



Encastr. à fleur

Encastr. linéaire frontal



| Dim.   | Appareil  | Niche            |
|--------|-----------|------------------|
| H [mm] | 1930      | 1930             |
| L [mm] | 902       | 915 / 988 – 1042 |
| P [mm] | 690 / 794 | 700 / 804        |

Encastr.: à fleur / linéaire frontal



| Raccord.              | [kW] | Fusible | Câble  |
|-----------------------|------|---------|--------|
| 230V<br>Prise type 12 | 0.16 | 10 A    | 2.45 m |



| Temp. | Raccord. | [bars]  | Tuyau |
|-------|----------|---------|-------|
| froid | 3/4"     | 1.7-8.1 | 2.3 m |



## MONTAGE

- Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

**1 Oter le panneau frontal**  
Permet l'accès aux rouleaux avant/arrière

**2 Aligner l'appareil horizontalement**  
Régler la vis de réglage avec la clé jointe

**3 Raccorder l'arrivée d'eau**  
Côté arrière de l'appareil, avec flexible en plastique joint

**4 Raccorder l'appareil électriquement, contrôler le fonctionnement**  
Ne pas plier les conduites et les flexibles

**5 Enfoncez l'appareil par glissement**  
Ne pas plier les conduites et les flexibles

**6 Aligner l'appareil sur l'agencement**



## INSTRUCTIONS

## ACCESSOIRE

- Les raccords électriques, d'alimentation et d'écoulement d'eau disponibles ne doivent pas se situer derrière l'appareil.
- Il faut à tout moment pouvoir sortir l'appareil de la niche sans avoir à démonter des parties du meuble.

Pour éviter tout risque de dégât d'eau, un limiteur de débit **Aquastopp 15** est recommandé (supplément de prix).

