



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

1. Unité moteur
2. Manette de contrôle Marche-Arrêt et de sélection de vitesse
3. Bouton pulse
4. Bouton d'éjection
5. Fouet droit avec petite partie plastique blanche
6. Fouet gauche avec grande partie plastique grise
7. Pétrin droit avec petite partie plastique blanche
8. Pétrin gauche avec grande partie plastique grise

USAGE PREVU

Votre batteur a été conçu pour mixer, battre, fouetter et pétrir nourriture ou préparations à boire. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et privé.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Attention ! Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions basiques de sécurité, y compris celles qui suivent, doivent être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de graves blessures.

Lisez entièrement et avec beaucoup d'attention ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

L'usage normal de l'appareil est décrit dans ce manuel. L'utilisation de tout accessoire ou toute modification apportée différentes de ceux ou celles décrites dans ce manuel pourraient présenter de gros risques de blessures corporelles et n'engagerait la responsabilité que du seul utilisateur.

Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- **Afin d'éviter tout danger, si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être uniquement remplacé par le fabricant, son service après vente ou toute autre personne qualifiée.**
- **Toutes réparations sur un appareil électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. Des réparations hasardeuses peuvent être à l'origine de graves dangers pour l'utilisateur.**
- Assurez-vous que le voltage et la tension de l'appareil correspondent à votre installation électrique.
- Ne touchez pas les parties en mouvement
- Assurez-vous que l'appareil est à l'arrêt avant de le brancher ou de le débrancher de l'alimentation électrique
- Soyez toujours prudents lorsque vous utilisez l'appareil
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil de la prise. Gardez le cordon d'alimentation loin de toute source de chaleur, graisses et objets tranchants.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur
- Protégez toujours le bloc moteur contre l'eau ou les excès d'humidité. Ne l'immergez pas dans de l'eau ou tout autre liquide. N'immergez pas le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil les mains humides
- Ne détachez jamais les fouets batteurs ou à pétrir de l'appareil lorsque celui-ci est branché à la prise. Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant.
- Ne jamais nettoyer sous l'eau les fouets batteurs ou à pétrir lorsque ceux-ci sont encore fixés sur l'appareil.
- Faites attention que les fouets batteurs ou à pétrir n'entrent pas en contact avec le cordon d'alimentation pendant l'utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est détérioré durant l'utilisation, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant. Ne touchez pas le cordon avant de l'avoir débranché.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de mettre ou d'ôter les fouets et avant de le nettoyer.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires d'origine fournis avec votre appareil.

SECURITE DE VOTRE ENTOURAGE

- Ne pas laisser des enfants ou toute personne qui n'a pas pris connaissance de ce manuel utiliser l'appareil.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience, à moins que les instructions relatives à l'usage de l'appareil leur aient été fournies par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants devront être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux s'approcher trop près de la zone de fonctionnement, toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation. Une attention toute particulière est à apporter lorsque l'appareil est en fonctionnement près des enfants.

APRES L'UTILISATION

- Eteignez l'appareil et débranchez la prise avant de le laisser inutilisé et avant de changer, nettoyer ou inspecter n'importe quelle partie de l'appareil
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé dans un endroit sec hors de portée des enfants.

VERIFICATIONS ET REPARATIONS

- Avant l'utilisation, contrôlez l'état général de l'appareil. Vérifiez qu'aucune partie est cassée, que les branchements sont bons ou qu'aucun défaut ne pourrait affecter son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est abîmé ou qu'une de ces pièces est défectueuse.
- Avant l'utilisation contrôlez l'état du cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est abîmé ou défectueux.
- N'essayez pas de déplacer ou remettre toute pièce autre que celles spécifiées dans ce manuel.

ASSEMBLAGE

Avant la mise en place, assurez-vous que l'appareil est bien en position « arrêt » et que le cordon n'est pas branché à la prise.

CHOIX DES FOUETS

- Utilisez les fouets batteurs pour mixer, battre, émulsionner et préparer crèmes et préparations liquides
- Utilisez les fouets pétrin pour mixer et pétrir.

MISE EN PLACE DES FOUETS

- Mettez l'appareil en position stop
- Insérez la tige du fouet gauche (avec la grande partie plastique grise) dans le gros orifice de fixation sous l'unité moteur
- Poussez et tournez le fouet gauche jusqu'à ce qu'il se bloque dans sa position.
- Insérez la tige du fouet droit (avec la petite partie plastique blanche) dans le petit orifice de fixation sous l'unité moteur
- Poussez et tournez le fouet droit jusqu'à ce qu'il se bloque dans sa position.

MISE EN PLACE DES PETRINS

- Mettez l'appareil en position stop
- Insérez la tige du pétrin gauche (avec la grande partie plastique grise) dans le gros orifice de fixations sous l'unité moteur
- Poussez et tournez le pétrin gauche jusqu'à ce qu'il se bloque dans sa position.
- Insérez la tige du pétrin droit (avec la petite partie plastique blanche) dans le petit orifice de fixations sous l'unité moteur
- Poussez et tournez le pétrin droit jusqu'à ce qu'il se bloque dans sa position.

EJECTION DES FOUETS OU DES PETRINS

- Mettez l'appareil en position « arrêt »
- Appuyez sur le bouton d'éjection et maintenez-le dans cette position. Tirez les fouets ou les pétrins hors du bloc moteur.

UTILISATION

- Pour brancher l'appareil, faites glisser le bouton de contrôle de vitesse sur les positions de 1 (vitesse la plus lente) à 4 (vitesse la plus rapide). Il est recommandé de commencer à une vitesse lente puis de l'augmenter par la suite si nécessaire.
- Pour l'arrêter, faites glisser le bouton de contrôle des vitesses sur la position 0.
- Utilisez la touche Turbo (pulse) pour obtenir tout de suite la vitesse maximale. Notez que la fonction Turbo (Pulse) ne peut, pour des raisons de sécurité, être utilisé lorsque le bouton de contrôle de vitesse est sur la position « 0 »

ALIMENT	QUANTITE	GUIDE DE PREPARATION	DUREE APPROX .	ACCESSOIRE
Mélange beurre et miel	200 g de beurre 400 g de miel	Après 4 heures au freezer, sortir le beurre et le couper en morceaux d'environ 10-15 mm x 35-40 mm	15 sec	Fouets batteurs

!!! Ne faites pas fonctionner l'appareil continuellement plus de 15 secondes !

!!! Vous pouvez préparer un jus de carottes avec 30 cl d'eau et 200 g de carottes.

Lorsque vous préparez des liquides, utilisez une vitesse lente pour éviter des éclaboussures de liquides sur l'appareil.

Maintenez fermement le récipient que vous utilisez avec le mixer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

!!! Avant de nettoyer l'appareil, mettez-le en position 0 et débranchez-le

Lavez les batteurs et les pétrins dans une eau tiède savonneuse puis séchez-les bien.

Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon doux. N'utilisez aucun produit abrasif ou aucun produit à base de solvants.

N'immergez pas le bloc moteur dans de l'eau ou tout autre liquide.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce produit est conforme à la Directive UE 2002/96/CEE.



Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la directive européenne 2002/96/EC.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.