

ADDITIF à la NOTICE d'UTILISATION du TERMINAL NUMERIQUE ed. FR02-fr10

Page 3 : Le design de la télécommande peut être différent mais les touches ont les mêmes fonctions. La touche Satmessenger est active.

Page 5 : Après l'étape 5, effectuez une Recherche rapide (voir page 13) sur le satellite choisi pour obtenir toutes les chaînes de ce satellite.

Page 6 :

- En veille (à l'arrêt), l'heure (heure-minute) s'affiche sur la face avant.

- Les touches VOL +/- sélectionnent le nom de chaîne commençant par la lettre suivante ou précédente (fonction utilisée dans les listes triées par nom de chaîne).

Page 12 : - USALS

Cette fonction USALS simplifie le réglage d'une parabole motorisée Diseqc 1.2 (moteur équipé de la fonction GotoX ou USALS).

- **Usals = OFF** : désactive la fonction qui est inutile pour tous les types d'installation autres que "1 Para. & 1 Moteur Diseqc".


- **Usals = ON** : active la fonction.

Attention, le type d'installation doit être : "1 Para. & 1 Moteur Diseqc".

- **Longitude** : avec les touches ◀, ▶ entrez la longitude de votre ville (North = Nord, South = Sud)

- **Latitude** : avec les touches ◀, ▶ entrez la latitude de votre ville (East = Est, West = Ouest).

- **Offset** : avec les touches ◀, ▶ entrez le décalage d'azimut qui affecte tous les satellites. Ce décalage permet de compenser un mauvais réglage de l'azimut monture du moteur.



Page 15 :

- Affiche les informations concernant le type de carte insérée dans le lecteur, la version du logiciel, la version du matériel et la date de première mise en service du Terminal. Cette date n'est pas modifiable.

Page 16 :

- Système de décryptage embarqué dans le lecteur de carte à puce : Deltacrypt / Eurocrypt (La norme Eurocrypt est compatible avec la plupart des systèmes d'accès).

Page 8 :

5.9 SATMESSENGER (pour commander des cartes Satmessenger, consultez www.satmessenger.com ou téléphonez au 0826 109 728)

INSTALLATION

- Appuyez sur la touche Satmessenger ; un menu demande d'entrer votre code d'identification qui est écrit sur la carte à gratter Satmessenger. Entrez ce code en sélectionnant successivement les caractères avec les 4 flèches de la télécommande et en les validant avec la touche OK de la télécommande (ne confondez pas la lettre l avec le chiffre 1 ; le code ne sera pas validé en cas d'erreur). Validez la case OK quand les 16 caractères du code sont entrés.

Le code d'identification permet d'identifier votre terminal satellite et de créer une adresse e-mail. Ne communiquez ce code à personne.

ATTENTION : Conservez votre code d'identification car il sera effacé en cas de "Réinitialisation usine" du Terminal. Il faudra alors effectuer à nouveau l'installation du Satmessenger.

- Un second menu demande d'entrer l'adresse e-mail de votre choix (par exemple : jeanbonnot). Procédez comme pour le code d'identification. Validez la case OK quand l'adresse est complète ; l'adresse e-mail complète est automatiquement générée et affichée (par exemple : jeanbonnot-4dfg1im9@satmessenger.com). Communiquez cette adresse à vos correspondants qui peuvent dès à présent envoyer des e-mails à cette adresse (ne pas oublier le tiret entre le nom et les 8 caractères de contrôle).

Un code d'identification peut générer une seule adresse. Le Terminal numérique peut gérer jusqu'à 4 codes d'identification et donc 4 adresses différentes. L'adresse peut être modifiée tant qu'elle n'a pas été utilisée. Elle sera validée par le serveur Satmessenger à l'envoi du premier e-mail. Toute autre adresse générée par le même code d'identification sera alors rejetée par le serveur.

- Un code d'accès personnel à 4 chiffres est demandé. Si vous ne désirez pas de code personnel, tapez directement OK.

En cas d'oubli de votre code personnel, tapez le code passe-partout "6931" qui efface cette adresse et tous les messages associés.

UTILISATION : CONSULTER ET GERER VOS MESSAGES

- Tapez sur la touche Satmessenger de la télécommande ; le menu Satmessenger s'affiche.

- Sélectionnez votre adresse.

- Tapez votre code personnel (uniquement s'il existe) ; la liste des messages s'affiche.

- Sélectionnez avec les touches ▲, ▼ le message :

Le début du message s'affiche avec la date d'expédition, le nom de l'expéditeur et l'objet du message. Un appareil photo s'affiche à droite si une photo est associée au message.

- Sélectionnez une fonction avec les touches ◀, ▶ et tapez sur OK :

- La fonction LIRE affiche le message plein écran. Les touches ▲, ▼ permettent de faire défiler le texte et de visualiser la photo associée.

- La fonction EFFACER efface le message.

- La fonction OPTIONS du premier écran, permet de choisir entre les options suivantes :


Ne pas enregistrer de nouveaux messages quand la mémoire de la messagerie est pleine, ou effacer automatiquement le message le plus ancien pour laisser la place à un nouveau message. Une troisième option permet de visualiser l'espace restant disponible dans la mémoire de la messagerie.

- La fonction RETOUR permet de sortir du menu Satmessenger.

- La fonction ARCHIVER interdit l'effacement automatique de ce message.

- La fonction OPTIONS du second écran (fonction LIRE) permet de choisir l'affichage plein écran de la photo (si elle existe), ou d'insérer cette photo comme fond d'écran des menus du Terminal.

IMPORTANT : les messages sont conservés dans la mémoire volatile du Terminal. Les messages sont effacés en cas de coupure du secteur.



5.10 LECTEUR DE CARTE A PUCE (en option selon le modèle)

- Ouvrez la trappe en face avant et insérez la carte d'abonnement dans le lecteur (puce dirigée vers le haut et vers le lecteur). Si la carte est reconnue, son type est indiqué dans le menu "Informations système".