

1 ATENCIÓN
Le complétez estas instrucciones antes de utilizar su aparato.
Este manual es parte integrante del producto. Conserve en un lugar seguro para futuras consultas.
Este aparato es sólo para uso doméstico, no industrial. Cualquier uso diferente es indicado podría ser peligroso.
Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad personal.
No realice ninguna modificación ni reparación en el aparato. Ante cualquier anomalía en el cable u otra parte del aparato, no lo use y acuda a un servicio de asistencia post-venta.
No utilice plásticos o accesorios no suministrados o recomendados por SOLAC.
Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado coincide con el de su hogar.
No toque nunca el cable ni cualquier parte del aparato por él. Desenchufe el aparato siempre de la clavija, nunca de la toma.
Evite que el aparato entre en contacto con aristas cortantes o superficies calientes. No deje el cable colgando por el borde de la mesa o encimera, para evitar que los niños tiran de él y hagan caer el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o por personal cualificado similar con el fin de evitar un riesgo.
Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirven como protección de transporte o promoción de venta.
No deje el aparato expuesto a aerosoles atmosféricos.
No limpie el aparato con líquidos completamente.
Internacionalmente y se puede utilizar de forma segura en el baño en la ducha, con el cargador o con el adaptador IEC aprobados internacionalmente.
Evite posibles salpicaduras en la base de carga, en el adaptador o el cable de conexión. No utilice la base de carga o el adaptador cerca de bañeras, lavabos, duchas u otros recipientes que contengan agua, mientras están siendo utilizados.
Utilice únicamente el adaptador suministrado.
No toque el adaptador ni la base de carga con las manos húmedas cuando esté enchufado.
Nunca deje el adaptador o base de carga funcionando sobre una superficie o trazo húmedo.
Si las cuchillas o la lámina de afeitado presentan roturas o daños, deje de utilizar el aparato y sustituya antes de volver a usarlo.
No use un funcionamiento excesivo que pueda dañar la lámina de afeitado donde estar bien y sin restos de pelo. No aplique limpiapielos antes y después de cada uso.
Utilice una mayor protección de cara, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño, un dispositivo de corriente diferencial residual (RCD) que no exceda de 30mA. Solicite consejo a un instalador.
Electrodomésticos SOLAC S.A. declina toda responsabilidad por daños que podrían ocasionarse a personas, animales o cosas, por el no cumplimiento de estas advertencias.

2 COMPONENTES PRINCIPALES

- 1 Cuerpo principal del aparato
2 Interruptor encendido/apagado
3 Botón de desactivación
4 Lámina de afeitado
5 Cuchilla de afeitado flotante
6 Lámina de afeitado
7 Cuchilla pre-corte flotante
8 Cuchillas de corte basculantes
9 Tapa cabezal
10 Tapa compartimento baterías
11 Base de carga
12 Indicador de carga

3 PREPARACIÓN DEL APARATO

- Recarga de la batería
La afeitadora funciona con una batería recargable ACO-HS-AA NiMH 1200 mAh.
Coloque el adaptador y la base de carga suministrados, no emplee ningún otro.
Coloque el adaptador (2) en la posición de apagado.
Presione el botón de desbloqueo (3) y desplace el interruptor hasta la posición indicada.
Conecte el cable del adaptador en el conector (13) de la base de carga (11).
Conecte el adaptador en la red eléctrica.
Coloque el aparato en la base de carga (11). El indicador de carga (12) se iluminará indicando que se está cargando (Fig. 1).
El tiempo de carga es de aproximadamente 8-10 horas.
Después de la carga, desenchufe el adaptador de la red y desenchufe el cable del conector (13). El aparato queda listo para su uso.
La primera carga requiere 16 horas de conexión, las recargas posteriores requieren entre 9 y 10 horas para 45 minutos de autonomía.
Durante la carga, el adaptador se calienta ligeramente. Esto es normal, a no ser que el calentamiento sea muy elevado.
Recomendaciones para alargar la vida de las baterías
No deje el adaptador conectado durante largos periodos de tiempo. Desconecte cuando finalice la recarga.
Utilice el adaptador hasta que se haya descargado por completo y luego recargue las baterías completamente.
No almacene ni recargue el aparato cerca de radiadores u otras fuentes de calor, o expuesto a la luz solar directa.
No recargue el aparato en lugares sucios o húmedos, y procure que la temperatura ambiente esté comprendida entre 15°C y 35°C.
Cada poco, limpie y recargue las baterías por completo y a continuación recárguelas. Para descargadas, haga funcionar el aparato sin cable hasta que se detenga el movimiento de la cuchilla y el interruptor (2) en la posición apagado. A continuación recargue la batería como se explica más atrás.
UTILIZACIÓN
Este aparato ha sido creado para afeitarse en seco o en húmedo o la vida de cualquier zona del cuerpo excepto la cara o la cabeza. No use el aparato en modo húmedo, asegure de que la tapa del afeitado está bien cerrada y no permita que el agua entre en el interior (2) de la pila.
Este afeitadora está diseñada a prueba de salpicaduras y puede ser utilizada en cualquier baño.
No utilice la afeitadora en la ducha, haga sólo en el adaptador. No sumerja completamente bajo el agua la afeitadora ni el adaptador.
Si utiliza el aparato en modo húmedo, asegure de que la tapa del compartimiento de la batería está correctamente cerrada.
Consulte siempre la afeitadora para evitar cualquier riesgo de pelu entre las cuchillas, ya que esto podría impedir el buen funcionamiento de la misma.
Tómese su tiempo la primera vez que se afeite las zonas sensibles. Debe utilizar práctica con el aparato. Su piel también puede ser sensible al afeitado.
Las cuchillas de afeitado incluyen 3 sistemas que le permitirán afeitarse rápidamente en un solo paso.
Cuchilla pre-corte flotantes: corta el pelo largo previamente afeitado.
Láminas de goma, levantan el pelo, consiguiendo un afeitado más rápido y eficaz.
Las láminas de afeitado flotantes e hiperalignadas, consigue el máximo apurado sin dañar la piel, seguro y sin irritaciones. Su movimiento permite que se adapte al contorno del cuerpo.

4 UTILIZACIÓN

- Este aparato a été créé pour raser à sec ou sur peau humide les zones du corps à l'exception de la tête.
Vérifiez que le rasoir est bien fermé et qu'il ne reste pas de poil sur le cuir chevelu. N'utilisez pas à d'autres fins.
Le rasoir a été conçu à l'épreuve des éclaboussures et peut être utilisé dans n'importe quel bain.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.
Rasage
Rasage votre temps la première fois que vous rasiez les zones sensibles. Vous devez vous familiariser avec l'appareil. Votre peau peut également être sensible au rasage.
Les lames de rasage comprennent 3 systèmes qui vous permettent de raser les poils rapidement en un seul passage, même si ils sont longs.
Lame de pré-coupe flottante: coupe le poil avant le rasage.
Lames en caoutchouc: soulèvent le poil pour un rasage plus rapide et efficace.
Plaque de rasage flottante et hyperalignée: permet un rasage plus précis sans irriter la peau. Son mouvement lui permet de s'adapter au contour du corps.

5 RECARGA DE LA BATERÍA

- El aparato funciona con una batería recargable ACO-HS-AA NiMH 1200 mAh.
Coloque el adaptador y la base de carga suministrados, no emplee ningún otro.
Coloque el adaptador (2) en la posición de apagado.
Presione el botón de desbloqueo (3) y desplace el interruptor hasta la posición indicada.
Conecte el cable del adaptador en el conector (13) de la base de carga (11).
Conecte el adaptador en la red eléctrica.
Coloque el aparato en la base de carga (11). El indicador de carga (12) se iluminará indicando que se está cargando (Fig. 1).
El tiempo de carga es de aproximadamente 8-10 horas.
Después de la carga, desenchufe el adaptador de la red y desenchufe el cable del conector (13). El aparato queda listo para su uso.
La primera carga requiere 16 horas de conexión, las recargas posteriores requieren entre 9 y 10 horas para 45 minutos de autonomía.
Durante la carga, el adaptador se calienta ligeramente. Esto es normal, a no ser que el calentamiento sea muy elevado.
Recomendaciones para alargar la vida de las baterías
No deje el adaptador conectado durante largos periodos de tiempo. Desconecte cuando finalice la recarga.
Utilice el adaptador hasta que se haya descargado por completo y luego recargue las baterías completamente.
No almacene ni recargue el aparato cerca de radiadores u otras fuentes de calor, o expuesto a la luz solar directa.
No recargue el aparato en lugares sucios o húmedos, y procure que la temperatura ambiente esté comprendida entre 15°C y 35°C.
Cada poco, limpie y recargue las baterías por completo y a continuación recárguelas. Para descargadas, haga funcionar el aparato sin cable hasta que se detenga el movimiento de la cuchilla y el interruptor (2) en la posición apagado. A continuación recargue la batería como se explica más atrás.

6 REINICIO DEL APARATO

- Después de utilizar el aparato, asegure de que la tapa del compartimiento de la batería está correctamente cerrada.
Consulte siempre la afeitadora para evitar cualquier riesgo de pelu entre las cuchillas, ya que esto podría impedir el buen funcionamiento de la misma.

7 IMPORTANTE

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad personal.
No realice ninguna modificación ni reparación en el aparato. Ante cualquier anomalía en el cable u otra parte del aparato, no lo use y acuda a un servicio de asistencia post-venta.
No utilice plásticos o accesorios no suministrados o recomendados por SOLAC.
Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado coincide con el de su hogar.
No toque nunca el cable ni cualquier parte del aparato por él. Desenchufe el aparato siempre de la clavija, nunca de la toma.
Evite que el aparato entre en contacto con aristas cortantes o superficies calientes. No deje el cable colgando por el borde de la mesa o encimera, para evitar que los niños tiran de él y hagan caer el aparato.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o por personal cualificado similar con el fin de evitar un riesgo.
Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirven como protección de transporte o promoción de venta.
No deje el aparato expuesto a aerosoles atmosféricos.
No limpie el aparato con líquidos completamente.
Internacionalmente y se puede utilizar de forma segura en el baño en la ducha, con el cargador o con el adaptador IEC aprobados internacionalmente.
Evite posibles salpicaduras en la base de carga, en el adaptador o el cable de conexión. No utilice la base de carga o el adaptador cerca de bañeras, lavabos, duchas u otros recipientes que contengan agua, mientras están siendo utilizados.
Utilice únicamente el adaptador suministrado.
No toque el adaptador ni la base de carga con las manos húmedas cuando esté enchufado.
Nunca deje el adaptador o base de carga funcionando sobre una superficie o trazo húmedo.
Si las cuchillas o la lámina de afeitado presentan roturas o daños, deje de utilizar el aparato y sustituya antes de volver a usarlo.
No use un funcionamiento excesivo que pueda dañar la lámina de afeitado donde estar bien y sin restos de pelo. No aplique limpiapielos antes y después de cada uso.
Utilice una mayor protección de cara, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño, un dispositivo de corriente diferencial residual (RCD) que no exceda de 30mA. Solicite consejo a un instalador.
Electrodomésticos SOLAC S.A. declina toda responsabilidad por daños que podrían ocasionarse a personas, animales o cosas, por el no cumplimiento de estas advertencias.

FRANÇAIS

1. ATTENTION
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
Ce manuel fait partie du produit. Conservez dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment.
Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique, non industriel. Tout usage autre que celui indiqué pourrait être dangereux et être considéré comme un acte de négligence.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.
Rasage
Rasage votre temps la première fois que vous rasiez les zones sensibles. Vous devez vous familiariser avec l'appareil. Votre peau peut également être sensible au rasage.
Les lames de rasage comprennent 3 systèmes qui vous permettent de raser les poils rapidement en un seul passage, même si ils sont longs.
Lame de pré-coupe flottante: coupe le poil avant le rasage.
Lames en caoutchouc: soulèvent le poil pour un rasage plus rapide et efficace.
Plaque de rasage flottante et hyperalignée: permet un rasage plus précis sans irriter la peau. Son mouvement lui permet de s'adapter au contour du corps.

2 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

- 1 Corps principal de l'appareil
2 Interrupteur marche/arrêt
3 Bouton de déverrouillage
4 Lame de rasage
5 Plaque de rasage flottante
6 Lame de pré-coupe flottante
7 Lames de coupe basculantes
8 Couvercle tête
9 Tapis de compartiment batterie
10 Support de charge
12 Témoin de charge

3 PRÉPARATION DE L'APPAREIL

- Recharge de la batterie
L'appareil fonctionne avec une batterie rechargeable ACO-HS-AA NiMH 1200 mAh.
Placez l'adaptateur (2) sur la position Extinction.
Appuyez sur le bouton de déblocage (3) et déplacez l'interrupteur sur la position indiquée.
Branchez le câble de l'adaptateur dans le connecteur (13) du socle de charge (11).
Branchez l'adaptateur au réseau électrique.
Placez l'appareil sur la base de charge (11). L'indicateur de charge (12) s'allume, ce qui indique que l'appareil est en cours de chargement (Fig. 1).
Le temps de chargement est d'environ 8-10 heures.
Après la charge, débranchez l'adaptateur du réseau puis débranchez le câble du connecteur (13). L'appareil est prêt à être utilisé.
Le premier chargement nécessite 16 heures pour le premier chargement, les suivants nécessitent entre 9 et 10 heures pour 45 minutes d'autonomie.
Pendant le chargement, l'adaptateur chauffe légèrement. Ceci est normal, à moins que le chauffage ne soit excessif.
Recommandations pour augmenter la durée de la batterie
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

4 RECHARGE DE LA BATTERIE

- L'appareil fonctionne avec une batterie rechargeable ACO-HS-AA NiMH 1200 mAh.
Placez l'adaptateur (2) sur la position Extinction.
Appuyez sur le bouton de déblocage (3) et déplacez l'interrupteur sur la position indiquée.
Branchez le câble de l'adaptateur dans le connecteur (13) du socle de charge (11).
Branchez l'adaptateur au réseau électrique.
Placez l'appareil sur la base de charge (11). L'indicateur de charge (12) s'allume, ce qui indique que l'appareil est en cours de chargement (Fig. 1).
Le temps de chargement est d'environ 8-10 heures.
Après la charge, débranchez l'adaptateur du réseau puis débranchez le câble du connecteur (13). L'appareil est prêt à être utilisé.
Le premier chargement nécessite 16 heures pour le premier chargement, les suivants nécessitent entre 9 et 10 heures pour 45 minutes d'autonomie.
Pendant le chargement, l'adaptateur chauffe légèrement. Ceci est normal, à moins que le chauffage ne soit excessif.
Recommandations pour augmenter la durée de la batterie
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

5 REINITIATION DE L'APPAREIL

- Après avoir utilisé l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

6 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

7 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

8 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

9 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

10 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

11 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

12 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

13 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

14 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente ou par un professionnel agréé afin d'éviter tout danger.
Retirez toutes les pochettes en papier ou en plastique, les cartons et les autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'intérieur du service de protection pendant le transport ou pour sa promotion.
Ne laissez pas l'appareil branché pendant de longues périodes. Débranchez-le à l'issue de chaque utilisation.
Utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé et rechargez-le complètement.
Ne stockez ni ne rechargez l'appareil près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur, ou si l'air est exposé à la lumière directe ou à la lumière du soleil.
N'utilisez pas l'appareil dans la douche, faites-le sans l'adaptateur.
Si vous utilisez l'appareil sur peau humide, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie est bien fermé.
Consultez toujours l'appareil pour éviter tout risque de blessure entre les lames, ce qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

15 IMPORTANT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, ne doivent pas utiliser cet appareil.
Ne réalisez aucune modification ni réparation sur l'appareil. En cas d'anomalie sur le câble ou sur une autre partie de l'appareil, n'utilisez pas et adressez-vous à un service après-vente agréé.
N'utilisez pas de produits ou accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.
Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
Ne touchez jamais sur le câble et ne suspendez pas l'appareil par le câble. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon. Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par un professionnel agréé après-vente

