



Guide de démarrage rapide

GPS GS160

(Option TMC)

Guide de démarrage rapide

1.1 Caractéristiques de l'appareil

Vue de face



① Ecran tactile

Affiche l'image envoyée par l'appareil.

Appuyez sur l'écran pour sélectionner une commande ou entrer une information.

② Indicateur de charge

S'allume en orange lorsque l'appareil charge et en vert lorsque la batterie est chargée.

Vue de dos



1 Haut-parleur

Emet la musique, le son, les voix

Vue de dessus



1 Bouton marche/arrêt

Allume et met l'appareil en veille/arrêt.

Vue de côté



❶ Slot Micro-SD

Accepte les cartes Micro-SD pour le transfert de fichiers (audio, vidéo, photo...)

❷ Port mini-USB

Permet de connecter le câble USB (synchronisation ou recharge)

❸ Prise casque (jack 2,5 mm)

Permet de connecter un casque audio

❹ Bouton reset

Remise à zéro du système

1.2 Mise en route de l'appareil

1. Appuyez sur Marche/arrêt pendant quelques secondes.

2. Votre appareil s'allumera automatiquement.

Connectez le chargeur allume-cigare.

3. L'écran d'accueil apparaît.

4. Le menu principal apparaît comme ci-dessous.

Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil.



5. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation de l'appareil.

1.3 Utilisation du GPS dans votre véhicule

Un support de voiture ainsi qu'un chargeur allume-cigare sont fournis avec l'appareil.

Le support de voiture est muni d'un bras avec ventouse et d'un support réceptionnant le GPS.

Le GPS peut mettre quelques minutes à réceptionner les satellites lors d'une première utilisation.

Attention : Ne jamais attacher le support devant un Airbag ou à un endroit qui pourrait gêner la vision du conducteur.

Pour le manuel complet, rendez vous sur le site

www.danew.com

1.4 Avertisseur de radars sur GPS

Transformez votre GPS en avertisseur de radars en achetant le coupon de mise à jour sur le site www.danew.com

1.5 Fonction TMC (Trafic en temps réel)

Faites fonctionner l'option TMC en vous procurant le support TMC disponible à la vente chez les revendeurs agréés DANEW ou sur le site www.danew.com/store

Pour des questions techniques, contactez la hotline technique en France:

Tél: 0899 782 728



Quick start

GPS GS160

TMC Ready

(Accessory in option)

Quick start

1.2 Device features

Front components



1 Touch screen

Displays the output of your device.

Tap the screen with your fingertip to select menu commands or enter information.

2 Charge indicator

Glow bright amber to indicate that the battery is charging and turns green when the battery is fully charged.

Back components



1 Speaker

Sends out music, sound and voices

Top components



1 ON/OFF button

Turns on and off the device (standby, by pressing briefly)

Side components



① SD/MMC Slot

Accepts a SD (Secure Digital) or MMC (MultiMedia Card) for accessing data such as MP3 music.

② Mini-USB connector

Connects to the USB cable.

③ Headphone connector (jack 2,5 mm)

Connects to stereo headphones.

④ Reset button

Restart system.

1.2 Performing the initial Start Up

1. Press the ON/OFF button for several seconds.

2. Your device will automatically turn on.

Connect the car charger.

3. The opening screen appears.

4. Then, the main menu appears as shown below.

You can now use your device



5. Fully charge the battery before using your device the first time.

1.3 Using your device in a vehicle

A car holder and a car charger are supplied with your device.

The car holder consists of a bracket and a stand.
The GPS may take a few minutes to find its current location initially.

Caution: Never place the holder where the driver's field of vision is blocked, or in front of airbags.

For full manual, please visit our website:

www.danew.com

1.4 GPS Speedcamera locator

Turn your GPS into a speed camera locator. Please visit our website www.danew.com

1.5 TMC option: Real Time Traffic information

Activate TMC option on your device by adding an optional TMC cradle that you can buy from your official DANEW retailer or on the webstore www.danew.com/store

For technical issues, please contact us on our hotline:

Tel: 0899 782 728 (In France)