

## Fonctionnement de base

### Mise en marche/arrêt

1. Insérez une extrémité de l'ADAPTATEUR d'alimentation dans la prise DC IN, et l'autre extrémité dans une prise secteur.
2. Placez le bouton de mise en marche du lecteur en position **ON**. Ce bouton se situe en haut du panneau arrière.

### Insertion d'une carte pour lire des photos

Insérez votre carte mémoire dans la fente SD/MS/ MMC en respectant les indications données sur la carte. Cet appareil peut lire des fichiers au format JPEG et AVI (JPEG vidéo).

1. Lorsque vous allumez votre DPF-700, seule l'icône REGLAGE s'affiche.	2. Insérez votre carte ou clé USB et l'icône de stockage s'affiche. Cliquez sur cette icône pour accéder à l'écran du menu média.
	
3. Utilisez les boutons de navigation et le bouton ENTREE pour sélectionner l'icône Photo  et accéder au mode d'affichage miniature.	4. Utilisez les boutons de navigation pour atteindre la photo de votre choix, puis appuyez sur ENTREE pour l'afficher en plein écran.
	

## Mode Photo

### Lancement d'un diaporama


En mode navigation photo, l'icône Pause s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTREE pour afficher la barre de menu et appuyez de nouveau sur ENTREE pour lancer le diaporama.

### Rotation, agrandissement, copie et suppression d'une photo

En mode navigation photo, appuyez sur le bouton ENTREE pour afficher la barre de menu.

**Rotation**  : Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'icône Rotation, puis appuyez sur ENTREE pour faire pivoter les photos.

**Zoom**  : Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'icône Zoom, puis appuyez sur ENTREE pour agrandir les photos.



### Copie Suppression :

Votre cadre photo DPF-700 dispose d'une fonction copie qui vous permet de copier vos images depuis la carte mémoire vers une clé USB.

- Après avoir allumé le cadre photo, insérez la carte mémoire et une clé USB. Sélectionnez l'icône de la carte mémoire  puis l'icône fichier .
  - Depuis l'écran d'affichage des fichiers, utilisez les boutons HAUT/BAS pour atteindre le fichier de votre choix, puis appuyez sur le bouton GAUCHE pour le sélectionner comme fichier à copier ou à supprimer.
  - Appuyez sur le bouton Entrée pour afficher le sous-menu.
  - Depuis ce sous-menu, utilisez les boutons HAUT/BAS et ENTREE pour atteindre et sélectionner l'option Copier. Une destination s'affiche dans un premier temps :
- Note : UDISK: représente la clé USB / SD représente la carte SD

Utilisez à nouveau les boutons HAUT/BAS pour déplacer le curseur vers le fichier sélectionné, et appuyez sur le bouton GAUCHE pour spécifier la destination. Appuyez sur le bouton DROITE pour revenir au fichier précédent. Une fois un dossier de destination sélectionné, appuyez sur le bouton ENTREE pour exécuter la copie.

Une fois la copie du fichier terminée, le message « Terminé » s'affiche. Appuyez alors sur le bouton ENTREE pour actualiser la liste des fichiers et déplacer le curseur vers le premier fichier du dossier en cours.



- Utilisez la même procédure pour supprimer un fichier.

### Mode Réglage

Sous ce mode, vous pouvez régler le niveau de luminosité, la langue d'affichage, la date et l'alarme, réinitialiser les réglages aux paramètres par défaut et vérifier le statut du système. Pour accéder au mode de réglage du système, sélectionnez l'icône [Réglage] et appuyez sur le bouton Entrée.

Utilisez les boutons ▲, ▼ pour atteindre une option, puis utilisez les boutons ◀, ▶ pour régler la valeur avant de confirmer le nouveau réglage en appuyant sur le bouton Entrée. Appuyez sur ESC pour annuler et revenir au menu principal.

Langue	Modifie la langue d'affichage du menu réglage. (L'anglais est la langue par défaut)
Intervalle diaporama	Règle l'intervalle entre l'affichage de chaque photo en mode diaporama.
Effet de transition	Permet de sélectionner un effet de transition en mode diaporama.
Mode répétition vidéo	Répétition unique, répétition totale, répétition désactivée
Mode affichage	Trois modes d'affichage sont disponibles : Etiré, Cinéma, Rogné
Luminosité	Permet de modifier la luminosité d'affichage - du niveau 1 au niveau 5.
Paramètres par défaut	Réinitialise tous les paramètres aux réglages par défaut.