

I. Informations générales

1. Vue d'ensemble

Bienvenue dans le monde des tablettes et des stylets numériques ! Vous allez découvrir à quel point il est simple de contrôler votre ordinateur à l'aide d'un simple stylet sans-fil, sans recourir à une souris :

Grâce à votre stylet numérique, vous pourrez tracer une ligne mince, épaisse, claire ou foncée appelée 'ligne de sensibilité à la pression'. Vous pourrez également écrire, signer ou annoter des documents, et dessiner, faire des esquisses ou peindre aussi aisément qu'avec du papier et un crayon ordinaire. En outre, grâce à des logiciels commerciaux tels que Adobe® PhotoShop™, Corel® Painter™ et Paint Shop™, vous pourrez simuler des fonctions telles que crayon, marqueur, stylo, pinceau ou aquarelle. Si MSN Messenger 8.5 ou ultérieur est installé sur votre ordinateur, vous pourrez créer et envoyer des manuscrits ou des dessins numériques pour des communications électroniques encore plus originales.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à activer le mode manuscrit sous MSN Messenger, veuillez télécharger le composant correspondant depuis le site de Microsoft.

2. Fonctions de la tablette à stylet

Une fois le pilote de la tablette à stylet installé, vous pourrez accéder aux fonctions suivantes :

1. Pointage direct – vous pouvez déplacer le curseur sur l'écran en déplaçant la pointe du stylet numérique au-dessus de la zone de travail de la tablette.
2. Contrôle à trois boutons - votre tablette à stylet intègre toutes les fonctionnalités d'une souris à trois boutons via la pointe du stylet et deux boutons.
3. Sensibilité à la pression – cette fonction vous permet de reproduire les traits de différents crayons ou pinceaux ; selon la pression exercée sur le stylet, vos lignes seront plus minces ou plus épaisses.

3. Configuration système requise :

- Power Macintosh (Power PC® G4, Power PC G5) ou Intel Macintosh®
- Mac OS 9, Mac OS X 10.3.5 à 10.5.5


II. Installation

1. Installation du pilote

1. 1. Insérez le DVD du pilote dans le lecteur CD/DVD-ROM de votre ordinateur.




1.2. Affichez le dossier du pilote MAC.




- 1.3. Sélectionnez le système d'exploitation pour l'installation du pilote, et appuyez sur la touche entrée pour confirmer toutes les questions qui s'affichent ensuite.

A. Installation de la tablette (9.X) sous MAC OS 9


B. Pilote de la tablette à stylet sous MAC OS X



1.4. Installation



1.5. Une fois l'installation du pilote terminée, redémarrez votre MAC.



2. Installation du matériel




Une fois le pilote installé et votre système redémarré, branchez votre tablette sur votre MAC via une interface USB :

★ Installez le pilote avant de brancher la tablette sur votre MAC.

3. Vérification du matériel et des fonctions du pilote

Suivez les instructions ci-dessous pour vérifier le bon fonctionnement de votre tablette :



La lumière verte DEL sur le tableau est l'indicateur principal pour l'opération du matériel et dépendant du model de votre tableau à crayon elle peut être localisée à différents endroits que celle montrée sur le diagramme. Normalement cette DEL reste fermée, et s'allumera et se fermera selon différentes conditions. Vérifiez l'état de la DEL sur le tableau pendant que vous effectuez ces étapes :

- 3.1. Tapez sur n'importe quelle surface avec le bout du crayon, ou appuyez sur le bouton de gauche de la souris, pour le "réveiller" s'il était tombé en mode d'attente. Une fonction d'économie d'énergie intégrée peut avoir forcé le crayon ou la souris en mode d'attente si ni un ni l'autre n'a été utilisé pendant un certain temps.
- 3.2. Dès que le tableau à crayon s'active, la DEL s'allumera brièvement, et se refermera et restera fermée.
- 3.3. Quand le tableau détecte la présence du crayon aiguille ou de la souris, la DEL clignotera tranquillement. Ceci arrive quand la pointe du crayon plane au-dessus ou est placée dans l'espace de travail du tableau.
- 3.4. Quand vous appuyez sur un bouton sur la surface du crayon, ou cliquez sur un bouton de la souris, et la DEL va s'allumer.
- 3.5. Planer ou bouger le crayon ou la souris dans l'espace de travail va faire bouger le curseur à l'écran de la même façon.

Remarque : Une fois le pilote correctement installé, une petite icône représentant une tablette (🖥️) s'affiche dans la barre des tâches de votre écran, habituellement en bas à droite.

4. Trucs pour l'Usage

4.1. Appuyer sur le bouton gauche de la souris

Si la souris ne réagit pas après que vous ne vous en n'êtes pas servi pour un certain temps, appuyez sur le bouton pour la « réveiller » du mode d'attente.

4.2. Taper à quelques reprises avant d'utiliser le crayon aiguille

Avant d'utiliser le crayon, ou après ne pas l'avoir utilisé pendant quelques minutes, tapez le crayon sur n'importe quelle surface du tableau pour le sortir du mode d'attente.

4.3. Taper double

Pour de meilleurs résultats, quand vous double taper avec le crayon (équivalent à un double clique avec une souris), essayer de garder la pointe du crayon sur

la surface du tableau, ou du moins essayer de lever la pointe du crayon aussi rapidement que possible avant le double taper.

4.4. Rangement du crayon

Pour ranger le crayon, assurez-vous que la pointe ne touche à rien, surtout ne pas le ranger dans un porte crayon la pointe vers le bas. Même si les chances sont minces, l'appuie de la pointe du crayon peut causer une perte constante de l'énergie de la batterie. Placez le crayon dans un porte crayon, et assurez-vous de tourner la pointe vers le haut ou horizontalement avec aucun contact sur la pointe de d'autres objets.

4.5. Fonction de déroulement du crayon digital

Le crayon aiguille a les mêmes fonctions qu'une souris pour dérouler les pages. Appuyez sur le premier bouton du crayon aiguille (même fonction que le bouton du milieu d'une souris) au-dessus de l'espace de travail du tableau.


4.6. Utiliser le crayon sans souris

Vous pouvez travailler avec le tableau à crayon sans souris. Quand vous enlever la souris, assurez-vous d'enlevez complètement ses drivers. Vous enlevez les drivers en sélectionnant [Start] ► [Settings] ► [Control Panel] ► [Device Manager], appuyez sur le signe "+" pour monter les drivers de la souris, ensuite sélectionnez les et enlevez les, et finalement redémarrer l'ordinateur.


N'utilisez jamais simultanément deux appareils car le curseur de l'écran risquerait alors de se déplacer de façon irrégulière, par à-coups, ou de se figer.

III. Réglage de la tablette à stylet


1. Parcourez le programme comme suit :



2. Double-cliquez sur « *Pen Tablet setting* » (réglage de la tablette à stylet).



3. Double-cliquez sur l'icône « *Pen Tablet setting* ».



4. Onglet Infos


L'onglet Infos vous renseigne sur la version de la tablette.



5. Sélectionnez « **Button** » (bouton) pour personnaliser les boutons de l'appareil.

Selon la fonction de la souris, vous pouvez sélectionner cinq commandes :

- aucune action, clic gauche, double-clic gauche, clic droit et double-clic droit.



6. Sélectionnez « **Scope** » (étendue) pour définir la zone de travail de la tablette


A. Sélection automatique :

1. **Zone intégrale** : Sélectionne la zone de travail la plus étendue possible.

2. **Format écran** : Règle la zone de travail de la tablette sur les dimensions de l'écran en diminuant soit la largeur ou la hauteur.

3. **Préservation des bords** : Permet d'allouer plus d'espace entre la zone de travail et les cellules de raccourci.


B. Spécifiez manuellement ces dimensions en faisant glisser les bords de la zone de travail ou en réglant les valeurs de ces paramètres.



7. Sélectionnez « *Hot Cells* » (raccourcis) pour personnaliser les options de lancement rapide des applications.

7.1. [*Hot Edges*] (bords des raccourcis) : Active / Désactive les colonnes de raccourcis.

:




7.2 [*Define Hot Cell*] (configuration des raccourcis)

7.2.1. Exécution

Run (exécution) – vous pouvez utiliser le bouton de navigation pour sélectionner un fichier et l'exécuter, ou saisir un nom de fichier avec son chemin d'accès.

Start in (démarrage) – il s'agit du dossier dans lequel débutera l'exécution du programme.

Parameters (paramètres) – la chaîne de caractères sera transmise au programme sous la forme de paramètres. Par exemple, vous pouvez saisir le nom d'un document et le transmettre à l'application de traitement de texte spécifiée dans le champ Exécution au-dessus.



7.2.2. Internet


Domain name (nom de domaine) – vous pouvez spécifier le service Internet à afficher au démarrage. Par exemple, un navigateur, un forum, une messagerie électronique ou tout autre type de service Internet. Le programme qui sera exécuté (par exemple dans le cas d'un navigateur) dépend des réglages de votre ordinateur.

Address (adresse) – il s'agit de l'adresse URL du service à exécuter. Il peut s'agir, par exemple, d'une adresse de site Internet ou d'une adresse email.




7.2.3. Hot key (touche rapide)

Vous pouvez spécifier une combinaison de touches. Celle-ci peut être composée d'une touche alphanumérique ou d'une touche fléchée associée à la commande touche Majuscule, Ctrl et/ou ALT.



8. *Pressure test* (test de la pression)

Sous cet onglet, vous pouvez spécifier la sensibilité de la pression du stylet via quatre codes couleurs. Une zone de test est également disponible pour afficher l'épaisseur du trait de votre stylet en fonction de la pression sélectionnée.




IV. Remplacement de la pile et de la pointe du stylet

Comment ranger correctement votre stylet numérique

Pour ranger votre stylet numérique, assurez-vous tout spécialement que la pointe ne touche rien, et ne placez en aucun cas votre stylet dans une tasse ou un porte-crayon, pointe vers le bas. Toute pression sur la pointe du stylet provoque une utilisation de la pile. Il est par conséquent recommandé de placer le stylet dans un porte-plume ou de le ranger pointe vers le haut, ou encore horizontalement sans que la pointe puisse entrer en contact avec quoi que ce soit.

Remplacement de la pile



Remplacement de la pointe du stylet sans-fil



A. Retirez la pointe du stylet de son logement en vous aidant du porte-stylet et de l'attache-stylet (2 en 1).



Attache-stylet classique



B. Poussez la pointe du stylet à l'intérieur du stylet numérique.



V. Problèmes courants et solutions

(1) Pourquoi le voyant DEL ne s'allume-t-il pas?

Dans le cas du stylet numérique, tapez légèrement la pointe du stylet sur une surface quelconque et réessayez. Dans le cas de la souris de la tablette, appuyez sur le bouton gauche. Si le voyant ne s'allume toujours pas, vérifiez l'état de la pile du stylet ou de la souris. Si la pile fonctionne correctement, contactez votre revendeur.

(2) Après installation, pourquoi le curseur ne se déplace-t-il pas à l'écran lorsque je déplace le stylet numérique au-dessus de la tablette ?

Vérifiez que le matériel fonctionne correctement, puis accédez au panneau de contrôle de la tablette (pour un système Mac, l'application se trouve sous réglages de la tablette à stylet (Réglages de la tablette) afin de vous assurer que le pilote de la tablette a été correctement installé. Si votre tablette n'y figure pas, désinstallez puis réinstallez le pilote.

(3) Quelle que soit la pression exercée sur la pointe du stylet, le trait ne s'épaissit pas. Pourquoi la sensibilité à la pression ne fonctionne-t-elle pas ?

Vérifiez la sensibilité de pression du stylet en suivant les instructions données dans la rubrique « Test de la pression » ci-dessus. Si le test est correct, contactez votre revendeur.

(4) Pourquoi le curseur se déplace-t-il de façon irrégulière ou par à-coups lorsque je tiens le stylet ?

Veillez à ce que la tablette se trouve au minimum à 12cm de tout moniteur, modem ou autre appareil électronique ; certains de ces appareils peuvent provoquer des interférences électromagnétiques.






(5) Comment puis-je mettre à jour mon logiciel ?

Vous pouvez télécharger la dernière version en date du pilote depuis notre site Internet ou demander conseil à votre revendeur.

Procédez comme suit :

1. Désinstallez le pilote de la tablette en place : Cliquez sur [Go] ► [Applications] ► [Réglages Tablette à stylet] ► [Désinstaller].
2. Téléchargez la version du pilote la plus récente en cliquant sur son lien et sauvegardez-la sur votre disque dur.
3. Décompressez le fichier dans un dossier de votre disque dur.
4. Double-cliquez sur le pilote dans le dossier où vous avez décompressé le fichier et suivez les instructions d'installation.

(6) Comment puis-je désinstaller le pilote sous système MAC ?

	
Etape 1	Etape 2
	
Etape 3	Etape 4
	
Etape 5	