



T7MANUAL

Chapter 01 Démarrage

Composants	4
Affichage LCD	5
Emplacement des commandes	6
Installation du logiciel	7

Chapter 02 Opérations de base

Allumer/éteindre le lecteur et Sélection du menu	9
Utilisation de VERROUILLAGE et INITIALISATION	10
Raccordement des produits	11

Chapter 03 Utilisation du produit

MUSIC	15
FM RADIO	17
RECORDING	19
BROWSER	21

Chapter 04 Installation du T7

Installation du T7	23
--------------------	----

Chapter 05 Autres informations

Utilisation de iRiver plus 3	26
Utilisation de Windows Media Player 11	29
Droits d'auteur/certification/ marques déposées/ responsabilité limitée	32
Consignes de sécurité	33
Panne	36

iriver T7


Chapter 01 Démarrage

Composants	4
Emplacement des commandes	5
Affichage LCD	6
Installation du logiciel	7
Installation de iriver plus 3	
Installation de Windows Media Player 11	




Composants

Les composants sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable et peuvent être différents des images présentées.



T7




Écouteurs



Guide de démarrage rapide &
carte de garantie




CD & Manuel
d'installation




Câble USB

Emplacement des commandes




Affichage LCD


Musique Mode



Radio FM Mode



Enreg. Mode





Installation du logiciel

iriver plus 3 et Windows Media Player 11 sont des applications logicielles intégrées qui gèrent efficacement les divers fichiers multimédia. iriver plus 3 et Windows Media Player 11 vous permettent de transférer des fichiers musique, vidéo et image de votre PC vers le produit.



Installation de iriver plus 3

1. Insérez le CD d'installation dans votre PC pour afficher l'écran d'installation.
2. Cliquez sur [iriver plus 3] et terminez le processus d'installation en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.



Installation de Windows Media Player 11

1. Insérez le CD d'installation dans votre PC pour afficher l'écran d'installation.
2. Cliquez sur [Windows Media Player 11] et terminez le processus d'installation en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque

■ Conditions minimum pour les applications logicielles

- Windows® 2000/XP
 - Intel® Pentium®II 233MHz ou vitesse de processeur supérieure
 - Haut-parleur et carte son compatibles 16 bit
 - Écran SVGA ou haute résolution (résolution 1024x768 ou plus)
 - Windows® Vista (Windows® Vista n'est compatible qu'avec la version 32 et est incompatible avec la version 64 bit.)
 - Intel® Pentium®II 800MHz ou vitesse de processeur supérieure
 - Haut-parleur et carte son compatibles 16 bit
 - Écran SVGA ou haute résolution (résolution 1024x768 ou plus)
- 64MB de mémoire ou plus - 30MB d'espace de disque dur ou plus
- Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iriver plus 3, reportez-vous aux pages 26 à 28.
 - Pour plus d'informations sur l'utilisation de Windows Media Player 11, reportez-vous aux pages 29 à 31.
 - Pour raccorder le produit à l'iriver plus 3, sélectionnez [SETTINGS > Avancé > Type de connexion] et réglez sur [MSC (UMS)]. Pour raccorder le produit à Windows Media Player 11, sélectionnez [SETTINGS > Avancé > Type de connexion] et réglez sur [MTP]. (Reportez-vous à la page 24).


Chapter 02 Opérations de base

Allumer/éteindre le lecteur et Sélection du menu	9	Raccordement des produits	11
Allumer/éteindre le lecteur		Connexion des écouteurs	
Sélection du menu		Chargement du produit	
Utilisation de VERROUILLAGE et INITIALISATION	10	Connexion du T7 à votre PC	
Utilisation de la fonction VERROUILLAGE		Déconnexion du T7 de votre PC	
Utilisation de l'INITIALISATION		Copier un fichier/dossier vers le produit	
		Supprimer un fichier/dossier sur le produit	

Allumer/éteindre le lecteur et Sélection du menu

Allumer/éteindre le lecteur

1. Appuyez et maintenez le bouton [⏻] pour allumer l'appareil.
2. Appuyez et maintenez le bouton [⏻] pour éteindre l'appareil.



Sélection du menu

1. Allumez le produit pour afficher l'écran du mode principal.
Lors du fonctionnement d'un autre mode, appuyez sur la touche [M] et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran du mode principal.
2. Appuyez sur le bouton [◀/▶] pour sélectionner le mode, puis appuyez sur le bouton [▶] pour le valider.


Remarque

- Ce produit possède une fonction d'économie d'énergie automatique afin d'économiser la pile. En fonction du réglage du mode d'économie d'énergie, le produit sera automatiquement éteint en l'absence de fonctionnement pendant la durée indiquée. Pour plus d'informations sur le réglage de ce mode, reportez-vous à [SETTINGS > Economie d'énergie > Arrêt programm.] (Reportez-vous à la page 23).

Utilisation de VERROUILLAGE et INITIALISATION

Utilisation de la fonction VERROUILLAGE


1. Faites glisser la commande VERROUILLAGE dans la direction de la flèche pour verrouiller le produit.



2. Déplacez le bouton VERROUILLAGE dans le sens opposé pour déverrouiller le produit.

Utilisation de l'INITIALISATION

1. Si le lecteur s'arrête et ne répond à aucune commande, appuyez sur le trou d'épingle [INITIALISATION].



Remarque

- L'INITIALISATION n'efface pas la date / les réglages d'heure dans la mémoire intégrée.

Raccordement des produits

Connexion des écouteurs

1. Raccordez les écouteurs au jack des écouteurs



Chargement du produit

1. Allumez votre PC.
2. Appuyez sur le levier du jack USB pour faire sortir le jack USB et connectez le produit à votre PC.
(Il est également recommandé d'appuyer sur le levier du jack USB lorsque vous rentrez le jack USB.)
3. La pile intégrée se charge automatiquement.



Remarque

- Si vous avez du mal à utiliser le jack USB du produit, utilisez le câble USB fourni avec l'appareil.
- Chargez le produit uniquement à température ambiante. Le produit peut ne pas se recharger dans des endroits très chauds ou très froids.
- Elle sera complètement chargée en 2 heures.
(Si complètement déchargée, Arrêt auto)
- Le temps d'utilisation disponible d'une pile chargée diminue progressivement avec le temps.
- Lorsque le PV est en veille, il se peut que le produit ne se recharge pas.

Raccordement des produits

Connexion du T7 à votre PC

1. Allumez le produit et votre PC.
2. Appuyez sur le levier du jack USB pour faire sortir le jack USB et connectez le produit à votre PC.
(Il est également recommandé d'appuyer sur le levier du jack USB lorsque vous rentrez le jack USB.)



! Remarque

- Si vous avez du mal à utiliser le jack USB du produit, utilisez le câble USB fourni avec l'appareil.
- Il est recommandé d'arrêter toutes les opérations avant de connecter le produit à votre PC pour une performance optimale.
- Vérifiez si le produit est raccordé à un port USB 2.0 forte puissance. Certains claviers ou hubs USB sans puissance intégrée peuvent ne pas supporter une connexion correcte.

Déconnexion du T7 de votre PC

1. Cliquez sur l'icône de la barre des tâches afin de déconnecter le produit en utilisant le menu [Retirer le matériel en toute sécurité].



2. Cliquez sur le bouton [Stop] pour confirmer la déconnexion.



! Remarque

- L'icône de la barre des tâches peut être masquée sur certains systèmes d'exploitation. Cliquez sur [Afficher les icônes masquées] afin d'afficher l'icône masquée.
- Le menu [Retirer le matériel en toute sécurité] peut ne pas être disponible si vous utilisez certaines applications comme Windows Explorer ou Windows Media Player.
- Fermez toutes les applications avant d'utiliser le menu [Retirer le matériel en toute sécurité]. Si le menu [Retirer le matériel en toute sécurité] n'est pas effectué correctement, essayez après quelques minutes. Si le produit est retiré sans tenir compte de la procédure susmentionnée, les données contenues dans le produit peuvent être endommagées.

Raccordement des produits

Copier un fichier/dossier vers le produit

1. Après avoir sélectionné le fichier/dossier sur votre PC, faites le glisser sur le lecteur qui représente le produit.



Supprimer un fichier/dossier sur le produit

1. Après avoir sélectionné le fichier/dossier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez [Supprimer].
2. Cliquez sur [Oui] dans la fenêtre [Confirmer la suppression du fichier/Confirmer la suppression du dossier] pour supprimer le fichier/dossier.



! Remarque

- Connectez toujours correctement le produit et le PC.
- Lorsque vous transférez les données, ne le déconnectez jamais ou éteignez la puissance pour éviter que vos données ne soient endommagées.
- La vitesse de transfert peut varier en fonction de votre ordinateur et/ou des environnements OS.
- Il est recommandé de sauvegarder les fichiers média en utilisant Iriver plus 3 ou Windows Media Player 11.

Chapter 03 Utilisation du produit

MUSIC	15	RECORDING	19
Sélection de la musique		Enreg.	
Lecture de musique		Ecoute d'un fichier enregistré	
Options supplémentaires		Options supplémentaires	
FM RADIO	17	BROWSER	21
Écouter la radio FM		Navigation	
Recherche de stations de radio FM		Suppression de fichier	
Options supplémentaires			

MUSIC

Sélection de la musique

1. Appuyez sur la touche [M] et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran du mode principal.
2. Appuyez sur le bouton [◀/▶] pour sélectionner le mode [MUSIC] et appuyez sur le bouton [▶||] pour afficher l'écran de veille du mode [Musique].
3. Appuyez sur la bouton [M] pour maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran de la liste de musique. Appuyez sur le bouton [◀/▶/▶||/⊕/⊖] pour sélectionner la musique et appuyez sur le bouton [▶||] pour la lire.

◀ : Va à la liste supérieure

▶/▶|| : Va à la liste inférieure / Lit le fichier sélectionné (s'il y a lieu)

⊕/⊖ : Se déplace au sein de la liste

Lecture de musique

- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour régler le volume.
- Pendant la lecture, sur le bouton [▶||] pour mettre en pause/reprendre.
- Pendant que vous écoutez de la musique, appuyez et maintenez [◀/▶] pour avancer ou revenir en arrière rapidement.
- Appuyez sur le bouton [◀/▶] pour écouter la piste suivante ou précédente.

Remarque

- Types de fichiers compatibles : MP3 (8 – 320 Kbps), WMA (8 – 320 Kbps), OGG (Q1 - Q10), ASF
- Vous pouvez gérer votre liste de lecture à l'aide d'iriver plus 3 ou de Windows Media Player 11.

MUSIC

Options supplémentaires

1. Lors de la lecture d'un fichier ou sur l'écran de veille, appuyez sur le bouton [⏮] et maintenez-le enfoncé pour afficher les options supplémentaires.
2. Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour sélectionner l'option supplémentaire et appuyez sur le bouton [▶] ou [⏮] pour afficher la fenêtre pour l'installer.
⏮ : Va à la liste supérieure
3. Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour installer l'option, puis appuyez sur le bouton [▶] ou [⏮] pour sauvegarder / activer l'option supplémentaire.

- **Répéter AB:** Lecture répétée entre les points A et B.
 - Sélectionner [Répéter AB], puis appuyez sur le bouton [⏮] pour sélectionner le point A et afficher l'écran de lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton [⏮] pour sélectionner le point B. Désormais, le lecteur lit les pistes entre le point A et le point B, de manière répétitive. Appuyez à nouveau sur le bouton [⏮] pour désactiver la fonction Répétition A-B.
 - Sélectionnez la [Durée de répétition] et l'[Intervalle de répétition] pour personnaliser la fonction Répétition A-B.

- **Mode De Lecture:** Règle le mode de lecture.
- **Sélectionner EQ:** Règle EQ.
- **Son:** Définit le réglage du son.
 - EQ Personnel: Modifie les niveaux de la gamme de fréquences pour créer votre égalisation.
 - SRS WOW HD: Règle les niveaux d'effets sonores 3D.
 - SRS: Personnalise les effets sonores SRS 3D.
 - TruBass: Personnalise le niveau des basses.
 - Focus: Règle la netteté du son.
 - WOW: Règle le niveau de boost en fonction du modèle d'écouteurs.
 - Definition: Remet le son réduit à son niveau d'origine.
 - Fade In: Le volume augmente graduellement lorsque la lecture commence.
- **Durée de répétition:** Règle le nombre de fois de la répétition AB.
- **Intervalle de répétition:** Règle l'intervalle de la répétition A-B.
- **Vitesse de balayage:** Règle la vitesse de balayage de la musique.
- **Affichage des paroles:** Afficher/masquer les paroles.
- **Classement:** Classe votre musique préférée en attribuant des étoiles.
- **Ajouter un signet:** Ajoute un point spécifique du fichier à l'Onglet.
- **Informations:** Affiche les informations sur le fichier sélectionné.

FM RADIO

Écouter la Radio FM

1. Appuyez sur la touche [M] et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran du mode principal.
2. Appuyez sur le bouton [◀/▶] pour sélectionner le mode [FM Radio], puis appuyez sur le bouton [▶] sur le canal de diffusion récemment utilisé.

Recherche de stations de Radio FM

- En écoutant la Radio FM, appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour régler le volume.
- Appuyez sur le bouton [▶] pour activer / désactiver les pré-réglages.
- Après avoir désactivé les pré-réglages, appuyez sur le bouton [◀/▶] pour aller à la fréquence précédente / suivante.
- En désactivant les pré-réglages, appuyez sur le bouton [◀/▶] et maintenez-le enfoncé pour aller à la fréquence précédente / suivante disponible.
- La mise en place des pré-réglages affiche la liste des canaux enregistrés. Appuyez sur le bouton [◀/▶] pour aller à la station pré-réglée précédente / suivante.
- En écoutant la radio FM, appuyez sur la touche [M] et maintenez-la enfoncée pour afficher la liste des fichiers enregistrés.
 - Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour sélectionner le fichier et appuyez sur le bouton [▶] pour le lire.
 - Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour sélectionner le fichier, puis appuyez sur le bouton [▶] et maintenez-le enfoncé pour afficher le message de confirmation. Appuyez sur [◀/▶] pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur le bouton [▶] pour effacer le fichier sélectionné.

FM RADIO

Options supplémentaires

1. En écoutant, appuyez sur le bouton [▶] et maintenez-le enfoncé pour afficher les options supplémentaires.
 2. Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour sélectionner l'option supplémentaire et appuyez sur le bouton [▶] ou [▶▶] pour afficher la fenêtre pour l'installer.
◀ : Va à la liste supérieure
 3. Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour installer l'option et appuyez sur le bouton [▶] ou [▶▶] pour la sauvegarder / l'activer.
- Qual. d'enreg.: Enregistre l'émission de radio que vous écoutez.
 - Radio FM: Règle la qualité de l'enregistrement de l'émission radio.
 - Mémoire canaux/Supprimer canaux: Enregistre la fréquence actuelle sur un canal. Si la fréquence est déjà enregistrée, le canal existant sera supprimé.
 - Prés. Autom.: Recherche automatiquement et enregistre les fréquences sur les canaux. Un maximum de 20 stations peuvent être mémorisées.
 - Liste présélectionnée: Affiche la liste des stations enregistrées.
 - Zone tuner: Règle la gamme de fréquence sur la base des normes locales.
 - Corée / Etats-Unis: 87,5 – 108,0 MHz
 - Japon: 76,0 – 108,0 MHz - Europe: 87,50 – 108,0 MHz

Remarque

- Vous ne pouvez pas régler le volume pendant l'enregistrement de la radio FM.
- Si l'espace mémoire restant ou l'alimentation est insuffisante, l'enregistrement sera automatiquement arrêté.
- Le fichier enregistré sera sauvegardé dans le dossier Enregistrements\Radio FM au format suivant : TUNERYMMDDXXX.WMA (YY: Année, MM: Mois, DD: jours, XXX: Nombre séquentiel)
- La taille du fichier par minute varie en fonction de la qualité d'enregistrement. Faible: Environ 250 KB, Moyen: Environ 500 KB, Élevé: Environ 1 MB

RECORDING

Enreg.

1. Appuyez sur la touche [M] et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran du mode principal.
2. Appuyez sur le bouton [◀/▶] pour sélectionner le mode [RECORDING], puis appuyez sur le bouton [▶||] pour afficher l'écran de veille du mode [RECORDING].
3. Appuyez sur le bouton [▶||] pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez sur le bouton [▶||] pour interrompre / reprendre l'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton [◀] pour terminer l'enregistrement et afficher le message de confirmation. Appuyez sur [⊕/⊖] pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur le bouton [▶||] pour sauvegarder le fichier enregistré.

Remarque

- Vous ne pouvez pas régler le volume pendant l'enregistrement.
- Si l'espace mémoire restant ou l'alimentation est insuffisante, l'enregistrement sera automatiquement arrêté.
- Le fichier enregistré sera sauvegardé dans le dossier Enregistrements\Voix au format suivant : VOICEYYMMDDXXX.WMA (YY: Année, MM: Mois, DD: jour, XXX: Nombre séquentiel)
- La taille du fichier par minute varie en fonction de la qualité d'enregistrement. Faible: Environ 250 KB, Moyen: Environ 500 KB, Élevé: Environ 1 MB

Ecoute d'un fichier enregistré

- Sur l'écran de veille d'enregistrement, appuyez sur la touche [M] pour afficher la liste des fichiers voix enregistrés.
 - Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour sélectionner le fichier et appuyez sur le bouton [▶||] pour le lire.
 - Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour sélectionner le fichier, puis appuyez sur le bouton [▶||] et maintenez-le enfoncé pour afficher le message de confirmation. Appuyez sur [◀/▶] pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur le bouton [▶||] pour effacer le fichier sélectionné.

RECORDING

Options supplémentaires

1. Sur l'écran de veille d'enregistrement, appuyez sur le bouton [▶] et maintenez-le enfoncé pour afficher les options supplémentaires.
 2. Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour sélectionner l'option supplémentaire et appuyez sur le bouton [▶] ou [▶] pour afficher la fenêtre pour l'installer.
◀ : Va à la liste supérieure
 3. Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour installer l'option, puis appuyez sur le bouton [▶] ou [▶] pour sauvegarder / activer l'option supplémentaire.
- Qualité: Règle la qualité de la voix enregistrée.



BROWSER

Vous pouvez rechercher et lire manuellement divers fichiers média enregistrés sur l'iriver T7.



Navigation

1. Appuyez sur la touche [M] et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran du mode principal.
2. Appuyez sur le bouton [◀/▶] pour sélectionner le mode [BROWSER], puis appuyez sur le bouton [▶▶] pour afficher la liste de fichiers.
3. Appuyez sur le bouton [◀/▶/▶▶/⊕/⊖] pour sélectionner le fichier et appuyez sur le bouton [▶▶] pour le lire.

◀: Va à la liste supérieure

▶/▶▶ : Va à la liste inférieure / Lit le fichier sélectionné (s'il y a lieu)

⊕/⊖ : Se déplace au sein de la liste



Suppression de fichier

- Sur l'écran de la liste de fichiers, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur le bouton [▶▶] et maintenez-le enfoncé pour afficher le message de confirmation.
Appuyez sur [◀/▶] pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur le bouton [▶▶] pour effacer le fichier sélectionné.

! Remarque

- Pour parcourir et lire un fichier musique sauvegardé dans un dossier autre que le dossier Musique, utilisez le mode [Navigateur de fichiers].

! Remarque

- Vous ne pouvez pas supprimer le fichier qui est en cours de lecture.

Chapter 04 **Installation du T7**

Installation du T7	23
Sélection des paramètres	
Date & Heure	
Afficher	
Economie d'énergie	
Avancé	

Installation du T7

Sélection des paramètres

1. Appuyez sur la touche [M] et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran du mode principal.
2. Appuyez sur le bouton [◀/▶] pour sélectionner le mode [SETTINGS], puis appuyez sur le bouton [▶▶] pour afficher la liste des réglages.
3. Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur le bouton [▶] ou [▶▶] pour afficher les sous-éléments.

◀ : Va à la liste supérieure

4. Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour sélectionner le sous-élément, puis appuyez sur le bouton [▶] ou [▶▶] pour afficher la fenêtre pour l'installer.
5. Appuyez sur le bouton [⊕/⊖] pour installer l'option, puis appuyez sur [▶] ou [▶▶] pour la sauvegarder.

Date & Heure

- Règle l'heure et la date actuelles.

Afficher

- Rétroéclairage
Règle la durée du rétroéclairage.
- Affichage de la luminosité
Modifie la luminosité de l'écran.

Economie d'énergie

- Arrêt Program.
Arrêt automatique après une durée sans action indiquée.
- Minuterie de veille
Arrêt automatique après la durée indiquée.

Installation du T7

Avancé

- **Langue**
Sélectionne la langue.
- **Type de connexion**
Sélectionne le type de transfert des fichiers du PC.
 - MSC : L'iriver plus 3 permet de transférer un fichier grâce à une connexion de type MSC.
 - MTP : Windows Media Player 11, transfert de fichiers par connexion MTP.
- **Formater l'appareil**
Supprime toutes les données du produit.
- **Informations système**
Affiche les informations sur le système du produit.
- **Tout réinitialiser**
Règle le produit sur les paramètres d'usine.

! Remarque

- Veillez à ne pas supprimer de données importantes car la modification de [Type de connexion] effacera toutes les données sur le produit.
- Mass Storage Class (MSC) est un type d'UMS traditionnel.

Chapter 05 Autres informations

Utilisation de iriver plus	26	Droits d'auteur/certification/ marques déposées/ responsabilité limitée	32
Ajout d'un média à la bibliothèque			
Extraire des chansons d'un CD			
Transfert d'un média vers le T7		Consignes de sécurité	33
- Utilisation de iriver plus 3		Sécurité du produit	
- Utilisation de Windows Explorer		Autres informations	
Initialisation du disque			
Mise à jour du firmware		Panne	36
		Veuillez vérifier!	
Utilisation de Windows Media Player 11	29		
Ajout d'un média à la bibliothèque			
Extraire des chansons d'un CD			
Transfert d'un média vers le T7			
Initialisation du disque			
Mise à jour du firmware			



Utilisation de iriver plus 3

Pour raccorder le produit à l'iriver plus 3, sélectionnez [SETTINGS > Avancé > Type de connexion] et réglez sur [MSC].



Ajout d'un média à la bibliothèque

1. Lorsque vous utilisez l'iriver plus 3 pour la première fois, l'assistant d'ajout de média se lance.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du PC pour ajouter des fichiers média comme de la musique et des images à la bibliothèque.




Extraire des chansons d'un CD

1. Insérez un CD audio dans le lecteur de CD et lancez l'iriver plus 3.
2. Dans iriver plus 3, sélectionnez la case de [Music > CD Drive] et cliquez sur [CD Ripping]
3. Après avoir extrait une chanson, sélectionnez [All Music] pour vérifier si la chanson extraite est ajoutée à la bibliothèque.

Utilisation de iriver plus 3

Transfert d'un média vers le T7

- Utilisation de iriver plus 3

1. Connectez le produit au jack USB de votre PC et lancez iriver plus 3.
2. Sélectionner la case à côté du fichier à transférer et cliquez sur [].
3. Le fichier sélectionné commence à être transféré et l'état d'avancement s'affiche dans la fenêtre d'état en bas à gauche.
4. Vous trouverez maintenant la musique sélectionnée dans votre bibliothèque.

- Utilisation de Windows Explorer

1. Connectez le produit au jack USB de votre PC.
2. Copiez le fichier musique dans le dossier T7\Music.

Utilisation de iriver plus 3

Initialisation du disque

1. Connectez le produit au jack USB de votre PC et lancez iriver plus 3.
2. Sélectionnez [Tools > Portable Device > Initialize Disk] et cliquez sur [Start] lorsque le message de confirmation de l'initialisation apparaît.
3. Le processus d'initialisation est terminé et le produit est déconnecté de votre PC.

! Remarque

- Vous devez sauvegarder les fichiers nécessaires avant l'initialisation car les fichiers formatés ne seront pas récupérés.
- Il est recommandé d'utiliser la fonction Format intégrée dans le T7.

Mise à jour du firmware

1. Connectez le produit au jack USB du PC connecté à Internet et exécutez iriver plus 3.
2. Sélectionnez [Tools > Portable Device > Firmware Upgrade] et terminez le processus de mise à jour en suivant les instructions à l'écran.

! Remarque

- Ne déconnectez pas le produit du PC pendant le téléchargement du 0 fichier de mise à jour du firmware.
- Une fois le téléchargement terminé, déconnectez le produit pour activer la mise à jour du firmware.
- Si le firmware déjà installé est la dernière version, le message de confirmation de la dernière version s'affiche. Les messages relatifs à toutes les mises à jour disponibles du firmware apparaîtront automatiquement lorsque vous connecterez le produit à votre PC.

Utilisation de Windows Media Player 11

Pour raccorder le produit à Windows Media Player 11, sélectionnez [SETTINGS > Avancé > Type de connexion] et réglez sur [MTP].

Ajout d'un média à la bibliothèque

1. Lorsque vous utilisez Windows Media Player 11 pour la première fois, l'assistant d'ajout de média se lance.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du PC pour ajouter des fichiers média comme de la musique et des images à la bibliothèque.

Extraire des chansons d'un CD

1. Insérez un CD audio dans le lecteur de CD et lancez Windows Media Player 11.
2. Sélectionnez l'onglet [Ripping] dans Windows Media Player 11. Sélectionnez la case en dessous de musique pour extraire et cliquez sur [Start Ripping] en bas à gauche.
3. La musique extraite sera conservée dans [Mes Documents > Ma Musique] et est automatiquement ajoutée à la bibliothèque.

Utilisation de Windows Media Player 11

Transfert d'un média vers le T7

1. Connectez le produit au jack USB de votre PC et lancez Windows Media Player 11.
2. Après avoir sélectionné le fichier sur votre PC, faites le glisser dans le bon panneau.
3. Cliquez sur [Démarrer Sync] en bas à gauche pour démarrer le transfert.
4. Vous trouverez maintenant la musique sélectionnée dans votre bibliothèque.

Utilisation de Windows Media Player 11

Initialisation du disque

1. Connectez le produit au jack USB de votre PC et lancez Windows Media Player 11.
2. Après avoir sélectionné [T7], cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez [Format]. Cliquez sur [OK] lorsque le message de confirmation de l'initialisation apparaît.
3. Le processus d'initialisation est terminé et le produit est déconnecté de votre PC.

! Remarque

- Vous devez sauvegarder les fichiers nécessaires avant l'initialisation car les fichiers formatés ne seront pas récupérés.
- Il est recommandé d'utiliser la fonction Format intégrée dans le T7.

Mise à jour du firmware dans Windows Media Player 11

1. Connectez le produit au jack USB de votre PC.
2. Lancez l'application Iriver Firmware Updater sur le CD d'installation et exécutez le processus de mise à jour en suivant les instructions à l'écran.

! Remarque

- Ne déconnectez pas le produit de votre PC lors de la mise à jour du firmware.

Droits d'auteur/certification/marques déposées/responsabilité limitée

Droits d'auteur

iriver Limited détient tous les droits de brevet, de la marque de commerce, de la propriété littéraire et de la propriété intellectuelle liés à ce manuel. Vous ne pouvez copier ou reproduire aucune partie de ce manuel à moins que vous n'ayez obtenu la permission d'iriver Limited. Vous pouvez être puni si vous utilisez quelque partie de ce manuel que ce soit de façon illégale. Le logiciel, les parties audio et vidéo qui ont une propriété intellectuelle sont protégés par la loi sur le droit d'auteur et les lois internationales. C'est la responsabilité de l'utilisateur quand il reproduit ou distribue le contenu créé par ce produit. Les sociétés, les institutions, les produits, les personnes et les événements employés dans les exemples ne sont pas des données réelles. Leur présence dans ce manuel n'implique aucune affiliation entre iriver, ni autre partie. Les utilisateurs ont la responsabilité de se conformer aux droits d'auteur et aux droits de propriété intellectuelle.

© 1999~2008 iriver Limited. Tous droits réservés.

Certifications

MIC, FCC, CE

Appareil numérique de catégorie B (appareil de communication résidentielle).

Cet appareil a été testé et est déclaré conforme aux exigences en matière de limitations qui s'appliquent aux appareils numériques de classe B, aux termes du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limitations sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les environnements habités.

Marques de commerce

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Windows Media Player sont des marques déposées de Microsoft Corp.



est une marque déposée de SRS Labs, Inc.

La technologie WOW est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

Responsabilité limitée

Ni le fabricant, ni les importateurs ou les négociants ne sont responsables d'aucun dommage accidentel y compris des dommages corporels ou tout autre dommage qui résulte du mauvais usage ou de l'utilisation impropre par vous.

Les informations de ce manuel sont préparées avec les spécifications actuelles du lecteur.

Le fabricant, iriver Limited, ajoute de nouvelles fonctions au produit et peut y adjoindre continuellement de nouvelles technologies par la suite.

Toutes les normes peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable.

Consignes de sécurité

Sécurité du produit

- Do not place objects inside the product such as coin or hair pin.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le produit.
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Ne mouillez pas votre lecteur avec de la pluie (eau), des boissons, des produits chimiques, des cosmétiques etc. (Tout dommage causé suite à une submersion peut ne pas être couvert par la garantie, quelle que soit la durée de celle-ci.)
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Tenir à distance d'environnement agressifs comme des zones humides, poussiéreuse et enfumées.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne démontez pas, ne réparez ni ne remontez pas votre lecteur sans autorisation.
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Tenir hors de portée de la lumière du soleil et du froid ou de la chaleur extrême (-5° ~ 40°).
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- N'approchez pas le produit d'une substance magnétique comme un aimant, une TV, un écran ou un haut parleur.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou un détergent.
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.

Consignes de sécurité

Sécurité du produit

- Ne pas laisser tomber et ne pas cogner l'appareil.
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Ne déconnectez pas le produit de votre PC lors d'un transfert de données.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Essayez de raccorder le produit au port USB à l'arrière de votre PC.
Sur certains PC assemblés de façon personnelle, un mauvais port USB peut provoquer un dysfonctionnement.
- Cela peut créer un effet parasite. Ne pas brancher autre chose que des écouteurs sur la prise Ecouteurs.
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.

Consignes de sécurité

Autres informations

- N'utilisez pas de casque/ écouteurs lorsque vous faites du vélo, conduisez ou faite fonctionner un véhicule à moteur.
Cela peut être dangereux et illégal dans certains endroits.
- Ne pas utiliser l'appareil en se déplaçant - y compris en conduisant, en marchant ou en pratiquant l'alpinisme
Cela pourrait vous blesser.
- Se servir de l'appareil dans un lieu sûr, pour éviter tout accident.
Cela pourrait vous blesser.
- Faites toujours très attention à ne pas trébucher sur des objets alentour si vous vous servez de l'appareil en vous déplaçant.
Cela pourrait vous blesser.
- Il est déconseillé d'utiliser l'appareil pendant l'orage.
Cela pourrait vous blesser.
- Baissez le volume ou éteignez le lecteur si vous entendez un sifflement dans vos oreilles.
Cela pourrait vous blesser.
- N'écoutez pas de musique à l'aide d'un casque/ d'écouteurs à fort volume pendant longtemps.
Cela pourrait vous blesser.
- N'utilisez pas de casque/d'écouteurs à fort volume.
Cela pourrait vous blesser.
- Surveillez le cordon du casque/des écouteurs afin d'éviter qu'il ne se coince dans des objets proches.
Cela pourrait vous blesser.
- Ne dormez pas avec le casque/les écouteurs dans les oreilles. N'utilisez pas le casque/les écouteurs pendant une durée excessive.
Cela pourrait vous blesser.

Panne

Veuillez vérifier!

- **Le lecteur ne s'allume pas!**
 - Vérifiez si la pile n'est pas déchargée.
Chargez la batterie et vérifiez-la à nouveau.
 - Insérer un objet fin et pointu dans le trou d'épingle d'initialisation pour réinitialiser l'appareil.
- **Le produit ne peut être chargé après avoir raccordée l'alimentation.**
 - Vérifiez que le produit et votre PC sont bien connectés.
- **Le produit ne peut être raccordé correctement à l'aide du câble USB.**
 - Vérifiez que le produit et votre PC sont bien connectés.
- **L'espace de mémoire est modifié après le formatage.**
 - L'espace de mémoire peut être différent en fonction du système d'exploitation.
- **Mauvaise réception radio et bruit fort!**
 - Vérifiez que les écouteurs sont connectés.
(Le cordon des écouteurs sert d'antenne lors de la réception radio.)
 - Ajustez la position du lecteur et des écouteurs.
 - Éteignez les appareils électroniques proches afin d'éviter les éventuelles interférences.
- **L'affichage LCD s'éteint fréquemment.**
 - Pour économiser de l'énergie, l'écran LCD est conçu pour s'éteindre après une durée définie.
Règle la durée dans [SETTINGS > Afficher > Rétroéclairage].
- **Aucun son pendant la lecture!**
 - Vérifiez que le volume est sur « 0 ».
 - Vérifiez que le raccord ou le jack des écouteurs n'est pas sale.
 - Vérifiez que le fichier musical n'est pas corrompu.
- **Windows Media Player 11 ne peut être installé.**
 - Vérifiez que vous utilisez bien Windows® XP ou Windows® Vista. Windows Media Player 11 n'est compatible qu'avec Windows® XP ou Windows® Vista. Il est recommandé d'utiliser iriver plus 3 ou un disque amovible sur les systèmes d'exploitation autres que Windows® XP ou Windows® Vista.