

## Chargeur multi-fonction



**Nokia: le chargeur multi-fonction peut être connecté directement sur la plupart des mobiles Nokia.**

Le chargeur multi-fonction contient une batterie lithium-ion qui peut être rechargée plus de 500 fois. Son utilisation est très simple:

1. **Chargez le chargeur multi-fonction en déconnectant d'abord votre appareil, puis en mettant l'interrupteur sur 'OFF' pour permettre la recharge du chargeur.**
2. **Lorsque vous désirez utiliser le chargeur multi-fonction pour charger votre appareil, mettez d'abord l'interrupteur sur 'ON'. Votre appareil est chargé à partir du chargeur multi-fonction quand votre appareil est raccordé au chargeur à l'aide du connecteur approprié.**

### Instructions:

- Avant l'utilisation, veuillez charger le chargeur multi-fonction pendant une durée d'approximativement 4~6 heures jusqu'à ce qu'il soit chargé (la LED passera du ROUGE au VERT).
- Le chargeur multi-fonction peut charger des appareils digitaux avec sa sortie 4,5~5,4V. Mettez l'interrupteur sur 'OFF' avant de connecter votre appareil.
- Les différents appareils digitaux utilisent différents embouts. Avant la connexion, assurez-vous que le connecteur corresponde à l'appareil.
- Ne pas charger le chargeur multi-fonction pendant que vous utilisez votre appareil digital.
- Mettez votre chargeur multi-fonction sur 'OFF' quand vous ne chargez pas.



- Votre chargeur multi-fonction utilise une batterie lithium-ion. Il n'est pas nécessaire de décharger complètement votre batterie avant de la recharger.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le chargeur multi-fonction. L'utilisation d'un autre adaptateur peut abîmer votre chargeur multi-fonction et annulera la garantie.
- La tension de sortie sera automatiquement coupée en cas de court-circuit. Veuillez alors charger votre chargeur multi-fonction pendant 1~3 secondes pour annuler cette protection.
- Ne jetez pas votre chargeur multi-fonction dans le feu.
- Tenez votre chargeur multi-fonction hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas votre chargeur multi-fonction par des températures inférieures à -10C° ou supérieure à 50C°.
- Le connecteur USB noir est destiné à l'usage régulier et peut charger la plupart des appareils USB. Le connecteur USB blanc est spécialement étudié pour charger les i-Pod séries 5V (excepté la génération 3).

## Accessoires livrés avec l'appareil<sup>1</sup>

 <p>BE99999</p>	<p><b>Compatible Nokia</b></p> <p>1100, 2100, 2300, 2600, 2650, 3100, 3200, 3210, 3300, 3310, 3330, 3410, 3510, 3510i, 3650, 3660, 55100, 5110, 5140, 5210, 5510, 6100, 6110, 6150, 6210, 6220, 6230, 6250, 6310, 6310i, 6510, 6600, 6610i, 6650, 6800, 7110, 7200, 7210, 7250, 7600, 7610, 7650, 8210, 8310, 8810, 8850, 8890, 8910, 9110, 9110i, 9210, 9210i, N-cage, N-cage QD</p>
 <p>BE99997</p>	<p><b>Compatible Nokia N70</b></p> <p>3250 6070 6101 6103 6111 6125 6131 6136 6270 6280 7360 7370 E61 N70 N71 N80 N90 N91 N92</p>
 <p>BE99996</p>	<p><b>Compatible Samsung A288</b></p> <p>SCH-A310,SCH-A530, SCH-A570,SCH-A610, SCH-A650, SCH-A670, SCH-A790, MM-A900, SGH-C207, SGH-C225, SGH-D307, SGH-D357, SGH-D410, SGH-D415, SGH-D418, SGH-D500, SGH-E105, SGH-E316, SGH-E335, SGH-E600, SGH-E630, SGH-E635, SGH-E715, SCH-N330, SGH-N625, SGH-P100, SGH-P107, SGH-P207, SGH-R225, SGH-R225m, SGH-S200, SGH-S300, SGH-S307, SGH-S308, SGH-T309, SGH-V200, SGH-V205, SGH-V206, SGH-X105, SGH-X426, SGH-X427, SGH-X475, SGH-X495, SGH-X496, SGH-X497, SGH-X507, A288</p>
 <p>BE99995</p>	<p><b>Compatible Sony Ericsson T28</b></p> <p>T20e, T20s,T28,A288, A2618, A2628S, K700, P800, P900, R320S, R380S, R520M, R600,T100, T200, T20S, T230, T28S, T29S, T300, T310, T39M, T600, T610,T630, T65, T66, T68, T68, T68i, Z200, Z600, Z800, Z1010, K600i, K608i, K700i, P800, P900, P910i, V802SE, S700i,</p>

<sup>1</sup> D'autres accessoires sont disponibles sur <http://www.domotix.be>

 <p>BE99994</p>	<p><b>Compatible Motorola V66</b></p> <p>MOTOROLA V60/ V66/ V70/ V80/ V120/ V200/ V226/ V260/ V262/ V265/ V266/ V270 Timeport 270c/ 280/ V300/ V330/ V400/V500/ V505/ V525/ V547/ V551/ V555/ V557/ V600/ V710/ V810/ MPX220/ A630/ A835/ A830/ A840/ A845/ A920/C333T/ T300p/ T720/ T721/ T722/ T725/ T730/ T731/ E310/ E398/ E815 Nextel iDen i30sx/ i35s/ i50sx/ i55sr/ i58sr/ i60c/ i80s/ i85s/ i88s/ i90c/ i95c</p>
 <p>BE99993</p>	<p><b>Compatible Siemens C25</b></p> <p>C25, A35, A36, A50, C35i, C45, M35i, M50, Me45, S25, S35i, S45i, SL45, SL45i</p>
 <p>BE99992</p>	<p><b>Mini USB 5 pin - Compatible Motorola V3</b></p> <p>[GSM] HTC Apache / UTStarcom/ Audiovox PPC-6700 &amp; VX6700 / [CDMA] HTC Wizard / Qtek 9100 / Cingular 8125 / T-Mobile MDA Vario / O2 Xda Mini / Orange SPV M3000 / i-Mate K-Jam Motorola RAZR V3, V3i, V3x &amp; V3c [GSM &amp; CDMA] / E680 /E680i / PEBL U6 / PEBL V6 / SLVR L7 / V8 / L6 / V190 / V195/ V323 / V325/ MPX 200 Blackberry 6510/ 7100i / 7105t / 7130e / 7250 / 8700 / 8700c / 8700f / 8700g / 8700r / 8700v MP3 series /MP4 Series</p>
 <p>BE99991</p>	<p><b>Connecteur Compatible D2.3 x0.7</b></p> <p>MPEG-4 / Mobile Phone- Audiovox CDM-8400, CDM-8410, CDM-8450, CDM-8455, VI600, Vox 8610, CDM-8615, CDM-8900, CDM-8910 Flasher V7, CDM-8915 Snapper, PM-8920, CDM-8930, CDM-8940, CDM-9900, CDM-9950 Kyocera 1135, 1155, 2027, 2035, 2035a, 2119, 2119b, 2135, 2235, 2255, 2325, 2345, 3225, 3245, 7135, Phantom KE413 KE413C KE414 KE414C KE423 KE423C KE424 KE424C, Rave KE433 KE433C KE434 KE434C KX413 KX414, Blade KX424 KX424C KX434, KX444, Energi K490 K493 K494, Milan KX9, Royale K10, SoHo KX1, Koi KX2, K404, Aktiv K480 LG MM-535, PM-325, VI-125 Samsung SPH-A460, SPH-A500, SPH-A560, SPH-A600, SPH-A620, SPH-N240, SPH-N400, VGA1000, SPH-A660, SPH-A680, SPH-A520, VI660, VI-A820, MM-A700, MM-A800, MM-A880, MM-A920, PM-A740, PM-A840, RL-A760 Toshiba VM4050</p>
	<p><b>Connecteur Compatible D4.1 x 1.7</b></p> <p>Sony PSP Game boy, CD player /</p>

 <p>BE99990</p>	<p style="text-align: center;"><b>Standard USB</b></p> <p>Tous les appareils digitaux chargeable par le port USB, Pocket PC, PDA</p>
 <p>BE99989</p>	<p style="text-align: center;"><b>USB Compatible I-Pod</b></p> <p>Toute la série I Pod. <b>excepté la génération 3 ou si l'appareil nécessite une tension de 12V.</b></p>
Liste à titre indicative et photos non contractuelles	

## Spécifications:

Capacité	22000 mAh
Entrée DC	5.0 V 500mA
Sortie DC	4.5~5.4 V 1.2A
Interface de sortie	3.5 x 1.1 DC
Durée de vie	au moins 500 charges
Efficacité DC/DC	~80%
Dimensions	7,6 x 3,5 x 2,1 cm
Poids	70 g
Lumière LED	Rouge=en charge, Vert=pleine charge, Rouge=se décharge
Temps de charge	4~6 heures
Courant de décharge	< 0.05 mA
Accessoires	Adaptateur, 11 connecteurs DC (dont 1 sur le chargeur)


### DECLARATION DE CONFORMITE CE

Par la présente, SIB International déclare que l'appareil 'Chargeur multifonction' référence BE00001 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 89/336/CE.

<http://www.domotix.be>

Illustrations et textes non contractuels.



  
de Meester Ph.  
Le 21/12/06

Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez le à un endroit prévu à cet effet afin de protéger l'environnement.