

### GENERAL INFORMATION

- Rinse your watch in fresh water after contact with salt water.
- It is better not to use the crown or pushers if the watch is wet and **certainly not while immersed in water**.
- Water resistant watches should be inspected and serviced once a year.

### IMPORTANT: Warranty does not cover:

- Water infiltration due to failure to completely screw down the crown or due to the use of the push buttons or crown underwater.
- Damage caused by careless or incorrect use, accidents, tampering and/or repairs attempted by unauthorized persons by Technomarine.
- Watchband, glass or batteries.



#### PUSH BUTTONS:

Pusher A: Start/Stop Chronograph  
Pusher B: Change to Chronograph mode/  
Reset Chronograph to zero

#### CROWN SETTINGS:

1. Running position/screwed
2. Date correction
3. Time correction

#### REGLAGES DE LA COURONNE:

1. Position normale/vissée
2. Correction de la date
3. Correction de l'heure

#### BOUTONS POUSSOIRS:

Poussoir A: Départ/Stop Chronographe  
Poussoir B: Mode Chronographe/  
Remise à zéro du Chronographe

#### CHRONO HAND REALIGNMENT:

- Set crown to position **3**
  - Press pusher **A** to realign second hand
  - Press pusher **B** to realign counter hand at 6H
- Note: For faster hand adjustment, hold pusher for 2 seconds or more

#### REALIGNEMENT DE L'AIGUILLE CHRONOGRAPHE:

- Placer la couronne en position **3**
  - Presser le poussoir **A** pour réaligner l'aiguille des secondes
  - Presser le poussoir **B** pour réaligner l'aiguille du compteur à 6H
- Note: Pour un ajustement rapide, presser le poussoir pendant 2 secondes ou plus

### INFORMATION GENERALES

- Rincer votre montre à l'eau douce suite à un contact avec de l'eau salée.
- Il est préférable de ne pas utiliser les poussoirs et la couronne si votre montre est mouillée et **en aucun cas lorsqu'elle est immergée**.
- Il est recommandé de faire inspecter votre montre étanche une fois par an.

### IMPORTANT: La garantie ne couvre pas:

- Les infiltrations d'eau due à la couronne non vissée ou à l'utilisation des boutons poussoirs ou de la couronne sous l'eau.
- L'utilisation inappropriée ou négligente, les accidents, l'ouverture et/ou la réparation par des personnes non habilitées par Technomarine.
- Le bracelet, le verre ou les piles.