

AS618SB AURORA avec poubelle

Manuel d'Utilisation

Merci d'avoir acheté le destructeur de papier en bande de la Série AS6L8SB.

Ce produit est idéal pour une utilisation à la maison et au bureau avec sa fonction avancée et son design. Ce destructeur de papier satisfera toutes vos exigences pour le traitement de documents confidentiels en toute sûreté. Lisez s'il vous plaît ce manuel soigneusement et gardez-le soigneusement pour assurer le service d'entretien de votre destructeur de papier pendant un an.

Instruction des opérations

1. Installez la tête d'unité sur la poubelle et connectez le destructeur avec la source de courant conformément aux spécifications indiquées à l'arrière de l'unité.
2. Appuyez sur le bouton "push" et faites glisser le commutateur sur "auto", la machine est en mode de réserve (stand-by). En insérant le papier dans la fente d'insertion, la machine se mettra en marche automatiquement.
3. Ne dépassez pas le nombre de feuilles maximum et réduisez au minimum le temps d'utilisation à 2 minutes consécutives pour garder une haute efficacité de votre destructeur et prolongez sa durée de vie.
4. Si les papiers sont bloqués dans la fente ou sont découpés continuellement pendant une longue période, l'unité sera automatiquement arrêtée à cause de la protection thermique définie à l'avance. Éteignez et laissez refroidir au moins 15 minutes. Allumez ensuite l'unité et elle sera de nouveau en mode stand-by.
5. Pendant le processus de destruction normale, si vous voulez retirer les papiers à demi-râpés, faites glisser le commutateur au mode "rev", l'unité retirera le papier immédiatement et retournera en mode stand by. (Veillez à ne pas bourrer les couteaux).
6. Si vous voulez nettoyer la poubelle, ou ne pas utiliser la machine pendant une longue période de temps, mettez le commutateur sur "stop" et couper le courant.
7. À la fin du travail normal, la machine peut continuer de travailler. La raison principale est que : les débris dans la poubelle rendent celle-ci trop pleine et les débris touchent le levier automatique. À ce moment-là, nettoyez le papier traité dans la poubelle.
8. Une feuille de papier trop mince, lisse (soft), ou humide peut être incapable de faire démarrer la machine, ou arrête la machine pendant le travail, pliez s'il vous plaît le papier et déchiquetez-le à nouveau.
9. N'insérez pas d'attaches ou de trombones, dans ce cas les lames sont endommagées et la performance de la machine est affaiblie.

· **Attention et Consigne de sécurité**

1. Lisez s'il vous plaît le manuel de l'utilisateur soigneusement avant l'utilisation.
2. S'il vous plaît soyez conscient de l'étiquette alerte de sécurité sur la couverture du destructeur. Assurez la sécurité du corps humain en empêchant la cravate, un bijou ou des cheveux d'être placés dans la machine.
3. Mettez s'il vous plaît la machine près de la prise.
4. Ne mettez pas s'il vous plaît la machine près des sources de chaleur, ou dans un environnement humide, pendant une longue période de temps.
5. Assurez-vous s'il vous plaît de couper le courant quand vous nettoyer ou réparer cette machine.
6. Gardez s'il vous plaît la machine loin des enfants et des animaux de compagnie.
7. La capacité maximale de destruction change selon la température et l'humidité de l'environnement d'exploitation.

Paramètres de performance (d'exécution)

Principe de coupe:	Bande de type lambeau
Largeur de coupe (mm)	6 mm
Capacité	6 feuilles (75 g/A4)
Vitesse	>= 2. 97 m/minutes
Largeur de Gorge (mm) :	220mm
Volume de la poubelle (L)	10 L
Taille (mm)	315x190x345
Poids Net (kg)	2 kg
Caractéristique principale	Protection de surchauffe/ Démarrage et arrêt automatiques
Durée du cycle de sûreté	2 minutes on/15 minutes off

Ne pas insérer de liens (agrafes?) dans le destructeur

N'insérez pas de trombones dans le destructeur

N'insérez pas les doigts dans le destructeur.

Garder les cheveux éloignés du destructeur.

Aurora Office Equipment Co., Ltd Shanghai

[Http://www.auroraglobal.com](http://www.auroraglobal.com)