



Allume-Barbecue Electrique Mode d'emploi

www.allume-barbecue-electrique.fr

Chère cliente, cher client,

- Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous vendez le produit à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les consignes de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !
- Ce produit est conçu pour allumer du charbon de bois et des briquettes de barbecue. L'article est destiné à un usage privé mais pas pour un usage commercial. Utilisez cet article uniquement comme ceci est décrit dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.

Consignes de sécurité

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant manqué d'expérience et/ou un manque de connaissance, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'emballage en plastique à la portée des enfants. danger d'asphyxie !
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'Allume-Barbecue chaud et du barbecue ! Il y a risque de brûlure !
- Ne laissez jamais sans surveillance l'Allume-Barbecue allumé ainsi que le barbecue chaud.
- Lorsqu'il fonctionne et quelques minutes après son allumage, l'élément de chauffe de l'Allume-Barbecue est très chaud. Tenez toujours l'appareil par la poignée !
- Tenez l'article éloigné de tout matériau et liquide inflammable.
- N'utilisez aucun autre produit (liquide, etc.) d'allumage de barbecue en combinaison avec l'appareil.
- Au bout de 8 à 10 minutes, débranchez la prise électrique.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides ! Assurez-vous que l'appareil, le câble ou la prise ne puisse pas tomber dans l'eau ou devenir humide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- Vérifiez avant chaque utilisation que l'appareil nesoit pas endommagé. Lorsque l'appareil, le câble ou la prise présente des dommages visibles, l'appareil ne doit plus être utilisé.

- Branchez l'Allume-Barbecue uniquement à des prises électriques correspondant aux données techniques de l'appareil.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation électrique ne soit ni écrasé ni plié et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces brûlantes.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation électrique branché ne soit pas source de trébuchement.
- Lorsque vous utilisez l'appareil à l'extérieur, comme protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un disjoncteur de courant de défaut (FI/R CD) avec un courant de déclenchement de pas plus de 30 mA sur le circuit électrique extérieur. Demandez conseil à votre installateur.
- Laissez refroidir entièrement l'Allume-Barbecue avant de le ranger.
- Conservez l'appareil dans un endroit inaccessible pour les enfants.
- Ne démontez pas l'appareil. Celui ne pourra être réparé que par un atelier spécialisé ou par le service après-vente.

Utilisation

1. Recouvrez le fond du barbecue d'une couche de charbon de bois ou de briquettes.
2. Posez l'Allume-Barbecue sur la couche. Veillez à ce que la poignée se trouve en dehors du barbecue.
3. Empilez plusieurs morceaux de charbon de bois ou de briquettes en forme de pyramide sur l'élément de chauffe de l'Allume-Barbecue.
4. Branchez l'Allume-Barbecue à une prise électrique avec contact à la terre (220-240 V ~ 50 Hz).
5. Au bout d'environ 8 à 10 minutes, débranchez la prise électrique et posez/suspendez-le sur le support pour qu'il refroidisse.
6. Répartissez les charbons de bois incandescents dans le barbecue.

Nettoyage et conservation

- **Pour le nettoyage de l'article, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif.**
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec, protégé des rayons directs du soleil.

