






Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :


Icône	Description
<span></span>	Puissance du signal
<span></span>	Appel vocal en cours
<span></span>	Renvoi d'appel activé
<span></span>	Fonction de messages SOS activée
<span></span>	Itinérance (hors de la zone de service locale)
<span></span>	Alarme activée
<span></span>	Nouveau SMS
<span></span>	Profil Normal activé
<span></span>	Profil Discret activé
<span></span>	Niveau de charge de la batterie

#### Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.



- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache arrière.



#### Charger la batterie

- Branchez le chargeur sur l'appareil.
- À la fin du chargement, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Vous pourriez endommager l'appareil.

- Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume**, puis **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le volume.
- Appuyez sur **<Sauveg.>**.

#### Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile de comprendre clairement votre correspondant si votre haut-parleur est activé. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

#### Changer de sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne, Réunion ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.

#### Activer le traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Selon les fonctions prises en charge par votre opérateur, cette fonctionnalité peut être indisponible.

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Saisissez votre mot de passe et sélectionnez **OK**.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction Traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.

- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

### Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour demander de l'aide.

##### Activer le message SOS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Une fois les contacts sélectionnés, appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur **<Sauveg.>** → **<Oui>**.

#### Icônes d'information

<span></span>	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
<span></span>	<b>Suivi de</b> <span> </span> : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple <span> </span> : En mode Menu, appuyez sur <b>Messages</b> → <b>Créer</b> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur <b>Messages</b> , puis sur <b>Créer</b> )
<span></span>	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : [ <span></span> ] (symbolise la touche marche/arrêt)
<span></span>	<b>Signes supérieur à et inférieur</b> <span> </span> : touches permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple <span> </span> : <b>&lt;Sélectionner&gt;</b> (fait référence à la touche écran <b>Sélectionner</b> )

#### Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [  ] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 mentionnée ci-dessus.

<span></span>	<b>Mode numérique</b>
<span></span>	<b>Mode symbole</b>
<span></span>	<b>Mode T9</b>
<span></span>	<b>Mode ABC</b>

### Saisir du texte

<span></span>	<b>Changer de mode de saisie</b>
<span></span>	<ul style="list-style-type: none"><li>Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.</li> <li>Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique.</li> <li>Appuyez sur [*] pour basculer en mode symbole.</li> <li>Maintenez la touche [*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer de langue de saisie.</li></ul>

<span></span>	<b>Mode T9</b>
<span></span>	<ol style="list-style-type: none"><li>Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.</li> <li>Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un mot alternatif.</li></ol>
<span></span>	<b>Mode ABC</b>

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Lorsque la barre d'outils des raccourcis est activée, la touche de navigation ne fonctionne pas. Les raccourcis peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

<span></span>	<b>Envoyer un message SOS</b>
---------------	-------------------------------

- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [  ] pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [  ].

### Définir et utiliser des alarmes

<span></span>	<b>Définir une nouvelle alarme</b>
<span></span>	<ol style="list-style-type: none"><li>En mode Menu, appuyez sur <b>Alarmes</b>.</li> <li>Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.</li> <li>Définissez les détails de l'alarme.</li> <li>Appuyez sur <b>&lt;Sauveg.&gt;</b>, ou sur <b>&lt;Options&gt;</b> → <b>Enregistrer</b>.</li></ol>
<span></span>	<b>Arrêter une alarme</b>

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme sans fonction de répétition.
- Appuyez sur **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme avec fonction de répétition, ou appuyez sur **<Répéter>** pour faire taire l'alarme pendant la période de répétition.

#### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<OK>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [  ] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

#### Passer un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [  ] pour composer le numéro.

<span></span>	<b>Mode numérique</b>
<span></span>	<b>Mode symbole</b>

Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche alphanumérique correspondante.

<span></span>	<b>Mode symbole</b>
<span></span>	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.
<span></span>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.</li> <li>Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <b>&lt;Effacer&gt;</b>. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche <b>&lt;Effacer&gt;</b> enfoncée.</li> <li>Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [0].</li> <li>Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].</li></ul>

### Ajouter un nouveau contact

En fonction de votre opérateur, il est possible que l'emplacement de mémoire utilisé pour enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini. Pour changer l'emplacement de la mémoire : en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Contacts** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de mémoire.

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Saisissez les coordonnées du contact.

<span></span>	<b>Désactiver une alarme</b>
---------------	------------------------------

- En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
- Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
- Appuyez sur **<Sauveg.>**.

Si la batterie a été retirée, il est possible que l'alarme planifiée ne se déclenche pas.

#### Activer la lampe torche

Vous pouvez améliorer votre vision dans les endroits sombres en utilisant la fonction de lampe torche qui rend l'écran et le rétroéclairage aussi lumineux que possible.

Pour activer la lampe torche, depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Haut enfoncée.

Pour désactiver la lampe torche, appuyez sur **<Retour>**.

- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [  ].

Le son généré par des écouteurs mono est très faible ou pratiquement inaudible. Utilisez uniquement des écouteurs stéréo.

### Appeler un numéro récemment composé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [  ].
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [  ] pour composer le numéro.

### Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [  ].
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur [  ].

### Régler le volume

<span></span>	<b>Régler le volume de la sonnerie</b>
---------------	--

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.

<span></span>	<b>Régler le volume de la sonnerie</b>
---------------	--

- Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le contact dans la mémoire.

### Envoyer et consulter des messages

<span></span>	<b>Envoyer un SMS</b>
---------------	-----------------------

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer**.
- Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler vers le bas.
- Saisissez le texte de votre message. ► *Saisir du texte*
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

##### Afficher des SMS

- En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

### Simuler des appels

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Pour simuler un appel :

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.

- Appuyez quatre fois sur la touche de navigation Bas quand les touches sont verrouillées.

<span></span>	<b>Désactiver une alarme</b>
<span></span>	<ol style="list-style-type: none"><li>En mode Menu, appuyez sur <b>Alarmes</b>.</li> <li>Sélectionnez l'alarme à désactiver.</li> <li>Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner <b>OFF</b>.</li> <li>Appuyez sur <b>&lt;Sauveg.&gt;</b>.</li></ol>
<span></span>	<p><span></span> Si la batterie a été retirée, il est possible que l'alarme planifiée ne se déclenche pas.</p>
<span></span>	<b>Envoyer un message SOS</b>
<span></span>	<ol style="list-style-type: none"><li>Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez à quatre reprises sur [ <span></span> ] pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.</li> <li>Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [ <span></span> ].</li></ol>
<span></span>	<b>Définir et utiliser des alarmes</b>
<span></span>	<b>Définir une nouvelle alarme</b>
<span></span>	<ol style="list-style-type: none"><li>En mode Menu, appuyez sur <b>Alarmes</b>.</li> <li>Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.</li> <li>Définissez les détails de l'alarme.</li> <li>Appuyez sur <b>&lt;Sauveg.&gt;</b>, ou sur <b>&lt;Options&gt;</b> → <b>Enregistrer</b>.</li></ol>
<span></span>	<b>Arrêter une alarme</b>
<span></span>	Lorsque l'alarme sonne <span> </span> : <ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur <b>&lt;OK&gt;</b> ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme sans fonction de répétition.</li> <li>Appuyez sur <b>&lt;OK&gt;</b> ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme avec fonction de répétition, ou appuyez sur <b>&lt;Répéter&gt;</b> pour faire taire l'alarme pendant la période de répétition.</li></ul>
<span></span>	<b>Activer la lampe torche</b>
<span></span>	Vous pouvez améliorer votre vision dans les endroits sombres en utilisant la fonction de lampe torche qui rend l'écran et le rétroéclairage aussi lumineux que possible.
<span></span>	Pour activer la lampe torche, depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Haut enfoncée.
<span></span>	Pour désactiver la lampe torche, appuyez sur <b>&lt;Retour&gt;</b> .
<span></span>	<b>Activer le traçage du mobile</b>
<span></span>	Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Selon les fonctions prises en charge par votre opérateur, cette fonctionnalité peut être indisponible.
<span></span>	<ol style="list-style-type: none"><li>En mode Menu, appuyez sur <b>Paramètres</b> → <b>Sécurité</b> → <b>Traçage du mobile</b>.</li> <li>Saisissez votre mot de passe et sélectionnez <b>OK</b>.</li></ol>
<span></span>	Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction Traçage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.
<span></span>	<ol style="list-style-type: none"><li>Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner <b>ON</b>.</li> <li>Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.</li> <li>Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des contacts.</li> <li>Sélectionnez un contact.</li> <li>Sélectionnez un numéro (si nécessaire).</li> <li>Une fois les contacts sélectionnés, appuyez sur <b>&lt;Options&gt;</b> → <b>Enregistrer</b> pour enregistrer les destinataires.</li></ol>
<span></span>	Faites défiler vers le bas et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
<span></span>	Appuyez sur <b>&lt;Sauveg.&gt;</b> → <b>&lt;Oui&gt;</b> .

<sup>[1]</sup> Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.