Canon

Imprimante Grand Format

iPF6300

Guide de l'utilisateur

Flux d'impression de base	1	*1*
Utilisation de plusieurs Travaux d'impression	16	*2*
Options d'impression améliorées	39	*3*
Logiciel des Windows	189	*4*
Logiciel des Mac OS X	459	*5*
Gestion du papier	681	*6*
Ajustement pour meilleur qualité d'impression	729	*7*
Pièces de l'imprimante	775	*8*
Paramètres réseau	830	*9*
Entretien	864	*10*
Dépannage	903	*11*
Messages d'erreur	939	*12*
Annexe	965	*13*



imagePROGRAF

ver1.20 2010-07-26

FRA

Remarque

Afin de l'imprimer facilement, ce manuel au format PDF est converti à partir du manuel d'instructions au format HTML qui se trouve sur « User Manuals CD-ROM » fourni avec l'imprimante. Par conséquent, il existe des descriptions qui s'appliquent uniquement aux formats HTML, et des fonctions (fonction d'affichage vidéo, etc.) qui ne peuvent pas être utilisées. Nous vous remercions de votre compréhension.

Sommaire

Flux d'impression de base 1

Procédure d'impression 2

Options d'impression sur rouleau de papier et feuilles 2
Charger et imprimer sur des rouleaux 3
Charger et imprimer des feuilles 6
Impression sous Windows 8
Impression sous Mac OS X 9

Annuler les travaux d'impression 11

Annuler des travaux d'impression dans le Panneau de commande 11
Annuler les travaux d'impression sous Windows 12
Annuler les travaux d'impression sous Mac OS X 13

Suspendre l'impression 15

Suspendre l'impression 15

Utilisation de plusieurs Travaux d'impression 16

Impression de photos et d'images 17

Impression de photos et d'images 17
Impression de photos et d'images (sous Windows) 18
Impression de photos et d'images (sous Mac OS X) 20
Impression à partir de Photoshop 24
Impression des images Adobe RVB (sous Windows) 25
Impression des images Adobe RVB (sous Mac OS X) 28

Impression de documents de bureau 33

Impression de documents de bureau 33
Impression de documents de bureau (sous Windows) 34
Impression de documents de bureau (sous Mac OS X) 35

Options d'impression améliorées 39

Réglage des images 40

Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante 40
Ajustement des couleurs des photos et des images (sous Windows) 43
Ajustement des couleurs des photos et des images (sous Mac OS X) 47
Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer 50
Choisir le type de document et les conditions d'impression (sous Windows) 53
Choisir le type de document et les conditions d'impression (sous Mac OS X) 56

Choix du papier pour l'impression 59

Choisir le type de papier pour l'impression 59
Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante 59

Agrandissements et réductions de l'impression 60

Redimensionner les originaux au format du papier 60
Redimensionner les originaux au format du papier (sous Windows) 60
Redimensionner les originaux au format du papier (sous Mac OS X) 62
Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier 66
Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier (sous Windows) 66
Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier (sous Mac OS X) 69
Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle 72
Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle (sous Windows) 73

Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle (sous Mac OS X) 75
Impression en pleine taille 80
Impression sur du papier surdimensionné 80
Impression en pleine taille (sous Windows) 81
Impression en pleine taille (sous Mac OS X) 82
Impression à bord perdu au format réel 86
Impression à bord perdu au format réel (sous Windows) 87
Impression à bord perdu au format réel (sous Mac OS X) 89
Impression sans bords 93
Impression à bord perdu sur du papier de format identique 93
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux au format du papier (sous Windows) 94
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux au format du papier (sous Mac OS X) 96
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau 100
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau (sous Windows) 101
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau (sous Mac OS X) 103
Imprimer des banderoles ou dans d'autres tailles non standard 108
Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format) 108
Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format; sous Windows) 109
Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format; sous Mac OS X) 113
Impression sur des formats de papier non standard 117
Impression sur du papier de format non standard (sous Windows) 117
Impression sur du papier de formats non standard (sous Mac OS X) 122
Mosaïque et plusieurs pages par feuille 125
Imprimer plusieurs originaux l'un à côté de l'autre 125
Impression de plusieurs originaux côte à côte (sous Windows) 126
Impression de plusieurs originaux côte à côte (sous Mac OS X) 128
Impression de plusieurs pages en continu 130
Impression de plusieurs pages en continu (sous Windows) 130
Impression de plusieurs pages en continu (sous Mac OS X) 132
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille 135
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille (sous Windows) 135
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille (sous Mac OS X) 138
Impression d'affiches en sections 142
Impression de grandes affiches (sous Windows) 143
Centrer les originaux 146
Imprimer les originaux centrés sur des rouleaux 146
Impression des originaux centrés sur les rouleaux (sous Windows) 146
Impression des originaux centrés sur les rouleaux (sous Mac OS X) 148
Imprimer les originaux centrés sur des feuilles 152
Impression des originaux centrés sur les feuilles (sous Windows) 152
Impression des originaux centrés sur les feuilles (sous Mac OS X) 154
Conserver le papier en rouleau 158
Économiser le rouleau de papier en tournant les originaux de 90 degrés 158
Économie de papier en tournant les originaux de 90 degrés (sous Windows) 158
Économie de papier en tournant les originaux de 90 degrés (sous Mac OS X) 160
Économiser du papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure 164
Économie de papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure (sous Windows) 164
Économie de papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure (sous Mac OS X) 166
Utiliser PosterArtist pour composer les originaux 170
Utiliser PosterArtist pour composer les originaux 170
Vérification des images avant l'impression 173
Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression 173

Autres paramètres utiles 175
Impression avec filigranes ... 175
Impression avec des filigranes - COPIE, COPIE FICHIER, etc. (sous Windows) ... 176
Faire correspondre l'orientation de l'original avec celle du papier ... 178
Faire correspondre l'orientation de l'original avec celle du papier (sous Windows) ... 179
Faire correspondre l'orientation de l'original à celle du papier (sous Mac OS X) ... 180
Utiliser les favoris ... 184
Couper le rouleau de papier après l'impression ... 184
Couper le rouleau de papier après l'impression (sous Windows) ... 184
Couper le rouleau de papier après l'impression (sous Mac OS X) ... 186

Logiciel des Windows 189

Printer Driver 190
Réglages du pilote d'imprimante ... 190
Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante ... 192
Confirmer les paramètres d'impression ... 194
Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression ... 195
Utiliser des favoris ... 196
Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources ... 198
Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation ... 200
Feuille Principal ... 202
Boîte de dialogue Informations relatives au papier sur l'imprimante ... 206
Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier ... 206
Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression ... 208
Feuille Ajustement couleur : Couleur ... 208
Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur ... 210
Feuille de Correspondance ... 211
Boîte de dialogue Rég lumière ambiante ... 213
Light Source Check Tool ... 215
Feuille Ajustement couleur : Monochrome ... 216
Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome ... 217
Feuille Réglage des gris ... 218
Feuille Réglage de page ... 219
Boîte de dialogue Options format papier ... 222
Feuille Disposition ... 223
Boîte de dialogue Options de la page ... 225
Boîte de dialogue Réglages spéciaux ... 226
Feuille Favoris ... 227
Feuille Utilitaire ... 229
Feuille de Support ... 230
Boîte de dialogue Résumés des paramètres ... 231
Feuille Réglages périphériques ... 231

Preview 233
Fonctionnalités de Preview ... 233
Conditions de fonctionnement ... 233
Démarrage de Preview ... 233
Fenêtre principale de Preview ... 235
Zone de dialogue ... 238
Agrandir/Réduire l'affichage à l'écran. ... 239
Se déplacer dans les pages ... 239
Utiliser la règle ... 240
Priorité réglage pour tourner 90° ... 240
Impression avec sélectionner la disposition ... 242
Impression centrée ... 244
N'imprime pas les espaces en haut/bas ... 245

Free Layout 246

Fonctionnalités de Free Layout ... 246
Conditions de fonctionnement ... 247
Démarrage de Free Layout ... 247
Fenêtre principale de Free Layout ... 249
Paramètres détaillés ... 251
Boîte de dialogue Préférences ... 252
Boîte de dialogue Options de la page ... 253
Boîte de dialogue Zoom ... 254
Boîte de dialogue Format ... 255
Disposer un document constitué de plusieurs fichiers sur une seule page ... 257
Placer sur une seule page un document créé avec plusieurs programmes ... 259
Sélectionner un objet ... 263
Modifier la taille d'un objet ... 264
Déplacer un objet ... 264
Faire pivoter un objet ... 265
Positionner des objets automatiquement ... 266
Aligner des objets ... 266
Changer l'ordre d'objets superposés ... 268
Coller un objet copié ou coupé ... 270
Fenêtre Recto/verso plié ... 271
Boîte de dialogue Paramètres de taille finie ... 272
Boîte de dialogue Paramètres de reliure ... 273
Imprimer avec Recto/verso plié ... 274

Color imageRUNNER Enlargement Copy 276

Fonctionnalités de Color imageRUNNER Enlargement Copy ... 276
Conditions de fonctionnement ... 276
Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy ... 276
Boîte de dialogue Color imageRUNNER Enlargement Copy ... 278
Dossier actif ... 279
Créer un nouveau dossier actif ... 280
Indiquer un dossier partagé existant comme dossier actif ... 284
Réglage des paramètres d'impression ... 287
Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER ... 288

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional 290

Caractéristiques de l'extension d'impression ... 291
Conditions de fonctionnement ... 291
Procédures d'installation ... 292
Procédures de désinstallation ... 294
Démarrage à partir de Photoshop ... 295
Démarrage à partir de Digital Photo Professional ... 296
Fenêtre principale de Print Plug-In ... 297
    Zone d'aperçu ... 299
Feuille Principal ... 301
Feuille Réglage de page ... 304
Feuille Réglages couleur ... 307
Feuille Imprimer l'historique ... 309
Feuille Support ... 310
Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier ... 311
Boîte de dialogue Définir configuration ... 313
Boîte de dialogue Options de conversion ICC ... 314
Boîte de dialogue Options rouleau ... 315
Boîte de dialogue Options format ... 315
Boîte de dialogue Courbes ... 316
Boîte de dialogue Imprimer l'historique détaillé ... 317
Utilisation des trois types d'aperçu ... 319
    Vérifier l'image avec Disposition zone d'impression ... 319
    Vérifier l'image originale avec Image ... 320
    Vérifier l'image avec Affichage avant impression du papier rouleau ... 321

Imprimer avec la qualité d'image souhaitée ... 321
Régler les couleurs et imprimer ... 322
Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour couleur) ... 323
Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour monochrome) ... 324
Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs ... 327
Imprimer des images Adobe RVB 16 bits haute qualité ... 328
Imprime des photographies monochromes avec une grande qualité ... 330
Utiliser Adobe CMM ... 330
Effectuer la compensation du point noir ... 332
Effectuer une simulation d'impression sur rotative ... 333
Agrandir/Réduire et imprimer ... 334
Agrandir/Réduire et imprimer selon le format de papier en sortie ... 334
Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau ... 336
Spécifier l'échelle, agrandir/réduire et imprimer ... 337
Impression à bord perdu ... 338
Personnalisation des réglages du papier ... 339
Utilisation de l'historique d'impression ... 339
Confirmer les détails de l'historique d'impression ... 340
Appliquer l'historique d'impression à une image ... 341
Stocker l'historique d'impression dans les préférences d'impression ... 341
Supprimer un historique d'impression ... 344
Exporter l'historique d'impression depuis les préférences d'impression ... 346
Importer l'historique d'impression des préférences d'impression ... 347
Supprimer l'historique d'impression des préférences d'impression ... 349
Définir les informations à imprimer avec l'image ... 351

Print Plug-In for Office 353

Fonctions de Print Plug-In for Office ... 353
Environnement d'exploitation ... 353
Marche à suivre pour l'installation ... 354
Marche à suivre pour désinstaller ... 357
Si Print Plug-In for Office ne s'affiche pas ... 358
Pour commencer depuis Microsoft Word ... 361
Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (Word) ... 364
Impression à bord perdu (Word) ... 366
Impression de plusieurs pages (Word) ... 368
Pour enregistrer les paramètres(Word) ... 371
Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés (Word) ... 371
Orientation portrait / Orientation paysage (Word) ... 373
Pour commencer depuis Microsoft PowerPoint ... 376
Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (PowerPoint) ... 378
Impression à bord perdu (PowerPoint) ... 380
Impression de plusieurs pages (PowerPoint) ... 382
Pour enregistrer les paramètres(PowerPoint) ... 385
Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés (PowerPoint) ... 385
Orientation portrait / Orientation paysage (PowerPoint) ... 387
Pour commencer depuis Microsoft Excel ... 390
Imprimer Feuille entier (Excel) ... 392
Imprimer Zone de sélection (Excel) ... 395
Configuration de la Reliure (Excel) ... 398
Configuration des Réglages spéciaux ... 399

Status Monitor 401

Caractéristiques de imagePROGRAF Status Monitor ... 401
Gestion des travaux avec imagePROGRAF Status Monitor ... 402

Accounting 404

Accounting Manager ... 404
Lancer la fonction Accounting Manager ... 404
Fenêtre principale d'Accounting Manager ... 405

Principe d'utilisation de la fonction Accounting Manager 407
Configuration des coûts de l'unité dans Accounting Manager 408
Paramétrage du coût de l'unité pour l'encre 409
Pour paramètrer les coûts de l'unité pour le papier 410
Pour paramétrer les coûts de l'unité d'articles autres que l'encre et le papier 411
Pour configurer les paramètres de Unités et affichage dans Accounting Manager 412
Acquisition automatique des journaux des travaux d'impression à intervalles réguliers 413
Annulation de l'acquisition régulière des journaux des travaux d'impression 413
Passage de l'affichage des Travaux sur l'imprimante à celui des Travaux acquis régulièrement et inversement 413
Exporter les données des travaux d'impression sous forme de fichier CSV 414
Montrer les propriétés du travail 414
Afficher, Enregistrer et Charger les Données de coût de l'unité 415
Afficher la quantité totale d'encre et de papier consommée 415

Digital Photo Front-Access 416
Digital Photo Front-Access 416

Device Setup Utility 417
imagePROGRAF Device Setup Utility 417
Installer imagePROGRAF Device Setup Utility 417
Configuration de l'adresse IP via imagePROGRAF Device Setup Utility 418

Media Configuration Tool 422
Caractéristiques de Media Configuration Tool 422
Conditions de fonctionnement 423
Procédures d'installation 423
Démarrage de Media Configuration Tool 426
Fenêtre principale de Media Configuration Tool 427
Modification des informations sur le type de papier 428
Ajout de types de papier 428
Modification des noms de papier 431
Suppression des types de papiers que vous avez ajoutés 433
Basculement entre afficher/masquer l'affichage des types de papier 434
Changement de l'ordre d'affichage des types de papier 436
Mise à jour des types de papier 437
Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon 440
Papier compatible 441
Ajouter un papier personnalisé 442
Supprimer un papier personnalisé 451
Modifier un papier personnalisé 452
Exporter les informations sur le papier personnalisé 453
Importer les informations sur le papier personnalisé 454
Avertissements 456

Logiciel des Mac OS X 459

Printer Driver 460
Réglages du pilote d'imprimante 460
Spécification du papier dans le pilote d'imprimante 462
Confirmer les paramètres d'impression 464
Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression 465
Utiliser des favoris 467
Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications 467
Panneau Principal 468
Boîte de dialogue Informations relatives au papier sur l'imprimante 472
Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier 473
Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression 474
Panneau Correspondance 475
Boîte de dialogue Rég lumière ambiante 478
Light Source Check Tool 480

Panneau Réglages couleur : Couleur 481
Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur 482
Panneau Réglages couleur : Monochrome 483
Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome 484
Panneau Réglage des gris 485
Panneau Régl. page 486
Panneau Utilitaire 488
Panneau Réglages supplémentaires 489
Panneau de Support 489

Preview 491

Fonctionnalités de Preview 491
Conditions de fonctionnement 491
Démarrage de Preview 492
Fenêtre principale de Preview 493
Panneau Réglages papier 496
Paramètres faciles 498
Paramètres avancés 499
Feuille Réglages sortie 501
Panneau Réglages couleur 503
Ajustement couleur 504
Réglage des gris 507
Correspondance 508
Mode correspondance pilote 510
Mode correspondance ICC 511
ColorSync 512
Boîte de dialogue Préférences 513
Boîte de dialogue Zoom 513
Boîte de dialogue Aller à la page 513
Impression à bord perdu 514
Impression centrée 514
Ne pas imprimer dans les espaces en haut/bas 515
Impression d'une page en la tournant de 90 degrés 516
Affichage avec ajustement en largeur du papier 517
Affichage en entier 517
Affichage en taille réelle 518
Se déplacer dans les pages 518

Free Layout 520

Fonctionnalités de Free Layout 520
Conditions de fonctionnement 520
Démarrage de Free Layout 521
Fenêtre principale de Free Layout 522
Panneau Réglages papier 525
Paramètres faciles 527
Paramètres avancés 528
Panneau Réglages couleur 530
Ajustement couleur 531
Réglage des gris 533
Correspondance 535
Mode correspondance pilote 537
Mode correspondance ICC 538
ColorSync 539
Boîte de dialogue Préférences 540
Boîte de dialogue Réglage de page 541
Boîte de dialogue Zoom 542
Boîte de dialogue Format 543
Disposer un document constitué de plusieurs fichiers sur une seule page 544
Placer sur une seule page un document créé avec plusieurs programmes 544
Sélectionner un objet 545

Modifier la taille d'un objet ... 545
Déplacer un objet ... 546
Faire pivoter un objet ... 547
Positionner des objets automatiquement ... 548
Aligner des objets ... 548
Changer l'ordre d'objets superposés ... 550
Coller un objet copié ou coupé ... 552
Color imageRUNNER Enlargement Copy 553
Fonctionnalités de Color imageRUNNER Enlargement Copy ... 553
Conditions de fonctionnement ... 553
Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy ... 554
Boîte de dialogue Color imageRUNNER Enlargement Copy ... 555
Dossier actif ... 556
Créer un nouveau dossier actif ... 556
Modifier un dossier actif (Régler les conditions d'impression) ... 559
Supprimer un dossier actif ... 561
Réglage des paramètres d'impression ... 562
Panneau Réglages papier ... 562
Paramètres faciles ... 564
Paramètres avancés ... 565
Panneau Réglages sortie ... 567
Panneau Réglages couleur ... 569
Mode correspondance pilote ... 570
Mode correspondance ICC ... 571
ColorSync ... 572
Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER ... 573
Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional 575
Caractéristiques de l'extension d'impression ... 576
Conditions de fonctionnement ... 576
Procédures d'installation ... 577
Procédures de désinstallation ... 579
Démarrage à partir de Photoshop ... 581
Démarrage à partir de Digital Photo Professional ... 582
Fenêtre principale de Print Plug-In ... 583
Zone d'aperçu ... 585
Feuille Principal ... 587
Feuille Réglage de page ... 590
Feuille Réglages couleur ... 593
Feuille Imprimer l'historique ... 594
Feuille Support ... 596
Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier ... 597
Boîte de dialogue Définir configuration ... 599
Boîte de dialogue Options de conversion ICC ... 600
Boîte de dialogue Options rouleau ... 600
Boîte de dialogue Options format ... 601
Boîte de dialogue Courbes ... 602
Boîte de dialogue Imprimer l'historique détaillé ... 603
Utilisation des trois types d'aperçu ... 604
Vérifier l'image avec Disposition zone d'impression ... 605
Vérifier l'image originale avec Image ... 606
Vérifier l'image avec Affichage avant impression du papier rouleau ... 606
Imprimer avec la qualité d'image souhaitée ... 607
Régler les couleurs et imprimer ... 608
Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour couleur) ... 608
Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour monochrome) ... 610
Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs ... 614
Imprimer des images Adobe RVB 16 bits haute qualité ... 615
Imprime des photographies monochromes avec une grande qualité ... 617

Utiliser Adobe CMM ... 617
Effectuer la compensation du point noir ... 619
Effectuer une simulation d'impression sur rotative ... 620
Agrandir/Réduire et imprimer ... 621
Agrandir/Réduire et imprimer selon le format de papier en sortie ... 621
Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau ... 622
Spécifier l'échelle, agrandir/réduire et imprimer ... 624
Impression à bord perdu ... 625
Personnalisation des réglages du papier ... 626
Utilisation de l'historique d'impression ... 626
Confirmer les détails de l'historique d'impression ... 627
Appliquer l'historique d'impression à une image ... 628
Stocker l'historique d'impression dans les préférences d'impression ... 628
Supprimer un historique d'impression ... 631
Exporter l'historique d'impression depuis les préférences d'impression ... 632
Importer l'historique d'impression des préférences d'impression ... 634
Supprimer l'historique d'impression des préférences d'impression ... 636
Définir les informations à imprimer avec l'image ... 637

Printmonitor 639
Caractéristiques de imagePROGRAF Printmonitor ... 639
Gestion des travaux avec imagePROGRAF Printmonitor ... 640

Media Configuration Tool 641
Caractéristiques de Media Configuration Tool ... 641
Conditions de fonctionnement ... 642
Procédures d'installation ... 642
Procédure de désinstallation ... 645
Démarrage de Media Configuration Tool ... 648
Fenêtre principale de Media Configuration Tool ... 649
Modification des informations sur le type de papier ... 650
Ajout de types de papier ... 651
Modification des noms de papier ... 653
Suppression des types de papiers que vous avez ajoutés ... 655
Basculement entre afficher/masquer l'affichage des types de papier ... 656
Changement de l'ordre d'affichage des types de papier ... 658
Mise à jour des types de papier ... 659
Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon ... 662
Papier compatible ... 663
Ajouter un papier personnalisé ... 664
Supprimer un papier personnalisé ... 673
Modifier un papier personnalisé ... 674
Exporter les informations sur le papier personnalisé ... 675
Importer les informations sur le papier personnalisé ... 676
Avertissements ... 679

Gestion du papier 681

Papier 682
Types de papier ... 682
Formats de papier ... 685

Gestion des rouleaux 688
Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau ... 688
Chargement des rouleaux dans l'imprimante ... 692
Changement du type de papier ... 695
Spécifiez la longueur du papier ... 697
Retirer le rouleau de l'imprimante ... 697
Retirer les rouleaux du support ... 700
Alimentation manuelle du rouleau de papier ... 701

Conserver un suivi de la quantité de rouleau de papier restant. 701
Indiquer le temps de séchage pour les rouleaux 702
Définir la méthode de découpe des rouleaux 705
Couper automatiquement le bord avant d'un papier rouleau 709
Réduire la poussière produite par la découpe des rouleaux 711
Ensemble du Support de rouleau 712
Retrait de l'unité d'alimentation en rouleau 712
Installer l'unité d'alimentation en rouleau 713

Gestion des feuilles 715
Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation 715
Retrait des feuilles 723

Bac de sortie 726
Précautions relatives au bac de sortie 726
Utiliser le Bac de sortie 727

Ajustement pour meilleur qualité d'impression 729

Ajustement pour l'impression en haute précision 730
Amélioration de la qualité d'impression 730

Réglage des têtes d'impression 732
Régler la tête d'impression 732
Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête) 732
Réglage manuel pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête) 734
Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête) 736

Réglage de l'avance du papier 738
Régler l'avance du papier 738
Sélection d'un procédé de réglage de l'alimentation du papier (Prio. alimentat.) 738
Réglage automatique de bande (Aj. qualité) 739
Réglage manuel de bande (Aj. qualité) 741
Réglage de précision du montant d'alimentation du papier (Aj. précis alim.) 743
Régler la longueur de ligne (Régler longueur) 744
Ajuster les couleurs sur le bord arrière des feuilles 745
Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.) 747

Ajustement des couleurs 749
Utiliser le calibrage des couleurs pour les ajuster 749
Imprimer dans les couleurs idéales pour l'éclairage de l'environnement de visualisation 751
Sélectionner le Ton des couleurs sur les Tableaux avant l'impression (sous Windows) 752
Sélectionner le Ton des couleurs sur les Tableaux avant l'impression (sous Mac OS X) 757
Imprimer dans des couleurs adaptées à la lumière ambiante mesurée (Windows) 761
Imprimer dans des couleurs adaptées à la lumière ambiante mesurée (Mac OS X) 764
Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur 768
Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur (Windows) 769
Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur (Mac OS X) 772

Pièces de l'imprimante 775

Pièces de l'imprimante 776
Avant 776
Arrière 777
Couvercle supérieur (Intérieur) 778
Encoches d'alimentation du papier 779
Intérieur du Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau 780
Chariot 780
Capot du réservoir d'encre (Intérieur) 781

Ventilateurs 782
Panneau de commande 783
Panneau de commande 783
Mettre l'imprimante sous tension et hors tension 785
Affichage du panneau de commande 787
Comment consulter les instructions à l'aide de Naviguer 791
Fonctionnement du menu de l'imprimante 793
Fonctionnement du menu 794
Structure du menu 796
Paramètres du menu 803
Paramètres du Menu (lors de l'impression) 813
Impression état 814
Impression de rapports de réglage de l'interface 818
Vérification des instructions au cours du fonctionnement de l'imprimante 821
Accessoires en option 823
Stand/socle 823
Spécifications de l'imprimante 824
Spécifications 824
Zone d'impression 827
Paramètres réseau 830
Paramètres réseau 831
Environnement réseau 831
Configuration de l'adresse IP sur l'imprimante 834
Configurer l'adresse IP en utilisant le panneau de commande de l'imprimante 834
Configuration de l'adresse IP via les commandes ARP et PING 835
Configurer les paramètres de réseau TCP/IPv6 837
Utilisation de l'Interf dist 837
Configurer les paramètres réseau TCP/IP de l'imprimante 838
Indiquer les informations relatives à l'imprimante 841
Configurer manuellement le mode de communication 842
Notification par courrier électronique lorsque l'impression est terminée ou une erreur s'est produite 844
Initialiser les paramètres du réseau 844
Paramètres réseau (Windows) 846
Configurer la destination du pilote d'imprimante 846
Configurer les paramètres réseau NetWare de l'imprimante 847
Indiquer le type de trame de l'imprimante 848
Spécifier les services d'impression NetWare 852
Indiquer les protocoles NetWare 854
Configurer les paramètres de réseau NetWare 856
Paramètres réseau (Mac OS X) 857
Configurer la destination du pilote d'imprimante 857
Configurer les paramètres réseau AppleTalk de l'imprimante 857
Configuration de la destination pour les réseaux AppleTalk 858
Configuration de la destination pour les réseaux TCP/IP 860
Configuration de la destination pour un réseau Bonjour 862
Entretien 864
Réservoirs d'encre 865
Réservoirs d'encre 865
Remplacer les réservoirs d'encre 865
Contrôler le niveau des réservoirs d'encre 872

Quand remplacer les réservoirs d'encre 873

Têtes d'impression 874

Tête d'impression 874
Contrôle de l'encrassement des buses 874
Nettoyage de la Tête d'impression 875
Remplacer la Tête d'impression 876

Cartouche de maintenance 884

Cartouche de maintenance 884
Remplacer la Cartouche de maintenance 884
Vérifier la capacité restante de la Cartouche de maintenance 890
Quand remplacer la cartouche de maintenance 890

Nettoyer l'imprimante 892

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante 892
Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur 892
Nettoyage du dispositif de retenue du papier 895

Autres tâches de maintenance 897

Préparations avant le transport de l'imprimante 897
Mise à jour du micrologiciel 902

Dépannage 903

Foire aux questions 904

Questions fréquemment posées 904

Problèmes concernant le papier 906

Élimination d'un bourrage de papier (Encoche d'alimentation du papier) 906
Élimination du bourrage du rouleau de papier 907
Élimination d'un bourrage de feuilles alimentées manuellement 911
Impossible d'insérer le rouleau de papier dans l'encoche d'alimentation du papier 913
Impossible de charger des feuilles 914
La découpe du papier n'est pas nette. 914
La découpe du papier n'est pas nette. 914
Le bord avant du rouleau est marqué 914
Les marges sont importantes 915

L'impression ne démarre pas 916

Le Voyant Data (Données) en réception du Panneau de commande ne s'allume pas 916
L'imprimante ne répond pas même si des travaux d'impression sont envoyés 916
Rempl. Encre.. s'affiche 916
L'écran d'affichage indique Secouer 917

L'imprimante s'arrête pendant un travail d'impression 918

Un message d'erreur s'affiche sur l' Écran d'affichage 918
L'imprimante éjecte du papier blanc sans l'avoir imprimé 918

Problèmes de qualité de l'impression 919

L'impression est mauvaise 919
Le papier écrase la Tête d'impression 920
Les bords du papier sont sales 921
La surface du papier est sale 922
La derrière du papier est sale 922
Des marques de roulettes restent sur le bord arrière du papier 922
Juste après l'impression à bord perdu, la marge arrière est souillée pendant l'impression standard 922
Les couleurs imprimées sont inexactes 923
Des bandes de différentes couleurs apparaissent 923
Les couleurs des images imprimées sont inégales 924

Les bords des images sont flous ou il y a des bandes blanches. 925
Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement 926
Des différences de contraste apparaissent pendant l'impression 928
La longueur des images imprimées est imprécise dans le sens de l'alimentation 928
L'impression des images est inclinée 929
Les documents imprimés sont monochromes 929
L'épaisseur du trait n'est pas uniforme 929
Les lignes et les couleurs ne sont pas alignées 930
Problèmes avec la qualité d'impression causés par le type de papier 930

Impossible d'imprimer sur un réseau 931

Impossible d'imprimer via un réseau 931
Impossible d'imprimer via un réseau TCP/IP 931
Impossible d'imprimer via un réseau NetWare 932
Impossible d'imprimer via les réseaux AppleTalk ou Bonjour 932

Problèmes d'installation 933

Supprimer des pilotes d'imprimante installés 933

Autres problèmes 935

L'imprimante ne s'allume pas 935
Si l'imprimante fait un drôle de bruit 935
Les messages vous demandant de vérifier la cartouche de maintenance ne sont pas supprimés 936
L'imprimante consomme beaucoup d'encre 936
Détection du niveau de l'encre 936

Messages d'erreur 939

Messages d'erreur 940

Messages concernant le papier 942

Papier incorrect 942
Type papier incorrect 943
Le format du papier est trop petit. 943
Papier trop petit. 944
Larg. pap. incorr. 944
Format papier est pas détecté. 945
Papier insuffisant pour travail. 946
Impossible utiliser ce papier. 946
Impress. rouleau sélectionnée. 946
Impression rouleau sélectionnée mais pap. man. chargé. 947
Rouleau vide. 947
Erreur d'unité d'alim. en rouleau. 947
Unité de rouleau absente. 948
Option impression manuelle est sélectionnée. 948
Impres. manuelle sélectionnée mais rouleau chargé. 948
Mauvaise encoche d'alimentation pour papier manuel. 948
Papier chargé en biais. 949
Papier non aligné sur guide droit. 950
Détection papier impossible. 950
Alimentation du papier impossible 950
Coupe de papier impossible. 950
Fin alim. papier. 951
Impression à bord perdu impossible. 951
Pap. roul. mal fixé sur son support. 952

Messages concernant l'encre 953

Encre insuf. 953
Plus d'encre. 953
Impossible de détecter correctement le niveau d'encre. 953

Fermer la couvercle du réservoir d'encre 954
Peu d'enc restant. 954
Pas de rés. d'enc. chargé. 954
Réserv encre inc. 955

Messages concernant l'impression ou le réglage 956

Exécution commande impossible. Utilisez autre papier. 956
Impression spécif. impossible. 956
Etalonnage impossible 956
Température ou humidité excessive. 957
Avant l'impress à brds perds, déplacez l'interrupteur bleu. 957
L'intrrpt bleu de roul d'entraîn sâle. 957
Déplacez le comm. roul. entr. Nº xx vers la droite. (xx représente un numéro) 957
Impossible ajuster alimentation papier. 958
Vérifiez document imprimé. 958

Messages concernant les têtes d'impression 959

Impossible ajuster tête d'impression. 959
Têtes d'impression G/D dans mauv. 959
Tête d'impression x incorrect. (x correspondant à gauche, droite ou non affiché) 959
Erreur tête d'impression x (x correspondant à gauche, droite ou non affiché) 960
Pas de tête d'impression x (x correspondant à gauche, droite ou non affiché) 960
Nett tête d'impr. 960

Messages concernant la cartouche de maintenance 961

Pas de cartouche de maintenance 961
Mauvaise cartouche de maintenance. 961
Car. maint. Le niveau est bas 961
Non capacité de cartouche de maintenance. 961
Cartouche de maintenance est pleine. 961
Erreur cartouche de maintenance 962

Autres messages 963

GARO Wxxxx (x représente un chiffre) 963
Erreur Exxx-xxxx (x correspond à une lettre ou un nombre) 963
Erreur matérielle. xxxxxxxx-xxxx (x correspond à une lettre ou un nombre) 963
Préparation pour remplacement pièces. 964
Remplacement pièce passé. 964
Fichier inconnu. 964
Calibrage Un problème est survenu sur le multi-capteur. 964
Erreur Multi-capteur 964

Annexe 965

Comment utiliser ce manuel 966

À propos de ce manuel d'utilisation 966
Visualiser des vidéos d'explication 967
Recherche de rubriques 967
Version HTML imprimable du manuel 969

Mise au rebut du produit 976

la directiva WEEE 976

Flux d'impression de base

Procédure d'impression 2
Annuler les travaux d'impression 11
Suspendre l'impression 15



Procédure d'impression

Options d'impression sur rouleau de papier et feuilles 2
Charger et imprimer sur des rouleaux 3
Charger et imprimer des feuilles 6
Impression sous Windows 8
Impression sous Mac OS X 9

Options d'impression sur rouleau de papier et feuilles

L'imprimante prend en charge les rouleaux et les feuilles de papier.
Cette section présente leurs fonctionnalités principales, ainsi que les méthodes d'impression principales disponibles. Sélectionnez les rouleaux ou les feuilles qui correspondent à votre application d'impression.

Remarque

- Pour en savoir plus sur les types de papier pris en charge par l'imprimante, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682
- Plusieurs autres façons d'imprimer sont disponibles en plus de celles présentées ici. Choisissez la méthode d'impression qui correspond à votre application d'impression, en se reportant à "Utilisation de plusieurs Travaux d'impression" et "Options d'impression améliorées," dans la table des matières.

Impression sur rouleau

Les supports en bobine sont généralement appelés Rouleau de papier. Les rouleaux sont chargés sur le Support du rouleau, qui sont à leur tour chargés dans l'imprimante.
Un rouleau de papier peut être utilisé pour imprimer de grandes photos ou pour créer des affiches ou des bannières qui ne peuvent pas être imprimées sur des feuilles de format régulier.

- Impression grand format
  Imprimez des banderoles verticales ou horizontales en toute simplicité à partir d'applications source courantes comme les applications Microsoft Office.
  (Voir "Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format).") →P.108
- Impression à bord perdu
  Vous pouvez imprimer des affiches ou des photos à bord perdu.
  (Voir "Impression à bord perdu sur du papier de format identique.") →P.93
  (Voir "Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau.") →P.100
  (Voir "Impression à bord perdu au format réel.") →P.86
- Impression de bannière
  Vous pouvez imprimer plusieurs pages en une seule image continue, sans aucune marge entre les pages.
  (Voir "Impression de plusieurs pages en continu.") →P.130
- Rotation de 90 degrés avant impression
  Les originaux en orientation portrait sont tournés de 90 degrés si possible pour utiliser plus efficacement le papier.
  (Voir "Économiser le rouleau de papier en tournant les originaux de 90 degrés.") →P.158
- Impression agrandie/réduite
  Vous pouvez régler à souhait la taille des originaux en les agrandissant ou les diminuant avant l'impression.
  (Voir "Redimensionner les originaux au format du papier.") →P.60
  (Voir "Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier.") →P.66
  (Voir "Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle.") →P.72
- Fonction Free Layout
  Imprimez plusieurs documents à partir de différentes applications (telles que les programmes de traitement de texte, les tableurs, etc.) les uns à côté des autres.
  (Voir "Imprimer plusieurs originaux l'un à côté de l'autre.") →P.125

Impression sur feuille

Feuilles fait référence aux feuilles de papier individuelles.
Chargez des feuilles dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure Cependant, pour du papier épais (par ex. **Affiche PV**), chargez les feuilles dans l' Encoche d'alimentation du papier avant.

- Impression agrandie/réduite
  Vous pouvez régler à souhait la taille des originaux en les agrandissant ou les diminuant avant l'impression.
  (Voir "Redimensionner les originaux au format du papier.") →P.60
  (Voir "Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle.") →P.72
- Fonction Free Layout
  Imprimez plusieurs documents à partir de différentes applications (telles que les programmes de traitement de texte, les tableurs, etc.) les uns à côté des autres.
  (Voir "Imprimer plusieurs originaux l'un à côté de l'autre.") →P.125

Charger et imprimer sur des rouleaux

Voici les principales étapes de chargement et d'impression en rouleaux.
Procédez comme suit pour charger et imprimer sur les rouleaux.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les formats et types de rouleau de papier pris en charge, consultez **Formats de papier** ou le Guide de référence sur papier. (Voir "Formats de papier.") →P.685 (Voir "Types de papier.") →P.682
- Si vous préférez attendre que l'encre sèche après l'impression et simplement éjecter le document, vous pouvez désactiver la découpe automatique et couper le papier manuellement. (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705
- Si vous laissez un rouleau de papier dans l'imprimante sans l'utiliser pendant un certain temps, il se peut que le bord avant du rouleau soit marqué.
  Pour une qualité d'impression optimale, nous vous recommandons de définir l'option **CoupBor.Rechar.** sur **On** ou **Automatique** pour que le bord du papier soit automatiquement coupé avant l'impression.
- Après avoir utilisé tout le papier d'un rouleau, nettoyez le rouleau d'entraînement. (Voir "Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur.") →P.892
- Avant d'imprimer des bannières ou d'autres documents longs, placez un chiffon propre ou du papier sur le sol ou utilisez le Bac de sortie pour éviter que la surface imprimée ne se salisse sur le sol après l'impression.

1. Mettez l'imprimante sous tension. (Voir "Mettre l'imprimante sous tension et hors tension.") →P.785

2. Chargez le rouleau de papier sur le Support du rouleau. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688



3. Chargez le rouleau dans l'imprimante. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692





Remarque

- Avant une impression à bord perdu, assurez-vous que l' Interrupteur bleu du rouleau d'entraînement est réglé sur le côté ●. (Voir "Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement.") →P.926

4. Sélectionnez le type de papier. (Voir "Changement du type de papier.") →P.695



Remarque

- Si aucun code barres n'est imprimé sur le rouleau et que vous avez défini **ContrôlerRouRest** sur **On**, indiquez la longueur du rouleau après le type de papier. (Voir "Spécifiez la longueur du papier.") →P.697

5. Configurez le pilote d'imprimante en fonction du type de papier utilisé et de tout autre paramètre.

- Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante (sous Windows) →P.192
- Spécification du papier dans le pilote d'imprimante (sous Mac OS X) →P.462



6. Envoyez le travail d'impression.

- Impression sous Windows →P.8
- Impression sous Mac OS X →P.9

L'imprimante commence l'impression du travail d'impression.

Important

- Une fois le rouleau avancé, ne tirez pas sur le papier avec force. Cela empêcherait toute alimentation ultérieure. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697
  Si vous retirez le papier par inadvertance, voir "Impossible d'insérer le rouleau de papier dans l'encoche d'alimentation du papier." →P.913

Charger et imprimer des feuilles

Voici les principales étapes de chargement de feuilles en vue de leur impression.
Pour charger et imprimer des feuilles, procédez comme suit.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les formats et types de papier pris en charge, consultez **Formats de papier** ou le Guide de référence sur papier. (Voir "Formats de papier.") →P.685 (Voir "Types de papier.") →P.682

1. Mettez l'imprimante sous tension. (Voir "Mettre l'imprimante sous tension et hors tension.") →P.785

2. Configurez le pilote d'imprimante en fonction du type de papier utilisé et de tout autre paramètre.

- Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante (sous Windows) →P.192
- Spécification du papier dans le pilote d'imprimante (sous Mac OS X) →P.462



3. Envoyez le travail d'impression.

- Impression sous Windows →P.8
- Impression sous Mac OS X →P.9

4. Chargez une feuille manuellement. (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
(Encoche supérieure d'alimentation du papier)
(Encoche d'alimentation du papier avant)



L'imprimante commence l'impression du travail d'impression.

Impression sous Windows

Impression à partir du menu de l'application

Important
- Nous vous recommandons de quitter les applications inutiles avant l'impression. L'utilisation simultanée de plusieurs applications pendant l'impression peut interrompre le transfert des données et altérer la qualité de l'impression.

1. Dans l'application source, sélectionnez **Imprimer** à partir du menu **Fichier** pour afficher la boîte de dialogue des conditions d'impression.

2. Après avoir confirmé la sélection de l'imprimante dans la boîte de dialogue, cliquez sur **Imprimer** ou **OK** pour lancer l'impression.

Remarque

- L'aspect de la boîte de dialogue dépend du logiciel de l'application. Dans la plupart des cas, la boîte de dialogue propose les options d'impression de base et vous permet de choisir l'imprimante, d'indiquer l'étendue de pages, le nombre de copies, etc.
  Exemple : boîte de dialogue Imprimer affichée dans l'application



- Si une autre imprimante est sélectionnée, sélectionnez l'imprimante que vous voulez utiliser dans **Sélection de l'imprimante** ou dans la boîte de dialogue affichée après avoir cliqué sur **Imprimante**.

Les paramètres de nombreuses méthodes d'impression (notamment l'impression agrandie ou réduite, l'impression à bord perdu, etc.) sont affichés dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. Il existe deux moyens d'ouvrir la boîte de dialogue du pilote d'imprimante comme suit.

- À partir de l'application
  (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows)." →P.198)
- À partir du menu du système d'exploitation
  (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation (sous Windows)." →P.200)

Impression sous Mac OS X

Imprimez à partir du menu du logiciel d'application.

Important

- Nous vous recommandons de quitter les applications inutiles avant l'impression. L'utilisation simultanée de plusieurs applications pendant l'impression peut interrompre le transfert des données et altérer la qualité de l'impression.

Enregistrement de l'imprimante

Avant l'impression, vous devez enregistrer l'imprimante dans **imagePROGRAF PrinterSetup.app**.
Pour obtenir des instructions sur l'enregistrement de l'impression, voir "Configurer la destination du pilote d'imprimante ." →P.857

Important

- Pendant le processus de configuration, l'imprimante n'apparaît pas dans la liste des imprimantes disponibles si elle est éteinte ou débranchée.

Imprimer à partir du logiciel d'application

1. Dans le logiciel d'application, sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour afficher la boîte de dialogue des conditions d'impression.

   Remarque

   - Cette boîte de dialogue propose les options d'impression de base et vous permet de choisir de l'impression, d'indiquer l'étendue de pages, le nombre de copies, etc.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **Imprimante**.



3. Cliquez sur **Imprimer** pour commencer à imprimer.
   Comme présenté sur le schéma suivant, vous pouvez basculer sur d'autres panneaux dans cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres des différents modes d'impression, notamment l'impression agrandie et réduite, l'impression à bord perdu, etc.



Annuler les travaux d'impression

Annuler des travaux d'impression dans le Panneau de commande 11
Annuler les travaux d'impression sous Windows 12
Annuler les travaux d'impression sous Mac OS X 13

Annuler des travaux d'impression dans le Panneau de commande

Pour annuler l'impression ou la réception de travaux d'impression, appuyez sur le bouton **Stop** du Panneau de commande.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Stop** pendant l'impression, le fonctionnement de l'imprimante varie en fonction de l'état actuel.

- Si vous appuyez sur le bouton **Stop** avant le début de l'impression :

  Appuyez sur le bouton **Stop** avant que l'impression ne démarre pour afficher un message de confirmation. Pour annuler le travail d'impression, sélectionnez "**Oui**".



L'imprimante n'imprime pas.

- Si vous appuyez sur le bouton **Stop** pendant l'impression :

  Appuyez sur le bouton **Stop** pendant l'impression pour afficher un message de confirmation. Pour annuler le travail d'impression immédiatement, sélectionnez "**Oui**".



L'imprimante s'arrête immédiatement

Annuler les travaux d'impression sous Windows

Dans la fenêtre de l'imprimante, vous pouvez annuler les travaux d'impression en cours d'envoi à l'imprimante.
En utilisant imagePROGRAF Status Monitor, vous pouvez annuler les travaux d'impression déjà reçus par l'imprimante ou en cours d'impression.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches pour afficher la fenêtre de l'imprimante.

> **Remarque**
> • Vous pouvez aussi afficher cette fenêtre en cliquant deux fois sur l'icône de l'imprimante dans le dossier **Imprimantes et télécopieurs** (ou **Imprimantes**), accessible à partir du menu **démarrer** de Windows.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le travail à annuler puis sélectionnez **Annuler**.



3. Si le travail à annuler n'apparaît pas dans la fenêtre de l'imprimante (c'est-à-dire, si les données d'impression ont déjà été reçues par l'imprimante), double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches pour accéder à imagePROGRAF Status Monitor.

4. Sur la feuille **Etat de l'imprimante**, cliquez sur **Annuler l'impression**.



Remarque
- L'écran peut être légèrement différent en fonction du modèle que vous utilisez.

Annuler les travaux d'impression sous Mac OS X

Dans la fenêtre de l'imprimante, vous pouvez annuler les travaux d'impression en cours d'envoi à l'imprimante. Sinon, annulez les travaux depuis imagePROGRAF Printmonitor s'ils ont déjà reçus par l'imprimante ou sont en cours d'impression.

Remarque
- Les travaux d'impression s'affichent dans la fenêtre de l'imprimante pendant qu'ils sont envoyés par l'ordinateur. Une fois la transmission terminée, les travaux cessent d'être affichés, même au cours de l'impression.
- Les travaux d'impression sont affichés dans la fenêtre imagePROGRAF Printmonitor à partir du moment où l'imprimante commence à recevoir les données d'impression jusqu'à la fin de l'impression. Ils n'apparaissent pas avant l'envoi des données d'impression à l'imprimante, même si l'ordinateur a commencé à préparer les données d'impression.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le **Dock** pour afficher la fenêtre de l'imprimante.

2. Cliquez sur **Mettre l'imprimante en pause** pour arrêter l'impression.



3. S'il n'existe aucun travail à annuler dans la fenêtre de l'imprimante (c'est-à-dire, si les données d'impression ont déjà été envoyées à l'imprimante), cliquez sur **Utilitaire** pour accéder à imagePROGRAF Printmonitor.



4. Sélectionnez le travail d'impression à annuler et cliquez sur pour supprimer le travail d'impression.



Remarque

- L'écran peut être légèrement différent en fonction du modèle que vous utilisez.

Le travail envoyé à l'imprimante est annulé.

5. Quittez imagePROGRAF Printmonitor. Dans la fenêtre de l'imprimante, cliquez sur **Lancer les tâches**.

Important

- Procédez toujours comme suit pour annuler les travaux d'impression depuis imagePROGRAF Printmonitor. Si vous ne redémarrez pas le traitement des travaux, le travail suivant ne pourra pas être imprimé.

Suspendre l'impression

Suspendre l'impression 15

Suspendre l'impression

Pendant l'impression, si vous réglez **Pause Imp.** dans le menu Panneau de commande sur **On**, l'impression s'arrête à cet endroit et l'imprimante passe dans un état où l'impression est suspendue. (Voir "Affichage du panneau de commande.") →P.787
L'impression à partir de la file d'attente de travaux n'est pas possible dans cet état.
Pour restaurer le fonctionnement normal après cet état, réglez **Pause Imp.** sur **Off**.

Remarque
- Dans les cas suivants, l'état est effacé même si vous ne réglez pas **Pause Imp.** sur **Off**, et l'impression reprend à partir de la file d'attente de travaux.
  - Lorsque le papier est avancé
  - Lorsque vous exécutez **Chg. type pap.** dans le **Menu Papier**

1. Pendant l'impression, sur l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Travail ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Tâches** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pause Imp.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** ou **Off**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisation de plusieurs Travaux d'impression

Impression de photos et d'images 17
Impression de documents de bureau 33



Impression de photos et d'images

Impression de photos et d'images 17
Impression de photos et d'images (sous Windows) 18
Impression de photos et d'images (sous Mac OS X) 20
Impression à partir de Photoshop 24
Impression des images Adobe RVB (sous Windows) 25
Impression des images Adobe RVB (sous Mac OS X) 28

Impression de photos et d'images

L'impression est facile lorsque vous sélectionnez simplement le but d'impression.

Paramètres faciles

Il vous suffit de choisir l'application d'impression dans la liste des résultats d'impression optimaux.

But de l'impression

Sélectionnez des préréglages qui correspondent au type de document à imprimer.

Buts d'impression pour les photos et images

	But de l'impression	Description
	Photo (Couleur)	Convient pour l'impression d'images photographiques prises avec un appareil photo numérique.
	Photo (Monochrome)	Convient pour l'impression optimisée de photos monochromes.
	Affiche	Les meilleurs paramètres pour les affiches. Imprime en utilisant des couleurs vives et de fort impact.
	**Reproduction fidèle des couleurs**	Imprime en réduisant les différences de couleur. Convient lorsque les résultats d'impression sont trop vifs ou lors de l'impression d'images numérisées.
	Photo (Adobe RVB)	Réglage optimisé pour une impression en couleur qui corresponde aux images créées à l'aide de l'espace de couleur Adobe RVB.

Important
- En fonction du paramètre **Type papier**, certaines options de **But de l'impression** peuvent ne pas être disponibles.

Remarque
- Vous pouvez vérifier les valeurs des paramètres de chaque but de l'impression en cliquant sur **Afficher les paramètres**.
- Vous pouvez aussi ajuster ces valeurs si nécessaire. (**Paramètres avancés**)
  Pour plus de détails sur les **Paramètres avancés**, voir "Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50 "

Qualité imp.

Choisissez la qualité d'impression.
Le mode d'impression est déterminé par une combinaison de la qualité d'impression et de la résolution.

Qualité d'impression	Description
Plus haut	Réglage de l'impression à résolution la plus haute pour la qualité la plus élevée. L'impression prend plus de temps et plus d'encre que d'autre méthodes, mais cette méthode offre une qualité supérieure.
Supérieur	Choisissez ce paramètre pour imprimer à haute résolution lorsque la qualité est de première importance. L'impression prend plus de temps et nécessite plus d'encre que les modes **Standard** ou **Brouillon**, mais ce mode offre une qualité d'impression exceptionnelle.
Standard	Choisissez ce paramètre pour imprimer avec une résolution standard lorsque la qualité et la vitesse sont toutes les deux importantes. L'impression est plus rapide qu'en mode **Plus haut** ou **Supérieur**.
Brouillon	Choisissez ce paramètre pour une impression plus rapide. L'impression en mode brouillon peut vous aider à être plus efficace pour la vérification des mises en page.

Pour obtenir des instructions sur l'impression de photos et d'images, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression de photos et d'images (sous Windows) →P.18
- Impression de photos et d'images (sous Mac OS X) →P.20

Impression de photos et d'images (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer des photos selon l'exemple suivant.

- Document : Photo à partir d'un appareil photo numérique
- Format de la page : 10×12 pouces
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier brillant supérieur 200
- Largeur du rouleau de papier : 10 pouces (254,0 mm)

1. Choisissez **Imprimer** à partir du menu de l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis affichez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier brillant supérieur 200.
Dans **A Type papier**, choisissez le type de papier utilisé pour l'impression, tel que Papier brillant, Pap. couché, etc. Vérifiez que le papier sélectionné est chargé dans l'imprimante.

> **Remarque**
> • Les paramètres correspondant au type de papier du pilote d'imprimante et des logiciels associés (ainsi que sur le Panneau de commande) sont mis à jour lorsque vous installez Media Configuration Tool à partir du User Software CD-ROM ou si vous changez l'information de papier en utilisant Media Configuration Tool. Pour plus de détails, consultez Media Configuration Tool →P.422 .

5. Après avoir confirmé que les **D Paramètres faciles** sont sélectionnés, cliquez sur **Photo (Couleur)** dans la liste **E But de l'impression**.

> **Remarque**
> • Vous pouvez vérifier les valeurs des paramètres sélectionnées dans la liste **E But de l'impression** en cliquant sur **G Afficher les paramètres**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur le format de l'original comme indiqué dans l'application. Dans ce cas cliquez sur **10"x12"**

8. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L** **Source papier**.

9. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **M** **Largeur du rouleau**, dans ce cas **Rouleau 10 pouces (254,0mm)**.

10. Indiquez les conditions d'impression supplémentaires.
Pour plus de détails sur les conditions d'impression disponibles, voir "Réglages du pilote d'imprimante (sous Windows) →P.190 "

11. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Impression de photos et d'images (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment imprimer des photos selon l'exemple suivant.

- Document : Photo à partir d'un appareil photo numérique
- Format de page 10×12 pouces
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier brillant supérieur 200
- Largeur du rouleau de papier : 10 pouces (254,0 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **10"x12"**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Dans ce cas, cliquez sur Papier brillant supérieur 200.
Vérifiez que le papier sélectionné est chargé dans l'imprimante.

> Remarque
> • Les types de papier indiqués dans le pilote d'imprimante et les logiciels associés (ainsi que sur le Panneau de commande) sont mis à jour lorsque vous installez Media Configuration Tool à partir du User Software CD-ROM ou si vous modifiez les informations de papier en utilisant Media Configuration Tool. Pour plus de détails, consultez Media Configuration Tool →P.641 .

7. Après avoir confirmé que l'option **D Paramètres faciles** est sélectionnée, cliquez sur **Photo (Couleur)** dans la liste **E But de l'impression**.

> Remarque
> • Pour obtenir plus d'informations sur les réglages optimisés pour l'impression des photos et images, voir "Impression de photos et d'images →P.17 ".
> • Vous pouvez contrôler les valeurs des réglages sélectionnées dans la liste **E But de l'impression** en cliquant sur **G Afficher para.**.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

9. Accédez au panneau **Régl. page**.



10. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

11. Vérifiez la largeur du rouleau de papier chargé dans la liste **B Larg. rouleau** — ici, **10 pouces (254,0mm)**.

> **Remarque**
>
> • Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



12. Vérifiez que **C Format page** (dans le panneau **Régl. page**) affiche le format d'origine spécifié dans le paramètre **C Taille du papier** de la boîte de dialogue **Attributs de page** — ici, **10"x12"**.



13. Indiquez les conditions d'impression supplémentaires.
Pour plus de détails sur les conditions d'impression disponibles, voir "Réglages du pilote d'imprimante (sous Mac OS X) →P.460 "

14. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

> Remarque
> • Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Impression à partir de Photoshop

Vous pouvez imprimer des images dans l'espace de couleurs Adobe RVB si celles-ci sont créées avec Photoshop, l'application de retouche de photos d'Adobe Systems. Utiliser le logiciel pilote d'impression pour Photoshop (offert avec l'imprimante) facilite l'impression d'images RVB plus attrayantes.

Utilisation du logiciel pour l'impression

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop est un logiciel dédié offert avec l'imprimante que vous pouvez charger dans Photoshop et personnaliser en fonction de vos besoins d'impression. En utilisant ce logiciel, vous pouvez imprimer tout en conservant les données RVB à 16 bits de Photoshop et cela sans perdre les gradations couleur exceptionnelles de l'image d'origine. Quelques-uns des réglages et personnalisations disponibles dans le logiciel sont les suivants.

- Détection automatique de l'espace de couleurs (sRVB ou Adobe RVB) pour la sélection automatique du profil optimum. Cette fonctionnalité élimine le besoin de faire des réglages compliqués pour l'impression d'images Adobe RVB.
- Réglage avancé des gris, y compris le réglage des courbes de ton, en plus d'une variété de réglages standards pour l'équilibrage des couleurs, la luminosité, le contraste, la mise en relief, et l'ombrage.
- Ajustez les tons de couleur dans Photoshop tout en visualisant un aperçu qui reproduit avec précision les résultats de l'impression.
- Avec la gestion du journal d'impression, vous pouvez enregistrer ou charger les paramètres de réglage des travaux d'impression précédents.

Remarque
- imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop pour Windows et Macintosh sont offerts avec l'imprimante.

Pour obtenir des instructions et des détails sur les versions de Photoshop compatibles avec imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional →P.290
- Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional →P.575

Utilisation du pilote pour l'impression

Le pilote d'impression offre les paramètres et réglages suivants.

- Choisissez l'espace de couleurs sRVB standard ou Adobe RVB.
- Ajustez l'équilibre des couleurs, la luminosité, la saturation, et les niveaux de gris.

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du pilote d'impression afin d'imprimer les images Adobe RVB créées avec Photoshop, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression des images Adobe RVB (sous Windows) →P.25
- Impression des images Adobe RVB (sous Mac OS X) →P.28

Impression des images Adobe RVB (sous Windows)

Cette rubrique décrit dans l'exemple suivant comment imprimer les images Adobe RVB.

- Document: Image Adobe RVB créée dans Photoshop
- Format de page 10×12 pouces
- Papier : rouleau
- Format papier : **Papier brillant supérieur 200**
- Largeur du rouleau de papier : 10 pouces (254,0 mm)

Important
- Dans Photoshop, sélectionnez aucune gestion des couleurs.
- Dans les réglages du pilote d'imprimante, sélectionnez **Mode correspondance pilote** et choisissez **Adobe RVB** dans **Espace de couleurs**.

1. Dans Photoshop, créez une image dans un espace de couleurs Adobe RVB.

   Remarque
   - Les procédures suivantes se basent sur l'exemple de Photoshop CS2.
   - Pour obtenir des instructions sur la création d'images Adobe RVB, consultez la documentation de Photoshop.

2. Sélectionnez l' **Imprimer avec aperçu** dans le menu **Fichier** pour afficher la boîte de dialogue **Imprimer**.
3. Assurez-vous que le mode de réglage est **Gestion des couleurs**.
4. Dans la liste **Traitement des couleurs** sous **Options**, cliquez sur **Aucune gestion des couleurs**.
5. Cliquez sur **Imprimer** pour afficher la boîte de dialogue **Imprimer**.

6. Sélectionnez l'imprimante puis cliquez **Propriétés** pour afficher la boîte de dialogue du gestionnaire d'impression.

7. Assurez-vous que la page **Principal** est affichée.



8. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur **Papier brillant supérieur 200**.

9. Cliquez sur **D Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



10. Cliquez sur **Image** dans la liste **E Priorité d'impression**.

11. Sélectionnez la qualité d'impression dans la liste **F Qualité imp.**.

> **Remarque**
> • Les options affichées dans la liste **F Qualité imp.** dépendent du type de papier.

12. Cliquez sur **Couleur** dans la liste **G Mode couleur**.

13. Cliquez sur **H Régl. couleur** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.



14. Cliquez sur l'onglet **Correspondance** pour afficher la feuille **Correspondance**.



15. Dans **A Mode correspondance**, cliquez sur **Mode correspondance pilote**.

16. Dans **C** **Espace de couleurs**, cliquez sur **Adobe RVB**.

17. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

18. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la page **Réglage de page**.



19. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur la taille de l'original telle qu'elle est indiquée dans l'application source. Dans ce cas, cliquez sur **10"x12"**.

20. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L** **Source papier**.

21. Sélectionnez la largeur du rouleau de papier chargé dans la liste **M** **Largeur du rouleau**. Dans ce cas, cliquez sur **Rouleau 10 pouces (254,0mm)** puis cliquez sur **OK**.

22. Confirmez les réglages et lancez votre impression.

> Remarque
> • Pour obtenir des conseils sur la façon de confirmer les paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Impression des images Adobe RVB (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit dans l'exemple suivant comment imprimer les images Adobe RVB.

- Document: Image Adobe RVB créée dans Photoshop
- Format de page 10×12 pouces
- Papier : Rouleau
- Type de papier : **Papier brillant supérieur 200**
- Largeur du rouleau de papier : 10 pouces (254,0 mm)

Important

- Dans Photoshop, sélectionnez aucune gestion des couleurs.
- Dans les réglages du pilote d'imprimante, sélectionnez **Mode correspondance pilote** et choisissez **Adobe RVB** dans **Espace de couleurs**.

1. Dans Photoshop, créez une image dans un espace de couleurs Adobe RVB.

Remarque

- Les procédures suivantes se basent sur l'exemple de Photoshop CS2.
- Pour obtenir des instructions sur la création d'images Adobe RVB, consultez la documentation de Photoshop.

2. Sélectionnez l' **Imprimer avec aperçu** dans le menu de Photoshop pour afficher la boîte de dialogue **Imprimer**.

3. Assurez-vous que le mode de réglage est **Gestion des couleurs**.

4. Dans la liste **Traitement des couleurs** sous **Options**, cliquez sur **Aucune gestion des couleurs**.

5. Cliquez sur **Imprimer**.

6. Ouvrez le panneau **Principal**.



7. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur **Papier brillant supérieur 200**.

8. Cliquez sur **D Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



9. Cliquez sur **Image** dans la liste **E Priorité imp.**.

10. Sélectionnez la qualité d'impression dans la liste **F Qualité imp.**.

> Remarque
> • Les options affichées dans la liste **F Qualité imp.** dépendent du type de papier.

11. Cliquez sur **Couleur** dans la liste **H Mode couleur**.

12. Cliquez sur **I Régler** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

13. Cliquez sur **Correspondance** pour afficher la fenêtre **Correspondance**.

14. Dans **Mode correspondance**, cliquez sur **Mode correspondance pilote**.

15. Dans **Espace de couleurs**, cliquez sur **Adobe RVB**.

16. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

17. Accédez au panneau **Régl. page**.



18. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

19. Assurez-vous que la largeur du rouleau de papier chargé est affichée —ici dans la liste **B Larg. rouleau**, **Rouleau 10 pouces (254,0mm)**.

Remarque

- Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** et mettez à jour les informations de l'imprimante.



20. Assurez-vous que l'option **C Format page** dans le volet **Régl. page** correspond à la taille de l'original telle que spécifiée dans Photoshop—dans ce cas, **10"x12"**.

21. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression,voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X)." →P.464

Impression de documents de bureau

Impression de documents de bureau 33
Impression de documents de bureau (sous Windows) 34
Impression de documents de bureau (sous Mac OS X) 35

Impression de documents de bureau

L'impression est simple lorsqu'il suffit de choisir le type document à imprimer.

Paramètres faciles

Choisissez l'application d'impression dans la liste pour des résultats d'impression optimaux.

But de l'impression

Choisissez les préréglages qui correspondent au type de document à imprimer.

Buts de l'impression pour les documents de bureau

	But de l'impression	Description
	Document de bureau	Paramètres optimisés pour une impression nette de documents de bureau tels que des prospectus.

Remarque

- Vous pouvez vérifier les valeurs des paramètres de chaque but de l'impression en cliquant sur **Afficher les paramètres**.
- Vous pouvez aussi ajuster ces valeurs si nécessaire. (Paramètres avancés)
  Pour plus de détails sur les Paramètres avancés, voir "Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50 "

Qualité imp.

Choisissez la qualité d'impression.
Le mode d'impression est déterminé par une combinaison de la qualité d'impression et de la résolution.

Qualité d'impression	Description
Plus haut	Réglage de l'impression à résolution la plus haute pour la qualité la plus élevée. L'impression prend plus de temps et plus d'encre que d'autre méthodes, mais cette méthode offre une qualité supérieure.
Supérieur	Choisissez ce paramètre pour imprimer à haute résolution lorsque la qualité est de première importance. L'impression prend plus de temps et nécessite plus d'encre que les modes **Standard** ou **Brouillon**, mais ce mode offre une qualité d'impression exceptionnelle.
Standard	Choisissez ce paramètre pour imprimer avec une résolution standard lorsque la qualité et la vitesse sont toutes les deux importantes. L'impression est plus rapide qu'en mode **Plus haut** ou **Supérieur**.
Brouillon	Choisissez ce paramètre pour une impression plus rapide. L'impression en mode brouillon peut vous aider à être plus efficace pour la vérification des mises en page.

Pour obtenir des instructions sur l'impression de documents de bureau, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression de documents de bureau (sous Windows) →P.34
- Impression de documents de bureau (sous Mac OS X) →P.35

Impression de documents de bureau (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer des documents de bureau selon l'exemple suivant.

- Document : Document de bureau créé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte ou d'un tableur
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Feuilles
- Type de papier : Papier ordinaire
- Format du papier : A4 (210,0×297,0 mm)

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

5. Après avoir confirmé que l'option **D Paramètres faciles** est sélectionnée, cliquez sur **Document Office** dans la liste **E But de l'impression**.

> **Remarque**
> - Vous pouvez contrôler les valeurs des réglages sélectionnées dans la liste **E But de l'impression** en cliquant sur **G Afficher les paramètres**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Dans la liste **A Format de page**, cliquez sur le format de l'original comme indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

8. Cliquez sur **Manuel** dans la liste **L Source papier**.

9. Indiquez les conditions d'impression supplémentaires.
Pour plus de détails sur les conditions d'impression disponibles, voir "Réglages du pilote d'imprimante (sous Windows) →P.190 ".

10. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> **Remarque**
> • Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Impression de documents de bureau (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment imprimer des documents de bureau selon l'exemple suivant.

- Document : Document de bureau créé à l'aide d'un logiciel de traitement de texte ou d'un tableur
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Feuilles
- Type de papier : Papier ordinaire
- Format du papier : A4 (210,0×297,0 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4 - pour bac à papier (Marges élargies)**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

7. Après avoir confirmé que l'option **D Paramètres faciles** est sélectionnée, cliquez sur **Document Office** dans la liste **E But de l'impression**.

> Remarque
>
> • Vous pouvez contrôler les valeurs des réglages sélectionnées dans la liste **E But de l'impression** en cliquant sur **G Afficher para.**.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

9. Accédez au panneau **Régl. page**.



10. Cliquez sur **Manuel** dans la liste **A Source papier**.

11. Vérifiez que le paramètre **C Format page** correspond au format de l'original sélectionné en **C Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A4 - pour bac à papier (Marges élargies)**.



12. Indiquez les conditions d'impression supplémentaires.
Pour plus de détails sur les conditions d'impression disponibles, voir "Réglages du pilote d'imprimante (sous Mac OS X) →P.460 "

13. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque
- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Options d'impression améliorées

Réglage des images 40

Choix du papier pour l'impression 59

Agrandissements et réductions de l'impression 60

Impression en pleine taille 80

Impression sans bords 93

Imprimer des banderoles ou dans d'autres tailles non standard 108

Mosaïque et plusieurs pages par feuille 125

Centrer les originaux 146

Conserver le papier en rouleau 158

Utiliser PosterArtist pour composer les originaux 170

Vérification des images avant l'impression 173

Autres paramètres utiles 175



Réglage des images

Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante 40
Ajustement des couleurs des photos et des images (sous Windows) 43
Ajustement des couleurs des photos et des images (sous Mac OS X) 47
Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer 50
Choisir le type de document et les conditions d'impression (sous Windows) 53
Choisir le type de document et les conditions d'impression (sous Mac OS X) 56

Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante

Les réglages de couleur spécifiés dans l'application de vos documents priment sur les autres réglages pour chaque tâche d'impression. Cependant des réglages de couleurs supplémentaires sont disponibles dans le pilote de l'imprimante.

Mode couleur

Choisissez comment le pilote d'imprimante traite les couleurs à votre convenance.
Les options disponibles dépendent du mode de couleurs.

Mode couleur	Description	Ajustement couleur
Couleur	Imprimer en couleur	Vous pouvez ajuster l'équilibre des couleurs et les fonctions de correspondance des couleurs.
Monochrome (Photo)	Impression de l'échelle de gris optimisée pour les photos monochromes.	Vous pouvez régler la balance des couleurs de manière adaptée aux photos monochromes.
Monochrome	Imprimer en échelle de gris.	Vous pouvez ajuster l'équilibre des couleurs.
Pas de correction de couleur (*1)	Imprimer sans effectuer de correspondance des couleurs dans le pilote d'imprimante.	Vous pouvez ajuster l'équilibre des couleurs.

*1: Si **Pas de correction de couleur** est sélectionné, la feuille **Correspondance** / Panneau **Correspondance** n'apparaît pas.

Ajustement couleur

Vous pouvez ajuster les couleurs séparément pour les documents avec des images, des graphiques et du texte.

Élément d'ajustement	Description
Cyan	Précisez les tons de couleurs en ajustant les niveaux de **Cyan**, de **Magenta** et de **Jaune**.
Magenta	
Jaune	
Tons de gris	Ajustez l'échelle de gris sur une plage des tons bleus froids aux tons rouges chauds.
Clarté	Ajustez la clarté des images imprimées tout en conservant les parties les plus sombres et les plus claires intactes.
Contraste	Ajustez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.
Saturation	Ajustez le niveau de saturation des couleurs sur une plage d'atténué à vif.

Remarque
- Cliquez sur **Ajustement objet** pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajustement objet**, qui permet de sélectionner l'ajustement des couleurs voulu selon les éléments **Image**, **Graphiques** et **Texte**.

Correspondance

Vous pouvez choisir le mode et la méthode de correspondance des couleurs.
En ajustant le mode et la méthode de correspondance des couleurs, vous pouvez améliorer la correspondance des couleurs imprimées avec les couleurs à l'écran.

Important
- Si **Pas de correction de couleur** est sélectionné en **Mode couleur**, la **Correspondance** ne peut pas être modifiée.

Mode correspondance	Description	Remarques
Mode correspondance pilote	Active l'impression des tons optimaux de couleur à l'aide d'un profil couleur spécifique du pilote.	Vous devez normalement sélectionner ce mode. Vous devez aussi sélectionner ce mode si vous souhaitez utiliser le réglage de la lumière ambiante.
Mode correspondance ICC	Active la correspondance des couleurs à l'aide des profils ICC. Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer en spécifiant le profil d'entrée, le profil d'imprimante et la méthode de correspondance en détail.	Cette option vous permet d'utiliser des profils ICC pour des appareils photo et des scanners numériques, des profils ICC créés à l'aide de l'outil de création de profil ICC, etc.
Mode correspondance ICM pilote	Active la correspondance des couleurs par le pilote d'imprimante à l'aide de la fonction ICM du pilote d'imprimante. Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer uniquement en spécifiant la méthode de correspondance.	Disponible sous Windows.
Mode correspondance ICM hôte	Active la correspondance des couleurs sur l'ordinateur principal avec utilisation de la fonction ICM de Windows. Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer à partir d'une application qui prend en charge la fonction ICM.	
ColorSync	Active la correspondance des couleurs à l'aide de la fonction ColorSync de Mac OS. Sélectionnez cette option si vous souhaitez réaliser une vérification logicielle à l'aide de ColorSync avant l'impression.	Disponible sous Mac OS.

Méthode de correspondance	Description	Remarques
Auto	Correspondance des couleurs optimisée pour les images, les graphiques, ou le texte.	Les options disponibles et leur ordre d'affichage dépendent du mode de correspondance des couleurs sélectionné et du système d'exploitation.

Méthode de correspondance	Description	Remarques
Perceptuel	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression attractive de photos ordinaires. La gradation harmonieuse est une fonction. Il s'agit également d'un mode facile d'emploi lorsque vous procédez à des ajustements de couleur à l'aide d'une application.	Les options disponibles et leur ordre d'affichage dépendent du mode de correspondance des couleurs sélectionné et du système d'exploitation.
Perceptuel (personnes et zones sombres)	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression de photos soumises telles que des personnes ou des scènes sombres. En plus d'éviter des pertes de gradation dans les zones sombres, vous pouvez réaliser des photos de personnes dans des tons chaleureux.	
Colorimétrique	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression de données d'image avec des couleurs précises dans l'espace de couleurs d'entrée. Il s'agit du mode le plus simple si vous souhaitez ajuster la couleur et l'impression. Cependant, il est possible que la gradation soit perdue pour des couleurs d'une plage plus étendue que celle de la reproduction des couleurs de l'imprimante. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie relative.	
Colori. (sans correct. pt blc)	La méthode de traitement de correspondance des couleurs est identique Colorimétrique. Utilisez-la si vous souhaitez reproduire davantage la couleur du matériau papier cible des données d'image. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie absolue.	
Saturation	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression vive de posters, etc.	
Correspondance du moniteur	Adapté pour l'impression optimisée correspondant à l'apparence du moniteur. Correspondance des couleurs optimisée pour reproduire précisément les couleurs sur un moniteur calibré sRVB ou AdobeRVB.	

Ajustement des tons de gris

Les réglages suivants peuvent être ajustés si **Monochrome (Photo)** est sélectionné en Mode couleur.

Articles d'ajustement des gris	Description
Balance des couleurs	Réglez les tons de gris pour s'adapter aux images de photos monochromes. Choisissez entre noir froid (teinté de bleu), noir pur (neutre), noir chaud (teinté de rouge), etc. Sélectionnez le ton de la couleur dans la zone de couleur ou dans la liste.

Articles d'ajustement des gris	Description
Clarté	Ajustez la clarté des images imprimées tout en conservant les parties les plus sombres et les plus claires intactes.
Contraste	Ajustez comme vous le désirez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.
Surbrillance	Ajustez les niveaux de zones en surbrillance de l'image.
Ombre	Ajustez les niveaux des zones d'ombre de l'image.

Remarque

- Assurez-vous de calibrer correctement les couleurs de votre moniteur si vous ajustez les couleurs pour l'impression. Si les couleurs du moniteur ne sont pas correctement calibrées, vous ne pouvez pas obtenir les résultats d'impression attendus. Pour obtenir des instructions de calibrer les couleurs de votre moniteur, reportez-vous à la documentation du moniteur et du système d'exploitation.

Pour obtenir des instructions sur l'ajustement des couleurs, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Ajustement des couleurs des photos et des images (sous Windows) →P.43
- Ajustement des couleurs des photos et des images (sous Mac OS X) →P.47

Ajustement des couleurs des photos et des images (sous Windows)

Vous pouvez indiquer vos propres paramètres d'impression plutôt que d'utiliser les préréglages de **But de l'impression**. Cette rubrique décrit comment ajuster le ton des couleurs des photos avant l'impression.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type des papiers.

5. Cliquez sur **D** **Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



6. Cliquez sur **Couleur** dans la liste **G** **Mode couleur**.

7. Cliquez sur **H Régl. couleur** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.



8. Dans la feuille **Ajustement couleur**, ajustez à votre goût les tonalités de couleur, la clarté, etc.

Élément d'ajustement	Description
D Cyan	Précisez les tons de couleurs en ajustant les niveaux de Cyan, de Magenta et de Jaune.
E Magenta	
F Jaune	
G Tons de gris	Ajustez les tons de gris qui conviennent pour les images de photos monochromes. Choisissez entre noir froid (teinté de bleu), noir pur (neutre), noir chaud (teinté de rouge), etc. Sélectionnez le ton de la couleur dans la zone de couleur ou dans la liste.
H Clarté	Ajustez la clarté des images imprimées tout en conservant les parties les plus sombres et les plus claires intactes.
I Contraste	Ajustez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.
J Saturation	Ajustez le niveau de saturation des couleurs sur une plage d'atténué à vif.

Remarque

- Cliquez sur **Ajustement objet** pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajustement objet**, qui permet de sélectionner l'ajustement des couleurs voulu selon les éléments **Image**, **Graphiques** et **Texte**.

9. Fermez la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

10. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



11. Confirmez les réglages du **A Format de page**, de la **L Source papier**, etc.

12. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> • Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Ajustement des couleurs des photos et des images (sous Mac OS X)

Vous pouvez indiquer vos propres paramètres d'impression plutôt que d'utiliser les préréglages de **But de l'impression**. Cette rubrique décrit comment ajuster le ton des couleurs des photos avant l'impression.

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Choisissez le format de l'original dans la liste **F Taille du papier**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante.

7. Cliquez sur **D** **Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



8. Cliquez sur **Couleur** dans la liste **H** **Mode couleur**.

9. Cliquez sur **Régler** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.



10. Dans le panneau **Ajustement couleur**, ajustez à votre goût les tonalités de couleur, la clarté, etc.

Élément d'ajustement	Description
D Cyan	Précisez les tons de couleurs en ajustant les niveaux de Cyan, de Magenta et de Jaune.
E Magenta	
F Jaune	
G Tons de gris	Ajustez les tons de gris qui conviennent pour les images de photos monochromes. Choisissez entre noir froid (teinté de bleu), noir pur (neutre), noir chaud (teinté de rouge), etc. Sélectionnez le ton de la couleur dans la zone de couleur ou dans la liste.
H Clarté	Ajustez la clarté des images imprimées tout en conservant les parties les plus sombres et les plus claires intactes.
I Contraste	Ajustez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.
J Saturation	Ajustez le niveau de saturation des couleurs sur une plage d'atténué à vif.

Remarque

- Cliquez sur **Ajustement objet** pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajustement objet**, qui permet de sélectionner l'ajustement des couleurs voulu selon les éléments **Images**, **Graphiques** et **Texte**.

11. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

12. Accédez au panneau **Régl. page**.



13. Confirmez les paramètres de **A Source papier** et **C Format page**.

14. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer

Vous pouvez définir les paramètres d'impression de votre choix pour le niveau de qualité, les couleurs et tout autre critère.

Paramètres avancés

Pour obtenir des résultats d'impression précis, vous pouvez indiquer quels éléments graphiques et couleurs doivent être hiérarchisés pour l'impression.

Remarque

- Les **Paramètres faciles** sont aussi disponibles et offrent des préréglages pratiques. Pour utiliser ces préréglages, il vous suffit de choisir l'application de l'impression.
  Pour en savoir plus sur les **Paramètres faciles**, reportez-vous aux rubriques ci-dessous.
  - Impression de photos et d'images →P.17
  - Impression de documents de bureau →P.33

Priorité imp.

Choisissez les éléments graphiques sur lesquels vous voulez mettre l'accent pour l'impression.

Priorité d'impression (*1)	Description
Image	Choisissez ce paramètre pour les affiches et autres documents composés principalement de photos ou d'images, ou si vous voulez mettre l'accent sur les photos ou les images sur les documents imprimés.

Priorité d'impression (*1)	Description
Dessin au trait/Texte	Choisissez ce paramètre pour les dessins de CAO composés principalement de lignes compliquées, ou les annonces telles que des journaux muraux et d'autres informations contenant une grande quantité de texte. Convient pour mettre l'accent sur le texte détaillé des documents imprimés. Cependant, il est possible que la qualité ne soit pas suffisante pour des photos ou des images ayant besoin de beaucoup d'encre lors de l'impression. Dans ce cas, choisissez **Image** à la place.
Document Office	Choisissez ce paramètre pour une meilleure lisibilité des documents contenant du texte et des graphiques, tels que des documents et des présentations créés avec des applications de bureau typées.

*1: Seules les options adaptées au type de papier sélectionné sont listées dans la Priorité d'impression.

Qualité imp.

Choisissez la qualité d'impression.
Le mode d'impression est déterminé par une combinaison de la qualité d'impression et de la résolution.

Qualité d'impression (*1)	Description	Priorité d'impression
Plus haut	Réglage de l'impression à résolution la plus haute pour la qualité la plus élevée. L'impression prend plus de temps et plus d'encre que d'autre méthodes, mais cette méthode offre une qualité supérieure.	**Image**
Supérieur	Choisissez ce paramètre pour imprimer à haute résolution lorsque la qualité est de première importance. L'impression prend plus de temps et nécessite plus d'encre que les modes **Standard** ou **Brouillon**, mais ce mode offre une qualité d'impression exceptionnelle.	**Image** **Dessin au trait/Texte**
Standard	Choisissez ce paramètre pour imprimer avec une résolution standard lorsque la qualité et la vitesse sont toutes les deux importantes. L'impression est plus rapide qu'en mode **Plus haut** ou **Supérieur**.	**Image** **Dessin au trait/Texte** **Document Office**
Brouillon	Choisissez ce paramètre pour une impression plus rapide. L'impression en mode brouillon peut vous aider à être plus efficace pour la vérification des mises en page.	**Image** **Dessin au trait/Texte**

*1: Seules les options adaptées à la Priorité d'impression sélectionnée sont listées dans la Qualité d'impression.

Réglages couleur

Élément de réglage	Options	Description
Mode couleur (*1)	**Couleur** **Monochrome (Photo)** **Monochrome** **Pas de correction de couleur**	Choisissez une impression couleur ou monochrome. (Reportez-vous à "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 ".)

Élément de réglage	Options	Description
Ajustement couleur (Images) **Ajustement couleur** (graphiques) **Ajustement couleur** (texte)	**Cyan** **Magenta** **Jaune** **Tons de gris** **Clarté** **Contraste** **Saturation**	Vous pouvez ajuster séparément les niveaux de cyan, magenta et jaune ainsi que la clarté, le contraste, la saturation et les tons de gris pour les documents avec des images, des graphiques et du texte. Si vous choisissez **Monochrome** comme **Mode couleur** seules la **Clarté** et le **Contraste** peuvent être ajustés.
Réglage des gris	**Balance des couleurs** **Clarté** **Contraste** **Surbrillance** **Ombre**	Choisissez la balance des couleurs en ton gris (**Noir froid** ou **Noir chaud**) et ajustez les niveaux de clarté, contraste, surbrillance et ombre comme vous voulez. Ces niveaux peuvent être ajustés lorsque l'option **Monochrome (Photo)** est sélectionnée dans **Mode couleur**.
Modes de correspondance des couleurs	**Mode correspondance pilote** **Mode correspondance ICC**	Choisissez le mode de correspondance des couleurs. D'autres modes de correspondance des couleurs peuvent être proposés par le système d'exploitation de l'ordinateur, tels que ICM et ColorSync.
Méthode de correspondance des couleurs (*2)	**Auto** **Perceptuel** **Perceptuel (personnes et zones sombres)** **Saturation** **Correspondance du moniteur** **Colorimétrique** Autres	Choisissez la méthode de correspondance des couleurs. Les options disponibles dépendent de votre sélection de **Mode de correspondance de couleurs**.
Espace de couleurs (*3)	**sRVB** **Adobe RVB**	Choisissez un espace de couleur standard (**sRVB**) ou en expansion (**Adobe RVB**).

*1 : Les options adaptées à la **Priorité d'impression** et au **Type papier** sont répertoriées dans le **Mode couleur**.
*2 : L'ordre des options affichées dépend du système d'exploitation.
*3 : **Adobe RVB** n'est pas disponible si une combinaison incompatible du type de papier et de la qualité d'impression est sélectionnée.

Amélioration de la qualité d'impression

Élément de réglage	Description
Photographies en haute précision	Imprime avec une gradation et une uniformité améliorées, surtout pour des photographies en haute précision. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.
Épaissir les traits fins	Imprime les traits fins plus épais.
Impression unidirectionnelle	Imprime en supprimant les variations de couleur et les lignes désalignées. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.
Texte et lignes fines en haute précision	Augmente la précision de la position de l'encre, et imprime spécialement le texte et les traits fins avec plus de netteté. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque

- Si vous désirez une qualité encore supérieure, réglez la **Qualité imp.** sur **Supérieur** ou **Plus haut** dans le pilote d'imprimante et cochez les cases **Impression unidirectionnelle** et **Texte et lignes fines en haute précision** avant d'imprimer.

Pour obtenir des instructions sur la définition des paramètres de qualité d'impression et de couleurs avant l'impression, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Choisir le type de document et les conditions d'impression (sous Windows) →P.53
- Choisir le type de document et les conditions d'impression (sous Mac OS X) →P.56

Choisir le type de document et les conditions d'impression (sous Windows)

Vous pouvez indiquer vos propres paramètres d'impression plutôt que d'utiliser les préréglages de **But de l'impression**. Cette rubrique décrit comment imprimer des photographies en monochrome.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Reportez-vous à "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante.

5. Cliquez sur **D** **Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



6. Cliquez sur **Image** dans la liste **E** **Priorité d'impression**.

7. Cliquez sur **Supérieur (600dpi)** dans la liste **F** **Qualité imp.**.

> Remarque
> • Les options affichées dans la liste **F** **Qualité imp.** dépendent du type de papier.

8. Cliquez sur **Monochrome** dans la liste **G** **Mode couleur**.

9. Pour ajuster la luminosité et le contraste, cliquez sur **H** **Régl. couleur**.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions sur l'ajustement de la luminosité et du contraste, cliquez sur voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante." →P.40

10. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



11. Confirmez les réglages du **A** **Format de page**, de la **L** **Source papier**, etc.

12. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Remarque

- Pour plus de détails sur la vérification des paramètres d'impression, reportez-vous à "Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Choisir le type de document et les conditions d'impression (sous Mac OS X)

Vous pouvez indiquer vos propres paramètres d'impression plutôt que d'utiliser les préréglages de **But de l'impression**. Cette rubrique décrit comment imprimer des photographies en monochrome.

1. Choisissez **Réglage de page** à partir du menu de l'application pour afficher la boîte de dialogue **Attributs de page**.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **B Format pour**.

3. Choisissez le format de l'original dans la liste **C Taille du papier**.

4. Cliquez sur **F OK** pour fermer la boîte de dialogue.

5. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

6. Accédez au panneau **Principal**.



7. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé.

8. Cliquez sur **D Paramètres avancés** pour changer le mode d'impression.



9. Cliquez sur **Image** dans la liste **E Priorité imp.**.

10. Cliquez sur **Supérieur (600dpi)** dans la liste **F Qualité imp.**.

> Remarque
> • Les options affichées dans la liste **F Qualité imp.** dépendent du type de papier.

11. Cliquez sur **Monochrome** dans la liste **H Mode couleur**.

12. Pour ajuster la couleur, cliquez sur **I Régler**.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions sur l'ajustement des couleurs, voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "

13. Accédez au panneau **Régl. page**.



14. Confirmez les paramètres dans **A** **Source papier** et **C** **Format page**.

15. Confirmez les paramètres d'impression, et cliquez sur **M** **Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 "

Choix du papier pour l'impression

Choisir le type de papier pour l'impression 59
Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante 59

Choisir le type de papier pour l'impression

Le choix d'un papier adapté à votre application vous donnera les meilleurs résultats possibles.

Type papier

L'imprimante et le pilote d'imprimante offrent des paramètres d'impression optimisés pour différentes caractéristiques de papier.

Remarque

- Pour en savoir plus sur les types de papier pris en charge par l'imprimante, reportez-vous au Guide de référence sur papier, rubrique (Voir "Types de papier →P.682 ").
- Les types de papier indiqués dans le pilote d'imprimante et les logiciels associés (ainsi que sur le Panneau de commande) sont mis à jour lorsque vous installez Media Configuration Tool à partir du User Software CD-ROM ou si vous modifiez les informations de papier en utilisant Media Configuration Tool. Pour plus d'informations sur le Media Configuration Tool, consultez le Guide Media Configuration Tool →P.422 (sous Windows) ou Media Configuration Tool →P.641 (sous Macintosh).
- Un message d'erreur peut s'afficher sur le Panneau de commande de l'imprimante si le type de papier spécifié dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui spécifié sur l'imprimante. Il est possible d'imprimer sous ces conditions, mais les résultats d'impression pourraient ne pas être convenables.

Si le type de papier n'apparaît pas dans la liste de sélection

Si le type de papier chargé ne peut pas être sélectionné, essayez d'indiquer le papier brillant ou le papier épreuve comme papier spécial (dans l'ordre Spécial 1 à Spécial 5). BK (Encre noire) est utilisé comme encre noire. Essayez d'indiquer d'autres types de papier de Spécial 6 à Spécial 10. MBK (Encre noire matte) est utilisé comme encre noire. Notez que des nombres de valeur supérieure définis dans ce paramètre permettent des couleurs plus vives mais peuvent aussi entraîner des bavures de couleur.
De plus, l' **Enregistrer un papier personnalisé** peut aussi être effectué en utilisant Media Configuration Tool.
Pour plus d'informations sur Media Configuration Tool, consultez le Media Configuration Tool →P.422 (sous Windows) ou le Media Configuration Tool →P.641 (sous Macintosh).

Pour obtenir des instructions sur la définition du type de papier avant l'impression, reportez-vous aux rubriques ci-dessous.

- Changement du type de papier →P.695

Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante

Si vous remplacez le papier, effectuez les réglages du pilote d'imprimante pour le type et le format du papier.
Pour obtenir des instructions sur la configuration des réglages du pilote d'imprimante, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante (sous Windows) →P.192
- Spécification du papier dans le pilote d'imprimante (sous Mac OS X) →P.462

Agrandissements et réductions de l'impression

Redimensionner les originaux au format du papier 60
Redimensionner les originaux au format du papier (sous Windows) 60
Redimensionner les originaux au format du papier (sous Mac OS X) 62
Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier 66
Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier (sous Windows) 66
Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier (sous Mac OS X) 69
Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle 72
Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle (sous Windows) 73
Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle (sous Mac OS X) 75

Redimensionner les originaux au format du papier

Vous pouvez régler à souhait la taille des originaux en les agrandissant ou les diminuant.

Impression agrandie/réduite

Agrandissez ou réduisez l'original dans le gestionnaire d'impression, à votre convenance.

Ajuster à format papier

Agrandissez ou réduisez l'original pour qu'il corresponde au format du papier que vous utilisez.



Pour obtenir des instructions sur le redimensionnement des originaux pour correspondre au format du papier, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Redimensionner les originaux au format du papier (sous Windows) →P.60
- Redimensionner les originaux au format du papier (sous Mac OS X) →P.62

Remarque

- Pour améliorer les résultats de l'impression lorsque vous agrandissez des photos prises avec un appareil photo numérique au format TIFF ou JPEG, utilisez un logiciel d'application d'édition d'images tel qu'Adobe Photoshop afin d'indiquer une résolution d'image de 150 dpi ou plus à la taille actuelle.

Redimensionner les originaux au format du papier (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment agrandir des originaux avant l'impression pour les adapter au format du papier, selon l'exemple suivant.

- Document: Tout type
- Format d'original: A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau

- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau de papier : A2/A3 (420,0 mm)

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier ordinaire.

5. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E But de l'impression**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

8. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **M Largeur du rouleau**, dans ce cas **Rouleau ISO A2/A3 (420,0mm)**.

9. Dans **A Format de page**, cliquez sur le format de l'original indiqué dans logiciel d'applications. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

10. Cochez la case **C Impression agrandie/réduite**.

11. Cliquez sur **D Ajuster à format papier**.

12. Cliquez sur **ISO A3** dans la liste **G Format papier**.

13. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Remarque

- Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Redimensionner les originaux au format du papier (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment agrandir des originaux avant l'impression pour les adapter au format du papier, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire

- Largeur de rouleau : A2/A3 (420 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

7. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

9. Accédez au panneau **Régl. page**.



10. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

11. Vérifiez que la largeur du rouleau chargé est affichée dans la liste **B Larg. rouleau** —dans ce cas **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

> **Remarque**
> • Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



12. Vérifiez que **C Format page** (dans le panneau **Régl. page**) affiche le format d'origine spécifié dans le paramètre **C Taille du papier** de la boîte de dialogue **Attributs de page** — dans ce cas, **ISO A4**.



13. Cochez la case **D Impression agrandie/réduite**.

14. Vérifiez que l'option **E Ajuster à format papier** est sélectionnée.

15. Cliquez sur **ISO A3** dans la liste **I Format papier**.

16. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque
- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier

Vous pouvez régler à souhait la taille des originaux en les agrandissant ou les diminuant.

Impression agrandie/réduite

Agrandissez ou réduisez l'original dans le pilote d'imprimante, à votre convenance.

Ajuster à la largeur de rouleau

Agrandissez ou réduisez l'original comme vous le désirez pour qu'il corresponde à la largeur du rouleau de papier.



Pour obtenir des instructions sur le redimensionnement des originaux pour correspondre à la largeur du rouleau de papier, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier (sous Windows) →P.66
- Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier (sous Mac OS X) →P.69

Remarque
- Pour améliorer les résultats de l'impression lorsque vous agrandissez des photos prises avec un appareil photo numérique au format TIFF ou JPEG, utilisez un logiciel d'application d'édition d'images tel qu'Adobe Photoshop afin d'indiquer une résolution d'image de 150 dpi ou plus à la taille actuelle.

Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment agrandir des originaux avant l'impression pour les adapter à la largeur du rouleau, selon l'exemple suivant.

- Document: Tout type
- Format d'original: A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier: Rouleau
- Type de papier: Papier ordinaire

- Largeur du rouleau de papier: 16 pouces (406,4 mm)

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type des papiers. Dans ce cas, cliquez sur Papier ordinaire.

5. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E But de l'impression**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

8. Dans la liste **A Format de page**, cliquez sur le format de l'original indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

9. Cochez la case **C Impression agrandie/réduite**.

Remarque

- Si la case **C Impression agrandie/réduite** ne s'affiche pas dans la feuille **Réglage de page**, décochez la case **B Impression à bord perdu**.



10. Cliquez sur **E Ajuster à la largeur de rouleau**.

> Remarque
> - Après avoir cliqué sur **E Ajuster à la largeur de rouleau**, la boîte de dialogue **Informations** s'affiche. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **Largeur du rouleau** puis cliquez sur **OK**.
> - Vérifiez que la largeur du rouleau indiquée correspond à la largeur du rouleau de papier chargé.

11. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> - Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment agrandir des originaux avant l'impression pour les adapter à la largeur du rouleau, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau de papier : 16 pouces (406,4 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

7. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

9. Accédez au panneau **Régl. page**.



10. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

11. Vérifiez la largeur du rouleau de papier chargé dans la liste **B Larg. rouleau** — ici, **16 pouces (406,4mm)**.

> Remarque
> • Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.

12. Vérifiez que le paramètre **C Format page** correspond au format de l'original sélectionné en **C Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A4**.



13. Cochez la case **D Impression agrandie/réduite**.

14. Cliquez sur **F Ajuster à la largeur de rouleau**.

15. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

> Remarque
> • Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle

Vous pouvez régler à souhait la taille des originaux en les agrandissant ou les diminuant.

Impression agrandie/réduite

Agrandissez ou réduisez l'original dans le gestionnaire d'impression, à votre convenance.

Échelle

Agrandissez ou réduisez les originaux d'un montant spécifique, à votre convenance.



Pour obtenir des instructions sur la saisie d'une valeur d'échelle pour redimensionner des originaux, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle (sous Windows) →P.73
- Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle (sous Mac OS X) →P.75

Remarque
- Pour améliorer les résultats de l'impression lorsque vous agrandissez des photos prises avec un appareil photo numérique au format TIFF ou JPEG, utilisez un logiciel d'application d'édition d'images tel qu'Adobe Photoshop afin d'indiquer une résolution d'image de 150 dpi ou plus à la taille actuelle.

Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment agrandir des originaux avant l'impression en saisissant une valeur d'échelle, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur de rouleau : A2/A3 (420 mm)

Important
- Pour l'impression à bord perdu, vous ne pouvez pas redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type des papiers. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

5. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E** **But de l'impression**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L** **Source papier**.

8. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **M** **Largeur du rouleau**, dans ce cas **Rouleau ISO A2/ A3 (420,0mm)**.

9. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur le format de l'original comme indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

10. Cochez la case **C** **Impression agrandie/réduite**.

11. Cliquez sur **ISO A4** dans la liste **G** **Format papier**.

12. Cliquez sur **F** **Échelle** et saisissez **120**.

Remarque

- Vous pouvez indiquer un agrandissement qui dépasse le format du papier, mais dans ce cas la partie externe au bords droit et inférieur du papier ne sera pas imprimée.
- Si le format de l'original après agrandissement ou réduction est plus petit que le format du papier, l'original sera imprimé dans le coin supérieur gauche. Dans ce cas, vous pouvez centrer les originaux en sélectionnant **E** **Impression centrée** dans la feuille **Disposition**.



13. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Remarque

- Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment agrandir des originaux avant l'impression en saisissant une valeur d'échelle, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur de rouleau : A2/A3 (420 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

7. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

9. Accédez au panneau **Régl. page**.



10. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

11. Vérifiez que la largeur du rouleau chargé est affichée dans la liste **B Larg. rouleau** —dans ce cas **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

> **Remarque**
> • Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



12. Vérifiez que le paramètre **C Format page** correspond au format de l'original sélectionné en **C Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A4**.



13. Cochez la case **D Impression agrandie/réduite**.

14. Cliquez sur **G Échelle** et saisissez **120**.

> Remarque
> - Vous pouvez indiquer un agrandissement qui dépasse le format du papier, mais dans ce cas, la partie externe au bord du papier ne sera pas imprimée.
> - Si le format de l'original après agrandissement ou réduction est plus petit que le format du papier, l'original sera imprimé dans le coin supérieur gauche. Dans ce cas, vous pouvez centrer les originaux en cochant la case **J Impression centrée**.

15. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

> Remarque
> - Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Impression en pleine taille

Impression sur du papier surdimensionné 80
Impression en pleine taille (sous Windows) 81
Impression en pleine taille (sous Mac OS X) 82
Impression à bord perdu au format réel 86
Impression à bord perdu au format réel (sous Windows) 87
Impression à bord perdu au format réel (sous Mac OS X) 89

Impression sur du papier surdimensionné

A l'exception de l'impression à bord perdu, la zone d'impression réelle correspond au format de papier sélectionné moins l'espace réservé à la marge (Voir "Zone d'impression →P.827 "). Pour imprimer des documents ou des images préparés sans marges en taille réelle, utilisez un papier surdimensionné.
Par exemple, pour imprimer un original au format A4 sans marge au format A4, imprimez-le sur du papier plus grand et coupez ensuite la marge excédentaire.

Remarque
- Si vous préparez un original pour l'imprimer sans marge et que vous l'imprimez sur un papier de taille normale, la zone de l'image près des bords n'est pas imprimée.

Surdimensionné

La marge requise par l'imprimante est ajoutée autour de **l'extérieur** d'un format de papier normal. Par exemple, lors de l'impression d'un original au format A4 (210×297 mm), vous avez les options suivantes.



- (a) Format de papier normal : La zone grise n'est pas imprimée.
- (b) Format page
- (c) Format de papier surdimensionné : La zone d'impression correspond au format de page (b).

Important
- Lors de l'impression sur du papier surdimensionné, chargez un papier plus grand que le format de page (sa dimension doit contenir la marge nécessaire à l'imprimante).
  - Feuilles : Chargez du papier ayant au moins 6 mm de plus en largeur et 26 mm de plus en hauteur que le format de page.
  - Rouleaux : Chargez du papier ayant au moins 6 mm de plus en largeur et en hauteur que le format de page.

Remarque

- Un papier plus grand que la taille maximum de papier prise en charge par l'imprimante ne peut pas être utilisé comme papier pour une impression surdimensionnée.(Voir "Formats de papier →P.685 ")
- Pour spécifier un format du papier non standard lors de l'impression hors dimensions, enregistrez le format de papier comme Format de papier personnalisé. L'impression surdimensionnée n'est pas disponible avec le **Format personnalisé**.(Voir "Impression sur des formats de papier non standard →P.117 ")

Pour obtenir des instructions sur l'impression hors dimensions, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression en pleine taille (sous Windows) →P.81
- Impression en pleine taille (sous Mac OS X) →P.82

Impression en pleine taille (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer des originaux en pleine taille sur la base de l'exemple suivant. (Impression surdimensionnée)

- Document: Votre choix
- Format de page: A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier: Papier ordinaire
- La largeur de rouleau: A2/A3 (420 mm)

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu de l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier ordinaire.

5. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



6. Cliquez sur **O Options format** pour afficher la boîte de dialogue **Options format papier**.

7. Dans la boîte de dialogue **Options format papier**, cochez la case **Surdimensionné** dans **Série affic.**.

8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options format papier**.

9. Cliquez sur **Surdimens. - ISO A4** dans la liste **A Format de page**.

10. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

11. Sélectionnez la largeur du rouleau charge dans la liste **M Largeur du rouleau**, dans ce cas **Rouleau ISO A2/ A3 (420,0mm)**.

12. Confirmez les paramètres et imprimez à votre convenance.

> **Remarque**
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Impression en pleine taille (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment imprimer des originaux à pleine taille, selon l'exemple suivant (impression surdimensionnée).

- Document : Tout type
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau

- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur de rouleau : A2/A3 (420 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4 - Surdimensionné**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

7. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

9. Accédez au panneau **Régl. page**.



10. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

11. Vérifiez que la largeur du rouleau chargé est affichée dans la liste **B Larg. rouleau** —dans ce cas **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

Remarque

- Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



12. Vérifiez que **C Format page** affiche le format d'origine tel que spécifié dans le paramètre **C Taille du papier** de la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A4 - Surdimensionné**.



13. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Impression à bord perdu au format réel

Profitez de l'impression à bord perdu pour imprimer des documents tels que des affiches (composées principalement de photos ou d'images) sans marges.

Impression à bord perdu

Les documents sont en général imprimés avec l'original entouré d'une marge d'espace blanc. Avec l'impression à bord perdu, vous pouvez imprimer des documents sans marge de façon à ce que l'image imprimée occupe la totalité de la surface du papier.

Important

- L'impression à bord perdu est disponible uniquement avec les rouleaux.
- Le support compatible avec l'impression à bord perdu est limité à certains types de papier et aux rouleaux de largeur particulière. Pour obtenir des informations sur les types de papier compatibles avec l'impression à bord perdu, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier →P.682 ")
- Si vous utilisez unrouleau A1 ou A2 pour l'impression à bord perdu, insérez l' Entretoise pour l'impression sans bords fournie sur le Support du rouleau.(Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688 ")
  Si vous n'attachez pas l' Entretoise pour l'impression sans bords,le Rouleau d'entraînement peutêtre sali lors de l'impression à bord perdu.
- Le papier incompatible avec la fonction de découpe automatique de l'imprimante peut être imprimé à bord perdu à gauche et à droite uniquement.
- Les fonctions ci-après ne peuvent pas être utilisées en association avec l'impression à bord perdu : la mise en page spéciale, le centrage des originaux et l'impression de lignes de découpe sur des rouleaux.
- Si **Ajuster à format papier** ou **Imprimer l'image en taille réelle** (Windows uniquement) est sélectionné lors de l'impression à bord perdu, **Tourner la page de 90 degrés (Conserver papier)** ne peut pas être sélectionné.
- Lors de l'utilisation d'une impression à bord perdu, le bord du papier est coupé lors de l'impression. Par conséquent, la densité d'encre risque d'être inégale sur les rebords. Si vous avez besoin d'une qualité d'image supérieure, spécifiez **Non** dans **Découpe auto** dans le pilote de l'imprimante. Dans ce cas, l'impression s'effectue à bord perdu à gauche et à droite uniquement. Utilisez une paire de ciseaux pour couper les bords inférieur et supérieur après avoir éjecté et coupé le document imprimé.
- Le paramètre de temps de séchage de l'encre est désactivé par défaut en sortie d'usine pour tous les papiers. Lorsque vous utilisez du papier sur lequel l'encre met plus longtemps à adhérer pour une impression à bord perdu, et que le Dispositif de découpe touche des surfaces d'impression qui ne sont pas encore sèches, le papier ou la bordure du document qui est coupée peuvent être endommagés suivant la fréquence d'utilisation. Dans ce cas, suivez ces étapes pour changer le temps de séchage de l'encre.
  - Sur l'écran **Principal** du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Régler** dans **Type papier**.
  - Sélectionnez le temps de séchage de l'encre dans la liste **Entre les pages** du **Temps de séchage**.

Méthode d'impression bord perdu

Choisissez la méthode d'impression à bord perdu adaptée à l'original, à votre convenance.

Imprimer l'image en taille réelle

Imprime les originaux à la taille réelle, et cela sans agrandissement ou réduction. Les originaux doivent être préparés à une taille supérieure de 3 mm aux dimensions du papier de chaque côté.



Remarque
- Tous les formats de pages ne sont pas disponibles.
- Même si vous préparez les originaux au même format que le papier, les originaux sont automatiquement agrandis lors d'une impression à bord perdu en combinaison avec un redimensionnement des originaux pour correspondre au format du papier. Ceci peut affecter la qualité de l'image. Si la qualité de l'image est ce qu'il y a de plus important, ajoutez 3 mm de plus que le format du papier de chaque côté de l'original de façon à ce que l'image soit imprimée à la taille actuelle avec une impression à bord perdu.

Pour obtenir des instructions sur l'impression à bord perdu de photos et d'images à leur taille actuelle, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression à bord perdu au format réel (sous Windows) →P.87
- Impression à bord perdu au format réel (sous Mac OS X) →P.89

Impression à bord perdu au format réel (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer des originaux sans bords à taille réelle, selon l'exemple suivant.
Si vous utilisez un rouleau A1 ou A2 pour l'impression à bord perdu, insérez l' Entretoise pour l'impression sans bords fournie sur le Support du rouleau.(Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688 ")
Si vous n'attachez pas l' Entretoise pour l'impression sans bords, le Rouleau d'entraînement peut être sali lors de l'impression à bord perdu.

- Document: Tout type
- Format d'original: 10×12 pouces
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier couché épais
- Largeur du rouleau : 10 pouces (254,0 mm)

1. Créez l'original dans l'application avec 3 mm de plus sur chaque côté que 254,0×304,8 mm—, c'est-à-dire 260,0×310,8 mm.

Remarque
- Si vous pouvez indiquer la marge, comme dans Microsoft Word, réglez-la sur 0 mm. Pour obtenir des instructions concernant la façon d'indiquer les marges, reportez-vous à la documentation du logiciel.
- Les 3 millimètres supplémentaires de chaque côté ne seront pas imprimés. Créez l'original de façon à ce qu'il rentre dans la zone de papier à imprimer.

2. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

3. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

4. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



5. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type du papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier couché épais.

6. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E But de l'impression**.

7. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



8. Dans la liste **A Format de page**, cliquez sur le format de l'original indiqué dans le logiciel d'application. Dans ce cas, cliquez sur **10"x12"**.

9. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

10. Cochez la case **B Impression à bord perdu** pour afficher la boîte de dialogue **Informations**.



11. Sélectionnez la largeur du rouleau de papier chargé dans la liste **Largeur du rouleau** —dans ce cas, cliquez sur **Rouleau 10 pouces (254,0mm)**.

12. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Informations**.

13. Dans **C Méthode d'impression bord perdu**, cliquez sur **F Imprimer l'image en taille réelle**.

14. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Impression à bord perdu au format réel (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment imprimer des originaux sans bords à taille réelle, selon l'exemple suivant.
Si vous utilisez un rouleau A1 ou A2 pour l'impression à bord perdu, insérez l' Entretoise pour l'impression sans bords fournie sur le Support du rouleau.(Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688 ")
Si elle n'est pas fixée, le plateau d'entraînement peut être sali suite à une impression sans bords.

- Document : Tout type
- Format de page : 10×12 pouces – À bord perdu
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier couché épais

- Largeur du rouleau de papier : 10 pouces (254,0 mm)

1. Choisissez **Réglage de page** à partir du menu de l'application pour afficher la boîte de dialogue **Attributs de page**.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **B** **Format pour**.

3. Dans la liste **C** **Taille du papier**, choisissez un format de papier compatible avec l'impression à bord perdu. Cliquez ici sur **10"x12" - Bord perdu**.

> Remarque
> - Les formats de papier compatibles avec l'impression à bord perdu sont indiqués par **- Bord perdu.**

4. Cliquez sur **F** **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

5. Dans l'application, créez un original qui occupe la totalité de l'espace du format du papier.

6. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

7. Accédez au panneau **Principal**.



8. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier couché épais.

9. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E** **But de l'impression**.

10. Accédez au panneau **Régl. page**.



11. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A** **Source papier**.

12. Confirmez le fait que la largeur du rouleau correspond au format du papier.
Vérifiez la largeur du rouleau de papier chargé dans la liste **B Larg. rouleau** —ici, **10 pouces (254,0mm)**.

> Remarque
> • Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** et mettez à jour les informations d'imprimante.



13. Vérifiez que le paramètre **C Format page** correspond au format de l'original sélectionné dans **C Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas, **10"x12" - Bord perdu**.



14. Confirmez les paramètres d'impression et cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 "

Impression sans bords

Impression à bord perdu sur du papier de format identique 93
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux au format du papier (sous Windows) 94
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux au format du papier (sous Mac OS X) 96
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau 100
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau (sous Windows) 101
Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau (sous Mac OS X) 103

Impression à bord perdu sur du papier de format identique

Profitez de l'impression à bord perdu pour imprimer des documents tels que des affiches (composées principalement de photos ou d'images) sans marges.

Impression à bord perdu

Les documents sont en général imprimés avec l'original entouré d'une marge d'espace blanc. Avec l'impression à bord perdu, vous pouvez imprimer des documents sans marge de façon à ce que l'image imprimée occupe la totalité de la surface du papier.

Important

- L'impression à bord perdu est disponible uniquement avec les rouleaux.
- Le support compatible avec l'impression à bord perdu est limité à certains types de papier et aux rouleaux de largeur particulière. Pour obtenir des informations sur les types de papier compatibles avec l'impression à bord perdu, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier →P.682 ")
- Si vous utilisez unrouleau A1 ou A2 pour l'impression à bord perdu, insérez l' Entretoise pour l'impression sans bords fournie sur le Support du rouleau.(Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688 ")
  Si vous n'attachez pas l' Entretoise pour l'impression sans bords,le Rouleau d'entraînement peutêtre sali lors de l'impression à bord perdu.
- Le papier incompatible avec la fonction de découpe automatique de l'imprimante peut être imprimé à bord perdu à gauche et à droite uniquement.
- Les fonctions ci-après ne peuvent pas être utilisées en association avec l'impression à bord perdu : la mise en page spéciale, le centrage des originaux et l'impression de lignes de découpe sur des rouleaux.
- Si **Ajuster à format papier** ou **Imprimer l'image en taille réelle** (Windows uniquement) est sélectionné lors de l'impression à bord perdu, **Tourner la page de 90 degrés (Conserver papier)** ne peut pas être sélectionné.
- Lors de l'utilisation d'une impression à bord perdu, le bord du papier est coupé lors de l'impression. Par conséquent, la densité d'encre risque d'être inégale sur les rebords. Si vous avez besoin d'une qualité d'image supérieure, spécifiez **Non** dans **Découpe auto** dans le pilote de l'imprimante. Dans ce cas, l'impression s'effectue à bord perdu à gauche et à droite uniquement. Utilisez une paire de ciseaux pour couper les bords inférieur et supérieur après avoir éjecté et coupé le document imprimé.
- Le paramètre de temps de séchage de l'encre est désactivé par défaut en sortie d'usine pour tous les papiers. Lorsque vous utilisez du papier sur lequel l'encre met plus longtemps à adhérer pour une impression à bord perdu, et que le Dispositif de découpe touche des surfaces d'impression qui ne sont pas encore sèches, le papier ou la bordure du document qui est coupée peuvent être endommagés suivant la fréquence d'utilisation. Dans ce cas, suivez ces étapes pour changer le temps de séchage de l'encre.
  - Sur l'écran **Principal** du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Régler** dans **Type papier**.
  - Sélectionnez le temps de séchage de l'encre dans la liste **Entre les pages** du **Temps de séchage**.

Méthode d'impression bord perdu

Choisissez la méthode d'impression à bord perdu adaptée à l'original, à votre convenance.

Ajuster à format papier

Agrandissez ou réduisez l'original pour qu'il corresponde au format du papier que vous utilisez.



Remarque

- Le pilote d'imprimante agrandit automatiquement les originaux de 3 mm hors des dimensions du papier de chaque côté. Une bande de 3 mm à partir du bord de chaque côté n'est pas imprimée.

Pour obtenir des instructions sur l'impression à bord perdu de photos, d'images, et d'autres documents pour correspondre au format du papier, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux au format du papier (sous Windows) →P.94
- Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux au format du papier (sous Mac OS X) →P.96

Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux au format du papier (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer des originaux sans bords pour les adapter au format du papier, selon l'exemple suivant.
Si vous utilisez un rouleau A1 ou A2 pour l'impression à bord perdu, insérez l' Entretoise pour l'impression sans bords fournie sur le Support du rouleau.(Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688 ")
Si vous n'attachez pas l' Entretoise pour l'impression sans bords, le Rouleau d'entraînement peut être sali lors de l'impression à bord perdu.

- Document: Tout type
- Format de page: 10×12 pouces
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier couché épais
- Largeur du rouleau de papier : 10 pouces (254,0 mm)

1. Dans l'application, créez un original qui occupe la totalité de l'espace du format du papier.

Remarque

- Si vous pouvez indiquer la marge, comme dans Microsoft Word, réglez-la sur 0 mm. Pour obtenir des instructions concernant la façon d'indiquer les marges, reportez-vous à la documentation du logiciel.

2. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

3. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

4. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



5. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type du papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier couché épais.

6. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E** **But de l'impression**.

7. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



8. Dans la liste **A Format de page**, cliquez sur le format de l'original indiqué dans le logiciel d'application. Dans ce cas, cliquez sur **10"x12"**.

9. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

10. Cochez la case **B Impression à bord perdu** dans la boîte de dialogue **Informations**.



11. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **Largeur du rouleau** —dans ce cas, cliquez sur **Rouleau 10 pouces (254,0mm)**.

12. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Informations**.

13. Dans **C Méthode d'impression bord perdu**, cliquez sur **D Ajuster à format papier**.

14. Cliquez sur **Correspondre format** dans la liste **G Format papier**.

15. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> **Remarque**
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux au format du papier (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment agrandir des originaux avant l'impression à bord perdu pour les adapter au format du papier, selon l'exemple suivant.
Si vous utilisez un rouleau A1 ou A2 pour l'impression à bord perdu, insérez l' Entretoise pour l'impression sans bords fournie sur le Support du rouleau.(Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688 ")
Si vous n'attachez pas l' Entretoise pour l'impression sans bords, le Rouleau d'entraînement peut être sali lors de l'impression à bord perdu.

- Document : Tout type
- Format de page : 10×12 pouces
- Papier : Rouleau
- Type de papier: Papier couché épais
- Largeur du rouleau de papier : 10 pouces (254,0 mm)

1. Choisissez **Réglage de page** à partir du menu de l'application pour afficher la boîte de dialogue **Attributs de page**.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **B Format pour**.

3. Dans la liste **C Taille du papier**, cliquez sur le format de papier compatible pour l'impression à bord perdu. Dans ce cas, cliquez sur **10"x12"**.

> Remarque
> - Tous les formats sont disponibles pour l'impression à bord perdu si vous redimensionnez les originaux pour les adapter au format du papier.

4. Cliquez sur **F OK** pour fermer la boîte de dialogue.

5. Dans le logiciel d'application, créez un original qui occupe la totalité de l'espace du format du papier.

6. Dans le menu du logiciel d'application, choisissez **Imprimer**.

7. Accédez au panneau **Principal**.



8. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier couché épais.

9. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E** **But de l'impression**.

10. Accédez au panneau **Régl. page**.



11. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A** **Source papier**.

12. Vérifiez la largeur du rouleau de papier chargé dans la liste **B Larg. rouleau** —ici, **10 pouces (254,0mm)**.

> Remarque
> • Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** et mettez à jour les informations d'imprimante.



13. Vérifiez que le paramètre **C Format page** correspond au format de l'original sélectionné dans **C Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas, **10"x12"**.



14. Cochez la case **D Impression agrandie/réduite**.

15. Cochez la case **H Impression à bord perdu**.

16. Cliquez sur **E Ajuster à format papier** dans **D Impression agrandie/réduite**.

17. Dans **I Format papier**, cliquez sur le format du papier. Dans ce cas, cliquez sur **10"x12" - Bord perdu**.

18. Confirmez les paramètres d'impression et cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque
- Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 "

Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau

Profitez de l'impression à bord perdu pour imprimer des documents tels que des affiches (composées principalement de photos ou d'images) sans marges.

Impression à bord perdu

Les documents sont en général imprimés avec l'original entouré d'une marge d'espace blanc. Avec l'impression à bord perdu, vous pouvez imprimer des documents sans marge de façon à ce que l'image imprimée occupe la totalité de la surface du papier.

Important
- L'impression à bord perdu est disponible uniquement avec les rouleaux.
- Le support compatible avec l'impression à bord perdu est limité à certains types de papier et aux rouleaux de largeur particulière. Pour obtenir des informations sur les types de papier compatibles avec l'impression à bord perdu, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier →P.682 ")
- Si vous utilisez unrouleau A1 ou A2 pour l'impression à bord perdu, insérez l' Entretoise pour l'impression sans bords fournie sur le Support du rouleau.(Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688 ")
  Si vous n'attachez pas l' Entretoise pour l'impression sans bords,le Rouleau d'entraînement peutêtre sali lors de l'impression à bord perdu.
- Le papier incompatible avec la fonction de découpe automatique de l'imprimante peut être imprimé à bord perdu à gauche et à droite uniquement.
- Les fonctions ci-après ne peuvent pas être utilisées en association avec l'impression à bord perdu : la mise en page spéciale, le centrage des originaux et l'impression de lignes de découpe sur des rouleaux.
- Si **Ajuster à format papier** ou **Imprimer l'image en taille réelle** (Windows uniquement) est sélectionné lors de l'impression à bord perdu, **Tourner la page de 90 degrés (Conserver papier)** ne peut pas être sélectionné.
- Lors de l'utilisation d'une impression à bord perdu, le bord du papier est coupé lors de l'impression. Par conséquent, la densité d'encre risque d'être inégale sur les rebords. Si vous avez besoin d'une qualité d'image supérieure, spécifiez **Non** dans **Découpe auto** dans le pilote de l'imprimante. Dans ce cas, l'impression s'effectue à bord perdu à gauche et à droite uniquement. Utilisez une paire de ciseaux pour couper les bords inférieur et supérieur après avoir éjecté et coupé le document imprimé.
- Le paramètre de temps de séchage de l'encre est désactivé par défaut en sortie d'usine pour tous les papiers. Lorsque vous utilisez du papier sur lequel l'encre met plus longtemps à adhérer pour une impression à bord perdu, et que le Dispositif de découpe touche des surfaces d'impression qui ne sont pas encore sèches, le papier ou la bordure du document qui est coupée peuvent être endommagés suivant la fréquence d'utilisation. Dans ce cas, suivez ces étapes pour changer le temps de séchage de l'encre.
  - Sur l'écran **Principal** du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Régler** dans **Type papier**.
  - Sélectionnez le temps de séchage de l'encre dans la liste **Entre les pages** du **Temps de séchage**.

Méthode d'impression bord perdu

Choisissez la méthode d'impression à bord perdu adaptée à l'original, à votre convenance.

Ajuster à la Largeur du rouleau

Agrandissez ou réduisez l'original pour qu'il corresponde à la largeur du rouleau de papier.



Remarque

- Vous pouvez combiner cette fonction avec une rotation des pages de 90 degrés avant l'impression de façon à ce que la largeur d'origine (en orientation portrait) corresponde à la largeur du rouleau de papier en impression à bord perdu.

Pour obtenir des instructions sur l'impression à bord perdu de photos, d'images, et d'autres documents pour correspondre à la largeur du rouleau de papier, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau (sous Windows) →P.101
- Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau (sous Mac OS X) →P.103

Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer des originaux sans bords pour les adapter à la largeur du rouleau, selon l'exemple suivant.
Si vous utilisez un rouleau A1 ou A2 pour l'impression à bord perdu, insérez l' Entretoise pour l'impression sans bords fournie sur le Support du rouleau.(Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688 ")
Si vous n'attachez pas l' Entretoise pour l'impression sans bords, le Rouleau d'entraînement peut être sali lors de l'impression à bord perdu.

- Document: Tout type
- Format de page: A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier couché épais
- Largeur du rouleau : 10 pouces (254,0 mm)

1. Dans l'application, créez un original qui occupe la totalité de l'espace d'une page au format A4.

Remarque

- Si vous pouvez indiquer la marge, comme dans Microsoft Word, réglez-la sur 0 mm. Pour obtenir des instructions concernant la façon d'indiquer les marges, reportez-vous à la documentation du logiciel.

2. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

3. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

4. Vérifiez que la feille **Principal** est affichée.



5. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type du papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier couché épais.

6. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E** **But de l'impression**.

7. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



8. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur le format de l'original indiqué dans le logiciel d'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

9. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L** **Source papier**.

10. Cochez la case **B** **Impression à bord perdu** pour afficher la boîte de dialogue **Informations**.



11. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **Largeur du rouleau** —dans ce cas, cliquez sur **Rouleau 10 pouces (254,0mm)**.

12. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Informations**.

13. Dans **C** **Méthode d'impression bord perdu**, vérifiez que l'option **E** **Ajuster à la Largeur du rouleau** est sélectionnée.

14. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> **Remarque**
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment agrandir des originaux avant l'impression pour les adapter à la largeur du rouleau, selon l'exemple suivant.
Si vous utilisez un rouleau A1 ou A2 pour l'impression à bord perdu, insérez l' Entretoise pour l'impression sans bords fournie sur le Support du rouleau.(Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688 ")
Si vous n'attachez pas l' Entretoise pour l'impression sans bords, le Rouleau d'entraînement peut être sali lors de l'impression à bord perdu.

- Document : Tout type

- Format de page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier: Papier couché épais
- Largeur du rouleau de papier : 10 pouces (254,0 mm)

1. Choisissez **Réglage de page** à partir du menu de l'application pour afficher la boîte de dialogue **Attributs de page**.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **B Format pour**.

3. Dans **C Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

> Remarque
> - Tous les formats sont disponibles pour l'impression à bord perdu si vous redimensionnez les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau du papier.

4. Cliquez sur **F OK** pour fermer la boîte de dialogue.

5. Dans le logiciel d'application, créez un original qui occupe la totalité de l'espace du format du papier.

6. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

7. Accédez au panneau **Principal**.



8. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier couché épais.

9. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E But de l'impression**.

10. Accédez au panneau **Régl. page**.



11. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

12. Vérifiez la largeur du rouleau de papier chargé dans la liste **B Larg. rouleau** —ici, **10 pouces (254,0mm)**.

> **Remarque**
> • Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** et mettez à jour les informations d'imprimante.



13. Vérifiez que le paramètre **C Format page** correspond au format de l'original sélectionné dans **C Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas, **ISO A4**.



14. Cochez la case **D Impression agrandie/réduite**.

15. Cochez la case **H Impression à bord perdu**.
Cela permet de veiller à ce que l'option **F Ajuster à la largeur de rouleau** soit automatiquement sélectionnée dans **D Impression agrandie/réduite**.

16. Confirmez les paramètres d'impression et cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 "

Imprimer des banderoles ou dans d'autres tailles non standard

Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format) 108
Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format; sous Windows) 109
Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format; sous Mac OS X) 113
Impression sur des formats de papier non standard 117
Impression sur du papier de format non standard (sous Windows) 117
Impression sur du papier de formats non standard (sous Mac OS X) 122

Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format)

Vous pouvez créer des bannières verticales ou horizontales en imprimant sur des rouleaux des originaux au format bannière.
Les originaux créés au format de votre choix avec Microsoft Word ou d'autres applications, peuvent être agrandis pour remplir la largeur du rouleau de papier avec de simples réglages du pilote d'imprimante.



Ajuster à la largeur de rouleau

Vous pouvez créer des bannières verticales ou horizontales en toute simplicité en agrandissant ou réduisant les originaux afin de les adapter à la largeur des rouleaux.

Remarque
- La longueur de rouleau de papier maximum prise en charge est 18,0 m.

Pour obtenir des instructions sur l'impression de bannières verticales ou horizontales, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format; sous Windows) →P.109
- Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format; sous Mac OS X) →P.113

Important
- Avant d'imprimer, vérifiez la portion restante du papier sur le rouleau. Si vous avez activé la détection automatique de papier restant, un message d'alerte s'affiche lorsqu'il n'y a pas suffisamment de papier sur le rouleau.
- S'il ne reste pas beaucoup d'encre, préparez le remplacement des réservoirs d'encre.
- Pour imprimer à un niveau supérieur de qualité, dans le pilote de l'imprimante, sélectionnez **Supérieur** ou **Plus haut** comme Qualité d'impression puis sélectionnez **Impression unidirectionnelle** comme sens de l'impression.

Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format; sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer une bannière environ cinq fois plus longue que la taille de rouleau, selon l'exemple suivant.

- Document: Banderole horizontale créée sous Microsoft Word
- Format de page: Non-standard (100×500 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau : 16 pouces (406,4 mm)

Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer une bannière à la verticale ou à l'horizontale.

1. Enregistrez un Format de papier personnalisé.
   Les bannières sont souvent au format non-standard. Vous devez donc enregistrer un Format de papier personnalisé. Dans cet exemple, c'est le format 100×500 mm qui est enregistré.
2. Dans l'application, créez un original au format enregistré au préalable.
3. Imprimez la bannière en utilisant les paramètres qui correspondent aux bannières.

Enregistrez un Format de papier personnalisé

Cet exemple décrit comment enregistrer un format de papier qui est allongé horizontalement et adapté à des bannières dans l'un ou l'autre au format horizontale ou verticale.

1. Ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.(Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation (sous Windows) →P.200 ")
2. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



3. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.
4. Cliquez sur **O Options format** pour afficher la boîte de dialogue **Options format papier**.

5. Saisissez le nom de papier de votre choix dans **Nom format papier perso.**. **Ma bannière horizontale** est utilisée dans cet exemple.

6. Dans **Unités**, cliquez sur **mm**.

7. Dans **Format papier**, saisissez **100** pour la **Largeur** et **500** pour la **Hauteur**.

8. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le format de papier de **Ma bannière horizontale.**

9. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options format papier**.

10. Fermez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.

Remarque

- Vous pouvez également indiquer un **Format personnalisé** comme format de papier. Mais souvenez-vous que les paramètres de **Format personnalisé** ne sont pas disponibles si vous quittez l'application. Pour plus de détails, voir "Impression sur du papier de format non standard (sous Windows) →P.117 "

Créez la bannière dans l'application

Procédez comme suit pour créer la banderole dans l'application en utilisant le Format de papier personnalisé.

1. Démarrez Microsoft Word.

2. Choisissez **Mise en page** dans le menu **Fichier** pour afficher la boîte de dialogue **Mise en page**.

3. Dans **Format du papier**, cliquez sur le Format de papier personnalisé enregistré — **Ma bannière horizontale** dans cet exemple.

Important

- Si **Ma bannière horizontale** n'est pas dans la liste, vérifiez que cette imprimante est bien sélectionnée comme l'imprimante à utiliser.
- Dans des applications telles que Microsoft PowerPoint qui ne permettent pas de choisir un format de papier enregistré, utilisez le paramètre de **format personnalisé** et indiquez 100×500 mm.

4. Définissez l'orientation d'impression sur l'horizontale.

5. Créez la bannière.

Impression de la bannière

Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la bannière en utilisant les paramètres de bannière correspondants.

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu de Microsoft Word.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type des papiers. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

5. Après avoir vérifié que l'option **D** **Paramètres faciles** est sélectionnée, cliquez sur **Affiche** dans la liste **E** **But de l'impression**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur le format que vous avez enregistré, **Ma bannière horizontale**.

8. Cochez la case **C Impression agrandie/réduite**.

Remarque

- Si la case **C Impression agrandie/réduite** ne s'affiche pas dans la feuille **Réglage de page**, décochez la case **B Impression à bord perdu**.



9. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

10. Après avoir cliqué sur **E Ajuster à la largeur de rouleau**, la boîte de dialogue **Informations** s'affiche.

11. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **Largeur du rouleau**. Dans ce cas, cliquez sur **Rouleau 16 pouces (406,4mm)** et enfin sur **OK**.

12. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Remarque

- Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Si l'impression a échoué, vous pourrez peut-être imprimer après avoir défini le paramètre suivant.

1. Dans la feuille **Disposition**, cliquez sur **J Réglages spéciaux** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages spéciaux**.



2. Dans la liste **Réglages FineZoom**, cliquez sur **Oui**.



Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format; sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment imprimer une bannière environ cinq fois plus longue que la taille de rouleau, selon l'exemple suivant.

- Document: Original conçu pour une bannière horizontale
- Format de page: Non-standard (100×500 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau : 16 pouces (406,4 mm)

Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer une bannière à la verticale ou à l'horizontale.

1. Dans l'application, créez un original au format d'une banderole horizontale ou verticale.
2. Enregistrez un **Tailles de page personnalisées** (Mac OS X 10.3.9-10.5)/ **Tailles de page personnalisées** (Mac OS X 10.6).
   Les bannières sont en général aux formats non-standard, il convient donc d'enregistrer un **Tailles de page personnalisées** (Mac OS X 10.3.9-10.5)/ **Tailles de page personnalisées** (Mac OS X 10.6) dans **Réglage de page**. Dans cet exemple, c'est le format 100×500 mm qui est enregistré.
3. Imprimez la bannière en utilisant les paramètres qui correspondent aux bannières.

> **Remarque**
> • Les procédures suivantes concernent le système d'exploitation Mac OS X 10.5 ou supérieur. La méthode de définition de formats de papier non-standard varie en fonction de la version de Mac OS X.

Enregistrer un **Tailles de page personnalisées**

Cet exemple décrit comment enregistrer et imprimer à l'aide d'un format de page qui est allongé horizontalement et adapté aux des bannières dans l'un ou l'autre au format horizontale ou verticale.

1. Créez le document dans l'application.
2. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.



3. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.
4. Cliquez sur **Gérer les tailles personnalisées** dans la liste **C Taille du papier** pour afficher la boîte de dialogue **Tailles de page personnalisées**.



5. Cliquez sur **Sans_titre** dans la liste de gauche, puis attribuez un nom au format de page que vous avez enregistré. Saisissez ici **100*500.**
Si le format de page **Sans_titre** n'apparaît pas, cliquez sur le signe + sous la liste.

6. Dans **Taille de la page**, saisissez **10** dans **Largeur** et **50** dans **Hauteur**. Les valeurs doivent ici être saisies en centimètres.

7. Indiquez les marges en saisissant **0,3** dans **Marges de l'imprimante**. Ici aussi, les valeurs doivent être saisies en centimètres.

8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Tailles de page personnalisées**.

9. Dans la liste **C Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **100*500**, le format que vous avez enregistré.

10. Dans **D Orientation**, cliquez sur l'icône du document au format paysage.

11. Cliquez sur **F OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Imprimer la bannière

Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer la bannière en utilisant les paramètres de bannière correspondants.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Accédez au panneau **Principal**.



3. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier ordinaire.

4. Effectuez une sélection dans la liste **E But de l'impression**.

5. Effectuez une sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

6. Accédez au panneau **Régl. page**.



7. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

8. Vérifiez que la largeur du rouleau de papier chargé est affichée dans la liste **B Larg. rouleau** —ici, **16 pouces (406,4mm)**.

> **Remarque**
>
> • Si la largeur du rouleau charge n'apparait pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le volet **Principal** et mettez a jour les informations d'imprimante.



9. Dans **C Format page**, vérifiez que **100*500** est affiché, comme enregistré dans **Réglage de page**.

10. Cochez la case **D Impression agrandie/réduite**.

11. Cliquez sur **F** **Ajuster à la largeur de rouleau**.

12. Confirmez les paramètres d'impression et cliquez sur **M** **Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque
- Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 "

Impression sur des formats de papier non standard

En spécifiant le format du papier, vous pouvez imprimer sur des formats non standard.
Il existe deux façons d'imprimer sur des formats non standard, comme suit.

Enregistrer un format de papier non standard dans le pilote d'imprimante.

Une fois que vous avez enregistré les formats de papier non standard, ils sont listés avec les formats standard pour être accessibles à n'importe quel moment.

Remarque
- Ces formats non standard enregistrés dans le pilote d'imprimante sont appelés Format de papier personnalisé. dans Windows et **Formats personnalisés** sous Mac OS X.

Spécification de formats de papier personnalisés temporaires

Indiqués pour un usage temporaire dans le pilote d'imprimante, ces paramètres ne sont plus disponibles lorsque vous quittez l'application. Si vous voulez régler un format de papier non standard qui soit toujours disponible, nous vous recommandons d'enregistrer le format de papier dans le pilote d'imprimante.

Remarque
- Ces formats de papier temporaires que vous avez enregistrés sur l'imprimante s'appellent **Format personnalisé** sous Windows.
- Ce réglage est possible uniquement sous Windows.

Pour obtenir des instructions sur la définition de papier non standard pour l'impression, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression sur du papier de format non standard (sous Windows) →P.117
- Impression sur du papier de formats non standard (sous Mac OS X) →P.122

Impression sur du papier de format non standard (sous Windows)

Cette rubrique décrit deux façons d'imprimer sur des formats de papier non standard.

- Impression en utilisant **Format personnalisé**
- Impression en utilisant Format de papier personnalisé

Impression via **Format personnalisé**

Cette rubrique décrit comment imprimer en utilisant le **Format personnalisé** selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de page : Carrée aux dimensions non standard (430×430 mm)
- Papier : Feuilles
- Type de papier : Tout type
- Format de papier : Feuille carrée, 430×430 mm

1. Chargez le papiercarré (430×430 mm) dans le A Encoche d'alimentation du papier supérieure.

2. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

3. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

4. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



5. Dans la liste A **Type papier**, sélectionnez le type des papiers.

6. Après avoir vérifié que D **Paramètres faciles** est sélectionné, faites votre sélection dans la liste E **But de l'impression**.

7. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



8. Cliquez sur **Manuel** dans la liste **L Source papier**.

9. Cliquez sur **Format personnalisé** dans la liste **A Format de page** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages de format personnalisé**.

10. Confirmez que **mm** est bien sélectionné dans **Unités**.

11. Saisissez **430** dans **Largeur** et **Hauteur**.

12. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglages de format personnalisé**.

13. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Remarque

- Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Impression via Format de papier personnalisé

Cette rubrique décrit comment imprimer en utilisant le Format de papier personnalisé selon l'exemple suivant. Enregistrez tout d'abord un format papier non standard appelé **Carré de 430 mm** comme Format de papier personnalisé

- Document : Tout type
- Format de page : Feuille carrée, 430×430 mm
- Papier : Feuilles
- Type papier : Tout type
- Format de papier : Feuille carrée, 430×430 mm

1. Chargez le papiercarré (430×430 mm) dans le Encoche d'alimentation du papier supérieure.

2. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

3. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

4. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



5. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type des papiers.

6. Après avoir vérifié que **D Paramètres faciles** est sélectionné, faites votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

7. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



8. Cliquez sur **O Options format** pour afficher la boîte de dialogue **Options format papier**.

9. Saisissez le nom de papier de votre choix dans **Nom format papier perso.**. Le papier **Carré de 430 mm** est utilisé dans cet exemple.

10. Sélectionnez **mm** dans **Unités**.

11. Saisissez **430** dans **Largeur** et **Hauteur**.

> Remarque
> • Si vous cochez la case **Fixer le rapport largeur-hauteur**, la valeur que vous saisirez dans **Largeur** ou **Hauteur** déterminera automatiquement la valeur appliquée à l'autre dimension en fonction du rapport original.

12. Cliquez sur **Ajouter** pour enregistrer **Carré de 430 mm**.

13. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options format papier**.

14. Cliquez sur **Manuel** dans la liste **L Source papier**.

15. Dans la liste **A Format de page**, cliquez sur le format ajouté, **Carré de 430 mm**.

16. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> • Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Impression sur du papier de formats non standard (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment enregistrer et effectuer une impression en utilisant des **Tailles de page personnalisées** (Mac OS X 10.3.9-10.5)/ **Tailles de page personnalisées** (Mac OS X 10.6) selon l'exemple suivant. Dans cet exemple, vous enregistrez un format de page non-standard appelé **430*430** dans **Tailles de page personnalisées** (Mac OS X 10.3.9-10.5)/ **Tailles de page personnalisées** (Mac OS X 10.6).

- Document : Tout type
- Format de page : Feuille carrée, 430×430 mm
- Papier : Feuilles
- Type papier : Tout type
- Format de papier : Feuille carrée, 430×430 mm

Remarque
- Les procédures suivantes concernent le système d'exploitation Mac OS X 10.5. La méthode de définition de formats de papier non-standard varie en fonction de la version de Mac OS X.

1. Créez le document dans l'application.
2. Chargez le papier carré (430 × 430 mm) dans l'imprimante.
3. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.



4. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.
5. Cliquez sur **Gérer les tailles personnalisées** dans la liste **C Taille du papier** pour afficher la boîte de dialogue **Tailles de page personnalisées**.



6. Dans **Taille de la page**, saisissez la hauteur et la largeur de l'original. Ici, saisissez **43,00 cm** en **Hauteur** et en **Largeur**.

7. Dans **Marges de l'imprimante**, saisissez **0,5** pour la marge supérieure et les marges latérales et **2,3** pour la marge inférieure. Ici, les valeurs doivent être saisies en centimètres.

8. Double-cliquez sur **Sans_titre** dans la liste gauche de la boîte de dialogue **Tailles de page personnalisées** et saisissez le nom du papier—dans ce cas, **430*430**.

9. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Tailles de page personnalisées**.

10. Dans la liste **C Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **430*430**, le format que vous avez enregistré.

11. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

12. Ouvrez le panneau **Principal**.



13. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante.

14. Après avoir vérifié que **D Paramètres faciles** est sélectionné, faites votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

15. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

16. Accédez au panneau **Régl. page**.



17. Cliquez sur **Manuel** dans la liste **A Source papier**.

18. Dans **C Format page**, vérifiez que la valeur **430*430** est affichée, telle qu'elle est enregistrée dans **Réglage de page**.

19. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Mosaïque et plusieurs pages par feuille

Imprimer plusieurs originaux l'un à côté de l'autre 125
Impression de plusieurs originaux côte à côte (sous Windows) 126
Impression de plusieurs originaux côte à côte (sous Mac OS X) 128
Impression de plusieurs pages en continu 130
Impression de plusieurs pages en continu (sous Windows) 130
Impression de plusieurs pages en continu (sous Mac OS X) 132
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille 135
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille (sous Windows) 135
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille (sous Mac OS X) 138
Impression d'affiches en sections 142
Impression de grandes affiches (sous Windows) 143

Imprimer plusieurs originaux l'un à côté de l'autre

En arrangeant des originaux de programmes de traitement de texte ou de tableurs ou de captures d'écran de navigateur web en vis-à-vis sur des feuilles uniques, vous pouvez créer du matériel de présentation hautement expressif, du matériel de réunion facile à comprendre et tout un ensemble d'autres documents imprimés.

Free Layout (sous Windows)

Vous pouvez non seulement combiner plusieurs pages sur une mise en page unique, mais aussi combiner les originaux de plusieurs fichiers—même provenant de différentes applications—dans une mise en page unique.



Important

- Free Layout ne peut pas être utilisé sous Windows version 64 bits.

imagePROGRAF Free Layout (sous Macintosh)

Outre combiner plusieurs pages sur une mise en page unique, vous pouvez combiner les originaux de plusieurs fichiers —même provenant de différentes applications—dans une mise en page unique.



Pour obtenir des instructions sur l'arrangement d'originaux à partir de plusieurs applications, consultez les rubriques suivantes.

- Impression de plusieurs originaux côte à côte (sous Windows) →P.126
- Impression de plusieurs originaux côte à côte (sous Mac OS X) →P.128

Impression de plusieurs originaux côte à côte (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment organiser des plusieurs originaux en utilisant la fonction Free Layout pour l'impression.

Important

- Free Layout ne peut pas être utilisé sous Windows version 64 bits.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Cliquez sur l'onglet **Disposition** pour afficher la fenêtre **Disposition**.



5. Cochez la case **A** **Disposition page**.

6. Cliquez sur **Free Layout** dans la liste **A** **Disposition page**.

7. Quand vous tentez de lancer l'impression, la fenêtre imagePROGRAF Free Layout s'affiche (à ce moment, le document ne sera pas encore imprimé).



8. Éditez et réorganisez l'image dans la fenêtre imagePROGRAF Free Layout à votre convenance.

Important

- Sans fermer la fenêtre imagePROGRAF Free Layout, répétez les étapes 1–7 pour organiser les originaux provenant de plusieurs applications sur la même page.

Remarque

- Pour obtenir des instructions sur l'édition et la réorganisation d'images, reportez-vous à la rubrique d'aide de imagePROGRAF Free Layout.

9. Imprimez à partir du menu imagePROGRAF Free Layout.

Remarque

- Pour obtenir des détails sur les fonctions de imagePROGRAF Free Layout, reportez-vous au Free Layout →P.246 .

Impression de plusieurs originaux côte à côte (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment utiliser la fonction **Free Layout** pour disposer plusieurs originaux côte à côte avant l'impression.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Accédez au panneau **Régl. page**.



3. Cochez la case **N Free Layout**.

4. Cliquez sur **M Imprimer**.

5. La fenêtre **Canon imagePROGRAF Free Layout** s'affiche.



6. Éditez et réorganisez l'image dans la fenêtre **Canon imagePROGRAF Free Layout** à votre convenance.

Remarque

- Sans fermer la fenêtre **Canon imagePROGRAF Free Layout**, répétez les étapes 1 à 4 pour disposer les originaux provenant de plusieurs applications sur la même page.
- Pour obtenir des instructions sur l'édition et la réorganisation d'images, reportez-vous à la rubrique d'aide de **Canon imagePROGRAF Free Layout**.

7. Imprimez à partir du menu **Canon imagePROGRAF Free Layout**.

Remarque
- Pour obtenir des détails sur les fonctions de **Canon imagePROGRAF Free Layout**, reportez-vous Free Layout →P.520 .

Impression de plusieurs pages en continu

Vous pouvez imprimer plusieurs pages en une seule image continue, sans aucune marge entre les pages.

Papier rouleau (bannière)



Important
- Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec les rouleaux. Elle ne peut pas être utilisée pour l'impression sur feuilles.
- Lors de l'impression sur bannière, les réglages d'économie de papier, de nombre d'exemplaires, d'impression à bord perdu, d'agrandissement ou de réduction, ainsi que tout autre réglage en rapport avec la mise en page sont ignorés.

Pour obtenir des instructions sur l'impression à bord perdu de photos et d'images à leur taille actuelle, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression de plusieurs pages en continu (sous Windows) →P.130
- Impression de plusieurs pages en continu (sous Mac OS X) →P.132

Impression de plusieurs pages en continu (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer plusieurs pages en une seule image continue, sans aucune marge entre les pages.

Important
- Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec les rouleaux. Elle ne peut pas être utilisée pour l'impression sur feuilles.
- Lors de l'impression sur bannière, les réglages d'économie de papier, de nombre d'exemplaires, d'impression à bord perdu, d'agrandissement ou de réduction, ainsi que tout autre réglage en rapport avec la mise en page sont ignorés.

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu de l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, cliquez sur le type du papier chargé.

5. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la fenêtre **Réglage de page**.



6. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

7. Cliquez sur **N Options rouleau** pour afficher la boîte de dialogue **Options rouleau**.



8. Cochez la case **B Impres. bannière**.

9. Cliquez sur **OK**.

10. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> • Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Impression de plusieurs pages en continu (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment imprimer plusieurs pages en une seule image continue, sans aucune marge entre les pages.

> Important
> • Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec les rouleaux. Elle ne peut pas être utilisée pour l'impression sur feuilles.
> • Lors de l'impression sur bannière, les réglages d'économie de papier, de nombre d'exemplaires, d'impression à bord perdu, d'agrandissement ou de réduction, ainsi que tout autre réglage en rapport avec la mise en page sont ignorés.

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Cliquez sur le format de l'original dans la liste **C Taille du papier**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, cliquez sur le type du papier chargé.

7. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

9. Accédez au panneau **Régl. page**.



10. Cliquez sur **Papier rouleau (bannière)** dans la liste **A Source papier**.

11. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression.

> Remarque
> • Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez imprimer plusieurs pages de l'original sur une seule feuille en réduisant l'original et en divisant la feuille en plusieurs zones pour chaque page.



Disposition page

Indiquez un nombre de pages de l'original à imprimer sur un même feuille, dans une disposition de plusieurs pages par feuille.

> Remarque
> • Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages de l'original sur une seule feuille.
> • Vous pouvez aussi changer l'ordre de la disposition et imprimer les limites des pages, à votre convenance.

> Important
> • Cette fonction ne peut pas être combinée avec les options suivantes.
> • Impression à bord perdu
> • Redimensionnement des originaux par des valeurs d'échelles (sous Windows)
> • Impression de banderoles (sous Windows)
> • Lorsque vous imprimez en utilisant cette fonction, le réglage **Impression centrée** est désactivé.

Pour obtenir des instructions sur l'impression de plusieurs pages sur une feuille, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression de plusieurs pages sur une seule feuille (sous Windows) →P.135
- Impression de plusieurs pages sur une seule feuille (sous Mac OS X) →P.138

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer quatre pages d'originaux sur une seule feuille selon l'exemple suivant.

- Document : Votre choix
- Format de la page : A3 (297,0×420,0 mm)
- Papier : Rouleau

- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau de papier : A2/A3 (420,0 mm)

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu de l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier ordinaire.

5. Effectuez une sélection dans la liste **E But de l'impression**.

6. Effectuez une sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

7. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la fenêtre **Réglage de page**.



8. Dans **A** **Format de page**, cliquez sur le format de l'original comme indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A3**.

9. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L** **Source papier**.

10. Sélectionnez la largeur du rouleau charge dans la liste **M** **Largeur du rouleau**, dans ce cas **Rouleau ISO A2/ A3 (420,0mm)**.

11. Cliquez sur l'onglet **Disposition** pour afficher la feuille **Disposition**.



12. Cochez la case **A Disposition page**.

13. Cliquez sur **4 pages/feuille** dans la liste **A Disposition page**.

> Remarque
> • Vous pouvez sélectionner le sens de la mise en page pour mettre quatre pages sur une feuille et une bordure de cadre dans la boîte de dialogue **Impression disposition de page** en cliquant sur **B Régler**.

14. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment imprimer quatre pages d'un original sur une seule feuille, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de la page : A3 (297,0×420,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur de rouleau : A2/A3 (420 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A3**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Mise en page**.



6. Cliquez sur **4** dans la liste **A Page(s) par feuille**.

> Remarque
> • Vous pouvez choisir le sens de la mise en page et indiquer une limite pour les quatre pages dans **B Orientation** et **C Bordure**.

7. Ouvrez le panneau **Principal**.



8. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

9. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

10. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

11. Accédez au panneau **Régl. page**.



12. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

13. Vérifiez que la largeur du rouleau chargé est affichée dans la liste **B Larg. rouleau** —dans ce cas **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

Remarque

- Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



14. Vérifiez que **C Format page** affiche le format d'origine tel que spécifié dans le paramètre **C Taille du papier** de la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A3**.



15. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

> **Remarque**
> • Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Impression d'affiches en sections

Vous pouvez agrandir un original pour l'imprimer en sections sur plusieurs feuilles. En assemblant les feuilles imprimées, vous pouvez créer une affiche plus grande que la taille maximum de papier prise en charge par l'imprimante.



Disposition page

Choisissez l'impression d'affiches.

> **Important**
> • Lorsque vous imprimez en utilisant cette fonction, les réglages **Impression centrée**, **Filigrane**, **Pas de marge en haut et en bas (Conserver papier)** et **Options de la page** sont désactivés.

Pour obtenir des instructions sur l'impression de grandes affiches, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression de grandes affiches (sous Windows) →P.143

> **Remarque**
> • Cette méthode d'impression d'affiches est prise en charge sous Windows.

Impression de grandes affiches (sous Windows)

Vous pouvez agrandir l'original et l'imprimer en différentes parties sur des feuilles séparées. En assemblant les feuilles imprimées, vous pouvez créer une affiche plus grande que le format de papier maximum pris en charge par l'imprimante. Cette rubrique décrit comment agrandir un original en A2 pour l'imprimer en différentes parties sur quatre feuilles dans l'exemple suivant.

- Document : Affiche
- Format de la page : A2 (420,0×594,0 mm)
- Papier : Feuilles
- Format de papier :A2 (420,0×594,0 mm)

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante.

5. Cliquez sur **Affiche** dans la liste **E But de l'impression**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur le format de l'original comme indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A2**.

8. Cliquez sur **Manuel** dans la liste **L** **Source papier**.

9. Cliquez sur l'onglet **Disposition** pour afficher la fenêtre **Disposition**.



10. Cochez la case **A** **Disposition page**.

11. Cliquez sur **Poster (2 x 2)** dans la liste **A Disposition page**.

Remarque

- Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer seulement une partie de l'affiche divisée pour l'impression.
  - Cliquez sur **B Régler** dans **A Disposition page** pour afficher la boîte de dialogue **Pages à imprimer**.
  - Dans la boîte de dialogue **Pages à imprimer**, décochez les cases correspondant aux parties que vous ne voulez pas imprimer.
  - Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Pages à imprimer**.

12. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Remarque

- Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Centrer les originaux

Imprimer les originaux centrés sur des rouleaux 146
Impression des originaux centrés sur les rouleaux (sous Windows) 146
Impression des originaux centrés sur les rouleaux (sous Mac OS X) 148
Imprimer les originaux centrés sur des feuilles 152
Impression des originaux centrés sur les feuilles (sous Windows) 152
Impression des originaux centrés sur les feuilles (sous Mac OS X) 154

Imprimer les originaux centrés sur des rouleaux

Vous pouvez imprimer les originaux au centre de la page, si par exemple le format du papier est plus important que celui de l'original ou si vous réduisez l'original.

Centrer les originaux sur la largeur du rouleau de papier

Si vous utilisez les originaux plus petits que la largeur du rouleau de papier, vous pouvez les centrer par rapport à la largeur lors de l'impression.

Impression centrée

Aligne le centre de l'original avec le centre du rouleau, par rapport à la largeur.



Pour obtenir des instructions sur le centrage d'originaux lors de l'impression sur des rouleaux, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression des originaux centrés sur les rouleaux (sous Windows) →P.146
- Impression des originaux centrés sur les rouleaux (sous Mac OS X) →P.148

Impression des originaux centrés sur les rouleaux (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment centrer les originaux pour imprimer sur du papier en rouleau, selon l'exemple suivant.

- Document: Tout type
- Format d'original: A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau : Rouleau A3/A4 (297,0 mm)

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu de l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la fenêtre **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier ordinaire.

5. Sélectionnez le but de l'impression dans la liste **E** **But de l'impression**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur le format de l'original indiqué dans le logiciel d'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

8. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L** **Source papier**.

9. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **M Largeur du rouleau** —dans ce cas, **Rouleau ISO A3/A4 (297,0mm)**.

10. Cliquez sur l'onglet **Disposition** pour afficher la feuille **Disposition**.



11. Cochez la case **E Impression centrée**.

12. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Impression des originaux centrés sur les rouleaux (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment centrer les originaux pour imprimer sur du papier en rouleau, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau de papier : Rouleau A3 ou A4 (297,0 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

7. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

9. Accédez au panneau **Régl. page**.



10. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

11. Vérifiez que la largeur du rouleau chargé est affichée dans **B Larg. rouleau** dans ce cas, **ISO A3/A4 (297,0mm)**.

Remarque

- Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



12. Vérifiez que le paramètre **C Format page** correspond au format de l'original sélectionné en **C Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A4**.



13. Cochez la case **J Impression centrée**.

14. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Imprimer les originaux centrés sur des feuilles

Vous pouvez imprimer les originaux au centre de la page, si par exemple le format du papier est plus important que celui de l'original ou si vous réduisez l'original.

Centrer les originaux sur des feuilles

Si vous utilisez du papier plus grand que le format original ou que vous imprimez des originaux après réduction, les images imprimées peuvent être alignées dans le coin supérieur gauche du papier. Dans ce cas, vous pouvez les centrer sur des feuilles avant l'impression.

Impression centrée

Aligne le centre de l'original avec le centre de la feuille.



Pour obtenir des instructions sur le centrage d'originaux lors de l'impression sur des feuilles, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Impression des originaux centrés sur les feuilles (sous Windows) →P.152
- Impression des originaux centrés sur les feuilles (sous Mac OS X) →P.154

Impression des originaux centrés sur les feuilles (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment réduire un original de 50 % pour une impression centrée sur une feuille.

- Document : Tout type
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Feuilles
- Type de papier : Papier ordinaire
- Format du papier : A4 (210,0×297,0 mm)

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type des papiers. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

5. Effectuez votre sélection dans la liste **E** **But de l'impression**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur le format de l'original comme indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

8. Cochez la case **C** **Impression agrandie/réduite**.

9. Cliquez sur **Correspondre format** dans la liste **G Format papier**.

10. Cliquez sur **F Échelle** et saisissez **50**.

11. Cliquez sur **Manuel** dans la liste **L Source papier**.

12. Cliquez sur l'onglet **Disposition** pour afficher la fenêtre **Disposition**.



13. Cochez la case **E Impression centrée**.

14. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> **Remarque**
> • Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

> **Important**
> • Si vous avez sélectionné **Manuel**, suivez les instructions sur le panneau de commande de l'imprimante pour saisir le format du papier.

Impression des originaux centrés sur les feuilles (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment centrer les originaux pour les imprimer sur des feuilles, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de page : A4
- Papier : Feuilles
- Type de papier : Papier ordinaire
- Format papier : Non-standard

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4 - pour bac à papier (Marges élargies)**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

7. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

9. Accédez au panneau **Régl. page**.



10. Cliquez sur **Manuel** dans la liste **A Source papier**.

11. Vérifiez que le paramètre **C** **Format page** correspond au format de l'original sélectionné en **C** **Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A4 - pour bac à papier (Marges élargies)**.



12. Cochez la case **J** **Impression centrée**.

13. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M** **Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Important

- Si vous avez sélectionné **Manuel** comme source de papier, suivez les instructions sur le panneau de commande de l'imprimante pour saisir le format du papier.

Conserver le papier en rouleau

Économiser le rouleau de papier en tournant les originaux de 90 degrés 158
Économie de papier en tournant les originaux de 90 degrés (sous Windows) 158
Économie de papier en tournant les originaux de 90 degrés (sous Mac OS X) 160
Économiser du papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure 164
Économie de papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure (sous Windows) 164
Économie de papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure (sous Mac OS X) 166

Économiser le rouleau de papier en tournant les originaux de 90 degrés

Vous pouvez économiser le rouleau de papier en indiquant des paramètres spécifiques adaptés à votre original.

Tourner la page de 90 degrés (Conserver papier)

Lors de l'impression d'originaux en orientation portrait, l'original est tourné de 90 degrés avant l'impression si la largeur du rouleau de papier est suffisante. Vous économisez ainsi du papier.



Important

- Si la page est alors plus grande que la largeur du rouleau papier après la rotation, utilisez cette fonction avec Ajuster à la largeur du rouleau" pour imprimer les pages pivotées."

Pour obtenir des conseils sur l'économie de rouleau de papier, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Économie de papier en tournant les originaux de 90 degrés (sous Windows) →P.158
- Économie de papier en tournant les originaux de 90 degrés (sous Mac OS X) →P.160

Économie de papier en tournant les originaux de 90 degrés (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment économiser du papier en tournant les originaux de 90 degrés avant l'impression, selon l'exemple suivant.

- Document: Tout type
- Format d'original: A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau : Rouleau A3/A4 (297,0 mm)

Cet exemple illustre comment faire pivoter un original au format A4 (210,0×297,0 mm) de 90 degrés en orientation portrait pour l'adapter à la largeur d'un rouleau de papier au format A3/A4 (297,0 mm), ce qui permet d'économiser du papier.

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier ordinaire.

5. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



6. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur le format de l'original indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

7. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

8. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **M Largeur du rouleau** —dans ce cas, **Rouleau ISO A3/A4 (297,0mm)**.

9. Cochez la case **K Tourner la page de 90 degrés (Conserver papier)**.

10. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

3

Économie de papier en tournant les originaux de 90 degrés (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment économiser du papier en tournant les originaux de 90 degrés avant l'impression, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau de papier : Rouleau A3 ou A4 (297,0 mm)

Cet exemple illustre comment faire pivoter un original au format A4 (210,0×197,0 mm) de 90 degrés en orientation portrait pour l'adapter à la largeur d'un rouleau de papier au format A3/A4 (297,0 mm), ce qui permet d'économiser du papier.

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

7. Accédez au panneau **Régl. page**.



8. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

9. Vérifiez que la largeur du rouleau chargé est affichée dans **B Larg. rouleau** dans ce cas, **ISO A3/A4 (297,0mm)**.

Remarque

- Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



10. Vérifiez que le paramètre **C** **Format page** correspond au format de l'original sélectionné en **C** **Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A4**.



11. Cochez la case **L** **Tourner page de 90 degrés**.

12. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M** **Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Économiser du papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure

Vous pouvez économiser le rouleau de papier en indiquant des paramètres spécifiques adaptés à votre original.

Pas de marge en haut et en bas (Conserver papier)

Vous pouvez imprimer sans alimentation du papier pour les parties vierges s'il n'y a pas de marges supérieure et inférieure sur les originaux. Ceci vous permet d'économiser une quantité de papier équivalente à la taille des marges.



Important

- L'impression sans marges supérieure et inférieure n'est pas prise en charge dans les cas suivants.
  - Impression de bannière
  - Si vous avez choisi une affiche comme type de mise en page

Remarque

- Vous pouvez imprimer sans marges supérieure et inférieure, lors d'une impression à bord perdu.
- L'impression sans marges supérieure et inférieure peut entraîner une irrégularité de la taille des documents imprimés, en fonction de la disposition des images et du texte sur les originaux.

Pour obtenir des conseils sur l'économie de rouleau de papier, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Économie de papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure (sous Windows) →P.164
- Économie de papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure (sous Mac OS X) →P.166

Économie de papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer sans marges supérieure et inférieure pour économiser le papier, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format d'original : A4 (210,0×297,0mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau : Rouleau A3/A4 (297,0 mm)

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis affichez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Assurez-vous que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier ordinaire.

5. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



6. Dans la liste **A** **Format de page**, cliquez sur le format de l'original indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

7. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L** **Source papier**.

8. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste M **Largeur du rouleau**, dans ce cas, **Rouleau ISO A3/A4 (297,0mm)**.

9. Cliquez sur l'onglet **Disposition** pour afficher la feuille **Disposition**.



10. Cochez la case G **Pas de marge en haut et en bas (Conserver papier)**.

11. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Économie de papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment imprimer sans marges supérieure et inférieure pour économiser le papier, selon l'exemple suivant.

- Document : Tout type
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau de papier : Rouleau A3 ou A4 (297,0 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

7. Accédez au panneau **Régl. page**.



8. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

9. Vérifiez que la largeur du rouleau chargé est affichée dans **B Larg. rouleau** dans ce cas, **ISO A3/A4 (297,0mm)**.

Remarque

- Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



10. Vérifiez que le paramètre **C** **Format page** correspond au format de l'original sélectionné en **C** **Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A4**.



11. Cochez la case **K** **Pas de marge en haut/bas**.

12. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M** **Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Utiliser PosterArtist pour composer les originaux

Utiliser PosterArtist pour composer les originaux 170

Utiliser PosterArtist pour composer les originaux

Vous pouvez imprimer une grande variété de documents source provenant de traitements de texte, de tableurs ou de captures d'écran de navigateurs Web après les avoir disposés sur un même original à l'aide de PosterArtist.
Cette rubrique décrit comment utiliser PosterArtist pour composer des originaux à partir de plusieurs applications, en créant une mise en page d'affiche à imprimer.

Important

- Cette fonction est uniquement prise en charge sous Windows.
- PosterArtist (vendu séparément) doit être installé pour utiliser cette fonction.

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows)." →P.198)

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Cliquez sur l'onglet **Disposition** pour afficher la feuille **Disposition**.



5. Cochez la case **A** **Disposition page**.

6. Cliquez sur **Modifier avec PosterArtist** dans la liste **A** **Disposition page**.

7. Lorsque vous tentez d'imprimer, PosterArtist démarre et la fenêtre PageCapture s'affiche. (À ce moment, le document ne sera pas encore imprimé).



8. Choisissez la page a charger dans PosterArtist.

9. Éditez et réorganisez l'image dans la fenêtre PosterArtist à votre convenance.

Important

- Sans fermer la fenêtre PosterArtist, répétez les étapes 1-8 pour organiser les originaux à partir de plusieurs applications sur la même page.

Remarque

- Pour obtenir des instructions sur l'édition et la réorganisation d'images, reportez-vous au Manuel PosterArtist.

10. Imprimez à partir du menu PosterArtist.

Vérification des images avant l'impression

Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression 173

Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression

Vous pouvez vérifier la mise en page sur l'écran d'aperçu.

Ouvrir aperçu en début travail d'imp. (Windows)

Vous pouvez aussi régler sur cet écran d'aperçu les paramètres d'orientation ou autres et vos modifications seront appliquées immédiatement à l'écran d'aperçu.



Remarque

- En fonction de certains paramètres et dans certains environnements, PageComposer peut démarrer.

Preview (sous Macintosh)

Vous pouvez aussi régler sur cet écran d'aperçu les paramètres de mise en page ou de format et vos modifications seront appliquées immédiatement à l'écran d'aperçu.



Consultez les rubriques suivantes pour obtenir les instructions de vérification de mise en page avant l'impression :

- Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression (sous Windows) →P.195
- Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression (sous Mac OS X) →P.465

Autres paramètres utiles

Impression avec filigranes 175
Impression avec des filigranes - COPIE, COPIE FICHIER, etc. (sous Windows) 176
Faire correspondre l'orientation de l'original avec celle du papier 178
Faire correspondre l'orientation de l'original avec celle du papier (sous Windows) 179
Faire correspondre l'orientation de l'original à celle du papier (sous Mac OS X) 180
Utiliser les favoris 184
Couper le rouleau de papier après l'impression 184
Couper le rouleau de papier après l'impression (sous Windows) 184
Couper le rouleau de papier après l'impression (sous Mac OS X) 186

Impression avec filigranes

Vous pouvez ajouter des filigranes (images d'arrière-plan) à des documents qui requièrent une manipulation spéciale.



Filigrane

Les filigranes sont placés sur toutes les pages de votre document.

Important
- Les filigranes ne sont pas imprimés lorsque vous sélectionnez Affiche comme type de disposition sur la page.

Les filigranes suivants sont fournis :

- CONFIDENTIEL
- COPIE
- BROUILLON
- COPIE FICHIER
- FINAL
- PRÉLIMINAIRE
- EPREUVE
- TOP SECRET

Vous pouvez aussi créer vos propres filigranes. Indiquez les options suivantes pour personnaliser vos filigranes.

- Chaîne de filigranes : Indiquez la police, la taille, la couleur, etc. Entourez le filigrane avec un cadre si vous le souhaitez.
- Position du filigrane : Indiquez sa position sur la page, l'angle, etc.
- Méthode d'impression du filigrane : Indiquez si vous voulez imprimer le filigrane superposé ou sous l'image du document. Vous pouvez aussi imprimer le filigrane uniquement sur la première page, à votre convenance.

Remarque
- Affiche sous Windows.
- Outre les filigranes fournis, vous pouvez créer jusqu'à 50 filigranes originaux sous Windows.

Pour obtenir des instructions sur l'impression avec des filigranes, reportez-vous aux rubriques ci-dessous :

- Impression avec des filigranes - COPIE, COPIE FICHIER, etc. (sous Windows) →P.176

Impression avec des filigranes - COPIE, COPIE FICHIER, etc. (sous Windows)

L'exemple de cette rubrique décrit comment imprimer avec un filigrane **COPIE FICHIER**.

- Document: Tout type
- Format de la page : A2 (420,0×594,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur de rouleau : A2/A3 (420 mm)

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type des papiers. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

5. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

> **Remarque**
> • Vous pouvez contrôler les valeurs des réglages sélectionnées dans la liste **E But de l'impression** en cliquant sur **G Afficher les paramètres**.

6. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



7. Dans la liste **A Format de page**, cliquez sur le format de l'original comme indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A2**.

8. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

9. Sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans la liste **M Largeur du rouleau**, dans ce cas **Rouleau ISO A2/ A3 (420,0mm)**.

10. Cliquez sur l'onglet **Disposition** pour afficher la fenêtre **Disposition**.



11. Cochez la case **C Filigrane**.

12. Cliquez sur **COPIE FICHIER** dans la liste **Filigranes**.

> **Remarque**
> • Cliquez sur **D Editer filigrane** pour ouvrir la boîte de dialogue **Editer filigrane**. Dans la boîte de dialogue **Editer filigrane**, vous pouvez créer des filigranes personnalisés et modifier la position et l'angle des filigranes.

13. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> **Remarque**
> • Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Faire correspondre l'orientation de l'original avec celle du papier

Vous pouvez spécifier la correspondance de l'orientation de l'original avec celle du papier pour l'impression.

Orient.

Le papier est normalement chargé dans l'imprimante en orientation portrait. Si vous avez un original en orientation paysage, vous pouvez spécifier qu'il soit imprimé en orientation paysage.



Tourner de 180 degrés

L'original pivote à 180 degrés pour être imprimé à l'envers.

Miroir

Une image inverse de l'original est imprimée.

Pour obtenir des instructions sur la définition de l'orientation de l'original avant l'impression, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Faire correspondre l'orientation de l'original avec celle du papier (sous Windows) →P.179
- Faire correspondre l'orientation de l'original à celle du papier (sous Mac OS X) →P.180

Faire correspondre l'orientation de l'original avec celle du papier (sous Windows)

Cette rubrique décrit comment imprimer un original en orientation Paysage après avoir ajusté l'orientation pour l'adapter au papier, dans l'exemple suivant.

- Document : Original créé en orientation Paysage.
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire
- Largeur du rouleau de papier : A2/A3 (420,0 mm)

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu de l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé. Dans ce cas, cliquez sur Papier ordinaire.

5. Effectuez une sélection dans la liste **E But de l'impression**.

6. Effectuez une sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

7. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la fenêtre **Réglage de page**.



8. Dans **A Format de page**, cliquez sur le format de l'original comme indiqué dans l'application. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

9. Dans **H Orient.**, cliquez sur **J Paysage**.

10. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

11. Sélectionnez la largeur du rouleau charge dans la liste **M Largeur du rouleau**, dans ce cas **Rouleau ISO A2/A3 (420,0mm)**.

12. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> **Remarque**
> • Pour obtenir des instructions sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 "

Faire correspondre l'orientation de l'original à celle du papier (sous Mac OS X)

Cette rubrique décrit comment imprimer des originaux en orientation paysage après les avoir adaptés à l'orientation du papier, selon l'exemple suivant.

- Document : Original créé en orientation Paysage
- Format de la page : A4 (210,0×297,0 mm)
- Papier : Rouleau
- Type de papier : Papier ordinaire

- Largeur de rouleau : A2/A3 (420 mm)

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Dans la liste **F Taille du papier**, cliquez sur le format de l'original. Dans ce cas, cliquez sur **ISO A4**.

4. Dans **D Orientation**, cliquez sur l'icône du document en orientation paysage.

5. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

6. Ouvrez le panneau **Principal**.



7. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante. Cliquez dans cet exemple sur Papier ordinaire.

8. Effectuez votre sélection dans la liste **E But de l'impression**.

9. Effectuez votre sélection dans la liste **F Qualité imp.**.

10. Accédez au panneau **Régl. page**.



11. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A Source papier**.

12. Vérifiez que la largeur du rouleau chargé est affichée dans la liste **B Larg. rouleau** —dans ce cas **ISO A2/A3 (420,0mm)**.

Remarque

- Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



13. Vérifiez que le paramètre **C Format page** correspond au format de l'original sélectionné en **C Taille du papier** dans la boîte de dialogue **Attributs de page** —dans ce cas **ISO A4**.



14. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

Remarque

- Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Utiliser les favoris

Vous pouvez enregistrer les paramètres d'impression comme **Favoris** pour réutiliser les paramètres d'un travail qui a répondu à vos attentes ou d'un format de page spécifique que vous utilisez souvent.

Favoris

Enregistrement d'un favori à réutiliser . Vous pouvez choisir les paramètres enregistrés dans une liste avant l'impression et en vérifier les détails.

Remarque
- Vous pouvez aussi enregistrer les paramètres d'un favori dans des fichiers. L'utilisation de ces fichiers est un moyen facile d'imprimer dans les mêmes conditions sur un autre ordinateur. (Sous Windows)

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation des favoris pour l'impression, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Utiliser des favoris (sous Windows) →P.196
- Utiliser des favoris (sous Mac OS X) →P.467

Couper le rouleau de papier après l'impression

Le rouleau de papier peut être coupé automatiquement après l'impression.

Remarque
- Certains types de papier ne peuvent pas être découpés, le papier adhésif par exemple. Pour obtenir des détails sur les types de papier ne pouvant pas être utilisés avec la fonction de découpe automatique, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier →P.682 ")

Découpe automatique

Le rouleau de papier est coupé automatiquement après l'impression. Si vous préférez, vous pouvez imprimer en continu sans couper le rouleau ou imprimer une ligne de découpe.

Pour obtenir des instructions sur la découpe du rouleau de papier après l'impression, reportez-vous aux rubriques ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Couper le rouleau de papier après l'impression (sous Windows) →P.184
- Couper le rouleau de papier après l'impression (sous Mac OS X) →P.186

Couper le rouleau de papier après l'impression (sous Windows)

Cette rubrique explique comment couper automatiquement un rouleau de papier (en utilisant la fonction de découpe automatique) suite à une impression, et comment imprimer une ligne de découpe pour couper le papier manuellement.

Remarque
- La fonction de découpe automatique est activée sur l'imprimante par défaut et lorsque le pilote d'imprimante est installé. Suivez les étapes ci-dessous pour réactiver la fonctionnalité lorsqu'elle a été désactivée, ou pour imprimer une ligne de découpe à la place.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



4. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **L Source papier**.

5. Cliquez sur **N Options rouleau** pour afficher la boîte de dialogue **Options rouleau**.



6. Pour activer la découpe automatique, cliquez sur **Oui** dans la liste **A Découp automatique**. Cliquez sur **Imp. guidage coupe** si vous préférez couper le papier vous-même ultérieurement.

7. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options rouleau**.

8. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> **Remarque**
> • Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Windows) →P.194 ".

Le rouleau de papier sera automatiquement coupé après l'impression.

Couper le rouleau de papier après l'impression (sous Mac OS X)

Cette rubrique explique comment couper automatiquement un rouleau de papier (en utilisant la fonction de découpe automatique) suite à une impression, et comment imprimer une ligne de découpe pour couper le papier manuellement.

Remarque

- La fonction de découpe automatique est activée sur l'imprimante par défaut et lorsque le pilote d'imprimante est installé. Suivez les étapes ci-dessous pour réactiver la fonctionnalité lorsqu'elle a été désactivée, ou pour imprimer une ligne de découpe à la place.

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Choisissez le format de l'original dans la liste **C Taille du papier**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Accédez au panneau **Régl. page**.



6. Sélectionnez et cliquez sur un papier rouleau dans la liste **A** **Source papier**.

7. Ouvrez le panneau **Principal**.



8. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante.

9. Cliquez sur **C Régler** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier**.



10. Pour activer la découpe automatique, cliquez sur **Défauts de l'imprimante** dans la liste **H Découpe automatique**. Cliquez sur **Imp. guidage coupe** si vous préférez couper le papier vous-même ultérieurement.

> Important
> • Si la fonction de découpe automatique a été désactivée sur l'imprimante, modifiez le paramètre de découpe automatique sur le Panneau de commande de l'imprimante.

11. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier**.

12. Confirmez les paramètres d'impression puis cliquez sur **M Imprimer** pour lancer l'impression.

> Remarque
> • Pour des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression (sous Mac OS X) →P.464 ".

Logiciel des Windows

Printer Driver 190
Preview 233
Free Layout 246
Color imageRUNNER Enlargement Copy 276
Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional 290
Print Plug-In for Office 353
Status Monitor 401
Accounting 404
Digital Photo Front-Access 416
Device Setup Utility 417
Media Configuration Tool 422



Printer Driver

Réglages du pilote d'imprimante 190

Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante 192
Confirmer les paramètres d'impression 194
Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression 195
Utiliser des favoris 196

Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources 198
Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation 200

Feuille Principal 202
Boîte de dialogue Informations relatives au papier sur l'imprimante 206
Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier 206
Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression 208
Feuille Ajustement couleur : Couleur 208
Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur 210
Feuille de Correspondance 211
Boîte de dialogue Rég lumière ambiante 213
Light Source Check Tool 215
Feuille Ajustement couleur : Monochrome 216
Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome 217
Feuille Réglage des gris 218
Feuille Réglage de page 219
Boîte de dialogue Options format papier 222
Feuille Disposition 223
Boîte de dialogue Options de la page 225
Boîte de dialogue Réglages spéciaux 226
Feuille Favoris 227
Feuille Utilitaire 229
Feuille de Support 230
Boîte de dialogue Résumés des paramètres 231
Feuille Réglages périphériques 231

Réglages du pilote d'imprimante

Pour savoir comment accéder au pilote d'imprimante de Windows, reportez-vous aux rubriques suivantes.

- Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources →P.198
- Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation →P.200

Pour obtenir des informations sur les réglages du pilote d'imprimante, consultez les rubriques suivantes.



- Feuille Principal →P.202
  Vous pouvez indiquer le type de papier, le traitement des couleurs, la qualité d'impression, l'aperçu avant impression et bien d'autres paramètres. Sélectionnez **Paramètres faciles** pour indiquer les paramètres basiques d'impression basés sur l'application d'impression ou **Paramètres avancés** pour utiliser des paramètres détaillés à votre convenance.
  - Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier →P.206
  - Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression →P.208
  - Feuille Ajustement couleur : Couleur →P.208
  - Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur →P.210
  - Feuille de Correspondance →P.211
  - Boîte de dialogue Rég lumière ambiante →P.213
  - Light Source Check Tool →P.215
  - Feuille Ajustement couleur : Monochrome →P.216
  - Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome →P.217
  - Feuille Réglage des gris →P.218
- Feuille Réglage de page →P.219
  Vous pouvez indiquer la source de papier, le format de papier, le niveau d'agrandissement ou de réduction, l'impression à bord perdu et l'orientation.
  - Boîte de dialogue Options format papier →P.222
- Feuille Disposition →P.223
  Vous pouvez indiquer la disposition de la page, les filigranes, l'orientation, le nombre d'exemplaires, ainsi que les options de traitement de l'impression.
  - Boîte de dialogue Options de la page →P.225
  - Boîte de dialogue Réglages spéciaux →P.226
- Feuille Favoris →P.227
  Les groupes de paramètres d'impression que vous sélectionnez sur chaque feuille peuvent être enregistrés dans un favori. Les favoris que vous avez ajoutés peuvent être modifiés ou utilisés au moment de l'impression selon vos besoins.
- Feuille Utilitaire →P.229

Vous pouvez indiquer des paramètres en relation avec l'entretien de la Tête d'impression et le niveau d'alimentation, ainsi que des paramètres pour **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.

- Feuille de Support →P.230
  Vous pouvez visualiser les informations de support et le manuel d'utilisation.



- Feuille Réglages périphériques →P.231
  Vous pouvez afficher les paramètres pour l'équipement optionnel installé sur l'imprimante et vous pouvez consulter la version du pilote d'imprimante.

imagePROGRAF Free Layout est une fonctionnalité pour organiser librement les originaux provenant de différentes applications source sur une seule page avant l'impression. Pour plus de détails, consultez Free Layout →P.246 .
Color imageRUNNER Enlargement Copy est une fonctionnalité permettant l'agrandissement automatique et l'impression d'originaux numérisés avec un **Color imageRUNNER**. Pour plus de détails, consultez Color imageRUNNER Enlargement Copy →P.276 .

Important
- **Color imageRUNNER Enlargement Copy** et **imagePROGRAF Free Layout** ne peuvent pas être utilisés sous Windows version 64 bits.

Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante

Si vous changez de papier, il sera nécessaire de reconfigurer les paramètres du pilote d'imprimante.

Important
- Veillez à indiquer les mêmes type et taille de papier dans le menu de l'imprimante et dans le pilote d'imprimante.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante.

> **Remarque**
>
> • Cliquez sur le bouton **B** **Obtenir des informations** pour afficher la boîte de dialogue **Informations relatives au papier sur l'imprimante**. Dans la boîte de dialogue **Informations relatives au papier sur l'imprimante**, vous pouvez obtenir des informations sur le papier se trouvant dans l'imprimante et configurer les réglages du pilote d'imprimante pour la source et le type du papier. Cette fonction nécessite l'installation de **Status Monitor**.

5. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.



6. Dans la liste A **Format de page**, sélectionnez le format de l'original comme indiqué dans l'application.

7. Dans la liste L **Source papier**, sélectionnez le mode d'alimentation du papier.

8. Si vous avez sélectionné papier rouleau dans L **Source papier**, sélectionnez la largeur du rouleau chargé dans M **Largeur du rouleau**.

Remarque

- Le pilote d'imprimante vous propose toute une gamme de paramètres permettant de répondre aux besoins des différentes applications d'impression.
  Pour plus de détails sur les conditions d'impression disponibles, voir "Réglages du pilote d'imprimante →P.190 ".

Confirmer les paramètres d'impression

Il existe deux façons de confirmer les paramètres d'impression, comme suit:

- Vérifier un aperçu des paramètres
- Vérifier un aperçu avant l'impression

Vérifier un aperçu des paramètres

Un aperçu des paramètres s'affiche à gauche des feuille **Principal**, **Réglage de page** et **Disposition**. En vérifiant les illustrations et les valeurs numériques dans l'aperçu, vous pouvez confirmer les paramètres actuels du format de page, de l'orientation, de la source papier, de la disposition, etc.



Zone d'affichage	Informations affichées
P **Illustrations du haut**	Les illustrations indiquent l'orientation, la mise en page, la sélection de l'impression à bord perdu, le mode couleur et des informations concernant d'autres paramètres.
Q **Zone du centre**	Le format de page, le format papier ainsi que la méthode et le pourcentage d'agrandissement ou de réduction sont indiqués.

Zone d'affichage	Informations affichées
R **Illustrations du bas**	Les illustrations indiquent la source papier, l'orientation, la sélection de l'impression à bord perdu et des informations concernant d'autres paramètres.

Remarque

- Pour confirmer le **But de l'impression** indiqué dans les **Paramètres faciles**, cliquez sur G **Afficher les paramètres** dans la feuille **Principal** pour afficher la boîte de dialogue **Afficher les paramètres**.

Vérifier un aperçu avant l'impression

Vous pouvez voir une image de l'original tel qu'il sera imprimé.
Lorsque vous activez cette fonction, imagePROGRAF Preview ou PageComposer est lancé avant l'impression. En confirmant l'impression des documents, vous éviterez des erreurs d'impression.
Pour plus de détails concernant les aperçus avant l'impression, voir "Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression →P.173 "

Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression

Cette rubrique décrit comment obtenir un aperçu des images de travaux d'impression avant de les imprimer réellement.

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu de l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis affichez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources →P.198 ")

3. Vérifiez que la feuille **Principal** est affichée.



4. Cochez la case L **Ouvrir aperçu en début travail d'imp.**

5. Après avoir cliqué sur **OK**, la fenêtre **imagePROGRAF Preview** sera affichée lorsque vous imprimez une tâche.



> **Remarque**
> • Si PageComposer est en cours d'exécution, accédez à la boîte de dialogue **Réglages spéciaux** depuis la feuille **Disposition**, puis effacez **Activer le changement d'aperçu**.

6. Vous pouvez vérifier la mise en page et modifier des paramètres à votre gré sur la fenêtre principale.

7. Pour imprimer, cliquez sur **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

> **Remarque**
> • Pour obtenir plus de détails sur les fonctions **imagePROGRAF Preview**, reportez-vous à Preview →P.233 .

Utiliser des favoris

Cette rubrique décrit comment enregistrer des favoris et imprimer des paramètres de favori.

Enregistrer un favori

Cette section décrit la procédure à suivre pour sauvegarder dans les **Favoris** les réglages d'imprimante qui ont été modifiés dans le pilote.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Reportez-vous à "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources →P.198 ".)

3. Effectuez les réglages d'impression normale.
Le favori est enregistré à partir ce là.

4. Cliquez sur l'onglet **Favoris** pour afficher la feuille **Favoris**.



5. Cliquez sur **H Ajouter** pour afficher la boîte de dialogue **Ajouter**.



6. Saisissez le nom de votre choix dans **Nom**, comme par exemple **Photos pour les présentations** ou **Rapport mensuel**.

7. Choisissez une icône appropriée pour les paramètres d'impression dans la liste **Icône**.

8. Dans **Commentaire**, saisissez la description du favori à ajouter, à votre convenance.

9. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Ajouter**.
Le favori ajouté s'affiche désormais dans les **A Favoris**.

Remarque

- Pour enregistrer un favori comme fichier, cliquez sur **J Exporter** et indiquez le fichier à enregistrer.

Impression via le favori

Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer en utilisant le favori enregistré.

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu de l'application.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources →P.198 ")

3. Cliquez sur l'onglet **Favoris** pour afficher la feuille **Favoris**.



4. Dans la **A Favoris**, Choisissez le favori enregistré.

> **Remarque**
> • Pour importer un favori, cliquez sur **I Importer** puis indiquez le fichier du favori.

5. Cliquez sur **D Appliquer le favori** pour remplacer les paramètres de favori par les paramètres d'impression actuels.

6. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

> **Remarque**
> • Pour obtenir des conseils sur la confirmation des paramètres d'impression, voir "Confirmer les paramètres d'impression →P.194 "

Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources

1. Choisissez **Imprimer** à partir du menu **Fichier** pour afficher la boîte de dialogue des conditions d'impression.

2. Sélectionnez l'imprimante et ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.

> **Remarque**
> • La boîte de dialogue qui permet d'indiquer les conditions d'impression dépend de logiciel d'application. Dans certains cas, lorsque vous sélectionnez l'imprimante, une feuille de configuration du pilote d'imprimante est ajoutée dans la boîte de dialogue.
> Dans le cas suivant, cliquez sur **Préférences**.

- Exemple: **Imprimer** la boîte de dialogue affichée par logiciel d'application



Six feuilles de paramètres d'impression sont affichées par le pilote de l'imprimante : **Principal**, **Réglage de page**, **Disposition**, **Favoris**, **Utilitaire** et **Support**.



Remarque

- Les titres des boîtes de dialogue peuvent varier en fonction du logiciel d'application ; des feuilles autres que ces six peuvent s'afficher.

Important

- Si vous accédez à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir de logiciel d'application, les modifications apportées aux paramètres s'appliqueront temporairement à cette application. Ces paramètres ne sont pas disponibles si vous quittez l'application.
- Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système Windows.
  Pour appliquer définitivement vos modifications dans toutes les applications, effectuez les en ouvrant le pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation.
  Pour plus d'informations, voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation →P.200 "

Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation

1. Cliquez sur **démarrer** > **Imprimantes et télécopieurs** (ou **Imprimantes**).

2. Sélectionnez l'imprimante et ouvrez la boîte de dialogue des propriétés.



3. Cliquez sur **Options d'impression** pour afficher la boîte de dialogue **Options d'impression** qui porte le nom de cette imprimante.



Remarque

- La page **Réglages périphériques** est également une extension du pilote d'imprimante.(Voir "Feuille Réglages périphériques →P.231 ")

Six feuilles de paramètres d'impression sont affichées par le pilote de l'imprimante : **Principal**, **Réglage de page**, **Disposition**, **Favoris**, **Utilitaire** et **Support**.



Important

- Si vous accédez à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation, les modifications apportées aux paramètres s'appliqueront à toutes les applications utilisées pour l'impression.
- Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du logiciel d'application.
  Pour plus d'informations, voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources →P.198 "

Feuille Principal

Les paramètres ci-dessous sont disponibles sur la feuille **Principal**. Pour plus de détails sur les éléments de paramètres, reportez-vous au fichier d'aide du pilote d'imprimante.

Remarque

- Sur la feuille **Principal**, choisissez **Paramètres faciles** pour indiquer les paramètres d'impression de base en fonction du but de l'impression ou sélectionnez **Paramètres avancés** pour définir des paramètres plus précis à votre convenance.

Élément communs



A Type papier

Sélectionnez le type de papier.
Pour en savoir plus sur les types de papier pris en charge par l'imprimante, reportez-vous au Guide de référence sur papier.(Voir "Types de papier →P.682 ")

B Obtenir des informations

Affiche les **Informations relatives au papier sur l'imprimante**. En sélectionnant la source de papier, cette option permet de mettre à jour les paramètres du pilote d'imprimante pour la source de papier, le type de papier et la largeur de rouleau.

- Boîte de dialogue Boîte de dialogue Informations relatives au papier sur l'imprimante →P.206

C Paramètres avancés

Affiche les **Réglages détaillés du papier**. En fonction du type de papier, vous pouvez configurer des réglages de l'impression tels que le temps de séchage de l'encre.

- Boîte de dialogue Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier →P.206

L Ouvrir aperçu en début travail d'imp.

Lorsque cette option est activée, **imagePROGRAF Preview** se lance avant l'impression.
Activez cette option pour vérifier les aperçus des documents sur l'écran avant l'impression.

- Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression →P.173

M Status Monitor

Lance imagePROGRAF Status Monitor.
Permet de consulter l'état de l'imprimante, l'état des travaux d'impression et d'autres informations d'état.
Vous pouvez aussi installer la notification des erreurs de l'imprimante par e-mail en renseignant les paramètres de l'option **Avis de message électronique**.
Pour plus de détails, reportez-vous au fichier d'aide de **Status Monitor**.

N A propos

Affiche les informations de la version du pilote d'imprimante.

S Par défaut

Rétablit tous les paramètres de la feuille sur les valeurs définies par défaut.

Configuration via l'option **Paramètres faciles**



E But de l'impression

Choisissez les préréglages qui correspondent au type de document à imprimer.

- Impression de photos et d'images →P.17
- Impression de documents de bureau →P.33

Remarque

- En fonction du paramètre **A Type papier**, certaines options de **E But de l'impression** peuvent ne pas être disponibles.

F Qualité imp.

Choisissez le niveau de la qualité d'impression.

- Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50

G Afficher les paramètres

Affiche les valeurs des paramètres du **But de l'impression**.
Permet de consulter et de modifier l'ordre des valeurs des paramètres du **But de l'impression**.

- Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression →P.208

Configuration via l'option **Paramètres avancés**



E Priorité d'impression

Choisissez les éléments graphiques sur lesquels vous voulez mettre l'accent pour l'impression.

- Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50

F Qualité imp.

Choisissez le niveau de la qualité d'impression.

- Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50

T Photographies en haute précision

Imprime avec une gradation et une uniformité améliorées, surtout pour des photographies en haute précision. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque

- **T Photographies en haute précision** peut ne pas être sélectionné en fonction de la sélection de **A Type papier**.
- **T Photographies en haute précision** et **K Texte et lignes fines en haute précision** ne peuvent pas être cochées en même temps.
- Pour améliorer la qualité d'impression, il est possible que vous deviez ajuster la position de la tête d'impression. (Voir "Amélioration de la qualité d'impression →P.730 ")

G Mode couleur

Choisissez le mode de couleurs.

- Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50

Remarque

- En fonction du paramètre **A Type papier**, certaines options de **G Mode couleur** peuvent ne pas être disponibles.

H Régl. couleur

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur** et définir d'autres paramètres avancés.

- Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40

I Épaissir les traits fins

Activez cette option pour imprimer des lignes fines de façon plus distincte.

J Impression unidirectionnelle

Cette option permet d'éviter des problèmes tels que le désalignement des lignes et d'améliorer la qualité de l'impression. Par contre elle ralentit la vitesse d'impression.

K Texte et lignes fines en haute précision

Imprime en augmentant la précision d'impact de l'encre surtout pour un texte plus net et des traits plus fins. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque

- **K Texte et lignes fines en haute précision** peut ne pas être sélectionné en fonction de la sélection de **A Type papier**.
- Pour améliorer la qualité d'impression, il est possible que vous deviez ajuster la position de la tête d'impression. (Voir "Amélioration de la qualité d'impression →P.730 ")

Boîte de dialogue Informations relatives au papier sur l'imprimante

Dans la boîte de dialogue **Informations relatives au papier sur l'imprimante**, vous pouvez obtenir des informations sur le papier se trouvant dans l'imprimante et configurer les réglages du pilote d'imprimante pour la source et le type du papier.



4

Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Informations relatives au papier sur l'imprimante**, sur la feuille **Principal**, cliquez sur **Obtenir des informations** à côté de **Type papier**.(Voir "Feuille Principal →P.202 ")

A Source papier

Affiche la source papier prise en charge par l'imprimante, ainsi que des informations sur le papier chargé. Pour mettre à jour la source papier et les réglages de type de papier dans le pilote d'imprimante, sélectionnez l'option **Source papier** puis cliquez sur **OK**.

Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier

La boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier** offre les paramètres suivants. Pour plus de détails sur les éléments des paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier**, sur la feuille **Principal**, cliquez sur **Régler** à côté de **Type papier**.(Voir "Feuille Principal →P.202 ")

A Temps de séchage

Indiquez si nécessaire le temps que l'imprimante va attendre pour que l'encre sèche. Le paramètre **Temps de séchage** n'est valable que pour les rouleaux.

- (Voir "Indiquer le temps de séchage pour les rouleaux →P.702 ")

B Entre les pages

Indiquez si nécessaire le temps que l'imprimante va attendre pour éjecter le papier après l'impression.

C Entre les balayages

Indiquez si nécessaire le temps que l'imprimante va attendre entre l'impression de deux lignes sur la page.

D Marge de sécurité du rouleau

Vous pouvez indiquer la longueur de la marge du bord avant du papier pour être sûr que le papier ayant tendance à se froisser est tenu fermement contre le Rouleau d'entraînement.

E Marge bord avant

Indiquez si nécessaire la longueur de la **Marge bord avant** du rouleau.

F Vitesse de coupe

Sélectionnez si nécessaire la vitesse de la découpe automatique. Vous pouvez régler ce paramètre si le papier n'est pas coupé correctement lorsque la découpe automatique est utilisée.

H Valeur d'étalonnage

Vous pouvez indiquer si vous désirez appliquer les résultats de l'étalonnage effectué sur l'imprimante pour traiter les images.

G Miroir

Indiquez si nécessaire l'inversion de l'impression. Sélectionnez cette option pour imprimer une version du document ou de l'image avec les côtés droit et gauche inversés.

Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression

Vous pouvez vérifier les détails de l'application d'impression sélectionnée dans la boîte de dialogue **Afficher les paramètres**.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Afficher les paramètres**, sur la feuille **Principal**, cliquez sur **Afficher les paramètres** à côté de **But de l'impression**.(Voir "Feuille Principal →P.202 ")

A But de l'impression

Affiche toutes les options **But de l'impression** (éléments de réglage pour l'application d'impression).

B Nom

Identifie par son nom et son icône l'élément sélectionné dans **But de l'impression**.

C Détails

Vous pouvez confirmer ici les valeurs détaillées des paramètres de chaque élément listé pour le **But de l'impression** sélectionné.

Feuille Ajustement couleur : Couleur

Si le ton des couleurs imprimées ne vous convient pas, vous pouvez effectuer les réglages dans la feuille **Ajustement couleur**.



Remarque

- Pour afficher la feuille **Ajustement couleur**, allez sur la feuille **Principal**, puis cliquez sur **Régl. couleur** à côté de **Mode couleur** dans **Paramètres avancés**.(Voir "Feuille Principal →P.202 ")

A Type d'échantillon

Choisissez un échantillon d'image dans les catégories **Standard**, **Portrait**, **Paysage**, ou **Graphiques**.

B Affiche motf couleur

En cochant cette case, le modèle de couleur s'affichera.

C Applique à échntilln

En cochant cette case, les paramètres modifiés seront appliqués à l'échantillon d'image.

D Cyan / E Magenta / F Jaune

Affinez les tons de couleurs en réglant les niveaux de chaque couleur.

G Tons de gris

Ajustez comme désiré les tons de gris des couleurs. Choisissez entre **Noir froid** (teinté de bleu), **Noir chaud** (teinté de rouge).

H Clarté

Ajustez comme vous le désirez la clarté globale de l'image. Vous pouvez ajuster la clarté si le document imprimé est plus clair ou plus sombre que l'image originale (c'est-à-dire l'image originale numérisée ou le graphique original tel qu'il apparaît sur votre moniteur).

I Contraste

Ajustez comme vous le désirez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Augmenter le **Contraste** rend les images plus nettes et réduire le **Contraste** adoucit les images.

J Saturation

Ajustez comme désiré l'intensité des couleurs. Augmenter les paramètres de **Saturation** rend les couleurs plus vives et réduire la **Saturation** rend les couleurs plus pâles.

K Ajustement objet

Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue **Ajustement objet** dans laquelle vous pouvez indiquer les objets sujets au réglage des couleurs.

- Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur →P.210

S Par défaut

Cliquez sur cette option pour restaurer tous les paramètres par défaut de la feuille.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les paramètres, voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "

Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur

Dans la boîte de dialogue **Ajustement objet**, vous pouvez indiquer le type de travail d'impression sur lequel appliquer l'ajustement des couleurs. Si un original contient des images, des graphiques et du texte, vous pouvez indiquer la portion sur laquelle appliquer l'ajustement des couleurs.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Ajustement objet**, cliquez sur le bouton **Ajustement objet** de la feuille **Ajustement couleur**.

A Image

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs aux images, telles que les photos.

B Graphiques

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs aux graphiques, tels que les lignes et les cercles.

C Texte

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs au texte.

Feuille de Correspondance

Sur la feuille **Correspondance**, vous pouvez indiquer la correspondance des couleurs afin de compenser les différences d'apparence des couleurs entre les divers périphériques.

Remarque

- Pour afficher la feuille **Correspondance**, sur la feuille **Principal**, cliquez sur **Régl. couleur** en **Mode couleur** dans **Paramètres avancés**, puis cliquez sur la feuille **Correspondance**. (Reportez-vous à la feuille "Feuille Principal →P.202 ".)

Important

- Si **Pas de correction de couleur** est sélectionné en **Mode couleur**, la feuille **Correspondance** n'apparaît pas.

Mode correspondance pilote

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous sélectionnez **Mode correspondance pilote** dans la liste **A Mode correspondance**.



A Mode correspondance

Sélectionnez, si vous le désirez, le mode de correspondance des couleurs à utiliser.
Sélectionnez normalement **Mode correspondance pilote**. Pour une correspondance des couleurs en fonction des profils ICC, sélectionnez **Mode correspondance ICC**, **Mode correspondance ICM pilote**, ou **Mode correspondance ICM hôte**, en fonction de votre système de correspondance des couleurs.

B Méthode corresp.

Sélectionnez la méthode de correspondance des couleurs qui correspond au document à imprimer. Certaines options de **Méthode corresp.** sont disponibles en fonction de votre sélection sous **Mode correspondance**.

C Espace de couleurs

Sélectionnez l'espace de couleurs approprié à votre convenance.

D Point blanc du moniteur

Entrez la température de couleur définie sur le moniteur.
Affiché quand **B Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur**.

E Utiliser le réglage de la lumière ambiante

Sélectionnez cette option pour ajuster les couleurs pour qu'elles soient adaptées à la lumière ambiante d'environnement de visualisation.

F Rég lumière ambiante

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Rég lumière ambiante**, qui vous permet de configurer les paramètres d'impression correspondant à la lumière ambiante.

- Boîte de dialogue Rég lumière ambiante →P.213

Mode correspondance ICC, Mode correspondance ICM pilote et Mode correspondance ICM hôte

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous sélectionnez **Mode correspondance ICC**, **Mode correspondance ICM pilote**, ou **Mode correspondance ICM hôte** dans la liste **A Mode correspondance**.



A Mode correspondance

Sélectionnez, si vous le désirez, le mode de correspondance des couleurs à utiliser.

B Réglages profil entrée

Vous pouvez sélectionner **Image**, **Graphiques**, ou **Texte**. Vous pouvez choisir **Méthode corresp.** et **Profil entrée**. Différentes options sont disponibles en fonction du **Mode correspondance** sélectionné.
Pour appliquer automatiquement le même profil entrée pour les **Graphiques** et **Texte**, sélectionnez **Utiliser même profil pour tout objets**. Pour appliquer des profils d'entrée distincts sur les **Graphiques** et le **Texte**, désactivez **Utiliser même profil pour tout objets** et indiquez les paramètres individuels.

C Réglages profil impr.

Indiquez le profil d'impression désiré. Sélectionnez d'habitude **Réglages automatiques**.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les paramètres, voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "

Boîte de dialogue Rég lumière ambiante

La boîte de dialogue **Rég lumière ambiante** permet de sélectionner la méthode de réglage, et de saisir et de sélectionner les informations nécessaires pour le réglage.

Lorsque vous sélectionnez **En sélectionnant un numéro du tableau** dans **Méthode de réglage**



A Méthode de réglage

Vous pouvez choisir la configuration en fonction des **Tableau** imprimés ou suite à l'utilisation du colorimètre i1.

B Imprimer Tableau

Cliquez ici pour démarrer **Light Source Check Tool** pour l'impression de **Tableau**. L'utilisation de cette fonction nécessite l'installation de **Light Source Check Tool**.

- Light Source Check Tool →P.215

C Numéro du tableau

Sélectionnez le numéro du motif aux couleurs voulues dans les **Tableau**.

D Température de la couleur

Entrez la **D Température de la couleur** mesurée pendant le calibrage du moniteur. Affiché quand la **A Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur** sur la feuille **Correspondance**.

E Eclairement lumineux

Entrez l' **E Eclairement lumineux** mesuré pendant le calibrage du moniteur. Affiché quand la **A Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur** sur la feuille **Correspondance**.

Lorsque vous sélectionnez **En saisissant directement des valeurs** dans **Méthode de réglage**



A Méthode de réglage

Vous pouvez choisir la configuration en fonction des **Tableau** imprimés ou suite à l'utilisation du colorimètre i1.

B Type de source lumineuse

Sélectionnez la source de lumière mesurée en utilisant le colorimètre i1.

D Température de la couleur

Entrez la **Température de la couleur** mesurée en utilisant le colorimètre i1.

E Eclairement lumineux

Entrez l' **Eclairement lumineux** mesurée en utilisant le colorimètre i1.
Affiché quand la **A Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur** sur la feuille **Correspondance**.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les paramètres, voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "

Light Source Check Tool

Le **Light Source Check Tool** vous permet d'imprimer les **Tableau**.



A Nom de l'imprimante

Le nom de l'imprimante est affiché ici.

B Type papier

Sélectionnez le type de papier. Pour obtenir des informations sur les types de papier compatibles avec le **Mode correspondance pilote**, reportez-vous au Guide de référence sur papier.(Voir "Types de papier →P.682 ")

C Source papier

Choisissez la source de support désirée.

Les options affichées dans la liste dépendent de la sélection du **B Type papier** dans la feuille **Principal**.

D Imprimer

Cliquez ici pour imprimer les **Tableau**.

Feuille Ajustement couleur : Monochrome

Vous pouvez régler la clarté et le contraste sur la feuille **Ajustement couleur** pour l'impression monochrome.



Remarque

- Pour afficher la feuille **Ajustement couleur**, allez sur la feuille **Principal**, puis cliquez sur **Régl. couleur** à côté de **Mode couleur** dans **Paramètres avancés**.(Voir "Feuille Principal →P.202 ")

A Type d'échantillon

Choisissez un échantillon d'image dans les catégories **Standard**, **Portrait**, **Paysage**, ou **Graphiques**.

B Affiche motf couleur

En cochant cette case, le modèle de couleur s'affichera.

C Applique à échntilln

En cochant cette case, les paramètres modifiés seront appliqués à l'échantillon d'image.

D Cyan / E Magenta / F Jaune

Non disponible.

G Tons de gris

Non disponible.

H Clarté

Ajustez comme vous le désirez la clarté globale de l'image. Vous pouvez ajuster la clarté si le document imprimé est plus clair ou plus sombre que l'image originale (c'est-à-dire l'image originale numérisée ou le graphique original tel qu'il apparaît sur votre moniteur).

I Contraste

Ajustez comme vous le désirez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Augmenter le **Contraste** rend les images plus nettes et réduire le **Contraste** adoucit les images.

J Saturation

Non disponible.

K Ajustement objet

Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue **Ajustement objet** dans laquelle vous pouvez indiquer les objets sujets au réglage des couleurs.

- Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome →P.217

S Par défaut

Cliquez sur cette option pour restaurer tous les paramètres par défaut de la feuille.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les paramètres, voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "

Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome

Dans la boîte de dialogue **Ajustement objet**, vous pouvez indiquer le type de travail d'impression sur lequel appliquer l'ajustement des couleurs. Si un original contient des images, des graphiques et du texte, vous pouvez indiquer la portion sur laquelle appliquer l'ajustement des couleurs.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Ajustement objet**, cliquez sur le bouton **Ajustement objet** de la feuille **Ajustement couleur**.

A Image

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs aux images, telles que les photos.

B Graphiques

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs aux graphiques, tels que les lignes et les cercles.

C Texte

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs au texte.

Feuille Réglage des gris

Les paramètres suivants sont disponibles sur la feuille **Réglage des gris**.

Réglage des gris

Vous pouvez ajuster la balance des couleurs, la clarté, le contraste, et tout autre réglage des images sur la feuille **Réglage des gris**.



Remarque

- Pour afficher la feuille **Réglage des gris**, sur laFeuille Principal →P.202 , sélectionnez **Monochrome (Photo)** à côté de **Mode couleur** dans **Paramètres avancés**, puis cliquez alors sur **Régl. couleur**.
- **Monochrome (Photo)** n'est pas disponible pour tous les types de papier.

A Type d'échantillon

L'image de gauche est mise à jour pour prendre en compte tous les paramètres modifiés de la feuille ; ceci vous permet de vérifier le résultat du réglage.

B Liste d'échantillons

Sélectionnez l'échantillon d'image désiré.

C Balance des couleurs

Cliquez sur la liste pour sélectionnez une balance des couleurs qui convient à l'application d'impression.

D X / E Y

Ajustez la balance des couleurs lors de la vérification du ton des couleurs dans la zone de réglage.
Vous pouvez ajustez la zone carrée au centre en cliquant dessus ou en la faisant glisser.
Faites glisser à votre grès les barres de défilement verticale et horizontale.
Vous pouvez cliquer sur les flèches à côté des cases **D X** (horizontal) et **E Y** (vertical) ou saisir les valeurs directement.

F Clarté

Ajustez comme vous le désirez la clarté globale de l'image. Vous pouvez ajuster la clarté si le document imprimé est plus clair ou plus sombre que l'image originale (c'est-à-dire l'image originale numérisée ou le graphique original tel qu'il apparaît à l'écran de l'ordinateur).

G Contraste

Ajustez comme vous le désirez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Augmenter le **G Contraste** rend les images plus nettes et réduire le **G Contraste** adoucit les images.

H Surbrillance

Réglez la luminosité de la portion la plus claire.

I Ombre

Réglez la luminosité de la portion la plus sombre.

S Par défaut

Cliquez sur cette option pour restaurer tous les paramètres par défaut de la feuille.

Feuille Réglage de page

Les paramètres ci-dessous sont disponibles dans la feuille **Réglage de page**. Pour plus de détails sur les éléments de paramètres, reportez-vous au fichier d'aide du pilote d'imprimante.



A Format de page

Sélectionnez le format de page indiqué dans l'application source.
Pour plus de détails sur les formats de page disponibles, voir "Formats de papier →P.685 "

B Impression à bord perdu



L'impression à bord perdu est disponible si le papier rouleau est sélectionné dans la liste **L Source papier**. Choisissez parmi les options suivantes lorsque ce paramètre est activé.

- Impression à bord perdu sur du papier de format identique →P.93
- Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau →P.100
- Impression à bord perdu au format réel →P.86

D Ajuster à format papier

Redimensionnez l'image du document pour s'adapter au format de la page.

E Ajuster à la Largeur du rouleau

Redimensionnez l'image du document pour s'adapter à la largeur du rouleau.

F Imprimer l'image en taille réelle

Permet d'imprimer les documents au format actuel. Cette fonction est disponible lorsque vous avez sélectionné le format correspondant à la largeur du **Papier rouleau** pour la longueur ou la largeur du document à partir de la liste **A Format de page**.

G Format papier

Disponible lorsque l'option **D Ajuster à format papier** est sélectionnée.
Choisissez le format du papier que vous allez utiliser pour imprimer.
Pour plus de détails sur les formats de papier disponibles, voir "Formats de papier →P.685 "
Les formats papier compatibles avec l'impression à bord perdu sont affichés dans la liste.

C Impression agrandie/réduite



Choisissez parmi les options suivantes lorsque ce paramètre est activé.

- Redimensionner les originaux au format du papier →P.60
- Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier →P.66
- Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle →P.72

D Ajuster à format papier

Redimensionnez l'image du document pour s'adapter au format de la page.

E Ajuster à la largeur de rouleau

Redimensionnez l'image du document pour s'adapter à la largeur du rouleau.

F Échelle

Redimensionnez l'image du document en fonction de la valeur d'échelle indiquée. Saisissez une valeur dans une plage de **5 - 600.**.

G Format papier

Choisissez le format du papier que vous allez utiliser pour imprimer.
Pour plus de détails sur les formats de papier disponibles, voir "Formats de papier →P.685 "

H Orient.

Choisissez l'orientation de l'impression.

- Faire correspondre l'orientation de l'original avec celle du papier →P.178

K Tourner la page de 90 degrés (Conserver papier)

Activez ce paramètre pour faire tourner l'image du document de 90 degrés avant l'impression.

- Économiser le rouleau de papier en tournant les originaux de 90 degrés →P.158

L Source papier

Choisissez la source papier désirée.
Les options affichées dans la liste dépendent de la sélection du **Type papier** dans la feuille **Principal**.

M Largeur du rouleau

Choisissez la largeur de rouleau.
Pour plus de détails sur les largeurs du rouleau disponibles, reportez-vous à la rubrique voir "Formats de papier →P.685 ".

N Options rouleau

Remplissez les paramètres optionnels des rouleaux de papier. Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Options rouleau**.



Sous A **Découpe automatique**, vous pouvez choisir **Oui** ou **Non** et **Imp. guidage coupe**.

- Couper le rouleau de papier après l'impression →P.184

Sélectionnez B **Impres. bannière** pour l'impression de plusieurs pages en continu.

- Impression de plusieurs pages en continu →P.130

O Options format

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue **Options format papier** qui vous permet d'enregistrer d'autres formats de papier ou de sélectionner le système de format à utiliser.

- Boîte de dialogue Options format papier →P.222

S Par défaut

Rétablit tous les paramètres de la feuille sur les valeurs définies par défaut.

Boîte de dialogue Options format papier

Dans la boîte de dialogue **Options format papier**, vous pouvez créer et enregistrer votre propre Format de papier personnalisé. Les formats que vous définissez sont listés avec les formats de papier standard pour une sélection ultérieure.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Options format papier**, cliquez sur **Options format papier** sur la feuille **Réglage de page**.(Voir "Feuille Réglage de page →P.219 ")

A Liste format pap.

Affiche les noms et formats des papiers qui peuvent être utilisés avec le pilote de l'imprimante.

B Supprimer

Les formats de papier personnalisés créés par les utilisateurs peuvent être supprimés de la **A Liste format pap.** si nécessaire.
Ils ne peuvent toutefois pas être supprimés dans les situations suivantes.

- Si une taille de papier standard du pilote d'imprimante est sélectionnée.
- Si un format de paper surdimensionné est sélectionné.
- Si une taille de papier cerclée de rouge est sélectionnée.

C Nom format papier perso.

Vous pouvez nommer comme désiré le Format de papier personnalisé.

D Unités

Indiquez l'unité de mesure voulue pour la hauteur et la largeur du Format de papier personnalisé.

E Format papier

Indiquez la **Largeur** et la **Hauteur** voulues. Vous pouvez choisir l'un des formats compatibles avec l' **Impression à bord perdu** en sélectionnant **Format bord perdu**. Sélectionnez **Fixer le rapport largeur-hauteur** pour conserver le rapport original de la **Largeur** et de la **Hauteur** lors du changement de format du papier.

F Ajouter

Vous permet d'enregistrer le format de papier personnalisé que vous avez indiqué ou d'écraser un format personnalisé existant.

G Série affic.

Vous pouvez limiter le nombre d'options affichées dans **Format de page**, **Format papier** et **Liste format pap.**.

Feuille Disposition

Les paramètres ci-dessous sont disponibles sur la feuille **Disposition**. Pour plus de détails sur les éléments de paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.



A Disposition page

Choisissez à partir de dispositions de page suivantes lorsque ce paramètre est activé.

- Impression de plusieurs pages sur une seule feuille →P.135
- Impression d'affiches en sections →P.142
- Imprimer plusieurs originaux l'un à côté de l'autre →P.125
- Utiliser PosterArtist pour composer les originaux →P.170

B Régler

Cliquez sur cette option pour afficher l'une des boîtes de dialogue suivantes selon la sélection dans la **A Disposition page** Dans ces boîtes de dialogue, vous pouvez spécifier les détails de la disposition et quelles pages à imprimer, ainsi que d'autres paramètres.

- **Impression disposition de page**

- **Pages à imprimer**
- **Réglages de Free Layout**

C Filigrane

Si vous activez cette option, deux configurations sont disponibles : **Filigranes** et **D Editer filigrane**.

- Impression avec filigranes →P.175

Filigranes

Énumère les filigranes fournis. Choisissez le filigrane à imprimer.

D Editer filigrane

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue **Editer filigrane** et créer votre propre filigrane original.

E Impression centrée

Activez ce paramètre pour imprimer les images du document au centre du papier.

- Imprimer les originaux centrés sur des rouleaux →P.146
- Imprimer les originaux centrés sur des feuilles →P.152

F Tourner de 180 degrés

Activez cette option pour faire pivoter les images du document de 180 degrés avant l'impression.

G Pas de marge en haut et en bas (Conserver papier)

Activez ce paramètre pour imprimer l'image suivante en sautant les espaces vides au-dessus et au-dessous des données à imprimer dans les documents, ceci vous permet d'économiser du papier.

- Économiser du papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure →P.164

H Copies

Saisissez le nombre de copies à imprimer, dans une plage de **1**–**999**.

Ordre inver.

Activez cette option pour imprimer des pages dans l'ordre inverse.

Assembler

Activez cette option pour imprimer des ensembles complets dans la quantité spécifiée.

I Options de la page

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Options de la page**, qui vous permet de spécifier les paramètres d'impression du nom d'utilisateur, de la date, ou du numéro de page dans l'entête ou le pied de page.

- Boîte de dialogue Options de la page →P.225

J Réglages spéciaux

Si les résultats de l'impression ne sont pas ceux attendus, cliquez sur cette option pour changer la manière dont l'impression est traitée.

- Boîte de dialogue Réglages spéciaux →P.226

S Par défaut

Cliquez sur cette option pour restaurer tous les paramètres de la feuille sur les valeurs définies par défaut.

Boîte de dialogue Options de la page

La boîte de dialogue **Options de la page** offre les paramètres ci-dessous.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Options de la page**, dans la feuille **Disposition**, cliquez sur **Options de la page**.(Voir "Feuille Disposition →P.223 ")

A Imprimer la data

Sélectionnez l'endroit où est imprimée la date, à votre convenance. Pour imprimer également l'heure, sélectionnez **B Imprimer aussi le temps**.

C Imprimer le nom d'utilisateur

Sélectionnez l'endroit où est imprimé le nom d'utilisateur, à votre convenance.

D Imprimer le numéro de la page

Sélectionnez l'endroit où est imprimé le numéro de la page, à votre convenance.

E Paramètres du format

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres du format**, qui vous permet de spécifier les paramètres du format.



Remarque
- Si vous indiquez la même position pour plusieurs éléments, ces derniers sont imprimés de gauche à droite dans cet ordre : date, nom d'utilisateur, et numéro de page.
- Quand vous imprimez plusieurs pages par feuille à l'aide de la fonction **Impression disposition de page** ou similaire, ces éléments sont imprimés sur chaque page.

Boîte de dialogue Réglages spéciaux

Si les résultats d'impression ne vous conviennent pas, vous pouvez modifier le traitement de l'impression dans la boîte de dialogue **Réglages spéciaux**.



Remarque
- Pour afficher la boîte de dialogue **Réglages spéciaux**, cliquez sur **Réglages spéciaux** sur la feuille **Disposition**.(Voir "Feuille Disposition →P.223 ")

A Réglages FineZoom

Cette fonction est utilisée en impression grand format. Sélectionnez d'habitude **Auto**. Si les documents ne sont pas correctement imprimés sur des supports à grand format, il peut être utile de sélectionner **Oui**, et si les lignes minces ne sont pas visibles ou si les images sont déformées à l'impression, il peut être utile de sélectionner **Non**.

B Priorité de correspondance des couleurs de l'application

Vous pouvez donner la priorité de gestion des couleurs aux applications.

C Activer le changement d'aperçu

Si vous sélectionnez cette option, PageComposer démarre si vous imprimez lorsque l'option **Ouvrir aperçu en début travail d'imp.** est sélectionnée sur la feuille **Principal**.

D Traitem.graph.rapide

Si les couleurs des images ne sont pas consistantes sur les imprimés ou si les lignes sont imprimées avec des épaisseurs différentes, la désactivation de cette option peut aider à produire les résultats attendus.

Important
- Cette fonction ne peut pas être utilisé sous Windows version 64 bits.

Feuille Favoris

Les paramètres ci-dessous sont disponibles sur la page **Favoris**. Pour plus de détails sur les éléments de paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.



A Favoris

Les favoris d'impression créés sont répertoriés avec les favoris **Réglages par défaut**.

- Utiliser les favoris →P.184

B Détails des réglages

Affiche les détails du favori sélectionné dans **A Favoris**.

C Commentaire

Affiche des remarques enregistrées dans le favori.

D Appliquer le favori

Cliquez ici pour remplacer les paramètres d'impression actuels par ceux du favori sélectionné dans la **A Favoris**.

E Priorité réglages d'application

Activez ce paramètre pour utiliser les valeurs des paramètres indiquées dans l'application source plutôt que les valeurs sélectionnées dans **A Favoris**, en cliquant sur **D Appliquer le favori**. Pour plus d'informations sur les préférences d'utilisation des éléments de réglage, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.

F Supprimer

Cliquez sur cette option pour supprimer le favori sélectionné dans la liste **A Favoris**.

G Editer

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue **Editer** qui vous permet de modifier le nom et l'icône du favori sélectionné dans la liste **A Favoris**.

H Ajouter

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue **Ajouter** qui vous permet d'ajouter les paramètres d'impression actuels dans un favori.



I Importer

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue **Ouvrir** qui vous permet d'importer les paramètres de favori enregistrés dans un fichier.

J Exporter

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue **Enregistrer sous** qui permet d'enregistrer les paramètres de favori dans un fichier.

K Vers le haut

Cliquez sur cette option pour déplacer vers le haut le favori sélectionné dans la liste **A Favoris**.

L Vers le bas

Cliquez sur cette option pour déplacer vers le bas le favori sélectionné dans la liste **A Favoris**.

Feuille Utilitaire

Les paramètres ci-dessous sont disponibles sur la feuille **Utilitaire**. Pour plus de détails concernant les utilitaires, reportez-vous à l'aide correspondante de l'utilitaire.



A Entretien

Cliquez sur cet option pour ouvrir imagePROGRAF Status Monitor lequel permet l'entretien suivant de l'imprimante.

- Vérification de la buse (sortie de l'encre éjectée)
- Nettoyage de la buse (sortie de l'encre éjectée)
- Réglage de l'alignement de la tête
- Réglage du montant d'alimentation

B Color imageRUNNER Enlargement Copy

Cliquez sur cette option pour lancer la Color imageRUNNER Enlargement Copy (copie d'agrandissement iR), ce qui vous permet de créer des dossiers actifs utilisés par Color imageRUNNER Enlargement Copy et d'associer les paramètres d'impression à ces dossiers actifs.

- Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER →P.288

Pour plus de détails, consultez Color imageRUNNER Enlargement Copy →P.276 .

Feuille de Support

Sur la feuille de **Support**, vous pouvez consulter les informations de support et le manuel d'utilisation.



A Informations de support

Cliquez ici pour accéder à la page web de support Canon où vous trouverez les dernières informations sur l'imprimante et les consommables, les mises à jour du pilote d'imprimante et où vous pourrez rechercher d'autres informations.

B Manuel d'utilisation

Cliquez ici pour visualiser le manuel d'utilisation de l'imprimante. Cette fonction nécessite l'installation du manuel d'utilisation sur votre ordinateur.

C Résumés des paramètres

Cliquez ici pour afficher la boîte de dialogue **Afficher les paramètres** vous permettant de confirmer les réglages pour les feuilles **Principal**, **Réglage de page**, **Disposition** et **Favoris**.

Boîte de dialogue Résumés des paramètres

La boîte de dialogue **Résumés des paramètres** vous permet de confirmer les réglages pour les feuilles **Principal**, **Réglage de page**, **Disposition** et **Favoris**.



A Copier

Cliquez ici pour copier les informations de réglage dans le presse-papier. Vous pouvez coller ces informations dans un fichier créé avec un éditeur de texte ou toute autre application similaire.

Feuille Réglages périphériques

De nombreux paramètres des pages de propriétés de l'imprimante sont contrôlés par les applications Windows. Parmi ceux-ci la page **Réglages périphériques** est contrôlée par le pilote d'imprimante et permet de configurer les paramètres des composants et mécanismes de l'imprimante.
Les paramètres ci-après sont disponibles sur la page **Réglages périphériques**.



A A propos

Vous pouvez afficher les informations relatives à la version du pilote d'imprimante.

Preview

Fonctionnalités de Preview 233
Conditions de fonctionnement 233
Démarrage de Preview 233
Fenêtre principale de Preview 235
Zone de dialogue 238
Agrandir/Réduire l'affichage à l'écran. 239
Se déplacer dans les pages 239
Utiliser la règle 240
Priorité réglage pour tourner 90° 240
Impression avec sélectionner la disposition 242
Impression centrée 244
N'imprime pas les espaces en haut/bas 245

Fonctionnalités de Preview

Les principales fonctionnalités de Preview sont décrites ci-dessous.

- Vous pouvez régler sur cet écran les paramètres de mise en page ou de format d'un document créé avec un logiciel.
- Non seulement vous pouvez ajustez les paramètres mais vos modifications sont appliquées immédiatement à l'écran d'aperçu et vous pouvez imprimer l'écran d'aperçu tel quel.

Remarque

- Le type de papier, la taille de l'image, les réglages détaillés du support et les paramètres de l'imprimante peuvent donner une impression différente des options de Preview.

Conditions de fonctionnement

Vous pouvez utiliser Preview dans l'environnement suivant.

- Système d'exploitation compatible
  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
- Logiciels qui doivent être installés
  imagePROGRAF Printer Driver

Démarrage de Preview

Les procédures de démarrage de Preview sont les suivantes.

1. Lancez l'application que vous utilisez.
2. Dans le menu **Fichier** du logiciel, choisissez le menu de configuration de l'imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

Remarque

- En général, vous pouvez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

3. Dans la feuille **Principal**, cochez la case **Ouvrir aperçu en début travail d'imp.**.
Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer les réglages.



Remarque

- Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.

4. Dans la boîte de dialogue **Imprimer** de l'application, cliquez sur le bouton **Imprimer**.

5. La fenêtre principale de Preview s'affiche.



Fenêtre principale de Preview

La fenêtre principale de Preview se compose des barres de menus et d'outils, de la zone d'aperçu et de dialogue et de la barre d'état.



Remarque

- Vous pouvez utiliser le menu **Afficher** pour montrer ou masquer les barres d'outils.

Barre de menus

Permet d'utiliser les menus pour réaliser les opérations.



Barre d'outils

Permet d'utiliser les boutons d'outils nécessaires pour réaliser les opérations importantes.



Zone d'aperçu

Vous pouvez vérifier dans cette zone l'effet des paramètres que vous avez choisis.



Zone de dialogue

Permet d'indiquer les conditions d'impression et de lancer un travail d'impression.

Pour plus d'informations sur Zone de dialogue, voir "Zone de dialogue." →P.238



Barre d'état

Affiche le message, **Pages**, et **Taille de sortie**.

Zone de dialogue

Vous pouvez sélectionner la mise en page et imprimer au centre.



Type papier / Source papier /Taille de papier

Vous pouvez confirmer l'information qui est indiquée.

Sélection de la disposition

Vous pouvez imprimer celle conservée par le papier en sélectionnant la disposition.
Pour plus d'informations sur **Sélection de la disposition**, voir "Impression avec sélectionner la disposition." →P.242

Centrer originaux sur rouleau

Vous pouvez imprimer au centre du papier chargé dans l'imprimante.
Pour plus d'informations sur **Centrer originaux sur rouleau**, voir "Impression centrée." →P.244

Remarque

- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Pas de marge en haut et en ba

Vous pouvez économiser le papier au pour ne pas faire avancer le rouleau de papier pour les espaces vides, lors de l'impression de données contenant un espace vide en haut et en bas.
Pour plus d'informations sur **Pas de marge en haut et en ba**, voir "N'imprime pas les espaces en haut/bas." →P.245

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Bouton **Lancer impress**

Cliquez sur le bouton pour lancer l'impression.

Bouton **Arrêter impress**

Cliquez sur le bouton pour arrêter l'impression.

Informations imprimante

Vous pouvez confirmer l'information obtenue à partir de l'imprimante.

Bouton **Mettre info imprimante à jour**

Cliquez sur le bouton pour mettre à jour les informations de l'imprimante en vous y connectant.

Bouton **Status Monitor**

Cliquez sur le bouton pour démarrer **Status Monitor**.

Agrandir/Réduire l'affichage à l'écran.

Vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage à l'écran en sélectionnant **Zoom** dans le menu **Afficher**.

Réglage	Détails
Adapter à l'écran	Afficher tout.
Ajuster en largeur	Afficher la largeur du papier.
Réduire	Afficher la moitié de la taille standard.
Standard	Afficher la taille standard.
Agrandir	Afficher le double de la taille standard.
Agrandir plus	Afficher le triple de la taille standard.

Remarque
- Vous pouvez sélectionner cet élément même si vous avez cliqué sur le bouton ▼ dans la barre d'outils **Zoom**.

Se déplacer dans les pages

Vous pouvez vous déplacer à une page quand vous sélectionnez **Aller à la page** dans le menu **Afficher**.

Réglage	Détails
Première page	Aller à la première page.
Page précédente	Aller à la page précédente.
Page suivante	Aller à la page suivante.
Dernière page	Aller à la dernière page.
Aller à la page	Aller à la page indiquée.

Remarque

- Vous pouvez également vous déplacer à la page en cliquant sur la barre d'outils.

Utiliser la règle

Vous pouvez confirmer la mise en page au moyen de la règle.

- Bascule entre afficher/cacher la règle
  Dans le menu **Afficher**, sélectionnez **Règle** pour basculer entre afficher/cacher la règle.

- Modifier l'unité de la règle
  Vous pouvez définir l'unité de la règle en sélectionnant **Unités** dans le menu **Afficher**.

Réglage	Détails
mm	Utiliser les mm comme unité de la règle.
pouce	Utiliser le pouce comme unité de la règle.

Priorité réglage pour tourner 90°

Vous pouvez sélectionner **Tourner 90° si possible** ou **Utiliser paramètr pilote** dans le menu **Options**.



Réglage	Détails
Tourner 90° si possible	Tourne les pages de 90° en orientation portrait avant l'impression. Les pages sont tournées uniquement si la largeur du rouleau de papier est suffisante.
Utiliser paramètr pilote	Utilise les paramètres du pilote d'impression si vous indiquez qu'il faut tourner les pages.

Sélectionner **Tourner 90° si possible** ou Placement d'un trait de repère pour **Tourner la page de 90 degrés (Conserver papier)** sur le pilote d'imprimante



Sélectionner **Utiliser paramètr pilote**



Impression avec sélectionner la disposition

Vous pouvez imprimer la mise en page conservée par le papier en sélectionnant la disposition.

1. Dans **Sélection de la disposition**, cliquez sur le bouton de la disposition à utiliser.

Bouton	Détails
Bouton Supérieur	Tourner dans la position .
Bouton Droit	Tourner dans la position .
Bouton Gauche	Tourner dans la position .
Bouton Inférieu	Tourner dans la position .

Remarque

- Il est uniquement possible de sélectionner **Bouton Droit** ou **Bouton Gauche** quand les pages tournées peuvent s'ajuster à la largeur du rouleau de papier.
- En cliquant **Bouton Droit** ou **Bouton Gauche**, vous pouvez économiser du papier en imprimant en orientation paysage sur le rouleau de papier.
- Vous pouvez sélectionner seulement **Bouton Supérieur** ou **Bouton Inférieu** si **Feuille de découpe** est sélectionné.



Bouton	Détails
	Le bouton est sélectionné actuellement
	Le bouton peut être sélectionné.
	Le bouton ne peut pas être sélectionné.

2. Cliquez sur le bouton **Lancer impress**.

L'impression avec la disposition sélectionnée commence.

Impression centrée

Vous pouvez imprimer au centre du papier chargé dans l'imprimante.

1. Cochez la case **Centrer originaux sur rouleau**.



2. Cliquez sur le bouton **Lancer impress**.

   L'impression centrée commence.

> **Remarque**
> • Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

N'imprime pas les espaces en haut/bas

Vous pouvez économiser le papier au pour ne pas faire avancer le rouleau de papier pour les espaces vides, lors de l'impression de données contenant un espace vide en haut et en bas.

1. Cochez la case **Pas de marge en haut et en ba**.

2. Cliquez sur le button **Lancer impress**.

   L'impression sur les réglages sans les espaces en haut et en bas commence.

Free Layout

Fonctionnalités de Free Layout 246
Conditions de fonctionnement 247
Démarrage de Free Layout 247

Fenêtre principale de Free Layout 249
Paramètres détaillés 251
Boîte de dialogue Préférences 252
Boîte de dialogue Options de la page 253
Boîte de dialogue Zoom 254
Boîte de dialogue Format 255

Disposer un document constitué de plusieurs fichiers sur une seule page 257
Placer sur une seule page un document créé avec plusieurs programmes 259
Sélectionner un objet 263
Modifier la taille d'un objet 264
Déplacer un objet 264
Faire pivoter un objet 265
Positionner des objets automatiquement 266
Aligner des objets 266
Changer l'ordre d'objets superposés 268
Coller un objet copié ou coupé 270

Fenêtre Recto/verso plié 271
Boîte de dialogue Paramètres de taille finie 272
Boîte de dialogue Paramètres de reliure 273
Imprimer avec Recto/verso plié 274

Fonctionnalités de Free Layout

Les principales fonctionnalités de Free Layout sont décrites ci-dessous.

- Permet de mettre en page comme vous le souhaitez et d'imprimer un document créé avec un logiciel.
- Non seulement vous pouvez regrouper plusieurs pages sur une seule mais vous pouvez aussi mettre en page et imprimer sur une seule page un document composé de plusieurs fichiers ou bien un document créé à l'aide de plusieurs programmes.
- Il est posible de disposer et d'imprimer deux pages quelconques afin de les imprimer en recto-verso au pliage. Cette option peut par exemple être utilisée pour des affiches à suspendre au plafond.



Remarque

- Selon le type de papier, la taille de l'image, les réglages détaillés pour le papier et les paramètres de l'imprimante, l'impression peut être différente de celles présentée dans les options de Free Layout.

Conditions de fonctionnement

Vous pouvez utiliser Free Layout dans l'environnement suivant.

- Système d'exploitation compatible
  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
- Logiciels qui doivent être installés
  imagePROGRAF Printer Driver

Remarque
- Cette fonction n'est pas disponible dans la version 64 bits de Windows.

Démarrage de Free Layout

Les procédures de démarrage de Free Layout sont les suivantes.

1. Lancez l'application que vous utilisez.

2. Dans le menu **Fichier** du logiciel, choisissez le menu de configuration de l'imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

Remarque
- En général, vous pouvez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

3. Sélectionnez l'imprimante dans la liste et choisissez l'onglet **Disposition**.



Remarque
- Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.

4. Dans l'onglet **Disposition**, cochez la case **Disposition page** puis sélectionnez Free Layout dans la liste. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer les réglages.

> Remarque
> • Quand vous sélectionnez Free Layout, tous les autres paramètres sont désactivés.

5. Sur la boîte de dialogue **Imprimer** dans le logiciel d'apllication, cliquez sur le bouton **Imprimer**. La fenêtre principale de Free Layout s'ouvre.



Fenêtre principale de Free Layout

La fenêtre principale de Free Layout se compose de la barre de menus et d'outils, de la zone de mise en page et de la barre d'état.



Remarque

- Vous pouvez utiliser le menu **Afficher** pour montrer ou masquer les barres d'outils et d'état.

Barre de menus

Permet d'utiliser les menus pour réaliser les opérations.



Barre d'outils

Permet d'utiliser les boutons d'outils nécessaires pour réaliser les opérations importantes.



Zone de mise en page

Permet de mettre en page les objets et de modifier leur taille et leur orientation.



Barre d'état

Affiche le format du papier, l'unité de longueur et le nombre d'objets.

Paramètres détaillés

Le pilote d'imprimante s'ouvre quand vous sélectionnez **Paramètres détaillés** dans le menu **Fichier**. Il permet de configurer les paramètres de base en fonction du type de support d'impression chargé dans l'imprimante.



Reportez-vous à la section Printer Driver →P.190 pour plus de détails sur le pilote d'imprimante.

Remarque

- Quand vous sélectionnez **Paramètres détaillés**, seulement trois feuilles sont affichées : la feuille **Principale**, la feuille **Réglage de page** et la feuille **Disposition**. Certains paramètres du pilote d'imprimante peuvent être désactivés.

Boîte de dialogue Préférences

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Préférences** dans le menu **Fichier**. Elle permet de configurer les préférences de Free Layout.



Unités

Réglez l'unité de papier pour la longueur, les marges et ainsi de suite.

Quadrillages

Vous pouvez spécifier la valeur de quadrillage en caractères numériques, afin de servir de guide pour la mise en page des objets.

Remarque
- Vous avez le choix entre 10,00 et 200,00 mm (entre 0,39 et 7,88 pouces).
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Divisions

Vous pouvez changer le nombre de divisions des lignes composant la grille, afin de servir de guide pour la mise en page des objets.

Remarque
- Vous avez le choix entre 1 et 10.
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Couleur de la grille

Sélectionnez la couleur du quadrillage.

Organis. Auto d'espace

Réglez l'espacement entre objets à appliquer pour l'opération de disposition automatique des objets.

Remarque
- Vous avez le choix entre 0,0 et 100,0(mm) (entre 0,00 et 3,94(pouce)).
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Style de cadre d'objet

Vous pouvez sélectionnez l'style de cadre d'objet pour l'impression.
Les réglages suivants sont disponibles pour l'style de cadre d'objet.

Réglage	Détails
Aucun	Vous pouvez imprimer sans l'style de cadre.
Ligne	Vous pouvez imprimer la ligne solide comme l'style de cadre.
Pointil	Vous pouvez imprimer la ligne pointillée comme l'style de cadre.
Hachuré	Vous pouvez imprimer la ligne hachuré comme l'style de cadre.
Repère	Vous pouvez imprimer avec l'repère.

Boîte de dialogue Options de la page

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Options de la page** dans le menu **Fichier**. Elle permer de configurer la longueur du rouleau de papier, l'ordre de disposition des objets et les marges dans Free Layout.



Longueur du rouleau de papier

Règle la longueur d'une page à imprimer sur un rouleau de papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour la longueur du rouleau de papier.

Réglage	Détails
Réglages automatiques	La longueur d'une page à imprimer sur le rouleau de papier est automatiquement réglée de façon à ce que les objets soient imprimés sur une page.
Réglages manuelle	Vous pouvez spécifier la longueur d'une à imprimer sur un rouleau de papier en caractères numériques.

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.
- Vous avez le choix entre 203,2 et 18000,0(mm) (entre 8,00 et 708,66(pouce)).
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Ordre

Régler l'ordre de disposition des objets.
Les réglages suivants sont disponibles pour l'ordre de mise en page des objets.

Réglage	Détails
Gauche sup. à droite	Les objets sont placés de la partie supérieure gauche vers la droite.
Gauche sup. vers bas	Les objets sont placés de la partie supérieure gauche vers le bas.
Droite sup. à gauche	Les objets sont placés de la partie supérieure droite vers la gauche.
Gauche inf. vers haut	Les objets sont placés de la partie inférieure gauche vers le haut.

Remarque
- Quand vous sélectionnez **Réglages automatiques** dans **Longueur du rouleau de papier**, et **Vertical** dans **Orientation du papier**, vous pouvez uniquement sélectionner l'option **Gauche sup. à droite** et l'option **Droite sup. à gauche**.
- Quand vous sélectionnez **Réglages automatiques** dans **Longueur du rouleau de papier**, et **Horizontal** dans **Orientation du papier**, vous pouvez uniquement sélectionner l'option **Gauche sup. vers bas** et l'option **Gauche inf. vers haut**.

Marges

Vous pouvez spécifier les marges du papier en caractères numériques.

Remarque
- Vous avez le choix entre 0,00 et 50,00 mm (entre 0,00 et 1,97 pouces).
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Boîte de dialogue Zoom

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Zoom** dans le menu **Afficher**. Vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage à l'écran.



Échelle

Réglez l'agrandissement ou la réduction de l'affichage à l'écran.

Remarque
- Vous avez le choix entre 25 et 400.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▼.

Boîte de dialogue Format

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Format** à partir du menu **Objet** après vous choisissez un objet.

Feuille **Taille**

ous pouvez tourner, agrandir, ou réduire un objet.



Remarque

- Lorsque les objets ne sont pas sélectionnés, vous ne pouvez pas sélectionner **Format**.

Tourner

Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez sélectionner **Tourner à droite** ou **Tourner à gauche**.

Réglage	Détails
Tourner à droite	Tourne l'objet de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tourner à gauche	Tourne l'objet de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Remarque

- Si vous choisissez plusieurs objets, vous ne pouvez pas sélectionner **Tourner**.

Agr./réd.

Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez sélectionner **Échelle**, **Ajuster à format papier** ou **Ajuster la taille de la photo**.

Réglage	Détails
Échelle	Permet de saisir le pourcentage d'agrandissement ou de réduction d'un objet.
Ajuster à format papier	Chaque objet est agrandi ou réduit à l'impression pour correspondre au format du papier. Si vous utilisez un rouleau de papier, les objets sont agrandis ou réduits de sorte que la largeur de chacun corresponde à celle du rouleau.

Réglage	Détails
Ajuster la taille de la photo	Tous les objets sont imprimés à la taille de photo spécifiée.

Remarque
- Vous avez le choix entre 25 et 600.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Feuille **Position**

Vous pouvez tourner, agrandir, ou réduire un objet.



Remarque
- Lorsque les objets ne sont pas sélectionnés, vous ne pouvez pas sélectionner **Format**.

Position de l'objet

Vous pouvez déplacer la position de l'objet en modifiant les valeurs.

Réglage	Détails
Pos. verticale	Vous pouvez spécifier les valeurs de position verticale en caractères numériques.
P. horizontale	Vous pouvez spécifier les valeurs de position horizontale en caractères numériques.
Pos. Page	Vous pouvez spécifier les valeurs de position de page en caractères numériques.

Taille de l'objet

Vous pouvez confirmer la taille de l'objet.

Remarque
- Lorsque vous choisissez plusieurs objets, vous ne pouvez pas afficher **Taille de l'objet**.

Disposer un document constitué de plusieurs fichiers sur une seule page

Vous pouvez mettre en page et imprimer un document constitué de plusieurs fichiers sur une seule page.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, choisissez le menu de configuration de l'imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

> Remarque
> • En général, vous pouvez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

2. Cliquez sur **Propriétés** pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés**.



3. Dans la feuille **Réglage de page**, choisissez **Source papier**.



> Remarque
> • Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.

4. Dans la feuille **Disposition**, cochez la case **Disposition page**, puis sélectionnez Free Layout dans la liste.



Remarque

- Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.
- Quand vous sélectionnez Free Layout, tous les autres paramètres sont désactivés.

5. Cliquez sur le bouton **OK** pour sauvegarder les réglages.

6. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez les pages à imprimer et le nombre de copies, puis cliquez sur le bouton **OK**.



Free Layout démarre et met en page en tant qu'objet le document créé avec un logiciel dans la zone de composition.



7. Tout en laissant Free Layout ouvert, ouvrez d'autres fichiers avec le logiciel et répétez les étapes ci-dessus.

Placer sur une seule page un document créé avec plusieurs programmes

Vous pouvez mettre en page et imprimer un document créé avec plusieurs programmes sur une seule page.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, choisissez le menu de configuration de l'imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

> Remarque
> • En général, vous pouvez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

2. Cliquez sur **Propriétés** pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés**.



3. Dans la feuille **Réglage de page**, choisissez **Source papier**.



Remarque

- Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.

4. Dans la feuille **Disposition**, cochez la case **Disposition page**, puis sélectionnez Free Layout dans la liste.



Remarque

- Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.
- Quand vous sélectionnez Free Layout, tous les autres paramètres sont désactivés.

5. Cliquez sur le bouton **OK** pour sauvegarder les réglages.

6. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez les pages à imprimer et le nombre de copies, puis cliquez sur le bouton **OK**.



Free Layout démarre et met en page en tant qu'objet le document créé avec un logiciel dans la zone de composition.



7. Tout en laissant Free Layout ouvert, ouvrez les fichiers avec un autre logiciel et répétez les étapes ci-dessus.

Sélectionner un objet

Quand un objet est sélectionné, une boîte de sélection (bordure bleue) apparaît autour de l'objet.



Remarque

- Cliquez sur un objet pour le sélectionner.
- Pour sélectionner plusieurs objets successivement, cliquez sur chacun d'entre eux en maintenant la touche Maj. appuyée.
- Pour sélectionner plusieurs objets qui ne se suivent pas, cliquez sur chacun d'entre eux en maintenant la touche Ctrl appuyée.
- Pour sélectionner tous les objets, sélectionnez **Sélectionner tout** dans le menu **Editer**.
- Quand vous sélectionnez un secteur en faisant glisser la souris, l'objet situé dans le secteur est choisi.

Modifier la taille d'un objet

Vous pouvez modifier la taille d'un objet au moyen de la souris ou en indiquant une valeur d'échelle.

Remarque
- Les proportions verticale et horizontale ne changent pas lors de l'agrandissement ou de la réduction de l'objet.

Changer la taille à l'aide de la souris

1. Sélectionnez un objet.

2. Placez le pointeur dans un coin de la boîte de sélection située autour de l'objet pour afficher la poignée en forme de flèche, puis faites-la glisser pour changer la taille de l'objet.



Changer la taille en indiquant une valeur d'échelle

1. Sélectionnez un objet.
Cochez la case **Agr./réd.** dans la Boîte de dialogue Format →P.255 et sélectionnez **Échelle**.

2. Vous pouvez soit saisir les numéros directement.

Remarque
- Vous avez le choix entre 25 et 600.
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

3. Cliquez sur le bouton **OK**.

Déplacer un objet

Vous pouvez déplacer la position de l'objet.

1. Sélectionnez un objet.

2. Placez le pointeur dans la boîte de sélection de l'objet pour afficher la poignée à réticule, puis faites-la glisser pour déplacer l'objet.
Vous pouvez aussi déplacer **Position de l'objet** en modifiant les valeurs de **Pos. verticale**, **P. horizontale** et **Pos. Page** dans la Boîte de dialogue Format →P.255 .



Faire pivoter un objet

Vous pouvez faire pivoter un objet.

1. Sélectionnez un objet.

2. Sélectionnez **Faire pivoter à gauche de 90°** ou **Faire pivoter à droite de 90°** dans la barre d'outils.
Vous pouvez aussi cocher la case **Tourner** dans la Boîte de dialogue Format →P.255 , puis sélectionnez **Tourner à droite** ou **Tourner à gauche** et cliquez sur le bouton **OK**.



Positionner des objets automatiquement

Cliquez sur **Réorganiser automatiquement l'objet** dans la barre d'outils. Les objets sont alors positionnés automatiquement. Vous pouvez aussi choisir **Réorganiser automatiquement l'objet** à partir du menu **Objet**.



Remarque

- L'ordre de disposition des objets dépend du paramètre **Ordre** de la boîte de dialogue Boîte de dialogue Options de la page →P.253 .

Aligner des objets

Vous pouvez aligner des objets systématiquement.

1. Sélectionnez plusieurs objets.

2. Cliquez sur le bouton Aligner dans la barre d'outils.
   Vous pouvez aussi sélectionner le menu Aligner dans le menu **Objet**.

Aligner en haut

Positionne les objets en les justifiant à partir du haut.



Centrer verticalement

Positionne les objets en les justifiant verticalement à partir du centre.



Aligner en bas

Positionne les objets en les justifiant à partir du bas.



Aligner à gauche

Positionne les objets en les justifiant à partir de la gauche.



Centrer horizontalement

Positionne les objets en les justifiant horizontalement à partir du centre.



Aligner à droite

Positionne les objets en les justifiant à partir de la droite.



Changer l'ordre d'objets superposés

Vous pouvez changer l'ordre d'objets superposés.

1. Sélectionnez un objet.

2. Sélectionnez le menu Ordre de superposition à partir du menu **Objet**.

Remarque

- L'ordre de superposition affecte l'ordre des objets positionnés automatiquement.
- Vous pouvez également faire une sélection en cliquant le bouton droit de la souris sur un objet.

Amener au premier plan

Déplace l'objet sur la position la plus avancée.



Envoyer à l'arrière-plan

Déplace l'objet sur la position la plus reculée.



Avancer

Déplace l'objet d'une position vers l'avant.



Reculer

Déplace l'objet d'une position vers l'arrière.



Coller un objet copié ou coupé

1. Cliquez sur **Copier** ou **Couper** dans la barre d'outils.
   Vous pouvez aussi sélectionner **Copier** ou **Couper** dans le menu **Editer**.

2. Cliquez sur **Coller** dans la barre d'outils.
   Vous pouvez aussi sélectionner **Coller** dans le menu **Editer**.

Remarque

- Les objets copiés ou coupés sont placés au bas de la page.
- Vous pouvez également faire une sélection en cliquant le bouton droit de la souris sur un objet.
- Pour coller un objet sur la position souhaitée, vous pouvez utiliser **Pointer et coller** en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle position.

Fenêtre Recto/verso plié

Cette fenêtre s'affiche si vous sélectionnez **Recto/verso plié** dans le menu **Editer** après avoir sélectionné un objet. La fonction **Recto/verso plié** permet d'imprimer également les lignes de pliage.
La fenêtre **Recto/verso plié** comprend la barre de menus, la barre d'outils, la zone de conception et la barre d'état.



Remarque
- Il est possible d'afficher ou de masquer la barre d'outils et la barre d'état à partir du menu **Afficher**.

Barres de menus

Permet de choisir des menus nécessaires aux opérations.

Barres d'outil

Permet de choisir des boutons d'outils nécessaires aux opérations importantes.

Zone de conception

Permet de vérifier la disposition et l'orientation des objets.



Barre d'état

Affiche la source papier, la largeur du rouleau et la taille de sortie.

Boîte de dialogue Paramètres de taille finie

Cette boîte de dialogue s'affiche quand vous sélectionnez **Paramètres de taille finie** dans le menu **Editer**. Elle permet de configurer les paramètres de taille finale.



Taille finale

Sélectionne la méthode de réglage de la taille finale.
Les réglages suivants sont disponibles pour la taille finale.

Paramètre	Détails
Ajuster à la largeur de rouleau	Le document entier est automatiquement agrandi ou réduit afin de faire correspondre sa largeur à celle du rouleau de papier.
Spécifiez la taille pliée	Le document entier est automatiquement agrandi ou réduit afin de faire correspondre sa largeur à celle du papier. Sélectionnez la taille réelle du papier sur lequel vous voulez imprimer le document dans **Ajuster à format papier**.
Tourner la page de 90 degrés (Conserver papier)	Rotation à 90 degrés des pages imprimées. Les pages sont tournées si leur largeur tient dans celle du rouleau de papier après rotation, mais pas si leur rotation les ferait dépasser de la largeur du rouleau.

Boîte de dialogue Paramètres de reliure

Cette boîte de dialogue s'affiche quand vous sélectionnez **Paramètres de reliure** dans le menu **Editer**. Elle permet de configurer les paramètres de reliure.



Bord de reliure

Configure la marge de reliure pour le pliage du papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour le bord de reliure.

Paramètre	Détails
Bas	Imprime en plaçant la marge de reliure en bas du document.
Haut	Imprime en plaçant la marge de reliure en haut du document.

Reliure

Configure la marge de reliure.
Imprime en ajoutant une marge de reliure de la taille spécifiée. Entrez la taille de cettte marge sous forme de valeur numérique.

Remarque
- Les valeurs possibles sont de 0 à 50 (mm).

Imprimer les lignes de pliage

Configure la couleur et le type des lignes de pliage à imprimer.

Remarque
- Pour ne pas imprimer les lignes de pliage, décochez la case **Imprimer les lignes de pliage**.

Couleur de la ligne de pliage

Vous pouvez sélectionner les lignes de pliage.

Type de ligne de pliage

Vous pouvez sélectionner les lignes de pliage.
Les réglages suivants sont disponibles pour le type de ligne de pliage.

Réglage	Détails
Ligne	Vous pouvez imprimer la ligne solide comme l'style de cadre.
Pointil	Vous pouvez imprimer la ligne pointillée comme l'style de cadre.
Hachuré	Vous pouvez imprimer la ligne hachuré comme l'style de cadre.

Imprimer uniquement le centre et les bords

Pour imprimer les lignes de pliage au centre et sur les deux bords, cochez la case **Imprimer uniquement le centre et les bords**.

Imprimer avec Recto/verso plié

Permet d'obtenir une impression recto-verso en combinant deux pages et en les pliant.

1. Sélectionnez deux objects dans la zone de conception de Free Layout.
2. Sélectionnez **Recto/verso plié** dans le menu **Editer** de Free Layout.
   Ouvrez la fenêtre **Recto/verso plié** et organisez les objets sélectionnés dans la zone de conception.
3. Ouvrez la boîte de dialogue **Paramètres de taille finie** à partir du menu **Editer**.
4. Sélectionnez **Ajuster à la largeur de rouleau** ou **Spécifiez la taille pliée** dans **Taille finale**.

   Remarque
   - L'option **Tourner la page de 90 degrés (Conserver papier)** est également disponible lorsque **Spécifiez la taille pliée** est sélectionné.
5. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder les paramètres.
6. Ouvrez la boîte de dialogue **Paramètres de reliure** à partir du menu **Editer**.
7. Sélectionnez **Bas** ou **Haut** dans **Bord de reliure**.
8. Spécifiez la largeur de **Reliure** dans **Reliure**.

9. Configurez la **Couleur de la ligne de pliage** et le **Type de ligne de pliage** à partir de **Imprimer les lignes de pliage**.

> Remarque
> • Lorsque la case **Imprimer uniquement le centre et les bords** est cochée, les lignes de pliage sont uniquement imprimées à trois emplacements : le centre et les deux bords.

10. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder les paramètres.

11. Confirmez les paramètres d'impression et lancez l'impression.

Color imageRUNNER Enlargement Copy

Fonctionnalités de Color imageRUNNER Enlargement Copy 276
Conditions de fonctionnement 276
Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy 276
Boîte de dialogue Color imageRUNNER Enlargement Copy 278
Dossier actif 279
Créer un nouveau dossier actif 280
Indiquer un dossier partagé existant comme dossier actif 284
Réglage des paramètres d'impression 287
Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER 288

Fonctionnalités de Color imageRUNNER Enlargement Copy

Les principales fonctionnalités de Color imageRUNNER Enlargement Copy sont décrites ci-dessous.

- Permet l'agrandissement et l'impression automatique d'un document numérisé avec le Color imageRUNNER.
- Vous pouvez effectuer des réglages d'impression de base comme la sélection de l'imprimante, le type de papier et la sélection du profil de sortie et les méthodes de correspondance, outre l'impression à bord perdu et l'agrandissement/réduction, sans passer par le pilote de l'imprimante.

Remarque
- Du fait du type de papier, de la taille de l'image, des réglages détaillés du support et des paramètres de l'imprimante, l'impression peut être différente des options de Color imageRUNNER Enlargement Copy.

Conditions de fonctionnement

Vous pouvez utiliser Color imageRUNNER Enlargement Copy dans l'environnement suivant.

- Système d'exploitation compatible
  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
- Logiciels qui doivent être installés
  imagePROGRAF Printer Driver

Remarque
- Cette fonction n'est pas disponible dans la version 64 bits de Windows.

Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy

Les procédures de démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy sont les suivantes.

Démarrage en sélectionnant **Imprimantes et télécopieurs** à partir du menu **démarrer**

1. Ouvrez le dossier du système d'exploitation que vous utilisez pour configurer les imprimantes.
   Par exemple, sous Windows XP, cliquez sur le bouton **démarrer** du bureau, puis sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Imprimantes et sélectionnez **Options d'impression** pour ouvrir la boîte de dialogue **Options d'impression**.
Dans la feuille **Utilitaire**, cliquez sur le bouton **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



3. La boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy** apparaît.



Remarque

- Si vous cochez la case **Ajouter au dossier de démarrage** dans la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, l'icône de l'utilitaire Color imageRUNNER Enlargement Copy apparaît dans la barre de tâches au démarrage de Windows.

Démarrage en sélectionnant **Color imageRUNNER Enlargement Copy** à partir du menu **démarrer**

1. À partir du menu **démarrer**, sélectionnez **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



2. La boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy** apparaît.



Boîte de dialogue Color imageRUNNER Enlargement Copy

Les descriptions qui suivent concernent la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



Remarque

- Pour l'étape concernant l'ouverture de la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, voir "Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy." →P.276

Dossier actif

La liste de dossiers actifs s'affiche.

Bouton **Ajouter**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Assistant de la configuration facile** afin de pouvoir ajouter un dossier actif.

Bouton **Editer**

Sélectionnez un dossier actif dans la liste **Dossier actif**, puis cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter/Modifier le dossier actif** afin de pouvoir modifier le dossier actif.

Bouton **Supprimer**

Sélectionnez un dossier dans la liste **Dossier actif**, puis cliquez sur le bouton pour supprimer le dossier actif.

Bouton **Démarrer**

Cliquer sur le bouton fait passer le statut du dossier sélectionné d' **inactif** à **actif**.

Bouton **Arrêter**

Cliquer sur le bouton fait passer le statut du dossier actif sélectionné d' **actif** à **inactif**.

Ajouter au dossier de démarrage

Enregistre l'application dans le menu Démarrer de Windows.

Enregistrer les données imprimées

Enregistre automatiquement les données imprimées.

Bouton **A propos**

Cliquez sur le bouton pour afficher le nom et le numéro de version de l'utilitaire.

Bouton **Guide d'opération**

Cliquez sur le bouton pour afficher la **Color imageRUNNER Enlargement Copy Manuel de configuration**.

Dossier actif

Le dossier actif se rapporte à un dossier utilisé pour Color imageRUNNER Enlargement Copy.

- Une fois transférées dans le dossier actif du PC, les données du document numérisé avec Color imageRUNNER sont imprimées et la taille est agrandie suivant les conditions d'impression du dossier actif.
- Vous pouvez créer un nouveau dossier actif, modifier ou supprimer un dossier existant et régler les conditions d'impression comme vous le souhaitez.

Remarque

- Vous pouvez créer jusqu'à 20 dossiers actifs.

Créer un nouveau dossier actif

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy** et cliquez sur le bouton **Ajouter**.



Remarque

- Pour l'étape concernant l'ouverture de la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, voir "Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy." →P.276 .

2. La boîte de dialogue **Assistant de la configuration facile** apparaît.
Cliquez sur le bouton **Suivant**.

3. Sélectionnez le type d'imprimante à utiliser.
Cliquez sur le bouton **Suivant**.



4. Sélectionnez le type de papier sur lequel imprimer.

Remarque
- Si la case **Impression à bord perdu** est cochée, seuls les types de support utilisables en impression à bord perdu apparaissent dans la liste.

Cliquez sur le bouton **Suivant**.



5. Sélectionnez le rouleau de papier ou la feuille de découpe pour imprimer. Sélectionnez aussi le format du papier.
Cliquez sur le bouton **Suivant**.



6. Sélectionnez la correspondance de couleurs pour chaque objet.
Cliquez sur le bouton **Suivant**.



7. Vous devez partager un dossier pour recevoir un document numérisé avec Color imageRUNNER. Saisissez le nom du dossier partagé dans le champ **Nom partagé**.
Cliquez sur le bouton **Suivant**.

Remarque

- Ce nom partagé est utilisé comme nom du dossier actif.
- Vous ne pouvez pas utiliser le bouton **Précédent** si vous avez cliqué le bouton **Suivant** précédemment.



8. Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la boîte de dialogue **Assistant de la configuration facile**.



Le dossier actif que vous avez créé apparaît dans la liste **Dossier actif** de la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



Indiquer un dossier partagé existant comme dossier actif

1. Partagez le dossier que vous voulez indiquer comme dossier actif.

2. Ouvrez la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy** et cliquez sur le bouton **Ajouter**.



Remarque

- Pour l'étape concernant l'ouverture de la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, voir "Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy." →P.276 .

3. La boîte de dialogue **Assistant de la configuration facile** apparaît.
Cliquez sur le bouton **Réglages manuelle**.

4. La boîte de dialogue **Ajouter/Modifier le dossier actif** apparaît.
Saisissez le nom du dossier actif dans le champ **Nom**.
Cliquez le botton **Parcourir**, avec le choix **Indiquer un dossier**, pour placer le dossier partagée existante.



5. L'emplacement des dossiers s'affichera.
Sélectionnez le dossier pour indiquer un dossier actif et cliquez sur le bouton **OK**.

6. Régler les conditions d'impression nécessaires pour le dossier actif. (Voir "Réglage des paramètres d'impression.") →P.287
Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Ajouter/Modifier le dossier actif**.



Le dossier actif que vous avez créé apparaît dans la liste **Dossier actif** de la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



Réglage des paramètres d'impression

Le pilote d'imprimante s'ouvre quand vous cliquez sur le bouton **Propriétés** de la boîte de dialogue **Ajouter/Modifier le dossier actif**. Il permet de configurer les paramètres de base en fonction du type de support d'impression chargé dans l'imprimante.



Reportez-vous à la section Printer Driver →P.190 for pour plus de détails sur le pilote d'imprimante.

Remarque

- Seulement trois feuilles sont affichées : la feuille **Principal**, la feuille **Réglage de page** et la feuille **Disposition**. Certains paramètres du pilote d'imprimante peuvent être désactivés.

Appliquer une définition

Placez un trait de repère ici pour les ajustements des réglages de netteté.
Déplacez le glisseur vers la gauche ou vers la droite pour le réglage. Vous pouvez également ajuster en cliquant sur les flèches, ou encore saisir directement un nombre dans le champ de saisie numérique.

Remarque
- Vous avez le choix entre 0 et 500.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.
- Vous ne pouvez pas être appliqué aux dossiers de PDF.

Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER

Les originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER peuvent être agrandis et imprimés automatiquement.
Les originaux que vous créez en numérisant avec un Color imageRUNNER sont transférés au "dossier actif" puis imprimés automatiquement après agrandissement selon les conditions d'impression que vous spécifiez pour ce dossier.
Cette séquence de traitement s'appelle la fonction Color imageRUNNER Enlargement Copy
Pour utiliser Color imageRUNNER Enlargement Copy, commencez par définir les éléments de configuration suivants, dans l'ordre indiqué :

1. Enregistrez un dossier actif sur votre ordinateur.
   Enregistrez un dossier chaud sur votre ordinateur pour y conserver les originaux numérisés à partir de Color imageRUNNER et complétez les paramètres d'exemplaire d'agrandissement.
2. Définissez les paramètres de numérisation sur le Color imageRUNNER.
   Configurez le Color imageRUNNER pour envoyer les originaux numérisés au dossier actif.

Une fois ces paramètres définis, vous pouvez imprimer des copies agrandies d'originaux numérisés à partir du Color imageRUNNER.

Enregistrer d'un dossier actif sur votre ordinateur

Les dossiers utilisés pour **Color imageRUNNER Enlargement Copy** (copie d'agrandissement iR) sont appelés dossiers actifs. Enregistrez un dossier actif sur votre ordinateur pour y conserver des originaux numérisés à partir de Color imageRUNNER. Vous pouvez spécifier les conditions d'impression (telles que la qualité de l'image et la taille du papier) selon les originaux transférés au dossier actif qui seront imprimés. Suivez ces étapes pour enregistrer et modifier les dossiers actifs.

1. Affichez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation .") →P.200

2. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire** pour afficher la feuille **Utilitaire**.



3. Cliquez sur **Color imageRUNNER Enlargement Copy** pour démarrer l'utilitaire Color imageRUNNER Enlargement Copy.

4. Utilisez l'utilitaire Color imageRUNNER Enlargement Copy pour enregistrer ou modifier les dossiers actifs.
Pour obtenir des instructions sur l'enregistrement et la modification des dossiers actifs, reportez-vous au fichier d'aide sur l'utilitaire Color imageRUNNER Enlargement Copy.

Définition des paramètres de numérisation sur le Color imageRUNNER.

Configurez le Color imageRUNNER pour envoyer les originaux numérisés au dossier actif. Il est facile d'envoyer des originaux numérisés au dossier actif si vous affectez les paramètres numérisés et la destination à un bouton **Favoris** sur le Color imageRUNNER.
Pour obtenir des instructions sur l'affectation de paramètres de numérisation et des destinations au bouton **Favoris**, consultez le manuel de configuration qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton **Color imageRUNNER Enlargement Copy Manuel de configuration** dans l'utilitaire Color imageRUNNER Enlargement Copy, ou le manuel Color imageRUNNER.

Numériser l'original et l'impression d'agrandissement

Suivez les étapes suivantes pour numériser un original sur le Color imageRUNNER pour une impression agrandie sur l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au manuel Color imageRUNNER.

1. Chargez l'original sur le cylindre de verre ou dans le chargeur de document du Color imageRUNNER.

2. Appuyez sur **Envoi/Fax** pour afficher l'écran de transmission.

3. Appuyez sur **Favoris** puis appuyez sur le bouton **Favoris** affecté au dossier actif.

4. Appuyez sur la touche **Start** du panneau de commande. Si vous numérisez des originaux sur le cylindre de verre, une fois finie, appuyez sur **Fin** à l'écran du panneau tactile.
Les originaux numérisés sont envoyés au dossier actif et automatiquement agrandis et imprimés suivant les conditions que vous avez spécifiées pour le dossier.

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional

Caractéristiques de l'extension d'impression 291
Conditions de fonctionnement 291
Procédures d'installation 292
Procédures de désinstallation 294
Démarrage à partir de Photoshop 295
Démarrage à partir de Digital Photo Professional 296

Fenêtre principale de Print Plug-In 297
Zone d'aperçu 299
Feuille Principal 301
Feuille Réglage de page 304
Feuille Réglages couleur 307
Feuille Imprimer l'historique 309
Feuille Support 310

Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier 311
Boîte de dialogue Définir configuration 313
Boîte de dialogue Options de conversion ICC 314
Boîte de dialogue Options rouleau 315
Boîte de dialogue Options format 315
Boîte de dialogue Courbes 316
Boîte de dialogue Imprimer l'historique détaillé 317

Utilisation des trois types d'aperçu 319
Vérifier l'image avec Disposition zone d'impression 319
Vérifier l'image originale avec Image 320
Vérifier l'image avec Affichage avant impression du papier rouleau 321
Imprimer avec la qualité d'image souhaitée 321
Régler les couleurs et imprimer 322
Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour couleur) 323
Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour monochrome) 324
Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs 327
Imprimer des images Adobe RVB 16 bits haute qualité 328
Imprime des photographies monochromes avec une grande qualité 330
Utiliser Adobe CMM 330
Effectuer la compensation du point noir 332
Effectuer une simulation d'impression sur rotative 333
Agrandir/Réduire et imprimer 334
Agrandir/Réduire et imprimer selon le format de papier en sortie 334
Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau 336
Spécifier l'échelle, agrandir/réduire et imprimer 337
Impression à bord perdu 338
Personnalisation des réglages du papier 339
Utilisation de l'historique d'impression 339
Confirmer les détails de l'historique d'impression 340
Appliquer l'historique d'impression à une image 341
Stocker l'historique d'impression dans les préférences d'impression 341
Supprimer un historique d'impression 344
Exporter l'historique d'impression depuis les préférences d'impression 346
Importer l'historique d'impression des préférences d'impression 347
Supprimer l'historique d'impression des préférences d'impression 349
Définir les informations à imprimer avec l'image 351

Caractéristiques de l'extension d'impression

Les caractéristiques principales de l'extension d'impression sont décrites ci-dessous.

- Ce logiciel peut reconnaître automatiquement l'espace de couleurs des images pour sRVB et Adobe RVB et définir automatiquement ces images avec un profil optimum. Ainsi, l'impression Adobe RVB est possible sans avoir à effectuer des réglages fastidieux.
- Ce logiciel peut traiter directement des données d'image dans Photoshop, puis envoyer ces données d'image à l'imprimante. Cela permet de traiter non seulement les données d'image en 8 bits RVB mais aussi les données d'image en 16 bits RVB.
- En utilisant la fonction d'aperçu pour les images reposant sur des images réelles, et la fonction d'aperçu pour des dispositions reposant sur un positionnement d'image selon le format de papier, vous pouvez utiliser ce logiciel pour effectuer des corrections de couleur et valider la mise en page d'impression.
- Vous pouvez effectuer des réglages d'impression de base comme la sélection de l'imprimante, le type de papier et la sélection du profil de sortie et les méthodes de correspondance, outre l'impression à bord perdu et l'agrandissement/réduction sans passer par le pilote de l'imprimante.
- Avec la fonction de gestion de l'historique des impressions, vous pouvez importer les paramètres d'une impression précédente. De plus, vous pouvez garder préférence, sous forme d'un fichier.

Remarque

- Le type de papier, la taille de l'image, les réglages détaillés du support et les paramètres de l'imprimante peuvent produire une impression différente des options de l'extension d'impression (la disposition de l'image dans l'aperçu, la position de départ de l'impression et le format du papier).

- La perte de gradation dans les zones sombres peut être réduite en effectuant la compensation du point noir.

Remarque

- Adobe CMM est nécessaire pour utiliser la fonction de compensation du point noir.

- Vous pouvez effectuer une simulation d'impression sur rotative en spécifiant le profil de rotative.

Conditions de fonctionnement

Les conditions de fonctionnement de Print Plug-In sont les suivantes.

- Système d'exploitation compatible
  Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Version du Photoshop compatible
  Photoshop CS4, Photoshop CS3, Photoshop CS2, Photoshop CS
- Version du Digital Photo Professional compatible
  Digital Photo Professional Version 3.6x ou ultérieur
- Logiciel pour l'installation de l'Print Plug-In
  Photoshop ou Digital Photo Professional, imagePROGRAF Printer Driver

Remarque

- La version du système d'exploitation prise en charge est différente pour chaque version de Photoshop. Vérifiez les détails auprès de Adobe.
- Lorsque PhotoShop CS4 est installé sur un système avec un système d'exploitation Windows 64 bits, les deux versions, 32 bits et 64 bits, de PhotoShop CS4 sont installées. Veuillez noter que Print Plug-In ne prend en charge que la version 32 bits de Photoshop CS4. Il ne fonctionne pas avec la version 64 bits de Photoshop CS4.
- La version du système d'exploitation prise en charge est différente pour chaque version de Digital Photo Professional.

Procédures d'installation

Les procédures d'installation de Print Plug-In sont les suivantes.

1. Insérez le User Software CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM pour lancer le programme d'installation.

> **Remarque**
> - Si l'écran du programme d'installation ne s'affiche pas, ouvrez l'icône du CD-ROM dans **Poste de travail** sur le bureau et cliquez sur **setup.exe** pour ouvrir la fenêtre.

2. Cliquez sur le bouton **imagePROGRAF Print Plug-In**.



3. Cliquez sur le bouton **Installation** correspondant à l'Print Plug-In.



Remarque

- Si la version installée de Photoshop n'est pas compatible avec l'Print Plug-In, le message **Le logiciel cible n'existe pas.** s'affiche. Installez l'Print Plug-In sur un ordinateur où est installé un Photoshop compatible. (Voir "Conditions de fonctionnement.") →P.291
- Si le dossier de l'Print Plug-In Photoshop à installer ne peut pas être trouvé, **Spécifier la destination d'installation du plug-in?** apparaît. Dans ce cas, reportez-vous au manuel de Photoshop, puis spécifiez le dossier où se trouve le plug-in.
- L'Print Plug-In ne peut être installée dans Photoshop qu'une fois que Photoshop a été installé, puis ouvert au moins une fois sur le PC. Installez l'Print Plug-In après avoir installé, ouvert et quitté Photoshop.

4. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

5. Lisez le Contrat de licence, puis sélectionnez **J'accepte les termes du contrat de licence** et cliquez sur le bouton **Suivant**.



6. Cliquez sur le bouton **Installer**.



7. Cliquez sur le bouton **Terminer**.



L'installation de l'Print Plug-In est terminée.

Procédures de désinstallation

Les procédures de désinstallation de Print Plug-In sont les suivantes.

- Désinstallation de Print Plug-In pour Photoshop

1. Sélectionnez **Panneau de configuration** dans le menu sur **démarrer**.
2. Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes**.
3. Sélectionnez **Canon iPFxxxx Print Plug-In for Photoshop xx** et cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.

- Désinstallation de Print Plug-In pour Digital Photo Professional

1. Sélectionnez **Panneau de configuration** dans le menu sur **démarrer**.
2. Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes**.
3. Sélectionnez **Canon iPFxxxx Print Plug-In for Digital Photo Professional** et cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.

Remarque
- iPFxxxx est le nom de votre imprimante.

Démarrage à partir de Photoshop

Les procédures de démarrage de Print Plug-In à partir de Photoshop sont les suivantes.

1. Démarrez Photoshop.
2. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer.
3. Au besoin, sélectionnez l'étendue de l'impression.

Remarque
- Les images à utiliser avec Print Plug-In ne font pas plus de 60.000 pixels en hauteur et en largeur. Réduisez l'étendue de la sélection ou l'image si vous travaillez sur des images de plus de 60.000 pixels en hauteur et en largeur, puis réessayez l'étape 3.

4. Sélectionnez **Exportation**(ou **Exporter les données**) dans le menu **Fichier** et sélectionnez l'extension qui correspond à votre imprimante.
L'imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop (appelée ci-dessous fenêtre de Print Plug-In) s'affiche.



Remarque

- Si le message suivant s'affiche mais que la fenêtre de Print Plug-In n'est pas affichée, installez le tout dernier pilote d'imprimante imagePROGRAF et réessayez l'étape 3.
  Le pilote d'imprimante imagePROGRAF pour iPFxxxx n'est pas bien ou pas du tout installé. Veuillez l'installer.
  (La portion iPFxxxx du message ci-dessus indique le nom de votre imprimante.)
- Si le message suivant s'affiche mais que la fenêtre de Print Plug-In n'est pas affichée, convertissez l'image en RVB et réessayez l'étape 3.
  Choisissez les couleurs RVB ou les dégradés de gris comme espace colorimétrique.

Important

- Si le profil a été créé à l'aide d'un outil de création de profil distribué dans le commerce, ce profil peut avoir été créé au format ICCv4. Si le profil de l'image source est ICCv4, Adobe CMM est nécessaire. Si Adobe CMM n'est pas installé, un message s'affiche et le profil source est modifié en Adobe RGB.
  Si vous voulez utiliser un profil ICCv4, fermez le plug-in puis installez Adobe CMM. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.330 pour plus de détails sur la méthode d'installation de Adobe CMM.

Démarrage à partir de Digital Photo Professional

Les procédures de démarrage de l'Print Plug-In à partir de Digital Photo Professional sont les suivantes.

1. Démarrez Digital Photo Professional.
2. Ouvrez l'image en couleurs RVB que vous souhaitez imprimer.
3. Au besoin, sélectionnez l'étendue d'impression.

Remarque

- Les images à utiliser avec l'Print Plug-In ne font pas plus de 6.000 pixels en hauteur et en largeur. Réduisez l'étendue de la sélection ou l'image si vous travaillez sur des images de plus de 6.000 pixels en hauteur et en largeur, puis réessayez l'étape 3.

4. Sélectionnez **Impression compagnon** dans le menu **Fichier** et sélectionnez l'extension de sortie qui correspond à votre imprimante.
La fenêtre d'imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional (appelée par la suite dans ce document, la fenêtre de l'Print Plug-In) s'affiche.



Important

- Si le profil a été créé à l'aide d'un outil de création de profil distribué dans le commerce, ce profil peut avoir été créé au format ICCv4. Si le profil de l'image source est ICCv4, Adobe CMM est nécessaire. Si Adobe CMM n'est pas installé, un message s'affiche et le profil source est modifié en Adobe RGB.
  Si vous voulez utiliser un profil ICCv4, fermez le plug-in puis installez Adobe CMM. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.330 pour plus de détails sur la méthode d'installation de Adobe CMM.

Fenêtre principale de Print Plug-In

La fenêtre principale de Print Plug-In consiste de la zone de sélection de feuille, d'aperçu, et des boutons.



Zone de sélection de feuille

Les onglets utilisés pour passer d'une feuille à une autre dans la fenêtre de l'extension d'impression sont affichés.



Lorsque vous sélectionnez un onglet, la feuille correspondante s'affiche. Chaque feuille propose des paramètres différents.

- Feuille Principal →P.301
- Feuille Réglage de page →P.304
- Feuille Réglages couleur →P.307
- Feuille Imprimer l'historique →P.309
- Feuille Support →P.310

Zone d'aperçu

Vous pouvez vérifier dans l'image de cette zone l'effet des paramètres que vous avez choisis.



Pour les réglages disponibles sur la zone d'aperçu, voir "Zone d'aperçu." →P.299

Zone des boutons

Cette zone contient les boutons **Imprimer**, **Quitter** et **Aide**.



- Bouton **Imprimer**
  Cliquez sur le bouton pour lancer l'impression.
- Bouton **Quitter**
  Cliquez sur le bouton pour fermer l'extension d'impression et revenir au logiciel d'application.
- Bouton **Aide**
  Cliquez sur le bouton pour afficher le fichier d'aide de l'extension d'impression.

Zone d'aperçu

Vous pouvez vérifier dans l'image de cette zone l'effet des paramètres que vous avez choisis.



Aperçu

Sélectionnez le mode d'affichage de l'aperçu.

Pour plus d'informations sur l'aperçu, voir "Utilisation des trois types d'aperçu." →P.319

Réglages	Détails
Disposition zone d'impression	Affiche la zone d'impression et la zone en dehors de la zone d'impression dans la disposition correspondant au **Format papier** utilisé. *Vous pouvez changer la position d'impression de l'image en faisant glisser cette dernière lorsque le curseur a la forme .
Image	L'image entière est affichée. *Vous pouvez sélectionner la plage d'impression en faisant glisser l'image lorsque le curseur a la forme . *Lorsque vous cliquez sur l'image alors que le curseur a la forme , la zone sélectionnée se déselectionne.
Affichage avant impression du papier rouleau	Affiche la format de papier et l'information de papier rouleau sur le dessus dans la disposition imprimant sur le papier rouleau. *Pour choisir **Affichage avant impression du papier rouleau**, choisissez **Papier rouleau** en **Source papier**.

Imprimer la plage sélectionnée

Cochez cette case pour imprimer uniquement la plage sélectionnée.

Remarque
- Si vous sélectionnez **Image** pour l'option **Aperçu**, puis que vous sélectionnez une portion de l'image dans l'aperçu, celle-ci devient valide.

Appliquer l'épreuvage à l'aperçu

Cochez cette case pour simuler les couleurs finales dans l'aperçu.

Remarque
- Si vous avez sélectionné **Auto (Couleur)** dans **Réglages Profil de Sortie**, cette option devient active pour une portion du papier, la résolution et le nombre de passes.
- Si vous avez sélectionné Profil ICC dans **Réglages Profil de Sortie**, cette option est toujours active.
- La véritable balance des couleurs du produit imprimé et la simulation peuvent varier dans certains conditions. En outre, si vous avez sélectionné un Profil ICC avec le **Réglages Profil de Sortie** et qu'il n'est pas compatible avec l'imprimante ou le support que vous utilisez, la balance des couleurs ne sera pas la même une fois le document imprimé.

Bouton **Propriétés de l'image**

Lorsque vous cliquez sur le bouton ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés de l'image**, **Taille de l'image**, **Résolution**, **Bits** et **Espace de couleurs** de l'image importée dans l'extension d'impression s'affichent.

Cliquez sur le bouton **Fermer** pour revenir dans l'extension d'impression.



Feuille Principal

Vous pouvez utiliser cette feuille pour effectuer des réglages de base tels que choisir une imprimante, définir le type de papier ou régler la qualité de l'image.



Imprimante

Les types d'imprimante sont affichés.

Bouton **Sélection**

Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue **Sélectionnez l'imprimante**.
Lorsque vous cliquez sur le bouton **OK** après avoir sélectionné l'imprimante dans la boîte de dialogue **Sélectionnez l'imprimante**, vous pouvez changer l'imprimante qui correspond à l'extension d'impression.

Type papier

Vous permet sélectionner le type de papier.
Pour plus d'informations sur **Type papier**, voir "Personnalisation des réglages du papier." →P.339

Remarque

- Sélectionnez toujours un papier qui se trouve actuellement dans l'imprimante. Lorsque le papier que vous avez choisi est différent de celui qui se trouve dans l'imprimante, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités à l'impression.

Bouton **Paramétres avancés**

Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier**.
Pour plus d'informations sur les réglages détaillés du papier, voir "Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier ."
→P.311

Résolution en entrée de l'extension

Vous pouvez sélectionner la résolution pour traiter l'image avec l'extension d'impression.
Les réglages suivants sont disponibles pour la résolution.

Réglage	Détails
Précision 300ppi	Cette option traite les images à une résolution précise. Elle peut contrôler la vitesse d'impression et la capacité mémoire.
Haute précision 600ppi	Cette option traite les images à une résolution plus précise. La qualité d'impression est la meilleure qui soit, mais il faut plus de temps pour imprimer qu'avec l'option **Précision 300ppi** et aussi davantage de capacité mémoire. *Cette option ne s'affiche pas forcément, cela dépend de la manière dont vous avez défini le **Type papier**.

Nb de bits en entrée de l'extension

Vous pouvez sélectionner le nombre de bits pour le traitement avec l'extension d'impression.
Les réglages suivants sont disponibles pour cette option.

Réglage	Détails
Profondeur élevée 8bits	Traite les images à 8 bits/canal (24 bits).
Profondeur très élevée 16bits	Traite les images à 16 bits/canal (48 bits). *Cette option ne s'affiche pas forcément, cela dépend de la manière dont vous avez défini le **Type papier** et la **Résolution en entrée de l'extension**.

Mode d'impression

La sélection de la mode d'impression agit sur l'équilibre entre la qualité de l'image imprimée et la vitesse d'impression.
Les réglages suivants sont disponibles pour le mode d'impression.

Réglage	Détails
Plus haut	Réglage de l'impression à résolution la plus haute pour la qualité la plus élevée. L'impression prend plus de temps et plus d'encre que d'autre méthodes, mais cette méthode offre une qualité supérieure.
Supérieur	Choisissez ce paramètre pour imprimer à haute résolution lorsque la qualité est de première importance. L'impression prend plus de temps et nécessite plus d'encre que les modes **Standard** ou **Brouillon**, mais ce mode offre une qualité d'impression exceptionnelle.
Standard	Choisissez ce paramètre pour imprimer avec une résolution standard lorsque la qualité et la vitesse sont toutes les deux importantes. L'impression est plus rapide qu'en mode **Plus haut** ou **Supérieur**.
Brouillon	Choisissez ce paramètre pour une impression plus rapide. L'impression en mode brouillon peut vous aider à être plus efficace pour la vérification des mises en page.
Plus haut (nombre max. de passages)	Utilisez cette option quand la densité et la gradation dans les zones sombres sont insuffisantes même avec le réglage **Plus haut**. Notez que l'impression peut alors prendre extrêmement longtemps.

Remarque
- Les champs proposés à la sélection varient selon les réglages **Type papier**, **Résolution en entrée de l'extension** et **Nb de bits en entrée de l'extension**.

Réglages Profil de Sortie

Vous pouvez sélectionner le profil de sortie.
Les réglages suivants sont disponibles pour le profil de sortie.

Réglage	Détails
Auto (Couleur)	Effectue la conversion de couleurs optimale des données de l'espace de couleurs de l'image d'entrée (sRVB, Adobe RVB), des réglages du papier, etc. Normalement, vous devez sélectionner ces réglages.
Auto (Photo monochrome)	Réalise la meilleure conversion d'une image couleur en monochrome à partir des informations de l'espace colorimétrique de l'image fournie en entrée (sRVB, Adobe RVB), options pour le papier etc.
Aucune (Pas de correction des couleurs)	Vous ne pouvez pas effectuer de conversion des couleurs avec une extension. C'est utile pour créer un profil ICC original.
Profils ICC externes	Cette option sélectionne les profils ICC de l'imprimante à convertir en profils ICC enregistrés dans le dossier standard du système d'exploitation. Utilisez l'espace de couleurs des données en entrée ainsi que le profil ICC sélectionné pour effectuer la conversion des couleurs.

Remarque
- **Auto (Photo monochrome)** peut être sélectionné uniquement pour les types de papier correspondants.

Important
- Adobe CMM doit être installé pour utiliser les profils ICCv4. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.330 pour plus de détails sur la méthode d'installation de Adobe CMM.

Epreuve

Cette option apparaît quand un profil ICC est sélectionné en **Réglages Profil de Sortie**.
Quand ceci est coché, vous pouvez effectuer des simulations d'impression sur rotative.
Reportez-vous à Effectuer une simulation d'impression sur rotative →P.333 pour plus de détails sur ces impressions.

Méthode corresp.

Vous pouvez sélectionner la méthode de traitement lors de la conversion des couleurs.
Les réglages suivants sont disponibles pour la méthode de correspondance.

Réglage	Détails
Perceptive	Cette option convertit l'image en une image dotée d'une balance des couleurs et d'une gradation naturelles. Cela est utile pour les photographies.
Perceptive (personnes et zones sombres)	Une correspondance couleur optimale est appliquée aux photos ternes et sombres pour imprimer des images de personnes et scènes sombres plus attractives.
Saturation	Cette option convertit l'image en une image dotée d'une saturation des couleurs plus élevée. La balance des couleurs des photographies et des dessins peut varier.
Colorimétrie relative	Cette option convertit l'image en insistant sur la balance des couleurs avant la conversion ou sur la balance visuelle des couleurs. Cela est utile pour les photographies et les dessins.

Remarque
- Lorsque vous avez choisi **(Photo monochrome)** ou **(Pas de correction des couleurs)** dans le **Réglages Profil de Sortie**, vous ne pouvez pas sélectionner de méthode correspondante.

Bouton **Options de conversion ICC**

Ce bouton s'affiche quand un profil ICC est sélectionné en **Réglages Profil de Sortie**.
Quand vous cliquez sur ce bouton, la boîte de dialogue **Options de conversion ICC** s'affiche pour vous permettre de configurer les paramètres qui concernent la conversion de couleur.
Reportez-vous à Boîte de dialogue Options de conversion ICC →P.314 pour plus de détails sur les options de conversion ICC.

Copies

Vous pouvez spécifier le nombre de copies imprimées en caractères numériques.

Remarque
- La valeur maximale est 99.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Bouton **Définir configuration**

Cliquer sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Définir configuration** qui permet les réglages pour l'ajustement de la netteté de l'image et la méthode d'agrandissement de l'image.
Pour plus d'informations sur **Définir configuration**, voir "Boîte de dialogue Définir configuration." →P.313

Bouton **Par défaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir toutes les valeurs par défaut des paramètres de la feuille **Principal**.

Feuille Réglage de page

Vous pouvez utiliser cette feuille pour définir la taille de l'image à imprimer, le format du papier et l'agrandissement/réduction de l'image.



Taille en entrée

La taille de l'image importée dans l'extension d'impression est affichée.

Impression à bord perdu

Lorsque vous cochez cette case, la boîte de dialogue **Spécifiez la Largeur du rouleau** s'affiche et vous pouvez imprimer une image sans les bordures.
Pour plus d'informations sur **Impression à bord perdu**, voir "Impression à bord perdu." →P.338

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Impression agrandie/réduite

Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez imprimer des images agrandies/réduites.
Dans ce cas, sélectionnez la méthode d'agrandissement/réduction. La taille de l'image envoyée à l'imprimante s'affiche et elle correspond à la méthode sélectionnée dans **Taille en sortie**.
Les réglages suivants sont disponibles pour l'impression agrandie/réduite.

Réglage	Détails
Ajuster à format papier	Cette option agrandit/réduit automatiquement l'image entière importée dans l'extension d'impression pour s'adapter à la taille du support lors de l'impression.
Ajuster à la largeur de rouleau	Cette option agrandit/réduit automatiquement l'image entière importée dans l'extension d'impression pour faire correspondre la largeur du rouleau à celle de l'image lors de l'impression. *Ne s'affiche que si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.
Échelle	Cette option agrandit/réduit l'image entière selon la valeur d'échelle spécifiée. Indiquez cette valeur en caractères numériques. Vous pouvez spécifier une plage de 5 à 600 %. *Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Remarque
- Elle n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

Taille en sortie

La taille de l'image imprimée est indiquée en millimètres, jusqu'à un chiffre après la virgule.

Remarque
- Lorsque le **Format papier** est plus petit que **Taille en sortie**, une partie de l'image risque de ne pas s'imprimer.

Format papier

Vous pouvez sélectionner le format du support d'impression.

Remarque
- Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.
- Cette option n'est pas affichée si **Ajuster à la largeur de rouleau** est spécifié dans **Impression agrandie/réduite**.

Orient

Cette option sélectionne l'orientation de l'impression.
Les réglages suivants sont disponibles pour l'orientation.

Réglage	Détails
Portr.	Imprime l'image sur le papier telle qu'elle est affichée à l'écran.
Paysage	Imprime l'image sur le papier en lui appliquant une rotation de 90 degrés.

Disposition

Vous pouvez sélectionner la position d'une image sur le papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour la disposition.

Disposition

Réglage	Détails	
Partie supérieure gauche du format papier en sortie	Imprime l'image en ajustant le bord supérieur gauche de la zone d'impression active pour le **Format papier**.	
Au centre du format papier en sortie	Imprime le centre de l'image au centre du **Format papier** sélectionné.	
Spécifier la position initiale d'impression	Vous pouvez imprimer en spécifiant les positions de départ en haut et à gauche dans les options **De la marge gauche** et **De la marge haute** pour le **Format papier**.	
	De la marge haute	Indiquez numériquement la marge à partir du haut du papier. *Vous avez le choix entre -9999 et 9999 mm.
	De la marge gauche	Indiquez numériquement la marge à partir de la gauche du papier. *Vous avez le choix entre -9999 et 9999 mm.

Remarque
- Sélectionnez **Disposition zone d'impression** ou **Image** dans **Aperçu** quand vous sélectionnez **Disposition**.

Mise en page pap. roul.

Réglage	Détails
Partie supérieure gauche du papier rouleau	Imprime la gauche supérieure du Format papier sur la gauche supérieure du papier rouleau sélectionné.
Au centre du Papier rouleau	Imprime le centre du Format papier au centre du rouleau sélectionné.

Remarque
- Sélectionnez **Affichage avant impression du papier rouleau** dans **Aperçu** quand vous sélectionnez **Mise en page pap. roul.**.

Source papier

Vous pouvez sélectionner la source du papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour la source du papier.

Réglage	Détails
Manuel	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement.
Manuel (3mm marges)	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement lorsque vous souhaitez réduire la marge bord arrière du papier.
Papier rouleau	Sélectionnez quand vous voulez imprimer sur un rouleau de papier.

Remarque
- Lorsque l'option **Manuel (3mm marges)** est sélectionnée pour **Source papier**, le bord arrière de l'image imprimée peut être défectueux, selon le type de papier utilisé. Dans ce cas, veuillez modifier la Source papier.

Bouton **Options rouleau**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Options rouleau**, où vous pouvez définir la largeur du rouleau et régler la découpe automatique.
Pour plus d'informations sur les options de rouleau de papier, voir "Boîte de dialogue Options rouleau." →P.315

Bouton **Options format**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Options format** de façon à pouvoir choisir un nom et un format de papier et d'autres réglages.
Pour plus d'informations sur le format d'options, voir "Boîte de dialogue Options format." →P.315

Bouton **Par défaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir toutes les valeurs par défaut des paramètres de la feuille **Réglage de page**.

Feuille Réglages couleur

Vous pouvez utiliser cette feuille pour régler la Couleur, **Clarté**, **Contraste** et **Saturation** de l'image, ainsi que la balance des couleurs de l'impression selon vos convenances.



Cyan / Magenta / Jaune

Vous pouvez définir l'intensité ou la faiblesse d'une couleur en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Tons de gris

Vous pouvez ajuster les tons de gris entre noir froid (tons bleuâtres) et noir chaud (tons rougeâtres) en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Clarté

Vous pouvez régler la clarté de l'image imprimée sans perdre les zones claires et les zones sombres en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Contraste

Vous pouvez régler la clarté des zones claires et des zones sombres les unes par rapport aux autres en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Saturation

Vous pouvez régler la saturation de la balance des couleurs vives par rapport à la balance des couleurs foncées en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Bouton **Courbes**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Courbes** puis réglez le **Canal** et les autres réglages.
Pour plus d'informations sur **Courbes**, voir "Boîte de dialogue Courbes." →P.316

Bouton **Par défaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir toutes les valeurs par défaut des paramètres de la feuille **Réglages couleur**.

Feuille Imprimer l'historique

Vous pouvez utiliser cette feuille pour appliquer l'historique des réglages utilisés dans l'impression et pour imprimer des informations, par exemple le nom du fichier de l'image, avec l'image.



Imprimer historique et favoris

Affiche une liste de préférences d'impression.
Sélectionnez **Restaurer les réglages par défaut** et cliquez sur le bouton **Appliquer** pour réinitialiser tous les réglages à leur valeurs initiales.

> **Remarque**
> • Vérifiez les 3 préférences d'impression réglages dans l'aperçu.

Bouton **Appliquer**

Lorsque vous cliquez sur le bouton, le contenu des réglages d'impression s'applique à l'image actuellement sélectionnée avec **Imprimer historique et favoris**.

Bouton **Détails**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaille**, où vous pouvez gérer l'historique d'impression.
Pour plus d'informations sur les détails d'historique d'impression, voir "Boîte de dialogue Imprimer l'historique détaillé." →P.317

Imprimer les informations

Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez imprimer le nom du fichier et l'heure et la date d'impression sur l'image.
Les réglages suivants sont disponibles pour cette option.
Pour plus d'informations sur **Imprimer les informations**, voir "Définir les informations à imprimer avec l'image." →P.351

Réglage	Détails	
Position d'impression des informations	Indique la position d'impression des informations.	
	Haut (En-tête)	Les informations sont imprimées en haut de l'image.
	Bas (Pied)	Les informations sont imprimées en bas de l'image.

Réglage	Détails
Nombre de l'imprimer historique	Cochez cette case pour imprimer uniquement le numéro de l'historique d'impression.
Nom de fichier	Cochez cette case pour imprimer le nom du fichier.
Heure de l'impression	Cochez cette case pour imprimer la date et l'heure.
Valeur réglage couleur	Cochez cette case pour imprimer la valeur de réglage des couleurs.
Nom de l'imprimante	Cochez cette case pour imprimer le nom de l'imprimante.
Commentaire	Cochez cette case pour imprimer un commentaire détaillé.
Commentaire détaillé	Cochez cette case pour afficher un commentaire détaillé.

Bouton **Modifier le commentaire**

Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue **Modifier le commentaire**, où vous pouvez modifier le commentaire.

Feuille Support

Dans la Feuille Support, vous pouvez affiche les informations concernant le support produit et le manuel électronique.



Bouton **Informations de support**

Affiche des sites contenant des informations sur les toutes dernières mises à jour.

Remarque
- Une connexion Internet est nécessaire pour accéder aux sites.

Bouton **Manuel d'utilisation**

Affiche les manuels de l'imprimante installés sur l'ordinateur.

Remarque
- Les manuel d'utilisation doivent être installés sur l'ordinateur.

Bouton **A propos**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre d'informations sur la version de l'extension d'impression. Cliquez sur le bouton **OK** dans cette fenêtre d'informations sur la version pour revenir à la fenêtre de l'extension d'impression.

Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Paramétres avancés** sur la feuille **Principal**. Vous pouvez définir **Temps de séchage** et **Marge de sécurité du rouleau** selon le type de papier.



Temps de séchage

Entre les pages

Cela définit le temps que met l'encre à sécher entre chaque feuille dont l'impression est terminée et la feuille suivante.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
Aucun	Le papier est éjecté immédiatement après l'impression.
30sec. / **1min.** / **3min.** / **5min.** / **10min.** / **30min.** / **60min.**	La feuille est éjectée lorsque la durée spécifiée après l'impression s'est écoulée.

Entre les balayages

Définit la durée entre les balayages de ligne lors de l'impression.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
Aucun	L'impression passe à la ligne suivante immédiatement après la dernière ligne.
1sec. / **3sec.** / **5sec.** / **7sec.** / **9sec.**	L'impression passe à la ligne suivante après la durée spécifiée. *Pour les types de papier qui posent des problèmes, par exemple des taches d'encre sur la page ou les couleurs qui semblent inégales lors de l'impression à bord perdu ou autres, augmentez la valeur de ce réglage.

Marge de sécurité du rouleau

Marge bord avant

Ce réglage définit la longueur de la marge bord avant du rouleau.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
3mm	Impression à une taille standard. *Sélectionnez cette option pour un type de papier qui ne pose aucun problème lors d'une impression avec une marge de taille standard.
20mm	Ce réglage définit la marge environ 17 mm (dans le sens de l'avance du papier) de plus que la marge standard pour le format de papier. *C'est prévu pour les types de papier qui ont fortement tendance à se froisser, ce qui fait que la tête d'impression raye la surface.

Vitesse de coupe

Sélectionne la vitesse de coupe automatique.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
Rapide	Sélectionnez ce réglage si la coupe avec le réglage **Standard** n'est pas correcte.
Standard	Sélectionnez ce réglage si vous ne rencontrez aucun problème.
Lente	Sélectionnez ce réglage si la coupe avec le réglage **Standard** n'est pas correcte.

Valeur d'étalonnage

Lorsque l'étalonnage a été exécuté sur l'imprimante, utilisez ce paramètre pour spécifier si les réglages obtenus doivent être utilisés ou non.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
Utiliser la valeur	Les réglages obtenus sont utilisés pour l'impression.
Ignorer la valeur	Les réglages obtenus ne sont pas utilisés pour l'impression. Sélectionnez cette option pour éviter les changements de tons dus à l'étalonnage des couleurs ans lors de l'impression.

Miroir

Indiquez si nécessaire l'inversion de l'impression. Sélectionnez cette option pour imprimer une version du document ou de l'image avec les côtés droit et gauche inversés.

Impression unidirectionnelle

Cette option permet d'éviter des problèmes tels que le désalignement des lignes et d'améliorer la qualité de l'impression. Par contre elle ralentit la vitesse d'impression.

Texte et lignes fines en haute précision

Imprime en augmentant la précision d'impact de l'encre surtout pour un texte plus net et des traits plus fins. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque

- Quand **Plus haut (nombre max. de passages)** est sélectionné en mode d'impression, **Texte et lignes fines en haute précision** ne peut pas être sélectionné.

Boîte de dialogue Définir configuration

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Définir configuration** sur la feuille **Principal**. Vous pouvez définir les réglages pour l'ajustement de la netteté de l'image et la méthode d'agrandissement de l'image.

Affiner

Réalise les ajustements des réglages de netteté (détails).

Méthode agrand. image

Sélectionnez la méthode d'agrandissement d'image.
Les réglages suivants sont disponibles pour la méthode d'agrandissement d'image.

Réglage	Détails
Au plus proche	Réalise un agrandissement simple.
Bilinéaire	Réalise un agrandissement vectoriel en ligne.
Bicubique	Ajuste des Pixel avec le calcul des éléments tels qu'une couleur ou un éclat des Pixel voisins.

Fermer l'extension après l'impression

Lorsque vous cochez la case, le plug-in se ferme une fois l'impression terminée.

Remarque

- Si l'impression ne se termine pas correctement parce qu'elle a été annulée ou qu'une erreur s'est produite, le plug-in ne se ferme pas.

Initialiser toutes les boîtes de dialogue d'avertissement

Quand cette option est cochée, toutes les boîtes de dialogue d'avertissement dont l'option est "Ne plus afficher cet écran" s'affichent de nouveau.

Boîte de dialogue Options de conversion ICC

Ceci s'affiche lorsqu'un profil ICC est sélectionné dans la liste **Réglages Profil de Sortie** sur la feuille **Principal** et que vous cliquez sur le bouton **Options de conversion ICC**. Il vous permet de configurer les paramètres qui concernent le détail de correspondance des couleurs.



Moteur de conversion

Sélectionne le moteur de conversion à utiliser pour convertir les couleurs.

Remarque

- Adobe CMM doit être installé pour utiliser **Adobe CMM**. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.330 pour plus de détails sur la méthode d'installation de Adobe CMM.

Compensation du point noir

Cochez cette case pour effectuer la compensation du point noir. La perte de gradation dans les zones sombres peut être améliorée en effectuant la compensation du point noir.

Remarque

- Ceci peut être utilisé si **Adobe CMM** est sélectionné en **Moteur de conversion**.

Options d'épreuve

Configure les paramètres relatifs à la simulation de rotative.
Les options d'épreuve comprennent les réglages suivants.

Réglage	Détails
Simuler la teinte du papier	Sélectionnez cette option pour effectuer la simulation de la teinte du papier. Quand cette option est activée, **Simuler l'encre noire** est automatiquement activé et devient grisé.
Simuler l'encre noire	Sélectionnez cette option pour effectuer la simulation de l'encre noire. Pour activer ce réglage, **Adobe CMM** doit être sélectionné en **Moteur de conversion**.

Boîte de dialogue Options rouleau

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Options format** sur la feuille **Réglage de page**. Vous pouvez définir la largeur du rouleau et régler la découpe automatique.



Largeur du rouleau

Sélectionne la largeur du rouleau de papier utilisé dans l'imprimante

Découpe automatique

Sélectionner si le rouleau de papier doit être coupé automatiquement ou si vous préférez imprimer une marque de coupe.
Les réglages suivants sont disponibles pour découpe automatique.

Réglage	Détails
Oui	Chaque page est coupée automatiquement après son impression.
Non	Aucune page n'est coupée après l'impression, laquelle continue sans interruption.
Imp. Guidage coupe	Une marque de coupe est imprimée après chaque page et l'impression continue sans interruption.

Pas de marge en haut et en bas (Conserver papier)

Lorsque vous cochez cette case, les données sont imprimées sans les marges.

Boîte de dialogue Options format

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Options format** sur la feuille **Réglage de page**. Vous pouvez choisir un nom et un format de papier et d'autres réglages.



Liste format pap.

Affiche tous les formats standard et les formats de papier personnalisés.

Nom format papier perso.

Vous pouvez entrer un nom de 63 caractères maximum.

Unités

Vous pouvez choisir l'unité de mesure à utiliser quand vous définissez un format de papier personnalisé. Le changement de ce réglage change aussi l'unité de mesure pour toute d'extension.

Form. pap.

Largeur
Entrez la largeur du format de papier.

Hauteur
Entrez la hauteur du format de papier.

> Remarque
> • Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Bouton **Ajouter**

Cliquez sur le bouton pour enregistrer le contenu des réglages.

Boîte de dialogue Courbes

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Courbes** sur la feuille **Réglages couleur**. Vous pouvez réglez **Canal** et les autres réglages.



Canal

Choisissez **RVB**, **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

Remarque
- **Gris** est affiché pour l'impression monochrome et ne peut pas être changé.

Entrée

Entrez une valeur pour l'entrée.

Remarque
- La plage des valeurs d'entrée est de 0 à 255.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Sortie

Entrez une valeur pour la sortie.

Remarque
- La plage des valeurs de sortie est de 0 à 255.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Bouton **Charger des courbes**

Cliquez sur le bouton pour charger des données mémorisées d'une courbe des teintes.

Bouton **Enregistrer des courbes**

Cliquez sur le bouton pour mémoriser les réglages de la courbe des teintes actuelle.

Boîte de dialogue Imprimer l'historique détaillé

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Détails** sur la feuille **Imprimer l'historique**. Cette boîte de dialogue contrôle l'historique d'impression. Pour plus d'informations sur **Imprimer l'historique détaillé**, voir "Utilisation de l'historique d'impression." →P.339



Imprimer l'historique

Imprimer l'historique apparaît sous forme de liste.

Éléments	Détails
Nb imp.historique	Affiche le numéro d'historique d'impression.
Nom de fichier	Affiche le nom de fichier de l'image.
Heure de l'impression	Affiche l'heure et la date de l'impression.
Commentaire	Affiche un commentaire détaillé.

Remarque
- Il est possible d'afficher jusqu'à 200 éléments d'historique d'impression. Tous les éléments venant après 200 sont supprimés.
- Lorsque vous ne pouvez pas imprimer correctement parce que vous avez annulé l'impression ou qu'une erreur s'est produite, s'affiche à gauche du numéro d'historique d'impression.

Bouton **Supprimer**

Cliquez sur le bouton pour supprimer l'historique d'impression sélectionné.

Bouton **Ajouter**

Cliquez sur le bouton pour ajouter l'historique d'impression sélectionné aux préférences.

Remarque
- Il est possible d'afficher jusqu'à 200 éléments de préférence.

Favoris

L'historique d'impression stocké dans les préférences d'impression s'affiche sous la forme d'une liste.

Remarque
- Vous pouvez changer l'ordre en sélectionnant un élément et en le faisant glisser à un autre emplacement.

Bouton **Importer**

Cliquez sur le bouton pour importer l'historique d'impression enregistré sous la forme d'un fichier.

Bouton **Exporter**

Cliquez sur le bouton pour enregistrer l'historique d'impression sous la forme d'un fichier stocké dans les préférences d'impression.

Bouton **Supprimer**

Cliquez sur le bouton pour supprimer l'historique d'impression stocké dans les préférences d'impression.

Régler

Affiche les réglages de l'historique d'impression sélectionnés dans **Imprimer l'historique** ou **Favoris**.

Réglage	Détails
Principal	Lorsque vous sélectionnez cet onglet, la feuille **Principal** s'affiche.
Réglage de page	Lorsque vous sélectionnez cet onglet, la feuille **Réglage de page** s'affiche.
Réglages couleur	Lorsque vous sélectionnez cet onglet, la feuille **Réglages couleur** s'affiche.

Utilisation des trois types d'aperçu

Vous pouvez utiliser l'extension d'impression pour vérifier une image dans trois types d'aperçu.
Ces types d'aperçu sont les suivants.

- Vérifier l'image avec Disposition zone d'impression →P.319
- Vérifier l'image originale avec Image →P.320
- Vérifier l'image avec Affichage avant impression du papier rouleau →P.321

Vérifier l'image avec Disposition zone d'impression

Affiche la zone d'impression et la zone en dehors de la zone d'impression dans la disposition correspondant au format de papier utilisé dans Disposition zone d'impression.
Sélectionnez **Disposition zone d'impression** dans **Aperçu**.



Remarque

- Lorsque le curseur a la forme dans l'aperçu, vous pouvez spécifier la position d'impression en faisant glisser l'image.
- Lorsque le curseur a la forme dans l'aperçu, les conditions suivantes de la feuille **Réglage de page** ont toutes été respectées.
  - La case **Impression à bord perdu** n'est pas cochée.
  - La case **Impression agrandie/réduite** n'est pas cochée ou l'option **Échelle** a été sélectionnée.
  - L'option **Au centre du Papier rouleau** n'est pas sélectionnée dans **Disposition**.

Vérifier l'image originale avec Image

Dans l'aperçu, vous pouvez vérifier l'image entière que vous avez indiquée.
Sélectionnez **Image** dans **Aperçu**.



Remarque

- Lorsque le curseur s'affiche sous la forme d'une petite loupe alors qu'il y a une **Image** dans la zone **Aperçu.**, la fonction **Imprimer la plage sélectionnée** est activée et vous pouvez faire glisser ce curseur dans l'image et délimiter une zone à imprimer.
- Lorsque vous cliquez sur l'image alors que le curseur a la forme dans l'aperçu, la zone sélectionnée se déselectionne.

Vérifier l'image avec Affichage avant impression du papier rouleau

Affiche la format de papier et l'information de papier rouleau sur le dessus dans la disposition imprimant sur le papier rouleau dans Affichage avant impression du papier rouleau.
Sélectionnez **Aperçu** dans **Affichage avant impression du papier rouleau**.



> **Remarque**
> • Pour choisir **Affichage avant impression du papier rouleau** dans **Aperçu**, choisissez **Papier rouleau** en **Source papier**.

Imprimer avec la qualité d'image souhaitée

Vous pouvez spécifier et imprimer à la résolution que vous souhaitez.

1. Affichez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez le papier de l'imprimante dans **Type papier**.

> Remarque
> • Sélectionnez toujours un papier qui se trouve réellement dans l'imprimante. Lorsque le papier que vous avez choisi est différent de celui qui se trouve dans l'imprimante, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités à l'impression.

3. Sélectionnez **Précision 300ppi**ou **Haute précision 600ppi pour la résolution de traitement** pour la résolution de traitement des images dans **Résolution en entrée de l'extension**.

> Remarque
> • Avec l'option **Précision 300ppi**, les images sont traitées à une résolution précise. Elle peut contrôler la vitesse d'impression et la capacité mémoire.
> • Avec l'option **Haute précision 600ppi**, les images sont traitées à une résolution plus précise. La qualité d'impression est la meilleure qui soit, mais il faut plus de temps pour imprimer qu'avec l'option **Précision 300ppi** et aussi davantage de capacité mémoire.
> • **Haute précision 600ppi** n'apparaît pas avec certains réglages **Type papier**.

4. Sélectionnez **Profondeur élevée 8bits** ou **Profondeur très élevée 16bits** pour le nombre de bits lors du traitement des images dans **Nb de bits en entrée de l'extension**.

> Remarque
> • Avec l'option **Profondeur élevée 8bits**, les images sont traitées à 8 bits/canal (24 bits).
> • Avec l'option **Profondeur très élevée 16bits**, les images sont traitées à 16 bits/canal (48 bits).
> • **Profondeur très élevée 16bits** n'apparaît pas avec certains réglages **Type papier** ou **Résolution en entrée de l'extension**.

5. Sélectionnez le mode pour être imprimé lors du traitement des images dans **Mode d'impression**.

> Remarque
> • Les réglages qui peuvent être sélectionnés varient selon **Type papier** et **Résolution en entrée de l'extension**, **Nb de bits en entrée de l'extension**.

6. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression commence.

Régler les couleurs et imprimer

Vous pouvez régler les couleurs à votre convenance et imprimer les images.
Les descriptions qui suivent concernent les cinq façons de régler les couleurs dans l'extension d'impression.

- Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour couleur) →P.323
- Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour monochrome) →P.324
- Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs →P.327
- Imprimer des images Adobe RVB 16 bits haute qualité →P.328
- Imprime des photographies monochromes avec une grande qualité →P.330
- Utiliser Adobe CMM →P.330

Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour couleur)

Vous pouvez régler les couleurs tout en vérifiant le résultat dans l'aperçu.
Les descriptions suivantes concernent les procédures de réglage de l'image d'exemple ci-dessous.

- **Bas** pour **Cyan**
- **Elevé** pour **Jaune**
- **Bas** pour **Saturation**
- **Noir chaud** pour **Tons de gris**
- Amélioration de la clarté pour la courbes

Les réglages de l'image ci-dessus sont reportés dans les images Avant et Après que vous voyez ci-dessous.

Avant	Après

1. Affichez la feuille **Réglages couleur**.



2. Faites glisser le curseur de réglage vers **Bas** dans **Cyan**.

3. Faites glisser le curseur de réglage vers **Elevé** dans **Jaune**.

4. Faites glisser le curseur de réglage vers **Bas** dans **Saturation**.

5. Faites glisser le curseur de réglage vers **Noir chaud** dans **Tons de gris**.

> Remarque
> • Vous pouvez spécifier la valeur en caractères numériques.
> • Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

6. Cliquez sur le bouton **Courbes** puis cliquez près du centre de la courbe.

7. Entrez 120 dans **Entrée** et 135 dans **Sortie** puis cliquez sur le bouton **OK**.



8. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   Les ajustements sont reportés dans l'image et l'impression commence.

Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour monochrome)

Vous pouvez régler les couleurs tout en vérifiant le résultat dans l'aperçu.
Les descriptions suivantes concernent les procédures de réglage de l'image comme exemple ci-dessous.

- **Bas** pour **Contraste**
- **Clair** pour **Surbrillance**
- **Clair** pour **Ombre**
- Amélioration de la clarté pour la courbes

Les images avant et après l'application des ajustements sont montrées ci-dessous.

Avant	Après

1. Ouvrez la feuille **Principal**.

2. Sélectionnez **Auto (Photo monochrome)** dans le **Réglages Profil de Sortie**.



3. Ouvrez la feuille **Réglages couleur**.



4. Dans **Contraste**, faites glisser le curseur vers **Bas**.

5. Dans **Surbrillance**, faites glisser le curseur vers **Clair**.

6. Dans **Ombre**, faites glisser le curseur vers **Clair**.

> Remarque
> - Vous pouvez spécifier la valeur en caractères numériques.
> - Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

7. Cliquez sur le bouton **Courbes** puis cliquez près du centre de la courbe.

8. Entrez 120 dans **Entrée** et 135 dans **Sortie** puis cliquez sur le bouton **OK**.



9. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Les ajustements sont reportés dans l'image et l'impression commence.

Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs

Lorsque vous imprimez une image en couleurs importée d'un scanner ou d'un appareil numérique, elle peut être différente de ce que vous voyez à l'écran. Cela est dû aux différences de couleur entre l'écran et l'imprimante. Dans l'extension d'impression, vous pouvez sélectionner la balance des couleurs de l'impression plus proche de la balance de couleurs affichée à l'écran en réglant le profil de couleur ICC (International Color Consortium), ma méthode de correspondance et les options du profil interne, qui réalise la conversion de couleurs optimale en fonction des réglages du papier et de la résolution.

1. Affichez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez le profil dans **Réglages Profil de Sortie**.

Remarque

- Lorsque vous cochez l'option **Appliquer l'épreuvage à l'aperçu**, vous pouvez vérifier la correspondance des couleurs dans l'aperçu. Cette option ne s'affiche pas forcément, cela dépend de la manière dont vous avez défini le **Type papier**.
- Les détails du **Réglages Profil de Sortie** que vous avez définis sont préservés, même après la fermeture de l'extension d'impression, mais lorsque le profil spécifié est introuvable, il est défini comme étant **Auto (Couleur)**.
- Si un profil ICC est sélectionné en **Réglages Profil de Sortie**, Adobe CMM peut être sélectionné comme moteur de conversion des couleurs. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.330 pour plus de détails.

3. Sélectionnez la méthode de correspondance de profil dans **Méthode corresp**.

4. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

L'impression commence avec le profil de sortie et la méthode de correspondance que vous avez choisis.

Imprimer des images Adobe RVB 16 bits haute qualité

Imprime une image Adobe RVB 16 bits de haute qualité prise avec un appareil numérique performant. L'extension d'impression vous permet d'imprimer des images à la gamme de couleurs et aux tons riches, une fois que les données Adobe RVB 16 bits ont été retouchées dans Photoshop, sans compromettre le niveau de tonalité de l'image.

1. Sélectionnez les données d'image Adobe RVB 16 bits dans Photoshop et démarrez l'extension d'impression. (Voir "Démarrage à partir de Photoshop.") →P.295



2. Cliquez sur le bouton .

3. Vérifiez que **Adobe RGB** est affiché dans **Espace de couleurs** et **16 bits/canal** dans **Bits** dans la boîte de dialogue **Propriétés de l'image**, puis cliquez sur le bouton **Fermer**.



4. Affichez la feuille **Principal**.



5. Sélectionnez **Haute précision 600ppi** dans **Résolution en entrée de l'extension**.

6. Sélectionnez **Profondeur très élevée 16bits** dans **Le nombre de bits en entrée de l'extension d'impression**.

7. Sélectionnez la plus haute qualité possible dans **Mode d'impression**.

8. Au besoin, réglez les couleurs à l'aide de la correspondance des couleurs.

> Remarque
> • Pour plus d'informations sur la correspondance des couleurs, voir "Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs." →P.327

9. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

L'impression de l'image Adobe RVB 16 bits commence.

Imprime des photographies monochromes avec une grande qualité

Imprime des images capturées avec un scanner ou un appareil photo numérique en monochrome avec une grande qualité. Produit des images photographiques monochrome stables sans aucune touche de couleur et atténue l'influence de la source de lumière différente.

1. Affichez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez **Auto (Photo monochrome)** dans le **Réglages Profil de Sortie**.

> Remarque
> - **Auto (Photo monochrome)** peut être sélectionnée uniquement après qu'un **Type papier** compatible a été sélectionné.

3. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   Réaliser la conversion au mode monochrome qui convient le mieux et commencez l'impression.

Utiliser Adobe CMM

Adobe CMM est un moteur de conversion des couleurs créé par Adobe. Utiliser Adobe CMM permet d'obtenir des résultats uniformes de conversion des couleurs et d'utiliser la fonction de compensation du point noir.

Comment obtenir Adobe CMM

Vous pouvez obtenir Adobe CMM en suivant la procédure ci-dessous.

1. Ouvrez le site web d'Adobe (http://www.adobe.com).
2. Entrez "Adobe CMM" dans la zone de recherche de la page à l'écran.
3. Recherchez l'élément "Adobe Color Management Module (CMM)" et sélectionnez la version pour Windows.
4. Téléchargez le fichier en suivant les instructions à l'écran.

5. Lancez l'assistant d'installation du fichier téléchargé pour effectuer l'installation.

> **Important**
> • Utiliser Adobe CMM version 1,1 ou ultérieure.

Configuration nécessaire pour Adobe CMM

La configuration nécessaire pour Adobe CMM est la suivante.

- Système d'exploitation pris en charge
  Windows XP SP2, Windows Vista
- Processeur pris en charge
  Processeur Intel Xeon, Xeon Dual, Intel Centrino, Pentium 4

> **Remarque**
> • Vérifiez les détails auprès de Adobe.

Utilisation de Adobe CMM

La procédure d'utilisation de Adobe CMM est la suivante.

1. Ouvrez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez un des profils ICC en **Réglages Profil de Sortie**.

3. Cliquez sur le bouton **Options de conversion ICC**.

4. Dans la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**, sélectionnez **Adobe CMM** en **Moteur de conversion**.



5. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.

Effectuer la compensation du point noir

Une compensation du point noir équivalente à celle de Photoshop peut être effectuée en suivant la procédure ci-dessous. Utilisez cette option pour éviter la saturation dans les zones sombres des images.

1. Ouvrez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez un des profils ICC en **Réglages Profil de Sortie**.

3. Cliquez sur le bouton **Options de conversion ICC** pour ouvrir la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.

4. Sélectionnez **Adobe CMM** en **Moteur de conversion**.

5. Cochez la case **Compensation du point noir**.



6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.

Important

- Adobe CMM doit être installé pour utiliser la compensation du point noir. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.330 pour plus de détails sur la méthode d'installation de Adobe CMM.

Effectuer une simulation d'impression sur rotative

Vous pouvez effectuer des simulations d'impression sur rotative en spécifiant des profils ICC tels que Japan Color ou SWOP, et en spécifiant un profil ICC pour la rotative.

1. Ouvrez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez un des profils ICC en **Réglages Profil de Sortie**.

3. Cochez la case **Epreuve** et sélectionnez le profil de la rotative que vous voulez choisir dans la liste de droite.

4. Cliquez sur le bouton **Options de conversion ICC** pour ouvrir la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.



5. Configurez les **Options d'épreuve** si nécessaire.

> Remarque
> • Les options d'épreuve sont **Simuler la teinte du papier** et **Simuler l'encre noire**. Les réglages disponibles varient selon les paramètres du **Moteur de conversion**.

6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.

7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
L'impression démarre.

Agrandir/Réduire et imprimer

Vous pouvez agrandir ou réduire une image dans l'extension d'impression.
Les trois méthodes d'agrandissement/réduction sont les suivantes.

- Agrandir/Réduire et imprimer selon le format de papier en sortie →P.334
- Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau →P.336
- Spécifier l'échelle, agrandir/réduire et imprimer →P.337

Agrandir/Réduire et imprimer selon le format de papier en sortie

Vous pouvez agrandir/réduire et imprimer l'image pour la faire correspondre aux zones d'impression du papier spécifié de l'imprimante. Cette fonction est utile lorsque vous devez imprimer sur toute la largeur du papier que vous avez sélectionné.

> Remarque
> • Lorsque vous devez imprimer sur toute la largeur du rouleau, voir "Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau." →P.336
> • Lorsque vous utilisez la procédure suivante pour imprimer sur un rouleau, l'impression correspondra à la taille de la sortie avec le papier sélectionné dans le réglage f ormat **Format papier**.

1. Affichez la feuille **Réglage de page**.



2. Sélectionnez la taille du papier que vous souhaitez utiliser dans **Format papier**.

> **Remarque**
> - Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.
> - Cette option n'est pas affichée si **Ajuster à la largeur de rouleau** est spécifié dans **Impression agrandie/réduite**.

3. Sélectionnez **Portr.** ou **Paysage** comme orientation pour l'image dans **Orient**.

> **Remarque**
> - Lorsque vous sélectionnez **Portr.**, l'image s'imprime sur le papier telle qu'elle est affichée à l'écran.
> - Lorsque vous sélectionnez **Paysage**, l'image s'imprime sur le papier avec une rotation de 90 degrés.

4. Cochez la case **Impression agrandie/réduite**.

> **Remarque**
> - Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

5. Sélectionnez **Ajuster à format papier**.

6. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

L'image s'imprime en remplissant toute la surface du papier.

Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau

Vous pouvez agrandir/réduire et imprimer une image en fonction de la largeur du rouleau placé dans l'imprimante. C'est utile si vous souhaitez imprimer une image qui couvre toute la largeur du rouleau.

Remarque

- L'impression ne se produit pas correctement si aucun rouleau n'est installé dans l'imprimante.

1. Affichez la feuille **Réglage de page**.



2. Sélectionnez **Papier rouleau** dans **Source papier**.

3. Cliquez sur le bouton **Options rouleau**.

4. Définissez les options du rouleau et cliquez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue **Options rouleau**, voir "Boîte de dialogue Options rouleau." →P.315
- Cliquez sur le bouton **Par défaut** pour revenir aux valeurs par défaut de tous les réglages du rouleau.

5. Sélectionnez **Portr.**ou **Paysage** comme orientation pour l'image dans **Orient**Orient.

Remarque

- Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

6. Sélectionnez **Ajuster à la largeur de rouleau**.

7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'image s'imprime en couvrant toute la largeur du rouleau.

Spécifier l'échelle, agrandir/réduire et imprimer

Vous pouvez spécifier l'échelle pour agrandir/réduire une image et l'imprimer. C'est utile si vous souhaitez imprimer une image à une taille spécifique.

1. Affichez la feuille **Réglage de page**.



2. Sélectionnez la taille du papier que vous souhaitez utiliser dans **Format papier**.

> **Remarque**
> - Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.
> - Cette option n'est pas affichée si **Ajuster à la largeur de rouleau** est spécifié dans **Impression agrandie/réduite**.

3. Sélectionnez **Portr.** ou **Paysage** comme orientation pour l'image dans **Orient**.

> **Remarque**
> - Lorsque vous sélectionnez **Portr.**, l'image s'imprime sur le papier telle qu'elle est affichée à l'écran.
> - Lorsque vous sélectionnez **Paysage**, l'image s'imprime sur le papier avec une rotation de 90 degrés.

4. Cochez la case **Impression agrandie/réduite**.

> **Remarque**
> - Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

5. Sélectionnez **Échelle** et entrez la valeur d'échelle ou tirez sur un des quatre coins de l'image dans la fenêtre de l'aperçu.

> **Remarque**
> - Vous pouvez spécifier l'échelle par intervalles de 0,01%.
> - Vous pouvez spécifier une plage de 5,00 à 600,00 %.
> - La taille de la largeur et de la hauteur changent proportionnellement lorsque l'image est agrandie/réduite.

6. Faites glisser l'image dans l'a**Disposition zone d'impression**, ou définissez la **Disposition** de l'impression.

7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression commence à la valeur d'échelle définie.

Impression à bord perdu

Vous pouvez utiliser la fonction d'impression à bord perdu pour imprimer sans les marges autour de l'image.

Remarque
- Avec certains papiers, l'impression à bord perdu ne peut s'effectuer qu'entre deux bords.
- Pour utiliser la fonction d'impression à bord perdu, le papier spécifié doit être utilisé dans l'imprimante.

1. Affichez la feuille **Réglage de page**.



2. Sélectionnez **Papier rouleau** dans **Source papier**.

3. Sélectionnez **Impression à bord perdu**.

Remarque
- Sélectionnez la largeur correspondant au rouleau de l'imprimante dans **Largeur du rouleau** de la boîte de dialogue **Spécifiez la Largeur du rouleau**, et cliquez sur le bouton **OK**.



4. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression à bord perdu commence.

Personnalisation des réglages du papier

Vous pouvez personnaliser les réglages du papier.

1. Affichez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez le type de papier que vous souhaitez personnaliser dans **Type papier**.

> **Remarque**
> • Sélectionnez toujours un papier qui se trouve réellement dans l'imprimante. Lorsque le papier que vous avez choisi est différent de celui qui se trouve dans l'imprimante, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités à l'impression.

3. Cliquez sur le bouton **Paramétres avancés**.

4. Effectuez les réglages dans Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier →P.311 et cliquez sur le bouton **OK**.

Utilisation de l'historique d'impression

Lorsque vous effectuez divers réglages et imprimez dans l'extension d'impression, ces réglages sont préservés dans l'historique d'impression. Vous pouvez exporter et importer sous forme de fichiers. Vous pouvez stocker un historique d'impression souvent sollicité sous un nom spécifique dans les préférences d'impression.

> **Remarque**
> • Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 éléments d'historique d'impression. Au-delà de 200, les éléments sont supprimés par ordre chronologoique.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec l'historique d'impression.

- Confirmer les détails de l'historique d'impression →P.340
- Appliquer l'historique d'impression à une image →P.341
- Stocker l'historique d'impression dans les préférences d'impression →P.341
- Supprimer un historique d'impression →P.344
- Exporter l'historique d'impression depuis les préférences d'impression →P.346

- Importer l'historique d'impression des préférences d'impression →P.347
- Supprimer l'historique d'impression des préférences d'impression →P.349
- Définir les informations à imprimer avec l'image →P.351

Confirmer les détails de l'historique d'impression

Vous pouvez confirmer les détails de l'historique d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

> **Remarque**
> • Sélectionnez l'historique d'impression dont vous souhaitez vérifier les détails, depuis l'**historique** ou les **Favoris** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



3. Vérifiez les détails de l'historique d'impression dans **Régler**, puis cliquez sur le bouton **OK**.

> Remarque
> • Vous pouvez afficher les détails de l'historique d'impression en passant d'une feuille à l'autre.

Appliquer l'historique d'impression à une image

Vous pouvez utiliser un historique d'impression précédent et l'appliquer à une image.

1. Affichez la feu **Imprimer l'historique**.



2. Au besoin, vérifiez les détails de l'historique d'impression. (Voir "Confirmer les détails de l'historique d'impression.") →P.340

3. Sélectionnez l'historique d'impression à appliquer depuis **Imprimer historique et favoris**, puis cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Stocker l'historique d'impression dans les préférences d'impression

Vous pouvez stocker un historique d'impression souvent sollicité dans les préférences d'impression. Non seulement vous pouvez stocker l'historique d'impression sous un autre nom dans les préférences, mais vous pouvez l'y retrouver facilement.

> Remarque
> • Vous pouvez stocker jusqu'à 200 éléments d'historique d'impression dans les préférences d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Sélectionnez l'historique d'impression que vous souhaitez stocker dans les préférences d'impression depuis l'**Imprimer l'historique** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**, puis vérifiez les détails de l'historique dans les **Régler**.



4. Sélectionnez l'historique d'impression à stocker dans les préférences d'impression depuis **Imprimer l'historique**, puis cliquez sur le bouton .



5. Dans la boîte de dialogue **Ajouter des Favoris**, spécifiez le nom de l'historique d'impression dans **Nom**, tapez un commentaire dans **Commentaire**, puis cliquez sur le bouton **OK**.



6. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



Supprimer un historique d'impression

Vous pouvez supprimer un historique d'impression.

Important

- Attention, car vous ne pouvez annuler une suppression d'historique d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Sélectionnez l'historique d'impression à supprimer depuis **Imprimer l'historique** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.



4. Cliquez sur le bouton **OK**.



5. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



Exporter l'historique d'impression depuis les préférences d'impression

Vous pouvez exporter l'historique d'impression stocké dans les préférences d'impression sous la forme d'un fichier.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Sélectionnez l'historique d'impression à exporter depuis les **Favoris** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**, puis cliquez sur le bouton **Exporter**.



4. Spécifiez le nom de l'historique d'impression dans **Nom de fichier** de la boîte de dialogue **Enregistrer sous**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.



L'historique d'impression est exporté sous le nom de fichier spécifié.

5. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.

Importer l'historique d'impression des préférences d'impression

Vous pouvez importer un historique d'impression au format fichier et le stocker dans les préférences d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Cliquez sur le bouton **Importer** de la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



4. Sélectionnez l'historique d'impression à importer dans la boîte de dialogue **Ouvrir**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir**.



L'historique d'impression est importé.

Remarque

- Le suffixe du nom de l'historique d'impression est *.pjb.
- Vous ne pouvez pas importer un fichier d'historique d'impression exporté depuis un autre système d'exploitation dans l'extension d'impression.
- Vous ne pouvez pas importer un fichier d'historique d'impression exporté depuis une autre imprimante dans l'extension d'impression.

5. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



Supprimer l'historique d'impression des préférences d'impression

Vous pouvez supprimer un historique d'impression stocké dans les préférences d'impression. Vous ne pouvez pas stocker plus de 200 éléments d'historique d'impression dans les préférences d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Sélectionnez l'historique d'impression à supprimer des **Favoris** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.



4. Cliquez sur le bouton **OK**.



5. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



Définir les informations à imprimer avec l'image

Vous pouvez imprimer des informations avec une image, par exemple le nom du fichier et l'heure et la date.

Remarque

- Lorsque vous utilisez la fonction d'impression à bord perdu, ces informations ne sont pas imprimées. voir "Impression à bord perdu." →P.338
- Lorsque les informations imprimées sont trop longues et ne tiennent pas sur le papier, une rupture apparaîtra dans ces informations.
- Les informations peuvent s'imprimer sur les données d'image avec certains formats de papier, taux d'agrandissement et positions d'impression.
- Lorsque l'option **Cons. form. pap.** est **On**sur l'imprimante, une portion du bas de l'impression n'est pas imprimée.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cochez la case **Imprimer les informations**.

3. Sélectionnez la position à laquelle vous souhaitez imprimer les informations dans **Position d'impression des informations**.

4. Cochez la case des informations que vous souhaitez imprimer.

5. Lorsque vous souhaitez modifier le commentaire, cliquez sur le bouton **Modifier le commentaire**.

Remarque

- Sinon, passez à l'étape 7.

6. Spécifiez le commentaire dans la boîte de dialogue **Modifier le commentaire**, puis cliquez sur le bouton **OK**.



7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.



Les commentaires sont imprimés avec les images.

Print Plug-In for Office

Fonctions de Print Plug-In for Office 353
Environnement d'exploitation 353
Marche à suivre pour l'installation 354
Marche à suivre pour désinstaller 357
Si Print Plug-In for Office ne s'affiche pas 358

Pour commencer depuis Microsoft Word 361
Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (Word) 364
Impression à bord perdu (Word) 366
Impression de plusieurs pages (Word) 368
Pour enregistrer les paramètres(Word) 371
Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés (Word) 371
Orientation portrait / Orientation paysage (Word) 373

Pour commencer depuis Microsoft PowerPoint 376
Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (PowerPoint) 378
Impression à bord perdu (PowerPoint) 380
Impression de plusieurs pages (PowerPoint) 382
Pour enregistrer les paramètres(PowerPoint) 385
Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés (PowerPoint) 385
Orientation portrait / Orientation paysage (PowerPoint) 387

Pour commencer depuis Microsoft Excel 390
Imprimer Feuille entier (Excel) 392
Imprimer Zone de sélection (Excel) 395
Configuration de la Reliure (Excel) 398

Configuration des Réglages spéciaux 399

Fonctions de Print Plug-In for Office

Print Plug-In for Office est un plugiciel (Plug-In) qui facilite l'impression depuis **Microsoft Office**.

- Ce plugiciel est intégré à la barre/au ruban d'outils pour faciliter son usage.
- Son paramétrage peut être effectué par simple sélection depuis l'Assistant.
- Il est également possible de paramétrer le format papier personnalisé **Impression grand format** dans l'Assistant depuis **Microsoft Word** ou **Microsoft PowerPoint**.
- Le format papier personnalisé peut églement être automatiquement paramétré depuis **Microsoft Excel**.
- Il est possible de vérifier la disposition avant d'imprimer grâce à l'aperçu d'impression.

Important

- La barre d'outils/ le ruban **Print Plug-In for Office** peut ne pas apparaître dans **Microsoft Office** après l'installation de **imagePROGRAF Print Plug-In for Office**.
  Reportez-vous à la rubrique suivante pour plus de détails sur l'affichage de la barre d'outils/du ruban **imagePROGRAF Print Plug-In for Office**.
  - Si Print Plug-In for Office ne s'affiche pas →P.358

Environnement d'exploitation

L'environnement d'exploitation de **Print Plug-In for Office** est le suivant.

- Système d'exploitation compatible
  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
- Logiciels qui doivent être installés

Microsoft Office 2000/XP/2003/2007
imagePROGRAF Printer Driver Ver. 3.95 ou supérieur

- Matériel
  CPU Pentium 4 2,0GHz ou mieux
  RAM 512 MB ou plus

Important

- Le logiciel ne va pas fonctionner correctement quand un document est ouvert dans Office depuis **Internet Explorer**.
- Le logiciel ne va pas fonctionner correctement à l'édition d'un objet incorporé ou d'un objet lié.
- Le logiciel ne va pas fonctionner correctement si le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In** est ajouté à la barre d'outils Accès rapide de **Microsoft Office 2007**.

Marche à suivre pour l'installation

La marche à suivre pour l'installation de **Print Plug-In for Office** est comme suit.

Remarque

- Vous devrez ouvrir la session Windows comme administrateur avant de commencer l'installation.

1. Insérez le CD-ROM intitulé "User Software CD-ROM" dans le lecteur de CD-ROM et lancer l'installateur.

Remarque

- Si l'écran de l'installateur n'apparaît pas, ouvrez l'icône du CD-ROM **Poste de travail**, cliquez sur **setup.exe** et ouvrez l'icône.

2. Cliquez sur **Installation individuelle des logiciels**.



3. Cliquez sur **Installation** à côté de **imagePROGRAF Print Plug-In for Office**.



4. Cliquez sur le bouton **Suivant**.



5. Lisez le **Contrat de licence** et cliquez sur le bouton **Oui**.



6. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.



7. Cliquez sur le bouton **Oui**.

8. Cliquez sur le bouton **Quitter**.



L'installation de **Print Plug-In for Office** est terminée.

Important

- A l'installation de ce logiciel, l'imprimante virtuelle **Canon imagePROGRAF PrintPlugIn** risque également d'être installée. Pour utiliser ce logiciel, ne pas désinstaller l'imprimante virtuelle **Canon imagePROGRAF PrintPlugIn**.
- **imagePROGRAF Print Plug-In for Office** doit être installé pour chacun des utilisateurs. Si l'ordinateur est utilisé plusieurs personnes, installez le logiciel pour chacun des utilisateurs.
- La barre d'outils/ le ruban **Print Plug-In for Office** peut ne pas apparaître dans **Microsoft Office** après l'installation de **imagePROGRAF Print Plug-In for Office**.
  Reportez-vous à la rubrique suivante pour plus de détails sur l'affichage de la barre d'outils/du ruban **imagePROGRAF Print Plug-In for Office**.
  - Si Print Plug-In for Office ne s'affiche pas →P.358

Marche à suivre pour désinstaller

Pour désinstaller **Print Plug-In for Office** procéder de la manière suivante.

1. Si **Microsoft Office** est ouvert, le fermer.

2. Sélectionnez **Panneau de configuration** dans le menu **démarrer**.

3. Ouvrez **Ajouter ou supprimer des programmes**.

4. Sélectionnez **imagePROGRAF Print Plug-In** et cliquez sur le bouton **Supprimer**.



Remarque

- Il n'est pas possible de désinstaller **Print Plug-In for Office** quand une application d'Office est en cours d'exécution. Si un message est affiché, sélectionnez **Annuler** et fermez les applications d'Office qui sont en cours.

Si Print Plug-In for Office ne s'affiche pas

Des boutons comme **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** risquent parfois de ne pas apparaître dans les applications de Office **Word**, **PowerPoint** et **Excel** et donc les fonctions de **Print Plug-In for Office** ne seront pas disponibles.
Le cas échéant, résinstallez **Print Plug-In for Office**.
Si vous utilisez **Microsoft Office 2003** ou une version ultérieure, il est possible d'activer des compléments pour afficher **Print Plug-In for Office**.
Pour le processus de réinstallation du plug-in (plugiciel) ou d'activation des compléments, voir ci-après.

Réinstallion de **Print Plug-In for Office**

- Une copie de **Print Plug-In for Office** doit être installée pour chaque utilisateur. Si le même ordinateur est utilisé par plusieurs personnes, installer le progiciel pour chacun des utilisateurs.
- En cas de problème du type interruption anormale du système ou d'une application, l'application **Microsoft Office** désactive les compléments par mesure de sécurité.

ILe cas échéant, réinstallez **Print Plug-In for Office** pour afficher la barre d'outils/ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.

Remarque

- Il n'est pas possible de réinstaller **Print Plug-In for Office** quand une application de Office est ouverte. Quand le message apparaît, sélectionnez **Annuler** et fermez l'application de Office ouverte.

Réinstallez **Print Plug-In for Office** en procédant de la manière suivante:

1. Fermez **Microsoft Office** si nécessaire.

2. Installez **Print Plug-In for Office**.
   Pour plus d'informations sur l'installation, voir "Marche à suivre pour l'installation." →P.354

Activer **Print Plug-In for Office** pour les éléments désactivés dans les applications de Office

- En cas de problème du type interruption anormale du système ou d'une application, l'application **Microsoft Office** désactive les compléments par mesure de sécurité.

Le cas échéant, réactivez les compléments désactivés pour afficher la barre d'outils/ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
Pour réactiver les compléments désactivés par **Microsoft Office**, procédez de la manière suivante.

Pour **Microsoft Office 2007**

1. Cliquez sur le bouton **Office** puis sur le bouton **Options <nom de l'application>**.



2. Sélectionnez **Compléments** dans la liste se trouvant du côté gauche de la boîte de dialogue de **Options <nom de l'application>**.

3. Sélectionnez **Éléments désactivés** dans la zone combinée **Gérer** et cliquez sur le bouton **Atteindre**.



4. Si **Complément imageprograf print plug-in (mscoree.dll)** s'affiche dans la boîte de dialogue **Éléments désactivés**, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton **Activer**.



5. Fermez toutes les boîtes de dialogue et redémarrez l'application de Office.

Pour **Microsoft Office 2003**

1. Cliquez sur **À propos de <nom de l'application>** dans le menu **?** de l'application.



2. Cliquez sur le bouton **Élements désactivés** dans la boîte de dialogue de **À propos de <nom de l'application>**.



3. Si **imageprograf print plug-in (mscoree.dll)** s'affiche dans la boîte de dialogue **Éléments désactivés**, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton **Activer**.



4. Fermez toutes les boîtes de dialogue et redémarrez l'application de Office.

Pour commencer depuis Microsoft Word

Pour lancer **Print Plug-In for Office** depuis **Microsoft Word** procédez de la manière suivante.

1. Lancez **Microsoft Word**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché sur la barre d'outils/le ruban, cliquez dessus.



Important

- Si la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In** ne s'affiche pas, reportez-vous à ce qui suit.
  - Si Print Plug-In for Office ne s'affiche pas →P.358

3. Vérifiez que la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In** est affichée.



4. Cliquez sur les boutons de la barre d'outils/ruban correspondant aux rubriques à paramétrer.

Icône	Sommaire
imagePROGRAF Menu	Affiche les boîtes de dialogue **A propos**, **Aide** et **Réglages spéciaux**. Vous pouvez modifier les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Réglages spéciaux**. Reportez-vous à la rubrique Configuration des Réglages spéciaux →P.399 pour plus de détails.
Canon iPFxxxx Liste des imprimantes	Sélectionnez une imprimante. Si vous sélectionnez **Afficher toutes les imprimantes**, les imprimantes de **imagePROGRAF** s'affichent de nouveau. Effectuez cette sélection pour afficher toutes les imprimantes ou remettre l'affichage à niveau.
Imprimer Bouton **Imprimer**	L'Assistant d'impression s'affiche. Les paramètres **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau**, **Impression à bord perdu**, **Impression de plusieurs pages** et **Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés** peuvent alors être entrés.
Paramètres du papier Bouton **Paramètres du papier**	L'Assistant grand format s'affiche. Entrez le paramètre Orientation portrait ou paysage.

Boîte de dialogue **Assistant d'impression**



Important

- Pour changer l'affichage et passer à un autre fichier ou une autre application quand l' **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l' **Assistant d'impression**. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de changer d'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils.

Boîte de dialogue **Assistant d'impression grand format**



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression grand format** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression grand format**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.
- La mise en page risque de ne pas s'appliquer si vous avez créé une forme à l'aide de données existantes. Le cas échéant, modifiez de nouveau les données.

Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (Word)

Pour imprimer sur toute la largeur du rouleau. Permet d'imprimer des affiches et des annonces de grandes dimensions et d'imprimer en orientation portrait ou paysage paramétrés dans **Assistant d'impression grand format**.

1. Lancez **Microsoft Word**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

4. Cliquez sur **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau**.



5. Sélectionnez la **Largeur du rouleau** paramétrée dans l'imprimante.

6. Sélectionnez le format de l'image.

7. Sélectionnez la disposition.

8. Sélectionnez **Suivant**.



9. Sélectionnez **Type papier**.

10. Sélectionnez **Etendue** dans **Toutes les pages**, **Page actuelle** et **Pages**.
Si **Pages** a été sélectionné, entrez le nombre de pages.

11. Entrez **Copies**.

> Remarque
> - Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
> - Appuyez sur **Enregistrement par touche unique** pour enregistrer les paramètres. Cette fonction peut s'avérer pratique pour l'impression répétée du même document avec les mêmes paramètres.
> - Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Effectuez alors un contrôle et modifiez éventuellement la disposition paramétrée dans cet écran.
> - Si l'impression est effectuée sur toute la largeur du rouleau, la longueur d'impression maximum sera égale à 5,587 fois la largeur du papier ou à 18,0 m au plus.

12. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Impression à bord perdu (Word)

Pour imprimer sur toute la largeur du papier. Permet d'imprimer des photos et des affiches sans se préoccuper des marges.

1. Lancez **Microsoft Word**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

4. Cliquez **Impression à bord perdu**.



5. Une boîte de confirmation s'affiche. Si les données occupent toute la page, vérifiez que **Continuez en utilisant le logiciel** est sélectionné dans **Sélectionnez la manière de procéder** et appuyez sur **OK**.

Remarque

- Pour ajuster les données, sélectionnez **Retournez dans l'application** et appuyez sur **OK**. Quittez **Print Plug-In for Office** et retournez à l'application.



6. Sélectionnez la **Largeur du rouleau** paramétrée pour l'imprimante.

7. Sélectionnez Disposition.

8. Sélectionnez **Suivant**.



9. Sélectionnez **Type papier**.

10. Sélectionnez **Etendue** dans **Toutes les pages**, **Page actuelle** et **Pages**.
Pour **Pages**, insérez le nombre de pages.

11. Entrez **Copies**.

Remarque

- Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
- Appuyez sur le bouton **Enregistrement par touche unique** pour enregistrer les paramètres. Cette fonction peut s'avérer utile pour l'impression répétée d'un même document avec les mêmes paramètres.
- Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Vérifiez et modifiez éventuellement la disposition dans cet écran.
- La longueur maximum d'une impression à bords perdus sera égale à 5,587 fois la largeur du rouleau de papier ou à 18,0 m au plus.

12. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Impression de plusieurs pages (Word)

Permet d'imprimer plusieurs pages sur une seule page. Il est possible d'imprimer des papillons sur une seule page ou d'imprimer dess documents de plusieurs pages.

1. Lancez **Microsoft Word**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

4. Cliquez sur **Impression de plusieurs pages**.



5. Sélectionnez la **Largeur du rouleau** paramétrée pour l'imprimante.

6. Sélectionnez la disposition dans **Sélection de la disposition**.

7. Sélectionnez **Suivant**.



8. Sélectionnez **Type papier**.

9. Sélectionnez **Etendue** dans **Toutes les pages**, **Page actuelle** et **Pages**.
Si **Pages** a été sélectionné, entrez le nombre de pages.

10. Entrez **Copies**.

Remarque

- Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
- Appuyez sur **Enregistrement par touche unique** pour enregistrer les paramètres. Cette fonction peut s'avérer pratique pour l'impression répétée du même document avec les mêmes paramètres.
- Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Vérifiez et modifiez éventuellement la disposition dans cet écran.
- La longueur maximum d'une impression de plusieurs pages sera égale à 5,587 fois la largeur du rouleau de papier ou à 18,0 m au plus.

11. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Pour enregistrer les paramètres(Word)

Pour imprimer de manière répétitive avec les mêmes paramètres, vous pouvez sélectionner **Enregistrement par touche unique**. Il est possible de rappeler les paramètres enregistrés depuis **Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés**.

1. Sélectionnez un paramètre à l'écran **Imprimer** parmi **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau**, **Impression à bord perdu** ou **Impression de plusieurs pages** dans le **Menu d'impression**.

> Remarque
> - Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 rubriques.
> - Les disponibles réglages sont comme suit.
>   - Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (Word) →P.364
>   - Impression à bord perdu (Word) →P.366
>   - Impression de plusieurs pages (Word) →P.368

2. Cliquez sur le bouton **Enregistrement par touche unique**.



3. Entrez un nom dans **Nom**.
   Il est possible d'entrer jusqu'à 31 caractères.

4. Cliquez sur . Le nom entré est affiché dans **Paramètres enregistrés**.

5. Cliquez sur **OK** et revenez à l'écran **Imprimer**.

6. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer et cliquez sur **Annuler** pour annuler l'impression.

> Remarque
> - Cliquer sur **Annuler** à l'écran **Imprimer** n'annule pas les paraamètres enregistrés.

Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés (Word)

Pour imprimer avec les paramètres enregistrés.

1. Lancez **Microsoft Word**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

4. Cliquez sur **Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés**.

5. Cliquez sur le bouton **Suivant**.



6. Sélectionnez **Type papier**.

7. Sélectionnez **Etendue** parmi **Toutes les pages**, **Page actuelle** ou **Pages**.
Si **Pages** a été sélectionné, entrez le nombre de pages.

8. Entrez **Copies**.

> Remarque
> - Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
> - Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Vérifiez et modifiez éventuellement la disposition dans cet écran.
> - La longueur d'impression maximale lors de l'impression avec les paramètres enregistrés est moins de 5,587 fois la largeur du rouleau de papier, ou 18,0 m.

9. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Orientation portrait / Orientation paysage (Word)

Pour imprimer sur toute la largeur du rouleau. Permet d'imprimer des affiches et des présentations ou des formats de page en orientation portrait ou paysage paramétrées avec **Assistant d'impression grand format**.

Pour créer du format de page en orientation portrait ou paysage.

Pour créer des formats de page portrait pour une Orientation portrait et des formats de page paysage pour une Orientation paysage, utilisez le **Assistant d'impression grand format**.

1. Lancez **Microsoft Word**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Paramètres du papier** dans la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialoque de **Assistant d'impression grand format** s'affiche.

> Remarque
> • Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression grand format** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression grand format**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.



4. Cliquez sur **Orientation portrait** ou **Orientation paysage**.

> Remarque
> • La marche à suivre pour la création d'un format de page en portrait est utilisée comme exemple pour expliquer le processus.



5. Ajuster la **Longueur** depuis la boîte-liste ou la barre coulissante.

6. Cliquez sur le bouton **Créer page**.

7. Cliquez sur **OK** si le message s'affiche.



8. Pour éditer et créer le document.

Remarque

- L'impression s'effectue selon **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau** de **Assistant d'impression**. Pour le détail sur **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau** voir voir "Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (Word)." →P.364 .

Important

- La mise en page risque de ne pas s'appliquer si vous avez créé une forme à l'aide de données existantes. Le cas échéant, modifiez de nouveau les données.

Pour commencer depuis Microsoft PowerPoint

Pour lancer **Print Plug-In for Office** depuis **Microsoft PowerPoint** procédez de la manière suivante.

1. Lancez **Microsoft PowerPoint**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché sur la barre d'outils/le ruban, cliquez dessus.



Important

- Si la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In** ne s'affiche pas, reportez-vous à ce qui suit.
  - Si Print Plug-In for Office ne s'affiche pas →P.358

3. Vérifiez que la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In** est affichée.



4. Cliquez sur les boutons de la barre d'outils/ruban correspondant aux rubriques à paramétrer.

Icône	Sommaire
 Menu	Affiche les boîtes de dialogue **A propos**, **Aide** et **Réglages spéciaux**. (Voir "Configuration des Réglages spéciaux.") →P.399
 Liste des imprimantes	Sélectionnez une imprimante. Si vous sélectionnez **Afficher toutes les imprimantes**, les imprimantes de **imagePROGRAF** s'affichent de nouveau. Effectuez cette sélection pour afficher toutes les imprimantes ou remettre l'affichage à niveau.
Bouton **Imprimer**	L'Assistant d'impression s'affiche. Les paramètres **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau**, **Impression à bord perdu**, **Impression de plusieurs pages** et **Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés** peuvent alors être entrés.
 Bouton **Paramètres du papier**	L'Assistant grand format s'affiche. Entrez le paramètre Orientation portrait ou paysage.

Boîte de dialogue **Assistant d'impression**



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

Remarque

- Si un document protégé par un mot de passe est ouvert pour une lecture seule, il n'est pas possible d'exécuter l'assistant **Assistant d'impression**.

Boîte de dialogue **Assistant d'impression grand format**



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression grand format** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression grand format**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.
- La mise en page risque de ne pas s'appliquer si vous avez créé une forme à l'aide de données existantes. Le cas échéant, modifiez de nouveau les données.

Remarque

- Si un document protégé par un mot de passe est ouvert pour une lecture seule, il n'est pas possible d'exécuter l'assistant **Assistant d'impression grand format**. Supprimez la protection par mot de passe.

Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (PowerPoint)

Pour imprimer sur toute la largeur du rouleau. Permet d'imprimer des affiches et des annonces de grandes dimensions et d'imprimer en orientation portrait ou paysage paramétrés dans **Assistant d'impression grand format**.

1. Lancez **Microsoft PowerPoint**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

4. Cliquez sur **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau**.



5. Sélectionnez la **Largeur du rouleau** paramétrée dans l'imprimante.

6. Sélectionnez le format de l'image.

7. Sélectionnez la disposition.

8. Sélectionnez **Suivant**.



9. Sélectionnez **Type papier**.

10. Sélectionnez **Etendue** dans **Toutes les diapositives**, **Diapositive actuelle** et **Diapositives**.
Diapositives a été sélectionné, entrez le nombre de diapositives.

11. Entrez **Copies**.

> Remarque
> - Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
> - Appuyez sur **Enregistrement par touche unique** pour enregistrer les paramètres. Cette fonction peut s'avérer pratique pour l'impression répétée du même document avec les mêmes paramètres.
> - Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Effectuez alors un contrôle et modifiez éventuellement la disposition paramétrée dans cet écran.
> - l'impression est effectuée sur toute la largeur du rouleau, la longueur d'impression maximum sera égale à 13,44 fois la largeur du papier pour **Microsoft PowerPoint 2000** ou à 14,22 fois la largeur du papier pour **Microsoft PowerPoint 2002** ou les versions suivantes, ou à 18,0 m au plus.

12. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Impression à bord perdu (PowerPoint)

Pour imprimer sur toute la largeur du papier. Permet d'imprimer des photos et des affiches sans se préoccuper des marges.

1. Lancez **Microsoft PowerPoint**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

4. Cliquez **Impression à bord perdu**.



5. Une boîte de confirmation s'affiche. Si les données occupent toute la page, vérifiez que **Continuez en utilisant le logiciel** est sélectionné dans **Sélectionnez la manière de procéder** et appuyez sur **OK**.

Remarque

- Pour ajuster les données, sélectionnez **Retournez dans l'application** et appuyez sur **OK**. Quittez **Print Plug-In for Office** et retournez à l'application.



6. Sélectionnez la **Largeur du rouleau** paramétrée pour l'imprimante.

7. Sélectionnez Disposition.

8. Sélectionnez **Suivant**.



9. Sélectionnez **Type papier**.

10. Sélectionnez **Etendue** dans **Toutes les diapositives**, **Diapositive actuelle** et **Diapositives**. **Diapositives** a été sélectionné, entrez le nombre de diapositives.

11. Entrez **Copies**.

Remarque

- Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
- Appuyez sur le bouton **Enregistrement par touche unique** pour enregistrer les paramètres. Cette fonction peut s'avérer utile pour l'impression répétée d'un même document avec les mêmes paramètres.
- Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Vérifiez et modifiez éventuellement la disposition dans cet écran.
- La longueur maximum d'une impression à bords perdus sera égale à 13,44 fois la largeur du papier pour **Microsoft PowerPoint 2000** ou à 14,22 fois la largeur du papier pour **Microsoft PowerPoint 2002** ou les versions suivantes, ou à 18,0 m au plus.

12. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Impression de plusieurs pages (PowerPoint)

Permet d'imprimer plusieurs pages sur une seule page. Il est possible d'imprimer des papillons sur une seule page ou d'imprimer dess documents de plusieurs pages.

1. Lancez **Microsoft PowerPoint**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

4. Cliquez sur **Impression de plusieurs pages**.



5. Sélectionnez la **Largeur du rouleau** paramétrée pour l'imprimante.

6. Sélectionnez la disposition dans **Sélection de la disposition**.

7. Sélectionnez **Suivant**.



8. Sélectionnez **Type papier**.

9. Sélectionnez **Etendue** dans **Toutes les diapositives**, **Diapositive actuelle** et **Diapositives**. **Diapositives** a été sélectionné, entrez le nombre de diapositives.

10. Entrez **Copies**.

Remarque

- Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
- Appuyez sur **Enregistrement par touche unique** pour enregistrer les paramètres. Cette fonction peut s'avérer pratique pour l'impression répétée du même document avec les mêmes paramètres.
- Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Vérifiez et modifiez éventuellement la disposition dans cet écran.
- La longueur maximum d'une impression de plusieurs pages sera égale à 13,44 fois la largeur du papier pour **Microsoft PowerPoint 2000** ou à 14,22 fois la largeur du papier pour **Microsoft PowerPoint 2002** ou les versions suivantes, ou à 18,0 m au plus.

11. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Pour enregistrer les paramètres(PowerPoint)

Pour imprimer de manière répétitive avec les mêmes paramètres, vous pouvez sélectionner **Enregistrement par touche unique**. Il est possible de rappeler les paramètres enregistrés depuis **Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés**.

1. Sélectionnez un paramètre à l'écran **Imprimer** parmi **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau**, **Impression à bord perdu** ou **Impression de plusieurs pages** dans le **Menu d'impression**.

> Remarque
> - Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 rubriques.
> - Les disponibles réglages sont comme suit.
>   - Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (PowerPoint) →P.378
>   - Impression à bord perdu (PowerPoint) →P.380
>   - Impression de plusieurs pages (PowerPoint) →P.382

2. Cliquez sur le bouton **Enregistrement par touche unique**.



3. Entrez un nom dans **Nom**.
   Il est possible d'entrer jusqu'à 31 caractères.

4. Cliquez sur . Le nom entré est affiché dans **Paramètres enregistrés**.

5. Cliquez sur **OK** et revenez à l'écran **Imprimer**.

6. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer et cliquez sur **Annuler** pour annuler l'impression.

> Remarque
> - Cliquer sur **Annuler** à l'écran **Imprimer** n'annule pas les paraamètres enregistrés.

Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés (PowerPoint)

Pour imprimer avec les paramètres enregistrés.

1. Lancez **Microsoft PowerPoint**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

4. Cliquez sur **Imprimer à l'aide des paramètres enregistrés**.

5. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

6. Sélectionnez **Type papier**.

7. Sélectionnez **Etendue** dans **Toutes les diapositives**, **Diapositive actuelle** et **Diapositives**. **Diapositives** a été sélectionné, entrez le nombre de diapositives.

8. Entrez **Copies**.

Remarque

- Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
- Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Vérifiez et modifiez éventuellement la disposition dans cet écran.
- La longueur d'impression maximale lors de l'impression avec les paramètres enregistrés est égale à 13,44 fois la largeur du papier pour **Microsoft PowerPoint 2000** ou à 14,22 fois la largeur du papier pour **Microsoft PowerPoint 2002** ou les versions suivantes, ou à 18,0 m au plus.

9. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Orientation portrait / Orientation paysage (PowerPoint)

Pour imprimer sur toute la largeur du rouleau. Permet d'imprimer des affiches et des présentations ou des formats de page en orientation portrait ou paysage paramétrées avec **Assistant d'impression grand format**.

Pour créer du format de page en orientation portrait ou paysage.

Pour créer des formats de page portrait pour une Orientation portrait et des formats de page paysage pour une Orientation paysage, utilisez le **Assistant d'impression grand format**.

1. Lancez **Microsoft PowerPoint**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Paramètres du papier** dans la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.
La boîte de dialoque de **Assistant d'impression grand format** s'affiche.



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression grand format** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression grand format**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.

4. Cliquez sur **Orientation portrait** ou **Orientation paysage**.

Remarque

- La marche à suivre pour la création d'un format de page en portrait est utilisée comme exemple pour expliquer le processus.



5. Ajuster la **Longueur** depuis la boîte-liste ou la barre coulissante.

6. Cliquez sur le bouton **Créer page**.

7. Cliquez sur **OK** si le message s'affiche.



8. Pour éditer et créer le document.

Important

- La mise en page risque de ne pas s'appliquer si vous avez créé une forme à l'aide de données existantes. Le cas échéant, modifiez de nouveau les données.

Remarque

- L'impression s'effectue selon **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau** de **Assistant d'impression**. Pour le détail sur **Imprimer en fonction de la largeur du rouleau** voir voir "Imprimer en fonction de la largeur du rouleau (PowerPoint)." →P.378 .

Pour commencer depuis Microsoft Excel

Pour lancer **Print Plug-In for Office** depuis **Microsoft Excel** procédez de la manière suivante.

1. Lancez **Microsoft Excel**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché sur la barre d'outils/le ruban, cliquez dessus.



> Important
> • Si la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In** ne s'affiche pas, reportez-vous à ce qui suit.
> • Si Print Plug-In for Office ne s'affiche pas →P.358

3. Vérifiez que la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In** est affichée.



4. Cliquez sur les boutons de la barre d'outils/ruban correspondant aux rubriques à paramétrer.

Icône	Sommaire
 Menu	Affiche les boîtes de dialogue **A propos**, **Aide** et **Réglages spéciaux**. (Voir "Configuration des Réglages spéciaux.") →P.399
Liste des imprimantes	Sélectionnez une imprimante. Si vous sélectionnez **Afficher toutes les imprimantes**, les imprimantes de **imagePROGRAF** s'affichent de nouveau. Effectuez cette sélection pour afficher toutes les imprimantes ou remettre l'affichage à niveau.
Bouton **Imprimer**	L'Assistant d'impression s'affiche. Les paramètres **Imprimer Feuille entier** et **Imprimer Zone de sélection** peuvent alors être entrés.

Boîte de dialogue **Assistant d'impression**



Important

- Pour passer à l'affichage d'un autre fichier ou d'une autre application quand l'assistant **Assistant d'impression** est ouvert, fermez la boîte de dialogue de l'assistant **Assistant d'impression**. Si cette boîte n'est pas fermée, il ne sera pas possible de changer l'affichage ou d'envoyer une commande depuis la barre d'outils/le ruban.
- L' **Assistant d'impression** ne démarre pas si vous cliquez sur le bouton **Imprimer** de la barre/ruban d'outils pendant l'édition d'une cellule.
- Si plus d'une feuille de calcul a été sélectionnée, l'assistant **Assistant d'impression** ne peut pas être exécuté. Ne sélectionnez qu'une seule feuille de calcul et cliquez de nouveau sur **Imprimer**.
- Quand un objet a été sélectionné, l'assistant **Assistant d'impression** ne démarre pas si vous cliquez sur le bouton **Imprimer** de la barre d'outils/du ruban.
- Si le format du papier n'est pas entré dans Excel, il ne sera pas possible d'exécuter l'assistant **Assistant d'impression**. Sélectionnez **Mise en page** dans le menu **Fichier** et vérifiez **Format du papier**.

Remarque

- Si vous cliquez sur le bouton **Imprimer** alors qu'un graphe a été sélectionné, un message demandant si vous souhaitez continuer l'impression apparaît dans une boîte de dialogue.Cliquez sur **Non** pour revenir à l'application.
- Si vous cliquez sur le bouton **Imprimer** alors qu'une commande de changement de page à été entrée, un message demandant si vous souhaitez continuer l'impression apparaît dans une boîte de dialogue.Cliquez sur **Non** pour revenir à l'application. Si vous ne souhaitez pas changer de page, ouvrez l'aperçu de changement de page et modifiez le réglage.
- Si vous cliquez sur le bouton **Imprimer** alors qu'une comande d'étendue de page à été entrée, un message demandant si vous souhaitez continuer l'impression apparaît dans une boîte de dialogue.Cliquez sur **Non** pour revenir à l'application. Si vous ne souhaitez pas modifier la page, ouvrez l'aperçu de changement de page et modifiez le réglage.
- Si vous cliquez sur le bouton **Imprimer** dans une feuille de calcul ou une cellule protégée, un message demandant si vous souhaitez continuer l'impression apparaît dans une boîte de dialogue.Cliquez sur **Non** pour revenir à l'application. Si vous souhaitez modifier le réglage, supprimer la protection de la feuille de calcul ou de la cellule.

Imprimer Feuille entier (Excel)

Pour redimensionner la feuille entier pour l'ajuster à la largeur du rouleau. Choisissez cette option pour agrandir la feuille affichée actuellement avant d'imprimer.

1. Lancez **Microsoft Excel**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.

> Important
> • Si plus d'une feuille de calcul a été sélectionnée, l'assistant **Assistant d'impression** ne peut pas être exécuté. Ne sélectionnez qu'une seule feuille de calcul et cliquez de nouveau sur **Imprimer**.

Si une zone à imprimer a été définie, une boîte de dialogue avec message de confirmation apparaît.
Pour imprimer la feuille en entier, annulez le réglage de la zone d'impression.



La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



4. Cliquez sur **Imprimer Feuille entier**.
Un message apparaît indiquant que l'analyse est en cours.



Le menu de Mise en page apparaît automatiquement.



Important
- Si la colonne A ou le rang 1 ne s'affiche pas, il ne sera pas possible d'analyser les données. Réaffichez les données et exécutez de nouveau leur analyse.

Remarque
- Si l'analyse des données demandent du temps, une boîte de message apparaît. Sélectionnez **Non** pour retourner à l'application.

5. Sélectionnez la **Largeur du rouleau** paramétrée dans l'imprimante.

6. Sélectionnez le format de l'image.

7. Sélectionnez la disposition.

8. Pour configurer la **Reliure**, cliquez sur le bouton **Paramètres de reliure**.
Reportez-vous à la rubrique Configuration de la Reliure (Excel) →P.398 pour plus de détails sur la procédure à suivre pour configurer la **Reliure**.

9. Sélectionnez **Suivant**.



10. Sélectionnez **Type papier**.

11. Entrez **Copies**.

Remarque
- Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
- Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Effectuez alors un contrôle et modifiez éventuellement la disposition paramétrée dans cet écran.
- Si l'impression est effectuée sur toute la largeur du rouleau, la longueur d'impression maximum sera égale à 18,0 m.

12. Si les marges supérieure et inférieure sont trop grandes, vérifiez **Pas de marge en haut et en bas (Conserver papier)**.
Le contrôle des marges supérieure et inférieure s'effectue dans **Aperçu avant impression**.

13. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Important
- Si le résultat obtenu occupe plusieurs pages, essayez de réduire la taille des données ou l'étendue sélectionnée.
- Il n'est pas possible d'exécuter **Imprimer** ou **Aperçu avant impression** si vous sélectionnez cette commande pour une feuille de calcul ne contenant pas de données.

Imprimer Zone de sélection (Excel)

Pour redimensionner la gamme de cellules sélectionnée pour l'ajuster à la largeur du rouleau. Choisissez cette option pour agrandir une partie donnée de la feuille avant d'imprimer.

1. Lancez **Microsoft Excel**.

2. Si **Lancer imagePROGRAF Print Plug-In** est affiché, cliquez dessus.



3. Cliquez sur **Imprimer** depuis la barre d'outils/le ruban de **imagePROGRAF Print Plug-In**.

> Important
> • Si plus d'une feuille de calcul a été sélectionnée, l'assistant **Assistant d'impression** ne peut pas être exécuté. Ne sélectionnez qu'une seule feuille de calcul et cliquez de nouveau sur **Imprimer**.

Si une zone à imprimer a été définie, une boîte de dialogue avec message de confirmation apparaît.
Pour imprimer la zone de sélection, annulez le réglage de la zone d'impression.



La boîte de dialogue **Assistant d'impression** s'affiche.



4. Cliquez sur **Imprimer Zone de sélection**.

> Important
> • Si une seule cellule a été sélectionnés, il n'est pas possible de sélectionner **Imprimer Zone de sélection**.

Un message apparaît indiquant que l'analyse est en cours.



Le menu de Mise en page apparaît automatiquement.



Important

- Si la plage sélectionnée dans **Excel 2007** est trop grande, il ne sera pas possible d'analyser les données. Sélectionnez une plage plus étroite et exécutez de nouveau l'analyse.
- Si la colonne A ou le rang 1 ne s'affiche pas, il ne sera pas possible d'analyser les données. Réaffichez les données et exécutez de nouveau leur analyse.

Remarque

- Si l'analyse des données demandent du temps, une boîte de message apparaît. Sélectionnez **Non** pour retourner à l'application.

5. Sélectionnez la **Largeur du rouleau** paramétrée dans l'imprimante.

6. Sélectionnez le format de l'image.

7. Sélectionnez la disposition.

8. Pour configurer la **Reliure**, cliquez sur le bouton **Paramètres de reliure**.
Reportez-vous à la rubrique Configuration de la Reliure (Excel) →P.398 pour plus de détails sur la procédure à suivre pour configurer la **Reliure**.

9. Sélectionnez **Suivant**.



10. Sélectionnez **Type papier**.

11. Entrez **Copies**.

Remarque
- Quand **Impression en mode Brouillon** est sélectionné, l'impression est rapide mais la qualité d'impression est faible.
- Appuyez sur le bouton **Aperçu avant impression** pour afficher l'écran précédent. Effectuez alors un contrôle et modifiez éventuellement la disposition paramétrée dans cet écran.
- Si l'impression est effectuée sur toute la largeur du rouleau, la longueur d'impression maximum sera égale à 18,0 m.

12. Si les marges supérieure et inférieure sont trop grandes, vérifiez **Pas de marge en haut et en bas (Conserver papier)**.
Le contrôle des marges supérieure et inférieure s'effectue dans **Aperçu avant impression**.

13. Appuyez sur **Imprimer** pour commencer l'impression.

Important
- Si le résultat obtenu occupe plusieurs pages, essayez de réduire la taille des données ou l'étendue sélectionnée.
- Il n'est pas possible d'exécuter **Imprimer** ou **Aperçu avant impression** si vous sélectionnez cette commande pour une feuille de calcul ne contenant pas de données.

Configuration de la Reliure (Excel)

Vous pouvez configurer les marges de **Reliure** pour les appliquer à l'impression.

1. Configurez les paramètres jusqu'à **Sélection de la disposition** dans l'écran **Disposition** d' **Imprimer Feuille entier** ou **Imprimer Zone de sélection**.
   Reportez-vous à Imprimer Feuille entier (Excel) →P.392 et Imprimer Zone de sélection (Excel) →P.395 pour les méthodes de configuration.

2. Cliquez sur le bouton **Paramètres de reliure**.

   Important
   - Vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton **Paramètres de reliure** dans les cas suivants.
     - Quand la **Format de l'image** est réglée sur **100%**
     - Quand un graphique est sélectionné
     - Quand des sauts de page ont été définis
     - Quand une feuille ou une cellule est protégée

   Ouvrez la boîte de dialogue **Paramètres de reliure**.



3. Si la case **Reliure** n'est pas cochée, cochez-la pour activer la reliure.

4. Sélectionnez **Bord de reliure**.

5. Sélectionnez **Marge de reliure**.

6. Cliquez sur le bouton **OK**.
Retournez à l'écran **Disposition**.



Assurez-vous que les paramètres de **Reliure** sont appliqués dans l'écran d'aperçu avant impression.

7. Configurez les paramètres dans la boîte de dialogue **Assistant d'impression**.

Configuration des Réglages spéciaux

Vous pouvez configurer les **Réglages spéciaux** à partir de la barre d'outils **imagePROGRAF Print Plug-In**.

1. Cliquez sur **imagePROGRAF** dans la barre d'outils et sélectionnez **Réglages spéciaux**.



2. Cochez ou décochez la case des éléments que vous voulez activer ou désactiver.

Élément	Détails
Afficher l'indicateur de progression au démarrage du plug-in	Quand ce paramètre est désactivé, l'indicateur de progression qui s'affiche pendant le démarrage du plug-in n'apparaît pas.
Vérifiez la qualité d'image lorsque vous créez des tailles de papier	Quand ce paramètre est activé, les documents sont créés à la taille maximum. Cette option réduit le pourcentage d'agrandissement à l'impression réelle, ce qui minimise la dégradation de la qualité pour les photos, etc. Cette fonction est uniquement valide dans **Microsoft PowerPoint**.

Élément	Détails
Feuilles centrées et zones d'impression	Quand ce paramètre est désactivé, l'impression s'effectue sans modifier la position des éléments. Quand il est activé, l'impression s'effectue en disposant de manière égale les marges en haut, en bas, à gauche et à droite. Quand ce paramètre est désactivé, l'impression s'effectue sans modifier la position des éléments. Cette fonction est uniquement valide dans **Microsoft Excel**.

3. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Réglages spéciaux**.

Status Monitor

Caractéristiques de imagePROGRAF Status Monitor 401
Gestion des travaux avec imagePROGRAF Status Monitor 402

Caractéristiques de imagePROGRAF Status Monitor

imagePROGRAF Status Monitor est un utilitaire de vérification de l'état de l'imprimante et de gestion des travaux d'impression.
Deux écrans sont disponibles dans imagePROGRAF Status Monitor : **Liste des imprimantes** liste les imprimantes, et **Status Monitor** affiche les détails pour chaque imprimante.





- Vous pouvez visualiser une liste des imprimantes pour lesquelles un pilote a été installé sur votre ordinateur, des imprimantes connectées à votre ordinateur, et des imprimantes se trouvant sur le réseau.

- L'état de l'imprimante peut être vérifié en temps-réel sur un écran d'ordinateur.
- Si une erreur d'impression survient, vous pouvez chercher immédiatement des actions correctives.
- Indique le niveau d'encre de chaque réservoir de l'imprimante. Une icône et un message d'avertissement vous informeront si les niveaux d'encre sont trop bas.
- Le type de papier chargé dans chaque source de papier est identifié. Vous pouvez aussi vérifier qu'il y a toujours du papier.
- L'utilitaire vous permet ainsi de vérifier les informations de l'imprimante et de prendre soin de l'entretien de l'imprimante pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
- Vous pouvez aussi mettre en place une notification automatique par email à l'adresse indiquée de tout problème ou erreur d'impression.
- Vous pouvez utiliser Accounting Manager pour collecter les journaux des travaux d'impression pour l'imprimante et vérifier des informations du type coûts de l'impression.
  Pour le détail concernant l'Accounting Manager, voir Accounting Manager →P.404 .

Remarque
- Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de imagePROGRAF Status Monitor.

Gestion des travaux avec imagePROGRAF Status Monitor

Vous pouvez utiliser la fiche **Travail** de imagePROGRAF Status Monitor pour des opérations du type Pause et Annulation des travaux d'impression.



Pause/Retour aux travaux d'impression

Sélectionnez un travail d'impression et cliquez sur le bouton **Pause** pour interrompre provisoirement le travail sélectionné.
Pour reprendre l'impression d'un travail mis en pause, sélectionnez le travail d'impression et cliquez sur le bouton **Reprendre**.

Remarque
- Quand toutes les données d'impression d'un travail d'impression ont été envoyées à l'imprimante, il n'est plus possible de mettre le travail sur pause/retour.

Annulation des travaux d'impression

Sélectionnez un travail d'impression et cliquez sur le bouton **Annuler l'impression** pour annuler l'impression du travail sélectionné.

Remarque

- Il n'est pas possible d'annuler les travaux d'impression des autres utilisateurs.

Accounting

Accounting Manager 404
Lancer la fonction Accounting Manager 404
Fenêtre principale d'Accounting Manager 405
Principe d'utilisation de la fonction Accounting Manager 407
Configuration des coûts de l'unité dans Accounting Manager 408
Paramétrage du coût de l'unité pour l'encre 409
Pour paramètrer les coûts de l'unité pour le papier 410
Pour paramétrer les coûts de l'unité d'articles autres que l'encre et le papier 411
Pour configurer les paramètres de Unités et affichage dans Accounting Manager 412
Acquisition automatique des journaux des travaux d'impression à intervalles réguliers 413
Annulation de l'acquisition régulière des journaux des travaux d'impression 413
Passage de l'affichage des Travaux sur l'imprimante à celui des Travaux acquis régulièrement et inversement 413
Exporter les données des travaux d'impression sous forme de fichier CSV 414
Montrer les propriétés du travail 414
Afficher, Enregistrer et Charger les Données de coût de l'unité 415
Afficher la quantité totale d'encre et de papier consommée 415

Accounting Manager

La fonction Accounting Manager enregistre les journaux des travaux d'impression de l'imprimante pour vous permettre d'utiliser les diverses informations et vérifier, entre autres, le coût de ces travaux d'impression.
Les avantages présentés par cette fonction Accounting Manager sont les suivants.

- Collecte des journaux des travaux d'impression
  Cette fonction vous permet de vérifier les documents qui ont été imprimés par chacune des imprimantes, qui en a commandé l'impression et quand.
- Calcul du total de feuilles utilisées et du coût total
  Cette fonction vous permet d'utiliser les journaux des travaux d'impression collectés pour calculer le total du nombre de pages imprimées, la quantité de papier utilisé et les coûts de l'impression en découlant.
- Acquisition régulière de données pour les travaux d'impression
  Cette fonction permet de journaliser automatiquement les travaux d'impression à intervalle régulier.
- Exporter les données des travaux d'impression
  Cette fonction permet d'exporter les données des travaux d'impression collectés sous forme de fichier CSV.

Important

- La fonction Accounting Manager de Status Monitor permet d'afficher le volume approximatif de la quantité de papier et d'encre consommés par tâche. Canon ne peut pas garantir la précision de ces estimations. Ces dernières varient également en fonction des circonstances d'utilisation de l'imprimante.
- Recueil des jounaux des travaux d'impression n'est pas effectué lorsque **Menu Par./régl.**-> **Infos imprimante**-> **Aff. jour. trav.** du panneau de configuration est réglé sur **Off**. Cependant,
  - même si **Aff. jour. trav.** est réglé sur **Off**, les travaux acquis régulièrement qui ont déjà été récupérés à ce moment-là sont affichés.
  - Lorque **Aff. jour. trav.** est de nouveau réglé sur **On**, tous les travaux qui se trouvent dans l'imprimante à ce moment-là sont affichés.

Lancer la fonction Accounting Manager

Pour lancer Accounting Manager, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez la fenêtre d'imagePROGRAF Status Monitor.

2. Sélectionnez **Compte** dans le menu **Compte**.
Ou bien ouvrez la fiche **Compte** et cliquez sur le bouton **Compte**.



Fenêtre principale d'Accounting Manager

La fenêtre principale d'Accounting Manager comprend une barre de titre, une barre de menus, une barre d'outils, une zone de sélection des travaux répertoriés, une zone des travaux répertoriés, une zone des totaux et une barre d'état.



Barre de titre

IDCette barre indique le modèle de l'imprimante, son numéro de série et le numéro du port utilisé.

Barre de menus

Permet de sélectionner les options menu nécessaires à l'exploitation.

Barre d'outils

Comprend les boutons outils et les menus défilants des principales opérations.



Remarque

- Il est possible de choisir d'afficher ou de masquer la barre d'outils dans le menu **Afficher**.

Zone de sélection des travaux répertoriés

Vous pouvez utiliser cette zone pour sélectionner le journal de travaux à afficher.
Si vous procédez par une acquisition des données régulière, cette zone vous permet de visualiser les journaux des travaux collectifs par période donnée.



Pour plus d'informations sur la manière de sélectionner les journaux des travaux à afficher, voir Passage de l'affichage des Travaux sur l'imprimante à celui des Travaux acquis régulièrement et inversement →P.413 .

Zone des travaux répertoriés

Cette zone donne le détail des travaux acquis.
Elle permet d'afficher la liste soit des travaux d'impression se trouvant sur l'imprimante, soit des travaux d'impression acquis régulièrement. Les informations affichées incluent les quantités de papier et d'encre consommées, les coûts, le type du papier et le temps mis à imprimer.



Remarque

- Si le coût de l'unité de l'encre ou du papier n'a pas été réglé, **** s'affiche dans le champ Coût du travail.

Zone des totaux

Pour afficher le coût total du travail sélectionné et les quantités de papier et d'encre consommées



Remarque

- Si l'affichage est celui des travaux d'impression acquis régulièrement, la sélection d'une période sur le côté gauche de la fenêtre permet d'afficher le coût total pour ladite période et les quantités de papier et d'encre consommées

Barre d'état

Pour afficher des messages et diverses informations.



Principe d'utilisation de la fonction Accounting Manager

Quand vous utilisez Accounting Manager pour la première fois, configurez-en les paramètres en procédant de la manière suivante.

1. Configurez les coûts de l'unité, y compris les coûts de l'encre et du papier.
   Pour le détail concernant les paramètres des coûts de l'unité, voir Configuration des coûts de l'unité dans Accounting Manager →P.408 .

2. Choisissez les options telles que l'affichage des unités.
   Pour le détail concernant les paramètres des unités, voir Pour configurer les paramètres de Unités et affichage dans Accounting Manager →P.412 .

3. Si vous utilisez la fonction Acquisition régulière de données, configurez les paramètres de Acquisition régulière de données.
Pour le détail concernant les paramètres de Acquisition régulière de données, voir Acquisition automatique des journaux des travaux d'impression à intervalles réguliers →P.413 .

4. Spécifiez les travaux à répertorier.
Pour le détail concernant la sélection des journaux de travaux affichés, voir Passage de l'affichage des Travaux sur l'imprimante à celui des Travaux acquis régulièrement et inversement →P.413 .

Les journaux des travaux d'impression requis vont s'afficher avec la liste des détails.

Configuration des coûts de l'unité dans Accounting Manager

Sélectionnez **Coûts de l'unité** dans le menu **Paramètres** pour ouvrir la boîte de dialogue des **Coûts de l'unité**. Configurez les paramètres de coût de l'unité dans cette boîte de dialogue.

Remarque

- Après sélection d'un travail et ouverture de la boîte de dialogue des **Coûts de l'unité**, les rubriques dont les coûts de l'unité n'ont pas encore été configurés pour ce travail sont mises en évidence.

- Paramétrage du coût de l'unité pour l'encre →P.409
- Pour paramètrer les coûts de l'unité pour le papier →P.410
- Pour paramétrer les coûts de l'unité d'articles autres que l'encre et le papier →P.411

Paramétrage du coût de l'unité pour l'encre

Ouvrez la fiche **Encre**. Paramétrez le coût de l'unité pour l'encre sur cette fiche.



Pour paramétrer le même coût de l'unité pour toutes les encres

1. Cliquez dans la case **Utiliser le même prix pour toutes les encres**.
2. Entrez la **Capacité du réservoir** et le **Prix** correspondant.
3. Cliquez sur le bouton **OK**.

> **Important**
> • Les paramètres ne seront pas validés tant que vous ne cliquez pas sur le bouton **OK**.

Pour paramétrer des coûts de l'unité différents pour chaque couleur d'encre

1. Sélectionnez la couleur de l'encre à évaluer.
2. Entrez la **Capacité du réservoir** et le **Prix** correspondant.
3. Cliquez sur le bouton **Remplacer**.
4. Recommencez les opérations 1 à 3 pour toutes les encres.

5. Cliquez sur le bouton **OK**.

> Important
> • Les paramètres ne seront pas validés tant que vous ne cliquez pas sur le bouton **OK**.

Pour paramètrer les coûts de l'unité pour le papier

Ouvrez la fiche **Papier**. Paramétrez le coût de l'unité pour l'encre sur cette fiche



1. Sélectionnez un type de papier dans la liste **Type de papier**.

2. Entrez la **Largeur** et la **Longueur** du papier, et le **Prix** pour la surface selon la configuration largeur x hauteur.

3. Cliquez sur le bouton **Ajouter**. Pour changer le coût de l'unité d'un type de papier déjà paramétré, cliquez sur le bouton **Remplacer**.

4. Cliquez sur le bouton **OK**.

> Important
> • Les paramètres ne seront pas validés tant que vous ne cliquez pas sur le bouton **OK**.

Pour paramétrer les coûts de l'unité d'articles autres que l'encre et le papier

Ouvrez la fiche **Autre**. Utilisez cette fiche pour paramétrer le prix d'articles autres que l'encre et le papier.



1. Entrez un nom quelconque dans le champ **Nom**.
2. Entrez une valeur pour **Coût de l'unité**.
3. Utilisez **Attribué** pour spécifier si les coûts doivent être attribués comme étant au compte du travail d'impression.
4. Cliquez sur le bouton **Ajouter**. Pour changer le coût de l'unité d'un article déjà paramétré, cliquez sur le bouton **Remplacer**.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

Remarque
- Il est possible de paramétrer le prix de 5 articles au maximum.

Important
- Les paramètres ne seront pas validés tant que vous ne cliquez pas sur le bouton **OK**.

Pour configurer les paramètres de Unités et affichage dans Accounting Manager

Sélectionnez **Unités et affichage** dans le menu **Paramètres** pour ouvrir la boîte de dialogue de **Unités et affichage**. Utilisez cette boîte de dialogue pour configurer les paramètres de l'affichage.



Format d'affichage de la date

Utilisez cette option pour sélectionner le format de l'affichage de la date."AAAA" correspond à l'année, "MM" au mois et "JJ" au jour.

Devise

Entrez l'unité de la devise utilisée. La chaîne de texte doit comprendre 3 caractères au plus.

Séparateur 1000

Utilisez cette option pour sélectionner le symbole à utiliser comme séparateur dans les nombres. Ce symbole sera inséré tous les 3 chiffres.

Symbole décimal

Utilisez cette option pour sélectionner le symbole utilisé pour la décimale.

Encre consommée

Utilisez cette option pour sélectionner l'unité à utiliser pour la consommation d'encre.

Largeur du papier

Utilisez cette option pour sélectionner la largeur du papier.

Longueur du papier

Utilisez cette option pour sélectionner la longueur du papier.

Format d'affichage de la zone

Utilisez cette option pour sélectionner l'unité utilisée pour la zone du papier.

Acquisition automatique des journaux des travaux d'impression à intervalles réguliers

Cette fonction permet de collecter à intervalles réguliers les journaux des travaux d'impression depuis l'imprimante et d'enregistrer ces journaux dans votre ordinateur.

1. Sélectionnez **Acquisition régulière de données** dans le menu **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Acquérir les journaux des travaux d'impression régulièrement**.
3. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Remarque

- L'affichage des travaux d'impression ne s'effectue pas immédiatement après la configuration de la fonction Acquisition régulière des données. Pour afficher les travaux d'impression, attendez quelques instants puis sélectionnez **Rafraîchir** dans le menu **Afficher**.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 10 000 relevés dans un journal des travaux d'impression. Au-delà de ce nombre, les journaux sont supprimés en commençant par le plus ancien. Pour conserver les données anciennes, il est conseillé de les exporter sous forme d'un fichier CSV.
  Pour le détail concernant l'exportation des journaux des travaux d'impression sous forme de fichiers CSV, voir Exporter les données des travaux d'impression sous forme de fichier CSV →P.414 .

Important

- Recueil des jounaux des travaux d'impression n'est pas effectué lorsque **Menu Par./régl.-> Infos imprimante-> Aff. jour. trav.** du panneau de configuration est réglé sur **Off**. Cependant, même si **Aff. jour. trav.** est réglé sur **Off**, les travaux acquis régulièrement qui ont déjà été récupérés à ce moment-là sont affichés.

Annulation de l'acquisition régulière des journaux des travaux d'impression

Pour annuler l'acquisition régulière des journaux des travaux d'impression de l'imprimante, procédez de la manière suivante.

1. Sélectionnez **Acquisition régulière de données** dans le menu des **Paramètres**.
2. Décochez l'option **Acquérir les journaux des travaux d'impression régulièrement**.
3. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Passage de l'affichage des Travaux sur l'imprimante à celui des Travaux acquis régulièrement et inversement

Les journaux des travaux d'impression affichés par le Status Monitor Accounting Manager contiennent deux types de travaux: les Travaux sur l'imprimante et les Travaux acquis régulièrement.
Vous pouvez sélectionner l'affichage des Travaux sur l'imprimante ou celui des Travaux acquis régulièrement dans la zone de sélection des travaux répertoriés sur le côté gauche de la fenêtre.

Travaux sur l'imprimante

Cet affichage est la liste des travaux d'impression se trouvant actuellement en attente sur les imprimantes.
Vous pouvez modifier le nombre des travaux affichés par page à l'aide du paramètre **Imprimer les travaux affichés par page** dans le menu **Afficher** ou depuis la barre d'outils.

Vous pouvez éventuellement sauter une page donnée à l'aide de l'option **Aller à** du menu **Afficher** ou de la barre d'outils.

Remarque
- Avec les imprimantes à disque dur incorporé, il est possible d'afficher jusqu'à 500 travaux d'impression par imprimante.
- Avec les imprimantes sans disque dur incorporé, il est possible d'afficher jusqu'à 32 travaux d'impression par imprimante. Il n'est toutefois possible d'afficher que 10 travaux quand l'imprimante est hors circuit.

Travaux acquis régulièrement

Cet affichage est la liste des travaux d'impression acquis régulièrement.
Pour afficher tous les travaux correspondants à une période donnée, spécifiez la période à l'aide de l'option **Périodicité** puis de **Date de début** (ou **Jour de début** ou **Mois de début**) du menu **Afficher** ou de la barre d'outils.
Par exemple, pour afficher les journaux des travaux mensuels commençant le 1er de chaque mois, paramétrez la **Périodicité** sur **Mensuelle** et réglez la **Date de début** sur **1**.

Remarque
- Il est possible d'afficher jusqu'à 10 000 travaux acquis régulièrement pour chaque imprimante

Exporter les données des travaux d'impression sous forme de fichier CSV

Vous pouvez exporter les données des travaux d'impression collectés sous la forme d'un fichier CSV en sélectionnant **Exporter les données de coût du travail** dans le menu **Fichier**.

Remarque
- Vous pouvez également sélectionner **Exporter les données de coût du travail** depuis l'icône dans la barre d'outils.

Travaux sélectionnés

Permet d'exporter les données des travaux d'impression sélectionnés sous forme de fichier CSV.

Remarque
- Vous pouvez sélectionner plusieurs travaux à la suite en laissant le doigt sur la touche Majuscule ou la touche Contrôle tout en cliquant successivement sur les noms des travaux.

Travaux répertoriés

Permet d'exporter les données des travaux d'impression actuellement affichés dans la liste sous forme de fichier CSV.

Montrer les propriétés du travail

Si vous sélectionner un travail dans la liste des travaux et que vous sélectionnez **Afficher les propriétés du travail** dans le menu **Fichier**, la boîte de dialogue **Propriétés du travail** va s'ouvrir, vous permettant de vérifier des informations du type données de coût détaillées.
Vous pouvez copier dans votre presse-papiers les informations en forme de texte se trouvant dans cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton **Copier**.

Remarque
- Vous pouvez également ouvrir cette boîte de dialogue en cliquant à droite sur le travail sélectionné puis en sélectionnant **Afficher les propriétés du travail**. Vous pouvez également utiliser l'icône de la barre d'outils pour ouvrir la boîte de dialogue.
- Si vous avez sélectionné plusieurs travaux et ouvert la boîte de dialogue de **Propriétés du travail**, le coût total des travaux sélectionnés va s'afficher.

Afficher, Enregistrer et Charger les Données de coût de l'unité

Afficher les données de coût de l'unité

Sélectionnez **Afficher les données de coût de l'unité** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue du **Données de coût de l'unité**. La liste des coûts de l'unité pour les articles sélectionnés dont l'encre et le papier s'affiche.
Vous pouvez copier dans votre presse-papiers les informations en forme de texte se trouvant dans cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton **Copier**.

Enregistrer les données de coût de l'unité

Sélectionnez un dossier de destination avec **Enregistrer les données de coût de l'unité** dans le menu **Fichier**. Les coûts de l'unité pour les articles sélectionnés dont l'encre et le papier sont enregistrés sous forme de fichier.

Charger les données de coût de l'unité

Sélectionnez **Charger les données de coût de l'unité** dans le menu **Fichier** pour charger les données de coût de l'unité enregistrées.

Afficher la quantité totale d'encre et de papier consommée

Sélectionnez **Afficher la consommation d'encre et de papier** dans le menu **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue de **Afficher la consommation d'encre et de papier**
Les quantités totales d'encre et de papier consommées jusqu'à présent par l'imprimante sont alors indiquées.
Vous pouvez copier dans votre presse-papiers les informations en forme de texte se trouvant dans cette boîte de dialogue en cliquant sur le bouton **Copier**.

Remarque

- Un maximum de 7 types de papier est répertorié dans l'ordre de la quantité consommée. La consommation totale pour les autres types de papier est indiquée sous **Autre**.

Digital Photo Front-Access

Digital Photo Front-Access 416

Digital Photo Front-Access

Digital Photo Front-Access est une application qui associe des photos d'appareils numériques Canon ainsi que des fichiers d'image sur votre ordinateur avec différentes applications.



- Sélectionnez simplement une image puis cliquez sur l'icône de l'application que vous désirez démarrer.
- Vous pouvez aussi imprimer à partir de Digital Photo Front-Access. En résumé, Digital Photo Front-Access peut vous aider à gérer les images, de l'édition à l'impression et en utilisant d'autres applications.
- Digital Photo Front-Access permet aussi la retouche des images. Pour la retouche automatique, sélectionnez une image puis cliquez sur Réglage de l'image.
- Cette application peut vous économiser du temps et de l'argent en automatisant le processus de retouche et d'affichage de toutes vos images.

Remarque

- Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de Digital Photo Front-Access.

Device Setup Utility

imagePROGRAF Device Setup Utility 417
Installer imagePROGRAF Device Setup Utility 417
Configuration de l'adresse IP via imagePROGRAF Device Setup Utility 418

imagePROGRAF Device Setup Utility

imagePROGRAF Device Setup Utility est un utilitaire qui établit la communication entre l'imprimante et votre ordinateur après avoir effectué les réglages pertinents. Par exemple, une fois l'imprimante installée vous pouvez utiliser imagePROGRAF Device Setup Utility pour effectuer les réglages de réseau.



- Le démarrage de imagePROGRAF Device Setup Utility affiche la liste des imprimantes trouvées sur le réseau. Sélectionnez dans cette liste l'imprimante (plus précisément l'adresse MAC de l'imprimante) que vous désirez utiliser puis configurez les réglages de base à partir de votre ordinateur, tels que l'adresse IP de l'imprimante et le type de trame de réseau.
- Vous pouvez voir les imprimantes en ligne sur le réseau en consultant la liste d'imprimantes. Votre ordinateur peut communiquer avec ces imprimantes.

Remarque

- Il est recommandé que votre administrateur de réseau ou d'imprimante effectue les réglages de réseau en utilisant imagePROGRAF Device Setup Utility.
- Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de imagePROGRAF Device Setup Utility.

Installer imagePROGRAF Device Setup Utility

Installez imagePROGRAF Device Setup Utility à partir du User Software CD-ROM fourni avec l'imprimante comme suit :

Important

- Sous Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7, vous devez ouvrir une session avec des droits d'administrateur équivalents au compte **Administrateur**.

1. Insérez le User Software CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
2. Dans la fenêtre du **Menu Installation**, cliquez sur **Installation individuelle des logiciels**.
3. Cliquez sur **Installation** à côté de imagePROGRAF Device Setup Utility.
4. Suivez les instructions à l'écran pour continuer l'installation.

Configuration de l'adresse IP via imagePROGRAF Device Setup Utility

Sur un ordinateur fonctionnant sous Windows, vous pouvez utiliser imagePROGRAF Device Setup Utility (fourni avec l'imprimante) pour configurer l'adresse IP de l'imprimante. Cette rubrique décrit la configuration de l'adresse IP via imagePROGRAF Device Setup Utility.

Important

- Pour configurer les paramètres du réseau, vous devez disposer de droits d'administrateur tels que le compte **Administrateur**. Nous vous recommandons de faire configurer les paramètres du réseau par l'administrateur du réseau.
- Pour obtenir des instructions sur l'installation de imagePROGRAF Device Setup Utility, voir "Installer imagePROGRAF Device Setup Utility." →P.417 .

Pour définir une adresse IP IPv4

1. Lancez imagePROGRAF Device Setup Utility à partir du menu **démarrer**.



2. Dans la liste **Nom du périphérique**, sélectionnez l'imprimante à configurer.

3. Choisissez **Réglages de protocole** à partir du menu **Imprimante**.

4. Sélectionnez l'onglet **IPv4**.



5. Sélectionnez **Manuelle** dans la liste **Réglage d'adresse IP**.

6. Saisissez l'adresse IP attribuée à l'imprimante et cliquez sur le bouton **Régler**.

7. Cliquez sur **OK** après le message de **Confirmation** s'affiche.

8. Quittez imagePROGRAF Device Setup Utility.

Remarque

- Pour configurer automatiquement l'adresse IP, sélectionnez **Auto** dans la liste **Réglage d'adresse IP** puis sélectionnez **DHCP**, **BOOTP**, ou **RARP**.
- Vous pouvez aussi indiquer le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Pour définir une adresse IP IPv6

1. Lancez imagePROGRAF Device Setup Utility à partir du menu **démarrer**.



2. Dans la liste **Nom du périphérique**, sélectionnez l'imprimante à configurer.

3. Choisissez **Réglages de protocole** à partir du menu **Imprimante**.

4. Sélectionnez l'onglet **IPv6**.



5. Dans **IPv6**, sélectionnez **On**.

6. Lorsqu'un routeur IPv6 compatible se trouve dans l'environnement du réseau, sélectionnez **On** dans **Adresse statique**.
   De plus, lorsqu'un serveur DHCPv6 compatible se trouve dans l'environnement du réseau, sélectionnez **On** dans **DHCPv6**.

   Remarque
   - Lorsqu'il n'y a pas de routeur IPv6 compatible ou de serveur DHCPv6 compatible, sélectionnez **On** dans **Manuelle**, puis saisissez l' **Adresse IPv6** et la **Longueur du préfixe**.

7. Cliquez sur **Régler**.

8. Cliquez sur **OK** après le message de **Confirmation** s'affiche.

9. Quittez imagePROGRAF Device Setup Utility.

Media Configuration Tool

Caractéristiques de Media Configuration Tool 422
Conditions de fonctionnement 423
Procédures d'installation 423
Démarrage de Media Configuration Tool 426

Fenêtre principale de Media Configuration Tool 427

Modification des informations sur le type de papier 428
Ajout de types de papier 428
Modification des noms de papier 431
Suppression des types de papiers que vous avez ajoutés 433
Basculement entre afficher/masquer l'affichage des types de papier 434
Changement de l'ordre d'affichage des types de papier 436
Mise à jour des types de papier 437

Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon 440
Papier compatible 441
Ajouter un papier personnalisé 442
Supprimer un papier personnalisé 451
Modifier un papier personnalisé 452
Exporter les informations sur le papier personnalisé 453
Importer les informations sur le papier personnalisé 454
Avertissements 456

Caractéristiques de Media Configuration Tool

Le Media Configuration Tool dispose des fonctionnalités suivantes.

- Il permet d'ajouter les informations sur des papiers supplémentaires (types de papier), pris en charge par l'imprimante, au panneau de commande et au pilote de l'imprimante, en utilisant les fichiers des informations sur le papier appropriés.
- Vous pouvez réorganiser les listes de types de papier et les renommer dans le panneau de commande de l'imprimante, ainsi que dans les boîtes de dialogue du pilote d'imprimante, outre d'autres fonctionnalités.
- Vous pouvez ajouter du papier personnalisé (papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon) dans le panneau de commande et le pilote de l'imprimante.

Important

- Normalement, Media Configuration Tool est installé et les informations sur le papier sont configurées quand vous installez le pilote d'imprimante à partir du User Software CD-ROM. Utilisez ce logiciel si vous voulez ajouter de nouvelles informations sur le papier ou modifier des informations sur le papier existantes.
- L'administration des informations sur le papier à l'aide de Media Configuration Tool doit être effectuée par l'administrateur de l'imprimante.
- Canon ne fournit aucune garantie sur la qualité d'impression ou les propriétés d'avance du papier pour du papier personnalisé (papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon).
- Les propriétés d'avance du papier ne peuvent pas être garanties si l'option **Ajouter un papier personnalisé** est utilisée sur le papier Canon authentique dans Media Configuration Tool.
- La qualité d'impression et les propriétés d'avance du papier ne peuvent pas être garanties si l'option **Ajouter un papier personnalisé** est utilisée dans Media Configuration Tool sur du papier dont l'utilisation est confirmée par Canon. De plus Canon ne garantit pas la qualité d'impression sur du papier dont l'utilisation est confirmée par Canon.

Remarque
- Le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon sont présentés en détail dans le Guide de référence sur papier. Tout autre papier est nommé papier personnalisé.

Conditions de fonctionnement

Vous pouvez utiliser Media Configuration Tool dans l'environnement suivant.

- Système d'exploitation compatible
  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
- Logiciels qui doivent être installés
  imagePROGRAF Printer Driver

Procédures d'installation

L'écran d'installation de Media Configuration Tool apparaît au lancement de l'utilitaire d'installation d'une nouvelle version de Media Configuration Tool. Les procédures d'installation qui commencent à partir de cet écran sont décrites ci-dessous.

Important
- Si le pilote d'imprimante est installé à partir du User Software CD-ROM, Media Configuration Tool est installé également et les informations sur le papier sont aussi configurées. La procédure suivante n'a donc normalement pas besoin d'être effectuée. Pour installer Media Configuration Tool sans utiliser le User Software CD-ROM, par exemple si vous avez téléchargé une nouvelle version de Media Configuration Tool à partir du site de Canon, effectuez la procédure suivante.
- Sous Windows, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour installer le logiciel.

1. Démarrez l'utilitaire d'installation de Media Configuration Tool.
   Cliquez sur le bouton **Suivant**.



2. L'écran suivant présente les sélections possibles pour le pays ou la région où cette imprimante est utilisée.
Choisissez un pays ou une région, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



3. Le **Contrat de licence** apparaît.
Sélectionnez **J'accepte les termes du contrat de licence** et cliquez sur le bouton **Suivant**.



4. L'écran **Choisissez l'emplacement cible** apparaît.
Sélectionnez le dossier de destination, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



5. L'écran **Prêt à installer le programme** apparaît.
Cliquez sur le bouton **Installer**.



6. Tous les fichiers nécessaires sont copiés sur l'ordinateur et l'écran **Installation terminée** apparaît. Cliquez sur le bouton **Terminer**.



L'installation de Media Configuration Tool est maintenant terminée.

Démarrage de Media Configuration Tool

Les procédures de lancement de Media Configuration Tool sont les suivantes.
Dans le menu **démarrer** sélectionnez **Tous les programmes** > **iPFxxxx Media Configuration Tool** > **iPFxxxx Media Configuration Tool**.
La fenêtre principale de Media Configuration Tool s'affiche.



Fenêtre principale de Media Configuration Tool

Les descriptions qui suivent concernent la fenêtre principale de Media Configuration Tool.



Remarque

- Pour l'étape concernant l'ouverture de la fenêtre principale de Media Configuration Tool, voir "Démarrage de Media Configuration Tool." →P.426

Bouton **Ajouter Papier authentique**

En cliquant sur ce bouton, la boîte de dialogue **Modifier les types de papier** apparaît pour vous permettre d'ajouter au panneau de commande et au pilote de l'imprimante les fichiers d'informations sur le papier émis par Canon. Vous pouvez aussi modifier les noms des types de papier, supprimer des types de papier ajoutés, et afficher ou masquer ces informations.
Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage du papier Canon authentique et du papier personnalisé.
Reportez-vous à Modification des informations sur le type de papier →P.428 pour plus de détails sur l'option **Ajouter Papier authentique**.

Bouton **Ajouter un papier personnalisé**

En cliquant sur ce bouton, la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé** apparaît pour vous permettre d'ajouter un papier personnalisé (autre que le papier Canon authentique, le papier recommandé ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon) au panneau de commande et au pilote de l'imprimante.
Reportez-vous à Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon →P.440 pour plus de détails sur l'option **Ajouter un papier personnalisé**.

Bouton **Lien vers Informations de support**

Ouvre les **Informations de support imagePROGRAF**. Vous pouvez consulter les informations telles que les dernières nouveautés sur le produit et les mises à niveau de la version du logiciel.

Bouton **Lien vers Manuel d'utilisation**

Cliquez sur ce bouton pour afficher le manuel d'utilisation de l'imprimante. Pour utiliser cette fonction, le manuel d'utilisation doit être installé sur l'ordinateur.

Modification des informations sur le type de papier

Cliquez sur le bouton **Ajouter Papier authentique** dans la fenêtre principale de Media Configuration Tool pour afficher la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



Cette boîte de dialogue présente les fonctions pour les opérations suivantes.

- Ajout de types de papier →P.428
- Modification des noms de papier →P.431
- Suppression des types de papiers que vous avez ajoutés →P.433
- Basculement entre afficher/masquer l'affichage des types de papier →P.434
- Changement de l'ordre d'affichage des types de papier →P.436

Important

- Quand vous mettez à jour les informations sur les types de papier, effectuez la même mise à jour sur tous les ordinateurs qui utilisent l'imprimante concernée.
- L'ajout ou la suppression d'un type de papier, le basculement de l'affichage et la modification du nom du papier pour un type de papier ne sont possibles que pour le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon. Reportez-vous à "Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon →P.440 " pour plus de détails sur l'ajout, la modification et la suppression de papier personnalisé. Le papier personnalisé affiche **Personnalisé** comme **État** dans la liste **Type papier**.
- Pour ajouter des types de papier, téléchargez d'avance le fichier d'informations sur les papiers (fichier .amf) à partir du site web de Canon.

Remarque

- Dans certaines conditions, il peut être impossible de supprimer, afficher/cacher et modifier l'ordre d'affichage.

Ajout de types de papier

Les fichiers d'informations sur les papiers (fichiers .amf) émis par Canon sont enregistrés dans le panneau de commande et le pilote de l'imprimante.

Important

- Ne lancez pas d'impression sur l'imprimante concernée pendant que vous ajoutez des types de papier.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.



2. La boîte de dialogue **Ajouter type de papier** apparaît.
Cliquez sur le bouton **Parcourir**.



3. La boîte de dialogue **Rechercher un dossier** apparaît.
Choisissez le dossier qui contient les fichiers d'informations sur le papier (fichiers .amf), puis cliquez sur le bouton **OK**.



4. Les noms des fichiers d'informations sur le papier sélectionnés parmi les dossiers de la boîte de dialogue **Rechercher un dossier** sont affichés dans **Fichier d'information sur les papiers** dans la boîte de dialogue **Ajouter type de papier**. Cochez les cases du papier à ajouter, puis cliquez sur le bouton **OK**.



Important

- Si **Fichier d'information sur les papiers principaux** est affiché comme **Type** du **Fichier d'information sur les papiers**, les réglages de l'ordre d'affichage des types de papier et de l'affichage ou non des types de papier sont initialisés. Reconfigurez-les après avoir ajouté le fichier d'information sur les papiers principaux.

5. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

6. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.437

Important

- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Modification des noms de papier

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



2. Dans la liste **Type papier**, sélectionnez le nom à modifier.
Cliquez sur le bouton **Renommer**.



3. La boîte de dialogue **Renommer les papiers** apparaît.
Modifiez les noms dans **Nom dans le pilote** et **Nom sur Pan. Commande**, puis cliquez sur le bouton **OK**.



Remarque

- Pour restaurer les noms initiaux, cliquez sur le bouton **Retablir**.

4. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.437

Important

- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Suppression des types de papiers que vous avez ajoutés

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



2. Dans la liste **Type papier**, sélectionnez le nom du papier à supprimer.
Cliquez sur le bouton **Supprimer**.



Remarque

- Vous pouvez uniquement supprimer le papier dont l' **État** est **Type papier** dans **Ajouter**.

3. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.437

Important

- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Basculement entre afficher/masquer l'affichage des types de papier

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



2. Dans la liste **Type papier**, sélectionnez le nom du papier que vous souhaitez afficher ou cacher.
Cliquez sur le bouton **Afficher/Masquer**.
Le papier sélectionné est alternativement affiché ou masqué.



Remarque

- Les noms des papiers cachés apparaissent en gris dans la liste **Type papier**.
- À chaque clic du bouton **Afficher/Masquer**, le mode d'affichage passe cycliquement de l'affichage du pilote de l'imprimante et du panneau de l'imprimante à l'affichage ni du pilote ni du panneau de l'imprimante, puis à celui du seul panneau de l'imprimante.

3. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.437

Important

- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Changement de l'ordre d'affichage des types de papier

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



2. Dans la liste **Type papier**, sélectionnez le papier pour lequel vous souhaitez changer l'ordre d'affichage, puis cliquez sur les boutons pour déplacer l'élément (ou).
L'élément sélectionné se déplace d'une ligne vers le haut ou vers le bas chaque fois que vous cliquez sur le bouton.



3. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.437

Important

- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Mise à jour des types de papier

Quand vous cliquez sur le bouton **Mettre à jour** dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, l'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre. Vous pouvez utiliser cet assistant pour ajouter de nouvelles informations sur les papiers et le pilote d'imprimante.
La procédure pour la mise à jour des informations concernant les papiers avec l'assistant **Mettre à jour les types de papier** est la suivante.

Important

- Quand vous mettez à jour les informations sur les types de papier, faites la même mise à jour sur tous les ordinateurs qui utilisent l'imprimante concernée.

1. Vérifiez que l'imprimante pour laquelle les informations de papiers doivent être mises à jour est affichée dans **Imprimante** de la boîte de dialogue **Mettre à jour les types de papier - Sélectionner une imprimante**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



Remarque

- Si le pilote d'imprimante n'est pas installé, la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez le mode de connexion de l'imprimante à mettre à jour.



2. La communication avec l'imprimante démarre et la boîte de dialogue suivante apparaît.



Important

- N'essayez pas d'imprimer ou ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant que le programme communique avec l'imprimante.
- Si le programme ne peut pas communiquer avec l'imprimante, le message d'avertissement suivant est affiché.



3. Lorsque le programme a terminé sa communication avec l'imprimante, la boîte de dialogue **Mettre à jour les types de papier - Confirmer la modification** apparaît. Confirmez que les informations de l'imprimante ont bien été reçues.
Pour effectuer la mise à jour, cliquez sur le bouton **Exécuter**.



Important

- Quand des données autres que les données de mises à jour sont présentes dans l'imprimante, le fichier d'information sur les papiers sélectionné est mis à jour. Si vous souhaitez conserver les données se trouvant dans l'imprimante, cliquez sur le bouton **Annuler**.

4. La communication avec l'imprimante démarre et la boîte de dialogue suivante apparaît.



Important

- N'essayez pas d'imprimer ou ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant que le programme communique avec l'imprimante.
- Si le programme ne peut pas communiquer avec l'imprimante, le message d'avertissement suivant est affiché.



5. Cliquez sur le bouton **OK**.



Remarque

- Pour appliquer les mêmes mises à jour à d'autres imprimantes du même modèle, cliquez sur le bouton **Ajouter Papier authentique** de la fenêtre principale pour ouvrir la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, puis cliquez sur le bouton **Mettre à jour**. Sélectionnez l'imprimante que vous voulez mettre à jour à l'étape 1, et mettez à jour les informations sur les papiers en suivant les indications de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**.

Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon

En cliquant sur le bouton **Ajouter un papier personnalisé** dans la fenêtre principale de Media Configuration Tool main window, la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé** apparaît.
L'ajout de papier personnalisé au panneau de commande et au pilote de l'imprimante s'effectue à partir de cet écran.

Remarque

- Un papier personnalisé est un papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon (papier détaillé dans le Guide de référence sur papier).



Les opérations suivantes peuvent être effectuées à partir de cet écran.

- Ajouter un papier personnalisé →P.442
- Modifier un papier personnalisé →P.452
- Supprimer un papier personnalisé →P.451
- Exporter les informations sur le papier personnalisé →P.453
- Importer les informations sur le papier personnalisé →P.454

Important

- Quand vous ajoutez, modifiez ou supprimez un papier personnalisé, faites les mêmes modifications sur tous les ordinateurs qui utilisent l'imprimante concernée. Ces modifications peuvent être effectuées facilement en créant un Fichier d'infos sur papier personnalisé (fichier .am1) à l'aide de la fonction d'exportation de papier personnalisé pour importer ensuite ce fichier dans les autres ordinateurs.
- Quand vous utilisez un papier personnalisé sur une autre imprimante, ajoutez toujours ce papier personnalisé sur cette imprimante avant de l'utiliser.
- Le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon ne peuvent pas être modifiés à partir de cette boîte de dialogue. Reportez-vous à "Modification des informations sur le type de papier →P.428 ".
- La modification de l'ordre d'affichage des types de papier dans le panneau de commande et le pilote de l'imprimante s'effectue à partir de la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, aussi bien pour le papier Canon authentique que pour le papier personnalisé. Reportez-vous à "Modification des informations sur le type de papier →P.428 ".

Papier compatible

Spécifications du papier

Reportez-vous à "Spécifications" et à "Papier" pour les spécifications telles que l'épaisseur et la taille du papier pouvant être ajouté comme papier personnalisé. (Voir "Spécifications.") →P.824

Notes sur l'environnement d'exploitation

Dans un environnement à faible humidité (H.R. inférieure à 40 %), votre imprimante peut présenter les problèmes suivants.

- Le papier se pli ou se froisse.
- Le papier et la tête d'impression sont plus susceptibles de se toucher, ceci peut rayer la surface d'impression ou abîmer la tête d'impression.
- L'imprimé découpé est collé à l'imprimante et ne tombe pas (support en film).
- Le papier est collé à l'imprimante, ceci rend son transfert impossible et empêche une éjection normale (suport en film).
- Impression irrégulière (support en film).

Dans un environnement à forte humidité (H.R. supérieure à 60 %), votre imprimante peut présenter les problèmes suivants.

- L'imprimé ne sèche pas.
- Surface de papier ondulée.
- Les bords du papier découpé sont déchiquetés (support toile).
- Les marges sont restées pour cause d'impression à bord perdu.

Important

- Canon ne fournit aucune garantie sur la qualité d'impression ou les propriétés d'avance du papier pour du papier personnalisé (papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon).

Ajouter un papier personnalisé

Pour ajouter un nouveau papier personnalisé au panneau de commande et au pilote de l'imprimante, sélectionnez d'abord le type de papier à utiliser comme base entre le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon. Ajoutez-le comme papier personnalisé après avoir effectué les diverses modifications au papier standard nécessaires.

Important

- Ne lancez pas d'impression sur l'imprimante concernée pendant l'ajout d'un papier personnalisé.
- Quand vous ajoutez un papier personnalisé, vérifiez les spécifications du papier qui peut être ajouté en utilisant "Papier compatible →P.441 ".
- Un papier personnalisé ajouté à l'aide de la fonction ajouter un papier personnalisé ne peut être utilisé que par le pilote de l'imprimante. Il ne peut pas être utilisé par un autre logiciel.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé** et cliquez sur le bouton **Ajouter**.



2. Vérifiez que l'imprimante sur laquelle vous mettez à jour les informations sur les papiers est affichée en **Imprimante** dans la boîte de dialogue **Mettre à jour les types de papier - Sélectionner une imprimante** et cliquez sur le bouton **Suivant**.



3. La boîte de dialogue **Étape 1 : sélectionnez le papier standard** apparaît. En **Catégorie de papier**, sélectionnez la catégorie du type de papier à utiliser comme base pour le papier personnalisé que vous ajoutez.

Important

- Sélectionnez la catégorie que vous estimez la plus proche du papier personnalisé que vous ajoutez.



4. Les noms des types de papier pour le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon dans la catégorie sélectionnée sont affichés en **Nom du type de papier**. Sélectionnez le type de papier à utiliser comme base pour le papier personnalisé et cliquez sur le bouton **Suivant**.

Remarque

- Si vous ne savez pas quel type de papier utiliser comme base pour le papier personnalisé, cliquez sur le bouton **Assistance** pour ouvrir la boîte de dialogue **Assistance à la sélection du type papier**, puis réglez le **Poids (grammage)** ou l' **Épaisseur**. Media Configuration Tool sélectionne automatiquement le papier approprié dans la catégorie de papier sélectionnée. Vous pouvez aussi sélectionner le type de papier nommé **Général** dans **Nom du type de papier**.
- Selon la catégorie sélectionnée, il peut ne pas y avoir de type de papier nommé **Général**.
- Selon la catégorie sélectionnée, le bouton **Assistance** peut être désactivé.

5. La boîte de dialogue **Étape 2 : régler le nom du papier personnalisé** apparaît.
Entrez le nom de votre choix à afficher dans le panneau de commande et le pilote de l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



Remarque

- **Nom du papier (anglais)** sert à conserver un suivi de la quantité de rouleau de papier restant, dans impression état, etc.

6. Chargez le papier personnalisé dans l'imprimante puis cliquez sur le bouton **OK**.



Important

- Ne chargez pas un papier gondolé ou un papier déjà imprimé.

7. La boîte de dialogue **Étape 3: Réglages de la source papier** apparaît. Sélectionnez la source de papier où le papier personnalisé est chargé puis cliquez sur le bouton **OK**.



8. La boîte de dialogue **Étape 4: réglage de l'avance en papier** apparaît. Cliquez sur le bouton **Exécuter** pour effectuer le réglage de l'avance du papier.
La mire de réglage est imprimée et l'avance du papier est réglée automatiquement en fonction du résultat de l'impression.
Lorsque le réglage de l'avance du papier est terminé, cliquez sur le bouton **Suivant**.



Important

- Vérifiez qu'il ne reste pas de papier dans le guide d'éjection.
- Si le **Réglage de l'avance du papier** n'est pas effectué, des bandes horizontales de différentes tonalités de couleurs peuvent apparaître sur les documents imprimés. Le réglage de l'avance du papier n'a pas à être effectué plus d'une fois. Faites-le seulement une fois dès que vous ajoutez un papier personnalisé.

9. La boîte de dialogue **Réglages du papier en rouleau** s'affiche.

Remarque

- Si une source du papier autre que **Papier rouleau** est sélectionnée dans la boîte de dialogue **Étape 3: Réglages de la source papier**, cet écran n'apparaît pas.



Configurez les réglages suivants si nécessaire, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

Réglage	Détails
Réglages de découpe automatique	Configure la méthode de découpe du papier en rouleau lorsqu'il est éjecté après l'impression. • **Découpe automatique** : Le papier en rouleau est découpé automatiquement par le coupe-papier. • **Éjecter la découpe** : En appuyant sur la touche **Cut (Couper)** sur le panneau de commande de l'imprimante, le papier en rouleau est découpé par le coupe-papier. Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que les documents imprimés tombent immédiatement après l'impression, par exemple pour attendre que l'encre sèche. • **Découpe manuelle** : La découpe n'est pas effectuée par le coupe-papier. Découpez le rouleau de papier avec des ciseaux après chaque feuille. Sélectionnez cette option pour du papier qui ne peut pas être découpé par le coupe-papier.
Temps de séchage	Indiquez si nécessaire le temps que l'imprimante va attendre pour que l'encre sèche. • **Off** : Éjecte le papier immédiatement après la fin de l'impression. • **30 sec./1 min./3 min./5 min./10 min./30 min./60 min.** : Éjecte le papier lorsque le temps spécifié s'est écoulé après la fin de l'impression.
Impression à bord perdu	Autorise ou non l'impression à bord perdu. • **Autoriser** : L'impression à bord perdu est autorisée. • **Refuser** : L'impression à bord perdu est refusée.

Important

- Selon le papier, certains types ne peuvent pas être découpés par le coupe-papier, certains autres accélèrent la détérioration de la lame et endommagent le coupe-papier. Pour le papier épais, dur, etc., n'utilisez pas le coupe-papier et découpez plutôt le papier avec des ciseaux ou un autre instrument après l'impression. Dans ce cas, sélectionnez **Découpe manuelle** en **Réglages de découpe automatique**.
- Si une impression à bord perdu est effectuée sur du papier sur lequel l'encre sèche mal, le coupe-papier peut laisser des rayures à l'endroit où il touche la surface imprimée ou bien ne pas découper le papier correctement. Dans ce genre de situation, configurez le temps d'attente pour le séchage de l'encre après l'impression avec l'option **Temps de séchage**. Si le coupe-papier ne réussit pas à découper le papier correctement, vous pouvez aussi régler les **Réglages de découpe automatique** sur **Découpe manuelle** et découper le papier à l'aide de ciseaux, etc.
- Les papiers permettant l'impression à bord perdu sont limités par le type de papier et par la largeur du rouleau de papier. Reportez-vous à "Papier compatible →P.441 ".
- Pour le papier personnalisé qui nécessite de régler les **Réglages de découpe automatique** sur **Découpe manuelle**, réglez **Impression à bord perdu** sur **Refuser**.

10. La boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée** apparaît.
La limite supérieure de la quantité d'encre utilisée pour imprimer sur le papier personnalisé se règle dans cet écran en sélectionnant un des niveaux.
Cliquez d'abord sur le bouton **Impression d'essai** pour faire une impression d'essai à chaque niveau.



Important

- Si **Papier journal pour épreuve** était sélectionné comme papier standard pour le papier personnalisé, vous ne pourrez pas effectuer l'impression d'essai ni configurer la quantité maximum d'encre utilisée.

11. La boîte de dialogue **Réglages de l'impression d'essai** s'affiche.
Sélectionnez la priorité et la qualité d'impression de l'impression d'essai avec les options **Priorité d'impression** et **Qualité d'impression**.
Réglez la quantité d'encre de l'impression d'essai avec l'option **Utilisation maximale d'encre** et l'image à utiliser avec l'option **Image utilisée pour l'impression d'essai**, puis cliquez sur le bouton **Démarrer l'impression**.



12. Déterminez et réglez le niveau d'encre que vous estimez donner à l'œil le meilleur résultat d'impression d'essai, sans coulure ni rayures d'encre.



Remarque

- Sélectionnez le niveau d'encre optimal en vous reportant à l'aide.
- Si vous ne parvenez pas à obtenir une impression de qualité suffisante, quelle que soit la quantité maximale d'encre sélectionnée, utilisez la boîte de dialogue **Étape 1 : sélectionnez le papier standard** pour remplacer le papier servant de base au papier personnalisé par un autre.

Important

- Comme ce réglage impose une limite maximale à la quantité d'encre utilisée à l'impression, le résultat de l'impression peut ne pas changer même si le niveau est modifié en fonction de l'image.
- La tonalité des couleurs ne peut pas être configurée avec Media Configuration Tool. Bien que la tonalité puisse changer quand la quantité maximale d'encre est modifiée, à ce stade vous devriez sélectionner le niveau optimal en vous concentrant uniquement sur les coulures et les rayures de l'encre. Si la tonalité doit être ajustée, fournissez un profil de couleurs ICC correspondant au papier que vous utilisez et sélectionnez ce profil dans votre application.
- Selon le réglage de la quantité maximale d'encre utilisée, certains paramètres de qualité d'impression du pilote d'imprimante peuvent ne plus être accessibles.

13. Configurez les options **Hauteur de tête** et **Force aspirateur** si nécessaire et cliquez sur le bouton **Suivant**. Il n'est généralement pas nécessaire de procéder au réglage.



Important

- Si vous réglez la **Hauteur de tête** plus bas que la hauteur réglée entre parenthèses ( ), vérifiez que la tête d'impression ne frotte pas contre le papier (si la tête d'impression frotte sur le papier, des éraflures apparaîtront sur le résultat de l'impression). Si la tête d'impression frotte sur le papier, elle risque d'être endommagée.
- Si vous modifiez la **Force aspirateur**, vérifiez que la tête d'impression ne frotte pas sur le papier (si la tête d'impression frotte sur le papier, des éraflures apparaîtront sur le résultat de l'impression). Si la tête d'impression frotte sur le papier, elle risque d'être endommagée.
- Pour plus d details sur la **Hauteur de tête** et la **Force aspirateur**, consultez l'aide.

14. La boîte de dialogue **Étape 6 : vérifier les réglages** s'affiche.
Configurez les réglages du papier personnalisé, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



15. La boîte de dialogue **Confirmer la modification** s'affiche.
Confirmez vos mises à jour puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.



Le papier personnalisé est ajouté au panneau de commande de l'imprimante et au pilote d'imprimante sur l'ordinateur que vous utilisez.

Important

- Si vous avez ajouté du papier personnalisé à la catégorie **Archive PV/Carton** en tant que papier standard, retirez le papier personnalisé standard de l'imprimante.

Remarque

- Quand le papier personnalisé est ajouté correctement au pilote d'imprimante, le nom de ce nouveau papier personnalisé apparaît dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier** qui s'ouvre avec l'option **Ajouter Papier authentique** de la fenêtre de Media Configuration Tool.

Supprimer un papier personnalisé

Vous pouvez supprimer un papier personnalisé que vous aviez déjà ajouté dans le panneau de commande de l'imprimante et le pilote d'imprimante sur l'ordinateur que vous utilisez.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé**.

2. Sélectionnez le papier que vous voulez supprimer dans la liste **Papier personnalisé ajouté** puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.



3. Sélectionnez le papier personnalisé que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



4. La boîte de dialogue **Confirmer la modification** s'affiche.
Confirmez vos mises à jour puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.



Le papier personnalisé est supprimé dans le panneau de commande de l'imprimante et le pilote d'imprimante sur l'ordinateur que vous utilisez.

Modifier un papier personnalisé

Vous pouvez modifier les réglages d'un papier personnalisé que vous avez déjà ajouté.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé**.

2. Sélectionnez le papier que vous voulez modifier dans la liste **Papier personnalisé ajouté** puis cliquez sur le bouton **Editer**.



3. La boîte de dialogue **Mettre à jour les types de papier - Sélectionner une imprimante** s'affiche.
Suivez les instructions à l'écran et modifiez les réglages si nécessaire.

> **Remarque**
> • Reportez-vous aux étapes 5 à 15 de "Ajouter un papier personnalisé →P.442 " pour plus de détails sur la méthode de configuration de chaque réglage.

Exporter les informations sur le papier personnalisé

Vous pouvez exporter dans un fichier et enregistrer les informations sur le papier personnalisé que vous avez ajouté. Le Fichier d'infos sur papier personnalisé enregistré peut être utilisé en l'important dans une autre imprimante ou un autre ordinateur. Reportez-vous à "Importer les informations sur le papier personnalisé →P.454 " pour plus de détails sur "l'importation des informations sur le papier personnalisé".

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé**.

2. Sélectionnez le papier que vous voulez exporter vers le fichier d'informations sur le papier dans la liste **Papier personnalisé ajouté** puis cliquez sur le bouton **Exporter**.



3. Spécifiez l'emplacement dans lequel enregistrer le Fichier d'infos sur papier personnalisé.



Le Fichier d'infos sur papier personnalisé (fichier .am1) est enregistré.

Importer les informations sur le papier personnalisé

Vous pouvez importer un Fichier d'infos sur papier personnalisé qui a été enregistré dans un dossier, et ajouter ce fichier au panneau de commande de l'imprimante et au pilote d'imprimante dans l'ordinateur que vous utilisez.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé**.

2. Cliquez sur le bouton **Importer**.



3. Sélectionnez l'imprimante dans laquelle ajouter le papier personnalisé.



Remarque

- Double-cliquez sur le Fichier d'infos sur papier personnalisé pour lancer Media Configuration Tool et afficher cet écran.

4. Sélectionnez le Fichier d'infos sur papier personnalisé (fichier .am1) à importer.



5. La boîte de dialogue **Confirmer la modification** s'affiche.
Cliquez sur le bouton **Exécuter**.



Le papier personnalisé est ajouté au panneau de commande de l'imprimante et au pilote d'imprimante sur l'ordinateur que vous utilisez.

Remarque
- Quand le papier personnalisé est ajouté correctement au pilote d'imprimante, le nom de ce nouveau papier personnalisé apparaît dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier** qui s'ouvre avec l'option **Ajouter Papier authentique** de la fenêtre de Media Configuration Tool.

Avertissements

Notez les avertissements suivants quand vous ajoutez dans le pilote d'imprimante et l'imprimante elle-même un papier personnalisé autre que le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon.

À propos du coupe-papier

- Selon le papier, certains types ne peuvent pas être découpés par le coupe-papier, certains autres accélèrent la détérioration de la lame et endommagent le coupe-papier. Pour le papier épais, dur, etc., n'utilisez pas le coupe-papier et découpez plutôt le papier avec des ciseaux ou un autre instrument après l'impression. Dans ce cas, sélectionnez **Découpe manuelle** en **Réglages de découpe automatique** dans la boîte de dialogue **Réglages du papier en rouleau**.

Remarque
- Si le coupe-papier est endommagé, contactez votre revendeur Canon pour obtenir de l'aide.
- Reportez-vous à "Définir la méthode de découpe des rouleaux" pour plus de détails sur les méthodes de découpe du papier en rouleau. (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705

À propos de la tête d'impression

- Si la tête d'impression frotte sur le papier pendant l'impression, elle risque d'être endommagée. Dans ce cas, configurez la **Force aspirateur** dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée** comme suit.
  - Pour les supports en papier tels que le Papier couché épais : réglez sur **Poussée** ou **Plus Poussée**

- Pour les supports à base de film tels que le Papier calque pour CAO : réglez sur **Standard**, **Poussée** ou **Plus Poussée**
- Pour le papier fin d'épaisseur inférieure ou égale à 0,1mm : réglez sur **Plus faible**

Remarque
- Si la tête d'impression frotte encore, même après avoir modifié la **Force aspirateur**, réglez la **Hauteur de tête** plus haut dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée**.
- Reportez-vous à "Le papier écrase la tête d'impression" pour plus de détails sur la méthode à utiliser si la tête d'impression frotte sur le papier. (Voir "Le papier écrase la Tête d'impression.") →P.920

À propos de l'impression à bord perdu

- Si une impression à bord perdu est effectuée sur du papier sur lequel l'encre sèche mal, le coupe-papier peut laisser des rayures à l'endroit où il touche la surface imprimée ou bien ne pas découper le papier correctement. Dans ce genre de situation, configurez le temps d'attente pour le séchage de l'encre après l'impression avec l'option **Temps de séchage** dans la boîte de dialogue **Réglages du papier en rouleau**.
  Si le coupe-papier ne réussit pas à découper correctement le papier, réglez les **Réglages de découpe automatique** sur **Découpe manuelle** dans la boîte de dialogue **Réglages du papier en rouleau** et découpez le papier en rouleau avec des ciseaux, etc.

À propos de la qualité d'impression

- Si les bords des images sont floues, réglez la **Force aspirateur** à un niveau plus faible dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée**.
- Si les traits sont déformés ou rayés, réglez la **Hauteur de tête** plus bas dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée**.
- Si la quantité d'encre utilisée est trop importante, des plis peuvent apparaître et l'encre peut couler sur les documents imprimés. Par ailleurs, si la quantité d'encre utilisée est trop faible, les couleurs obtenues peuvent être de faible qualité et les traits peuvent présenter des rayures. Dans ce genre de situation, modifiez la quantité d'encre utilisée dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée**.
- Si des bandes horizontales de différentes tonalités de couleurs apparaissent sur les documents imprimés, exécutez le **Réglage de l'avance du papier** dans la boîte de dialogue **Étape 4: réglage de l'avance en papier**. Si vous avez déjà effectué le **Réglage de l'avance du papier**, exécutez le **Aj. précis alim.** à partir du panneau de commande de l'imprimante et ajustez finement cette avance de la quantité de papier.

Remarque
- Reportez-vous à "Réglage fin de l'avance de la quantité de papier (réglage fin de l'avance du papier)" pour plus de détails sur le **Aj. précis alim.**. (Voir "Réglage de précision du montant d'alimentation du papier (Aj. précis alim.).") →P.743
- Si des bandes horizontales apparaissent même après avoir effectué le **Aj. précis alim.**, reportez-vous à "Des bandes de différentes couleurs apparaissent" dans la section "Dépannage". (Voir "Des bandes de différentes couleurs apparaissent.") →P.923

- Si les feuilles imprimées portent des bandes de différentes couleurs (environ 20 à 30 mm du bord), essayez d'ajuster la longueur d'alimentation du bord arrière des feuilles. (Voir "Ajuster les couleurs sur le bord arrière des feuilles.") →P.745
- Si vous ne parvenez pas à obtenir une qualité d'impression suffisante, modifiez la quantité maximale d'encre utilisée ou le type de papier utilisé comme base pour le papier personnalisé dans la boîte de dialogue **Étape 1 : sélectionnez le papier standard**.
- Si les documents imprimés manquent de brillance, réglez le papier utilisé comme base pour le papier personnalisé sur un papier qui utilise l'encre photo comme Encre noire.
  Les types d' Encre noire utilisés sont affichés sur le côté droit de chaque type de papier dans la boîte de dialogue **Étape 1 : sélectionnez le papier standard**.

Remarque
- Reportez-vous à "Problèmes de qualité de l'impression" pour plus de détails sur les problèmes de qualité d'impression. (Reportez-vous à "Problèmes de qualité de l'impression →P.919 ")

À propos de la tonalité des couleurs

- La tonalité des couleurs ne peut pas être configurée avec Media Configuration Tool. Si la tonalité doit être ajustée, fournissez un profil de couleurs ICC correspondant au papier que vous utilisez et sélectionnez ce profil dans votre application.
- Il est impossible d'utiliser du papier personnalisé avec la fonction de réglage de la lumière ambiante ou la correspondance du moniteur dans la méthode de correspondance des couleurs.

Logiciel des Mac OS X

Printer Driver 460

Preview 491

Free Layout 520

Color imageRUNNER Enlargement Copy 553

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional 575

Printmonitor 639

Media Configuration Tool 641



Printer Driver

Réglages du pilote d'imprimante 460

Spécification du papier dans le pilote d'imprimante 462
Confirmer les paramètres d'impression 464
Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression 465
Utiliser des favoris 467

Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications 467

Panneau Principal 468
Boîte de dialogue Informations relatives au papier sur l'imprimante 472
Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier 473
Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression 474
Panneau Correspondance 475
Boîte de dialogue Rég lumière ambiante 478
Light Source Check Tool 480
Panneau Réglages couleur : Couleur 481
Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur 482
Panneau Réglages couleur : Monochrome 483
Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome 484
Panneau Réglage des gris 485
Panneau Régl. page 486
Panneau Utilitaire 488
Panneau Réglages supplémentaires 489
Panneau de Support 489

Réglages du pilote d'imprimante

Pour savoir comment accéder au pilote d'imprimante sous Mac OS X, reportez-vous aux rubriques suivantes.

- Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications →P.467



Pour obtenir des informations sur les réglages du pilote d'imprimante de Mac OS X, consultez les rubriques suivantes.

- Panneau Principal →P.468
  Vous pouvez indiquer le type de papier, le traitement des couleurs, la qualité d'impression, l'aperçu avant impression et bien d'autres paramètres. Sélectionnez **Paramètres faciles** pour indiquer les paramètres basiques d'impression basés sur l'application d'impression ou **Paramètres avancés** pour utiliser des paramètres détaillés à votre convenance.
  - Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier →P.473
  - Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression →P.474
  - Panneau Réglages couleur : Couleur →P.481
  - Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur →P.482
  - Panneau Correspondance →P.475
  - Boîte de dialogue Rég lumière ambiante →P.478
  - Light Source Check Tool →P.480
  - Panneau Réglages couleur : Monochrome →P.483
  - Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome →P.484
  - Panneau Réglage des gris →P.485
- Panneau Régl. page →P.486
  Vous pouvez indiquer la source de papier, le format de papier, le niveau d'agrandissement ou de réduction, l'impression à bord perdu et l'orientation.
- Panneau Utilitaire →P.488
  Vous pouvez indiquer des paramètres en relation avec l'entretien de la Tête d'impression et le niveau d'alimentation, ainsi que des paramètres pour **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.
- Panneau Réglages supplémentaires →P.489
  Vous pouvez indiquer les paramètres concernant la façon dont les travaux d'impression sont envoyés à l'imprimante.

- Panneau de Support →P.489
  Vous pouvez visualiser les informations de support et le manuel d'utilisation.

Grâce à la fonctionnalité **imagePROGRAF Free Layout**, vous pouvez organiser les originaux provenant de différentes applications source sur une seule page avant l'impression. Pour plus de détails, consultez Free Layout →P.520 .
Grâce à la fonctionnalité **imagePROGRAF Preview**, vous pouvez vérifier la mise en page avant l'impression et régler les paramètres de mise en page ou de taille pendant que vous visualisez un écran d'aperçu. Pour plus de détails, consultez Preview →P.491 .
Grâce à la fonctionnalité **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, vous pouvez agrandir et imprimer automatiquement des originaux numérisés à partir d'un **Color imageRUNNER**. Pour plus de détails, consultez Color imageRUNNER Enlargement Copy →P.553 .

Spécification du papier dans le pilote d'imprimante

Si vous changez de papier, il sera nécessaire de reconfigurer les paramètres du pilote d'imprimante.

1. Cela définit les options **B Format pour** et **C Taille du papier**.

Remarque

- La méthode de configuration varie selon l'OS et l'application que vous utilisez.
  Si **Réglage de page** est affiché dans le menu de l'application, la configuration des paramètres s'effectue en ouvrant la boîte de dialogue **Attributs de page** à partir de **Réglage de page**.



Si l'option Mise en page n'est pas affichée, les paramètres doivent être configurés dans la partie supérieure du pilote d'imprimante qui s'affiche lorsque vous sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.



2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **A Imprimante**.

3. Choisissez le format de l'original dans la liste **F Taille du papier**.

4. Si vous avez configuré les réglages à l'aide de la boîte de dialogue **Attributs de page**, cliquez sur **F** **OK** pour fermer cette boîte de dialogue puis sélectionnez **Imprimer** dans le menu de l'application.

5. Ouvrez le panneau **Principal**.



6. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type de papier chargé dans l'imprimante.

7. Accédez au panneau **Régl. page**.



8. Dans la liste **A** **Source papier**, sélectionnez le mode d'alimentation du papier.

9. Si vous avez sélectionné **Manuel** dans **A Source papier**, vérifiez que le format spécifié dans **Réglage de page** est affiché dans **C Format page**. Si vous avez sélectionné **Papier rouleau** dans **A Source papier**, vérifiez que la largeur du rouleau chargé est affichée dans **B Larg. rouleau**.

Remarque

- Si la largeur du rouleau chargé n'apparaît pas dans **B Larg. rouleau**, cliquez sur **L Infos d'imprimante** dans le panneau **Principal** pour mettre les informations d'imprimante à jour.



Remarque

- Le pilote d'imprimante vous propose toute une gamme de paramètres permettant de répondre aux besoins des différentes applications d'impression.
  Pour plus de détails sur les conditions d'impression disponibles, voir "Réglages du pilote d'imprimante →P.460 "

Confirmer les paramètres d'impression

Il existe deux façons de confirmer les conditions d'impression spécifiées, comme suit.

- Vérifier un aperçu des paramètres
- Vérifier un aperçu avant l'impression

Vérifier un aperçu des paramètres

Un aperçu des paramètres apparaît du côté gauche des volets **Principal**, **Régl. page**, **Utilitaire** et **Réglages supplémentaires**.En vérifiant les images et les valeurs numériques dans l'aperçu, vous pouvez confirmer les paramètres actuels du format de page, de l'orientation, de la source papier, etc.



Zone d'affichage	Informations affichées
Panneau affiché lorsque l'onglet **H Images** est cliqué	En haut, les illustrations indiquent le format de page de l'original, le format papier, l'orientation, la mise en page, la sélection de l'impression à bord perdu, le mode couleur et des informations concernant d'autres paramètres. Le format de page, le format papier ainsi que la méthode et le pourcentage d'agrandissement ou de réduction sont affichés dessous.
Panneau affiché lorsque l'onglet **I Format** est cliqué	Les détails relatifs au format papier sont indiqués sous forme numérique.
Panneau avec des illustrations de l'imprimante et du papier	Les illustrations indiquent la source de papier, l'orientation, la sélection de l'impression à bord perdu et des informations concernant d'autres paramètres.

Remarque

- Pour confirmer le **But de l'impression** indiqué dans les **Paramètres faciles**, cliquez sur **G Afficher para.** dans la fenêtre **Principal** pour afficher la boîte de dialogue **Afficher les paramètres**.

Vérifier un aperçu avant l'impression

Vous pouvez voir une image de l'original tel qu'il sera imprimé.
Confirmer l'image avant les travaux d'impression permet d'éviter les erreurs.
Pour plus de détails concernant les aperçus avant l'impression, voir "Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression →P.173 "

Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression

Cette rubrique décrit comment vérifier la mise en page avant l'impression à l'aide de la fonction **Canon imagePROGRAF Preview**.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Ouvrez le panneau **Principal**.



3. Cochez la case **O Aperçu av. impr.**.

4. Cliquez sur **M Imprimer**.

5. La fenêtre **Canon imagePROGRAF Preview** s'affiche.



6. Vérifiez la mise en page et réglez les paramètres à votre gré dans la fenêtre **Canon imagePROGRAF Preview**.

7. Imprimez à partir du menu **Canon imagePROGRAF Preview**.

Remarque

- Pour obtenir des détails sur les fonctions de **imagePROGRAF Preview**, reportez-vous Preview →P.491 .

Utiliser des favoris

Vous pouvez utiliser la fonction **Préréglages** sous Mac OS X pour imprimer en fonction d'un favori.

Remarque

- Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez sur **Enregistrer sous** dans la liste **Préréglages** pour enregistrer les paramètres d'impression actuels. Il s'agit d'une fonction standard du système d'exploitation. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de Mac OS.

Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications

1. Dans l'application, sélectionnez **Imprimer** à partir du menu **Fichier** pour afficher la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

Remarque

- Cette boîte de dialogue propose les options d'impression de base et vous permet de choisir l'imprimante, d'indiquer la plage de pages, le nombre de copies, etc.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste **Imprimante**.



3. Cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression.
Comme l'indique le schéma suivant, vous pouvez basculer sur d'autres panneaux dans cette boîte de dialogue pour spécifier les paramètres des différents modes d'impression, y compris l'impression agrandie et réduite, l'impression à bord perdu, etc.



Panneau Principal

Les paramètres suivants sont disponibles sur le panneau **Principal**. Pour plus de détails sur les éléments des paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.

Remarque

- Sur le panneau **Principal**, choisissez **Paramètres faciles** pour indiquer les paramètres d'impression de base en fonction du but de l'impression ou sélectionnez **Paramètres avancés** pour définir des paramètres plus précis à votre convenance.

Élément communs



A Type papier

Sélectionnez le type de papier.
Pour en savoir plus sur les types de papier pris en charge par l'imprimante, reportez-vous au Guide de référence sur papier.(Voir "Types de papier →P.682 ")

B Obtenir informations

Affiche les **Informations relatives au papier sur l'imprimante**. En sélectionnant la source de papier, cette option permet de mettre à jour les paramètres du pilote d'imprimante pour la source de papier, le type de papier et la largeur de rouleau.

- Boîte de dialogue Boîte de dialogue Informations relatives au papier sur l'imprimante →P.472

C Régler

Affiche les **Réglages détaillés du papier**. En fonction du type de papier, vous pouvez configurer des réglages de l'impression tels que le temps de séchage de l'encre.

- Boîte de dialogue Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier →P.473

O Aperçu av. impr.

Lorsque cette option est activée, **imagePROGRAF Preview** se lance avant l'impression.
Activez cette option pour vérifier les aperçus des documents sur l'écran avant l'impression.

> Important
> • Cette option n'est pas disponible lorsque **Free Layout** est activé dans le panneau **Régl. page**.

- Vérifier la mise en page dans un aperçu avant l'impression →P.173

L Imprimante

Affiche l' **Imprimante**. Permet d'afficher les informations de l'imprimante, par exemple les niveaux d'encre restants.

Configuration à l'aide des **Paramètres faciles**



E But de l'impression

Choisissez les paramètres qui correspondent au document que vous allez imprimer à partir de la liste suivante.

- Impression de photos et d'images →P.17
- Impression de documents de bureau →P.33

F Qualité imp.

Choisissez le niveau de qualité d'impression.

G Afficher para.

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue **Afficher les paramètres** qui vous permet de confirmer les paramètres de l'élément sélectionné dans la liste **E But de l'impression** ou de modifier l'ordre des éléments répertoriés dans **E But de l'impression**.

- Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression →P.474

Configuration via les **Paramètres avancés**



E Priorité imp.

Choisissez les éléments graphiques sur lesquels vous voulez mettre l'accent pour l'impression.

- Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50

F Qualité imp.

Choisissez le niveau de qualité d'impression.

- Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50

N Photographies en haute précision

Imprime avec une gradation et une uniformité améliorées, surtout pour des photographies en haute précision. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque

- **N Photographies en haute précision** peut ne pas être sélectionné en fonction de la sélection de **A Type papier**.
- **N Photographies en haute précision** et **K Texte et lignes fines en haute précision** ne peuvent pas être cochées en même temps.
- Pour améliorer la qualité d'impression, il est possible que vous deviez ajuster la position de la tête d'impression. (Voir "Amélioration de la qualité d'impression →P.730 ")

G Profondeur de bits d'input

Sélectionnez les niveaux de gradation des données d'impression, soit **8 bit** ou **16 bit**. Vous obtenez des résultats optimaux quand vous imprimez des données avec une gradation riche en sélectionnant **16 bit**. Cette option convient particulièrement lorsque vous imprimez, par exemple, des images créées après avoir indiqué 16 bits par canal dans Photoshop. (Mac OS X 10.4 ou toute version ultérieure)

R Traitement graphique rapide

Sélectionnez cette option pour imprimer plus vite que d'habitude, si possible.

H Mode couleur

Choisissez le mode de couleurs.

- Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50

I Régler

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur** et définir d'autres paramètres avancés.

- Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40

J Impression unidirectionnelle

Cette option permet d'éviter des problèmes tels que le désalignement des lignes et d'améliorer la qualité de l'impression. Par contre elle ralentit la vitesse d'impression.

Q Épaissir les traits fins

Activez cette option pour imprimer des lignes fines de façon plus distincte.

K Texte et lignes fines en haute précision

Imprime en augmentant la précision d'impact de l'encre surtout pour un texte plus net et des traits plus fins. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque

- **K Texte et lignes fines en haute précision** peut ne pas être sélectionné en fonction de la sélection de **A Type papier**.
- Pour améliorer la qualité d'impression, il est possible que vous deviez ajuster la position de la tête d'impression. (Voir "Amélioration de la qualité d'impression →P.730 ")

Boîte de dialogue Informations relatives au papier sur l'imprimante

Dans la boîte de dialogue **Informations relatives au papier sur l'imprimante**, vous pouvez obtenir des informations sur le papier se trouvant dans l'imprimante et configurer les réglages de type de support du pilote d'imprimante.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Informations relatives au papier sur l'imprimante**, sur le panneau **Principal**, cliquez sur **Obtenir informations** à côté de **Type papier**.(Voir "Panneau Principal →P.468 ")

A Source papier

Affiche la **Source papier** prise en charge par l'imprimante, ainsi que le type de papier chargé. Pour mettre à jour le réglage de type de papier dans le pilote d'imprimante, sélectionnez l'option **Source papier** puis cliquez sur **OK**.

Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier

La boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier** offre les paramètres suivants. Pour plus de détails sur les éléments des paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier**, sur le panneau **Principal**, cliquez sur **Régler** à côté de **Type papier**.(Voir "Panneau Principal →P.468 ")

A Type papier

Sélectionnez le type de papier.
Pour en savoir plus sur les types de papier pris en charge par l'imprimante, reportez-vous au Guide de référence sur papier.(Voir "Types de papier →P.682 ")

B Tps séchage

Indiquez si nécessaire le temps que l'imprimante va attendre pour que l'encre sèche. Le paramètre **Tps séchage** n'est valable que pour les rouleaux.

- (Voir "Indiquer le temps de séchage pour les rouleaux →P.702 ")

C Entre les pages

Indiquez si nécessaire le temps que l'imprimante va attendre pour éjecter le papier après l'impression.

D Entre les balayages

Indiquez si nécessaire le temps que l'imprimante va attendre entre l'impression de deux lignes sur la page.

E Marge de sécurité du rouleau

Vous pouvez indiquer la longueur de la marge du bord avant du papier pour être sûr que le papier ayant tendance à se froisser est tenu fermement contre le Rouleau d'entraînement.

F Marge bord avant

Indiquez si nécessaire la longueur de la **Marge bord avant** du rouleau.

G Vitesse de coupe

Sélectionnez si nécessaire la vitesse de la découpe automatique. Vous pouvez régler ce paramètre si le papier n'est pas coupé correctement lorsque la découpe automatique est utilisée.

H Découpe automatique

Vous pouvez activer ou désactiver à souhait la découpe automatique et l'impression des lignes de découpe. Dans cette liste, choisissez **Défauts de l'imprimante**, **Aucun** ou **Imp. guidage coupe**.

I Valeur d'étalonnage

Vous pouvez indiquer si vous désirez appliquer les résultats de l'étalonnage effectué sur l'imprimante pour traiter les images.

J Miroir

Indiquez si nécessaire l'inversion de l'impression. Sélectionnez cette option pour imprimer une version du document ou de l'image avec les côtés droit et gauche inversés.

Boîte de dialogue Afficher les paramètres pour l'application d'impression

Vous pouvez vérifier les détails de l'application d'impression sélectionnée dans la boîte de dialogue **Afficher les paramètres**.



Remarque
- Pour afficher la boîte de dialogue **Afficher les paramètres**, sur le panneau **Principal**, cliquez sur **Afficher les paramètres** à côté de **But de l'impression**.(Voir "Panneau Principal →P.468 ")

A But de l'impression

Affiche toutes les options **But de l'impression** (éléments de réglage pour l'application d'impression).

B Nom

Identifie par son nom et son icône l'élément sélectionné dans **But de l'impression**.

C Détails

Vous pouvez confirmer ici les valeurs détaillées des paramètres pour chaque élément sélectionné dans la liste **But de l'impression**.

Panneau Correspondance

Sur le panneau **Correspondance**, vous pouvez indiquer la correspondance des couleurs afin de compenser les différences d'apparence des couleurs entre les divers périphériques.

Important
- Si **Pas de correction de couleur** est sélectionné en **Mode couleur**, le panneau **Correspondance** n'apparaît pas.

Remarque
- Pour afficher le panneau **Correspondance**, sur le panneau **Principal**, cliquez sur **Réglages couleur** en **Mode couleur** dans **Paramètres avancés**, puis cliquez sur le onglet **Correspondance**. (Reportez-vous au panneau "Panneau Principal →P.468 ".)

Mode correspondance pilote (Utiliser Mac OS X 10.3.9)



A Mode correspondance

Sélectionnez, si vous le désirez, le mode de correspondance des couleurs à utiliser.

B Méthode corresp.

Sélectionnez la méthode de correspondance des couleurs qui correspond au document à imprimer. Certaines options de **B Méthode corresp.** sont disponibles en fonction de votre sélection sous **A Mode correspondance**.

C Espace de couleurs

Sélectionnez l'espace de couleurs approprié à votre convenance.

Mode correspondance pilote (Utiliser Mac OS X 10.4 ou supérieur)

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous sélectionnez **Mode correspondance pilote** dans la liste **A Mode correspondance**.



A Mode correspondance

Sélectionnez, si vous le désirez, le mode de correspondance des couleurs à utiliser.
Sélectionnez normalement **Mode correspondance pilote**. Pour une correspondance des couleurs en fonction des profils ICC, sélectionnez **Mode correspondance ICC** en fonction de votre système de correspondance des couleurs.

B Méthode corresp.

Sélectionnez la méthode de correspondance des couleurs qui correspond au document à imprimer. Certaines options de **B Méthode corresp.** sont disponibles en fonction de votre sélection sous **A Mode correspondance**.

C Espace de couleurs

Sélectionnez l'espace de couleurs approprié à votre convenance.

D Point blanc du moniteur

Entrez la température de couleur définie sur le moniteur.
Affiché quand **B Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur**.

E Utiliser le réglage de la lumière ambiante

Sélectionnez cette option pour ajuster les couleurs pour qu'elles soient adaptées à la lumière ambiante d'environnement de visualisation.

F Rég lumière ambiante

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Rég lumière ambiante**, qui vous permet de configurer les paramètres d'impression correspondant à la lumière ambiante.

- Boîte de dialogue Rég lumière ambiante →P.478

Mode correspondance ICC

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous sélectionnez **Mode correspondance ICC** dans la liste **A Mode correspondance**.



Remarque

- Pour afficher la panneau **Correspondance**, sur la panneau **Principal**, cliquez sur **Réglages couleur** à côté de **Mode couleur** dans **Paramètres avancés**, puis cliquez sur la onglet **Correspondance**.(Voir "Panneau Principal →P.468 ")

A Mode correspondance

Sélectionnez, si vous le désirez, le mode de correspondance des couleurs à utiliser.

B Réglages profil entrée

Vous pouvez choisir **Profil entrée**.
Différentes options sont disponibles en fonction du **A Mode correspondance** sélectionné.

C Méthode corresp.

Vous pouvez choisir **C Méthode corresp.**.
Différentes options sont disponibles en fonction du **A Mode correspondance** sélectionné.

D Réglages profil impr.

Indiquez le profil d'impression désiré.

> Remarque
> • Pour obtenir plus de détails sur les paramètres, voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "

Boîte de dialogue Rég lumière ambiante

La boîte de dialogue **Rég lumière ambiante** permet de sélectionner la méthode de réglage, et de saisir et de sélectionner les informations nécessaires pour le réglage.

Lorsque vous sélectionnez **En sélectionnant un numéro du tableau** dans **Méthode de réglage**



A Méthode de réglage

Vous pouvez choisir la configuration en fonction des **Tableau** imprimés ou suite à l'utilisation du colorimètre i1.

B Imprimer Tableau

Cliquez ici pour démarrer **Light Source Check Tool** pour l'impression de **Tableau**.

- Light Source Check Tool →P.480

C Numéro du tableau

Sélectionnez le numéro du motif aux couleurs voulues dans les **Tableau**.

D Température de la couleur

Entrez la D **Température de la couleur** mesurée pendant le calibrage du moniteur. Affiché quand la B **Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur** sur la panneau **Correspondance**.

E Eclairement lumineux

Entrez l' E **Eclairement lumineux** mesuré pendant le calibrage du moniteur. Affiché quand la B **Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur** sur la panneau **Correspondance**.

Lorsque vous sélectionnez **En saisissant directement des valeurs** dans **Méthode de réglage**



A Méthode de réglage

Vous pouvez choisir la configuration en fonction des **Tableau** imprimés ou suite à l'utilisation du colorimètre i1.

B Type de source lumineuse

Sélectionnez la source de lumière mesurée en utilisant le colorimètre i1.

D Température de la couleur

Entrez la D **Température de la couleur** mesurée avec le colorimètre i1.

E Eclairement lumineux

Entrez l' E **Eclairement lumineux** mesuré avec le colorimètre i1.
Affiché quand la B **Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur** sur la panneau **Correspondance**.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les paramètres, voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "

Light Source Check Tool

Le **Light Source Check Tool** vous permet d'imprimer les **Tableau**.



A Nom de l'imprimante

Le nom de l'imprimante est affiché ici.

B Type papier

Sélectionnez le type de papier. Pour obtenir des informations sur les types de papier compatibles avec le **Mode correspondance pilote**, reportez-vous au Guide de référence sur papier.(Voir "Types de papier →P.682 ")

C Source papier

Choisissez la source de support désirée.

Les options affichées dans la liste dépendent de la sélection du **B Type papier** dans la panneau **Principal**.

D Imprimer

Cliquez ici pour imprimer les **Tableau**.

Panneau Réglages couleur : Couleur

En général, vous pouvez effectuer tout réglage nécessaire des couleurs des documents dans l'application utilisée pour les créer. Cependant, si le ton des couleurs imprimées ne vous convient pas, vous pouvez aussi régler les couleurs dans le pilote de l'imprimante.

Panneau **Ajustement couleur** : couleur

Si le ton des couleurs imprimées ne vous convient pas, vous pouvez effectuer les réglages dans le panneau **Ajustement couleur**.



Remarque

- Pour afficher le panneau **Ajustement couleur**, allez sur le panneau **Principal**, puis cliquez sur **Réglages couleur** à côté de **Mode couleur** dans **Paramètres avancés**.(Voir "Panneau Principal →P.468 ")

A Type d'échantillon

Choisissez un échantillon d'image dans les catégories **Standard**, **Portrait**, **Paysage**, ou **Graphiques**.

B Afficher le motif couleur

En cochant cette case, le modèle de couleur s'affichera.

C Appliquer à l'échantillon

En cochant cette case, les paramètres modifiés seront appliqués à l'échantillon d'image.

D Cyan / E Magenta / F Jaune

Corrigez les tons de couleurs en réglant les niveaux de chaque couleur.

G Tons de gris

Ajustez comme désiré les tons de gris des couleurs. Choisissez entre **Froid** (teinté de bleu), **Chaud** (teinté de rouge).

H Clarté

Ajustez comme vous le désirez la clarté globale de l'image. Vous pouvez ajuster la clarté si le document imprimé est plus clair ou plus sombre que l'image originale (c'est-à-dire l'image originale numérisée ou le graphique original tel qu'il apparaît sur votre moniteur).

I Contraste

Ajustez comme vous le désirez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Augmenter le **Contraste** rend les images plus nettes et réduire le **Contraste** adoucit les images.

J Saturation

Ajustez comme désiré l'intensité des couleurs. Augmenter les paramètres de **Saturation** rend les couleurs plus vives et réduire la **Saturation** rend les couleurs plus pâles.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les paramètres, voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "

K Ajustement objet

Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue **Ajustement objet** dans laquelle vous pouvez indiquer les objets sujets au réglage des couleurs.

- Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur →P.482

Boîte de dialogue Ajustement objet : Couleur

Dans la boîte de dialogue **Ajustement objet**, vous pouvez indiquer le type de travail d'impression sur lequel appliquer l'ajustement des couleurs. Si un original contient des images, des graphiques et du texte, vous pouvez indiquer la portion sur laquelle appliquer l'ajustement des couleurs.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Ajustement objet**, cliquez sur le bouton **Ajustement objet** de la panneau **Ajustement couleur**.

A Images

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs aux images, telles que les photos.

B Graphiques

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs aux graphiques, tels que les lignes et les cercles.

C Texte

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs au texte.

Panneau Réglages couleur : Monochrome

Les paramètres suivants sont disponibles dans le panneau **Réglages couleur** pour l'impression monochrome.

Panneau **Ajustement couleur** : monochrome

Vous pouvez régler la clarté et le contraste dans le panneau **Ajustement couleur** pour l'impression monochrome.



Remarque

- Pour afficher le panneau **Ajustement couleur**, allez sur le panneau **Principal**, puis cliquez sur **Réglages couleur** dans **Paramètres avancés**.(Voir "Panneau Principal →P.468 ")

A Type d'échantillon

Choisissez un échantillon d'image dans les catégories **Standard**, **Portrait**, **Paysage**, ou **Graphiques**.

B Afficher le motif couleur

En cochant cette case, le modèle de couleur s'affichera.

C Appliquer à l'échantillon

En cochant cette case, les paramètres modifiés seront appliqués à l'échantillon d'image.

D Cyan / E Magenta / F Jaune

Non disponible.

G Tons de gris

Non disponible.

H Clarté

Ajustez comme vous le désirez la clarté globale de l'image. Vous pouvez ajuster la clarté si le document imprimé est plus clair ou plus sombre que l'image originale (c'est-à-dire l'image originale numérisée ou le graphique original tel qu'il apparaît sur votre moniteur).

I Contraste

Ajustez comme vous le désirez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Augmenter le **I Contraste** rend les images plus nettes et réduire le **I Contraste** adoucit les images.

J Saturation

Non disponible.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les paramètres, voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "

K Ajustement objet

Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue **Ajustement objet** dans laquelle vous pouvez indiquer les objets sujets au réglage des couleurs.
(uniquement pris en charge sous Mac OS X 10.3.9-10.6)

- Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome →P.484

Boîte de dialogue Ajustement objet : Monochrome

Dans la boîte de dialogue **Ajustement objet**, vous pouvez indiquer le type de travail d'impression sur lequel appliquer l'ajustement des couleurs. Si un original contient des images, des graphiques et du texte, vous pouvez indiquer la portion sur laquelle appliquer l'ajustement des couleurs.



Remarque

- Pour afficher la boîte de dialogue **Ajustement objet**, cliquez sur le bouton **Ajustement objet** de la panneau **Ajustement couleur**.

A Images

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs aux images, telles que les photos.

B Graphiques

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs aux graphiques, tels que les lignes et les cercles.

C Texte

Sélectionnez cette option pour appliquer l'ajustement des couleurs au texte.

Panneau Réglage des gris

Les paramètres suivants sont disponibles sur le panneau **Réglage des gris**.

Réglage des gris

Vous pouvez ajuster la balance des couleurs, la clarté, le contraste, et tout autre réglage des images sur le panneau **Réglage des gris**.



Remarque

- Pour afficher le panneau **Réglage des gris**, sur lePanneau Principal →P.468 , sélectionnez **Monochrome (Photo)** à côté de **Mode couleur** dans **Paramètres avancés**, puis cliquez alors sur **Réglages couleur**.
- **Monochrome (Photo)** n'est pas disponible pour tous les types de papier.

A Échantillon

L'image de gauche est mise à jour pour prendre en compte tous les paramètres modifiés de la feuille ; ceci vous permet de vérifier le résultat du réglage.

B Liste d'échantillons

Sélectionnez l'échantillon d'image désiré.

C Balance des couleurs

Cliquez sur la liste pour sélectionnez une balance des couleurs qui convient à l'application d'impression.

D X / E Y

Ajustez la balance des couleurs lors de la vérification du ton des couleurs dans la zone de réglage.
Vous pouvez ajustez la zone carrée au centre en cliquant dessus ou en la faisant glisser.

Faites glisser à votre grès les barres de défilement verticale et horizontale.
Vous pouvez cliquer sur les flèches à côté des cases **D X** (horizontal) et **E Y** (vertical) ou saisir les valeurs directement.

F Clarté

Ajustez comme vous le désirez la clarté globale de l'image. Vous pouvez ajuster la clarté si le document imprimé est plus clair ou plus sombre que l'image originale (c'est-à-dire l'image originale numérisée ou le graphique original tel qu'il apparaît à l'écran de l'ordinateur).

G Contraste

Ajustez comme vous le désirez le contraste des parties les plus sombres et des parties les plus claires les unes par rapport aux autres. Augmenter le **G Contraste** rend les images plus nettes et réduire le **G Contraste** adoucit les images.

H Surbrillance

Réglez la luminosité de la portion la plus claire.

I Ombre

Réglez la luminosité de la portion la plus sombre.

Panneau Régl. page

Les paramètres ci-dessous sont disponibles sur le panneau **Régl. page**. Pour plus de détails sur les éléments des paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote d'imprimante.



A Source papier

Choisissez comment le papier est alimenté.
Les options affichées dans la liste dépendent de la sélection du **A Type papier** dans le panneau **Principal**.

B Larg. rouleau

Affiche la largeur du rouleau de papier chargé dans l'imprimante. Le message **Inconnu** s'affiche si l'imprimante ne détecte pas la largeur du rouleau.

C Format page

Affiche le format de l'original, tel qu'il est spécifié dans les paramètres de page de l'application.
Pour plus de détails sur les formats de papier disponibles dans l'application, voir "Formats de papier →P.685 "

D Impression agrandie/réduite

Cochez cette case pour activer les options suivantes.

- Redimensionner les originaux au format du papier →P.60
- Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier →P.66
- Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle →P.72

E Ajuster à format papier

Redimensionnez l'image du document pour ajuster au format de papier.

F Ajuster à la largeur de rouleau

Redimensionnez l'image du document pour ajuster à la largeur du rouleau.

G Échelle

Redimensionnez l'image du document en fonction de la valeur d'échelle spécifiée. Saisissez une valeur dans une plage de **5 - 600.**

H Impression à bord perdu

L'impression à bord perdu est disponible si le papier rouleau est sélectionné dans la liste **A Source papier**.
Activez ce paramètre pour l'impression à bord perdu pour d'ajuster le format et la largeur du papier.

- Impression à bord perdu sur du papier de format identique →P.93
- Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau →P.100
- Impression à bord perdu au format réel →P.86

I Format papier

Choisissez le format du papier que vous allez utiliser pour imprimer.
Cliquez sur **Afficher toutes les sélections pour Format papier** pour répertorier les formats disponibles.
Pour plus de détails sur les formats de papier disponibles, voir "Formats de papier →P.685 "

J Impression centrée

Cochez cette case pour imprimer les images du document au centre du papier.

- Imprimer les originaux centrés sur des rouleaux →P.146
- Imprimer les originaux centrés sur des feuilles →P.152

K Pas de marge en haut/bas

Cochez cette case pour imprimer l'image suivante en sautant les espaces vides au-dessus et au-dessous des données à imprimer dans les documents. Cette option permet d'économiser du papier.

- Économiser du papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure →P.164

L Tourner page de 90 degrés

Cochez cette case pour faire tourner l'image du document de 90 degrés avant l'impression.

- Économiser le rouleau de papier en tournant les originaux de 90 degrés →P.158

N Free Layout

Cochez cette case pour lancer **imagePROGRAF Free Layout** avant d'imprimer.
Cette option permet d'imprimer plusieurs documents les uns à côté des autres.

> Important
> • Cette option n'est pas disponible lorsque **Aperçu av. impr.** est activé dans le panneau **Principal**.

- Imprimer plusieurs originaux l'un à côté de l'autre →P.125

Panneau Utilitaire

Les paramètres ci-après sont disponibles dans le panneau **Utilitaire**.



A Régler

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue **Imprimante** qui vous propose l'entretien suivant pour votre imprimante.

- Nettoyage de la buse (sortie de l'encre éjectée)
- Réglage de l'alignement de la tête d'impression
- Réglage du montant d'alimentation

B Afficher

Cliquez pour démarrer **imagePROGRAF Printmonitor** qui vous permet d'afficher l'état des travaux d'impression.

C Régler

Cliquez ici pour remplir les paramètres Color imageRUNNER Enlargement Copy (copie d'agrandissement iR).
Pour plus de détails, consultez Color imageRUNNER Enlargement Copy →P.553 .

Panneau Réglages supplémentaires

Les paramètres suivants sont disponibles dans le panneau **Réglages supplémentaires**.



A Méthode d'envoi des données

Choisissez la méthode d'envoi des données d'impression vers l'imprimante.

- **B Envoyer les données immédiatement à l'imprimante**
- **C Envoyer toutes les données par lot à l'imprimante**

Panneau de Support

Sur le panneau de **Support**, vous pouvez consultez les informations de support et le manuel d'utilisation.



A Informations de support

Cliquez ici pour accéder à la page Web de support Canon où vous trouverez les dernières informations sur l'imprimante et les consommables, les mises à jour du pilote d'imprimante et où vous pourrez rechercher d'autres informations.

B Manuel d'utilisation

Cliquez ici pour visualiser le manuel d'utilisation de l'imprimante. Cette fonction nécessite l'installation du manuel d'utilisation sur votre ordinateur.

C Paramètres

Les réglages peuvent être enregistrés dans un fichier. Cliquez ici pour afficher la boîte de dialogue **Exporter** vous permettant d'indiquer la destination du fichier.

D A propos

Vous pouvez afficher les informations relatives à la version du pilote d'imprimante.

Preview

Fonctionnalités de Preview 491
Conditions de fonctionnement 491
Démarrage de Preview 492
Fenêtre principale de Preview 493
Panneau Réglages papier 496
Paramètres faciles 498
Paramètres avancés 499
Feuille Réglages sortie 501
Panneau Réglages couleur 503
Ajustement couleur 504
Réglage des gris 507
Correspondance 508
Mode correspondance pilote 510
Mode correspondance ICC 511
ColorSync 512
Boîte de dialogue Préférences 513
Boîte de dialogue Zoom 513
Boîte de dialogue Aller à la page 513
Impression à bord perdu 514
Impression centrée 514
Ne pas imprimer dans les espaces en haut/bas 515
Impression d'une page en la tournant de 90 degrés 516
Affichage avec ajustement en largeur du papier 517
Affichage en entier 517
Affichage en taille réelle 518
Se déplacer dans les pages 518

Fonctionnalités de Preview

Les principales fonctionnalités de Preview sont décrites ci-dessous.

- Vous pouvez régler sur cet écran les paramètres de mise en page d'un document créé avec un logiciel.
- Non seulement vous pouvez regrouper plusieurs pages sur une seule mais vous pouvez aussi mettre en page et imprimer sur une seule page un document composé de plusieurs fichiers ou bien un document créé à l'aide de plusieurs programmes.

Remarque

- Selon le type de papier, la taille de l'image, les réglages détaillés pour le papier et les paramètres de l'imprimante, l'impression peut être différente de celles présentée dans les options de Preview.

Conditions de fonctionnement

Vous pouvez utiliser Preview dans l'environnement suivant.

- Système d'exploitation compatible
  Mac OS X (10.3.9 à 10.6)

- Logiciels qui doivent être installés
  imagePROGRAF Printer Driver

Démarrage de Preview

Les procédures de démarrage de Free Layout sont les suivantes.

1. Lancez l'application que vous utilisez.

2. Dans le menu **Fichier** du logiciel, choisissez le menu de configuration de l'imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

> Remarque
> • Normalement, sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

3. Cliquez sur **Aperçu av. impr.** dans le panneau **Principal** pour ajouter une coche.

4. Cliquez sur le bouton **Imprimer** dans la boîte de dialogue **Imprimer**.



> Remarque
> • Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.

5. La fenêtre principale de Preview s'affiche.



Fenêtre principale de Preview

La fenêtre principale de Preview se compose de la barre de menus et d'outils, de la zone d'aperçu, dialogue, tiroir et état.



Remarque

- Vous pouvez utiliser le menu **Afficher** pour montrer ou masquer les barres d'outils et d'état.

Barre de menus

Permet d'utiliser les menus pour réaliser les opérations.

Barre d'outils

Permet d'utiliser les boutons d'outils nécessaires pour réaliser les opérations importantes.



Zone d'aperçu

Vous pouvez vérifier dans cette zone l'effet des paramètres que vous avez choisis.



Zone de dialogue

Permet d'indiquer les conditions d'impression et de lancer un travail d'impression.



Zone de tiroir

Permet d'afficher les miniatures d'un document.

Cette zone apparaît quand vous cliquez sur **Tiroir** de la barre d'outils.
Vous pouvez aussi choisir **Tiroir** dans le menu **Afficher**.



Zone d'état

Affiche **Taille d'entrée** et **Taille de sortie**.

Panneau Réglages papier

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Réglages papier** à partir de la zone de dialogue.



Type papier

Vous permet de sélectionner le type de papier.

Remarque

- Sélectionnez toujours un papier qui se trouve actuellement dans l'imprimante. Lorsque le papier que vous avez choisi est différent de celui qui se trouve dans l'imprimante, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités à l'impression.

Paramètres faciles / Paramètres avancés

Deux modes sont à votre disposition pour régler de manière optimum les travaux d'impression.
Chaque mode propose des paramètres différents.

- Paramètres faciles →P.498
- Paramètres avancés →P.499

Source papier

Vous pouvez sélectionner la source du papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour la source du papier.

Réglage	Détails
Manuel	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement.
Manuel (3mm marges)	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement lorsque vous souhaitez réduire la marge bord arrière du papier.

Réglage	Détails
Papier rouleau	Sélectionnez quand vous voulez imprimer sur un rouleau de papier.

Remarque
- Lorsque l'option **Manuel (3mm marges)** est sélectionnée pour **Source papier**, le bord arrière de l'image imprimée peut être défectueux, selon le type de papier utilisé. Dans ce cas, veuillez modifier la Source papier.

Largeur rouleau

Sélectionne la largeur du rouleau de papier utilisé dans l'imprimante.

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Copies

Vous pouvez spécifier le nombre de copies imprimées en caractères numériques.

Remarque
- La valeur maximale est 999.
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Bouton **Rétablir param. defaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir les paramètres par défaut au démarrage de Preview.

Bouton **Imprimer**

Cliquez sur le bouton pour lancer l'impression.

Bouton **Met. info Imp. à jour**

Cliquez sur le bouton pour afficher les informations sur l'imprimante.

Paramètres faciles

Vous pouvez sélectionner facilement les meilleurs réglages pour l'impression en en choisissant juste un réglage dans la liste But de l'impression correspondant à votre type de document.



But de l'impression

Vous pouvez facilement sélectionner les réglages les plus appropriés pour un certain travail d'impression.
Quand vous sélectionnez un réglage **But de l'impression**, le commentaire correspondant apparaît en dessous de la liste.

Réglage	Détails
Réglages par défaut	Convient pour l'impression normale de documents contenant un mélange de texte, photographies et graphiques.
Photo (Couleur)	Convient pour l'impression d'images photographiques prises avec un appareil photo numérique.
Affiche	Les meilleurs paramètres pour les affiches.Imprime en utilisant des couleurs vives et de fort impact.
Reproduction fidèle des couleurs	Imprime en reproduisant fidèlement les couleurs de l'image d'origine.
Photo (Adobe RVB)	Permet d'obtenir les meilleures couleurs lors de l'impression d'une image créée avec l'espace de couleur Adobe RVB.
Document Office	Convient pour l'impression de documents, ainsi que des documents de bureau génériques pour lesquelles la clarté est primordiale.

Remarque
- Le nombre de réglages pouvant être sélectionnés dépend du type de papier.

Qualité imp.

La sélection de la qualité d'impression influe sur l'équilibre entre la qualité de l'image imprimée et la vitesse d'impression.

Les niveaux de qualité d'impression et de résolution sont affichés dans les combinaisons suivantes.

Réglage	Détails
Qualité d'impression	**Maximum** / **Sup** / **Standard** / **Brouillon**
Résolution	**600dpi** / **300dpi**

Remarque

- La disponibilité des réglages est déterminée par la sélection du type de papier et de la priorité d'impression.
- L'impression est plus lente et nécessite plus d'encre avec le paramètre **Supérieur** qu'avec le paramètre **Brouillon** mais, par contre, l'impression est de meilleure qualité.
- L'impression est plus rapide et nécessite moins d'encre avec le paramètre **Brouillon** qu'avec le paramètre **Supérieur** mais, par contre, l'impression est de qualité inférieure.

Paramètres avancés

Présente les réglages détaillés pour la qualité d'impression, le mode de couleur et d'autres options, afin de vous permettre de choisir vous-même les valeurs pour ces réglages.



Priorité imp.

Vous pouvez sélectionner un niveau de qualité correspondant au contenu de l'impression.

Réglage	Détails
Image	Ce mode offre les meilleurs résultats pour l'impression de photos et d'illustrations.
Dessin de traits	Ce mode est idéal pour imprimer des dessins de CAO composés de lignes fines, des bulletins d'information ou d'autres documents contenant beaucoup de texte. Cependant, la qualité escomptée ne sera peut-être pas au rendez-vous si vous imprimez des photos ou d'autres images avec de nombreuses zones pleines. Pour ces types d'impression, choisissez **Image**.
Document Office	Imprime lisiblement les documents communs de bureau, tels que les offres de service, les notes de service.

Remarque
- Le nombre de réglages pouvant être sélectionnés dépend du type de papier.

Qualité imp.

La sélection de la qualité d'impression influe sur l'équilibre entre la qualité de l'image imprimée et la vitesse d'impression.

Les niveaux de qualité d'impression et de résolution sont affichés dans les combinaisons suivantes.

Réglage	Détails
Qualité d'impression	**Maximum** / **Sup** / **Standard** / **Brouillon**
Résolution	**600dpi** / **300dpi**

Remarque
- La disponibilité des réglages est déterminée par la sélection du type de papier et de la priorité d'impression.
- L'impression est plus lente et nécessite plus d'encre avec le paramètre **Supérieur** qu'avec le paramètre **Brouillon** mais, par contre, l'impression est de meilleure qualité.
- L'impression est plus rapide et nécessite moins d'encre avec le paramètre **Brouillon** qu'avec le paramètre **Supérieur** mais, par contre, l'impression est de qualité inférieure.

Photographies en haute précision

Imprime avec une gradation et une uniformité améliorées, surtout pour des photographies en haute précision. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque
- L'impression haute précision prend plus de temps que d'ordinaire.

Feuille Réglages sortie

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Réglages sortie** dans la zone de dialogue.



Impression agrandie/réduite

Sélectionnez des méthodes d'impression agrandie/réduite.
Les réglages suivants sont disponibles pour l'impression agrandie/réduite.

Réglage	Détails
Ajuster à format papier	Agrandit/réduit automatiquement toute la page pour correspondre à la taille du support sélectionné pour l'impression. Choisissez la taille du support dans la liste **Format papier**.
Ajuster à la largeur de rouleau	Agrandit/réduit automatiquement toute la page pour faire correspondre la largeur du rouleau de papier à la largeur de la page. *Assurez-vous que la largeur du rouleau de papier dans l'imprimante est correctement réglée pour **Largeur rouleau** de papier de la Panneau **Réglages papier**. *Ne s'affiche que si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.
Échelle	Agrandit/réduit toute la page à l'échelle indiquée. Vous pouvez spécifier une plage de 5 à 600 %. *Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼. *Bien que la mise à l'échelle puisse être réglée afin d'obtenir une image plus grande que la taille du papier, la partie qui ne rentre pas sur le support n'est pas imprimée. *Elle n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

Impression à bord perdu

Avec un rouleau de papier de largeur spécifique et le réglage de type de papier correspondant, vous pouvez imprimer sans aucune marge sur les côtés.
Pour plus d'informations sur **Impression à bord perdu**, voir "Impression à bord perdu." →P.514

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.
- Cette option n'est pas affichée si la case **Impression centrée** est cochée.

Format papier

Vous pouvez sélectionner le format du support d'impression.

Remarque
- Cette option n'est pas affichée si **Ajuster à la largeur de rouleau** est spécifié dans **Impression agrandie/réduite**.

Impression centrée

Vous pouvez imprimer au centre du papier chargé dans l'imprimante.
Pour plus d'informations sur **Impression centrée**, voir "Impression centrée." →P.514

Remarque
- Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

Pas de marge en haut et en bas

Vous pouvez économiser du papier en ne faisant pas avancer le rouleau de papier pour les espaces vides, lors de l'impression de données contenant un espace vide en haut et en bas.
Pour plus d'informations sur **Pas de marge en haut et en bas**, voir "Ne pas imprimer dans les espaces en haut/bas." →P.515

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Faire pivoter la page

Sélectionnez les méthodes pour faire pivoter la page.
Les réglages suivants sont disponibles pour faire pivoter la page.

Réglage	Détails
Faire pivoter à droite de 90 degrés	Fait pivoter la page en orientation portrait de 90 degrés vers la droite et imprime en orientation paysage. Lorsqu'une rotation permet de faire tenir la page sur la largeur du papier en rouleau, cette rotation est effectuée automatiquement ; dans le cas contraire, il n'y a pas de rotation.
Faire pivoter à gauche de 90 degrés	Fait pivoter la page en orientation portrait de 90 degrés vers la gauche et imprime en orientation paysage. Lorsqu'une rotation permet de faire tenir la page sur la largeur du papier en rouleau, cette rotation est effectuée automatiquement ; dans le cas contraire, il n'y a pas de rotation.
Tourner de 180 degrés	Permet de tourner l'image de 180 degrés de la verticale vers la droite.

Bouton **Rétablir param. defaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir les paramètres par défaut au démarrage de Preview.

Bouton **Imprimer**

Cliquez sur le bouton pour lancer l'impression.

Bouton **Met. info Imp. à jour**

Cliquez sur le bouton pour afficher les informations sur l'imprimante.

Panneau Réglages couleur

Cette boîte de dialogue apparaît lorsque vous sélectionnez **Réglages couleur** dans la zone de dialogue.



Mode couleur

Vous pouvez sélectionner le mode de couleur adapté au document à imprimer.

Réglage	Détails
Couleur	Active l'impression en couleurs.
Monochrome (Photo)	Imprime les données des photos monochromes en niveaux de gris sans aucune touche de couleur (phénomène qui fait apparaître tinté les gris)
Monochrome	Désactive l'impression en couleurs et convertit l'image en nuances de gris monochrome.
Pas de correction de couleur	Imprime sans que le pilote d'imprimante effectue la correspondance couleur. Sélectionnez cette option quand la correspondance des couleurs est effectuée par l'application telle qu'Adobe Photoshop ou lorsque vous souhaitez imprimer des graphiques en couleur à l'aide de l'outil de création de profil.

Remarque
- La disponibilité des réglages dépend du type de papier et de la priorité d'impression sélectionnés.

Ajustement couleur / Réglage des gris / Correspondance

Vous pouvez régler l'ajustement de couleur et la correspondance.

- Ajustement couleur →P.504
- Réglage des gris →P.507
- Correspondance →P.508

Remarque
- Vous pouvez sélectionnez **Réglage des gris** uniquement après qu'un **Monochrome (Photo)** dans **Mode couleur** été sélectionné.
- **Correspondance** n'apparaît pas si **Pas de correction de couleur** a été sélectionné dans **Mode couleur**.

Bouton **Rétablir param. defaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir les paramètres par défaut au démarrage de Preview.

Bouton **Imprimer**

Cliquez sur le bouton pour lancer l'impression.

Bouton **Met. info Imp. à jour**

Cliquez sur le bouton pour afficher les informations sur l'imprimante.

Ajustement couleur

Vous pouvez régler l'ajustement de couleur.

Ajustement couleur

Les couleurs doivent normalement être réglées dans le logiciel, mais si vous remarquez que des couleurs imprimées ne correspondent pas à celles de l'écran, vous pouvez effectuer les ajustements de couleurs.

1. Sélectionnez **Couleur** du **Mode couleur** dans le panneau **Réglages couleur**.

2. Sélectionnez **Ajustement couleur**.



3. Faites glisser chaque curseur vers la gauche ou vers la droite pour effectuer le réglage des couleurs.

Réglage	Détails
Cyan	Ajuste la saturation des couleurs pour compenser la clarté des teintes.
Magenta	Ajuste la saturation des couleurs pour compenser la clarté des teintes.
Jaune	Ajuste la saturation des couleurs pour compenser la clarté des teintes.
Clarté	Ajuste la luminosité de toute l'image. Lorsqu'une impression est plus claire que l'image d'origine, qu'il s'agisse d'une image créée sur l'ordinateur ou d'une image scannée, ou bien lorsque vous voulez imprimer avec plusieurs niveaux de luminosité, utilisez cette fonctionnalité.
Contraste	Ajuste la luminosité relative entre les parties les plus claires et les plus sombres de l'image. *Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.
Saturation	Ajuste les teintes des couleurs vives ou des couleurs sombres.
Tons de gris	Ajuste le niveau des gris entre un gris froid (teintes bleutées) et un gris chaud (teintes rougeâtres).

Remarque

- Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut ou bas ou encore saisir directement un nombre pour augmenter ou réduire cette valeur.

Ajustement monochrome

Utilisez le réglage Monochrome pour faire des impressions monochromes de photos couleurs capturées à l'aide d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou autres.

1. Sélectionnez **Monochrome** du **Mode couleur** dans le panneau **Réglages couleur**.

2. Sélectionnez **Ajustement couleur**.



3. Faites glisser chaque curseur vers la gauche ou vers la droite pour effectuer le réglage des couleurs.

Réglage	Détails
Clarté	Ajuste la luminosité de toute l'image. Lorsqu'une impression est plus claire que l'image d'origine, qu'il s'agisse d'une image créée sur l'ordinateur ou d'une image scannée, ou bien lorsque vous voulez imprimer avec plusieurs niveaux de luminosité, utilisez cette fonctionnalité.
Contraste	Ajuste la luminosité relative entre les parties les plus claires et les plus sombres de l'image. *Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.

Remarque

- Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut ou bas ou encore saisir directement un nombre pour augmenter ou réduire cette valeur.

Réglage des gris

Vous pouvez régler l'ajustement couleur et l'correspondance.

Ajustement monochrome (photo)

Choisit l'impression monochrome pour des données d'une image noir et blanc capturée avec un scanner ou un appareil photo numérique.

1. Sélectionnez **Monochrome (Photo)** sur **Mode couleur** dans le panneau **Réglages couleur**.

2. Sélectionnez **Réglage des gris**.



3. Cliquez sur la liste **Balance des couleurs** et sélectionnez les réglages des couleurs.

Réglage	Détails
Noir froid	Ajuste le noir froid (teintes bleutées) sur le gris.
Noir neutre pur	Ajuste sur le gris neutre.
Noir chaud	Ajuste le noir chaud (teintes rougeâtres) sur le gris.

Remarque

- Pour réaliser des ajustements, faites glisser le curseur **X** et **Y** vers la gauche ou la droite.
- Vous pouvez également cliquer sur les flèches des cases **X** et **Y** ou saisir directement les valeurs voulues.

4. Faites glisser chaque curseur vers la gauche ou vers la droite pour effectuer le réglage des couleurs.

Réglage	Détails
Clarté	Ajuste la luminosité de toute l'image. Lorsqu'une impression est plus claire que l'image d'origine, qu'il s'agisse d'une image créée sur l'ordinateur ou d'une image scannée, ou bien lorsque vous voulez imprimer avec plusieurs niveaux de luminosité, utilisez cette fonctionnalité.
Contraste	Ajuste la luminosité relative entre les parties les plus claires et les plus sombres de l'image. *Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.
Surbrillance	Ajuste la luminosité des zones les plus lumineuses.
Ombre	Ajuste la luminosité des zones les plus sombres.

Remarque
- Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut ou bas ou encore saisir directement un nombre pour augmenter ou réduire cette valeur.
- La disponibilité des réglages dépend du type de papier sélectionné.

5

Correspondance

Vous pouvez régler la correspondance.

Important
- Si **Pas de correction de couleur** est sélectionné en **Mode couleur**, le **Correspondance** n'apparaît pas.



Mode correspondance

Vous pouvez sélectionner le mode de correspondance adapté à votre tâche d'impression.

Réglage	Détails
Mode correspondance pilote →P.510	Active l'impression des tons optimaux de couleur à l'aide d'un profil couleur spécifique du pilote. Vous devez normalement sélectionner ce mode.
Mode correspondance ICC →P.511	Active la correspondance des couleurs à l'aide des profils ICC. Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer en spécifiant le profil d'entrée, le profil d'imprimante et la méthode de correspondance en détail. Cette option vous permet d'utiliser des profils ICC pour des appareils photo et des scanners numériques, des profils ICC créés à l'aide de l'outil de création de profil ICC, etc.
ColorSync →P.512	Active la correspondance des couleurs à l'aide de la fonction ColorSync de Mac OS. Sélectionnez cette option si vous souhaitez réaliser une vérification logicielle à l'aide de ColorSync avant l'impression.

Remarque
- Vous devez régler chaque correction sur le pilote d'imprimante.
- Utiliser Mac OS X 10.5 ou supérieur, **ColorSync** doit être sélectionné dans le panneau **Concordance des couleurs** du pilote afin de sélectionner **ColorSync**.

Méthode corresp.

Vous pouvez sélectionner le mode correspondance adapté à votre tâche d'impression.

Espace de couleurs

Sélectionnez l'espace de couleurs.

Remarque
- Vous pouvez sélectionnez uniquement après qu'un **Mode correspondance pilote** dans **Mode correspondance** été sélectionné.

Profil Entrée

Sélectionnez le profil d'entrée.

Remarque
- Vous pouvez uniquement effectuer la sélection une fois qu'un **Mode correspondance ICC** a été sélectionné dans **Mode correspondance**.

Profil impr.

Sélectionnez le profil d'impression.

Remarque
- (Utiliser Mac OS X 10.2.8 - 10.3.9)Vous pouvez sélectionnez uniquement après qu'un **Mode correspondance ICC** ou **ColorSync** dans **Mode correspondance** été sélectionné.
- (Utiliser Mac OS X 10.5 ou supérieur)Vous pouvez uniquement effectuer la sélection une fois qu'un **Mode correspondance ICC** a été sélectionné dans **Mode correspondance**.

Épreuve-écran

Lorsque vous cochez cette case, **ColorSync** s'applique à la zone de mise en page.

Remarque

- Vous pouvez uniquement effectuer la sélection une fois qu'un **ColorSync** a été sélectionné dans **Mode correspondance**.

Mode correspondance pilote

1. Dans **Mode correspondance**, sélectionnez **Mode correspondance pilote**.



2. Cliquez dans la liste **Méthode corresp.** et sélectionnez un réglage.

Réglage	Détails
Auto	Sélectionne automatiquement la meilleure correspondance couleur pour chaque objet Image, Graphiques et Texte. Cette sélection n'est disponible que pour Mode correspondance pilote.
Perceptuel	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression attractive de photos ordinaires. La gradation harmonieuse est une fonction. Il s'agit également d'un mode facile d'emploi lorsque vous procédez à des ajustements de couleur à l'aide d'une application.
Saturation	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression vive de posters, etc.
Colorimétrique	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression de données d'image avec des couleurs précises dans l'espace de couleurs d'entrée. Il s'agit du mode le plus simple si vous souhaitez ajuster la couleur et l'impression. Cependant, il est possible que la gradation soit perdue pour des couleurs d'une plage plus étendue que celle de la reproduction des couleurs de l'imprimante. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie relative.

Réglage	Détails
Perceptuel (personnes et zones sombres)	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression de photos soumises telles que des personnes ou des scènes sombres. En plus d'éviter des pertes de gradation dans les zones sombres, vous pouvez réaliser des photos de personnes dans des tons chaleureux.

3. Sélectionnez **Espace de couleurs** pour la sortie d'impression.

Réglage	Détails
sRVB	Utilise l'espace de couleurs pour un moniteur standard. Cette sélection est idéale pour la plupart des logiciels d'application.
Adobe RVB	Utilise un espace de couleurs plus large. Utilisez ce réglage pour imprimer des images crées avec l'espace de couleurs Adobe RVB.

Mode correspondance ICC

1. Sous **Mode correspondance**, sélectionnez **Mode correspondance ICC**.



2. Cliquez dans la liste **Méthode corresp.**. et sélectionnez un réglage.

Réglage	Détails
Perceptuel	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression attractive de photos ordinaires. La gradation harmonieuse est une fonction. Il s'agit également d'un mode facile d'emploi lorsque vous procédez à des ajustements de couleur à l'aide d'une application.
Saturation	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression vive de posters, etc.

Réglage	Détails
Colorimétrique	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression de données d'image avec des couleurs précises dans l'espace de couleurs d'entrée. Il s'agit du mode le plus simple si vous souhaitez ajuster la couleur et l'impression. Cependant, il est possible que la gradation soit perdue pour des couleurs d'une plage plus étendue que celle de la reproduction des couleurs de l'imprimante. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie relative.
Colorimétrique (Aucune correction du point blanc)	La méthode de traitement de correspondance des couleurs est identique **Colorimétrique**. Utilisez-la si vous souhaitez reproduire davantage la couleur du matériau papier cible des données d'image. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie absolue.

3. Cliquez sur la liste **Profil Entrée** et sélectionnez un profil d'entrée.

4. Cliquez sur la liste **Profil impr.** et sélectionnez un profil d'imprimante.

ColorSync

1. Dans **Mode correspondance**, sélectionnez **ColorSync**.



2. Pour appliquer **ColorSync** aux apreçus, cochez la case **Épreuve-écran**.

Boîte de dialogue Préférences

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Préférences** à partir du menu **imagePROGRAF Advanced Preview**. Vous pouvez régler les préférences de Preview.



Unités

Réglez l'unité de papier pour la longueur, les marges, et ainsi de suite.

Boîte de dialogue Zoom

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Zoom** à partir du menu **Afficher**. Vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage à l'écran.



Échelle

Réglez l'agrandissement ou la réduction de l'affichage à l'écran.

Remarque
- Vous avez le choix entre 10 et 400.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▼.

Boîte de dialogue Aller à la page

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Aller à la page** à partir du menu **Afficher**.



Remarque
- Vous ne pouvez pas sélectionnez **Aller à la page** si le document n'a qu'une seule page.

Page

Vous pouvez spécifier le numéro de page en caractères numériques pour affichér dans la zone d'aperçu.

Remarque
- Vous pouvez changer les nombres dans la gamme de la page des documents.

Impression à bord perdu

Vous pouvez utiliser la fonction d'impression à bord perdu pour imprimer sans marges autour de l'image.

Remarque
- Avec certains papiers, l'impression à bord perdu peut uniquement s'effectuer entre deux bords.
- Pour utiliser la fonction d'impression à bord perdu, le papier spécifié doit se trouver dans l'imprimante.

1. Dans le Panneau Réglages papier →P.496 , sélectionnez **Papier rouleau** dans **Source papier**.
2. Dans la feuille **Réglages sortie**, cochez la case **Impression agrandie/réduite**.
3. Sélectionnez **Ajuster à la largeur de rouleau**.
4. Cochez la case **Impression à bord perdu**.



5. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression à bord perdu commence.

Impression centrée

Vous pouvez imprimer au centre du papier chargé dans l'imprimante.

Remarque
- Cette option ne s'affiche pas si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

1. Dans la feuille **Réglages sortie**, cochez la case **Impression centrée**.



2. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression centrée commence.

Ne pas imprimer dans les espaces en haut/bas

Vous pouvez économiser du papier en ne faisant pas avancer le rouleau de papier pour les espaces vides, lors de l'impression de données contenant un espace vide en haut et en bas.

> **Remarque**
> • Cette option ne s'affiche pas si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

1. Dans le Panneau Réglages papier →P.496 , sélectionnez **Papier rouleau** dans **Source papier**.

2. Dans la feuille **Réglages sortie**, cochez la case **Pas de marge en haut et en bas**.



3. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression selon les réglages sans espaces en haut et en bas commence.

Impression d'une page en la tournant de 90 degrés

Vous pouvez économiser du papier en imprimant en orientation Paysage avec le rouleau de papier.

1. Dans le Panneau Réglages papier →P.496 , sélectionnez **Papier rouleau** dans **Source papier**.

2. Dans la feuille **Réglages sortie**, cochez la case **Faire pivoter la page**.

3. Sélectionnez **Faire pivoter à droite de 90 degrés** ou **Faire pivoter à gauche de 90 degrés**.



4. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression avec une rotation de 90 degrés commence.

Affichage avec ajustement en largeur du papier

Dans la zone d'aperçu, vous pouvez afficher toute la largeur du papier.

1. Sélectionnez **Ajuster à la largeur de rouleau** dans la barre d'outils,

2. Le papier s'affiche ajusté en largeur.



Affichage en entier

Dans le zone d'aperçu, vous pouvez afficher la page en entier.

1. Sélectionnez **Adapter à l'écran** dans la barre d'outils.

2. Tout s'affiche en entier.



5

Affichage en taille réelle

Dans la zone d'aperçu, vous pouvez avoir un affichage en taille réelle.

1. Sélectionnez **Taille réelle** dans la barre d'outils.

2. Le document s'affiche en taille réelle.



Se déplacer dans les pages

Vous pouvez vous déplacer dans les pages dans la zone d'aperçu.

1. Sélectionnez chaque bouton dans **Aller à la page** sur la barre d'outils.

Bouton	Détails
	Allez à la première page.

Bouton	Détails
	Allez à la page précédente.
	Allez à la page suivante.
	Allez à la dernière page.

2. La page souhaitée s'affiche.



Remarque

- Vous pouvez également vous déplacer sur la page en cliquant sur la page dans la liste.

Free Layout

Fonctionnalités de Free Layout 520
Conditions de fonctionnement 520
Démarrage de Free Layout 521

Fenêtre principale de Free Layout 522
Panneau Réglages papier 525
  Paramètres faciles 527
  Paramètres avancés 528
Panneau Réglages couleur 530
  Ajustement couleur 531
  Réglage des gris 533
  Correspondance 535
    Mode correspondance pilote 537
    Mode correspondance ICC 538
    ColorSync 539

Boîte de dialogue Préférences 540
Boîte de dialogue Réglage de page 541
Boîte de dialogue Zoom 542
Boîte de dialogue Format 543

Disposer un document constitué de plusieurs fichiers sur une seule page 544
Placer sur une seule page un document créé avec plusieurs programmes 544
Sélectionner un objet 545
Modifier la taille d'un objet 545
Déplacer un objet 546
Faire pivoter un objet 547
Positionner des objets automatiquement 548
Aligner des objets 548
Changer l'ordre d'objets superposés 550
Coller un objet copié ou coupé 552

Fonctionnalités de Free Layout

Les principales fonctionnalités de Free Layout sont décrites ci-dessous.

- Permet de mettre en page comme vous le souhaitez et d'imprimer un document créé avec un logiciel.
- Vous pouvez non seulement mettre en page plusieurs pages sur une page mais aussi mettre en page et imprimer un document constitué de plusieurs fichiers sur une seule page, ou de mettre en page et imprimer un document créé avec plusieurs programmes sur une seule page.

Remarque

- Selon le type de papier, la taille de l'image, les réglages détaillés pour le papier et les paramètres de l'imprimante, l'impression peut être différente de celles présentée dans les options de Free Layout.

Conditions de fonctionnement

Vous pouvez utiliser Free Layout dans l'environnement suivant.

- Système d'exploitation compatible
  Mac OS X (10.3.9 à 10.6)
- Logiciels qui doivent être installés
  imagePROGRAF Printer Driver

Démarrage de Free Layout

Les procédures de démarrage de Free Layout sont les suivantes.

1. Lancez l'application que vous utilisez.

2. Dans le menu **Fichier** du logiciel, choisissez le menu de configuration de l'imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

> Remarque
> • En général, vous pouvez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

3. Cliquez sur **Free Layout** dans le panneau **Régl. page** pour ajouter une coche.

4. Cliquez sur le bouton **Imprimer** dans la boîte de dialogue **Imprimer**.



> Remarque
> • Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.

5. La fenêtre principale de Free Layout s'affiche.



5

Fenêtre principale de Free Layout

La fenêtre principale de Free Layout se compose de la barre de menus et d'outils, de la zone de mise en page et de dialogue.



522

Remarque

- Vous pouvez utiliser le menu **Afficher** pour montrer ou masquer les barres d'outils et d'état.

Barres de menus

Permet d'utiliser les menus pour réaliser les opérations.

Barre d'outils

Permet d'utiliser les boutons d'outils nécessaires pour réaliser les opérations importantes.

Zone de mise en page

Permet de mettre en page les objets et de modifier leur taille et leur orientation.



Zone de dialogue

Permet d'indiquer les conditions d'impression et de lancer un travail d'impression.



Panneau Réglages papier

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Réglages papier** à partir dans la zone de dialogue.



Type papier

Vous permet de sélectionner le type de papier.

Remarque

- Sélectionnez toujours un papier qui se trouve actuellement dans l'imprimante. Lorsque le papier que vous avez choisi est différent de celui qui se trouve dans l'imprimante, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités à l'impression.

Paramètres faciles / Paramètres avancés

Deux modes sont disponibles pour effectuer les réglages optimum des travaux d'impression.
Chaque mode propose des paramètres différents.

- Paramètres faciles →P.527
- Paramètres avancés →P.528

Source papier

Vous pouvez sélectionner la source du papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour la source du papier.

Réglage	Détails
Papier rouleau	Sélectionnez quand vous voulez imprimer sur un rouleau de papier.
Manuel	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement.

Réglage	Détails
Manuel (3mm marges)	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement lorsque vous souhaitez réduire la marge bord arrière du papier.

Remarque
- Lorsque l'option **Manuel (3mm marges)** est sélectionnée pour **Source papier**, le bord arrière de l'image imprimée peut être défectueux, selon le type de papier utilisé. Dans ce cas, veuillez modifier la Source papier.

Largeur rouleau

Sélectionne la largeur du rouleau de papier utilisé dans l'imprimante.

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Copies

Vous pouvez spécifier le nombre de copies imprimées en caractères numériques.

Remarque
- La valeur maximale est 999.
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Bouton **Rétablir param. defaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir les paramètres au démarrage de Free Layout.

Bouton **Imprimer**

Cliquez sur le bouton pour lancer l'impression.

Bouton **Met. info Imp. à jour**

Cliquez sur le bouton pour afficher les informations sur l'imprimante.

Paramètres faciles

Vous pouvez sélectionner facilement les meilleurs réglages pour l'impression en choisissant juste un réglage dans la liste But de l'impression correspondant à votre type de document.



But de l'impression

Vous pouvez facilement sélectionner les réglages les plus adaptés à l'impression de votre document.
Quand vous sélectionnez un réglage **But de l'impression**, le commentaire correspondant apparaît en dessous de la liste.

Réglage	Détails
Réglages par défaut	Convient pour l'impression normale de documents contenant un mélange de texte, photographies et graphiques.
Photo (Couleur)	Convient pour l'impression d'images photographiques prises avec un appareil photo numérique.
Photo (Monochrome)	Suitable for optimized printing of monochrome photos.
Affiche	Les meilleurs paramètres pour les affiches.Imprime en utilisant des couleurs vives et de fort impact.
Reproduction fidèle des couleurs	Imprime en reproduisant fidèlement les couleurs de l'image d'origine.
Photo (Adobe RVB)	Permet d'obtenir les meilleures couleurs lors de l'impression d'une image créée avec l'espace de couleur Adobe RVB.
Document Office	Convient pour l'impression de documents, ainsi que des documents de bureau génériques pour lesquelles la clarté est primordiale.

Remarque
- Le nombre de réglages pouvant être sélectionnés dépend du type de papier.

Qualité imp

La sélection de la qualité d'impression influe sur l'équilibre entre la qualité de l'image imprimée et la vitesse d'impression.

Les niveaux de qualité d'impression et de résolution sont affichés dans les combinaisons suivantes.

Réglage	Détails
Qualité d'impression	**Maximum** / **Sup** / **Standard** / **Brouillon**
Résolution	**600dpi** / **300dpi**

Remarque

- La disponibilité des réglages dépend du type de papier et de la priorité d'impression sélectionnés.
- L'impression est plus lente et nécessite plus d'encre avec le paramètre **Supérieur** qu'avec le paramètre **Brouillon** mais, par contre, l'impression est de meilleure qualité.
- L'impression est plus rapide et nécessite moins d'encre avec le paramètre **Brouillon** qu'avec le paramètre **Supérieur** mais, par contre, l'impression est de qualité inférieure.

5 Paramètres avancés

Présente les réglages détaillés pour la priorité et la qualité d'impression, ainsi que d'autres options, afin de vous permettre de choisir vous-même les valeurs pour ces réglages.



Priorité imp.

Sélectionnez un niveau de qualité correspondant au document à imprimer.

Réglage	Détails
Image	Ce mode offre les meilleurs résultats pour l'impression de photos et d'illustrations.
Dessin de traits	Ce mode est idéal pour imprimer des dessins de CAO composés de lignes fines, des bulletins d'information ou d'autres documents contenant beaucoup de texte. Cependant, la qualité escomptée ne sera peut-être pas au rendez-vous si vous imprimez des photos ou d'autres images avec de nombreuses zones pleines. Pour ces types d'impression, choisissez **Image**.
Document Office	Imprime les documents de bureau généraux, comme les offres et notes de service, etc., tout en facilitant leur lecture.

Remarque
- Le nombre de réglages pouvant être sélectionnés dépend du type de papier.

Qualité imp

La sélection de la qualité d'impression influe sur l'équilibre entre la qualité de l'image imprimée et la vitesse d'impression.

Les niveaux de qualité d'impression et de résolution sont affichés dans les combinaisons suivantes.

Réglage	Détails
Qualité d'impression	**Maximum** / **Sup** / **Standard** / **Brouillon**
Résolution	**600dpi** / **300dpi**

Remarque
- La disponibilité des réglages dépend du type de papier et de la priorité d'impression sélectionnés.
- L'impression est plus lente et nécessite plus d'encre avec le paramètre **Supérieur** qu'avec le paramètre **Brouillon** mais, par contre, l'impression est de meilleure qualité.
- L'impression est plus rapide et nécessite moins d'encre avec le paramètre **Brouillon** qu'avec le paramètre **Supérieur** mais, par contre, l'impression est de qualité inférieure.

Photographies en haute précision

Imprime avec une gradation et une uniformité améliorées, surtout pour des photographies en haute précision. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque
- L'impression haute précision prend plus de temps que d'ordinaire.

Panneau Réglages couleur

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Réglages couleur** à partir dans la zone de dialogue.



Mode couleur

Vous pouvez sélectionner le mode de couleur adapté au document à imprimer.

Réglage	Détails
Couleur	Active l'impression en couleurs.
Monochrome (Photo)	Imprime les données des photos monochromes en niveaux de gris sans aucune touche de couleur (phénomène qui fait apparaître tinté les gris)
Monochrome	Désactive l'impression en couleurs et convertit l'image en nuances de gris monochrome.
Pas de correction de couleur	Imprime sans que le pilote d'imprimante effectue la correspondance couleur. Sélectionnez cette option quand la correspondance des couleurs est effectuée par l'application telle qu'Adobe Photoshop ou lorsque vous souhaitez imprimer des graphiques en couleur à l'aide de l'outil de création de profil.

Remarque

- La disponibilité des réglages dépend du type de papier et de la priorité d'impression sélectionnés.

Ajustement couleur / Réglage des gris / Correspondance

Vous pouvez régler l'ajustement de couleur et l'correspondance.

- Ajustement couleur →P.531
- Réglage des gris →P.533
- Correspondance →P.535

Remarque

- Vous pouvez sélectionnez **Réglage des gris** uniquement après qu'un **Monochrome (Photo)** dans **Mode couleur** été sélectionné.
- **Correspondance** n'apparaît pas si **Pas de correction de couleur** a été sélectionné dans **Mode couleur**.

Bouton **Rétablir param. defaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir les paramètres au démarrage de Free Layout.

Bouton **Imprimer**

Cliquez sur le bouton pour lancer l'impression.

Bouton **Met. info Imp. à jour**

Cliquez sur le bouton pour afficher les informations sur l'imprimante.

Ajustement couleur

Vous pouvez régler l'ajustement de couleur.

Ajustement couleur

Les couleurs doivent normalement être réglées dans le logiciel, mais si vous voyez des couleurs dans l'impression qui ne correspondent pas à celles de l'écran, vous pouvez effectuer les ajustements de couleur.

1. Sélectionnez **Couleur** sur **Mode couleur** dans le panneau **Réglages couleur**.

2. Sélectionnez **Ajustement couleur**.



3. Faites glisser chaque curseur vers la gauche ou vers la droite pour effectuer le réglage des couleurs.

Réglage	Détails
Cyan	Ajuste la saturation des couleurs pour compenser la clarté des teintes.
Magenta	Ajuste la saturation des couleurs pour compenser la clarté des teintes.
Jaune	Ajuste la saturation des couleurs pour compenser la clarté des teintes.
Clarté	Ajuste la luminosité de toute l'image.Lorsqu'une impression est plus claire que l'image d'origine, qu'il s'agisse d'une image créée sur l'ordinateur ou d'une image scannée, ou bien lorsque vous voulez imprimer en plusieurs gradients de luminosité, utilisez cette fonctionnalité.
Contraste	Ajuste la luminosité relative entre les parties les claires et les plus sombres de l'image. *Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.
Saturation	Ajuste les teintes des couleurs vives ou des couleurs sombres.
Tons de gris	Ajuste le niveau des gris entre un gris froid (teintes bleutées) et un gris chaud (teintes rougeâtres).

Remarque

- Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut ou bas, ou encore saisir directement un nombre pour augmenter ou réduire cette valeur.

Ajustement monochrome

Utilisez le réglage Monochrome pour faire des impressions monochromes de photos couleurs capturées à l'aide d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou d'autres provenances.

1. Sélectionnez **Monochrome** sur **Mode couleur** dans le panneau **Réglages couleur**.

2. Sélectionnez **Ajustement couleur**.



3. Faites glisser chaque curseur vers la gauche ou vers la droite pour effectuer le réglage des couleurs.

Réglage	Détails
Clarté	Ajuste la luminosité de toute l'image.Lorsqu'une impression est plus claire que l'image d'origine, qu'il s'agisse d'une image créée sur l'ordinateur ou d'une image scannée, ou bien lorsque vous voulez imprimer en plusieurs gradients de luminosité, utilisez cette fonctionnalité.
Contraste	Ajuste la luminosité relative entre les parties les claires et les plus sombres de l'image. *Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.

Remarque
- Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut ou bas, ou encore saisir directement un nombre pour augmenter ou réduire cette valeur.

Réglage des gris

Vous pouvez régler l'ajustement couleur et l'correspondance.

Ajustement monochrome (photo)

Choisit l'impression monochrome pour des données d'une image noir et blanc capturée avec un scanner ou un appareil photo numérique.

1. Sélectionnez **Monochrome (Photo)** sur **Mode couleur** dans le panneau **Réglages couleur**.

2. Sélectionnez **Réglage des gris**.



3. Cliquez sur la liste **Balance des couleurs** et sélectionnez les réglages des couleurs.

Réglage	Détails
Noir froid	Ajuste le noir froid (teintes bleutées) sur le gris.
Noir neutre pur	Ajuste sur le gris neutre.
Noir chaud	Ajuste le noir chaud (teintes rougeâtres) sur le gris.

Remarque

- Pour réaliser des ajustements, faites glisser le curseur X et Y vers la gauche ou la droite.
- Vous pouvez également cliquer sur les flèches des cases X et Y ou saisir directement les valeurs voulues.

4. Faites glisser chaque curseur vers la gauche ou vers la droite pour effectuer le réglage des couleurs.

Réglage	Détails
Clarté	Ajuste la luminosité de toute l'image.Lorsqu'une impression est plus claire que l'image d'origine, qu'il s'agisse d'une image créée sur l'ordinateur ou d'une image scannée, ou bien lorsque vous voulez imprimer en plusieurs gradients de luminosité, utilisez cette fonctionnalité.
Contraste	Ajuste la luminosité relative entre les parties les claires et les plus sombres de l'image. *Pour une gradation douce, diminuez le contraste. Pour une gradation forte, augmentez le contraste.
Surbrillance	Ajuste la luminosité des zones les plus lumineuses.
Ombre	Ajuste la luminosité des zones les plus sombres.

Remarque

- Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut ou bas, ou encore saisir directement un nombre pour augmenter ou réduire cette valeur.
- La disponibilité des réglages dépend du type de papier sélectionné.

Correspondance

Vous pouvez régler l'correspondance.

Important

- Si **Pas de correction de couleur** est sélectionné en **Mode couleur**, le **Correspondance** n'apparaît pas.



Mode correspondance

Vous pouvez sélectionner le mode de correspondance adapté à votre tâche d'impression.

Réglage	Détails
Mode correspondance pilote →P.537	Active l'impression des tons optimaux de couleur à l'aide d'un profil couleur spécifique du pilote. Vous devez normalement sélectionner ce mode.
Mode correspondance ICC →P.538	Active la correspondance des couleurs à l'aide des profils ICC. Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer en spécifiant le profil d'entrée, le profil d'imprimante et la méthode de correspondance en détail. Cette option vous permet d'utiliser des profils ICC pour des appareils photo et des scanners numériques, des profils ICC créés à l'aide de l'outil de création de profil ICC, etc.
ColorSync →P.539	Active la correspondance des couleurs à l'aide de la fonction ColorSync de Mac OS. Sélectionnez cette option si vous souhaitez réaliser une vérification logicielle à l'aide de ColorSync avant l'impression.

Remarque
- Vous devez régler chaque correction sur le pilote d'imprimante.
- Utiliser Mac OS X 10.5 ou supérieur, **ColorSync** doit être sélectionné dans le panneau **Concordance des couleurs** du pilote afin de sélectionner **ColorSync**.

Méthode corresp.

Vous pouvez sélectionner le mode de correspondance adapté à votre tâche d'impression.

Espace de couleurs

Sélectionnez l'espace de couleurs.

Remarque
- Vous pouvez uniquement sélectionner cette option lorsque **Mode correspondance pilote** été sélectionné dans **Mode correspondance**.

Profil Entrée

Sélectionnez le profil d'entrée.

Remarque
- Vous pouvez uniquement sélectionner cette option lorsque **Mode correspondance ICC** été sélectionné dans **Mode correspondance**.

Profil impr.

Sélectionnez le profil d'impression.

Remarque
- (Utiliser Mac OS X 10.2.8 - 10.3.9)Vous pouvez sélectionnez uniquement après qu'un **Mode correspondance ICC** ou **ColorSync** dans **Mode correspondance** été sélectionné.
- (Utiliser Mac OS X 10.5 ou supérieur)Vous pouvez uniquement effectuer la sélection une fois qu'un **Mode correspondance ICC** a été sélectionné dans **Mode correspondance**.

Épreuve-écran

Lorsque vous cochez cette case, **ColorSync** sont appliqués au la zone de conception.

Remarque
- Vous pouvez uniquement sélectionner cette option lorsque **ColorSync** été sélectionné dans **Mode correspondance**.

Mode correspondance pilote

1. Dans **Mode correspondance**, sélectionnez **Mode correspondance pilote**.



2. Cliquez dans la liste **Méthode corresp.** et sélectionnez un réglage.

Réglage	Détails
Auto	Sélectionne automatiquement la meilleure correspondance couleur pour chaque objet Image, Graphiques et Texte. Cette sélection n'est disponible que pour Mode correspondance pilote.
Perceptuel	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression attractive de photos ordinaires. La gradation harmonieuse est une fonction. Il s'agit également d'un mode facile d'emploi lorsque vous procédez à des ajustements de couleur à l'aide d'une application.
Saturation	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression vive de posters, etc.
Colorimétrique	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression de données d'image avec des couleurs précises dans l'espace de couleurs d'entrée. Il s'agit du mode le plus simple si vous souhaitez ajuster la couleur et l'impression. Cependant, il est possible que la gradation soit perdue pour des couleurs d'une plage plus étendue que celle de la reproduction des couleurs de l'imprimante. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie relative.
Perceptuel (personnes et zones sombres)	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression de photos soumises telles que des personnes ou des scènes sombres. En plus d'éviter des pertes de gradation dans les zones sombres, vous pouvez réaliser des photos de personnes dans des tons chaleureux.

3. Sélectionnez **Espace de couleurs** pour la sortie d'impression.

Réglage	Détails
sRVB	Utilise l'espace de couleurs pour un moniteur standard. Cette sélection est idéale pour la plupart des logiciels d'application.
Adobe RVB	Utilise un espace de couleurs plus large. Utilisez ce réglage pour imprimer des images crées avec l'espace de couleurs Adobe RVB.

Mode correspondance ICC

1. Sous **Mode correspondance**, sélectionnez **Mode correspondance ICC**.



2. Cliquez dans la liste **Méthode corresp.**. et sélectionnez un réglage.

Réglage	Détails
Perceptuel	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression attractive de photos ordinaires. La gradation harmonieuse est une fonction. Il s'agit également d'un mode facile d'emploi lorsque vous procédez à des ajustements de couleur à l'aide d'une application.
Saturation	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression vive de posters, etc.
Colorimétrique	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression de données d'image avec des couleurs précises dans l'espace de couleurs d'entrée. Il s'agit du mode le plus simple si vous souhaitez ajuster la couleur et l'impression. Cependant, il est possible que la gradation soit perdue pour des couleurs d'une plage plus étendue que celle de la reproduction des couleurs de l'imprimante. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie relative.

Réglage	Détails
Colorimétrique (Aucune correction du point blanc)	La méthode de traitement de correspondance des couleurs est identique **Colorimétrique**. Utilisez-la si vous souhaitez reproduire davantage la couleur du matériau papier cible des données d'image. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie absolue.

3. Cliquez sur la liste **Profil Entrée** et sélectionnez un profil d'entrée.

4. Cliquez sur la liste **Profil impr.** et sélectionnez un profil d'imprimante.

ColorSync

1. Sous **Mode correspondance**, sélectionnez **ColorSync**.



2. Cochez **Épreuve-écran** pour simuler les couleurs finales dans la zone de conception.

Boîte de dialogue Préférences

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Préférences** à partir du menu imagePROGRAF Advanced Preview. Vous pouvez régler les préférences de Free Layout.



Unités

Réglez l'unité de papier pour la longueur, les marges et ainsi de suite.

Quadrillages

Vous pouvez spécifier la valeur de quadrillage en caractères numériques, afin de servir de guide pour la mise en page des objets.

Remarque
- Vous avez le choix entre 10,0 et 200,0(mm) (entre 0,39 et 7,87(pouce)).
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Divisions

Vous pouvez modifier le nombre de divisions des lignes composant la grille, afin de servir de guide pour la mise en page des objets.

Remarque
- Vous avez le choix entre 1 et 10.
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Couleur de la grille

Sélectionnez la couleur du quadrillage.

Imprimer les cadres d'objets

Lorsque vous effectuez une impression à bord perdu, cochez la case correspondante.

Remarque
- Si vous ne souhaitez pas imprimer la bordure d'un objet, décochez la case **Imprimer les cadres d'objets**.

Style de cadre d'objet

Vous pouvez sélectionnez le style de cadre de l'objet à imprimer.
Les réglages suivants sont disponibles pour le style de cadre de l'objet.

Réglage	Détails
Ligne	Vous pouvez imprimer la ligne continue comme style de cadre.
Pointil	Vous pouvez imprimer la ligne en pointillés comme style de cadre.
Hachuré	Vous pouvez imprimer la ligne hachurée comme style de cadre.

Organis. Auto d'espace

Réglez l'espacement entre les objets à appliquer pour la mise en page automatique des objets.

Remarque
- Vous avez le choix entre 0,0 et 100,0(mm) (entre 0,00 et 3,94(pouce)).
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Boîte de dialogue Réglage de page

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Réglage de page** à partir du menu **Fichier**. Cette boîte de dialogue propose les réglages de format de papier, d'orientation et d'autres réglages importants.



Orientation du papier

Réglez l'orientation du papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour l'orientation du papier.

Réglage	Détails
Vertical	Imprime l'image et le texte créés avec le logiciel selon la même orientation.
Horizontal	Imprime l'image et le texte en les faisant pivoter de 90 degrés par rapport à l'orientation indiquée dans le logiciel.

Longueur du rouleau de papier

Règle la longueur d'une page à imprimer sur un rouleau de papier.

Lorsque vous cochez **Réglages automatiques**, la longueur d'une page à imprimer sur le rouleau de papier est automatiquement réglée de manière à ce que les objets soient imprimés sur une page.

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.
- Vous avez le choix entre 203,2 et 18000,0(mm) (entre 8,00 et 708,66(pouce)).
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Ordre

Régler l'ordre de mise en page des objets.
Les réglages suivants sont disponibles pour l'ordre de mise en page des objets.

Réglage	Détails
Gauche sup. à droite	Les objets sont placés de la partie supérieure gauche vers la droite.
Gauche sup. vers bas	Les objets sont placés de la partie supérieure gauche vers le bas.

Remarque
- Quand vous sélectionnez **Réglages automatiques** dans **Longueur du rouleau de papier**, et **Vertical** dans **Orientation du papier**, vous pouvez uniquement sélectionner l'option **Gauche sup. à droite**.
- Quand vous sélectionnez **Réglages automatiques** dans **Longueur du rouleau de papier**, et **Horizontal** dans **Orientation du papier**, vous pouvez uniquement sélectionner l'option **Gauche sup. vers bas**.

Form. pap.

Vous pouvez sélectionner le format du support d'impression.

Remarque
- Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si **Papier rouleau** est sélectionné dans **Source papier**.

Boîte de dialogue Zoom

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Zoom** dans le menu **Afficher**. Vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage à l'écran.



Échelle

Réglez l'agrandissement ou la réduction de l'affichage à l'écran.

Remarque
- Vous avez le choix entre 10 et 400.
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▼.

Boîte de dialogue Format

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous sélectionnez **Format** dans le menu **Objet** après avoir choisi un objet. Vous pouvez tourner, agrandir, ou réduire un objet.



Remarque
- Lorsque les objets ne sont pas sélectionnés, vous ne pouvez pas sélectionner **Format**.

Tourner

Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez sélectionner **Tourner à droite** ou **Tourner à gauche**.

Réglage	Détails
Tourner à droite	Tourne l'objet de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tourner à gauche	Tourne l'objet de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Remarque
- Quand plusieurs objets sont choisis, vous ne pouvez pas choisir **Tourner**.

Échelle

Vous pouvez spécifier la valeur d'agrandissement ou de réduction de l'objet en caractères numériques.

Remarque
- Vous avez le choix entre 25 et 400.
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Taille de l'objet

Vous pouvez confirmer la taille de l'objet.

Remarque
- Lorsque vous choisissez plusieurs objets, vous ne pouvez pas afficher **Taille de l'objet**.

Disposer un document constitué de plusieurs fichiers sur une seule page

Vous pouvez mettre en page et imprimer un document constitué de plusieurs fichiers sur une seule page.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, choisissez le menu de configuration de l'imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

   Remarque
   - En général, vous pouvez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

2. Cliquez sur **Free Layout** dans le panneau **Régl. page** pour ajouter une coche.

3. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez les pages à imprimer et le nombre de copies, puis cliquez sur le bouton **Imprimer**.
   Free Layout démarre et met en page en tant qu'objet le document créé avec un logiciel dans la zone de composition.

4. Tout en laissant Free Layout ouvert, ouvrez d'autres fichiers avec le logiciel et répétez les étapes ci-dessus.

Placer sur une seule page un document créé avec plusieurs programmes

Vous pouvez mettre en page et imprimer un document créé avec plusieurs programmes sur une seule page.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, choisissez le menu de configuration de l'imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer**.

   Remarque
   - En général, vous pouvez sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

2. Cliquez sur **Free Layout** dans le panneau **Régl. page** pour ajouter une coche.

3. Dans la boîte de dialogue **Imprimer**, sélectionnez les pages à imprimer et le nombre de copies, puis cliquez sur le bouton **Imprimer**.
   Free Layout démarre et met en page en tant qu'objet le document créé avec un logiciel dans la zone de composition.

4. Tout en laissant Free Layout ouvert, ouvrez les fichiers avec un autre logiciel et répétez les étapes ci-dessus.

Sélectionner un objet

Quand un objet est sélectionné, une boîte de sélection (bordure bleue) apparaît autour de l'objet.



Remarque

- Cliquez sur un objet pour le sélectionner.
- Pour sélectionner plusieurs objets successivement, cliquez sur chacun d'entre eux en maintenant la touche Maj. appuyée.
- Pour sélectionner plusieurs objets qui ne se suivent pas, cliquez sur chacun d'entre eux en maintenant la touche de commande appuyée.
- Pour sélectionner tous les objets, sélectionnez **Tout sélectionner** dans le menu **Édition**.

Modifier la taille d'un objet

Vous pouvez modifier la taille d'un objet au moyen de la souris ou en indiquant une valeur d'échelle.

Remarque

- Les proportions verticale et horizontale ne changent pas lors de l'agrandissement ou de la réduction de l'objet.

Changer la taille à l'aide de la souris

1. Sélectionnez un objet.

2. Placez le pointeur dans un coin de la boîte de sélection située autour de l'objet pour afficher la poignée en forme de flèche, puis faites-la glisser pour changer la taille de l'objet.



Changer la taille en indiquant une valeur d'échelle

1. Sélectionnez un objet.

2. Ouvrez la Boîte de dialogue Format →P.543 .

3. Utilisez **Échelle** pour sélectionner la valeur d'agrandissement ou de réduction. Vous pouvez aussi saisir les numéros directement.

> Remarque
> - Vous avez le choix entre 25 et 400.
> - Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

4. Cliquez sur le bouton **OK**.

Déplacer un objet

Vous pouvez déplacer la position de l'objet.

1. Sélectionnez un objet.

2. Placez le pointeur dans la boîte de sélection de l'objet pour afficher la poignée à réticule, puis faites-la glisser pour déplacer l'objet.



Faire pivoter un objet

Vous pouvez faire pivoter un objet.

1. Sélectionnez un objet.

2. Sélectionnez **Tourner à gauche** ou **Tourner à droite** dans la barre d'outils.
Vous pouvez aussi cocher la case **Tourner** dans la Boîte de dialogue Format →P.543 , puis sélectionner **Tourner à droite** ou **Tourner à gauche** et cliquez sur le bouton **OK**.



Remarque

- Si vous choisissez plusieurs objets, vous ne pouvez pas choisir **Tourner**.

Positionner des objets automatiquement

Cliquez sur **Réorganiser automatiq.** dans la barre d'outils. La disposition des objets est réorganisée automatiquement. Vous pouvez aussi sélectionner **Réorganiser automatiquement l'objet** à partir du menu **Objet**.



Remarque

- L'ordre de disposition d'objet dépend du réglage **Ordre** de disposition dans la Boîte de dialogue Réglage de page →P.541 .

Aligner des objets

Vous pouvez aligner des objets systématiquement.

1. Sélectionnez plusieurs objets.
2. Sélectionnez le menu d'alignement à partir du menu **Objet**.

Aligner en haut

Positionne les objets en les justifiant à partir du haut.



Centrer verticalement

Positionne les objets en les justifiant verticalement à partir du centre.



Aligner en bas

Positionne les objets en les justifiant à partir du bas.



Aligner à gauche

Positionne les objets en les justifiant à partir de la gauche.



Centrer horizontalement

Positionne les objets en les justifiant horizontalement à partir du centre.



Aligner à droite

Positionne les objets en les justifiant à partir de la droite.



Changer l'ordre d'objets superposés

Vous pouvez changer l'ordre d'objets superposés.

1. Sélectionnez un objet.
2. Sélectionnez le menu Ordre de superposition à partir du menu **Objet**.

Amener au premier plan

Déplace l'objet sur la position la plus avancée.



Envoyer à l'arrière-plan

Déplace l'objet sur la position la plus reculée.



Avancer

Déplace l'objet d'une position vers l'avant.



Reculer

Déplace l'objet d'une position vers l'arrière.



Coller un objet copié ou coupé

1. Cliquez sur **Copier** ou **Couper** dans la barre d'outils.
   Vous pouvez aussi sélectionner **Copier** ou **Couper** dans le menu **Édition**.

2. Cliquez sur **Coller** dans la barre d'outils.
   Vous pouvez aussi sélectionner **Coller** dans le menu **Édition**.

Remarque
- Les objets copiés ou coupés sont placés au bas de la page.

Color imageRUNNER Enlargement Copy

Fonctionnalités de Color imageRUNNER Enlargement Copy 553
Conditions de fonctionnement 553
Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy 554

Boîte de dialogue Color imageRUNNER Enlargement Copy 555

Dossier actif 556
Créer un nouveau dossier actif 556
Modifier un dossier actif (Régler les conditions d'impression) 559
Supprimer un dossier actif 561

Réglage des paramètres d'impression 562
Panneau Réglages papier 562
Paramètres faciles 564
Paramètres avancés 565
Panneau Réglages sortie 567
Panneau Réglages couleur 569
Mode correspondance pilote 570
Mode correspondance ICC 571
ColorSync 572

Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER 573

Fonctionnalités de Color imageRUNNER Enlargement Copy

Les principales fonctionnalités de Color imageRUNNER Enlargement Copy sont décrites ci-dessous.

- Permet l'agrandissement et l'impression automatique d'un document numérisé avec le Color imageRUNNER.
- Vous pouvez effectuer des réglages d'impression de base comme la sélection de l'imprimante, le type de papier et la sélection du profil de sortie et les méthodes de correspondance, outre l'impression à bord perdu et l'agrandissement/réduction, sans passer par le pilote de l'imprimante.

Remarque

- Du fait du type de papier, de la taille de l'image, des réglages détaillés du support et des paramètres de l'imprimante, l'impression peut être différente des options de Color imageRUNNER Enlargement Copy.

Conditions de fonctionnement

Vous pouvez utiliser Color imageRUNNER Enlargement Copy dans l'environnement suivant.

- Système d'exploitation compatible
  Mac OS X (10.3.9 à 10.6)

- Logiciels qui doivent être installés
  imagePROGRAF Printer Driver

Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy

Les procédures de démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy sont les suivantes.

1. Ouvrez le panneau **Utilitaire** de la boîte de dialogue **Imprimer**.



Remarque

- Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.

2. Dans **Configurer Color imageRUNNER Enlargement Copy.**, cliquez sur le bouton **Régler** pour ouvrir la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



Remarque

- Vous pouvez aussi lancer directement l'utilitaire en cliquant sur l'icône **Color imageRUNNER Enlargement Copy.app** dans **Applications** > **Canon Utilities** > **iR Enlargement Copy**.

Boîte de dialogue Color imageRUNNER Enlargement Copy

Les descriptions qui suivent concernent la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



Remarque

- Pour l'étape concernant l'ouverture de la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, voir "Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy." →P.554

Supprimez les fichiers du dossier

Sélectionnez un dossier dans la liste Dossier actif, puis cliquez sur le bouton **Suppr.** pour supprimer uniquement les fichiers du dossier actif.

Supprimez le dossier entier, ainsi que les éléments de la liste ci-dessus

Sélectionnez un dossier dans la liste Dossier actif, puis cliquez sur le bouton **Suppr.** pour supprimer le dossier actif.

Bouton **Suppr.**

Sélectionnez **Supprimez les fichiers du dossier** ou **Supprimez le dossier entier, ainsi que les éléments de la liste ci-dessus**, puis cliquez sur ce bouton pour supprimer le dossier actif ou uniquement les fichiers du dossier.

Bouton **Ajouter**

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Sélectionner destination** afin de pouvoir ajouter un dossier actif.

Bouton **Édition**

Sélectionnez un dossier actif dans la liste Dossier actif, puis cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter/Modifier le dossier actif** afin de pouvoir modifier le dossier actif.

Surveiller toujours le dossier actif

Si vous cochez la case, l'icône de l'utilitaire Color imageRUNNER Enlargement Copy apparaît dans Dock au démarrage d'OS X.

Dossier actif

Le dossier actif se rapporte à un dossier utilisé pour Color imageRUNNER Enlargement Copy.

- Une fois transférées dans le dossier actif du PC, les données du document numérisé avec Color imageRUNNER sont imprimées et la taille est agrandie suivant les conditions d'impression du dossier actif.
- Vous pouvez créer un nouveau dossier actif, modifier ou supprimer un dossier existant et régler les conditions d'impression comme vous le souhaitez.

Remarque

- Vous pouvez créer jusqu'à 10 dossiers actifs.

Créer un nouveau dossier actif

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



Remarque

- Pour l'étape concernant l'ouverture de la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, voir "Démarrage de Color imageRUNNER Enlargement Copy." →P.554

2. Cliquez sur le bouton **Ajouter** dans **Réglage pour copie agrandie** afin d'ouvrir la boîte de dialogue **Sélectionner destination**.



3. Dans la liste d'imprimantes de **Destination**, sélectionnez l'imprimante de destination.

4. Cliquez sur le bouton **OK** pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter/Modifier le dossier actif**.



5. Dans **Nom**, entrez le nom à afficher dans la liste de dossiers actifs.

6. Dans **Dossier actif**, entrez le nom du dossier actif.

7. Cliquez sur le bouton **OK**. Le dossier actif créé est listé dans la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



8. Cliquez sur le bouton **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.

9. Dans le menu **Apple**, ouvrez la boîte de dialogue **Partage** pour les **Préférences Système**.

10. Sélectionnez la case dénommée **Partage de fichiers**, et cliquez sur le bouton **Options**.

11. Sélectionnez la case dénommée **Partager les fichiers et les dossiers via FTP** et **Partager les fichiers et les dossiers via SMB** pour effectuer des réglages partagés.

Remarque

- Vous pouvez créer jusqu'à 10 dossiers actifs.

Modifier un dossier actif (Régler les conditions d'impression)

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



2. Sélectionnez le dossier actif dans la liste des dossiers actifs.

3. Dans **Réglage pour copie agrandie**, cliquez sur le bouton **Édition** pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter/ Modifier le dossier actif**.

4. Effectuez les réglages nécessaire dans le Panneau Réglages papier →P.562 .



5. Effectuez les réglages nécessaire dans le Panneau Réglages sortie →P.567 .



6. Effectuez les réglages nécessaire dans le Panneau Réglages couleur →P.569 .



7. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Ajouter/Modifier le dossier actif**.

8. Dans le menu **Apple**, ouvrez la boîte de dialogue **Partage** pour les **Préférences Système**.

9. Sélectionnez la case dénommée **Partage de fichiers**, et cliquez sur le bouton **Options**..

10. Sélectionnez la case dénommée **Partager les fichiers et les dossiers via FTP** et **Partager les fichiers et les dossiers via SMB** pour effectuer des réglages partagés.

> Remarque
> • Si vous avez effectué des réglages partagés lors de la création d'un nouveau dossier actif, vous n'avez pas besoin d'exécuter les étapes 8 à 10.

Supprimer un dossier actif

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.



2. Sélectionnez le dossier actif que vous souhaitez supprimer de la liste des dossiers actifs.

3. Sélectionnez **Supprimez le dossier entier, ainsi que les éléments de la liste ci-dessus** et cliquez sur le bouton **Suppr.**.

4. Lisez le message et cliquez sur le bouton **OK**.

> Remarque
> • Sélectionnez **Supprimez les fichiers du dossier** pour supprimer uniquement les fichiers du dossier.

Réglage des paramètres d'impression

Vous pouvez régler les conditions d'impression dans le panneau de réglage de la boîte de dialogue **Ajouter/Modifier le dossier actif**.
Chaque panneau propose des paramètres différents.

- Panneau Réglages papier →P.562
- Panneau Réglages sortie →P.567
- Panneau Réglages couleur →P.569

Panneau Réglages papier



Paramètres faciles / Paramètres avancés

Deux modes sont disponibles afin de permettre les réglages optimum pour les travaux d'impression.
Chaque mode propose des paramètres différents.

- Paramètres faciles →P.564
- Paramètres avancés →P.565

Type papier

Vous permet sélectionner le type de papier.

Remarque

- Sélectionnez toujours un papier qui se trouve actuellement dans l'imprimante. Lorsque le papier que vous avez choisi est différent de celui qui est chargé dans l'imprimante, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités à l'impression.

Source papier

Vous pouvez sélectionner la source du papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour la source du papier.

Réglage	Détails
Manuel	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement.
Manuel (3mm marges)	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement lorsque vous souhaitez réduire la marge bord arrière du papier.
Papier rouleau	Sélectionnez quand vous voulez imprimer sur un rouleau de papier.

Remarque
- Lorsque l'option **Manuel (3mm marges)** est sélectionnée pour **Source papier**, le bord arrière de l'image imprimée peut être défectueux, selon le type de papier utilisé. Dans ce cas, veuillez modifier la Source papier.

Largeur rouleau

Sélectionne la largeur du rouleau de papier utilisé dans l'imprimante.

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Découpe automatique

Vous pouvez choisir si le rouleau de papier doit être coupé automatiquement ou si vous préférez imprimer une marque de coupe.
Les réglages suivants sont disponibles pour la découpe automatique.

Réglage	Détails
Défauts de l'imprimante	La valeur réglée sur le panneau de commande de l'imprimante a la priorité.
Aucun	Aucune page n'est coupée après l'impression, qui continue sans interruption.
Imp. guidage coupe	Une marque de coupe est imprimée après chaque page et l'impression continue sans interruption.

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Copies

Vous pouvez spécifier le nombre de copies imprimées en caractères numériques.

Remarque
- La valeur maximale est 999.
- Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Paramètres faciles

Vous pouvez sélectionner facilement les meilleurs réglages pour l'impression en choisissant juste un réglage dans la liste But de l'impression correspondant à votre type de document.



But de l'impression

Vous pouvez facilement sélectionner les réglages les plus les plus adaptés à l'impression de votre document. Lorsque vous sélectionnez un réglage **But de l'impression**, le commentaire correspondant s'affiche sous la liste.

Réglage	Détails
Réglages par défaut	Convient pour l'impression normale de documents contenant un mélange de texte, photographies et graphiques.
Photo (Couleur)	Convient pour l'impression d'images photographiques prises avec un appareil photo numérique.
Affiche	Les meilleurs paramètres pour les affiches.Imprime en utilisant des couleurs vives et de fort impact.
Reproduction fidèle des couleurs	Imprime en reproduisant fidèlement les couleurs de l'image d'origine.
Photo (Adobe RVB)	Permet d'obtenir les meilleures couleurs lors de l'impression d'une image créée avec l'espace de couleur Adobe RVB.
Document Office	Convient pour l'impression de documents, ainsi que des documents de bureau génériques pour lesquelles la clarté est primordiale.

Remarque

- Le nombre de réglages pouvant être sélectionnés dépend du type de papier.

Qualité imp.

La sélection de la qualité d'impression influe sur l'équilibre entre la qualité de l'image imprimée et la vitesse d'impression.

Les niveaux de qualité d'impression et de résolution sont affichés dans les combinaisons suivantes.

Réglage	Détails
Qualité d'impression	**Maximum** / **Sup** / **Standard** / **Brouillon**
Résolution	**600dpi** / **300dpi**

Remarque

- La disponibilité des réglages dépend du type de papier et de la priorité d'impression sélectionnés.
- L'impression est plus lente et nécessite plus d'encre avec le paramètre **Supérieur** qu'avec le paramètre **Brouillon** mais, par contre, l'impression est de meilleure qualité.
- L'impression est plus rapide et nécessite moins d'encre avec le paramètre **Brouillon** qu'avec le paramètre **Supérieur** mais, par contre, l'impression est de qualité inférieure.

Paramètres avancés

Présente les réglages détaillés pour la priorité et la qualité d'impression, ainsi que d'autres options de manière à vous permettre de sélectionner les valeurs pour ces réglages.



Priorité imp.

Sélectionnez un niveau de qualité correspondant au document à imprimer.

Réglage	Détails
Image	Ce mode offre les meilleurs résultats pour l'impression de photos et d'illustrations.

Réglage	Détails
Dessin de traits	Ce mode est idéal pour imprimer des dessins de CAO composés de lignes fines, des bulletins d'information ou d'autres documents contenant beaucoup de texte. Cependant, la qualité escomptée ne sera peut-être pas au rendez-vous si vous imprimez des photos ou d'autres images avec de nombreuses zones pleines. Pour ces types d'impression, choisissez **Image**.
Document Office	Imprime les documents de bureau généraux, comme les offres et notes de service, etc., tout en facilitant leur lecture.

Remarque
- Le nombre de réglages pouvant être sélectionnés dépend du type de papier.

Qualité imp.

La sélection de la qualité d'impression influe sur l'équilibre entre la qualité de l'image imprimée et la vitesse d'impression.

Les niveaux de qualité d'impression et de résolution sont affichés dans les combinaisons suivantes.

Réglage	Détails
Qualité d'impression	**Maximum** / **Sup** / **Standard** / **Brouillon**
Résolution	**600dpi** / **300dpi**

Remarque
- La disponibilité des réglages dépend du type de papier et de la priorité d'impression sélectionnés.
- L'impression est plus lente et nécessite plus d'encre avec le paramètre **Supérieur** qu'avec le paramètre **Brouillon** mais, par contre, l'impression est de meilleure qualité.
- L'impression est plus rapide et nécessite moins d'encre avec le paramètre **Brouillon** qu'avec le paramètre **Supérieur** mais, par contre, l'impression est de qualité inférieure.

Photographies en haute précision

Imprime avec une gradation et une uniformité améliorées, surtout pour des photographies en haute précision. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque
- L'impression haute précision prend plus de temps que d'ordinaire.

Panneau Réglages sortie



Impression agrandie/réduite

Sélectionnez des méthodes d'impression agrandie/réduite.
Les réglages suivants sont disponibles pour la impression agrandie/réduite.

Réglage	Détails
Ajuster à format papier	Agrandit/réduit automatiquement toute la page pour correspondre à la taille du support sélectionné pour l'impression. Choisissez la taille du support dans la liste **Format papier**.
Ajuster à la largeur de rouleau	Agrandit/réduit automatiquement toute la page pour faire correspondre la largeur du rouleau de papier à la largeur de la page. *Assurez-vous que la largeur du rouleau de papier dans l'imprimante est correctement réglée pour **Largeur rouleau** de papier de la Panneau **Réglages papier**. *Ne s'affiche que si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.
Échelle	Agrandit/réduit toute la page à l'échelle indiquée. Vous pouvez spécifier une plage de 5 à 600 %. *Vous pouvez modifier les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼. *Bien qu'il soit possible d'ajuster la mise à l'échelle pour obtenir une image plus grande que la taille du papier, la partie qui ne rentre pas sur le support n'est pas imprimée. *Ne s'affiche pas si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

Impression à bord perdu

Avec un rouleau de papier de largeur spécifique et le réglage de type de papier correspondant, vous pouvez imprimer sans aucune marge sur les quatre côtés.

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Format papier

Vous pouvez sélectionner le format du support d'impression.

Remarque
- Cette option n'est pas affichée si **Ajuster à la largeur de rouleau** est spécifié dans **Impression agrandie/réduite**.

Impression centrée

Sélectionnez cette fonctionnalité pour imprimer l'image au centre d'une feuille de découpe ou pour obtenir des marges droite et gauche égales par rapport au papier en rouleau.

Remarque
- Cette fonctionnalité est utile lorsque vous imprimez le document agrandi ou rétréci via la zone **Échelle**. Lorsqu'une image est mise à l'échelle, elle est toujours agrandie ou réduite par rapport à un point de départ dans le coin supérieur gauche de la page. Si l'image est réduite, les marges du bas et de droite sont agrandies et celles d'en haut et de gauche restent inchangées. Cependant, vous pouvez égaliser ces marges grâce à cette fonctionnalité.

Pas de marge en haut et en bas

Cochez cette case pour imprimer sans marge sur un rouleau de papier quand les données d'impression contiennent des espaces vides en haut ou en bas. Comme le papier n'est pas alimenté pour ces espaces vides, vous économisez une certaine longueur de papier.

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Faire pivoter la page

Sélectionnez les méthodes pour faire pivoter la page.
Les réglages suivants sont disponibles pour Faire pivoter la page.

Réglage	Détails
Faire pivoter à droite de 90 degrés	Fait pivoter la page en orientation portrait de 90 degrés vers la droite et imprime en orientation paysage. Lorsqu'une rotation permet de faire tenir la page sur la largeur du papier en rouleau, cette rotation est effectuée automatiquement ; dans le cas contraire, il n'y a pas de rotation. *Quand **Ajuster à la largeur de rouleau** est sélectionné dans **Impression agrandie/réduite**, l'image est agrandie ou réduite après avoir subi une rotation afin de s'ajuster à la largeur du rouleau de papier.
Faire pivoter à gauche de 90 degrés	Fait pivoter la page en orientation portrait de 90 degrés vers la gauche et imprime en orientation paysage. Lorsqu'une rotation permet de faire tenir la page sur la largeur du papier en rouleau, cette rotation est effectuée automatiquement ; dans le cas contraire, il n'y a pas de rotation. *Quand **Ajuster à la largeur de rouleau** est sélectionné dans **Impression agrandie/réduite**, l'image est agrandie ou réduite après avoir subi une rotation afin de s'ajuster à la largeur du rouleau de papier.
Tourner de 180 degrés	Permet de tourner l'image de 180 degrés de la verticale vers la droite.

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Panneau Réglages couleur



Mode couleur

Sélectionnez le mode de couleur.

Réglage	Détails
Couleur	Active l'impression en couleurs.
Monochrome (Photo)	Imprime les données des photos monochromes en niveaux de gris sans aucune touche de couleur (phénomène qui fait apparaître tinté les gris).
Monochrome	Désactive l'impression en couleurs et convertit l'image en nuances de gris monochrome.

Remarque
- La disponibilité des réglages dépend du type de papier et de la priorité d'impression sélectionnés.

Mode correspondance

Sélectionnez le mode de correspondance avec **Mode correspondance**.

Réglage	Détails
Mode correspondance pilote →P.570	Active l'impression des tons optimaux de couleur à l'aide d'un profil couleur spécifique du pilote. Vous devez normalement sélectionner ce mode.

Réglage	Détails
Mode correspondance ICC →P.571	Active la correspondance des couleurs à l'aide des profils ICC. Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer en spécifiant le profil d'entrée, le profil d'imprimante et la méthode de correspondance en détail. Cette option vous permet d'utiliser des profils ICC pour des appareils photo et des scanners numériques, des profils ICC créés à l'aide de l'outil de création de profil ICC, etc.
ColorSync →P.572	Active la correspondance des couleurs à l'aide de la fonction ColorSync de Mac OS. Sélectionnez cette option si vous souhaitez réaliser une vérification logicielle à l'aide de ColorSync avant l'impression.
Sans correction	Aucune correspondance couleur ne s'effectue. Sélectionnez cette option si vous souhaitez réaliser une correspondance des couleurs dans l'application.

Mode correspondance pilote

1. Dans **Mode correspondance**, sélectionnez **Mode correspondance pilote**.



2. Cliquez dans la liste **Méthode corresp.** et sélectionnez un réglage.

Réglage	Détails
Auto	Sélectionne automatiquement la meilleure correspondance couleur pour chaque objet Image, Graphiques et Texte. Cette sélection n'est disponible que pour Mode correspondance pilote.
Perceptuel	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression attractive de photos ordinaires. La gradation harmonieuse est une fonction. Il s'agit également d'un mode facile d'emploi lorsque vous procédez à des ajustements de couleur à l'aide d'une application.
Saturation	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression vive de posters, etc.

Réglage	Détails
Colorimétrique	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression de données d'image avec des couleurs précises dans l'espace de couleurs d'entrée. Il s'agit du mode le plus simple si vous souhaitez ajuster la couleur et l'impression. Cependant, il est possible que la gradation soit perdue pour des couleurs d'une plage plus étendue que celle de la reproduction des couleurs de l'imprimante. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie relative.
Perceptuel (personnes et zones sombres)	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression de photos soumises telles que des personnes ou des scènes sombres. En plus d'éviter des pertes de gradation dans les zones sombres, vous pouvez réaliser des photos de personnes dans des tons chaleureux.

Mode correspondance ICC

1. Dans **Mode correspondance**, sélectionnez **Mode correspondance ICC**.



2. Cliquez dans la liste **Méthode corresp.**. et sélectionnez un réglage.

Réglage	Détails
Perceptuel	Correspondance des couleurs optimisée pour une impression attractive de photos ordinaires. La gradation harmonieuse est une fonction. Il s'agit également d'un mode facile d'emploi lorsque vous procédez à des ajustements de couleur à l'aide d'une application.
Saturation	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression vive de posters, etc.
Colorimétrique	Correspondance des couleurs optimisée pour l'impression de données d'image avec des couleurs précises dans l'espace de couleurs d'entrée. Il s'agit du mode le plus simple si vous souhaitez ajuster la couleur et l'impression. Cependant, il est possible que la gradation soit perdue pour des couleurs d'une plage plus étendue que celle de la reproduction des couleurs de l'imprimante. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie relative.

Réglage	Détails
Colorimétrique (Aucune correction du point blanc)	La méthode de traitement de correspondance des couleurs est identique **Colorimétrique**. Utilisez-la si vous souhaitez reproduire davantage la couleur du matériau papier cible des données d'image. En général, ceci est aussi appelé colorimétrie absolue.

3. Cliquez sur la liste **Profil Entrée** et sélectionnez un profil d'entrée.

> Remarque
> • Pour des couleurs conformes à l'impression, sélectionnez le profil d'entrée pour Color imageRUNNER Enlargement Copy du type Color imageRUNNER utilisé.

4. Cliquez sur la liste **Profil impr.** et sélectionnez un profil d'imprimante.

ColorSync

1. Sous **Mode correspondance**, sélectionnez **ColorSync**.



2. Cliquez sur la liste **Profil impr.** et sélectionnez un profil d'imprimante.

> Remarque
> • Disponible sous Mac OS X 10.3.9-10.4.

Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER

Les originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER peuvent être agrandis et imprimés automatiquement.
Les originaux que vous créez en numérisant avec un Color imageRUNNER sont transférés au "dossier actif" puis imprimés automatiquement après agrandissement selon les conditions d'impression que vous spécifiez pour ce dossier.
Cette séquence de traitement s'appelle la fonction Color imageRUNNER Enlargement Copy
Pour utiliser Color imageRUNNER Enlargement Copy, commencez par remplir ces paramètres dans l'ordre suivant.

1. Enregistrez un dossier chaud sur votre ordinateur.
   Enregistrez un dossier chaud sur votre ordinateur pour y conserver les originaux numérisés à partir de Color imageRUNNER et complétez les paramètres d'exemplaire d'agrandissement.
2. Complétez les paramètres de numérisation sur le Color imageRUNNER.
   Configurez le Color imageRUNNER pour envoyer les originaux numérisés au dossier actif.

Une fois ces paramètres remplis, vous pouvez imprimer des exemplaires élargis d'originaux numérisés à partir du Color imageRUNNER.

Enregistrer un dossier actif sur votre ordinateur

Les dossiers utilisés pour **Color imageRUNNER Enlargement Copy** (copie d'agrandissement iR) sont appelés dossiers actifs. Enregistrez un dossier actif sur votre ordinateur pour y conserver des originaux numérisés à partir de Color imageRUNNER. Vous pouvez spécifier les conditions d'impression (telles que la qualité de l'image et la taille du papier) selon les originaux transférés au dossier actif qui seront imprimés. Suivez ces étapes pour enregistrer et modifier les dossiers actifs.

1. Pour afficher la boîte de dialogue **Color imageRUNNER Enlargement Copy**, soit cliquez deux fois sur l'icône **Color imageRUNNER Enlargement Copy.app** après avoir navigué vers **Canon Utilities — iR Enlargement Copy** dans le dossier **Applications** ou cliquez sur **Régler** dans le panneau **Utilitaire**



Remarque
- Votre imprimante est représentée dans la partie inférieure gauche de cet écran.

2. Dans **Réglage pour copie agrandie**, cliquez sur **Ajouter** ou sur **Modifier** et créez ou modifiez le dossier chaud. Pour obtenir des instructions sur l'enregistrement et la modification des dossiers actifs, reportez-vous au fichier d'aide sur l'utilitaire **Color imageRUNNER Enlargement Copy**.

Définition des paramètres de numérisation sur le Color imageRUNNER.

Configurez le Color imageRUNNER pour envoyer les originaux numérisés au dossier actif. Il est facile d'envoyer des originaux numérisés au dossier actif si vous affectez les paramètres numérisés et la destination à un bouton **Favoris** sur le Color imageRUNNER.
Pour obtenir des instructions sur l'affectation de paramètres de numérisation et d'envoi au bouton **Favoris**, consultez le manuel Color imageRUNNER.

Numériser l'original et l'impression d'agrandissement

Suivez les étapes ci-dessous pour numériser un original sur le Color imageRUNNER pour l'impression d'un agrandissement sur l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au manuel Color imageRUNNER.

1. Chargez l'original sur la vitre du plateau d'entraînement ou le chargeur de document du Color imageRUNNER.

2. Appuyez sur **Envoi/Fax** pour afficher l'écran de transmission.

3. Appuyez sur **Favoris** puis sur le bouton **Favoris** attribué au dossier chaud.

4. Appuyez sur **Start** sur le panneau de commande. Si vous numérisez des originaux sur le cylindre de verre, une fois finie, appuyez sur **Fin** à l'écran du panneau tactile.
Les originaux numérisés sont envoyés au dossier actif et automatiquement agrandis et imprimés suivant les conditions que vous avez spécifiées pour le dossier.

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional

Caractéristiques de l'extension d'impression 576
Conditions de fonctionnement 576
Procédures d'installation 577
Procédures de désinstallation 579
Démarrage à partir de Photoshop 581
Démarrage à partir de Digital Photo Professional 582

Fenêtre principale de Print Plug-In 583
Zone d'aperçu 585
Feuille Principal 587
Feuille Réglage de page 590
Feuille Réglages couleur 593
Feuille Imprimer l'historique 594
Feuille Support 596

Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier 597
Boîte de dialogue Définir configuration 599
Boîte de dialogue Options de conversion ICC 600
Boîte de dialogue Options rouleau 600
Boîte de dialogue Options format 601
Boîte de dialogue Courbes 602
Boîte de dialogue Imprimer l'historique détaillé 603

Utilisation des trois types d'aperçu 604
Vérifier l'image avec Disposition zone d'impression 605
Vérifier l'image originale avec Image 606
Vérifier l'image avec Affichage avant impression du papier rouleau 606
Imprimer avec la qualité d'image souhaitée 607
Régler les couleurs et imprimer 608
Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour couleur) 608
Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour monochrome) 610
Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs 614
Imprimer des images Adobe RVB 16 bits haute qualité 615
Imprime des photographies monochromes avec une grande qualité 617
Utiliser Adobe CMM 617
Effectuer la compensation du point noir 619
Effectuer une simulation d'impression sur rotative 620
Agrandir/Réduire et imprimer 621
Agrandir/Réduire et imprimer selon le format de papier en sortie 621
Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau 622
Spécifier l'échelle, agrandir/réduire et imprimer 624
Impression à bord perdu 625
Personnalisation des réglages du papier 626
Utilisation de l'historique d'impression 626
Confirmer les détails de l'historique d'impression 627
Appliquer l'historique d'impression à une image 628
Stocker l'historique d'impression dans les préférences d'impression 628
Supprimer un historique d'impression 631
Exporter l'historique d'impression depuis les préférences d'impression 632
Importer l'historique d'impression des préférences d'impression 634
Supprimer l'historique d'impression des préférences d'impression 636
Définir les informations à imprimer avec l'image 637

Caractéristiques de l'extension d'impression

Les caractéristiques principales de l'extension d'impression sont décrites ci-dessous.

- Ce logiciel peut reconnaître automatiquement l'espace de couleurs des images pour sRVB et Adobe RVB et définir automatiquement ces images avec un profil optimum. Ainsi, l'impression Adobe RVB est possible sans avoir à effectuer des réglages fastidieux.
- Ce logiciel peut traiter directement des données d'image dans Photoshop, puis envoyer ces données d'image à l'imprimante. Cela permet de traiter non seulement les données d'image en 8 bits RVB mais aussi les données d'image en 16 bits RVB.
- En utilisant la fonction d'aperçu pour les images reposant sur des images réelles, et la fonction d'aperçu pour des dispositions reposant sur un positionnement d'image selon le format de papier, vous pouvez utiliser ce logiciel pour effectuer des corrections de couleur et valider la mise en page d'impression.
- Vous pouvez effectuer des réglages d'impression de base comme la sélection de l'imprimante, le type de papier et la sélection du profil de sortie et les méthodes de correspondance, outre l'impression à bord perdu et l'agrandissement/réduction sans passer par le pilote de l'imprimante.
- Avec la fonction de gestion de l'historique des impressions, vous pouvez importer les paramètres d'une impression précédente. De plus, vous pouvez garder préférence, sous forme d'un fichier.

Remarque
- Le type de papier, la taille de l'image, les réglages détaillés du support et les paramètres de l'imprimante peuvent produire une impression différente des options de l'extension d'impression (la disposition de l'image dans l'aperçu, la position de départ de l'impression et le format du papier).

- La perte de gradation dans les zones sombres peut être réduite en effectuant la compensation du point noir.

Remarque
- Adobe CMM est nécessaire pour utiliser la fonction de compensation du point noir.

- Vous pouvez effectuer une simulation d'impression sur rotative en spécifiant le profil de rotative.

Conditions de fonctionnement

Les conditions de fonctionnement de Print Plug-In sont les suivantes.

- Système d'exploitation compatible
  Mac OS X (10.3.9 ou ultérieur)
- Version du Photoshop compatible
  Photoshop CS4, Photoshop CS3, Photoshop CS2, Photoshop CS
- Version du Digital Photo Professional compatible
  Digital Photo Professional Version 3.6x ou ultérieur
- Logiciel pour l'installation de l'Print Plug-In
  Photoshop ou Digital Photo Professional, imagePROGRAF Printer Driver

Remarque
- La version du système d'exploitation prise en charge est différente pour chaque version de Photoshop. Vérifiez les détails auprès de Adobe.
- La version du système d'exploitation prise en charge est différente pour chaque version de Digital Photo Professional.
- Le fonctionnement n'est pas garanti sous Mac OS X Classic.

Procédures d'installation

Les procédures d'installation de Print Plug-In sont les suivantes.

Remarque
- Installez toujours le pilote d'imprimante avant le Print Plug-In.

1. Insérez le User Software CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM pour lancer le programme d'installation.

2. Cliquez sur l'icône de **iPFxxxx PlugIn InstallerX** dans le dossier **Plug-in** de User Software CD-ROM.

Remarque
- L'icône iPFxxxx est le nom de l'imprimante que vous utilisez.

3. Indiquez le nom de l'Administrateur et le mot de passe et cliquez sur le bouton **OK**.



4. Après avoir lu le contrat de licence du logiciel, cliquez sur le bouton **Continuer**.



5. Cliquez sur le bouton **Accepter**.

6. Sélectionnez **Installation personnalisée** et cliquez sur le bouton **Installer** en cochant sur l'Print Plug-In en cours d'utilisation.



7. Pour quitter une autre application, cliquez sur le bouton **Continuer**.



8. Cliquez sur le bouton **Quitter**.



L'installation de l'Print Plug-In est terminée.

Procédures de désinstallation

Les procédures de désinstallation de Print Plug-In sont les suivantes.

- Désinstallation de Print Plug-In for Photoshop

1. Fermez Photoshop.

2. Dans le Finder, affichez le dossier **Print Plug-in for iPFxxxx**.

3. Supprimez le dossier **Print Plugin for iPFxxxx**.

Remarque
- iPFxxxx est le nom de votre imprimante.

- Désinstallation de Print Plug-In for Digital Photo Professional

1. Réalisez la procédure d'installation de 1 à 5.

2. Sélectionnez **Désinstaller**.



3. Cliquez sur le bouton **Désinstaller**.



4. Pour quitter une autre application, cliquez sur le bouton **Continuer**.



5. Cliquez sur le bouton **Quitter**.

Démarrage à partir de Photoshop

Les procédures de démarrage de Print Plug-In à partir de Photoshop sont les suivantes.

1. Démarrez Photoshop.

2. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer.

3. Au besoin, sélectionnez l'étendue de l'impression.

Remarque

- Les images à utiliser avec Print Plug-In ne font pas plus de 60.000 pixels en hauteur et en largeur. Réduisez l'étendue de la sélection ou l'image si vous travaillez sur des images de plus de 60.000 pixels en hauteur et en largeur, puis réessayez l'étape 3.

4. Sélectionnez **Exportation** (ou **Exporter les données**) dans le menu **Fichier** et sélectionnez l'extension qui correspond à votre imprimante.
L'imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop (appelée ci-dessous fenêtre de Print Plug-In) s'affiche.



5

Remarque

- Si le message suivant s'affiche mais que la fenêtre de Print Plug-In n'est pas affichée, installez le tout dernier pilote d'imprimante imagePROGRAF et réessayez l'étape 3.
  Pour installer imagePROGRAF Print Plug-In, la dernière version du pilote d'imprimante imagePROGRAF doit déjà être installée.
- Si le message suivant s'affiche mais que la fenêtre de Print Plug-In n'est pas affichée, ouvrez une seule session Photoshop.
  Lorsqu'il y a déjà plusieurs fenêtres Photoshop ouvertes, il se peut que l'extension ne se lance pas.
- Si le message suivant s'affiche mais que la fenêtre de Print Plug-In n'est pas affichée, convertissez l'image en RVB ou les dégradés de gris comme espace colorimétrique et réessayez l'étape 3.
  Choisissez les couleurs RVB ou les dégradés de gris comme espace colorimétrique.

Démarrage à partir de Digital Photo Professional

Les procédures de démarrage de l'Print Plug-In à partir de Digital Photo Professional sont les suivantes.

1. Démarrez Digital Photo Professional.

582

2. Ouvrez l'image en couleurs RVB que vous souhaitez imprimer.

3. Au besoin, sélectionnez l'étendue d'impression.

Remarque

- Les images à utiliser avec l'Print Plug-In ne font pas plus de 6.000 pixels en hauteur et en largeur. Réduisez l'étendue de la sélection ou l'image si vous travaillez sur des images de plus de 6.000 pixels en hauteur et en largeur, puis réessayez l'étape 3.

4. Sélectionnez **Impression compagnon** dans le menu **Fichier** et sélectionnez l'extension de sortie qui correspond à votre imprimante.
La fenêtre d'imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional (appelée par la suite dans ce document, la fenêtre de l'Print Plug-In) s'affiche.



Fenêtre principale de Print Plug-In

La fenêtre principale de Print Plug-In consiste de la zone de sélection de feuille, d'aperçu, et des boutons.



Zone de sélection de feuille

Les onglets utilisés pour passer d'une feuille à une autre dans la fenêtre de l'extension d'impression sont affichés.



Lorsque vous sélectionnez un onglet, la feuille correspondante s'affiche. Chaque feuille propose des paramètres différents.

- Feuille Principal →P.587
- Feuille Réglage de page →P.590
- Feuille Réglages couleur →P.593
- Feuille Imprimer l'historique →P.594
- Feuille Support →P.596

Zone d'aperçu

Vous pouvez vérifier dans l'image de cette zone l'effet des paramètres que vous avez choisis.



Pour les réglages disponibles sur la zone d'aperçu, voir "Zone d'aperçu." →P.585

Zone des boutons

Cette zone contient les boutons **Imprimer**, **Quitter** et **Aide**.



- Bouton **Imprimer**
  Cliquez sur le bouton pour lancer l'impression.

- Bouton **Quitter**
  Cliquez sur le bouton pour fermer l'extension d'impression et revenir au logiciel d'application.

- Bouton
  Cliquez sur le bouton pour afficher le fichier d'aide de l'extension d'impression.

Zone d'aperçu

Vous pouvez vérifier dans l'image de cette zone l'effet des paramètres que vous avez choisis.



Aperçu

Sélectionnez le mode d'affichage de l'aperçu.

Pour plus d'informations sur l'aperçu, voir "Utilisation des trois types d'aperçu." →P.604

Réglages	Détails
Disposition zone d'impression	Affiche la zone d'impression et la zone en dehors de la zone d'impression dans la disposition correspondant au **Format papier** utilisé. *Vous pouvez changer la position d'impression de l'image en faisant glisser cette dernière lorsque le curseur a la forme .
Image	L'image entière est affichée. *Vous pouvez sélectionner la plage d'impression en faisant glisser l'image lorsque le curseur a la forme . *Lorsque vous cliquez sur l'image alors que le curseur a la forme , la zone sélectionnée se déselectionne.
Affichage avant impression du papier rouleau	Affiche la format de papier et l'information de papier rouleau sur le dessus dans la disposition imprimant sur le papier rouleau. *Pour choisir **Affichage avant impression du papier rouleau**, choisissez **Papier rouleau** en **Source papier**.

Imprimer la plage sélectionnée

Cochez cette case pour imprimer uniquement la plage sélectionnée.

Remarque
- Si vous sélectionnez **Image** pour l'option **Aperçu**, puis que vous sélectionnez une portion de l'image dans l'aperçu, celle-ci devient valide.

Appliquer l'épreuvage à l'aperçu

Cochez cette case pour simuler les couleurs finales dans l'aperçu.

Remarque
- Si vous avez sélectionné **Auto (Couleur)** dans **Réglages Profil de Sortie**, cette option devient active pour une portion du papier, la résolution et le nombre de passes.
- Si vous avez sélectionné Profil ICC dans **Réglages Profil de Sortie**, cette option est toujours active.
- La véritable balance des couleurs du produit imprimé et la simulation peuvent varier dans certains conditions. En outre, si vous avez sélectionné un Profil ICC avec le **Réglages Profil de Sortie** et qu'il n'est pas compatible avec l'imprimante ou le support que vous utilisez, la balance des couleurs ne sera pas la même une fois le document imprimé.

Bouton **Propriétés de l'image**

Lorsque vous cliquez sur le bouton ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés de l'image**, **Taille de l'image**, **Résolution**, **Bits** et **Espace de couleurs** de l'image importée dans l'extension d'impression s'affichent.
Cliquez sur le bouton **Fermer** pour revenir dans l'extension d'impression.

Feuille Principal

Vous pouvez utiliser cette feuille pour effectuer des réglages de base tels que choisir une imprimante, définir le type de papier ou régler la qualité de l'image.



Imprimante

Les types d'imprimante sont affichés.

Bouton **Sélection**

Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue **Sélectionnez l'imprimante**.
Lorsque vous cliquez sur le bouton **OK** après avoir sélectionné l'imprimante dans la boîte de dialogue **Sélectionnez l'imprimante**, vous pouvez changer l'imprimante qui correspond à l'extension d'impression.

Type papier

Vous permet sélectionner le type de papier.
Pour plus d'informations sur **Type papier**, voir "Personnalisation des réglages du papier." →P.626

> **Remarque**
> • Sélectionnez toujours un papier qui se trouve actuellement dans l'imprimante. Lorsque le papier que vous avez choisi est différent de celui qui se trouve dans l'imprimante, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités à l'impression.

Bouton **Paramétres avancés**

Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier**.
Pour plus d'informations sur les réglages détaillés du papier, voir "Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier ." →P.597

Résolution en entrée de l'extension

Vous pouvez sélectionner la résolution pour traiter l'image avec l'extension d'impression.
Les réglages suivants sont disponibles pour la résolution.

Réglage	Détails
Précision 300ppi	Cette option traite les images à une résolution précise. Elle peut contrôler la vitesse d'impression et la capacité mémoire.

Réglage	Détails
Haute précision 600ppi	Cette option traite les images à une résolution plus précise. La qualité d'impression est la meilleure qui soit, mais il faut plus de temps pour imprimer qu'avec l'option **Précision 300ppi** et aussi davantage de capacité mémoire. *Cette option ne s'affiche pas forcément, cela dépend de la manière dont vous avez défini le **Type papier**.

Nb de bits en entrée de l'extension

Vous pouvez sélectionner le nombre de bits pour le traitement avec l'extension d'impression.
Les réglages suivants sont disponibles pour cette option.

Réglage	Détails
Profondeur élevée 8bits	Traite les images à 8 bits/canal (24 bits).
Profondeur très élevée 16bits	Traite les images à 16 bits/canal (48 bits). *Cette option ne s'affiche pas forcément, cela dépend de la manière dont vous avez défini le **Type papier** et la **Résolution en entrée de l'extension**.

Mode d'impression

La sélection de la mode d'impression agit sur l'équilibre entre la qualité de l'image imprimée et la vitesse d'impression.
Les réglages suivants sont disponibles pour le mode d'impression.

Réglage	Détails
Plus haut	Réglage de l'impression à résolution la plus haute pour la qualité la plus élevée. L'impression prend plus de temps et plus d'encre que d'autre méthodes, mais cette méthode offre une qualité supérieure.
Supérieur	Choisissez ce paramètre pour imprimer à haute résolution lorsque la qualité est de première importance. L'impression prend plus de temps et nécessite plus d'encre que les modes **Standard** ou **Brouillon**, mais ce mode offre une qualité d'impression exceptionnelle.
Standard	Choisissez ce paramètre pour imprimer avec une résolution standard lorsque la qualité et la vitesse sont toutes les deux importantes. L'impression est plus rapide qu'en mode **Plus haut** ou **Supérieur**.
Brouillon	Choisissez ce paramètre pour une impression plus rapide. L'impression en mode brouillon peut vous aider à être plus efficace pour la vérification des mises en page.
Plus haut (nombre max. de passages)	Utilisez cette option quand la densité et la gradation dans les zones sombres sont insuffisantes même avec le réglage **Plus haut**. Notez que l'impression peut alors prendre extrêmement longtemps.

Remarque

- Les champs proposés à la sélection varient selon les réglages **Type papier**, **Résolution en entrée de l'extension** et **Nb de bits en entrée de l'extension**.

Réglages Profil de Sortie

Vous pouvez sélectionner le profil de sortie.
Les réglages suivants sont disponibles pour le profil de sortie.

Réglage	Détails
Auto (Couleur)	Effectue la conversion de couleurs optimale des données de l'espace de couleurs de l'image d'entrée (sRVB, Adobe RVB), des réglages du papier, etc. Normalement, vous devez sélectionner ces réglages.

Réglage	Détails
Auto (Photo monochrome)	Réalise la meilleure conversion d'une image couleur en monochrome à partir des informations de l'espace colorimétrique de l'image fournie en entrée (sRVB, Adobe RVB), options pour le papier etc.
Aucune (Pas de correction des couleurs)	Vous ne pouvez pas effectuer de conversion des couleurs avec une extension. C'est utile pour créer un profil ICC original.
Profils ICC externes	Cette option sélectionne les profils ICC de l'imprimante à convertir en profils ICC enregistrés dans le dossier standard du système d'exploitation. Utilisez l'espace de couleurs des données en entrée ainsi que le profil ICC sélectionné pour effectuer la conversion des couleurs.

Remarque
- **Auto (Photo monochrome)** peut être sélectionné uniquement pour les types de papier correspondants.

Important
- Adobe CMM doit être installé pour utiliser les profils ICCv4. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.617 pour plus de détails sur la méthode d'installation de Adobe CMM.

Epreuve

Cette option apparaît quand un profil ICC est sélectionné en **Réglages Profil de Sortie**.
Quand ceci est coché, vous pouvez effectuer des simulations d'impression sur rotative.
Reportez-vous à Effectuer une simulation d'impression sur rotative →P.620 pour plus de détails sur ces impressions.

Méthode corresp.

Vous pouvez sélectionner la méthode de traitement lors de la conversion des couleurs.
Les réglages suivants sont disponibles pour la méthode de correspondance.

Réglage	Détails
Perceptive	Cette option convertit l'image en une image dotée d'une balance des couleurs et d'une gradation naturelles. Cela est utile pour les photographies.
Perceptive (personnes et zones sombres)	Une correspondance couleur optimale est appliquée aux photos ternes et sombres pour imprimer des images de personnes et scènes sombres plus attractives.
Saturation	Cette option convertit l'image en une image dotée d'une saturation des couleurs plus élevée. La balance des couleurs des photographies et des dessins peut varier.
Colorimétrie relative	Cette option convertit l'image en insistant sur la balance des couleurs avant la conversion ou sur la balance visuelle des couleurs. Cela est utile pour les photographies et les dessins.

Remarque
- Lorsque vous avez choisi **(Photo monochrome)** ou **(Pas de correction des couleurs)** dans le **Réglages Profil de Sortie**, vous ne pouvez pas sélectionner de méthode correspondante.

Bouton **Options de conversion ICC**

Ce bouton s'affiche quand un profil ICC est sélectionné en **Réglages Profil de Sortie**.
Quand vous cliquez sur ce bouton, la boîte de dialogue **Options de conversion ICC** s'affiche pour vous permettre de configurer les paramètres qui concernent la conversion de couleur.
Reportez-vous à Boîte de dialogue Options de conversion ICC →P.600 pour plus de détails sur les options de conversion ICC.

Copies

Vous pouvez spécifier le nombre de copies imprimées en caractères numériques.

Remarque
- La valeur maximale est 99.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Bouton **Définir configuration**

Cliquer sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Définir configuration** qui permet les réglages pour l'ajustement de la netteté de l'image et la méthode d'agrandissement de l'image.
Pour plus d'informations sur **Définir configuration**, voir "Boîte de dialogue Définir configuration." →P.599

Bouton **Par défaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir toutes les valeurs par défaut des paramètres de la feuille **Principal**.

Feuille Réglage de page

Vous pouvez utiliser cette feuille pour définir la taille de l'image à imprimer, le format du papier et l'agrandissement/réduction de l'image.



Taille en entrée

La taille de l'image importée dans l'extension d'impression est affichée.

Impression à bord perdu

Lorsque vous cochez cette case, la boîte de dialogue **Spécifiez la Largeur du rouleau** s'affiche et vous pouvez imprimer une image sans les bordures.
Pour plus d'informations sur **Impression à bord perdu**, voir "Impression à bord perdu." →P.625

Remarque
- Uniquement disponible si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.

Impression agrandie/réduite

Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez imprimer des images agrandies/réduites.
Dans ce cas, sélectionnez la méthode d'agrandissement/réduction. La taille de l'image envoyée à l'imprimante s'affiche et elle correspond à la méthode sélectionnée dans **Taille en sortie**.
Les réglages suivants sont disponibles pour l'impression agrandie/réduite.

Réglage	Détails
Ajuster à format papier	Cette option agrandit/réduit automatiquement l'image entière importée dans l'extension d'impression pour s'adapter à la taille du support lors de l'impression.
Ajuster à la largeur de rouleau	Cette option agrandit/réduit automatiquement l'image entière importée dans l'extension d'impression pour faire correspondre la largeur du rouleau à celle de l'image lors de l'impression. *Ne s'affiche que si des rouleaux sont sélectionnés dans **Source papier**.
Échelle	Cette option agrandit/réduit l'image entière selon la valeur d'échelle spécifiée. Indiquez cette valeur en caractères numériques. Vous pouvez spécifier une plage de 5 à 600 %. *Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Remarque
- Elle n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

Taille en sortie

La taille de l'image imprimée est indiquée en millimètres, jusqu'à un chiffre après la virgule.

Remarque
- Lorsque le **Format papier** est plus petit que **Taille en sortie**, une partie de l'image risque de ne pas s'imprimer.

Format papier

Vous pouvez sélectionner le format du support d'impression.

Remarque
- Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.
- Cette option n'est pas affichée si **Ajuster à la largeur de rouleau** est spécifié dans **Impression agrandie/réduite**.

Orient

Cette option sélectionne l'orientation de l'impression.
Les réglages suivants sont disponibles pour l'orientation.

Réglage	Détails
Portr.	Imprime l'image sur le papier telle qu'elle est affichée à l'écran.
Paysage	Imprime l'image sur le papier en lui appliquant une rotation de 90 degrés.

Disposition

Vous pouvez sélectionner la position d'une image sur le papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour la disposition.

Disposition

Réglage	Détails	
Partie supérieure gauche du format papier en sortie	Imprime l'image en ajustant le bord supérieur gauche de la zone d'impression active pour le **Format papier**.	
Au centre du format papier en sortie	Imprime le centre de l'image au centre du **Format papier** sélectionné.	
Spécifier la position initiale d'impression	Vous pouvez imprimer en spécifiant les positions de départ en haut et à gauche dans les options **De la marge gauche** et **De la marge haute** pour le **Format papier**.	
	De la marge haute	Indiquez numériquement la marge à partir du haut du papier. *Vous avez le choix entre -9999 et 9999 mm.
	De la marge gauche	Indiquez numériquement la marge à partir de la gauche du papier. *Vous avez le choix entre -9999 et 9999 mm.

Remarque
- Sélectionnez **Disposition zone d'impression** ou **Image** dans **Aperçu** quand vous sélectionnez **Disposition**.

Mise en page pap. roul.

Réglage	Détails
Partie supérieure gauche du papier rouleau	Imprime la gauche supérieure du Format papier sur la gauche supérieure du papier rouleau sélectionné.
Au centre du Papier rouleau	Imprime le centre du Format papier au centre du rouleau sélectionné.

Remarque
- Sélectionnez **Affichage avant impression du papier rouleau** dans **Aperçu** quand vous sélectionnez **Mise en page pap. roul.**.

Source papier

Vous pouvez sélectionner la source du papier.
Les réglages suivants sont disponibles pour la source du papier.

Réglage	Détails
Manuel	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement.
Manuel (3mm marges)	Sélectionnez pour l'impression sur le papier chargé manuellement lorsque vous souhaitez réduire la marge bord arrière du papier.
Papier rouleau	Sélectionnez quand vous voulez imprimer sur un rouleau de papier.

Remarque
- Lorsque l'option **Manuel (3mm marges)** est sélectionnée pour **Source papier**, le bord arrière de l'image imprimée peut être défectueux, selon le type de papier utilisé. Dans ce cas, veuillez modifier la Source papier.

Bouton **Options rouleau**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Options rouleau**, où vous pouvez définir la largeur du rouleau et régler la découpe automatique.
Pour plus d'informations sur les options de rouleau de papier, voir "Boîte de dialogue Options rouleau." →P.600

Bouton **Options format**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Options format** de façon à pouvoir choisir un nom et un format de papier et d'autres réglages.
Pour plus d'informations sur le format d'options, voir "Boîte de dialogue Options format." →P.601

Bouton **Par défaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir toutes les valeurs par défaut des paramètres de la feuille **Réglage de page**.

Feuille Réglages couleur

Vous pouvez utiliser cette feuille pour régler la Couleur, **Clarté**, **Contraste** et **Saturation** de l'image, ainsi que la balance des couleurs de l'impression selon vos convenances.



Cyan / Magenta / Jaune

Vous pouvez définir l'intensité ou la faiblesse d'une couleur en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Tons de gris

Vous pouvez ajuster les tons de gris entre noir froid (tons bleuâtres) et noir chaud (tons rougeâtres) en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Clarté

Vous pouvez régler la clarté de l'image imprimée sans perdre les zones claires et les zones sombres en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Contraste

Vous pouvez régler la clarté des zones claires et des zones sombres les unes par rapport aux autres en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Saturation

Vous pouvez régler la saturation de la balance des couleurs vives par rapport à la balance des couleurs foncées en spécifiant une valeur numérique ou en faisant glisser le curseur de réglage.

Remarque
- Vérifiez les réglages dans l'aperçu.

Bouton **Courbes**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Courbes** puis réglez le **Canal** et les autres réglages.
Pour plus d'informations sur **Courbes**, voir "Boîte de dialogue Courbes." →P.602

Bouton **Par défaut**

Cliquez sur le bouton pour rétablir toutes les valeurs par défaut des paramètres de la feuille **Réglages couleur**.

Feuille Imprimer l'historique

Vous pouvez utiliser cette feuille pour appliquer l'historique des réglages utilisés dans l'impression et pour imprimer des informations, par exemple le nom du fichier de l'image, avec l'image.



Imprimer historique et favoris

Affiche une liste de préférences d'impression.

Sélectionnez **Restaurer les réglages par défaut** et cliquez sur le bouton **Appliquer** pour réinitialiser tous les réglages à leur valeurs initiales.

Remarque
- Vérifiez les 3 préférences d'impression réglages dans l'aperçu.

Bouton **Appliquer**

Lorsque vous cliquez sur le bouton, le contenu des réglages d'impression s'applique à l'image actuellement sélectionnée avec **Imprimer historique et favoris**.

Bouton **Détails**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaille**, où vous pouvez gérer l'historique d'impression.
Pour plus d'informations sur les détails d'historique d'impression, voir "Boîte de dialogue Imprimer l'historique détaillé." →P.603

Imprimer les informations

Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez imprimer le nom du fichier et l'heure et la date d'impression sur l'image.
Les réglages suivants sont disponibles pour cette option.
Pour plus d'informations sur **Imprimer les informations**, voir "Définir les informations à imprimer avec l'image." →P.637

Réglage	Détails	
Position d'impression des informations	Indique la position d'impression des informations.	
	Haut (En-tête)	Les informations sont imprimées en haut de l'image.
	Bas (Pied)	Les informations sont imprimées en bas de l'image.
Nombre de l'imprimer historique	Cochez cette case pour imprimer uniquement le numéro de l'historique d'impression.	
Nom de fichier	Cochez cette case pour imprimer le nom du fichier.	
Heure de l'impression	Cochez cette case pour imprimer la date et l'heure.	
Valeur réglage couleur	Cochez cette case pour imprimer la valeur de réglage des couleurs.	
Nom de l'imprimante	Cochez cette case pour imprimer le nom de l'imprimante.	
Commentaire	Cochez cette case pour imprimer un commentaire détaillé.	
Commentaire détaillé	Cochez cette case pour afficher un commentaire détaillé.	

Bouton **Modifier le commentaire**

Cliquez sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue **Modifier le commentaire**, où vous pouvez modifier le commentaire.

Feuille Support

Dans la Feuille Support, vous pouvez affiche les informations concernant le support produit et le manuel électronique.



Bouton **Informations de support**

Affiche des sites contenant des informations sur les toutes dernières mises à jour.

> Remarque
> • Une connexion Internet est nécessaire pour accéder aux sites.

Bouton **Manuel d'utilisation**

Affiche les manuels de l'imprimante installés sur l'ordinateur.

> Remarque
> • Les manuel d'utilisation doivent être installés sur l'ordinateur.

Bouton **A propos**

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre d'informations sur la version de l'extension d'impression. Cliquez sur le bouton **OK** dans cette fenêtre d'informations sur la version pour revenir à la fenêtre de l'extension d'impression.

Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Paramétres avancés** sur la feuille **Principal**. Vous pouvez définir **Temps de séchage** et **Marge de sécurité du rouleau** selon le type de papier.



Temps de séchage

Entre les pages

Cela définit le temps que met l'encre à sécher entre chaque feuille dont l'impression est terminée et la feuille suivante.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
Aucun	Le papier est éjecté immédiatement après l'impression.
30sec. / **1min.** / **3min.** / **5min.** / **10min.** / **30min.** / **60min.**	La feuille est éjectée lorsque la durée spécifiée après l'impression s'est écoulée.

Entre les balayages

Définit la durée entre les balayages de ligne lors de l'impression.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
Aucun	L'impression passe à la ligne suivante immédiatement après la dernière ligne.
1sec. / **3sec.** / **5sec.** / **7sec.** / **9sec.**	L'impression passe à la ligne suivante après la durée spécifiée. *Pour les types de papier qui posent des problèmes, par exemple des taches d'encre sur la page ou les couleurs qui semblent inégales lors de l'impression à bord perdu ou autres, augmentez la valeur de ce réglage.

Marge de sécurité du rouleau

Marge bord avant

Ce réglage définit la longueur de la marge bord avant du rouleau.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
3mm	Impression à une taille standard.

Réglage	Détails
3mm	*Sélectionnez cette option pour un type de papier qui ne pose aucun problème lors d'une impression avec une marge de taille standard.
20mm	Ce réglage définit la marge environ 17 mm (dans le sens de l'avance du papier) de plus que la marge standard pour le format de papier. *C'est prévu pour les types de papier qui ont fortement tendance à se froisser, ce qui fait que la tête d'impression raye la surface.

Vitesse de coupe

Sélectionne la vitesse de coupe automatique.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
Rapide	Sélectionnez ce réglage si la coupe avec le réglage **Standard** n'est pas correcte.
Standard	Sélectionnez ce réglage si vous ne rencontrez aucun problème.
Lente	Sélectionnez ce réglage si la coupe avec le réglage **Standard** n'est pas correcte.

Valeur d'étalonnage

Lorsque l'étalonnage a été exécuté sur l'imprimante, utilisez ce paramètre pour spécifier si les réglages obtenus doivent être utilisés ou non.

Réglage	Détails
Réglages par défaut de l'imprimante	Les réglages du panneau de commande de l'imprimante sont appliqués.
Utiliser la valeur	Les réglages obtenus sont utilisés pour l'impression.
Ignorer la valeur	Les réglages obtenus ne sont pas utilisés pour l'impression. Sélectionnez cette option pour éviter les changements de tons dus à l'étalonnage des couleurs ans lors de l'impression.

Miroir

Indiquez si nécessaire l'inversion de l'impression. Sélectionnez cette option pour imprimer une version du document ou de l'image avec les côtés droit et gauche inversés.

Impression unidirectionnelle

Cette option permet d'éviter des problèmes tels que le désalignement des lignes et d'améliorer la qualité de l'impression. Par contre elle ralentit la vitesse d'impression.

Texte et lignes fines en haute précision

Imprime en augmentant la précision d'impact de l'encre surtout pour un texte plus net et des traits plus fins. Toutefois l'impression prend plus de temps que l'impression normale.

Remarque

- Quand **Plus haut (nombre max. de passages)** est sélectionné en mode d'impression, **Texte et lignes fines en haute précision** ne peut pas être sélectionné.

Boîte de dialogue Définir configuration

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Définir configuration** sur la feuille **Principal**. Vous pouvez définir les réglages pour l'ajustement de la netteté de l'image et la méthode d'agrandissement de l'image.



Affiner

Réalise les ajustements des réglages de netteté (détails).

Méthode agrand. image

Sélectionnez la méthode d'agrandissement d'image.
Les réglages suivants sont disponibles pour la méthode d'agrandissement d'image.

Réglage	Détails
Au plus proche	Réalise un agrandissement simple.
Bilinéaire	Réalise un agrandissement vectoriel en ligne.
Bicubique	Ajuste des Pixel avec le calcul des éléments tels qu'une couleur ou un éclat des Pixel voisins.

Imprimer en arrière-plan

Lorsque vous cochez la case, réalise l'impression avec l'extension en arrière plan.

Fermer l'extension après l'impression

Lorsque vous cochez la case, le plug-in se ferme une fois l'impression terminée.

Remarque
- Si l'impression ne se termine pas correctement parce qu'elle a été annulée ou qu'une erreur s'est produite, le plug-in ne se ferme pas.

Initialiser toutes les boîtes de dialogue d'avertissement

Quand cette option est cochée, toutes les boîtes de dialogue d'avertissement dont l'option est "Ne plus afficher cet écran" s'affichent de nouveau.

Boîte de dialogue Options de conversion ICC

Ceci s'affiche lorsqu'un profil ICC est sélectionné dans la liste **Réglages Profil de Sortie** sur la feuille **Principal** et que vous cliquez sur le bouton **Options de conversion ICC**. Il vous permet de configurer les paramètres qui concernent le détail de correspondance des couleurs.



Moteur de conversion

Sélectionne le moteur de conversion à utiliser pour convertir les couleurs.

5

Remarque

- Adobe CMM doit être installé pour utiliser **Adobe CMM**. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.617 pour plus de détails sur la méthode d'installation de Adobe CMM.

Compensation du point noir

Cochez cette case pour effectuer la compensation du point noir. La perte de gradation dans les zones sombres peut être améliorée en effectuant la compensation du point noir.

Remarque

- Ceci peut être utilisé si **Adobe CMM** est sélectionné en **Moteur de conversion**.

Options d'épreuve

Configure les paramètres relatifs à la simulation de rotative.
Les options d'épreuve comprennent les réglages suivants.

Réglage	Détails
Simuler la teinte du papier	Sélectionnez cette option pour effectuer la simulation de la teinte du papier.

Boîte de dialogue Options rouleau

600

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Options format** sur la feuille **Réglage de page**. Vous pouvez définir la largeur du rouleau et régler la découpe automatique.



Largeur du rouleau

Sélectionne la largeur du rouleau de papier utilisé dans l'imprimante

Découpe automatique

Sélectionner si le rouleau de papier doit être coupé automatiquement ou si vous préférez imprimer une marque de coupe.
Les réglages suivants sont disponibles pour découpe automatique.

Réglage	Détails
Oui	Chaque page est coupée automatiquement après son impression.
Non	Aucune page n'est coupée après l'impression, laquelle continue sans interruption.
Imp. Guidage coupe	Une marque de coupe est imprimée après chaque page et l'impression continue sans interruption.

Pas de marge en haut et en bas (Conserver papier)

Lorsque vous cochez cette case, les données sont imprimées sans les marges.

Boîte de dialogue Options format

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Options format** sur la feuille **Réglage de page**. Vous pouvez choisir un nom et un format de papier et d'autres réglages.



Liste format pap.

Affiche tous les formats standard et les formats de papier personnalisés.

Nom format papier perso.

Vous pouvez entrer un nom de 63 caractères maximum.

Unités

Vous pouvez choisir l'unité de mesure à utiliser quand vous définissez un format de papier personnalisé. Le changement de ce réglage change aussi l'unité de mesure pour toute d'extension.

Form. pap.

Largeur

Entrez la largeur du format de papier.

Hauteur
Entrez la hauteur du format de papier.

> Remarque
> • Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Bouton **Ajouter**

Cliquez sur le bouton pour enregistrer le contenu des réglages.

Boîte de dialogue Courbes

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Courbes** sur la feuille **Réglages couleur**. Vous pouvez réglez **Canal** et les autres réglages.



Canal

Choisissez **RVB**, **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.

> Remarque
> • **Gris** est affiché pour l'impression monochrome et ne peut pas être changé.

Entrée

Entrez une valeur pour l'entrée.

Remarque
- La plage des valeurs d'entrée est de 0 à 255.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Sortie

Entrez une valeur pour la sortie.

Remarque
- La plage des valeurs de sortie est de 0 à 255.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

Bouton **Charger des courbes**

Cliquez sur le bouton pour charger des données mémorisées d'une courbe des teintes.

Bouton **Enregistrer des courbes**

Cliquez sur le bouton pour mémoriser les réglages de la courbe des teintes actuelle.

Boîte de dialogue Imprimer l'historique détaillé

Cette boîte de dialogue apparaît quand vous cliquez sur le bouton **Détails** sur la feuille **Imprimer l'historique**. Cette boîte de dialogue contrôle l'historique d'impression. Pour plus d'informations sur **Imprimer l'historique détaillé**, voir "Utilisation de l'historique d'impression." →P.626



Imprimer l'historique

Imprimer l'historique apparaît sous forme de liste.

Éléments	Détails
Nb imp.historique	Affiche le numéro d'historique d'impression.
Nom de fichier	Affiche le nom de fichier de l'image.
Heure de l'impression	Affiche l'heure et la date de l'impression.
Commentaire	Affiche un commentaire détaillé.

Remarque
- Il est possible d'afficher jusqu'à 200 éléments d'historique d'impression. Tous les éléments venant après 200 sont supprimés.
- Lorsque vous ne pouvez pas imprimer correctement parce que vous avez annulé l'impression ou qu'une erreur s'est produite, s'affiche à gauche du numéro d'historique d'impression.

Bouton **Supprimer**

Cliquez sur le bouton pour supprimer l'historique d'impression sélectionné.

Bouton **Ajouter**

Cliquez sur le bouton pour ajouter l'historique d'impression sélectionné aux préférences.

Remarque
- Il est possible d'afficher jusqu'à 200 éléments de préférence.

Favoris

L'historique d'impression stocké dans les préférences d'impression s'affiche sous la forme d'une liste.

Remarque
- Vous pouvez changer l'ordre en sélectionnant un élément et en le faisant glisser à un autre emplacement.

Bouton **Importer**

Cliquez sur le bouton pour importer l'historique d'impression enregistré sous la forme d'un fichier.

Bouton **Exporter**

Cliquez sur le bouton pour enregistrer l'historique d'impression sous la forme d'un fichier stocké dans les préférences d'impression.

Bouton **Supprimer**

Cliquez sur le bouton pour supprimer l'historique d'impression stocké dans les préférences d'impression.

Régler

Affiche les réglages de l'historique d'impression sélectionnés dans **Imprimer l'historique** ou **Favoris**.

Réglage	Détails
Principal	Lorsque vous sélectionnez cet onglet, la feuille **Principal** s'affiche.
Réglage de page	Lorsque vous sélectionnez cet onglet, la feuille **Réglage de page** s'affiche.
Réglages couleur	Lorsque vous sélectionnez cet onglet, la feuille **Réglages couleur** s'affiche.

Utilisation des trois types d'aperçu

Vous pouvez utiliser l'extension d'impression pour vérifier une image dans trois types d'aperçu.
Ces types d'aperçu sont les suivants.

- Vérifier l'image avec Disposition zone d'impression →P.605
- Vérifier l'image originale avec Image →P.606

- Vérifier l'image avec Affichage avant impression du papier rouleau →P.606

Vérifier l'image avec Disposition zone d'impression

Affiche la zone d'impression et la zone en dehors de la zone d'impression dans la disposition correspondant au format de papier utilisé dans Disposition zone d'impression.
Sélectionnez **Disposition zone d'impression** dans **Aperçu**.



Remarque

- Lorsque le curseur a la forme dans l'aperçu, vous pouvez spécifier la position d'impression en faisant glisser l'image.
- Lorsque le curseur a la forme dans l'aperçu, les conditions suivantes de la feuille **Réglage de page** ont toutes été respectées.
  - La case **Impression à bord perdu** n'est pas cochée.
  - La case **Impression agrandie/réduite** n'est pas cochée ou l'option **Échelle** a été sélectionnée.
  - L'option **Au centre du Papier rouleau** n'est pas sélectionnée dans **Disposition**.

Vérifier l'image originale avec Image

Dans l'aperçu, vous pouvez vérifier l'image entière que vous avez indiquée.
Sélectionnez **Image** dans **Aperçu**.



Remarque

- Lorsque le curseur s'affiche sous la forme d'une petite loupe alors qu'il y a une **Image** dans la zone **Aperçu.**, la fonction **Imprimer la plage sélectionnée** est activée et vous pouvez faire glisser ce curseur dans l'image et délimiter une zone à imprimer.
- Lorsque vous cliquez sur l'image alors que le curseur a la forme dans l'aperçu, la zone sélectionnée se déselectionne.

Vérifier l'image avec Affichage avant impression du papier rouleau

Affiche la format de papier et l'information de papier rouleau sur le dessus dans la disposition imprimant sur le papier rouleau dans Affichage avant impression du papier rouleau.
Sélectionnez **Aperçu** dans **Affichage avant impression du papier rouleau**.



Remarque
- Pour choisir **Affichage avant impression du papier rouleau** dans **Aperçu**, choisissez **Papier rouleau** en **Source papier**.

Imprimer avec la qualité d'image souhaitée

Vous pouvez spécifier et imprimer à la résolution que vous souhaitez.

1. Affichez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez le papier de l'imprimante dans **Type papier**.

Remarque
- Sélectionnez toujours un papier qui se trouve réellement dans l'imprimante. Lorsque le papier que vous avez choisi est différent de celui qui se trouve dans l'imprimante, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités à l'impression.

3. Sélectionnez **Précision 300ppi**ou **Haute précision 600ppi pour la résolution de traitement** pour la résolution de traitement des images dans **Résolution en entrée de l'extension**.

Remarque
- Avec l'option **Précision 300ppi**, les images sont traitées à une résolution précise. Elle peut contrôler la vitesse d'impression et la capacité mémoire.
- Avec l'option **Haute précision 600ppi**, les images sont traitées à une résolution plus précise. La qualité d'impression est la meilleure qui soit, mais il faut plus de temps pour imprimer qu'avec l'option **Précision 300ppi** et aussi davantage de capacité mémoire.
- **Haute précision 600ppi** n'apparaît pas avec certains réglages **Type papier**.

4. Sélectionnez **Profondeur élevée 8bits** ou **Profondeur très élevée 16bits** pour le nombre de bits lors du traitement des images dans **Nb de bits en entrée de l'extension**.

> Remarque
> - Avec l'option **Profondeur élevée 8bits**, les images sont traitées à 8 bits/canal (24 bits).
> - Avec l'option **Profondeur très élevée 16bits**, les images sont traitées à 16 bits/canal (48 bits).
> - **Profondeur très élevée 16bits** n'apparaît pas avec certains réglages **Type papier** ou **Résolution en entrée de l'extension**.

5. Sélectionnez le mode pour être imprimé lors du traitement des images dans **Mode d'impression**.

> Remarque
> - Les réglages qui peuvent être sélectionnés varient selon **Type papier** et **Résolution en entrée de l'extension**, **Nb de bits en entrée de l'extension**.

6. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression commence.

Régler les couleurs et imprimer

Vous pouvez régler les couleurs à votre convenance et imprimer les images.
Les descriptions qui suivent concernent les cinq façons de régler les couleurs dans l'extension d'impression.

- Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour couleur) →P.608
- Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour monochrome) →P.610
- Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs →P.614
- Imprimer des images Adobe RVB 16 bits haute qualité →P.615
- Imprime des photographies monochromes avec une grande qualité →P.617
- Utiliser Adobe CMM →P.617

Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour couleur)

Vous pouvez régler les couleurs tout en vérifiant le résultat dans l'aperçu.
Les descriptions suivantes concernent les procédures de réglage de l'image d'exemple ci-dessous.

- **Bas** pour **Cyan**
- **Elevé** pour **Jaune**
- **Bas** pour **Saturation**
- **Noir chaud** pour **Tons de gris**
- Amélioration de la clarté pour la courbes

Les réglages de l'image ci-dessus sont reportés dans les images Avant et Après que vous voyez ci-dessous.

Avant	Après

1. Affichez la feuille **Réglages couleur**.



2. Faites glisser le curseur de réglage vers **Bas** dans **Cyan**.

3. Faites glisser le curseur de réglage vers **Elevé** dans **Jaune**.

4. Faites glisser le curseur de réglage vers **Bas** dans **Saturation**.

5. Faites glisser le curseur de réglage vers **Noir chaud** dans **Tons de gris**.

Remarque
- Vous pouvez spécifier la valeur en caractères numériques.
- Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

6. Cliquez sur le bouton **Courbes** puis cliquez près du centre de la courbe.

7. Entrez 120 dans **Entrée** et 135 dans **Sortie** puis cliquez sur le bouton **OK**.



8. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Les ajustements sont reportés dans l'image et l'impression commence.

Régler les couleurs tout en vérifiant l'aperçu (pour monochrome)

Vous pouvez régler les couleurs tout en vérifiant le résultat dans l'aperçu.
Les descriptions suivantes concernent les procédures de réglage de l'image comme exemple ci-dessous.

- **Bas** pour **Contraste**
- **Clair** pour **Surbrillance**
- **Clair** pour **Ombre**
- Amélioration de la clarté pour la courbes

Les images avant et après l'application des ajustements sont montrées ci-dessous.

Avant	Après

1. Ouvrez la feuille **Principal**.

2. Sélectionnez **Auto (Photo monochrome)** dans le **Réglages Profil de Sortie**.



3. Ouvrez la feuille **Réglages couleur**.



4. Dans **Contraste**, faites glisser le curseur vers **Bas**.

5. Dans **Surbrillance**, faites glisser le curseur vers **Clair**.

6. Dans **Ombre**, faites glisser le curseur vers **Clair**.

> Remarque
> - Vous pouvez spécifier la valeur en caractères numériques.
> - Vous pouvez changer les nombres en cliquant sur ▲ ou ▼.

7. Cliquez sur le bouton **Courbes** puis cliquez près du centre de la courbe.

8. Entrez 120 dans **Entrée** et 135 dans **Sortie** puis cliquez sur le bouton **OK**.



9. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Les ajustements sont reportés dans l'image et l'impression commence.

Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs

Lorsque vous imprimez une image en couleurs importée d'un scanner ou d'un appareil numérique, elle peut être différente de ce que vous voyez à l'écran. Cela est dû aux différences de couleur entre l'écran et l'imprimante. Dans l'extension d'impression, vous pouvez sélectionner la balance des couleurs de l'impression plus proche de la balance de couleurs affichée à l'écran en réglant le profil de couleur ICC (International Color Consortium), ma méthode de correspondance et les options du profil interne, qui réalise la conversion de couleurs optimale en fonction des réglages du papier et de la résolution.

1. Affichez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez le profil dans **Réglages Profil de Sortie**.

> **Remarque**
>
> - Lorsque vous cochez l'option **Appliquer l'épreuvage à l'aperçu**, vous pouvez vérifier la correspondance des couleurs dans l'aperçu. Cette option ne s'affiche pas forcément, cela dépend de la manière dont vous avez défini le **Type papier**.
> - Les détails du **Réglages Profil de Sortie** que vous avez définis sont préservés, même après la fermeture de l'extension d'impression, mais lorsque le profil spécifié est introuvable, il est défini comme étant **Auto (Couleur)**.
> - Si un profil ICC est sélectionné en **Réglages Profil de Sortie**, Adobe CMM peut être sélectionné comme moteur de conversion des couleurs. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.617 pour plus de détails.

3. Sélectionnez la méthode de correspondance de profil dans **Méthode corresp**.

4. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

L'impression commence avec le profil de sortie et la méthode de correspondance que vousavez choisis.

Imprimer des images Adobe RVB 16 bits haute qualité

Imprime une image Adobe RVB 16 bits de haute qualité prise avec un appareil numérique performant. L'extension d'impression vous permet d'imprimer des images à la gamme de couleurs et aux tons riches, une fois que les données Adobe RVB 16 bits ont été retouchées dans Photoshop, sans compromettre le niveau de tonalité de l'image.

1. Sélectionnez les données d'image Adobe RVB 16 bits dans Photoshop et démarrez l'extension d'impression. (Voir "Démarrage à partir de Photoshop.") →P.581



2. Cliquez sur le bouton .

3. Vérifiez que **Adobe RGB** est affiché dans **Espace de couleurs** et **16 bits/canal** dans **Bits** dans la boîte de dialogue **Propriétés de l'image**, puis cliquez sur le bouton **Fermer**.

4. Affichez la feuille **Principal**.



5. Sélectionnez **Haute précision 600ppi** dans **Résolution en entrée de l'extension**.

6. Sélectionnez **Profondeur très élevée 16bits** dans **Le nombre de bits en entrée de l'extension d'impression**.

7. Sélectionnez la plus haute qualité possible dans **Mode d'impression**.

8. Au besoin, réglez les couleurs à l'aide de la correspondance des couleurs.

> Remarque
> • Pour plus d'informations sur la correspondance des couleurs, voir "Ajuster les couleurs par correspondance des couleurs." →P.614

9. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

L'impression de l'image Adobe RVB 16 bits commence.

Imprime des photographies monochromes avec une grande qualité

Imprime des images capturées avec un scanner ou un appareil photo numérique en monochrome avec une grande qualité. Produit des images photographiques monochrome stables sans aucune touche de couleur et atténue l'influence de la source de lumière différente.

1. Affichez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez **Auto (Photo monochrome)** dans le **Réglages Profil de Sortie**.

> Remarque
> • **Auto (Photo monochrome)** peut être sélectionnée uniquement après qu'un **Type papier** compatible a été sélectionné.

3. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   Réaliser la conversion au mode monochrome qui convient le mieux et commencez l'impression.

Utiliser Adobe CMM

Adobe CMM est un moteur de conversion des couleurs créé par Adobe. Utiliser Adobe CMM permet d'obtenir des résultats uniformes de conversion des couleurs et d'utiliser la fonction de compensation du point noir.

Comment obtenir Adobe CMM

Vous pouvez obtenir Adobe CMM en suivant la procédure ci-dessous.

1. Ouvrez le site web d'Adobe (http://www.adobe.com).
2. Entrez "Adobe CMM" dans la zone de recherche de la page à l'écran.
3. Recherchez l'élément "Adobe Color Management Module (CMM)" et sélectionnez la version pour Macintosh.
4. Téléchargez le fichier en suivant les instructions à l'écran.

5. Lancez l'assistant d'installation du fichier téléchargé pour effectuer l'installation.

> **Important**
> • Utiliser Adobe CMM version 1,1 ou ultérieure.

Configuration nécessaire pour Adobe CMM

La configuration nécessaire pour Adobe CMM est la suivante.

- Système d'exploitation pris en charge
  Mac OS X 10.4.8 ou supérieur
- Processeur pris en charge
  PowerPC G4 ou G5
  Processeur Intel Core Duo, Intel Core 2 Duo, Intel Xeon

> **Remarque**
> • Vérifiez les détails auprès de Adobe.

Utilisation de Adobe CMM

La procédure d'utilisation de Adobe CMM est la suivante.

1. Ouvrez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez un des profils ICC en **Réglages Profil de Sortie**.

3. Cliquez sur le bouton **Options de conversion ICC**.

4. Dans la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**, sélectionnez **Adobe CMM** en **Moteur de conversion**.



5. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.

Effectuer la compensation du point noir

Une compensation du point noir équivalente à celle de Photoshop peut être effectuée en suivant la procédure ci-dessous. Utilisez cette option pour éviter la saturation dans les zones sombres des images.

1. Ouvrez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez un des profils ICC en **Réglages Profil de Sortie**.

3. Cliquez sur le bouton **Options de conversion ICC** pour ouvrir la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.

4. Sélectionnez **Adobe CMM** en **Moteur de conversion**.

5. Cochez la case **Compensation du point noir**.



6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.

Important

- Pour que les réglages de la compensation du point noir prennent effet, fermez et redémarrez Photoshop ou Digital Photo Professional.
- Adobe CMM doit être installé pour utiliser la compensation du point noir. Reportez-vous à Utiliser Adobe CMM →P.617 pour plus de détails sur la méthode d'installation de Adobe CMM.

Effectuer une simulation d'impression sur rotative

Vous pouvez effectuer des simulations d'impression sur rotative en spécifiant des profils ICC tels que Japan Color ou SWOP, et en spécifiant un profil ICC pour la rotative.

1. Ouvrez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez un des profils ICC en **Réglages Profil de Sortie**.

3. Cochez la case **Epreuve** et sélectionnez le profil de la rotative que vous voulez choisir dans la liste de droite.

4. Cliquez sur le bouton **Options de conversion ICC** pour ouvrir la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.



5. Configurez les **Options d'épreuve** si nécessaire.

> Remarque
> • L'option d'épreuve est **Simuler la teinte du papier**.

6. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options de conversion ICC**.

7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
L'impression démarre.

Agrandir/Réduire et imprimer

Vous pouvez agrandir ou réduire une image dans l'extension d'impression.
Les trois méthodes d'agrandissement/réduction sont les suivantes.

- Agrandir/Réduire et imprimer selon le format de papier en sortie →P.621
- Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau →P.622
- Spécifier l'échelle, agrandir/réduire et imprimer →P.624

Agrandir/Réduire et imprimer selon le format de papier en sortie

Vous pouvez agrandir/réduire et imprimer l'image pour la faire correspondre aux zones d'impression du papier spécifié de l'imprimante. Cette fonction est utile lorsque vous devez imprimer sur toute la largeur du papier que vous avez sélectionné.

> Remarque
> • Lorsque vous devez imprimer sur toute la largeur du rouleau, voir "Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau." →P.622
> • Lorsque vous utilisez la procédure suivante pour imprimer sur un rouleau, l'impression correspondra à la taille de la sortie avec le papier sélectionné dans le réglage Format **Format papier**.

1. Affichez la feuille **Réglage de page**.



2. Sélectionnez la taille du papier que vous souhaitez utiliser dans **Format papier**.

> **Remarque**
> - Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.
> - Cette option n'est pas affichée si **Ajuster à la largeur de rouleau** est spécifié dans **Impression agrandie/réduite**.

3. Sélectionnez **Portr.** ou **Paysage** comme orientation pour l'image dans **Orient**.

> **Remarque**
> - Lorsque vous sélectionnez **Portr.**, l'image s'imprime sur le papier telle qu'elle est affichée à l'écran.
> - Lorsque vous sélectionnez **Paysage**, l'image s'imprime sur le papier avec une rotation de 90 degrés.

4. Cochez la case **Impression agrandie/réduite**.

> **Remarque**
> - Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

5. Sélectionnez **Ajuster à format papier**.

6. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

L'image s'imprime en remplissant toute la surface du papier.

Agrandir/Réduire et imprimer en fonction de la largeur du rouleau

Vous pouvez agrandir/réduire et imprimer une image en fonction de la largeur du rouleau placé dans l'imprimante. C'est utile si vous souhaitez imprimer une image qui couvre toute la largeur du rouleau.

> **Remarque**
> - L'impression ne se produit pas correctement si aucun rouleau n'est installé dans l'imprimante.

1. Affichez la feuille **Réglage de page**.



2. Sélectionnez **Papier rouleau** dans **Source papier**.

3. Cliquez sur le bouton **Options rouleau**.

4. Définissez les options du rouleau et cliquez sur le bouton **OK**.

> Remarque
> - Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue **Options rouleau**, voir "Boîte de dialogue Options rouleau." →P.600
> - Cliquez sur le bouton **Par défaut** pour revenir aux valeurs par défaut de tous les réglages du rouleau.

5. Sélectionnez **Portr.**ou **Paysage** comme orientation pour l'image dans **Orient**Orient.

> Remarque
> - Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

6. Sélectionnez **Ajuster à la largeur de rouleau**.

7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

L'image s'imprime en couvrant toute la largeur du rouleau.

Spécifier l'échelle, agrandir/réduire et imprimer

Vous pouvez spécifier l'échelle pour agrandir/réduire une image et l'imprimer. C'est utile si vous souhaitez imprimer une image à une taille spécifique.

1. Affichez la feuille **Réglage de page**.



2. Sélectionnez la taille du papier que vous souhaitez utiliser dans **Format papier**.

> Remarque
> - Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.
> - Cette option n'est pas affichée si **Ajuster à la largeur de rouleau** est spécifié dans **Impression agrandie/réduite**.

3. Sélectionnez **Portr.** ou **Paysage** comme orientation pour l'image dans **Orient**.

> Remarque
> - Lorsque vous sélectionnez **Portr.**, l'image s'imprime sur le papier telle qu'elle est affichée à l'écran.
> - Lorsque vous sélectionnez **Paysage**, l'image s'imprime sur le papier avec une rotation de 90 degrés.

4. Cochez la case **Impression agrandie/réduite**.

> Remarque
> - Cette option n'est pas affichée si la case **Impression à bord perdu** est cochée.

5. Sélectionnez **Échelle** et entrez la valeur d'échelle ou tirez sur un des quatre coins de l'image dans la fenêtre de l'aperçu.

> Remarque
> - Vous pouvez spécifier l'échelle par intervalles de 0,01%.
> - Vous pouvez spécifier une plage de 5,00 à 600,00 %.
> - La taille de la largeur et de la hauteur changent proportionnellement lorsque l'image est agrandie/réduite.

6. Faites glisser l'image dans l'a**Disposition zone d'impression**, ou définissez la **Disposition** de l'impression.

7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression commence à la valeur d'échelle définie.

Impression à bord perdu

Vous pouvez utiliser la fonction d'impression à bord perdu pour imprimer sans les marges autour de l'image.

Remarque
- Avec certains papiers, l'impression à bord perdu ne peut s'effectuer qu'entre deux bords.
- Pour utiliser la fonction d'impression à bord perdu, le papier spécifié doit être utilisé dans l'imprimante.

1. Affichez la feuille **Réglage de page**.



2. Sélectionnez **Papier rouleau** dans **Source papier**.

3. Sélectionnez **Impression à bord perdu**.

Remarque
- Sélectionnez la largeur correspondant au rouleau de l'imprimante dans **Largeur du rouleau** de la boîte de dialogue **Spécifiez la Largeur du rouleau**, et cliquez sur le bouton **OK**.



4. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

   L'impression à bord perdu commence.

Personnalisation des réglages du papier

Vous pouvez personnaliser les réglages du papier.

1. Affichez la feuille **Principal**.



2. Sélectionnez le type de papier que vous souhaitez personnaliser dans **Type papier**.

> **Remarque**
> • Sélectionnez toujours un papier qui se trouve réellement dans l'imprimante. Lorsque le papier que vous avez choisi est différent de celui qui se trouve dans l'imprimante, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités à l'impression.

3. Cliquez sur le bouton **Paramétres avancés**.

4. Effectuez les réglages dans Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier →P.597 et cliquez sur le bouton **OK**.

Utilisation de l'historique d'impression

Lorsque vous effectuez divers réglages et imprimez dans l'extension d'impression, ces réglages sont préservés dans l'historique d'impression. Vous pouvez exporter et importer sous forme de fichiers. Vous pouvez stocker un historique d'impression souvent sollicité sous un nom spécifique dans les préférences d'impression.

> **Remarque**
> • Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 éléments d'historique d'impression. Au-delà de 200, les éléments sont supprimés par ordre chronologoique.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec l'historique d'impression.

- Confirmer les détails de l'historique d'impression →P.627
- Appliquer l'historique d'impression à une image →P.628
- Stocker l'historique d'impression dans les préférences d'impression →P.628
- Supprimer un historique d'impression →P.631
- Exporter l'historique d'impression depuis les préférences d'impression →P.632
- Importer l'historique d'impression des préférences d'impression →P.634

- Supprimer l'historique d'impression des préférences d'impression →P.636
- Définir les informations à imprimer avec l'image →P.637

Confirmer les détails de l'historique d'impression

Vous pouvez confirmer les détails de l'historique d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

> **Remarque**
> - Sélectionnez l'historique d'impression dont vous souhaitez vérifier les détails, depuis l'**historique** ou les **Favoris** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



3. Vérifiez les détails de l'historique d'impression dans **Régler**, puis cliquez sur le bouton **OK**.

> **Remarque**
> - Vous pouvez afficher les détails de l'historique d'impression en passant d'une feuille à l'autre.

Appliquer l'historique d'impression à une image

Vous pouvez utiliser un historique d'impression précédent et l'appliquer à une image.

1. Affichez la feu **Imprimer l'historique**.



2. Au besoin, vérifiez les détails de l'historique d'impression. (Voir "Confirmer les détails de l'historique d'impression.") →P.627

3. Sélectionnez l'historique d'impression à appliquer depuis **Imprimer historique et favoris**, puis cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Stocker l'historique d'impression dans les préférences d'impression

Vous pouvez stocker un historique d'impression souvent sollicité dans les préférences d'impression. Non seulement vous pouvez stocker l'historique d'impression sous un autre nom dans les préférences, mais vous pouvez l'y retrouver facilement.

Remarque

- Vous pouvez stocker jusqu'à 200 éléments d'historique d'impression dans les préférences d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Sélectionnez l'historique d'impression que vous souhaitez stocker dans les préférences d'impression depuis l'**Imprimer l'historique** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**, puis vérifiez les détails de l'historique dans les **Régler**.



4. Sélectionnez l'historique d'impression à stocker dans les préférences d'impression depuis **Imprimer l'historique**, puis cliquez sur le bouton .



5. Dans la boîte de dialogue **Ajouter des Favoris**, spécifiez le nom de l'historique d'impression dans **Nom**, tapez un commentaire dans **Commentaire**, puis cliquez sur le bouton **OK**.



6. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



Supprimer un historique d'impression

Vous pouvez supprimer un historique d'impression.

Important

- Attention, car vous ne pouvez annuler une suppression d'historique d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Sélectionnez l'historique d'impression à supprimer depuis **Imprimer l'historique** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.



4. Cliquez sur le bouton **OK**.



5. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



5

Exporter l'historique d'impression depuis les préférences d'impression

Vous pouvez exporter l'historique d'impression stocké dans les préférences d'impression sous la forme d'un fichier.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Sélectionnez l'historique d'impression à exporter depuis les **Favoris** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**, puis cliquez sur le bouton **Exporter**.



4. Spécifiez le nom de l'historique d'impression dans **Enregistrer sous** de la boîte de dialogue **Enregistrer**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.



L'historique d'impression est exporté sous le nom de fichier spécifié.

5. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.

Importer l'historique d'impression des préférences d'impression

Vous pouvez importer un historique d'impression au format fichier et le stocker dans les préférences d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Cliquez sur le bouton **Importer** de la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



4. Sélectionnez l'historique d'impression à importer dans la boîte de dialogue **Ouvrir**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir**.



L'historique d'impression est importé.

Remarque

- Le suffixe du nom de l'historique d'impression est *.pjb.
- Vous ne pouvez pas importer un fichier d'historique d'impression exporté depuis un autre système d'exploitation dans l'extension d'impression.
- Vous ne pouvez pas importer un fichier d'historique d'impression exporté depuis une autre imprimante dans l'extension d'impression.

5. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



Supprimer l'historique d'impression des préférences d'impression

Vous pouvez supprimer un historique d'impression stocké dans les préférences d'impression. Vous ne pouvez pas stocker plus de 200 éléments d'historique d'impression dans les préférences d'impression.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cliquez sur le bouton **Détails**.

3. Sélectionnez l'historique d'impression à supprimer des **Favoris** dans la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.



4. Cliquez sur le bouton **OK**.



5. Cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Imprimer l'historique détaillé**.



Définir les informations à imprimer avec l'image

Vous pouvez imprimer des informations avec une image, par exemple le nom du fichier et l'heure et la date.

Remarque

- Lorsque vous utilisez la fonction d'impression à bord perdu, ces informations ne sont pas imprimées. voir "Impression à bord perdu." →P.625
- Lorsque les informations imprimées sont trop longues et ne tiennent pas sur le papier, une rupture apparaîtra dans ces informations.
- Les informations peuvent s'imprimer sur les données d'image avec certains formats de papier, taux d'agrandissement et positions d'impression.
- Lorsque l'option **Cons. form. pap.** est **On**sur l'imprimante, une portion du bas de l'impression n'est pas imprimée.

1. Affichez la feuille **Imprimer l'historique**.



2. Cochez la case **Imprimer les informations**.

3. Sélectionnez la position à laquelle vous souhaitez imprimer les informations dans **Position d'impression des informations**.

4. Cochez la case des informations que vous souhaitez imprimer.

5. Lorsque vous souhaitez modifier le commentaire, cliquez sur le bouton **Modifier le commentaire**.

> Remarque
> • Sinon, passez à l'étape 7.

6. Spécifiez le commentaire dans la boîte de dialogue **Modifier le commentaire**, puis cliquez sur le bouton **OK**.



7. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.



Les commentaires sont imprimés avec les images.

Printmonitor

Caractéristiques de imagePROGRAF Printmonitor 639
Gestion des travaux avec imagePROGRAF Printmonitor 640

Caractéristiques de imagePROGRAF Printmonitor

imagePROGRAF Printmonitor est un utilitaire de vérification de l'état de l'imprimante et de gestion des travaux d'impression.



- L'état de l'imprimante peut être vérifié en temps-réel sur un écran d'ordinateur.
- Vous pouvez vérifier l'état des travaux d'impression, les annuler et les gérer selon les besoins.
- Si une erreur d'impression survient, vous pouvez chercher immédiatement des actions correctives.
- Vous pouvez aussi mettre en place une notification automatique par email à l'adresse indiquée de tout problème ou erreur d'impression.

Remarque

- Si l'état de l'imprimante désirée ne s'affiche pas dans imagePROGRAF Printmonitor, sélectionnez à nouveau l'imprimante comme suit.

1. Vérifiez que l'imprimante est allumée et connectée au réseau ou à un port local.
2. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez le nom correspondant à l'imprimante désirée. Une fois l'imprimante détectée, son état s'affiche.
3. Si l'information de l'imprimante n'apparaît pas à l'étape 2, choisissez **Recherche d'imprimante** dans le menu **Imprimante**. La liste des noms d'imprimante du menu **Imprimante** s'actualise avec les imprimantes nouvellement détectées.
4. Dans le menu **Imprimante**, sélectionnez le nom correspondant à l'imprimante désirée. Une fois l'imprimante détectée, son état s'affiche.

Gestion des travaux avec imagePROGRAF Printmonitor

Vous pouvez utiliser la panneau **Pilote** de imagePROGRAF Printmonitor pour des opérations du type Pause et Annulation des travaux d'impression.



Pause/Retour aux travaux d'impression

Sélectionnez un travail d'impression et cliquez sur le bouton pour interrompre provisoirement le travail sélectionné.
Pour reprendre l'impression d'un travail mis en pause, sélectionnez le travail d'impression et cliquez sur le bouton .

Remarque

- Quand toutes les données d'impression d'un travail d'impression ont été envoyées à l'imprimante, il n'est plus possible de mettre le travail sur pause/retour.

Annulation des travaux d'impression

Sélectionnez un travail d'impression et cliquez sur le bouton pour annuler l'impression du travail sélectionné.

Remarque

- Il n'est pas possible d'annuler les travaux d'impression des autres utilisateurs.

Media Configuration Tool

Caractéristiques de Media Configuration Tool 641
Conditions de fonctionnement 642
Procédures d'installation 642
Procédure de désinstallation 645
Démarrage de Media Configuration Tool 648

Fenêtre principale de Media Configuration Tool 649

Modification des informations sur le type de papier 650
Ajout de types de papier 651
Modification des noms de papier 653
Suppression des types de papiers que vous avez ajoutés 655
Basculement entre afficher/masquer l'affichage des types de papier 656
Changement de l'ordre d'affichage des types de papier 658
Mise à jour des types de papier 659

Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon 662
Papier compatible 663
Ajouter un papier personnalisé 664
Supprimer un papier personnalisé 673
Modifier un papier personnalisé 674
Exporter les informations sur le papier personnalisé 675
Importer les informations sur le papier personnalisé 676
Avertissements 679

Caractéristiques de Media Configuration Tool

Le Media Configuration Tool dispose des fonctionnalités suivantes.

- Il permet d'ajouter les informations sur des papiers supplémentaires (types de papier), pris en charge par l'imprimante, au panneau de commande et au pilote de l'imprimante, en utilisant les fichiers des informations sur le papier appropriés.
- Vous pouvez réorganiser les listes de types de papier et les renommer dans le panneau de commande de l'imprimante, ainsi que dans les boîtes de dialogue du pilote d'imprimante, outre d'autres fonctionnalités.
- Vous pouvez ajouter du papier personnalisé (papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon) dans le panneau de commande et le pilote de l'imprimante.

Important

- Normalement, Media Configuration Tool est installé et les informations sur le papier sont configurées quand vous installez le pilote d'imprimante à partir du User Software CD-ROM. Utilisez ce logiciel si vous voulez ajouter de nouvelles informations sur le papier ou modifier des informations sur le papier existantes.
- L'administration des informations sur le papier à l'aide de Media Configuration Tool doit être effectuée par l'administrateur de l'imprimante.
- Canon ne fournit aucune garantie sur la qualité d'impression ou les propriétés d'avance du papier pour du papier personnalisé (papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon).
- Les propriétés d'avance du papier ne peuvent pas être garanties si l'option **Ajouter un papier personnalisé** est utilisée sur le papier Canon authentique dans Media Configuration Tool.
- La qualité d'impression et les propriétés d'avance du papier ne peuvent pas être garanties si l'option **Ajouter un papier personnalisé** est utilisée dans Media Configuration Tool sur du papier dont l'utilisation est confirmée par Canon. De plus Canon ne garantit pas la qualité d'impression sur du papier dont l'utilisation est confirmée par Canon.

Remarque
- Le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon sont présentés en détail dans le Guide de référence sur papier. Tout autre papier est nommé papier personnalisé.

Conditions de fonctionnement

Vous pouvez utiliser Media Configuration Tool dans l'environnement suivant.

- Système d'exploitation compatible
  Mac OS X (10.3.9 ou ultérieur)
- Logiciels qui doivent être installés
  imagePROGRAF Printer Driver

Procédures d'installation

Démarrez la dernière version de l'utilitaire d'installation de Media Configuration Tool et suivez les procédures ci-dessous pour installer Media Configuration Tool.

Important
- Si le pilote d'imprimante est installé à partir du User Software CD-ROM, Media Configuration Tool est installé également et les informations sur le papier sont aussi configurées. La procédure suivante n'a donc normalement pas besoin d'être effectuée. Pour installer Media Configuration Tool sans utiliser le User Software CD-ROM, par exemple si vous avez téléchargé une nouvelle version de Media Configuration Tool à partir du site de Canon, effectuez la procédure suivante.

1. Double-cliquez sur l'icône **MCT Installer iPFxxxx for X** pour démarrer l'utilitaire d'installation Media Configuration Tool.

iPFxxxx MCT Installer X

Remarque
- L'icône **iPFxxxx** est le nom de votre imprimante.

2. Entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur le bouton **OK**.



3. L'écran suivant présente les sélections possibles pour le pays ou la région.
Cliquez sur le nom du pays ou de la région, puis cliquez sur le bouton **OK**.



4. Le **Licence** apparaît.
Après avoir lu le contrat de licence de logiciel de Canon, cliquez sur le bouton **Continuer**.



5. Cliquez sur le bouton **Accepter**.

6. électionner **Installation standard**, puis cliquez sur le bouton **Installer**.



7. Appuyez sur le bouton **Continuer** pour quitter les autres applications.



8. Quand le message suivant apparaît, cliquez sur le bouton **Quitter**.



L'installation de Media Configuration Tool est terminée.

Remarque
- Si l'installation a été réalisée correctement, le dossier **Media Configuration Tool** se trouve dans le dossier suivant.
  Applications > **Canon Utilities** > **iPFxxxx Media Configuration Tool**
- Le dossier ci-dessus **iPFxxxx** est le nom de votre imprimante.

Procédure de désinstallation

1. Double-cliquez sur l'icône **MCT Installer iPFxxxx for X** pour démarrer l'utilitaire d'installation Media Configuration Tool.

Remarque
- L'icône **iPFxxxx** est le nom de votre imprimante.

2. Entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur le bouton **OK**.



3. L'écran suivant présente les sélections possibles pour le pays ou la région.
Cliquez sur le nom du pays ou de la région, puis cliquez sur le bouton **OK**.



4. Le **Licence** apparaît.
Après avoir lu le contrat de licence de logiciel de Canon, cliquez sur le bouton **Continuer**.



5. Cliquez sur le bouton **Accepter**.



6. Sélectionnez **Désinstaller**.



7. Cliquez sur le bouton **Désinstaller**.



8. Appuyez sur le bouton **Continuer** si une autre application est en cours d'exécution.



9. Quand le message suivant apparaît, cliquez sur le bouton **Quitter**.



Media Configuration Tool a été désinstallés.

Démarrage de Media Configuration Tool

Les procédures de lancement de Media Configuration Tool sont les suivantes.
Dans le menu **Applications** sélectionnez **Canon Utilities** > **iPFxxxx Media Configuration Tool** > **MCTxxxx.app**.
La fenêtre principale de Media Configuration Tool s'affiche.



Remarque

- Si aucun pilote d'imprimante compatible n'est installé, Media Configuration Tool ne démarre pas. Si vous essayez de démarrer Media Configuration Tool quand aucun pilote d'imprimante n'est installé, le message d'avertissement ci-dessous apparaît.



Fenêtre principale de Media Configuration Tool

Les descriptions qui suivent concernent la fenêtre principale de Media Configuration Tool.



Remarque

- Pour l'étape concernant l'ouverture de la fenêtre principale de Media Configuration Tool, voir "Démarrage de Media Configuration Tool." →P.648

Bouton **Ajouter Papier authentique**

En cliquant sur ce bouton, la boîte de dialogue **Modifier les types de papier** apparaît pour vous permettre d'ajouter au panneau de commande et au pilote de l'imprimante les fichiers d'informations sur le papier émis par Canon. Vous pouvez aussi modifier les noms des types de papier, supprimer des types de papier ajoutés, et afficher ou masquer ces informations.
Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage du papier Canon authentique et du papier personnalisé.
Reportez-vous à Modification des informations sur le type de papier →P.650 pour plus de détails sur l'option **Ajouter Papier authentique**.

Bouton **Ajouter un papier personnalisé**

En cliquant sur ce bouton, la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé** apparaît pour vous permettre d'ajouter un papier personnalisé (autre que le papier Canon authentique, le papier recommandé ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon) au panneau de commande et au pilote de l'imprimante.
Reportez-vous à Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon →P.662 pour plus de détails sur l'option **Ajouter un papier personnalisé**.

Bouton **Lien vers Informations de support**

Ouvre les **Informations de support imagePROGRAF**. Vous pouvez consulter les informations telles que les dernières nouveautés sur le produit et les mises à niveau de la version du logiciel.

Bouton **Lien vers Manuel d'utilisation**

Cliquez sur ce bouton pour afficher le manuel d'utilisation de l'imprimante. Pour utiliser cette fonction, le manuel d'utilisation doit être installé sur l'ordinateur.

Modification des informations sur le type de papier

Cliquez sur le bouton **Ajouter Papier authentique** dans la fenêtre principale de Media Configuration Tool pour afficher la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



Cette boîte de dialogue présente les fonctions pour les opérations suivantes.

- Ajout de types de papier →P.651
- Modification des noms de papier →P.653
- Suppression des types de papiers que vous avez ajoutés →P.655
- Basculement entre afficher/masquer l'affichage des types de papier →P.656
- Changement de l'ordre d'affichage des types de papier →P.658

Important

- Quand vous mettez à jour les informations sur les types de papier, effectuez la même mise à jour sur tous les ordinateurs qui utilisent l'imprimante concernée.
- L'ajout ou la suppression d'un type de papier, le basculement de l'affichage et la modification du nom du papier pour un type de papier ne sont possibles que pour le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon. Reportez-vous à "Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon →P.662 " pour plus de détails sur l'ajout, la modification et la suppression de papier personnalisé. Le papier personnalisé affiche **Personnalisé** comme **État** dans la liste **Type papier**.
- Pour ajouter des types de papier, téléchargez d'avance le fichier d'informations sur les papiers (fichier .amf) à partir du site web de Canon.

Remarque

- Dans certaines conditions, il peut être impossible de supprimer, afficher/cacher et modifier l'ordre d'affichage.

Ajout de types de papier

Les fichiers d'informations sur les papiers (fichiers .amf) émis par Canon sont enregistrés dans le panneau de commande et le pilote de l'imprimante.

Important

- Ne lancez pas d'impression sur l'imprimante concernée pendant que vous ajoutez des types de papier.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter**.



2. La boîte de dialogue **Ajouter type de papier** apparaît.
Cliquez sur le bouton **Parcourir**.



3. Choisissez le dossier qui contient les fichiers d'informations sur le papier (fichiers .amf), puis cliquez sur le bouton **Ouvrir**.



4. Les noms des fichiers d'informations sur le papier sélectionnés parmi les dossiers de la boîte de dialogue **Ouvrir** sont affichés dans **Fichier d'information sur les papiers** dans la boîte de dialogue **Ajouter type de papier**. Cochez les cases du papier à ajouter, puis cliquez sur le bouton **OK**.



Important

- Si **Fichier d'information sur les papiers principaux** est affiché comme **Type** du **Fichier d'information sur les papiers**, les réglages de l'ordre d'affichage des types de papier et de l'affichage ou non des types de papier sont initialisés. Reconfigurez-les après avoir ajouté le fichier d'information sur les papiers principaux.

5. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

6. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.659

Important

- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Modification des noms de papier

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



2. Dans la liste **Type papier**, sélectionnez le nom à modifier.
Cliquez sur le bouton **Renommer**.



3. La boîte de dialogue **Renommer les papiers** apparaît.
Modifiez les noms dans **Nom dans le pilote** et **Nom sur Pan. Commande**, puis cliquez sur le bouton **OK**.



Remarque

- Pour restaurer les noms initiaux, cliquez sur le bouton **Retablir**.

4. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.659

Important

- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Suppression des types de papiers que vous avez ajoutés

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



2. Dans la liste **Type papier**, sélectionnez le nom du papier à supprimer.
Cliquez sur le bouton **Supprimer**.



Remarque
- Vous pouvez uniquement supprimer le papier dont l' **État** est **Type papier** dans **Ajouter**.

3. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.659

Important
- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Basculement entre afficher/masquer l'affichage des types de papier

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



2. Dans la liste **Type papier**, sélectionnez le nom du papier que vous souhaitez afficher ou cacher.
Cliquez sur le bouton **Afficher/Masquer**.
Le papier sélectionné est alternativement affiché ou masqué.



Remarque

- Les noms des papiers cachés apparaissent en gris dans la liste **Type papier**.
- À chaque clic du bouton **Afficher/Masquer**, le mode d'affichage passe cycliquement de l'affichage du pilote de l'imprimante et du panneau de l'imprimante à l'affichage ni du pilote ni du panneau de l'imprimante, puis à celui du seul panneau de l'imprimante.

3. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.659

Important

- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Changement de l'ordre d'affichage des types de papier

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**.



2. Dans la liste **Type papier**, sélectionnez le papier pour lequel vous souhaitez changer l'ordre d'affichage, puis cliquez sur les boutons pour déplacer l'élément (ou).
L'élément sélectionné se déplace d'une ligne vers le haut ou vers le bas chaque fois que vous cliquez sur le bouton.



3. Dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour**.



L'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre maintenant. Pour obtenir des détails sur la procédure permettant de mettre à jour les informations sur le papier à l'aide de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**, voir "Mise à jour des types de papier." →P.659

Important

- Assurez-vous de cliquer sur le bouton Mettre à jour sinon vos changements ne seront pas appliqués à l'imprimante, ni à son pilote.

Mise à jour des types de papier

Quand vous cliquez sur le bouton **Mettre à jour** dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, l'assistant **Mettre à jour les types de papier** démarre. Vous pouvez utiliser cet assistant pour ajouter de nouvelles informations sur les papiers et le pilote d'imprimante.
La procédure pour la mise à jour des informations concernant les papiers avec l'assistant **Mettre à jour les types de papier** est la suivante.

Important

- Quand vous mettez à jour les informations sur les types de papier, faites la même mise à jour sur tous les ordinateurs qui utilisent l'imprimante concernée.

1. Vérifiez que l'imprimante pour laquelle les informations de papiers doivent être mises à jour est affichée dans **Imprimante** de la boîte de dialogue **Mettre à jour les types de papier - Sélectionner une imprimante**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



2. La communication avec l'imprimante démarre et la boîte de dialogue suivante apparaît.



Important

- N'essayez pas d'imprimer ou ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant que le programme communique avec l'imprimante.
- Si le programme ne peut pas communiquer avec l'imprimante, le message d'avertissement suivant est affiché.



3. Lorsque le programme a terminé sa communication avec l'imprimante, la boîte de dialogue **Mettre à jour les types de papier - Confirmer la modification** apparaît. Confirmez que les informations de l'imprimante ont bien été reçues.
Pour effectuer la mise à jour, cliquez sur le bouton **Exécuter**.

Important

- Quand des données autres que les données de mises à jour sont présentes dans l'imprimante, le fichier d'information sur les papiers sélectionné est mis à jour. Si vous souhaitez conserver les données se trouvant dans l'imprimante, cliquez sur le bouton **Annuler**.

4. La communication avec l'imprimante démarre et la boîte de dialogue suivante apparaît.



Important

- N'essayez pas d'imprimer ou ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant que le programme communique avec l'imprimante.
- Si le programme ne peut pas communiquer avec l'imprimante, le message d'avertissement suivant est affiché.



Remarque
- Si l'écran d'authentification est affiché, entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur le bouton **OK**.

5. Cliquez sur le bouton **OK**.

Remarque
- Pour appliquer les mêmes mises à jour à d'autres imprimantes du même modèle, cliquez sur le bouton **Ajouter Papier authentique** de la fenêtre principale pour ouvrir la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, puis cliquez sur le bouton **Mettre à jour**. Sélectionnez l'imprimante que vous voulez mettre à jour à l'étape 1, et mettez à jour les informations sur les papiers en suivant les indications de l'assistant **Mettre à jour les types de papier**.

Utiliser du papier autre que le papier Canon authentique/papier dont l'utilisation est confirmée par Canon

En cliquant sur le bouton **Ajouter un papier personnalisé** dans la fenêtre principale de Media Configuration Tool main window, la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé** apparaît.
L'ajout de papier personnalisé au panneau de commande et au pilote de l'imprimante s'effectue à partir de cet écran.

Remarque
- Un papier personnalisé est un papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon (papier détaillé dans le Guide de référence sur papier).



Les opérations suivantes peuvent être effectuées à partir de cet écran.

- Ajouter un papier personnalisé →P.664
- Modifier un papier personnalisé →P.674

- Supprimer un papier personnalisé →P.673
- Exporter les informations sur le papier personnalisé →P.675
- Importer les informations sur le papier personnalisé →P.676

Important

- Quand vous ajoutez, modifiez ou supprimez un papier personnalisé, faites les mêmes modifications sur tous les ordinateurs qui utilisent l'imprimante concernée. Ces modifications peuvent être effectuées facilement en créant un Fichier d'infos sur papier personnalisé (fichier .am1) à l'aide de la fonction d'exportation de papier personnalisé pour importer ensuite ce fichier dans les autres ordinateurs.
- Quand vous utilisez un papier personnalisé sur une autre imprimante, ajoutez toujours ce papier personnalisé sur cette imprimante avant de l'utiliser.
- Le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon ne peuvent pas être modifiés à partir de cette boîte de dialogue. Reportez-vous à "Modification des informations sur le type de papier →P.650 ".
- La modification de l'ordre d'affichage des types de papier dans le panneau de commande et le pilote de l'imprimante s'effectue à partir de la boîte de dialogue **Modifier les types de papier**, aussi bien pour le papier Canon authentique que pour le papier personnalisé. Reportez-vous à "Modification des informations sur le type de papier →P.650 ".

Papier compatible

Spécifications du papier

Reportez-vous à "Spécifications" et à "Papier" pour les spécifications telles que l'épaisseur et la taille du papier pouvant être ajouté comme papier personnalisé. (Voir "Spécifications.") →P.824

Notes sur l'environnement d'exploitation

Dans un environnement à faible humidité (H.R. inférieure à 40 %), votre imprimante peut présenter les problèmes suivants.

- Le papier se pli ou se froisse.
- Le papier et la tête d'impression sont plus susceptibles de se toucher, ceci peut rayer la surface d'impression ou abîmer la tête d'impression.
- L'imprimé découpé est collé à l'imprimante et ne tombe pas (support en film).
- Le papier est collé à l'imprimante, ceci rend son transfert impossible et empêche une éjection normale (suport en film).
- Impression irrégulière (support en film).

Dans un environnement à forte humidité (H.R. supérieure à 60 %), votre imprimante peut présenter les problèmes suivants.

- L'imprimé ne sèche pas.
- Surface de papier ondulée.
- Les bords du papier découpé sont déchiquetés (support toile).
- Les marges sont restées pour cause d'impression à bord perdu.

Important

- Canon ne fournit aucune garantie sur la qualité d'impression ou les propriétés d'avance du papier pour du papier personnalisé (papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon).

Ajouter un papier personnalisé

Pour ajouter un nouveau papier personnalisé au panneau de commande et au pilote de l'imprimante, sélectionnez d'abord le type de papier à utiliser comme base entre le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon. Ajoutez-le comme papier personnalisé après avoir effectué les diverses modifications au papier standard nécessaires.

Important

- Ne lancez pas d'impression sur l'imprimante concernée pendant l'ajout d'un papier personnalisé.
- Quand vous ajoutez un papier personnalisé, vérifiez les spécifications du papier qui peut être ajouté en utilisant "Papier compatible →P.663 ".
- Un papier personnalisé ajouté à l'aide de la fonction ajouter un papier personnalisé ne peut être utilisé que par le pilote de l'imprimante. Il ne peut pas être utilisé par un autre logiciel.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé** et cliquez sur le bouton **Ajouter**.



2. Vérifiez que l'imprimante sur laquelle vous mettez à jour les informations sur les papiers est affichée en **Imprimante** dans la boîte de dialogue **Mettre à jour les types de papier - Sélectionner une imprimante** et cliquez sur le bouton **Suivant**.



3. La boîte de dialogue **Étape 1 : sélectionnez le papier standard** apparaît. En **Catégorie de papier**, sélectionnez la catégorie du type de papier à utiliser comme base pour le papier personnalisé que vous ajoutez.

Important

- Sélectionnez la catégorie que vous estimez la plus proche du papier personnalisé que vous ajoutez.



4. Les noms des types de papier pour le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon dans la catégorie sélectionnée sont affichés en **Nom du type de papier**. Sélectionnez le type de papier à utiliser comme base pour le papier personnalisé et cliquez sur le bouton **Suivant**.

Remarque

- Si vous ne savez pas quel type de papier utiliser comme base pour le papier personnalisé, cliquez sur le bouton **Assistance** pour ouvrir la boîte de dialogue **Assistance à la sélection du type papier**, puis réglez le **Poids (grammage)** ou l' **Épaisseur**. Media Configuration Tool sélectionne automatiquement le papier approprié dans la catégorie de papier sélectionnée. Vous pouvez aussi sélectionner le type de papier nommé **Général** dans **Nom du type de papier**.
- Selon la catégorie sélectionnée, il peut ne pas y avoir de type de papier nommé **Général**.
- Selon la catégorie sélectionnée, le bouton **Assistance** peut être désactivé.

5. La boîte de dialogue **Étape 2 : régler le nom du papier personnalisé** apparaît.
Entrez le nom de votre choix à afficher dans le panneau de commande et le pilote de l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



Remarque

- **Nom du papier (anglais)** sert à conserver un suivi de la quantité de rouleau de papier restant, dans impression état, etc.

6. Chargez le papier personnalisé dans l'imprimante puis cliquez sur le bouton **OK**.



Important

- Ne chargez pas un papier gondolé ou un papier déjà imprimé.

7. La boîte de dialogue **Étape 3: Réglages de la source papier** apparaît. Sélectionnez la source de papier où le papier personnalisé est chargé puis cliquez sur le bouton **OK**.



8. La boîte de dialogue **Étape 4: réglage de l'avance en papier** apparaît. Cliquez sur le bouton **Exécuter** pour effectuer le réglage de l'avance du papier.
La mire de réglage est imprimée et l'avance du papier est réglée automatiquement en fonction du résultat de l'impression.
Lorsque le réglage de l'avance du papier est terminé, cliquez sur le bouton **Suivant**.



Important

- Vérifiez qu'il ne reste pas de papier dans le guide d'éjection.
- Si le **Réglage de l'avance du papier** n'est pas effectué, des bandes horizontales de différentes tonalités de couleurs peuvent apparaître sur les documents imprimés. Le réglage de l'avance du papier n'a pas à être effectué plus d'une fois. Faites-le seulement une fois dès que vous ajoutez un papier personnalisé.

9. La boîte de dialogue **Réglages du papier en rouleau** s'affiche.

Remarque

- Si une source du papier autre que **Papier rouleau** est sélectionnée dans la boîte de dialogue **Étape 3: Réglages de la source papier**, cet écran n'apparaît pas.



5

Configurez les réglages suivants si nécessaire, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

Réglage	Détails
Réglages de découpe automatique	Configure la méthode de découpe du papier en rouleau lorsqu'il est éjecté après l'impression. • **Découpe automatique** : Le papier en rouleau est découpé automatiquement par le coupe-papier. • **Éjecter la découpe** : En appuyant sur la touche **Cut (Couper)** sur le panneau de commande de l'imprimante, le papier en rouleau est découpé par le coupe-papier. Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que les documents imprimés tombent immédiatement après l'impression, par exemple pour attendre que l'encre sèche. • **Découpe manuelle** : La découpe n'est pas effectuée par le coupe-papier. Découpez le rouleau de papier avec des ciseaux après chaque feuille. Sélectionnez cette option pour du papier qui ne peut pas être découpé par le coupe-papier.
Temps de séchage	Indiquez si nécessaire le temps que l'imprimante va attendre pour que l'encre sèche. • **Off** : Éjecte le papier immédiatement après la fin de l'impression. • **30 sec./1 min./3 min./5 min./10 min./30 min./60 min.** : Éjecte le papier lorsque le temps spécifié s'est écoulé après la fin de l'impression.
Impression à bord perdu	Autorise ou non l'impression à bord perdu. • **Autoriser** : L'impression à bord perdu est autorisée. • **Refuser** : L'impression à bord perdu est refusée.

Important

- Selon le papier, certains types ne peuvent pas être découpés par le coupe-papier, certains autres accélèrent la détérioration de la lame et endommagent le coupe-papier. Pour le papier épais, dur, etc., n'utilisez pas le coupe-papier et découpez plutôt le papier avec des ciseaux ou un autre instrument après l'impression. Dans ce cas, sélectionnez **Découpe manuelle** en **Réglages de découpe automatique**.
- Si une impression à bord perdu est effectuée sur du papier sur lequel l'encre sèche mal, le coupe-papier peut laisser des rayures à l'endroit où il touche la surface imprimée ou bien ne pas découper le papier correctement. Dans ce genre de situation, configurez le temps d'attente pour le séchage de l'encre après l'impression avec l'option **Temps de séchage**. Si le coupe-papier ne réussit pas à découper le papier correctement, vous pouvez aussi régler les **Réglages de découpe automatique** sur **Découpe manuelle** et découper le papier à l'aide de ciseaux, etc.
- Les papiers permettant l'impression à bord perdu sont limités par le type de papier et par la largeur du rouleau de papier. Reportez-vous à "Papier compatible →P.663 ".
- Pour le papier personnalisé qui nécessite de régler les **Réglages de découpe automatique** sur **Découpe manuelle**, réglez **Impression à bord perdu** sur **Refuser**.

10. La boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée** apparaît.
La limite supérieure de la quantité d'encre utilisée pour imprimer sur le papier personnalisé se règle dans cet écran en sélectionnant un des niveaux.
Cliquez d'abord sur le bouton **Impression d'essai** pour faire une impression d'essai à chaque niveau.



Important

- Si **Papier journal pour épreuve** était sélectionné comme papier standard pour le papier personnalisé, vous ne pourrez pas effectuer l'impression d'essai ni configurer la quantité maximum d'encre utilisée.

11. La boîte de dialogue **Réglages de l'impression d'essai** s'affiche.
Sélectionnez la priorité et la qualité d'impression de l'impression d'essai avec les options **Priorité d'impression** et **Qualité d'impression**.
Réglez la quantité d'encre de l'impression d'essai avec l'option **Utilisation maximale d'encre** et l'image à utiliser avec l'option **Image utilisée pour l'impression d'essai**, puis cliquez sur le bouton **Démarrer l'impression**.



12. Déterminez et réglez le niveau d'encre que vous estimez donner à l'œil le meilleur résultat d'impression d'essai, sans coulure ni rayures d'encre.



Remarque

- Sélectionnez le niveau d'encre optimal en vous reportant à l'aide.
- Si vous ne parvenez pas à obtenir une impression de qualité suffisante, quelle que soit la quantité maximale d'encre sélectionnée, utilisez la boîte de dialogue **Étape 1 : sélectionnez le papier standard** pour remplacer le papier servant de base au papier personnalisé par un autre.

Important

- Comme ce réglage impose une limite maximale à la quantité d'encre utilisée à l'impression, le résultat de l'impression peut ne pas changer même si le niveau est modifié en fonction de l'image.
- La tonalité des couleurs ne peut pas être configurée avec Media Configuration Tool. Bien que la tonalité puisse changer quand la quantité maximale d'encre est modifiée, à ce stade vous devriez sélectionner le niveau optimal en vous concentrant uniquement sur les coulures et les rayures de l'encre. Si la tonalité doit être ajustée, fournissez un profil de couleurs ICC correspondant au papier que vous utilisez et sélectionnez ce profil dans votre application.
- Selon le réglage de la quantité maximale d'encre utilisée, certains paramètres de qualité d'impression du pilote d'imprimante peuvent ne plus être accessibles.

13. Configurez les options **Hauteur de tête** et **Force aspirateur** si nécessaire et cliquez sur le bouton **Suivant**. Il n'est généralement pas nécessaire de procéder au réglage.



Important

- Si vous réglez la **Hauteur de tête** plus bas que la hauteur réglée entre parenthèses ( ), vérifiez que la tête d'impression ne frotte pas contre le papier (si la tête d'impression frotte sur le papier, des éraflures apparaîtront sur le résultat de l'impression). Si la tête d'impression frotte sur le papier, elle risque d'être endommagée.
- Si vous modifiez la **Force aspirateur**, vérifiez que la tête d'impression ne frotte pas sur le papier (si la tête d'impression frotte sur le papier, des éraflures apparaîtront sur le résultat de l'impression). Si la tête d'impression frotte sur le papier, elle risque d'être endommagée.
- Pour plus d details sur la **Hauteur de tête** et la **Force aspirateur**, consultez l'aide.

14. La boîte de dialogue **Étape 6 : vérifier les réglages** s'affiche.
Configurez les réglages du papier personnalisé, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



15. La boîte de dialogue **Confirmer la modification** s'affiche.
Confirmez vos mises à jour puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.

Remarque
- Si l'écran d'authentification est affiché, entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur le bouton **OK**.

Le papier personnalisé est ajouté au panneau de commande de l'imprimante et au pilote d'imprimante sur l'ordinateur que vous utilisez.

Important
- Si vous avez ajouté du papier personnalisé à la catégorie **Archive PV/Carton** en tant que papier standard, retirez le papier personnalisé standard de l'imprimante.

Remarque

- Quand le papier personnalisé est ajouté correctement au pilote d'imprimante, le nom de ce nouveau papier personnalisé apparaît dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier** qui s'ouvre avec l'option **Ajouter Papier authentique** de la fenêtre de Media Configuration Tool.

Supprimer un papier personnalisé

Vous pouvez supprimer un papier personnalisé que vous aviez déjà ajouté dans le panneau de commande de l'imprimante et le pilote d'imprimante sur l'ordinateur que vous utilisez.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé**.

2. Sélectionnez le papier que vous voulez supprimer dans la liste **Papier personnalisé ajouté** puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.



3. Sélectionnez le papier personnalisé que vous voulez supprimer, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.



4. La boîte de dialogue **Confirmer la modification** s'affiche.
Confirmez vos mises à jour puis cliquez sur le bouton **Exécuter**.

Remarque

- Si l'écran d'authentification est affiché, entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur le bouton **OK**.

Le papier personnalisé est supprimé dans le panneau de commande de l'imprimante et le pilote d'imprimante sur l'ordinateur que vous utilisez.

Modifier un papier personnalisé

Vous pouvez modifier les réglages d'un papier personnalisé que vous avez déjà ajouté.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé**.

2. Sélectionnez le papier que vous voulez modifier dans la liste **Papier personnalisé ajouté** puis cliquez sur le bouton **Editer**.



3. La boîte de dialogue **Mettre à jour les types de papier - Sélectionner une imprimante** s'affiche.
Suivez les instructions à l'écran et modifiez les réglages si nécessaire.

> Remarque
> • Reportez-vous aux étapes 5 à 15 de "Ajouter un papier personnalisé →P.664 " pour plus de détails sur la méthode de configuration de chaque réglage.

Exporter les informations sur le papier personnalisé

Vous pouvez exporter dans un fichier et enregistrer les informations sur le papier personnalisé que vous avez ajouté. Le Fichier d'infos sur papier personnalisé enregistré peut être utilisé en l'important dans une autre imprimante ou un autre ordinateur. Reportez-vous à "Importer les informations sur le papier personnalisé →P.676 " pour plus de détails sur "l'importation des informations sur le papier personnalisé".

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé**.

2. Sélectionnez le papier que vous voulez exporter vers le fichier d'informations sur le papier dans la liste **Papier personnalisé ajouté** puis cliquez sur le bouton **Exporter**.



3. Spécifiez l'emplacement dans lequel enregistrer le Fichier d'infos sur papier personnalisé.



Le Fichier d'infos sur papier personnalisé (fichier .am1) est enregistré.

Importer les informations sur le papier personnalisé

Vous pouvez importer un Fichier d'infos sur papier personnalisé qui a été enregistré dans un dossier, et ajouter ce fichier au panneau de commande de l'imprimante et au pilote d'imprimante dans l'ordinateur que vous utilisez.

1. Ouvrez la boîte de dialogue **Ajouter un papier personnalisé**.

2. Cliquez sur le bouton **Importer**.



3. Sélectionnez l'imprimante dans laquelle ajouter le papier personnalisé.



Remarque

- Double-cliquez sur le Fichier d'infos sur papier personnalisé pour lancer Media Configuration Tool et afficher cet écran.

4. Sélectionnez le Fichier d'infos sur papier personnalisé (fichier .am1) à importer.



5. La boîte de dialogue **Confirmer la modification** s'affiche.
Cliquez sur le bouton **Exécuter**.

Remarque

- Si l'écran d'authentification est affiché, entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur le bouton **OK**.

Le papier personnalisé est ajouté au panneau de commande de l'imprimante et au pilote d'imprimante sur l'ordinateur que vous utilisez.

Remarque

- Quand le papier personnalisé est ajouté correctement au pilote d'imprimante, le nom de ce nouveau papier personnalisé apparaît dans la boîte de dialogue **Modifier les types de papier** qui s'ouvre avec l'option **Ajouter Papier authentique** de la fenêtre de Media Configuration Tool.

Avertissements

Notez les avertissements suivants quand vous ajoutez dans le pilote d'imprimante et l'imprimante elle-même un papier personnalisé autre que le papier Canon authentique et le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon.

À propos du coupe-papier

- Selon le papier, certains types ne peuvent pas être découpés par le coupe-papier, certains autres accélèrent la détérioration de la lame et endommagent le coupe-papier. Pour le papier épais, dur, etc., n'utilisez pas le coupe-papier et découpez plutôt le papier avec des ciseaux ou un autre instrument après l'impression. Dans ce cas, sélectionnez **Découpe manuelle** en **Réglages de découpe automatique** dans la boîte de dialogue **Réglages du papier en rouleau**.

Remarque
- Si le coupe-papier est endommagé, contactez votre revendeur Canon pour obtenir de l'aide.
- Reportez-vous à "Définir la méthode de découpe des rouleaux" pour plus de détails sur les méthodes de découpe du papier en rouleau. (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705

À propos de la tête d'impression

- Si la tête d'impression frotte sur le papier pendant l'impression, elle risque d'être endommagée. Dans ce cas, configurez la **Force aspirateur** dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée** comme suit.
  - Pour les supports en papier tels que le Papier couché épais : réglez sur **Poussée** ou **Plus Poussée**
  - Pour les supports à base de film tels que le Papier calque pour CAO : réglez sur **Standard**, **Poussée** ou **Plus Poussée**
  - Pour le papier fin d'épaisseur inférieure ou égale à 0,1mm : réglez sur **Plus faible**

Remarque
- Si la tête d'impression frotte encore, même après avoir modifié la **Force aspirateur**, réglez la **Hauteur de tête** plus haut dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée**.
- Reportez-vous à "Le papier écrase la tête d'impression" pour plus de détails sur la méthode à utiliser si la tête d'impression frotte sur le papier. (Voir "Le papier écrase la Tête d'impression.") →P.920

À propos de l'impression à bord perdu

- Si une impression à bord perdu est effectuée sur du papier sur lequel l'encre sèche mal, le coupe-papier peut laisser des rayures à l'endroit où il touche la surface imprimée ou bien ne pas découper le papier correctement. Dans ce genre de situation, configurez le temps d'attente pour le séchage de l'encre après l'impression avec l'option **Temps de séchage** dans la boîte de dialogue **Réglages du papier en rouleau**.
  Si le coupe-papier ne réussit pas à découper correctement le papier, réglez les **Réglages de découpe automatique** sur **Découpe manuelle** dans la boîte de dialogue **Réglages du papier en rouleau** et découpez le papier en rouleau avec des ciseaux, etc.

À propos de la qualité d'impression

- Si les bords des images sont floues, réglez la **Force aspirateur** à un niveau plus faible dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée**.
- Si les traits sont déformés ou rayés, réglez la **Hauteur de tête** plus bas dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée**.
- Si la quantité d'encre utilisée est trop importante, des plis peuvent apparaître et l'encre peut couler sur les documents imprimés. Par ailleurs, si la quantité d'encre utilisée est trop faible, les couleurs obtenues peuvent être de faible qualité et les traits peuvent présenter des rayures. Dans ce genre de situation, modifiez la quantité d'encre utilisée dans la boîte de dialogue **Étape 5 : configurer la quantité d'encre utilisée**.

- Si des bandes horizontales de différentes tonalités de couleurs apparaissent sur les documents imprimés, exécutez le **Réglage de l'avance du papier** dans la boîte de dialogue **Étape 4: réglage de l'avance en papier**. Si vous avez déjà effectué le **Réglage de l'avance du papier**, exécutez le **Aj. précis alim.** à partir du panneau de commande de l'imprimante et ajustez finement cette avance de la quantité de papier.

  Remarque
  - Reportez-vous à "Réglage fin de l'avance de la quantité de papier (réglage fin de l'avance du papier)" pour plus de détails sur le **Aj. précis alim.**. (Voir "Réglage de précision du montant d'alimentation du papier (Aj. précis alim.)." →P.743
  - Si des bandes horizontales apparaissent même après avoir effectué le **Aj. précis alim.**, reportez-vous à "Des bandes de différentes couleurs apparaissent" dans la section "Dépannage". (Voir "Des bandes de différentes couleurs apparaissent." →P.923

- Si les feuilles imprimées portent des bandes de différentes couleurs (environ 20 à 30 mm du bord), essayez d'ajuster la longueur d'alimentation du bord arrière des feuilles. (Voir "Ajuster les couleurs sur le bord arrière des feuilles." →P.745
- Si vous ne parvenez pas à obtenir une qualité d'impression suffisante, modifiez la quantité maximale d'encre utilisée ou le type de papier utilisé comme base pour le papier personnalisé dans la boîte de dialogue **Étape 1 : sélectionnez le papier standard**.
- Si les documents imprimés manquent de brillance, réglez le papier utilisé comme base pour le papier personnalisé sur un papier qui utilise l'encre photo comme Encre noire.
  Les types d' Encre noire utilisés sont affichés sur le côté droit de chaque type de papier dans la boîte de dialogue **Étape 1 : sélectionnez le papier standard**.

  Remarque
  - Reportez-vous à "Problèmes de qualité de l'impression" pour plus de détails sur les problèmes de qualité d'impression. (Reportez-vous à "Problèmes de qualité de l'impression →P.919 ")

À propos de la tonalité des couleurs

- La tonalité des couleurs ne peut pas être configurée avec Media Configuration Tool. Si la tonalité doit être ajustée, fournissez un profil de couleurs ICC correspondant au papier que vous utilisez et sélectionnez ce profil dans votre application.
- Il est impossible d'utiliser du papier personnalisé avec la fonction de réglage de la lumière ambiante ou la correspondance du moniteur dans la méthode de correspondance des couleurs.

Gestion du papier

Papier 682
Gestion des rouleaux 688
Gestion des feuilles 715
Bac de sortie 726



Papier

Types de papier 682
Formats de papier 685

Types de papier

Pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge par l'imprimante (papier ordinaire, papier couché, papier photo brillant, papier épreuve, et papier CAO), reportez-vous au Guide de référence sur papier. Le Guide de référence sur papier identifie les types et les caractéristiques du papier, décrit les paramètres du pilote d'imprimante, et donne des conseils sur la manipulation du papier. (Voir Guide de référence sur papier .)
En téléchargeant la dernière version du Media Configuration Tool du site Web imagePROGRAF, vous pouvez vérifier que les informations du papier sélectionné dans le Guide de référence sur papier, sur le Panneau de commande de l'imprimante, et dans le pilote de l'imprimante sont actualisées.
Vous pouvez utiliser Media Configuration Tool pour ajouter un papier personnalisé (papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon) au panneau de commande et au pilote de l'imprimante.

Accédez au Guide de référence sur papier à partir des **Informations de support imagePROGRAF**

Le Guide de référence sur papier est également accessible à partir des **Informations de support imagePROGRAF**. Suivez ces instructions, en fonction de votre système d'exploitation.

- Windows

1. Cliquez deux fois sur l'icône **iPFxxxx Support** se trouvant sur le bureau. (iPFxxxx iPFxxxx représente le modèle de l'imprimante.)

La fenêtre **Informations de support imagePROGRAF** s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton **Guide de référence sur papier**.



Le Guide de référence sur papier est affiché.



- Mac OS X

1. Cliquez sur l'icône de **iPF Support** dans le **Dock**.

La fenêtre **Informations de support imagePROGRAF** s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton **Guide de référence sur papier**.



Le Guide de référence sur papier est affiché.



Mettre à jour les informations sur le papier

Vous pouvez mettre à jour les informations dans le Guide de référence sur papier et dans l'imprimante en téléchargeant la dernière version du Media Configuration Tool du site Web d'imagePROGRAF. Pour plus d'informations sur le Media Configuration Tool, consultez le Media Configuration Tool →P.422 (sous Windows) ou le Media Configuration Tool →P.641 (sous Macintosh).
Le site Web imagePROGRAF est accessible à partir des **Informations de support imagePROGRAF**.

Important

- Lorsque vous utilisez Media Configuration Tool pour mettre à jour les informations du papier, les types de papier sur le Panneau de commande de l'imprimante, dans le pilote de l'imprimante, et dans son logiciel, sont actualisés.

• Windows

1. Cliquez deux fois sur l'icône **iPFxxxx Support** se trouvant sur le bureau. (iPFxxxx iPFxxxx représente le modèle de l'imprimante.)

La fenêtre **Informations de support imagePROGRAF** s'affiche.

2. Cliquez sur **Visitez le site d'imagePROGRAF**.



Le navigateur par défaut de votre ordinateur est démarré et la page Web d'imagePROGRAF s'affiche.

• Mac OS X

1. Cliquez sur l'icône de **iPF Support** dans le **Dock**.

La fenêtre **Informations de support imagePROGRAF** s'affiche.

2. Cliquez sur **Visitez le site d'imagePROGRAF**.



Le navigateur par défaut de votre ordinateur est démarré et la page Web d'imagePROGRAF s'affiche.

Ajouter un papier personnalisé

Vous pouvez utiliser Media Configuration Tool pour ajouter un papier personnalisé (papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon) au panneau de commande et au pilote de l'imprimante.
Pour plus d'informations sur Media Configuration Tool, consultez Media Configuration Tool →P.422 ou Media Configuration Tool →P.641 .

Important

- En cas de dysfonctionnement suite à l'utilisation de papier personnalisé (papier autre que le papier Canon authentique ou le papier dont l'utilisation est confirmée par Canon), des frais seront facturés pour résoudre le problème même durant la période de

Formats de papier

Rouleaux

Les rouleaux conformes aux conditions ci-dessous sont pris en charge.

- Diamètre extérieur : jusqu'à 150 mm
- Diamètre intérieur du tube de papier : 2 ou 3 pouces
- Face impression vers l'extérieur

Largeur du rouleau	Réglage de la **Largeur du rouleau** dans le pilote d'imprimante (*1 →P.686)	Impression à bord perdu (*1 →P.686)
609,6 mm (24,00 po)	**Rouleau 24 pouces (609,6mm)**	Oui
594,0 mm (23,39 po)	**Rouleau ISO A1/A2 (594,0mm)**	Oui (*2 →P.686)
515,0 mm (20,28 po)	**Rouleau JIS B2/B3 (515,0mm)**	Oui
431,8 mm (17,00 po)	**Rouleau 17 pouces (431,8mm)**	Oui
420,0 mm (16,54 po)	**Rouleau ISO A2/A3 (420,0mm)**	Oui (*2 →P.686)
406,4 mm (16,00 po)	**Rouleau 16 pouces (406,4mm)**	Oui
355,6 mm (14,00 po)	**Rouleau 14 pouces (355,6mm)**	Oui
329,0 mm (12,95 po)	**Rouleau A3+ (329,0mm)**	Non
300,0 mm (11,81 po)	**Rouleau 300mm (300,0mm)**	Non
297,0 mm (11,69 po)	**Rouleau ISO A3/A4 (297,0mm)**	Non
257,0 mm (10,12 po)	**Rouleau JIS B4 (257,0mm)**	Oui
254,0 mm (10,00 po)	**Rouleau 10 pouces (254,0mm)**	Oui

Largeur du rouleau	Réglage de la **Largeur du rouleau** dans le pilote d'imprimante (*1 →P.686)	Impression à bord perdu (*1 →P.686)
203,2 mm (8,00 po)	**Rouleau 8 pouces (203,2mm)**	Non
Format papier perso.	203,2 mm (8,00 po) – 610,0 mm (24,02 po)	

*1 : Pour obtenir des informations sur les types de papier compatibles avec l'impression à bord perdu, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

*2 : Nécessite l' Entretoise pour l'impression sans bords.

Feuilles

Les feuilles de tailles suivantes sont prises en charge.

Formats de papier	Dimensions
ISO A1	594,0 × 841,0 mm (23,39 × 33,11 po)
ISO A2	420,0 × 594,0 mm (16,54 × 23,39 po)
ISO A2+	431,8 × 609,6 mm (17,00 × 24,00 po)
ISO A3	297,0 × 420,0 mm (11,69 × 16,54 po)
ISO A3+	329,0 × 483,0 mm (12,95 × 19,02 po)
ISO A4	210,0 × 297,0 mm (8,27 × 11,69 po)
ISO B2	500,0 × 707,0 mm (19,69 × 27,83 po)
ISO B3	353,0 × 500,0 mm (13,90 × 19,69 po)
ISO B4	250,0 × 353,0 mm (9,84 × 13,90 po)
JIS B2	515,0 × 728,0 mm (20,28 × 28,66 po)
JIS B3	364,0 × 515,0 mm (14,33 × 20,28 po)
JIS B4	257,0 × 364,0 mm (10,12 × 14,33 po)
22"x34"(ANSI D)	558,8 × 863,6 mm (22,00 × 34,00 po)
17"x22"(ANSI C)	431,8 × 558,8 mm (17,00 × 22,00 po)
11"x17"(Ledger)	279,4 × 431,8 mm (11,00 × 17,00 po)
13"x19"(Super B)	330,2 × 482,6 mm (13,00 × 19,00 po)
Letter(8.5"x11")	215,9 × 279,4 mm (8,50 × 11,00 po)
Legal(8.5"x14")	215,9 × 355,6 mm (8,50 × 14,00 po)
24"x36"(ARCH D)	609,6 × 914,4 mm (24,00 × 36,00 po)
18"x24"(ARCH C)	457,2 × 609,6 mm (18,00 × 24,00 po)
12"x18"(ARCH B)	304,8 × 457,2 mm (12,00 × 18,00 po)
9"x12"(ARCH A)	228,6 × 304,8 mm (9,00 × 12,00 po)
DIN C2	458,0 × 648,0 mm (18,03 × 25,51 po)
DIN C3	324,0 × 458,0 mm (12,76 × 18,03 po)
DIN C4	229,0 × 324,0 mm (9,02 × 12,76 po)
20"x24"	508,0 × 609,6 mm (20,00 × 24,00 po)
18"x22"	457,2 × 558,8 mm (18,00 × 22,00 po)
14"x17"	355,6 × 431,8 mm (14,00 × 17,00 po)
12"x16"	304,8 × 406,4 mm (12,00 × 16,00 po)
10"x12"	254,0 × 304,8 mm (10,00 × 12,00 po)
10"x15"	254,0 × 381,0 mm (10,00 × 15,00 po)

Formats de papier		Dimensions
US Photo 16"x20"		406,4 × 508,0 mm (16,00 × 20,00 po)
Poster 20"x30"		508,0 × 762,0 mm (20,00 × 30,00 po)
13"x22"		329,0 × 558,0 mm (12,95 × 21,97 po)
Poster 300x900mm		300,0 × 900,0 mm (11,81 × 35,43 po)
Format papier perso.	Encoche d'alimentation du papier supérieure	203,2 × 279,0 mm (8,00 × 10,98 po) à 610,0 × 1600,0 mm (24,02 × 62,99 po)
	Encoche d'alimentation du papier avant	250,0 × 350,0 mm (9,84 × 13,78 po) à 610,0 × 914,0 mm (24,02 × 35,98 po)

Remarque

- Dans le pilote d'imprimante Windows, certaines tailles sont indisponibles par défaut. Suivez les étapes ci-dessous pour les rendre disponibles.

  1. Affichez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.
  2. Cliquez sur l'onglet **Réglage de page** pour afficher la feuille **Réglage de page**.
  3. Cliquez sur **Options format** pour afficher la boîte de dialogue **Options format papier**.
  4. Cochez la case **Surdimensionné** correspondant au système de taille.

- Pour obtenir plus de détails sur les **Format papier perso.**, voir "Impression sur des formats de papier non standard." →P.117
- L'impression à bord perdu n'est pas prise en charge sur des feuilles.

Gestion des rouleaux

Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau 688
Chargement des rouleaux dans l'imprimante 692

Changement du type de papier 695
Spécifiez la longueur du papier 697

Retirer le rouleau de l'imprimante 697
Retirer les rouleaux du support 700

Alimentation manuelle du rouleau de papier 701
Conserver un suivi de la quantité de rouleau de papier restant. 701
Indiquer le temps de séchage pour les rouleaux 702

Définir la méthode de découpe des rouleaux 705
Couper automatiquement le bord avant d'un papier rouleau 709
Réduire la poussière produite par la découpe des rouleaux 711

Ensemble du Support de rouleau 712

Retrait de l'unité d'alimentation en rouleau 712
Installer l'unité d'alimentation en rouleau 713

Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau

Pour l'impression sur rouleau, fixez le Support du rouleau sur le rouleau de papier.
Les rouleaux de papier ont un tube de 2 ou 3 pouces. Utilisez la fixation correcte du tube. L'imprimante fournie est équipée d'une Fixation du tube à papier de 2 pouces.
Pour l'impression à bord perdu sur des rouleaux A1 (594 mm) ou A2 (420 mm), fixez l' Entretoise pour l'impression sans bords sur le Support du rouleau.

<table>
<tr><th colspan="2">Utilisation de rouleaux ayant un tube à papier de 2 pouces</th><th colspan="2">Utilisation de rouleaux ayant un tube à papier de 3 pouces</th></tr>
<tr><td>Butée du support de rouleau</td><td>Côté du Support du rouleau</td><td>Butée du support de rouleau</td><td>Côté du Support du rouleau</td></tr>
<tr><td>Pour les tubes à papier de 2 pouces
  </td><td>Aucune fixation nécessaire</td><td>Pour les tubes à papier de 3 pouces
  </td><td>Fixation du tube à papier de 3 pouces
  </td></tr>
<tr><td colspan="4">• Impression à bord perdu sur des rouleaux A1 ou A2</td></tr>
</table>

Utilisation de rouleaux ayant un tube à papier de 2 pouces	Utilisation de rouleaux ayant un tube à papier de 3 pouces
Fixez l' Entretoise pour l'impression sans bords sur le Support du rouleau. 	

Attention

- Placez le rouleau sur une table ou toute autre surface plate de sorte qu'il ne roule pas ou ne tombe pas. Le rouleau de papier est lourd, donc le laisser tomber peut entraîner des blessures.

Important

- Lorsque vous manipulez le rouleau, veillez à ne pas salir la surface d'impression. Ceci pourrait affecter la qualité d'impression. Nous vous recommandons de porter des gants de tissu propres lors de la manipulation des rouleaux pour protéger la surface d'impression.
- Alignez les bords du papier des deux côtés du rouleau. Un décalage d'alignement risque de poser des problèmes d'alimentation.



- Si le bord est froissé ou souillé, coupez le bord du rouleau à l'aide de la fonction **Coupe du papier**. (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705
- Si le papier est froissé, coupez le bord du rouleau avec des ciseaux avant de charger le rouleau dans l'imprimante, puis coupez le bord du papier à l'aide de la fonction **Coupe du papier**. (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les formats et types de rouleau de papier pris en charge, consultez **Formats de papier** ou le Guide de référence sur papier. (Voir "Formats de papier.") →P.685 (Voir "Types de papier.") →P.682
- Pour afficher les instructions à mesure que vous fixez le Support du rouleau, appuyez sur le bouton **Navigate (Naviguer)**. (Voir "Comment consulter les instructions à l'aide de Naviguer.") →P.791

1. Retirez la Butée du support de rouleau du Support du rouleau.



2. Insérez les fixations du rouleau de papier sur le Support du rouleau.

- Utilisation de rouleaux ayant un tube à papier de 3 pouces

Fixez la Fixation du tube à papier de 3 pouces incluse sur le Support du rouleau.

Alignez la pièce triangulaire (b) de la Fixation du tube à papier de 3 pouces (a) avec celle du Support du rouleau (c), comme illustré, puis insérez la Fixation du tube à papier de 3 pouces sur le Support du rouleau.



Utilisez la Butée du support de rouleau pour les tubes à papier de 3 pouces.

- Impression à bord perdu sur des rouleaux A1 ou A2

Fixez l' Entretoise pour l'impression sans bords incluse sur le Support du rouleau.

Insérez les protubérances (b) de l' Entretoise pour l'impression sans bords (a) dans les creux (c) du Support du rouleau, comme illustré.



3. Le Support du rouleau restant en position horizontale et le bord du papier rouleau pointant vers l'avant, comme illustré, insérez le rouleau dans le Support du rouleau en partant de la gauche. Insérez le rouleau fermement jusqu'à ce qu'il touche le rebord (a) du Support du rouleau, sans laisser d'espace.



Important

- Maintenez toujours le Support du rouleau en position horizontale lorsque vous chargez des rouleaux. Si vous tentez de charger des rouleaux alors que le Support du rouleau est en position verticale, vous risquez de endommager Support du rouleau.

4. Insérez la Butée du support de rouleau par la gauche dans le Support du rouleau comme illustré. Poussez-le fermement jusqu'à ce que le rebord (a) du Butée du support de rouleau touche le rouleau.
Fixez la Butée du support de rouleau correspondant à la taille du tube à papier.



Chargement des rouleaux dans l'imprimante

Suivez ces étapes pour charger les rouleaux dans l'imprimante.

Important

- Chargez toujours les rouleaux lorsque l'imprimante est sous tension. Dans le cas contraire, le papier ne sera peut-être pas avancé correctement lorsque vous l'allumerez.

Remarque

- Avant de charger les rouleaux, vérifiez que l'imprimante est propre à l'intérieur du Couvercle supérieur et autour du Guide d'éjection. Si ces zones sont sales, nous recommandons de les nettoyer à l'avance. (Voir "Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur.") →P.892

1. Appuyez sur le bouton **Load (Charger)**.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Papier rouleau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Si du papier a été avancé, mais qu'il n'est pas utilisé, un message vous demande de le retirer. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Oui**", puis appuyez sur le bouton **OK**. Retirez le papier et passez à l'étape suivante.

3. Ouvrez le Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau.



4. Tout en maintenant le rebord (a) du Support du rouleau, chargez la tige du Support du rouleau dans les guides (b) situés des deux côtés de l' Encoche du support de rouleau. À ce stade, chargez la tige pour que la couleur de la tige (c) du Support du rouleau corresponde à celle du guide.



Attention

- Ne forcez pas le Support du rouleau à entrer dans l'imprimante lorsque les extrémités droite et gauche sont inversées. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et le Support du rouleau.
- Ne libérez pas les rebords tant que le support est chargé dans l' Encoche du support de rouleau.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts entre les guides (b) et le Support du rouleau (c) lorsque vous chargez les rouleaux.

Remarque

- Il est difficile de charger des rouleaux par l'avant de l'imprimante, alors chargez-les par l'arrière.

5. Insérez le bord du rouleau dans l' Encoche d'alimentation du papier (a) et faites avancer le rouleau jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'alimentation.



Important

- Attention à ne pas salir la surface d'impression du rouleau de papier lorsque vous l'insérez dans la fente. Ceci pourrait affecter la qualité d'impression. Nous vous recommandons de porter des gants de tissu propres lors de la manipulation des rouleaux pour protéger la surface d'impression.
- Si le papier est froissé ou plié, redressez-le avant de le charger.
- Chargez le papier droit de façon à ce qu'il ne soit pas alimenté de travers.



6. Lorsque l'alimentation du papier démarre, vous devez procéder comme suit, en fonction du paramètre **ContrôlerRouRest** et du code barres imprimé sur les rouleaux. (Voir "Conserver un suivi de la quantité de rouleau de papier restant..") →P.701

ContrôlerRouRest	Code-barres	Comportement de l'imprimante une fois le papier alimenté
Off	Imprimé	Un menu pour la sélection du type de papier apparaît automatiquement sur l' Écran d'affichage. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
	Pas imprimé	
On	Imprimé	Le type et la quantité de papier restante sont détectés automatiquement en fonction du code à barres imprimé sur le rouleau. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le type et la longueur du papier.
	Pas imprimé	Un menu pour la sélection du type et de la longueur du papier apparaît automatiquement sur l' Écran d'affichage. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type et la longueur du papier chargé, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur les types de papier à sélectionner, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

7. Fermez le Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau.



Remarque
- Ajuster l'alignement de la tête d'impression selon le type de papier à utiliser peut améliorer la qualité d'impression. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732
- Coupez le bord du rouleau après avoir avancé le papier s'il est plissé ou souillé ou si vous l'avez coupé avec des ciseaux ou une lame. (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705

Changement du type de papier

Procédez comme suit pour modifier le type de papier indiqué sur l'imprimante après avoir chargé le papier.
Si vous continuez à utiliser ce type de papier par la suite, sélectionnez **Cons. type pap.** > **On** pour économiser du temps et du travail de configuration des paramètres de type de papier lorsque vous rechargez le papier. Les paramètres de type de papier actuels, indiqués avant que vous n'appuyiez sur **On** sont alors sélectionnés automatiquement. (Voir "Utilisation du même type de papier régulièrement.") →P.696

Important
- Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression, l'imprimante règle précisément le montant d'alimentation pour chaque type de papier. Assurez-vous de sélectionner correctement le type de papier à utiliser avant l'impression.
- Étant donné que l'imprimante règle le montant d'alimentation pour chaque type de papier, les marges et le format des images imprimées peuvent dépendre du type de papier utilisé. Si les marges et le format des images ne sont pas ce que vous attendiez, réglez le montant d'alimentation du papier. (Voir "Régler l'avance du papier.") →P.738

Changement du type de papier

Remarque
- Après avoir chargé un rouleau, l'imprimante affiche automatiquement le menu de sélection du type de papier sur l' Écran d'affichage. Sélectionnez le type de papier puis appuyez sur le bouton **OK**.
  Si aucun code barres n'est imprimé sur le rouleau et que vous avez défini **ContrôlerRouRest** sur **On**, indiquez la longueur du rouleau après le type de papier. (Voir "Spécifiez la longueur du papier.") →P.697

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
   Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Chg. type pap.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier chargé (**Papier rouleau** ou **Manuel**), puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier chargé dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton **OK**.

> Remarque
> • Pour obtenir plus de détails sur les types de papier, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682 La valeur par défaut du Papier ordinaire est sélectionnée.
> • Assurez-vous de sélectionner le type de papier approprié. Si ce paramètre ne correspond pas au papier chargé, ceci peut entraîner des erreurs d'alimentation et altérer la qualité d'impression.

Utilisation du même type de papier régulièrement

Configurez ce paramètre pour que les paramètres de type de papier actuels soient sélectionnés automatiquement lorsque vous chargez le même type de papier ultérieurement.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



> Remarque
> • Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Cons. type pap.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

> Remarque
> • Le paramètre de type de papier indiqué est mis à jour dans les cas suivants.
> • Lorsque vous utilisez des feuilles, si vous envoyez un travail d'impression avant de charger une feuille, le paramètre de type de feuille est mis à jour pour qu'il corresponde au type de papier indiqué par le travail d'impression.
> • Lorsque vous sélectionnez **ContrôlerRouRest** > **On** dans le Panneau de commande et qu'un code barres est imprimé sur le rouleau, le paramètre de type de papier est mis à jour pour qu'il corresponde à celui indiqué par le code barres.
> • Pour modifier le paramètre de type de papier, voir "Changement de type de papier." →P.695

Spécifiez la longueur du papier

Lors du changement de la longueur du papier une fois que le papier a été avancé, indiquez la longueur comme suit.

Remarque
- Indiquez la longueur du papier lorsque **ContrôlerRouRest** est défini sur **On**. (Voir "Conserver un suivi de la quantité de rouleau de papier restant..") →P.701

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Chg. taille pap.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Longueur rouleau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la longueur du papier chargé dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Indiquez la longueur du rouleau comme suit :
   1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour déplacer le champ suivant pour l'entrée.
   2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour saisir une valeur.
   3. Répétez les étapes 1 et 2 pour achever de saisir la valeur voulue, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Retirer le rouleau de l'imprimante

Retirez les rouleaux de l'imprimante comme suit.

Important
- Une fois le rouleau avancé, ne tirez pas sur le papier avec force. Cela empêchera l'imprimante de continuer l'alimentation et de suivre la quantité du rouleau de papier restante.
Si vous retirez du papier par inadvertance, procédez comme suit pour retirer le rouleau et ouvrir l'encoche d'alimentation du papier.

Remarque
- Si vous devez couper le rouleau, voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux." →P.705

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Retirer papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Oui**", puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le rouleau est maintenant rembobiné et éjecté.

Attention
- Si vous avez sélectionné **ContrôlerRouRest** > **On** dans le menu Panneau de commande, un code barres s'imprime sur le bord avant du rouleau.
Ne retirez pas le rouleau avant que le code barres ne soit imprimé. Vous ne pourrez pas suivre la quantité de papier rouleau restante. (Voir "Conserver un suivi de la quantité de rouleau de papier restant..") →P.701



5. Ouvrez le Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau.



6. Avec les deux mains, faites pivoter le Support du rouleau vers l'arrière pour rembobiner le rouleau de papier.



7. Toute en maintenant le rebord (a) du Support du rouleau, retirez le support de l' Encoche du support de rouleau.



Remarque

- Afin d'obtenir des instructions sur le retrait des rouleaux du Support du rouleau, voir "Retirer les rouleaux du support." →P.700

8. Fermez le Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau.



Remarque

- Pour charger un nouveau papier dans l'imprimante à ce moment-là, voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante." →P.692

Retirer les rouleaux du support

1. Retirez la Butée du support de rouleau du Support du rouleau.



2. Retirez le rouleau du Support du rouleau.



3. Retirez toute fixation comme suit.

- Fixation du tube à papier de 3 pouces
  Ouvrez les extrémités (b) de la Fixation du tube à papier de 3 pouces sortant par l'étiquette triangulaire (a) du Support du rouleau, comme illustré, puis retirez la Fixation du tube à papier de 3 pouces.



- Entretoise pour l'impression sans bords

Retirez l' Entretoise pour l'impression sans bords du Support du rouleau, comme illustré.



Important

- Conservez le rouleau dans la poche ou la boîte d'origine, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de toute exposition directe à la lumière du soleil. Si le papier n'est pas correctement stocké, la surface d'impression peut être rayée, ce qui peut altérer la qualité de l'impression quand vous réutilisez le papier.

Alimentation manuelle du rouleau de papier

Après avoir fait avancer un rouleau, vous pouvez appuyer sur le bouton **Feed (Alimenter)** pour alimenter ou retirer le rouleau à l'aide des boutons ▲ et ▼.



1. Appuyez sur le bouton **Feed (Alimenter)**.

2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire avancer ou retirer le papier.
   Appuyez sur ▲ pour rétracter manuellement le rouleau.
   Appuyez sur ▼ pour faire avancer manuellement le rouleau.

Remarque

- Si vous maintenez ▲ ou ▼ enfoncé pendant moins d'une seconde, le rouleau avancera d'environ 1 mm. Si vous maintenez ▲ ou ▼ enfoncé pendant au moins une seconde, le rouleau avancera le temps que le bouton reste appuyé. Relâcher le bouton quand l' Écran d'affichage indique "**Fin alim. papier. Pas plus aliment. papier.**".

Conserver un suivi de la quantité de rouleau de papier restant.

Réglez **ContrôlerRouRest** sur **On** dans le **Menu Papier** du Panneau de commande pour imprimer un code-barres avec une chaîne de texte identifiant le type de papier et la quantité restante lors du retrait du rouleau. Lorsque **ContrôlerRouRest** est sur **On** et que vous chargez des rouleaux avec des code-barres imprimés, le type de papier et la quantité restante sont détectés automatiquement une fois les rouleaux chargés. Le code barres sera automatiquement coupé après avoir été lu.



Important

- Si le code-barres sur le rouleau n'est pas détecté, saisissez le type et la longueur du papier dans le Panneau de commande.

Procédez comme suit pour définir **ContrôlerRouRest** sur **On**.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



> Remarque
> • Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
   Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **ContrôlerRouRest**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Indiquer le temps de séchage pour les rouleaux

Lorsque vous utilisez du papier sur lequel l'encre met plus longtemps à adhérer, si la Coupe touche des surfaces imprimées qui ne sont pas encore sèches, elle peut endommager le papier ou la bordure du document qui est coupé. L'encre peut aussi être transférée sur la surface du papier durant l'éjection en salissant celle-ci. Vous pouvez éviter ces problèmes en ajustant la durée de séchage suite à l'impression et avant que le papier soit coupé.

Windows

1. Affichez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.
   (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation (sous Windows)." →P.200)

2. Sélectionnez le panneau **Principal** puis cliquez sur **C** **Paramètres avancés** sous **A** **Type papier**.



3. Sélectionnez les valeurs des paramètres souhaités dans **B** **Entre les pages** et **C** **Entre les balayages** sous **A** **Temps de séchage** dans la boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier** affichée, puis cliquez sur **OK**.
(Voir "Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier (sous Windows).") →P.206



Mac OS X

1. Choisissez **Imprimer** dans le menu de l'application.

2. Sélectionnez le panneau **Principal** puis cliquez sur **C Régler** sous **A Type papier**.



3. Sélectionnez les valeurs des paramètres souhaités dans **C Entre les pages** et **D Entre les balayages** sous **B Temps de séchage** dans la boîte de dialogue **Réglages détaillés du papier** affichée, puis cliquez sur **OK**.
(Voir "Boîte de dialogue Réglages détaillés du papier (sous Mac OS X).") →P.473



Remarque

- Le **Temps de séchage** est désactivé par défaut (**Off**) pour tous les types de papier.
- Pour que l'imprimante attende que l'encre sèche immédiatement après l'impression sans relâcher le papier, réglez **Mode de coupe** sur **Éjecter** dans le menu de l'imprimante.
  (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705

Définir la méthode de découpe des rouleaux

La manière dont les rouleaux sont coupés après l'éjection varie selon les paramètres de l'imprimante.

Méthode de coupe		Réglage de l'imprimante		Réglage du pilote	
Automatique	Le rouleau est automatiquement coupé par le Dispositif de découpe suivant les paramètres du pilote de l'imprimante.	**Menu Support** > **Détails papier** > (Divers types de papier) > **Mode de coupe**	**Automatique**	**Découpe auto** (Voir "Couper le rouleau de papier après l'impression.") →P.184	**Oui**
Éjecter →P.706	Sélectionnez ce paramètre si vous préférez que les documents ne tombent pas immédiatement après l'impression, comme par exemple lorsque vous attendez que l'encre sèche. Pour couper le rouleau à l'aide du Dispositif de découpe, appuyez sur le bouton **Cut (Couper)**.		**Éjecter**		**Oui**
Manuel →P.707	Sélectionnez ce paramètre lorsque vous utilisez un support qui ne peut pas être coupé à l'aide du Dispositif de découpe. Après l'impression, utilisez des ciseaux pour couper chaque document du rouleau. Pour l'impression continue (si vous voulez couper chaque page ultérieurement), sélectionnez **Découpe auto** > **Oui**, ou bien **Imp. guidage coupe**.		**Manuel**		**Non Oui Imp. guidage coupe**
Coupe du papier →P.709	Sélectionnez cette option si vous souhaitez couper les pages en appuyant sur les boutons du Dispositif de découpe pour la coupe manuelle après l'impression quand **Découpe auto** > **Non** est sélectionné ou **Imp. guidage coupe** est sélectionné dans le pilote d'imprimante. Sinon, sélectionnez cette option si vous souhaitez couper l'extrémité du rouleau après son chargement.	Bouton **Cut (Couper)** actionné	**Oui**		**Non Imp. guidage coupe**

Remarque

- Automatique et Éjecter sont valides seulement si vous avez sélectionné **Découpe auto** > **Oui** dans le pilote de l'imprimante.
- Avec Éjecter, l'impression ne reprend pas après l'impression en continu d'une série de tâches jusqu'à la coupe du rouleau.
- Pour certains types de papiers, **Éjecter** correspond au préréglage sélectionné dans **Mode de coupe**. Pour ces papiers, nous recommandons de conserver le mode de coupe prédéfini.
- Si les documents imprimés en utilisant Automatique, Ejecter ou la coupe manuelle sont courts, les rouleaux sont avancés d'une quantité spécifique avant la coupe pour éviter les problèmes de coupe et d'éjection du papier. Dans certains cas, la marge inférieure sera peut-être plus importante.

Coupez le papier du rouleau manuellement dans les cas suivants :

Éjecter (en attente de séchage de l'encre après impression)



Sélectionnez **Éjecter** | Imprimer | Arrêt automatique à la position de découpe | Tout en soutenant le document pour l'empêcher de tomber, coupez en appuyant sur le bouton **Cut**.

Important

- Lors de la découpe de grands documents après leur éjection, tenez-les entre deux personnes. Les documents imprimés pourraient être endommagés si le papier tombait.
- Ne tirez pas sur le papier quand vous soutenez les documents imprimés avant la découpe. La qualité de l'impression pourrait être affectée ou les bordures du document pourront être coupées grossièrement si le papier se soulevait.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque

- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**. Le **Menu Papier** s'ouvre.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Détails papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode de coupe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Éjecter**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Imprimez le travail.
   Une fois l'impression terminée, l'imprimante s'arrête sans découpe.

8. En soutenant le document imprimé pour l'empêcher de tomber, appuyez sur le bouton **Cut (Couper)** pour couper le rouleau.

Manuel (lorsque vous utilisez un support qui ne peut pas être coupé à l'aide du Dispositif de découpe)



Sélectionnez **Manuel** | Imprimer | Alimentez le papier jusqu'à la position de découpe en appuyant sur le bouton **Feed** et coupez manuellement. | Rembobinez le papier en appuyant sur le bouton **OK**

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**. Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Détails papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode de coupe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Manuel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Imprimez le travail.
L'imprimante arrête d'avancer le papier après impression.

8. Appuyez sur le bouton **Feed (Alimenter)**.

Le papier du rouleau est alimenté jusqu'à la position de découpe spécifiée, puis automatiquement arrêté.

9. Coupez le papier manuellement avec des ciseaux ou un autre outil.



10. Appuyez sur le bouton **OK**.



Une fois le rouleau rembobiné, il s'arrête automatiquement.

Coupe du papier (pour que le rouleau soit coupé à votre position spécifiée)



Alimentez le papier jusqu'à la position de découpe en appuyant sur ▲ ou ▼

Coupe du papier

1. Appuyez sur le bouton **Feed (Alimenter)**.

2. Appuyez sur le bouton ▼ pour faire avancer le rouleau jusqu'à la position de coupe.



3. Appuyez sur le bouton **Cut (Couper)**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Une fois le rouleau de papier coupé, il est automatiquement rembobiné.

Couper automatiquement le bord avant d'un papier rouleau

Un bord avant de rouleau tordu ou froissé peut entraîner un message d'erreur ou des problèmes d'impression. Dans ce cas, réglez **Précoupe bord** sur **Automatique** ou sur **On** dans le **Menu Papier** du Panneau de commande pour que l'imprimante coupe droite la bordure après avoir chargé un rouleau.
Précoupe bord offre les options suivantes.

- **Automatique**

  Si les côtés gauche et droit du bord avant d'un rouleau ((a) et (b)) dévient de plus de 3 mm lorsque vous chargez le rouleau, le bord est coupé d'un montant relatif à l'inclinaison pour s'assurer que le bord est droit et que les morceaux sont retirés. Le bord n'est pas coupé si la différence est inférieure à 3 mm. Le cas échéant, le papier peut toutefois être découpé, en fonction de l'état du bord avant.



- **Off**

  Le bord n'est pas coupé et les morceaux ne sont pas retirés. Ce paramètre est sur **Off** par défaut pour la plupart des types de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

- **On**

  Le bord avant est coupé lorsque vous chargez un rouleau, puis les morceaux sont retirés. Le montant de papier coupé du bord avant dépend du type de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682



Suivez ces étapes pour changer le paramètre **Précoupe bord**.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



> Remarque
> • Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
   Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Détails papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Précoupe bord**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de réglage désirée, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Ce paramètre entrera en vigueur la prochaine fois que vous chargerez un rouleau.

Réduire la poussière produite par la découpe des rouleaux

Pour les papiers de type Film à rétroéclairage, qui risquent plus de générer des débris lorsqu'ils sont coupés, sélectionnez **Réduc.Poussière** > **On** dans le **Menu Papier** du Panneau de commande. Cette option réduit les débris dus à la coupe en imprimant les lignes noires sur les bords avant et arrière des documents. Elle peut contribuer à éviter d'endommager la Tête d'impression. Vous pouvez définir l'option **Réduc.Poussière** pour qu'elle soit activée pour certains types de papiers.



Important
- Ne définissez pas **Réduc.Poussière** sur **On** pour les papiers qui se froissent facilement, comme le Papier ordinaire ou fin. Cela peut perturber la découpe et provoquer des bourrages de papier.
- L'impression à bord perdu n'est pas disponible lorsque **Réduc.Poussière** est définie sur **On**. Pour utiliser l'impression à bord perdu, sélectionnez **Réduc.Poussière** > **Off**.

Définissez **Réduc.Poussière** sur **On** comme suit.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Détails papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier chargé dans l'imprimante, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réduc.Poussière**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Ensemble du Support de rouleau

Chargez un rouleau sur le support de rouleau puis chargez le support dans l'imprimante. Le Support du rouleau dans l' Ensemble du support de rouleau RH2-24 sert aux tubes de papier de 2 et 3 pouces. Utilisez la fixation correcte du tube spécifique. Pour l'impression à bord perdu sur des rouleaux A1 (594 mm) ou A2 (420 mm), fixez l' Entretoise pour l'impression sans bords sur le Support du rouleau. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688

- Ensemble du support de rouleau RH2-24
  - Support du rouleau (pour les tubes de 2 ou 3 pouces)



  - Fixations

Utilisation de rouleaux ayant un tube à papier de 2 pouces	Utilisation de rouleaux ayant un tube à papier de 3 pouces	
Butée du support de rouleau (pour les tubes à papier de 2 pouces) 	Butée du support de rouleau (pour les tubes à papier de 3 pouces) 	Fixation du tube à papier de 3 pouces 
• Impression à bord perdu sur des rouleaux A1 ou A2 Entretoise pour l'impression sans bords 		

Retrait de l'unité d'alimentation en rouleau

Important

- Éteignez toujours l'imprimante avant de retirer l' Unité d'alimentation en rouleau.

1. Retirez le rouleau de l' Unité d'alimentation en rouleau. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697

2. Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis pour desserrer les vis (a) à l'arrière de l' Unité d'alimentation en rouleau (des deux côtés) et retirez les vis.



3. Tout en tenant les Poignées de transport (a) de l' Unité d'alimentation en rouleau, retirez l' Unité d'alimentation en rouleau de l'imprimante.



Installer l'unité d'alimentation en rouleau

Important

- Assurez-vous toujours que l'imprimante est éteinte avant d'attacher l' Unité d'alimentation en rouleau.

1. En tenant l' Unité d'alimentation en rouleau par les Poignées de transport (a), insérez les deux broches de l' Unité d'alimentation en rouleau (b) dans chaque trou (c) à l'arrière de l'imprimante.



2. Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis pour serrer les deux vis au dos de l' Unité d'alimentation en rouleau (a) pour l'attacher à l'imprimante.



Gestion des feuilles

Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation 715

Retrait des feuilles 723

Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation

Lorsque vous imprimez sur des feuilles individuelles, chargez-les dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure. Cependant, pour du papier épais (par ex. affiche PV), chargez les feuilles dans l' Encoche d'alimentation du papier avant.

Sélection de la source et du type de papier

- Si un travail d'impression a été reçu

  Les feuilles sont sélectionnées automatiquement et le type et le format du papier indiqués dans le travail d'impression s'affichent à l' Écran d'affichage.

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Charger papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

2. Chargez les feuilles dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure ou l' Encoche d'alimentation du papier avant selon le type de papier indiqué par le travail d'impression.

   - Si un autre type de papier qu' **Affiche PV** est sélectionné
     Chargement de feuilles dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure →P.716
   - Si **Affiche PV** est sélectionnée
     Chargement de feuilles épaisses dans l' Encoche d'alimentation du papier avant →P.718

- Si aucun travail d'impression n'a été reçu

1. Appuyez sur le bouton **Load (Charger)**.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Papier manuel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

> Remarque
> - Si du papier a été avancé, mais qu'il n'est pas utilisé, un message vous demande de le retirer. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Oui**", puis appuyez sur le bouton **OK**. Retirez le papier et passez à l'étape suivante.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Lorsque vous imprimez sur du papier épais, sélectionnez **Affiche PV** et chargez les feuilles dans l' Encoche d'alimentation du papier avant. (Voir "Chargement de feuilles épaisses dans l' Encoche d'alimentation du papier avant .") →P.718
Lorsque vous imprimez sur d'autres types de papier, sélectionnez le type de papier et chargez les feuilles dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure. (Voir "Chargement de feuilles dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure .") →P.716

Remarque
- Pour obtenir plus de détails sur les types de papier à sélectionner, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

Chargement de feuilles dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure

Important
- Une feuille de papier à la fois peut être chargée dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure. Ne chargez pas plus d'une seule feuille à la fois. Cela peut entraîner des bourrages de papier.
- Avant d'alimenter le papier ou avant l'impression, assurez-vous que la feuille est à plat contre le Couvercle du bac d'alimentation. La feuille peut se coincer si elle se froisse avant l'alimentation ou avant l'impression et si le bord arrière tombe vers l'avant.

Remarque
- Conservez le papier non-utilisé dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de toute exposition directe à la lumière du soleil.
- Le papier froissé ou déformé peut être à l'origine de bourrages. Au besoin, redressez le papier et rechargez-le.
- Chargez le papier droit. Le chargement de papier de travers entraîne des erreurs.

1. Ouvrez le Couvercle du bac d'alimentation (a), puis l' Extension du bac (b).



2. Faites glisser le Guide de réglage en largeur (a) pour l'aligner avec la marque du format de papier que vous allez charger.



3. Chargez une feuille dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure, le côté de l'impression vers le haut. Insérez le papier jusqu'à ce qu'il vienne effleurer l'extrémité du plateau.



Attention

- Si vous chargez une feuille d'un format supérieur à A2, elle risque de tomber derrière l'imprimante sous son propre poids. Placez votre main dessous pour la soutenir et éviter qu'elle ne tombe.

4. Ajustez la position du Guide de réglage en largeur (a) pour l'adapter au format du papier chargé.
Placez le Guide de réglage en largeur contre le bord du papier pour éviter que celui-ci ne se plie ou ne se froisse.



5. Appuyez sur le bouton **OK**.

- Si un travail d'impression a été reçu

  Une fois le papier avancé, l'imprimante commence le travail d'impression.

- Si aucun travail d'impression n'a été reçu

  L'imprimante commence alors à alimenter le papier.

Chargement de feuilles épaisses dans l' Encoche d'alimentation du papier avant

Important

- Chargez toujours l' **Affiche PV** dans l' Encoche d'alimentation du papier avant avant d'imprimer. Si vous la chargez d'une autre manière, cela risque de nuire au fonctionnement et d'endommager l'imprimante.
- Chargez une seule feuille à la fois.

Remarque

- Conservez le papier non-utilisé dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de toute exposition directe à la lumière du soleil.
- Si le papier est froissé, redressez-le avant de le charger.
- Chargez le papier droit. Le chargement de papier de travers entraîne des erreurs.
- Après avoir chargé le papier, vous ne pouvez pas le déplacer latéralement pour le repositionner. Chargez le papier droit.

1. Si le message "**Laissez 70cm (28") à l'arrière de l'imprimante.**" s'affiche, contrôlez l'espace derrière l'imprimante, remontez les quatre Guides du plateau avant au-dessus du Guide d'éjection, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Remarque

- Il doit y avoir un espace suffisant derrière l'imprimante pour charger le papier dans l' Encoche d'alimentation du papier avant. Pour obtenir des détails sur l'espace d'installation requis, voir "Spécifications." →P.824

2. Lorsque le message "**Ouvrir la couvercle supérieur**" s'affiche, ouvrez le Couvercle supérieur.



3. Placez le bord avant d'une feuille sur les Guides du plateau avant, le côté de l'impression vers le haut, puis insérez la feuille dans l' Encoche d'alimentation du papier avant en vous assurant qu'elle reste droite.

Attention

- Lorsque vous insérez la feuille dans l' Encoche d'alimentation du papier avant, maintenez la feuille droite par rapport à l'encoche d'alimentation du papier. Sinon, vous risquez de rayer la surface d'impression.


Face d'impression

4. Lorsque vous regardez à l'intérieur du Couvercle supérieur, insérez le bord avant de la feuille entre le Rouleau d'entraînement et le Dispositif de retenue du papier (a) en le maintenant parallèle au Dispositif de retenue du papier (a), puis alignez le papier avec le Guide-papier (b) des Guides du plateau avant.



Important

- Ne touchez ni l' Échelle linéaire (a) ni l' Arbre du chariot (b). Vous pourriez tacher les mains et endommager l'imprimante.



5. Lorsque le message "**Fermez le couvercle supérieur.**" s'affiche, fermez le Couvercle supérieur, puis appuyez sur le bouton **OK**.



La feuille est maintenue entre le Rouleau d'entraînement et le Panneau arrière ; l'alimentation commence.

- Si un travail d'impression a été reçu

  Une fois le papier avancé, l'imprimante commence le travail d'impression.

- Si aucun travail d'impression n'a été reçu

  L'imprimante commence alors à alimenter le papier.

6. Après avoir imprimé, l'imprimante arrête momentanément d'avancer le papier, alors que le bord arrière est toujours dans les galets pour empêcher la feuille de tomber.
Vous pouvez retirer le papier après avoir appuyé sur le bouton **OK**.

7. Retirez la feuille en maintenant le niveau du bord avant à mesure que vous la sortez.

Attention

- Si l' **Affiche PV** est retirée accidentellement en biais, elle risque de rayer la surface imprimée.



8. Appuyez sur le bouton **OK**.

9. Relevez les quatre Guides du plateau avant au-dessus du Guide d'éjection, les laisser à l'avant, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Retrait des feuilles

Retirez les feuilles de l'imprimante comme suit.

- Retrait des feuilles par l'encoche supérieure d'alimentation du papier →P.723
- Retrait des feuilles épaisses par l'encoche d'alimentation du papier avant →P.724

Retrait des feuilles par l'encoche supérieure d'alimentation du papier

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Retirer papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Oui**", puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le papier est éjecté à l'avant de l'imprimante.

Attention
- Si le bord arrière d'une feuille n'est pas éjecté, retirez la feuille en maintenant le bord avant à plat. Si vous la retirez involontairement en biais, vous risquez de rayer la surface imprimée.

Retrait des feuilles épaisses par l'encoche d'alimentation du papier avant

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Retirer papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Oui**", puis appuyez sur le bouton **OK**.
Lorsque l'imprimante éjecte le papier, celui-ci est arrêté temporairement, le bord arrière se trouvant toujours dans les roulettes.

5. Appuyez sur le bouton **OK**.
La feuille peut maintenant être retirée.

6. Retirez la feuille en maintenant le niveau du bord avant à mesure que vous la sortez.

Attention
- Si l' **Affiche PV** est retirée accidentellement en biais, elle risque de rayer la surface imprimée.



7. Appuyez sur le bouton **OK**.

> Attention
> • Retirez toujours la feuille avant d'appuyer sur le bouton **OK**. Si vous ne la retirez pas avant l'étape 7, elle risque de revenir dans l'imprimante et de laisser des marques de roulettes sur le bord arrière du papier.

8. Relevez les quatre Guides du plateau avant au-dessus du Guide d'éjection, les laisser à l'avant, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Bac de sortie

Précautions relatives au bac de sortie 726
Utiliser le Bac de sortie 727

Précautions relatives au bac de sortie

Les documents peuvent être stockés dans le Bac de sortie après avoir imprimé sur des rouleaux.
Pour utiliser le Bac de sortie, appuyez complètement sur la Tige de panier #1 (b) vers l'avant, tout en la maintenant au même niveau à droite et à gauche afin que la Tige de panier #2 (a) ne soit pas inclinée.



Le Bac de sortie peut retenir une feuille. Lors de l'impression de plusieurs pages, retirez chaque feuille après son impression.
Utilisez le Bac de sortie en position normale (a). Il peut également être utilisé en position étendue (b) pour certains types de papier. Cette position permet un retrait facile après l'impression. Pour plus d'informations sur les types de papier avec lesquels vous pouvez utiliser le bac en position étendue, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682



Utiliser le Bac de sortie

Cette rubrique explique comment utiliser le Bac de sortie.
Utilisez le Bac de sortie en position (1) pour stocker des documents imprimés.
Lorsque le Bac de sortie n'est pas utilisé, pliez-le pour le ranger en position (2).





Important

- Lors du stockage des documents imprimés sur le Bac de sortie, utilisez-le toujours en position (1). Sinon, les documents imprimés risquent de ne pas tomber dans le Bac de sortie et la surface imprimée risque d'être souillée.
- Le Bac de sortie peut retenir une feuille. Lors de l'impression de plusieurs pages, retirez chaque feuille après son impression.

Utilisez le Bac de sortie en position normale (a).
Il peut également être utilisé en position étendue (b) pour certains types de papier. Pour passer en position étendue, déplacez la Tige de support en position (b). Cette position permet un retrait facile après l'impression.

Pour plus d'informations sur les types de papier avec lesquels vous pouvez utiliser le bac en position étendue, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682





Ajustement pour meilleur qualité d'impression

Ajustement pour l'impression en haute précision 730
Réglage des têtes d'impression 732
Réglage de l'avance du papier 738
Ajustement des couleurs 749



Ajustement pour l'impression en haute précision

Amélioration de la qualité d'impression 730

Amélioration de la qualité d'impression

Avec certains types de papier et dans certaines conditions, régler l'imprimante comme suit avec le papier que vous allez utiliser peut améliorer la qualité d'impression de texte et lignes fines ou de photos.
Deux options de réglage sont disponibles : le réglage standard (avec la hauteur de Tête d'impression réglée sur **Automatique**) et un réglage supplémentaire (utilisé si le réglage standard n'est pas efficace).

Important

- La température et l'humidité idéales durant le réglage et pour l'impression en général quand la hauteur de Tête d'impression est réglée sur **Automatique** sont respectivement de 20 à 30 ºC et 30 à 60 %. Sous d'autres conditions ambiantes, il est possible que le réglage n'améliore pas la qualité d'impression.

Remarque

- Le papier utilisé pour le réglage doit avoir les caractéristiques suivantes.
  Type : papier photo ou épreuve brillant ou semi-brillant (rouleau de papier dans les deux cas)
  Épaisseur/poids: 300 µm ou moins ou 300 g/m² ou moins
  Largeur: 25,4 cm (10") ou plus

7

Réglage standard

Effectuez un réglage standard avec la hauteur de Tête d'impression réglée sur **Automatique**.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
   - Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688
   - Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692
2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).

   Remarque

   - **Auto(Expansion)** n'est pas toujours disponible, même s'il s'affiche dans le menu.
     Le cas échéant, exécutez **Auto(Avancé)** une fois.
   - Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.
3. Appuyez sur le bouton **OK**.
   L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler imprim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aj. pos. tête**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto(Expansion)**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Une mire est imprimée pour le réglage. Ce processus prendra à peu près 11 minutes.

Remarque

- Si le réglage standard n'améliore pas la qualité d'impression, essayez ensuite le réglage supplémentaire, qui peut s'avérer utile.

Réglage supplémentaire

Effectuez un réglage supplémentaire avec la hauteur de Tête d'impression réglée sur **Super bas**.

Important
- Imprimer avec la **Hauteur de tête** fixée sur **Super bas** peut améliorer la qualité d'impression, mais peut aussi amener le papier à écraser la Tête d'impression ou à être attrapé par elle, provoquant ainsi des bourrages ou des salissures sur les documents imprimés.

1. Fixez la **Hauteur de tête** sur **Super bas**. (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736

   Remarque
   - Si **Super bas** n'est pas disponible, sélectionnez **Plus bas**.

2. Sous **Aj. pos. tête**, sélectionnez **Auto(Expansion)**.

   Remarque
   - Si le papier écrase la Tête d'impression ou provoque un bourrage durant le réglage de la hauteur de Tête d'impression, essayez de sélectionner un niveau supérieur sous **Hauteur de tête** puis d'effectuer de nouveau **Auto(Expansion)**.

3. Réglez la **Hauteur de tête** de nouveau sur **Automatique**.

   Important
   - Si vous ne réglez pas de nouveau **Hauteur de tête** sur **Automatique**, l'imprimante imprimera avec la hauteur de Tête d'impression réglée sur **Super bas**. (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736

Réglage des têtes d'impression

Régler la tête d'impression 732
Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête) 732
Réglage manuel pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête) 734
Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête) 736

Régler la tête d'impression

Si les documents imprimés présentent les problèmes suivants, essayez de régler la tête d'impression.

- L'impression est floue ou altérée par des bandes de différentes couleurs
  Exécutez **Vérific. buse** pour contrôler l'encrassement de la buse de tête d'impression.
  Pour en savoir plus à ce sujet, voir "Contrôle de l'encrassement des buses." →P.874
- Les lignes verticales imprimées sont déformées ou les couleurs sont décalées
  Exécutez **Aj. pos. tête** pour régler la position de la tête d'impression.
  Normalement, exécutez **Auto(Standard)**, **Auto(Avancé)** ou **Auto(Expansion)**. Cependant, lorsque vous utilisez un papier spécial ou si l'impression ne s'améliore pas après avoir exécuté **Auto(Avancé)**, essayez **Manuel**.
  (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête)." →P.732)
  (Voir "Réglage manuel pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête)." →P.734)
- Le papier écrase la tête d'impression, ou les bords de l'image sont flous
  Exécutez **Hauteur de tête** pour régler la hauteur de la tête d'impression, cela peut améliorer les résultats de l'impression.
  (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête)." →P.736)

Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête)

Si les lignes verticales des documents imprimés sont déformées ou que les couleurs sont décalées, réalisez un **Aj. pos. tête**. L'imprimante imprime et lit une mire, puis la position de la Tête d'impression est ajustée automatiquement.
La Tête d'impression peut être réglée automatiquement dans trois modes : **Auto(Standard)**, **Auto(Avancé)** et **Auto(Expansion)**.

- **Auto(Standard)**
  Corrige une légère distorsion et un léger décalage des couleurs.

- **Auto(Avancé)**
  Essayez de réaliser le réglage dans ce mode si **Auto(Standard)** n'améliore pas l'impression.

- **Auto(Expansion)**
  Essayez de réaliser le réglage dans ce mode si les lignes verticales sont déformées ou que les couleurs sont décalées lorsque les options **Photographies en haute précision** ou **Texte et lignes fines en haute précision** sont sélectionnées dans le pilote d'imprimante.

Important

- Cette fonction n'est pas disponible avec le Papier calque pour CAO ou le Film translucide mat pour CAO.
  Si le réglage désiré n'est pas possible en utilisant un film très transparent ou un support similaire, essayez un autre type de papier ou essayez l'ajustement **Manuel**.
  (Voir "Réglage manuel pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.734

Remarque

- Comme les résultats de l'ajustement varient en fonction du type de papier utilisé pour celui-ci, choisissez le même type de papier que celui que vous allez utiliser pour l'impression. Même si vous allez imprimer sur un autre type de papier, il est conseillé d'utiliser **Auto(Avancé)** pour l'ajustement.
- Si **Auto(Avancé)** n'améliore pas l'impression, essayez de procéder à l'ajustement en mode **Manuel**.
  (Voir "Réglage manuel pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.734
- Le réglage avancé peut activer la qualité d'impression supérieure lors de l'impression de texte ou de lignes fines en haute précision sur du papier photo ou épreuve semi-brillant.
  (Voir "Amélioration de la qualité d'impression.") →P.730

Éléments à préparer

Rouleaux	Rouleau vierge d'au moins 10 pouces de large
Feuilles	**Auto(Standard)** : deux feuilles de papier vierge, format A4/Letter **Auto(Avancé)** : dix feuilles de papier vierge, format A4/Letter (ou cinq feuilles si on utilise une feuille de format A2) **Auto(Expansion)** : sept feuilles de papier vierge, format A4/Letter (ou quatre feuilles si on utilise une feuille de format A2)

Effectuez le réglage comme suit.

1. Chargez le papier.

- Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688
- Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692
- Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation →P.715

Important

- Assurez-vous que le papier chargé correspond toujours au type de papier spécifié sur l'imprimante. Le réglage ne peut pas être correctement effectué si le papier chargé ne correspond pas aux paramètres.

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque

- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler imprim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aj. pos. tête**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto(Standard)**, **Auto(Avancé)** ou **Auto(Expansion)**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Une mire est imprimée pour le réglage.
Le réglage est maintenant terminé si vous imprimez sur un rouleau.

> Remarque
> • **Auto(Expansion)** n'est pas toujours disponible, même s'il s'affiche dans le menu.
> Le cas échéant, exécutez **Auto(Avancé)** une fois.

7. Si vous imprimez sur des feuilles, un message de confirmation s'affiche pour vous demander si vous voulez continuer l'impression. Appuyez sur le bouton **OK** puis suivez les instructions affichées.

Réglage manuel pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête)

Si les lignes verticales imprimées sont déformées ou si les couleurs sont décalées, exécutez **Aj. pos. tête** pour régler l'alignement de la Tête d'impression.
Normalement, exécutez **Auto(Standard)**, **Auto(Avancé)** ou **Auto(Expansion)**.
(Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732
Cependant, lorsque vous imprimez sur un papier spécial ou si l'impression ne s'améliore pas après **Auto(Avancé)**, essayez **Manuel**.
Le réglage **Manuel** exige que vous examiniez la mire, puis que vous saisissiez une valeur de réglage.

> Remarque
> • **Manuel** n'est pas toujours disponible, même s'il s'affiche dans le menu.
> Le cas échéant, exécutez **Auto(Avancé)** une fois.
> • Assurez-vous que le papier chargé correspond toujours au type de papier spécifié sur l'imprimante. Le réglage ne peut pas être correctement effectué si le papier chargé ne correspond pas aux paramètres.
> • Nous vous recommandons d'utiliser le papier que vous avez le plus souvent employé pour le réglage.

Éléments à préparer

Rouleaux	Rouleau vierge d'au moins 10 pouces de large
Feuilles	Deux feuilles de papier vierge, format A4/Letter (ou une feuille si on utilise une feuille de format A2)

Effectuez le réglage comme suit.

1. Chargez le papier.
   - Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688
   - Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692
   - Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation →P.715

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler imprim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aj. pos. tête**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Manuel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Une mire est imprimée pour le réglage.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **D**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **D-1**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

9. Examinez la mire pour le réglage **D-1** et déterminez le nombre à l'aide des lignes droites.



Remarque
- Si deux modèles semblent de qualité égale et que vous ne pouvez pas décider lequel est le meilleur, choisissez une valeur intermédiaire.
  Par exemple, choisissez 11 si vous ne pouvez pas décider si la mire 10 ou 12 est préférable.

10. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de la mire désiré, puis appuyez sur le bouton **OK**.

11. Répétez les étapes 8 à 10 pour indiquer les valeurs de réglage de **D-1** à **D-5**, de **D-7** à **D-12**, de **D-25** à **D-29** et de **D-31** à **D-36**.

12. Appuyez sur le bouton **Back (Retour)**.

13. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Enregistr. régl.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

14. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La valeur d'ajustement est maintenant enregistrée, et l'ajustement est terminé.

Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête)

Le réglage de la hauteur de Tête d'impression affecte la qualité d'impression.
Spécifier une hauteur de Tête d'impression faible rend les images plus claires et améliore la qualité d'impression, mais peut amener le papier à écraser la Tête d'impression.
À l'inverse, spécifier une hauteur de Tête d'impression importante empêchera le papier d'écraser la Tête d'impression, mais réduira la qualité d'impression.

Important
- Le papier qui écrase la Tête d'impression ou qui est attrapé par elle peut provoquer des bourrages ou des salissures sur les documents imprimés.

Remarque
- Relevez ou abaissez la tête d'impression, en fonction de la nature du problème.
(Voir "Le papier écrase la Tête d'impression.") →P.920
(Voir "Les bords du papier sont sales.") →P.921
(Voir "Les bords des images sont flous ou il y a des bandes blanches..") →P.925

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Détails papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Quand le réglage **Hauteur de tête** est fixé sur **Automatique**, la valeur sélectionnée pour le travail d'impression précédent s'affiche (à droite d' **Automatique**) une fois que vous choisissez le type de papier fourni.
  Toutefois, cette valeur est effacée si vous éteignez l'imprimante ou si vous remplacez le papier.



5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Hauteur de tête**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage désirée, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Si vous choisissez **Automatique**, une hauteur de Tête d'impression optimale sera garantie avant l'impression en tenant compte de la température ambiante et de l'humidité. Si vous utilisez un réglage autre qu' **Automatique**, cette valeur sera toujours appliquée.
- Selon le type de papier, certaines valeurs de réglage ne peuvent pas être disponibles.

Réglage de l'avance du papier

Régler l'avance du papier 738
Sélection d'un procédé de réglage de l'alimentation du papier (Prio. alimentat.) 738
Réglage automatique de bande (Aj. qualité) 739
Réglage manuel de bande (Aj. qualité) 741
Réglage de précision du montant d'alimentation du papier (Aj. précis alim.) 743
Régler la longueur de ligne (Régler longueur) 744
Ajuster les couleurs sur le bord arrière des feuilles 745
Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.) 747

Régler l'avance du papier

Si les documents imprimés présentent les problèmes suivants, essayez de régler l'alimentation du papier.

- Bandes de différentes couleurs
- La longueur de ligne n'est pas précise pour l'alimentation du papier

Pour régler l'alimentation du papier, procédez comme suit, dans l'ordre.

1. En fonction du problème, ajustez **Aj. priorité** pour qu'il s'adapte au type de papier spécifique.
(Voir "Sélection d'un procédé de réglage de l'alimentation du papier (Prio. alimentat.).") →P.738

2. Exécutez **Aj. qualité** ou **Régler longueur** selon la sélection réalisée dans **Aj. priorité**.
(Voir "Réglage automatique de bande (Aj. qualité).") →P.739
(Voir "Réglage manuel de bande (Aj. qualité).") →P.741
(Voir "Régler la longueur de ligne (Régler longueur).") →P.744

3. Après avoir exécuté **Aj. qualité**, exécutez **Aj. précis alim.** pour réaliser d'autres ajustements, si nécessaire.
(Voir "Réglage de précision du montant d'alimentation du papier (Aj. précis alim.).") →P.743

Sélection d'un procédé de réglage de l'alimentation du papier (Prio. alimentat.)

Les méthodes d'ajustement de la quantité de papier avancé sont définies dans **Aj. priorité**.
Ajustez les réglages **Aj. priorité** pour qu'ils correspondent à votre application d'impression particulière.

- **Qualité imp.** : règle l'avance du papier pour réduire la bande sur la feuille dans les documents imprimés.
Les réglages **Aj. qualité** sont appliqués. Lorsqu' **Aj. précis alim.** est exécuté, les réglages **Aj. précis alim.** sont appliqués en plus des réglages **Aj. qualité**.
- **Long. imprimée** : règle l'avance du papier pour une meilleure précision des lignes dans les documents imprimés.
Les paramètres **A:Supérieur** ou **B:Stand/Brouill** dans **Régler longueur** sont appliqués.
- **Automatique** : **Qualité imp.** ou **Long. imprimée** est sélectionné, selon **Priorité d'impression** comme sélectionné dans le pilote d'imprimante au moment de l'impression.
Image ou **Document Office** : **Qualité imp.** est sélectionné.
Dessin au trait/Texte : **Long. imprimée** est sélectionné.

Remarque
- **A:Supérieur** ou **B:Stand/Brouill** dans le menu **Régler longueur** est appliqué, en fonction des paramètres du pilote d'imprimante au moment de l'impression.
- Si vous avez choisi **Paramètres faciles** dans le pilote d'imprimante, procédez comme suit pour confirmer le paramètre **Priorité d'impression**.
  - Windows : Cliquez sur **Afficher les paramètres** sur l'onglet **Principal** pour afficher la boîte de dialogue **Afficher les paramètres**.
  - Mac OS X : Cliquez sur **Afficher para.** sur le panneau **Principal** pour afficher la boîte de dialogue **Afficher les paramètres**.

Suivez ces étapes pour configurer les réglages.

1. Chargez le papier.
   - Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688
   - Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692
   - Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation →P.715

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
   Le **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler imprim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Prio. alimentat.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aj. priorité**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Automatique**, **Qualité imp.** ou **Long. imprimée**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Réglage automatique de bande (Aj. qualité)

Si les images imprimées présentent des bandes de couleurs différentes entre les feuilles, exécutez **Aj. qualité** pour régler automatiquement le montant d'alimentation du papier.
Deux modes de réglage automatique permettent de corriger les bandes : **Auto(Pap. Orig.)** et **Auto(Autrepap.)**. Dans ces modes, l'imprimante imprime et lit une mire pour le réglage automatique de l'avance du papier.

- **Auto(Pap. Orig.)**
  Utilisez ce mode avec le papier identifié dans le Guide de référence sur papier.
  (Voir "Types de papier.") →P.682

- **Auto(Autrepap.)**
  Utilisez ce mode avec le papier n'étant pas indiqué dans le Guide de référence sur papier ou si **Auto(Pap. Orig.)** n'élimine pas les bandes.
  (Voir "Types de papier.") →P.682

Remarque
- Contrôlez toujours les valeurs des **Aj. priorité** avant d'utiliser **Auto(Pap. Orig.)** ou **Auto(Autrepap.)**.
  (Voir "Sélection d'un procédé de réglage de l'alimentation du papier (Prio. alimentat.).") →P.738
- Vous ne pouvez pas utiliser **Auto(Pap. Orig.)** et **Auto(Autrepap.)** pour réaliser des réglages lorsque vous utilisez un papier très transparent.
  Dans ce cas, utilisez le réglage **Manuel**.
  (Voir "Réglage manuel de bande (Aj. qualité).") →P.741
- Si un autre réglage de précision est nécessaire après **Auto(Pap. Orig.)** et **Auto(Autrepap.)**, exécutez **Aj. précis alim.**.
  (Voir "Réglage de précision du montant d'alimentation du papier (Aj. précis alim.).") →P.743
- Utilisez **Régler longueur** pour s'assurer que les lignes des dessins CAO soient imprimées exactement à la longueur voulue.
  (Voir "Régler la longueur de ligne (Régler longueur).") →P.744
- Ceci peut prendre du temps en fonction du type de papier.
- Utilisez pour le réglage le papier de même type et de même format que le papier que vous utiliserez pour l'impression.

Éléments à préparer

Rouleaux	Rouleau vierge d'au moins 10 pouces de large
Feuilles	**Auto(Pap. Orig.)** : une feuille de papier vierge, format A4/Letter **Auto(Autrepap.)** : deux feuilles de papier vierge, format A4/Letter (ou une feuille si on utilise une feuille de format A2)

Effectuez le réglage comme suit.

1. Chargez le papier.
   - Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688
   - Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692
   - Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation →P.715

Remarque
- Assurez-vous que le papier chargé correspond toujours au type de papier spécifié dans les paramètres. Le réglage ne peut pas être correctement effectué si le papier chargé ne correspond pas aux paramètres.

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler imprim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Prio. alimentat.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aj. qualité**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto(Pap. Orig.)** ou **Auto(Autrepap.)**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Une mire est imprimée pour le réglage.
L'ajustement est terminé si vous avez effectué une impression sur un rouleau ou sur une feuille de format A2 ou plus grand.

8. Si vous imprimez sur des feuilles de format inférieur à A2 pour **Auto(Autrepap.)**, un message de confirmation s'affiche sur l' Écran d'affichage, vous demandant si vous voulez continuer l'impression.
Appuyez sur le bouton **OK** puis suivez les instructions sur l' Écran d'affichage.

Réglage manuel de bande (Aj. qualité)

Si les images imprimées présentent des bandes de couleurs différentes, exécutez **Aj. qualité** pour régler le montant d'alimentation du papier.
Utilisez le réglage **Manuel** avec les papiers très transparents ou d'autres papiers pour lesquels vous ne pouvez pas utiliser **Auto(Pap. Orig.)**, ni **Auto(Autrepap.)**.
(Voir "Réglage automatique de bande (Aj. qualité).") →P.739
Pour pouvoir réaliser un réglage **Manuel**, vous devez indiquer une valeur de réglage après l'impression d'une mire.

Remarque

- Vérifiez toujours les valeurs des **Aj. priorité** avant d'utiliser le réglage **Manuel**.
(Voir "Sélection d'un procédé de réglage de l'alimentation du papier (Prio. alimentat.).") →P.738
- Si vous devez effectuer un ajustement supplémentaire après le réglage **Manuel**, utilisez **Aj. précis alim.**.
(Voir "Réglage de précision du montant d'alimentation du papier (Aj. précis alim.).") →P.743
- Utilisez **Régler longueur** pour s'assurer que les lignes des dessins CAO soient imprimées exactement à la longueur voulue.
(Voir "Régler la longueur de ligne (Régler longueur).") →P.744
- Utilisez pour le réglage le papier de même type et de même format que le papier que vous utiliserez pour l'impression.

Éléments à préparer

Rouleaux	Rouleau vierge d'au moins 10 pouces de large
Feuilles	Deux feuilles de papier vierge de format A4/Letter ou plus grand

Effectuez le réglage comme suit.

1. Chargez le papier.

- Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688
- Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692
- Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation →P.715

Remarque
- Assurez-vous que le papier chargé correspond toujours au type de papier spécifié dans les paramètres. Le réglage ne peut pas être correctement effectué si le papier chargé ne correspond pas aux paramètres.

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler imprim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Prio. alimentat.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aj. qualité**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Manuel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Une mire A est imprimée pour le réglage manuel.

Remarque
- Lorsque vous imprimez des feuilles, suivez les instructions à l' Écran d'affichage et retirez la feuille.

8. Examinez la mire A. Déterminez dans quelle mire les bandes sont les moins apparentes.

Remarque
- Si deux modèles semblent de qualité égale et que vous ne pouvez pas décider lequel est le meilleur, choisissez une valeur intermédiaire.
  Par exemple, choisissez 11 si vous ne pouvez pas décider si la mire 10 ou 12 est préférable.

9. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de la mire désiré, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La mire B est imprimée.

> Remarque
> • Si vous avez imprimé la mire A sur une feuille, suivez les instructions à l' Écran d'affichage et utilisez une autre feuille pour le même type de papier.
> De plus, après avoir imprimé la mire B, suivez les instructions à l' Écran d'affichage et retirez la feuille.

10. Examinez la mire B. Déterminez dans quelle mire les bandes sont les moins apparentes.

11. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de la mire désiré, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La valeur d'ajustement est maintenant enregistrée, et l'ajustement est terminé.

Réglage de précision du montant d'alimentation du papier (Aj. précis alim.)

Si le contraste est irrégulier ou que des bandes de différentes couleurs apparaissent à 50 mm d'intervalles dans les documents imprimés, tentez d'exécuter **Aj. précis alim.** pendant l'impression pour régler le montant d'alimentation précisément.

> Remarque
> • Exécutez toujours **Aj. qualité** avant **Aj. précis alim.**.
> Après avoir exécuté **Aj. qualité**, la valeur de **Aj. précis alim.** redevient 0.
> (Voir "Réglage automatique de bande (Aj. qualité).") →P.739
> (Voir "Réglage manuel de bande (Aj. qualité).") →P.741

Effectuez le réglage comme suit.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



> Remarque
> • Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aj. précis alim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une valeur de réglage comprise entre -5 et +5, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le réglage est maintenant appliqué.

Régler la longueur de ligne (Régler longueur)

Pour vous assurer que les lignes des dessins CAO soient imprimées exactement à la longueur voulue, utilisez **Régler longueur** pour régler la quantité de papier avancée.
Régler longueur possède deux options : **Imp. d'aj.** et **Changer param.**.

- **Imp. d'aj.**
  Après avoir imprimé une mire, mesurez la différence en fonction des résultats d'impression.
- **Changer param.**
  Aucune mire n'est imprimée. Vous mesurez alors un document déjà imprimé pour déterminer la différence.

De plus, deux modes sont disponibles dans **Imp. d'aj.** et **Changer param.** : **A:Supérieur** ou **B:Stand/Brouill**. Choisissez le mode qui correspond à votre propre application d'impression.

- **A:Supérieur**
  Ce paramètre est appliqué lorsque **Plus haut** ou **Supérieur** est sélectionné dans **Qualité imp.** du pilote d'imprimante.
- **B:Stand/Brouill**
  Ce paramètre est appliqué lorsque **Standard** ou **Brouillon** est sélectionné dans **Qualité imp.** du pilote d'imprimante.

Remarque
- Vérifiez toujours les valeurs des **Aj. priorité** avant d'utiliser **Régler longueur**. (Voir "Sélection d'un procédé de réglage de l'alimentation du papier (Prio. alimentat.).") →P.738
- Utilisez pour le réglage le papier de même type et de même format que le papier que vous utiliserez pour l'impression.

Éléments à préparer

Rouleaux	• Rouleau vierge d'au moins 10 pouces de large • Règle haute précision
Feuilles	• Une feuille de papier vierge de format A4/Letter ou plus grand • Règle haute précision

Effectuez le réglage comme suit.

1. Chargez le papier.
   - Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688
   - Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692
   - Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation →P.715

   Remarque
   - Assurez-vous que le papier chargé correspond toujours au type de papier spécifié dans les paramètres. Le réglage ne peut pas être correctement effectué si le papier chargé ne correspond pas aux paramètres.

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler imprim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Prio. alimentat.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler longueur**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Imp. d'aj.** ou **Changer param.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Lorsque vous sélectionnez **Imp. d'aj.**, une mire est imprimée pour que vous puissiez mesurer l'échelle et calculer la différence. L'échelle graphique affiche **Millimeter** par incréments de 50 mm et **Inch** par incréments de 1 pouce.



Remarque
- Une mire est imprimée en noir lorsque vous choisissez **A:Supérieur** ou en magenta si vous choisissez **B:Stand/Brouill**.
- Pour annuler l'impression de la mire d'ajustement, maintenez le bouton **Stop** enfoncé. Lorsque "**Arrêt impression ?**" s'affiche, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "**Oui**", puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir l'ampleur de la différence, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Si l'échelle est plus courte que la taille réelle, utilisez une valeur de réglage positive. Si elle est plus longue, utilisez une valeur négative.
Le montant d'alimentation peut être réglé par incréments de 0,02 %.

Ajuster les couleurs sur le bord arrière des feuilles

Si les feuilles imprimées sont altérées par des bandes de couleurs différentes au niveau du bord arrière (environ 20 à 30 mm du bord), essayez d'ajuster le niveau d'alimentation du bord arrière des feuilles.

Remarque
- Si des bandes de couleurs différentes apparaissent sur l'ensemble de la zone imprimée des feuilles ou des rouleaux (pas seulement sur le bord arrière des feuilles), essayez d'ajuster l'intégralité du niveau d'alimentation. (Voir "Réglage automatique de bande (Aj. qualité).") →P.739
- Vous ne pouvez réaliser ce réglage que si vous alimentez le papier à partir de l' Encoche d'alimentation du papier supérieure et qu'il peut être configuré avec une marge de 3 mm sur le bord arrière. Les papiers ne permettant pas de laisser une marge de 3 mm sur le bord arrière sont éjectés automatiquement et le réglage est impossible.

1. Chargez une feuille de papier vierge de format A4/Letter ou plus grand.

> **Remarque**
> - Assurez-vous que le papier chargé correspond toujours au type de papier spécifié dans les paramètres. Le réglage ne peut pas être correctement effectué si le papier chargé ne correspond pas aux paramètres.
> - Nous vous recommandons d'utiliser le papier que vous avez le plus souvent employé pour le réglage.

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



> **Remarque**
> - Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler imprim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Alim. extrém.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Une mire est imprimée pour le réglage.



C1 s'affiche sur le Panneau de commande.

7. Examinez la mire **C1**. Déterminez dans quelle mire les bandes sont les moins apparentes. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ce numéro de mire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
C2 s'affiche sur le Panneau de commande.

8. Examinez la mire **C2**. De nouveau, déterminez dans quelle mire les bandes sont les moins apparentes. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ce numéro de mire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La valeur d'ajustement est maintenant enregistrée, et l'ajustement est terminé.

Remarque
- Si les traits sont moins apparents sur deux mires mais que vous ne pouvez pas décider laquelle est la mieux, sélectionnez une valeur intermédiaire. Par exemple, choisissez 17 si vous ne pouvez pas décider si la mire 16 ou 18 est préférable.



Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.)

Lorsque vous imprimez sur du papier épais ou sur du papier qui se froisse ou se plie facilement, si la Tête d'impression s'écrase contre le papier, ajustez le niveau d'aspiration du papier sur le Rouleau d'entraînement pour obtenir de meilleurs résultats.

Important
- Le papier qui écrase la Tête d'impression ou qui est attrapé par elle peut provoquer des bourrages ou des salissures sur les documents imprimés.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Papier ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Papier** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Détails papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Quand le réglage **Force aspir.** est fixé sur **Automatique**, la valeur sélectionnée pour le travail d'impression précédent s'affiche (à droite d' **Automatique**) une fois que vous choisissez le type de papier fourni.
  Toutefois, cette valeur est effacée si vous éteignez l'imprimante ou si vous remplacez le papier.



5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Force aspir.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage désirée, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Ajustement des couleurs

Utiliser le calibrage des couleurs pour les ajuster 749

Imprimer dans les couleurs idéales pour l'éclairage de l'environnement de visualisation 751
Sélectionner le Ton des couleurs sur les Tableaux avant l'impression (sous Windows) 752
Sélectionner le Ton des couleurs sur les Tableaux avant l'impression (sous Mac OS X) 757
Imprimer dans des couleurs adaptées à la lumière ambiante mesurée (Windows) 761
Imprimer dans des couleurs adaptées à la lumière ambiante mesurée (Mac OS X) 764

Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur 768
Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur (Windows) 769
Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur (Mac OS X) 772

Utiliser le calibrage des couleurs pour les ajuster

La fonction de calibrage améliore la constance des couleurs en compensant les légères différences de rendu dues à des variations individuelles entre les têtes d'impression ou les conditions dans divers environnements d'impression.
Nous recommandons de calibrer les couleurs dans les situations suivantes.

- Après la première installation d'une imprimante
- Après le remplacement d'une Tête d'impression
- Si les couleurs semblent différentes celles d'avant, bien que le même environnement d'impression soit utilisé et dans des conditions identiques
- Afin de garantir l'uniformité des couleurs lorsque vous imprimez sur plusieurs imprimantes (veillez toutefois à utiliser la même version de progiciel et le même pilote d'imprimante, configuré de la même manière)

L'exécution du calibrage des couleurs imprime une mire que l'imprimante lit afin de définir la valeur d'ajustement automatiquement.

Important

- Le calibrage des couleurs nécessite les types de papier suivants. Notez que les conditions environnementales recommandées varient en fonction des types de papier variés. Utilisez l'imprimante seulement dans les conditions environnementales recommandées pour le papier. Pour plus de détails sur les conditions environnementales recommandées pour différents types de papier, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

Papier compatible avec le calibrage des couleurs	Japon	Europe	Amériques
Couché épais	Compatible	Compatible	Compatible
Papier mat sup.	Compatible	Compatible	Compatible
PapBrillPhHG170	Compatible	Compatible	Compatible
PapSemBriPhHG170	Compatible	Compatible	Compatible
PapBrillPhHG255	Compatible	Compatible	Compatible
PapSemBriPhHG255	Compatible	Compatible	Compatible
Br. Sup. 200	Compatible	Compatible	Compatible
Semi-br.sup.200	Compatible	Compatible	Compatible
Br. Sup. 280	Compatible	Compatible	Compatible
Semi-br.sup.280	Compatible	Compatible	Compatible
PhotExtraGlacé2	Compatible	Compatible	Compatible
Photo pro plat.	Compatible	Compatible	Compatible
Bx-arts photo	Compatible	Compatible	Compatible
B-arts phot.ép.	Compatible	Compatible	Compatible

AfficheS-brilPh	Compatible	Compatible	Compatible
AffichS-brilPh2	Compatible	Compatible	Compatible
Papier épreuve	Compatible	—	Compatible
GlossyPhoto 190	—	Compatible	Compatible
GlossyPhoto 240	—	Compatible	Compatible
SatinPhoto 240	—	Compatible	Compatible
Comm Proofing	—	Compatible	Compatible
Opaque Paper	—	Compatible	—

- La valeur d'ajustement du calibrage des couleurs est appliquée à tous les travaux d'impression, y compris ceux réalisés avec d'autres papiers que ceux ayant servi au calibrage, afin de garantir que la valeur optimale est toujours appliquée à l'impression.
- Vous pouvez choisir d'appliquer ou non le calibrage des couleurs à l'impression depuis le pilote d'imprimante ou le menu Panneau de commande. Les paramètres du pilote d'imprimante ont la priorité.
  Pour obtenir des détails sur le menu Panneau de commande, voir "Paramètres du menu." →P.803
  Pour en savoir plus sur les paramètres du pilote d'imprimante, reportez-vous aux rubriques ci-dessous.
  - Réglages du pilote d'imprimante (sous Windows) →P.190
  - Réglages du pilote d'imprimante (sous Mac OS X) →P.460
- Avant de procéder à un calibrage des couleurs, vérifiez que l'imprimante n'est pas exposée à la lumière directe du soleil, ni à d'autres sources lumineuses intenses.
- Lorsque vous réinstallez le pilote d'imprimante, si vous modifiez la sélection des régions du Media Configuration Tool, les informations sur le papier spécifiques à la région qui ont été initialement enregistrées sur l'imprimante avant l'installation seront supprimées. Si vous utilisez un papier dont les informations ont été supprimées lors du calibrage des couleurs, la valeur d'ajustement du calibrage ne pourra pas être appliquée à tous les autres types de papier. Pour appliquer les résultats du calibrage, préparez du papier compatible avec le calibrage dans la nouvelle région sélectionnée, puis procédez à un nouveau calibrage (reportez-vous au Media Configuration Tool →P.422 ou au Media Configuration Tool →P.641).
- Pour restaurer les réglages par défaut, sélectionnez **Réglage système** > **Réin. Rég. pap.** > **Oui** dans le menu Panneau de commande. Les informations sur le papier ajoutées ou modifiées par le Media Configuration Tool ayant été supprimées, si vous avez calibré l'imprimante à l'aide de papier dont les informations avaient été ajoutées par le Media Configuration Tool, le calibrage des couleurs ainsi exécuté ne peut plus être appliqué à tous les types de papier. Pour appliquer les résultats du calibrage, préparez du papier compatible avec le calibrage et qui se trouvait dans les réglages initiaux, puis procédez à un nouveau calibrage (reportez-vous au Media Configuration Tool →P.422 ou au Media Configuration Tool →P.641).

Remarque

- Nous recommandons d'exécuter le calibrage des couleurs avec un seul type de papier. Cela peut en effet améliorer la constance des couleurs.
- Pour obtenir des couleurs plus constantes, nous recommandons de toujours calibrer les couleurs dans les mêmes conditions de température et d'humidité.
- Ensuite, vous pouvez régler les couleurs plus précisément dans le pilote d'imprimante si vous le souhaitez. (Voir "Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante.") →P.40
- Vous pouvez confirmer la date et le papier utilisé pour calibrer les couleurs en accédant à **Impression état** dans le menu Panneau de commande ou en consultant l' imagePROGRAF Status Monitor (sous Windows) ou imagePROGRAF Printmonitor (sous Mac OS X).
  Pour obtenir des détails sur le menu Panneau de commande, voir "Paramètres du menu." →P.803
  Pour obtenir des détails sur imagePROGRAF Status Monitor, reportez-vous à l'aide d' imagePROGRAF Status Monitor.
  Pour obtenir des détails sur imagePROGRAF Printmonitor, reportez-vous à l'aide d' imagePROGRAF Printmonitor.

Éléments à préparer

Rouleaux	Rouleau vierge d'au moins 10 pouces (254 mm) de large
Feuilles	Une feuille de papier vierge de format A4/Letter ou plus grand (verticale, 8,5 × 11 pouces)

Calibrez les couleurs comme suit.

1. Chargez le papier.
   - Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688
   - Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692
   - Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation →P.715

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
   L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régler imprim.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Calibrage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régl. général**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
   L'imprimante mesure maintenant les conditions environnementales, contrôle le papier et imprime une mire destinée au calibrage des couleurs. Elle lit automatiquement la mire et définit la valeur d'ajustement.

Imprimer dans les couleurs idéales pour l'éclairage de l'environnement de visualisation

Vous pouvez imprimer dans les couleurs qui correspondent le mieux à l'environnement d'éclairage dans lequel l'image imprimée sera affichée.
Les deux méthodes suivantes vous permettent d'adapter le ton des couleurs à la lumière ambiante.

En sélectionnant le ton des couleurs sur les **Tableau** avant l'impression

Sur le **Tableau** imprimé, notez le numéro de la gamme de couleurs avec le ton souhaité et saisissez ce numéro dans le pilote d'imprimante avant d'imprimer.

Important
- Cette fonction est uniquement prise en charge sous Windows et Mac OS X 10.4 ou supérieur.
- Les couleurs de cette fonction risquent de légèrement différer selon le logiciel de système utilisé (Windows 32/64 bit ou Macintosh).

Reportez-vous à la rubrique suivante pour obtenir des instructions sur la sélection du ton des couleurs dans les **Tableau** avant l'impression.

- Sélectionner le Ton des couleurs sur les Tableaux avant l'impression (sous Windows) →P.752
- Sélectionner le Ton des couleurs sur les Tableaux avant l'impression (sous Mac OS X) →P.757

Imprimer dans des couleurs adaptées à la lumière ambiante mesurée

Mesurez le niveau de lumière dans l'environnement de visualisation et saisissez les résultats dans le pilote d'imprimante avant l'impression.

Important
- Cette fonction requiert l'utilisation du spectrophotomètre i1. Light Source Measure Tool doit également être installé.
- Vous pouvez installer le Light Source Measure Tool à partir du User Software CD-ROM.
- Pour obtenir une liste des dispositifs i1 pris en charge, reportez-vous au manuel fourni avec Light Source Measure Tool.
- Cette fonction est uniquement prise en charge sous Windows et Mac OS X 10.4 ou supérieur.
- Les couleurs de cette fonction risquent de légèrement différer selon le logiciel de système utilisé (Windows 32/64 bit ou Macintosh).

Reportez-vous à la rubrique suivante pour obtenir des instructions sur la mesure des niveaux de lumière avant l'impression :

- Imprimer dans des couleurs adaptées à la lumière ambiante mesurée (Windows) →P.761
- Imprimer dans des couleurs adaptées à la lumière ambiante mesurée (Mac OS X) →P.764

Sélectionner le Ton des couleurs sur les Tableaux avant l'impression (sous Windows)

Imprimez les **Tableau**, saisissez le numéro du tableau avec les couleurs désirées dans le pilote de l'imprimante avant l'impression.

Important
- Cette fonction nécessite l'installation de **Light Source Check Tool**.
- Vous pouvez installer le **Light Source Check Tool** à partir du User Software CD-ROM.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type du papier chargé (**Papier brillant supérieur 200**, par ex.).

> **Important**
> • La disponibilité du Mode de correspondance de la lumière ambiante dépend du type de papier utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence sur papier.(Voir "Types de papier →P.682 ")

5. Cliquez sur **D** **Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



6. Sous F **Qualité imp.**, cliquez sur **Plus haut** ou **Supérieur**.

> **Important**
> • Les **Rég lumière ambiante** sont uniquement disponibles quand F **Qualité imp.** est définie sur **Plus haut** ou **Supérieur**.

7. Cliquez sur **Couleur** dans la liste G **Mode couleur**.

8. Cliquez sur H **Régl. couleur** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

9. Cliquez sur l'onglet **Correspondance** pour afficher la feuille **Correspondance**.



10. Assurez-vous que **Mode correspondance pilote** est sélectionné dans A **Mode correspondance**.

> **Remarque**
> • Pour spécifier la correspondance du moniteur, sélectionnez **Correspondance du moniteur** dans B **Méthode corresp.**. Dans ce cas, sélectionnez le même espace de couleurs comme lorsque vous avez ouvert le fichier dans C **Espace de couleurs** et la température des couleurs du moniteur dans D **Point blanc du moniteur**.

11. Sélectionnez E **Utiliser le réglage de la lumière ambiante**.

12. Cliquez sur **F Rég lumière ambiante** pour afficher la boîte de dialogue **Rég lumière ambiante**.



13. Confirmez que l'option **En sélectionnant un numéro du tableau** est sélectionnée dans **A Méthode de réglage**. Sélectionnez-la si ce n'est déjà fait.

14. Cliquez sur **B Imprimer Tableau**.
Le **Light Source Check Tool** démarre alors.



15. Vérifiez les réglages puis cliquez sur **D Imprimer**.
Le **Tableau** est imprimé.



16. Dans l'environnement de visualisation, définissez le numéro du jeu d'images dans le **Tableau** dans lequel les quatre images verticales présentent le meilleur ton de couleur.

> **Remarque**
> • Choisissez le numéro du jeu d'images dans lequel les personnes, le bleu du ciel et le rouge des fraises semblent les plus naturels.

17. Dans la boîte de dialogue **Rég lumière ambiante**, sélectionnez le numéro de votre tableau préféré dans **C Numéro du tableau**.



18. Si **Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur** sur la feuille **Correspondance**, entrez la **D Température de la couleur** et **E Eclairement lumineux** comme cela a été mesuré pendant le calibrage du moniteur.

19. Cliquez sur **OK**.

20. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Sélectionner le Ton des couleurs sur les Tableaux avant l'impression (sous Mac OS X)

Imprimez les **Tableau**, saisissez le numéro du tableau avec les couleurs désirées dans le pilote de l'imprimante avant l'impression.

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications (sous Mac OS X)') →P.467

3. Vérifiez que la panneau **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type du papier chargé (**Papier brillant supérieur 200**, par ex.).

> **Important**
> • La disponibilité du Mode de correspondance de la lumière ambiante dépend du type de papier utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

5. Cliquez sur **D** **Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



6. Sous **F** **Qualité imp.**, cliquez sur **Maximum** ou **Sup**.

Important

- Les **Rég lumière ambiante** sont uniquement disponibles quand **F** **Qualité imp.** est définie sur **Maximum** ou **Sup**.

7. Cliquez sur **Couleur** dans la liste **H** **Mode couleur**.

8. Cliquez sur **I** **Régler** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

9. Cliquez sur l'onglet **Correspondance** pour afficher la panneau **Correspondance**.



10. Assurez-vous que **Mode correspondance pilote** est sélectionné dans **A Mode correspondance**.

> Remarque
> • Pour spécifier la correspondance du moniteur, sélectionnez **Correspondance du moniteur** dans **B Méthode corresp.**. Dans ce cas, sélectionnez le même espace de couleurs comme lorsque vous avez ouvert le fichier dans **C Espace de couleurs** et la température des couleurs du moniteur dans **D Point blanc du moniteur**.

11. Sélectionnez **E Utiliser le réglage de la lumière ambiante**.

12. Cliquez sur **F Rég lumière ambiante** pour afficher la boîte de dialogue **Rég lumière ambiante**.



13. Confirmez que l'option **En sélectionnant un numéro du tableau** est sélectionnée dans **A Méthode de réglage**. Sélectionnez-la si ce n'est déjà fait.

14. Cliquez sur **B Imprimer Tableau**.
Le **Light Source Check Tool** démarre alors.



15. Vérifiez les réglages puis cliquez sur **D Imprimer**.
Le **Tableau** est imprimé.



16. Dans l'environnement de visualisation, définissez le numéro du jeu d'images dans le **Tableau** dans lequel les quatre images verticales présentent le meilleur ton de couleur.

> **Remarque**
> • Choisissez le numéro du jeu d'images dans lequel les personnes, le bleu du ciel et le rouge des fraises semblent les plus naturels.

17. Dans la boîte de dialogue **Rég lumière ambiante**, sélectionnez le numéro de votre tableau préféré dans **C Numéro du tableau**.



18. Si **Méthode corresp.** est définie sur **Correspondance du moniteur** sur la panneau **Correspondance**, entrez la **D Température de la couleur** et **E Eclairement lumineux** comme cela a été mesuré pendant le calibrage du moniteur.

19. Cliquez sur **OK**.

20. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Imprimer dans des couleurs adaptées à la lumière ambiante mesurée (Windows)

Mesurez le niveau de lumière dans l'environnement de visualisation et saisissez les résultats dans le pilote d'imprimante avant l'impression.

Important

- Cette fonction requiert l'utilisation du spectrophotomètre i1. Light Source Measure Tool doit également être installé.
- Vous pouvez installer le Light Source Measure Tool à partir du User Software CD-ROM.
- Pour obtenir une liste des dispositifs i1 pris en charge, reportez-vous au manuel fourni avec Light Source Measure Tool.

1. À l'aide du spectrophotomètre i1 et du Light Source Measure Tool, déterminez le **Type de source lumineuse**, la **Température de la couleur** et l' **Eclairement lumineux** dans l'environnement d'affichage.

Remarque

- Pour obtenir des instructions détaillées sur i1 et Light Source Measure Tool, consultez les instructions fournies.

2. Choisissez **Imprimer** à partir du menu de l'application.

3. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

4. Vérifiez que la feille **Principal** est affichée.



5. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type du papier chargé (**Papier brillant supérieur 200**, par ex.).

> **Important**
> • La disponibilité du Mode de correspondance de la lumière ambiante dépend du type de papier utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier →P.682 ")

6. Cliquez sur **D** **Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



7. Sous **F** **Qualité imp.**, cliquez sur **Plus haut** ou **Supérieur**.

> **Important**
> • Les **Rég lumière ambiante** sont uniquement disponibles quand **F** **Qualité imp.** est définie sur **Plus haut** ou **Supérieur**.

8. Cliquez sur **Couleur** dans la liste **G** **Mode couleur**.

9. Cliquez sur **H** **Régl. couleur** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

10. Cliquez sur l'onglet **Correspondance** pour afficher la feuille **Correspondance**.



11. Assurez-vous que **Mode correspondance pilote** est sélectionné dans **A Mode correspondance**.

> Remarque
> • Pour spécifier la correspondance du moniteur, sélectionnez **Correspondance du moniteur** dans **B Méthode corresp.**. Dans ce cas, sélectionnez le même espace de couleurs comme lorsque vous avez ouvert le fichier dans **C Espace de couleurs** et la température des couleurs du moniteur dans **D Point blanc du moniteur**.

12. Sélectionnez **E Utiliser le réglage de la lumière ambiante**.

13. Cliquez sur **F Rég lumière ambiante** pour afficher la boîte de dialogue **Rég lumière ambiante**.



14. Sélectionnez **En saisissant directement des valeurs** dans **A Méthode de réglage**.

15. Sélectionnez le **B Type de source lumineuse** et la **D Température de la couleur** déterminés à l'étape 1. Si vous avez sélectionné **Correspondance du moniteur** dans **Méthode corresp.** de la feuille **Correspondance**, sélectionnez également **E Eclairement lumineux**.

> Remarque
> • Si vous imprimez plusieurs fois en utilisant les valeurs des paramètres que vous définissez une fois, nous vous conseillons de renseigner ces paramètres en accédant à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation (sous Windows) →P.200 ")

16. Cliquez sur **OK**.

17. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Imprimer dans des couleurs adaptées à la lumière ambiante mesurée (Mac OS X)

Mesurez le niveau de lumière dans l'environnement de visualisation et saisissez les résultats dans le pilote d'imprimante avant l'impression.

> Important
> • Cette fonction requiert l'utilisation du spectrophotomètre i1. Light Source Measure Tool doit également être installé.
> • Vous pouvez installer le Light Source Measure Tool à partir du User Software CD-ROM.
> • Pour obtenir une liste des dispositifs i1 pris en charge, reportez-vous au manuel fourni avec Light Source Measure Tool.

1. À l'aide du spectrophotomètre i1 et du Light Source Measure Tool, déterminez le **Type de source lumineuse**, la **Température de la couleur** et l' **Eclairement lumineux** dans l'environnement d'affichage.

> Remarque
> • Pour obtenir des instructions détaillées sur i1 et Light Source Measure Tool, consultez les instructions fournies.

2. Choisissez **Imprimer** à partir du menu de l'application.

3. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications (sous Mac OS X)') →P.467

4. Vérifiez que la panneau **Principal** est affichée.



5. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type du papier chargé (**Papier brillant supérieur 200**, par ex.).

Important

- La disponibilité du Mode de correspondance de la lumière ambiante dépend du type de papier utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

6. Cliquez sur **D Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



7. Sous **F Qualité imp.**, cliquez sur **Maximum** ou **Sup**.

Important

- Les **Rég lumière ambiante** sont uniquement disponibles quand **F Qualité imp.** est définie sur **Maximum** ou **Sup**.

8. Cliquez sur **Couleur** dans la liste **H Mode couleur**.

9. Cliquez sur **I Régler** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

10. Cliquez sur l'onglet **Correspondance** pour afficher la panneau **Correspondance**.



11. Assurez-vous que **Mode correspondance pilote** est sélectionné dans **A Mode correspondance**.

> **Remarque**
> • Pour spécifier la correspondance du moniteur, sélectionnez **Correspondance du moniteur** dans **B Méthode corresp.**. Dans ce cas, sélectionnez le même espace de couleurs comme lorsque vous avez ouvert le fichier dans **C Espace de couleurs** et la température des couleurs du moniteur dans **D Point blanc du moniteur**.

12. Sélectionnez **E Utiliser le réglage de la lumière ambiante**.

13. Cliquez sur **F Rég lumière ambiante** pour afficher la boîte de dialogue **Rég lumière ambiante**.



14. Sélectionnez **En saisissant directement des valeurs** dans **A Méthode de réglage**.

15. Sélectionnez le **B Type de source lumineuse** et la **D Température de la couleur** déterminés à l'étape 1.
Si vous avez sélectionné **Correspondance du moniteur** dans **Méthode corresp.** de la panneau **Correspondance**, sélectionnez également **E Eclairement lumineux**.

16. Cliquez sur **OK**.

17. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur

Régler les couleurs imprimées pour qu'elles correspondent mieux aux couleurs affichées sur le moniteur s'appelle la « correspondance du moniteur ». Utiliser ce mode requiert le réglage ou la configuration des paramètres de votre moniteur, de l'application source, du fichier à imprimer et du pilote d'imprimante.



Important

- Il se peut que la correspondance du moniteur ne soit pas appliquée, ou que ces paramètres ne soient pas configurables ou ajustables, en fonction de votre moniteur et de l'application source.

Remarque

- Il se peut que ne puissiez pas imprimer exactement les mêmes couleurs que celles qui sont affichées sur le moniteur en raison des différences de moniteur et des gammes de couleurs de l'imprimante.
- Le calibrage de votre moniteur nécessite l'utilisation d'un appareil de mesure.
- Nous vous recommandons d'utiliser cette procédure dans une pièce non exposée au soleil car l'aspect des couleurs peut être différent en fonction du soleil aux cours de la journée.

Correspondance du moniteur

La séquence de la correspondance du moniteur est la suivante :

1. Calibrer l'imprimante.
   Le calibrage améliore la consistance des couleurs en compensant les légères différences d'aspect des couleurs dues à la variation des têtes d'impression ou aux conditions des différents environnements d'impression.
   (Voir "Utiliser le calibrage des couleurs pour les ajuster.") →P.749

2. Calibrer le moniteur.
   Généralement, vous pouvez utiliser un colorimètre tel que le **i1-Display**.
   Définissez le **point blanc** sur **6500 K** ou **5000 K**, le **gamma** sur **2.2** et la **clarté** sur **120 cd** et activez la mesure de la source de lumière.
   La procédure exacte varie en fonction de votre moniteur et de l'appareil de mesure.

3. Ouvrir le fichier pour imprimer et configurer les paramètres de l'application source.
   Affichez le fichier dans l'espace de couleurs sRVB ou Adobe RVB.
   Configurez les paramètres pour empêcher la conversion des couleurs par l'application.
   Dans Photoshop CS3, par exemple, sélectionnez **Gestion des couleurs** dans la boîte de dialogue **Imprimer** et sélectionnez **Aucune gestion des couleurs** dans **Traitement des couleurs**.

4. Configurer et régler les paramètres du pilote d'imprimante.
   Sélectionnez **Correspondance du moniteur** dans **Méthode corresp.**. Spécifiez l'ensemble **Point blanc du moniteur** pendant le calibrage du moniteur, la **Température de la couleur** et l' **Eclairement lumineux** mesurés à la lumière ambiante.
   Dans **Espace de couleurs**, sélectionnez l'espace de couleurs utilisé lorsque vous affichez le fichier dans l'application source.
   Si vous possédez un **i1-Pro**, utiliser Light Source Measure Tool vous permet de mesurer avec une plus grande précision la lumière ambiante.

   Remarque
   - Si vous imprimez plusieurs fois en utilisant les valeurs des paramètres que vous définissez une fois, nous vous conseillons de renseigner ces paramètres en accédant à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote d'imprimante à partir du menu du système d'exploitation (sous Windows) →P.200 ")

Pour obtenir des instructions sur la configuration des paramètres du pilote d'imprimante pour la correspondance du moniteur, reportez-vous à la rubrique ci-dessous, en fonction de votre ordinateur et de votre système d'exploitation.

- Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur (Windows) →P.769
- Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur (Mac OS X) →P.772

Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur (Windows)

En calibrant votre moniteur et en configurant les paramètres dans l'application source à l'avance, vous pouvez définir les paramètres permettant d'obtenir des impressions en couleur aussi proches que celles qui sont affichées sur le moniteur.

Important
- Avant d'utiliser cette fonction, vous devez calibrer le moniteur et configurer les paramètres dans l'application source. (Voir "Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur →P.768 ")

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications sources (sous Windows) →P.198 ")

3. Vérifiez que la feille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A Type papier**, sélectionnez le type du papier chargé (**Papier brillant supérieur 200**, par ex.).

> **Important**
> • La disponibilité du Mode de correspondance de la lumière ambiante dépend du type de papier utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier →P.682 ")

5. Cliquez sur **D Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



6. Sous F **Qualité imp.**, cliquez sur **Plus haut** ou **Supérieur**.

> **Important**
> • Les **Rég lumière ambiante** sont uniquement disponibles quand F **Qualité imp.** est définie sur **Plus haut** ou **Supérieur**.

7. Cliquez sur **Couleur** dans la liste G **Mode couleur**.

8. Cliquez sur H **Régl. couleur** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

9. Cliquez sur l'onglet **Correspondance** pour afficher la feuille **Correspondance**.



10. Assurez-vous que **Mode correspondance pilote** est sélectionné dans A **Mode correspondance**.

11. Sélectionnez **Correspondance du moniteur** dans B **Méthode corresp.**.

12. Dans C **Espace de couleurs**, sélectionnez l'espace de couleurs utilisé lorsque vous affichez le fichier dans l'application source.

13. Dans D **Point blanc du moniteur**, sélectionnez l'ensemble de points blancs du moniteur.

> **Remarque**
> • Pour obtenir une plus grande précision de la correspondance du moniteur, nous vous recommandons de configurer les paramètres pour la correspondance de la lumière ambiante. (Voir "Imprimer dans les couleurs idéales pour l'éclairage de l'environnement de visualisation →P.751 ")

14. Cliquez sur **OK**.

15. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur (Mac OS X)

En calibrant votre moniteur et en configurant les paramètres dans l'application source à l'avance, vous pouvez définir les paramètres permettant d'obtenir des impressions en couleur aussi proches que celles qui sont affichées sur le moniteur.

Important

- Avant d'utiliser cette fonction, vous devez calibrer le moniteur et configurer les paramètres dans l'application source. (Voir "Imprimer des images adaptées aux couleurs du moniteur.") →P.768

1. Dans le menu de l'application, choisissez **Imprimer**.

2. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue, puis ouvrez la boîte de dialogue du pilote d'imprimante. (Voir "Accès à la boîte de dialogue du pilote de l'imprimante à partir d'applications (sous Mac OS X)") →P.467

3. Vérifiez que la feille **Principal** est affichée.



4. Dans la liste **A** **Type papier**, sélectionnez le type du papier chargé (**Papier brillant supérieur 200**, par ex.).

Important

- La disponibilité du Mode de correspondance de la lumière ambiante dépend du type de papier utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

5. Cliquez sur **D** **Paramètres avancés** pour changer de méthode d'impression.



6. Sous **F** **Qualité imp.**, cliquez sur **Maximum** ou **Sup**.

> **Important**
>
> • Les **Rég lumière ambiante** sont uniquement disponibles quand **F** **Qualité imp.** est définie sur **Maximum** ou **Sup**.

7. Cliquez sur **Couleur** dans la liste **H** **Mode couleur**.

8. Cliquez sur **I** **Régler** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages couleur**.

9. Cliquez sur l'onglet **Correspondance** pour afficher la feuille **Correspondance**.



10. Assurez-vous que **Mode correspondance pilote** est sélectionné dans **A** **Mode correspondance**.

11. Sélectionnez **Correspondance du moniteur** dans **B** **Méthode corresp.**.

12. Dans **C** **Espace de couleurs**, sélectionnez l'espace de couleurs utilisé lorsque vous affichez le fichier dans l'application source.

13. Dans **D** **Point blanc du moniteur**, sélectionnez l'ensemble de points blancs du moniteur.

> Remarque
> • Pour obtenir une plus grande précision de la correspondance du moniteur, nous vous recommandons de configurer les paramètres pour la correspondance de la lumière ambiante. (Voir "Imprimer dans les couleurs idéales pour l'éclairage de l'environnement de visualisation.") →P.751

14. Cliquez sur **OK**.

15. Confirmez les paramètres d'impression et imprimez à votre convenance.

Pièces de l'imprimante

Pièces de l'imprimante 776
Panneau de commande 783
Accessoires en option 823
Spécifications de l'imprimante 824



Pièces de l'imprimante

Avant 776
Arrière 777
Couvercle supérieur (Intérieur) 778
Encoches d'alimentation du papier 779
Intérieur du Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau 780
Chariot 780
Capot du réservoir d'encre (Intérieur) 781
Ventilateurs 782

Avant

Standard	Lorsque le Guide d'éjection est retiré



a. Couvercle supérieur

Ouvrez ce couvercle pour installer la Tête d'impression et retirer tout bourrage de papier de l'intérieur de l'imprimante, si nécessaire. (Voir "Couvercle supérieur (Intérieur).") →P.778

b. Couvercle du bac d'alimentation

Ouvrez ce couvercle pour charger une feuille dans l' Encoche d'alimentation du papier supérieure. (Voir "Encoches d'alimentation du papier.") →P.779

c. Unité d'alimentation en rouleau

Chargez des rouleaux dans cette unité. Vous pouvez également charger des feuilles manuellement.

d. Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau

Ouvrez ce couvercle pour charger des rouleaux. (Voir "Intérieur du Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau.") →P.780

e. Panneau de commande

Utilisez ce panneau pour activer l'imprimante et vérifier son état. (Voir "Panneau de commande.") →P.783

f. Guide d'éjection

Maintient le papier pour éviter qu'il ne s'envole.

g. Bac récepteur (Encoche d'alimentation du papier avant)

Tous les documents imprimés sont éjectés de cette encoche. Lorsque vous chargez du papier épais, insérez-le sur ce plateau. (Voir "Encoches d'alimentation du papier.") →P.779

h. Dispositif de découpe

Coupe-papier à lame arrondie qui permet une coupe automatique du rouleau. Rétracté lorsqu'il n'est pas utilisé.

i. Cartouche de maintenance

Absorbe l'excès d'encre.

j. Capot du réservoir d'encre

Ouvrez ce capot pour remplacer le Réservoir d'encre. (Voir "Capot du réservoir d'encre (Intérieur).") →P.781

k. Stand/socle

Un Stand/socle qui soutient l'imprimante. Équipé de roulettes pour faciliter son déplacement. (Voir "Stand/socle.") →P.823

l. Bac de sortie

Les documents imprimés sont éjectés dans le bac de sortie. Le Bac de sortie peut retenir une feuille. (Voir "Précautions relatives au bac de sortie.") →P.726

Arrière



a. Port USB

Raccordez un câble USB à ce port. L'imprimante est compatible avec les connexions Hi-Speed USB.

b. Port Ethernet

Raccordez un câble Ethernet à ce port.

c. Connecteur d'alimentation

Raccordez le cordon d'alimentation à ce connecteur.

d. Poignées de transport (sur six positions)

Lorsque vous transportez l'imprimante, maintenez-la par ces poignées des deux côtés.

Couvercle supérieur (Intérieur)



a. Chariot

Déplace la Tête d'impression. Le chariot joue un rôle essentiel dans l'impression. (Voir "Chariot.") →P.780

b. Arbre du chariot

Le Chariot coulisse le long de cet arbre.

c. Dispositif de retenue du papier

Important pour l'alimentation du papier. Ce dispositif de retenue maintient le papier au fur et à mesure de l'alimentation.

d. Rouleau d'entraînement

La Tête d'impression coulisse le long du rouleau d'entraînement pendant l'impression. Les Creux d'aspiration du plateau d'entraînement maintiennent le papier en place.

e. Gouttière de récupération d'encre en impression à bord perdu

Permet de récupérer l'encre qui coule hors des bords du papier pendant l'impression à bord perdu.

f. Brosse de nettoyage

Lors du nettoyage de l'intérieur de l'imprimante sous le Couvercle supérieur, utilisez cette brosse pour balayer la poussière de papier sur le Rouleau d'entraînement.

Utilisez également la brosse pour déplacer l' Interrupteur bleu sur le Rouleau d'entraînement.

g. Échelle linéaire

L'échelle linéaire a un rôle important dans la détection de la position du Chariot. Faites attention de ne pas toucher cette pièce lors du nettoyage à l'intérieur du Couvercle supérieur ou lors de l'élimination de bourrages de papier.

h. Interrupteur

Configurez l'interrupteur sur le côté opposé de ● si les bords des images imprimées sont flous. Configurez l'interrupteur sur le côté ● avant une impression à bord perdu. (Voir "Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement.") →P.926

Encoches d'alimentation du papier



a. Extension du bac

Lorsque vous chargez une feuille manuellement, ouvrez ce bac après avoir ouvert le Couvercle du bac d'alimentation.

b. Guide de réglage en largeur

Lors du chargement d'une feuille, déplacez le guide pour adapter au format de papier.

c. Encoche d'alimentation du papier supérieure

Lorsque vous chargez une feuille, insérez-la sur ce plateau.

d. Encoche d'alimentation du papier avant (Bac récepteur)

Lorsque vous chargez une feuille épaisse, insérez-la sur ce plateau. Tous les documents imprimés sont éjectés de cette encoche.

e. Guides du plateau avant

Relevez tous les guides avant d'imprimer sur du papier épais. Lorsque vous avancez du papier épais, laissez la feuille sur ces guides, alignez-la sur la droite, puis insérez le bord avant vers le haut, jusqu'au Guide-papier.

f. Guide-papier

Chargez les feuilles épaisses parallèlement à ce guide.

Intérieur du Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau



a. Support du rouleau

Chargez le rouleau sur ce support.

b. Butée du support de rouleau

Sécurisez les rouleaux sur le Support du rouleau avec cette pièce.

c. Encoche du support de rouleau

Faites glisser le Support du rouleau dans cette rainure de guidage.

Chariot



a. Capot de la tête d'impression

Maintient la Tête d'impression en place. N’ouvrez cette pièce que pour le remplacement de la Tête d'impression.

b. Tête d'impression

La tête d'impression est équipée de buses. Elle joue un rôle essentiel dans l'impression.

c. Levier de verrouillage de la tête d'impression

Bloque le Capot de la tête d'impression. N'ouvrez cette pièce que pour le remplacement de la Tête d'impression.

Capot du réservoir d'encre (Intérieur)





a. Réservoir d'encre

Cartouches d'encre de différentes couleurs.

b. Levier de verrouillage du réservoir d'encre

Un levier qui verrouille le Réservoir d'encre en place et le protège. Soulevez le levier pour l'ouvrir lorsque vous remplacez le Réservoir d'encre.

c. Voyant d'encre (rouge)

Indique l'état du Réservoir d'encre comme suit lorsque le Capot du réservoir d'encre est ouvert.

- **On**
  Le Réservoir d'encre est correctement installé.
- **Arrêt**
  Il n'y a pas de Réservoir d'encre installé, ou la fonction de détection du réservoir est arrêtée.
- **Clignotement lent**
  Peu d'encre restant.
- **Clignotement rapide**
  Le rés. est vide.

d. Étiquette de couleur de l'encre
Chargez un Réservoir d'encre correspondant à la couleur et au nom indiqués sur cette étiquette.

Ventilateurs

Des ventilateurs se trouvent dans quatre positions sur l'imprimante, comme illustré : sur la partie supérieure (1), à droite (2), ainsi que sur la partie inférieure à droite (3 et 4).



Attention
- N'obstruez pas ces ventilateurs lorsque l'imprimante est sous tension.
- Évitez également de placer du papier ou d'autres objets légers à proximité des ventilateurs.

Panneau de commande

Panneau de commande 783

Mettre l'imprimante sous tension et hors tension 785
Affichage du panneau de commande 787
Comment consulter les instructions à l'aide de Naviguer 791

Fonctionnement du menu de l'imprimante 793
Fonctionnement du menu 794
Structure du menu 796
Paramètres du menu 803
Paramètres du Menu (lors de l'impression) 813

Impression état 814
Impression de rapports de réglage de l'interface 818

Vérification des instructions au cours du fonctionnement de l'imprimante 821

Panneau de commande



a. Écran d'affichage

Indique les menus de l'imprimante ainsi que l'état de l'imprimante et les messages.

b. Bouton **Power (Alimentation)** (vert)

Permet de mettre l'imprimante en marche ou de l'éteindre. (Voir "Mettre l'imprimante sous tension et hors tension.") →P.785

Le bouton **Power (Alimentation)** s'allume lorsque l'imprimante est activée ou en mode Veille.

c. Bouton **Stop**

Annule les travaux d'impression en cours et met fin au séchage de l'encre.

d. Bouton **Navigate (Naviguer)**

Vous permet de contrôler les instructions relatives au chargement et au retrait du papier ou au remplacement des réservoirs d'encre ou des têtes d'impression, ainsi que d'autres opérations. (Voir "Comment consulter les instructions à l'aide de Naviguer.") →P.791

e. Boutons Flèche

- Bouton ◀

  Appuyez sur ce bouton à l' **Écran Sélection d'onglet** pour passer à un autre onglet.

Dans les éléments de menu nécessitant une entrée numérique, appuyez sur ce bouton pour passer à un autre chiffre.

- Bouton ▲

Appuyez sur ce bouton pour voir les menus et afficher l'élément de menu ou la valeur de réglage suivants.

- Bouton ▶

Appuyez sur ce bouton à l' **Écran Sélection d'onglet** pour passer à un autre onglet.

Dans les éléments de menu nécessitant une entrée numérique, appuyez sur ce bouton pour passer à un autre chiffre.

- Bouton ▼

Appuyez sur ce bouton pour voir les menus et afficher l'élément de menu ou la valeur de réglage suivants.

f. Bouton **OK**

Appuyez sur ce bouton à l' **Écran Sélection d'onglet** pour afficher le menu de l'onglet affiché.

Appuyez sur ce bouton dans les éléments de menu de chaque onglet pour lequel ⊞ s'affiche à gauche pour passer au niveau inférieur de l'élément de menu, ce qui vous permet d'exécuter les commandes du menu ou de définir les valeurs du menu.

Appuyez sur ce bouton si l' Écran d'affichage vous indique d'appuyer sur le bouton **OK**.

g. Bouton **Back (Retour)**

Affiche l'écran précédant.

h. Bouton **Menu**

Affiche l' **Écran Sélection d'onglet**. (Voir "Paramètres du menu.") →P.803

i. Bouton **Cut (Couper)**

Appuyer sur ce bouton lorsque les rouleaux sont chargés coupe le papier, si vous avez spécifié **Automatique** ou **Éjecter** dans **Mode de coupe** dans le menu Panneau de commande. (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705

j. Bouton **Feed (Alimenter)**

Appuyer sur ce bouton lorsque les rouleaux sont chargés vous permet de repositionner le papier. (Voir "Alimentation manuelle du rouleau de papier.") →P.701

k. Bouton **Load (Charger)**

Appuyez sur ce bouton pour charger ou remplacer le papier.

(Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692

(Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715

l. **Voyant Feuilles** (vert)

Allumé lorsque le Plateau ou l' Encoche d'alimentation du papier avant sont sélectionnés comme source de papier.

m. **Voyant Rouleau** (vert)

S'allume lorsque les rouleaux sont sélectionnés comme source de papier.

n. **Voyant Message** (orange)

- On

Un message d'alerte est affiché.

- Clignotement

Un message d'erreur est affiché.

- Arrêt

L'imprimante est éteinte ou fonctionne normalement.

o. Voyant Data (Données) (vert)

- Clignotement

  Pendant l'impression, le Voyant Data (Données) clignote lorsque l'imprimante reçoit ou traite des travaux d'impression. Sinon, ce voyant clignote lorsque le travail d'impression est suspendue ou lorsque le micrologiciel de l'imprimante est mis à jour.

- Arrêt

  Aucun travail d'impression n'est actif lorsque le Voyant Data (Données) est éteint.

Remarque

- Pour revenir du mode Veille, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton, sauf **Power (Alimentation)**.

Mettre l'imprimante sous tension et hors tension

Mettre l'imprimante sous tension

1. Appuyez sur le bouton **Power (Alimentation)** pour mettre l'imprimante sous tension.
   L'imprimante va maintenant démarrer.
   Après le logo Canon, le message Écran d'affichage apparaît sur l' "**Démarrage.. Patientez.**".



2. Le **Voyant Power (Alimentation)** s'allume lorsque l'imprimante termine le démarrage et qu'elle est en **Attente**.



L'imprimante ne se mettra pas en **Attente** dans les situations suivantes. Prenez l'action qui convient.

- Le Couvercle supérieur est ouvert

  Fermez le Couvercle supérieur.

- Le Capot du réservoir d'encre est ouvert

  Fermez le Capot du réservoir d'encre.

- La Tête d'impression n'est pas installée

  voir "Remplacer la Tête d'impression." →P.876

- Un Réservoir d'encre n'est pas installé

  voir "Remplacer les réservoirs d'encre." →P.865

- Si le message **Erreur** s'affiche sur l' Écran d'affichage

  (Voir "Messages d'erreur →P.940 .")

- Le **Voyant Power (Alimentation)** et le **Voyant Message** ne sont pas allumés (même pas une fois), et rien n'apparaît sur l' Écran d'affichage

  Vérifiez que l'imprimante est correctement branchée. Vérifiez la connexion au niveau de la prise de branchement et de la prise murale.

Important

- Si vous démarrez l'imprimante lorsqu'elle est connectée via un câble USB à un Macintosh éteint, l'ordinateur peut s'allumer en même temps. Pour éviter cela, débranchez le câble USB avant de démarrer l'imprimante. Connecter l'imprimante à l'ordinateur par le biais d'un concentrateur USB résoudra peut-être ce problème.

Mettre l'imprimante hors tension

Important

- N'éteignez jamais l'imprimante et ne la débranchez jamais pendant une tâche d'impression. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante.

1. Vérifiez qu'aucun travail d'impression n'est en cours.
   Si le **Voyant Message** clignote, lisez le message affiché sur l' Écran d'affichage et prenez les mesures qui conviennent. (Voir "Messages d'erreur →P.940 .")



Le **Voyant Data (Données)** clignote lorsqu'une tâche d'impression est en cours de réception. N'éteignez l'imprimante qu'une fois la tâche d'impression terminée.



2. Maintenez le bouton **Power (Alimentation)** enfoncé pendant plus d'une seconde.

Après l'affichage du message "**Arrêt... Patientez..**" sur l' Écran d'affichage, l'imprimante s'éteint.

Affichage du panneau de commande

Après que l'imprimante a démarré, l' **Écran Sélection d'onglet** s'affiche.
Chacun des quatre onglets affiche l'état, les menus et les informations d'erreur relatives à l'onglet concerné.

Types d'onglets

L' **Écran Sélection d'onglet** présente quatre onglets. Chacun d'eux est représenté par une icône sur la ligne supérieure. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder aux autres onglets.

Onglet Papier	Onglet indiquant l'état et affichant des menus liés au papier. Si vous appuyez sur le bouton **OK** alors que cet onglet est en surbrillance, le **Menu Papier** s'affiche.
	• Ligne supérieure affichée L'icône du papier est en surbrillance. • Ligne médiane affichée Indique l'état de l'imprimante et affiche les noms des menus. • Ligne inférieure affichée Les premières et les secondes lignes affichent le type de papier et la taille.

Onglet Encre	Onglet indiquant l'état et affichant des menus liés à l'encre. Si vous appuyez sur le bouton **OK** alors que cet onglet est en surbrillance, le **Menu encre** s'affiche.
	• Ligne supérieure affichée L'icône de l'encre est en surbrillance. • Ligne médiane affichée Indique l'état de l'imprimante et affiche les noms des menus. • Ligne inférieure affichée Le niveau d'encre restant s'affiche ici. (Voir "Contrôler le niveau des réservoirs d'encre.") →P.872

Onglet Travail	Onglet indiquant l'état et affichant des menus liés aux travaux d'impression. Si vous appuyez sur le bouton **OK** alors que cet onglet est en surbrillance, le menu **Menu Tâches** s'affiche.
	• Ligne supérieure affichée L'icône de travail est en surbrillance. • Ligne médiane affichée Indique l'état de l'imprimante et affiche les noms des menus.

Onglet Param./régl	Onglet indiquant l'état et affichant des menus liés aux réglages et à l'ajustement. Si vous appuyez sur le bouton **OK** alors que cet onglet est en surbrillance, le **Menu Par./régl.** s'affiche.
	• Ligne supérieure affichée L'icône de réglages/ajustements est en surbrillance. • Ligne médiane affichée Indique l'état de l'imprimante et affiche les noms des menus. • Ligne inférieure affichée La capacité restante de la Cartouche de maintenance est affichée sur la première ligne et la **Tot. zone imp.**, sur la seconde. L'unité d'affichage de la **Tot. zone imp.** peut être définie dans le menu **Unité de long.**. (Voir "Paramètres du menu.") →P.803

État de l'imprimante et modes

L'état de l'imprimante est classé en fonction des cinq modes suivants.

Attente	L'imprimante est prête à recevoir des travaux envoyés à partir de l'ordinateur. Les travaux envoyés à partir de l'ordinateur sont imprimés immédiatement.
	

Impression interrompue	Impression suspendue sur l'imprimante. Tous les travaux envoyés par l'ordinateur sont conservés sans être imprimés.
	

Impression	Impression en cours sur l'imprimante. Les travaux envoyés depuis l'ordinateur sont imprimés après le travail en cours. Le temps restant avant la fin de l'impression est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran (les valeurs dépassant 10 heures ne s'affichent pas).
	

Veille	L'imprimante est en mode économie d'énergie. L'imprimante entre automatiquement en mode Veille pour économiser de l'énergie lorsqu'elle reste inactive pendant un certain temps (5 minutes par défaut), c'est-à-dire si aucun travail d'impression n'est reçu ou si les boutons sont enfoncés alors que tous les couvercles sont fermés. Vous pouvez spécifier le délai qui s'écoulera avant que l'imprimante n'entre en mode **Veille**, dans le menu **Minuterie arrêt**. (Voir "Paramètres du menu.") →P.803 Après être entrée en mode **Veille** depuis le mode **Attente**, l'imprimante redémarre automatiquement si des travaux d'impression sont reçus et les travaux sont imprimés.

Erreur	L'imprimante réclame votre attention. Les travaux envoyés depuis l'ordinateur ne peuvent pas être traités. L'onglet lié à l'erreur s'affiche. Pour obtenir des informations sur l'affichage en cas d'erreurs multiples, voir "Affichage d'erreur." →P.791
	

Transition entre les modes

- Affichage du mode

Le mode d'imprimante est indiqué comme suit.



*1 : L'imprimante entre automatiquement en mode **Veille** lorsqu'elle reste inactivé pendant un certain temps (cinq minutes par défaut), c'est-à-dire si aucun travail d'impression n'est reçu ou si les boutons sont enfoncés alors que tous les couvercles sont fermés. Cependant, elle n'entre pas en mode **Veille** pendant l'affichage de messages d'erreur ou lorsqu'un rouleau peut être avancé manuellement en appuyant sur le bouton **Feed (Alimenter)**.
*2 : Lorsque l'imprimante est en mode **Veille**, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton sauf sur le bouton **Power (Alimentation)** pour sortir du mode **Veille**. Le mode **Veille** s'annule aussi si l'imprimante reçoit un travail d'impression ou une commande de l'Interf dist.

- Affichage d'erreur
La transition de mode pendant l'affichage d'erreur est le suivant.

Si plusieurs erreurs surviennent, les onglets liés aux erreurs autres que celle actuellement affichée clignotent. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour accéder aux autres onglets et contrôler ces erreurs. Si plusieurs erreurs liées à l' Onglet Travail et à l' Onglet Param./régl surviennent, chaque message d'erreur s'affiche pendant 4 secondes sur chaque onglet avant qu'un autre message ne s'affiche.



Comment consulter les instructions à l'aide de Naviguer

Vous pouvez consulter les instructions relatives au chargement du papier, au remplacement des réservoirs d'encre et à l'exécution d'autres opérations sur le panneau de commande de l'imprimante.

1. Appuyez sur le bouton **Navigate (Naviguer)**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu de navigation souhaité.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aff. Guide util.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
   Les instructions s'affichent désormais.

- **Exemple : chargement de feuilles**



Fonctionnement du menu de l'imprimante

Le menu de l'imprimante se décompose en éléments de menus, disponibles lorsque aucune tâche d'impression n'est en cours et disponibles uniquement pendant l'impression.

- Fonctionnement du menu lorsque aucun travail d'impression n'est en cours →P.793
- Fonctionnement du menu pendant l'impression →P.793

Fonctionnement du menu lorsque aucun travail d'impression n'est en cours

Pour voir les menus disponibles, organisés en onglets, sélectionnez un onglet à l' **Écran Sélection d'onglet**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

Les fonctions suivantes sont disponibles à partir du menu.

- **Menu Papier**
  Paramètres du menu Papier
- **Menu encre**
  Fonctionnement du menu Encre
- **Menu Tâches**
  Fonctionnement du menu pour gérer les travaux d'impression
- **Menu Par./régl.**
  Fonctionnement du menu pour le réglage d'imprimante et la maintenance

Pour obtenir une description des éléments spécifiques disponibles du menu, voir "Paramètres du menu." →P.803
Pour en savoir plus sur la sélection des éléments du menu, voir "Fonctionnement du menu." →P.794

Remarque
- Les paramètres définis par défaut pour le menu s'appliquent à tous les travaux d'impression. Cependant, pour les paramètres également disponibles dans le pilote d'imprimante, les valeurs indiquées sur le pilote de l'imprimante sont prioritaires.

Fonctionnement du menu pendant l'impression

Pour afficher les menus pendant l'impression, sélectionnez un onglet à l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, puis appuyez sur le bouton **OK**. D'autres menus sont disponibles une fois que la tâche d'impression est terminée.

Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

Les fonctions suivantes sont disponibles à partir du menu lors de l'impression.

- **Menu encre**
  Fonctionnement du menu Encre
- **Menu Tâches**
  Fonctionnement du menu pour gérer les travaux d'impression
- **Menu Par./régl.**
  Ajustement de l'alimentation en papier
  Affichage d'informations relatives à l'imprimante

Pour une description des éléments spécifiques disponibles dans le menu lors de l'impression, voir "Paramètres du Menu (lors de l'impression)." →P.813

Pour en savoir plus sur la sélection des éléments du menu pendant l'impression, voir "Fonctionnement du menu." →P.794

Fonctionnement du menu

Pour voir les menus disponibles, organisés en onglets, sélectionnez un onglet à l' **Écran Sélection d'onglet**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Pour plus de détails, voir "Paramètres du menu." →P.803

- Menus (lorsque l' Onglet Encre est sélectionné et que le bouton **OK** est actionné)



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

Appuyez simplement sur les boutons du Panneau de commande pour accéder aux menus des divers onglets de l' **Écran Sélection d'onglet** et paramétrer ou exécuter les éléments de **Menu**.
La section suivante explique le fonctionnement du menu.

- Accès aux menus →P.794
- Spécifier les éléments de menu →P.795
- Spécifier les valeurs numériques →P.796
- Exécuter les commandes de menus →P.796

Accès aux menus

Les menus de l'imprimante sont groupés par fonction.
Les menus sont affichés avec la ligne supérieure sélectionnée. Vous pouvez utiliser les boutons du Panneau de commande pour accéder à chacun des menus.



- Appuyez sur **Back (Retour)** pour accéder à un menu de niveau supérieur dans la liste de menus et appuyez sur **OK** pour accéder à un menu de niveau inférieur. Si certains éléments du menu ne s'affichent pas, maintenir le bouton ▲ ou ▼ enfoncé pour faire défiler les éléments supérieurs et inférieurs du menu. Les éléments que vous sélectionnez sont en surbrillance.



La barre de défilement à droite indique la position en cours dans le menu global.

- Les menus inférieurs sont disponibles si ⊞ s'affiche à gauche en regard de la seconde ligne et des suivantes. Pour accéder aux menus inférieurs, sélectionnez le menu, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Spécifier les éléments de menu

Les éléments du menu peuvent être configurés comme suit.

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de réglage désirée, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Après deux secondes, l'affichage revient au menu du niveau supérieur.

Remarque

- Si un message de confirmation concernant le paramètre sélectionné s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**. Le réglage est appliqué et l'imprimante est maintenant en **Attente**.

Spécifier les valeurs numériques

Suivez ces étapes pour saisir des chiffres. Dans cet exemple, les éléments de paramètres du réseau sont saisis.

1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour déplacer le champ suivant pour l'entrée.



2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour saisir une valeur.

> Remarque
> • Maintenez le bouton ▲ ou ▼ enfoncé pour augmenter ou réduire la valeur en continu.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour terminer la configuration, puis appuyez sur le bouton **OK**.

> Remarque
> • Si un message de confirmation concernant le paramètre sélectionné s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**. Le réglage est appliqué et l'imprimante est maintenant en **Attente**.

Exécuter les commandes de menus

Les commandes du menu peuvent être configurées comme suit.

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'action à effectuer, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La commande du menu est maintenant exécutée.

Structure du menu

La structure du menu est organisée en onglets, de la façon suivante. Les valeurs à droites marquées par un astérisque sont les Éléments prédéfinis.

- Menu Papier →P.796
- Menu encre →P.798
- Menu Tâches →P.798
- Menu Par./régl. →P.799

Pour obtenir des instructions sur le fonctionnement des menus, voir "Fonctionnement du menu." →P.794
Pour les détails sur les éléments de menu, voir "Paramètres du menu." →P.803

Menu Papier

Premier niveau	Second niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau
Charger papier	**Papier rouleau** **Papier manuel**		
Retirer papier			
Chg. type pap. (*1 →P.798)	**Papier rouleau**	(Le type de papier est affiché ici.)(*1 →P.798)	
	Papier manuel	(Le type de papier est affiché ici.)(*1 →P.798)	
Chg. taille pap.	**Taille pap. man.**	(Le format de papier est affiché ici.) (*2 →P.798)	

Premier niveau	Second niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau
Chg. taille pap.	**Longueur rouleau** (*3 →P.798)		
ContrôlerRouRest	**Off** * **On**		
Détails papier	(Le type de papier est affiché ici.)(*1 →P.798)	**Hauteur de tête**	**Automatique** * **Plus haut** **Haut** **Standard** **Bas** **Plus bas** **Super bas**
		Niv.Vérif.align	**Haute précision** **Standard** * **Indulgente** **Off**
		Mode de coupe	**Automatique** **Éjecter** **Manuel**
		Vitesse coupe	**Rapide** **Standard** **Lente**
		Précoupe bord	**Automatique** **Off** **On**
		Réduc.Poussière	**Off** **On**
		Force aspir.	**Automatique** * **Plus Poussée** **Poussée** **Standard** **Faible** **Plus faible**
		Délai balayage	**Off** **1 sec.** **3 sec.** **5 sec.** **7 sec.** **9 sec.**
		Tps Séch. Roul.	**Off** **30 sec.** **1 min.** **3 min.** **5 min.** **10 min.** **30 min.** **60 min.**
		MargeAV Rouleau	**3mm** **20mm**
		Marge bord av.	**3mm** **20mm**
		Mar.non-bordure	**Automatique** **Fixé**
		Source bac	**Avant** **Haut**

Premier niveau	Second niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau
Détails papier	(Le type de papier est affiché ici.)(*1 →P.798)	**Retour défaut**	
Détails papier			
Cons. type pap.	**Off** * **On**		

*1: Pour des informations sur les types de papier pris en charge par l'imprimante, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682 Les types de papier dans le pilote d'imprimante et les logiciels associés (ainsi que sur le Panneau de commande) sont mis à jour lorsque vous installez le pilote d'imprimante à partir du User Software CD-ROM ou si vous mettez à jour les informations sur le papier en utilisant Media Configuration Tool. (Consultez le Media Configuration Tool →P.422 ou le Media Configuration Tool →P.641 .)

*2: Pour des informations sur le format de papier pris en charge par l'imprimante, voir "Formats de papier." →P.685

*3: Disponible uniquement si **ContrôlerRouRest** est sur **On**.

Menu encre

Premier niveau
Remp.rés.enc.
Nettoy. tête A

Menu Tâches

Premier niveau	Second niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau	Cinquième niveau
Journal travaux	(Choisissez à partir d'informations sur les trois derniers travaux d'impression)	**Nom du document** **Nom utilisateur** **Nb de pages**		
		Etat travaux	**Terminé** **Annuler**	
		Début impress.	**yyyy/mm/dd hh:mm:ss**	
		Tps fin impr.	**yyyy/mm/dd hh:mm:ss**	
		Durée impress.	**xxxsec.**	
		Format impress.	**xxxxxxxxsq.mm**	
		Type papier		
		Interface	**USB** **Réseau**	
		Conso. Encre	(La quantité totale d'encre consommée et les couleurs d'encre sont affichées ici.)	**xxx.xxx ml**
		Param. impress. **Hauteur de tête** **Temp./Humidité** **Ajust. nécess.**		
Impr.Jour.trav.				
Pause Imp.	**Off** * **On**			

Menu Par./régl.

Premier niveau	Second niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau	Cinquième niveau	Sixième niveau	Septième niveau
Test impr.	**Vérific. buse** **Impression état** **Imp. interface** **Détails papier** **Impr.Jour.trav.** **Liste menus**					
Régler imprim.	**Aj. pos. tête**	**Auto(Standard)** **Auto(Avancé)** **Auto(Expansion)** (*1 →P.803) **Manuel** (*1 →P.803)				
	Prio. alimentat.	**Aj. priorité** (*2 →P.803)	**Automatique *** **Qualité imp.** **Long. imprimée**			
		Aj. qualité (*2 →P.803) (*3 →P.803)	**Auto(Pap. Orig.)** **Auto(Autrepap.)** **Manuel**			
		Régler longueur (*2 →P.803) (*4 →P.803)	**Imp. d'aj.**	**A:Supérieur** **B:Stand/Brouill**		
			Changer param.	**A:Supérieur** **B:Stand/Brouill**		
	Alim. extrém.					
	Calibrage	**Régl. général**				
		Journal calibr.	**Date** **Type de papier**			
		Util. val. régl.	**Désactiv** **Activé ***			
		Retour défaut				
Entretien	**Nettoy. Tête**	**Nettoy. tête A** **Nettoy. tête B**				
	Vérific. buse					
	Remplacer tête	**Tête L** **Tête R**				
	Rempl. car maint					
	Infos tête	**Tête L** **Tête R**				
	Nett.Roul.Entr.					
Régl. Interface	**Minuterie EOP** (*5 →P.803)	**10 sec.** **30 sec.** **1 min.** **2 min.** **5 min.** **10 min. *** **30 min.** **60 min.**				

Premier niveau	Second niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau	Cinquième niveau	Sixième niveau	Septième niveau
Régl. Interface	**TCP/IP** (*5 →P.803)	**IPv4**	**Mode IPv4**	**Automatique** **Manuel ***		
			Protocole (*6 →P.803)	**DHCP**	**On** **Off ***	
				BOOTP	**On** **Off ***	
				RARP	**On** **Off ***	
			Param. IPv4 (*7 →P.803)	**Adresse IP**	xxx.xxx.xxx.xxx	
				Masque Subnet	xxx.xxx.xxx.xxx	
				Défaut G/W	xxx.xxx.xxx.xxx	
			Paramètres DNS (*7 →P.803)	**MàJ dyn. DNS**	**On** **Off ***	
				Ad. serv. DNS pri. **Ad. serv. DNS sec.** **Nom d'hôte DNS** **Nom domaine DNS**		
		IPv6	**Support IPv6**	**On** **Off ***		
			Adres.sanparIPv6 (*8 →P.803)	**On *** **Off**		
			DHCPv6 (*8 →P.803)	**On** **Off ***		
			Paramètres DNS (*7 →P.803), (*8 →P.803)	**MàJ dyn. DNS**	**Adresse dyn.**	**On** **Off ***
					Adresse stat.	**On** **Off ***
				Ad. serv. DNS pri. **Ad. serv. DNS sec.** **Nom d'hôte DNS** **Nom domaine DNS**		
	NetWare (*5 →P.803)	**NetWare**	**On** **Off ***			
		Type cadre (*9 →P.803)	**Detect. autom.** **Ethernet 2** **Ethernet 802.2 *** **Ethernet 802.3** **Ethernet SNAP**			
		Print Service (*9 →P.803)	**BinderyPServer** **RPrinter** **NDSPServer *** **NPrinter**			
	AppleTalk (*5 →P.803)	**On** **Off ***				

Premier niveau	Second niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau	Cinquième niveau	Sixième niveau	Septième niveau
Régl. Interface	**Ethernet Driver** (*5 →P.803)	**Auto Detect**	**On *** **Off**			
		Comm.Mode (*10 →P.803)	**Half Duplex *** **Full Duplex**			
		Ethernet Type (*10 →P.803)	**10 Base-T *** **100 Base-TX** **1000 Base-T**			
		Spanning Tree	**Désactivé *** **Activé**			
		Adresse MAC	xxxxxxxxxxxx			
	Imp. interface (*5 →P.803)					
	Retour défaut (*5 →P.803)					
Réglage système	**Minuterie arrêt**	**5 min. *** **10 min.** **15 min.** **20 min.** **30 min.** **40 min.** **50 min.** **60 min.** **240 min.**				
	Ronfleur	**Off** **On ***				
	Rég. contraste	-4,-3,-2,-1,0*,+1,+2,+3,+4				
	Date & Heure (*5 →P.803)	**Date**	**yyyy/mm/dd** (*11 →P.803)			
			Heure	**hh:mm**		
	Format date (*5 →P.803)	**yyyy/mm/dd *** **dd/mm/yyyy** **mm/dd/yyyy**				
	Langue	English * 日本語 Français Italiano Deutsch Español Русский **中文 (簡体字)** 한국어				
	Fuseau horaire (*5 →P.803)	**0:London (GMT)** **+1:Paris,Rome** **+2:Athens,Cairo** **+3:Moscow** **+4:Eerevan,Baku**				

Premier niveau	Second niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau	Cinquième niveau	Sixième niveau	Septième niveau
Réglage système	**Fuseau horaire** (*5 →P.803)	**+5:Islamabad** **+6:Dacca** **+7:Bangkok** **+8:Hong Kong** **+9:Tokyo,Seoul** **+10:Canberra** **+11NewCaledonia** **+12:Wellington** **-12:Eniwetok** **-11:Midway is.** **-10Hawaii(AHST)** **-9:Alaska(AKST)** **-8:Oregon (PST)** **-7:Arizona(MST)** **-6:Texas (CST)** **-5:NewYork(EST)** **-4:Santiago** **-3:Buenos Aires** **-2:** **-1:Cape Verde**				
	Unité de long.	**meter *** **feet/inch**				
	Detct non cnfrm	**Suspendre** **Avertissement** **Aucun ***				
	Format pap. Base	**Sélection r.1**	**ISO A3 (297mm) *** **Rouleau300mm**			
		Sélection r.2	**10in. (254mm) *** **JIS B4 (257mm)**			
	Cons. form. pap.	**Off *** **On**				
	Coup-Bor.Rechar.	**Automatique** **Off *** **On**				
	Rmp. têt et imp.	**Off** **On ***				
	Vérific. buse	**Intervalle**	**Standard *** **1 page**			
		Avertissement	**Off *** **On**			
	Util. IUDistante (*5 →P.803)	**On *** **Off**				
	Réin. Rég. pap. (*5 →P.803)					
	Aff. jour. trav. (*5 →P.803)	**Off** **On ***				
Prép.dép.Imp.						

Premier niveau	Second niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau	Cinquième niveau	Sixième niveau	Septième niveau
Menu admin. (*5 →P.803)	**Modifier MdP** (*7 →P.803) **MdP admin. init.** (*7 →P.803)					
Infos imprimante	**Infos papier** **Infos encre**					
	Infos tête	**Tête L** **Tête R**				
	Infos système **Journ. erreurs** **Autre compteur**					

*1: Disponible après avoir utilisé **Auto(Avancé)** dans **Aj. pos. tête** une fois.

*2: Affiché si une feuille est chargée dans l'imprimante.

*3: Disponible si **Aj. priorité** est sur **Automatique** ou **Qualité imp.**.

*4: Disponible si **Aj. priorité** est sur **Automatique** ou **Long. imprimée**.

*5: Affichage et configuration possibles pour les administrateurs ; les autres utilisateurs peuvent seulement afficher.

*6: Pas affiché si **Mode IPv4** est sur **Manuel**.

*7: Affichage et configuration possibles pour l'administrateur uniquement.

*8: Pas affiché si **Support IPv6** est sur **Off**.

*9: Pas affiché si **NetWare** est sur **Off**.

*10: Pas affiché si **Auto Detect** est sur **On**.

*11: Suit le réglage dans **Format date**.

Paramètres du menu

Les éléments du menus sont les suivants.
Pour en savoir plus sur la sélection des éléments du menu, voir "Fonctionnement du menu." →P.794
Pour plus de détails concernant les niveaux et les valeurs des menus, voir "Structure du menu." →P.796

Menu Papier

Élément de réglage	Description, Instructions
Charger papier	Sélectionnez des feuilles ou des rouleaux chargés manuellement et chargez le papier.
Retirer papier	Choisissez cet élément avant de retirer le papier chargé.
Chg. type pap. (*1 →P.805)	Changez le type de papier chargé. (Voir "Changement du type de papier.") →P.695
Chg. taille pap.	Changez la taille du papier chargé. (Voir "Spécifiez la longueur du papier.") →P.697 (Voir "Formats de papier.") →P.685
ContrôlerRouRest	Sélectionnez **On** pour imprimer un code barres à la fin d'un rouleau de papier avant de le retirer. Le code barres imprimé peut être utilisé pour gérer la quantité de rouleau de papier restant. Sélectionnez **Off** si vous préférez ne pas imprimer le code barres. (Voir "Conserver un suivi de la quantité de rouleau de papier restant..") →P.701

Élément de réglage			Description, Instructions
Détails papier	(Le type de papier est affiché ici.) (*1 →P.805)	**Hauteur de tête**	Ajustez la hauteur de la Tête d'impression. (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
		Niv.Vérif.align	Si vous imprimez sur du papier japonais (washi) ou autre papier fabriqué à la main qui a une largeur irrégulière, sélectionnez **Indulgente** pour un seuil de détection supérieur de l'alignement ou **Off** pour désactiver la détection de l'alignement. Cependant, si le papier est chargé de biais lorsque la détection est **Off**, notez que le papier bourre ou que le Rouleau d'entraînement risque de se salir.
		Mode de coupe	Spécifiez si le papier doit être coupé par le coupe-papier à lame arrondie standard ou non. Si vous choisissez **Automatique**, le rouleau est coupé automatiquement à l'aide du Dispositif de découpe selon les paramètres du pilote d'imprimante. Si vous sélectionnez **Manuel**, le papier ne sera pas coupé après l'impression. Au lieu de cela, une ligne sera imprimée à l'emplacement de coupe. Sélectionnez **Éjecter** si vous préférez que les documents ne tombent pas immédiatement après l'impression, comme par exemple lorsque vous attendez que l'encre sèche.
		Vitesse coupe	Choisir la vitesse de coupe. La sélection préréglée représente la vitesse de coupe optimale pour le type de papier. Nous recommandons de conserver la vitesse de coupe préréglée. Si vous utilisez du papier adhésif, sélectionnez **Lente** aide à empêcher le papier adhésif de coller au dispositif de découpe et prolonge l'aiguisement de ce dernier.
		Précoupe bord	Si un rouleau de papier est chargé, l'extrémité du papier sera coupée.
		Réduc.Poussière	Si vous choisissez **On**, une ligne sera imprimée à l'endroit de la coupe lorsque la coupe du papier est sélectionnée. Cette option réduit la quantité de la poussière engendrée par la coupe. Elle aide aussi à empêcher le papier adhésif de coller au dispositif de découpe et prolonge l'aiguisement de ce dernier si vous utilisez du papier adhésif. (Voir "Réduire la poussière produite par la découpe des rouleaux.") →P.711
		Force aspir.	Indiquez le niveau d'aspiration qui retient le papier contre le Rouleau d'entraînement. (Voir "Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.).") →P.747
		Délai balayage	Spécifiez le temps à attendre pour que l'encre sèche entre chaque numérisation en impression bidirectionnelle, en fonction du temps de séchage nécessaire de l'encre. Notez que l'impression prendra plus longtemps si vous spécifiez un temps d'attente.
		Tps Séch. Roul.	Spécifiez le temps à attendre pour que l'encre sèche après chaque feuille.
		MargeAV Rouleau	Spécifiez la marge minimale au rebord d'attaque du rouleau de papier pour assurer une meilleure qualité d'impression au niveau du rebord d'attaque. Notez que si vous sélectionnez **3mm** cela diminuera la qualité de l'impression au rebord d'attaque et affectera la précision d'alimentation. Des rayures peuvent apparaître sur l'imprimé, et de l'encre peut se coller sur le bord avant. Cela risque aussi de salir le Rouleau d'entraînement.

Élément de réglage			Description, Instructions
Détails papier	(Le type de papier est affiché ici.) (*1 →P.805)	**Marge bord av.**	Spécifiez une marge au rebord d'attaque des feuilles pour assurer une meilleure qualité d'impression au niveau du rebord d'attaque. Notez que si vous sélectionnez **3mm** cela diminuera la qualité de l'impression au rebord d'attaque et affectera la précision d'alimentation. Des rayures peuvent apparaître sur l'imprimé, et de l'encre peut se coller sur le bord avant.
		Mar.non-bordure	Réglez la marge lors d'une impression à bord perdu. Sélectionnez **Automatique** pour que l'imprimante détecte automatiquement la largeur du papier et configurez les paramètres de marge pour une impression sans bords. Si des marges sont créées par erreur lorsque **Automatique** est sélectionné, sélectionnez **Fixé**. Dans ce cas, la largeur du papier n'est pas détectée automatiquement et le document est imprimé sans bords, en utilisant les paramètres de marges requis par l'imprimante.
		Source bac	Sélectionnez l' Encoche d'alimentation du papier à utiliser pour imprimer sur des feuilles. Normalement, sélectionnez **Haut**. Lorsque vous imprimez sur du papier épais (par ex. **Affiche PV**), sélectionnez **Avant**.
		Retour défaut	Choisissez **OK** pour restaurer les **Détails papier** sur les valeurs par défaut.
Détails papier			Imprimez les paramètres du papier comme spécifié dans **Détails papier**.
Cons. type pap.			Sélectionnez **On** pour l'impression régulière sur un type de papier spécifique. (Voir "Changement du type de papier.") →P.695

*1: Pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge par l'imprimante, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682 Les types de papier indiqués dans le pilote d'imprimante et les logiciels associés (ainsi que sur le Panneau de commande) sont mis à jour lorsque vous installez le pilote d'imprimante à partir du User Software CD-ROM ou si vous mettez à jour les informations sur le papier en utilisant Media Configuration Tool. Consultez le Media Configuration Tool →P.422 ou le Media Configuration Tool →P.641 .

Menu encre

Élément de réglage	Description, Instructions
Remp.rés.enc.	Remplacez le Réservoir d'encre à ce moment-là. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure requise. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865
Nettoy. tête A	Options de nettoyage de la Tête d'impression. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression.") →P.875 Exécutez **Nettoy. tête A** si l'imprimé est flou, présente des couleurs étranges ou contient des débris.

Menu Tâches

Élément de réglage			Description, Instructions
Journal travaux	(Choisissez à partir d'informations sur les trois derniers travaux d'impression)	**Nom du document**	Indique le nom du document du travail d'impression sélectionné.
		Nom utilisateur	Indique le nom de l'utilisateur qui a envoyé le travail d'impression.
		Nb de pages	Indique le nombre de pages du travail.
		Etat travaux	Indique les résultats de l'impression.
		Début impress.	Indique l'heure à laquelle le travail d'impression a été démarré.
		Tps fin impr.	Indique l'heure à laquelle le travail d'impression a été terminé.
		Durée impress.	Indique le temps nécessaire pour imprimer le travail.
		Format impress.	Indique le format du papier du travail d'impression.
		Type papier	Indique le type de papier du travail d'impression.
		Interface	Indique l'interface utilisée pour le travail d'impression.
		Conso. Encre	Indique une estimation grossière de la quantité d'encre consommée par travail. (*1 →P.806)
		Param. impress.	Il s'agit d'un compteur à des fins d'entretien. Il indique les paramètres d'impression des travaux.
		Hauteur de tête	Il s'agit d'un compteur à des fins d'entretien. Il indique la hauteur de la tête quand des travaux sont imprimés.
		Temp./ Humidité	Il s'agit d'un compteur à des fins d'entretien. Il indique la température et l'humidité quand des travaux sont imprimés.
		Ajust. nécess.	Il s'agit d'un compteur à des fins d'entretien. Il indique les conditions de réglage appliquées aux travaux.
Impr.Jour.trav.			Imprime un dossier des travaux d'impression, y compris le type et le format du papier, la quantité d'encre consommée, et ainsi de suite. La consommation d'encre indique une estimation grossière de la quantité d'encre consommée par travail d'impression.(*1 →P.806)
Pause Imp.			Choisissez **On** pour arrêter l'impression.

*1: Une estimation grossière de la quantité d'encre consommée par travail d'impression s'affiche. La consommation réelle d'encre peut être différente. La marge d'erreur moyenne pour les estimations calculées selon les conditions de mesure Canon pour l'encre est de ±15 %. Canon ne peut pas garantir la précision de ces estimations. Les estimations peuvent varier selon les conditions d'utilisation. Les calculs de ces estimations n'inclut pas l'encre consommée lors du nettoyage des têtes d'impression par éjection forcée de l'encre.

Menu Par./régl.

Élément de réglage		Description, Instructions
Test impr.	**Vérific. buse**	Imprimez une mire pour vérifier les buses.
	Impression état	Imprimez des informations sur l'imprimante.
	Imp. interface	Imprimez les informations des paramètres d'interface.

Élément de réglage				Description, Instructions
Test impr.	**Détails papier**			Imprimez les paramètres du papier comme spécifié dans **Détails papier**.
	Impr.Jour.trav.			Imprime un dossier des travaux d'impression, y compris le type et le format du papier, la quantité d'encre consommée, et ainsi de suite. La consommation d'encre indique une estimation grossière de la quantité d'encre consommée par travail d'impression.(*1 →P.813)
	Liste menus			Imprimez la structure du menu.
Régler imprim.	**Aj. pos. tête**	**Auto(Standard)**		L'imprimante imprime et lit une mire pour ajuster automatiquement l'alignement de la Tête d'impression relatif à la direction d'impression. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732
		Auto(Avancé)		L'imprimante imprime et lit une mire pour ajuster automatiquement l'alignement de la Tête d'impression relatif à la direction d'impression et aux espaces entre les buses et les couleurs. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732
		Auto(Expansion)		L'imprimante imprime et lit une mire pour ajuster automatiquement l'alignement de la Tête d'impression relatif à la direction d'impression et aux espaces entre les buses et les couleurs. Le réglage est réalisé à un niveau de précision supérieur à **Auto(Avancé)**. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732
		Manuel		Imprime une mire pour l'ajustement de l'alignement de la Tête d'impression relatif à la direction d'impression. Saisissez manuellement la valeur de réglage selon la mire résultante. (Voir "Réglage manuel pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.734
	Prio. alimentat.	**Aj. priorité**	**Automatique**	Spécifiez l'alimentation exacte du papier si nécessaire. En général, cliquez sur **Automatique**. Choisissez **Qualité imp.** pour une impression attrayante. Le choix de **Qualité imp.** rend également l'effet de bande moins décelable. Sélectionnez **Long. imprimée** si vous préférez avancer le papier d'une longueur exacte. Cependant, notez qu'un léger effet de bande peut se produire dans la direction de balayage du chariot lorsque **Long. imprimée** est sélectionnée.
			Qualité imp.	
			Long. imprimée	
		Aj. qualité	**Auto(Pap. Orig.)**	Indiquez ce mode avec le papier identifié dans le Guide de référence sur papier. L'imprimante imprime et lit une mire pour ajuster automatiquement l'avance du papier. (Voir "Réglage automatique de bande (Aj. qualité).") →P.739
			Auto(Autrepap.)	Indiquez ce mode avec le papier non identifié dans le Guide de référence sur papier.

Élément de réglage					Description, Instructions
Régler imprim.	**Prio. alimentat.**	**Aj. qualité**	**Auto(Autrepap.)**		L'imprimante imprime et lit une mire pour ajuster automatiquement l'avance du papier. Notez que cette fonction prend plus de temps et demande plus d'encre que **Auto(Pap. Orig.)** (Voir "Réglage automatique de bande (Aj. qualité)."). →P.739
			Manuel		Utilisez ce mode avec les papiers très transparents ou d'autres papiers pour lesquels vous ne pouvez pas utiliser **Auto(Pap. Orig.)** ou **Auto(Autrepap.)**. Imprimez une mire pour régler l'avance de papier basée sur le type de papier. (Voir "Réglage manuel de bande (Aj. qualité)."). →P.741
		Régler longueur	**Imp. d'aj.**	**A:Supérieur**	Imprimez une mire pour des types de papier particuliers afin de compenser l'étirement ou le rétrécissement du papier, puis entrez le montant de l'ajustement. (Voir "Régler la longueur de ligne (Régler longueur)."). →P.744
				B:Stand/Brouill	
			Changer param.	**A:Supérieur**	Affiché lorsque vous avez sélectionné **Prio. alimentat.** > **Aj. priorité** > **Long. imprimée**. Réglage relatif au montant d'étirement ou de rétrécissement du papier en cours. Saisissez soit les résultats de réglage dans **Imp. d'aj.** soit la différence que vous avez mesurée (comme pourcentage). Pour les papiers qui tendent à s'étirer, augmentez l'avance du papier en sélectionnant une valeur d'ajustement plus élevée. Pour les papiers qui tendent à se rétrécir, réduisez l'avance du papier en sélectionnant une valeur d'ajustement moins élevée.
				B:Stand/Brouill	
	Alim. extrém.				Choisissez **Oui** pour régler l'avance du papier pour le bord arrière.
	Calibrage	**Régl. général**			Choisissez **Oui** pour régler automatiquement la valeur d'ajustement après l'impression d'une mire pour le calibrage des couleurs. La nouvelle valeur d'ajustement de calibrage des couleurs est appliquée à tous les travaux d'impression.
		Journal calibr.			Contrôlez la date à laquelle le calibrage des couleurs a été réalisé, ainsi que le type de papier utilisé, comme indiqué à l' Écran d'affichage.
		Util. val. régl.			Choisissez **Désactiv** > **OK** si vous préférez ne pas appliquer la valeur d'ajustement de calibrage des couleurs aux travaux d'impression. Les paramètres du pilote d'imprimante seront utilisés à la place. Choisissez **Activé** > **OK** pour appliquer la valeur d'ajustement de calibrage des couleurs aux travaux d'impression. Les paramètres du pilote d'imprimante ont toutefois la priorité.
		Retour défaut			Effacez la valeur d'ajustement de calibrage des couleurs et le journal de calibrage.
Entretien	**Nettoy. Tête**				Nettoyez la Tête d'impression. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression."). →P.875 Sélectionnez **Nettoy. tête A** si l'imprimé est flou, présente des couleurs étranges ou contient des débris. Sélectionnez **Nettoy. tête B** s'il n'y a pas du tout d'encre sur l'imprimé, ou si l'impression n'est pas améliorée par le **Nettoy. tête A**.

Élément de réglage					Description, Instructions
Entretien	**Vérific. buse**				Imprimez une mire pour vérifier les buses.
	Remplacer tête				Lors du remplacement de la Tête d'impression, sélectionnez **Oui**, puis suivez les instructions à l'écran. (Voir "Remplacer la Tête d'impression.") →P.876 Non affiché durant un message d'avertissement du niveau de la capacité basse de la Cartouche de maintenance.
	Rempl. car maint				Lors du remplacement de la Cartouche de maintenance, sélectionnez **Oui** et suivez les instructions données à l'écran. (Voir "Remplacer la Cartouche de maintenance.") →P.884
	Infos tête	**Tête L**			Indique des informations sur la tête d'impression.
		Tête R			
	Nett.Roul.Entr.				Choisissez **Oui** afin de déplacer le Chariot pour préparer le nettoyage du Rouleau d'entraînement.
Régl. Interface	**Minuterie EOP**				Spécifiez la période de temporisation à dépasser avant l'annulation des travaux d'impression qui ne peuvent pas être reçus par l'imprimante.
	TCP/IP	**IPv4**	**Mode IPv4**		Sélectionnez si l'adresse IP de l'imprimante est configurée automatiquement ou si une adresse IP statique est saisie manuellement.
			Protocole	**DHCP**	Spécifiez le protocole utilisé pour configurer l'adresse IP automatiquement.
				BOOTP	
				RARP	
			Param. IPv4	**Adresse IP**	Spécifiez les informations réseau de l'imprimante lors de l'utilisation d'une adresse IP statique. Saisissez l'adresse IP assignée à l'imprimante, ainsi que le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. La valeur automatiquement configurée s'affiche si vous avez réglé **Mode IPv4** sur **Automatique**.
				Masque Subnet	
				Défaut G/W	
			Paramètres DNS	**MàJ dyn. DNS**	Indiquez si l'enregistrement du serveur DNS est mise à jour automatiquement.
				Ad. serv. DNS pri.	Indiquez l'adresse du serveur DNS.
				Ad. serv. DNS sec.	
				Nom d'hôte DNS	Indiquez le nom de l'hôte DNS.
				Nom domaine DNS	Indiquez le nom de domaine DNS.
		IPv6	**Support IPv6**		Indiquez s'il fait établir la connexion via IPv6.
			Adres.sanparIPv6		Indiquez si une adresse passive IPv6 est utilisée.
			DHCPv6		Indiquez si les paramètres DHCPv6 sont utilisés.
			Paramètres DNS	**MàJ dyn. DNS**	**Adresse dyn.**	Indiquez si l'enregistrement du serveur DNS est mise à jour automatiquement.
					Adresse stat.	

Élément de réglage					Description, Instructions
Régl. Interface	**TCP/IP**	**IPv6**	**Paramètres DNS**	**Ad. serv. DNS pri.**	Indiquez l'adresse du serveur DNS.
				Ad. serv. DNS sec.	
				Nom d'hôte DNS	Indiquez le nom de l'hôte DNS.
				Nom domaine DNS	Indiquez le nom de domaine DNS.
	NetWare	**NetWare**			Spécifiez le protocole NetWare. Pour appliquer vos modifications, sélectionnez **Enregistr. régl.**.
		Type cadre			Spécifiez le type de cadre à utiliser.
		Print Service			Choisissez le service d'impression.
	AppleTalk				Spécifiez s'il faut utiliser le protocole AppleTalk. Pour appliquer vos modifications, sélectionnez **Enregistr. régl.**.
	Ethernet Driver	**Auto Detect**			Spécifiez la méthode de communication. Pour appliquer vos modifications, sélectionnez **Enregistr. régl.**. Sélectionnez **On** pour une configuration automatique du protocole de communication LAN. Sélectionnez **Off** pour utiliser les valeurs de paramètres de **Comm.Mode** et **Ethernet Type**.
		Comm.Mode			Spécifiez la méthode de communication LAN.
		Ethernet Type			Choisissez le débit du réseau local.
		Spanning Tree			Choisissez si les paquets spanning-tree sont pris en charge sur le réseau local.
		Adresse MAC			Indique l'adresse MAC.
	Imp. interface				Imprimez les informations des paramètres d'interface.
	Retour défaut				Sélectionnez **OK** pour restaurer les **Régl. Interface** sur les valeurs par défaut.
Réglage système	**Minuterie arrêt**				Spécifiez la période avant que l'imprimante n'entre en mode de veille.
	Ronfleur				Sélectionnez **On** pour que la sonnerie retentisse une fois pour les avertissements et trois fois pour les erreurs.
	Rég. contraste				Réglez le niveau de contraste de l' Écran d'affichage.
	Date & Heure	**Date**			Configurez la date en cours.
		Heure			Configurez l'heure en cours. Disponible seulement si le paramètre de **Date** est indiqué.
	Format date				Spécifiez le format de date.
	Langue				Spécifiez la langue utilisée à l' Écran d'affichage.
	Fuseau horaire				Spécifiez le fuseau horaire. Les options de fuseau horaire indiquent une ville principale dans ce fuseau horaire et la différence avec le temps moyen de Greenwich.
	Unité de long.				Choisissez l'unité d'affichage de la longueur. Changez l'unité affichée pour la quantité restante de papier rouleau, **Tot. zone imp.**, etc.

Élément de réglage			Description, Instructions
Réglage système	**Detct non cnfrm**		Indiquez le comportement de l'impression si le type et le format de papier indiqué dans le menu de l'imprimante ne correspond pas au type et au format du pilote d'imprimante. Choisissez **Suspendre** pour interrompre l'impression dans cette situation. Choisissez **Avertissement** pour continuer l'impression après le message. Choisissez **Aucun** pour continuer l'impression sans message.
	Format pap. Base	**Sélection r.1**	Si la détection de taille de rouleau est activée, sélectionnez si **ISO A3 (297mm)** ou **Rouleau300mm** est appliqué lorsqu'une taille intermédiaire est détectée.
		Sélection r.2	Si la détection de taille de rouleau est activée, sélectionnez si **10in. (254mm)** ou **JIS B4 (257mm)** est appliqué lorsqu'une taille intermédiaire est détectée.
	Cons. form. pap.		Sélectionnez **On** pour utiliser le paramètre de format du papier comme base de l'impression au lieu d'autres paramètres. Le paramètre de marge du menu de l'imprimante sera utilisé au lieu de celui du pilote d'impression si ce dernier est inférieur, ce qui peut empêcher au texte ou aux images dans la marge d'être imprimés.  Choisissez **Off** pour donner la priorité aux paramètres de marge. La valeur plus grande est utilisée si la marge spécifiée dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celle qui est indiquée dans le menu de l'imprimante. 
	CoupBor.Rechar.		Spécifiez si vous voulez prédécouper le bord avant du rouleau actuellement rentré lorsque le rouleau est avancé. Coupez le bord si vous désirez éviter des marques sur le rouleau lorsque le rouleau est laissé en position rentrée. Indiquez **On** pour que les rouleaux soient coupés lorsque l'impression commence après le mode Veille ou à la remise sous tension. En sélectionnant **Automatique** le bord sera découpé lorsque le rouleau a été laissé en position rentrée pendant plus de deux jours.

Élément de réglage		Description, Instructions
Réglage système	**Rmp. têt et imp.**	Sélectionnez **On** pour que l'imprimante exécute automatiquement les opérations de **Régl. avancé** après avoir remplacé la Tête d'impression. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732
	Vérific. buse	Dans **Intervalle**, spécifiez le délai pour les vérifications automatiques de bouchage de la buse. Sélectionnez **Standard** pour que l'imprimante règle la périodicité des vérifications selon la fréquence d'utilisation de la buse. Sélectionnez **1 page** pour vérifier les pages une à une. Sélectionnez **Avertissement** > **On** pour afficher des avertissement si les buses se bouchent durant l'impression.
	Util. IUDistante	Le choix **Off** interdit l'accès à partir d'une interface utilisateur distance. Les paramètres ne peuvent être configurés qu'à partir du panneau de commande.
	Réin. Rég. pap.	Rétablit les paramètres modifiés avec le Media Configuration Tool sur les valeurs par défaut.
	Aff. jour. trav.	Sélectionnez **Off** pour éviter d'afficher le journal dans le **Menu Tâches** > **Journal travaux**. Le journal n'est pas non plus imprimé si vous choisissez **Menu Tâches** > **Impr.Jour.trav.**. Notez que comme les journaux de tâches ne sont pas collectés, les fonctions de comptabilité de Status Monitor ne fonctionne pas correctement.
Prép.dép.Imp.		Sélectionnez cette option lorsque vous déplacez l'imprimante. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure requise. (Voir "Préparations avant le transport de l'imprimante.") →P.897 Non affiché durant un message d'avertissement du niveau de la capacité basse de la Cartouche de maintenance.
Menu admin.	**Modifier MdP**	En définissant un mot de passe, vous pouvez restreindre l'affichage du menu et la configuration de la façon suivante. Saisissez un nombre entre 0 et 9999999. • Affichage et configuration uniquement par l'administrateur **Param. IPv4** **Modifier MdP** **MdP admin. init.** • Affichage et configuration par les administrateurs, et affichage uniquement pour les autres utilisateurs Paramètres **Régl. Interface** (sauf **Param. IPv4**) **Date & Heure** **Format date** **Fuseau horaire** **Util. IUDistante** **Réin. Rég. pap.**
	MdP admin. init.	Choisissez **OK** pour restaurer le mot de passe du **Menu admin.** aux valeurs par défaut.

Élément de réglage			Description, Instructions
Infos imprimante	**Infos papier**		Indique la taille actuelle du papier, son type et les paramètres associés de l'imprimante.
	Infos encre		Indique les niveaux d'encre et capacité de la Cartouche de maintenance.
	Infos tête	**Tête L**	Indique des informations sur la tête d'impression.
		Tête R	
	Infos système		Indique la version du micrologiciel, le numéro de série et les informations de l'interface.
	Journ. erreurs		Indique les messages d'erreur les plus récents (jusqu'à cinq).
	Autre compteur		Indique le volume d'impression total de l'imprimante.

*1: Une estimation grossière de la quantité d'encre consommée par travail d'impression s'affiche. La consommation réelle d'encre peut être différente. La marge d'erreur moyenne pour les estimations calculées selon les conditions de mesure Canon pour l'encre est de ±15 %. Canon ne peut pas garantir la précision de ces estimations. Les estimations peuvent varier selon les conditions d'utilisation. Les calculs de ces estimations n'inclut pas l'encre consommée lors du nettoyage des têtes d'impression par éjection forcée de l'encre.

Paramètres du Menu (lors de l'impression)

Les éléments du menu sont décrits dans les tableaux suivants.
Pour en savoir plus sur la sélection des éléments du menu, voir "Fonctionnement du menu." →P.794
Pour plus de détails concernant les niveaux et les valeurs des menus, voir "Structure du menu." →P.796

Menu encre

Élément de réglage	Description, Instructions
Remp.rés.enc.	Remplacez le Réservoir d'encre à ce moment-là. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure requise. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865
Nettoy. tête A	Nettoyez la Tête d'impression. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression.") →P.875 Exécutez **Nettoy. tête A** si l'imprimé est flou, présente des couleurs étranges ou contient des débris.

Menu Tâches

Élément de réglage			Description, Instructions
Journal travaux	(Choisissez à partir d'informations sur les trois derniers travaux d'impression)	**Nom du document**	Indique le nom du document du travail d'impression sélectionné.
		Nom utilisateur	Indique le nom de l'utilisateur qui a envoyé le travail d'impression.
		Nb de pages	Indique le nombre de pages du travail.
		Etat travaux	Indique les résultats de l'impression.
		Début impress.	Indique l'heure à laquelle le travail d'impression a été démarré.
		Tps fin impr.	Indique l'heure à laquelle le travail d'impression a été terminé.

Élément de réglage			Description, Instructions
Journal travaux	(Choisissez à partir d'informations sur les trois derniers travaux d'impression)	**Durée impress.**	Indique le temps nécessaire pour imprimer le travail.
		Format impress.	Indique le format du papier du travail d'impression.
		Type papier	Indique le type de papier du travail d'impression.
		Interface	Indique l'interface utilisée pour le travail d'impression.
		Conso. Encre	Indique une estimation grossière de la quantité d'encre consommée par travail. (*1 →P.814)
Impr.Jour.trav.			Imprime un dossier des travaux d'impression, y compris le type et le format du papier, la quantité d'encre consommée, et ainsi de suite. La consommation d'encre indique une estimation grossière de la quantité d'encre consommée par travail.(*1 →P.814)
Pause Imp.			Si vous réglez cette option sur **On**, l'impression s'arrête à ce moment là et l'imprimante entre dans un état où l'impression est suspendue.

*1 : Une estimation grossière de la quantité d'encre consommée par travail est affichée. La consommation réelle d'encre peut être différente. La marge d'erreur moyenne pour les estimations calculées selon les conditions de mesure Canon pour l'encre est de ±15 %. Canon ne peut pas garantir la précision de ces estimations. Les estimations peuvent varier selon les conditions d'utilisation. Les calculs de ces estimations n'inclut pas l'encre consommée lors du nettoyage des têtes d'impression par éjection forcée de l'encre.

Menu Par./régl.

Élément de réglage		Description, Instructions
Aj. précis alim.		Affiché lorsque vous avez sélectionné **Prio. alimentat.** > **Aj. priorité** > **Automatique** ou **Qualité imp.**. Précisez le réglage de l'avance du papier manuellement.
Infos imprimante	**Infos papier**	Indique la taille actuelle du papier, son type et les paramètres associés de l'imprimante.
	Infos encre	Indique les niveaux d'encre et capacité de la Cartouche de maintenance
	Infos tête	Indique le nom de modèle, le numéro de série, le nombre de jours d'utilisation et le nombre de points de la tête d'impression actuelle.
	Infos système	Indique la version du micrologiciel, le numéro de série et les informations de l'interface.
	Journ. erreurs	Indique les messages d'erreur les plus récents (jusqu'à cinq).
	Autre compteur	Indique le volume d'impression total de l'imprimante.

Impression état

Vous pouvez imprimer un rapport d' **Impression état** indiquant l'état actuel de l'imprimante.
L' **Impression état** fournit des informations imprimées sur la version du micrologiciel de l'imprimante, sur plusieurs paramètres et sur l'état des consommables.

Imprimer des rapports d' **Impression état**

1. Chargez du papier.
   Quand vous utilisez des feuilles, chargez du papier de format A4. Vous aurez besoin de quatre feuilles au moins.

2. Sur l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Onglet Param./régl ( ).



> **Remarque**
> • Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
   Le **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Test impr.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Impression état**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Vérifier les informations sur le rapport d' **Impression état**

Le rapport d' **Impression état** contient les informations suivantes :

Canon imagePROGRAF iPFxxxx Status Print	Modèle de l'imprimante

Firm	Version du micrologiciel
Boot	Version de l'amorce ROM
MIT(DBF)	Version du format de la base de données MIT
MIT(DB)	Version de la base de données MIT
S/N	Numéro de série de l'imprimante
Date	Indique quand le rapport d'impression état a été imprimé.

Paper Menu		Informations concernant le papier chargé.
	Roll Media Type	
	Cut Sheet Type	
	ManageRemainRoll	
	Keep Paper Type	

Job Menu		Informations liés aux travaux.
	Job Log	Il s'agit d'un compteur à des fins d'entretien. Il indique diverses informations sur des travaux précédents.

Set./Adj. Menu			Informations sur les paramètres et le réglage.
	System Setup		Réglages du système de l'imprimante, ainsi que réglages concernant les avertissements et erreurs.
		Sleep Timer	
		Buzzer	
		Contrast Adj.	
		Date Format	
		Language	
		Time Zone	
		Length Unit	
		Detect Mismatch	
		Paper Size Basis	
			Roll Selection 1
			Roll Selection 2
		Keep Paper Size	Paramètres relatifs au papier.
		TrimEdge Reload	
		Rep.P.head Print	Réglages après qu'un motif de test a été imprimé suite au remplacement de la tête.
		Nozzle Check	Paramètres de la vérification des buses.
			Timing
			Warning
		Use RemoteUI	Réglages utilisés par Interf dist.
	Adjust Printer		Réglages d'ajustement.
		Head Posi. Adj.	Il s'agit d'un compteur à des fins d'entretien. Il indique la valeur des réglages de position de la tête pour les travaux précédents.
			Adjust Log
		Calibration	Réglages du calibrage des couleurs.
			Calibration Log
				Date
				Media Type
			Use Adj. Value

Printer Info	Informations sur l'encre, utilisation de la RAM et un enregistrement des erreurs.
Ink Info	Informations liés à l'encre.
MC	Capacité de la Cartouche de maintenance (%)
PC, C, MBK, Y, M, PM, R, G, B, PGY, GY, BK	Niveaux d'encre. L'encre restante est présentée sur une échelle à cinq niveaux.
System Info	Indique la quantité totale de RAM.
RAM	
Error Log	Les cinq derniers codes d'erreur.

HEAD LOT NUMBER	Numéro de lot de la Tête d'impression.
LOT L	
LOT R	
PARTS STATUS	État de l'utilisation des pièces de remplacement qui nécessitent un service.
COUNTER xx	
COUNTER	État du coupe-papier, support, et autres éléments (indiqué leur niveau d'utilisation).
CUTTER	
MEDIA	
LIFE TTL	
LIFE ROLL	
LIFE CUTSHEET	
MEDIA 1-7,OTHER	
NAME	
TTL	
ROLL	
CUTSHEET	
AFTER INSTALLATION	

DUTY	Compteurs utilisés à des fins de maintenance. Nécessaire lorsqu'un entretien est demandé.
UNIT:m2	
UNIT:sq.f	
UNIT:A4 Sheet	
UNIT:Letter Sheet	

Impression de rapports de réglage de l'interface

Vous pouvez imprimer un rapport d' **Imp. interface** indiquant les valeurs actuelles des paramètres d'interface de l'imprimante.
Le rapport **Imp. interface** indique les valeurs des paramètres pour TCP/IP, NetWare, ainsi que d'autres paramètres.

Impression des rapports **Imp. interface**

1. Chargez le papier.
   Si vous utilisez des feuilles, chargez du papier de format A4, vous aurez besoin d'au moins trois feuilles.

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



> Remarque
> • Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
   L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Test impr.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Imp. interface**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Confirmation des informations **Imp. interface**

Le rapport d' **Imp. interface** contient les informations suivantes :

Canon imagePROGRAF iPFxxxx Interface Print	Modèle de l'imprimante

Firm	Version du micrologiciel
Boot	Version de l'amorce ROM
MIT(DBF)	Version du format de la base de données MIT
MIT(DB)	Version de la base de données MIT
S/N	Numéro de série de l'imprimante
Date	Date à laquelle le rapport d'impression des réglages de l'interface a été imprimé.

EOP Timer		Indiquez la période d'expiration du délai avant annulation des travaux d'impression ne pouvant pas être reçus par l'imprimante.
TCP/IPv4	Frame Type	Valeurs des paramètres **IPv4**.

TCP/IPv4	Use DHCP	Valeurs des paramètres **IPv4**.
	Use BOOTP	
	Use RARP	
	Enable DNS Dynamic Update	
	Use Zeroconf Function	
	IP Address	
	Subnet Mask	
	Gateway Address	
	LPD Printing	
	IPP Printing	
	IPP Printer URI	
	RAW Printing	
	Raw Mode Bi-direction	
	FTP Printing	
	Use Discovery	
	Scope	
	Primary DNS Server Address	
	Secondary DNS Server Address	
	DNS Host Name	
	DNS Domain Name	
	MulticastDNS ServiceName	
	SNMPv1	
	SNMPv3	

TCP/IPv6	Use IPv6		Valeurs des paramètres **IPv6**.
	Use DHCPv6	Stateful Address	
		Prefix Length	
		Primary DNS Server Address	
		Secondary DNS Server Address	
	Use a stateless address	Stateless Address 1	
		Prefix Length 1	
		Stateless Address 2	
		Prefix Length 2	

TCP/IPv6	Use a stateless address	Stateless Address 3	Valeurs des paramètres **IPv6**.
		Prefix Length 3	
		Stateless Address 4	
		Prefix Length 4	
		Stateless Address 5	
		Prefix Length 5	
		Stateless Address 6	
		Prefix Length 6	
	Use a link-local Address	Link-Local Address	
		Prefix Length	
	Use a manual address	IP Address	
		Prefix Length	
		Default Router Address	
		Prefix Length	
		Primary DNS Server Address	
		Secondary DNS Server Address	
	Use the same host name and domain name as IPv4	DNS Host Name	
		DNS Domain Name	
	Perform dynamic updating of stateful addresses		
	Dynamically update the stateless address		
	Dynamically update the manual address		

NetWare	Frame Type		Valeurs des paramètres du **NetWare**.
	IPX External Network Number		
	Node Number		
	Print Application		
	Bindery PServer	File Server Name	
		Print Server Name	
		Print Server Password	

NetWare	Bindery PServer	Polling Interval	Valeurs des paramètres du **NetWare**.
	RPrinter	Print Server Name	
		Printer Number	
	NDS PServer	Tree Name	
		Context Name	
		Print Server Name	
		Print Server Password	
		Polling Interval	
	NPrinter	Print Server Name	
		Printer Number	
AppleTalk	Phase Type		Valeurs des paramètres **AppleTalk**.
	Name		
	Network Number		
	Zone		
Network Interface	Physical Interface		Valeurs des paramètres de l'interface réseau.
	Transmission Rate		
	MAC Address		
	Auto Detect		
	Communication		
	Ethernet Type		
	Spanning Tree		
	Use the Jumbo Frame Function		

Vérification des instructions au cours du fonctionnement de l'imprimante

Vous pouvez consulter les instructions sur le panneau de commande de l'imprimante lors du chargement du papier, du remplacement des réservoirs d'encre ou lors de l'exécution d'autres opérations.

Comment consulter les instructions

Une fois que vous effectuez une action décrite dans les instructions, l'imprimante détecte l'action et passe à l'écran suivant des instructions.

Au cas où les actions de l'imprimante ne peuvent pas être détectées, les écrans d'instructions sont activés toutes les quatre secondes, et la séquence des opérations s'affiche répétitivement.

Lorsque toutes les actions de la séquence sont terminées, l'écran d'instructions pour l'étape suivante s'affiche.

- **Exemple : remplacement du réservoir d'encre**



Remarque

- Au cours d'un affichage continu d'instructions, vous pouvez appuyer sur le bouton ◀ pour faire une pause sur l'écran en cours.
  Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour afficher l'écran suivant ou précédent. Si vous n'appuyez pas sur le bouton ◀ ou ▶ dans les 30 secondes, l'affichage continu reprend.
  Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran d'instructions pour l'étape suivante.

Accessoires en option

Stand/socle 823

Stand/socle

Le Stand/socle suivant peut être utilisé avec l'imprimante.

- Stand d'imprimante ST-25



Attention

- Déverrouillez toujours les roulettes de verrouillage avant de déplacer le Stand/socle en déplaçant l'interrupteur sur OFF. Si vous déplacez accidentellement le Stand/socle alors que les roulettes de verrouillage sont verrouillées, vous risquez de rayer le sol.

Remarque

- Pour obtenir des instructions sur l'installation du Stand/socle, reportez-vous aux instructions jointes au Stand/socle.

Spécifications de l'imprimante

Spécifications 824
Zone d'impression 827

Spécifications

Important

- Ces informations sont sujettes à modification lors de la mise à jour de l'imprimante.
- Les valeurs suivantes risquent de varier selon le système d'exploitation.

Imprimante

Alimentation		100–120 V AC (50/60 Hz), 220–240 V AC (50/60 Hz)
Consommation	Lors du fonctionnement	100 W max.
	Mode Veille	100–120 V : 6 W max. 220–240 V : 7 W max.
	Off	1 W max. (*1 →P.824)
Bruit en fonctionnement (*2 →P.824)	Pendant le fonctionnement (niveau de pression sonore/LWAd)	Environ 47 dB (A) (6,4 bels)
	En attente	35 dB (A) max.
Conditions environnementales	Température	15–30°C
	Humidité	10–80 %, sans condensation
Dimensions (L × P × H)	Imprimante seulement	1.177×670×344 mm
	Avec stand/socle	1.177×870×991 mm
Poids (Sans inclure têtes d'impression ou réservoirs d'encre)	Imprimante seulement	51 kg
	Avec stand/socle	66 kg
Espace nécessaire pour l'installation (*3 →P.824)	Imprimante seulement	1.477×1.770×644 mm
	Avec stand/socle	1.477×1.970×1.291 mm
Normes applicables		Programme international Energy Star, Loi sur la promotion de l'achat vert, GPN, RoHS, Déclaration ECO, WEEE, directives présidentielles américaines

*1 : L'imprimante consomme une faible quantité d'énergie même quand elle est éteinte. Pour arrêter complètement la consommation d'énergie, éteignez l'imprimante et débranchez le cordon d'alimentation.

*2 : Calcul basé sur la norme ISO 7779. Conditions de fonctionnement : sur la feuille **Principal** du pilote d'imprimante, **Type papier** > Papier brillant, **Paramètres avancés** > **Priorité d'impression** > **Image** et **Qualité imp.** > **Standard**.

*3 : En général, vous devrez veiller à laisser un espace libre de 800 mm devant l'imprimante, 300 mm derrière, 150 mm sur les deux côtés et 300 mm au-dessus de l'imprimante. Uniquement lorsque vous imprimez à partir de l' Encoche d'alimentation du papier avant, laissez 1.300 mm d'espace libre devant l'imprimante et 700 mm derrière.

Performances d'impression

Méthode d'impression	Bulle d'encre

Résolution maximum	2400 dpi horizontalement (*1 →P.825) × 1200 dpi verticalement
Tête d'impression	PF-05
Nombre de buses	2.560 par couleur

*1 : Imprime avec un pas de masque d'au moins 1/2400 pouces entre chaque gouttelette d'encre.

Interface

USB (*1 →P.825)	Format	Port interne
	Mode	Vitesse maximum (12 Mbps), vitesse rapide (480 Mbps), transfert en masse
	Connecteur	Série B (4 broches)
Ethernet	Format	Port interne
	Spécifications	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/Négociation automatique, IEEE 802.3ab1000Base-T/Négociation automatique, IEEE 802.3x Full Duplex
	Protocoles	IPX/SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J), 6.0 (J)), SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4 et IPv6), AppleTalk

*1 : L'utilisation en mode Hi-Speed USB requiert l'environnement suivant :

- Ordinateur : modèle compatible avec Hi-Speed USB
- Système d'exploitation : Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 ou Mac OS X ver. 10.3.9 ou ultérieure
- Pilote USB 2.0 : pilote USB 2.0 de Microsoft (disponible via Windows Update ou Service Pack).
- Câble USB : câble certifié USB 2.0

Encre

Réservoir d'encre	Réservoir d'encre PC (Encre photo cyan)	Encre pigment	PFI-105PC (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre C (Encre cyan)	Encre pigment	PFI-105C (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre MBK (Encre noire matte)	Encre pigment	PFI-105MBK (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre Y (Encre jaune)	Encre pigment	PFI-105Y (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre M (Encre magenta)	Encre pigment	PFI-105M (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre PM (Encre photo magenta)	Encre pigment	PFI-105PM (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre R (Encre rouge)	Encre pigment	PFI-105R (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre G (Encre verte)	Encre pigment	PFI-105G (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre B (Encre bleue)	Encre pigment	PFI-105B (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre PGY (Encre photo grise)	Encre pigment	PFI-105PGY (remplaçable par l'utilisateur)
	Réservoir d'encre GY (Encre grise)	Encre pigment	PFI-105GY (remplaçable par l'utilisateur)

Réservoir d'encre	Réservoir d'encre BK (Encre noire)	Encre pigment	PFI-105BK (remplaçable par l'utilisateur)
Capacité			130 ml par couleur (*1 →P.826)

*1 : Les Réservoirs d'encre de démarrage contiennent 90 ml chacun.

Papier (*1 →P.827)

Poids du rouleau			6 kg max.
Largeur du papier			203–610 mm
Longueur maximum par page	Feuilles	Encoche d'alimentation du papier supérieure	1.600 mm
		Encoche d'alimentation du papier avant	914 mm
	Rouleaux		18 m
Épaisseur	Feuilles	Encoche d'alimentation du papier supérieure	0,07–0,8 mm
		Encoche d'alimentation du papier avant	0,5–1,5 mm
	Rouleaux		0,07–0,8 mm
Format papier	Feuilles	Tailles prises en charge	**ISO A1**, **ISO A2**, **ISO A2+**, **ISO A3**, **ISO A3+**, **ISO A4**, **ISO B2**, **ISO B3**, **ISO B4**, **JIS B2**, **JIS B3**, **JIS B4**, **22"x34"(ANSI D)**, **17"x22"(ANSI C)**, **11"x17" (Ledger)**, **13"x19" (Super B)**,**Letter (8.5"x11")**, **Legal (8.5"x14")**, **24"x36" (ARCH D)**, **18"x24" (ARCH C)**, **12"x18" (ARCH B)**, **9"x12" (ARCH A)**, **DIN C2**, **DIN C3**, **DIN C4**, **20"x24"**, **18"x22"**, **14"x17"**, **12"x16"**, **10"x12"**, **10"x15"**, **US Photo 16"x20"**, **Poster 20"x30"**, **13"x22"**, **Poster 300x900mm**
		Encoche d'alimentation du papier supérieure	• Largeur : 203–610 mm • Longueur : 279–1.600 mm
		Encoche d'alimentation du papier avant	• Largeur : 250–610 mm • Longueur : 350–914 mm
	Rouleaux		**Rouleau 8 pouces (203,2mm)**, **Rouleau 10 pouces (254,0mm)**, **Rouleau JIS B4 (257,0mm)**, **Rouleau ISO A3/A4 (297,0mm)**, **Rouleau 300mm (300,0mm)**, **Rouleau A3+ (329,0mm)**, **Rouleau 14 pouces (355,6mm)**, **Rouleau 16 pouces (406,4mm)**, **Rouleau ISO A2/A3 (420,0mm)**, **Rouleau 17 pouces (431,8mm)**, **Rouleau JIS B2/B3 (515,0mm)**, **Rouleau ISO A1/A2 (594,0mm)**, **Rouleau 24 pouces (609,6mm)**
Zone d'impression	Format normal		Zone imprimable • Feuilles (Encoche d'alimentation du papier supérieure) 3 mm en haut, 3 ou 23 mm en bas et 3 mm sur les côtés gauche et droit (la marge inférieure varie en fonction du type de papier.) • Feuilles (Encoche d'alimentation du papier avant) 3 mm à partir du haut, 23 mm à partir du bas et 3 mm à partir des côtés gauche et droit

Zone d'impression	Format normal	• Rouleaux 3 mm à partir de chaque côté Pour plus d'informations sur la zone d'impression recommandée, voir "Zone d'impression." →P.827
	Impression à bord perdu (*2 →P.827)	Zone imprimable (rouleaux) 0 mm à partir du haut, 0 mm à partir du bas et 0 mm à partir des côtés gauche et droit
	Surdimensionné (*2 →P.827), (*3 →P.827)	Zone imprimable 0 mm à partir du haut, 0 mm à partir du bas et 0 mm à partir des côtés gauche et droit
Largeurs supportées pour l'impression à bord perdu		**Rouleau 10 pouces (254,0mm)**, **Rouleau JIS B4 (257,0mm)**, **Rouleau 14 pouces (355,6mm)**, **Rouleau 16 pouces (406,4mm)**, **Rouleau ISO A2/A3 (420,0mm)** (*4 →P.827), **Rouleau 17 pouces (431,8mm)**, **Rouleau JIS B2/B3 (515,0mm)**, **Rouleau ISO A1/A2 (594,0mm)** (*4 →P.827), **Rouleau 24 pouces (609,6mm)**

*1 : Pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge par l'imprimante, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

*2 : L'impression ne sera peut-être pas possible dans certains cas, selon le type et le format du papier.

*3 : Chargez un papier au moins 6 mm plus large et 6 mm plus haut que le format sélectionnée dans **Format de page** pour le papier rouleau. Vous pouvez également charger un papier au moins 6 mm plus large et 26 mm plus haut pour le plateau.

*4 : L'impression à bord perdu nécessite l' Entretoise pour l'impression sans bords.

Zone d'impression

Une marge nécessaire à l'imprimante est ajoutée au format du papier chargé dans l'imprimante. Mis à part pour l'impression à bord perdu, la zone réelle d'impression correspond au format du papier moins l'espace pour cette marge.

		Zone imprimable			Zone d'impression recommandée		
		Bordure supérieure	Bordure inférieure	Côtés	Bordure supérieure	Bordure inférieure	Côtés
Feuilles	Encoche d'alimentation du papier supérieure	3 mm	3 ou 23 mm	3 mm	20 mm	23 mm	5 mm
	Encoche d'alimentation du papier avant	3 mm	23 mm	3 mm			
Rouleaux		0 ou 3 mm	0 ou 3 mm	0 ou 3 mm	20 mm	5 mm	5 mm

Feuilles



- Zone imprimable

L'impression à partir de l' Encoche d'alimentation du papier supérieure nécessite une marge de 3 mm en haut, 3 mm ou 23 mm en bas et 3 mm sur les côtés gauche et droit. Certains types de papier nécessitent une marge inférieure de 23 mm. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

L'impression à partir de l' Encoche d'alimentation du papier avant nécessite une marge de 3 mm en haut, 23 mm en bas et 3 mm sur les côtés gauche et droit.

- Zone d'impression recommandée

Une marge de 20 mm à partir du haut, 23 mm à partir du bas et 5 mm à partir des côtés gauche et droit est nécessaire.

Remarque

- Zone imprimable : Zone qui peut être imprimée.
- Zone d'impression garantie : L'impression dans cette zone est recommandée.
- Pour imprimer de sorte que votre original corresponde exactement à la zone d'impression, utilisez un papier au format surdimensionné qui inclut la marge exigée. (Voir "Impression sur du papier surdimensionné.") →P.80
- Lorsque vous imprimez à partir de l' Encoche d'alimentation du papier supérieure, vous pouvez choisir une marge inférieure de 3 mm ou 23 mm.
  Si vous indiquez **Source papier** > **Manuel** dans le pilote d'imprimante, la marge inférieure est de 23 mm. Toutefois, si vous choisissez **Manuel (3mm marges)** dans **Source papier**, la marge inférieure est de 3 mm, ce qui laisse une plus grande zone pour l'impression.
  Cependant, l'option **Manuel (3mm marges)** n'est pas disponible avec les papiers suivants.
  - Papier beaux-arts photo
  - Papier beaux-arts photo épais
  - Papier beaux-arts texturé
- Les types de papier sont sujets à modification.
  Pour obtenir plus de détails sur les types de papier, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682
- Si vous choisissez une marge inférieure de 3 mm, l'image risque d'être déformée au niveau du bord inférieur.
  Dans ce cas, sélectionnez **Source papier** > **Manuel** et définissez une marge inférieure de 23 mm.

Rouleaux





- Zone imprimable

Une marge de 3 mm de tous les côtés est nécessaire. Lors de l'impression à bord perdu, la marge de tous les côtés est de 0 mm. Pour plus d'informations sur les papiers compatibles avec l'impression à bord perdu, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

- Zone d'impression recommandée

Une marge de 20 mm à partir du haut, 5 mm à partir du bas et 5 mm à partir des côtés gauche et droit est nécessaire.

Remarque

- Zone imprimable : Zone qui peut être imprimée.
- Zone d'impression garantie : L'impression dans cette zone est recommandée.
- Pour imprimer de sorte que votre original corresponde exactement à la zone d'impression, utilisez un papier au format surdimensionné qui inclut la marge exigée. (Voir "Impression sur du papier surdimensionné.") →P.80

Paramètres réseau

Paramètres réseau 831
Paramètres réseau (Windows) 846
Paramètres réseau (Mac OS X) 857



Paramètres réseau

Environnement réseau 831
Configuration de l'adresse IP sur l'imprimante 834
Configurer l'adresse IP en utilisant le panneau de commande de l'imprimante 834
Configuration de l'adresse IP via les commandes ARP et PING 835
Configurer les paramètres de réseau TCP/IPv6 837
Utilisation de l'Interf dist 837
Configurer les paramètres réseau TCP/IP de l'imprimante 838
Indiquer les informations relatives à l'imprimante 841
Configurer manuellement le mode de communication 842
Notification par courrier électronique lorsque l'impression est terminée ou une erreur s'est produite 844
Initialiser les paramètres du réseau 844

Environnement réseau

Configuration du système

La configuration du système, qui dépend de votre réseau, est la suivante :

- Impression via un réseau TCP/IP (si vous utilisez IPv4)
  - Systèmes d'exploitation compatibles
    - Windows 2000 (Professionnel ou Serveur)
    - Windows XP (Édition Familiale ou Professionnel)
    - Windows Server 2003 (Édition Standard)
    - Windows Vista (Home Basic/Business/Ultimate)
    - Windows Server 2008 (Édition Standard ou édition Entreprise)
    - Windows 7
    - Windows XP Professional x64 Edition
    - Windows Server 2003 x64 Edition
    - Windows Vista x64
    - Windows Server 2008 x64
    - Windows 7 x64
    - Mac OS X 10.2.8 ou toute version ultérieure
    - Unix (Solaris 9)
    - Unix (Red Hat 9)
  - Ordinateur compatible
    - Ordinateur fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus
- Impression via un réseau TCP/IP (si vous utilisez IPv6)
  - Systèmes d'exploitation compatibles
    - Windows Vista (Home Basic/Business/Ultimate)
    - Windows Server 2008 (Édition Standard ou édition Entreprise)
    - Windows 7
    - Windows Vista x64
    - Windows Server 2008 x64

- Windows 7 x64
- Mac OS X 10.3.9 ou toute version ultérieure

Remarque

- Lorsque vous utilisez IPv6, vous devez le définir sur le Panneau de commande ou dans l' Interf dist. Pour obtenir des instructions, voir "Configurer les paramètres de réseau TCP/IPv6." →P.837 ou voir "Configurer les paramètres réseau TCP/IP de l'imprimante." →P.838
- Le pilote d'imprimante imagePROGRAF est pris en charge sous Mac OS X 10.3.9 ou toute version ultérieure.
- Le pilote d'imprimante imagePROGRAF n'est pas compatible avec Windows 2000.
- Le pilote d'imprimante imagePROGRAF n'est pas compatible avec Unix.

• Impression via un réseau AppleTalk

- Systèmes d'exploitation compatibles
  - Sous Mac OS X 10.2.8–10.4
- Ordinateur compatible
  - Ordinateur fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus

Remarque

- L'imprimante ne peut pas être utilisée via un réseau LocalTalk.
- Compatible avec la phase EtherTalk 2.
- Le pilote d'imprimante imagePROGRAF n'est pas compatible avec AppleTalk.

• Impression via un réseau NetWare

- Serveurs compatibles
  - Novell NetWare 4.2/5.1/6.0
- Clients compatibles
  - Windows 2000 (Professionnel ou Serveur)
  - Windows XP (Professionnel)
- Ordinateur compatible
  - Ordinateur fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus

Remarque

- Sous NetWare 6.0, iPrint n'est pas pris en charge.

Environnement réseau

Après avoir confirmé le type d'environnement réseau auquel vous allez connecter l'imprimante, configurez si nécessaire l'imprimante et les ordinateurs.

- **Exemple de réseau Windows**

Sous les réseaux Windows, imprimez via TCP/IP.



Remarque
- NetBIOS n'est pas pris en charge.

- **Exemple de réseau Macintosh**

Sous les réseaux Macintosh, imprimez via AppleTalk (EtherTalk) ou TCP/IP, en utilisant les fonctions Bonjour (Zeroconf).



Remarque
- Le pilote d'imprimante imagePROGRAF n'est pas compatible avec AppleTalk.

- **Exemple de réseau NetWare**



Remarque
- Même si un serveur NetWare est installé dans votre environnement réseau, vous pouvez l'utiliser en même temps que le réseau TCP/IP ou le réseau AppleTalk. Dans ce cas, renseignez les paramètres de chaque protocole que vous utiliserez.

Configuration de l'adresse IP sur l'imprimante

Vous devez configurer l'adresse IP de l'imprimante avant de l'utiliser sur un réseau TCP/IP.
L'adresse IP de l'imprimante est automatiquement configurée lorsque vous installez le pilote d'imprimante selon les instructions du Guide de configuration.
Si l'adresse IP est changée ou si vous utilisez l'imprimante comme imprimante réseau pour la première fois, configurez l'adresse IP en utilisant imagePROGRAF Device Setup Utility, le Panneau de commande de l'imprimante, ou les commandes ARP et PING. Consultez les rubriques suivantes pour obtenir des détails sur la configuration de l'adresse IP.

- Configuration de l'adresse IP via imagePROGRAF Device Setup Utility →P.418 (sous Windows)
- Configurer l'adresse IP en utilisant le panneau de commande de l'imprimante →P.834
- Configuration de l'adresse IP via les commandes ARP et PING →P.835

Important

- Si vous utilisez un serveur DHCP pour assigner automatiquement l'adresse IP de l'imprimante, il se peut que l'impression ne soit plus possible après avoir éteint ou allumé l'imprimante. C'est parce que l'adresse IP qui a été précédemment assignée est différente. Ainsi, quand vous utilisez les fonctions du serveur DHCP, consultez votre administrateur réseau et configurez les paramètres selon une des procédures suivantes.
  - Configurer le paramètre pour une mise à jour DNS dynamique
    Dans le menu de l'imprimante, configurez **MàJ dyn. DNS** sur **On** ou activez les paramètres **Activer mise à jour dynamique du DNS** dans Interf dist.
    (Voir "Paramètres du menu.") →P.803
    (Voir "Configurer les paramètres réseau TCP/IP de l'imprimante.") →P.838
  - Configurer le paramètre pour assigner la même adresse IP au démarrage de l'imprimante

Remarque

- Nous vous recommandons de configurer l'adresse IP de l'imprimante même si vous utilisez l'imprimante sur un réseau autre qu'un réseau TCP/IP. La configuration de l'adresse IP de l'imprimante vous permet d'utiliser l' Interf dist pour configurer les paramètres du réseau et gérer l'imprimante avec un navigateur Web.
  Pour en savoir plus sur l' Interf dist, voir "Utilisation de l'Interf dist." →P.837

Configurer l'adresse IP en utilisant le panneau de commande de l'imprimante

Cette rubrique décrit la configuration de l'adresse IP de l'imprimante sur le Panneau de commande.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque

- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
   L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régl. Interface**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **TCP/IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **IPv4**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Param. IPv4**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l' **Adresse IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Après avoir appuyé sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le champ d'entrée, vous pouvez réaliser des saisies numériques.

9. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour saisir une valeur.

Remarque
- Chaque pression sur le bouton ▲ permet de monter la valeur de 1. La valeur maximale est 9, et, une fois atteinte le compteur revient à 0.
- Chaque pression sur le bouton ▼ diminue la valeur de 1. La valeur minimum est de 0. Le nombre 9 s'affiche ensuite.
- Maintenez le bouton ▲ ou ▼ enfoncé pour augmenter ou réduire la valeur en continu.
- Veillez à ce que l'adresse IP que vous saisissez pour l'imprimante n'est pas la même qu'aucune adresse IP d'ordinateur de votre réseau.

10. Répétez les étapes 8 et 9 pour terminer la configuration, puis appuyez sur le bouton **OK**.

11. Appuyez sur le bouton **Menu**.
Si vous avez modifié les paramètres, un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Important
- N'oubliez pas de suivre l'étape 11. Cela permet d'activer les valeurs saisies.
- Vous pouvez aussi indiquer le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sur le Panneau de commande.
- Le DNS peut aussi être configuré à partir du Panneau de commande de l'imprimante.

Remarque
- Si un message d'erreur s'affiche, vérifiez les paramètres et corrigez les valeurs incorrectes.

Configuration de l'adresse IP via les commandes ARP et PING

Cette rubrique décrit la configuration de l'adresse IP via les commandes ARP et PING.

Pour utiliser les commandes ARP et PING, vous devrez connaître l'adresse MAC de l'imprimante. Vous pouvez vérifier l'adresse MAC sur le Panneau de commande.

1. Vérifiez l'adresse MAC de l'imprimante.
Vous pouvez vérifier l'adresse MAC sur le Panneau de commande comme suit :

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



2. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régl. Interface**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ethernet Driver**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l' **Adresse MAC**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.
- Pour connaître l'adresse MAC, vous pouvez imprimer un rapport de réglage de l'interface.
(Voir "Impression de rapports de réglage de l'interface.") →P.818

2. Sous Windows, ouvrez une invite de commande et sous Mac OS X, lancez le terminal.

3. Exécutez la commande suivante pour ajouter des entrées au tableau ARP pour gérer des adresses IP et les adresses MAC correspondantes.
arp -s [Adresse IP] [adresse MAC de l'imprimante que vous avez vérifiée]
Exemple : arp -s xxx.xxx.xxx.xxx 00-00-85-xx-xx-xx

Remarque
- En utilisant le Terminal sous Mac OS X, saisissez la commande arp au format arp -s xxx.xxx.xxx.xxx 00-00-85-xx-xx-xx.
Pour plus de détails, référez-vous au fichier d'aide pour la ligne de commande.

4. Exécutez la commande ci-dessous pour envoyer l'adresse IP à l'imprimante et la configurer
ping [adresse IP indiquée dans la commande ARP] -l 479
Exemple : ping xxx.xxx.xxx.xxx -l 479

Remarque
- Dans **-l**, le *l* est la lettre *l*.
- En utilisant le Terminal sous Mac OS X, saisissez la commande ping au format ping -s 479 xxx.xxx.xxx.xxx.
Pour plus de détails, référez-vous au fichier d'aide pour la ligne de commande.

Remarque
- Le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sont réglés sur 0.0.0.0. Utilisez l' Interf dist pour faire correspondre le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut aux paramètres de votre réseau.
Pour en savoir plus sur l' Interf dist, voir "Utilisation de l'Interf dist." →P.837

Configurer les paramètres de réseau TCP/IPv6

Si vous imprimez sur un réseau TCP/IPv6, vous devez configurer les paramètres de réseau TCP/IPv6 sur le Panneau de commande.
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres réseau TCP/IPv6.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Par-am./régl ( ).



> Remarque
> • Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régl. Interface**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **TCP/IP**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **IPv6**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Support IPv6**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

> Important
> • Une fois que vous avez réglé **Support IPv6** sur **On**, le paramètre **Adres.sanparIPv6** entre en vigueur.
> • Vous pouvez également configurer **Adres.sanparIPv6** et **DHCPv6** à partir du Panneau de commande de l'imprimante.
> • Le DNS peut aussi être configuré à partir du Panneau de commande de l'imprimante.

Utilisation de l'Interf dist

Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans un navigateur Web pour afficher la page de l' Interf dist. Après avoir ouvert une session sur la page Interf dist, vous pouvez consulter et modifier l'état de l'imprimante, imprimer des travaux et configurer les paramètres du réseau.
Pour accéder à Interf dist, démarrez le navigateur Web et saisissez l'adresse URL suivante dans la boîte **Emplacement** ou **Adresse** pour afficher la page Interf dist.
http://adresse IP ou nom de l'imprimante/
Exemple : http://xxx.xxx.xxx.xxx/

Pour en savoir plus sur la configuration des paramètres de l'imprimante pour les réseaux, reportez-vous aux rubriques suivantes.

- Configurer les paramètres réseau TCP/IP de l'imprimante →P.838
- Configurer les paramètres réseau AppleTalk de l'imprimante →P.857

- Configurer les paramètres réseau NetWare de l'imprimante →P.847
- Indiquer les informations relatives à l'imprimante →P.841

Remarque
- L' Interf dist offre aussi de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez afficher les niveaux d'encre, consulter les messages d'erreur et d'autres informations relatives à l'état et annuler des travaux d'impression.
- L'écran en anglais s'affiche par défaut en sortie d'usine. Pour changer la langue d'affichage, sélectionnez la langue voulue dans la liste **Langue** avant d'ouvrir une session en mode Administrateur.
- Si vous vous connectez avec le mode de l'administrateur, vous pouvez réaliser une configuration pour utiliser fonction de Jumbo Frame de la page **Réseau**. Cependant, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser cette fonction selon l'environnement.

Important
- Utilisez le navigateur Web Netscape Navigator ou une version ultérieure, Internet Explorer 5.01 ou une version ultérieure, ou encore FireFox 1.5 ou une version ultérieure. Le Safari 1.32 ou une version ultérieure ou encore 2.03 ou une version ultérieure est aussi pris en charge comme navigateur Mac OS X.
- L'accès via un serveur proxy n'est pas possible. Dans les environnements où un serveur proxy est utilisé, ajoutez l'adresse IP de l'imprimante aux **Exceptions** dans les paramètres de serveur proxy du navigateur Web (pour les adresses accédées sans serveur proxy). (Les paramètres peuvent varier en fonction de l'environnement du réseau.)
- Activez JavaScript et les cookies dans le navigateur Web.
- Si vous accédez à l' Interf dist en utilisant le nom de l'imprimante au lieu de son adresse IP, vérifiez que les paramètres DNS sont correctement configurés.
- Il est possible que Interf dist ne puisse pas démarrer selon l'environnement réseau.
- Vérifiez que **Util. IUDistante** de **Réglage système** est configuré sur **On** sur le Panneau de commande de l'imprimante,

Configurer les paramètres réseau TCP/IP de l'imprimante

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres réseau TCP/IP.

Quand utiliser une adresse IP IPv4

1. Démarrez le navigateur Web et saisissez l'adresse URL suivante dans la boîte **Emplacement** ou **Adresse** pour afficher la page Interf dist.
   http://**adresse IP ou nom de l'imprimante**/
   Exemple : http://xxx.xxx.xxx.xxx/
2. Sélectionnez **Mode de l'administrateur** puis cliquez sur **Début de session**.
3. Si un mot de passe a été configuré sur l'imprimante, saisissez-le.
4. Cliquez sur **Réseau** dans le menu **Gestionnaire Périph.** situé à gauche pour afficher la page **Réseau**.
5. Cliquez sur **Editer** dans le coin supérieur droit du groupe **TCP/IPv4** pour afficher la page **Editer les paramètres du protocole TCP/IP**.

6. Reportez-vous au tableau des paramètres TCP/IP pour terminer la configuration.

Paramètres TCP/IP

Elément	Détails	Paramètre par défaut
Utiliser DHCP	Activez ce paramètre pour utiliser le DHCP et configurer l'adresse IP.	Arrêt
Utiliser BOOTP	Activez ce paramètre pour utiliser le BOOTP et configurer l'adresse IP.	Arrêt
Utiliser RARP	Activez ce paramètre pour utiliser le RARP et configurer l'adresse IP.	Arrêt
Activer mise à jour dynamique du DNS	Activez ce paramètre pour effectuer automatiquement un enregistrement du serveur DNS.	Arrêt
Utiliser la fonction de Zeroconf	Activez ce paramètre pour utiliser Bonjour.	Activé
Adresse IP	Indiquez l'adresse IP de l'imprimante.	0.0.0.0
Masque de sous réseau	Indiquez le masque de sous-réseau de l'imprimante.	0.0.0.0
Adresse de passerelle	Indiquez la passerelle par défaut de l'imprimante.	0.0.0.0
Impression LPD	Activez ce paramètre pour utiliser l'impression LDP.	Activé
Impression IPP	Activez ce paramètre pour utiliser l'impression IPP.	Activé
URI de l'imprimante IPP	Indiquez l'URI de l'imprimante utilisée pour l'impression IPP en utilisant jusqu'à 252 caractères.	imprimante
Impression RAW	Activez ce paramètre pour utiliser l'impression Raw.	Activé
Mode RAW bidirectionnel	Activez ce paramètre pour utiliser la communication bidirectionnelle en mode brut.	Arrêt
Impression FTP	Activez ce paramètre pour utiliser l'impression FTP.	Activé
Utiliser Discovery	Activez ce paramètre pour utiliser la fonction SLP Discovery.	Activé
Portée	Saisissez la plage de recherche de SLP.	par défaut
Adresse du serveur SMTP	Indiquez l'adresse IP du serveur SMTP. Vous pouvez aussi indiquer le nom de domaine du serveur SMTP, si vous le souhaitez.	0.0.0.0
Adresse du serveur DNS principal	Indiquez l'adresse IP du serveur DNS principal.	0.0.0.0
Adresse du serveur DNS secondaire	Indiquez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.	0.0.0.0
Nom d'hôte du DNS	Indiquez le nom d'hôte de l'imprimante, jusqu'à 63 caractères (1–63 caractères). Utilisez des lettres à un octet, des nombres, et des **-** (tirets). N'utilisez pas des nombres ou des **-** pour le premier caractère ou des **-** pour le dernier caractère.	NB-18GBipxxxxxx
Nom de domaine DNS	Indiquez le nom de domaine de l'imprimante, jusqu'à 63 caractères. Utilisez des lettres à un octet, des nombres, des **-** (tirets) et des **.** (points). N'utilisez pas de nombres, de **-** ou de **.** pour le premier caractère, ou un **-** ou un **.** pour le dernier caractère.	vide
Nom de service Multicast DNS	Indiquez le nom du service Multicast DNS de l'imprimante (1-63 caractères). Ce nom est affiché quand des fonctions Bonjour sont utilisées.	Canon iPFxxxx (xxxxxx)

7. Cliquez sur **OK** pour afficher la page **Réseau**.

Remarque

- Si vous indiquez que l'adresse IP doit être configurée en utilisant DHCP, BOOTP ou RARP, un serveur doit prendre en charge ces protocoles sur le réseau.
- Si vous configurez l'adresse IP via DHCP, BOOTP ou RARP, l'adresse IP obtenue via cette méthode est utilisée en premier. Si vous ne pouvez pas obtenir d'adresse IP, l'adresse indiquée dans **Adresse IP** est utilisée.
- Jusqu'à deux minutes sont nécessaires pour déterminer si le DHCP, le BOOTP ou le RARP est disponible. Nous vous recommandons de désactiver les options non utilisées.
- Si vous utilisez un serveur DNS, sélectionnez **Activer mise à jour dynamique du DNS** et saisissez l'adresse IP des serveurs DNS et le nom de domaine DNS dans **Adresse du serveur DNS principal**, **Adresse du serveur DNS secondaire** et le **Nom de domaine DNS** respectivement.

Quand utiliser une adresse IP IPv6

1. Démarrez le navigateur Web et saisissez l'adresse URL suivante dans la boîte **Emplacement** ou **Adresse** pour afficher la page Interf dist.
   http://**adresse IP ou nom de l'imprimante**/
   Exemple : http://xxx.xxx.xxx.xxx/
2. Sélectionnez **Mode de l'administrateur** puis cliquez sur **Début de session**.
3. Si un mot de passe a été configuré sur l'imprimante, saisissez-le.
4. Cliquez sur **Réseau** dans le menu **Gestionnaire Périph.** situé à gauche pour afficher la page **Réseau**.
5. Cliquez sur **Editer** dans le coin supérieur droit du groupe **TCP/IPv6** pour afficher la page **Editer les paramètres du protocole TCP/IPv6**.
6. Reportez-vous au tableau des paramètres TCP/IPv6 pour terminer la configuration.

Paramètres TCP/IPv6

Elément		Détails	Paramètre par défaut
Utiliser IPv6		Activez IPv6.	Arrêt
Utiliser DHCPv6		Activez lorsque vous utilisez un serveur DHCPv6 pour acquérir l'adresse IP.	Arrêt
Utiliser une adresse statique		Activez lorsque vous utilisez un routeur IPv6 compatible pour acquérir l'adresse IP.	Activé
Utiliser une adresse manuelle		Activez lorsque vous configurez l'adresse IP manuellement.	Arrêt
	Adresse IP	Saisissez l'adresse IP de l'imprimante.	;;
	Longueur du préfixe	Saisissez la longueur du préfixe de l'adresse IP.	0
	Adresse du routeur par défaut	Saisissez l'adresse du routeur par défaut.	::
	Longueur du préfixe	Saisissez la longueur du préfixe de l'adresse du routeur par défaut.	0
Adresse du serveur DNS principal		Indiquez l'adresse IP du serveur DNS principal.	::
Adresse du serveur DNS secondaire		Indiquez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.	::
Utiliser le même nom d'hôte et le même nom de domaine que pour IPv4		Activez lorsque vous utilisez les mêmes noms d'hôte DNS et de domaine que pour IPv4.	Arrêt

Elément		Détails	Paramètre par défaut
	Nom d'hôte du DNS	Indiquez le nom d'hôte de l'imprimante, jusqu'à 63 caractères (1–63 caractères). Utilisez des lettres à un octet, des nombres, et des - (tirets). N'utilisez pas des nombres ou des - pour le premier caractère ou des - pour le dernier caractère.	NB-18GBip6xxxxxx
	Nom de domaine DNS	Indiquez le nom de domaine de l'imprimante, jusqu'à 63 caractères. Utilisez des lettres à un octet, des nombres, des - (tirets) et des . (points). N'utilisez pas de nombres, de - ou de . pour le premier caractère, ou un - ou un . pour le dernier caractère.	vide
Mise à jour dynamique de l'adresse dynamique		Activez ce paramètre pour enregistrer automatiquement l'adresse dynamique avec le serveur DNS.	Arrêt
Mise à jour dynamique de l'adresse statique		Activez ce paramètre pour enregistrer automatiquement l'adresse statique avec le serveur DNS.	Arrêt
Mise à jour dynamique de l'adresse manuelle		Activez ce paramètre pour enregistrer automatiquement l'adresse manuelle avec le serveur DNS.	Arrêt

7. Cliquez sur **OK** pour afficher la page **Réseau**.

Remarque
- Si vous utilisez un serveur DNS, sélectionnez **Activer mise à jour dynamique du DNS** et saisissez l'adresse IP des serveurs DNS et le nom de domaine DNS dans **Adresse du serveur DNS principal**, **Adresse du serveur DNS secondaire** et le **Nom de domaine DNS** respectivement.

Indiquer les informations relatives à l'imprimante

Suivez les étapes ci-dessous pour indiquer les informations relatives au périphérique et les paramètres de sécurité.

1. Démarrez le navigateur Web et saisissez l'adresse URL suivante dans la boîte **Emplacement** ou **Adresse** pour afficher la page Interf dist.
http://adresse IP ou nom de l'imprimante/
Exemple : http://xxx.xxx.xxx.xxx/

2. Sélectionnez **Mode de l'administrateur** puis cliquez sur **Début de session**.

3. Si un mot de passe a été configuré sur l'imprimante, saisissez-le.

4. Cliquez sur **Informations** dans le menu **Gestionnaire Périph.** situé à gauche pour afficher la page **Informations**.

5. Pour afficher la page des réglages correspondants, cliquez sur **Editer** dans le coin supérieur droit des **Information sur le périphérique** ou **Sécurité**, en fonction des informations que vous voulez spécifier.
Pour changer le mot de passe administrateur, cliquez sur le bouton **Modifier le mot de passe** dans le groupe **Sécurité**.

6. Pour renseigner ces réglages, reportez-vous au tableau des paramètres des informations sur le périphérique et de la sécurité.
Les éléments de réglage de la sécurité s'affichent lorsque vous cliquez sur le bouton **Modifier le mot de passe** dans le groupe **Sécurité**.

Paramètres des informations sur le périphérique

Elément	Détails	Paramètre par défaut
Nom du périphérique	Saisissez un nom pour le périphérique. (0 à 32 caractères)	vide
Emplacement	Saisissez l'emplacement où le périphérique est installé. (0 à 32 caractères)	vide
Administrateur	Saisissez le nom de l'administrateur. (0 à 32 caractères)	vide
Téléphone	Saisissez les coordonnées de l'administrateur. (0 à 32 caractères)	vide
Commentaires (courrier électronique)	Saisissez vos commentaires à propos de l'administrateur. (0 à 32 caractères)	vide

Paramètres de sécurité

Elément	Détails	Paramètre par défaut
Nouveau mot de passe	Saisissez le nouveau mot de passe. (0-9999999)	vide
Confirmez	Saisissez une deuxième fois le nouveau mot de passe pour le confirmer. (0-9999999)	vide

À l'écran de réglages **Sécurité**, outre le mot de passe, vous pouvez indiquer d'autres informations relatives à la sécurité telles qu'une adresse IP basée sur SNMP, des restrictions d'utilisation du TCP, des restrictions d'accès basées sur l'adresse MAC ou des paramètres d'authentification IPP et FTP.

7. Cliquez sur **OK** pour activer les paramètres.

Configurer manuellement le mode de communication

Cette rubrique explique comment configurer manuellement le mode de communication.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régl. Interface**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ethernet Driver**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto Detect**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Off**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'affichage revient au menu **Ethernet Driver**.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Comm.Mode**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de communication, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'affichage revient au menu **Ethernet Driver**.

9. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ethernet Type**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

10. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type d'Ethernet, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'affichage revient au menu **Ethernet Driver**.

11. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Spanning Tree**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

12. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour activer ou désactiver la prise en charge de spanning tree, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'affichage revient au menu **Ethernet Driver**.

13. Appuyez sur le bouton **Menu**.
Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.
Les nouveaux réglages prendront effet après le redémarrage de l'imprimante.



Remarque
- La communication peut aussi être configurée sur la page **Réseau** dans Interf dist.

Notification par courrier électronique lorsque l'impression est terminée ou une erreur s'est produite

L'imprimante peut vous avertir par courrier électronique de l'état de l'imprimante. Vous pouvez le savoir lorsque l'impression est terminée ou lorsqu'une erreur se produit, même si vous n'êtes pas à proximité de l'imprimante. Recevez une notification via courrier électronique sur votre téléphone cellulaire ou sur votre ordinateur.



Utilisez imagePROGRAF Status Monitor (sous Windows) pour définir les destinataires et l'occasion des messages électroniques. En plus d'être informé de la fin de l'impression ou des erreurs apparues, vous pouvez définir l'avis de messages électroniques lorsqu'une opération de maintenance est nécessaire ou lorsque des consommables doivent être remplacés. Pour obtenir des instructions détaillées, voir "Indiquer les informations relatives à l'imprimante." →P.841

Remarque

- Pour obtenir des détails sur les notifications via courrier électronique en utilisant imagePROGRAF Status Monitor (sous Windows), reportez-vous à l'aide d' imagePROGRAF Status Monitor.
- L'authentification du serveur de messagerie n'est prise en charge qu'avec imagePROGRAF Status Monitor.

Initialiser les paramètres du réseau

Utilisez Interf dist de la façon suivante pour rétablir les paramètres de réseau par défaut.

Important

- L'initialisation des paramètres du réseau rétablira également la valeur par défaut de l'adresse IP de l'imprimante. Par conséquent, la page Interf dist ne peut pas être affichée dans le navigateur Web après cette procédure.
- Pour obtenir des instructions sur la reconfiguration de l'adresse IP, voir "Configuration de l'adresse IP sur l'imprimante." →P.834
- Pour en savoir plus sur l' Interf dist, voir "Utilisation de l'Interf dist." →P.837

1. Démarrez le navigateur Web et saisissez l'adresse URL suivante dans la boîte **Emplacement** ou **Adresse** pour afficher la page Interf dist.
   http://adresse IP ou nom de l'imprimante/
   Exemple : http://xxx.xxx.xxx.xxx/
2. Sélectionnez **Mode de l'administrateur** puis cliquez sur **Début de session**.
3. Si un mot de passe a été configuré sur l'imprimante, saisissez-le.
4. Cliquez sur **Réseau** dans le menu **Gestionnaire Périph.** qui se trouve à gauche pour afficher la page **Réseau**.

5. Cliquez sur **Réinit. aux régl. par défaut** dans le coin inférieur droit du groupe **Interface réseau**.

6. Après avoir confirmé le message, cliquez sur **OK** pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres.

Remarque

- Vous pouvez également utiliser imagePROGRAF Device Setup Utility ou le Panneau de commande pour rétablir les paramètres par défaut du réseau.

Paramètres réseau (Windows)

Configurer la destination du pilote d'imprimante 846

Configurer les paramètres réseau NetWare de l'imprimante 847
Indiquer le type de trame de l'imprimante 848
Spécifier les services d'impression NetWare 852
Indiquer les protocoles NetWare 854
Configurer les paramètres de réseau NetWare 856

Configurer la destination du pilote d'imprimante

Cette rubrique décrit comment spécifier la destination du pilote d'imprimante si l'adresse IP de l'imprimante est modifiée ou si vous utilisez l'imprimante via un réseau et non une connexion USB.
La procédure décrite ci-dessous correspond à la configuration basée sur le protocole LPR ou Raw via le port standard TCP/IP sous Windows (**Standard TCP/IP Port**).

Important
- Si vous avez l'intention d'utiliser l'imprimante via un réseau TCP/IP, vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correctement configurée.
  - Configuration de l'adresse IP sur l'imprimante →P.834

1. Ouvrez la fenêtre **Imprimantes et télécopieurs** (ou **Imprimantes**).
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de cette imprimante et choisissez **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre des propriétés de l'imprimante.
3. Cliquez sur l'onglet **Port** pour afficher la feuille **Port**.
4. Cliquez sur **Ajouter un port** pour afficher la boîte de dialogue **Ports d'imprimante**.
5. Dans la liste des **Types de ports disponibles**, sélectionnez **Standard TCP/IP Port**.
6. Cliquez sur **Ajouter un port**.
   Dès que l'assistant démarre, la fenêtre **Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard** s'affiche.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sous **Nom d'imprimante ou adresse IP**, saisissez l'adresse IP de l'imprimante. Si le DNS est configuré, vous pouvez aussi saisir le nom de domaine DNS.
9. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un port d'imprimante.
10. Cliquez sur **Termner** pour fermer la boîte de dialogue **Ports d'imprimante**.
11. Vérifiez que le port de l'imprimante que vous avez ajouté s'affiche sous **Ports** et que le port est bien sélectionné.
12. Cliquez sur **Termner** pour fermer la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

Configurer les paramètres réseau NetWare de l'imprimante

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres réseau NetWare.

1. Démarrez le navigateur Web et saisissez l'adresse URL suivante dans la boîte **Emplacement** ou **Adresse** pour afficher la page Interf dist.
   http://adresse IP ou nom de l'imprimante/
   Exemple : http://xxx.xxx.xxx.xxx/

2. Sélectionnez **Mode de l'administrateur** puis cliquez sur **Début de session**.

3. Si un mot de passe a été configuré sur l'imprimante, saisissez-le.

4. Cliquez sur **Réseau** dans le menu **Gestionnaire Périph.** situé à gauche pour afficher la page **Réseau**.

5. Cliquez sur **Editer** dans le coin supérieur droit du groupe **NetWare** pour afficher la page **Editer les paramètres du protocole NetWare**.

6. Reportez-vous au tableau des paramètres NetWare pour terminer la configuration.

Paramètres NetWare

Elément		Détails	Paramètre par défaut
Type de trame		Indiquez le type de trame à utiliser dans NetWare.	Désactivé
Mode NCP Burst		Activez ce paramètre pour utiliser le mode NCP Burst. Ce mode est compatible avec le transfert de données rapide pour l'impression en mode serveur de file d'attente. Vous devez normalement laisser ce paramètre sur Activé.	Activé
Application d'impression		Choisissez le service d'impression. • **PServer Bindery** • **RPrinter** • **PServer NDS** • **NPrinter**	NDS PServer
Signature de paquet		Sélectionnez **Si demandée par le serveur** pour utiliser la signature de paquet.	**Si demandée par le serveur**
PServer Bindery	**Nom du serveur de fichier**	Indiquez le nom d'un serveur de fichier qui a un serveur d'impression NetWare. (0 à 47 caractères)	—
	Nom du serveur d'impression	Indiquez le nom d'un serveur d'impression NetWare. (0 à 47 caractères)	—
	Mot de passe du serveur d'impression	Définissez un mot de passe pour le serveur d'impression. (0 à 20 caractères)	—
	Intervalle d'interrogation	Indiquez l'intervalle pour confirmer les travaux. (1 – 15 secondes)	5
RPrinter	**Nom du serveur d'impression**	Indiquez le nom d'un serveur d'impression NetWare. (0 à 47 caractères)	—
	Numéro de l'imprimante	Indiquez le numéro de l'imprimante connectée au serveur d'impression NetWare.	0

Elément		Détails	Paramètre par défaut
	Numéro de l'imprimante	(0–15)	0
PServer NDS	**Nom de arborescence**	Indiquez le nom d'un serveur d'une arborescence NDS qui a un serveur d'impression NetWare. (0 à 32 caractères)	—
	Nom de contexte	Indiquez le nom d'un contexte qui a un serveur d'impression NetWare. (0 à 255 caractères)	—
	Nom du serveur d'impression	Indiquez le nom d'un serveur d'impression NetWare. (0 à 64 caractères)	—
	Mot de passe du serveur d'impression	Définissez un mot de passe pour le serveur d'impression. (0 à 20 caractères)	—
	Intervalle d'interrogation	Indiquez l'intervalle pour confirmer les travaux. (1 – 255 secondes)	5
NPrinter	**Nom du serveur d'impression**	Indiquez le nom d'un serveur d'impression NetWare. (0 à 47 caractères)	—
	Numéro de l'imprimante	Indiquez le numéro de l'imprimante connectée au serveur d'impression NetWare. (0–254)	0

7. Cliquez sur **OK** pour afficher la page **Réseau**.

Indiquer le type de trame de l'imprimante

Pour activer la communication entre l'imprimante et les ordinateurs du réseau, indiquez le type de trame Ethernet dans l'environnement NetWare.
Suivez ces étapes pour préciser le type de trame en utilisant imagePROGRAF Device Setup Utility ou le Panneau de commande de l'imprimante.

Remarque
- Vous pouvez indiquer le type de trame en utilisant Interf dist si l'adresse IP de l'imprimante est configurée.

Important
- Avant d'indiquer le type de trame, vérifiez que l'imprimante est sous tension et raccordée au réseau.
- Pour obtenir des instructions sur l'installation de imagePROGRAF Device Setup Utility, voir "Installer imagePROGRAF Device Setup Utility." →P.417 .

Spécifier le type de trame via imagePROGRAF Device Setup Utility

1. Démarrez imagePROGRAF Device Setup Utility.



2. Dans la liste des imprimantes, sélectionnez l'imprimante à configurer.

3. Choisissez **Réglages de protocole** à partir du menu **Imprimante**.

4. Cliquez sur l'onglet **NetWare**, puis sélectionnez le type de trame dans la liste **NetWare Type de trame**.



5. Sélectionnez l'onglet **IPv4**. Dans **Adresse IP**, saisissez l'adresse IP attribuée à l'imprimante, puis saisissez le masque de sous-réseau dans **Masque de sous réseau** ainsi que la passerelle par défaut dans **Adresse de passerelle**.



Important

- Vous devez indiquer ici l'adresse IP pour pouvoir configurer les paramètres du protocole NetWare en utilisant Interf dist.

6. Cliquez sur **Régler**.

7. Cliquez sur **OK** après le message de **Confirmation** s'affiche.

8. Quittez imagePROGRAF Device Setup Utility.

Spécifier le type de trame via Panneau de commande

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régl. Interface**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **NetWare**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **NetWare**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'affichage revient au menu **NetWare**.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Type cadre**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de cadre à utiliser, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'affichage revient au menu **NetWare**.

9. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Print Service**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

10. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le service d'impression désiré, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'affichage revient au menu **NetWare**.

11. Appuyez sur le bouton **Menu**.
Si vous avez modifié certains paramètres, un message de confirmation s'affiche. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **OK**.

Important
- N'oubliez pas de suivre l'étape 11. Cela permet d'activer les valeurs saisies.

Remarque
- Si un message d'erreur s'affiche, vérifiez les paramètres et corrigez les valeurs incorrectes.
- Pour annuler cette procédure, appuyez sur le bouton **Back (Retour)**.

Spécifier les services d'impression NetWare

Avant l'impression sur un réseau NetWare, vous devez configurer les services d'impression tels que les serveurs d'impression, les files d'attente d'impression, etc. Vous pouvez configurer les paramètres de service d'impression à partir d'un ordinateur en utilisant un des logiciels Novell suivants fournis avec NetWare.

- NWADMIN
- PCONSOLE

Important
- Si vous utilisez NWADMIN pour configurer les paramètres de service d'impression, Novell Client (le logiciel client de Novell NetWare) doit être installé comme logiciel client.
- La mise en réseau NetWare n'est pas prise en charge par Windows Vista, Windows Server 2008 et Windows 7.

Cette rubrique donne des instructions pour configurer des services d'impression NetWare. L'ordre de cette procédure peut varier en fonction de l'environnement utilisé.

Sélection du type de service d'impression

Avant de régler les services d'impression, choisissez le type de service d'impression. Reportez-vous aux descriptions suivantes si nécessaire.

Remarque
- Dans NetWare 5.1 ou 6.0, NDPS peut également être utilisé comme service d'impression. Si vous utilisez NDPS, utilisez la passerelle d'imprimante Novell qui vient avec NetWare. Pour plus de détails sur la configuration de NDPS, référez-vous à la documentation de NetWare.

- NDS (Novell Directory Service) et Bindery
  NDS et bindery sont pris en charge. Utilisez le mode qui est compatible avec votre environnement réseau.
- Mode serveur de file d'attente et Mode d'impression à distance
  Les Modes serveur de file d'attente et Impression à distance sont pris en charge.
  - Mode serveur de file d'attente
    En mode file d'attente de serveur, toutes les fonctions de serveur d'impression sont prises en charge, il n'y a donc aucun besoin d'autre logiciel de serveur d'impression ou d'autre matériel. En mode file d'attente de serveur NDS (NDS PServer), le serveur d'impression NDS est utilisé pour l'impression. En mode file d'attente de serveur Bindery (Bindery PServer), le serveur d'impression Bindery est utilisé pour l'impression. Notez que si vous utilisez le mode serveur de file d'attente, une licence d'utilisateur NetWare est nécessaire pour chaque interface de réseau.
  - Mode Impression à distance
    En mode Impression à distance, l'imprimante est contrôlée par le serveur d'impression NetWare. De ce fait, un serveur d'impression NetWare est nécessaire. En mode Imprimante à distance NDS (NPrinter), le serveur d'impression NDS est utilisé pour l'impression, et en mode d'imprimante à distance Bindery (RPrinter), le serveur d'impression Bindery est utilisé pour l'impression.

Utilisez NWADMIN ou PCONSOLE pour configurer le serveur d'impression

Utilisez NWADMIN pour configurer le serveur d'impression si le mode serveur de file d'attente NDS ou le mode d'imprimante à distance est utilisé.

1. Ouvrez une session NetWare en tant qu'administrateur ou avec des droits équivalents, puis exécutez NWADMIN.

2. Exécutez Configuration rapide.

   1. Choisissez **Print Services Quick Setup** dans le menu **Tools**.
   2. Saisissez le nom désiré dans **Nom du serveur dímpression**. Pour utiliser un serveur d'impression existant, cliquez sur le bouton à droite et choisissez un nom dans la liste.
   3. Saisissez le nom d'imprimante désiré dans le champ **Nom**.
   4. Pour utiliser l'imprimante en mode file d'attente, choisissez **Type** comme **Other/Unknown**. Pour utiliser l'imprimante en mode imprimante à distance, choisissez **Parallel** dans **Type**, cliquez sur **Communicate**, puis configurez le **Port** comme **LPT1** et le **Connection Type** comme **Manual Load**.
   5. Saisissez le nom de file d'attente désiré dans le champ **Nom**.
   6. Dans le champ **Volume**, saisissez l'objet du volume (c'est-à-dire, l'objet représentant le volume physique sur le réseau) où la file d'attente d'impression sera créée. Cliquez le bouton à droite pour choisir dans une liste.
   7. Faites tout autre paramètre nécessaire et cliquez sur **OK**.

   Remarque
   - Le nom du serveur d'impression sera nécessaire lors de la configuration des paramètres du protocole de l'imprimante. Notez le nom du serveur d'impression pour future référence.
   - Lors de la configuration rapide, le chiffre 0 est affecté à l'imprimante. Lors de l'utilisation de l'imprimante en mode serveur de file d'attente, ne changez pas le numéro 0 de l'imprimante.

3. Saisissez un mot de passe.

   1. Cliquez avec le bouton droit sur le serveur d'impression créé à l'étape 2 et choisissez **Details**.
   2. Cliquez sur **Change Password** pour ouvrir la boîte de dialogue de saisie du mot de passe. Saisissez le mot de passe.
   3. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue de saisie de mot de passe.
   4. Cliquez sur **OK** ou **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue des détails.

4. Pour utiliser l'imprimante en mode d'imprimante à distance, démarrez le serveur d'impression.
   Pour utiliser le serveur de fichiers NetWare comme serveur d'impression, saisissez **LOAD PSERVER.NLM** sur le serveur de fichier et appuyez sur la touche Entrée.

   Remarque
   - Cette procédure n'est pas nécessaire en mode serveur de file d'attente.

Utilisez PCONSOLE pour configurer le serveur d'impression si le mode serveur de file d'attente Bindery ou le mode d'imprimante à distance est utilisé.

1. Ouvrez une session NetWare en tant que Admin puis démarrez PCONSOLE.

2. Basculez en mode Bindery.

3. Si le serveur d'impression n'a pas été créé, créez-le.
   1. Dans **Available Options**, sélectionnez **Quick Setup** puis appuyez sur la touche Entrée.
   2. Saisissez le nom du nouveau serveur d'impression, de la nouvelle imprimante et de la file d'attente.

   Remarque
   - Le nom du serveur d'impression sera nécessaire lors de la configuration des paramètres du protocole de l'imprimante. Notez le nom du serveur d'impression pour future référence.

4. Indiquez le type d'imprimante.
   1. Pour utiliser l'imprimante en mode file d'attente, choisissez **Type** comme **Other/Unknown**. Pour utiliser le mode d'imprimante à distance, configurez le **Printer Type** sur **Parallel** et **Locaion** sur **Manual Load**.
   2. Appuyez sur la touche Échap.
   3. Après l'affichage du message de confirmation, choisissez **Yes** puis appuyez sur la touche Entrée.

5. Saisissez un mot de passe.
   1. Dans **Available Options**, sélectionnez **Print Servers** puis appuyez sur la touche Entrée.
   2. Choisissez le serveur d'impression créé à l'étape 2 puis appuyez sur la touche Entrée.
   3. Sélectionnez **Mot de passe**, puis appuyez sur la touche Entrée pour afficher la boîte de dialogue de saisie de mot de passe.
   4. Saisissez le mot de passe puis appuyez sur la touche Entrée.

6. Appuyez sur la touche Échap. plusieurs fois pour afficher la boîte de dialogue confirmant que PCONSOLE a terminé.

7. Cliquez sur **Yes** pour sortir de PCONSOLE.

Indiquer les protocoles NetWare

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres du protocole NetWare autres que le type de trame en utilisant l' Interf dist.

Remarque
- Pour en savoir plus sur l' Interf dist, voir "Utilisation de l'Interf dist." →P.837

1. Démarrez le navigateur Web et saisissez l'adresse URL suivante dans la boîte **Emplacement** ou **Adresse** pour afficher la page Interf dist.
   http://adresse IP ou nom de l'imprimante/
   Exemple : http://xxx.xxx.xxx.xxx/

2. Sélectionnez **Mode de l'administrateur** puis cliquez sur **Début de session**.

3. Si un mot de passe a été configuré sur l'imprimante, saisissez-le.

4. Cliquez sur **Réseau** dans le menu **Gestionnaire Périph.** situé à gauche pour afficher la page **Réseau**.

5. Cliquez sur **Editer** dans le coin supérieur droit du groupe **NetWare** pour afficher la page **Editer les paramètres du protocole NetWare**.

6. Vérifiez que le **Type de trame** indique le type de trame utilisé sur le réseau NetWare.

7. Pour utiliser le mode rafale, choisissez **Activé** pour le **Mode NCP Burst**.

> Remarque
> • Le mode rafale supporte le transfert de données rapide lors de l'impression en mode file d'attente de serveur. Normalement, sélectionnez **Activé**.

8. Dans **Application d'impression**, cliquez sur le service à utiliser.

> Remarque
> • Seulement un service sélectionné ici sera activé. Plusieurs services d'impression ne sont pas disponibles en même temps.

9. Pour la signature de paquet, cliquez sur **Si demandée par le serveur** dans **Signature de paquet**.

10. Effectuez les paramètres suivants en fonction du service sélectionné.

- Si vous avez sélectionné PServer Bindery : mode serveur de file d'attente (en utilisant un serveur d'impression Bindery)
  1. Dans le champ **Nom du serveur de fichier**, saisissez le nom du serveur de fichiers.
  2. Dans **Nom du serveur d'impression**, saisissez le nom du serveur d'impression créé sous "Spécifier les services d'impression NetWare →P.852 ".
  3. Sous **Mot de passe du serveur d'impression**, saisissez le mot de passe du serveur d'impression créé sous "Spécifier les services d'impression NetWare →P.852 ".
  4. Sous **Intervalle d'interrogation**, indiquez l'intervalle auquel l'imprimante contrôle la file d'attente NetWare.
- Si vous avez sélectionné RPrinter : mode d'impression à distance (en utilisant un serveur d'impression Bindery)
  1. Sous **Nom du serveur d'impression**, saisissez le nom du serveur créé sous "Spécifier les services d'impression NetWare →P.852 ".
  2. Sous **Numéro de l'imprimante**, saisissez le même numéro d'imprimante indiqué sous "Spécifier les services d'impression NetWare →P.852 ".
- Si vous avez sélectionné PServer NDS : mode serveur de file d'attente (en utilisant un serveur d'impression NDS)
  1. Dans les champs **Nom de arborescence** et **Nom de contexte**, saisissez les noms d'arborescence et de contexte du serveur d'impression.
  2. Dans **Nom du serveur d'impression**, saisissez le nom du serveur d'impression créé sous "Spécifier les services d'impression NetWare →P.852 ".
  3. Sous **Mot de passe du serveur d'impression**, saisissez le mot de passe du serveur d'impression créé sous "Spécifier les services d'impression NetWare →P.852 ".
  4. Sous **Intervalle d'interrogation**, indiquez l'intervalle auquel l'imprimante contrôle la file d'attente NetWare.
- Si vous avez sélectionné NPrinter : mode d'impression à distance (en utilisant un serveur d'impression NDS)
  1. Sous **Nom du serveur d'impression**, saisissez le nom du serveur créé sous "Spécifier les services d'impression NetWare →P.852 ". Normalement le nom de publication est identique au nom du serveur d'impression.

2. Sous **Numéro de l'imprimante**, saisissez le même numéro d'imprimante indiqué sous "Spécifier les services d'impression NetWare →P.852 ".

11. Cliquez sur **OK** pour afficher la page **Réseau**.

Pour obtenir une liste des paramètres du protocole NetWare, voir "Configurer les paramètres réseau NetWare de l'imprimante." →P.847

Configurer les paramètres de réseau NetWare

Pour imprimer via un réseau NetWare, configurez l'environnement réseau comme suit.

Important
- Pour configurer les paramètres du réseau, vous devez disposer de droits d'administrateur tel que le compte **Administrateur**. Nous vous recommandons de faire configurer les paramètres du réseau par l'administrateur du réseau.

1. Indiquez le type de trame Ethernet pour la communication entre l'imprimante et les ordinateurs.
Pour obtenir des instructions sur la voir "Indiquer le type de trame de l'imprimante." →P.848

2. Indiquez les services d'impression NetWare, y compris le serveur d'impression et la file d'attente.
Pour obtenir des instructions, voir "Spécifier les services d'impression NetWare." →P.852

3. Indiquez les détails du protocole NetWare à côté du type de trame.
Pour obtenir des instructions, voir "Indiquer les protocoles NetWare." →P.854
Une fois les étapes ci-dessus terminées, configurez chaque ordinateur pour l'impression via le réseau NetWare.

4. Connectez-vous au réseau NetWare
Installez le logiciel client NetWare sur chaque ordinateur utilisé pour imprimer via le réseau et connectez-vous au serveur ou à l'arborescence NetWare. Pour savoir comment vous connecter, consultez la documentation de NetWare et du système d'exploitation.

5. Installez le pilote d'imprimante.
Suivez les instructions de votre administrateur de réseau pour installer le pilote sur chaque ordinateur utilisé pour l'impression. Lors de l'installation du pilote d'imprimante, sélectionnez **Imprimante réseau** comme destination, puis choisissez la file d'impression créée à partir des paramètres du service d'impression NetWare.

6. Suivez ces étapes pour configurer le port d'imprimante. Cette procédure n'est pas nécessaire si vous indiquez la destination de l'imprimante pendant l'installation du pilote d'imprimante.
    1. Ouvrez la fenêtre **Imprimantes et télécopieurs** (ou **Imprimantes**).
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et choisissez **Propriétés**.
    3. Cliquez sur l'onglet **Port** (ou **Détails**) pour afficher la feuille **Port** (ou **Détails**).
    4. Indiquez la file d'attente d'impression, créée en configurant les paramètres de service d'impression NetWare, comme port de destination.

Paramètres réseau (Mac OS X)

Configurer la destination du pilote d'imprimante 857

Configurer les paramètres réseau AppleTalk de l'imprimante 857
Configuration de la destination pour les réseaux AppleTalk 858
Configuration de la destination pour les réseaux TCP/IP 860
Configuration de la destination pour un réseau Bonjour 862

Configurer la destination du pilote d'imprimante

Indiquez comme suit le port utilisé pour l'impression lorsque l'adresse IP de l'imprimante est modifiée ou si vous utilisez l'imprimante via un réseau et non une connexion USB.

- Si vous imprimez via un réseau TCP/IP ou si l'adresse IP de l'imprimante a changé, voir "Configuration de la destination pour les réseaux TCP/IP ." →P.860
- Si vous imprimez via un réseau Bonjour, voir "Configuration de la destination pour un réseau Bonjour ." →P.862

Configurer les paramètres réseau AppleTalk de l'imprimante

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres réseau AppleTalk.

1. Démarrez le navigateur Web et saisissez l'adresse URL suivante dans la boîte **Emplacement** ou **Adresse** pour afficher la page Interf dist.
   http://adresse IP ou nom de l'imprimante/
   Exemple : http://xxx.xxx.xxx.xxx/
2. Sélectionnez **Mode de l'administrateur** puis cliquez sur **Début de session**.
3. Si un mot de passe a été configuré sur l'imprimante, saisissez-le.
4. Cliquez sur **Réseau** dans le menu **Gestionnaire Périph.** situé à gauche pour afficher la page **Réseau**.
5. Cliquez sur **Editer** dans le coin supérieur droit du groupe **AppleTalk** pour afficher la page **Editer les paramètres du protocole AppleTalk**.
6. Reportez-vous au tableau des paramètres AppleTalk pour terminer la configuration.

Éléments des paramètres AppleTalk

Elément	Détails	Paramètre par défaut
Type de phase	Indiquez si vous voulez utiliser AppleTalk. Si vous utilisez AppleTalk, choisissez **Phase 2**. Si vous n'utilisez pas AppleTalk, choisissez **Désactivé**.	Désactivé
Nom (*1)	Indiquez le nom d'objet utilisé par AppleTalk (31 caractères à 1 octet ou 15 caractères à 2 octets). Vous ne pouvez cependant pas utiliser les caractères à 1 octet suivants : @, *, :, et =.	Canon NB-18GB (xxxxxx)
Zone (*2)	Indiquez le nom de zone de l'imprimante, soit un maximum de 31 caractères à un octet. Vous ne pouvez cependant pas utiliser les caractères à un octet suivants : evitez également d'utiliser un * (qui représente la zone par défaut) au milieu de la chaîne.	*

*1 : Le Nom d'objet spécifié dans **Nom** s'affiche dans la **Configuration d'imprimante** (ou **Centre d'impression**) sous Mac OS X 10.2.8–10.4. Si vous utilisez plusieurs imprimantes dans la même zone, attribuez un nom unique à chaque imprimante. Par défaut, le nom d'interface réseau est **Canon NB-18GB (xxxxxx)**.. (xxxxxx représente ici les six derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante).

*2 : Si des zones ont été créées sur le réseau, saisissez le nom de la zone de l'imprimante. S'il n'y a aucune zone, laissez l'astérisque * (pour la zone par défaut). Si vous saisissez un nom de zone de réseau qui ne correspond pas à des zones créées, l'imprimante ne sera pas détectée par les ordinateurs Macintosh. Consultez votre administrateur réseau pour plus d'informations sur les noms de zones.

7. Cliquez sur **OK** pour afficher la page **Réseau**.

Configuration de la destination pour les réseaux AppleTalk

Pour imprimer via un réseau AppleTalk, activez le protocole AppleTalk puis configurez la destination comme suit.

Activer Appletalk sur l'imprimante

Important
- Le protocole AppleTalk est désactivé par défaut sur l'imprimante.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Régl. Interface**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **AppleTalk**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **On**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur le bouton **Menu**.
Si vous avez modifié certains paramètres, un message de confirmation s'affiche. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **OK**.

Important
- N'oubliez pas de suivre l'étape 6. Cela permet d'activer les valeurs saisies.

Remarque
- En utilisant Interf dist, vous pouvez aussi indiquer le nom de l'objet utilisé pour AppleTalk, ainsi que le nom de la zone d'impression.
  Pour en savoir plus sur l' Interf dist, voir "Utilisation de l'Interf dist." →P.837

Configurer la destination (sous Mac OS X)

Important
- AppleTalk est pris en charge sous Mac OS X 10.2.8–10.4.

Remarque
- Les procédures suivantes concernent le système d'exploitation Mac OS X 10.4. La méthode de configuration de la destination dépend de la version de Mac OS X.
- Le pilote d'imprimante imagePROGRAF n'est pas compatible avec AppleTalk.

1. Dans **Préférences Système**, cliquez sur **Réseau** pour afficher la fenêtre **Réseau**.

2. Dans **Afficher**, choisissez **Ethernet intégré**. Ensuite, cliquez sur **AppleTalk**, sélectionnez **Activer AppleTalk**, puis cliquez sur **Appliquer**.



3. Fermez la fenêtre **Réseau** et sauvegardez les paramètres.

Configuration de la destination pour les réseaux TCP/IP

Suivez ces étapes pour configurer la destination lorsque vous utilisez l'imprimante sur un réseau TCP/IP.

Important

- Si vous utilisez l'imprimante via un réseau TCP/IP, vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correctement configurée. (Voir "Configurer l'adresse IP en utilisant le panneau de commande de l'imprimante.") →P.834

Configurer la destination (sous Mac OS X)

1. Naviguez dans **Applications** > **Canon Utilities** > **imagePROGRAF PrinterSetup** puis double-cliquez sur **imagePROGRAF PrinterSetup.app**.

2. Cliquez sur **Suivant**.



3. Cliquez sur **Enregistrement d'adresse IP**.



4. Sélectionnez le modèle et le type, puis saisissez l'adresse IP avant de cliquer sur le bouton **Suivant**.



5. Renseignez **Nom de l'imprimante** et **Emplacement** comme désiré et cliquez sur **Enregistrer**.



6. Cliquez sur **Terminer**.



Configuration de la destination pour un réseau Bonjour

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la destination si vous utilisez l'imprimante sur un réseau qui utilise la fonction Bonjour.

Important

- Bonjour et **Impression IP (Auto)** ne prennent pas en charge l'impression sur une imprimante d'autres groupes de réseau nécessitant un routeur pour la connexion. Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont sur le même réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres de réseau, consultez votre administrateur de réseau.
- Bonjour est activé par défaut sur l'imprimante. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Bonjour ou changer le nom de l'imprimante en utilisant Interf dist. Pour obtenir des instructions sur ce changement, voir "Utilisation de l'Interf dist." →P.837

1. Naviguez dans **Applications** > **Canon Utilities** > **imagePROGRAF PrinterSetup** puis double-cliquez sur **imagePROGRAF PrinterSetup.app**.

2. Cliquez sur **Suivant**.



3. Sélectionnez l'imprimante à enregistrer et cliquez sur **Suivant**.



4. Renseignez **Nom de l'imprimante** et **Emplacement** comme désiré et cliquez sur **Enregistrer**.

5. Cliquez sur **Terminer**.



Entretien

Réservoirs d'encre 865
Têtes d'impression 874
Cartouche de maintenance 884
Nettoyer l'imprimante 892
Autres tâches de maintenance 897



Réservoirs d'encre

Réservoirs d'encre 865
Remplacer les réservoirs d'encre 865
Contrôler le niveau des réservoirs d'encre 872
Quand remplacer les réservoirs d'encre 873

Réservoirs d'encre

Lorsque vous achetez des réservoirs d'encre, vérifiez que les numéros de série de Réservoir d'encre suivants sont inscrits sur l'étiquette.

- Réservoir d'encre PC PFI-105PC
- Réservoir d'encre C PFI-105C
- Réservoir d'encre MBK PFI-105MBK
- Réservoir d'encre Y PFI-105Y
- Réservoir d'encre M PFI-105M
- Réservoir d'encre PM PFI-105PM
- Réservoir d'encre R PFI-105R
- Réservoir d'encre G PFI-105G
- Réservoir d'encre B PFI-105B
- Réservoir d'encre PGY PFI-105PGY
- Réservoir d'encre GY PFI-105GY
- Réservoir d'encre BK PFI-105BK
  130 ml par couleur



Remarque

- Pour plus d'informations concernant le remplacement du Réservoir d'encre, voir "Remplacer les réservoirs d'encre." →P.865

Remplacer les réservoirs d'encre

Réservoirs d'encre compatibles

Pour obtenir des informations sur les réservoirs d'encre pris en charge, voir "Réservoirs d'encre." →P.865

Précautions à prendre lors de la manipulation des réservoirs d'encre

Prenez les précautions suivantes lorsque vous manipulez des réservoirs d'encre.

Attention
- Par sécurité, gardez toujours les réservoirs d'encre hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion d'encre accidentelle, contactez immédiatement un médecin.
- Il se peut qu'il y ait de l'encre autour de la section d'alimentation des réservoirs d'encre que vous avez retirés. Manipulez les réservoirs d'encre avec précaution lorsque vous le remplacez. L'encre peut tacher les vêtements.

Important
- N'installez pas des réservoirs d'encre utilisés dans un autre modèle d'imprimante.
  Cela pourrait empêcher la détection correcte de niveau d'encre, ce qui peut endommager l'imprimante ou engendrer d'autres problèmes.
- Nous vous recommandons d'utiliser un Réservoir d'encre dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage étanche. La qualité d'impression peut être réduite si vous utilisez des anciens réservoirs d'encre.
- Ne laissez pas l'imprimante sans réservoirs d'encre installés pour de longues périodes (un mois ou plus). L'encre résiduelle risquerait de se boucher dans l'imprimante et d'altérer la qualité de l'impression.

Vérifier que l'imprimante est prête pour le remplacement du Réservoir d'encre

Vous pouvez remplacer les réservoirs d'encre si l' Écran d'affichage vous recommande de contrôler la quantité d'encre restant ou de remplacer les réservoirs d'encre.



Quand un message vous invite à remplacer un Réservoir d'encre, appuyez sur le bouton **OK**. Dans ce cas, vous pouvez ignorer l'étape **Accéder au menu pour le remplacement du réservoir d'encre**. Suivez les instructions indiquées dans **Retirer les réservoirs d'encre**.



Important
- Ne retirez pas un Réservoir d'encre pendant l'initialisation immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante ou pendant le nettoyage de la tête d'impression.

Remarque
- Le remplacement du Réservoir d'encre est possible même pendant l'impression, l'annulation des travaux d'impression ou l'alimentation du papier.

Accéder au menu pour le remplacement du Réservoir d'encre

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Encre ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu encre** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Remp.rés.enc.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Sur l' Écran d'affichage, un message vous invite à ouvrir le Capot du réservoir d'encre. Retirez le Réservoir d'encre à ce moment-là.

Retirez le Réservoir d'encre

1. Ouvrez le Capot du réservoir d'encre et vérifiez les voyants d'encre.
Les voyants d'encre clignotent s'il n'y a presque plus d'encre.



2. Appuyez sur l'extrémité du Levier de verrouillage du réservoir d'encre de la couleur à remplacer horizontalement et soulevez le Levier de verrouillage du réservoir d'encre pour l'ouvrir.



3. Tenez le Réservoir d'encre par les poignées et retirez-le. Appuyez sur le bouton **OK**.



Attention

- S'il reste toujours de l'encre dans le Réservoir d'encre retiré, conservez-le avec les orifices d'encre (a) orientés vers le haut. Sinon, l'encre peut se répandre et tacher. Mettez le Réservoir d'encre dans un sac en plastique et fermez le sac.



Remarque

- Jetez le Réservoir d'encre usagé conformément aux directives locales.

Installez les réservoirs d'encre

1. Avant d'ouvrir l'emballage, agitez doucement le Réservoir d'encre sept ou huit fois. Agitez l'encre contenue dans le Réservoir d'encre en retournant doucement le Réservoir d'encre de bas en haut et de droite à gauche plusieurs fois.



Attention

- Ne retirez pas et ne secouez pas les réservoirs d'encre de l'imprimante une fois qu'ils ont déjà été installés. L'encre risquerait de fuir.

Important

- Si vous ne secouez pas le Réservoir d'encre, l'encre peut se déposer et affecter la qualité de l'impression.

2. Ouvrez l'emballage et retirez le Réservoir d'encre.



Attention

- Ne touchez jamais les orifices à encre ou les contacts électriques. Vous risqueriez de provoquer des tâches, d'endommager le Réservoir d'encre ou d'affecter la qualité de l'impression.

3. Appuyez sur le bouton **OK** et insérez le Réservoir d'encre dans le support avec les orifices orientés vers le bas de la façon indiquée sur le schéma.



Important

- Vous ne pouvez pas charger des réservoirs d'encre dans son compartiment si la couleur ou l'orientation n'est pas correcte.
  Si le Réservoir d'encre n'entre pas dans le compartiment, ne forcez pas. Vérifiez que la couleur du Levier de verrouillage du réservoir d'encre correspond à celle du Réservoir d'encre, puis vérifiez l'orientation de ce Réservoir d'encre avant de le recharger.

4. Poussez le Levier de verrouillage du réservoir d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille.



5. Vérifiez que le Voyant d'encre est allumé en rouge.



Remarque

- Si le Voyant d'encre n'est pas allumé, rechargez le réservoir.

6. Fermez le Capot du réservoir d'encre.



Contrôler le niveau des réservoirs d'encre

Vous pouvez vérifier la quantité d'encre restante dans les réservoirs d'encre sur l' Écran d'affichage.
Pour contrôler les niveaux restants du Réservoir d'encre, accédez à l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Encre ( ).



Remarque

- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.
- Si une erreur est survenue et que l' **Écran Sélection d'onglet** ne peut pas s'afficher, affichez les **Infos encre** comme suit.

1. Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les **Infos imprimante**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Infos encre**.
3. Appuyez sur le bouton **OK**.

Les niveaux d'encre restante affichés à l' Écran d'affichage correspondent aux encres identifiées par les Étiquette de couleur au bas de l' Écran d'affichage.
Ces symboles pourront apparaître au-dessus du niveau d'encre : **!** si l'encre est basse, × s'il n'y a plus d'encre et **?** si vous avez désactivé la détection du niveau d'encre.
Le niveau d'encre restant est indiqué comme ci-dessous.



Si l' Écran d'affichage indique qu'il faut remplacer le Réservoir d'encre, remplacez ce Réservoir d'encre. Si un message vous invite à contrôler les niveaux d'encre restants, ou après des tâches qui consomment beaucoup d'encre comme l'impression grand format ou le nettoyage de la tête d'impression, contrôlez les niveaux et remplacez le Réservoir d'encre si nécessaire. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865

Quand remplacer les réservoirs d'encre

Remplacez ou préparez-vous à remplacer les réservoirs d'encre dans les situations suivantes.

Si un message de vérification de l'encre s'affiche sur l' Écran d'affichage

Quand il reste peu d'encre dans un réservoir, le **Voyant Message** s'allume et "**Peu d'enc restant.**" s'affiche sur l' Écran d'affichage. Vous pouvez continuer à imprimer, mais soyez prêt à remplacer le Réservoir d'encre. (Voir "Contrôler le niveau des réservoirs d'encre.") →P.872



Avant d'imprimer des travaux et avant de réaliser toute intervention de maintenance nécessitant beaucoup d'encre

S'il reste peu d'encre, il n'en restera sans doute pas assez pour l'impression grand format, le nettoyage de la tête d'impression et les interventions de maintenance qui nécessitent beaucoup d'encre. Dans ce cas-là, remplacez ou préparez-vous à remplacer le Réservoir d'encre avant la maintenance.



Si un message de remplacement de l'encre s'affiche sur l' Écran d'affichage

Quand il ne reste plus d'encre, le **Voyant Message** clignote, un message concernant le remplacement du Réservoir d'encre s'affiche sur l' Écran d'affichage et l'impression est interrompue. Remplacez le Réservoir d'encre à ce moment-là.



Têtes d'impression

Tête d'impression 874

Contrôle de l'encrassement des buses 874
Nettoyage de la Tête d'impression 875
Remplacer la Tête d'impression 876

Tête d'impression

- Tête d'impression PF-05



Remarque
- Pour obtenir des instructions sur le remplacement de la Tête d'impression, voir "Remplacer la Tête d'impression." →P.876

Contrôle de l'encrassement des buses

Si l'imprimé est flou ou présente des bandes de couleurs différentes, vérifiez que les buses de la Tête d'impression sont propres en imprimant une mire.

Remarque
- Les buses sont contrôlées régulièrement pour s'assurer qu'elles sont propres. Configurez les paramètres dans le menu Panneau de commande du **Vérific. buse**. (Voir "Paramètres du menu.") →P.803

1. Chargez du papier non utilisé.
   - Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau →P.688
   - Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692
   - Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation →P.715

2. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Test impr.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Vérific. buse**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'imprimante imprime maintenant une mire pour que vous puissiez contrôler les buses.

6. Vérifiez les résultats de l'impression.
Si les lignes horizontales ne sont ni trop pâles, ni incomplètes, les buses sont propres.



Si certaines parties des lignes horizontales sont trop pâles ou incomplètes, les buses des couleurs concernées sont bouchées.



Si certaines lignes horizontales sont trop pâles ou incomplètes, suivez la procédure ci-dessous et vérifiez à nouveau le niveau d'encrassement des buses.

1. Nettoyez la Tête d'impression. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression.") →P.875
2. Imprimez une mire pour vérifier les buses.

Remarque
- Si la qualité d'impression des lignes horizontales n'est pas améliorée après avoir répété cette procédure plusieurs fois, contactez votre revendeur Canon.

Nettoyage de la Tête d'impression

Si l'impression est floue, le nettoyage de la Tête d'impression peut améliorer les résultats.
Choisissez l'un des deux modes de nettoyage de Tête d'impression (**Nettoy. tête A** ou **Nettoy. tête B**), en fonction du problème à résoudre.

- **Nettoy. tête A**
Utilisez ce mode si l'imprimé est flou ou contient des débris. Cette méthode de nettoyage utilise le moins d'encre.
Elle dure environ six minutes.

- **Nettoy. tête B**
Utilisez ce mode si aucune encre n'est éjectée ou si **Nettoy. tête A** ne résout pas le problème.
Elle dure environ sept minutes.

Attention
- Ne retirez pas la Cartouche de maintenance, ni les réservoirs d'encre pendant **Nettoy. tête A** ou **Nettoy. tête B**.

Remarque
- Si l'impression ne s'est pas améliorée après le **Nettoy. tête B**, essayez de répéter **Nettoy. tête B** une ou deux fois. Si cela n'améliore toujours pas l'impression, la Tête d'impression doit probablement être remplacée. Contactez votre revendeur Canon si vous avez besoin d'aide.
- Les buses sont contrôlées régulièrement pour s'assurer qu'elles sont propres. Configurez les paramètres dans le menu Panneau de commande du **Vérific. buse**. (Voir "Paramètres du menu.") →P.803

Effectuez le nettoyage comme suit.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nettoy. Tête**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nettoy. tête A** ou **Nettoy. tête B**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le nettoyage de la tête est maintenant exécuté.

6. Imprimez une mire pour vérifier les buses et vérifiez si le nettoyage a permis de déboucher les buses. (Voir "Contrôle de l'encrassement des buses.") →P.874

Remplacer la Tête d'impression

Quand remplacer la Tête d'impression

Cette imprimante est équipée de deux têtes d'impression.
Remplacez-en une, ou les deux, dans les situations suivantes.

- Si la qualité de l'impression ne s'améliore pas après un ou deux cycles de **Nettoy. tête B** à partir du menu de l'imprimante
  Remplacez les têtes d'impression offrant de mauvaises performances d'impression.
- Si l' Écran d'affichage indique "**Ouvrez couvercle supérieur et remplacez tête d'impression gauche.**"
  Remplacez la Tête d'impression du côté gauche.
- Si l' Écran d'affichage indique "**Ouvrez couvercle supérieur et remplacez tête d'impression droite.**"
  Remplacez la Tête d'impression du côté droit.
- Si votre revendeur Canon vous a conseillé de remplacer la Tête d'impression
  Remplacez la Tête d'impression comme expliqué.

Têtes d'impression compatibles

Pour en savoir plus sur les têtes d'impression compatibles, voir "Tête d'impression." →P.874

Précautions à prendre lors de la manipulation de la Tête d'impression

Prenez les précautions suivantes pour la manipulation de la Tête d'impression.

Attention

- Par sécurité, gardez toujours la Tête d'impression hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion d'encre accidentelle, contactez immédiatement un médecin.
- Ne touchez pas la Tête d'impression immédiatement après l'impression. La Tête d'impression devient extrêmement chaude, il y a alors un risque de brûlure.
- Il se peut qu'il y ait de l'encre autour des buses de la Tête d'impression que vous retirez. Manipulez avec précaution la Tête d'impression durant le remplacement. L'encre peut tacher les vêtements.

Important

- N'ouvrez la poche de la Tête d'impression que juste avant de l'installation. Après avoir retiré la Tête d'impression de la poche, installez-la immédiatement. Si vous entreposez la Tête d'impression après l'ouverture de l'emballage, les buses risquent de sécher et la qualité d'impression sera moins bonne.

Accéder au menu pour le remplacement de la Tête d'impression

Attention

- Patientez quelques minutes avant de remplacer la Tête d'impression juste après une impression. Les parties métalliques de la Tête d'impression chauffent pendant l'impression et vous risqueriez de vous brûler en touchant ces pièces.

Remarque

- Préparez un nouveau Réservoir d'encre lorsque les niveaux d'encre sont bas.
- Vous risquez de vous salir les mains pendant le remplacement de la Tête d'impression. Mettez les gants fournis avec la nouvelle Tête d'impression avant son remplacement.

1. Enlevez le papier qui a avancé en sélectionnant **Retirer papier** dans le menu Panneau de commande.
   - Si vous utilisez un rouleau, rembobinez-le.

     (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697
   - Si vous utilisez des feuilles, enlevez-les.

     (Voir "Retrait des feuilles.") →P.723
2. Nettoyez l'intérieur du Couvercle supérieur. (Voir "Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur.") →P.892
3. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur **Menu**.

4. Appuyez sur le bouton **OK**.
Le **Menu Par./régl.** s'ouvre.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Remplacer tête**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la Tête d'impression à remplacer.
Sélectionnez **Tête L** pour remplacer la tête d'impression de gauche et **Tête R** pour remplacer celle de droite.
Vérifiez que votre sélection est correcte.

8. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'encre est maintenant approvisionnée.
Après environ trois minutes, un message apparaît sur l' Écran d'affichage vous invitant à ouvrir le Couvercle supérieur.

Remplacez la Tête d'impression

1. Ouvrez le Couvercle supérieur.



Les instructions de remplacement de la Tête d'impression s'affichent sur l' Écran d'affichage.

2. Si le Capot de la tête d'impression ou le Levier de verrouillage de la tête d'impression sont sales, utilisez un chiffon bien essoré pour l'essuyer.



Important

- Ne touchez ni l' Échelle linéaire (a) ni l' Arbre du chariot (b). Vous risquez de les endommager.



- Ne touchez jamais les contacts métalliques du Chariot. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante.

3. Tirez sur le Levier de verrouillage de la tête d'impression pour l'ouvrir complètement.



4. Soulevez le Capot de la tête d'impression pour l'ouvrir complètement.



5. Retirez la Tête d'impression puis appuyez sur le bouton **OK**.



Remarque

- Éliminez la Tête d'impression usée en accord avec les règlements locaux.

6. Maintenez la nouvelle Tête d'impression par les griffes (a) et retirez-la de la poche.



Important

- Lorsque vous manipulez la Tête d'impression, maintenez-la toujours par les griffes (a). Ne touchez jamais les buses (b) ou les contacts métalliques (c). Cela pourrait endommager la Tête d'impression et affecter la qualité de l'impression.
- Ne touchez jamais la section d'alimentation en encre (d). Cela pourrait provoquer des problèmes d'impression.



- En cas de stockage provisoire de la Tête d'impression avant l'installation, n'orientez pas les buses et les contacts métalliques vers le bas. Si ces derniers sont endommagés, la qualité de l'impression pourrait être altérée.

7. D'une main maintenez fermement la Tête d'impression que vous avez retiré, et de l'autre main retirez la Pièce de protection orange (a). Enfoncez les griffes (c) de la Pièce de protection (b) tout en appuyant pour le retirer.



Important

- La surface interne de la Pièce de protection (a) et de la Pièce de protection (b) est recouverte d'encre pour protéger les buses. Veillez à ne pas les toucher lorsque vous retirez les embouts.
- La Tête d'impression contient de l'encre qui protège les buses. Nous recommandons de retirer la Pièce de protection (b) pendant que vous le tenez au-dessus de l'emballage de la Tête d'impression ou mettez-le à l'écart, en sécurité, pour éviter de déverser de l'encre et de colorer vos vêtements ou les alentours. Si de l'encre se déverse accidentellement, essuyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne replacez pas la Pièce de protection ou le matériel de protection. Jetez ces matériaux conformément aux directives locales.

8. Avec les buses orientées vers le bas et les contacts métalliques orientés vers l'arrière, insérez la Tête d'impression dans le Chariot. Appuyez fermement mais avec précaution sur la tête d'impression pour l'insérer dans le Chariot en veillant à ce que les buses et les contacts métalliques ne touchent pas le chariot.



9. Replacez le Capot de la tête d'impression orienté vers l'avant pour bloquer la Tête d'impression.



10. Appuyez sur le Levier de verrouillage de la tête d'impression en l'orientant vers l'arrière de l'imprimante jusqu'à ce qu'un clic indique qu'il est bien en place.



11. Fermez le Couvercle supérieur.



L'encre remplit alors le système. Il faut environ 11 minutes pour que l'encre remplisse le système.

Important
- Ne retirez jamais le Réservoir d'encre pendant l'approvisionnement de l'encre.

Remarque
- La procédure est maintenant finie si vous avez réglé **Rmp. têt et imp.** sur **Off** dans le menu Panneau de commande.
  Dans ce cas, sélectionnez **Aj. pos. tête** > **Auto(Avancé)** dans le menu Panneau de commande.
  (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732

12. Suivez les instructions de l' Écran d'affichage et installez le papier que vous allez utiliser pour l'impression. Une fois que le papier est avancé, **Aj. pos. tête** sera exécuté automatiquement.
(Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732

Remarque
- Lors de l'impression de texte ou de lignes fines en haute précision sur du papier photo ou épreuve semi-brillant, réglez la hauteur de Tête d'impression optimale avant d'aligner la tête d'impression.
  (Voir "Amélioration de la qualité d'impression.") →P.730

Cartouche de maintenance

Cartouche de maintenance 884
Remplacer la Cartouche de maintenance 884
Vérifier la capacité restante de la Cartouche de maintenance 890
Quand remplacer la cartouche de maintenance 890

Cartouche de maintenance

- Cartouche de maintenance MC-16



Remarque

- Pour obtenir des instructions sur le remplacement de la Cartouche de maintenance, voir "Remplacer la Cartouche de maintenance." →P.884

Remplacer la Cartouche de maintenance

Cartouches de maintenance compatibles

Pour obtenir des informations sur les cartouches de maintenance compatibles, voir "Cartouche de maintenance." →P.884

Précautions à prendre lors de la manipulation de la Cartouche de maintenance

Prenez toutes les précautions suivantes lorsque vous manipulez la Cartouche de maintenance.

Attention

- Par sécurité, gardez toujours la Cartouche de maintenance hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion d'encre accidentelle, contactez immédiatement un médecin.
- Pour éviter que l'encre ne coule d'une Cartouche de maintenance usagée, évitez de laisser tomber la cartouche ou de la stocker en biais. Sinon, l'encre peut se répandre et tacher.
- L'encre adhère à la partie supérieure de la Cartouche de maintenance après son utilisation. Manipulez la Cartouche de maintenance avec précaution lorsque vous la remplacez. L'encre peut tacher les vêtements.

Important

- Ne retirez pas la Cartouche de maintenance sauf pour la remplacer.
- N'installez pas la Cartouche de maintenance usagée dans une autre imprimante.

Vérifier que l'imprimante est prête pour le remplacement de la Cartouche de maintenance

Vous pouvez remplacer les cartouches si l' Écran d'affichage vous conseille de contrôler la capacité restante ou de remplacer la Cartouche de maintenance.



Si un message demandant de remplacer la Cartouche de maintenance s'affiche, vous pouvez passer l'étape **Accéder au menu de remplacement de la Cartouche de maintenance** . Suivez les instructions indiquées dans **Remplacer la Cartouche de maintenance** .

Attention

- Ne remplacez pas la Cartouche de maintenance pendant l'initialisation immédiatement après la mise sous tension de l'imprimante, pendant le nettoyage de la Tête d'impression ou pendant l'absorption de l'encre. L'encre risquerait de fuir.

Accéder au menu pour le remplacement de la Cartouche de maintenance

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque

- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
   L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rempl. car maint**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
   Sur l' Écran d'affichage, un message vous invite à ouvrir le Couvercle de la cartouche de maintenance.

Remplacer de la Cartouche de maintenance

1. Retirez le Guide d'éjection.



2. Retirez la Cartouche de maintenance usagée par la poignée (a). Tenez la cartouche à plat, par les poignées (b) des deux côtés pour la retirer.



Attention

- Les cartouches de maintenances usagées sont lourdes. Saisissez toujours fermement la cartouche et maintenez-la horizontale pendant son retrait et son stockage. Si vous laissez tomber une Cartouche de maintenance ou si vous la stockez en biais, vous pouvez provoquer des fuites d'encre ou des taches.

Important

- La capacité restante de la Cartouche de maintenance est enregistrée sur chaque imprimante. N'installez pas la Cartouche de maintenance usagée dans une autre imprimante.

3. Ouvrez le carton de la nouvelle Cartouche de maintenance et retirez le sac en plastique, ainsi que le matériau d'emballage. Retirez la cartouche en la tenant des deux côtés par les poignées (a).



Important

- Ne touchez jamais les contacts métalliques (a). Cela risquerait d'endommager la Cartouche de maintenance.



4. Assurez-vous que la Cartouche de maintenance usagée soit droite pendant que vous la placez dans le sac plastique qui se trouvait dans le carton, comme illustré.



5. Videz l'air du sac et fermez-le. Puis pliez-le en deux.



6. Placez la Cartouche de maintenance usagée et le matériau d'emballage dans le carton, de la même manière que la nouvelle Cartouche de maintenance était emballée, et stockez-la à plat.



Attention

- Remettez toujours la Cartouche de maintenance usagée dans la boîte et posez la boîte sur une surface plane. Sinon, l'encre peut se répandre et tacher.

Remarque

- Conformément aux programmes environnementaux actifs et continus, Canon prend en charge le recyclage des cartouches de maintenance usagées. Suivez les instructions fournies qui accompagnent la nouvelle Cartouche de maintenance qui décrivent comment traiter la Cartouche de maintenance usagée.

7. Tout en tenant la nouvelle Cartouche de maintenance des deux côtés par les poignées (a), insérez-la complètement en la maintenant à plat.



8. Tenez le Guide d'éjection par les deux côtés, près de l'extrémité. Alignez le Guide d'éjection avec les guides (a) et insérez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



9. Appuyez sur le bouton **OK**.



L'imprimante initialise alors la Cartouche de maintenance.

Vérifier la capacité restante de la Cartouche de maintenance

La Cartouche de maintenance absorbe l'excès d'encre provenant de l'impression à bord perdu, du nettoyage de la tête d'impression et d'autres procédures. Vous pouvez vérifier le niveau restant dans la Cartouche de maintenance en vérifiant le niveau de Cartouche de maintenance montré sur l' Écran d'affichage.
Pour contrôler la capacité restante de la Cartouche de maintenance, accédez à l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

Si l' Écran d'affichage indique qu'il faut remplacer la Cartouche de maintenance, remplacez la Cartouche de maintenance. Si un message indiquant qu'il faut vérifier la capacité restante de la Cartouche de maintenance s'affiche, ou avant d'effectuer des tâches qui utilisent beaucoup d'encre telles que le nettoyage de la tête ou le déplacement de l'imprimante, vérifiez la capacité de la Cartouche de maintenance et préparez une nouvelle Cartouche de maintenance si nécessaire. (Voir "Remplacer la Cartouche de maintenance.") →P.884

Quand remplacer la cartouche de maintenance

Remplacez ou préparez-vous à remplacer la Cartouche de maintenance dans les situations suivantes.

Si un message de vérification de la Cartouche de maintenance s'affiche sur l' Écran d'affichage

Lorsque la Cartouche de maintenance est presque pleine, le **Voyant Message** s'allume et "**Le niveau est bas**" s'affiche sur l' Écran d'affichage. Vous pouvez continuer l'impression, mais vérifiez la capacité de la Cartouche de maintenance restante et préparez-vous à remplacer la Cartouche de maintenance par une neuve. (Voir "Vérifier la capacité restante de la Cartouche de maintenance.") →P.890



Lorsque la capacité de la Cartouche de maintenance diminue fortement

Le nettoyage de la tête d'impression, le remplacement de la Tête d'impression et les préparations au transport de l'imprimante réduisent fortement la capacité de la Cartouche de maintenance. (En particulier la préparation du transport de l'imprimante.)

Contrôlez la capacité restante de la Cartouche de maintenance avant cette maintenance et remplacez cette Cartouche de maintenance si nécessaire.



Si un message de remplacement de la Cartouche de maintenance s'affiche sur l' Écran d'affichage

Lorsque la Cartouche de maintenance est pleine, le **Voyant Message** clignote et un message invitant à remplacer la Cartouche de maintenance s'affiche sur l' Écran d'affichage. L'impression est désactivée et vous ne pouvez pas remplacer la Tête d'impression ou déplacer l'imprimante. Remplacez la Cartouche de maintenance par une neuve.

Nettoyer l'imprimante

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante 892
Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur 892
Nettoyage du dispositif de retenue du papier 895

Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante

Nettoyez régulièrement l'imprimante pour conserver une bonne qualité d'impression et éviter les problèmes.
Nettoyez l'extérieur de l'imprimante environ une fois par mois.

1. Mettez l'imprimante hors tension. (Voir "Mettre l'imprimante sous tension et hors tension.") →P.785

2. Débranchez le cordon d'alimentation de la sortie.

> Attention
> • Éteignez toujours l'imprimante et débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou d'effectuer des tâches de maintenance. Si l'imprimante reste par mégarde sous tension, vous risquez de vous blesser en cas de contact avec les pièces mobiles de l'imprimante.

3. Essuyez les surfaces extérieures de l'imprimante à l'aide d'un chiffon humide bien tordu. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.



> Attention
> • N'utilisez jamais de solvants inflammables tels que de l'alcool, du benzène ou un diluant. Si ces substances entrent en contact avec des composants électriques situés à l'intérieur de l'imprimante, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution.

> Important
> • Si le Guide d'éjection est sale, il peut salir le bord du papier lors de la coupe. Nous vous recommandons de nettoyer le Guide d'éjection même s'il ne paraît pas sale, car il peut être couvert de poussière de papier.

4. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.

Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur

Nettoyez l'intérieur du Couvercle supérieur environ une fois par mois pour conserver une bonne qualité d'impression et éviter les problèmes.
Nettoyez aussi l'intérieur du Couvercle supérieur dans les cas décrits ci-dessous afin de garantir un fonctionnement optimal.

- Si la surface imprimée ou le verso du papier est sale après l'impression
- Après avoir utilisé un rouleau

- Après une impression à bord perdu
- Après une impression sur un papier de dimension réduite
- Après une impression sur du papier générant une grande quantité de petits morceaux de papier
- Si vous avez remplacé le rouleau
- Après l'impression sur papier générant une grande quantité de poussière de papier
- Si le message "**L'intrrpt bleu de roul d'entraîn sâle.**" s'affiche

Important
- Si le Rouleau d'entraînement qui se trouve sous le Couvercle supérieur est sale, il peut salir le verso du papier. Nous vous recommandons de nettoyer le Rouleau d'entraînement après une impression à bord perdu ou sur du papier de dimensions réduites.
- Si le Guide d'éjection est sale, il peut salir le bord du papier lors de la coupe. Nous vous recommandons de nettoyer le Guide d'éjection même s'il ne paraît pas sale, car il peut être couvert de poussière de papier.

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque
- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nett.Roul.Entr.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Sur l' Écran d'affichage, un message vous invite à ouvrir le Couvercle supérieur.

5. Ouvrez le Couvercle supérieur.



6. Si de la poussière de papier s'est accumulée dans les Creux d'aspiration (a) sur le Rouleau d'entraînement ou dans la Gouttière de récupération d'encre en impression à bord perdu (b), utilisez la Brosse de nettoyage (c), fournie avec l'imprimante, pour essuyer cette poussière.



Remarque

- Si la Brosse de nettoyage est sale, rincez-la à l'eau.

7. Avec un chiffon bien essoré, frottez l'intérieur du Couvercle supérieur pour le nettoyer. Essuyez les résidus d'encre du Rouleau d'entraînement comme un tout du Dispositif de retenue du papier, de la Gouttière de récupération d'encre en impression à bord perdu et de l' Interrupteur bleu.



Attention

- N'utilisez jamais de solvants inflammables tels que de l'alcool, du benzène ou un diluant. Si ces substances entrent en contact avec des composants électriques situés à l'intérieur de l'imprimante, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution.

Important

- N'utilisez pas de chiffon sec pour essuyer l'intérieur du Couvercle supérieur. Cela pourrait créer des charges électrostatiques qui risqueraient d'attirer la poussière et d'affecter la qualité de l'impression.
- Ne touchez ni l' Échelle linéaire (a) ni l' Arbre du chariot (b). Vous pourriez tacher les mains et endommager l'imprimante.



8. Fermez le Couvercle supérieur.



Nettoyage du dispositif de retenue du papier

Nettoyez le Dispositif de retenue du papier environ une fois par mois pour conserver une bonne qualité d'impression et éviter les problèmes.
Nettoyez aussi le Dispositif de retenue du papier dans les cas décrits ci-dessous afin de garantir un fonctionnement optimal.

- Si la surface imprimée ou le verso du papier est sale après l'impression
- Après une impression sur un papier de dimension réduite

Important
- Pendant le nettoyage, utilisez du papier ne générant pas de poussière de coupe, par exemple du Papier ordinaire. L'utilisation d'un film ou de tout autre papier risquant de générer des débris pendant la coupe ou ayant un fini de surface risquant de se détacher peut nuire à la qualité d'impression.

1. Mettez l'imprimante hors tension. (Voir "Mettre l'imprimante sous tension et hors tension.") →P.785

2. Débranchez le cordon d'alimentation de la sortie.

Attention
- Éteignez toujours l'imprimante et débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou d'effectuer des tâches de maintenance. Si l'imprimante reste par mégarde sous tension, vous risquez de vous blesser en cas de contact avec les pièces mobiles de l'imprimante.

3. Retirez l' Unité d'alimentation en rouleau. (Voir "Retrait de l'unité d'alimentation en rouleau.") →P.712

4. Pliez une feuille de Papier ordinaire en deux ou trois (a), puis insérez-la sous le Dispositif de retenue du papier (b) par l'arrière de l'imprimante pour essuyer toute la surface du Dispositif de retenue du papier afin de le nettoyer.



5. Fixez l' Unité d'alimentation en rouleau. (Voir "Installer l'unité d'alimentation en rouleau.") →P.713

6. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.

Autres tâches de maintenance

Préparations avant le transport de l'imprimante 897
Mise à jour du micrologiciel 902

Préparations avant le transport de l'imprimante

Pour protéger les pièces internes lors du transport, procédez toujours comme suit avant de déplacer l'imprimante. Reportez-vous au Guide de configuration pour plus d'informations sur l'emballage de l'imprimante et son installation après le déplacement.

Important

- Évitez de trop incliner l'imprimante durant son transport. Cela risquerait d'entraîner des fuites d'encre dans l'imprimante provoquant des taches. Si vous devez pencher l'imprimante durant son transport, contactez votre revendeur Canon.

Remarque

- Il est impossible de préparer l'imprimante au transport si l' Écran d'affichage vous demande de remplacer la Cartouche de maintenance ou à vérifier sa capacité restante. Remplacez la Cartouche de maintenance avant les préparations de transfert. Dans ce cas, vous aurez besoin d'une nouvelle Cartouche de maintenance. (Voir "Remplacer la Cartouche de maintenance.") →P.884
- Selon l'état de l'imprimante, il peut être nécessaire de remplacer des pièces lors de la préparation de l'imprimante au transport (c'est-à-dire quand vous exécutez l'option du menu de l'imprimante qui prépare l'imprimante au transport).

Retirer papier

1. Retirez le papier.
   - Rouleaux (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697
   - Feuilles (Voir "Retrait des feuilles.") →P.723

Accédez au menu **Prép.dép.Imp.**

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



Remarque

- Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
   L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Prép.dép.Imp.**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher l'écran de confirmation.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Une fois les préparations terminées, sur l' Écran d'affichage, un message vous invite à ouvrir le Capot du réservoir d'encre.

> Important
> • Si les consommables doivent être remplacés, le message "**Consommables à remplacer Contactez assistance.**" apparaît sur l' Écran d'affichage et la préparation n'est pas possible. Si ce message s'affiche, appuyez sur le bouton **OK** et contactez votre revendeur Canon pour obtenir de l'aide.

Retirez le Réservoir d'encre

1. Ouvrez le Capot du réservoir d'encre.



2. Relevez le levier de verrouillage du réservoir d'encre et retirez tous les réservoirs d'encre.



Mettez les réservoirs d'encre dans un sac en plastique et fermez le sac.

Remarque

- Gardez le réservoir d'encre retiré avec les orifices d'encre (a) orientés vers le haut. Sinon, l'encre peut se répandre et tacher.



3. Fermez tous les leviers de verrouillage du réservoir d'encre, puis fermez le Capot du réservoir d'encre.



Il ne reste désormais plus d'encre à l'intérieur des tubes.

Important

- Ne retirez pas la Cartouche de maintenance pendant ce processus.

Une fois l'opération réalisée, le message "**Terminé! Mettre h.tension**" s'affiche.

Emballer l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton **Power (Alimentation)**, puis mettez l'imprimante hors tension.

Important

- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante, si vous débranchez le câble d'alimentation avant de mettre l'imprimante hors tension et la déplacer en cet état. Si l'imprimante est accidentellement débranchée, rebranchez-la, réinstallez les réservoirs d'encre et répétez cette procédure.

2. Débranchez le cordon d'alimentation et le câble d'interface.

3. Ouvrez le Couvercle supérieur.



4. Pincez la Bande, insérez-la entre la Butée de la bande, puis apposez la Butée de la bande sur l' Arbre du chariot.



Important

- Ne touchez ni l' Échelle linéaire (a) ni l' Arbre du chariot (b).



Remarque

- Ici, la Butée de la bande est celle qui avait été retirée et stockée après l'installation initiale.

5. Fermez le Couvercle supérieur.



6. Attachez les couvercles de l'imprimante avec une bande pour les fixer et suivez la procédure inverse à celle suivie lors du retrait de la bande.

7. Remballez le Support du rouleau, la Butée du support de rouleau et l'imprimante dans du matériel d'expédition, puis placez le tout dans un emballage d'expédition.

Mise à jour du micrologiciel

Mettez le micrologiciel de l'imprimante à jour pour profiter des nouvelles fonctions et des fonctions avancées de l'imprimante.

Confirmer la version du micrologiciel

1. À l' **Écran Sélection d'onglet** du Panneau de commande, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l' Onglet Param./régl ( ).



> **Remarque**
> • Si l' **Écran Sélection d'onglet** n'apparaît pas, appuyez sur le bouton **Menu**.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran **Menu Par./régl.** s'ouvre.

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Infos imprimante**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Infos système**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La version du micrologiciel s'affiche.

Mise à jour du micrologiciel

Pour obtenir le micrologiciel le plus récent, visitez le site Web de Canon. Si le micrologiciel disponible en ligne est plus récent que la version installée, mettez le micrologiciel de l'imprimante à jour. Pour plus de détails sur le téléchargement et la mise à jour du micrologiciel, visitez le site Web de Canon.

Dépannage

Foire aux questions 904

Problèmes concernant le papier 906

L'impression ne démarre pas 916

L'imprimante s'arrête pendant un travail d'impression 918

Problèmes de qualité de l'impression 919

Impossible d'imprimer sur un réseau 931

Problèmes d'installation 933

Autres problèmes 935



Foire aux questions

Questions fréquemment posées 904

Questions fréquemment posées

Cette section présente des questions fréquemment posées et les réponses correspondantes. Pour obtenir des explications plus détaillées, cliquez sur les liens hypertextes dans la colonne des réponses.

Question	Réponse
Comment puis-je imprimer sur un rouleau ?	Lors de l'impression sur rouleaux, après avoir chargé le rouleau, indiquez le type et la longueur du papier dans le Panneau de commande ainsi que dans le pilote d'imprimante. ⇒"Charger et imprimer sur des rouleaux →P.3 "
Comment puis-je imprimer sur des feuilles chargées manuellement ?	Lors d'une impression sur des feuilles chargées manuellement, indiquez le type et le format du papier dans le pilote d'imprimante, puis chargez alors le papier. ⇒"Charger et imprimer des feuilles →P.6 "
Comment puis-je passer d'une impression sur rouleau à une impression sur des feuilles chargées manuellement ?	Lorsque vous renseignez les opérations dans le Panneau de commande pour charger ou remplacer le papier, la source de papier passe automatiquement vers le papier sélectionné. ⇒"Chargement des rouleaux dans l'imprimante →P.692 " ⇒"Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation →P.715 "
Comment puis-je changer le type ou le format de papier ?	Indiquez le type et le format du papier, à la fois dans le Panneau de commande et dans le pilote d'imprimante. • Indiquer dans le pilote d'imprimante ⇒"Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante →P.59 " • Indiquer dans le Panneau de commande Sélectionner le type de papier ⇒"Changement du type de papier →P.695 " Sélectionner le format de papier ⇒"Spécifiez la longueur du papier →P.697 "
Comment puis-je couper le rouleau après l'impression ?	Vous pouvez attendre que l'encre sèche avant de couper le rouleau, et vous pouvez couper les rouleaux à la position désirée. ⇒"Définir la méthode de découpe des rouleaux →P.705 "
Comment puis-je imprimer sans bordure ?	L'impression à bord perdu est possible sur des rouleaux. Vous pouvez aussi indiquer l'impression à bord perdu dans le pilote d'imprimante en ajustant la taille originale pour qu'elle corresponde au format de papier. Avant une impression à bord perdu, configurez l' Interrupteur bleu du rouleau d'entraînement sur le côté ●. L'impression à bord perdu n'est pas prise en charge sur des feuilles. ⇒"Impression à bord perdu sur du papier de format identique →P.93 " ⇒"Impression à bord perdu en redimensionnant les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau →P.100 " ⇒"Impression à bord perdu au format réel →P.86 " ⇒"Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement →P.926 "
Comment puis-je imprimer un original en A4 agrandi sur un papier A2 ?	Dans le pilote d'imprimante, vous pouvez ajuster l'image originale pour qu'elle corresponde à la taille et la largeur du papier, ou bien vous pouvez indiquer l'agrandissement ou la réduction désirée avant l'impression. ⇒"Redimensionner les originaux au format du papier →P.60 " ⇒"Redimensionner les originaux pour les adapter à la largeur du rouleau de papier →P.66 " ⇒"Redimensionner les originaux en saisissant une valeur d'échelle →P.72 "

Question	Réponse
Comment puis-je imprimer sans gaspiller de papier ?	Afin d'économiser du papier, vous pouvez indiquer dans le pilote d'imprimante la rotation des originaux de 90 degrés ou l'impression sans marge supérieure et inférieure. ⇒"Économiser le rouleau de papier en tournant les originaux de 90 degrés →P.158 " ⇒"Économiser du papier en imprimant les originaux sans marges supérieure et inférieure →P.164 "
Comment puis-je imprimer sans gaspiller tout l'espace vierge sur le côté droit d'un original A4 imprimé sur un papier de taille A3 ?	Vous pouvez imprimer au format A4 pour remplir la largeur d'un papier A3 en indiquant la rotation des originaux de 90 degrés dans le pilote d'imprimante. ⇒"Économiser le rouleau de papier en tournant les originaux de 90 degrés →P.158 "
Comment puis-je imprimer en orientation paysage (ou portrait) ?	Vous pouvez imprimer automatiquement des originaux en orientation paysage (ou portrait) en les agrandissant pour correspondre à la largeur du rouleau. Il s'agit là d'un moyen facile de créer des bannières verticale et horizontale. ⇒"Impression de bannières verticales et horizontales (Impression grand format) →P.108 "
Comment puis-je imprimer sur un papier au format personnalisé ?	Vous pouvez indiquer des formats personnalisés temporaires dans le pilote d'imprimante. ⇒"Impression sur des formats de papier non standard →P.117 "
Comment puis-je enregistrer des tailles de papier personnalisées ?	Vous pouvez ajouter les formats voulus (Formats de supports personnalisés) dans la boîte de dialogue **Options format** du pilote d'imprimante. ⇒"Impression sur des formats de papier non standard →P.117 "
Comment puis-je imprimer des lignes plus épaisses ?	En indiquant **Épaissir les traits fins** dans le pilote d'imprimante, vous pouvez imprimer les traits fins plus épais pour les rendre plus visibles. ⇒"Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer →P.50 "
Comment puis-je modifier l'impression des couleurs ?	Afin d'améliorer la constance des couleurs en compensant les légères différences de rendu dues à des variations individuelles entre les têtes d'impression ou les conditions dans divers environnements d'impression, réalisez un calibrage des couleurs. ⇒"Utiliser le calibrage des couleurs pour les ajuster →P.749 " Vous pouvez également ajuster les couleurs comme vous le désirez dans le pilote d'imprimante avant l'impression. ⇒"Régler la couleur dans le pilote de l'imprimante →P.40 "
Comment puis-je utiliser à nouveau les réglages du pilote d'imprimante pour des travaux ultérieurs ?	En enregistrant les informations de réglages dans un favori, vous pouvez appliquer à souhait les réglages avant l'impression. ⇒"Utiliser les favoris →P.184 "
Puis-je utiliser l'imprimante avec un **Color imageRUNNER** ?	Cette imprimante peut être utilisée pour l'agrandissement automatique et l'impression d'originaux numérisés à partir du **Color imageRUNNER**. ⇒"Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER →P.288 " ⇒"Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER →P.573 "
Comment puis-je agrandir des originaux numérisés à partir d'un **Color imageRUNNER** ?	En utilisant Color imageRUNNER Enlargement Copy (copie d'agrandissement iR), vous pouvez automatiquement imprimer des agrandissements d'originaux numérisés à partir du **Color imageRUNNER**. ⇒"Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER →P.288 " ⇒"Impression d'agrandissements d'originaux numérisés à partir d'un Color imageRUNNER →P.573 "

Problèmes concernant le papier

Élimination d'un bourrage de papier (Encoche d'alimentation du papier) 906
Élimination du bourrage du rouleau de papier 907
Élimination d'un bourrage de feuilles alimentées manuellement 911
Impossible d'insérer le rouleau de papier dans l'encoche d'alimentation du papier 913
Impossible de charger des feuilles 914
La découpe du papier n'est pas nette. 914
La découpe du papier n'est pas nette. 914
Le bord avant du rouleau est marqué 914
Les marges sont importantes 915

Élimination d'un bourrage de papier (Encoche d'alimentation du papier)

Procédez comme suit pour éliminer des bourrages profonds dans l' Encoche d'alimentation du papier →P.906 ou pour retirer les morceaux de papier restant dans l'encoche après avoir éliminé les bourrages →P.906 .

Éliminer tout bourrage de papier profond de l' Encoche d'alimentation du papier

Si du papier est coincé profondément dans l' Encoche d'alimentation du papier, retirez l' Unité d'alimentation en rouleau, puis éliminez le bourrage papier comme suit.

1. Éteignez l'imprimante avant d'en retirer l' Unité d'alimentation en rouleau. (Voir "Retrait de l'unité d'alimentation en rouleau.") →P.712

2. Retirez le papier coincé dans l' Encoche d'alimentation du papier.



3. Fixez l' Unité d'alimentation en rouleau sur l'imprimante. (Voir "Installer l'unité d'alimentation en rouleau.") →P.713

Retirez les morceaux de papier restant dans l' Encoche d'alimentation du papier

Suivez ces étapes pour retirer tout morceau de papier restant dans l'encoche d'alimentation du papier une fois que vous avez éliminé le bourrage de feuilles ou de rouleau de papier.

1. Appuyez sur le bouton **Load (Charger)**.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Papier manuel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Un menu de sélection du type de papier s'ouvre.

3. Sélectionnez **Affiche PV** et appuyez sur le bouton **OK**.
Les instructions d'alimentation de l' **Affiche PV** s'affichent maintenant sur le Panneau de commande, mais suivez cette procédure pour retirer le papier coincé.

4. Ouvrez le Couvercle supérieur.

5. Pliez en quatre une feuille A4 dans le sens de la longueur puis insérez-la à travers le trou du Panneau arrière. Poussez les morceaux de papier vers le Rouleau d'entraînement.



6. Retirez le morceau de papier lorsqu'il est rejeté sur le Rouleau d'entraînement.

7. S'il reste des morceaux de papier dans la fente d'introduction du papier, répétez les étapes 5 et 6.

8. Fermez le Couvercle supérieur.

9. Mettez l'imprimante hors tension. (Voir "Mettre l'imprimante sous tension et hors tension.") →P.785

Élimination du bourrage du rouleau de papier

Si le papier d'un rouleau se coince, le message "**Bourrage de papier**" apparaît sur l' Écran d'affichage du Panneau de commande. Retirez le bourrage de papier en procédant comme suit.

Remarque

- Pour obtenir des instructions sur le retrait des morceaux de papiers de l'alimentation après avoir résolu un bourrage papier, voir "Élimination d'un bourrage de papier (Encoche d'alimentation du papier)." →P.906

1. Ouvrez le Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau. Utilisez un coupe-papier disponible dans le commerce ou d'autres outils coupants pour couper le papier du rouleau chargé.



Attention

- Attention à ne pas vous blesser et à ne pas endommager l'imprimante en coupant le papier.

2. Appuyez sur le bouton **OK**.



3. Retirez le bourrage de papier.

- Si le papier est coincé dans le Couvercle supérieur

1. Ouvrez le Couvercle supérieur et déplacez le Chariot sur le côté.



2. Éliminez tout bourrage de papier à partir de l'intérieur du Couvercle supérieur.
Après avoir retiré le papier, vérifiez qu'il ne reste plus de petits morceaux dans l'imprimante.

3. Fermez le Couvercle supérieur.



Important

- Ne déplacez pas le Chariot sur le bourrage papier. Vous risqueriez d'endommager la Tête d'impression.
- Ne touchez ni l' Échelle linéaire (a) ni l' Arbre du chariot (b). Vous pourriez tacher les mains et endommager l'imprimante.



- Si le papier d'un rouleau est coincé par l' Encoche d'alimentation du papier

1. Ouvrez le Couvercle d'unité d'alimentation en rouleau.
2. Retirez le papier coincé dans l' Encoche d'alimentation du papier.
   Après avoir retiré le papier, vérifiez qu'il ne reste plus de petits morceaux dans l'imprimante.

Si du papier est coincé profondément dans l' Encoche d'alimentation du papier, retirez l'unité d'alimentation en rouleau, puis éliminez le bourrage de papier. (Voir "Élimination d'un bourrage de papier (Encoche d'alimentation du papier)." →P.906)



- Si le papier est coincé dans le Guide d'éjection

Retirez le papier coincé du Bac récepteur.

Après avoir retiré le papier, vérifiez qu'il ne reste plus de petits morceaux dans l'imprimante.



4. Appuyez sur le bouton **OK**.



Élimination d'un bourrage de feuilles alimentées manuellement

Si une feuille alimentée manuellement se coince, le message "**Bourrage de papier**" apparaît sur l' Écran d'affichage du Panneau de commande. Retirez le bourrage de papier en procédant comme suit.

1. Appuyez sur le bouton **OK**.



2. Retirez le bourrage de papier.

- Si le papier est coincé dans le Couvercle supérieur

1. Ouvrez le Couvercle supérieur et déplacez le Chariot manuellement sur le côté.



2. Éliminez tout bourrage de papier à partir de l'intérieur du Couvercle supérieur.
Après avoir retiré le papier, vérifiez qu'il ne reste plus de petits morceaux dans l'imprimante.

3. Fermez le Couvercle supérieur.



Important

- Ne déplacez pas le Chariot sur le bourrage papier. Vous risqueriez d'endommager la Tête d'impression.
- Ne touchez ni l' Échelle linéaire (a) ni l' Arbre du chariot (b). Vous pourriez tacher les mains et endommager l'imprimante.



- Si du papier est coincé par l' Encoche d'alimentation du papier de l' Encoche d'alimentation du papier supérieure

Retirez le papier coincé dans l' Encoche d'alimentation du papier.

Après avoir retiré le papier, vérifiez qu'il ne reste plus de petits morceaux dans l'imprimante.

Si du papier est coincé profondément dans l' Encoche d'alimentation du papier, retirez l'unité d'alimentation en rouleau, puis éliminez le bourrage de papier. (Voir "Élimination d'un bourrage de papier (Encoche d'alimentation du papier).") →P.906



- **Si le papier est coincé dans le Guide d'éjection**

Retirez le papier coincé du Bac récepteur.

Après avoir retiré le papier, vérifiez qu'il ne reste plus de petits morceaux dans l'imprimante.



- **Si du papier est coincé à l'arrière de l'imprimante**

Retirez le papier coincé de l'arrière de l'imprimante.

Après avoir retiré le papier, vérifiez qu'il ne reste plus de petits morceaux dans l'imprimante.



3. Appuyez sur le bouton **OK**.



Impossible d'insérer le rouleau de papier dans l'encoche d'alimentation du papier

Cause	Action corrective
Le rouleau de papier est froissé.	Défroissez le papier et rechargez le rouleau.
Le papier est coincé dans l'encoche d'alimentation du papier.	Retirez le bourrage de papier. (Voir "Élimination du bourrage du rouleau de papier.") →P.907 (Voir "Élimination d'un bourrage de feuilles alimentées manuellement.") →P.911
Après avoir fait avancer le rouleau, le papier a été retiré de force, ce qui a fermé l' Encoche d'alimentation du papier.	Retirez le rouleau et ouvrez l'encoche d'alimentation du papier. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697

Impossible de charger des feuilles

Cause	Action corrective
La sélection de la source de papier est incorrecte.	Appuyez sur le bouton **Load (Charger)**, puis sélectionnez la source de papier.

La découpe du papier n'est pas nette.

Cause	Action corrective
Le papier se plie ou se froisse en position de découpe.	Redressez-le par les bords.
L'extrémité du papier se soulève à l'endroit de la découpe.	Rechargez le papier correctement.
Vous utilisez un papier qui ne peut pas être coupé à l'aide du Dispositif de découpe.	Indiquez **Manuel** dans **Mode de coupe** dans le menu Panneau de commande et utilisez une paire de ciseaux ou un outil de découpe pour couper le rouleau après l'impression. (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705
La **Vitesse coupe** est mal configurée dans le menu Panneau de commande.	Modifiez le réglage **Vitesse coupe** dans le menu Panneau de commande. (Voir "Structure du menu.") →P.796

La découpe du papier n'est pas nette.

Cause	Plus d'encre
Le document imprimé a été piégé sur un objet étranger situé au niveau du Bac récepteur, ce qui l'a relevé. La Coupe est passée sous le papier.	Retirez l'objet étranger situé au niveau du Bac récepteur pour que l'imprimante puisse éjecter le document imprimé à plat.
Non ou **Imp. guidage coupe** est spécifié sous **Découpe auto** dans le pilote d'imprimante.	Spécifiez **Oui** sous **Découpe auto** dans le pilote d'imprimante.
Dans le menu Panneau de commande, **Mode de coupe** est réglé sur **Éjecter** ou **Manuel**.	Si le **Mode de coupe** est **Éjecter**, appuyez sur le bouton **Cut (Couper)** pour couper le papier. Si le **Mode de coupe** est **Manuel**, coupez les rouleaux à l'aide de ciseaux ou d'outils similaires.

Le bord avant du rouleau est marqué

Cause	Action corrective
Si vous laissez un rouleau de papier dans l'imprimante sans l'utiliser pendant un certain temps, il se peut que le bord avant du rouleau soit marqué.	Pour une qualité d'impression optimale, nous vous recommandons de définir l'option **CoupBor.Rechar.** sur **On** ou **Automatique** pour que le bord du papier soit automatiquement coupé avant l'impression. (Voir "Structure du menu.") →P.796

Les marges sont importantes

Cause	Plus d'encre
Les rouleaux sont avancés d'une quantité spécifique avant la coupe pour éviter les problèmes de coupe et d'éjection du papier.	Opération normale.

L'impression ne démarre pas

Le Voyant Data (Données) en réception du Panneau de commande ne s'allume pas 916
L'imprimante ne répond pas même si des travaux d'impression sont envoyés 916
Rempl. Encre.. s'affiche 916
L'écran d'affichage indique Secouer 917

Le Voyant Data (Données) en réception du Panneau de commande ne s'allume pas

Cause	Action corrective
L'imprimante n'est pas allumée.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement et complètement branché. Appuyez sur le bouton **Power (Alimentation)** pour mettre l'imprimante sous tension.
L'imprimante n'est pas sélectionnée dans le pilote d'imprimante. (L'imprimante est en mode Veille.)	Sous Windows, sélectionnez l'imprimante en cliquant sur **Sélection de l'imprimante** ou sur **Imprimante** dans la boîte de dialogue d'impression et relancez l'impression.
	Sous Mac OS X, sélectionnez l'imprimante en cliquant sur **Configuration d'imprimante** (ou **Centre d'impression**) et relancez l'impression.
Le travail d'impression est sur pause. (L'imprimante est en mode Veille.)	Sous Windows, relancez le travail d'impression de la façon suivante : **1.** Sélectionnez l'icône de l'imprimante dans la fenêtre **Imprimantes et télécopieurs** (ou **Imprimantes**). **2.** Supprimez **Suspendre l'impression** dans le menu **Fichier** pour relancer le travail d'impression.
	Sous Mac OS X, relancez le travail d'impression de la façon suivante : **1.** Cliquez sur **Imprimantes et fax** (cette option est définie comme **Configuration d'imprimante** sous certaines versions de Mac OS X.) **2.** Sélectionnez l'imprimante, puis activez **Lancer les tâches** dans le menu **Imprimantes** pour relancer le travail d'impression.

L'imprimante ne répond pas même si des travaux d'impression sont envoyés

Cause	Action corrective
Dans le menu Panneau de commande, **Pause Imp.** est **On**.	Définissez **Pause Imp.** sur **Off**. (Voir "Suspendre l'impression.") →P.15

Rempl. Encre.. s'affiche

Cause	Plus d'encre
L'imprimante a été sortie de force pendant l'opération.	Attendez que le système se remplisse d'encre. Cette procédure peut prendre environ 12 minutes.

L'écran d'affichage indique Secouer

Cause	Plus d'encre
L'agitation de l'encre est en cours.	Veuillez patienter jusqu'à ce que l'agitation de l'encre soit terminée. Le temps de l'agitation dépend du temps pendant lequel l'imprimante était éteinte. (Compris entre 30 secondes et deux minutes environ.)

L'imprimante s'arrête pendant un travail d'impression

Un message d'erreur s'affiche sur l' Écran d'affichage 918
L'imprimante éjecte du papier blanc sans l'avoir imprimé 918

Un message d'erreur s'affiche sur l' Écran d'affichage

État	Action corrective
Un message d'erreur s'affiche pendant l'impression.	Vérifiez le message d'erreur et prenez l'action qui convient. (Voir "Messages d'erreur →P.940 .")
La dernière partie du rouleau de papier a été utilisée pendant un travail d'impression et le papier n'a pas pu avancer car le bord arrière est collé au rouleau.	Retirez le rouleau de papier usé et insérez un nouveau rouleau. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697 (Voir "Retirer les rouleaux du support.") →P.700 (Voir "Charger et imprimer sur des rouleaux.") →P.3

L'imprimante éjecte du papier blanc sans l'avoir imprimé

État	Plus d'encre
Le bord avant du rouleau de papier a été coupé pour être redressé.	Le bord avant des rouleaux peut être coupé pour le redresser si vous avez sélectionné **Précoupe bord** > **On** ou **Automatique** dans le menu Panneau de commande. (Voir "Couper automatiquement le bord avant d'un papier rouleau.") →P.709
Les buses de la Tête d'impression sont bouchées.	Imprimez une mire pour contrôler les buses et vérifiez que la Tête d'impression est en état d'imprimer correctement. (Voir "Contrôle de l'encrassement des buses.") →P.874
Une tâche d'impression a été reçue d'un pilote d'imprimante incompatible.	Utilisez le pilote d'imprimante imagePROGRAF adapté à l'imprimante puis essayez d'imprimer à nouveau.
L'imprimante est endommagée.	Contactez votre revendeur Canon.

Problèmes de qualité de l'impression

L'impression est mauvaise 919
Le papier écrase la Tête d'impression 920
Les bords du papier sont sales 921
La surface du papier est sale 922
La derrière du papier est sale 922
Des marques de roulettes restent sur le bord arrière du papier 922
Juste après l'impression à bord perdu, la marge arrière est souillée pendant l'impression standard 922

Les couleurs imprimées sont inexactes 923
Des bandes de différentes couleurs apparaissent 923
Les couleurs des images imprimées sont inégales 924
Les bords des images sont flous ou il y a des bandes blanches. 925
Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement 926
Des différences de contraste apparaissent pendant l'impression 928

La longueur des images imprimées est imprécise dans le sens de l'alimentation 928
L'impression des images est inclinée 929
Les documents imprimés sont monochromes 929

L'épaisseur du trait n'est pas uniforme 929
Les lignes et les couleurs ne sont pas alignées 930

Problèmes avec la qualité d'impression causés par le type de papier 930

L'impression est mauvaise

Cause	Action corrective
Vous imprimez peut-être sur la mauvaise face du papier.	Imprimez sur la face d'impression.
Les buses de la Tête d'impression sont bouchées.	Imprimez une mire pour contrôler les buses et vérifier qu'elles ne sont pas bouchées. (Voir "Contrôle de l'encrassement des buses.") →P.874
Parce que l'imprimante a été laissée pendant longtemps sans réservoirs d'encre installés, l'encre a bouché le système d'alimentation d'encre.	Après que les réservoirs d'encre ont été installés pendant 24 heures, lancez **Nettoy. tête B** dans le Panneau de commande. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression.") →P.875
Le papier est coincé dans le Couvercle supérieur.	Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le papier coincé dans le Couvercle supérieur. **1.** Ouvrez le Couvercle supérieur et assurez-vous que le Chariot n'est pas sur le Rouleau d'entraînement. **2.** Retirez les morceaux de papier du Couvercle supérieur. (Voir "Élimination du bourrage du rouleau de papier.") →P.907 (Voir "Élimination d'un bourrage de feuilles alimentées manuellement.") →P.911 **3.** Fermez le Couvercle supérieur.
L'encre n'était pas sèche lorsque le papier a été coupé.	Indiquez une durée de séchage plus longue dans **Détails papier** > **Tps Séch. Roul.** du menu Panneau de commande. (Voir "Paramètres du menu.") →P.803

Cause	Action corrective
L'impression est floue si **Qualité imp.** des **Paramètres avancés** dans le pilote d'imprimante est réglé sur **Standard** ou **Brouillon**.	Dans les **Paramètres avancés** du pilote d'imprimante, sélectionnez **Plus haut** ou **Supérieur** pour l'option **Qualité imp.**. L'impression en mode **Brouillon** ou **Standard** est plus rapide et consomme moins d'encre que les modes **Plus haut** ou **Supérieur**, mais la qualité d'impression est inférieure. (Voir "Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer.") →P.50

Le papier écrase la Tête d'impression

Cause	Plus d'encre
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	Chargez le papier du même format que celui spécifié dans le pilote d'imprimante. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
	Vérifiez que le type de papier indiqué sur l'imprimante est identique à celui du pilote d'imprimante chargé dans l'imprimante. **1.** Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression. **2.** Changez le type de papier du pilote d'imprimante et réessayez d'imprimer.
Le papier a été mal chargé, ce qui l'a froissé.	Rechargez le papier. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
La Tête d'impression est définie sur une valeur trop basse dans le menu Panneau de commande.	Dans le menu Panneau de commande, définissez **Hauteur de tête** sur **Automatique**. (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
Vous imprimez sur du papier épais ou du papier qui se froisse facilement après avoir absorbé de l'encre.	Lors de l'impression sur du Papier couché épais ou tout autre support en papier, réglez la **Force aspir.** sur **Poussée** ou **Plus Poussée** dans le menu Panneau de commande. Si le frottement continue, utilisez le réglage **Hauteur de tête** supérieur dans le menu Panneau de commande. (Voir "Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.).") →P.747 (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
	Lors de l'impression sur du Papier calque pour CAO ou tout autre support à base de film, réglez la **Force aspir.** sur **Standard**, **Poussée**, ou **Plus Poussée** dans le menu Panneau de commande. Si le frottement continue, utilisez le réglage **Hauteur de tête** supérieur dans le menu Panneau de commande. (Voir "Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.).") →P.747 (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
	Lors de l'impression sur du papier d'une épaisseur maximum de 0,1 mm, réglez la **Force aspir.** sur **Plus faible** dans le menu Panneau de commande. Si le frottement continue, utilisez le réglage **Hauteur de tête** supérieur dans le menu Panneau de commande. (Voir "Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.).") →P.747 (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
	Si les bords du papier s'enroulent ou sont souillés lorsque vous imprimez sur des rouleaux de papier photo brillant, définissez **Marge bord avant** sur **20mm** dans **Réglages détaillés du papier** du pilote d'imprimante.

Cause	Plus d'encre
Lorsque vous avez chargé le papier, le papier chargé ne correspond pas au type sélectionné sur le Panneau de commande.	Assurez-vous de sélectionner le type de papier correct dans le menu Panneau de commande lors du chargement du papier. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715

Les bords du papier sont sales

Cause	Plus d'encre
Le Rouleau d'entraînement est sale suite à des impressions à bord perdu ou sur du papier de petit format.	Ouvrez le Couvercle supérieur et nettoyez le Rouleau d'entraînement. (Voir "Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur.") →P.892
Le type de papier spécifié dans l'imprimante ne correspond pas à celui spécifié dans le pilote d'imprimante.	Vérifiez que le type de papier indiqué sur l'imprimante est identique à celui du pilote d'imprimante. (Voir "Changement du type de papier.") →P.695
	Vérifiez que le même type de papier est indiqué dans le pilote d'imprimante et dans l'imprimante. **1.** Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression. **2.** Changez le type de papier du pilote d'imprimante et réessayez d'imprimer.
Le papier est froissé ou dévié.	Défroissez ou redressez le papier puis rechargez-le. N'utilisez pas du papier qui a déjà été imprimé. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
Une ligne de découpe est imprimée car **Réduc.Poussière** est sur **On** dans le menu Panneau de commande pour réduire la poussière de coupe.	Si vous n'avez pas besoin de cette fonction, définissez **Réduc.Poussière** sur **Off** dans le menu Panneau de commande. (Voir "Paramètres du menu.") →P.803
La Tête d'impression est définie sur une valeur trop basse dans le menu Panneau de commande.	Dans le menu Panneau de commande, définissez **Hauteur de tête** sur **Automatique**. (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
Vous imprimez sur du papier épais ou du papier qui se froisse facilement après avoir absorbé de l'encre.	Lors de l'impression sur du Papier couché épais ou tout autre support en papier, réglez la **Force aspir.** sur **Poussée** ou **Plus Poussée** dans le menu Panneau de commande. Si le frottement continue, utilisez le réglage **Hauteur de tête** supérieur dans le menu Panneau de commande. (Voir "Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.).") →P.747 (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
	Lors de l'impression sur du Papier calque pour CAO ou tout autre support à base de film, réglez la **Force aspir.** sur **Standard**, **Poussée**, ou **Plus Poussée** dans le menu Panneau de commande. Si le frottement continue, utilisez le réglage **Hauteur de tête** supérieur dans le menu Panneau de commande. (Voir "Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.).") →P.747 (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
Le Guide d'éjection est sale.	Nettoyez le Guide d'éjection. (Voir "Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante.") →P.892

La surface du papier est sale

Cause	Action corrective
Le Dispositif de retenue du papier est sale.	Nettoyez le Dispositif de retenue du papier. (Voir "Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur.") →P.892
Vous utilisez un papier qui ne sèche pas facilement.	Dans le menu Panneau de commande, définissez **Tps Séch. Roul.** sur au moins **1 min.** (Voir "Paramètres du menu.") →P.803
	Lorsque du papier qui sèche difficilement est utilisé pour l'impression, il risque de s'enrouler pendant l'impression et de toucher le Bac récepteur. Dans ce cas, définissez **Délai balayage** sur une autre option que **Off** dans le Panneau de commande. Notez cependant que l'impression va maintenant être plus longue. (Voir "Paramètres du menu.") →P.803

La derrière du papier est sale

Cause	Plus d'encre
Le Rouleau d'entraînement est sale suite à des impressions à bord perdu ou sur du papier de petit format.	Ouvrez le Couvercle supérieur et nettoyez le Rouleau d'entraînement. (Voir "Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur.") →P.892
Le Dispositif de retenue du papier est sale.	Nettoyez le Dispositif de retenue du papier. (Voir "Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur.") →P.892

Des marques de roulettes restent sur le bord arrière du papier

Cause	Action corrective
Le papier a été retiré sans avoir appuyé sur le bouton **OK** après avoir imprimé à partir de l' Encoche d'alimentation du papier avant.	En suivant les instructions affichées, appuyez sur le bouton **OK** et, après avoir retiré le papier, appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.
	Essuyez les roulettes pour les nettoyer. (Voir "Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur.") →P.892 (Voir "Nettoyage du dispositif de retenue du papier.") →P.895

Juste après l'impression à bord perdu, la marge arrière est souillée pendant l'impression standard

Cause	Plus d'encre
Selon votre environnement d'impression, après une impression à bord perdu où les bords avant et arrière du rouleau sont coupés automatiquement, de l'encre adhérant au dispositif de coupe peut se déposer sur le document imprimé suivant.	Procédez comme suit pour modifier le réglage **Entre les pages** du **Temps de séchage** sur une valeur comprise entre 30 secondes et 3 minutes avant de tenter à nouveau une impression à bord perdu. **1.** Sur la feuille **Principal** du pilote d'imprimante, cliquez sur **Paramètres avancés** au niveau de **Type papier**. **2.** Sélectionnez un temps de séchage de l'encre dans la liste correspondant au réglage **Entre les pages** du **Temps de séchage**.

Les couleurs imprimées sont inexactes

Cause	Plus d'encre
Le réglage des couleurs n'a pas été activé dans les **Paramètres avancés** du pilote d'imprimante.	Dans les **Paramètres avancés** du pilote d'imprimante, accédez aux **Réglages couleur** sous **Mode couleur** pour régler les couleurs.
Les couleurs n'ont pas été correctement réglées sur l'ordinateur ou le moniteur.	Reportez-vous à la documentation de l'ordinateur et du moniteur pour régler les couleurs.
	Réglez les paramètres du logiciel de gestion des couleurs en consultant les documents relatifs au logiciel, si nécessaire.
Les buses de la Tête d'impression sont bouchées.	Imprimez une mire pour contrôler les buses et vérifier qu'elles ne sont pas bouchées. (Voir "Contrôle de l'encrassement des buses.") →P.874
Priorité de correspondance des couleurs de l'application n'est pas sélectionné dans le pilote d'imprimante Windows.	Cliquez sur **Réglages spéciaux** sur la feuille **Disposition** du pilote d'imprimante et sélectionnez **Priorité de correspondance des couleurs de l'application** dans la boîte de dialogue.
Il risque d'y avoir de légères différences de couleurs à l'impression après avoir remplacé la Tête d'impression en raison des variations individuelles entre les têtes d'impression.	Exécutez un calibrage des couleurs.
Les caractéristiques de la Tête d'impression changent graduellement au fur et à mesure qu'elle est utilisée, et les couleurs peuvent changer.	Exécutez un calibrage des couleurs.
La couleur peut changer légèrement même sur le même modèle d'imprimante si vous utilisez une version différente du micrologiciel ou du pilote d'imprimante, ou lorsque vous imprimez avec des paramètres différents ou dans un environnement d'impression différent.	Suivez ces étapes pour préparer l'environnement d'impression. **1.** Utilisez la même version du micrologiciel ou du pilote d'imprimante. **2.** Indiquez la même valeur pour tous les paramètres. **3.** Exécutez un calibrage des couleurs.
Lors de la réinstallation du pilote d'imprimante, vous avez modifié la sélection des régions du Media Configuration Tool. Si vous modifiez la sélection des régions du Media Configuration Tool, vous supprimez les informations du papier spécifiques à la région que vous avez enregistrées sur l'imprimante avant l'installation. Si vous utilisez un papier dont les informations ont été supprimées lors du calibrage des couleurs, la valeur d'ajustement du calibrage ne pourra pas être appliquée à tous les autres types de papier.	Préparez du papier compatible avec le calibrage dans la nouvelle région sélectionnée, puis procédez à un nouveau calibrage.

Des bandes de différentes couleurs apparaissent

Cause	Plus d'encre
L'avance du papier n'est pas correctement réglée.	Réglez l'avance du papier. (Voir "Régler l'avance du papier.") →P.738
	Si les feuilles imprimées présentent des bandes de couleurs différentes au niveau du bord arrière (environ 20 à 30 mm du bord), essayez d'ajuster l'avance du papier du bord arrière des feuilles. (Voir "Ajuster les couleurs sur le bord arrière des feuilles.") →P.745

Cause	Plus d'encre
L'impression ne se déroule pas correctement car des travaux d'impression sont interrompus pendant la transmission.	Quittez les autres applications et annulez les autres travaux d'impression.
Dans le menu Panneau de commande, **Aj. priorité** est réglé sur **Long. imprimée**.	Régler **Aj. priorité** sur **Qualité imp.** dans le menu Panneau de commande et ajuster le montant d'alimentation peut améliorer les résultats. (Voir "Régler l'avance du papier.") →P.738
La Tête d'impression n'est pas alignée.	Réglez l'alignement de la Tête d'impression. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732
Les buses de la Tête d'impression sont bouchées.	Imprimez une mire pour contrôler les buses et vérifier qu'elles ne sont pas bouchées. (Voir "Contrôle de l'encrassement des buses.") →P.874
Vous pouvez apercevoir des traits si la **Qualité imp.** est trop basse.	Choisissez un niveau de **Qualité imp.** plus élevé dans les **Paramètres avancés** du pilote d'imprimante puis imprimez à nouveau. L'impression en mode **Brouillon** ou **Standard** est plus rapide et consomme moins d'encre que les modes **Plus haut** ou **Supérieur**, mais la qualité d'impression est inférieure. (Voir "Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer.") →P.50
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	Chargez le papier du même format que celui spécifié dans le pilote d'imprimante. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
	Vérifiez que le type de papier indiqué sur l'imprimante est identique à celui du pilote d'imprimante chargé dans l'imprimante. **1.** Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression. **2.** Changez le type de papier du pilote d'imprimante et réessayez d'imprimer.

Les couleurs des images imprimées sont inégales

Cause	Plus d'encre
Dessin au trait/Texte est sélectionné lors de l'impression d'images avec de nombreuses couleurs.	Dans **Priorité d'impression** dans les **Paramètres avancés** du pilote d'imprimante, choisissez **Image**.
Vous imprimez sur du papier qui gondole facilement.	Les couleurs imprimées peuvent paraître inégales sur le bord avant des papiers susceptibles de gondoler. Sélectionnez un niveau supérieur dans **Force aspir.**, dans le menu Panneau de commande, pour augmenter l'aspiration contre la papier, ou indiquez une marge avant de 20 mm ou plus. (Voir "Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.).") →P.747
Les couleurs imprimées peuvent être différentes si **Qualité imp.** est trop basse.	Choisissez un niveau de **Qualité imp.** plus élevé sous **Paramètres avancés** dans le pilote d'imprimante. L'impression en mode **Brouillon** ou **Standard** est plus rapide et consomme moins d'encre que les modes **Plus haut** ou **Supérieur**, mais la qualité d'impression est inférieure. (Voir "Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer.") →P.50
Les couleurs peuvent être irrégulières entre les zones sombres et claires des images.	Sélectionnez **Impression unidirectionnelle** dans les **Paramètres avancés** du pilote d'imprimante.

Cause	Plus d'encre
Lors de l'utilisation d'une impression à bord perdu, le bord du papier est coupé lors de l'impression. Par conséquent, la densité d'encre risque d'être légèrement inégale sur les bords avant.	Spécifiez **Non** dans **Découpe auto** dans le pilote d'impression avant d'imprimer. Dans ce cas, l'impression s'effectue à bord perdu sans les seuls côtés gauche et droit. Coupez le document imprimé éjecté de l'imprimante, puis utilisez des ciseaux ou un outil de découpe pour couper les rebords en haut et en bas.
	Choisissez un niveau de **Qualité imp.** plus élevé sous **Paramètres avancés** dans le pilote d'imprimante. (Voir "Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer.") →P.50
La Tête d'impression n'est pas alignée.	Réglez l'alignement de la Tête d'impression. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732
Si vous laissez les documents imprimés sécher les uns sur les autres, des couleurs irrégulières risquent d'apparaître.	Nous recommandons un séchage individuel des feuilles afin d'éviter des couleurs irrégulières.
La densité peut être irrégulière si vous utilisez du Papier brillant ou du Pap. couché.	Dans les **Paramètres avancés** du pilote d'imprimante, sélectionnez **Plus haut** ou **Supérieur** pour l'option **Qualité imp.**.
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	Chargez le papier du même format que celui spécifié dans le pilote d'imprimante. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
	Vérifiez que le type de papier indiqué sur l'imprimante est identique à celui du pilote d'imprimante chargé dans l'imprimante. **1.** Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression. **2.** Changez le type de papier du pilote d'imprimante et réessayez d'imprimer.
Les couleurs risquent d'être irrégulières sur le bord avant lorsque vous imprimez sur des feuilles épaisses, même si vous exécutez **Alim. extrém.**.	Pour les feuilles épaisses ou les papiers similaires, exécutez **Alim. extrém.** lorsque les Guides du plateau avant sont relevés. Maintenez également les Guides du plateau avant relevés pendant l'impression. Abaissez les Guides du plateau avant lorsque vous imprimez sur du papier autre que des feuilles épaisses.

Les bords des images sont flous ou il y a des bandes blanches.

Cause	Plus d'encre
L'aspiration du Rouleau d'entraînement est trop forte.	Dans le menu Panneau de commande, réduisez le niveau de la **Force aspir.** (Voir "Ajuster la force d'aspiration (Force aspir.).") →P.747
	Fermez l' Interrupteur du rouleau d'entraînement pour qu'il corresponde au format du papier. (Voir "Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement.") →P.926
Valeur d'alignement de la Tête d'impression incorrecte.	Lors de l'impression de texte ou de lignes fines en haute précision sur du papier photo ou épreuve semi-brillant, réglez la hauteur de Tête d'impression optimale avant d'aligner la tête d'impression. (Voir "Amélioration de la qualité d'impression.") →P.730
	Dans le menu Panneau de commande, définissez **Hauteur de tête** sur la hauteur la plus basse.

Cause	Plus d'encre
Valeur d'alignement de la Tête d'impression incorrecte.	(Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	Chargez le papier du même format que celui spécifié dans le pilote d'imprimante. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
	Vérifiez que le type de papier indiqué sur l'imprimante est identique à celui du pilote d'imprimante chargé dans l'imprimante. **1.** Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression. **2.** Changez le type de papier du pilote d'imprimante et réessayez d'imprimer.

Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement

Si les documents imprimés présentent les symptômes suivants, réglez le paramètre de l' Interrupteur sur le Rouleau d'entraînement.

- Les bords de l'image sont flous
- Les bords des images présentent des bandes blanches

Important
- Pour l'impression à bord perdu, réglez toujours l' Interrupteur du Rouleau d'entraînement du côté ●. Si l' Interrupteur est mal réglé, cela risque de nuire à la qualité d'impression.

1. Retirez tout papier chargé qui ne sera pas utilisé.
- Rouleaux (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697
- Feuilles (Voir "Retrait des feuilles.") →P.723

2. Ouvrez le Couvercle supérieur.



3. Retirez la Brosse de nettoyage (a).



4. En utilisant l'arrière de la Brosse de nettoyage, déplacez le premier Interrupteur vers le côté à l'opposé de ●.



5. Reportez-vous au tableau suivant pour confirmer le nombre sur le Rouleau d'entraînement (a) qui correspond au format du papier à imprimer.



Nombre	Dimensions	Format du papier
2	254 mm (10 po) ou 257 mm	**10"x12"**, **8"x10"** ou **JIS B4**

Nombre	Dimensions	Format du papier
3	355 mm (14 po)	**14"x17"**
4	406 mm (16 po), 420 mm ou 432 mm (17 po)	**Rouleau 16 pouces (406,4mm)**, **ISO A2**, **Rouleau 17 pouces (431,8mm)** ou **ANSI C**
5	515 mm (20 po)	**JIS B2** ou **JIS B3**
6	610 mm (24 po)	**ISO A1**, **ISO A2** ou **20"x24"**

6. En utilisant l'arrière de la Brosse de nettoyage, déplacez l' Interrupteur vers le côté à l'opposé de ●, correspondant au format du papier à imprimer.
Dans ce cas, notez que vous allez déplacer l'interrupteur dans la direction opposé de celle de l'étape 4.

7. Fermez le Couvercle supérieur.



Des différences de contraste apparaissent pendant l'impression

Cause	Plus d'encre
L'avance du papier n'est pas correctement réglée.	Réglez l'avance du papier. (Voir "Régler l'avance du papier.") →P.738
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	Chargez le papier du même format que celui spécifié dans le pilote d'imprimante. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
	Vérifiez que le type de papier indiqué sur l'imprimante est identique à celui du pilote d'imprimante chargé dans l'imprimante. **1.** Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression. **2.** Changez le type de papier du pilote d'imprimante et réessayez d'imprimer.

La longueur des images imprimées est imprécise dans le sens de l'alimentation

Cause	Plus d'encre
Dans le menu Panneau de commande, **Aj. priorité** est défini sur **Qualité imp.**.	Définissez **Aj. priorité** sur **Long. imprimée** dans le menu Panneau de commande, puis exécutez **Régler longueur**. (Voir "Régler l'avance du papier.") →P.738
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	Chargez le papier du même format que celui spécifié dans le pilote d'imprimante. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715

Cause	Plus d'encre
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	Vérifiez que le type de papier indiqué sur l'imprimante est identique à celui du pilote d'imprimante chargé dans l'imprimante. **1.** Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression. **2.** Changez le type de papier du pilote d'imprimante et réessayez d'imprimer.

L'impression des images est inclinée

Cause	Plus d'encre
Dans le menu Panneau de commande, **Niv.Vérif.align** est réglé sur **Indulgente** ou **Off**.	Dans le menu Panneau de commande, réglez **Niv.Vérif.align** sur **Haute précision** ou **Standard**.

Les documents imprimés sont monochromes

Cause	Action corrective
Dans les **Paramètres avancés** du pilote d'imprimante, **Monochrome** ou **Monochrome (Photo)**est spécifié comme **Mode couleur**.	Dans les **Paramètres avancés** du pilote d'imprimante, indiquez **Couleur** comme **Mode couleur**, puis réessayez.
Les buses de la Tête d'impression sont bouchées.	Imprimez une mire pour contrôler les buses et vérifier qu'elles ne sont pas bouchées. (Voir "Contrôle de l'encrassement des buses.") →P.874

L'épaisseur du trait n'est pas uniforme

Cause	Plus d'encre
Dans la boîte de dialogue **Réglages spéciaux** du pilote d'imprimante de Windows, l'option **Traitem.graph.rapide** est sélectionnée.	Accédez à la boîte de dialogue **Propriétés** du pilote d'imprimante, à partir de **Imprimer** dans le menu **Fichier** de l'application source, puis suivez les étapes pour imprimer. **1.** Décochez la case **Ouvrir aperçu en début travail d'imp.** de la feuille **Principal**. **2.** Décochez la case **Disposition page** sur la feuille **Disposition**. **3.** Cliquez sur le bouton **Réglages spéciaux** sur la feuille **Disposition** pour afficher la boîte de dialogue **Réglages spéciaux**, et décochez l'option **Traitem.graph.rapide**.
L' Interrupteur bleu du rouleau d'entraînement n'est pas correctement défini.	Déplacez l' Interrupteur numéroté correspondant au format du papier à imprimer vers le côté à l'opposé de ●. (Voir "Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement.") →P.926
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	Chargez le papier du même format que celui spécifié dans le pilote d'imprimante. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
	Vérifiez que le type de papier indiqué sur l'imprimante est identique à celui du pilote d'imprimante chargé dans l'imprimante. **1.** Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression.

Cause	Plus d'encre
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	**2.** Changez le type de papier du pilote d'imprimante et réessayez d'imprimer.
Valeur d'alignement de la Tête d'impression incorrecte.	Lors de l'impression de texte ou de lignes fines en haute précision sur du papier photo ou épreuve semi-brillant, réglez la hauteur de Tête d'impression optimale avant d'aligner la tête d'impression. (Voir "Amélioration de la qualité d'impression.") →P.730
	Dans le menu Panneau de commande, utilisez le réglage **Hauteur de tête** inférieur. (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
Selon le type de papier, l'épaisseur des lignes imprimées risque d'être visiblement irrégulière.	Sélectionnez **Texte et lignes fines en haute précision** dans le pilote d'imprimante. (Voir "Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer.") →P.50

Les lignes et les couleurs ne sont pas alignées

Cause	Plus d'encre
La Tête d'impression n'est pas correctement alignée.	Réglez l'alignement de la Tête d'impression. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732 (Voir "Réglage manuel pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.734
	Lors de l'impression de texte ou de lignes fines en haute précision sur du papier photo ou épreuve semi-brillant, réglez la hauteur de Tête d'impression optimale avant d'aligner la tête d'impression. (Voir "Amélioration de la qualité d'impression.") →P.730
	Dans le menu Panneau de commande, utilisez le réglage **Hauteur de tête** inférieur. (Voir "Résolution des problèmes relatifs à l'abrasion du papier et au rendu flou des images (Hauteur de tête).") →P.736
Le type de papier indiqué dans le pilote d'imprimante ne correspond pas à celui chargé dans l'imprimante.	Chargez le papier du même format que celui spécifié dans le pilote d'imprimante. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715
	Vérifiez que le type de papier indiqué sur l'imprimante est identique à celui du pilote d'imprimante chargé dans l'imprimante. **1.** Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression. **2.** Changez le type de papier du pilote d'imprimante et réessayez d'imprimer.
Selon le type de papier, les lignes imprimées risquent d'être visiblement décalées.	Sélectionnez **Texte et lignes fines en haute précision** dans le pilote d'imprimante. (Voir "Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer.") →P.50

Problèmes avec la qualité d'impression causés par le type de papier

Pour obtenir des conseils de dépannage correspondants à votre papier pour améliorer la qualité d'impression, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682

Impossible d'imprimer sur un réseau

Impossible d'imprimer via un réseau 931

Impossible d'imprimer via un réseau TCP/IP 931
Impossible d'imprimer via un réseau NetWare 932
Impossible d'imprimer via les réseaux AppleTalk ou Bonjour 932

Impossible d'imprimer via un réseau

Cause	Action corrective
Le câble Ethernet n'est pas correctement raccordé au port Ethernet de l'imprimante.	**1.** Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau via le câble Ethernet approprié, puis allumez-la. Pour obtenir des instructions sur le branchement du câble, reportez-vous au Guide de configuration. **2.** Vérifiez que le voyant de liaison est allumé. Les indicateurs supérieur et inférieur sont allumés si l'imprimante est connectée en 1000Base-T. L'indicateur inférieur est vert si l'imprimante est connectée en 100 BASE-TX et l'indicateur supérieur est orange si elle est connectée en 10BASE-T. Si le voyant de liaison n'est pas allumé, vérifiez les points suivants. • Vérifiez que le concentrateur est sous tension. • Vérifiez que l'extrémité du câble Ethernet est correctement branchée. Insérez le câble Ethernet jusqu'à entendre un clic et à le verrouiller en place. • Vérifiez que le câble Ethernet fonctionne. Dans le cas contraire, remplacez-le. • Vérifiez le mode de communication avec le concentrateur. Bien que l'imprimante détecte normalement le mode de communication et la vitesse de transmission automatiquement (en mode de négociation automatique), il arrive que les paramètres du concentrateur ne puissent pas être détectés. Dans ce cas, configurez la méthode de branchement manuellement en indiquant le mode de communication utilisé. (Voir "Configurer manuellement le mode de communication.") →P.842

Impossible d'imprimer via un réseau TCP/IP

Cause	Action corrective
L'adresse IP de l'imprimante n'est pas correctement configurée.	Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correctement configurée. (Voir "Configuration de l'adresse IP via imagePROGRAF Device Setup Utility.") →P.418 (Voir "Configurer l'adresse IP en utilisant le panneau de commande de l'imprimante.") →P.834
Les paramètres du réseau TCP/IP de l'imprimante ne sont pas correctement configurés.	Vérifiez que les paramètres du réseau TCP/IP de l'imprimante sont correctement configurés. (Voir "Configurer les paramètres réseau TCP/IP de l'imprimante.") →P.838
L'ordinateur utilisé pour l'impression n'est pas correctement configuré.	Vérifiez que les paramètres du réseau TCP/IP de l'ordinateur sont correctement configurés. (Voir "Configurer la destination du pilote d'imprimante .") →P.846 (Voir "Configuration de la destination pour les réseaux TCP/IP .") →P.860

Impossible d'imprimer via un réseau NetWare

Cause	Action corrective
Les paramètres du réseau NetWare de l'imprimante ne sont pas correctement configurés.	Vérifiez que les paramètres NetWare de l'imprimante sont correctement configurés. Vérifiez en particulier que le type de trame sélectionné est valide. (Voir "Configurer les paramètres réseau NetWare de l'imprimante.") →P.847
L'ordinateur utilisé pour l'impression n'est pas correctement configuré.	Vérifiez que les paramètres NetWare de l'ordinateur sont correctement configurés. (Voir "Configurer les paramètres de réseau NetWare.") →P.856
Le serveur et les services NetWare ne sont pas correctement configurés.	Vérifier les points suivants : **1.** Vérifiez que le serveur de NetWare fonctionne. **2.** Vérifiez l'espace disque du serveur de NetWare. L'insuffisance de l'espace disque risque d'empêcher le traitement de grands travaux d'impression. **3.** Lancez NWADMIN ou PCONSOLE et confirmez que le service d'impression est correctement configuré et que la file d'attente est disponible. **4.** Si la transmission des données vers l'imprimante sur un autre sous-réseau échoue, désactivez le mode rafale NCP dans les paramètres du protocole du réseau de l'imprimante. **5.** Si l'imprimante est utilisée en mode file d'attente de serveur, indiquez le type d'imprimante **Autre/Inconnu.**

Impossible d'imprimer via les réseaux AppleTalk ou Bonjour

Cause	Action corrective
Le protocole AppleTalk n'est pas activé sur l'imprimante.	Activez AppleTalk sur l'imprimante. (Voir "Configurer les paramètres réseau AppleTalk de l'imprimante.") →P.857
L'ordinateur utilisé pour l'impression n'est pas correctement configuré.	Vérifiez que les paramètres AppleTalk de l'ordinateur sont correctement configurés. (Voir "Configuration de la destination pour les réseaux AppleTalk .") →P.858 (Voir "Configuration de la destination pour un réseau Bonjour .") →P.862
L'ordinateur et l'imprimante ne sont pas branchés sur le même réseau.	Étant donné la nature du réseau Bonjour, vous ne pouvez pas imprimer si l'imprimante est située sur un réseau derrière un routeur. Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont sur le même réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres de réseau, consultez votre administrateur de réseau.

Problèmes d'installation

Supprimer des pilotes d'imprimante installés 933

Supprimer des pilotes d'imprimante installés

Suivez ces étapes pour supprimer des pilotes et des utilitaires d'imprimante installés.

Supprimer des pilotes d'imprimante (sous Windows)

Supprimez le pilote d'imprimante de la façon suivante :

Remarque
- Sous Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7, vous devez ouvrir une session avec des droits d'administrateur (le compte Administrateur par exemple).

1. À partir du menu **démarrer** de Windows, sélectionnez **Programmes** > **Canon Printer Uninstaller** > **imagePROGRAF Printer Driver Uninstaller** pour afficher la fenêtre **Delete Printer**.
2. Sélectionnez l'imprimante dans la liste et cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Oui** après la boîte de dialogue **Avertissement**.
4. Vérifiez que l'imprimante a été supprimée de la liste et cliquez sur **Exit**.

Désinstaller les pilotes d'imprimante et imagePROGRAF Printmonitor (sous Macintosh)

Enlevez le pilote de l'imprimante ou imagePROGRAF Printmonitor comme suit.

1. Insérez le User Software CD-ROM fourni avec l'imprimante dans le lecteur de CD-ROM.
2. Lancez le programme d'installation du pilote d'imprimante fourni sur le User Software CD-ROM.
   Ouvrez le dossier **OS X** puis double cliquez sur **iPF Driver Installer X**.
3. Dans le menu situé en haut à gauche, choisissez **Uninstall** et cliquez sur **Uninstall**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour supprimer le pilote de l'imprimante ou imagePROGRAF Printmonitor.

Supprimer imagePROGRAF Status Monitor (sous Windows)

Supprimez imagePROGRAF Status Monitor en procédant comme suit.

Remarque
- Les instructions suivantes s'appliquent à Windows XP. La méthode de suppression des pilotes d'imprimante varie en fonction de la version de Windows.

1. Sélectionnez **Panneau de configuration** dans le menu **démarrer**.
2. Sélectionnez **Ajouter ou supprimer des programmes**.
3. Sélectionnez **imagePROGRAF Status Monitor**, puis cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.

Supprimer imagePROGRAF Device Setup Utility (sous Windows)

Supprimez imagePROGRAF Device Setup Utility en procédant comme suit.

1. À partir du menu **démarrer** de Windows, sélectionnez **Programmes** > **imagePROGRAF Device Setup Utility** > **Uninstaller (imagePROGRAF Device Setup Utility)** pour lancer l'assistant.
2. Dans la fenêtre de l'assistant, cliquez sur **Supprimer**, puis sur **Suivant**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour supprimer imagePROGRAF Device Setup Utility.

Autres problèmes

L'imprimante ne s'allume pas 935
Si l'imprimante fait un drôle de bruit 935
Les messages vous demandant de vérifier la cartouche de maintenance ne sont pas supprimés 936
L'imprimante consomme beaucoup d'encre 936
Détection du niveau de l'encre 936

L'imprimante ne s'allume pas

Cause	Action corrective
L'imprimante est débranchée.	Branchez le câble d'alimentation dans la prise, puis mettez l'imprimante sous tension.
Le voltage indiqué n'est pas fourni.	Vérifiez le voltage de la prise électrique et du disjoncteur. Utilisez une source d'alimentation conforme aux caractéristiques de l'imprimante. (Voir "Spécifications.") →P.824

Si l'imprimante fait un drôle de bruit

Cause	Plus d'encre
L'imprimante fait du bruit lors de son fonctionnement.	Les bruits suivants ne sont pas forcément révélateurs d'un problème avec l'imprimante. • On entend une aspiration dans le Rouleau d'entraînement Pour empêcher le papier de s'envoler, il est retenu contre le Rouleau d'entraînement par une aspiration des Creux d'aspiration situés au-dessous. • Le rouleau de papier fait un bruit de battement lors de l'impression. Il se peut que ce type de bruit se produise lors de l'avancement de papier de grande taille. • On entend subitement une tonalité des opérations de nettoyage. À intervalles réguliers, pour l'entretien de l'imprimante, les opérations de nettoyage débuteront automatiquement, même si l'imprimante est en mode Veille. • On entend subitement une tonalité d'agitation de l'encre. À intervalles réguliers, pour assurer une qualité d'impression optimale, l'encre est agitée automatiquement, même si l'imprimante est en mode Veille. L'agitation de l'encre prend environ 30 secondes. L'encre est aussi agitée automatiquement dans les conditions suivantes. Notez que les autres opérations sont indisponibles tant que "**Secouer**" est affiché sur le panneau de commande. • Après la mise sous tension de l'imprimante • Après la transmission de données • Après le remplacement d'un réservoir d'encre Dans d'autres cas, contactez votre revendeur Canon.

Les messages vous demandant de vérifier la cartouche de maintenance ne sont pas supprimés

Cause	Action corrective
L'imprimante n'a pas détecté la nouvelle Cartouche de maintenance qui était utilisée pour remplacer l'ancienne.	Retirez la Cartouche de maintenance que vous venez d'installer et réinsérez-la à nouveau, en l'enfonçant fermement.
	Redémarrez l'imprimante.

L'imprimante consomme beaucoup d'encre

Cause	Action corrective
Un grand nombre d'images couleur en pleine page sont imprimées.	Pour les travaux d'impression tels que les photos, les images sont recouvertes de couleur. Cette opération consomme beaucoup d'encre. Ceci n'est pas révélateur d'un problème avec l'imprimante.
Le **Nettoy. tête B** du menu Panneau de commande est exécuté fréquemment.	Le **Nettoy. tête B** du menu Panneau de commande consomme beaucoup d'encre. Ceci n'est pas révélateur d'un problème avec l'imprimante. À moins que l'imprimante n'ait été déplacée ou rangée pendant un long moment ou en cas de problèmes avec le dépannage de la Tête d'impression, nous recommandons d'éviter dans la mesure du possible le **Nettoy. tête B**.
L'installation initiale vient de se terminer et la quantité d'encre consommée pour remplir le système est plus importante.	Après l'installation initiale ou à la première installation suite à un transfert de l'imprimante, l'encre passe dans le système entre le Réservoir d'encre et la Tête d'impression, ce qui peut faire chuter de 80 % les indicateurs de niveau d'encre. Ceci n'est pas révélateur d'un problème avec l'imprimante.
Les buses de la Tête d'impression sont bouchées.	Contrôle de l'encrassement des buses. (Voir "Contrôle de l'encrassement des buses.") →P.874

Détection du niveau de l'encre

La détection de niveau d'encre sera désactivée si vous chargez des réservoirs d'encre vides.

Détection du niveau de l'encre

Les réservoirs d'encre adaptés à cette imprimante disposent d'une fonction de détection du niveau d'encre qui empêche de tomber en panne d'encre pendant l'impression, ce qui évite d'endommager l'imprimante. (Voir "Réservoirs d'encre.") →P.865
Cette fonction ne marchera pas correctement si vous utilisez des réservoirs d'encre reremplis. Il en résultera que l'impression s'arrêtera. Vous devez donc désactiver la détection du niveau de l'encre avant d'utiliser des réservoirs rechargés.
Imprimer avec la fonction de détection de niveau d'encre annulée risque d'entraîner l'endommagement de l'imprimante et des problèmes d'impression. Canon Inc. se décharge de toute responsabilité découlant de l'utilisation de réservoirs d'encre rechargés.

Attention

- Une fois la détection de niveau d'encre désactivée, cette fonction ne pourra être réactivée pour le Réservoir d'encre chargé en cours. Pour utiliser à nouveau la détection de niveau d'encre, remplacez le Réservoir d'encre par des neufs spécifiés à utiliser avec l'imprimante.
- Retirer et ré-insérer plusieurs fois de suite un Réservoir d'encre peut endommager les points de contact entre le Réservoir d'encre et l'imprimante, l'encre peut alors fuir du Réservoir d'encre et endommager l'imprimante.

Désactiver la détection du niveau d'encre

1. L' Écran d'affichage indique que le niveau d'encre ne peut pas être détecté. Après avoir vérifié le message, appuyez sur le bouton ▶.



2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Informations**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



3. Un message de confirmation est affiché à l' Écran d'affichage sur la désactivation de détection du niveau d'encre. Après avoir vérifié le message, appuyez sur le bouton ▶.



4. Après avoir vérifié le message, appuyez sur le bouton ▶.



5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



6. Vérifiez le message et appuyez sur le bouton ▶.



7. Vérifiez le message et appuyez sur le bouton ▶.



8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



11

9. Un message de confirmation concernant la mise à jour des informations d'encre apparaît à l' Écran d'affichage. Après avoir vérifié le message, appuyez sur le bouton ▶.



938

10. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



La détection du niveau d'encre est maintenant désactivée.

Messages d'erreur

Messages d'erreur 940
Messages concernant le papier 942
Messages concernant l'encre 953
Messages concernant l'impression ou le réglage 956
Messages concernant les têtes d'impression 959
Messages concernant la cartouche de maintenance 961
Autres messages 963



Messages d'erreur

Alimentation du papier impossible 950
Avant l'impress à brds perds, déplacez l'interrupteur bleu. 957

Calibrage Un problème est survenu sur le multi-capteur. 964
Car. maint. Le niveau est bas 961
Cartouche de maintenance est pleine. 961
Coupe de papier impossible. 950

Déplacez le comm. roul. entr. Nº xx vers la droite. (xx représente un numéro) 957
Détection papier impossible. 950

Encre insuf. 953
Erreur cartouche de maintenance 962
Erreur d'unité d'alim. en rouleau. 947
Erreur Exxx-xxxx (x correspond à une lettre ou un nombre) 963
Erreur matérielle. xxxxxxxx-xxxx (x correspond à une lettre ou un nombre) 963
Erreur Multi-capteur 964
Erreur tête d'impression x (x correspondant à gauche, droite ou non affiché) 960
Etalonnage impossible 956
Exécution commande impossible. Utilisez autre papier. 956

Fermer la couvercle du réservoir d'encre 954
Fichier inconnu. 964
Fin alim. papier. 951
Format papier est pas détecté. 945

GARO Wxxxx (x représente un chiffre) 963

Impossible ajuster alimentation papier. 958
Impossible ajuster tête d'impression. 959
Impossible de détecter correctement le niveau d'encre. 953
Impossible utiliser ce papier. 946
Impres. manuelle sélectionnée mais rouleau chargé. 948
Impress. rouleau sélectionnée. 946
Impression à bord perdu impossible. 951
Impression rouleau sélectionnée mais pap. man. chargé. 947
Impression spécif. impossible. 956

L'intrrpt bleu de roul d'entraîn sâle. 957
Larg. pap. incorr. 944
Le format du papier est trop petit. 943

Mauvaise cartouche de maintenance. 961
Mauvaise encoche d'alimentation pour papier manuel. 948

Nett tête d'impr. 960
Non capacité de cartouche de maintenance. 961

Option impression manuelle est sélectionnée. 948

Pap. roul. mal fixé sur son support. 952
Papier chargé en biais. 949
Papier incorrect 942
Papier insuffisant pour travail. 946
Papier non aligné sur guide droit. 950
Papier trop petit. 944
Pas de cartouche de maintenance 961
Pas de rés. d'enc. chargé. 954
Pas de tête d'impression x (x correspondant à gauche, droite ou non affiché) 960
Peu d'enc restant. 954
Plus d'encre. 953

Préparation pour remplacement pièces. 964

Remplacement pièce passé. 964
Réserv encre inc. 955
Rouleau vide. 947

Température ou humidité excessive. 957
Tête d'impression x incorrect. (x correspondant à gauche, droite ou non affiché) 959
Têtes d'impression G/D dans mauv. 959
Type papier incorrect 943

Unité de rouleau absente. 948

Vérifiez document imprimé. 958

Messages concernant le papier

Papier incorrect 942
Type papier incorrect 943
Le format du papier est trop petit. 943
Papier trop petit. 944
Larg. pap. incorr. 944
Format papier est pas détecté. 945
Papier insuffisant pour travail. 946
Impossible utiliser ce papier. 946

Impress. rouleau sélectionnée. 946
Impression rouleau sélectionnée mais pap. man. chargé. 947
Rouleau vide. 947
Erreur d'unité d'alim. en rouleau. 947
Unité de rouleau absente. 948

Option impression manuelle est sélectionnée. 948
Impres. manuelle sélectionnée mais rouleau chargé. 948
Mauvaise encoche d'alimentation pour papier manuel. 948

Papier chargé en biais. 949
Papier non aligné sur guide droit. 950
Détection papier impossible. 950
Alimentation du papier impossible 950
Coupe de papier impossible. 950
Fin alim. papier. 951

Impression à bord perdu impossible. 951

Pap. roul. mal fixé sur son support. 952

Papier incorrect

Cause	Plus d'encre
Vous avez essayé d'imprimer une mire de réglage d'imprimante sur plusieurs feuilles, mais celles-ci sont de types ou formats différents.	Utilisez des feuilles de papier de type identique en quantité requise, lors de l'impression d'une mire en vue du réglage. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Changez de papier**, appuyez sur **OK** puis remplacez le papier. (Voir "Charger et imprimer des feuilles.") →P.6 L'imprimante commence l'impression de la mire.
	Remplacez le papier comme suit et recommencez le réglage. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Remplacez le papier. (Voir "Charger et imprimer des feuilles.") →P.6 **3.** Recommencez le réglage dans le menu Panneau de commande.

Type papier incorrect

Cause	Plus d'encre
Si le **Detct non cnfrm** du menu Panneau de commande est configuré sur **Suspendre**, le type de papier chargé ne correspond pas au type spécifié dans le pilote d'imprimante.	Pour faire correspondre le type de papier de l'imprimante à celui du pilote, procédez comme suit. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Remplacez le papier chargé par du papier du type et du format que vous avez indiqués dans le pilote d'imprimante. L'imprimante relancera l'impression. (Voir "Charger et imprimer sur des rouleaux.") →P.3 (Voir "Charger et imprimer des feuilles.") →P.6
	Pour faire correspondre le type de papier de l'imprimante à celui du pilote, procédez comme suit. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Modifiez le type de papier indiqué dans les paramètres du pilote d'imprimante ou remplacez le papier chargé et modifiez le type de papier défini dans les paramètres de l'imprimante. (Voir "Charger et imprimer sur des rouleaux.") →P.3 (Voir "Charger et imprimer des feuilles.") →P.6
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Impression**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour reprendre l'impression. Cependant, notez que cette erreur peut entraîner des bourrages de papier et affecter la qualité de l'impression.
Si le **Detct non cnfrm** du menu Panneau de commande est configuré sur **Avertissement**, le type de papier chargé ne correspond pas au type spécifié dans le pilote d'imprimante.	Vous pouvez continuer à imprimer, mais notez que cette erreur peut engendrer des problèmes dans les résultats d'impression.

Le format du papier est trop petit.

Cause	Action corrective
Si l'élément du menu **Detct non cnfrm** est configuré sur Panneau de commande dans le menu **Suspendre**, la taille du papier est inférieure à celle indiquée dans le pilote d'imprimante.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Impression**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour reprendre l'impression. Cependant, notez que cette erreur peut entraîner des bourrages de papier et affecter la qualité de l'impression.
	Faites comme suit pour sélectionner dans le pilote de l'imprimante un format de papier qui correspond à celui chargé. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Changez le format de papier dans le pilote de l'imprimante pour qu'il corresponde au format chargé dans l'imprimante puis essayez d'imprimer à nouveau.
	Faites comme suit pour remplacer le papier chargé par un papier au format indiqué dans le pilote de l'imprimante. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Changez de papier**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'impression.

Cause	Action corrective
Si l'élément du menu **Detct non cnfrm** est configuré sur Panneau de commande dans le menu **Suspendre**, la taille du papier est inférieure à celle indiquée dans le pilote d'imprimante.	**2.** Remplacez le papier chargé pour que sa largeur corresponde au format indiqué dans le pilote de l'imprimante puis essayez d'imprimer à nouveau.
Si l'élément du menu **Detct non cnfrm** est configuré sur Panneau de commande dans le menu **Avertissement**, la taille du papier est inférieure à celle indiquée dans le pilote d'imprimante.	Vous pouvez continuer à imprimer, mais notez que cette erreur peut engendrer des problèmes dans les résultats d'impression.

Papier trop petit.

Cause	Plus d'encre
Le format du papier chargé est trop petit. (Lorsque vous avez essayé d'imprimer une feuille d'essai d'impression ou d'informations d'état de l'imprimante.)	Remplacez le.rouleau par un rouleau de 10 pouces ou plus grand comme suit. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Changez de papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697 (Voir "Retirer les rouleaux du support.") →P.700 **2.** Remplacez le rouleau par un rouleau de 10 pouces ou plus grand. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688 (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 L'imprimante relancera l'impression.
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Larg. pap. incorr.

Cause	Action corrective
Lorsque l'élément de menu **Detct non cnfrm** est défini sur Panneau de commande ou **Suspendre** dans le **Avertissement**, la largeur du rouleau chargé ne correspond pas à la largeur indiquée dans **Ajuster à la largeur de rouleau** dans le pilote d'imprimante.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Impression**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour reprendre l'impression. Cependant, notez que cette erreur peut entraîner des bourrages de papier et affecter la qualité de l'impression.
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
	Procédez comme suit pour remplacer le rouleau afin qu'il corresponde à la largeur indiquée dans le pilote d'imprimante. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Changez de papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697 (Voir "Retirer les rouleaux du support.") →P.700 **2.** Remplacez le papier par un autre compatible avec l'impression à bord perdu. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688 (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 L'imprimante commence l'impression du travail d'impression.

Cause	Action corrective
Lorsque l'élément de menu **Detct non cnfrm** est défini sur Panneau de commande ou **Suspendre** dans le **Avertissement**, la largeur du rouleau chargé ne correspond pas à la largeur indiquée dans **Ajuster à la largeur de rouleau** dans le pilote d'imprimante.	Assurez-vous que la largeur du rouleau qui s'affiche dans la boîte de dialogue quand vous sélectionnez **Ajuster à la largeur de rouleau** dans le pilote d'imprimante correspond à la largeur du rouleau chargé dans l'imprimante et imprimez à nouveau.

Format papier est pas détecté.

Cause	Plus d'encre
Le papier a été chargé en biais, ou le papier déformé a été chargé. 	Suivez les étapes ci-dessous pour recharger le rouleau. **1.** Appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Ajustez le bord droit du rouleau de papier parallèlement au Guide-papier. **3.** Si "**Impressions inachevées. Achever impressions restantes ?**" s'affiche sur l' Écran d'affichage, appuyez sur le bouton **OK**. L'impression reprend à partir de la page sur laquelle l'erreur s'est produite. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692
	Si cette erreur se reproduit après avoir rechargé le rouleau, retirez le Support du rouleau de l'imprimante, insérez fermement le rouleau jusqu'à toucher la bride du Support du rouleau, puis rechargez le Support du rouleau dans l'imprimante. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688
	Suivez ces étapes pour recharger la feuille. **1.** Appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Ajustez le bord droit de la feuille parallèlement au Guide-papier et le bord arrière de la feuille parallèlement à la ligne d'alignement du papier sous le Dispositif de retenue du papier. **3.** Si "**Impressions inachevées. Achever impressions restantes ?**" s'affiche sur l' Écran d'affichage, appuyez sur le bouton **OK**. L'impression reprend à partir de la page sur laquelle l'erreur s'est produite. (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715

Papier insuffisant pour travail.

Cause	Plus d'encre
Il n'y a pas assez de papier sur le rouleau pour effectuer le travail d'impression lorsque **ContrôlerRouRest** dans le menu Panneau de commande est sur **On**. 	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Impression**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour reprendre l'impression. Vous pouvez cependant tomber à court de rouleau pendant le travail d'impression et ne pas pouvoir imprimer tout le document.
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Changez de papier**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'impression. Modifiez le réglage **Source papier** du pilote d'imprimante ou remplacez le papier par un autre suffisamment long pour le travail d'impression, puis essayez d'imprimer à nouveau. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697 (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692
	Appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez **Arrêt impress** ou appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression.

Impossible utiliser ce papier.

Cause	Plus d'encre
Le papier chargé est trop grand pour l'imprimante.	Appuyez sur le bouton **OK**, puis chargez le papier au format adapté. (Voir "Formats de papier.") →P.685
Le papier chargé est trop petit pour l'imprimante.	Appuyez sur le bouton **OK**, puis chargez le papier au format adapté. (Voir "Formats de papier.") →P.685
Le papier chargé est trop petit pour imprimer la mire pour le réglage de la tête d'impression ou vérification des buses.	Appuyez sur le bouton **OK**, puis chargez du papier A4/Letter (vertical) ou plus grand inutilisé. Il peut y avoir besoin de plus d'une feuille en fonction du réglage.

Impress. rouleau sélectionnée.

Cause	Plus d'encre
Vous avez tenté d'imprimer sur un rouleau, mais aucun rouleau n'est chargé.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Charg. pap. roul.**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Chargez le rouleau, puis imprimez. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688 (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692
	Appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez **Arrêt impress** ou appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression.

Impression rouleau sélectionnée mais pap. man. chargé.

Cause	Plus d'encre
Un travail d'impression pour rouleau a été reçu alors qu'une feuille était chargée.	Procédez comme suit pour charger et imprimer sur un rouleau. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Éjecter papier**, appuyez sur le bouton **OK** puis retirez la feuille. (Voir "Retrait des feuilles.") →P.723 **2.** Chargez un nouveau rouleau. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 L'imprimante commence l'impression du travail d'impression.
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Rouleau vide.

Cause	Plus d'encre
Le rouleau est vide.	Suivez ces étapes pour remplacer le rouleau de papier avec un nouveau rouleau du même type et du même format. **1.** Appuyez sur le bouton **OK** puis retirez le rouleau. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697 (Voir "Retirer les rouleaux du support.") →P.700 **2.** Chargez le nouveau rouleau. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688 (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 **3.** Si aucun code barres n'a été imprimé sur le rouleau, indiquez le type de papier. (Voir "Changement du type de papier.") →P.695 **4.** Lorsque vous avez sélectionné **ContrôlerRouRest** > **On** dans le menu du panneau de commande et qu'un code barres est imprimé sur le rouleau, indiquez également la longueur du papier. (Voir "Spécifiez la longueur du papier.") →P.697 **5.** Si le message "**Impressions inachevées. Achever impressions restantes ?**" s'affiche sur l'Écran d'affichage, appuyez sur le bouton **OK**. L'impression reprend à partir de la page sur laquelle l'erreur s'est produite.
Il reste un rouleau de papier, mais il n'a pas pu être détecté car il ne peut pas être avancé.	La partie inutilisée du rouleau est lourde, ce qui applique une charge sur l'imprimante. Il peut être utile de changer de mode d'impression, ce qui modifie la durée d'alimentation du papier. Choisissez un niveau de **Qualité imp.** plus élevé sous **Paramètres avancés** dans le pilote d'imprimante. (Voir "Hiérarchiser les éléments graphiques et les couleurs particuliers pour imprimer.") →P.50

Erreur d'unité d'alim. en rouleau.

Cause	Plus d'encre
L' Unité d'alimentation en rouleau ne fonctionne pas.	Éteignez l'imprimante, retirez l' Unité d'alimentation en rouleau temporairement, puis réinstallez-la. (Voir "Retrait de l'unité d'alimentation en rouleau.") →P.712 (Voir "Installer l'unité d'alimentation en rouleau.") →P.713
	Si le message s'affiche à nouveau malgré ces mesures, contactez votre revendeur Canon pour obtenir de l'aide.

Unité de rouleau absente.

Cause	Plus d'encre
L'imprimante a reçu un travail d'impression, mais l' Unité d'alimentation en rouleau n'est pas installée.	Appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression.
	1. Éteignez l'imprimante et installez l' Unité d'alimentation en rouleau. Branchez le Câble de l'unité de rouleau fermement et complètement. **2.** Allumez l'imprimante, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.

Option impression manuelle est sélectionnée.

Cause	Plus d'encre
Vous avez tenté d'imprimer sur une feuille, mais aucune feuille n'est chargée.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Charger papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Chargez une feuille, puis imprimez. (Voir "Charger et imprimer des feuilles.") →P.6
	Appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez **Arrêt impress** ou appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression.

Impres. manuelle sélectionnée mais rouleau chargé.

Cause	Plus d'encre
Un travail d'impression sur feuilles a été lancé alors qu'un rouleau est chargé.	**1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Retirer pap. roul.**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'impression. **2.** Après avoir retiré le rouleau, chargez et imprimez sur une feuille du type et format de papier que vous avez spécifié dans le pilote d'imprimante. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697 (Voir "Charger et imprimer des feuilles.") →P.6
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'impression.

Mauvaise encoche d'alimentation pour papier manuel.

Cause	Plus d'encre
L' Encoche d'alimentation du papier utilisée pour charger la feuille est différente de l' Encoche d'alimentation du papier indiquée dans la **Source papier** du pilote d'imprimante.	Chargez la feuille dans l' Encoche d'alimentation du papier correspondant au réglage **Source papier** du pilote d'imprimante comme suit. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Éjecter papier**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'impression. Le feuille est maintenant éjectée. **2.** Chargez le papier indiqué dans le pilote d'imprimante dans l' Encoche d'alimentation du papier. L'imprimante relancera l'impression.
	Modifiez le réglage **Source papier** dans le pilote d'imprimante afin qu'il corresponde à celui de l' Encoche d'alimentation du papier où la feuille est chargée comme suit. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Cause	Plus d'encre
L' Encoche d'alimentation du papier utilisée pour charger la feuille est différente de l' Encoche d'alimentation du papier indiquée dans la **Source papier** du pilote d'imprimante.	**2.** Dans le pilote d'imprimante, modifiez le réglage **Source papier** afin qu'il corresponde à celui de l' Encoche d'alimentation du papier où la feuille est chargée, puis renvoyez le travail d'impression.

Papier chargé en biais.

Cause	Plus d'encre
Du papier chargé incliné a été détecté lorsqu'il a été avancé. 	Suivez les étapes ci-dessous pour recharger le rouleau. **1.** Appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Ajustez le bord droit du rouleau de papier parallèlement au Guide-papier orange. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692
	Si cette erreur se reproduit après avoir rechargé le rouleau, retirez le Support du rouleau de l'imprimante, insérez fermement le rouleau jusqu'à toucher la bride du Support du rouleau, puis rechargez le Support du rouleau dans l'imprimante. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688
	Suivez ces étapes pour recharger une feuille. **1.** Appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Retirez la feuille. **3.** Ajustez le bord droit de la feuille parallèlement au Guide-papier et le bord arrière de la feuille parallèlement à la ligne d'alignement du papier sous le Dispositif de retenue du papier. (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715

Remarque

- Pour désactiver ce message (s'il apparaît à maintes reprises malgré un chargement de papier, par exemple), choisissez **Off** ou **Indulgente** dans le paramètre **Niv.Vérif.align** du menu de l'imprimante. Cependant, ceci peut provoquer un bourrage papier et des problèmes d'impression car le papier peut être en biais lors de l'impression. De plus, le Rouleau d'entraînement peut être sali, ce qui tacherait le verso du prochain document imprimé.

Papier non aligné sur guide droit.

Cause	Plus d'encre
Lorsque le papier a été chargé, il n'était pas aligné avec le guide du côté droit.	Suivez ces étapes pour recharger la feuille. **1.** Appuyez sur le bouton **OK** pour effacer l'erreur. **2.** Ajustez le bord droit de la feuille parallèlement au Guide-papier et le bord arrière de la feuille parallèlement à la ligne d'alignement du papier sous le Dispositif de retenue du papier.

Détection papier impossible.

Cause	Plus d'encre
L'imprimante n'est pas parvenue à détecter le papier.	Rechargez le papier comme suit. **1.** Retirez le papier puis appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Rechargez le papier. (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715 (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692

Alimentation du papier impossible

Cause	Action corrective
Le papier n'a pas pu être avancé correctement pendant l'alimentation.	**1.** Appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Retirez le papier. (Voir "Élimination du bourrage du rouleau de papier.") →P.907 (Voir "Élimination d'un bourrage de feuilles alimentées manuellement.") →P.911 **3.** Chargez le papier. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 (Voir "Chargement des feuilles dans l'encoche d'alimentation.") →P.715 **4.** Si le message "**Impressions inachevées. Achever impressions restantes ?**" s'affiche sur l' Écran d'affichage, appuyez sur le bouton **OK**. L'impression reprend à partir de la page sur laquelle l'erreur s'est produite.
Le papier n'a pas pu être avancé correctement pendant l'éjection.	**1.** Appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Retirez le papier. (Voir "Élimination du bourrage du rouleau de papier.") →P.907 (Voir "Élimination d'un bourrage de feuilles alimentées manuellement.") →P.911

Coupe de papier impossible.

Cause	Plus d'encre
Il y a des feuilles restantes sur le Guide d'éjection.	**1.** Appuyez sur le bouton **OK** puis retirez le papier. **2.** Chargez du papier. **3.** Si le message "**Impressions inachevées. Achever impressions restantes ?**" s'affiche sur l' Écran d'affichage, appuyez sur le bouton **OK**. L'impression reprend à partir de la page sur laquelle l'erreur s'est produite. (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692

Cause	Plus d'encre
Un objet inconnu près du Bac récepteur bloque le Dispositif de découpe.	**1.** Soulevez le Couvercle supérieur puis retirez l'objet bloquant. **2.** Si le message "**Impressions inachevées. Achever impressions restantes ?**" s'affiche sur l' Écran d'affichage, appuyez sur le bouton **OK**. L'impression reprend à partir de la page sur laquelle l'erreur s'est produite.
Vous n'utilisez pas l'imprimante dans les conditions environnementales recommandées pour ce type de papier.	Utilisez l'imprimante seulement dans les conditions environnementales recommandées pour le papier. Notez que les conditions environnementales recommandées varient en fonction des types de papier variés. Pour plus de détails sur les conditions environnementales recommandées, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682
Vous utilisez du papier qui n'est pas compatible avec la découpe automatique.	**1.** Indiquez **Manuel** comme méthode de découpe et utilisez une paire de ciseaux ou un outil de découpe pour couper le rouleau. (Voir "Définir la méthode de découpe des rouleaux.") →P.705 Pour plus d'informations sur les papiers compatibles avec la découpe automatique, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682 **2.** Appuyez sur le bouton **OK** puis retirez le papier.
Dans d'autres cas, il se peut que le Dispositif de découpe soit endommagé.	Contactez votre revendeur Canon si vous avez besoin d'aide.

Fin alim. papier.

Cause	Action corrective
Vous appuyez sur le bouton ▲ du Panneau de commande et vous essayez de rembobiner le rouleau jusqu'au bord.	Relâchez le bouton ▲.

Impression à bord perdu impossible.

Cause	Plus d'encre
Le travail d'impression reçu indique un type ou une largeur de papier qui n'est pas compatible avec l'impression à bord perdu.	Suivez les étapes ci-dessous pour modifier les paramètres de la tâche d'impression et permettre l'impression à bord perdu. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**. **2.** Vérifiez que le pilote de l'imprimante convient et relancez l'impression. Pour obtenir des informations sur les types de papier compatibles avec l'impression à bord perdu, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682
	Sélectionnez **Aucun** après avoir défini **Detct non cnfrm** sur **Avertissement** dans le panneau de commande. Cependant, notez que cette erreur peut entraîner des bourrages de papier et affecter la qualité de l'impression.
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Imp. avec bordure**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour continuer l'impression. Le document sera imprimé avec une bordure.
Le papier chargé a une taille qui n'est pas compatible avec l'impression à bord perdu.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
	Remplacez le papier par un autre compatible avec l'impression à bord perdu comme suit.

Cause	Plus d'encre
Le papier chargé a une taille qui n'est pas compatible avec l'impression à bord perdu.	**1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Changez de papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**. (Voir "Retirer le rouleau de l'imprimante.") →P.697 (Voir "Retirer les rouleaux du support.") →P.700 **2.** Remplacez le papier par un autre compatible avec l'impression à bord perdu. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688 (Voir "Chargement des rouleaux dans l'imprimante.") →P.692 L'imprimante commence l'impression du travail d'impression. Pour obtenir des informations sur les types de papier compatibles avec l'impression à bord perdu, reportez-vous au Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Imp. avec bordure**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour continuer l'impression. Le document sera imprimé avec une bordure.
Étant donné que le papier s'étend ou se contracte en fonction de l'environnement d'utilisation, il peut être plus étroit ou plus large que la largeur de papier prise en charge pour l'impression à bord perdu.	Appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'impression. Utilisez chaque type de papier seulement dans les conditions environnementales recommandées. Pour plus de détails sur les conditions environnementales pour de différents types de papier, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682
	Sélectionnez **Aucun** après avoir défini **Detct non cnfrm** dans le menu Panneau de commande sur **Avertissement**. Cependant, notez que cette erreur pourrait affecter la qualité de l'impression.
Le papier est chargé en biais.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Changez de papier** et redresser le papier pour que les bords se trouvent entre les gouttières de récupération d'encre en impression à bord perdu. Insérez fermement le rouleau jusqu'à ce qu'il touche le biseau du Support du rouleau. Pour l'impression à bord perdu sur des rouleaux A1 (594 mm) ou A2 (420 mm), fixez l' Entretoise pour l'impression sans bords sur le Support du rouleau. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688
	Sélectionnez **Aucun** après avoir défini **Detct non cnfrm** dans le menu Panneau de commande sur **Avertissement**. Cependant, notez que cette erreur pourrait affecter la qualité de l'impression.
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Imp. avec bordure**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour continuer l'impression. Le document sera imprimé avec une bordure.
	Appuyez sur ▲ ou ▼ et sélectionnez **Arrêt impress** ou appuyez sur le bouton **Stop** pour arrêter l'impression.

Pap. roul. mal fixé sur son support.

Cause	Action corrective
Lorsque le rouleau a été chargé, il n'était pas complètement inséré sur le Support du rouleau.	Suivez les étapes ci-dessous pour recharger le rouleau. **1.** Appuyez sur le bouton **OK** puis retirez le support du rouleau de l'imprimante. **2.** Insérez fermement le rouleau sur le Support du rouleau, jusqu'à ce qu'il touche le biseau. (Voir "Charger un rouleau de papier sur le Support du rouleau.") →P.688 **3.** Chargez le Support du rouleau dans l'imprimante.

Messages concernant l'encre

Encre insuf. 953
Plus d'encre. 953
Impossible de détecter correctement le niveau d'encre. 953
Fermer la couvercle du réservoir d'encre 954
Peu d'enc restant. 954
Pas de rés. d'enc. chargé. 954
Réserv encre inc. 955

Encre insuf.

Cause	Plus d'encre
Le niveau d'encre est bas. Il est donc impossible d'imprimer, de nettoyer la Tête d'impression ou de réaliser des opérations qui nécessitent de l'encre. 	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Remp.rés.enc.**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Remplacez le Réservoir d'encre dont le niveau est bas par un nouveau Réservoir d'encre. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Poursuivre imp.**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour reprendre l'impression. Cependant, notez que cette erreur pourrait affecter la qualité de l'impression.
	Si l'imprimante est en mode **Attente**, appuyez sur le bouton **OK** et remplacez le Réservoir d'encre de niveau bas par un nouveau Réservoir d'encre. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865

Plus d'encre.

Cause	Action corrective
Le réservoir d'encre est vide.	Ouvrez le Capot du réservoir d'encre et remplacez le Réservoir d'encre pour lequel le Voyant d'encre clignote. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865

Impossible de détecter correctement le niveau d'encre.

Cause	Action corrective
La détection du niveau d'encre ne marche pas correctement si vous utilisez des réservoirs d'encre rerempli.	Le réservoir d'encre rerempli ne peut plus être utilisé. Consultez la section **Désactiver la détection du niveau d'encre** et suivez les instructions qui s'appliquent. (Voir "Détection du niveau de l'encre.") →P.936

Fermer la couvercle du réservoir d'encre

Cause	Action corrective
Le Capot du réservoir d'encre est ouvert. 	Fermez le Capot du réservoir d'encre. La sonnerie s'arrête une fois l'erreur effacée.

Peu d'enc restant.

Cause	Action corrective
Peu d'encre restant. 	Préparez un nouveau Réservoir d'encre. Lorsque vous imprimez des documents grand format ou des travaux qui requièrent une grande quantité d'encre, nous vous recommandons de remplacer le Réservoir d'encre par un nouveau Réservoir d'encre à cette étape.

Pas de rés. d'enc. chargé.

Cause	Action corrective
Il n'y a pas de Réservoir d'encre de la couleur indiquée dans l'imprimante.	Chargez ou rechargez le Réservoir d'encre. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865

Cause	Action corrective
	Chargez ou rechargez le Réservoir d'encre. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865
Il y a un problème au niveau du Réservoir d'encre.	Remplacez-le par un nouveau Réservoir d'encre. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865

Réserv encre inc.

Cause	Action corrective
Le Réservoir d'encre de l'imprimante est incompatible.	Chargez un Réservoir d'encre adapté à cette imprimante. (Voir "Remplacer les réservoirs d'encre.") →P.865

Messages concernant l'impression ou le réglage

Exécution commande impossible. Utilisez autre papier. 956
Impression spécif. impossible. 956

Etalonnage impossible 956
Température ou humidité excessive. 957

Avant l'impress à brds perds, déplacez l'interrupteur bleu. 957

L'intrrpt bleu de roul d'entraîn sâle. 957
Déplacez le comm. roul. entr. N° xx vers la droite. (xx représente un numéro) 957

Impossible ajuster alimentation papier. 958
Vérifiez document imprimé. 958

Exécution commande impossible. Utilisez autre papier.

Cause	Plus d'encre
Le papier compatible avec le calibrage des couleurs n'est pas chargé.	**1.** Appuyez sur le bouton **OK** pour effacer l'erreur. **2.** Chargez du papier qui est compatible avec le calibrage des couleurs. Voir le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682 Assurez-vous que le papier chargé correspond au type de papier spécifié dans les paramètres de papier de l'imprimante. Le réglage ne peut pas être correctement effectué si le papier chargé ne correspond pas aux paramètres.

Impression spécif. impossible.

Cause	Plus d'encre
Le format du papier chargé est trop petit. (Lorsque vous avez essayé d'imprimer une feuille d'essai d'impression ou d'informations d'état de l'imprimante.)	Chargez à la place du papier de format A4/Letter (vertical) ou plus grand comme suit. **1.** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Changez de papier**, puis appuyez sur le bouton **OK** puis retirez le papier. (Voir "Retrait des feuilles.") →P.723 **2.** Chargez à la place du papier de format A4/Letter (vertical) ou plus grand. (Voir "Charger et imprimer des feuilles.") →P.6 L'imprimante relancera l'impression.
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Etalonnage impossible

Cause	Plus d'encre
Le papier destiné à l'impression d'une mire est souillé. Il est également possible que vous ayez chargé du papier de couleur.	Appuyez sur le bouton **OK** pour effacer l'erreur. Chargez du papier vierge compatible avec le calibrage des couleurs. (Voir "Types de papier.") →P.682
La mire a été imprimée de manière trop fine et trop pâle.	Appuyez sur le bouton **OK** pour effacer l'erreur. Procédez comme suit pour corriger l'impression fine et pâle.

Cause	Plus d'encre
La mire a été imprimée de manière trop fine et trop pâle.	(Voir "L'impression est mauvaise.") →P.919
La lumière du soleil ou un éclairage puissant éblouit peut-être le capteur de l'imprimante et l'empêche de fonctionner correctement.	Appuyez sur le bouton **OK** pour effacer l'erreur. Prenez les mesures nécessaires pour assurer que l'imprimante n'est pas utilisée lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil ou autre éclairage puissant.

Température ou humidité excessive.

Cause	Plus d'encre
Les conditions de température ou d'humidité dans lesquelles l'imprimante est installée sont hors plage de fonctionnement acceptable.	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêter**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'impression. Utilisez l'imprimante dans des conditions environnementales adaptées. Notez également que les conditions environnementales recommandées varient en fonction des types de papier variés. Pour plus de détails sur les conditions environnementales recommandées, consultez le Guide de référence sur papier. (Voir "Types de papier.") →P.682
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Continuer**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour continuer le calibrage des couleurs. Notez toutefois qu'il peut être impossible de réaliser un ajustement correct.

Avant l'impress à brds perds, déplacez l'interrupteur bleu.

Cause	Action corrective
L' Interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement a été configuré sur le côté opposé de ● lorsqu'un travail d'impression à bord perdu a été reçu.	Avant une impression à bord perdu, configurez l' Interrupteur bleu du rouleau d'entraînement sur le côté ● . (Voir "Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement.") →P.926

L'intrrpt bleu de roul d'entraîn sâle.

Cause	Action corrective
L' Interrupteur bleu du rouleau d'entraînement est sale.	Ouvrez le Couvercle supérieur et nettoyez l' Interrupteur bleu du rouleau d'entraînement. (Voir "Nettoyage de l'intérieur du couvercle supérieur.") →P.892

Déplacez le comm. roul. entr. Nº xx vers la droite. (xx représente un numéro)

Cause	Plus d'encre
L'imprimante a détecté que l' Interrupteur bleu du rouleau d'entraînement nécessaire pour la maintenance pendant l'impression était réglé sur une autre marque que ●.	Réglez l' Interrupteur bleu du rouleau d'entraînement du nombre indiqué vers le côté ●. (Voir "Paramètre de l'interrupteur bleu sur le rouleau d'entraînement.") →P.926

Impossible ajuster alimentation papier.

Cause	Action corrective
Les buses de la Tête d'impression sont bouchées.	Sélectionnez à nouveau l'option **Aj. qualité**, comme suit. **1.** Appuyez sur le bouton **OK** pour effacer l'erreur. **2.** Imprimez une mire pour vérifier les buses. (Voir "Contrôle de l'encrassement des buses.") →P.874 **3.** Nettoyez la Tête d'impression si les buses sont bouchées. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression.") →P.875 **4.** Sélectionnez à nouveau l'option **Aj. qualité**. (Voir "Réglage automatique de bande (Aj. qualité).") →P.739
Un film très transparent est chargé et ne permet pas le réglage automatique du montant d'alimentation.	Appuyez sur le bouton **OK** pour effacer le message d'erreur, puis réglez manuellement l'avance du papier. (Voir "Réglage manuel de bande (Aj. qualité).") →P.741

Vérifiez document imprimé.

Cause	Action corrective
Les buses de la Tête d'impression sont en train de se boucher.	Si l'impression est pâle, nettoyez la Tête d'impression. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression.") →P.875

Messages concernant les têtes d'impression

Impossible ajuster tête d'impression. 959

Têtes d'impression G/D dans mauv. 959
Tête d'impression x incorrect. (x correspondant à gauche, droite ou non affiché) 959
Erreur tête d'impression x (x correspondant à gauche, droite ou non affiché) 960
Pas de tête d'impression x (x correspondant à gauche, droite ou non affiché) 960
Nett tête d'impr. 960

Impossible ajuster tête d'impression.

Cause	Plus d'encre
Les buses de la Tête d'impression sont bouchées.	Exécutez à nouveau **Aj. pos. tête**, comme suit. **1.** Appuyez sur le bouton **OK** pour effacer l'erreur. **2.** Imprimez une mire pour vérifier les buses. (Voir "Contrôle de l'encrassement des buses.") →P.874 **3.** Nettoyez la Tête d'impression si les buses sont bouchées. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression.") →P.875 **4.** Sélectionnez à nouveau l'option **Aj. pos. tête**. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732
La Tête d'impression ne peut pas être alignée lorsqu'un film très transparent est chargé.	Appuyez sur le bouton **OK** pour effacer l'erreur. Nous vous recommandons de charger un type de papier fréquemment utilisé (autre qu'un film) pour le réglage de la Tête d'impression. (Voir "Réglage automatique pour redresser les lignes et les couleurs (Aj. pos. tête).") →P.732

Têtes d'impression G/D dans mauv.

Cause	Action corrective
Les têtes d'impression sont installées dans une mauvaise position.	Ouvrez le Couvercle supérieur et basculez la Tête d'impression utilisée à droite du côté droit. Basculez la Tête d'impression utilisée à gauche du côté gauche.

Tête d'impression x incorrect. (x correspondant à gauche, droite ou non affiché)

Cause	Plus d'encre
La Tête d'impression installée est incompatible.	Ouvrez le Couvercle supérieur. Remplacez la Tête d'impression G par une nouvelle si **Tête d'impression G** s'affiche et la Tête d'impression D si **Tête d'impression D** s'affiche. Si ni gauche, ni droite n'est indiqué, remplacez la Tête d'impression G et la Tête d'impression D par de nouvelles. (Voir "Remplacer la Tête d'impression.") →P.876

Erreur tête d'impression x (x correspondant à gauche, droite ou non affiché)

Cause	Plus d'encre
Il y a un problème avec la Tête d'impression.	Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la Tête d'impression. **1.** Ouvrez le Couvercle supérieur. **2.** Remplacez la Tête d'impression G par une nouvelle si **Tête d'impression G** s'affiche et la Tête d'impression D si **Tête d'impression D** s'affiche. Si ni gauche, ni droite n'est indiqué, remplacez la Tête d'impression G et la Tête d'impression D par de nouvelles. (Voir "Remplacer la Tête d'impression.") →P.876
	Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la Tête d'impression. **1.** Éteignez l'imprimante, attendez un moment, puis rallumez-la. **2.** Remplacez la tête d'impression gauche par une nouvelle si **Tête d'impression G** s'affiche et la droite si **Tête d'impression D** s'affiche. Si ni gauche, ni droite n'est indiqué, remplacez les deux têtes d'imprimante. (Voir "Remplacer la Tête d'impression.") →P.876

Pas de tête d'impression x (x correspondant à gauche, droite ou non affiché)

Cause	Plus d'encre
Aucune Tête d'impression n'est installée.	Installez la Tête d'impression G si **Tête d'impression G** s'affiche et la Tête d'impression D si **Tête d'impression D** s'affiche. Si ni gauche, ni droite n'est indiqué, installez la Tête d'impression G et la Tête d'impression D. (Voir "Remplacer la Tête d'impression.") →P.876

Nett tête d'impr.

Cause	Action corrective
Les buses de la Tête d'impression sont bouchées.	Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer la Tête d'impression. **1.** Arrêtez l'impression en appuyant sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt impress**. **2.** Nettoyez la Tête d'impression. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression.") →P.875 Si ce message reste affiché, remplacez la Tête d'impression. (Voir "Remplacer la Tête d'impression.") →P.876
	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Impression**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour reprendre l'impression. Cependant, notez que cette erreur pourrait affecter la qualité de l'impression.
	Si le message **OK** s'affiche sur l' Écran d'affichage, nettoyez la Tête d'impression. **1.** Appuyez sur **OK** sur le Panneau de commande pour arrêter l'impression. **2.** Nettoyez la Tête d'impression. (Voir "Nettoyage de la Tête d'impression.") →P.875 Si ce message reste affiché, remplacez la Tête d'impression. (Voir "Remplacer la Tête d'impression.") →P.876

Messages concernant la cartouche de maintenance

Pas de cartouche de maintenance 961
Mauvaise cartouche de maintenance. 961
Car. maint. Le niveau est bas 961
Non capacité de cartouche de maintenance. 961
Cartouche de maintenance est pleine. 961
Erreur cartouche de maintenance 962

Pas de cartouche de maintenance

Cause	Action corrective
La Cartouche de maintenance n'est pas installée.	Installez la Cartouche de maintenance. (Voir "Remplacer la Cartouche de maintenance.") →P.884

Mauvaise cartouche de maintenance.

Cause	Action corrective
Une Cartouche de maintenance pour un modèle d'imprimante différent est installée.	Remplacez-la par la Cartouche de maintenance adaptée à votre modèle.

Car. maint. Le niveau est bas

Cause	Action corrective
La Cartouche de maintenance est presque pleine.	Vous pouvez continuer à imprimer mais vous devriez préparer une nouvelle Cartouche de maintenance à utiliser une fois que le message de remplacement s'affiche.

Non capacité de cartouche de maintenance.

Cause	Action corrective
La Cartouche de maintenance ne peut pas absorber assez d'encre pour le nettoyage de la Tête d'impression ou d'autres procédures.	Après avoir confirmé que l'imprimante est arrêtée, remplacez la Cartouche de maintenance. (Voir "Remplacer la Cartouche de maintenance.") →P.884

Cartouche de maintenance est pleine.

Cause	Action corrective
La Cartouche de maintenance est pleine.	Après avoir confirmé que l'imprimante est arrêtée, remplacez la Cartouche de maintenance. (Voir "Remplacer la Cartouche de maintenance.") →P.884

Erreur cartouche de maintenance

Cause	Action corrective
Une Cartouche de maintenance incompatible ou usagée a été installée.	Installez une Cartouche de maintenance neuve adaptée à cette imprimante. (Voir "Remplacer la Cartouche de maintenance.") →P.884

Autres messages

GARO Wxxxx (x représente un chiffre) 963
Erreur Exxx-xxxx (x correspond à une lettre ou un nombre) 963
Erreur matérielle. xxxxxxxx-xxxx (x correspond à une lettre ou un nombre) 963
Préparation pour remplacement pièces. 964
Remplacement pièce passé. 964
Fichier inconnu. 964
Calibrage Un problème est survenu sur le multi-capteur. 964
Erreur Multi-capteur 964

GARO Wxxxx (x représente un chiffre)

Cause	Action corrective
Il y a un problème avec le travail d'impression.	Réessayez avec le pilote d'imprimante adéquat.
	Il est aussi possible de continuer l'impression dans cet état. Il est cependant possible que vous n'obteniez pas les résultats d'impression souhaités.

Erreur Exxx-xxxx (x correspond à une lettre ou un nombre)

Cause	Action corrective
Une erreur qui requiert un entretien s'est produite. ! Erreur Exxx-xxxx Demandez au service. OK: Infos imp.	Inscrivez le code d'erreur et le message, mettez l'imprimante hors tension et contactez votre revendeur Canon pour obtenir de l'aide.

Erreur matérielle. xxxxxxxx-xxxx (x correspond à une lettre ou un nombre)

Cause	Action corrective
La dernière partie du rouleau de papier a été utilisée pendant un travail d'impression. Le papier n'a pas pu avancer car le bord arrière est collé au rouleau.	Eteignez l'imprimante et retirez le rouleau de l'imprimante avant de la remettre sous tension.
La bande de fixation ou la Butée de la bande n'a pas été retirée de l'intérieur du Couvercle supérieur.	Eteignez l'imprimante, ouvrez le Couvercle supérieur et retirez la bande ou la Butée de la bande avant de la remettre sous tension.
Une erreur qui requiert un entretien s'est produite. ! Erreur matérielle. xxxxxxxx-xxxx Eteignez imprimante, attendez et rallumez-la. OK: Infos imp.	Mettez l'imprimante hors tension et patientez au moins trois secondes avant de la remettre sous tension. Si le message apparaît à nouveau, inscrivez le code d'erreur et le message, mettez l'imprimante hors tension et contactez votre revendeur Canon pour obtenir de l'aide.

Préparation pour remplacement pièces.

Cause	Action corrective
Il est presque temps de remplacer les consommables et un entretien est pour cela nécessaire.	Si "**Remplacement pièce passé.**" apparaît, vous pouvez continuer à utiliser l'imprimante quelque temps. Contactez votre revendeur Canon si vous avez besoin d'aide.

Remplacement pièce passé.

Cause	Action corrective
Vous avez dépassé le temps de remplacement recommandé des consommables et un entretien est pour cela nécessaire.	Contactez votre revendeur Canon si vous avez besoin d'aide.

Fichier inconnu.

Cause	Action corrective
Les données envoyées pour conserver l'imprimante à jour (telles que les informations sur le papier) ont un format incorrect.	Vérifiez la tâche d'impression. Éteignez l'imprimante puis attendez un instant avant de la rallumer, envoyez alors les données à nouveau.
Vous avez téléchargé le micrologiciel d'un modèle différent.	Vérifiez la version du micrologiciel Éteignez l'imprimante puis attendez un instant avant de la rallumer, envoyez alors les données à nouveau.
	Réclamez l'aide de votre fournisseur Canon si le message s'affiche à nouveau.

Calibrage Un problème est survenu sur le multi-capteur.

Cause	Action corrective
Les performances du capteur à l'intérieur de l'imprimante peuvent être affectées.	Appuyez sur le bouton **OK** puis annulez le calibrage. Contactez votre revendeur Canon si vous avez besoin d'aide.

Erreur Multi-capteur

Cause	Action corrective
La lumière du soleil ou un éclairage puissant éblouit peut-être le capteur de l'imprimante et l'empêche de fonctionner correctement.	Prenez les mesures nécessaires pour assurer que l'imprimante n'est pas utilisée lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil ou autre éclairage puissant.
Les performances du capteur à l'intérieur de l'imprimante peuvent être affectées.	Contactez votre revendeur Canon si vous avez besoin d'aide.

Annexe

Comment utiliser ce manuel 966
Mise au rebut du produit 976



Comment utiliser ce manuel

À propos de ce manuel d'utilisation 966
Visualiser des vidéos d'explication 967
Recherche de rubriques 967
Version HTML imprimable du manuel 969

À propos de ce manuel d'utilisation

• Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation pour indiquer des informations de sûreté ainsi que des explications sur les restrictions et les mesures de sécurité à suivre.

	Important	Indique des informations importantes qui doivent être suivies lors de l'utilisation de l'imprimante. Assurez-vous de lire ces informations pour éviter d'endommager l'imprimante ou d'entraîner des erreurs d'utilisation.
	Attention	Indique des éléments auxquels il faut faire attention et pouvant provoquer une blessure ou endommager votre équipement ou propriété. Suivez toujours ces mesures de sécurité pour assurer une utilisation sans risque.
	Note	Indique des informations de référence utiles ainsi que des informations supplémentaires sur des rubriques particulières.

• Noms de boutons et éléments de l'interface utilisateur

Les noms des boutons et des touches du panneau de commande et les éléments de l'interface utilisateur du logiciel (tels que les menus et boutons) sont indiqués comme suit dans ce manuel d'utilisation.

Boutons du Panneau de commande	Exemple : Appuyez sur le bouton **OK**.
Messages du panneau de commande	Exemple : **Nettoy. Tête** s'affiche.
Éléments de l'interface du logiciel (Menus et boutons)	Exemple : Cliquez sur **OK**.
Touches du clavier	Exemple : Appuyez sur la touche Tab.

• Noms de pièces

Les noms des pièces de l'imprimante sont indiqués comme suit dans ce manuel d'utilisation.

Noms des pièces de l'imprimante	Exemple : Ouvrez le Couvercle supérieur.

• Renvoi

Les autres pages ou manuels qui offrent des informations pertinentes sont indiqués comme suit dans ce manuel d'utilisation.

Renvoi dans le même manuel d'utilisation	Exemple : voir "Mettre l'imprimante sous tension et hors tension." →P.785 Cliquez sur le lien pour sauter à la page correspondante.
Renvoi dans les manuels pertinents	Exemple : Voir le Guide de référence sur papier .
Autre renvoi	Exemple : Consultez l'aide du pilote d'imprimante.

• Figures et saisies d'écrans du logiciel

- Les figures dans ce manuel d'utilisation peuvent parfois être différentes de l'apparence de l'imprimante.
- Les écrans du pilote d'imprimante ou de tout autre logiciel contenus dans ce manuel d'utilisation peuvent être différents suite à des mises à jour.

- Les écrans de Windows XP sont utilisés pour les explications d'utilisation sous Windows dans ce manuel d'utilisation.

• Marques

- Canon, le logo de Canon, et imagePROGRAF sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Canon Inc.
- Microsoft et Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Macintosh est une marque commerciale d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe RVB est un espace de couleurs proposé par Adobe Systems Incorporated et une marque commerciale de cette société.
- Tout autre nom de société et de produit sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs.

• Copyright

© CANON INC. 2010.

- Toute reproduction partielle ou complète de ce manuel d'utilisation n'est pas autorisée.

• Avis

Prenez en compte les points suivants.

- Les informations dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à changement sans avis préalable.
- Nous faisons tous les efforts possibles pour assurer l'exactitude des informations contenues dans ce manuel d'utilisation, veuillez cependant nous contacter dans le cas où vous constateriez des erreurs ou des omissions.

Visualiser des vidéos d'explication

Cliquez sur le bouton **Visualiser vidéo** pour visualiser le vidéo se rapportant à la rubrique. Le vidéo s'affiche dans une fenêtre séparée. Vous pouvez ainsi apprendre une procédure en regardant une démonstration.

Exigences vidéo : sous Windows, Adobe Flash Player doit être installé pour visualiser les vidéos.
S'il n'est pas installé, téléchargez-le en cliquant sur l'adresse URL suivante :
→ http://www.adobe.com/fr/products/flashplayer/
Notez que l'adresse peut changer. Si vous ne pouvez pas accéder à cette adresse URL, téléchargez le lecteur Adobe Flash Player en visitant le site Web d'Adobe et en vous rendant sur la page appropriée.

Recherche de rubriques

Pour trouver des informations sur les rubriques de ce Manuel d'utilisation, recherchez des termes pertinents.

1. Saisissez un terme, puis cliquez sur le bouton **Rechercher**.

Remarque
- Pour rechercher plusieurs termes à la fois, saisissez un espace entre chacun d'eux.



Les résultats de recherche sont répertoriés à gauche.

2. Cliquez sur une rubrique pour la lire.
Les termes que vous avez recherchés apparaissent en surbrillance dans la rubrique.



Pour consulter plusieurs rubriques à la fois, cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur le bouton **Appliquer**.



Version HTML imprimable du manuel

Vous pouvez sélectionner un groupe de rubriques dans la table des matières ou des rubriques individuelles dans la version imprimable du manuel.
La procédure suivante explique comment procéder ; les informations du **Flux d'impression de base** serviront d'exemple.

Impression d'un groupe de rubriques du manuel

Lorsque vous accédez aux version HTML imprimables du contenu des titres de section de la table des matières, vous pouvez préciser un groupe de rubriques à imprimer.

1. Dans la table des matières, cliquez sur un titre de section. Ici, **Flux d'impression de base** sert d'exemple.



2. Cliquez sur **Accès au HTML pour l'impression** dans la barre de titre.



Les rubriques du **Flux d'impression de base** s'affichent conjointement au format HTML, prêtes à être imprimées.



3. Effacez les sections que vous ne souhaitez pas imprimer, puis cliquez sur le bouton **Appliquer**.



Impression d'un groupe de rubriques individuelles du manuel

Lorsque vous accédez aux version HTML imprimables des sous-titres de la table des matières, vous pouvez préciser un groupe de rubriques à imprimer.

1. Dans la table des matières, cliquez sur un titre de section. Ici, **Flux d'impression de base** sert d'exemple.



2. Dans **Flux d'impression de base**, cliquez sur **Procédure d'impression**.



3. Cliquez sur **Accès au HTML pour l'impression** dans la barre de titre.



Les rubriques du **Procédure d'impression** s'affichent conjointement au format HTML, prêtes à être imprimées.



4. Effacez les rubriques que vous ne souhaitez pas imprimer, puis cliquez sur le bouton **Appliquer**.



Impression des rubriques sélectionnées

Imprimez les rubriques sélectionnées comme suit.

1. Faites comme suit pour accéder à la boîte de dialogue d'impression en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur.

- Windows

Sous Windows, faites un clic droit n'importe où dans la zone d'explication, sauf sur les schémas ou les liens. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Imprimer** pour afficher la boîte de dialogue **Imprimer**.



- Macintosh

Sur un ordinateur Macintosh, cliquez en maintenant la touche Ctrl appuyée où que ce soit dans la zone d'explication, sauf sur une image ou un lien. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Imprimer le cadre** pour afficher la boîte de dialogue **Imprimer**.



2. Indiquez les conditions nécessaires puis cliquez sur **Imprimer** (sous Windows) ou **Imprimer** (sous Macintosh).

- Windows

- Macintosh



Remarque

- Pour imprimer uniquement les rubriques individuelles affichées, suivez cette méthode.

Mise au rebut du produit

la directiva WEEE 976

la directiva WEEE



European Union (and EEA) only.

These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2002/96/EC), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or your national laws implementing those Directives. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Norway, Iceland and Liechtenstein)

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie (en EER).

Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EC), de richtlijn 2006/66/EC betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentiële gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke bronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/environment.

(EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Endast för EU (och EEA).

De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EG), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Produkten ska lämnas in på en där för anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller besök www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

Pouze Evropská unie (a EHP)

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2002/96/ES), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/environment.

(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Gjelder kun EU (og EØS).

Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/environment.

(EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

Len Európska únia (a EHP)

Tieto symboly označujú, že podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2002/96/ES, smernice o batériách (2006/66/ES) a/alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov zahŕňajúcich tieto smernice sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom. Tento produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo do autorizovaného zberného miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Vašou spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od svojho miestneho úradu, úradu zodpovedného za odpad, zo schváleného plánu o OEEZ alebo od spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu domáceho odpadu alebo na webovej stránke www.canon-europe.com/environment.

(EHP: Nórsko, Írsko a Lichtenštajnsko)

Solo per l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo.

Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2002/96/CE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive. Il prodotto deve essere conferito a punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 50 e successivi del Decreto Legislativo n. 22/97.Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/environment.

(Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Samo za Evropsko unijo (in Evropski gospodarski prostor).

TI simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2002/96/ES), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Ta izdelek je treba odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO. Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov. Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran www.canon-europe.com/environment.

(Evropski gospodarski prostor: Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Kizárólag az Európai Unió (valamint az EEA) részére.

Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, a WEEE - elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (2002/96/EK) irányelvnek és, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően, és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik. Ezen terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni, pl., hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladékelemek és hulladékakkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. Ezen termék megfelelő módon történő eltávolításával Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen, vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/environment internetes oldalra.

(EEA : Norvégia, Izland és Liechtenstein)

Apenas para a União Europeia (e AEE)

Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Directiva REEE de 2002/96/CE, a Directiva de Baterias (2006/66/CE) e / ou a sua legislação nacional que transponha estas Directivas. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento eléctrico e electrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE. A sua cooperação no tratamento correcto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais. Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite www.canon-europe.com/environment.

(AEE: Noruega, Islândia, e Liechtenstein)

Üksnes Euroopa Liit (ja Euroopa Majanduspiirkond).

Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt WEEE direktiivile (2002/96/EÜ), patareide direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet visata ära koos majapidamisjäätmetega. Antud toode tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt üks ühe vastu, kui ostad uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki prügi vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud toote ettenähtud nõuete kohase kõrvaldamisega aitate efektiivselt kasutada loodusvarasid. Täiendava teabe saamiseks antud toote ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsusega, jäätmekäitlejaga, lubatud skeemiga või majapidamisjäätmete prügilateenistusega või külastage Interneti-lehekülge www.canon-europe.com/environment.

(Euroopa Majanduspiirkond: Norra, Island ja Liechtenstein)

Paredzēts tikai Eiropas Savienības valstīm (un EVA).

Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES direktīvai par izlietotu elektrisku un elektronisku aparatūru (2002/96/EK), direktīvai par baterijām un akumulatoriem (2006/66/EK) un vietējai likumdošanai no šī produkta nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis produkts ir jānodod piemērotā savākšanas punktā, piemēram, autorizētā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un veco atstājat vietā, vai autorizētā dienestā, kas nodarbojas ar izlietotas elektriskās un elektroniskās aparatūras (waste electrical and electronic equipment — WEEE) otrreizēju pārstrādi. Nepareizi apejoties ar šāda veida izlietotu aparatūru, var apdraudēt vidi un cilvēka veselību potenciāli bīstamu vielu dēļ, kas parasti ietilpst elektriskajā un elektroniskajā aparatūrā lietotajos sakausējumos. Turklāt pareiza atbrīvošanās no šī produkta sekmē racionālu dabas resursu izlietojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju par vietām, kur izlietotu aparatūru var nodot otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem, dienestu, kas atbild par atkritumu savākšanu, pilnvarotu WEEE struktūru vai iestādi, kas veic atbrīvošanos no sadzīves atkritumiem vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/environment.

(Eiropas Ekonomiskā zona: Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina).

Tik Europos Sąjungai (ir Europos Ekonominei Zonai)

Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalauja WEEE Direktyva (2002/96/EB) ir Baterijų Direktyva (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniai įstatymai, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos. Šį gaminį reikia pristatyti į specialų surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį arba į specialią surinkimo vietą, kuri perdirba elektrinės ir elektroninės įrangos atliekas bei naudotas baterijas ir akumuliatorius. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka bei iškyla grėsmė žmogaus sveikatai dėl potencialai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga. Bendradarbiaudami teisingai utilizuojant šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius. Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Be to, aplankykite interneto svetainę www.canon-europe.com/environment.

(Europos Ekonominė Zona: Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas)

Union européenne (et Espace économique européen) uniquement.

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2002/96/EC), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/EC) et les lois en vigueur dans votre pays, appliquant ces directives. Ce produit doit être confié à un point de collecte désigné, par exemple, chaque fois que vous achetez un produit similaire neuf, ou à un point de collecte agréé pour le recyclage équipements électriques ou électroniques (EEE) et des piles et accumulateurs. Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques ou électroniques. Votre coopération envers la mise au rebut correcte de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales. Vous pouvez également vous rendre sur le site www.canon-europe.com/environment.

(Espace économique européen : Norvège, Islande et Liechtenstein)

Tylko kraje Unii Europejskiej (i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Te symbole oznaczają, że produkt należy wyrzucać oddzielnie od odpadów domowych, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/EC) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/EC) i/lub przepisami krajowymi, wdrażającymi te dyrektywy. Zużyty sprzęt powinien zostać przekazany do punktu zbiórki sprzętu (EEE), a w przypadku zakupu nowego na zasadzie wymiany jeden do jednego przy zakupie podobnego co do rodzaju produktu. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii i akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne ogólnie związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej lub zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/environment.

(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Gælder kun i EU (og EØS).

Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-for-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis få negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, forvalterne af en godkendt affaldsordning eller det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/environment for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

(EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

Ευρωπαϊκή Ένωση (και ΕΟΧ) μόνο.

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2002/96/ΕΚ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής, όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων θα μπορούσε να έχει πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.canon-europe.com/environment.

(Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος: Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Sólo para la Unión Europea (y el Área Económica Europea).

Estos símbolos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2002/96/CE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional que implemente dichas Directivas. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, en un establecimiento autorizado al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y bajo ninguna circunstancia se indicará por separado la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con el departamento municipal, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/environment.

(Área Económica Europea: Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Vain EU- ja EEA-alueelle.

Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEE-direktiivi, 2002/96/EY), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää samalla luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/environment.

(EEA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein)

Samo za Europsku uniju (i Europski gospodarski prostor).

Oznaka pokazuje da se baterije i akumulatori, korišteni u ovom proizvodu, odlažu odvojeno od kućnog otpada, u skladu s direktivom 2002/96/ EZ-a (“Direktiva”) i lokalnim zahtjevima koji primjenjuju te Direktive. Ovaj bi proizvod trebao biti prenesen do određene točke sakupljanja, npr. na neku dozvoljenu bazu u omjeru 1:1 kada kupite novi sličan proizvod, ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje istrošene električne i elektronske opreme, (waste electrical and electronic equipment – EEE) baterija i akumulatora. Neodgovarajuće rukovanje ovim tipom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze uz EEE. Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda doprinijet će efikasnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, lokalne vlasti, pogledate odobrenu shemu, kontaktirajte vašu komunalnu službu za uklanjanje radioaktivnog otpada ili posjetite www.canon-europe.com/environment.

(Europski gospodarski prostor: Norveška, Island i Lihtenštajn)

Nur Europäische Union (und EWR)

Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und/oder nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der sachgemäßen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihre Müllabfuhr oder besuchen Sie www.canon-europe.com/environment.

(EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein)

Только для Европейского Союза (Европейской экономической зоны).

Эти символы указывают, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с хозяйственно-бытовыми отходами в соответствии с Директивой WEEE (2002/96/EC), Директивой об аккумуляторах 2006/66/EC и/или законами Вашей страны, осуществляющими данные Директивы. Данное изделие доолжно быть передано в предназначенный для этого пункт сбора, напрмер, на основе авторизованного обмена «один к одному», когда Вы покупаете подобное новое изделие, или в авторизованное место сбора отходов электрического и электронного оборудования, батарей и аккумуляторов для переработки. Неправильное обращение с отходами подобного типа может иметь влияние на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциально опасных для здоровья веществ, которые, как правило, тесно связаны с электрическим и электронным оборудованием. Ваше сотрудничество в области правильной утилизации данного изделия вносит вклад в рациональное использование природных ресурсов. Чтобы узнать больше информации о переработке отходов батарей и аккумуляторов, пожалуйста, обратитесь в местную городскую администрацию, орган по работе с отходами или предприятие по утилизации отходов, или зайдите на www.canon-europe.com/environment.

(Европейская экономическая зона: Норвегия, Исландия и Лихтенштейн)

Només per a la Unió Europea (i EEA)

Aquests símbols indican que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2002/96/EC), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/EC) i la legislació nacional que implementi aquestes directives. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (EEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'EEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i, sota cap circumstància, l'import d'aquest cost s'especificarà per separat en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final. Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Noruega, Islàndia i Liechtenstein)

Doar pentru Uniunea Europeană (şi EEA).

Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie evacuat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva WEEE (2002/96/EC), Directiva referitoare la baterii (2006/66/EC) şi/sau legile dvs. naționale ce implementează aceste Directive. Acest produs trebuie înmânat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpărați un produs nou similar sau la un sit de colecție autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric şi electronic (EEE) şi baterii şi acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deşeuri, ar putea avea un impact asupra mediului şi asupra sănătății umane datorită substanțelor cu potențial de risc care sunt în general asociate cu EEE. Cooperarea dvs. în direcția evacuării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurelor naturale. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul dvs. local, autoritățile responsabile cu deşeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deşeurile menajere sau vizitați-ne la www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Norvegia, Islanda, Lichtenstein)

Yalnızca Avrupa Birliği (ve AEA).

Bu simgeler, WEEE Direktifi (2002/96/AT), Pil Direktifi (2006/66/AT) ve/veya bu Direktifleri uygulamaya koyan ulusal kanunlarınız uyarınca bu ürünün evsel atıklarınızla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bu ürün örneğin, benzer bir yeni ürün aldığınızda yetkili bir değiştirme esaslı toplama noktası veya elektrikli ve elektronik cihazlar (EEE) ile pil ve akü geri dönüşümü için yetkili bir toplama merkezi gibi belirlenmiş bir toplama noktasına götürülmelidir. Bu gibi atıkların gerektiği şekilde işlem görmemesi genel olarak EEE ile bağlantılı olan tehlikeli olabilecek maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Bu ürünün düzgün şekilde atılması için işbirliği yapmanız doğal kaynakların verimli şekilde kullanımına katkıda bulunacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz, atık merkeziniz, onaylı atık programı veya çöp toplama servisine başvurun ya da www.canon-europe.com/environment adresini ziyaret edin.

(AEA: Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn)

Тільки для Європейського Союзу (та Європейської економічної зони).

Ці символи вказують, що даний продукт не повинен утилізуватися разом з господарчо-побутовими відходами згідно Директиви WEEE (2002/96/EC), Директиви про батареї 2006/66/EC та/або законів Вашої країни, що реалізують ці Директиви. Даний виріб повинно бути передано до призначенного приймального пункту, наприклад, на базі авторизованого обміну «один до одного», якщо Ви купуєте подібний новий продукт, або до авторизованого місця збору відходів електричного та електронного обладнання, батарей та акумуляторів для подальшої переробки. Невідповідне обходження з подібними відходами може завдавати впливу на оточуюче середовище і здоров'я людини через присутність потенційно небезпечних речовин, які загалом тісно пов'язані з електричним та електронним обладнанням. Ваша співпраця щодо відповідної утилізації даного виробу робить внесок у раціональне використання природніх ресурсів. Будь ласка, зверніться до місцевої адміністрації, органу по роботі з відходами або підприємства по утилізації відходів, щоб дізнатися більше про переробку даного виробу, або зверніться на www.canon-europe.com/environment.

(Європейська економічни зона: Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн)

Само за Европейския съюз (и ЕИП).

Тези символи указват, че този продукт не може да се изхвърля заедно с боклука от вашето домакинство, според Директивата ИУЕЕО (2002/96/EC), Директивата за батерии (2006/66/EC) и/или вашите национални закони, които изпълняват тези Директиви. Този продукт трябва да бъде предаден в обозначен събирателен пункт, т.е. в одобрена база, когато купувате нов подобен продукт или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), батерии и акумулаторни батерии. Неправилното третиране на този вид отпадъци може да има потенциален вреден ефект върху околната среда и човешкото здраве, поради възможните опасни вещества, с които обикновено се свързва ЕЕО. Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективната употреба на естествените ресурси. За повече информация относно рециклирането на този продукт, моля свържете се с вашия местен офис, с органа, който отговаря за отпадъчните продукти, одобрената програма или учреждението по изхвърляне на боклука на вашето домакинство, или посетете www.canon-europe.com/environment.

(ЕИП: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

الاتحاد الأوروبي (والمنطقة الاقتصادية الأوروبية) فقط

تشير هذه الرموز إلى عدم التخلص من هذا المنتج في النفايات المنزلية العادية طبقًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي WEEE (الخاص بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) (EC/96/2002)، والتوجيه الخاص بالبطاريات (EC/66/2006)، و/ أو القوانين المحلية التي تنطبق على تلك التوجيهات. يجب تقديم هذا المنتج إلى أحد مراكز تجميع النفايات المخصصة، على سبيل المثال، على أساس فردي عند شراء أحد المنتجات الجديدة المماثلة أو إلى موقع التجميع المعتمد الخاص بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية (EEE) والبطاريات والمراكم. التعامل غير الصحيح مع هذا النوع من النفايات قد يكون له تأثيرًا على البيئة وصحة الإنسان بسبب المواد الخطيرة المحتملة المرتبطة بشكل عام بتوجيه EEE (المعدات الكهربائية والإلكترونية). تعاونك في التخلص الملائم من هذا المنتج سيساهم في الاستعمال الفعال للمصادر الطبيعية. للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة تدوير هذا المنتج، برجاء الاتصال بمكتب المدينة المحلي الخاص بك، أو سلطة التخلص من النفايات أو البرنامج المعتمد أو مرفق خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو التفضل بزيارة الموقع www.canon-europe.com/environment.

(المنطقة الاقتصادية الأوروبية : النرويج، وأيسلندا وليخنشتين)

Index

A

Accounting 402,404,407,408,412,413
Adobe RVB 24,25,28,291,328,576,615
Ajustement couleur 208,216
Ajuster la force d'aspiration 747

C

CAO 457,679,744
Cartouche de maintenance 961
Color imageRUNNER Enlargement Copy 276,553
Configurer l'adresse IP 834

E

Encoche d'alimentation du papier 3,118,715,779,784

F

Feuille Disposition 223
Feuille Favoris 227
Feuille Réglage de page 219
Free Layout 247,492,520

I

Impossible d'imprimer 931,932
Impression d'affiches 142
Impression de bannières verticales et horizontales ... 108,109,113
Informations de support 682
Interface 845

M

Mettre l'imprimante sous tension 785

N

Navigate 783,791
Nettoyage 229,488,875,892,895

O

Options format 222
Orientation 373,387,541
Ouvrir aperçu 173,195,203,226,234

P

Panneau Principal 468
Panneau Réglages supplémentaires 489
Papier brillant 18,20,25,28,753,757,762,765,770,772
Papier couché 87,89,94,97,101,104,456,679
PosterArtist 170
Power 783,785,899
Problèmes 930

Q

Quand remplacer 873,876,890

R

Retirer le rouleau 697
Réglages du pilote d'imprimante 190,460
Réglages spéciaux 226
réseau AppleTalk 857
réseau Bonjour 862

S

Spécifications 441,663
Spécifier le papier dans le pilote d'imprimante 192
Supprimer des pilotes d'imprimante 933

T

Tourner la page de 90 degrés 158,160,221
Tête d'impression 959

©CANON INC. 2010