

PHILIPS



RTV

28PT470A



PHILIPS



Introduction

Vous venez d'acquérir ce téléviseur, nous vous remercions de votre confiance. Cet appareil bénéficie des derniers progrès de notre technologie. Le confort d'utilisation a été rendu optimal grâce à l'utilisation des menus. Les menus s'affichent à la demande sur l'écran et permettent d'accéder aux réglages et aux fonctions particulières. Les touches colorées A, B, C, D, E de la télécommande correspondent aux différents choix proposés dans les menus.

A propos de ce mode d'emploi :

Ce mode d'emploi a été conçu pour vous aider à installer et à utiliser votre téléviseur. Nous vous conseillons vivement de le lire.

- Ce petit rond devant une phrase vous indique ce que vous devez faire,
- ▷ cette flèche : ce que vous obtenez,
- ⌋ cette barre : une note ou un commentaire.

Sommaire

Installation

Téléviseur et télécommande	2
Mise en marche et appel du menu installation	2
Choix de la langue des menus.....	3
Recherche des chaînes : mémorisation manuelle.....	3
Mémorisation automatique.....	5
Mode démonstration	5


Utilisation


Présentation de la télécommande	7
Accès direct avec la télécommande	6-8
Appel du menu principal	9
Réglage de l'image et du son	9-10
Particularités	11
Démarrage programmé.....	12
Télétexte	13

Périphériques

Raccordement des équipements périphériques.....	15
Sélection des appareils connectés	17
Utilisation du magnétoscope avec la télécommande	17
Conseils.....	18
Index	19


Installation du téléviseur

- Placez votre téléviseur sur une surface solide et stable.
Prévoyez pour l'aération un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil.
Ne rien poser sur le téléviseur qui risquerait de l'endommager : plante (risque d'humidité), objet couvrant (grilles d'aération obstruées), lampe ou toute autre source de chaleur (risque d'échauffements).
- Introduisez la fiche d'antenne dans la prise  située à l'arrière du téléviseur.
- Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).
] Dans certains pays, la prise secteur peut être de forme différente.




Télécommande :

- Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
- Introduisez les 2 piles de type LR03 (livrées avec l'appareil) en respectant le sens de montage.





Mise en marche


- Appuyez sur la touche  située à l'avant du téléviseur.
▷ Un voyant s'allume :
En **vert** : le téléviseur est en marche et l'écran s'illumine.
En **rouge** : le téléviseur est en marche, mais en état de veille, l'écran reste noir.
Si le voyant est rouge :
 - Appuyez sur une des touches numérotées de 0 à 9 de la télécommande ou la touche - P +.
 - ▷ L'écran s'illumine.
] Le voyant est **orange** et clignotant lorsque vous utilisez la télécommande.

Appel du menu installation

Ce menu permet d'effectuer le réglage des chaînes du téléviseur.

- Appuyez simultanément sur les 2 touches  et  de la télécommande (ou sur la touche **INSTALL** située en **face avant du téléviseur**).
- ▷ Le menu **INSTALLATION** s'affiche à l'écran.

INSTALLATION	
A	LANGAGE
B	MEMO. MANUELLE
C	MEMO. AUTO
D	CLASSEMENT



4

Choix de la langue des menus

Ce téléviseur vous offre le choix de plusieurs langues pour l'affichage des menus qui apparaîtront à l'écran.

Vous pouvez choisir le **FRANCAIS** ou une des autres langues proposées.


A partir du menu **INSTALLATION** :

(pour l'appeler, appuyez simultanément sur les 2 touches  et .

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Le menu **LANGAGE** apparaît.
- Appuyez sur la touche colorée **A**, **B**, **C** ou **D** correspondant à la langue que vous souhaitez obtenir.
- ▷ Le texte des menus prend la langue que vous avez choisi et le menu **INSTALLATION** réapparaît.

Si aucune des langues proposées ne vous convient :

- Appuyez sur la touche blanche **E**.
- ▷ Un second menu apparaît.
- Sélectionnez votre langue ou appuyez sur la touche jaune **C** pour revenir au menu précédent.
- ▷ Dorénavant, tous les menus apparaîtront dans la langue choisie.



Français

5

Recherche des chaînes de télévision

Le menu installation vous propose deux méthodes pour rechercher les chaînes de télévision : **mémorisation manuelle** ou **mémorisation automatique**.


Mémorisation manuelle

Il s'agit maintenant de suivre les instructions du menu **MEMO. MANUELLE**. Vous devez procéder dans l'ordre, **étape par étape**.

A partir du menu **INSTALLATION** :

(pour l'appeler, appuyez simultanément sur les 2 touches  et .

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Le menu **MEMO. MANUELLE** apparaît.



étape 4 Recherche

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Le téléviseur se met en recherche. Le compteur de fréquence s'affiche en couleur en bas de l'écran. La fréquence défile. La recherche s'arrête dès qu'une chaîne est trouvée. L'image devient stable ainsi que le numéro de fréquence qui s'affiche en blanc. Si vous voulez conserver cette chaîne, **aller à l'étape b**.

Si vous ne désirez pas la conserver :

- Appuyez de nouveau sur la touche rouge **A**.
- ▷ Le téléviseur reprend sa recherche.

▮ *Si aucune image n'est trouvée, reportez-vous au chapitre conseils (p. 18).*


Réglage fin:

Si la réception d'une chaîne de télévision ne vous semble pas satisfaisante, vous pouvez ajuster sa fréquence en utilisant la touche - + de la télécommande.

Appel direct d'un émetteur:

Si vous connaissez la fréquence ou le canal de la chaîne que vous voulez recevoir, vous pouvez composer directement sa fréquence à l'aide des touches numérotées de **0** à **9** de la télécommande (exemple : pour 64 MHz, composez 064).


▮ *Si vous ne connaissez que le canal, consultez le tableau de correspondance canal-fréquence situé à la dernière page de ce mode d'emploi.*



étape 5 Numéroté la chaîne

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran
- Appuyez sur la touche - **P** + jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse ou composez le numéro de la chaîne avec les touches numérotées de **0** à **9**.


▮ *Pour obtenir une chaîne à deux chiffres, vous devez ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.*



étape 6 Mise en mémoire

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ L'indication **PROGRAMME MEMORISE** apparaît en bas de l'écran. La chaîne présente à l'écran est mémorisée.

Pour rechercher d'autres chaînes :



répétez les étapes **a, b, c**.

Lorsque la recherche des chaînes est terminée

- Appuyer 2 fois sur la touche **MENU** pour quitter le menu **INSTALLATION**.
Passez à présent au chapitre utilisation (p. 6).

Mémorisation automatique


C'est votre téléviseur qui va se charger de rechercher lui-même toutes les chaînes de télévision disponibles dans votre région. Il ne vous restera qu'à classer les chaînes et leur donner un numéro de programme.

étape **a**

Recherche

A partir du menu **INSTALLATION** :
(pour l'appeler, appuyez simultanément sur les 2 touches  et )

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ Le téléviseur se met en recherche. Il parcourt toute la gamme de fréquence et mémorise toutes les chaînes qu'il rencontre. Il les range à partir du numéro 59 puis 58, 57, ... jusqu'à ce que toutes les chaînes soient trouvées. La recherche prend quelques minutes.



étape **b**


Numérotation des chaînes

Lorsque la recherche est terminée, le menu **CLASSEMENT** apparaît automatiquement (ce menu est également accessible à partir du menu **INSTALLATION**).

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran. Utilisez la touche **- P +** ou les touches numérotées de **0 à 9** pour consulter les chaînes qui ont été trouvées et rangées à partir des numéros 59, 58, ... (tapez 59, 58,...).

Lorsque la chaîne que vous désirez renuméroter est présente à l'écran :
(par exemple, vous voulez renuméroter la chaîne 56 en chaîne 1)

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Composez le nouveau numéro de la chaîne (1) avec les touches numérotées de **0 à 9** ou avec la touche **- P +**.
- ▷ Dans notre exemple, la chaîne 56 devient la chaîne 1. **Allez à l'étape C.**




étape **c**

Mise en mémoire

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ **PROGRAMME MEMORISE** s'affiche en bas de l'écran, la nouvelle numérotation de la chaîne est mémorisée.

Recommencez les étapes **b** et **c** autant de fois qu'il y a de chaîne à renuméroter.

Pour quitter le menu **INSTALLATION**, appuyez 2 fois sur la touche **MENU**.



5

Mode démonstration

Le mode démonstration permet de consulter tous les menus pouvant s'afficher à l'écran. Cette fonction est très intéressante pour découvrir toutes les possibilités de votre téléviseur.


- Appuyez simultanément sur les touches **PROGRAM +** et **VOLUME -** situées à l'avant du téléviseur.
- ▷ L'indication **DEMONSTRATION** s'affiche en haut de l'écran. Les menus **INSTALLATION** et **UTILISATION** défilent les uns après les autres.


Pour arrêter le mode démonstration, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.

Utilisation de votre téléviseur


Position veille




La touche de mise en veille  vous permet d'arrêter le téléviseur avec la télécommande :

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le téléviseur s'éteint, le voyant s'allume en **rouge**.
- Pour remettre en marche le téléviseur, appuyez sur la touche - **P** + ou l'une des touches numérotées de **0** à **9**.
- ▷ Le voyant s'allume en **vert**, l'écran s'illumine et la chaîne sélectionnée apparaît.

Si l'antenne ne reçoit pas de signal pendant plus de 15 minutes (arrêt des émissions), le téléviseur passe automatiquement en veille.

Pour un arrêt de longue durée, il est conseillé d'utiliser la touche  pour éteindre le téléviseur.



Sélection des chaînes

- **P** + , **0** / **9**

Vous avez **2 possibilités** :

- Appuyez sur la touche - **P** + de la télécommande ou les touches **PROGRAM** - et **PROGRAM** + situées à l'avant du téléviseur.
- ▷ Le numéro apparaît en haut à droite de l'écran et la chaîne est sélectionnée. A chaque appui, le numéro monte ou descend d'une unité.

ou

- Composez directement le numéro de la chaîne en utilisant les touches numérotées de **0** à **9** de la télécommande.
- ▷ Le numéro apparaît en haut à droite de l'écran puis la chaîne est sélectionnée.

Pour une chaîne à 2 chiffres, il faut ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.

*Si vous désirez faire apparaître ou supprimer l'affichage du numéro de chaîne, allez dans le menu particularités, **affichage prog.** (p. 11).*

Programme précédent

P◀P

- Appuyez sur la touche **P◀P**.
- ▷ La chaîne sélectionnée précédemment réapparaît à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur **P◀P** pour revenir à la chaîne initiale.


Retour aux préréglages

PP

Cette fonction vous permet de retrouver instantanément les réglages de l'image et du son que vous avez mémorisés auparavant avec la fonction **réglages préf.** (voir p. 11).

- Appuyez sur la touche verte **PP**.
- ▷ Les réglages précédemment mémorisés sont rappelés.

Les touches de votre télécommande ...






Contrôle du volume



- Utilisez la touche  pour régler le volume sonore ou les touches **VOLUME -** et **VOLUME +** situées à l'avant du téléviseur.





Touche silence




- Appuyez sur la touche .
- ▷ le signe  apparaît, le son est supprimé.
- Appuyez de nouveau sur  pour rétablir le son.

Parole / musique



- Appuyez sur la touche  pour passer en position parole.
- ▷ le signe  apparaît quelques instants, les tonalités les plus graves sont supprimées.
- Appuyez de nouveau sur la touche  pour passer en position musique.
- ▷ le signe  apparaît quelques instants, le son initial est rétabli.



Emission Bilingue



L'indication **I** ou **II** apparaît à chaque changement de chaîne lorsque l'émission que vous regardez est transmise en deux langues.

- Appuyez sur la touche **I-II** pour choisir la langue que vous souhaitez entendre.

Emission Stéréo / Mono



L'indication **MONO** ou **STEREO** apparaît à chaque changement de chaîne selon que le programme diffusé est monophonique ou stéréophonique. Si la qualité du son transmis en **STEREO** n'est pas satisfaisante (bruit, parasites...), vous pouvez changer le mode d'écoute en **MONO**.



- Appuyez sur la touche **I-II**.
- ▷ L'indication **STEREO** apparaît en **ROUGE**, le son devient monophonique.
- Appuyez de nouveau sur la touche **I-II**.
L'indication **STEREO** apparaît en **VERT**, le son redevient stéréophonique.

▮ *Pour les téléviseurs équipés de l'option NICAM, l'indication **DIGITAL** apparaît lorsqu'il s'agit d'une émission transmise en NICAM.*


Affichage de l'heure



Lorsque vous regardez un programme sur une chaîne diffusant le télétexte, il est possible de faire apparaître l'heure sur l'écran (le mode télétexte ne doit pas être en service).

- Appuyez sur .
- ▷ L'heure s'affiche en haut à droite de l'écran.
- Appuyez de nouveau sur  pour la faire disparaître.

▮ *Si la chaîne ne diffuse pas le télétexte, le rectangle d'affichage de l'heure reste noir.*





Appel du menu principal

Le **MENU PRINCIPAL** vous permet d'accéder aux réglages et aux fonctions particulières de votre téléviseur.

- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
- ▷ Le **MENU PRINCIPAL** s'affiche à l'écran ainsi que le numéro de la chaîne.

Les touches colorées **A**, **B**, **C**, **D** et **E** permettent d'accéder aux différents choix. La touche **- +** permet d'effectuer les réglages. La touche **MENU** permet de quitter ou d'appeler le menu.




Réglage de l'image

Après avoir appelé le **MENU PRINCIPAL** (voir ci-dessus) :

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Le menu **IMAGE** s'affiche à l'écran.

Lumière, couleur, contraste


- Appuyez sur la touche colorée (**A**, **B** ou **C**) correspondant au réglage que vous souhaitez modifier.
- ▷ Une échelle horizontale apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **- +** pour régler.
- ▷ Le curseur se déplace en fonction de votre réglage.
- Appuyez sur une des touches colorées pour passer à un autre réglage.



Réglage du son


A partir du **MENU PRINCIPAL** :
(pour l'appeler, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande)

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Le menu **SON** s'affiche à l'écran.



Balance, aigus, graves

- Appuyez sur la touche colorée (**A**, **B** ou **C**) correspondant au réglage que vous souhaitez modifier.
- ▷ Une échelle horizontale apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **-** **+** pour régler.
- ▷ Le curseur se déplace en fonction de votre réglage.
- Appuyez sur une des touches colorées pour passer à un autre réglage.




Son spatial

L'effet **SPATIAL** donne la sensation que les haut-parleurs sont plus espacés.

- Appuyez sur la touche bleue **D**.
- ▷ L'indication **ARRET** ou **MARCHE** apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **-** **+** pour mettre en marche ou arrêter l'effet spatial.
- ▷ Le son est modifié.

Pour quitter le menu **SON**, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.




Particularités

A partir du **MENU PRINCIPAL** :

(pour l'appeler, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande)

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ Le menu **PARTICULARITES** s'affiche à l'écran.




Verrouillage

Lorsque **VERROUILLAGE** est sur **MARCHE**, les touches du téléviseur sont inactives. La télécommande devient indispensable pour la mise en marche. Il vous suffit donc de la cacher si vous voulez interdire l'utilisation du téléviseur (à vos enfants par exemple).

A partir du menu **PARTICULARITES** :

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ L'indication **ARRET** s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **- +**.
- ▷ L'indication **MARCHE** s'affiche en bas de l'écran. Les touches du téléviseur deviennent inactives. Une fois le téléviseur éteint, quand vous appuyez sur une de ses touches, l'indication **VERROUILLAGE** s'affiche quelques instants à l'écran et votre appareil reste inutilisable.

*Pour annuler le verrouillage, revenir dans le menu à la position **ARRET**.*




Affichage prog.

A chaque changement de chaîne, le numéro de programme et les informations relatives à la réception du son s'affichent à l'écran pendant 3 secondes.

Lorsque **AFFICHAGE PROG.** est sur **MARCHE**, le numéro de programme reste affiché en permanence.

A partir du menu **PARTICULARITES** :

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ L'indication **ARRET** ou **MARCHE** apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **- +** pour mettre en marche ou arrêter l'affichage programme.




Réglages préf.

Cette fonction permet de mémoriser les réglages effectués dans les menus image et son, dans le but de pouvoir les retrouver à tout moment.

A partir du menu **PARTICULARITES** :

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ L'indication **ARRET** s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **- +** pour mémoriser les réglages.
- ▷ L'indication **MEMORISES** apparaît. Dorénavant, pour retrouver les réglages mémorisés appuyez sur la touche verte **PP** de la télécommande

Réglages préf. mémorise tous les réglages d'image et de son excepté le réglage de son spatial.



Démarrage programmé

Le menu **DEMARRAGE PROGR.** permet de programmer une heure de mise en marche automatique (ou uniquement de changement de chaîne) et une durée d'arrêt automatique.

A partir du **MENU PRINCIPAL** :
(pour l'appeler, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande)

- Appuyez sur la touche bleue **D**.
- ▷ Le menu **DEMARRAGE PROGR.** s'affiche à l'écran.

Mise à l'heure du téléviseur

- Appuyez sur la touche rouge **A**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur les touches numérotées de **0** à **9** pour mettre à l'heure le téléviseur (exemple : tapez 0915 pour 9 heures 15 minutes).

Heure de démarrage

- Appuyez sur la touche verte **B**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur les touches numérotées de **0** à **9** pour entrer l'heure de démarrage (exemple : tapez 2000 pour 20 heures).

Numéro de programme

- Appuyez sur la touche jaune **C**.
- ▷ Une zone d'affichage apparaît en bas de l'écran.
- Composez à l'aide des touches numérotées de **0** à **9** le numéro de la chaîne qui devra apparaître.

Marche / arrêt

- Appuyez sur la touche bleue **D**.
- ▷ L'indication **ARRET** s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **- +** pour mettre en marche le démarrage programmé.
- ▷ L'indication **MARCHE** apparaît.
- Appuyez 2 fois sur la touche **MENU** pour quitter le menu **DEMARRAGE PROGR.**

Si vous mettez le téléviseur en **veille**, la **mise en marche** sera automatique.
Si vous laissez le téléviseur **allumé**, c'est le **changement de chaîne** qui sera automatique.

MENU PRINCIPAL
A IMAGE B SON C PARTICULARITES D DEMARRAGE PROGR.

DEMARRAGE PROGR.
A MISE A L'HEURE B HEURE DE MARCHÉ C NO DE PROGRAMME D MARCHE / ARRET E ARRET PROGR.
- HEURE +

DEMARRAGE PROGR.
A MISE A L'HEURE B HEURE DEMARRAGE C NO DE PROGRAMME D MARCHE / ARRET E ARRET PROGR.
Pxx

DEMARRAGE PROGR.
A MISE A L'HEURE B HEURE DEMARRAGE C NO DE PROGRAMME D MARCHE / ARRET E ARRET PROGR.
ARRET / MARCHE

Arrêt programmé

- Appuyez sur la touche blanche **E**.
- ▷ L'indication **00** apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur la touche **- +** pour régler la durée de fonctionnement avant arrêt.
- ▷ A chaque appui, la durée augmente de 15 minutes (jusqu'à 90).
- Appuyez 2 fois sur la touche **MENU** pour quitter le menu **DEMARRAGE PROGR.**
- ▷ Le téléviseur passera automatiquement en veille lorsque la durée programmée sera écoulée. Pour annuler la programmation, remettez l'affichage du compteur à **00**.

Dans les 2 cas, vous pouvez vérifier la durée restante avant l'arrêt ou le démarrage automatique en appuyant sur la touche de la télécommande.


DEMARRAGE PROGR.
A MISE A L'HEURE B HEURE DEMARRAGE C NO DE PROGRAMME D MARCHE / ARRET E ARRET PROGR.
- 00 +

Télétexte


Le télétexte est un système d'informations diffusé par certaines chaînes qui se consulte comme un journal ou une revue. Il permet également d'accéder aux sous-titrages pour les personnes malentendantes ou peu familiarisées avec le français.

Un sommaire vous présente les différentes rubriques et sujets auxquels vous pouvez accéder. La présentation et le contenu des rubriques sont différents selon la chaîne qui diffuse ses informations.

Il s'agira pour vous de sélectionner le numéro de la rubrique ou du sujet que vous désirez consulter.



Mise en service du télétexte

- Appuyez sur la touche .
- ▷ Le programme de la chaîne est remplacé par une image télétexte. Le sommaire apparaît (généralement à la page 100), avec une ligne d'informations en haut, et une ligne d'options en bas de l'écran.

*Si la chaîne sélectionnée ne diffuse pas le télétexte, l'indication **P100** s'affiche et l'écran reste noir (dans ce cas, quittez le télétexte et choisissez une autre chaîne).*

P100 (info chaîne)	Heure
SOMMAIRE :	
METEO	100
ACTUALITES	200
CINEMA	250
SPORT	300
JEU	400
BOURSE	500
-	+

Pour quitter le télétexte, appuyez de nouveau sur .

Sélection d'une page

0 / 9

Le numéro de page est toujours composé de trois chiffres. La zone de sélection est située en haut, à gauche de l'écran.

- Composez le numéro de la page désirée avec les touches numérotées de 0 à 9 (notre exemple : page 120).
- ▷ Le compteur de pages se met à la recherche et s'arrête dès que la page est trouvée.

*Si le compteur continu à chercher, c'est que la page n'est pas disponible. Si vous avez composé un mauvais numéro, l'indication **P?..** apparaîtra. Complétez alors le numéro avec des chiffres quelconques et composez ensuite le numéro correct.*

P100 (info chaîne)	Heure
PREVISIONS METEO : 1/3	
Lundi :	du soleil
Mardi :	du soleil
etc...	
-	+


Sélection avec la ligne d'options

A-D

Les signes - et + de la ligne d'options vous indique que l'on peut feuilleter le télétexte en choisissant la page précédente ou la page suivante.

- Appuyez sur la touche rouge **A** pour avoir la page précédente (-) et la touche bleue **D** pour avoir la page suivante (+).

Certains systèmes de télétexte permettent un accès plus rapide aux rubriques. Le nom des rubriques apparaît en couleur dans la ligne d'options. Choisissez la rubrique désirée à l'aide des touches de couleur correspondante.



Retour au sommaire



E

- Appuyez sur la touche **E**.
- ▷ Le sommaire apparaît.

Appel direct d'une sous-page

Une rubrique ou un sujet contient parfois plusieurs pages qui sont affichées automatiquement les unes après les autres. Il s'agit des sous-pages. L'indication 1/3 vous informe du numéro de la sous-page affichée (1) et du nombre total de sous-pages (3).




Il est possible d'accéder directement à la sous-page de votre choix :


- Composez d'abord le numéro du sujet ou de la rubrique contenant des sous-pages.
- Appuyez ensuite sur .
- ▷ La zone d'affichage des pages est remplacée par 4 petits points (en haut à gauche).
- Composez le numéro de la sous-page désirée en utilisant 4 chiffres (au lieu de 3). Exemple : 0002 pour la page 2/3.
- ▷ La sous-page sélectionnée est affichée.
- Appuyez de nouveau sur  pour revenir à la page courante.

....	(info chaîne)	Heure
		1/3
PREVISIONS METEO :		
Lundi :	du soleil	
Mardi :	du soleil	
etc...		
-		+

0002	(info chaîne)	Heure
		2/3




Arrêt de l'alternance des sous-pages


- Appuyez sur  pour arrêter l'alternance des sous-pages.
- ▷ L'indication  apparaît dans la ligne d'information. Les informations de la sous-page affichée ne sont plus mises à jour.
- Appuyez de nouveau sur  pour reprendre l'alternance des sous-pages.

	(info chaîne)	Heure
		2/3



Arrêt momentané de l'affichage du télétexte X

Cette fonction permet de patienter lorsque les recherches de pages sont longues.

- Appuyez sur .
- ▷ Les émissions de la chaîne de télévision réapparaissent à l'écran. L'indication  indique que vous êtes toujours en mode télétexte.
- Appuyez de nouveau sur  pour retrouver le sujet que vous aviez laissé.





Superposition du télétexte sur l'image

- Appuyez sur .
- ▷ La page du télétexte se superpose au programme de télévision.
- Appuyez de nouveau sur  pour enlever la superposition.

P100	(info chaîne)	Heure
SOMMAIRE :		
METEO.....	120	
ACTUALITES.....	200	
CINEMA.....	250	
SPORT.....	300	
JEU.....	400	
BOURSE.....	500	
-		+

Informations cachées




Certaines pages contiennent des informations cachées, comme par exemple des solutions de jeux ou des réponses à des questions.

- Appuyez sur .
- ▷ Les informations cachées sont dévoilées.
- Appuyez de nouveau sur  pour les faire disparaître.



Agrandissement d'une page

Cette fonction permet de faciliter la lecture lorsque vous êtes loin de votre téléviseur.

- Appuyez une fois sur .
- ▷ La moitié supérieure de la page est agrandie.
- Appuyez une deuxième fois sur  pour visualiser la partie inférieure.
- Appuyez de nouveau sur  pour rétablir la dimension normale.

P100	(info chaîne)	Heure
SOMMAIRE :		
METEO.....	120	
ACTUALITES.....	200	
-		+

CINEMA.....	250	
SPORT.....	300	
JEU.....	400	
BOURSE.....	500	
-		+

Raccordement d'autres appareils


Ce téléviseur est équipé de deux prises péritel pour permettre de connecter une large gamme d'équipements périphériques. Ce chapitre vous aidera à effectuer les différents raccordements.

La prise EXT1 possède les entrées RVB.

Lorsque deux appareils sont raccordés simultanément au téléviseur, la prise EXT1 est prioritaire par rapport à la prise EXT3.


Magnétoscope

Si vous avez un magnétoscope :



S-VHS, Hi-8, VHS, 8 mm

... ou deux magnétoscopes :



S-VHS, Hi-8, VHS, 8 mm

VHS, 8 mm


Si votre magnétoscope ne possède pas de prise péritel (ou si celle-ci est déjà utilisée par un autre appareil), seule la liaison antenne est possible.

Votre magnétoscope est alors "vu" par votre téléviseur comme étant une chaîne TV. Vous devez dans ce cas rechercher le signal de test de votre magnétoscope et lui attribuer un numéro de programme (par exemple la chaîne 0). Reportez-vous au chapitre mémorisation manuelle (p. 3).


Consultez également la notice de votre magnétoscope à propos du signal de test.

Décodeur, récepteur satellite

décodeur / récepteur satellite seul :




... plus un magnétoscope :



Camescope

Selon le type du camescope, effectuez l'un des raccordements suivants :

Pour un camescope VHS ou 8 mm, vous pouvez utiliser indifféremment la prise EXT1 ou EXT3.




Jeu - ordinateur, vidéo disc, CDI

Effectuez le raccordement suivant :


Si vous possédez plusieurs de ces appareils, vous pouvez également utiliser la prise EXT3

Pour obtenir une meilleure qualité, connectez en priorité à la prise EXT1 l'appareil délivrant des signaux RVB (ordinateur, jeux, CDI). Consultez la notice de l'appareil pour connaître ses signaux de sortie.



Amplificateur


Si vous voulez améliorer le confort d'écoute, il est possible de connecter le téléviseur à l'amplificateur de votre installation Hifi. Utilisez un cordon de liaison audio et connectez les prises "L" et "R" du téléviseur à une entrée "AUDIO IN" "L" et "R" de l'amplificateur.





Casque

La prise casque se trouve en face avant du téléviseur. Lorsque le casque est connecté, les haut-parleurs sont automatiquement coupés.

L'impédance du casque doit être comprise entre 8 et 600 ohms.




Sélection des appareils connectés

- Mettez en service votre téléviseur et l'appareil connecté.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner votre appareil.
- ▷ L'indication **EXT1**, **EXT2** ou **EXT3** s'affiche brièvement à l'écran et l'image correspondante est reproduite.
- Pour revenir à l'image de télévision, appuyez sur la touche .

La plupart des appareils réalisent eux mêmes la commutation (décodeur, magnétoscope,...).

Pour les appareils raccordés uniquement avec le câble d'antenne :

- Sélectionnez avec la télécommande le numéro de la chaîne que vous avez attribué à l'appareil connecté.
- Mettez en service l'appareil et si c'est nécessaire, commutez le en position "TV/VIDEO" ou "AU" (voir sa notice).
- ▷ L'image de l'appareil est reproduite.
- Pour revenir à l'image de télévision, éteignez l'appareil connecté (ou désactivez la position "TV/VIDEO" ou "AU") et appuyez sur la touche de la chaîne désirée.





Français

Utilisation du magnétoscope avec la télécommande

La télécommande de votre téléviseur a été conçu pour pouvoir piloter tous les magnétoscopes récents de notre gamme et un grand nombre de magnétoscope du marché.

Pour accéder aux fonctions du magnétoscope,

- Appuyez simultanément sur les touches **VCR** et :
 - **A** : enregistrement,
 - ◀ **B** : retour rapide,
 - ▶▶ **C** : avance rapide,
 - **D** : stop,
 - ▶ **E** : lecture,
 - /- **P<P** : mode 1 chiffre ou 2 chiffres pour les chaînes du magnétoscope,
 - 0/9**, - **P +**: sélection des chaînes du magnétoscope,
 -  : mise en veille.



Conseils

Mauvaise image

Les causes d'une image de mauvaise qualité peuvent être les suivantes :

L'antenne reçoit des parasites ou est mal orientée par rapport à l'émetteur.

La proximité de montagne ou de hauts immeubles peut être la cause d'image dédoublée, d'écho ou d'ombres. Dans ce cas, modifiez l'orientation de l'antenne extérieure. Vérifiez que votre chaîne est bien réglée ou affinez le réglage : voir "recherche d'une chaîne" (p. 4).

La luminosité ou le contraste est déréglé ? Appuyez sur la touche verte **PP** ou reprenez le réglage.

Absence d'image

La fiche d'antenne est déconnectée de la prise d'antenne.

Votre antenne permet-elle de recevoir les émissions dans cette bande de fréquence ?

L'appareil connecté au téléviseur est-il en fonctionnement (Y a-t-il une cassette ?)

Vous n'avez pas sélectionné le bon appareil avec la télécommande (➔), recommencez ou appuyez sur .

Vous êtes resté en mode télétexte ? Appuyez sur la touche 

Absence de son

La touche silence  a été utilisée ?

Le casque est resté branché ?

Un seul haut-parleur fonctionne ? La balance est déréglée (voir le menu son).

Télécommande

Le téléviseur ne réagit plus à la télécommande :

Le voyant orange du téléviseur ne clignote plus ? Remplacez les piles.

La cellule infrarouge du téléviseur n'est-elle pas masquée par un objet ?

Menu

Vous n'avez pas choisi le menu que vous vouliez ? Appuyez sur la touche **MENU** pour effacer le menu affiché, puis recommencez.

Les menus apparaissent automatiquement, les uns après les autres :

le téléviseur est en mode démo, appuyez sur **MENU** pour le stopper.

Les menus apparaissent en langue étrangère ?

Reprenez le choix de la langue dans le menu installation (p. 3).

Toujours pas de résultats?

Si vous n'obtenez pas de résultats ou si l'un des symptômes suivants apparaît, consultez le service après vente de votre revendeur :

Une ligne horizontale blanche apparaît en travers de l'écran.

Le voyant de votre téléviseur clignote sans action sur la télécommande.

Dans tous les cas n'essayez jamais de réparer vous-même votre téléviseur.

Index

Appel menu	2-9
Affichage numéro de chaîne	11
Amplificateur	16
Anomalie.....	18
Antenne	2-17
Arrêt	6
Canal	4
Casque	16
Compact disc vidéo et compact disc interactif (CDV, CDI).....	16
Classement des chaînes	5
Décodeur.....	15
Démonstration.....	5
EXT1, 2 et 3.....	15
Fréquence (appel direct d'un émetteur).....	4
Image (lumière, couleur, contraste).....	9
Jeux (raccordement).....	16
Langue des menus.....	3
Langue d'écoute (émission bilingue)	8
Mémorisation automatique des chaînes.....	5
Mémorisation manuelle des chaînes	3
Mise en mémoire des chaînes	4
Mise en marche.....	2
Panne	18
Parole / musique	8
Particularités.....	11
Pays	3
Péritelvision (prise péritel)	15
Piles	2
Raccordement	15
Recherche de chaîne.....	3-5
Réglages personnalisés.....	6-11
Réglage fin d'un émetteur.....	4
S-VHS / Hi-8	16
Sélection des appareils connectés	17
Sélection des chaînes	6
Son (graves, aigus, balance, spatial).....	10
Stéréo/mono/nicam	8
Télécommande	2-7
Télécommande (commande du magnétoscope)	17
Télétexte	13
Tension secteur	2
Veille	6
Volume.....	8
Voyant	2



GR2.2 - 3111 256 1020.1

Italiano

Deutsch

Nederlands

Français

