

Philips
Nettoyeur pour lentille de
lecteur de CD

SBCAC300



Nettoyage et protection de votre lecteur de CD

Un nettoyage régulier de la lentille du lecteur de CD permet d'assurer un fonctionnement optimal de l'appareil. Il est important de veiller à ce que la lentille CD reste propre et exempte de poussière. Ce système à brosse sèche permet d'éliminer en toute sécurité les poussières, résidus et autres polluants.

Nettoyage et protection de votre équipement

- La lentille est nettoyée à sec, pas de liquides nécessaires.

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Supports de stockage

- **Formats pris en charge:** CD audio, CD-ROM, CD

photo, Disque laser

Points forts du produit

Nettoyage à sec

Disque équipé de petites broches pour nettoyer les lentilles des appareils électroniques



Date de publication
2009-02-12

Version: 2.0.3

12 NC: 9082 100 00043
EAN: 87 10101 63536 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com