



## CONSEILS DE SÉCURITÉ

## Français

- Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme n'engagerait pas notre responsabilité.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants sans surveillance. L'utilisation de cet appareil par des jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.

• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre installation correspond à la mention gravée sous l'appareil et que la prise de courant comporte bien la terre.

**Toute erreur de branchement annule la garantie.**

• Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison.

• Débrancher l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser et que vous le nettoyez.

• Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, s'adresser à un centre service agréé.

• Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.

• Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par un centre agréé.

• Ne pas mettre l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

• Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation à portée de main des enfants.

• Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.

• Pour votre sécurité, n'utiliser que des accessoires et des pièces détachées du fabricant adaptés à votre appareil.

• Ne pas débrancher la fiche de la prise en tirant sur le câble.

• Ne pas utiliser la verseuse sur une flamme et sur des plaques de cuisinières électriques.

• Ne pas remettre d'eau dans l'appareil s'il est encore chaud.

• Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

A	Couvercle pour accéder au réservoir à eau et au porte filtre
B	Porte filtre amovible
C	Niveau d'eau transparent gradué
D	Verseuse graduée et couvercle articulé
E	Interrupteur marche/arrêt et voyant lumineux
F	Plaque chauffante

## AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Faites fonctionner une première fois la cafetière sans café, le réservoir rempli d'eau froide, pour rincer le circuit. Attention de bien fermer le couvercle du réservoir à eau.

## PREPARATION DU CAFE

• Utilisez uniquement de l'eau froide, un filtre n° 4 ou n° 2, selon le modèle de votre cafetière (ou un filtre permanent adapté) et du café moulu.

• Pour remplir le réservoir, ne pas dépasser la quantité d'eau maximum indiquée sur le niveau d'eau de la cafetière.

• Refermez correctement le couvercle du réservoir à eau avant de mettre en marche votre cafetière.

• Un système de clapet anti-goutte permet de se servir du café avant la fin du passage de l'eau. Replacer rapidement la verseuse pour éviter tout débordement de café dans le porte filtre.

• N'utilisez pas la verseuse sans son couvercle.

• Vous pouvez réchauffer votre café en mettant la verseuse au four micro-ondes.

.....

## NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
- Nettoyez avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- La verseuse et le porte filtre passent au lave-vaisselle

## DETARTRAGE

- Détartrez votre cafetière tous les 40 cycles. Vous pouvez utiliser
- Soit un détartrant vendu dans le commerce. Suivez les indications figurant sur l'emballage.
- Soit 2 grandes tasses de vinaigre d'alcool blanc à verser dans le réservoir
- Mettez la cafetière en marche (sans café)
- Laissez couler dans la verseuse l'équivalent d'une tasse, puis arrêtez l'appareil
- Laissez agir pendant une heure
- Remettez l'appareil en marche pour terminer l'écoulement
- Rincez la cafetière en la faisant fonctionner 2 ou 3 fois avec uniquement le réservoir rempli d'eau froide.
- **Notre garantie exclut les cafetières ne fonctionnant pas ou mal par absence de détartrage.**

## ACCESSOIRES

Vous pouvez vous procurer chez tous les commerçants spécialisés ou sur commande auprès de revendeurs agréés :

- La verseuse Principio 10/15 t :  
- réf : FH2210 : blanche et rouge  
- réf : CL2310 : blanche et verte
- La verseuse Principio 6 t :  
- réf : FH1210 : blanche et rouge  
- réf : CL1310 : blanche et verte

## EN CAS DE PROBLEME

- Vérifiez :
  - le branchement.
  - que l'interrupteur est en position marche.
- Lorsque le temps d'écoulement de l'eau est trop long ou les bruits sont excessifs :
- détartrez votre cafetière.
- Votre appareil ne fonctionne toujours pas ? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste jointe).

## PRODUIT ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE EN FIN DE VIE



### Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.