

1 Votre téléphone

Fonctions des touches en mode veille



⁽¹⁾ OT-S121/OT-S211/OT-V212.

8 Répertoire

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 255 contacts dans le répertoire du téléphone.

8.1 Menu Répertoire

- Affichage :** accédez aux contacts de la liste (par ordre alphabétique).
- Créer :** saisissez le numéro et le nom du nouveau contact.
- Supprimer :** supprimez le contact sélectionné.
- Copier :** copiez le contact sélectionné du répertoire SIM au répertoire téléphone et vice-versa.
- Groupe :** regroupez des noms par catégorie.
- Sélect. Rép. :** sélectionnez le répertoire SIM, le répertoire téléphone ou les deux à la fois.
- Etat Mémoire :** vérifiez le nombre de contacts et la mémoire disponible.
- Mon numéro :** saisissez vos propres numéros pour consultation ultérieure.
- Numérotation rapide :** sélectionnez la numérotation rapide pour chaque touche de 2nd à 9th.

8.2 Créer un contact

▼ sélectionnez "créer" et saisissez le numéro et le nom du nouveau contact.

8.3 Consulter votre répertoire ("Voir")

Sélectionnez "Rép." puis "Voir" pour accéder à la liste de vos contacts.


Options disponibles dans la liste des contacts

Lorsqu'un nom est sélectionné, appuyez sur [] pour les options suivantes : Appeler le numéro/Envoyer message/Détails/Modifier/Supprimer/Copier/Groupe/Rechercher numéro.

Groupe
Vous pouvez regrouper des noms par catégorie et choisir une sonnerie spéciale. Pour chaque groupe, vous pouvez sélectionner les options suivantes : Modifier/Sonnerie/Alerte SMS/Membres/Ajouter membre/Supprimer tout.

2 Mise en marche

2.1 Extraire la face arrière



2.2 Insérer et extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour utiliser votre téléphone. Pour cela, éteignez votre téléphone par un appui long sur la touche [] .

Placez la carte SIM avec le côté de la puce (représentée par les connecteurs dorés) orientée vers le bas. Faites glisser la carte dans son logement en respectant le sens de l'angle droit. Poussez la carte SIM avec le doigt pour la décaler.

Extraire la carte SIM

Veillez enlever la batterie avant d'extraire la carte SIM.

2.3 Installer et extraire la batterie

Pour extraire la batterie, suivre les mêmes étapes en sens inverse.

2.4 Charger la batterie

NOTE : Si votre batterie est à plat, l'indicateur de charge ne s'affichera qu'au bout de 20 minutes environ et tout appel ne pourra pas être effectué avant.

3 Menu

Sélectionnez le menu désiré à l'aide des touches de navigation (▲, ▼), puis appuyez de nouveau sur la touche de fonction gauche pour valider.

Répertoire : Accédez/créez des fiches de répertoire et passez des appels à partir de votre répertoire.

Messages : Consultez, rédigez et envoyez vos SMS. Consultez vos messages dans votre boîte de réception ou boîte d'envoi. Réglez les paramètres et activez/désactivez la réception des messages diffusés par le réseau ⁽¹⁾.

Sons : Modifiez le mode, le volume, les sonneries, les alertes SMS, les sons d'allumage et d'extinction, le bip touche.

Affichage : Modifiez le fond de l'écran d'accueil, les couleurs/vidéo inverse, les écrans ON/OFF, l'économiseur d'écran et le contraste.

Réglages : Réglez l'heure, la date, la langue, les modes sécurité et réponse, etc.

Infos appels : Accédez aux fonctions telles que : Numéro de messagerie vocale, Mémoire d'appels, Réglages appels, Réseau, Renvoi et Interdiction d'appel.

Jeux : Jouez avec les deux jeux intégrés dans votre téléphone.

Outils : Accédez aux fonctions Alarmes et Calculatrice.

Services ⁽²⁾ : Accédez aux services de votre opérateur.

4 Icônes de l'écran d'accueil

- [] Niveau de charge de la batterie
- [] Mode vibreur
- [] Mode silence
- [] Message non lu
- [] Liste des messages texte pleine

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.
⁽²⁾ Selon votre opérateur.

5

- Message vocal reçu
- Appel non décroché
- Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés
- Alarme programmée
- Itinérance (roaming)
- Indicateur de zone de rattachement
- Qualité de réception radio
- Verrou clavier
- Radio FM

5 Outils

5.1 Alarme

- + [] = "répéter": L'alarme sonnera de nouveau après 5 min.
- + [] = "arrêter"

Lorsque le téléphone est éteint, l'alarme sonne quand même.

5.2 Calculatrice

5.3 Radio FM

Lorsque le radio FM est disponible ⁽¹⁾

- ▲ : augmenter le volume
- ▼ : diminuer le volume
- ◀ : basculer à la station précédente en mode recherche automatique
- ▶ : basculer à la station suivante en mode recherche automatique
- : basculer le Mode Recherche entre mode de recherche automatique/mode de recherche fixe
- 1 - 9 (appui long) : aller aux stations enregistrées

⁽¹⁾ OT-S121/OT-S211/OT-V212

6 Appels

6.1 Passer un appel

Composez le numéro puis appuyez sur []. Pour raccrocher, appuyez sur [] .

En cas d'erreur, appuyez sur []. Maintenez cette touche appuyée pour effacer tous les chiffres.

Passer un appel d'urgence

Composez le 112 ou tout autre numéro et appuyez sur []. Les appels d'urgence peuvent être effectués à tout moment sans carte SIM ou code PIN. Lorsque l'appel est fait, l'écran affiche : "SOS".

Passer un appel international

Faites un appui long sur la touche [] . Lorsque "+" est affiché, saisissez les codes pays et zone, puis complétez le numéro et envoyez l'appel.

Passer un appel à partir du répertoire

Appuyez sur la touche ▼ pour accéder au répertoire. Sélectionnez le numéro de téléphone désiré et appuyez sur [] .

6.2 Appel entrant

Vous pouvez rejeter un appel associé à l'envoi automatique d'un message.

6.3 Fonctions disponibles en cours d'appel

Accédez aux options disponibles en cours d'appel en appuyant sur la touche [] .

6.4 Appeler votre messagerie vocale ⁽¹⁾

Faites un appui long sur la touche [] .

⁽¹⁾ Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

7 Messages

Appuyez sur [] et sélectionnez "Messages".

7.1 Créer un SMS

"Messages" → "créer" → Abc → [] et choisissez votre action :

Envoyer : envoyez le message à un destinataire.

Envoyer à plusieurs : envoyez le message à un groupe de personnes que vous avez défini.

Envoyer par email : envoyez un message à une adresse email ⁽¹⁾.

Enregistrer : enregistrez le message dans la boîte des non envoyés et envoyez le plus tard.

Prédéfinis : utilisez ou modifiez un message existant.

Supprimer : supprimez le message.

Prédicatif (T9) : choisissez ce mode pour saisir les mots plus rapidement.

123 : passez au mode numérique.

Aide T9 : menu d'aide du mode prédicatif.

7.2 Consulter un SMS

Dans la boîte de réception, les messages lus et non lus sont affichés avec différentes icônes. Appuyez sur [] pour un accès rapide à l'écran de réponse au SMS.

La boîte d'envoi contient les messages envoyés et non envoyés.

7.3 Boîte de réception/Boîte d'envoi

Sélectionnez le message et appuyez pour choisir votre option : Répondre/Supprimer/Faire suivre/Archiver/Modifier/Extraire le numéro/Appeler le numéro.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

