

# Pioneer

Navigation AV system AVIC-F500BT

## Setting the audio output

When the navigation system is combined with ND-G500 (sold separately), select "Preout".

1. Press MENU button to display the "Top Menu", and then touch [Settings].
2. Touch [AV Settings].  
The "AV Settings" menu appears.
3. Touch [Audio Out Selection].  
Each touch of [Audio Out Selection] changes the settings as follows:  
Both – Built-in – Preout

## Réglage de la sortie audio

Quand le système de navigation est utilisé en combinaison avec ND-G500, sélectionnez "Sortie Pre Out".

1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le "Menu supérieur" puis touchez [Configurations].
2. Touchez [Paramètres AV].  
Le menu "Paramètres AV" apparaît.
3. Touchez [Sélection de la sortie audio].  
Les réglages changent à chaque fois que vous touchez [Sélection de la sortie audio] comme suit :  
Les deux – Intégré – Sortie Pre Out

## Einstellung für Tonwiedergabe

Bei Kombination des Navigationssystems mit dem ND-G500 wählen Sie "Pre-Out".

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das "Hauptmenü" einzublenden. Berühren Sie dann [Einstellungen].
2. Berühren Sie [AV-Einstellungen].  
Das Menü "AV-Einstellungen" erscheint.
3. Berühren Sie [Auswahl Audio Out].  
Bei jeder Berührung von [Auswahl Audio Out] ändern sich die Einstellungen wie folgt:  
Beide – Integriert – Pre-Out

## Impostazione dell'uscita audio

Quando il sistema di navigazione è combinato con l'amplificatore ND-G500, selezionare "Pre-out".

1. Premere il pulsante MENU per visualizzare il "Menu top" e quindi [Impostazioni].
2. Toccare [Impostazioni AV].  
Viene visualizzato il menu "Impostazioni AV".
3. Toccare [Selezione audio out].  
A ogni tocco di [Selezione audio out], le impostazioni cambiano come segue:  
Entrambi – Incorporato – Pre-out

## De audio-uitgang instellen

Wanneer het navigatiesysteem in combinatie met de ND-G500 wordt gebruikt, selecteert u "Preout".

1. Druk op de MENU toets om het "Top Menu" menu weer te geven en tip dan [Instellingen] aan.
2. Tip [Instellingen AV] aan.  
Het "Instellingen AV" menu verschijnt.
3. Tip [Selectie audio-uitgang].  
Elke keer dat u [Selectie audio-uitgang] aanipt, worden de instellingen als volgt gewijzigd:  
Beide – Ingebouwd – Preout

## Ajuste de la salida de audio

Al combinar el sistema de navegación con ND-G500, seleccione "Salida intermedia (preout)".

1. Pulse el botón MENU para mostrar el "Menú superior" y, a continuación, pulse [Ajustes].
2. Pulse [Configuración de AV].  
Aparecerá el menú "Configuración de AV".
3. Pulse [Selección de salida de audio].  
Cada vez que pulse [Selección de salida de audio] se cambian los ajustes del siguiente modo:  
Ambos – Integrado – Salida intermedia (preout)

## Podešavanje audio izlaza

Ako se navigacijski sustav kombinira s uređajem ND-G500 (prodaje se odvojeno), odaberite "Predizlaz".

1. Pritisnite gumb MENU za prikaz izbornika "G.izbornik" i zatim dotaknite [Postavke].
2. Dotaknite [AV postavke].  
Pojavljuje se izbornik "AV postavke".
3. Dotaknite [Odabir Audio-izlaza].  
Svaki dodir opcije [Odabir Audio-izlaza] mijenja postavke na sljedeći način:  
Oba – Ugrađeni – Predizlaz

## Nastavení zvukového výstupu

Pokud je navigační systém kombinován s ND-G500 (v prodeji samostatně), zvolte "PreOut".

1. Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte "Hlavní nabídka" poté klepněte na [Nastavení].
2. Klepněte na [Nastavení AV].  
Zobrazí se nabídka "Nastavení AV".
3. Klepněte na [Volba výstupu zvuku].  
Při každém klepnutí na [Volba výstupu zvuku] se změní nastavení následujícím způsobem:  
Oba – Vestavěný – PreOut

### Sådan indstilles lydeffekten

Når navigationssystemet kombineres med ND-G500 (sælges separat), vælges "Preout".

1. **Berør knappen MENU for at vise "Topmenu" og berør dernæst [Indstillinger].**
2. **Berør [AV-indstillinger].**  
Nu ses menuen "AV-indstillinger".
3. **Berør [Valg af lydudgang].**  
Hver berøring af [Valg af lydudgang] ændrer indstillingerne på følgende måde:  
Begge – Indbygget – Preout

### Ääniulostulon asetus

Kun navigointijärjestelmä on yhdistetty ND-G500 (myydään erikseen), valitse "Esivahvistimen anto".

1. **Avaa "Päävalikko" painamalla MENU-painiketta ja kosketa sitten [Asetukset].**
2. **Kosketa [AV-asetukset].**  
Esille tulee "AV-asetukset" -valikko.
3. **Kosketa [Äänilähdön valinta].**  
Joka kerta, kun kosketetaan [Äänilähdön valinta], asetukset vaihtuvat seuraavasti:  
Molemmat – Sisäänrakennettu kaiutin – Esivahvistimen anto

### Ρύθμιση της εξόδου ήχου

Όταν το σύστημα πλοήγησης είναι συνδεδασμένο με το ND-G500 (πωλείται ξεχωριστά), επιλέξτε "Προενισχυτής".

1. **Πατήστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το "Κύριο μενού" και έπειτα αγγίξτε το [Ρυθμίσεις].**
2. **Αγγίξτε το [Ρυθμίσεις AV].**  
Εμφανίζεται το μενού "Ρυθμίσεις AV".
3. **Αγγίξτε το [Επιλογή εξόδου ήχου].**  
Με κάθε άγγιγμα του [Επιλογή εξόδου ήχου] οι ρυθμίσεις αλλάζουν ως εξής:  
Και τα δύο – Ενσωματωμένο – Προενισχυτής

### Definir a saída de áudio

Quando o sistema de navegação for combinado com o ND-G500 (vendido separadamente), selecione "Saída Pre-out".

1. **Prima o botão MENU para visualizar o "Menu principal", e depois toque em [Configurações].**
2. **Toque em [Definições AV].**  
Aparece o menu "Definições AV".
3. **Toque em [Seleção da saída de áudio].**  
Sempre que tocar em [Seleção da saída de áudio] as definições mudam pela ordem seguinte:  
Ambos – Integrado – Saída Pre-out

### Inställning av ljudutgång

Når navigationssystemet kombineres med ND-G500 (säljs separat) väljer du "Preout".

1. **Tryck på knappen MENU för att visa "Toppmeny", tryck sedan på [Inställningar].**
2. **Tryck på [AV-inställningar].**  
Menyn "AV-inställningar" visas.
3. **Tryck på [Val av ljudutgång].**  
Varje tryckning på [Val av ljudutgång] ändrar inställningarna på följande sätt:  
Båda – Inbyggd – Preout

### Ses çıkışının ayarlanması

Navigasyon sistemini, ND-G500 (ayrıca satılır) ile birleştirildiğinde, "Ön Çıkış" işlevini seçin.

1. **"Üst Menü" işlevini görüntülemek için, MENU düğmesine basın ve daha sonra [Ayarlar] düğmesine dokunun.**
2. **[AV Ayarlar] seçeneğine dokunun.**  
"AV Ayarlar" menüsü görünür.
3. **[Ses Çıkış Seçimi] seçeneğine dokunun.**  
[Ses Çıkış Seçimi] tuşuna her dokunuşta ayarlar aşağıdaki şekilde değişir:  
Her ikisi – Entegre – Ön Çıkış

### Konfigurowanie wyjścia audio

Jeśli system nawigacyjny jest połączony z urządzeniem ND-G500 (sprzedawane osobno), wybierz opcję „Przedw.”.

1. **Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić „Główne menu”, a następnie dotknij przycisku [Ustawienia].**
2. **Dotknij przycisku [Ustawienia AV].**  
Zostanie wyświetlone menu „Ustawienia AV”.
3. **Dotknij przycisku [Wybór wyjścia audio].**  
Każde dotknięcie przycisku [Wybór wyjścia audio] umożliwia następującą zmianę ustawień:  
Oba – Built-in – Przedw.

### A hangkimenet beállítás

Ha a navigációs rendszer a külön kapható ND-G500 egységgel együtt szerepel, válassza az „Előkimenet” pontot.

1. **A MENU gomb megnyomásával megjelenik a „Felső menü”. Ezek után érintse meg a [Beállítások] menüpontot.**
2. **Érintse meg az [AV beállítások] gombot.**  
Megjelenik az „AV beállítások” menü.
3. **Érintse meg a [Hangkimenet választása] gombot.**  
A [Hangkimenet választása] gomb minden egyes érintésére a beállítás az alábbiak szerint változik:  
Mindkettő – Beépített – Előkimenet

### Stille inn lydutgangen

Når navigasjonssystemet kombineres med ND-G500 (selges separat), velger du "Forforsterkerutgang".

1. **Trykk MENU-tasten for å vise "Toppmeny", og trykk deretter [Innstillinger].**
2. **Trykk [AV-innstillinger].**  
"AV-innstillinger"-menyen vises.
3. **Trykk [Valg av lydutgang].**  
Hvert trykk på [Valg av lydutgang] endrer innstillingene på følgende måte:  
Begge – Innebygd – Forforsterkerutgang