



Fonctions :

- Heure et date
- Format de l'heure : 12 ou 24 h
- Calendrier
- Affichage du jour et de la date
- Température affichée en °C ou °F
- Choix de la langue d'affichage du jour de la semaine : Français, Anglais, Allemand, Italien, Danois, Hollandais, Espagnol
- Alarme de réveil avec fonction de répétition (Snooze)
- Plage de relevé de la température ambiante : de 0° C à +50°C
- Alimentation : 1 x 1,5 V AA Mignon LR06 (Non incluses)
- Dimensions (LxlxH) : 220 x 30 x 172 mm

Installation

Après avoir inséré les piles dans la station, tous les segments s'allument brièvement et une tonalité se fait entendre.

Réglages manuels

- Appuyez et maintenez la touche SET pendant 2 secondes. 12 ou 24 commence à clignoter. Utilisez les touches "▲" et "▼" pour sélectionner le format de l'heure.
- Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche "SET". L'affichage des heures commence à clignoter. Utilisez les touches "▲" ou "▼" pour régler les heures.
- Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche "SET". L'affichage des minutes commence alors à clignoter. Utilisez les touches "▲" ou "▼" pour régler les minutes.
- Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche "SET". L'affichage de l'année commence à clignoter. Utilisez les touches "▲" ou "▼" pour régler l'année.
- Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche "SET". Le mois commence à

clignoter. Utilisez les touches “▲” ou “▼” pour régler le mois.

- Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. L’affichage du jour commence à clignoter. Utilisez les touches “▲” ou “▼” pour régler le jour.
- Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. Vous pouvez ensuite sélectionner la langue d’affichage du jour de la semaine. Utilisez les touches “▲” ou “▼” pour sélectionner la langue.
- Confirmez votre réglage par une brève pression sur la touche “SET”. Les réglages manuels sont à présent terminés.

Information :

Si aucune touche n’est activée pendant 30 secondes lorsque vous êtes dans la fonction des réglages, l’affichage revient automatiquement à l’affichage principal.

Réglage de l’alarme

Appuyez brièvement sur la touche ALARM. Le symbole ((•)) apparaît ensuite sur votre écran LCD.

- Appuyez ensuite et maintenez la touche ALARM enfoncée pendant 2 secondes. L’affichage de l’heure commence à clignoter.
- Appuyez ensuite sur les touches “▲” ou “▼” afin de régler l’heure de réveil souhaitée. Appuyez brièvement sur la touche ALARM pour confirmer le réglage.
- Les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Appuyez sur les touches “▲” ou “▼” pour procéder au réglage des minutes. Appuyez brièvement sur la touche ALARM pour confirmer le réglage. Le réglage de l’alarme est achevé.

Pour activer ou désactiver quotidiennement la fonction d’alarme de réveil, appuyez simplement une fois brièvement sur la touche ALARM.

Information :

Si aucune touche n’est activée pendant 30 secondes lorsque vous êtes dans la fonction de réglage de l’alarme, l’affichage revient automatiquement à l’affichage principal.

La sonnerie de l’alarme sonnera pendant deux minutes si vous ne l’interrompez pas par une pression d’une touche quelconque. L’alarme sonnera à nouveau le lendemain, à l’heure programmée.

L’intensité de la sonnerie s’intensifie lors du déclenchement de l’alarme.

Répétition de l’alarme (fonction Snooze)

Vous trouverez ci-dessous la procédure d’activation de la répétition de l’alarme :

- Pendant la sonnerie de l’alarme, appuyez brièvement sur la touche SNOOZE.
- La sonnerie s’arrête alors, pour se re-déclencher après 5 minutes.
- L’arrêt complet de l’alarme de réveil se fait par la pression d’une touche quelconque, autre que la touche Snooze.

Unité d’affichage de la température (°C ou °F)

La température peut être affichée en °C ou °F. La simple pression de la touche „▼“ permet de permuter entre un

affichage de la température en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F).

SOIN ET ENTRETIEN :

- Eviter les températures excessives, les vibrations et les chocs qui risquent d'endommager l'appareil et de produire des relevés et prévisions inexacts.
- Manipuler les piles avec précaution. Il existe des risques de blessures, brûlures ou dégât matériel si les piles sont en contact avec des matériaux conducteurs, la chaleur, des matériaux corrosifs ou des explosifs. Sortir les piles de l'appareil avant de ranger ce dernier pendant une longue période.
- Retirer immédiatement toutes les piles faibles pour éviter fuites et dégâts. Ne les remplacer que par des piles neuves du type recommandé.
- Nettoyer l'affichage et le boîtier avec un chiffon doux humide seulement. Ne pas utiliser de produits dissolvants ou abrasifs qui risquent de rayer le LCD et le boîtier.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Manipuler l'appareil avec précaution si l'affichage LCD est abîmé. Les cristaux liquides sont toxiques.
- Ne pas tenter de réparer l'appareil. Le retourner au point d'achat pour le faire réparer par un technicien qualifié. Ouvrir et modifier l'appareil en annule la garantie.
- Ne jamais toucher au circuit électronique s'il est à découvert, car il présente dans ce cas un risque d'électrocution.
- Ne pas exposer les appareils à des changements de températures brutaux et excessifs car ceci peut entraîner des changements très rapides de relevés et de prévisions ce qui en diminue la précision.

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

- Le rejet des déchets électroniques dans des décharges sauvages et/ou non contrôlées nuit fortement à l'environnement
- Consultez les services officiels locaux ou régionaux pour connaître les points de collecte sélective et de traitement les plus proches de chez vous
- Tous les appareils électroniques doivent être désormais recyclés. Chaque utilisateur doit contribuer activement au recyclage de ses propres déchets
- Le rejet sauvage des déchets électroniques peut avoir des conséquences sur la santé publique et sur la qualité de l'environnement
- Ainsi qu'il est indiqué sur la boîte et sur le présent produit, la lecture du manuel est recommandée pour une utilisation optimisée ; ce produit ne doit pas être jeté dans des poubelles non-spécialisées.
- Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité pour tous relevés incorrects et toutes conséquences consécutives à des relevés incorrects.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou pour l'information du public.
- Cet appareil n'est conçu que pour un usage individuel à titre d'indication du temps qu'il va faire et ne prétend pas être rigoureusement exact. Les prévisions météo indiquées par cet appareil ne doivent être considérées qu'à titre d'information et ne peuvent être totalement exactes.
- Les spécifications de ce produit sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
- Ce produit n'est pas un jouet. Le conserver hors de la portée des enfants.
- La reproduction de tout ou partie de ce livret est interdite sans l'accord écrit du fabricant

Directive R&TTE 1999/5/CE

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive R&TTE 1999/5/CE.



