





Notations utilisées dans ce guide



 Attention	Signale les procédures qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent causer des blessures corporelles ou provoquer des dommages matériels.
 N.B.	Informations supplémentaires qu'il peut être utile de connaître sur le sujet.
	Renvoie à une page contenant des informations apparentées ou davantage de détails sur un sujet. Cliquez sur le numéro de la page pour afficher cette page.
	Indique que l'on pourra trouver dans le glossaire la signification du ou des mots soulignés immédiatement à côté de ce symbole. Cliquez sur le ou les mots soulignés pour afficher l'entrée correspondante du " Glossaire ".
Procédure	Indique une marche à suivre et l'ordre dans lequel effectuer les diverses opérations. La procédure indiquée doit être exécutée dans l'ordre des étapes numérotées.
[(Nom)]	Indique le nom d'une touche du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande. Peut aussi désigner un port (connecteur) du projecteur. Exemple : touche [Esc], port [Video]
"(Nom de menu)"	Indique les noms des touches et des menus qui apparaissent sur l'écran. Exemple: "Image"-"Luminosité"

■ Signification de l'expression "l'appareil" et "le projecteur"

Dans ce *Guide de l'utilisateur*, les expressions "l'appareil", "le projecteur" (ou "cet appareil", "ce projecteur") peuvent occasionnellement faire référence à des accessoires ou équipements disponibles en option et vendus séparément.

■ Descriptions des ordinateurs

Dans ces manuels, les opérations qui sont identiques sur Windows et Macintosh sont indiquées en prenant Windows comme exemple.

Lorsque les opérations sont différentes, des explications séparées sont données.