

EPSON

Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

Sélection de la langue

Symboles Utilisés Dans ce Guide

Dépannage

Affichage de ce guide

Glossaire

Enregistrer ce guide sur ordinateur

Guide de l'utilisateur

- **Caractéristiques du Projecteur**
- **Noms et Fonctions des Différentes Parties du Projecteur**
- **Fonctions Utiles**
- **Menu de Configuration**
- **Annexe**

Guide d'utilisation du projecteur (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 uniquement)

Ceci explique comment utiliser le logiciel d'application joint, ou les fonctions fournies avec le projecteur pour rendre votre réunion ou votre présentation plus efficace.

Si votre modèle est le EB-1925W/1915, cliquez ci-dessous.

☞ [Guide d'utilisation du projecteur \(EB-1925W/1915\)](#)

Si votre modèle est le EB-1920W/1910/1830, cliquez ci-dessous.

☞ [Guide d'utilisation du projecteur \(EB-1920W/1910/1830\)](#)

Consignes de sécurité

Indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité.
Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil.

Guide d'assistance et de service

Fournit des informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

☞ [Liste des contacts pour projecteurs Epson](#)

Guide d'utilisation EasyMP Monitor (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 uniquement)

Explique comment centraliser le contrôle de plusieurs projecteurs Epson à partir d'un ordinateur, par l'intermédiaire d'un réseau.