



Il est conseillé de nettoyer rapidement après utilisation.

Le couvercle, le bol, les dômes et la grille peuvent être nettoyés dans de l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave vaisselle.

Nettoyez le bloc moteur avec une éponge humide.

Ne pas immerger le bloc moteur.

Remontez l'appareil avant de le ranger.

### CONSIGNES DE SECURITE

- Les appareils sont conformes aux règles techniques et aux normes en vigueur.

- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Nous vous demandons de vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- L'antiparasitage de l'appareil est conforme aux normes.

- Ne pas poser, ni utiliser cet appareil sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme (cuisinière à gaz). Vérifier que le plan de travail que vous avez choisi ne risque pas de projection d'eau et est bien stable.

\* L'appareil doit être débranché :

- . s'il y a anomalie pendant le fonctionnement
- . avant chaque nettoyage ou entretien
- . après utilisation

\* Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.

\* N'utiliser un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.

\* **Pour son nettoyage, ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.**

\* Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :

- s'il est tombé par terre
- si le cordon présente des anomalies ou détérioration visibles.

Dans ces cas ou pour toute autre réparation, **IL EST NECESSAIRE** de confier les réparations d'appareils électroménagers aux spécialistes d'un centre agréé.

Le produit a été conçu pour un usage domestique, il ne doit en aucun cas être l'objet d'une utilisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre garantie ni notre responsabilité.

## FRANÇAIS

### PRESSE AGRUMES 0,6 L

Cet appareil est conçu pour presser : oranges, citrons, pamplemousses.

#### ECLATE DU PRODUIT

- 1 - Couvercle
- 2 - Grand dôme
- 3 - Petit dôme
- 4 - Langue de préhension
- 5 - Grille
- 6 - Bol gradué
- 7 - Axe entraîneur
- 8 - Bloc moteur avec range cordon

#### COMMENT L'UTILISER

**Conseil :** pour une extraction maximale, faites rouler le fruit sur la table en appuyant avec la paume de la main.

- 1) Placez le bol sur le bloc moteur.
- 2) Choix du dôme.

Choisissez le dôme correspondant à l'utilisation désirée :

- Le petit dôme pour obtenir un jus contenant peu de pulpe.

- Le grand dôme **se place sur le petit dôme** et permet d'obtenir un jus contenant plus de pulpe.

Le grand dôme est également recommandé pour presser les gros agrumes tels que les pamplemousses.

3) Placez la grille équipée du petit dôme ou du petit et du grand dôme sur l'axe entraîneur du presse agrumes, la languette de préhension doit être alignée sur la poignée du bol.

- 4) Branchez l'appareil.

Pressez la moitié d'un fruit sur le dôme, l'appareil se met en marche, soulevez le fruit, l'appareil s'arrête. Le système de rotation alternée permet au dôme de tourner dans un sens puis dans l'autre pour une extraction optimale.

A la fin de l'opération, débranchez puis retirez le dôme de la grille.

#### NETTOYAGE