


Guide de démarrage rapide du moniteur LCD Acer

Importantes consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les instructions suivantes.

- Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD :
 - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et essuyez doucement l'écran.
- Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, l'humidité ou la lumière de soleil peut l'endommager sérieusement.
- N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de façon permanente l'écran.
- N'enlevez pas le couvercle et n'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Seul un technicien agréé est habilité à effectuer des réparations.
- Stockez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20° et 60°C. Stocker le moniteur LCD dans un environnement dont les températures sont hors plage, peut l'endommager de façon permanente.
- Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agréé dans les situations suivantes :
 - Le câble signal reliant le moniteur au PC est éraillé ou endommagé.
 - Du liquide a coulé sur le moniteur LCD ou le moniteur a été exposé à la pluie.
 - Le moniteur LCD ou le bâti est endommagé.

Contenu de l'emballage




Fixation du moniteur à la base

- Sortez la base du moniteur de l'emballage et placez-la sur un plan de travail stable et de niveau.
- Sortez le moniteur de l'emballage.
- Fixez le bras du support du moniteur à la base.
 - Assurez-vous que la base est verrouillée sur le bras du support du moniteur. (pour les modèles sélectionnés)
 - Fixez la base au bras du support du moniteur en tournant la vis blanche avec l'onglet fourni ou une pièce de monnaie. (pour les modèles sélectionnés)

Connexion du moniteur à l'ordinateur

- Éteignez votre ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
- Branchez le câble signal sur la prise d'entrée VGA et/ou DVI-D (en option) du moniteur, et la fiche de sortie VGA et/ou DVI/D (en option) de la carte graphique sur l'ordinateur. Serrez ensuite les vis à serrage à main du connecteur du câble signal.
- Branchez un côté de l'adaptateur sur le moniteur et l'autre côté sur une prise de courant CA correctement connecté à la terre.
- Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur dans la prise de courant la plus proche.



Commandes du panneau

N°	Élément	Description
1	Bouton marche/arrêt / voyant	Permet de mettre le moniteur sous/hors tension. Le voyant bleu indique que l'écran est sous tension. Le voyant bleu qui clignote indique que l'écran est en mode veille/économie d'énergie.
2	Bouton < / >	Appuyez sur le bouton < / > pour naviguer jusqu'à la fonction voulue ou pour modifier les réglages de la fonction actuelle.
3	Bouton Menu/Entrée	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu OSD. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour valider une sélection dans le menu OSD.
4	Bouton Auto/Quitter	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le menu OSD est actif, appuyez sur ce bouton pour quitter le menu OSD. Lorsque le menu OSD est à l'état inactif, appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Réglage automatique.
5	Touche Empowering	Appuyez sur le bouton de fonction pour ouvrir le menu de raccourci. Le menu de raccourci vous permet de choisir rapidement les réglages les plus souvent utilisés.

