

# Manuel de l'utilisateur

**Qosmio série F50**

**TOSHIBA**

**Leading Innovation >>>**

# Table des matières

## Préface

## Précautions générales

### Chapitre 1 Introduction

Liste de contrôle de l'équipement .....	1-1
Matériel .....	1-3
Fonctions spéciales .....	1-12
TOSHIBA VAP (Value Added Package) .....	1-14
Utilitaires et applications .....	1-16
Accessoires facultatifs .....	1-20

### Chapitre 2 Présentation

Vue avant (écran fermé) .....	2-1
Vue de gauche .....	2-2
Vue de droite .....	2-4
Vue arrière .....	2-5
Vue de dessous .....	2-7
Vue avant (écran ouvert) .....	2-9
Voyants système .....	2-12
Lecteurs optiques .....	2-14
Adaptateur secteur .....	2-15

### Chapitre 3 Prise en main

Connexion de l'adaptateur secteur .....	3-2
Ouverture de l'écran .....	3-4
Mise sous tension .....	3-5
Première mise en service .....	3-5
Mise hors tension .....	3-6
Redémarrage de l'ordinateur .....	3-10
Options de récupération du système .....	3-10
Restauration des logiciels préinstallés .....	3-11

### Chapitre 4 Concepts de base

Utilisation du Touch Pad .....	4-1
Contrôleur AV .....	4-2

	Utilisation du lecteur d’empreinte digitale . . . . .	4-2
	Caméra Web . . . . .	4-11
	Utilisation de TOSHIBA Face Recognition . . . . .	4-12
	Utilisation de lecteurs optiques . . . . .	4-16
	Ecriture de CD/DVD sur un lecteur de DVD Super Multi . . . . .	4-19
	Entretien des supports de données . . . . .	4-31
	Tuner TV . . . . .	4-32
	Système audio . . . . .	4-34
	Modem . . . . .	4-36
	Communications sans fil . . . . .	4-40
	LAN . . . . .	4-43
	Nettoyage de l’ordinateur . . . . .	4-45
	Déplacement de l’ordinateur . . . . .	4-46
<b>Chapitre 5</b>	<b>Clavier</b>	
	Touches de machine à écrire . . . . .	5-1
	Touches de fonction : F1 à F12 . . . . .	5-2
	Touches de configuration : Combinaisons avec la touche Fn . . . . .	5-2
	Touches d’accès direct . . . . .	5-3
	Touches Windows spécifiques . . . . .	5-5
	Bloc numérique intégré . . . . .	5-6
	Production de caractères ASCII . . . . .	5-7
<b>Chapitre 6</b>	<b>Alimentation</b>	
	Conditions d’alimentation . . . . .	6-1
	Voyants d’alimentation . . . . .	6-2
	Batterie Types . . . . .	6-3
	Entretien et utilisation de la batterie principale . . . . .	6-5
	Remplacement de la batterie principale . . . . .	6-9
	Utilitaire Mot de passe TOSHIBA . . . . .	6-11
	Modes de mise sous tension . . . . .	6-12
	Mise sous/hors tension à la fermeture de l’écran . . . . .	6-13
	Mise en veille/veille prolongée automatique du système . . . . .	6-13
<b>Chapitre 7</b>	<b>HW Setup</b>	
	Accès à HW Setup . . . . .	7-1
	Fenêtre HW Setup . . . . .	7-1
<b>Chapitre 8</b>	<b>Fonctions audiovisuelles</b>	
	Media Center . . . . .	8-1
	Panneau avant . . . . .	8-2
	Télécommande . . . . .	8-4
	Utilisation de la télécommande . . . . .	8-10
	Installation/retrait des piles . . . . .	8-11
	Connexion du décodeur et comment regarder la télévision sur	
	Media Center . . . . .	8-16
	Radio . . . . .	8-18

<i>Chapitre 9</i>	<b>Périphériques optionnels</b>	
	Carte Express . . . . .	9-2
	Emplacement Bridge media . . . . .	9-3
	Entretien des supports de données . . . . .	9-5
	Module mémoire supplémentaire . . . . .	9-8
	Batterie principale . . . . .	9-11
	Adaptateur secteur universel . . . . .	9-12
	Chargeur de batterie . . . . .	9-12
	USB . . . . .	9-12
	eSATA (External Serial ATA) . . . . .	9-14
	Moniteur externe . . . . .	9-15
	HDMI . . . . .	9-16
	i.LINK (IEEE1394) . . . . .	9-18
	Prise de sécurité . . . . .	9-20
<i>Chapitre 10</i>	<b>Résolution des incidents</b>	
	Procédure de résolution des problèmes . . . . .	10-1
	Liste de vérification du matériel et du système . . . . .	10-3
	Assistance TOSHIBA . . . . .	10-26
<i>Chapitre 11</i>	<b>Remarques légales</b>	
<i>Annexe A</i>	<b>Spécifications techniques</b>	
<i>Annexe B</i>	<b>Contrôleur d'écran et modes d'affichage</b>	
	Contrôleur d'écran . . . . .	B-1
	Modes vidéo . . . . .	B-1
<i>Annexe C</i>	<b>Réseau sans fil</b>	
	Spécifications . . . . .	C-1
	Caractéristiques radio . . . . .	C-2
	Sous-bandes de fréquences prises en charge . . . . .	C-2
<i>Annexe D</i>	<b>Interopérabilité de la technologie Bluetooth</b>	
	Technologie sans fil Bluetooth et ergonomie . . . . .	D-2
	Règlements . . . . .	D-2
	Utilisation de la carte Bluetooth® TOSHIBA au Japon . . . . .	D-5
<i>Annexe E</i>	<b>Cordons et connecteurs d'alimentation</b>	
<i>Annexe F</i>	<b>Restrictions d'utilisation</b>	
<i>Annexe G</i>	<b>Précautions contre le vol</b>	
	<b>Glossaire</b>	
	<b>Index</b>	

## Copyright

© 2008 par TOSHIBA Corporation. Tous droits réservés. Selon la loi du Copyright, le présent manuel ne peut pas être reproduit, sous toute forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de TOSHIBA. TOSHIBA n'engage aucunement sa responsabilité quant à l'utilisation qui peut être faite des informations contenues dans le présent ouvrage.

*Manuel de l'utilisateur de l'ordinateur personnel portable  
TOSHIBA Qosmio F50*

Première édition : juin 2008

Les droits d'auteur sur la musique, les films, les programmes informatiques, les bases de données ou toute autre propriété intellectuelle soumise à la législation sur les droits d'auteur appartiennent à l'auteur ou à leur propriétaire. Tout document ne peut être reproduit qu'à des fins personnelles. Toute autre utilisation (y compris la conversion dans un format numérique, la modification, le transfert ou la copie d'un ouvrage et sa diffusion sur le réseau) non autorisée par le propriétaire du copyright représente une violation de ses droits et de ses droits d'auteur, et fera l'objet de dommages civils ou de poursuites judiciaires. Pour toute reproduction de ce manuel, veuillez vous conformer aux lois sur le copyright en vigueur.

N'oubliez pas que vous risquez d'empiéter sur les droits du propriétaire protégés par la législation sur le copyright lorsque vous utilisez les fonctions de commutation du mode écran (p. ex. mode large, mode zoom large, etc.) de ce produit pour afficher des images/vidéo dans des cafés ou hôtels dans une perspective de gain ou de mise à disposition au public.

## Responsabilités

Le présent manuel a fait l'objet d'une procédure de révision et de validation. Cependant, les ordinateurs et les manuels ultérieurs peuvent être modifiés sans préavis. TOSHIBA n'assume aucune responsabilité pour les dommages liés directement ou indirectement à des erreurs, des omissions ou des incohérences entre l'ordinateur et le manuel.

## Marques commerciales

IBM est une marque déposée et IBM PC une marque commerciale de International Business Machines Corporation.

Intel, Intel SpeedStep, Intel Core, Celeron et Centrino sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation.

Windows, Microsoft et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Photo CD est une marque commerciale d'Eastman Kodak.

Bluetooth est une marque de commerce ou enregistrée détenue par son propriétaire et utilisée par TOSHIBA sous licence.

Memory Stick est une marque déposée et i.LINK une marque de Sony Corporation.

DVD MovieFactory est une marque de commerce de Ulead Systems, Inc. Dolby et le symbole double D sont des marques de Dolby Laboratories. Dolby Home Theater est une marque de Dolby Laboratories.

PalmCheck et TouchPad sont des marques commerciales de Synaptics Incorporated.

ExpressCard est une marque de commerce de PCMCIA.

ConfigFree est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Secure Digital et SD sont des marques de commerce de SD Card Association.

MultiMediaCard et MMC sont des marques de MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card est une marque commerciale de FUJIFILM.

D'autres marques commerciales ou marques déposées non mentionnées ci-dessus peuvent figurer dans ce manuel.

## Licence Macrovision

Cette licence comprend la protection par copyright et de la propriété intellectuelle conformément aux réglementations en vigueur aux Etats-Unis et autres pays. Les brevets sont la propriété de Macrovision Corporation. Toute utilisation contraire au copyright est soumise à l'autorisation préalable de Macrovision Corporation. Le présent produit a été conçu pour une utilisation familiale ou restreinte. Tout autre type d'utilisation est soumis à l'autorisation expresse de Macrovision Corporation. Toute forme d'ingénierie à rebours ou de décompilation est interdite.

## Déclaration européenne de conformité



Ce produit et, le cas échéant, ses accessoires portent la marque « CE » et respecte les normes européennes harmonisées qui figurent dans liste de la directive Basse tension 2006/95/EC, la directive CEM 2004/108/EC et/ou la directive ETRT 1999/5/EC.

La déclaration CD officielle de l'Union Européenne est disponible sur la page Internet suivante : <http://epps.toshiba-teg.com>.

Partie responsable de l'homologation CE : TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne.

Fabricant : Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japon

## GOST



## Consignes de sécurité importantes pour les ordinateurs avec tuner TV

Équipement informatique IEC60950-1/EN60950-1 - La connexion par câble coaxial à cet ordinateur ne doit être employée que si le blindage externe du câble a été mis à la terre par l'installateur du câble, aussi près que possible du point d'entrée du câble, ou boîtier, et si la connexion est conforme à tous les règlements locaux d'installation du câble qui s'appliquent à votre région.

## Avertissement relatif au modem



*Ces informations s'appliquent aux modèles équipés d'un modem intégré.*

### Déclaration de conformité

Cet équipement a été homologué [par décision de la commission CTR21] pour une utilisation à l'échelle européenne au réseau téléphonique public commuté.

Cependant, en raison des différences existant actuellement entre les différents RTC, cette homologation ne constitue pas une garantie de connexion.

En cas de problème, contactez tout d'abord votre revendeur.

## Déclaration de compatibilité avec le réseau téléphonique

Ce produit a été conçu pour être compatible avec les réseaux énumérés ci-dessous. Il a été testé et certifié conforme aux nouvelles dispositions de la norme EG 201 121.

Allemagne	ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 et DE03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 17
Grèce	ATAAB AN005, AN006 et GR01, 02, 03, 04
Portugal	
Espagne	ATAAB AN005, 007, 012 et ES01
Suisse	ATAAB AN002
Tous les autres pays/ toutes les autres régions	ATAAB AN003, 004

Des paramètres et des configurations spécifiques pouvant être requis pour ces différents réseaux, reportez-vous aux sections correspondantes du manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

La fonction de prise de ligne rapide (rappel de registre rapide) est soumise à des homologations nationales distinctes. Elle n'a pas été testée en fonction des différentes réglementations et par conséquent, aucune garantie de son fonctionnement ne peut être apportée.

## Informations spécifiques aux pays de l'Union Européenne

### Mise au rebut des produits



Le symbole de poubelle barrée indique que les produits ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs peuvent être éliminés en même temps que le produit. Ces éléments seront ensuite séparés dans les centres de recyclage.

La barre noire indique que le produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant à la collecte sélective des produits et des piles, vous participerez au rejet responsable des produits et des piles, ce qui nous aidera à éviter les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) ou contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## Mise au rebut des batteries et/ou accumulateurs



Pb, Hg, Cd

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries et/ou les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Si la batterie ou l'accumulateur contient plus de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) que préconisé dans la directive sur les batteries (2006/66/EC), les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) s'affichent en dessous du symbole de poubelle barrée.

En participant au tri sélectif, vous assurerez une mise au rebut correcte des produits et des batteries, ce qui permettra de protéger l'environnement et la santé humaine.

Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) ou contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



*La présence du symbole varie selon le pays et la zone d'achat.*

## Mise au rebut de l'ordinateur et des batteries

- Si vous devez mettre l'ordinateur au rebut, prenez connaissance des lois et règlements en vigueur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale.
- L'ordinateur contient des batteries rechargeables. Lors d'un usage prolongé, les batteries perdent leur capacité de rétention de la charge et doivent être remplacées. Dans certaines collectivités locales, il peut être illégal de mettre les batteries dans une poubelle ordinaire.
- Veuillez penser à l'environnement. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage des anciennes batteries ou les sites de rejet. Le présent produit contient du mercure. Le rejet de ce produit est généralement soumis à des législations spécifiques. Pour plus de détails sur leur recyclage ou les sites de rejet, contactez votre collectivité.

## Programme ENERGY STAR®



Votre ordinateur peut être conforme à la norme ENERGY STAR®. Tout modèle conforme comporte le logo ENERGY STAR et les informations suivantes s'appliquent.

Toshiba participe au programme Energy Star® lancé à l'initiative de l'EPA (Environmental Protection Agency). Ce produit a été conçu conformément aux directives du programme Energy Star® en termes de rendement énergétique. Votre ordinateur a été configuré de façon à établir un compromis entre la stabilité du système d'exploitation, les performances et la consommation.

Pour conserver l'énergie, votre ordinateur doit activer le mode Veille à basse consommation, ce qui arrête le système et son écran au bout de 15 minutes d'inactivité lorsque l'appareil est branché sur le secteur. TOSHIBA recommande de conserver ce paramètre d'économie d'énergie, de façon à optimiser la consommation de votre ordinateur. Vous pouvez réactiver l'ordinateur en appuyant sur son bouton d'alimentation.

Les produits conformes ENERGY STAR® permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre du fait de normes plus strictes de l'EPA (Etats-Unis) et de la Commission européenne. Selon l'EPA, tout ordinateur appliquant les spécifications ENERGY STAR® consomme entre 20 et 50 % d'énergie en moins selon son mode d'utilisation.

Pour de plus amples informations sur le programme ENERGY STAR, consultez le site <http://www.eu-energystar.org> ou <http://www.energystar.gov>.

Visitez le site Web <http://www.energystar.gov> ou <http://www.energystar.gov/powermanagement> pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR.

## Consignes de sécurité pour les disques optiques

L'ordinateur TOSHIBA Qosmio G50 est équipé en standard du lecteur suivant : DVD Super Multi (+-R double couche).



- Ce lecteur utilise un système laser. Pour assurer le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les conserver pour référence.  
Si l'appareil nécessite une réparation, contactez un centre de service agréé.
- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées risquent de provoquer une exposition à des rayons dangereux
- N'ouvrez sous aucun prétexte le boîtier, en raison du risque d'exposition au rayon laser.

Le lecteur porte l'une des étiquettes suivantes :

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**LASER KLASSE 1**

**LUOKAN 1 LASERLAITE**

**APPAREIL A LASER DE CLASSE1**

**KLASS 1 LASER APPARAT**

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT TO EN 60825-1 クラス1レーザ製品
---

CLASS 1 LASER PRODUCT LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT TOEN60825
--

ADVERSEL:USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTSELSE FOR STRÅLING
---

Le fabricant certifie que le lecteur est conforme, au moment de sa fabrication à l'article 21 des normes du ministère de la santé et des affaires sociales des Etats-Unis (DHHS 21 CFR).

Dans tous les autres pays, le lecteur est certifié conforme aux normes IEC825 et EN60825 pour les lasers de classe 1.

Cet ordinateur est équipé de l'un des lecteurs optiques suivants :

Fabricant	Type
Panasonic Communications	DVD Super Multi (±R double couche) UJ870
Pioneer	
Stockage de données Hitachi-LG	

## Avis important

Les œuvres faisant l'objet d'un copyright, ce qui inclut sans limitations, la musique, la vidéo, les programmes informatiques et les bases de données, sont protégées par les lois portant sur le copyright. Sauf mention explicite du contraire par les lois de votre pays de résidence, vous ne devez pas copier, modifier, assigner, transmettre ou utiliser de toute autre façon les œuvres protégées par copyright sans l'autorisation du titulaire. Toute copie, modification, assignation, transmission et utilisation non autorisée fera l'objet de poursuites judiciaires.

- N'utilisez pas le téléphone (sauf les téléphones sans fil) pendant un orage. Sinon, vous vous exposez à un risque minimal de foudroiement.
- N'utilisez pas votre téléphone pour signaler une fuite de gaz près de cette fuite.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation indiqué dans ce manuel.
- Utilisez exclusivement les batteries recommandées par le fabricant.
- Disposez des batteries usées conformément aux instructions du fabricant.



*Utilisez uniquement la batterie livrée avec l'ordinateur ou une batterie en option. L'utilisation d'une autre batterie risque d'endommager votre ordinateur.*

TOSHIBA ne peut pas être tenu pour responsable dans ce cas.

# Préface

Nous tenons tout d'abord à vous féliciter d'avoir choisi l'ordinateur Qosmio F50. Très puissant, cet ordinateur portable présente d'excellentes capacités d'évolution, avec notamment la présence de fonctions multimédia. En outre, il a été conçu pour offrir fiabilité et haute performance pendant de nombreuses années.

Cette famille d'ordinateurs comprend un modèle équipé d'un tuner TV intégré. Si vous souhaitez visionner un programme TV ou lire un CD/DVD sur ce modèle avant le démarrage de Windows, appuyez respectivement sur la touche TV ou CD/DVD (ou sur les touches correspondantes de la télécommande) au cours de la phase de démarrage de Windows. Lorsque Windows est en cours d'exécution, vous pouvez regarder ou enregistrer une émission à l'aide de la fonctionnalité My TV de Media Center.

Ce manuel vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser votre ordinateur Qosmio F50. Il donne également des conseils sur la configuration de l'ordinateur et sur l'exécution des opérations de base. Il indique également comment utiliser les périphériques en option et détecter ou résoudre d'éventuels incidents.

Si vous êtes un nouveau venu dans le monde de l'informatique ou des ordinateurs portables, commencez par lire les chapitres *Introduction* et *Présentation*, afin de vous familiariser avec les fonctions, composants et accessoires de votre ordinateur. Lisez ensuite le chapitre *Prise en main* pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de votre ordinateur.

En revanche, si vous êtes un utilisateur confirmé, poursuivez la lecture de cette préface afin de prendre connaissance de la structure de ce manuel, puis parcourez le manuel pour vous familiariser avec son contenu. Parcourez également la section *Fonctions spéciales* de l'Introduction pour plus de détails sur les fonctions propres à cet ordinateur, et lisez également avec attention la section *HW Setup* pour apprendre comment configurer ces fonctions.

Consultez le chapitre 9, *Périphériques optionnels* si vous devez connecter des produits en option ou des périphériques externes tels qu'un écran.

## Conventions

Le présent manuel utilise les formats ci-après pour décrire, identifier et mettre en évidence les termes et les procédures.

### Abréviations

La première fois qu'elles apparaissent dans le texte et pour des raisons de clarté, les abréviations sont suivies de leur définition entre parenthèses. Par exemple : Read Only Memory (ROM). Les acronymes sont définis dans le glossaire.

### Icônes

Les icônes identifient les ports, les boutons et autres parties de votre ordinateur. Le panneau de voyants utilise également des icônes pour identifier les composants sur lesquels il fournit des indications.

### Touches

Les touches du clavier servent à effectuer un grand nombre d'opérations. Une police spécifique permet de les identifier rapidement. Elles sont présentées sous forme de symboles, telles qu'elles apparaissent sur votre clavier. Par exemple, **Enter** identifie la touche Enter.

### Combinaisons de touches

Certaines opérations nécessitent d'appuyer simultanément sur deux ou plusieurs touches. De telles opérations sont généralement présentées sous la forme des deux touches séparées par le signe plus (+). Par exemple, **Ctrl + C** signifie que vous devez appuyer en même temps sur les touches **Ctrl** et **C**. Pour la combinaison de trois touches, maintenez les deux premières touches enfoncées, puis appuyez sur la troisième.

**ABC**      Lorsqu'une procédure nécessite une action telle que cliquer sur une icône ou saisir du texte, le nom de l'icône ou le texte à saisir est représenté en utilisant la police représentée à gauche.

### Ecran



**ABC**      Les noms de fenêtres ou les icônes ou le texte généré par l'ordinateur apparaissant à l'écran sont représentés en utilisant la police ci-contre.

## Messages

Les messages présentés dans ce manuel fournissent des informations importantes et sont destinés à attirer votre attention sur un point important. Vous distinguerez deux types de message :



*Attention ! Ces messages vous mettent en garde contre une utilisation ou une manipulation incorrecte de votre ordinateur risquant d'engendrer la perte de données ou d'endommager votre matériel.*



*Prière de lire les messages. Les remarques sont constituées de conseils ou d'avertissements qui permettent d'utiliser votre matériel de manière optimale.*



*Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si vous ne respectez pas les instructions.*

## Terminologie

Ce terme est défini dans ce document de la façon suivante :

### Commencer

Le terme « **Démarrer** » fait référence au bouton



sous Microsoft® Windows Vista®.

### DD : disque dur

Certains modèles sont équipés d'un lecteur « à état solide » et non pas d'un disque dur. Dans ce manuel, l'expression « disque dur » fait également référence au lecteur à état solide, sauf mention du contraire.

## Précautions générales

Les ordinateurs TOSHIBA ont été conçus pour assurer une sécurité maximale, minimiser les tensions et supporter les rigueurs de l'informatique nomade. Cependant, certaines précautions doivent être prises pour éviter les risques de blessures ou de dommages.

Lisez attentivement les précautions générales ci-dessous et respectez les avertissements mentionnés dans le présent manuel.

### Ventilation appropriée

- Veillez à toujours assurer une ventilation adéquate à l'ordinateur et à l'adaptateur secteur, et à les protéger de toute surchauffe lorsque l'ordinateur fonctionne ou lorsque l'adaptateur est branché sur une prise de courant (même si l'ordinateur est en veille). Respectez toujours les principes suivants :
  - Ne couvrez jamais l'ordinateur ou l'adaptateur secteur et n'y déposez aucun objet.
  - Ne placez jamais l'ordinateur ou l'adaptateur secteur à proximité d'une source de chaleur telle qu'une couverture électrique ou un radiateur.
  - Ne couvrez ou ne bouchez jamais les aérations, y compris celle située à la base de l'ordinateur.
  - Utilisez toujours l'ordinateur sur une surface dure. L'utilisation de l'ordinateur sur un tapis ou une autre matière souple ou molle peut boucher les aérations.
- Ménagez de l'espace autour de votre ordinateur.
- La surchauffe de l'ordinateur ou de l'adaptateur secteur peut provoquer une panne, des dommages à l'ordinateur ou à l'adaptateur, ou un incendie, et entraîner des blessures graves.

## Création d'un environnement de travail convivial

Installez l'ordinateur sur un support plat suffisamment large pour recevoir ce dernier, ainsi que tous les périphériques requis, telle une imprimante.

Conservez un espace suffisant autour de l'ordinateur et des autres équipements, afin de garantir une bonne ventilation. Sinon, il risque de surchauffer.

Pour que votre ordinateur continue de fonctionner dans des conditions optimales, veillez à ce que :

- poussières, moisissures et rayons directs du soleil ;
- aucun équipement générant un champ magnétique important, tel que des haut-parleurs stéréo (autres que ceux reliés à l'ordinateur), ne soit installé à proximité ;
- la température ou le niveau d'humidité au sein de votre environnement de travail ne change pas brusquement, notamment lorsque vous êtes à proximité d'un ventilateur à air conditionné ou d'un radiateur ;
- votre environnement de travail ne soit soumis à aucune température extrême, ni à l'humidité ;
- aucun produit chimique corrosif ou liquide n'y soit renversé.

## Traumatismes liés au stress

Lisez avec attention le *Manuel des instructions de sécurité*. Ce manuel comporte des informations sur la prévention du stress, pour vos mains et poignets, pouvant résulter d'une utilisation intensive du clavier. *Le Manuel d'instruction pour votre sécurité et votre confort comporte également des informations sur l'agencement du lieu de travail, la posture et l'éclairage, ce qui permet de réduire le stress.*

## Température externe de l'ordinateur

- Évitez tout contact physique prolongé avec l'ordinateur. Si l'ordinateur est utilisé pendant de longues périodes, sa surface peut devenir très chaude. Vous pouvez ne pas sentir la chaleur au toucher, mais le fait de rester en contact physique avec l'ordinateur pendant un certain temps (si vous posez l'ordinateur sur vos cuisses ou si vous laissez vos mains sur le repose-mains, par exemple) peut occasionner des brûlures superficielles.
- De même, lorsque l'ordinateur a été utilisé pendant une période prolongée, évitez tout contact direct avec la plaque en métal des ports d'E/S. Cette plaque peut devenir très chaude.
- La surface de l'adaptateur secteur peut devenir très chaude, ce qui n'indique pas un dysfonctionnement. Si vous devez transporter l'adaptateur secteur, débranchez-le et laissez-le refroidir un moment.
- Ne déposez pas l'adaptateur secteur sur une matière sensible à la chaleur, cela pourrait l'endommager.

## Pressions et impacts

L'ordinateur ne doit subir aucune forte pression ni aucun choc violent. Les pressions et chocs extrêmes peuvent endommager les composants de l'ordinateur ou entraîner des dysfonctionnements.

## Téléphones mobiles

L'utilisation de téléphones portables peut causer des interférences avec le système audio. Les autres fonctions de l'ordinateur ne sont pas affectées, mais il est recommandé de ne pas utiliser un téléphone mobile à moins de 30 cm de l'ordinateur.

## Manuel d'instruction pour votre sécurité et votre confort

Toutes les informations importantes sur l'utilisation sûre et correcte de l'ordinateur sont décrites dans le Manuel d'instruction pour votre sécurité et votre confort, livré avec l'ordinateur. Il est fortement recommandé de le parcourir avant d'utiliser l'ordinateur.


## Précautions d'utilisation de l'ordinateur Qosmio série F50

1. Nettoyez régulièrement la poussière accumulée sur les fentes d'aération de l'ordinateur. Ces dernières sont situées à l'arrière de l'ordinateur et sous ce dernier.




*Lorsque vous utilisez l'ordinateur dans une zone poussiéreuse, des amas de poussières et de débris risquent de se former dans la partie inférieure de l'ordinateur. Dans ce cas, cette poussière risque d'empêcher la dissipation de la chaleur, ce qui risque d'entraîner une surchauffe de l'ordinateur et un arrêt d'urgence. Nettoyez soigneusement les fentes d'aération avec un aspirateur.*

2. Fentes d'aération de la partie inférieure arrière de l'ordinateur.



*Le modèle avec caisson de basses est illustré ci-dessus. Les modèles sans caisson de basses disposent à la place d'une grille d'aération. Les modèles avec caisson de basses n'ont pas de grille d'aération.*



*Orifices de ventilation*



*Pour prévenir les risques de surchauffe de l'UC, assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées. Le ventilateur aspire l'air en créant un vide. Si le ventilateur est bloqué, le processeur risque de se ralentir, voire d'arrêter l'ordinateur. Des objets tels que des bouts de papier, des emballages en plastique ou tout autre objet de ce type risquent d'obstruer les fentes d'aération. N'utilisez pas l'ordinateur sur une surface comportant des objets susceptibles d'être aspirés dans les fentes d'aération.*



# Chapitre 1

## Introduction

Ce chapitre présente les fonctions, options et accessoires de votre ordinateur. Il comporte également une liste de vérification de l'équipement.



*Certaines fonctions décrites dans ce manuel risquent de ne pas fonctionner correctement si vous utilisez un système d'exploitation autre que celui installé par TOSHIBA.*

## Liste de contrôle de l'équipement

Déballiez l'ordinateur avec précaution. Conservez le carton et l'emballage pour une utilisation ultérieure

### Matériel

Assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Ordinateur personnel portable Qosmio série F50
- Adaptateur secteur et cordon d'alimentation (2 ou 3 fiches selon le modèle)
- Batterie (pré-installée sur certains modèles)
- Câble transmetteur infrarouge (avec certains modèles uniquement)
- Télécommande disponible uniquement sur certains modèles
- Deux piles AA au manganèse (pour la télécommande standard).
- Pile CR2016 (pour la télécommande ultra-plate)
- Antenne DVB-T (inclus sur certains modèles)
- Câble d'entrée vidéo (fourni avec certains modèles)
- Chiffon de nettoyage (inclus avec certains modèles)



- *Nos ordinateurs sont livrés avec une télécommande standard ou une télécommande ultra-plate selon les modèles.*
- *Utilisez le chiffon de nettoyage pour enlever la poussière, les traces de doigts et autres impuretés du clavier, du repose-mains et des autres parties. Pour plus de précautions concernant l'utilisation, consultez la section Utilisation du chiffon de nettoyage du chapitre 4, [Concepts de base](#).*

## Documentation

- Manuel de l'utilisateur de l'ordinateur personnel portable Qosmio F50
- Fiche de présentation du Qosmio F50
- Manuel d'instruction pour votre sécurité et votre confort
- Informations sur la garantie



Si l'un de ces éléments manque ou est endommagé, contactez votre revendeur immédiatement.

## Logiciels

Le système d'exploitation Windows® suivant et ses utilitaires sont installés en usine :

- Microsoft® Windows Vista®
- TOSHIBA VAP (Value Added Package)
- Ulead DVD MovieFactory®
- Utilitaire de reconnaissance d'empreintes \*
- TOSHIBA Gesture Controller \*
- TOSHIBA Graphical Video Library \*
- TOSHIBA HD Console \*
- TOSHIBA Face Recognition \*
- Windows Mobility Center
- TOSHIBA Disc Creator
- TOSHIBA Recovery Disc Creator
- TOSHIBA ConfigFree™
- TOSHIBA Assist
- Réducteur de bruit du lecteur de CD/DVD
- Utilitaire Mot de passe TOSHIBA
- TOSHIBA DVD PLAYER
- Manuel électronique en ligne

\* Désigne les logiciels qui sont préinstallés sur certains modèles

## Matériel

Cette section décrit la partie matérielle de l'ordinateur.  
Les spécifications réelles varient en fonction du modèle acheté.

### Processeur

<b>Intégré</b>	<p>L'ordinateur est équipé de l'un des processeurs Intel® suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Processeur Intel® Core™ 3 Duo, incorporant une mémoire cache de second niveau de 2 Mo et prenant en charge la technologie Intel® SpeedStep®.</li> <li>■ Processeur Intel® Core™ 3 Duo, incorporant une mémoire cache de second niveau de 6 Mo et prenant en charge la technologie Intel SpeedStep.</li> </ul>
----------------	--



*Certains modèles de cette série disposent d'un processeur Intel® Centrino® 2 qui repose sur trois composants distincts, le processeur Intel® Core™ 2 Duo, Intel® Wi-Fi Link 5300AGN-OR-5100AGN et le jeu de composants Intel® GM/PM45 Express.*

### Remarque légale (processeur)\*1

Pour plus d'informations sur les remarques légales relatives au processeur, consultez la section [Remarques légales](#) du chapitre 11, ou cliquez sur \*1 ci-dessus.

### Mémoire

<b>Emplacements</b>	<p>Des modules mémoire de 512, 1 024, 2 048 ou 4 096 Mo peuvent être installés dans les deux connecteurs mémoire, pour une configuration maximum de 8 192 Mo de mémoire système. Cet ordinateur peut être équipé de modules mémoire pour une capacité maximale de 8 192 Mo. La taille réelle de la mémoire utilisable sera inférieure à celle des modules mémoire installés.</p>
---------------------	--



Si votre ordinateur est configuré avec deux modules mémoire de 2 Go ou plus, la mémoire affichée peut n'être que de 3 Go (selon les spécifications matérielles de l'ordinateur).

Ceci est correct dans la mesure où seule la mémoire disponible s'affiche et non pas la mémoire physique (RAM) de l'ordinateur.

Différents composants système (tels que le processeur graphique de la carte vidéo et les périphériques PCI, tels que le LAN sans fil, etc.) nécessite son propre espace mémoire. Dans la mesure où un système d'exploitation 32 bits ne peut pas attribuer d'adresses à plus de 4 Go de mémoire, ces ressources système viennent se superposer à la mémoire physique. En raison de limitations techniques, la mémoire superposée n'est pas disponible pour le système d'exploitation.

Certains outils affichent la mémoire physique de votre ordinateur, cependant la mémoire disponible au système d'exploitation sera environ de 3 Go.

<b>RAM vidéo</b>	<p>La mémoire d'une carte graphique qui permet de stocker une image bitmap.</p> <p><b>Démarrer -&gt; Panneau de configuration -&gt; Apparence et personnalisation -&gt; Personnalisation -&gt; Paramètres de Affichage.</b></p> <p>Vous pouvez déterminer le montant de la mémoire vidéo en cliquant sur le bouton <b>Paramètres avancés</b> de la fenêtre Paramètres de Affichage.</p> <p>La quantité totale de mémoire graphique varie entre 1 et 2 Mo selon la configuration système.</p>
------------------	--

**Remarque légale (mémoire système principale)\*2**

Pour plus d'informations sur les remarques légales relatives à la mémoire embarquée, consultez la section [Remarques légales](#) du chapitre 11, ou cliquez sur \*2 ci-dessus.

<b>Processeur Toshiba Quad Core HD</b>	Un co-processeur spécialisé dans les processus de flux de médias (traitement d'image en temps réel, notamment pour la reconnaissance d'images) est installé.
--	--

**Alimentation**

<b>Batterie principale</b>	L'ordinateur est alimenté par une batterie rechargeable au lithium ion.
----------------------------	---

**Remarque légale (autonomie de la batterie)\*3**

Pour plus d'informations sur les remarques légales relatives à l'autonomie de la batterie, consultez la section *Remarques légales* du chapitre 11, ou cliquez sur \*3 ci-dessus.

<b>Batterie RTC</b>	La batterie interne alimente l'horloge temps réel (RTC) et la fonction calendrier.
<b>Adaptateur secteur</b>	L'adaptateur secteur universel alimente le système et recharge les batteries lorsque ces dernières s'épuisent. Il dispose d'un cordon amovible avec un connecteur de 2 ou 3 broches. Du fait qu'il est universel, l'adaptateur peut recevoir des tensions comprises entre 100 et 240 volts ; le courant de sortie varie cependant d'un modèle à l'autre. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur risque d'endommager l'ordinateur. Reportez-vous à la section <i>Adaptateur secteur</i> du chapitre 2, <i>Présentation</i> .

**Disques**

<b>Lecteur de disque dur ou lecteur à état solide</b>	<p>L'ordinateur peut être livré avec l'un des types suivants de disque dur (DD). Chaque modèle offre une capacité différente.</p> <p>Certains modèles sont équipés d'un lecteur « à état solide » et non pas d'un disque dur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disque dur <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 200 Go</li> <li>■ 250 Go</li> <li>■ 320 Go</li> <li>■ 400 Go</li> <li>■ 500 Go</li> </ul> </li> <li>■ Lecteur à état solide (SSD) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 64 Go</li> <li>■ 128 Go</li> </ul> </li> </ul> <p>Deux modèles sont disponibles : l'un dispose d'un seul disque dur, le second de deux disques durs.</p> <p>Une partie de l'espace disque est réservée à l'administration de ce dernier.</p>
---	--

- Dans ce manuel, l'expression « disque dur » fait également référence au lecteur à état solide, sauf mention du contraire.
- Le lecteur à état solide (SSD) est un support de stockage grande capacité qui utilise une mémoire à état solide à la place d'un disque dur.



- *Sous certaines conditions de non utilisation prolongée et/ou exposition à de fortes températures, ce lecteur est vulnérables aux erreurs de rétention des données.*

### **Remarques légales (capacité du disque dur)\*4**

Pour plus d'informations sur les remarques légales relatives à la capacité du disque dur, consultez la section [Remarques légales](#) du chapitre 11, ou cliquez sur \*4 ci-dessus.

### **Lecteur optique**

Votre ordinateur est équipé d'un lecteur de DVD Super Multi intégré qui permet de lire des CD/DVD sans adaptateur.

#### **Lecteur de DVD Super Multi**

Ce lecteur permet de lire des DVD-ROM à une vitesse maximale de 4x et des CD-ROM à une vitesse maximale de 16x, et de graver des CD-R jusqu'à 24x, des CD-RW jusqu'à 10x, des DVD-R et des DVD+R jusqu'à 8x, des DVD-RW et des DVD+RW jusqu'à 4x, des DVD-R (double couche) jusqu'à 2x, des DVD+R (double couche) jusqu'à 2,4x, et des DVD-RAM jusqu'à 3x. Il reconnaît les formats suivants :

- CD-R
- CD-RW
- DVD-ROM
- DVD-Video
- CD-DA
- CD-Text
- Photo CD™ (sessions simples ou multiples)
- CD-ROM Mode 1, Mode 2
- CD-ROM x A Mode 2 (Forme1, Forme2)
- CD amélioré (CD-EXTRA)
- Méthode d'adressage 2
- DVD-R
- DVDR (double couche)
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R (Double couche)
- DVD+RW
- DVD-RAM

## Ecran

L'écran LCD (cristaux liquides) interne permet d'afficher des images haute résolution. Vous pouvez régler l'inclinaison de l'écran en fonction de vos préférences.

<b>Ecran</b>	<p>Ecran LCD TFT de 15,4 pouces, 32 millions de couleurs. Résolutions en pixels :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 280 (horizontale) X 800 (verticale) en WXGA</li> <li>■ 1 440 (horizontale) X 900 (verticale) en WXGA+</li> </ul>
--------------	---

### Remarque légale (écran à cristaux liquides)\*5

Pour plus d'informations sur l'écran LCD, consultez la section [Remarques légales](#) du chapitre 11, ou cliquez sur \*6 ci-dessus.

<b>Contrôleur graphique</b>	<p>Le contrôleur graphique permet de tirer parti au maximum de l'affichage. Reportez-vous à la section <a href="#">Contrôleur d'écran et modes d'affichage</a> de l'annexe B pour plus de détails.</p>
-----------------------------	--

### Remarques légales (unité de traitement graphique « GPU »)\*6

Pour plus d'informations sur l'unité de traitement graphique, consultez la section [Remarques légales](#) du chapitre 11, ou cliquez sur \*7 ci-dessus.

## Clavier

<b>Intégré</b>	<p>Le clavier interne dispose d'un pavé numérique, de touches de contrôle du curseur et les touches  et . Le clavier est compatible avec le clavier étendu IBM®. Consultez le chapitre 5, <a href="#">Clavier</a>, pour plus de détails.</p>
----------------	--

## Périphérique de pointage

<b>Touch Pad intégré</b>	<p>Le Touch Pad et les boutons de contrôle du repose-mains permettent de contrôler le déplacement du curseur et le défilement des fenêtres.</p>
--------------------------	---

## Ports

<b>Moniteur externe</b>	Ce port analogique VGA dispose de 15 broches. Ce port permet de connecter un écran externe à l'ordinateur.
<b>USB (USB 2.0)</b>	L'ordinateur dispose de ports USB à la norme USB 2.0. Les ports signalés par l'icône (  ) ont une <a href="#">Fonction Veille et charge USB</a> . L'un des ports USB dispose d'une fonction eSATA (External Serial ATA).



*Veillez noter qu'il est impossible de vérifier le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités de tous les périphériques USB disponibles sur le marché. Il est donc possible que certaines fonctionnalités d'un périphérique spécifique ne fonctionnent pas correctement.*

<b>i.LINK™ (IEEE1394)</b>	Ce port permet de transférer des données à un débit élevé à partir de périphériques externes tels que des caméscopes numériques.
---------------------------	--

## Emplacements

<b>ExpressCard™</b>	L'emplacement ExpressCard est universel. Cet emplacement prend en charge les modules ExpressCard/54 et ExpressCard/34.
<b>Bridge media</b>	Cet emplacement est prévu pour l'insertion d'une carte mémoire SD™/SDHC™, d'une carte miniSD™/microSD™, d'un module Memory Stick® (Duo™/PRO™/PRO Duo™), xD-Picture Card™ et d'une carte MultiMediaCard™. Reportez-vous au chapitre 9, <a href="#">Périphériques optionnels</a> .

## Multimédia

<b>Système audio</b>	Le système sonore intégré prend en charge les enceintes internes et un microphone. Il permet de brancher un microphone externe et un casque sur les connecteurs appropriés.
----------------------	---

---

<b>Caméra Web</b>	<p><b>La caméra Web</b> est un périphérique qui permet d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos directement à partir de l'ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour les discussions ou les conférences vidéo en conjonction avec un outil de communication, tel que <b>Windows Live Messenger</b>. <b>Le logiciel Camera Assistant permet d'ajouter différents effets à votre vidéo ou vos photos.</b></p> <p>Reportez-vous à la section <a href="#">Caméra Web</a> du chapitre 4, <a href="#">Concepts de base</a>.</p>
<b>Port d'antenne TV</b>	<p>Branchez le câble de l'antenne sur ce port pour regarder et/ou enregistrer des émissions sur votre ordinateur.</p> <p>Les dimensions et la forme du port de l'antenne TV varie en fonction des régions.</p>
<b>Port de sortie HDMI</b>	<p>Le port de sortie HDMI permet de connecter un câble HDMI de type A.</p> <p>Le câble coaxial HDMI permet d'envoyer des signaux vidéo et audio. En outre, il permet d'envoyer et de recevoir des signaux de contrôle.</p> <p>En connectant un téléviseur qui prend en charge le contrôle HDMI de ce port, la télécommande du téléviseur connecté permet d'utiliser certaines fonctions de l'ordinateur.</p> <p>Reportez-vous à la section <a href="#">REGZA Link (contrôle de l'ordinateur)</a> du chapitre 9, <a href="#">Périphériques optionnels</a>, pour plus de détails.</p>
<b>Prise casque, S/PDIF et sortie de ligne</b>	<p>Cette prise permet le branchement de haut-parleurs numériques ou d'un casque stéréo (16 ohm minimum). Lorsque vous connectez un haut-parleur numérique ou un casque, le haut-parleur interne est automatiquement désactivé.</p> <p>Cette prise peut également être utilisée comme prise S/PDIF et permet la connexion de périphériques optiques numériques compatibles.</p>
<b>Prise microphone et entrée de ligne</b>	<p>Une prise microphone minijack de 3,5 mm permet de connecter une prise microphone stéréo et un périphérique stéréo pour l'entrée audio.</p>
<b>Tuner TV</b>	<p>Le tuner TV permet de regarder ou d'enregistrer des programmes télévisés. Certains modèles sont équipés d'un tuner TV intégré.</p>

---

---

**Lucarne de réception infrarouge**

Orifice dissimulant un capteur qui reçoit des signaux de la télécommande fournie avec votre ordinateur.

Les modèles qui n'incluent pas de télécommande ne sont pas équipés d'un récepteur infrarouge, et ne sont par conséquent pas compatibles avec une télécommande.

---

**Port pour câble transmetteur infrarouge**

Connectez le câble du transmetteur infrarouge à ce port. La connexion d'un périphérique externe à l'ordinateur à l'aide du câble du transmetteur infrarouge permet d'utiliser le périphérique externe à l'aide de l'ordinateur et d'une télécommande spécialisée.

---

**Télécommande standard**

Certains modèles disposent d'une télécommande standard. Utilisez ce périphérique pour naviguer lorsque vous regardez la télévision ou utilisez des CD/DVD.

---

***Communications***

---

**Modem**

Certains modèles sont équipés d'un modem intégré. Le modem interne permet d'échanger des données et des télécopies, et prend en charge les normes V.90 (V.92). Il est doté d'un connecteur permettant de le raccorder à une ligne téléphonique. Les normes V.90 et V.92 ne sont prises en charge qu'aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie. Ailleurs, seule la norme V.90 est prise en charge. La vitesse du transfert des données et des télécopies dépend de la qualité de la ligne téléphonique. Le modem intégré n'est installé en standard que dans certains marchés.

---

**LAN**

L'ordinateur prend en charge les cartes réseau Ethernet (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet (100 mégabits par seconde, 100BASE-TX) et Gigabit Ethernet (1 000 mégabits par seconde, 1000BASE-T).

Il est installé en usine dans certains pays.

---

**Bluetooth™**

Certains ordinateurs de cette série sont équipés des fonctionnalités Bluetooth. Cette technologie permet d'échanger sans câble des données entre des ordinateurs et des périphériques, des imprimantes et des téléphones portables. Lorsque cette fonctionnalité est activée, Bluetooth met en place un environnement personnel sans fil sûr et fiable, de façon simple et rapide.

**Réseau sans fil**

Certains modèles d'ordinateur de cette série sont équipés d'un module LAN sans fil compatible avec les systèmes LAN reposant sur la technologie radio d'étalement du spectre en séquence directe/Multiplexage en fréquence orthogonale et conforme à la norme IEEE 802.11.



- *La vitesse de transmission sur le réseau sans fil et la portée de ce réseau dépendent de l'environnement et de ses obstacles électromagnétiques, de la conception et de la configuration des points d'accès et du client, ainsi que des configurations logicielles et matérielles. Le taux de transmission (à x Mbit/s) correspond à la vitesse maximum théorique lors de l'application de la norme IEEE802.11 (a/b/g/n). La vitesse de transmission réelle est inférieure à la vitesse maximum théorique.*

**Remarque légale (réseau sans fil)\*7**

Pour plus d'informations sur les réseaux sans fil, consultez la section [Remarques légales](#) du chapitre 11, ou cliquez sur \*8 ci-dessus.

**Commutateur de communication sans fil**

Ce commutateur active/désactive les fonctions de réseau sans fil/Bluetooth. Tous les modèles sont dotés d'un commutateur de communication sans fil, bien que seuls certains ordinateurs offrent à la fois des fonctions réseau sans fil et Bluetooth.

**Sécurité****Prise de sécurité**

Permet d'installer un verrou de sécurité pour attacher l'ordinateur à un objet volumineux.

## Fonctions spéciales

Les fonctions suivantes sont soit des fonctions spécifiques aux ordinateurs TOSHIBA, soit des fonctions évoluées qui simplifient leur utilisation.

Accédez à chaque fonction en utilisant les procédures suivantes.

\*1 Pour accéder aux options d'alimentation, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et maintenance** -> **Options d'alimentation**.

<b>Touches d'accès direct</b>	Les touches d'accès direct correspondent à des combinaisons spécifiques de touches permettant de modifier rapidement la configuration du système, d'activer votre navigateur Internet et de contrôler le lecteur de CD, directement à partir du clavier.
<b>Désactivation automatique de l'écran</b> *1	Cette fonction met l'écran interne automatiquement hors tension lorsque le clavier est resté inactif pendant un certain temps. L'alimentation est rétablie dès qu'une touche est utilisée. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
<b>Arrêt automatique du disque dur</b> *1	Cette fonction permet d'interrompre l'alimentation du disque dur lorsque ce dernier n'a pas été activé pendant une période spécifiée. L'alimentation est rétablie dès qu'une demande d'accès est transmise. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
<b>Mode de mise en veille automatique du système/veille prolongée</b> *1	Cette fonction met automatiquement le système en veille ou en veille prolongée lorsqu'il n'y a pas de saisie ou d'accès aux périphériques à l'issue de la période spécifiée. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
<b>Bloc numérique intégré</b>	Un bloc numérique de dix touches est intégré au clavier. Reportez-vous à la section <i>Bloc numérique intégré</i> du chapitre 5, <i>Clavier</i> , pour plus de détails sur l'utilisation du pavé numérique.
<b>Mot de passe à la mise sous tension</b>	Vous disposez de deux niveaux de sécurité par mot de passe, Responsable et Utilisateur, pour éviter toute utilisation indésirable de votre ordinateur.
<b>Protection immédiate</b>	Une touche d'accès direct spécifique verrouille automatiquement le système pour protéger les données.

<b>Alimentation évoluée</b> *1	Le système d'alimentation de l'ordinateur dispose d'un processeur dédié pour mesurer le niveau de la batterie et calculer l'autonomie disponible, ainsi que pour protéger les composants électroniques de toute condition anormale, par exemple une surtension en sortie de l'adaptateur. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
<b>Mode d'économie de la batterie</b> *1	Cette fonction permet de configurer l'ordinateur pour économiser la batterie. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
<b>Mise en veille prolongée en cas de batterie faible</b> *1	Lorsque la charge de la batterie devient insuffisante, le système active le mode Veille prolongée, puis se met hors tension. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.
<b>Refroidissement</b> *1	Si la température de l'ordinateur dépasse un certain niveau, le ventilateur est activé ou la cadence de traitement est réduite afin d'éviter toute surchauffe. Cela peut être spécifié dans les Options d'alimentation.



*Si la température de l'unité centrale dépasse un certain niveau de température avec ces fonctions activées, le système sera arrêté automatiquement en raison du risque de dommages. Les données stockées dans la mémoire vive seront alors perdues.*

<b>Mode Veille prolongée</b>	Cette fonction permet de mettre l'ordinateur hors tension sans fermer les logiciels. Le contenu de la mémoire principale est automatiquement enregistré sur le disque dur. Lorsque vous remettez l'ordinateur sous tension, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez interrompu. Reportez-vous à la section <a href="#">Mise hors tension</a> du chapitre 3, <a href="#">Prise en main</a> , pour plus de détails.
<b>Mode Veille</b>	Si vous devez interrompre votre travail, vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension sans fermer vos logiciels. Les données sont enregistrées dans la mémoire principale de l'ordinateur. Lorsque vous le remettez sous tension, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez interrompu.

<b>Fonction Veille et charge USB</b>	<p>Cette fonctionnalité permet d'alimenter le port USB (5 V en courant continu) même si l'ordinateur est éteint. Cette option peut être spécifiée dans le programme HW Setup. Elle ne peut être utilisée que pour les ports qui prennent en charge la fonction Veille et charge USB (et qui sont appelés ci-dessous les « ports compatibles »).</p> <p>Pour exécuter le programme HW Setup, cliquez sur <b>Démarrer -&gt; Tous les programmes -&gt; TOSHIBA -&gt; Utilitaires -&gt; HWSetup.</b></p>
<b>Fonction Réactivation USB</b>	<p>Lorsque l'ordinateur est en mode Veille, cette fonction permet de le réactiver, en fonction des périphériques externes connectés aux ports USB.</p> <p>Par exemple, si une souris ou un clavier USB est connecté à un port compatible, le déplacement de la souris ou l'appui sur une touche du clavier ne « réactivent » pas l'ordinateur.</p> <p>La fonction de réactivation USB fonctionne uniquement sous Windows Vista mais elle est opérationnelle avec tous les ports USB.</p>

## TOSHIBA VAP (Value Added Package)

Cette section décrit la fonctionnalité TOSHIBA Component qui est installée sur l'ordinateur.

<b>Economie TOSHIBA</b>	<p>L'utilitaire Economie TOSHIBA permet de configurer le mode d'alimentation de votre ordinateur en fonction des contraintes d'utilisation.</p>
<b>TOSHIBA Button Support</b>	<p>Cet utilitaire commande les fonctions suivantes sur l'ordinateur.</p> <p>Les applications associées aux panneaux suivants peuvent leur être attribuées par l'utilisateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Touches : vous pouvez associer des applications aux touches Muet, Eclairage et Caméra, DOLBY®.</li> </ul>
<b>Utilitaire TOSHIBA Zooming</b>	<p>Cet utilitaire permet d'agrandir ou de réduire la taille des icônes sur le bureau, ou de modifier le facteur d'agrandissement dans certaines applications.</p>

---

<b>TOSHIBA PC Diagnostic Tool</b>	L'utilitaire TOSHIBA PC Diagnostic affiche la configuration de base de l'ordinateur et permet de tester les fonctionnalités de certains périphériques intégrés.
<b>Utilitaire Mot de passe TOSHIBA</b>	L'utilitaire TOSHIBA Password sert à définir un mot de passe pour restreindre l'accès à votre ordinateur.
<b>TOSHIBA Flash Cards</b>	L'utilitaire TOSHIBA Flash Cards permet de modifier rapidement les fonctions système sélectionnées et de lancer des applications. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Touches d'accès direct</li><li>■ Fonction de lancement des utilitaires Toshiba</li></ul>
<b>HW Setup</b>	Ce programme permet de personnaliser la configuration matérielle de votre ordinateur afin de mieux tenir compte de vos méthodes de travail et des périphériques utilisés.
<b>Accessibilité TOSHIBA</b>	L'utilitaire TOSHIBA Accessibility permet aux personnes handicapées d'utiliser plus aisément les fonctions d'accès direct. Il permet de « bloquer » temporairement la touche <b>Fn</b> , de façon à pouvoir appuyer sur une touche de « fonction ». La touche <b>Fn</b> reste alors active jusqu'à ce que vous appuyiez sur une autre touche.

---

## Utilitaires et applications

Cette section décrit les utilitaires préinstallés sur l'ordinateur et indique comment y accéder. Pour plus de détails sur leur utilisation, reportez-vous à leur manuel en ligne, à leur fichier d'aide ou au fichier Lisez-moi.

\* Désigne les logiciels qui sont préinstallés sur certains modèles

### Utilitaire de reconnaissance d'empreintes \*

Certains modèles de cette série prennent en charge un utilitaire de reconnaissance d'empreinte digitale. En lui associant un nom et un mot de passe, il est superflu d'entrer le mot de passe au clavier. Il suffit alors de faire glisser le doigt sur le lecteur pour activer les fonctions suivantes :

- Connexion à Windows et accès à une page d'accueil sécurisée par l'intermédiaire d'Internet Explorer;
- Les fichiers et les dossiers peuvent être chiffrés et déchiffrés pour les protéger contre les accès non autorisés.
- Désactiver l'économiseur d'écran protégé par mot de passe lorsque vous désactivez le mode Veille.
- Authentification du mot de passe User (et, le cas échéant, du mot de passe de protection du disque dur) lorsque vous démarrez l'ordinateur (authentification avant le chargement du système d'exploitation).
- Fonctionnalité de connexion biométrique centralisée



- *Seuls certains modèles disposent d'un détecteur d'empreintes.*

### TOSHIBA Face Recognition \*

TOSHIBA Face Recognition (Reconnaissance des visages) utilise une bibliothèque de visages pour vérifier les données faciales des utilisateurs lorsqu'ils se connectent à Windows. Si la vérification aboutit, l'utilisateur est connecté à Windows de façon automatique. L'utilisateur peut alors éviter d'entrer un mot de passe ou tout autre équivalent, ce qui facilite le processus de connexion.

---

**TOSHIBA HD Console \***

TOSHIBA HD Console indique le taux d'utilisation des différents modules du processeur TOSHIBA Quad Core HD et permet aux applications qui utilisent le processeur TOSHIBA Quad Core HD de démarrer. Pour afficher la console TOSHIBA HD dans le Volet Windows, procédez de la façon suivante :

1. Cliquez du bouton droit dans le Volet Windows
2. Cliquez sur **Ajouter des gadgets**
3. Double-cliquez sur **Toshiba HD Console** pour l'ajouter.

TOSHIBA HD Console est fourni sur certains modèles.

---

**TOSHIBA Gesture Controller \***

Le logiciel TOSHIBA Gesture Controller permet d'exploiter la caméra Web pour contrôler le LECTEUR DE DVD DE TOSHIBA à l'aide de gestes et remplacer ainsi la souris ou la télécommande lors de l'écoute de musique ou la diffusion de films.

Pour lancer ce logiciel, procédez de la façon suivante :

1. Pour lancer **TOSHIBA Gesture Controller**, cliquez sur le **bouton Gesture Interface Launch** dans la section **TOSHIBA HD Console** du Volet Windows
2. Le bouton **Gesture Interface Launch** devient **Gesture Interface Running**, et l'écran TOSHIBA Gesture Controller s'affiche.

Le logiciel TOSHIBA Gesture Controller est disponible sur certains modèles. Veuillez consulter le fichier d'aide du logiciel pour plus de détails.

---

**TOSHIBA Graphical Video Library**

Ce logiciel permet d'afficher la liste des fichiers et des dossiers au sein d'un dossier spécifique, d'indexer les vidéos et lire des fichiers. Le lecteur d'index permet également de consulter le résultat de l'indexation des vidéos. Veuillez consulter le fichier d'aide du logiciel pour plus de détails. Pour lancer ce logiciel, cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes -> Windows Media Center -> TOSHIBA -> Video Library**. Le logiciel TOSHIBA Graphical Video Library est disponible sur certains modèles uniquement.

---

<b>Pile Bluetooth pour Windows par Toshiba</b>	Ce logiciel permet de communiquer avec les périphériques Bluetooth distants (par exemple une imprimante ou un téléphone mobile).
--	--



*Seuls les modèles équipés d'un module Bluetooth disposent de l'utilitaire de communication sans fil Bluetooth.*

<b>TOSHIBA Assist</b>	TOSHIBA Assist est une interface utilisateur graphique permettant d'accéder rapidement à des utilitaires et des applications qui facilitent l'utilisation et la configuration de l'ordinateur.
<b>TOSHIBA ConfigFree</b>	TOSHIBA ConfigFree est une suite d'utilitaires conçus pour faciliter le contrôle des périphériques de communication et des connexions réseau. Il permet également de détecter les problèmes de communication et de créer des profils pour faciliter la permutation entre différents emplacements ou réseaux de communication. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur <b>Démarrer -&gt; Tous les programmes -&gt; TOSHIBA -&gt; ConfigFree</b> .
<b>TOSHIBA Disc Creator</b>	Vous pouvez créer des CD/DVD sous plusieurs formats, dont les CD audio pour lecteurs de CD standard et les CD/DVD de données pour sauvegarder les fichiers et les dossiers de votre disque dur. Ce logiciel peut être utilisé sur un modèle comportant un lecteur de DVD Super Multi.  Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur <b>Démarrer -&gt; Tous les programmes -&gt; TOSHIBA -&gt; CD&amp;DVD Applications -&gt; Disc Creator</b> .
<b>Utilitaire TOSHIBA DVD-RAM</b>	Cet utilitaire dispose d'une fonctionnalité de formatage physique et de protection contre la copie pour les DVD-RAM. Cet utilitaire fait partie du module de configuration de TOSHIBA Disc Creator. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur <b>Démarrer -&gt; Tous les programmes -&gt; TOSHIBA -&gt; CD&amp;DVD Applications -&gt; Utilitaire DVD-RAM</b> .
<b>Ulead DVD MovieFactory pour TOSHIBA</b>	Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA permet de créer de façon instantanée des DVD vidéo ou des disques avec diaporama grâce à une interface conviviale qui présente de façon claire les différentes tâches possibles.

## Windows Mobility Center

Cette section décrit le centre de mobilité Windows Mobility Center. Mobility Center permet d'accéder rapidement à plusieurs paramètres de configuration mobiles en les regroupant dans une fenêtre unique. Par défaut, le système d'exploitation fournit huit titres, plus deux qui sont ajoutés à Mobility Center.

### ■ Verrouillage de l'ordinateur :

Cette option permet de verrouiller l'ordinateur sans avoir à l'arrêter. Cette fonctionnalité correspond à celle du bouton de verrouillage situé dans la partie inférieure du panneau droit du menu Démarrer.

### ■ TOSHIBA Assist :

permet d'ouvrir le programme **TOSHIBA Assist** lorsque ce dernier est déjà installé sur votre ordinateur.

## TOSHIBA DVD PLAYER

Ce logiciel est livré avec ce produit pour lire les DVD vidéo. Il dispose d'une interface et de fonctions à l'écran. Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA DVD PLAYER**.



*Avec certains DVD vidéo, des pertes d'image, des sautes de son ou une désynchronisation de l'image et du son peuvent être constatés. Vous devez connecter l'adaptateur secteur de l'ordinateur lorsque vous utilisez un DVD vidéo. La fonctionnalité d'économie d'énergie pourrait provoquer une lecture saccadée.*

## Réducteur de bruit du lecteur de CD/DVD

L'utilitaire CD/DVD Drive Acoustic Silencer permet de configurer la vitesse de lecture du lecteur optique. Vous pouvez configurer le **mode Normal**, qui permet de bénéficier de la vitesse maximum d'accès aux données, ou le mode **Quiet (Ralenti)** qui applique une vitesse fixe pour la lecture de CD audio, ce qui permet de réduire le bruit de fonctionnement. Cet utilitaire est sans effet lors de la lecture de DVD.

## Accessoires facultatifs

Vous pouvez ajouter un certain nombre d'options et d'accessoires pour rendre votre ordinateur encore plus puissant et convivial. À titre indicatif, voici la liste de quelques accessoires disponibles auprès de votre revendeur TOSHIBA :

---

<b>Extensions mémoire</b>	Un module de 1 024, 2 048 ou 4 096 Mo (DDR2-800) peut être installé facilement dans l'ordinateur.
<b>Batterie</b>	Vous pouvez acheter une batterie supplémentaire pour disposer de plus d'autonomie. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 6, <i>Alimentation</i> .
<b>Adaptateur secteur universel</b>	Si vous utilisez régulièrement votre ordinateur à plusieurs endroits, il peut être pratique de disposer d'adaptateurs secteur supplémentaires sur ces sites afin de ne pas avoir à les transporter.
<b>Kit lecteur de disquettes USB</b>	Le lecteur de disquettes USB permet de lire des disquettes de 1,44 Mo ou 720 Ko et se connecte à l'un des ports USB. Bien qu'il ne soit pas possible de formater des disquettes de 720 Ko sous Windows Vista®, il est possible de lire et écrire sur des disquettes de ce type si elles ont été préalablement formatées.
<b>Chargeur de batterie</b>	Le chargeur de batterie supplémentaire permet de recharger des batteries en dehors de l'ordinateur.

---

# Chapitre 2

## Présentation

Ce chapitre présente les différents composants de votre ordinateur. Familiarisez-vous avec ces derniers avant de l'utiliser.

### **Remarques légales (icônes ne correspondant à aucune fonctionnalité)\*9**


Pour plus d'informations sur les icônes ne correspondant à aucune fonctionnalité, consultez la section *Remarques légales* du chapitre 11, ou cliquez sur \*9 ci-dessus.



*Veillez manipuler votre ordinateur avec précautions pour ne pas rayer ou endommager la surface.*

## Vue avant (écran fermé)

L'illustration suivante présente la partie avant de l'ordinateur avec l'écran fermé.



\* Selon le modèle acheté

*Illustration 2-1 Vue avant de l'ordinateur, écran fermé*

Off

On **Commutateur de communication sans fil**

Faites glisser ce commutateur vers la gauche pour désactiver les fonctions réseau sans fil et Bluetooth. Faites-le glisser vers la droite pour les activer.

Tous les modèles sont fournis avec un commutateur de communication sans fil, bien que seuls certains ordinateurs offrent à la fois des fonctions LAN sans fil et Bluetooth.



- *Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi® et Bluetooth lorsque vous travaillez près d'une personne appareillée avec un simulateur cardiaque ou tout autre appareil électronique médical. Les ondes radio risquent d'affecter ce type d'équipement. Prenez conseil avant d'utiliser les fonctionnalités Wi-Fi ou Bluetooth si vous portez ce type d'équipement.*
- *Désactivez systématiquement la fonctionnalité Wi-Fi ou Bluetooth lorsque l'ordinateur est situé près d'équipements à contrôle automatique ou d'appareils tels que les portes automatiques ou les détecteurs d'incendie. En effet, les ondes radio risquent d'entraîner un dysfonctionnement de ce type d'équipement, voire des blessures graves.*
- *N'utilisez pas les fonctionnalités Wi-Fi ou Bluetooth à proximité d'un four à micro-ondes ou dans des environnements soumis à des interférences radio ou à des champs magnétiques. Les interférences émises par le four à micro-ondes peuvent perturber les communications Wi-Fi® ou Bluetooth.*

**Lucarne de réception infrarouge**


Il s'agit d'un orifice dissimulant un capteur qui reçoit des signaux de la télécommande fournie avec votre ordinateur.



*Les modèles qui n'incluent pas de télécommande ne sont pas équipés d'un récepteur infrarouge, et ne sont par conséquent pas compatibles avec une télécommande.*

## Vue de gauche

L'illustration ci-dessous présente le côté gauche de l'ordinateur.



*Illustration 2-2 Ordinateur vu de gauche*

**Lecteur optique**

Cet ordinateur est équipé d'un lecteur de DVD super multi.



### Ports USB (USB 2.0)

Deux ports USB (Universal Serial Bus) 2.0 se trouvent sur le côté gauche de l'ordinateur. Les ports avec l'icône (⚡) ont *Fonction Veille et charge USB*.



*Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart des connecteurs USB. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*



*Veillez noter qu'il est impossible de vérifier le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités de tous les périphériques USB disponibles sur le marché. Il est donc possible que certaines fonctionnalités d'un périphérique spécifique ne fonctionnent pas correctement.*



### Emplacement Bridge media

Cet emplacement est prévu pour l'insertion d'une carte mémoire SD™/SDHC™, d'une carte miniSD™/microSD™, d'un module Memory Stick® (Duo™/PRO™/PRO Duo™), xD-Picture Card™ et d'une carte MultiMediaCard™. Reportez-vous au chapitre 9, *Périphériques optionnels*.



*Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart de l'emplacement Bridge Media. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*



### Prise casque, S/PDIF et sortie de ligne

Prise casque de 3,5 mm qui permet de brancher des haut-parleurs numériques ou un casque stéréo (16 ohms minimum). Lorsque vous connectez un haut-parleur numérique ou un casque, le haut-parleur interne est automatiquement désactivé.

Cette prise peut également être utilisée comme prise S/PDIF et permet la connexion de périphériques optiques numériques compatibles.



### Prise microphone et entrée de ligne

Une prise microphone minijack de 3,5 mm permet de connecter une prise microphone mono et un périphérique stéréo pour l'entrée audio.




### Port i.LINK (IEEE1394)

Ce port permet de connecter un périphérique externe, tel qu'un caméscope numérique, pour bénéficier d'un transfert à haut débit.

## Vue de droite

L'illustration ci-dessous présente le côté droit de l'ordinateur.



\* Selon le modèle acheté

Illustration 2-3 Ordinateur vu de droite



### Prise de sécurité

Cette prise permet d'attacher l'ordinateur à un objet volumineux pour prévenir les risques de vol.



### Port USB (USB 2.0)

Un port USB (Universal Serial Bus) à la norme USB 2.0 se trouve sur le côté droit de l'ordinateur.



### Emplacement de carte ExpressCard

Cet emplacement permet d'insérer une carte Express Card.

La télécommande ultraplate tient dans l'emplacement ExpressCard. La télécommande ultraplate est disponible uniquement sur certains modèles.



Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart des emplacements pour carte ExpressCard ou pour carte PC. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.



### Port de sortie HDMI

Le port de sortie HDMI permet de connecter un câble HDMI de type A. Le câble coaxial HDMI permet d'envoyer des signaux vidéo et audio. En outre, il permet d'envoyer et de recevoir des signaux de contrôle.

En connectant un téléviseur qui prend en charge le contrôle HDMI de ce port, la télécommande du téléviseur connecté permet d'utiliser certaines fonctions de l'ordinateur. Reportez-vous à la section REGZA Link du chapitre 9, *Périphériques optionnels*, pour plus de détails.




### Port pour câble transmetteur infrarouge

Certains ordinateurs de cette série sont équipés d'un port de transmission infrarouge.

Connectez le câble du transmetteur infrarouge à ce port. La connexion d'un périphérique externe à l'ordinateur à l'aide du câble du transmetteur infrarouge permet d'utiliser le périphérique externe à l'aide de l'ordinateur et d'une télécommande spécialisée.

## Vue arrière

L'illustration ci-dessous présente l'arrière de l'ordinateur.



\* Selon le modèle acheté

Illustration 2-4 Vue arrière de l'ordinateur



### Port d'antenne TV

Certains ordinateurs de cette série disposent d'un port d'antenne de télévision.

Branchez l'antenne sur ce port pour visionner et enregistrer des programmes de télévision sur l'ordinateur.

Les dimensions et la forme du port de l'antenne TV varie en fonction des régions.



### Entrée adaptateur 15 V

Reliez l'adaptateur secteur à ce connecteur pour faire fonctionner l'ordinateur sur secteur et recharger ses batteries internes. Utilisez uniquement le modèle d'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur. Tout adaptateur non conçu pour cet ordinateur pourrait endommager celui-ci.

### Orifices de ventilation

La grille de ventilation protège les circuits de l'ordinateur contre les surchauffes.



*Ne bloquez pas les sorties d'air du ventilateur. Conservez les objets en métal, tels que les vis, les agrafes et les trombones à l'écart des fentes d'aération. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*



**Ports USB (USB 2.0)**

Le port USB (Universal Serial Bus) à la norme USB 2.0 se trouve sur le côté gauche de l'ordinateur. Les ports USB repérés par l'icône (⚡) sont dotés de fonctions de mise en veille et de charge.



**Port mixte eSATA/USB**

Ce port USB (Universal Serial Bus) à la norme USB 2.0 se trouve sur le côté droit de l'ordinateur. Les ports USB repérés par l'icône (⚡) sont dotés de fonctions de mise en veille et de charge. Ce port dispose d'une fonction eSATA (External Serial ATA).



**Port écran externe**

Ce port permet de connecter un écran externe à l'ordinateur.



**Port réseau local**

Cette prise permet de raccorder l'ordinateur à un réseau local. L'ordinateur prend en charge les cartes réseau Ethernet (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet (100 mégabits par seconde, 100BASE-Tx) et Gigabit Ethernet (1 000 mégabits par seconde, 1000BASE-T). La fonctionnalité réseau dispose de deux voyants. Consultez le chapitre 4, [Concepts de base](#), pour plus de détails.



- *Ne branchez aucun type de câble autre qu'un câble réseau sur la prise réseau. Sinon, risque d'endommagement ou de dysfonctionnement.*
- *Ne branchez en aucun cas le câble réseau sur une alimentation électrique. Sinon, risque d'endommagement ou de dysfonctionnement.*

**Voyant Réseau (vert)**

Ce voyant devient vert lorsque l'ordinateur est raccordé au réseau et que le réseau fonctionne correctement.

**Voyant d'activité du LAN (jaune)**

Ce voyant est jaune lorsque des données sont échangées entre l'ordinateur et le LAN.



**Prise modem**

Cette prise modem permet d'utiliser un câble modulaire pour connecter le modem directement à une ligne téléphonique. Certains modèles sont équipés d'un modem intégré.



- Connectez uniquement l'ordinateur à une ligne téléphonique analogique. Tout autre type de ligne risque de provoquer une panne système.
- Ne connectez le modem intégré qu'à une ligne téléphonique analogique.
- Ne connectez pas la prise modem RJ11 sur une ligne numérique (RNIS).
- Ne connectez pas le modem intégré au connecteur numérique d'un téléphone public ou à un PBX (standard privé).
- Ne connectez pas le modem intégré au service d'interphone des résidences ou des bureaux.
- Débranchez le câble téléphonique du modem pendant un orage. Sinon, vous vous exposez à un risque minimal d'électrocution.

## Vue de dessous

L'illustration suivante présente l'ordinateur vu de dessous. Avant de retourner l'ordinateur, rabattez l'écran pour éviter de l'endommager.




Illustration 2-5 Ordinateur vu de dessous



Le modèle avec caisson de basses est illustré ci-dessus. Les modèles sans caisson de basses disposent à la place d'une grille d'aération. Les modèles avec caisson de basses n'ont pas de grille d'aération.



---

**Emplacements pour modules mémoire**

Emplacements pour modules mémoire. Les emplacements pour modules mémoire permettent d'installer ou retirer des modules mémoire. Reportez-vous à la section [Module mémoire supplémentaire](#) du chapitre 9, [Périphériques optionnels](#), pour plus de détails.

---



**Prise de sécurité de la batterie**

Faites glisser le loquet de dégagement de la batterie pour retirer celle-ci.

---



**Loquet de dégagement de la batterie**

Faites glisser le loquet de dégagement de la batterie et maintenez-le en position ouverte pour retirer la batterie.

Pour plus de détails sur le retrait des batteries, reportez-vous au chapitre 6, [Alimentation](#).

---

**Batterie principale**

La batterie principale alimente l'ordinateur lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché. Pour plus de détails sur l'utilisation des batteries, reportez-vous au chapitre 6, [Alimentation](#).

---



**Haut-parleur (caisson de basses)**

Les caissons de basses permettent de mieux rendre les sons à basse fréquence.

---


**Orifices de ventilation**

Les orifices de ventilation protègent les circuits de l'ordinateur contre les surchauffes.

---

## Vue avant (écran ouvert)

Cette section présente l'ordinateur avec l'écran ouvert. Pour ouvrir l'écran, appuyez sur son loquet (situé sur la partie avant), puis soulevez et positionnez l'écran sous un angle de vision confortable.



\* Selon le modèle acheté

*Illustration 2-6 Vue de face du modèle avec tablette tactile intégrée, écran ouvert*

### Charnières de l'écran

Cette charnière permet de régler l'inclinaison de l'écran.

harman/kardon

### Haut-parleurs stéréo

Les haut-parleurs retransmettent les sons générés par vos applications ainsi que les alertes audio du système, tels que les alarmes de batterie faible par exemple.



*N'insérez aucun objet dans les haut-parleurs. Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur ou du clavier. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*



<b>Écran</b>	Lorsque l'ordinateur fonctionne sur secteur, l'image peut sembler plus lumineuse que lorsqu'il fonctionne sur batterie. Cette différence de luminosité est destinée à préserver l'autonomie de la batterie. Pour plus d'informations sur l'écran de l'ordinateur, consultez la section <a href="#">Contrôleur d'écran et modes d'affichage</a> de l'annexe B.
<b>Panneau avant (neuf touches)</b>	Neuf boutons sont disponibles : CD/DVD, Lecture/Arrêt, Arrêter, Précédente, Suivante, Muet, Eclairage des touches oui/non, Caméra et Dolby. Ces boutons permettent de gérer l'audio et la vidéo, d'exécuter des applications et d'accéder à des utilitaires. Reportez-vous au chapitre 8, <a href="#">Fonctions audiovisuelles</a> pour plus de détails.
<b>Bouton d'alimentation</b>	Ce bouton permet de mettre l'ordinateur sous tension et hors tension.
<b>Touch Pad</b>	La tablette Touch Pad, située au centre du repose-mains, permet de contrôler les mouvements du pointeur à l'écran. Reportez-vous à la section <a href="#">Utilisation du Touch Pad</a> du chapitre 4, pour plus de détails, <a href="#">Concepts de base</a> .
<b>Boutons de contrôle de Touch Pad</b>	Situés au-dessous de la tablette tactile, les boutons de contrôle permettent de choisir des commandes dans des menus ou de manipuler du texte et des images avec le pointeur.
<b>Détecteur d'empreintes</b>	Ce lecteur permet d'enregistrer et reconnaître des empreintes digitales. Pour plus de détails sur le lecteur d'empreintes, reportez-vous au chapitre 4, <a href="#">Utilisation du lecteur d'empreinte digitale</a> . Certains modèles sont équipés d'un détecteur d'empreintes.
<b>Voyants système</b>	Les voyants indiquent l'état des différentes fonctions de l'ordinateur. Ils sont décrits dans la section <a href="#">Voyants système</a> .

## Caméra Web

**La caméra Web** est un périphérique qui permet d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos directement à partir de l'ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour les discussions ou les conférences vidéo en conjonction avec un outil de communication, tel que **Windows Live Messenger**. **Le logiciel Camera Assistant permet d'ajouter différents effets à votre vidéo ou vos photos.**

Permet de transmettre des vidéos et d'effectuer des discussions vidéo sur Internet à l'aide d'applications spécialisées.

Le nombre pixels réel de cette caméra Web est de 1,31 millions (taille maximale de la photographie : 1 280x1 024 pixels).

Reportez-vous à la section [Caméra Web](#) du chapitre 4, [Concepts de base](#).

## Voyant de la caméra Web

Le voyant de la caméra Web s'affiche lorsque vous utilisez cette caméra.

Veillez décoller le film de protection en plastique avant d'utiliser la caméra Web.

## Commutateur d'extinction de l'écran

Ce commutateur détecte l'ouverture ou la fermeture de l'écran, et active ou désactive celui-ci. Par exemple, si vous rabattez l'écran l'ordinateur passe en mode Veille prolongée. Lorsque vous ouvrez à nouveau l'écran, l'ordinateur redémarre automatiquement et restaure son état précédent.

Vous pouvez définir les options d'alimentation. Pour y accéder, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et maintenance** -> **Options d'alimentation**.



*Ne placez pas l'ordinateur à proximité d'objets magnétiques et n'approchez pas d'objets magnétiques trop près de l'ordinateur : celui-ci risquerait de passer automatiquement en veille prolongée et de s'éteindre, même si la fonction de mise sous ou hors tension de l'écran est désactivée.*



## Réglage du volume

Utilisez cette molette pour régler le volume des haut-parleurs internes ou du casque stéréo (si celui-ci est connecté).

Déplacez le bouton de réglage du volume vers la droite pour réduire le volume et vers la gauche pour l'augmenter.

<b>Microphone</b>	Un microphone intégré permet d'importer et d'enregistrer des sons dans vos applications. Reportez-vous à la section <a href="#">Système audio</a> du chapitre 4, <a href="#">Concepts de base</a> pour plus d'informations.
<b>Antenne Bluetooth</b>	Certains ordinateurs de cette série sont équipés d'une antenne Bluetooth.
<b>Antennes LAN sans fil</b>	Certains ordinateurs de cette série sont équipés d'une antenne pour réseau sans fil.

## Voyants système

Les voyants système permettent de signaler certaines opérations de l'ordinateur.



*Illustration 2-7 Voyants système*



### Entrée adaptateur

Le voyant **Entrée adaptateur** est bleu lorsque l'ordinateur est alimenté par l'adaptateur secteur. Toutefois, ce voyant devient orange clignotant si la tension de sortie de l'adaptateur est anormale ou en cas de dysfonctionnement.



### Alimentation

Le voyant **Alimentation** est bleu lorsque l'ordinateur est sous tension. Toutefois, ce voyant devient orange clignotant si l'ordinateur est en veille (il clignote à une fréquence d'une seconde allumée, puis deux secondes éteint, pendant la phase d'arrêt puis pendant toute la veille).



### Batterie

Le voyant **Batterie** indique le niveau de charge de la batterie : bleu signifie charge maximale, orange, batterie en cours de chargement et orange clignotant, charge faible. Reportez-vous au chapitre 6, [Alimentation](#), pour plus de détails.



### Disque dur

Le **voyant du disque dur** est vert lorsque l'ordinateur accède au disque dur intégré ou tout autre lecteur.



### Emplacement Bridge media

Le voyant de l'emplacement **Bridge media** est vert lorsque l'ordinateur accède à l'emplacement Bridge media.

## Voyants du clavier

Les illustrations ci-dessous présentent les positions des indicateurs de verrouillage majuscules et de pavé numérique, avec les états suivants :

- Lorsque le voyant de verrouillage en majuscules (CapsLock) est allumé, toutes les caractères tapés au clavier sont affichés en majuscules.
- Lorsque le voyant du mode Curseur est allumé, le bloc numérique permet de contrôler le curseur.
- Lorsque le voyant mode Numérique est allumé, le pavé numérique permet de taper des chiffres.




Illustration 2-8 Voyants du clavier

### VERROUILLAGE EN MAJUSCULES

Ce voyant est de couleur verte lorsque les touches alphabétiques sont verrouillées en majuscules.



### Mode curseur

Lorsque le voyant du **mode curseur** est vert, vous pouvez utiliser le pavé numérique intégré (touches avec caractères en gris situés sur la partie avant) pour contrôler le curseur. Reportez-vous à la section [Bloc numérique intégré](#) du chapitre 5, [Clavier](#), pour plus de détails.



### Mode numérique

Lorsque le voyant du **mode numérique** est vert, vous pouvez utiliser le pavé numérique intégré (touches avec caractères en gris situés sur la partie avant) pour la saisie de chiffres. Reportez-vous à la section [Bloc numérique intégré](#) du chapitre 5, [Clavier](#), pour plus de détails.

## Lecteurs optiques

Cet ordinateur est équipé d'un lecteur de DVD super multi. Un contrôleur série ATA est utilisé pour la lecture de CD/DVD-ROM. Lorsque l'ordinateur lit un CD/DVD, un voyant est allumé sur le lecteur. Pour plus de détails sur l'insertion ou le retrait de disques, reportez-vous à la section [Utilisation de TOSHIBA Face Recognition](#) du chapitre 4, [Concepts de base](#).

### Codes de zone pour lecteurs de DVD et supports

Les lecteurs de DVD super multi et leurs disques sont fabriqués en fonction des normes de six zones de commercialisation. Lorsque vous achetez un DVD vidéo, assurez-vous que ce dernier est compatible avec votre lecteur.

Code	Zone
1	Canada, Etats-Unis
2	Japon, Europe, Afrique du Sud, Moyen-Orient
3	Asie du Sud-Est, Asie du Sud
4	Australie, Nouvelle-Zélande, Iles du Pacifique, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Caraïbes
5	Russie, Sous-continent indien, Afrique, Corée du Nord, Mongolie
6	Chine

### Disques enregistrables

Cette section décrit les types de CD/DVD inscriptibles. Vérifiez les caractéristiques techniques de votre lecteur pour savoir sur quels types de disques il peut graver. Utilisez TOSHIBA Disc Creator pour écrire sur des disques compacts. Reportez-vous au chapitre 4, [Concepts de base](#), pour plus de détails.

#### CD

- Les disques CD-R ne peuvent être gravés qu'une seule fois. Les données ainsi gravées ne peuvent plus être ni effacées ni modifiées.
- Vous pouvez enregistrer plusieurs fois de suite sur des CD-RW, ce qui inclut les CD-RW, les CD-RW grande vitesse et les CD-RW.

#### DVD

- Les disques DVD-R, DVD+R, DVD-R (double couche) et DVD+R (double couche) ne peuvent être gravés qu'une seule fois. Les données ainsi gravées ne peuvent plus être ni effacées ni modifiées.
- Les DVD-RW, DVD+RW et DVD-RAM peuvent être enregistrés plusieurs fois.



*Certains types et formats de DVD-R et DVD+R double couche peuvent être impossibles à lire.*

## Lecteur de DVD-ROM Super-Multi

Le lecteur mixte intégré de DVD-ROM permet d'enregistrer des données sur des CD/DVD réinscriptibles et de lire des CD/DVD/DVD de 12 cm ou des CD/DVD de 8 cm sans adaptateur.




*La vitesse est plus lente au centre qu'à la périphérie du disque.*

<b>DVD</b>	8x en lecture (maximum)
<b>Écriture de DVD-R</b>	8x en lecture (maximum)
<b>DVD-R double couche en écriture</b>	6x (maximum)
<b>DVD-RW en écriture</b>	6x (maximum)
<b>DVD+R en écriture</b>	8x (maximum)
<b>DVD+R (double couche) en écriture</b>	6x (maximum)
<b>DVD+RW en écriture</b>	8x (maximum)
<b>DVD-RAM en écriture</b>	5x (maximum)
<b>Lecture de CD</b>	24x (maximum)
<b>CD-R en écriture</b>	24x (maximum)
<b>CD-RW en écriture</b>	24x (maximum, disque Ultra-rapide)


## Adaptateur secteur

L'adaptateur secteur tolère toutes les tensions comprises entre 90 et 260 volts, ainsi que toutes les fréquences comprises entre 50 et 60 hertz, ce qui permet de l'utiliser dans presque tous les pays/zones. Il convertit le courant alternatif en courant continu et permet ainsi de réduire la tension fournie à l'ordinateur.

Pour recharger la batterie, il suffit de raccorder l'adaptateur à une prise secteur et à l'ordinateur. Reportez-vous au chapitre 6, [Alimentation](#), pour plus de détails.



*Illustration 2-9 Adaptateur secteur (prise à 2 fiches)*



*Illustration 2-10 Adaptateur secteur (prise à 3 fiches)*



- Selon le modèle, la prise secteur peut compter 2 ou 3 fiches.
- N'utilisez pas un convertisseur à 3 ou 2 fiches.
- Le cordon d'alimentation fourni est conforme aux règles de sécurité et aux règlements dans la région d'achat. Il ne doit pas être utilisé en dehors de cette région. Pour utiliser l'adaptateur et l'ordinateur dans d'autres zones, achetez un câble d'alimentation conforme aux règles de sécurité en vigueur dans la zone concernée.



Utilisez toujours l'adaptateur secteur TOSHIBA fourni avec ce produit ou utilisez un modèle recommandé par TOSHIBA pour prévenir tout risque d'incendie ou de dommage à l'ordinateur. En effet, l'utilisation d'un adaptateur secteur risque de provoquer un incendie ou d'endommager l'ordinateur, ce qui risque en retour de provoquer des blessures graves. TOSHIBA ne peut pas être tenu pour responsable des dommages causés par l'utilisation d'un adaptateur non compatible.

# Chapitre 3

## Prise en main

Vous trouverez dans ce chapitre toutes les informations de base permettant de commencer à travailler avec votre ordinateur. Les sujets suivants sont traités :



- *Si la batterie n'est pas pré-installée dans l'ordinateur que vous avez acheté, installez-la avant d'utiliser cet ordinateur. Reportez-vous au chapitre 6, [Remplacement de la batterie principale](#), pour plus d'informations sur l'installation de la batterie.*
- *Lisez attentivement la section [Première mise en service](#).*
- *Veillez lire le Manuel d'instruction pour votre sécurité et votre confort pour découvrir les mesures à adopter pour une utilisation aussi confortable que possible. Ce manuel a été conçu pour vous permettre d'utiliser votre ordinateur de façon plus efficace sans pour autant compromettre votre santé. Les recommandations de ce guide permettent de réduire les risques de douleurs et blessures au niveau des mains, des bras, des épaules et du cou.*
- Connexion de l'adaptateur secteur
- Ouverture de l'écran
- Mise sous tension
- Première mise en service
- Mise hors tension
- Redémarrage de l'ordinateur
- Options de récupération du système
- Restauration des logiciels préinstallés
- *Installez un programme antivirus et assurez-vous que ce dernier est mis à jour de façon régulière.*
- *Vérifiez systématiquement le contenu du support de stockage avant de le formater, car cette opération supprime toutes les données de façon irrémédiable.*
- *Il est recommandé de sauvegarder régulièrement le disque dur ou tout autre périphérique de stockage sur un support externe. Les supports de stockage ordinaires ne sont pas durables et sont instables dans le long terme et sous certaines conditions.*
- *Avant d'installer un périphérique ou une application, enregistrez les données en mémoire sur le disque dur ou les autres supports de stockage. faute de quoi vous pourriez perdre des données.*

## Connexion de l'adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie ou pour alimenter l'ordinateur directement à partir du secteur. Vous pouvez ainsi commencer à travailler rapidement, sans devoir attendre la fin du chargement de la batterie.


L'adaptateur secteur supporte toutes les tensions comprises entre 90 et 260 V, et les fréquences comprises entre 50 et 60 Hz. Pour plus d'informations sur le chargement de la batterie, reportez-vous au chapitre 6, [Alimentation](#).




- *Utilisez toujours l'adaptateur secteur TOSHIBA fourni avec ce produit ou utilisez un modèle recommandé par TOSHIBA pour prévenir tout risque d'incendie ou de dommage à l'ordinateur. En effet, l'utilisation d'un adaptateur secteur risque de provoquer un incendie ou d'endommager l'ordinateur, ce qui risque en retour de provoquer des blessures graves. TOSHIBA ne peut pas être tenu pour responsable des dommages causés par l'utilisation d'un adaptateur non compatible.*
- *Ne branchez jamais l'adaptateur secteur sur une prise de courant dont les caractéristiques de tension et de fréquence ne correspondent pas à celles spécifiées sur l'étiquette réglementaire de l'appareil, sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution, ce qui risque d'entraîner des blessures graves.*
- *Achetez uniquement des câbles d'alimentation qui sont conformes aux spécifications de tension et de fréquence dans le pays d'utilisation. Sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution, ce qui risque d'entraîner des blessures graves.*
- *Le cordon d'alimentation fourni est conforme aux règles de sécurité et aux règlements dans la région d'achat. Il ne doit pas être utilisé en dehors de cette région. Si vous devez travailler dans une autre région, veuillez acheter un cordon conforme aux règles de sécurité en vigueur dans cette région.*
- *N'utilisez pas un convertisseur à 3 ou 2 fiches.*
- *Lorsque vous connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur, suivez la procédure indiquée dans le Manuel de l'utilisateur. Le branchement du cordon d'alimentation à une prise électrique du secteur doit être la dernière étape, faute de quoi la prise de sortie de l'adaptateur de courant continu pourrait engranger une charge électrique et causer un choc électrique ou des blessures légères lors du contact avec le corps. Par mesure de précaution, évitez de toucher un objet métallique quelconque.*
- *Ne placez jamais l'adaptateur secteur ou l'ordinateur sur une surface en bois, un meuble ou toute autre surface qui pourrait être abîmée par une exposition à la chaleur, car la température de surface de l'adaptateur et de la base de l'ordinateur augmente pendant une utilisation normale.*
- *Posez toujours l'adaptateur secteur ou l'ordinateur sur une surface plate et rigide qui n'est pas sensible à la chaleur.*

*Consultez le Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort pour savoir comment utiliser l'ordinateur de façon ergonomique.*

1. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur.



*Illustration 3-1 Connexion du cordon d'alimentation à l'adaptateur (prise à 2 fiches)*




*Illustration 3-2 Connexion du cordon d'alimentation à l'adaptateur (prise à 3 fiches)*



*L'ordinateur est livré avec un cordon à 2 ou 3 broches selon le modèle.*

2. Raccordez la prise de sortie en courant continu de l'adaptateur à la prise Entrée adaptateur 19 V, à l'arrière de l'ordinateur.



*Illustration 3-3 Raccordement de l'adaptateur à l'ordinateur*

3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale. Les voyants **Batterie** et **Entrée adaptateur** situés à l'avant de l'ordinateur doivent s'allumer.

## Ouverture de l'écran

Réglez la position de l'écran pour obtenir un affichage net.

Maintenez le repose mains et soulevez l'écran doucement. Vous pouvez ajuster l'angle de l'écran pour obtenir une luminosité optimale.







Illustration 3-4 Ouverture de l'écran



*Évitez les mouvements brusques lors de l'ouverture et de la fermeture de l'écran pour ne pas endommager l'ordinateur.*



- *L'inclinaison maximale de l'écran est de 180°, ne tentez pas de le forcer au-delà.*
- *N'ouvrez pas l'écran trop grand de façon à ne pas forcer les charnières et endommager son panneau.*
- *N'appuyez pas sur l'écran.*
- *Ne soulevez pas l'ordinateur par son écran.*
- *Ne rabattez pas l'écran si un stylo ou tout autre objet risque de se trouver pris entre l'écran et le clavier.*
- *Pour ouvrir ou fermer l'écran, placez une main sur le repose-mains afin de maintenir l'ordinateur en place, et servez-vous de l'autre main pour ouvrir ou rabattre l'écran avec précaution (ne faites pas usage d'une force excessive pour ouvrir ou fermer l'écran).*




## Mise sous tension

Cette section explique comment mettre l'ordinateur **sous tension**. L'indicateur de mise sous tension confirme cet état. Reportez-vous à la section Supervision des conditions d'alimentation du chapitre 6, [Alimentation](#), pour plus d'informations.



- *Après avoir mis l'ordinateur sous tension pour la première fois, ne l'éteignez pas avant d'avoir configuré le système d'exploitation. Reportez-vous à la section [Première mise en service](#) pour plus d'informations.*
- *Il n'est pas possible de régler le volume pendant l'installation de Windows.*

1. Ouvrez l'écran de l'ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur.



*Illustration 3-5 Mise sous tension*

## Première mise en service

L'écran de démarrage de Microsoft Windows® Vista s'affiche lorsque vous démarrez l'ordinateur. Suivez les instructions affichées par les différents écrans pour installer correctement le système d'exploitation.



**Veillez lire le Contrat de licence du logiciel.**

## Mise hors tension

Vous disposez des modes de mise hors tension suivants : Arrêter, Veille prolongée ou Veille.

### Commande Arrêter

Lorsque vous mettez l'ordinateur hors tension avec la commande Arrêter, le système d'exploitation n'enregistre pas l'environnement de travail et applique sa propre procédure d'arrêt.

1. Si vous avez entré des données, enregistrez-les sur le disque dur ou tout autre support de stockage.
2. Assurez-vous que toute activité a cessé puis retirez la disquette ou le CD/DVD.



- Assurez-vous que le voyant **Disque dur** est éteint. Si vous mettez l'ordinateur hors tension lors d'un accès au disque, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le disque.
- N'arrêtez pas l'ordinateur pendant l'exécution d'une application. Sinon, vous risquez de perdre des données.
- Ne mettez pas l'ordinateur hors tension, ne déconnectez pas le périphérique de stockage externe ou ne retirez pas de support pendant les opérations de lecture/écriture. Sinon, vous risquez de perdre des données.

3. Cliquez sur **Démarrer**.
4. Cliquez sur le bouton fléché () situé dans la section des boutons de gestion d'énergie () puis cliquez sur le bouton **Arrêter** dans le menu.
5. Mettez hors tension tous les périphériques connectés à l'ordinateur.



*Ne remettez pas immédiatement sous tension l'ordinateur ou ses périphériques. Attendez un court laps de temps pour éviter tout dommage potentiel.*

### Mode Veille

Si vous devez interrompre votre travail, vous pouvez mettre l'ordinateur hors tension sans fermer vos logiciels en le faisant passer en mode Veille. Dans ce mode, les données sont enregistrées dans la mémoire principale de l'ordinateur. Lorsque vous le remettez sous tension, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez interrompu.



Lorsque vous devez arrêter l'ordinateur dans un avion ou à des endroits recourant à des périphériques électroniques, arrêtez l'ordinateur de façon standard. Ceci inclut la désactivation de tous les composants de communication sans fil et l'annulation de tout paramètre entraînant le démarrage différé de l'ordinateur, tel qu'une option d'enregistrement programmé par exemple. Le non respect de ces exigences risque d'entraîner l'exécution de tâches préprogrammées, qui risquent d'interférer avec les systèmes aéronautiques, voire de provoquer des accidents.



- Avant d'activer le mode Veille, sauvegardez vos données.
- N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Sinon, l'ordinateur et/ou le module risquent d'être endommagés.
- N'enlevez pas la batterie lorsque l'ordinateur est en mode veille (sauf si ce dernier est branché sur le secteur). Les données en mémoire seraient détruites.



- Lorsque l'adaptateur secteur est connecté, l'ordinateur se met en veille conformément aux options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur **Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et maintenance -> Options d'alimentation**).
- Pour rétablir le fonctionnement normal de l'ordinateur lorsque ce dernier est en veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ou sur l'une des touches du clavier. Les touches du clavier n'ont d'effet que si l'option Wake-up on Keyboard est activée dans le programme HW Setup.
- Si une application réseau est active au moment où l'ordinateur se met automatiquement en veille, il est possible qu'elle ne soit pas restaurée au réveil du système.
- Pour empêcher l'ordinateur d'activer automatiquement le mode Veille, désactivez ce dernier dans la fenêtre des options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur **Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et maintenance -> Options d'alimentation**).
- Pour utiliser la fonction hybride de mise en veille, configurez cette dernière dans la section Options d'alimentation.

### **Avantages du mode Veille**

Le mode Veille présente les avantages suivants :

- Restauration de l'environnement de travail plus rapide qu'avec le mode Veille prolongée.
- Economise l'énergie en arrêtant le système lorsque l'ordinateur ne reçoit aucune entrée pendant la période spécifiée.
- Permet d'utiliser la fonction de mise hors tension à la fermeture de l'écran.

## Mise en veille



*Vous pouvez activer le mode Veille en appuyant sur **FN + F3**. Reportez-vous au chapitre 5, **Clavier**, pour plus de détails.*

Pour passer en mode Veille, quatre méthodes s'offrent à vous :

- Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur le bouton d'alimentation () situé dans la section des boutons de gestion de l'alimentation ()

Cette fonctionnalité doit également être activée dans la section Options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Systeme et maintenance** -> **Options d'alimentation**).

- Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur la flèche () et sélectionnez **Veille** dans le menu.
- Fermez l'écran. Cette fonctionnalité doit être activée à partir de la fenêtre Options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Systeme et maintenance** -> **Options d'alimentation**).
- Appuyez sur le bouton d'alimentation. Cette fonctionnalité doit être activée à partir de la fenêtre Options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Systeme et maintenance** -> **Options d'alimentation**).

Ainsi, lorsque vous redémarrez l'ordinateur, vous pouvez reprendre votre travail là où vous l'aviez laissé.



- *Lorsque le mode Veille est actif, le voyant **Alimentation** est orange clignotant.*
- *Si l'ordinateur est alimenté par la batterie, vous pouvez augmenter son autonomie en utilisant le mode Veille prolongée, qui consomme moins d'énergie que le mode Veille.*

## Limitations du mode Veille

Le mode Veille ne peut pas fonctionner dans les conditions suivantes :

- L'alimentation est rétablie immédiatement après l'arrêt.
- Les circuits mémoire sont exposés à de l'électricité statique ou du bruit électrique.

## Mode Veille prolongée

Le mode Veille prolongée enregistre le contenu de la mémoire sur le disque dur lorsque l'ordinateur est hors tension. Lorsque l'ordinateur est remis sous tension, l'état précédent est restauré. Le mode Veille prolongée n'enregistre pas l'état des périphériques.



- *Enregistrez vos données. Lorsque vous activez le mode Veille prolongée, l'ordinateur enregistre le contenu de la mémoire sur le disque dur. Toutefois, par mesure de sécurité, il est préférable d'effectuer une sauvegarde manuelle des données.*
- *Les données seront effacées si vous retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur avant d'avoir enregistré vos données. Attendez que le voyant **Disque dur** soit éteint.*
- *N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque l'ordinateur est en mode Veille prolongée. Sinon, vous perdrez les données non enregistrées.*

### **Mode Avantages du mode Veille prolongée**

Le mode Veille prolongée présente les avantages suivants :

- Enregistre les données sur le disque dur lorsque l'ordinateur s'arrête automatiquement du fait d'un niveau de batterie insuffisant.
- Vous pouvez rétablir votre environnement de travail immédiatement après avoir redémarré l'ordinateur.
- Economise l'énergie en arrêtant le système lorsque l'ordinateur ne reçoit aucune entrée pendant la période spécifiée.
- Permet d'utiliser la fonction de mise hors tension à la fermeture de l'écran.

### **Activation du mode Veille prolongée**



*Vous pouvez également activer le mode Veille prolongée en appuyant sur **Fn + F4**. Reportez-vous au chapitre 5, [Clavier](#), pour plus de détails.*

Pour entrer en mode Veille prolongée, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer**.
2. Cliquez sur le bouton (  ) situé dans la section des boutons de gestion d'énergie (  ), puis cliquez sur le bouton **Veille prolongée** dans le menu.

### **Mode Mise en veille prolongée automatique**

L'ordinateur peut être configuré pour entrer automatiquement en mode Veille prolongée lorsque vous cliquez sur le bouton d'alimentation, puis fermez l'écran. Pour définir ce paramétrage, suivez la procédure indiquée ci-dessous :

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Système et maintenance**, puis cliquez sur **Options d'alimentation**.
3. Cliquez sur **Choisir l'action du bouton d'alimentation** ou sur **Choisir l'action qui suit la fermeture du capot**.
4. Sélectionnez les paramètres voulus pour **Lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation** et **Lorsque je ferme l'écran**.
5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer les modifications**.

## Données enregistrées en mode Veille prolongée

Lorsque vous arrêtez l'ordinateur en mode Veille prolongée, il enregistre sur le disque dur le contenu de la mémoire vive avant de poursuivre la procédure d'arrêt. Pendant cette opération, le voyant **Disque dur** reste allumé.

Une fois les données enregistrées sur disque dur et l'ordinateur hors tension, mettez hors tension tous les périphériques éventuellement raccordés à l'ordinateur.



*Ne remettez pas l'ordinateur ou ses périphériques immédiatement sous tension. Attendez un instant afin que les condensateurs aient le temps de se décharger.*

## Redémarrage de l'ordinateur

Sous certaines conditions, il peut être nécessaire de redémarrer l'ordinateur, par exemple si :

- Vous changez certains paramètres du système.
- Une erreur se produit et l'ordinateur refuse toute entrée.

Vous disposez de trois possibilités pour redémarrer l'ordinateur :

- Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur le bouton fléché () situé dans le groupe des boutons de gestion de l'énergie () , puis sélectionnez **Redémarrer** dans le menu.
- Appuyez sur **CTRL, ALT et DEL** en même temps pour afficher la fenêtre de menus, sélectionnez **Redémarrer** dans les **options d'arrêt de l'ordinateur**.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes. Après avoir mis l'ordinateur hors tension, attendez de 10 à 15 secondes avant de le remettre sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation.

## Options de récupération du système

Une partition cachée d'environ 1,5 Go est réservée sur le disque dur aux options de restauration du système.

Cette partition regroupe les fichiers indispensables à la restauration des logiciels pré-installés en cas de problème.



*La fonctionnalité Options de restauration du système sera inutilisable si cette partition est effacée.*

## Options de récupération du système

La fonctionnalité de restauration du système est installée sur le disque dur en usine. Le menu de restauration inclut des outils de réparation des problèmes de démarrage, d'exécution de diagnostics ou de restauration du système.

### Consultez le centre d'aide et de support de Windows pour plus de détails sur résoudre les problèmes de démarrage.

Vous pouvez également exécuter de façon manuelle les options de restauration du système en cas de problèmes.

Cette procédure est détaillée ci-dessous. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

1. Mettez l'ordinateur hors tension.
2. Tout en maintenant la touche **F8** enfoncée, mettez l'ordinateur sous tension.
3. Le menu **Advanced Boot Options** (Options avancées de démarrage) s'affiche.  
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Repair Your Computer** (Réparer l'ordinateur) et appuyez sur **Enter**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



*La fonctionnalité de sauvegarde complète de l'ordinateur de Windows Vista est uniquement disponible sous Windows Vista™ Edition Business et Edition Ultimate.*

## Restauration des logiciels préinstallés

Selon le modèle acheté, vous disposez de différentes façons de restaurer les logiciels pré-installés :

- Création de disques optiques de restauration
- Restauration des logiciels d'origine avec les disques de restauration.
- Restauration des logiciels préinstallés à partir du disque dur

## Création de disques optiques de restauration

Cette section indique comment créer des disques de restauration.



- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté avant de créer des disques de restauration.
- Fermez toutes les autres applications, à l'exception du programme de création de disque de restauration.
- Pour éviter toute surcharge de l'unité centrale, désactivez l'économiseur d'écran.
- Utilisez l'ordinateur en mode pleine puissance.
- N'utilisez pas de fonctions d'économie d'énergie.
- Ne tentez pas d'écrire sur le disque pendant l'exécution d'un programme antivirus. Attendez la fin de l'antivirus, puis désactivez les programmes de détection de virus, y compris les logiciels de vérification automatique des fichiers en arrière-plan.
- N'exécutez pas d'utilitaires, tels que ceux destinés à optimiser la vitesse d'accès au disque dur. Ils risquent d'interférer avec les opérations de gravure et d'endommager les données.
- N'éteignez pas l'ordinateur, ne fermez pas votre session et n'utilisez pas les modes de veille/veille prolongée durant la procédure d'écriture ou réécriture.
- Placez l'ordinateur sur une surface plane et évitez les emplacements soumis à des vibrations (avions, trains ou voitures).
- Ne placez pas l'ordinateur sur une surface instable.

Une image de restauration des logiciels de votre ordinateur est enregistrée sur le disque dur et peut être copiée sur un DVD en procédant de la façon suivante :

1. Assurez-vous que vous disposez d'un DVD vierge.
2. L'application vous permet de choisir un type de support pour créer des supports de restauration, par ex. : DVD-R, DVD-RW, DVD+R ou DVD+RW.



*La liste ci-dessus est donnée uniquement à titre indicatif et la compatibilité réelle dépend du type de lecteur installé sur votre ordinateur. Assurez-vous que le lecteur prend en charge le support que vous comptez utiliser.*

3. Arrêtez votre ordinateur et attendez que le système d'exploitation Windows Vista® se charge complètement.
4. Insérez le premier support vierge dans le lecteur.
5. Double-cliquez sur l'icône **Disque de restauration** sur le Bureau de Windows Vista® ou sélectionnez l'application correspondante dans le menu **Démarrer**.
6. Lorsque le programme de création de disque démarre, sélectionnez le type de support et le titre à copier, puis cliquez sur le bouton **Graver**.
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Les disques de restauration sont alors créés.

## Restauration des logiciels d'origine avec les disques de restauration.



*Rétablissez les valeurs par défaut du BIOS avant de restaurer l'ordinateur à son état d'origine !*

Si les fichiers des logiciels installés en usine sont endommagés, vous pouvez utiliser les disques de restauration, pour restaurer la configuration d'origine de l'ordinateur. Pour procéder à la restauration, suivez les instructions ci-dessous :



*Si vous coupez le son en appuyant sur les touches **FN + ESC**, désactivez-la de façon à pouvoir bénéficier des alertes audio pendant le processus de restauration. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 5, [Clavier](#).*



*Lorsque vous réinstallez le système d'exploitation Windows®, le disque dur est formaté et par conséquent, toutes les données sont effacées irrémédiablement.*

1. Chargez le disque de restauration dans le lecteur du support optique et mettez votre ordinateur hors tension.
2. Maintenez la touche **F12** enfoncée et démarrez l'ordinateur. Lorsque le logo **Qosmio** s'affiche, relâchez la touche **F12**.
3. Utilisez les touches de curseur pour sélectionner l'icône de CD-ROM dans le menu. Reportez-vous à la section [Séquence de démarrage](#) du chapitre 7, [HW Setup](#), pour plus de détails.
4. Suivez les instructions qui s'affichent dans le menu.

## Restauration des logiciels préinstallés à partir du disque dur



*Rétablissez les valeurs par défaut du BIOS avant de restaurer l'ordinateur à son état d'origine !*

Le lecteur de données comporte un dossier appelé « HDDRecovery ». Ce dossier regroupe les fichiers qui permettent de restaurer la configuration d'usine du système.

Si vous devez modifier l'organisation du disque, ne modifiez, ne supprimez ou n'ajoutez pas de partitions avant d'avoir consulté les instructions du présent manuel, faute de quoi vous risquez de ne plus disposer de suffisamment d'espace pour les logiciels requis.

En outre, si vous utilisez un programme de gestion des partitions d'un éditeur tiers pour changer la configuration des partitions, vous risquez de ne plus pouvoir réinitialiser votre ordinateur.



*Si vous coupez le son en appuyant sur les touches **FN + ESC**, désactivez-la de façon à pouvoir bénéficier des alertes audio pendant le processus de restauration. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 5, [Clavier](#).*



*Il est essentiel de brancher l'adaptateur secteur. Sinon, la batterie risque de s'épuiser en cours d'opération.*

*Lorsque vous réinstallez le système d'exploitation Windows®, le disque dur est formaté et par conséquent, toutes les données sont effacées irrémédiablement.*

1. Mettez l'ordinateur hors tension.
2. Redémarrez l'ordinateur. Lorsque l'écran TOSHIBA s'affiche, appuyez plusieurs fois sur la touche **F8**.
3. Le menu **Advanced Boot Options** (Options avancées de démarrage) s'affiche.  
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner **Repair Your Computer** (Réparer l'ordinateur) et appuyez sur **Enter**.
4. Sélectionnez la disposition de clavier voulue et cliquez sur **Suivant**.
5. Pour accéder au processus de restauration, connectez-vous en tant qu'utilisateur activé avec des droits suffisants.
6. Cliquez sur TOSHIBA HDD Recovery dans l'écran System Recovery Options (Options de restauration du système).
7. Suivez les instructions qui s'affichent dans la boîte de dialogue TOSHIBA HDD Recovery.

Les valeurs d'usine de l'ordinateur sont alors restaurées.


# Chapitre 4

## Concepts de base

Ce chapitre décrit les opérations de base de l'ordinateur et les précautions relatives à leur utilisation

### Utilisation du Touch Pad

Pour utiliser Touch Pad, appuyez dessus et faites glisser votre doigt pour déplacer le curseur.



*Illustration 4-1 Touch Pad et boutons de contrôle*

Les deux boutons situés à l'avant de Touch Pad remplissent les mêmes fonctions que les boutons d'une souris. Appuyez sur le bouton gauche pour choisir un élément dans un menu ou pour manipuler le texte ou les images que vous désignez à l'aide du pointeur de la souris. Appuyez sur le bouton droit pour afficher un menu ou toute autre fonction selon le logiciel que vous utilisez.



*Vous pouvez également appuyer sur Touch Pad pour exécuter les mêmes fonctions qu'avec le bouton gauche d'une souris standard.*

**Cliquer une fois** : appuyer une fois

Double-cliquer : appuyer deux fois

**Glisser et déposer** : Appuyez pour sélectionner la zone à déplacer, et, tout en gardant le doigt appuyé sur le TouchPad après un second appui, déplacez l'objet sélectionné.

## Contrôleur AV

Les fonctions suivantes sont disponibles sur cet ordinateur pour exploiter les avantages de Media Center.

Cette section donne un aperçu des différentes fonctions. Consultez le chapitre 8, *Fonctions audiovisuelles* pour plus d'informations.

- Panneau avant
- Télécommande

### Panneau avant

Le panneau avant est situé au-dessus du clavier.

Les fonctions de type audio-visuel, telles que CD/DVD, lecture/pause, arrêt, précédent, suivant, muet, activation/désactivation éclairage, caméra et DOLBY sont toutes disponibles.

### Télécommande

Certains modèles sont fournis avec une télécommande. Cette télécommande permet d'exploiter les fonctions audio-visuelles.

## Utilisation du lecteur d'empreinte digitale

Certains modèles disposent d'un utilitaire de reconnaissance d'empreinte digitale. En associant un ID et un mot de passe au périphérique d'authentification d'empreinte digitale, il est devenu superflu d'entrer le mot de passe au clavier. La fonctionnalité de reconnaissance d'empreintes offre les possibilités suivantes :

- Connexion à Windows et accès à une page d'accueil sécurisée par l'intermédiaire d'Internet Explorer;
- Les fichiers et les dossiers peuvent être chiffrés et déchiffrés pour les protéger contre les accès non autorisés.
- Désactiver l'économiseur d'écran protégé par mot de passe lorsque vous désactivez le mode Veille.
- Authentification du mot de passe User (et, le cas échéant, du mot de passe de protection du disque dur) lorsque vous démarrez l'ordinateur (authentification avant le chargement du système d'exploitation).
- Fonctionnalité de connexion en une seule opération



*Seuls certains modèles disposent d'un détecteur d'empreintes.*

## Reconnaissance d'empreinte

Appliquez les étapes suivantes lors de l'enregistrement doigts ou de la procédure d'authentification pour réduire les risques d'échec :

Alignez la première phalange du doigt sur le centre du lecteur. Touchez légèrement le capteur et faites glisser votre doigt de façon constante jusqu'à ce que la surface du capteur devienne visible. Veillez à ce que le centre du doigt soit sur le capteur.

Les illustrations suivantes indiquent comment faire glisser le doigt sur le lecteur de reconnaissance digitale.




Illustration 4-2 Mouvement du doigt



- *Évitez de raidir le doigt ou d'appuyer trop fort. Assurez-vous que le centre de l'empreinte touche le lecteur avant de faire glisser le doigt. Sinon, la lecture d'empreinte risque d'échouer.*
- *Assurez-vous systématiquement que le centre de la partie enroulée de l'empreinte est aligné sur le centre du lecteur.*
- *L'authentification risque d'échouer lorsque vous faites glisser le doigt trop doucement ou rapidement. Suivez les instructions affichées à l'écran pour compléter l'installation.*

## Aspects essentiels du lecteur d'empreintes digitales

Veillez tenir compte des recommandations suivantes lors de l'utilisation du détecteur d'empreintes digitales. Le non respect des recommandations suivantes risque d'endommager le lecteur ou de provoquer une panne, et de provoquer des erreurs de détection ou un taux d'échec élevé.

- Ne rayez pas la surface du lecteur avec vos ongles ou tout objet dur ou pointu.
- N'appuyez pas trop fort sur le lecteur.
- N'appuyez pas sur le lecteur avec un doigt ou tout objet humide. Assurez-vous que la surface du lecteur est propre et exempte de vapeur d'eau.
- N'appuyez pas sur le lecteur avec un doigt sale, car des particules pourraient le rayer.
- Ne collez pas de vignettes ou n'écrivez pas sur le lecteur.
- N'appuyez pas sur le lecteur avec un doigt ou tout objet chargé d'électricité statique.

Prenez les précautions suivantes avant de placer votre doigt sur le lecteur, qu'il s'agisse de la procédure d'inscription ou de reconnaissance.

- Lavez et séchez soigneusement vos mains.
- Déchargez-vous de toute électricité statique en touchant une surface en métal. L'électricité statique est une cause courante d'échec de détection, notamment lorsque le temps est sec.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux et non pelucheux. N'appliquez pas de détergents.
- Les situations suivantes risquent de provoquer des erreurs de reconnaissance, voire un échec :
  - Doigt trempé ou gonflé (après un bain par exemple) ;
  - Doigt blessé ;
  - Doigt humide ;
  - Doigt sale ou gras ;
  - Peau extrêmement sèche.

Prenez les précautions suivantes pour améliorer le taux de reconnaissance de vos empreintes.

- Inscrivez au moins deux doigts.
- Inscrivez d'autres doigts en cas de problèmes répétitifs avec les doigts déjà inscrits.
- Un changement de condition, tel qu'un doigt blessé, rugueux, très sec, humide, sale, gras, gonflé ou humide risque de réduire le taux de succès de la procédure de détection. En outre, si le bout du doigt est usé ou déformé, le taux de détection risque de se réduire.
- Chaque doigt est caractérisé par une empreinte unique. Assurez-vous que seules les empreintes inscrites sont utilisées lors de l'identification.
- Veillez à toujours faire glisser votre doigt dans la même position et à la même vitesse (voir l'illustration précédente).
- Le détecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les caractéristiques uniques d'une empreinte. Toutefois, certaines empreintes ne disposent pas de suffisamment de caractéristiques uniques pour être reconnues.
- Le taux de succès de la détection peut différer d'un utilisateur à l'autre.

## Procédure de configuration

Utilisez la procédure suivante lorsque vous procédez pour la première fois à la reconnaissance d'empreinte.

### Inscription avec une empreinte

Enregistrez les données d'authentification avec l'Assistant **Fingerprint Enrollment** (Inscription de l'empreinte).



- *Le système de reconnaissance d'empreintes utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe définis dans Windows. Si aucun mot de passe n'a été défini sous Windows, faites-le avant de débiter le processus d'enregistrement des empreintes.*
- *Le capteur permet de capter au moins vingt-et-un modèles d'empreinte. Il peut être possible d'inscrire davantage d'empreintes selon l'utilisation de la mémoire par le capteur.*

1. Pour exécuter ce programme, cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes -> TrueSuite Access Manager -> TrueSuite Access Manager**.



*Vous pouvez également accéder à l'Assistant de l'une des façons suivantes :*

- *Cliquez du bouton droit sur l'icône TrueSuite Access Manager dans la barre des tâches et choisissez Ouvrir.*

2. L'écran **Verify** (Vérifier) s'affiche. Entrez le mot de passe de connexion à Windows et cliquez sur le bouton **Suivant**.
3. Dans l'écran **User's Fingers** (Empreintes de l'utilisateur) cliquez sur la case situé au-dessus du doigt à inscrire.  
Si vous sélectionnez de nouveau un doigt qui a déjà été enregistré, les nouvelles informations remplacent les précédentes.
4. L'écran **Fingerprint Enrollment** (Inscription d'empreintes) s'affiche et le didacticiel commence. Cliquez tout d'abord sur **Replay video** (Revoir la vidéo) et confirmez le mouvement du doigt à inscrire. Ensuite, confirmez le message affiché à l'écran et assurez-vous que la case **Run Interactive Tutorial** (Exécuter le didacticiel interactif) est cochée. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
5. Dans la boîte de dialogue **Scanning Practice** (Essai de numérisation), vous pouvez effectuer des essais de reconnaissance d'empreinte pour vous entraîner à la méthode correcte (3 essais possibles). Cliquez sur **Try again** (Recommencer) si vous souhaitez essayer de nouveau. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Suivant**.
6. Inscrivez votre empreinte dans l'écran **Fingerprint Image Capture** (Capture d'image d'empreinte). Laissez l'ordinateur lire l'empreinte inscrite 3 fois. L'image de votre empreinte s'affiche à l'écran lorsqu'elle est lue avec succès.  
Une fois l'empreinte lue avec succès pour la troisième fois, le message **Successfully combined** (Combiné avec succès) s'affiche en dessous des images d'empreinte et ferme la fenêtre de façon automatique.

7. Lorsque l'écran **Store To Sensor** (Stocker sur le capteur s'affiche), cochez **Store fingerprint to Sensor** (Stocker l'empreinte sur le capteur). Cliquez sur Terminer pour mettre fin au processus d'inscription.



*Il est fortement recommandé d'enregistrer au moins 2 empreintes. Répétez la procédure à partir de l'étape 3 pour enregistrer une autre empreinte.*

### **Procédure de réinitialisation du lecteur d'empreinte**

Les empreintes enregistrées sont stockées dans la mémoire permanente du lecteur d'empreintes. Si vous cédez votre ordinateur à une autre personne ou le jetez, il est recommandé d'effacer les informations relatives à vos empreintes :

1. Pour exécuter ce programme, cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes -> TrueSuite Access Manager -> TrueSuite Access Manager**.
2. L'écran de vérification s'affiche. Faites glisser votre doigt pour procéder à l'identification.
3. L'écran **User's Fingers** (Doigts de l'utilisateur) s'affiche.
  - Pour supprimer toutes les empreintes enregistrées
    1. Cliquez sur **Delete All Fingerprints** (Supprimer toutes les empreintes).
    2. L'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche. Sélectionnez les empreintes à supprimer et cliquez sur Ok.
  - La sélection de « Delete current user's fingerprints » (Supprimer les empreintes de l'utilisateur actuel) va supprimer les données d'empreinte de l'utilisateur connecté.
  - Sélectionnez « Delete all users fingerprints » (Supprimer toutes les empreintes des utilisateurs) pour supprimer les données d'empreinte de l'ensemble des utilisateurs. Cependant, cet élément ne peut être sélectionné que si l'utilisateur connecté dispose de privilèges de niveau administrateur.
3. Lorsque le message « Are you sure you want to delete this fingerprint? » (Voulez-vous supprimer cette empreinte) s'affiche à l'écran, cliquez sur le bouton **Oui**.
  - Pour supprimer des empreintes spécifiques.
    1. Cliquez sur la marque d'empreinte au-dessus du doigt enregistré.
    2. Lorsque le message « Are you sure you want to delete this fingerprint? » (Voulez-vous supprimer cette empreinte) s'affiche à l'écran, cliquez sur le bouton Oui.

Veillez tenir compte des recommandations suivantes lors de l'utilisation du lecteur d'empreintes digitales :

- Un message d'avertissement s'affiche lorsque la détection est anormale ou a échoué au cours d'une période fixe.
- Le détecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les caractéristiques uniques d'une empreinte. Toutefois, certaines empreintes ne disposent pas de suffisamment de caractéristiques uniques pour être reconnues.
- Le taux de succès de la détection peut différer d'un utilisateur à l'autre.
- Toshiba ne garantit pas que cette technologie de reconnaissance des empreintes ne contient aucun défaut.
- Toshiba ne garantit pas que le lecteur d'empreinte va toujours identifier correctement l'utilisateur inscrit ou écarter les utilisateurs non autorisés. Toshiba n'est pas responsable en cas de panne ou de dommage pouvant résulter de l'utilisation de ce matériel ou de ce logiciel de reconnaissance des empreintes.

## Aspects essentiels de l'utilitaire de reconnaissance d'empreintes digitales



*La fonction Import or Export User Data (Importation ou exportation des données utilisateur) de l'utilitaire de reconnaissance d'empreintes digitales permet de réaliser une copie de sauvegarde des empreintes digitales et des informations associées. Toutefois, notez qu'il est impossible de faire avec FileSafe une copie de sauvegarde de ces fichiers cryptés. Il est donc recommandé de sauvegarder ces fichiers sur un support externe en utilisant les méthodes de copie standard.*

La fonction EFS (Encrypting File System) est une fonctionnalité de Windows Vista®.

Lorsqu'un fichier est crypté au format EFS, il ne peut pas être crypté à nouveau à l'aide de la fonction de reconnaissance d'empreinte.

## Ouverture de session par l'intermédiaire de la reconnaissance d'empreinte

Si nécessaire, vous pouvez aussi utiliser l'authentification par lecture d'empreintes à la place de l'ouverture de session Windows habituelle avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ceci est particulièrement utile lorsque plusieurs utilisateurs partagent le même ordinateur, car cela permet de contourner l'écran de sélection de l'utilisateur.

### **Procédure d'authentification**

1. Allumez l'ordinateur.
2. Dans l'écran **Bienvenue** de Windows, choisissez l'un des doigts enregistrés et faites glisser votre doigt sur le capteur. Si l'authentification réussit, une session Windows est ouverte.



*Si l'authentification échoue, ouvrez une session Windows de la manière habituelle, avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ce processus d'ouverture de session manuelle est obligatoire en cas de trois échecs consécutifs de l'authentification par empreinte digitale. Un message s'affiche si l'authentification est anormale ou échoue dans le délai imparti.*

## Authentification d'empreinte avant le chargement d'empreinte

### Général

Le système d'authentification par empreinte digitale permet de remplacer le mot de passe Utilisateur saisi au clavier lors du démarrage.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le système d'identification d'empreinte pour vous identifier lors du démarrage et préférez utiliser le clavier, appuyez simplement sur la touche de **RETOUR ARRIERE** ou la touche ESC/Rotation lorsque l'écran Fingerprint Pre-OS Authentication s'affiche.

Cette option permet de basculer immédiatement vers l'écran de saisie au clavier.



- *Vous devez veiller à enregistrer un mot de passe utilisateur dans l'utilitaire TOSHIBA Password avant de vous servir de la sécurité biométrique Pre-OS Authentication et de ses fonctionnalités étendues pour accéder à l'ordinateur lors de sa mise en route.*
- *Si l'authentification par lecture d'empreintes échoue plus de cinq fois, si le délai prédéfini est dépassé ou si vous appuyez sur la touche **BACK SPACE** (Retour arrière), le message [Password =] s'affiche et vous devez saisir le mot de passe utilisateur ou superviseur pour démarrer l'ordinateur.*
- *Faites glisser votre doigt lentement et à une vitesse constante. Si la qualité d'authentification ne s'améliore pas, faites glisser votre doigt à une vitesse différente.*
- *En cas de modification de l'environnement ou des paramètres liés à l'autorisation, vous devez fournir des informations d'autorisation, telles que le mot de passe User ou de disque dur (et le mot de passe du disque dur, le cas échéant).*

## **Authentification biométrique avant le démarrage du système d'exploitation**

Vous devez enregistrer votre empreinte digitale avec l'application de reconnaissance pour procéder à l'authentification biométrique avant le démarrage du système d'exploitation. Assurez-vous que votre empreinte est enregistrée avant de configurer les paramètres (reportez-vous au manuel relatif à l'enregistrement des [Inscription avec une empreinte](#) empreintes pour prendre connaissance des instructions).

1. Pour exécuter ce programme, cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes -> TrueSuite Access Manager -> TrueSuite Access Manager** avec un privilège de niveau administrateur.
2. L'écran UserAccountControl s'affiche, cliquez sur le bouton Allow (Autoriser). Ce paramètre ne peut être modifié, que si l'utilisateur connecté dispose de droits de niveau administrateur.
3. Faites glisser le doigt enregistré sur le capteur.
4. Cliquez sur **Setting menu** (Menu de définition) dans l'écran TrueSuiteAccessManager.
5. L'écran Administrator Setting (Paramètres d'administration) s'affiche, cochez la case « Enable Pre-OS Fingerprint Authentication » (Autoriser l'authentification d'empreinte avant l'authentification) et cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur le bouton **Exit** (Quitter) dans l'écran TrueSuiteAccessManager.

## **Fonctionnalité de connexion biométrique centralisée**

### **Général**

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de s'identifier à l'aide du mot de passe Utilisateur/BIOS et d'une empreinte digitale lors du démarrage de Windows. Vous devez enregistrer les mots de passe User/BIOS et de connexion Windows avant de procéder à la mise en place de la sécurité biométrique et d'utiliser la fonctionnalité Fingerprint Single Sign On. Exécutez l'utilitaire TOSHIBA Password pour enregistrer le mot de passe Utilisateur/BIOS. Si le mot de passe de connexion Windows n'est pas utilisé par défaut sur votre système, consultez la documentation Windows pour déterminer comment l'enregistrer.

Une seule authentification par empreinte digitale est requise pour remplacer les mots de passe User/BIOS et de connexion Windows.

## Activation de la connexion biométrique centralisée

Vous devez enregistrer votre empreinte digitale avec l'application TrueSuite Access Manager pour activer et configurer la fonctionnalité de connexion biométrique centralisée. Assurez-vous que votre empreinte est enregistrée avant de configurer les paramètres (reportez-vous au manuel relatif à l'enregistrement des [Inscription avec une empreinte](#) empreintes pour prendre connaissance des instructions).

1. Pour exécuter ce programme, cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes -> TrueSuite Access Manager -> TrueSuite Access Manager** avec un privilège de niveau administrateur.
2. L'écran UserAccountControl s'affiche, cliquez sur le bouton Allow (Autoriser). Ce paramètre ne peut être modifié, que si l'utilisateur connecté dispose de droits de niveau administrateur.
3. Faites glisser le doigt enregistré sur le capteur.
4. Cliquez sur **Settings** (Paramètres/configuration) dans l'écran TrueSuiteAccessManager.
5. L'écran des paramètres d'administration s'affiche, activez les cases « Enable Pre-OS Fingerprint Authentication » et « Enable Single Sign-On Fingerprint Authentication » (Authentification avant le démarrage du système d'exploitation et Autoriser l'authentification biométrique centralisée), puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur le bouton **Exit** (Quitter) dans l'écran TrueSuiteAccessManager.

## Limitations de l'utilitaire biométrique

TOSHIBA ne garantit pas que le lecteur d'empreinte va toujours identifier correctement l'utilisateur inscrit ou écarter les utilisateurs non autorisés. TOSHIBA n'est pas responsable en cas de panne ou de dommage pouvant résulter de l'utilisation de ce matériel ou de ce logiciel de reconnaissance des empreintes.



- *Le détecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les caractéristiques uniques d'une empreinte. Toutefois, certaines empreintes ne disposent pas de suffisamment de caractéristiques uniques pour être reconnues.*
- *Le taux de succès de la détection peut différer d'un utilisateur à l'autre.*

## Caméra Web

Certains modèles disposent d'une caméra Web.

**La caméra Web** est un périphérique qui permet d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos directement à partir de l'ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour les discussions ou les conférences vidéo en conjonction avec un outil de communication, tel que **Windows Live Messenger**. **Le logiciel Camera Assistant permet d'ajouter différents effets à votre vidéo ou vos photos.**

Permet de transmettre des vidéos et d'effectuer des discussions vidéo sur Internet à l'aide d'applications spécialisées.

Le nombre pixels réel de cette caméra Web est de 1,31 millions (taille maximale de la photographie : 1 280x1 024 pixels).

Veillez consulter l'aide en ligne de du logiciel Camera Assistant pour plus de détails.




Illustration 4-3 Caméra Web



- *Veillez décoller le film de protection en plastique avant d'utiliser la caméra Web.*
- *Ne dirigez pas la caméra Web directement vers le soleil.*
- *Ne touchez pas l'objectif de la caméra Web. Sinon, vous risquez de réduire la qualité de l'image. Utilisez une peau de chamois ou tout autre tissu doux pour essuyer l'objectif si ce dernier devient sale.*
- *La sélection d'une taille supérieure à « 800x600 » risque d'entraîner l'écriture de données volumineuses sur le disque et d'interférer avec le bon déroulement de l'enregistrement.*

## Utilisation de TOSHIBA Face Recognition

Cette fonctionnalité exploite une bibliothèque de vérification qui permet de vérifier les données de visage des utilisateurs qui ouvrent une session sous Windows. L'utilisateur peut alors éviter d'entrer un mot de passe ou tout autre équivalent, ce qui facilite le processus de connexion.



- *TOSHIBA Face Recognition ne garantit pas l'identification d'un utilisateur. Toute modification de l'apparence, telle qu'une nouvelle coiffure, une casquette ou le port de lunettes risque d'avoir un impact sur les taux de reconnaissance.*
- *TOSHIBA Face Recognition risque de reconnaître les visages ressemblant à celui de la personne inscrite.*
- *Dans le cas des applications à haute sécurité, TOSHIBA Face Recognition ne constitue pas un remplacement viable pour les mots de passe Windows. Lorsque la sécurité est essentielle, employez vos mots de passe Windows habituels.*
- *Une source lumineuse en arrière-plan ou des ombres très marquées peuvent également empêcher la reconnaissance correcte de l'utilisateur. Dans ce cas, employé le mot de passe Windows habituel. Si la procédure de reconnaissance d'une personne échoue de façon systématique, consultez la documentation de l'ordinateur pour déterminer comment améliorer les performances.*
- *TOSHIBA Face Recognition enregistre les données de reconnaissance faciale dans un journal en cas d'échec de la procédure de reconnaissance. Avant de procéder au transfert de propriété de votre ordinateur ou à sa mise au rebut, veuillez désinstaller cette application ou supprimer tous les journaux qu'elle a créés. Pour plus de détails à ce sujet, consultez le fichier d'aide.*
- *Avant d'utiliser la fonctionnalité « Log Record function » (Mémorisation des utilisateurs) du logiciel Toshiba Face Recognition, consultez les lois en vigueur dans votre pays, ainsi que le règlement interne de votre entreprise.*

### Responsabilités

Toshiba ne garantit pas que cette technologie de reconnaissance du visage ne contient aucun défaut et est totalement sécurisée. Toshiba ne garantit pas que l'utilitaire de reconnaissance du visage pourra écarter les utilisateurs non autorisés dans toutes les circonstances. Toshiba n'est pas responsable en cas de panne ou de dommage pouvant résulter de l'utilisation de ce matériel ou de ce logiciel de reconnaissance du visage.

**TOSHIBA, SES FILIALES ET SES FOURNISSEURS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE DOMMAGES OU DE PERTES DE TRAVAIL, DE PROFITS, DE PROGRAMMES, DE DONNEES, DE RESEAU OU DE SUPPORT DE STOCKAGE AMOVIBLE CONSECUTIFS A L'UTILISATION DU PRODUIT, MEME SI CES PARTIES ONT CONNAISSANCE D'UNE TELLE EVENTUALITE.**

## Comment enregistrer les données de reconnaissance de visages

Prenez une photo, puis enregistrez les données requises lors de la connexion. Pour enregistrer les données requises lors de la connexion, suivez les instructions indiquées ci-dessous :

1. Pour lancer cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Face Recognition**.



- L'écran **Registration** (*Inscription*) s'affiche pour tout nouvel utilisateur.
- L'écran **Management** (*Gestion*) s'affiche pour les utilisateurs déjà inscrits.

2. Cliquez sur le bouton **Register face** (Mémoriser le visage) dans l'écran **Management**.  
L'écran **Registration** s'affiche.



- Si vous souhaitez vous entraîner, cliquez sur le bouton **Suivant** dans l'écran **Registration**.
- Si vous ne souhaitez pas vous entraîner, cliquez sur le bouton **Skip** (*Ignorer*) dans l'écran **Registration**.

3. Cliquez sur le bouton **Next** pour lancer le guide.
4. Effectuez une première prise tout en déplaçant légèrement le cou vers la gauche et la droite.
5. Recommencez en déplaçant le cou vers le bas et le haut.
  - Cliquez sur le bouton **Back** (Retour) pour recommencer cette procédure d'essai.
6. Cliquez sur le bouton **Next** pour lancer le processus de capture d'images.  
Assurez-vous que votre visage s'inscrit dans la forme prévue à cet effet.
7. Ensuite, la procédure d'enregistrement commence.  
Déplacez votre cou légèrement vers la gauche et la droite, puis vers le bas et le haut.
8. L'inscription se termine lorsque vous avez effectué l'ensemble de ces mouvements.

Lorsque l'inscription réussit, le message suivant s'affiche :  
« **Registration successful. Now we'll do the verification test. Click the Next button.** ».

Cliquez sur le bouton **Suivant** pour procéder au test de vérification.

9. Procédez au test de vérification. Placez-vous face à l'écran.



- Si la vérification échoue, cliquez sur le bouton **Back** et recommencez la procédure d'inscription. Consultez les étapes 8 à 6.

10. Si la vérification réussit, cliquez sur le bouton **Next** et inscrivez un compte.

11. Inscrivez le compte. Remplissez les champs d'inscription du compte. Vous devez remplir tous les champs.
12. L'écran **Management** s'affiche.  
Le nom de compte inscrit s'affiche. Cliquez dessus pour afficher l'image capturée de votre visage sur la gauche.

## Comment supprimer les données de reconnaissance de visages

Supprimez les données d'image, les informations de compte et les données d'enregistrement personnelles créées au cours de l'inscription. Pour supprimer les données de reconnaissance faciale, suivez les instructions ci-dessous :

1. Pour lancer cet utilitaire, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Face Recognition**.  
L'écran **Management** s'affiche.
2. Sélectionnez un utilisateur qui est supprimé dans l'écran **Management**.
3. Cliquez sur le bouton **Supprimer**. « **You are about to delete the user data. Would you like to continue?** » » (Vous allez supprimer des données utilisateur. Voulez-vous continuer ?) s'affiche.
  - Si vous ne souhaitez pas supprimer les données, cliquez sur le bouton **No**, puis revenez à l'écran **Management**.
  - Le fait de cliquer le bouton **Yes** permet de supprimer l'utilisateur de l'écran **Management**.

## Comment lancer le fichier d'aide

Pour plus d'informations sur cet utilitaire, reportez-vous au fichier d'aide.

1. Pour lancer le fichier d'aide, cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Utilitaires** -> **TOSHIBA Face Recognition Help**.

## Connexion à Windows via TOSHIBA Face Recognition

Cette section explique comment se connecter à Windows avec TOSHIBA Face Recognition. Deux modes d'authentification sont disponibles.

- **Ecran AUTO Mode Login** : si la fenêtre d'authentification par défaut est sélectionnée, vous pouvez vous connecter à l'aide du clavier ou de la souris.
- **Ecran 1:1 Mode Login** : ce mode est quasiment identique au mode AUTO, mais l'écran **Select Account** (Sélectionner le compte) s'affiche avant l'écran **Display Captured Image** (Afficher l'image capturée), puis vous devrez sélectionner le compte utilisateur à authentifier de façon à lancer le processus d'authentification.

### **Ecran AUTO Mode Login**

1. Remettez l'ordinateur sous tension.
2. L'écran **Select Tiles** (Sélectionner fenêtres) s'affiche.
3. Sélectionnez Start face recognition (Lancer la reconnaissance faciale) .
4. **Le message « Please turn your face to the camera »** (Regardez la caméra) s'affiche.
5. La vérification s'effectue. Si le processus d'authentification aboutit, les données d'image provenant de l'étape 4 seront fondues sur l'image d'origine.



*Si une erreur se produit au cours de l'authentification, l'écran **Select Tiles** s'affiche à nouveau.*

6. **L'écran de bienvenue de Windows** s'affiche, et la connexion à Windows se fait de façon automatique.

### **Ecran 1:1 Mode Login**

1. Remettez l'ordinateur sous tension.
2. L'écran **Select Tiles** (Sélectionner fenêtres) s'affiche.
3. Sélectionnez Start face recognition (Lancer la reconnaissance faciale) .
4. L'écran **Select Account** (Sélectionner le compte) s'affiche.
5. Sélectionnez le compte, et cliquez sur le bouton **fléché**.
6. **Le message « Please turn your face to the camera »** (Regardez la caméra) s'affiche.
7. La vérification s'effectue. Si le processus d'authentification aboutit, les données d'image provenant de l'étape 6 seront fondues sur l'image d'origine.



*Si une erreur se produit au cours de l'authentification, l'écran **Select Tiles** s'affiche à nouveau.*

8. **L'écran de bienvenue de Windows** s'affiche, et la connexion à Windows se fait de façon automatique.

## Utilisation de lecteurs optiques

Le lecteur intégré permet une exécution particulièrement performante des programmes enregistrés sur CD/DVD-ROM. Vous pouvez utiliser des CD/DVD de 12 ou de 8 cm sans adaptateur. Un contrôleur série ATA est utilisé pour la lecture de CD/DVD-ROM. Lorsque l'ordinateur lit un CD/DVD-ROM, un voyant est allumé sur le lecteur.




*Utilisez l'application de lecture de DVD pour lire des vidéos sur des DVD.*

### Insertion d'un disque


Pour charger des CD/DVD, suivez les étapes ci-dessous et reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le plateau lorsque l'ordinateur est sous tension.



*Illustration 4-4 Utilisation du bouton d'éjection.*

2. Tirez doucement sur le tiroir jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.



*Illustration 4-5 Ouverture du plateau*

- Placez le CD/DVD dans le tiroir (partie imprimée vers le haut).




Illustration 4-6 Insertion d'un CD/DVD



Même lorsque le tiroir est complètement ouvert, une partie reste masquée par le rebord de l'ordinateur. Par conséquent, vous devez incliner le CD/ DVD lorsque vous le placez dans le tiroir. Après le chargement du CD/DVD, vérifiez qu'il est bien à plat et correctement positionné sur l'axe central.



- Veillez à ne pas toucher l'objectif laser et la zone environnante, cela pourrait provoquer un désalignement ou endommager le lecteur.
- N'introduisez aucun objet dans le lecteur. Assurez-vous que le plateau du lecteur, notamment derrière le bord avant, pour vous assurer que ce dernier est vide.

- Appuyez doucement au centre du CD/DVD jusqu'à ce que vous sentiez un léger déclic. Le disque doit être aligné sur la base de l'axe.
- Appuyez au centre du tiroir pour le fermer. Un clic se fait entendre à la fermeture du tiroir.



Si le disque n'est pas correctement positionné sur le plateau à la fermeture de ce dernier, vous risquez d'endommager le disque, et le plateau risque de ne pas s'ouvrir complètement après un appui sur le bouton d'éjection.

## Retrait de disques

Pour retirer un disque, suivez les instructions ci-dessous :



N'appuyez pas sur le bouton d'éjection pendant que l'ordinateur accède au disque. Attendez que le voyant d'accès s'éteigne. De plus, si le CD/DVD tourne toujours lorsque vous ouvrez le lecteur, attendez qu'il se stabilise avant de le retirer.

- Appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le tiroir lorsque l'ordinateur est sous tension, puis enlevez le disque avec précaution.



Lorsque le tiroir s'ouvre légèrement, attendez que le CD/DVD ne tourne plus pour l'ouvrir complètement.

2. Les bords du CD/DVD dépassent un peu du tiroir ; vous pouvez ainsi retirer facilement le disque. Tenez-le avec précaution par ses bords et soulevez-le avant de le retirer de son tiroir.




Illustration 4-7 Retrait d'un CD/DVD

3. Appuyez au centre du tiroir pour le fermer. Un clic se fait entendre à la fermeture du tiroir.

### Retrait d'un CD/DVD lorsque le lecteur est hors tension.

Le bouton d'éjection ne permet pas d'ouvrir le plateau lorsque l'ordinateur est hors tension. Dans ce cas, vous pouvez insérer un objet fin (d'environ 15 mm) tel qu'un trombone déplié pour activer le ressort d'éjection manuelle, à droite du bouton d'éjection.




Illustration 4-8 Ejection manuelle



Mettez le lecteur hors tension avant d'utiliser le commutateur d'éjection manuelle. Le disque risque de s'envoler si vous ouvrez le plateau avant qu'il se soit immobilisé, ce qui risque de provoquer des blessures.

## Ecriture de CD/DVD sur un lecteur de DVD Super Multi



*Le lecteur optique installé sur cet ordinateur ne permet pas d'écrire plusieurs sessions pendant les sessions de disque DVD-R double couche. Tout disque qui a été écrit une fois sera finalisé. Une fois ce disque finalisé, aucune autre écriture sur le disque ne sera possible, quelle que soit la quantité d'espace utilisée sur le disque.*

Vous pouvez utiliser le lecteur de DVD-ROM pour écrire des données sur des disques CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD+RW, DVD-RAM ou DVD-R (double couche).

TOSHIBA Disc Creator et Ulead DVD MovieFactory sont fournis en tant que logiciels d'écriture avec cet ordinateur.

Ulead DVD MovieFactory permet d'écrire des fichiers au format vidéo. TOSHIBA Disc Creator permet d'écrire des données.



- Consultez la section [Disques enregistrables](#), du chapitre 2 pour plus de détails sur les types de CD/DVD réinscriptibles.
- Ne mettez pas le lecteur optique hors tension lorsque l'ordinateur accède au disque, vous pourriez perdre des données.
- Les CD-R/RW ne sont pas accessibles à l'aide de l'option Create CD/DVD de Media Center.
- Pour écrire des données sur un CD-R/RW, exécutez la fonctionnalité **TOSHIBA Disc Creator** disponible sur votre ordinateur.



*Lorsque vous écrivez sur un support optique, branchez l'ordinateur sur le secteur. En effet, l'écriture risque d'échouer si le niveau de la batterie devient insuffisant.*

### Remarque importante

Avant d'écrire ou de réécrire sur tout disque pris en charge par le lecteur de DVD Super Multi, lisez et respectez toutes les instructions de sécurité et d'emploi décrites dans cette section. Faute de quoi le lecteur de DVD Super Multi peut ne pas fonctionner correctement, et vous risquez de perdre des données ou de subir des dommages.

## Responsabilités

TOSHIBA ne peut pas être tenu responsable de :

- Dommages subi par un disque CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM par suite d'une écriture ou réécriture avec ce produit.
- Toute modification ou perte de contenu subi par un disque CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM liée à l'écriture ou la réécriture avec ce produit, ou toute perte de profits ou interruption d'activité provoquée par la modification ou la perte du contenu enregistré.
- Dommages dus à l'utilisation de périphériques ou de logiciels tiers.

En raison des limitations techniques des graveurs de disques optiques actuels, vous pouvez dans certains cas être confrontés à des erreurs de gravure/enregistrement inattendues dues à la mauvaise qualité des disques ou à des problèmes matériels. C'est pourquoi il est recommandé de toujours effectuer au moins deux copies des données importantes en cas d'une éventuelle altération du contenu enregistré.

## Avant l'écriture ou la réécriture

- Au vu des résultats des tests limités de compatibilité de TOSHIBA, nous vous conseillons d'utiliser les CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM des constructeurs suivants. Toutefois, la qualité des disques peut influencer le succès des opérations d'écriture ou réécriture. TOSHIBA ne garantit toutefois pas le bon fonctionnement, la qualité ou les performances de ces disques optiques.

---

### CD-R :

TAIYO YUDEN CO., Ltd.  
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.  
Ricoh Co., Ltd.  
Hitachi Maxell, Ltd.

---

### CD-RW : (multi-vitesses et grande vitesse)

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.  
Ricoh Co., Ltd.

---

### CD-RW : (très grande vitesse)

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.

---

### DVD-R :

#### Spécifications des DVD pour les disques réinscriptibles de la version générale 2.0

TAIYO YUDEN Co., Ltd. (pour les supports 8x et 16x)  
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports de 4x, 8x et 16x)  
Hitachi Maxell, Ltd. (pour les supports de 8x et 16x)

---

**DVDR (double couche):**

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports de 4x et 8x)

**DVD-R pour Labelflash :**

FUJIFILM CORPORATION (pour les lecteurs d'une vitesse de 16x)

**DVD+R :**

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports de 8x et si 16x)

Ricoh Co., Ltd. (pour les supports de 8x et 16x)

TAIYO YUDEN CO., Ltd. (pour les supports de 8x et 16x)

**DVD+R (double couche) :**

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports de 2,4x et 8x)

**DVD-RW :**

Spécifications des DVD pour les disques réinscriptibles Version 1.1 ou version 1.2

Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) (pour les supports de 2x, 4x et 6x)

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports de 2x, 4x et 6x)

**DVD+RW :**

Ricoh Co., Ltd. (pour les supports de 2,4x, 4x et 8x)

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. (pour les supports de 2,4x, 4x et 8x)

**DVD-RAM :**

**Spécification des DVD pour les disques DVD-RAM de la version 2.0, 2.1 ou 2.2**

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (pour les supports de 3x et 5x)

Hitachi Maxell, Ltd. (pour les supports de 3x et 5x)



- *Le lecteur de DVD Super Multi ne peut pas utiliser de disques dont la vitesse de lecteur est supérieure à 16x (supports DVD-R et DVD+R), 8x (DVD-R (double couche), DVD+RW et DVD+R (double couche)), 6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM).*
- *Certains types et formats de DVD-R et DVD+R double couche peuvent être impossibles à lire.*
- *Les DVD-RAM de 2,6 Go et 5,2 Go ne peuvent pas être lus ou écrits.*
- *Les DVD-R double couche créés au format 4 (LJP - Layer Jump Recording) ne peuvent pas être lus.*
- Si le disque est de mauvaise qualité, sale ou endommagé, vous risquez de subir des erreurs d'écriture ou de réécriture. Assurez-vous que le disque est propre avant de l'utiliser.

- Le nombre d'écritures possibles sur des CD-RW, DVD-RW, DVD+RW ou DVD-RAM dépend de la qualité du support et de son mode d'utilisation.
- Il existe deux types de DVD-R : les disques d'autoring (création professionnelle) et ceux pour le grand public. Seuls les disques grand public peuvent être gravés avec les lecteurs d'ordinateurs.
- Vous pouvez utiliser les DVD-RAM pouvant être retirés d'un caddie ou les disques conçus pour être utilisés sans caddie.
- Certains lecteurs de DVD-ROM pour ordinateurs et lecteurs de DVD de salon ne sont pas capables de lire des disques DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW.
- Les données écrites sur des disques CD-R, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD+R ou DVD+R (double couche) ne peuvent pas être supprimées en tout ou partie.
- Les données supprimées (effacées) d'un CD-RW, DVD-RW, DVD+RW ou DVD-RAM ne peuvent pas être récupérées. Il est conseillé de vérifier le contenu d'un disque avant de l'effacer. Par ailleurs, si plusieurs graveurs sont connectés à l'ordinateur, il est important de vérifier que vous n'effacez pas un autre disque par erreur.
- Lorsque vous écrivez sur des disques DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM, une partie du support est réservée à des tâches de gestion de fichiers, et vous risquez de ne pas pouvoir bénéficier de la totalité de l'espace disque.
- Selon la norme DVD, lorsque la quantité de données à écrire sur un DVD est inférieure à 1 Go, le reste du disque est rempli de données factices. Même si vous ne gravez qu'une petite quantité de données, l'opération de gravure sera relativement longue en raison de l'ajout obligatoire de données factices.
- Si plusieurs graveurs de disques optiques sont raccordés, assurez-vous que vous supprimez des données du lecteur voulu.
- Avant toute opération de gravure, veillez à connecter l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
- Avant d'activer le mode Veille ou Veille prolongée, vérifiez que toute écriture sur un DVD-RAM est entièrement terminée. La gravure est terminée quand vous pouvez éjecter le DVD-RAM.
- Ne laissez ouvert que le logiciel de gravure ; fermez toutes les autres applications.
- Pour éviter toute surcharge de l'unité centrale, désactivez l'économiseur d'écran.
- Assurez-vous que le mode Pleine puissance de l'ordinateur est actif. N'utilisez aucune fonction d'économie d'énergie.
- N'effectuez pas de gravure pendant le fonctionnement d'un logiciel antivirus. Attendez la fin de l'antivirus, puis désactivez les programmes de détection de virus, y compris les logiciels de vérification automatique des fichiers en arrière-plan.
- N'utilisez pas d'utilitaires de disque dur, tels que ceux destinés à optimiser la vitesse d'accès au disque dur, car ils risquent d'entraîner une utilisation instable et d'endommager les données.

- Il est déconseillé d'utiliser des disques CD-RW (Ultra Speed +), car des données peuvent être perdues ou endommagées.
- Gravez toujours vos données à partir du disque dur de l'ordinateur. Ne tentez pas d'écrire à partir de périphériques partagés, tels qu'un serveur en réseau ou tout autre périphérique réseau.
- Seule la gravure à partir des logiciels TOSHIBA Disc Creator a été vérifiée. Le bon fonctionnement d'autres applications ne peut donc pas être garanti.

## Lors de la gravure ou de l'enregistrement

Respectez les points suivants pour écrire des données sur des disques CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou DVD-RAM :

- Copiez toujours les données du disque dur vers le disque optique. N'utilisez pas la commande couper/coller en raison du risque de perte de données en cas d'erreur d'écriture.
- Opérations non recommandées durant l'écriture :
  - Changement d'utilisateur sous Windows Vista®.
  - Utiliser toute autre fonction de l'ordinateur. Ne vous servez pas de la souris ni du Touch Pad. N'ouvrez pas l'écran externe et ne le fermez pas non plus.
  - Démarrer une application de communication (un modem, par exemple).
  - Faire subir des vibrations à l'ordinateur.
  - Installer, supprimer ou connecter des périphériques externes, dont les composants suivants : carte SD/SDHC, carte miniSD/microSD, ExpressCard, Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo, carte xD Picture, carte MultiMediaCard, périphériques USB, écran externe, périphériques i.LINK ou périphériques optiques numériques.
  - Utilisation des boutons de contrôle Audio/Vidéo pour reproduire du son.
  - Ouvrir le lecteur optique.
- N'éteignez pas l'ordinateur, ne fermez pas votre session et n'utilisez pas les modes de Veille/Veille prolongée durant l'écriture.
- Vérifiez que la gravure est terminée avant de passer en veille/veille prolongée (la gravure est terminée si vous pouvez extraire le disque du lecteur DVD Super Multi).
- Un disque de mauvaise qualité, sale ou endommagé, peut entraîner des erreurs d'écriture.
- Posez l'ordinateur sur une surface plane et évitez les endroits sujets à vibrations, tels que les avions, les trains ou les voitures. Ne posez pas l'ordinateur sur des surfaces instables, comme un trépied.
- Ne laissez pas de téléphone portable ou tout autre appareil de communication sans fil à proximité de l'ordinateur.

## TOSHIBA Disc Creator

Tenez compte des limitations suivantes lors de l'utilisation de TOSHIBA Disc Creator :

- Il est impossible de créer des DVD vidéo avec TOSHIBA Disc Creator.
- Il est impossible de créer des DVD audio avec TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Audio CD for Car or Home CD Player » de TOSHIBA Disc Creator pour enregistrer de la musique sur un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) or DVD+RW.
- N'utilisez pas la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator pour copier des DVD vidéo et des DVD-ROM protégés par copyright.
- Vous ne pouvez pas sauvegarder les DVD-RAM avec la fonction « Disc Backup » de TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque CD-ROM, CD-R ou CD-RW sur un DVD-R, DVD-R (double couche) ou DVD-RW avec la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque CD-ROM, CD-R ou CD-RW sur un DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW avec la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator.
- Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque DVD-ROM, DVD Video, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW sur un disque CD-R ou CD-RW avec la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator.
- TOSHIBA Disc Creator n'est pas compatible avec le format d'écriture par paquets.
- Vous ne pourrez pas toujours utiliser la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator pour sauvegarder un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW gravé avec un autre logiciel et sur un autre graveur.
- Si vous écrivez des données sur un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD+R ou DVD+R (double couche) qui comporte déjà des données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ces données supplémentaires dans certaines circonstances. Ce type de disque n'est pas reconnu par les systèmes d'exploitation 16 bits, tels que Windows 98SE et Windows ME. Sous Windows NT4 vous devez disposer du Service Pack 6 ou plus récent pour lire les données. Sous Windows 2000, vous devez installer le Service Pack 2 ou plus récent. De plus, certains lecteurs de DVD-ROM et DVD-ROM / CD-R/RW ne sont pas capables de lire ces données supplémentaires, quel que soit le système d'exploitation.
- TOSHIBA Disc Creator ne gère pas la gravure sur disques DVD-RAM. Utilisez Windows Explorer ou un autre utilitaire.
- Pour effectuer une copie de sauvegarde d'un disque DVD, vérifiez que le lecteur source reconnaît la gravure sur disques DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW, faute de quoi le disque source peut être copié incorrectement.

- Pour effectuer une copie de sauvegarde d'un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW, utilisez le même type de disque.
- Vous ne pouvez pas supprimer en partie les données écrites sur des CD-RW, DVD-RW ou DVD+RW.

### **Vérification des données**

Pour que les données soient correctement gravées, suivez les étapes ci-dessous avant de graver un CD/DVD de données.

1. Sélectionnez Paramètres des **modes** -> **Disque de données** dans le menu Paramètres.
2. Vous pouvez afficher la boîte de dialogue de configuration de deux façons :
  - Cliquez sur le bouton **d'enregistrement des paramètres** () d'écriture dans la barre d'outils principale en mode **Disque de données**.
  - Sélectionnez **Paramètres des modes** -> **CD/DVD de données** dans le menu **Paramètres**.
3. Activez la case **Vérifier les données écrites**.
4. Sélectionnez le mode **Fichier - Ouvrir** ou **Comparaison complète**.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

### **Pour en savoir plus sur TOSHIBA Disc Creator**

Veuillez consulter le fichier d'aide de TOSHIBA Disc Creator pour plus de détails sur ce programme.

- Ouverture du manuel du manuel de TOSHIBA Disc Creator  
**Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Applications CD et DVD** -> **Aide de Disc Creator**

## **Utilisation de Ulead DVD MovieFactory® for TOSHIBA.**

### **Création d'un DVD vidéo**

Méthodes 1 : Etapes simplifiées permettant de créer un DVD-vidéo à partir de données vidéo provenant d'un caméscope numérique :

1. Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **DVD MovieFactory for TOSHIBA** -> **Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA Launcher** pour lancer DVD MovieFactory.
2. Insérez un DVD-RW ou DVD+RW dans le graveur.
3. Cliquez sur **Video Disc** -> **Burn Video to Disc** (Disque vidéo - Graver) pour afficher la boîte de dialogue **Direct Recording** (Enregistrement direct), choisissez **DVD-Video/+VR** pour afficher la page **Straight Capture to Disc** (Capture directe sur disque).
4. Choisissez le format **DVD vidéo**.
5. Confirmez que la source de la capture est **DV**.
6. Appuyez simplement sur le bouton **Capture**.

Méthode 2 : Etapes simplifiées pour créer un DVD vidéo en ajoutant une source vidéo :

1. Cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes -> DVD MovieFactory for TOSHIBA -> Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA Launcher** pour lancer DVD MovieFactory.
2. Cliquez sur **Video Disc -> New Project** (Disque vidéo - Nouveau projet) pour appeler le deuxième module de lancement, choisissez un type de projet, puis appelez DVD MovieFactory.
3. Ajoutez une source provenant du disque dur en cliquant sur le bouton **Add Video files** (Ajouter des fichiers vidéo) pour ouvrir la boîte de dialogue de recherche.
4. Sélectionnez la source vidéo puis passez à la Page suivante pour appliquer le menu.
5. Après avoir sélectionné le modèle de menu, appuyez sur le bouton **Suivant** pour accéder à la **page de gravure**.
6. Sélectionnez le type de sortie puis appuyez sur le bouton de **Gravure**.

### ***En savoir plus sur Ulead DVD MovieFactory®***

Pour plus de détails sur Ulead DVD MovieFactory, reportez-vous au manuel et aux fichiers d'aide.

Ouverture du manuel de Ulead DVD MovieFactory **Démarrer -> Tous les programmes -> DVD MovieFactory for TOSHIBA -> Manuel de l'utilisateur -> DVD MovieFactory**

### ***Informations importantes***

Veuillez garder à l'esprit les restrictions suivantes lors de la gravure de DVD vidéo :

1. Modification des vidéos numériques
  - Ouvrez la session en tant qu'administrateur avant d'utiliser DVD MovieFactory.
  - Assurez-vous que l'ordinateur est branché sur le secteur lorsque vous utilisez WinDVD MovieFactory.
  - Utilisez l'ordinateur en mode pleine puissance. N'utilisez pas de fonctions d'économie d'énergie.
  - Lorsque vous modifiez un DVD, vous pouvez afficher des aperçus. Cependant, si une autre application est en cours d'exécution, l'aperçu risque de ne pas s'afficher correctement.
  - DVD MovieFactory ne permet pas de modifier ou lire des contenus protégés contre la copie.
  - N'activez pas le mode Veille ou Veille prolongée pendant l'utilisation de DVD MovieFactory.
  - N'utilisez pas DVD MovieFactory juste après le démarrage de l'ordinateur. Attendez que le témoin d'activité du lecteur de disques soit arrêté.

- Lorsque vous enregistrez une vidéo avec un caméscope DV, commencez l'enregistrement quelques instants avant de filmer la scène voulue.
  - Les fonctions de gravure de CD, JPEG, DVD-audio, mini DVD et CD vidéo ne sont pas prises en charge par cette version.
  - Fermez tous les autres programmes avant d'écrire des données vidéo sur un DVD.
  - N'exécutez pas de logiciels tels qu'un économiseur d'écran, dans la mesure où ce type de programme recourt de façon intensive au processeur.
  - Pas de prise en charge du codage et du décodage mp3.
2. Avant d'enregistrer des données vidéo sur un DVD
- Veuillez n'utiliser que des DVD d'enregistrement recommandés par le fabricant de votre lecteur.
  - Ne définissez pas le lecteur de travail sur un périphérique lent, tel qu'un disque dur USB 1.1, car ce dernier ne pourra pas écrire sur le DVD.
  - Opérations non recommandées durant l'écriture :
    - Utiliser toute autre fonction de l'ordinateur. Ne vous servez pas de la souris ni de Touch Pad. N'ouvrez pas l'écran externe et ne le fermez pas non plus.
    - Ne soumettez pas l'ordinateur à des impacts ou des vibrations.
    - Utiliser le bouton sélecteur de mode ou les boutons de contrôle Audio/Vidéo pour reproduire des fichiers audio (musique/voix).
    - Ouvrir le lecteur de DVD.
    - Installer, supprimer ou connecter des périphériques externes, ce qui inclut les composants suivants : carte Express, carte SD/SDHC, périphérique USB, écran externe, périphérique i.LINK, périphérique optique numérique.
  - Veuillez vérifier le disque après l'enregistrement de données importantes.
  - Les disques DVD-R/+R/+RW ne peuvent pas être écrits au format VR.
  - Pas de prise en charge de la sortie au format VCD et SVCD.
3. A propos de Straight to Disc
- Ne prend pas en charge l'enregistrement sur DVD-R/+R
  - Ne prend pas en charge l'enregistrement au format DVD+VR par HDV
  - HDV prend uniquement en charge l'écriture sur DVD vidéo
  - Le format DVD-VR ne prend pas en charge l'ajout de menus
4. A propos des DVD enregistrés
- Les DVD-R/+R/-RW/-RAM ne peuvent pas être lus sur certains lecteurs DVD-ROM informatiques ou autres lecteurs de DVD.
  - L'option de formatage complet peut ne pas être disponible lorsque le disque a été utilisé de façon intensive. Dans ce cas, utilisez un disque neuf.

## Lecteur DVD TOSHIBA

Tenez compte des limitations suivantes lors de l'utilisation de TOSHIBA DVD Player :

### *Remarques sur l'utilisation du lecteur*

- Avec certains DVD vidéo, des pertes d'image, des sautes de son ou une désynchronisation de l'image et du son peuvent être constatés.
- Fermez toutes les autres applications lorsque vous utilisez « TOSHIBA DVD PLAYER ». Pendant la lecture d'un disque DVD Vidéo, n'ouvrez pas d'autre application et n'effectuez aucune opération. Dans certains cas, la lecture pourrait être interrompue ou fonctionner de manière inattendue.
- Les DVD non finalisés créés à l'aide d'enregistreurs de DVD de salon peuvent ne pas être lus sur l'ordinateur.
- Utilisez des DVD vidéo dont le code de zone correspond au « paramètre par défaut » ou à « Tout ».
- Veillez à ne pas tenter de lire un DVD tout en affichant de la vidéo ou en enregistrant un programme TV avec une autre application. Cette opération pourrait provoquer des erreurs de lecture du DVD ou d'enregistrement du programme TV. De plus, tout démarrage d'un enregistrement préprogrammé pendant la lecture d'un disque DVD vidéo peut provoquer des erreurs de lecture du DVD ou d'enregistrement du programme TV. Veillez à ne pas visionner un disque DVD vidéo lorsqu'un enregistrement est programmé.
- La fonction de reprise n'est pas disponible avec certains disques lorsque vous utilisez « TOSHIBA DVD PLAYER ».
- Il est fortement recommandé de brancher l'adaptateur secteur lorsque vous regardez des DVD vidéo. La fonctionnalité d'économie d'énergie pourrait provoquer une lecture saccadée. Si vous regardez des DVD vidéo en alimentant l'ordinateur avec la batterie, sélectionnez l'option d'alimentation « Hautes performances ».
- Pendant la diffusion d'un film avec le logiciel « TOSHIBA DVD PLAYER » les écrans de veille ne s'affichent pas. De même, l'ordinateur ne se mettra pas automatiquement en mode Veille ou Veille prolongée, ou ne s'arrêtera pas pendant le fonctionnement de « TOSHIBA DVD PLAYER ».
- Désactivez la fonction Désactivation automatique de l'écran pendant l'exécution de « TOSHIBA DVD PLAYER ».
- Ne basculez pas vers le mode Veille prolongée ou Veille lorsque vous utilisez le programme « TOSHIBA DVD PLAYER ».
- Ne verrouillez pas l'ordinateur avec la combinaison de touches **logo Windows** () + **L** ou **Fn + F1** lorsque vous exécutez « TOSHIBA DVD PLAYER ».

## **Limites de TOSHIBA DVD PLAYER concernant la fonctionnalité de conversion en amont**

- Lorsque la fonctionnalité de conversion en amont est activée, les titres et les fonctionnalités accessibles sont limités.
- Cette fonctionnalité lit les vidéos avec le processeur HD « TOSHIBA Quad Core ».
- La fonctionnalité de conversion en amont ne peut pas être utilisée lorsqu'une autre application exploite le processeur HD « TOSHIBA Quad Core ».
- L'adaptateur secteur doit être branché lorsque vous exécutez la fonctionnalité de conversion en amont.
- Pour afficher la vidéo à l'aide de cette fonctionnalité sur un écran externe ou un téléviseur, ces derniers doivent prendre en charge le mode HDCP et disposer d'un port d'entrée HDMI.
- La vidéo convertie en amont peut s'afficher sur l'écran à cristaux liquides interne ou le téléviseur connecté au port HDMI.
- Elle ne peut pas s'afficher sur un téléviseur connecté au port de sortie S-Video ou un écran externe RVB.

## **Périphériques d'affichage et audio**

1. Le logiciel « TOSHIBA DVD PLAYER » fonctionne uniquement en mode « Couleurs vraies (32 bit) ». L'option de couleur peut être réglée dans l'onglet « Ecran » de la fenêtre « Propriété de Affichage ». Pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de Affichage, cliquez sur **Démarrer -> Panneau de configuration -> Apparence et personnalisation -> Personnalisation -> Paramètres de Affichage**.
2. S'il s'avère impossible de voir le contenu du DVD sur l'écran externe, arrêtez « TOSHIBA DVD PLAYER » et changez la résolution dans l'onglet Ecran de la fenêtre « Propriété de Affichage ». Toutefois, certains moniteurs externes ou téléviseurs ne peuvent pas afficher ce type d'image, en raison de limitations techniques.
3. Lors de la lecture de DVD vidéo sur un écran externe ou un téléviseur, changez de périphérique d'affichage avant la lecture. Les DVD vidéo ne peuvent pas s'afficher en même temps (en mode clone) sur l'écran de l'ordinateur et un écran externe.
4. Ne modifiez pas la résolution d'écran lorsque le logiciel TOSHIBA DVD PLAYER est en cours d'exécution.

## **TOSHIBA DVD PLAYER**

1. Le logiciel de lecture TOSHIBA DVD PLAYER est destiné à la lecture de DVD vidéo et de DVD-VR.
2. TOSHIBA DVD PLAYER ne dispose de fonctions de contrôle parental.
3. Pour empêcher la copie illégale du contenu protégé par des droits d'auteur, la fonction d'impression d'écran de Windows est désactivée pendant le fonctionnement de TOSHIBA DVD PLAYER.

4. (La fonction d'impression d'écran de Windows est désactivée même avec d'autres applications que TOSHIBA DVD PLAYER, et même si ce logiciel est réduit en icône.) Pour utiliser cette fonction, vous devez fermer TOSHIBA DVD PLAYER.
5. Pour installer ou désinstaller le logiciel TOSHIBA DVD PLAYER, vous devez disposer des privilèges Administrateur.
6. Ne changez pas de session Windows lorsque TOSHIBA DVD PLAYER est en cours d'exécution.
7. Avec certains disques DVD vidéo,, le changement de piste audio (bande son) dans la fenêtre de commande provoque également un changement de sous-titres.

### **Démarrage de TOSHIBA DVD PLAYER**

Suivez la procédure ci-dessous pour démarrer TOSHIBA DVD PLAYER.

1. Insérez un DVD vidéo dans le lecteur de DVD Super Multi® après avoir démarré Windows Vista. Lorsqu'un disque vidéo DVD est inséré dans le lecteur de DVD, une boîte de dialogue de sélection de l'application peut apparaître. Dans ce cas, sélectionnez Lire un film DVD, puis cliquez sur OK pour lancer TOSHIBA DVD PLAYER.
2. Appuyez sur la touche CD/DVD sur le panneau avant. Ou sélectionnez **Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA DVD PLAYER** pour démarrer « TOSHIBA DVD PLAYER ».

### **Utilisation de TOSHIBA DVD PLAYER**

Remarques sur l'utilisation de « TOSHIBA DVD PLAYER ».

1. L'affichage et les fonctionnalités disponibles varient selon les disques DVD-Vidéo et les scènes.
2. Pendant la lecture d'un disque DVD, seuls les boutons (y compris ceux de la télécommande et les touches de l'ordinateur) qui correspondent à des fonctions actuellement disponibles et actives sont utilisables.
3. Si vous ouvrez le menu dans la zone d'affichage à l'aide des boutons du menu principal ou des boutons de menu de la fenêtre de commande, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la tablette tactile et la souris.

### **Ouverture de l'aide du logiciel de lecture TOSHIBA DVD PLAYER**

Les fonctions et l'utilisation de TOSHIBA DVD PLAYER sont expliquées en détails dans l'aide de « TOSHIBA DVD PLAYER ». Suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir l'aide de TOSHIBA DVD PLAYER.

-  Cliquez sur le bouton Aide dans la zone d'affichage.

## Entretien des supports de données

Cette section comporte quelques conseils de protection des données enregistrées sur vos CD, DVD et disquettes. Manipulez vos supports de données avec précautions. Les quelques conseils ci-après vous permettront de prolonger la vie de vos supports et de protéger leurs données :

### CD/DVD

1. Conservez toujours vos CD et DVD dans leur boîtier d'origine pour les protéger et les garder propres.
2. Ne pliez pas les CD ou les DVD.
3. N'écrivez pas directement sur le CD/DVD, n'apposez pas d'étiquette et ne tachez pas la partie du CD/DVD qui comporte les données.
4. Tenez le disque par la tranche ou par les bords de l'orifice central. Les marques de doigts à la surface d'un disque peuvent gêner la lecture.
5. N'exposez pas vos CD/DVD aux rayons directs du soleil et éloignez-les de toute source de chaleur et de froid.
6. Ne posez pas d'objets lourds sur vos CD ou DVD.
7. Pour nettoyer un disque sale ou poussiéreux, essuyez-le avec un chiffon propre et sec. Partez du centre du disque et essuyez-le vers l'extérieur, en évitant les mouvements circulaires. Le cas échéant, utilisez un chiffon légèrement humide ou un produit non corrosif. N'utilisez jamais d'essence, de dissolvant ou de produit similaire.

### Lecteur de disquettes



*Le lecteur de disquettes USB est disponible uniquement en option.*

1. Rangez vos disquettes à l'abri de la poussière. Si une disquette est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux humecté d'eau, n'utilisez pas de produits liquides.
2. N'ouvrez pas le volet de la disquette et ne touchez pas la surface magnétique. Sinon, vous risquez d'endommager la disquette de façon irrémédiable et de perdre des données.
3. Manipulez vos disquettes avec soins, pour prévenir tout risque de perte des données enregistrées.
4. Appliquez toujours l'étiquette à l'emplacement prévu et ne superposez jamais plusieurs étiquettes, faute de quoi l'une de ces dernières risquerait de se détacher et d'endommager le lecteur.
5. N'utilisez pas de crayon à papier ou de couleur pour écrire sur une étiquette de disquette. En effet, la poussière de la mine risque de provoquer un dysfonctionnement. Écrivez sur l'étiquette avec un crayon-feutre avant de coller cette dernière sur la disquette.
6. Ne rangez pas vos disquettes à un endroit humide ou près de liquides, vous risqueriez de perdre vos données.
7. N'utilisez jamais de disquettes humides ou endommagées, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le lecteur.

8. Les données risquent d'être perdues si la disquette est tordue, pliée ou exposée aux rayons directs du soleil, à la chaleur ou à un froid extrême.
9. Ne posez pas d'objets lourds sur vos disquettes.
10. Ne mangez pas, ne fumez pas et n'utilisez pas de gomme près de vos disquettes, des particules étrangères pourraient endommager la surface magnétique.
11. Les champs magnétiques peuvent détruire les données contenues sur vos disquettes. Conservez vos disquettes à l'écart des haut-parleurs, des radios, des téléviseurs et autres sources de champs magnétiques.

## Tuner TV

Utilisez la fonctionnalité My TV de Media Center, en mode Windows, pour regarder les programmes TV ou les enregistrer.

Les dimensions et la forme du port de l'antenne TV varie en fonction des régions.



- *Certains modèles d'ordinateur sont équipés d'un tuner capable de recevoir des diffusions numériques. Ces tuners permettent de recevoir des diffusions numériques DVB-T. Les diffusions numériques ne peuvent pas être reçues dans les régions où les diffusions numériques DVB-T ne sont pas disponibles.*
- *La réception et l'enregistrement ne peut pas se faire de façon simultanée lorsque le décodeur est connecté et que les paramètres ci-dessus sont sélectionnés.*
- *Conformément à la législation coréenne, il est interdit d'introduire des tuners TV PAL/SECAM dans le pays.*

## Utilisation du tuner TV

### Antenne

- La qualité du son et de l'image dépend largement des conditions de propagation des ondes.
- Si vous utilisez votre ordinateur portable dans une zone où les ondes radio sont faibles, c'est-à-dire où les conditions de réception radio sont mauvaises, contactez votre revendeur ou achetez un amplificateur d'antenne disponible dans le commerce. Pour les détails, référez-vous au manuel fourni avec l'amplificateur.

## Connexion du câble

Cette section indique comment connecter le câble de l'antenne à votre ordinateur.

### Branchement de l'antenne




*Ne touchez pas la ligne de l'antenne en cas d'orage. Sinon, vous risquez de vous électrocuter.*



*Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur par temps d'orage et que vous avez raccordé le tuner TV à une antenne extérieure, alimentez l'ordinateur de préférence en courant alternatif. L'adaptateur secteur offre une certaine protection contre les risques d'électrocution par la foudre (mais ne permet pas de les prévenir entièrement). Par sécurité, n'utilisez pas votre ordinateur par temps d'orage.*

1. Sauvegardez les données, fermez Windows et mettez l'ordinateur hors tension.
2. Raccordez le câble d'antenne à la prise correspondante de l'ordinateur.



*Illustration 4-9 Branchement de l'antenne*



*Si vous utilisez un décodeur pour la réception de programmes télévisés par câble ou satellite, raccordez le décodeur et le répartiteur au câble coaxial de l'antenne.*

## Système audio

Cette section décrit certaines commandes audio.

### Réglage du volume système

Vous pouvez contrôler le volume à l'aide de **Volume Mixer**.

Pour lancer Volume Mixer, procédez comme suit :

1. Localisez l'icône **Haut-parleur** dans la barre des tâches.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Haut-parleur** dans la barre des tâches.
3. Sélectionnez **Ouvrir Volume Mixer** dans le menu.

Cliquez sur le bouton **Périphérique** pour afficher les périphériques de lecture disponibles. Sélectionnez **Haut-parleurs** pour utiliser les haut-parleurs internes pour l'écoute. Réglez le volume du haut-parleur en déplaçant le curseur vers le haut ou le bas. Cliquez sur le bouton **Muet**

 pour couper le son.

Un autre contrôle peut s'afficher sous **Applications** dans **Volume Mixer**. Ce contrôle se rapporte à l'application en cours d'exécution. Le module **Sons Windows** reste affiché dans la mesure où il contrôle le volume du son système.

### Changement des sons système

Les sons système sont associés à certains événements pour vous prévenir lorsque ces derniers se produisent. Cette section explique comment sélectionner un profil existant ou enregistrer celui que vous avez modifié.

Pour lancer la boîte de dialogue de configuration pour les sons système, procédez comme suit.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Haut-parleur** dans la barre des tâches.
2. Sélectionnez **Sons** dans le menu.

### Realtek HD Audio Manager

Vous pouvez confirmer et modifier la configuration audio à l'aide de **Realtek Audio Manager**. Pour activer **Realtek Audio Manager**, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Matériel et audio** -> **Realtek HD Audio Manager**.

Lorsque vous activez Realtek Audio Manager pour la première fois, les onglets de périphérique suivants s'affichent. **Haut-parleurs correspond au périphérique de sortie par défaut. Microphone désigne le périphérique d'entrée par défaut.** Pour changer de périphérique, cliquez sur le bouton **Set Default Device** (Définir le périphérique par défaut) dans l'onglet de périphérique choisi.

■ **Haut-parleurs correspond au périphérique de sortie par défaut.**

Sélectionnez-le lorsque vous utilisez les haut-parleurs ou le casque par défaut.

- Digital Output (Sortie numérique) doit être sélectionné lorsque vous connectez le câble optique à la prise casque, S/PDIF et sortie de ligne pour diffuser des sons numériques sur un équipement audio numérique. La sortie numérique n'est disponible que si vous connectez un câble audio.
- **HDMI Output (Sortie HDMI)** doit être sélectionné lorsque vous connectez le câble HDMI à la prise HDMI pour diffuser des sons numériques sur un équipement audio numérique.
- **Microphone désigne le périphérique d'entrée par défaut.** Il doit être sélectionné lorsque vous utilisez le microphone interne de l'ordinateur ou si un microphone externe est connecté à la prise entrée de ligne.

Si un microphone ou un câble audio est connecté à la prise microphone et entrée de ligne, la boîte de dialogue Realtek HD Audio Manager Connector Settings s'affiche, ce qui permet de sélectionner l'entrée « Line In » (Entrée de ligne) ou « Mic In » (Entrée microphone).

### **Informations**

Cliquez sur le bouton **Information**  pour afficher des informations sur le matériel, le logiciel et la langue choisie.

### **Configuration des haut-parleurs**

Cliquez sur le **bouton lecture**  pour vous assurer que le son des haut-parleurs ou du casque vient de la bonne direction.

### **Effets acoustiques**

Cette section indique comment sélectionner les différents effets acoustiques.

- **Environment (Environnement)** - simule les différents effets acoustiques des environnements qui nous entourent. Vous pouvez sélectionner une valeur prédéfinie dans le menu.
- **Equalizer - (Egaliseur)** augmente ou réduit la fréquence d'un son pour simuler un genre de musique populaire. Vous pouvez sélectionner une valeur prédéfinie dans le menu.
- **Karaoke** - annule l'une la fréquence correspondant à la voix. Cliquez sur l'icône **Karaoke** pour faire disparaître la voix de la musique. Les boutons fléchés permettent de régler la clé musicale du son.

### **Effets liés au microphone**

Les effets liés au microphone sont regroupés dans la fenêtre **Microphone**.

- **Noise Suppression (suppression du bruit)** réduit le bruit en arrière plan et le bruit du ventilateur.
- **Acoustic Echo Cancellation (Annulation de l'écho acoustique)** permet de réduire les effets de retour.

### **Format par défaut**

Vous pouvez contrôler le taux d'échantillonnage et la profondeur de bits du son.

## Dolby Sound Room®

Dolby Sound Room offre un son Surround exceptionnel quels que soient les haut-parleurs ou le casque. Idéal lorsque l'utilisation de haut-parleurs à son Surround n'est pas possible. Dolby Sound Room permet de bénéficier d'un son ambiophonique.

Technologies Dolby Sound Room :

- **Dolby Headphone** - Son surround personnel quel que soit le casque employé de façon à vous plonger dans un espace musical.
- **Sound Space Expander** - Elargit le champ audio de façon à littéralement « envelopper » l'auditeur.
- **Natural Bass** - Etend la réponse des basses des haut-parleurs à hauteur d'un octave.

Pour ouvrir l'interface utilisateur de Dolby Sound Room, suivez les étapes décrites ci-dessous :

1. Cliquez du bouton droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez **Playback Devices** (Périphériques de diffusion) dans le sous-menu.
2. Dans l'onglet **Lecture**, sélectionnez **Haut-parleurs**, puis cliquez sur **Propriétés**.
3. Cliquez sur l'onglet **Dolby**.

## Modem

Cette section décrit comment brancher/débrancher un modem interne d'une prise téléphonique.



- *Connectez uniquement l'ordinateur à une ligne téléphonique analogique. Tout autre type de ligne risque de provoquer une panne système.*
  - *Ne connectez le modem intégré qu'à une ligne téléphonique analogique.*
  - *Ne connectez pas la prise modem RJ11 sur une ligne numérique (RNIS).*
  - *Ne connectez pas le modem intégré au connecteur numérique d'un téléphone public ou à un PBX (standard privé).*
  - *Ne connectez pas le modem intégré au service d'interphone des résidences ou des bureaux.*
- *Débranchez le câble téléphonique du modem pendant un orage. Sinon, vous vous exposez à un risque minimal d'électrocution.*



- *Les fonctions modem s'appliquent uniquement aux modèles équipés d'un modem.*
- *Ces informations s'appliquent aux modèles équipés d'un modem intégré.*
- *Certains modèles disposent d'une prise modem ou d'une prise d'antenne FM.*

## Sélection d'une zone

La réglementation des télécommunications varie d'un pays à l'autre. Assurez-vous que les paramètres de votre modem respectent les règlements de la zone d'utilisation.



*Le modem intégré ne peut être utilisé que dans certains pays et certaines régions. L'utilisation du modem en dehors de ces zones risque de provoquer une panne système. Consultez la liste des zones d'utilisation possibles avant d'exploiter le modem.*

Pour sélectionner une zone, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer** -> **Tous les programmes** -> **TOSHIBA** -> **Réseau** -> **Code modem**.



*N'utilisez pas la fonction de sélection du pays ou de la zone figurant dans la fenêtre Propriétés de modem, accessible à partir du Panneau de configuration. En effet, cette procédure n'est pas reconnue par le système.*

2. L'icône de l'utilitaire de sélection de zone est alors affichée dans la barre des tâches de Windows.
3. Cliquez sur l'icône avec le bouton gauche de la souris pour afficher la liste des zones où le modem est pris en charge. Un sous-menu contenant des informations sur l'emplacement d'appel est également affiché. La zone et l'emplacement d'appel utilisés sont sélectionnés.
4. Sélectionnez une zone dans la liste ou un emplacement dans le sous-menu.
  - Cliquez sur une zone pour la sélectionner. Le nouvel emplacement est défini automatiquement dans le Panneau de configuration de Windows (Options de modem et téléphonie).
  - Lorsque vous sélectionnez un emplacement, la zone correspondante est sélectionnée automatiquement et ses paramètres s'appliquent.

## Menu Propriétés

Cliquez sur l'icône avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu Propriétés.

## Paramètres

Le menu Propriétés permet d'activer ou désactiver les paramètres suivants :

### **Mode AutoRun**

Permet de définir si l'utilitaire de sélection de la zone est activé automatiquement lorsque vous démarrez le système d'exploitation.

### **Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de numérotation après la sélection de la zone**

Permet de définir si la boîte de dialogue Propriétés de numérotation est affichée automatiquement après la sélection de la zone.

### **Liste d'emplacements**

Affiche un sous-menu indiquant des informations sur l'emplacement du téléphone.

### **Ouvrir la boîte de dialogue, si le code du modem et celui de l'emplacement ne correspondent pas**

Une boîte de dialogue d'avertissement est affichée si les paramètres de la zone et de l'emplacement ne correspondent pas.

## Sélection du modem

Si l'ordinateur ne parvient pas à reconnaître le modem interne, une boîte de dialogue s'affiche. Sélectionnez le port COM utilisé par votre modem.

## Propriétés de numérotation

Sélectionnez cet élément pour afficher les propriétés de numérotation.



*Si vous utilisez votre ordinateur au Japon, vous devez sélectionner le mode Japon conformément à la loi sur les télécommunications. Au Japon, il est illégal d'utiliser un modem fonctionnant sous un autre mode.*


## Branchement du câble modulaire

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter le câble modulaire du modem :



- *Connectez uniquement l'ordinateur à une ligne téléphonique analogique. Tout autre type de ligne risque de provoquer une panne système.*
- *Ne connectez le modem intégré qu'à une ligne téléphonique analogique.*
- *Ne connectez pas la prise modem RJ11 sur une ligne numérique (RNIS).*
- *Ne connectez pas le modem intégré au connecteur numérique d'un téléphone public ou à un PBX (standard privé).*
- *Ne connectez pas le modem intégré au service d'interphone des résidences ou des bureaux.*
- *Débranchez le câble téléphonique du modem pendant un orage. Sinon, vous vous exposez à un risque minimal d'électrocution.*

1. Raccordez une extrémité du câble modulaire à la prise modem de l'ordinateur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble à une prise téléphonique.



*Illustration 4-10 Branchement du modem interne*



*Ne tirez pas sur le câble et ne déplacez pas l'ordinateur quand le câble est branché.*

## Déconnexion du câble modulaire

Suivez les étapes ci-dessous pour débrancher le câble téléphonique :

1. Pincez le levier du connecteur de la prise téléphonique, puis retirez le connecteur.
2. Pincez le levier du connecteur branché sur l'ordinateur, puis retirez le connecteur.

## Communications sans fil

Votre ordinateur prend en charge les communications sans fil de type réseau sans fil et Bluetooth.

Tous les modèles sont fournis avec un commutateur de communications sans fil. Seuls les modèles sélectionnés disposent de fonctions LAN sans fil et Bluetooth.

### Réseau sans fil

La carte LAN sans fil est compatible avec les systèmes LAN reposant sur la technologie radio d'étalement du spectre en séquence directe / Multiplexage en fréquence orthogonale et est conforme à la norme de LAN sans fil IEEE 802.11.

- Sélection de fréquence de 5 GHz pour IEEE 802.11a ou la préversion 2.0.
- Sélection de fréquence de 2,4 GHz pour 802.11b/g ou la préversion 2.0.
- Itinérance sur des canaux multiples
- Gestion de l'alimentation de la carte
- Chiffrement de données WEP (Wired Equivalent Privacy) basé sur l'algorithme de chiffrement à 128 bits
- Prise en charge de WPA™ (Wi-Fi Protected Access™)
- Chiffrement de données AES (Advanced Encryption Standard)



*La vitesse de transmission sur le réseau sans fil et la portée de ce réseau dépendent de l'environnement et de ses obstacles électromagnétiques, de la conception et de la configuration des points d'accès et du client, ainsi que des configurations logicielles et matérielles. Le taux de transmission décrit correspond à la vitesse maximum théorique spécifiée par la norme correspondante. La vitesse de transmission réelle est généralement inférieure à la vitesse maximum.*

### Paramètres

1. Vérifiez que le **commutateur de communications sans fil** est en position activée.
2. Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Connect to** (Connexion à) pour afficher la fenêtre **Connexion à un réseau**.
3. Cliquez sur **Set up a connection or network** (Configurer une connexion ou un réseau).
4. Suivez les instructions de l'Assistant. Vous devez nommer le réseau sans fil ainsi que les paramètres de sécurité. Consultez la documentation accompagnant le routeur ou l'administrateur du réseau sans fil pour plus de détails sur la configuration.

## Sécurité

- TOSHIBA recommande fortement d'activer la fonctionnalité de chiffrement, sinon votre ordinateur est exposé aux accès indésirables lorsqu'il est connecté au réseau sans fil. En effet, quelqu'un peut se connecter de façon non autorisée au système, consulter son contenu, voire effacer ses données.
- TOSHIBA ne saurait être tenu pour responsable de dommages dus à un accès non autorisé par l'intermédiaire du réseau sans fil.

## Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth™ permet d'éliminer les câbles. Notamment ceux des ordinateurs de bureau, entre votre ordinateur et les autres appareils électroniques, tels qu'une imprimante ou un téléphone mobile.

Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les fonctions intégrées Bluetooth et un adaptateur Bluetooth externe.

La technologie sans fil Bluetooth regroupe les fonctions suivantes :

### **Disponibilité à l'échelle mondiale**

Les transmetteurs et les émetteurs radio Bluetooth fonctionnent dans la bande de 2,4 GHz, qui ne fait pas l'objet de licence et est compatible avec les systèmes radio de la plupart des pays.

### **Liaisons radio**

Vous pouvez très simplement relier plusieurs périphériques. Cette liaison est maintenue même si un obstacle les sépare.

### **Sécurité**

Deux mécanismes de sécurité avancés assurent un haut niveau de sécurité :

- La procédure d'authentification empêche l'accès aux données critiques et la falsification de l'origine d'un message.
- Le chiffrement prévient les écoutes non autorisées et préserve le caractère privé des liaisons.

## Pile Bluetooth™ pour Windows® par TOSHIBA

Le logiciel a été conçu spécifiquement pour les systèmes d'exploitation ci-dessous :

- Microsoft® Windows Vista®

Vous trouverez ci-dessous un supplément d'information sur son utilisation avec ces systèmes d'exploitation, et des détails figurent dans les fichiers d'aide qui accompagnent les logiciels.



*Bluetooth Stack repose sur la spécification Bluetooth 1.1/1.2/2.0+EDR/2.1+EDR. TOSHIBA ne peut pas garantir la compatibilité de l'ensemble des produits PC et/ou des autres appareils électroniques ayant recours à Bluetooth. Seuls les ordinateurs portables TOSHIBA ont été testés.*

## Notes de parution relatives à Bluetooth® Stack for Windows de TOSHIBA®

1. Logiciel de télécopie :  
Certains logiciels de télécopie ne sont pas compatibles avec cette version de Bluetooth™ Stack.
2. Fonctionnement multi-utilisateur:  
Sous Windows Vista®, Bluetooth n'est pas pris en charge dans un environnement multi-utilisateur. Ainsi, lorsque vous utilisez Bluetooth, les utilisateurs connectés au même ordinateur ne pourront pas utiliser sa fonctionnalité Bluetooth.

### Assistance produit :

Pour les toutes dernières informations sur les systèmes d'exploitation et les langues prises en charge ou pour en savoir plus sur les mises à jour disponibles, veuillez accéder à notre site Web, à l'adresse suivante : <http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm>, pour l'Europe, ou [www.pcsupport.toshiba.com](http://www.pcsupport.toshiba.com) pour les Etats-Unis.

## Commutateur de communication sans fil

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions Bluetooth et communication sans fil avec le commutateur marche/arrêt. Lorsque le commutateur est en position arrêt, aucune communication n'est possible. Faites glisser ce commutateur vers la gauche pour désactiver la fonction de communication sans fil et vers la droite pour l'activer.

- *N'utilisez pas les fonctionnalités réseau sans fil (Wi-Fi), WiMax ou Bluetooth à proximité d'un four à micro-ondes ou dans des environnements soumis à des interférences radio ou à des champs magnétiques. Les interférences émises par le four à micro-ondes peuvent perturber les communications Wi-Fi, WiMax ou Bluetooth.*
- *Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi, WiMax et Bluetooth lorsque vous travaillez près d'une personne appareillée avec un simulateur cardiaque ou tout autre appareil électronique médical. Les ondes radio risquent d'affecter ce type d'équipement. Prenez conseil avant d'utiliser les fonctionnalités Wi-Fi, WiMax ou Bluetooth si vous portez ce type d'équipement.*
- *Désactivez systématiquement la fonctionnalité Wi-Fi, WiMax ou Bluetooth lorsque l'ordinateur est situé près d'équipements à contrôle automatique ou d'appareils tels que les portes automatiques ou les détecteurs d'incendie. En effet, les ondes radio risquent d'entraîner un dysfonctionnement de ce type d'équipement, voire des blessures graves.*
- *Il peut ne pas être possible d'effectuer une connexion à un réseau spécifique à l'aide de la méthode de mise en réseau ad hoc. Dans ce cas, le nouveau réseau(\*) doit être configuré pour tous les ordinateurs connectés afin de pouvoir réactiver les connexions réseau.*  
\* Vous devez utiliser un nouveau nom de réseau.

## Voyant de communications sans fil

Ce voyant indique l'état des fonctions de communication sans fil.

Etat du voyant	Indications
Voyant éteint	Le commutateur de communications sans fil est en position désactivée : aucune fonctionnalité sans fil n'est disponible.
Voyant allumé	Le commutateur est en position marche. La fonction réseau sans fil ou Bluetooth a été activée par une application.

Si vous utilisez la barre des tâches pour désactiver le LAN sans fil, redémarrez l'ordinateur ou effectuez l'une des procédures suivantes pour le réactiver : **Démarrer -> Panneau de configuration -> Système et maintenance -> Système -> Gestionnaire de périphériques -> Cartes réseau**, cliquez du bouton droit sur le périphérique sans fil et cliquez sur **Activer**.

## LAN

L'ordinateur prend en charge les cartes réseau Ethernet (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet (100 mégabits par seconde, 100BASE-TX) et Gigabit Ethernet (1 000 mégabits par seconde, 1000BASE-T). Cette section indique comment se connecter à un LAN ou s'en déconnecter.



*N'installez ou ne retirez pas de module mémoire lorsque la fonction Wake-up on LAN est active.*



- *La fonction Wake-up on LAN consomme de l'électricité même lorsque le système est hors tension. Laissez l'adaptateur secteur branché pendant l'utilisation de cette fonction.*
- *Le débit de la connexion (10/100/1000 mégabits par seconde) s'adapte automatiquement aux conditions du réseau (périphérique connecté, câble ou bruit, etc.).*

## Types de câbles pour réseau local



*L'ordinateur doit être configuré correctement avant d'être branché sur un réseau local. L'utilisation des paramètres par défaut de l'ordinateur lors de la connexion à un réseau risque de provoquer un dysfonctionnement de ce dernier. Consultez votre administrateur réseau pour les procédures de configuration.*

Si vous utilisez un LAN Gigabit Ethernet (1 000 mégabits par seconde, 1 000BASE-T), utilisez un câble CAT5E ou plus récent. N'utilisez pas de câble CAT3 ou CAT5.

Si vous utilisez un LAN Fast Ethernet (100 mégabits par seconde, 100BASE-TX), utilisez un câble CAT5 ou plus récent. N'utilisez pas de câble CAT3.

Si vous utilisez un réseau Ethernet (10 mégabits par seconde, 10BASE-T), utilisez indifféremment un câble CAT3 ou plus performant.

## Branchement du câble réseau

Pour connecter le câble LAN, suivez les étapes ci-dessous :



- *Connectez l'adaptateur secteur avant de connecter le câble LAN. L'adaptateur secteur doit rester connecté pendant l'utilisation du réseau. Sinon, le système risque de se bloquer.*
- *Ne connectez pas d'autre câble sur la prise réseau. en raison des risques de dysfonctionnement ou de dommages.*
- *Ne connectez aucun périphérique produisant de l'électricité au câble réseau connecté à la prise correspondante, en raison des risques de dysfonctionnement ou de dommages.*

1. Mettez l'ordinateur, ainsi que ses périphériques, hors tension.
2. Insérez l'une des extrémités du câble dans la prise LAN. Appuyez doucement jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.




Illustration 4-11 Branchement du câble réseau

3. Branchez l'autre extrémité du câble sur un concentrateur réseau ou routeur. Consultez votre administrateur de réseau et/ou votre fournisseur de matériel/logiciels avant d'utiliser ou de configurer une connexion réseau.



*Lorsque l'ordinateur échange des données avec le LAN, le voyant **LAN actif** devient jaune. Lorsque l'ordinateur est connecté à un concentrateur mais n'échange pas de données, le voyant **Liaison** s'allume.*

## Déconnexion du câble réseau

Pour déconnecter le câble LAN, suivez les étapes ci-dessous :



*Assurez-vous que le voyant **LAN actif** (jaune) est éteint avant de déconnecter l'ordinateur.*

1. Pincez le levier du connecteur de la prise LAN de l'ordinateur, puis tirez sur ce dernier.
2. Débranchez le câble du concentrateur réseau ou du routeur en appuyant sur le petit levier en plastique. Consultez votre administrateur réseau et/ou votre fournisseur de matériel/logiciels avant de débrancher le câble d'un concentrateur.

## Nettoyage de l'ordinateur

Afin d'assurer une utilisation prolongée et sans problème, protégez votre ordinateur contre la poussière et évitez d'en approcher tout liquide.

- Ne renversez pas de liquide sur l'ordinateur. Toutefois, si cela se produit, mettez immédiatement l'ordinateur hors tension et laissez-le sécher complètement. Il est conseillé de faire immédiatement vérifier l'ordinateur par un service après-vente agréé afin d'évaluer son état.
- Nettoyez l'ordinateur à l'aide d'un chiffon humide (n'utilisez que de l'eau).
- Pour nettoyer l'écran, pulvérisez une petite quantité de produit lave-vitres sur un chiffon doux et frottez doucement.



*N'appliquez jamais de détergent directement sur l'ordinateur et ne laissez aucun liquide s'introduire dans l'ordinateur. N'utilisez jamais de produits chimiques caustiques ou corrosifs.*

## Utilisation du chiffon de nettoyage

Certains modèles incluent un chiffon de nettoyage.

Le tissu de nettoyage peut être utilisé pour enlever la poussière et les traces de doigts du clavier et du repose-mains de votre ordinateur.



- *Lors du nettoyage du clavier, du repose mains et de l'écran, procédez doucement, sans pression excessive.*
- *N'utilisez pas le tissu lorsqu'il est sale ou humide.*
- *Ne trempez pas ce tissu dans de l'eau, des détergents ou des solvants organiques volatils.*

*Il est recommandé de laver le tissu avec une lessive douce et de bien le rincer. Laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau sur votre ordinateur.*

## Déplacement de l'ordinateur

L'ordinateur est de conception robuste et fiable. Cependant, certaines précautions simples lors du déplacement de l'ordinateur permettent d'éviter la plupart des problèmes courants.

- Attendez la fin de toute activité du disque avant de déplacer l'ordinateur. Les indicateurs d'accès aux disques et au disque dur doivent être éteints.
- Si un CD ou DVD est présent dans le lecteur, enlevez-le. Assurez-vous également que le tiroir du lecteur de disques est bien fermé.
- Mettez l'ordinateur hors tension (arrêt).
- Débranchez l'adaptateur secteur et tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.
- Fermez l'écran.
- Ne soulevez pas l'ordinateur en le tenant par son écran.
- Avant de transporter l'ordinateur, arrêtez-le, débranchez le câble d'alimentation et attendez que l'ordinateur refroidisse. Sinon, vous vous exposez à des blessures mineures ou à des dommages matériels.
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des chocs violents ou à des pressions externes, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur, de provoquer une panne ou de perdre des données.
- Enlevez toute carte éventuellement présente avant de déplacer l'ordinateur, pour éviter d'endommager l'ordinateur et/ou la carte.
- Utilisez la sacoche de transport lorsque vous vous déplacez.
- Lorsque vous transportez votre ordinateur, tenez-le de manière à ce qu'il ne puisse ni tomber ni heurter quelque chose.
- Ne transportez pas l'ordinateur en le tenant par les aspérités.

# Chapitre 5

## Clavier

Les diverses dispositions des touches du clavier de l'ordinateur sont compatibles avec le clavier étendu à 104/105 touches. En effet, grâce à certaines combinaisons, vous pouvez exécuter sur votre ordinateur toutes les fonctions d'un clavier à 104/105 touches.

Le nombre de touches figurant sur votre clavier dépend de la configuration correspondant à la langue utilisée. Leur disposition correspond à la zone de vente.

Il existe six types de touches : touches de machine à écrire, bloc numérique, touches de fonction, touches de configuration, touches de contrôle du curseur et touches spéciales de Windows.

### Touches de machine à écrire

Les touches de type machine à écrire standard génèrent des caractères majuscules et minuscules, des chiffres, des signes de ponctuation et des symboles spéciaux qui apparaissent à l'écran. Il existe cependant certaines différences entre les touches de l'ordinateur et celles d'une machine à écrire :

- La largeur des lettres et des chiffres qui apparaissent à l'écran est variable. Les espaces, générés par un caractère d'espacement, varient également en fonction de la justification du texte et d'autres facteurs.
- La lettre minuscule l (el) et le nombre 1, ainsi que la lettre majuscule O et le chiffre 0 (zéro), ne sont pas interchangeables sur un ordinateur comme c'est le cas sur une machine à écrire.
- La touche de fonction **Verrouillage majuscules** verrouille uniquement les caractères alphabétiques en majuscules, alors que sur une machine à écrire, c'est la touche de majuscules qui verrouille toutes les touches en position majuscule.
- Les touches **Shift**, **Tab** et **Retour arrière** ont le même effet que sur une machine à écrire, mais elles remplissent en plus des fonctions spécifiques sur l'ordinateur.



*N'essayez pas de retirer les capuchons des touches du clavier. Sinon, vous risquez d'endommager les pièces situées sous ces dernières.*

## Touches de fonction : F1 à F12

Les touches de fonction, à ne pas confondre avec la touche spéciale **Fn**, sont au nombre de 12 et se situent sur la partie supérieure du clavier.



Les touches **F1 à F12** sont appelées touches de fonction parce qu'elles permettent d'exécuter des opérations déjà programmées. Utilisées en conjonction avec la touche **Fn**, les touches de fonction comportant des icônes exécutent des fonctions spécifiques, telles que la modification de la luminosité ou l'activation du pavé numérique. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Touches de configuration : Combinaisons avec la touche Fn](#) dans ce chapitre. Veuillez noter que c'est le logiciel utilisé qui détermine la fonction des différentes touches.


## Touches de configuration : Combinaisons avec la touche Fn

La touche **Fn** (fonction) n'existe que sur les ordinateurs TOSHIBA, et, est utilisée en conjonction avec d'autres touches pour effectuer divers réglages. Les touches de configuration sont des combinaisons de touches qui activent ou configurent certaines fonctions spécifiques.



*Certains logiciels désactivent ou changent les fonctions des touches de configuration. De plus, ces paramètres ne sont pas obligatoirement restaurés lors de la réactivation du système.*

## Emulation des touches d'un clavier étendu




*Illustration 5-1 Configuration d'un clavier étendu de 104 touches*

Le clavier de votre ordinateur est conçu pour offrir toutes les fonctions disponibles sur un clavier étendu à 104 touches.

Certaines touches du clavier étendu doivent être simulées à l'aide de deux touches au lieu d'une seule, comme c'est le cas sur un clavier plus grand.


La touche **Fn** peut être combinée avec les touches suivantes pour simuler un clavier étendu de 104/105 touches.



Appuyez sur les touches **Fn + F10** ou **Fn + F11** pour accéder au bloc intégré. Les touches comportant des caractères gris dans leur coin inférieur sont activées et deviennent des touches numériques (**Fn + F11**) ou des touches de contrôle du curseur (**Fn + F10**). Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ces touches, reportez-vous à la section [Bloc numérique intégré](#) dans ce chapitre. Par défaut, ces deux paramètres sont désactivés à la mise sous tension.



Appuyez sur **Fn + F12 (ScrLock)** pour verrouiller le curseur sur une ligne donnée. Elle est désactivée par défaut.



Appuyez sur **Fn + Enter** pour simuler la touche **Enter** du pavé numérique d'un clavier étendu.

## Touches d'accès direct

Les touches d'accès direct (**Fn + une touche de fonction ou la touche ESC**) permettent d'activer ou de désactiver certaines fonctions de l'ordinateur.



**Muet** : Appuyez sur **F + ESC** pour couper ou rétablir le volume.



**Verrouillage** : appuyez sur **Fn + F1** pour verrouiller l'ordinateur. Pour restaurer le bureau, vous devez vous connecter de nouveau.



**Profil d'alimentation** : appuyez sur les touches **Fn + F2** pour changer le mode d'économie de la batterie.



**Veille** : Appuyez sur **Fn + F3** pour activer le mode Veille.



**Veille prolongée** : appuyez sur **Fn + F4** pour activer le mode Veille prolongée.



**Sortie** : appuyez sur **Fn + F5** pour changer d'écran actif.



**Réduction luminosité** : appuyez sur **Fn + F6** pour réduire la luminosité de l'écran de façon progressive.



**Accroissement luminosité** : appuyez sur **Fn + F7** pour augmenter la luminosité de l'écran de façon progressive.




**Sans fil** : Appuyez sur **Fn + F8** pour activer les périphériques sans fil lorsque vous placez le commutateur de communication sans fil en position marche.



*Si aucun périphérique de communication sans fil n'est installé, aucune boîte de dialogue ne s'affiche.*



**Touch Pad** : Appuyez sur **Fn + F9** pour activer ou désactiver la fonction Touch Pad.



**Zoom** : Appuyez sur **FN + barre d'espace** pour changer de résolution d'écran.



**Utilitaire TOSHIBA Zooming (réduction)** : appuyez sur **FN + 1** pour réduire la taille de l'icône à l'écran ou la taille de la police dans l'une des fenêtres d'application prises en charge.



**Utilitaire TOSHIBA Zooming (agrandissement)** : appuyez sur **FN + 2** pour réduire la taille de l'icône à l'écran ou la taille de la police dans l'une des fenêtres d'application prises en charge.

## Verrouillage de la touche Fn

Exécutez l'utilitaire TOSHIBA Accessibility pour « bloquer » temporairement la touche **Fn**, de façon à pouvoir appuyer sur une touche de fonction. Pour exécuter l'utilitaire TOSHIBA Accessibility, cliquez sur **Démarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> Accessibilité**.

## Touches Windows spécifiques

Le clavier comporte deux touches spécifiques à Windows : l'une (logo Windows) active le menu **Démarrer** et l'autre a le même effet que le bouton secondaire de la souris.



Cette touche active le menu **Démarrer** de Windows



Cette touche active les options normalement associées au bouton secondaire (droit) de la souris.

## Bloc numérique intégré

Le clavier n'est pas doté d'un pavé numérique indépendant. Le pavé numérique intégré assure des fonctions identiques. Les touches situées au centre du clavier et portant des caractères gris constituent le pavé numérique intégré. Ce dernier assure les mêmes fonctions que le pavé numérique du clavier étendu de 104/105 touches.

### Activation du pavé numérique intégré

Le bloc numérique intégré permet d'entrer des données numériques ou de contrôler les mouvements du curseur et de la page.

#### Mode curseur

Pour activer le mode Curseur, appuyez sur **Fn + F10**. Lorsque le voyant du mode Curseur est allumé, le bloc numérique permet de contrôler le curseur et les fonctions de contrôle de page. Appuyez de nouveau sur **Fn + F10** pour désactiver ce mode.

#### Mode numérique

Pour activer le mode numérique, appuyez sur **Fn + F11**. Lorsque le voyant du mode Numérique est allumé, le bloc numérique permet d'accéder aux chiffres. Appuyez de nouveau sur **Fn + F11** pour désactiver ce mode.




Illustration 5-2 Bloc numérique intégré

## Utilisation temporaire du clavier normal (pavé numérique activé)

Tout en utilisant le bloc numérique intégré, vous pouvez accéder provisoirement au clavier normal :

1. Maintenez appuyée la touche **Fn** et appuyez sur une autre touche. Celle-ci fonctionnera comme si le mode Numérique était désactivé.
2. Tapez les lettres majuscules en utilisant **Fn + Maj** et en appuyant sur la touche voulue.
3. Relâchez **Fn** pour revenir au pavé numérique intégré.

## Utilisation temporaire du pavé numérique intégré (pavé numérique désactivé)

Tout en utilisant le clavier, vous pouvez accéder au bloc numérique intégré sans avoir à activer ce dernier :

1. Appuyez sur **Fn** et maintenez cette touche enfoncée.
2. Vérifiez les indicateurs d'état du clavier : tout appui sur la touche **Fn** active la fonction la plus récemment utilisée. Si le voyant Mode Numérique est allumé, vous pouvez utiliser le pavé numérique pour l'entrée de chiffres. Si le voyant Mode défilement est allumé, vous pouvez l'utiliser pour le contrôle du curseur et de la page.
3. Relâchez la touche **Fn** pour reprendre le mode d'utilisation normal.

## Changements temporaires de mode

Si l'ordinateur est en **mode Numérique**, passez temporairement en **mode Curseur** en appuyant sur l'une des touches de majuscule (**Shift**). Si l'ordinateur est en **mode Curseur**, passez temporairement en **mode Numérique** en appuyant sur l'une des touches de **majuscule** (Shift).

## Production de caractères ASCII

Tous les caractères ASCII ne sont pas disponibles sur le clavier. Toutefois, ces caractères peuvent être produits en tapant le code correspondant.

Lorsque le bloc numérique intégré est activé :

1. Maintenez la touche **Alt** enfoncée.
2. A l'aide des touches du bloc numérique intégré, tapez le code ASCII voulu.
3. Relâchez les touches **Alt** - pour que le caractère apparaisse à l'écran.

Lorsque le bloc numérique intégré est désactivé :

1. Maintenez les touches **Alt + Fn** enfoncées.
2. A l'aide des touches du bloc numérique intégré, tapez le code ASCII voulu.
3. Relâchez les touches **Alt + Fn** pour que le caractère apparaisse à l'écran.



# Chapitre 6

## Alimentation

Les sources d'alimentation de l'ordinateur se composent de l'adaptateur secteur, de la batterie principale et des batteries internes. Le présent chapitre explique comment utiliser au mieux ces ressources, c'est-à-dire comment charger et remplacer les batteries, faire des économies d'énergie et sélectionner le bon mode de mise sous tension...

### Conditions d'alimentation

Les capacités de l'ordinateur et le niveau de charge de la batterie varient en fonction des conditions d'alimentation : adaptateur secteur branché, batterie installée et niveau de charge de cette dernière.

*Tableau 6-1 Conditions d'alimentation*

		Sous tension	Hors tension
<b>Adaptateur secteur branché</b>	Batterie totalement chargée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionne</li> <li>Voyants : <b>Batterie blanc</b> <b>Entrée adaptateur blanc</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voyants : <b>Batterie blanc</b> <b>Entrée adaptateur blanc</b></li> </ul>
	Batterie partiellement chargée ou épuisée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionne</li> <li>Charge rapide</li> <li>Voyants : <b>Batterie Orange</b> <b>Entrée adaptateur blanc</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Charge rapide</li> <li>Voyants : <b>Batterie Orange</b> <b>Entrée adaptateur blanc</b></li> </ul>
	Aucune batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionne</li> <li>Pas de charge</li> <li>Voyants : <b>Batterie éteint</b> <b>Entrée adaptateur blanc</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de charge</li> <li>Voyants : <b>Batterie éteint</b> <b>Entrée adaptateur blanc</b></li> </ul>

Tableau 6-1 Conditions d'alimentation (suite)

		Sous tension	Hors tension
<b>Adaptateur secteur non connecté</b>	La charge de la batterie est suffisante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionne</li> <li>Voyants : <b>Batterie éteint</b> <b>Entrée adaptateur éteint</b></li> </ul>	
	La charge de la batterie est insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionne</li> <li>Voyants : <b>Batterie</b> Orange clignotant <b>Entrée adaptateur éteint</b></li> </ul>	
	La batterie est épuisée	L'ordinateur active le mode Veille et s'arrête	
	Aucune batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement impossible</li> <li>Voyants : <b>Batterie éteint</b> <b>Entrée adaptateur éteint</b></li> </ul>	

## Voyants d'alimentation

Comme le montre le tableau ci-dessous, les voyants **Batterie**, **Entrée adaptateur** et **Alimentation** indiquent la capacité de fonctionnement de l'ordinateur ainsi que le niveau de charge de la batterie.

### Voyant Batterie

Le voyant **Batterie** indique le niveau de charge de la batterie. Ses indications sont les suivantes :

<b>Orange clignotant</b>	Niveau de batterie faible. Branchez l'adaptateur secteur afin de recharger la batterie.
<b>Orange</b>	L'ordinateur est branché sur le secteur et la batterie est en cours de charge.
<b>Blanc</b>	L'ordinateur, sous tension ou hors tension, est branché sur le secteur et la batterie est totalement chargée.
<b>Pas de lumière</b>	Le voyant est éteint dans tous les autres cas.



*Si la batterie principale devient trop chaude lors de la charge, celle-ci est interrompue et le voyant **Batterie** correspondant s'éteint. Lorsque la température de la batterie principale revient à un niveau normal, la charge reprend. Cette situation peut se produire que l'ordinateur soit sous ou hors tension.*

## Voyant Entrée adaptateur

Le voyant **Entrée adaptateur** indique l'état d'alimentation de l'ordinateur lorsque ce dernier est alimenté par l'adaptateur secteur. Ses indications sont les suivantes :

<b>Blanc</b>	L'adaptateur est branché et alimente l'ordinateur correctement.
<b>Pas de lumière</b>	Le voyant est éteint dans tous les autres cas.

## Voyant d'alimentation

Le voyant **Alimentation** indique l'état de fonctionnement de l'ordinateur. Ses indications sont les suivantes :

<b>Blanc</b>	L'adaptateur secteur est branché et alimente l'ordinateur.
<b>Orange clignotant</b>	Indique que l'ordinateur est en mode Veille et dispose d'une alimentation (sur secteur ou sur batterie) suffisante pour préserver cet état. En mode Veille, le voyant s'allume une seconde sur deux.
<b>Pas de lumière</b>	Le voyant est éteint dans tous les autres cas.

## Batterie Types

L'ordinateur dispose de deux types de batterie :

- Batterie principale
- Batterie de l'horloge temps réel (RTC)

### Batterie principale

Lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché, l'ordinateur est alimenté par une batterie amovible au lithium ion. Par convention, cette batterie est également appelée batterie principale. Vous pouvez acheter des batteries supplémentaires pour prolonger l'autonomie de l'ordinateur. Ne remplacez pas la batterie si l'adaptateur secteur est branché

Avant d'enlever la batterie, activez le mode Veille prolongée ou enregistrez vos données et arrêtez l'ordinateur. Lors de l'activation du mode Veille prolongée, l'ordinateur enregistre le contenu de la mémoire sur le disque dur, mais il reste préférable d'enregistrer manuellement les données au préalable.



- *La batterie principale est une batterie lithium-ion, qui peut exploser si elle n'est pas correctement installée, remplacée ou jetée. L'élimination de la batterie doit se faire conformément aux ordonnances et règlements en vigueur dans votre collectivité locale. Utilisez uniquement les batteries recommandées par TOSHIBA.*
- *Ne retirez pas la batterie lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Lorsque ce mode est actif, les données sont enregistrées en mémoire vive (RAM) et seront perdues si vous mettez l'ordinateur hors tension.*
- *Type de batterie (dépend du modèle acheté)*
- *Il existe deux types de batterie. (4 ou 8 cellules).*
- *Cette batterie n'est disponible que sur certains modèles.*

## Batterie RTC

La batterie de l'horloge en temps réel (RTC) assure l'alimentation nécessaire à l'horloge en temps réel et au calendrier interne lorsque l'ordinateur est éteint. En cas de décharge complète de la batterie RTC, le système perd ces données. L'horloge et le calendrier sont réinitialisés. Dans ce cas, le message ci-dessous apparaît lors de la mise sous tension :



```
ERROR 0271 : Check date and time settings.  
WARNING 0251 : System CMOS checksum bad -  
Default configuration used.  
Press <F1> to resume, <F2> to Setup.
```



*La batterie RTC de l'ordinateur est en lithium-ion et doit être remplacée uniquement par votre revendeur ou un technicien TOSHIBA. Tout remplacement ou toute manipulation, utilisation ou élimination incorrecte de la batterie peut provoquer une explosion. L'élimination de la batterie doit se faire conformément aux ordonnances et règlements en vigueur dans votre collectivité locale.*

Lorsque cette erreur s'affiche, l'action est recommandée.

1. Connectez l'adaptateur secteur et laissez la batterie se charger pendant 24 heures.
2. Appuyez F2 pour activer le menu de configuration du BIOS.
3. Spécifiez la date et l'heure correcte.



*Si le message d'erreur continue à s'afficher après avoir effectué les actions ci-dessus, contactez votre revendeur TOSHIBA.*

## Entretien et utilisation de la batterie principale

La batterie principale est un composant essentiel de l'informatique portable. En en prenant soin, vous prolongerez son autonomie ainsi que sa durée de vie. Pour un fonctionnement en toute sécurité et une optimisation des performances de la batterie, observez les instructions ci-après.

Consultez le **Manuel d'instructions pour votre sécurité et votre confort** pour savoir comment utiliser l'ordinateur de façon ergonomique.



- Assurez-vous que la batterie est installée correctement dans l'ordinateur avant de la charger. Une installation incorrecte peut provoquer de la fumée ou un incendie, ou un endommagement définitif de la batterie.
- Conservez la batterie à l'écart des enfants, Elle peut être source de blessures.



- La batterie principale est une batterie au lithium ion, qui peut exploser si elle n'est pas correctement installée, remplacée ou jetée. L'élimination de la batterie doit se faire conformément aux ordonnances et règlements en vigueur dans votre collectivité locale. Utilisez uniquement les batteries recommandées par TOSHIBA.
- Pour charger la batterie, veillez à respecter une température ambiante variant entre 5 et 35 degrés Celsius. Sinon, il existe un risque de fuite de solution chimique, les performances de la batterie pourraient être affectées, et la durée de vie de la batterie pourrait être réduite.
- Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez l'adaptateur secteur avant d'installer ou d'enlever la batterie. Ne retirez jamais la batterie lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Sinon, les données risquent d'être détruites.



- N'enlevez pas la batterie lorsque la fonction Wake-up on LAN est activée. Sinon, vous perdrez les données non enregistrées. Avant de retirer la batterie, désactivez la fonction Wake-up on LAN.

### Chargement des batteries

Lorsque le niveau de la batterie diminue, le voyant orange **Batterie** clignote. L'autonomie n'est alors plus que de quelques minutes. Si vous n'arrêtez pas l'ordinateur lorsque le voyant **Batterie** clignote, le mode Veille prolongée est activé et l'ordinateur s'éteint automatiquement. L'activation de ce mode permet d'éviter la perte de données.

N'attendez pas que la batterie soit épuisée avant de la recharger.

## Procédures

Pour recharger une batterie lorsqu'elle est installée dans l'ordinateur, connectez le cordon d'alimentation à la prise Entrée adaptateur de l'ordinateur et à une prise de courant. Le voyant **Batterie** devient orange pour signaler que la batterie est en cours de charge.



*Les seules méthodes admises de charge de la batterie sont les suivantes : raccordement de l'ordinateur à une source d'alimentation secteur ou au chargeur de batterie TOSHIBA vendu en option. N'essayez jamais de recharger la batterie avec un autre chargeur.*

## Heure

Le tableau suivant indique les temps de charge nécessaires selon la situation.

### Temps de charge (heures)

Type de batterie	Sous tension	Hors tension
Batterie (4 ou 8 cellules)	12 h ou plus	4 h ou plus
Batterie RTC	environ 24	environ 24 h avec l'adaptateur secteur ou la batterie principale



*Le temps de charge lorsque l'ordinateur est sous tension dépend de la température de la pièce, de la température de l'ordinateur et de l'utilisation de ce dernier. Par exemple, si vous faites un usage intensif de périphériques externes, la charge de la batterie sera fortement ralentie. Reportez-vous à la section [Optimisation de la batterie](#) pour plus d'informations.*

## Remarque sur le chargement des batteries

La charge de la batterie n'est pas automatique dans les cas suivants :

- Si la batterie est extrêmement chaude ou froide (si elle est trop chaude, elle risque de ne pas pouvoir se recharger du tout). Pour atteindre le niveau de charge maximal de la batterie, effectuez l'opération à une température ambiante comprise entre 5° et 35°C.
- La batterie est presque totalement déchargée. Branchez l'ordinateur sur le secteur et attendez quelques minutes ; la batterie devrait alors commencer à se charger.

Le voyant **Batterie** peut indiquer que la charge de la batterie diminue sensiblement lorsque vous la chargez dans les conditions suivantes :

- La batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps.
- La batterie entièrement déchargée est restée dans l'ordinateur pendant une longue période.
- Une batterie froide a été installée dans un ordinateur chaud.

Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous :

1. Déchargez complètement la batterie de l'ordinateur en laissant celui-ci sous tension, jusqu'à sa mise hors tension automatique.
2. Connectez l'adaptateur secteur à la prise entrée adaptateur 19V de l'ordinateur, puis branchez l'adaptateur sur le secteur.
3. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant **Batterie** devienne bleu.

Répétez cette procédure à deux ou trois reprises jusqu'à ce que la batterie soit correctement rechargée.

## Contrôle de la capacité de la batterie

La charge restante de la batterie peut être suivie à l'aide des méthodes suivantes :

- Cliquez sur l'icône de la batterie dans la barre des tâches.
- Via l'option Batterie de la fenêtre Windows Mobility Center



- *Attendez un minimum de 16 secondes après la mise sous tension de l'ordinateur avant de contrôler l'autonomie de la batterie. En effet, l'ordinateur a besoin de ce délai pour mesurer le niveau de la batterie et calculer l'autonomie en fonction de la consommation courante d'électricité.*
- *L'autonomie réelle peut différer légèrement du délai calculé.*
- *Dans le cas d'une utilisation intensive, la capacité de la batterie s'amenuise progressivement. Par conséquent, une batterie ancienne, fréquemment utilisée, ne fonctionnera pas aussi longtemps qu'une batterie neuve à charge égale.*

## Optimisation de la batterie

L'utilité d'une batterie est fonction de son autonomie. L'autonomie d'une batterie dépend des éléments suivants :

- Vitesse du processeur
- Luminosité de l'écran
- Mode Veille système
- Mode Veille prolongée système
- Délai d'extinction automatique de l'écran
- Délai de mise hors tension automatique du disque dur
- La fréquence et la durée d'accès au disque dur, au lecteur de disques optiques et au lecteur de disquettes.
- La charge de la batterie lorsqu'elle est utilisée pour la première fois.
- L'utilisation de périphériques en option (notamment les cartes PC) qui sont alimentés par la batterie principale.
- L'activation du mode Veille pour économiser la batterie si vous mettez fréquemment l'ordinateur sous tension, puis hors tension.
- L'emplacement de stockage des programmes et des données.
- La fermeture de l'écran lorsque vous n'utilisez pas le clavier.

- La température ambiante : l'autonomie de l'ordinateur est réduite à basse température.
- L'état des bornes de la batterie. Ces dernières doivent être propres : nettoyez-les avec un chiffon sec avant d'installer la batterie principale.

## Stockage des données lorsque l'ordinateur est hors tension

Lorsque vous mettez l'ordinateur hors tension alors que les batteries sont entièrement chargées, celles-ci permettent de conserver les données pendant les périodes de temps suivantes (ces valeurs sont approximatives)

### Temps de rétention

Type de batterie	Etat et temps de rétention
Batterie principale	1,5 jours pour 8 cellules ; 0,75 jours pour 4 cellules (mode Veille) environ 10 jours (commande Arrêter)
Batterie RTC	30 jours

## Prolongement de l'autonomie de la batterie

Pour optimiser la durée de vie de la batterie principale, effectuez les opérations suivantes :

- Débranchez l'adaptateur secteur et alimentez l'ordinateur sur batterie jusqu'à ce qu'elle se décharge complètement. Suivez auparavant les instructions ci-dessous :
  1. Mettez l'ordinateur hors tension.
  2. Déconnectez l'adaptateur secteur et mettez l'ordinateur sous tension. Si l'ordinateur ne démarre pas, passez à l'étape 4.
  3. Utilisez ainsi l'ordinateur pendant cinq minutes. Si la batterie n'est pas épuisée au bout de ces cinq minutes, attendez qu'elle se décharge complètement. Si le voyant **Batterie** clignote ou si un autre message indique une batterie faible, passez à l'étape 4.
  4. Connectez l'adaptateur secteur à la prise entrée adaptateur 19V de l'ordinateur, puis branchez l'adaptateur sur le secteur. Le voyant **Entrée adaptateur** devient bleu et le voyant **Batterie** orange pour indiquer que la batterie est en cours de charge. Si le voyant **Entrée adaptateur** reste éteint, l'ordinateur n'est pas alimenté. Assurez-vous alors que l'adaptateur secteur est branché correctement.
  5. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant **Batterie** devienne bleu.
- Si vous disposez de batteries de rechange, utilisez-les tour à tour.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'ordinateur pendant une période prolongée, plus d'un mois, retirez la batterie principale.
- Déconnectez l'adaptateur secteur universel lorsque la batterie est complètement chargée. Charger en excès la batterie peut réduire sa durée de vie.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'ordinateur au cours des 8 heures à venir, débranchez l'adaptateur secteur.
- Conservez les batteries de rechange dans un lieu sec et frais, à l'abri des rayons du soleil.

## Remplacement de la batterie principale

La batterie est considérée comme un bien consommable.

Le cycle de vie de la batterie se réduit graduellement suite aux cycles de charge et décharge successifs. La batterie doit être remplacée lorsqu'elle atteint la fin de son cycle de vie. Si vous ne disposez pas d'une prise secteur, vous pouvez également remplacer la batterie déchargée par une batterie de recharge.

Vous trouverez dans cette section la procédure d'extraction et d'installation de la batterie principale.



- *Ne retirez pas la batterie lorsque l'ordinateur est en mode Veille. Les données sont enregistrées en mémoire vive (RAM) et seront perdues si vous mettez l'ordinateur hors tension.*
- *En mode Veille prolongée, les données sont perdues si vous retirez la batterie ou déconnectez l'adaptateur secteur avant d'avoir enregistré vos données. Attendez que le voyant **Disque dur** soit éteint.*
- *Ne touchez pas le loquet de dégagement de la batterie lorsque vous tenez l'ordinateur, sinon vous risquez de vous blesser si la batterie tombe.*

Pour extraire une batterie déchargée, suivez les instructions ci-dessous.

1. Enregistrez votre travail.
2. Mettez l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint
3. Déconnectez tous les câbles et périphériques de l'ordinateur.
4. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
5. Faites glisser la prise de sécurité de la batterie en position ouverte (  ) pour pouvoir déplacer le loquet de dégagement de la batterie.





Illustration 6-1 Retrait de la batterie (1)


6. Faites glisser et maintenez le loquet de dégagement (1) pour libérer la batterie principale et l'enlever (2).



*Illustration 6-2 Retrait de la batterie (2)*

Pour installer une batterie, procédez comme suit :

1. Insérez la batterie à fond dans l'ordinateur (1).
2. Assurez-vous que la batterie est bien en place et que le verrou de sécurité de la batterie (2) est en position verrouillée.



*Illustration 6-3 Sécurisation de la batterie*

3. Retournez votre ordinateur.

## Utilitaire Mot de passe TOSHIBA

L'utilitaire TOSHIBA Supervisor Password offre deux niveaux de protection par mot de passe : User et Supervisor.



*Les mots de passe définis avec l'utilitaire TOSHIBA Supervisor Password sont indépendants du mot de passe de connexion Windows®.*

### Mot de passe utilisateur

Pour démarrer l'utilitaire, pointez sur les éléments suivants ou cliquez dessus :

**Lancez TOSHIBA Assist -> SECURE -> User Password**

#### ■ Registered

Cliquez pour enregistrer un mot de passe comprenant jusqu'à 8 caractères. Une fois le mot de passe défini, vous devez l'entrer lors du démarrage de l'ordinateur.

#### ■ Non enregistré

Cliquez pour supprimer un mot de passe enregistré. Avant de pouvoir supprimer un mot de passe, il faut d'abord entrer le mot de passe actuel correctement.

#### ■ Chaîne personnalisée (zone de texte)

Vous pouvez utiliser cette boîte pour associer du texte au mot de passe. Après avoir entré le texte, cliquez sur Appliquer ou OK, puis, chaque fois que l'ordinateur est mis sous tension, ce texte s'affichera en même temps que la fenêtre demandant votre mot de passe.

### Mot de passe responsable

Lorsque vous définissez un mot de passe Supervisor (Responsable), seules certaines fonctions sont accessibles lorsque quelqu'un se connecte avec un mot de passe User (Utilisateur). Pour définir un mot de passe Supervisor :

**TOSHIBA Assist -> SECURE -> Supervisor password**

Cet utilitaire vous permet de :

- Enregistrez ou supprimez le mot de passe Supervisor.
- Définir des restrictions d'accès pour les utilitaires standard.

## Protection par mot de passe au démarrage de l'ordinateur

Lorsque vous disposez déjà d'un mot de passe, vous pouvez démarrer l'ordinateur de deux façons :

- Faites glisser votre doigt sur le capteur si ce dernier a été enregistré avec l'utilitaire Fingerprint et si l'option **Fingerprint Power-on Security** a été sélectionnée. Si vous ne souhaitez pas procéder à l'authentification par mot de passe, appuyez sur la touche **BkSp** pour ignorer l'écran d'authentification biométrique. Vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à cinq fois. Si l'authentification échoue au bout de cinq essais, vous devez entrer le mot de passe manuellement pour démarrer l'ordinateur.
- Entrez le mot de passe manuellement.



*Le mot de passe n'est nécessaire que si l'ordinateur a été arrêté en mode démarré, non pas en mode Veille prolongée ou Veille.*

Marche à suivre pour entrer un mot de passe manuellement :

1. Mettez l'ordinateur sous tension comme décrit au chapitre 3, [Prise en main](#). Le message suivant s'affiche à l'écran :

**Entrez le mot de passe [xxxxxxxx]**



*A ce stade, les touches d'accès direct **Fn + F1** à **F9** ne fonctionnent pas. Elles ne seront accessibles que lorsque vous aurez entré le mot de passe.*

2. Entrez le mot de passe.
3. Appuyez sur **Entrée**.



*Si vous entrez trois fois de suite un mot de passe erroné, l'ordinateur se bloque. Vous devez remettre l'ordinateur sous tension et entrer de nouveau le mot de passe.*

## Modes de mise sous tension

L'ordinateur dispose de trois modes de mise sous tension :

- Veille prolongée (enregistre les données en mémoire vive sur le disque dur) ;
- Veille (l'ordinateur reste sous tension, les données sont enregistrées en mémoire vive (RAM). Le processeur et les périphériques sont mis en veille).
- Démarrage (n'enregistre pas les données en mémoire).



*Reportez-vous à la section Mise hors tension du chapitre 3, [Prise en main](#).*

## Utilitaires Windows

Vous pouvez configurer les paramètres associés aux modes Veille et Veille prolongée dans la section Options d'alimentation (pour y accéder, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et maintenance** -> **Options d'alimentation**).

## Touches d'accès direct

Vous pouvez activer le mode Veille en appuyant sur **Fn + F3** ou le mode Veille prolongée en appuyant sur **Fn + F4**. Reportez-vous au chapitre 5, [Clavier](#), pour plus de détails.

## Mise sous/hors tension à la fermeture de l'écran

Vous pouvez configurer votre ordinateur afin qu'il se mette automatiquement hors tension lorsque vous fermez l'écran, et se rallume lorsque vous rouvrez ensuite l'écran. Notez que cette fonction n'est disponible que dans les modes Veille ou Veille prolongée, pas en mode Arrêt.



*Si la fonction de mise hors tension par l'écran est active et si vous utilisez l'option Arrêt de Windows, ne fermez pas l'écran interne avant la fin du processus d'arrêt.*

## Mise en veille/veille prolongée automatique du système

Cette fonction met automatiquement le système hors tension en mode Veille ou Veille prolongée à l'issue d'une période spécifiée. Reportez-vous à la section [Fonctions spéciales](#), du chapitre 1 pour plus de détails sur la spécification d'un délai.



# Chapitre 7

## HW Setup

Ce chapitre explique comment configurer votre ordinateur et effectuer différents réglages à l'aide du programme Toshiba HW Setup.

### Accès à HW Setup

Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur TOSHIBA, pointez sur Utilitaires et enfin cliquez sur HW Setup.

### Fenêtre HW Setup

La fenêtre HW Setup affiche les onglets suivants : Général, Mot de passe, Affichage, Priorité au démarrage, Processeur, LAN, Configuration des périphériques et USB.

Vous disposez également de trois boutons :

<b>OK</b>	Accepte vos modifications et ferme la fenêtre HW Setup.
<b>Annuler</b>	Ferme la fenêtre et ignore vos modifications.
<b>Appliquer</b>	Accepte toutes les modifications sans refermer la fenêtre.

#### **Général**

Cette fenêtre affiche la version du BIOS et comporte deux boutons :

<b>Valeur par défaut</b>	Rétablit les paramètres d'usine de HW Setup.
<b>A propos</b>	Affiche la version de HW Setup.

#### **Configuration**

Ce champ affiche la Version du BIOS et la date.



*Une fois l'actualisation du BIOS terminée, redémarrez votre ordinateur et appuyez sur F2 dans le manuel de configuration BIOS et chargez une fois BIOS par défaut.*

## Mot de passe

Cet onglet permet de définir ou redéfinir le mot de passe de mise sous tension.

## Processeur

Cette fonction permet de paramétrer le mode de fonctionnement de l'unité centrale.



*Cette option n'est disponible sur les modèles équipés d'un processeur Core Duo/Solo.*

## Séquence de démarrage

### Options de démarrage

Cette option permet de spécifier l'ordre de recherche des fichiers de démarrage.

Sélectionnez la séquence de démarrage dans la liste déroulante.

Vous pouvez ignorer ces paramètres et sélectionner manuellement une unité de démarrage en appuyant sur l'une des touches suivantes lors du démarrage de l'ordinateur :

<b>U</b>	Sélectionne le lecteur de disquettes USB.
<b>N</b>	Sélectionne le réseau.
<b>C</b>	Sélectionne le périphérique optique.

Pour sélectionner le lecteur de démarrage voulu :

1. Démarrez l'ordinateur et appuyez sur **F12 pour ouvrir le menu de démarrage**.
2. L'écran de sélection du lecteur de démarrage s'affiche : HDD!, HDD2 (disque dur), CD/DVD et LAN (réseau local).
3. Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner le périphérique de démarrage voulu, puis appuyez sur **Enter**.

## Clavier

### Wake-up on Keyboard (réveil clavier)

Lorsque cette fonction est activée et que l'ordinateur est en mode Veille, vous pouvez réactiver l'ordinateur en appuyant sur une touche quelconque. Cette option ne peut être utilisée que pour le clavier interne et uniquement lorsque l'ordinateur est en mode Veille.

<b>Activé</b>	Active la fonctionnalité Wake-up on Keyboard.
<b>Désactivé</b>	Désactive la fonction Wake-up on Keyboard (réglage par défaut).

## USB

### *Emulation USB, clavier ou souris*

Utilisez cette option pour activer ou désactiver l'option Emulation USB, clavier ou souris. Même si votre système d'exploitation ne gère pas la norme USB, vous pourrez cependant utiliser votre clavier et votre souris USB. Pour ce faire, activez les options appropriées.

<b>Activé</b>	Active la fonction « Emulation USB, clavier ou souris » (réglage par défaut).
<b>Désactivé</b>	Désactive la fonction « Emulation USB, clavier ou souris ».

### *Emulation LD USB*

Utilisez cette option pour activer ou désactiver la fonction d'émulation du lecteur de disquettes USB. Si votre système d'exploitation ne gère pas la norme USB, vous pouvez cependant utiliser votre lecteur de disquettes USB en définissant l'option Emulation USB sur Activé.

<b>Activé</b>	Active la fonction d'émulation du clavier/de la souris USB (valeur par défaut).
<b>Désactivé</b>	Désactive la fonction d'émulation du clavier/de la souris USB.

### *Fonction Veille et charge USB*

Votre ordinateur est capable de transmettre une alimentation électrique sur le port USB (5V, courant continu) même lorsque l'ordinateur est éteint. L'expression « éteint » englobe tous les états de non fonctionnement : modes Veille et Veille prolongée ou arrêt total.

Cette fonction ne peut être utilisée que pour les ports qui prennent en charge la fonction Veille et charge USB (et qui sont appelés ci-dessous les « ports compatibles »).

Les ports compatibles sont les ports USB portant l'icône (⚡)

La fonction Veille et charge USB permet de recharger certains périphériques externes USB, par exemple des téléphones portables ou des lecteurs de musique numérique.

Toutefois, la fonction Veille et charge USB peut ne pas fonctionner avec certains périphériques externes, même s'ils sont conformes aux spécifications USB. Dans ce cas, il suffit de mettre en marche l'ordinateur pour alimenter le périphérique.



- Lorsque la fonction Veille et charge USB est activée, l'alimentation du port USB (5V continu) est transmise aux ports compatibles même lorsque l'ordinateur est éteint. De même, l'alimentation du port USB (5V continu) est transmise aux périphériques connectés à ces ports compatibles. Toutefois, certains périphériques externes ne peuvent pas être chargés uniquement par cette alimentation en 5V courant continu. Pour connaître les spécifications de vos périphériques externes, contactez leur fabricant et vérifiez ces spécifications avant de les utiliser.
- Lorsque la fonction Veille et charge USB est utilisée pour charger des périphériques externes, leur temps de charge est plus long qu'avec leurs propres chargeurs.
- Si des périphériques externes sont connectés à des ports compatibles lorsque l'ordinateur n'est pas lui-même sur secteur, la batterie de l'ordinateur se videra peu à peu même si l'ordinateur est éteint. C'est pourquoi il est recommandé de connecter l'adaptateur secteur de l'ordinateur lorsque vous utilisez la fonction Veille et charge USB.
- Les périphériques externes connectés au bus d'alimentation USB en 5V (qui dépend de l'alimentation de l'ordinateur) peuvent être en fonctionnement.
- En cas de surintensité provenant des périphériques externes connectés aux ports compatibles, il est possible que l'alimentation du bus USB soit interrompue pour des raisons de sécurité.
- Lorsque la fonction Veille et charge USB est activée, la fonction Réactivation USB ne fonctionne pas sur les ports compatibles. Connectez la souris ou le clavier sur le port USB qui ne comporte pas d'icône de compatibilité avec la fonction Veille et charge USB (⚡). Si tous les ports USB comportent l'icône de compatibilité Veille et charge USB (⚡), définissez cette fonction sur [Désactivé]. Cependant, la fonction de veille et charge USB reste désactivée.



Les petits objets métalliques (trombones, épingles à cheveux, etc.), dégagent de la chaleur s'ils entrent en contact avec les ports USB. Ne laissez pas des objets métalliques entrer en contact avec les ports USB, par exemple si vous transportez l'ordinateur dans un sac.

Par défaut, le paramètre est désactivé. Pour utiliser cette fonction, choisissez le paramètre [Activé].

Dans la section [Enabled], il existe deux modes, Mode-1 et Mode-2. Pour une utilisation normale, choisissez Mode-1.



Si la fonction ne fonctionne pas correctement avec l'option Mode-1, choisissez Mode-2. Certains périphériques externes peuvent ne pas parvenir à utiliser cette fonction dans l'un ou l'autre mode. Dans ce cas, choisissez de désactiver cette fonction [Désactivé].

<b>Enabled</b> (Activé - Mode-1)	Fonction de veille et de charge USB
<b>Enabled</b> (Activé - Mode-2)	Fonction de veille et de charge USB
<b>Désactivé</b>	Désactive le mode Veille et la fonction de chargement USB (par défaut).

## LAN

### **Wake-up on LAN (activation de l'ordinateur par un signal réseau)**

Cette fonction permet de mettre l'ordinateur sous tension lorsqu'il reçoit un certain type de signal en provenance du réseau.

<b>Activé</b>	Active la fonction « Wake-up on LAN ».
<b>Désactivé</b>	Désactive la fonction Wake-up on LAN (par défaut).



*La fonction Wake-up on LAN consomme de l'électricité même lorsque le système est hors tension. Laissez l'adaptateur secteur branché pendant l'utilisation de cette fonction.*



*N'installez ou ne retirez pas de module mémoire en option lorsque la fonction Wake-up on LAN est active.*

### **LAN intégré**

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les fonctions LAN intégrées.

<b>Activé</b>	Active les fonctions LAN intégrées (valeur par défaut).
<b>Désactivé</b>	Désactive les fonctions LAN intégré.



# Chapitre 8

## Fonctions audiovisuelles

Ce chapitre explique comment utiliser les fonctions audiovisuelles.



- *Le mode de fonctionnement normal de Windows Vista® est appelé mode Windows.*

## Media Center

Cette section décrit le centre de mobilité Media Center.



- *Vous pouvez enregistrer des programmes télévisés et des images/animations provenant de périphériques d'entrée à l'aide du tuner télévisuel. Pour ce faire, utilisez le logiciel recommandé ci-dessous : Pour enregistrer des images/animations provenant de périphériques d'entrée externes :*
  - *Windows Media Center**Vous ne pouvez pas utiliser **Windows Movie Maker** ou tout autre logiciel pour ce type d'enregistrement.*

Windows Vista® offre les fonctionnalités suivantes.

- Regarder la télévision ou visionner un DVD.
- Regarder la télévision avec la possibilité de mettre sur pause, de reculer ou d'avancer en accéléré les programmes grâce à la fonction Time shift de lecture en différé Media Center.
- Revenir sur une scène grâce à la fonction Instant Replay.
- Visionner vos propres vidéos numériques ;
- Visionner vos photos numériques, ou les faire défiler en diaporama ;
- Parcourir, sélectionner des passages ou lire des CD audio et des DVD ;
- Mettre à jour le guide des programmes télévisés via Internet.
- Radio en modulation de fréquences

Lorsque vous utilisez Media Center, assurez-vous que l'ordinateur est branché sur le secteur. En effet, lorsque l'ordinateur est alimenté par la batterie, vous risquez de subir des pannes d'enregistrement, des pertes de son ou d'image du fait d'un niveau d'alimentation insuffisant.

Pour plus d'informations, consultez le manuel de Microsoft® Windows Vista®.

## Panneau avant

Cette section décrit les boutons du panneau avant sous Windows.



*Pour appuyer sur un bouton, utilisez uniquement vos doigts. N'utilisez pas de stylo ou autre objet pointu, et veillez également à ne pas appuyer trop fort, vous risqueriez d'endommager les composants.*

Neuf boutons sont disponibles : CD/DVD, lecture/pause, arrêter, Précédente, Suivante, Muet, Eclairage oui/non, Caméra, DOLBY.

Ces boutons permettent de gérer les fonctionnalités audio et vidéo, d'exécuter des applications et d'accéder à des utilitaires.



Illustration 8-1 Panneau avant



### Bouton CD/DVD

Appuyez sur ce bouton pour lancer l'application d'écoute et de lecture de DVD ou CD.

Appuyez sur ce bouton lorsque l'ordinateur est en cours d'utilisation ou en veille pour activer Media Center. My Music est activé lorsqu'un CD musical est inséré dans le lecteur optique et My Video est activé lorsqu'un DVD est inséré. Si l'application que vous souhaitez exécuter n'est pas sélectionnée en tant que fenêtre active lorsque vous appuyez sur ces touches, sélectionnez cette application de façon manuelle. Par exemple, cliquez dans la barre des tâches sur la fenêtre d'application à activer.



### Bouton Lecture/ Pause

Ce bouton permet lire des chapitres ou des pistes ou de les interrompre.



### Bouton STOP

Cliquez sur ce bouton pour arrêter la lecture de chapitres ou de pistes.



### Bouton précédent

Appuyez sur cette touche pour retourner à la piste, au chapitre DVD ou aux données enregistrées précédents.



### Bouton Suivant

Appuyez sur cette touche pour retourner à la piste, au chapitre DVD ou aux données enregistrées suivants.



### Bouton Muet

Ce bouton permet d'activer ou désactiver le son.


**Bouton Activer/  
désactiver éclairage**

Ce bouton permet d'éclairer ou non les voyants correspondant aux différentes fonctions (panneau avant, bouton d'alimentation, volume, etc.).


**Bouton Caméra**

Ce bouton permet d'activer ou désactiver la caméra Web.

**DOLBY**
**Bouton DOLBY**

Appuyez sur cette touche pour accéder aux fonctionnalités audio.

		Windows Media Center		
icône	Panneau avant	Media Center - My TV (TV)	Media Center - Play DVD (DVD)	Media Center - My Music (CD)
	CD/DVD	-	Exécuter Media Center pour lire le DVD	Démarre Media Center et sélectionne My TV.
	Lecture/pause	-	Lecture/pause	Lecture/pause
	Arrêt	-	Arrêt	Arrêt
	Précédent	-	Chapitre précédent	Piste précédente
	Suivant	-	Chapitre suivant	Piste suivante
	Muet	Désactive ou réactive le son.		
	Touche Activer/ désactiver éclairage	Permet de disposer ou non de voyants.		
	Camescope	Permet d'activer ou désactiver la caméra Web.		
<b>DOLBY</b>	DOLBY	Affiche les fenêtres de fonctionnalité audio.		

## Télécommande

Une télécommande, livrée avec certains modèles, permet d'exécuter un certain nombre d'opérations sur votre ordinateur à distance.

Il existe deux types de télécommande :

- Télécommande standard
- Télécommande ultra-plate



- *Nos ordinateurs sont livrés avec une télécommande standard ou une télécommande ultra-plate selon les modèles.*
- *Les modèles qui incluent la télécommande ultra-plate ne disposent pas d'un tuner TV et ne permettent donc pas de recevoir des émissions de télévision.*

Votre ordinateur comprend une télécommande TV qui permet d'exécuter un certain nombre d'opérations à distance.

L'illustration ci-dessous présente les boutons de la télécommande.

Dans Media Center, la télécommande permet de commander la lecture de CD, DVD et vidéos, de regarder des photos et de visionner et enregistrer des programmes télévisés.

Elle permet également de se déplacer dans la fenêtre Media Center à la manière d'une télécommande pour TV câblée, qui permet de naviguer entre les options TV ou de commander la lecture d'un film sur magnétoscope VCR ou sur lecteur de DVD.

La télécommande permet de :

- Naviguer dans toutes les fenêtres Media Center et exécuter les fonctions disponibles.
- Commander les fonctions vidéo ou TV.
- Mettre l'ordinateur en/hors mode veille.

Pour savoir comment utiliser la télécommande et insérer ou retirer les piles, reportez-vous à la section [Utilisation de la télécommande](#) du présent chapitre.

## Télécommande standard




Illustration 8-2 Télécommande

	<b>Alimentation</b>	<p>Démarrer ou fermer le système d'exploitation.</p> <p>Ce bouton correspond au bouton d'alimentation de votre ordinateur. Par défaut, le mode Mise en veille correspond à l'état Hors tension de l'ordinateur. Pour modifier ce paramètre, cliquez sur <b>Démarrer</b>, sélectionnez <b>Panneau de configuration</b> -&gt; <b>Système et maintenance</b> -&gt; <b>Options d'alimentation</b>. Lorsque vous appuyez sur le bouton Veille, les trois options suivantes sont disponibles : Ne rien faire, Veille et Veille prolongée.</p>
	<b>Témoin d'activité</b>	<p>Ce voyant s'allume lorsque la télécommande envoie des signaux à l'ordinateur. Ce voyant ne s'allume pas lorsque la batterie est complètement déchargée.</p>
	<b>Enregistrer</b>	<p>Enregistrer le programme de télévision sélectionné et le sauvegarder sur le disque dur.</p>
	<b>Arrêt</b>	<p>Arrêter la lecture actuellement en cours.</p>
	<b>Pause</b>	<p>Mettre sur pause une séquence audio ou vidéo, ou un programme TV enregistré.</p>
	<b>Lecture</b>	<p>Lire le support sélectionné.</p>
	<b>RET. RAP.</b>	<p>Reculer dans la lecture (vidéo, DVD, musique, etc.).</p>
	<b>FWD (avance rapide)</b>	<p>Avancer dans la lecture (vidéo, DVD, musique, etc.).</p>
	<b>Relecture</b>	<p>Reculer sur le support audio/vidéo (à chaque fois : sept secondes pour les vidéos et la télévision en direct, une plage audio pour les CD et un chapitre pour les DVD).</p>
	<b>Ignorer</b>	<p>Avancer sur le support audio/vidéo (30 secondes pour les vidéos et la télévision en direct, une plage audio pour les CD et un chapitre pour les DVD).</p>
	<b>Vue arrière</b>	<p>Afficher la fenêtre précédente.</p>
	<b>Plus d'infos</b>	<p>Ce bouton permet d'obtenir plus d'informations sur les programmes télévisés présentés dans le guide.</p>
	<b>Flèches</b>	<p>Déplacer le curseur pour naviguer à l'intérieur des fenêtres Media Center.</p>

OK	OK	Exécuter l'opération ou l'option souhaitée. Il est similaire à la touche <b>ENTER</b> . Lorsque vous regardez la télévision en mode plein écran, le bouton <b>OK</b> vous permet de repasser à la chaîne précédemment sélectionnée. Il suffit d'appuyer à nouveau sur OK pour supprimer cette action. Cela correspond à la fonction du bouton Jump sur certaines télécommandes TV.
	<b>Volume +</b>	Augmente le volume lorsque vous regardez la télévision ou des DVD, ou écoutez des CD.
	<b>Volume -</b>	Réduit le volume lorsque vous regardez la télévision ou des DVD, ou écoutez des CD.
	<b>Commencer</b>	Ouvrir la fenêtre principale de Media Center.
	<b>Chaîne/Page suivante (+) et précédente (-)</b>	Changer de chaîne ou passer à la page suivante ou précédente, en fonction des options disponibles.
	<b>Muet</b>	Désactive provisoirement le son.
	<b>TV enregistrée</b>	Enregistrer des émissions de télévision. La fonction Recorded TV de Media Center est alors activée.
	<b>Guide</b>	Ouvrir le guide des programmes télévisés pour visualiser les chaînes TV disponibles et les programmes que vous souhaitez regarder ou enregistrer.
	<b>TV en direct</b>	Raccourci vers l'affichage plein écran. Ce bouton vous permet également de revenir au direct après avoir activé la fonction de pause en mode TV.
	<b>Menu DVD</b>	Ouvrir le menu principal d'un DVD si disponible.
	<b>Numéros</b>	Sélectionner une chaîne ou un chapitre pendant qu'on regarde la télévision ou qu'on passe un CD/DVD.  Vous pouvez entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.  Pour sélectionner une chaîne ou un chapitre supérieur ou égal à 10, appuyez successivement sur les boutons concernés. Par exemple, appuyez sur la bouton « 1 » puis sur le bouton « 0 » pour sélectionner le nombre 10.
	<b>Effacer</b>	Supprimer les chiffres, lettres ou symboles saisis.
	<b>Tapez</b>	La touche OK de la télécommande a les mêmes fonctions que la touche Enter.

<b>Boutons Rouge, Vert, Jaune et Bleu</b>	Active le lien d'enregistrement. Seuls certains modèles disposent de ces boutons.
<b>Teletext</b>	Démarrer ou fermer le mode TeleText. Ce bouton est uniquement disponible sur certains modèles.

## Télécommande ultra-plate




Illustration 8-3 Télécommande ultra-plate



### CD/DVD

**Appuyez sur ce bouton pour lancer l'application d'écoute et de lecture de DVD ou CD.**

Appuyez sur ce bouton lorsque l'ordinateur est en cours d'utilisation ou en veille pour activer Media Center. My Music est activé lorsqu'un CD musical est inséré dans le lecteur optique et My Video est activé lorsqu'un DVD est inséré. Si l'application que vous souhaitez exécuter n'est pas sélectionnée en tant que fenêtre active lorsque vous appuyez sur ces boutons, sélectionnez cette application de façon manuelle. Par exemple, cliquez dans la barre des tâches sur la fenêtre d'application à activer.

	<b>Bouton de réduction de la luminosité</b>	Réduit la luminosité de l'écran de façon progressive.
	<b>Accroissement de la luminosité</b>	Augmente la luminosité de l'écran de façon progressive.
	<b>Alimentation</b>	<b>Démarrer ou fermer le système d'exploitation.</b> Ce bouton correspond au bouton d'alimentation de votre ordinateur. Par défaut, le mode Mise en veille correspond à l'état Hors tension de l'ordinateur. Pour modifier ce paramètre, cliquez sur <b>Démarrer</b> , sélectionnez <b>Panneau de configuration -&gt; Système et maintenance -&gt; Options d'alimentation</b> . Les quatre options suivantes sont disponibles : Ne rien faire, Veille, Veille prolongée et Arrêter
	<b>Volume +</b>	Augmente le volume lorsque vous regardez des DVD ou écoutez des CD.
	<b>Volume -</b>	Réduit le volume lorsque vous regardez des DVD ou écoutez des CD.
	<b>Menu DVD</b>	Ouvrir le menu principal d'un DVD si disponible.
	<b>Flèches</b>	Déplacer le curseur pour naviguer à l'intérieur des fenêtres Media Center.
<b>OK</b>	<b>OK</b>	Exécuter l'opération ou l'option souhaitée. Il est similaire à la touche <b>ENTER</b> .
	<b>Activer/désactiver éclairage</b>	Ce bouton permet d'éclairer ou non les voyants correspondant aux différentes fonctions (panneau avant, bouton d'alimentation, volume, etc.).
	<b>Muet</b>	Désactive provisoirement le son.
	<b>Vue arrière</b>	Afficher la fenêtre précédente.
	<b>Plus d'infos</b>	Ce bouton active les options normalement associées au bouton secondaire (droit) de la souris.
	<b>Commencer</b>	Ouvrir la fenêtre principale de Media Center.
	<b>RET. RAP.</b>	Reculer dans la lecture (vidéo, DVD, musique, etc.).

	<b>Lecture/pause</b>	Lire le support sélectionné. Interrompt la lecture d'une piste audio ou vidéo
	<b>FWD (avance rapide)</b>	Avancer dans la lecture (vidéo, DVD, musique, etc.).
	<b>Relecture</b>	Reculer sur le support audio/vidéo (à chaque fois : sept secondes pour les vidéos, une plage audio pour les CD et un chapitre pour les DVD).
	<b>Arrêt</b>	Arrêter la lecture actuellement en cours.
	<b>Ignorer</b>	Avancer sur le support audio/vidéo (30 secondes pour les vidéos, une plage audio pour les CD et un chapitre pour les DVD).

## Utilisation de la télécommande

Certains ordinateurs comprennent un module pour télécommande qui permet d'exécuter certaines fonctions à distance.




- *Votre télécommande a spécialement été conçue pour être utilisée en association avec votre ordinateur.*
- *Il est possible que certaines applications ne prennent pas en charge la télécommande.*

### Zone de portée de la télécommande

Pointez la télécommande en direction de votre ordinateur, puis appuyez sur un bouton. L'angle et la distance de portée sont décrits ci-dessous.

<b>Distance</b>	Jusqu'à 5 m de la lucarne de réception infrarouge
<b>Angle</b>	Sous un angle horizontal de 30 degrés et vertical de 15 degrés par rapport à la lucarne du récepteur infrarouge.



*Illustration 8-4 Zone de portée de la télécommande*

\* L'aspect de la télécommande fournie peut varier selon les modèles.



*Malgré la zone de portée effective décrite ci-dessus, la télécommande peut présenter des dysfonctionnements dans les cas suivants :*

- *Lorsqu'un obstacle se trouve entre la lucarne de réception infrarouge de votre ordinateur et la télécommande.*
- *Lorsque la lumière du soleil ou une forte source de lumière fluorescente illuminent la lucarne de réception infrarouge.*
- *Lorsque la lucarne de réception infrarouge ou l'élément d'émission infrarouge de la télécommande sont sales.*
- *Lorsque d'autres ordinateurs utilisant une télécommande infrarouge sont situés près de votre ordinateur.*
- *Lorsque le niveau des piles est faible.*

## Installation/retrait des piles

Assurez-vous que la pile de type AA ou CR2016 fournie est bien insérée dans la télécommande avant de l'utiliser.

La marche à suivre pour installer et retirer les piles varie en fonction du type de télécommande. Vérifiez le modèle de votre télécommande avant de suivre les instructions pour installer les piles.



*Maintenir les piles de télécommande hors de portée des enfants.*

*L'ingestion d'une pile par un enfant peut être la cause d'un étouffement. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un médecin.*



Lorsque vous manipulez les piles de la télécommande, suivez les précautions suivantes.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié.
- Respectez la polarité des piles (+ ou -).
- Ne rechargez pas la pile, ne la soumettez pas à la chaleur, ne la démontez pas, ne la découpez pas, ne l'exposez pas à la flamme.
- N'utilisez pas des piles ayant dépassé leur date de péremption ou complètement déchargées.
- N'utilisez pas plusieurs types de pile en parallèle ni un mélange de piles neuves et usagées.
- Ne maintenez pas les piles à proximité d'autres objets métalliques, tels que colliers ou épingles à cheveux.
- Lorsque vous rangez ou mettez de côté des piles usagées, assurez-vous d'isoler leurs pôles (+ et -), avec une bande isolante par exemple, pour éviter tout court-circuit.

Si vous ne respectez pas ces précautions, un dégagement de chaleur, une fuite de liquide ou une explosion sont susceptibles de se produire. Ce phénomène pouvant entraîner des brûlures ou des dommages corporels. Si le fluide contenu par la pile entre en contact avec la peau ou des vêtements, nettoyez immédiatement à l'eau claire. Si le fluide contenu par la pile entre en contact avec les yeux, nettoyez-vous les yeux immédiatement à l'eau claire et contactez un médecin. Ne touchez pas le fluide de pile déposé sur des instruments ou appareils à mains nues. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon ou d'un essuie-tout.

## Types de piles compatibles avec votre télécommande

Lorsque les piles fournies avec la télécommande sont déchargées, remplacez-les par des piles neuves disponibles dans le commerce, AA au manganèse ou alcalines. Vous ne devez pas utiliser d'autres types de piles.

## Installation des piles

1. Ouvrez le couvercle du logement pour piles à l'arrière de la télécommande.  
Faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche pour le retirer.

Capot du compartiment à piles






Illustration 8-5 Ouverture du couvercle du logement

2. Insérez les piles.  
Assurez-vous que la polarité est bien respectée (+ et -).



*Illustration 8-6 Insertion des piles*

3. Refermez le capot du logement.  
Appuyez sur le recouvrement jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.




*Illustration 8-7 Fermeture du capot du logement*

## Remplacement des piles

Lorsque les piles de votre télécommande sont presque déchargées, il est possible que la télécommande ne fonctionne pas correctement ou uniquement à proximité de l'ordinateur. Dans ce cas, remplacez les batteries usagées.

1. Ouvrez le couvercle du logement pour piles à l'arrière de la télécommande.
2. Remplacez les piles.  
Assurez-vous que la polarité est bien respectée (+ et -).




*Illustration 8-8 Retrait des piles*

3. Fermez le capot de la batterie jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.

## Télécommande ultra-plate


### Installation de la batterie

1. Ouvrez le couvercle du logement pour piles à l'arrière de la télécommande.




*Illustration 8-9 Ouverture du couvercle du logement*

2. Il est essentiel de respecter la polarité. Appuyez sur la pile jusqu'à la butée, puis poussez en avant pour la placer dans son logement.



*Illustration 8-10 Insertion de la batterie*

3. Refermez le capot du logement. Appuyez sur le recouvrement jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.



*Illustration 8-11 Fermeture du capot du logement*

## Remplacement de la pile

1. Ouvrez le couvercle du logement pour piles à l'arrière de la télécommande.
2. Maintenez la butée en place et faites glisser la pile hors de son logement.




Illustration 8-12 Retrait des piles

3. Insérez les piles. Assurez-vous que la polarité des piles est bien respectée. Appuyez sur la pile jusqu'à la butée, puis poussez en avant pour la placer dans son logement.
4. Refermez le capot du logement. Appuyez sur le recouvrement jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

## Insertion de la télécommande ultra-plate

### Insertion d'une télécommande ultra-plate

Pour insérer une télécommande ultra-plate, suivez les procédures indiquées ci-dessous :

1. Assurez-vous que l'emplacement de carte ExpressCard est vide.
2. Relevez l'avant puis insérez la télécommande.




Illustration 8-13 Insertion d'une télécommande ultra-plate

3. Appuyez doucement sur la télécommande ultra-plate pour assurer une connexion ferme.

### Retrait d'une télécommande ultra-plate

Pour retirer la télécommande ultra-plate, suivez les instructions détaillées ci-dessous :

1. Appuyez doucement sur la télécommande ultra-plate pour la faire ressortir légèrement.
2. Saisissez la télécommande et retirez-la de l'emplacement.




Illustration 8-14 Retrait d'une télécommande ultra-plate

## Connexion du décodeur et comment regarder la télévision sur Media Center

Cette section explique comment connecter le décodeur et configurer la fonction télévisuelle.

Certains modèles sont équipés d'un tuner TV.

### Connexion du décodeur

Connectez le décodeur de la façon suivante pour pouvoir regarder la télévision.



*Les câbles de télévision par câble ne doivent pas être confondus avec les câbles coaxiaux et sont vendus de façon séparée.*

1. Connectez l'une des extrémités du câble transmetteur infrarouge sur le port câble du transmetteur infrarouge de l'ordinateur.



*La télécommande infrarouge du boîtier doit être compatible.*




Illustration 8-15 Connexion du câble du transmetteur infrarouge

2. Connectez l'autre extrémité du câble transmetteur infrarouge à un décodeur. Ce dernier doit être placé face à la lucarne infrarouge de la télécommande pour que cette dernière soit fonctionnelle.
3. Raccordez le câble d'antenne coaxial (1) au port d'antenne TV de votre ordinateur. Reportez-vous à la section [Branchement de l'antenne](#) du chapitre 4, [Concepts de base](#), pour plus de détails.
4. Branchez l'autre extrémité du câble coaxial (1) sur le port de sortie d'un répartiteur.
5. Branchez l'autre extrémité du câble coaxial (2) sur le port d'entrée d'un répartiteur.
6. Branchez l'autre extrémité du câble coaxial (2) sur le port de sortie satellite d'un décodeur.
7. Branchez l'autre extrémité du câble de télévision sur le port de sortie d'un décodeur.
8. Connectez l'autre extrémité du câble sur la prise murale.




Illustration 8-16 Méthode de connexion pour l'ordinateur et le décodeur

## Paramètres de l'environnement Media Center

### Activation de Media Center pour la première fois

1. Activez de Media Center.  
L'écran d'installation s'affiche. Configurez les paramètres en fonction de votre environnement.

Appliquez les instructions suivantes et configurez les paramètres en fonction de l'environnement.

### Modification des paramètres

Consultez les procédures suivantes pour modifier les paramètres qui sont déjà configurés.

1. Activez de Media Center.
2. Cliquez en suivant la séquence suivante : **Tâches** -> **Paramètres** -> **TV** -> **Configurer le signal TV**.

3. La fenêtre Configurer le signal TV s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
4. Appliquez les instructions suivantes et configurez les paramètres en fonction de l'environnement.



*Les données d'image ne peuvent pas être importées, éditées, affichées ou enregistrées sur des DVD en connectant le modèle Media Center à des périphériques externes, tels qu'un téléviseur, un magnétoscope ou un caméscope analogique.*

## Radio

Cette section indique comment configurer et utiliser le logiciel de conversion de la modulation de fréquence pour écouter la radio.

### Configuration du logiciel de modulation de fréquence

1. Activez de Media Center.
2. Cliquez en suivant la séquence suivante : **Tâches -> Paramètres -> TV -> Configurer le signal TV**.
3. L'Assistant indique comment sélectionner des paramètres régionaux.
4. Sélectionnez **Configurer manuellement mon signal TV** dans l'écran **Configuration automatique du signal TV**.
5. Sélectionnez **Antenne** dans l'écran **Sélectionnez votre signal TV**.

### Activation du logiciel de modulation de fréquence

1. Media Center actif.
2. Pour lancer le logiciel FM, sélectionnez Toshiba, puis cliquez sur **FM Tuner**.
3. L'écran du tuner FM s'affiche, pour rechercher une station de radio, cliquez sur le bouton **-/+** ou **<< / >>** en dessous de **Step** ou **Seek**.  
Vous pouvez saisir directement la fréquence de la radio si vous la connaissez.
4. Pour enregistrer la station que vous avez trouvée, cliquez sur le bouton **Preset** (Sélections mémorisées).

### Modification de la présélection

1. Media Center actif.
2. Pour lancer le logiciel FM, sélectionnez Toshiba, puis cliquez sur **FM Tuner**.
3. Choisissez la sélection prédéfinie à modifier en cliquant sur le bouton **< / >** de la section **Preset**.
4. Entrez la valeur voulue et appuyez sur **Enter** pour changer de valeur prédéfinie.

# Chapitre 9

## Périphériques optionnels

Les périphériques optionnels élargissent les capacités de l'ordinateur et facilitent son utilisation. Ce chapitre indique comment connecter ou installer les périphériques suivants :



*Pour connecter des périphériques facultatifs (tels qu'un périphérique USB ou un écran externe) à l'ordinateur, vérifiez la forme et l'orientation du connecteur avant de vous connecter.*

### **Cartes/mémoire**

- ExpressCard
- Emplacement Bridge media
  - Carte Secure Digital (SD), (carte mémoire SD, SDHC, miniSD, microSD)
  - Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo)
  - Carte xD picture
  - Carte MultiMedia
- Extensions mémoire

### **Accessoires d'alimentation**

- Batteries
- Adaptateur secteur universel
- Chargeur de batterie

### **Périphériques**

- Disque dur supplémentaire
- USB Lecteur de disquettes
- eSATA
- Moniteur externe
- HDMI
- i.LINK (IEEE1394)

### **Autres**

- Prise de sécurité

## Carte Express

L'ordinateur est équipé d'un emplacement pour cartes ExpressCard pouvant accueillir une carte de type II. Vous pouvez installer n'importe quelle carte ExpressCard répondant aux normes industrielles (fabriquée par TOSHIBA ou tout autre fournisseur). L'emplacement prend en charge la connexion à chaud et utilise l'interface PCI-Express qui autorise la lecture et l'écriture de données à une vitesse maximale théorique de 2,5 Gbits/s.

### Insertion d'une carte ExpressCard


La fonction d'installation à chaud de Windows permet d'installer des cartes ExpressCard lorsque l'ordinateur est sous tension.



■ *N'installez pas de carte ExpressCard lorsque l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée, car certaines cartes risquent de ne pas fonctionner correctement.*

Pour installer une carte ExpressCard, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton d'éjection de la carte PC pour le faire ressortir.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection de la carte de protection pour la faire ressortir.
3. Retirez la carte de protection.
4. Insérez la carte dans l'emplacement pour carte ExpressCard, sur le côté de l'ordinateur.
5. Appuyez doucement sur la carte ExpressCard pour assurer la connexion.



*Illustration 9-1 Insertion d'une carte ExpressCard*

6. Après avoir installé une carte ExpressCard, consultez la documentation de la carte et vérifiez que votre configuration de Windows est appropriée.

## Retrait d'une carte ExpressCard


Pour extraire une carte ExpressCard, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système.
2. Pointez sur **ExpressCard** et cliquez avec le bouton gauche du Touch Pad.
3. Appuyez sur le bouton d'éjection de la carte ExpressCard pour la faire ressortir.



*Si la carte ExpressCard n'est pas insérée complètement, vous risquez d'avoir des difficultés à la retirer. Dans ce cas, appuyez fermement sur la carte pour l'insérer complètement, et appuyez à nouveau sur le bouton d'éjection.*

4. Appuyez sur le bouton d'éjection de la carte ExpressCard pour la faire ressortir.
5. Saisissez la carte ExpressCard et retirez-la.



*Illustration 9-2 Retrait d'une carte ExpressCard*

6. Insérez la carte factice dans l'emplacement de carte PC pour protéger ce dernier.



*Lorsque vous n'utilisez pas une carte PC, insérez une carte de protection.*

## Emplacement Bridge media

L'ordinateur possède un emplacement Bridge Media qui peut recevoir diverses cartes mémoire de capacités variables. Elles permettent de transférer facilement des données en provenance de périphériques (caméscopes numériques, assistants personnels, etc.).



- *Veillez à protéger l'emplacement Bridge media. Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur ou du clavier. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*



- *L'emplacement Bridge media est compatible avec les cartes suivantes :*
  - *Carte Secure Digital (SD), (carte mémoire SD, SDHC, miniSD, microSD)*
  - *Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo)*
  - *Carte xD picture*
  - *Carte MMC (MultiMediaCard)*
- *Vous devez avoir recours à un adaptateur pour les cartes miniSD/microSD.*
- *Vous devez également utiliser un adaptateur pour les modules Memory Stick PRO Duo.*
- *Le bon fonctionnement des cartes mémoires n'est pas contrôlé systématiquement. Il n'est donc pas garanti à 100 %.*
- *L'emplacement ne supporte pas les fonctions Magic Gate.*



Carte Secure Digital (SD)



Memory Stick



Carte xD picture



Carte MMC (MultiMediaCard)



Carte et adaptateur microSD

*Illustration 9-3 Exemples de supports mémoire*

## Carte mémoire

Cette section regroupe les informations de sécurité indispensables pour la manipulation de votre support mémoire.

### **Points importants concernant votre carte mémoire SD/SDHC**

Les cartes mémoire SD/SDHC sont compatibles avec la technologie SDMI (Secure Digital Music Initiative), destinée à empêcher toute copie ou lecture illégale de musique numérique. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez ni copier ni reproduire un document protégé sur un autre ordinateur ou périphérique. Vous pouvez uniquement utiliser la reproduction d'un matériel protégé par copyright pour votre usage personnel.

Vous trouverez ci-dessous une explication permettant de distinguer les cartes mémoire SD des cartes mémoire SDHC.

- Les cartes SD et SDHC ont la même forme.
- Par contre leur logo est différent, ce qui doit être vérifié lors de l'achat.



■ Logo de la carte mémoire SD : (  ).

■ Logo des cartes mémoire SDHC : (  ).

- La capacité maximale des cartes mémoire SD est de 2 Go. La capacité maximale des cartes mémoire SDHC est de 16 Go.

Type de carte	Capacités
SD	8, 16, 32, 64, 128, 256 ou 512 Mo, 1 ou 2 Go
SDHC	4, 8 ou 16 Go

### **Format du module mémoire**

Les nouvelles cartes sont formatées en fonction de normes spécifiques. Si vous devez formater à nouveau une carte mémoire, utilisez un périphérique prenant en charge les cartes mémoire.

### **Formatage d'une carte mémoire SD/SDHC**

Les cartes SD/SDHC sont vendues préformatées conformément aux normes qui s'appliquent. Si vous formatez à nouveau une carte mémoire SD/SDHC, utilisez un appareil qui utilise ce type de carte, tel qu'un appareil photo numérique ou un baladeur MP3, et non pas la commande de formatage de Windows.

## **Entretien des supports de données**

Observez les précautions suivantes lors de la manipulation de la carte.

### **Entretien des cartes**

- Ne tordez ou ne pliez pas les cartes.
- Ne mettez pas les cartes en contact avec des liquides, ne les stockez pas dans des endroits humides et ne les laissez pas à proximité de conteneurs de liquides.
- Ne touchez pas la partie métallique de la carte, ne renversez pas de liquides dessus et veillez à ce qu'elle reste propre.
- Remplacez la carte dans son boîtier après usage.
- La carte est conçue de telle sorte qu'elle peut être insérée d'une seule manière. N'essayez pas de forcer la carte à entrer dans l'emplacement.
- Assurez-vous que la carte est insérée correctement dans son emplacement. Appuyez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

### **Entretien de la carte d'extension mémoire**

- Verrouillez la carte si vous ne souhaitez pas l'utiliser pour enregistrer des données.
- Les cartes mémoire ont une durée de vie limitée. Il est donc important de sauvegarder les données importantes.
- N'enregistrez pas sur une carte lorsque le niveau de la batterie est faible. Une alimentation insuffisante pourrait affecter la précision de la transcription.
- Ne retirez pas la carte lorsqu'une procédure de lecture/écriture est en cours.

### **Protection en écriture**

Les supports mémoire suivants disposent d'une fonction de protection en écriture.

- Carte SD (carte mémoire SD, carte mémoire SDHC)
- Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo)
- Carte MMC (MultiMediaCard)




*Verrouillez la carte si vous ne souhaitez pas l'utiliser pour enregistrer des données.*

### **Insertion d'un module mémoire**

Ces instructions s'appliquent à tous les types de cartes mémoire pris en charge. Pour insérer un module mémoire, procédez de la façon suivante :

1. Orientez la carte de façon à ce que le connecteur (partie métallique) soit orienté vers le bas.
2. Insérez le module mémoire dans l'emplacement Bridge Media, sur le côté de l'ordinateur.
3. Appuyez doucement sur le module pour assurer la connexion.



*Illustration 9-4 Insertion d'un module mémoire*



- Dans le cas contraire, exercez une légère pression pour le refermer.
- Assurez-vous que la carte mémoire est orientée correctement avant de l'insérer. Si vous insérez la carte à l'envers, vous risquez de ne plus pouvoir la retirer.
- Ne touchez jamais les contacts métalliques d'une carte mémoire. Sinon, vous risquez d'exposer la zone de stockage à de l'électricité statique et de détruire des données.
- Ne mettez pas l'ordinateur hors tension ou n'activez pas le mode Veille ou Veille prolongée lorsque les fichiers sont en cours de copie. Sinon, vous risquez de perdre des données.

## Retrait d'un module mémoire

Ces instructions s'appliquent à tous les types de cartes mémoire pris en charge. Pour extraire un module mémoire, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système.
2. Pointez sur le **support mémoire** et cliquez avec le bouton gauche du Touch Pad.
3. Appuyez sur le support mémoire de la carte pour le faire ressortir.
4. Saisissez la carte et retirez-la.




Illustration 9-5 Retrait d'une carte mémoire



- Dans le cas contraire, exercez une légère pression pour le refermer.
- Assurez-vous que le voyant **Emplacement de support Bridge** est éteint avant de retirer le module ou de mettre l'ordinateur hors tension. Si vous enlevez le module mémoire ou mettez l'ordinateur hors tension pendant que l'ordinateur accède au module, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le module.
- N'insérez pas de carte mémoire lorsque l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. L'ordinateur risque de devenir instable ou vous risquez d'effacer des données du module mémoire.
- Ne retirez pas le module miniSD/microSD tout en laissant sont adaptateur dans l'emplacement Bridge Media.

## Module mémoire supplémentaire

Vous pouvez installer un module mémoire supplémentaire dans l'emplacement mémoire de votre ordinateur de façon à augmenter la quantité de mémoire vive. Cette section explique comment installer et retirer un module mémoire.



- *Placez un tapis sous l'ordinateur afin d'éviter de rayer ou endommager la surface de celui-ci lors du remplacement du module mémoire. Veillez à utiliser une protection qui ne génère pas d'électricité statique.*
- *Lorsque vous installez ou supprimez un module mémoire, veillez à ne pas toucher les composants internes de l'ordinateur.*
- *Insérez les deux modules mémoire dans les emplacements A et B. L'ordinateur fonctionne en mode deux canaux. Vous pouvez accéder aux modules mémoires insérés dans les deux canaux.*



- *Utilisez exclusivement des modules mémoire approuvés par TOSHIBA.*
- *N'essayez pas d'installer ou de retirer un module mémoire dans les cas suivants.*
  - a. *L'ordinateur est sous tension.*
  - b. *L'ordinateur a été arrêté à l'aide du mode Veille ou Veille prolongée.*
  - c. *La fonction Wake-up on LAN est activée.*
  - d. *Le commutateur de communication sans fil est en position marche.*
- *Veillez à ne pas laisser tomber de vis ou tout autre objet externe dans l'ordinateur. Sinon, risque de dysfonctionnement ou de court-circuit.*
- *Le module mémoire supplémentaire est un composant haute précision qui peuvent être détruit par l'électricité statique. Dans la mesure où le corps humain peut transmettre de l'électricité statique, il est important de s'en décharger avant de toucher ou installer un module mémoire. Pour ce faire, il suffit de toucher un objet métallique avec les mains nues.*
- *Pour vous assurer que l'ordinateur ne se mette pas sous tension pendant son fonctionnement, placez le commutateur de communication sans fil en position OFF.*

### Aspects essentiels des erreurs de mémoire vive

Si vous installez un module mémoire qui n'est pas compatible avec l'ordinateur, le voyant d'**alimentation** clignote (toutes les demi-secondes) de la façon suivante ;

- Erreur du connecteur A, ou aucun module mémoire n'est inséré dans le connecteur A : clignote rapidement deux fois en orange, puis devient vert.
- Erreur uniquement dans l'emplacement B : plusieurs clignotements en orange, puis deux en vert.
- Erreur dans les emplacements A et B : deux clignotements rapides en orange, puis deux en vert.

Dans tous les cas, éteignez l'ordinateur et retirez le ou les modules incompatibles.




*Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever ou serrer les vis. Si la tête du tournevis est trop grande ou trop petite elle risque d'endommager les vis*

## Installation d'un module mémoire

L'ordinateur contient deux emplacements pour modules mémoire, situés l'un au-dessus de l'autre. La procédure d'installation est identique pour les deux modules.

1. Arrêtez l'ordinateur. Assurez-vous que le voyant Alimentation est éteint (consultez la section [Mise hors tension](#) du chapitre 3, [Prise en main](#), si nécessaire).
2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
3. Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie (reportez-vous à la section [Remplacement de la batterie principale](#) du chapitre 6, [Alimentation](#), si nécessaire).



*Illustration 9-6 Retrait du couvercle du module mémoire*

4. Alignez les encoches du module mémoire sur ceux du connecteur, placez le module à un angle de 45° environ, appuyez doucement sur le module pour l'insérer, jusqu'à ce que les taquets se mettent en place avec un déclic.



- *L'emplacement A est réservé à la mémoire principale. L'emplacement B est destiné aux modules mémoire. Si vous n'installez qu'un seul module, utilisez le connecteur A.*
- *Lors de l'insertion ou du retrait de modules mémoire, utilisez l'emplacement correct (A ou B). Sur cet ordinateur, l'emplacement de gauche correspond à l'emplacement A.*
- *Alignez les encoches du module mémoire sur les pinces de fixation du connecteur et insérez fermement le module. En cas de difficulté d'installation du module mémoire, écarter doucement les pinces de fixation du bout des doigts. Tenez le module mémoire par ses bords gauche et droit, les bords comportant l'encoche.*




- *Ne tentez pas d'insérer des objets métalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, à l'intérieur de l'ordinateur ou du clavier. Tout objet métallique peut créer un court-circuit et provoquer des dommages à l'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraîner des lésions graves.*
- *Ne touchez pas les connecteurs du module mémoire ou de l'ordinateur. Les débris ou poussières déposés sur les connecteurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements.*

5. Remplacez le couvercle du module mémoire et fixez-le à l'aide d'une vis.



*Assurez-vous de bien fermer le capot.*



*Illustration 9-7 Retrait du capot du module mémoire*

6. Installez la batterie. Si nécessaire, consultez la section [Remplacement de la batterie principale](#) du chapitre 6, [Alimentation](#).
7. Retournez votre ordinateur.
8. Mettez l'ordinateur sous tension et assurez-vous que la mémoire supplémentaire a été détectée. Pour le vérifier, cliquez sur **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Système et maintenance** -> icône **Système**.

## Retrait d'un module mémoire



*Le connecteur A est réservé à la mémoire principale. Le connecteur B est réservé à la mémoire étendue. Si vous n'installez qu'un seul module, utilisez le connecteur A.*

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer un module mémoire :

1. Sélectionnez le mode Démarrage avant de mettre l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant **Alimentation** est éteint (reportez-vous à la section [Mise sous tension](#) du chapitre 3, [Prise en main](#), si nécessaire).
2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur.
3. Retournez l'ordinateur et enlevez la batterie (reportez-vous à la section [Remplacement de la batterie principale](#) du chapitre 6, [Alimentation](#), si nécessaire).
4. Ecartez les loquets du module de façon à le dégager.
5. Saisissez le module par les côtés et retirez-le.



- *Si l'ordinateur fonctionne depuis longtemps, les modules mémoire et les circuits se trouvant à proximité seront chauds. Dans ce cas, attendez qu'ils refroidissent avant de les remplacer. faute de quoi vous risquez de vous brûler.*
- *Ne touchez pas les connecteurs du module mémoire ou de l'ordinateur. Les débris ou poussières déposés sur les connecteurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements.*

6. Remplacez le couvercle du module mémoire et fixez-le à l'aide d'une vis.



*Assurez-vous de bien fermer le capot.*

7. Installez la batterie. Si nécessaire, consultez la section [Remplacement de la batterie principale](#) du chapitre 6, [Alimentation](#).
8. Retournez votre ordinateur.

## Batterie principale

Vous pouvez augmenter l'autonomie de l'ordinateur au moyen de batteries supplémentaires. Ainsi, lors de vos déplacements, vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur même si vous ne disposez pas de prise de courant à proximité. Reportez-vous au chapitre 6, [Alimentation](#), pour plus de détails.

## Adaptateur secteur universel

Si vous utilisez régulièrement votre ordinateur à plusieurs endroits, il peut être pratique de disposer d'adaptateurs secteur supplémentaires sur ces sites afin de ne pas avoir à les transporter.

## Chargeur de batterie

Le chargeur de batterie permet de recharger jusqu'à deux batteries Lithium-Ion sans qu'il soit nécessaire d'utiliser l'ordinateur.

## USB

L'ordinateur est équipé de ports USB qui permettent de connecter les périphériques compatibles.


Ces ports sont conformes à la norme USB 2.0.

### Lecteur de disquettes USB

Le lecteur de disquettes USB permet de lire des disquettes 3,5 pouces de 1,44 Mo ou 720 Ko et se connecte à l'un des ports USB.



*Le lecteur de disquettes USB est disponible uniquement en option.*



*Illustration 9-8 Lecteur de disquettes USB*

<b>Connecteur USB</b>	Insérez ce connecteur dans l'un des ports USB de l'ordinateur.
<b>Témoin d'activité du disque voyant</b>	Ce voyant est allumé lorsqu'une carte SD est utilisée par l'ordinateur.

**Fente du lecteur de disquettes**

Insérez la disquette dans cette fente.

**Bouton d'éjection**

Lorsqu'une disquette est insérée dans le lecteur, le bouton d'éjection ressort. Appuyez sur le bouton d'éjection pour faire ressortir la disquette, et retirez celle-ci.



*Vérifiez le témoin d'activité disque lorsque vous utilisez le lecteur de disquettes. N'appuyez pas sur le bouton d'éjection et ne mettez pas l'ordinateur hors tension lorsque ce voyant est allumé. Sinon, vous risquez de perdre des données et d'endommager la disquette et le lecteur.*



*Respectez les conseils suivants pour utiliser le lecteur de disquettes sur port USB :*

- *Le lecteur de disquettes doit être placé sur une surface plate et horizontale.*
- *Ne posez pas le lecteur sur un plan incliné de plus de 20° pendant son utilisation.*
- *Ne posez aucun objet sur le lecteur de disquettes.*

## Utilisation du lecteur de disquettes USB


Le lecteur de disquettes USB permet de lire des disquettes de 1,44 Mo ou 720 Ko et se connecte à l'un des ports USB.

### Connexion du lecteur de disquettes USB

Le lecteur de disquettes se connecte directement sur l'un des ports USB de l'ordinateur.



*Assurez-vous que le côté droit du connecteur est orienté vers le haut et est aligné sur la prise. Ne forcez pas la connexion, sinon vous risquez d'endommager les broches du connecteur.*



*Illustration 9-9 Connexion du lecteur de disquettes USB*



*Si vous connectez le lecteur de disquettes USB alors que l'ordinateur est déjà sous tension, ce dernier ne détecte le lecteur qu'une dizaine de secondes plus tard. Ne touchez pas au connecteur pendant cette période.*

### **Déconnexion du lecteur de disquettes USB**

Exécutez la procédure suivante pour déconnecter le lecteur de disquettes USB :

1. Attendez que le témoin d'activité du disque soit éteint pour vous assurer que toute activité a cessé.



*Si vous déconnectez le lecteur de disquettes ou mettez l'ordinateur hors tension pendant que l'ordinateur accède au lecteur, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le lecteur.*

2. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre d'état système.
3. Cliquez sur le lecteur de disquettes USB à arrêter.
4. Retirez le connecteur USB du lecteur de disquettes du port USB de l'ordinateur.

## **eSATA (External Serial ATA)**

Un périphérique correspondant à la fonction peut être connecté au port USB (eSATA mixte) de l'ordinateur.


### **Connexion du périphérique eSATA**

Pour connecter un périphérique i.LINK, suivez les étapes ci-dessous :

1. Connectez un câble eSATA sur le port mixte eSATA/USB.



*Assurez-vous que le connecteur est aligné correctement sur la prise. Ne forcez pas la connexion, sinon vous risquez d'endommager les broches du connecteur.*



*Illustration 9-10 Connexion d'un câble sur le port mixte USB (eSATA mixte)*



- *Un périphérique eSATA peut ne pas être reconnu lorsqu'il est connecté au port mixte eSATA/USB alors que l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. Dans ce cas, déconnectez le périphérique eSATA, puis reconnectez-le lorsque l'ordinateur est sous tension.*
- *Si vous connectez un périphérique eSATA alors que l'ordinateur est déjà sous tension, ce dernier ne détecte le lecteur qu'une dizaine de secondes plus tard.*
- *Ne touchez pas au connecteur pendant cette période.*

## Déconnexion du périphérique eSATA

Exécutez la procédure suivante pour déconnecter le périphérique eSATA :

1. Attendez que le témoin d'activité de ce périphérique s'éteigne.




*Si vous déconnectez le périphérique eSATA ou mettez l'ordinateur hors tension pendant que l'ordinateur accède au lecteur, vous risquez de perdre des données ou d'endommager le périphérique.*

2. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système.
3. Cliquez sur le périphérique eSATA à retirer.
4. Tirez avec précautions sur le connecteur USB du périphérique eSATA (mixte) pour déconnecter ce périphérique de l'ordinateur.

## Moniteur externe

Un moniteur externe peut être connecté au port écran externe de l'ordinateur ou du mini réplicateur de ports, s'il prend en charge le mode vidéo WUXGA. Pour connecter un moniteur externe, suivez la procédure indiquée ci-dessous :

1. Mettez l'ordinateur hors tension.
2. Connectez le câble du moniteur au port pour écran externe et serrez les vis situées à gauche et à droite.



*Illustration 9-11 Connexion de l'écran externe sur le port prévu à cet effet*

3. Mettez l'écran externe sous tension.
4. Mettez l'ordinateur sous tension.

Lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension, ce dernier détecte automatiquement l'écran et détermine s'il s'agit d'un écran couleur ou monochrome. Si vous ne voyez pas d'image apparaître sur le moniteur externe, utilisez la combinaison de touches **Fn + F5** pour changer le mode d'affichage (si par la suite vous déconnectez ce moniteur externe sans avoir éteint l'ordinateur, appuyez à nouveau sur les touches **Fn + F5** pour revenir en affichage sur l'écran interne).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de touches pour changer d'écran, reportez-vous au chapitre 5, [Clavier](#).



*Ne déconnectez pas l'écran externe lorsque l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. Mettez l'ordinateur hors tension avant de déconnecter l'écran externe.*

## HDMI

Les données vidéo de votre ordinateur peuvent être visualisées sur un téléviseur. Pour ce faire, connectez le port de sortie HDMI aux prises correspondantes sur le téléviseur.


Utilisez les touches d'accès direct **Fn + F5** pour changer de périphérique d'affichage. Reportez-vous au chapitre 5, [Clavier](#).



*Dans la mesure où la compatibilité du port et de l'ensemble des écrans HDMI (High-Definition Multimedia Interface) n'a pas encore été testée, nous ne pouvons la garantir quelle que soit le type d'écran.*

### Connexion au port de sortie HDMI

1. Branchez l'une des extrémités du câble HDMI sur le port de sortie HDMI du périphérique HDMI.



*Illustration 9-12 Connexion au port de sortie HDMI*

2. Insérez le connecteur du câble HDMI dans le port HDMI de votre ordinateur.



Lors de la connexion ou déconnexion d'un périphérique HDMI de l'ordinateur, ce dernier doit être en cours d'utilisation ou totalement arrêté. Ne tentez pas de procéder à la connexion lorsque l'ordinateur est en mode veille ou veille prolongée.

## Réglages à effectuer pour l'affichage de vidéos sur le périphérique HDMI

Pour afficher des vidéos sur le périphérique HDMI, vous devez configurer les paramètres suivants.



- Utilisez la touche d'accès direct **Fn+F5** pour sélectionner un écran. Ne changez pas d'écran pendant la lecture d'une vidéo.
- Ne changez pas d'appareil de visualisation dans les conditions suivantes.
  - Pendant que les données sont lues ou écrites.
  - Pendant la communication.

## Sélectionnez le format HD

Pour sélectionner le mode d'affichage, suivez les indications ci-dessous :

1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Aspect et personnalisation**.
3. Cliquez sur **Personnalisation**.
4. Cliquez sur **Paramètres de Affichage**.
5. Cliquez sur **Paramètres avancés**.
6. Cliquez sur **Lister tous les modes**.
7. Sélectionnez l'une des options ci-dessous dans la section « **Lister tous les modes** ».

Mode d'affichage « Lister tous les modes »	Format HD
1 920 par 1 080 pixels, True Color (32 bits), 60 Hertz	1080p
1 920 par 1 080 pixels, True Color (32 bits), 30 Hertz (entrelacés)	1080i
1 280 par 720 pixels, True Color (32 bits), 60 Hertz	720p
720 par 576 pixels, True Color (32 bits), 50 Hertz	576p
720 par 480 pixels, True Color (32 bits), 60 Hertz	480p



Le mode d'affichage ci-dessus est typique du mode d'affichage HDMI. Les modes d'affichage qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des moniteurs HDMI.

## REGZA Link (contrôle de l'ordinateur)

Le port de sortie HDMI permet de connecter un câble HDMI de type A.

Ce type de câble permet d'envoyer et recevoir des signaux vidéo, audio et de contrôle. HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) est une norme de l'industrie électronique grand public qui permet aux périphériques de fonctionner avec un câble HDMI.

En connectant un téléviseur qui prend en charge le contrôle HDMI de ce port, la télécommande du téléviseur connecté permet d'utiliser certaines fonctions de l'ordinateur.



*Certains modèles sont pris en charge avec REGZA Link.*

### Utilisation de REGZA Link (contrôle de l'ordinateur)

Les ordinateurs portables Toshiba disposant de REGZA Link incluent un utilitaire Toshiba qui permet de profiter des avantages suivants :

- Utilisation de la télécommande du téléviseur pour afficher les données de l'ordinateur sur l'écran de télévision.
- Utilisation de la télécommande du téléviseur pour lancer, exploiter et fermer les applications sur votre ordinateur.
- Démarrage du téléviseur lorsque la sortie HDMI sélectionnée avec la combinaison de touches Fn + F5.
- Basculement de la sortie vidéo (HDMI ou écran à cristaux liquides) lors de l'exécution de certaines icônes du bureau.
- Activation ou désactivation de la fonction REGZA Link sur l'ordinateur.

## i.LINK (IEEE1394)

Le port i.LINK (IEEE1394) permet de transférer des données à haut débit vers ou à partir de périphériques compatibles tels que des :

- Caméras vidéo numériques (caméscopes)
- Disques durs
- Lecteurs magnéto-optiques
- Lecteurs de disques optiques inscriptibles



*Le câble i.LINK comporte un connecteur à 4 broches qui ne transmet pas de courant électrique. Les périphériques externes doivent disposer de leur propre source d'alimentation.*


## Précautions

- Faites une copie de sauvegarde de vos données avant de les transférer vers l'ordinateur. Les données d'origine peuvent être altérées. Dans le cas d'un transfert de vidéos numériques, vous risquez de perdre certaines images. TOSHIBA ne peut être tenu pour responsable de la perte de données.
- Ne transférez pas des données dans les zones soumises à de l'électricité statique ou des zones subissant du bruit électronique. Sinon, les données risquent d'être détruites.
- Lorsque vous transférez des données avec un concentrateur IEEE1394, n'effectuez aucune connexion ou déconnexion pendant le transfert de données. Sinon, les données d'origine risquent d'être altérées. Connectez tous les périphériques au concentrateur avant de mettre l'ordinateur sous tension.
- Vous pouvez uniquement utiliser à titre personnel une vidéo protégée par des droits d'auteur ou des morceaux de musique copiés à l'aide d'un caméscope.
- Si vous débranchez un périphérique i.LINK relié à un autre périphérique i.LINK (ou si vous effectuez la connexion entre les deux) qui échange des données avec l'ordinateur, vous pouvez perdre certaines données.
- Assurez-vous que le transfert des données est terminé ou que l'ordinateur est hors tension avant d'effectuer les opérations suivantes :
  - Brancher/débrancher un périphérique i.LINK de l'ordinateur.
  - Connecter/déconnecter un périphérique i.LINK de/à un autre périphérique i.LINK connecté à l'ordinateur.

## Raccordement du câble i.LINK (IEEE 1394)

Pour connecter le câble i.LINK (IEEE 1394), suivez les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que les connecteurs sont alignés correctement, puis branchez le câble i.LINK (IEEE1394) dans l'ordinateur.



*Illustration 9-13 Connexion du câble i.LINK (IEEE1394) à l'ordinateur*

2. Connectez l'autre extrémité du câble au périphérique.

Tenez compte des éléments suivants lors de l'utilisation d'i.LINK :

- Assurez-vous que les pilotes correspondant aux périphériques i.LINK sont installés.
- Les périphériques i.LINK n'ont pas tous été testés. De ce fait, il est impossible de garantir la compatibilité avec tous les périphériques i.LINK.
- Certains périphériques peuvent ne pas prendre en charge les fonctions de veille ou de mise hors tension automatique.
- Ne branchez/débranchez pas le périphérique i.LINK lorsqu'il est utilisé par une application ou lorsque l'ordinateur se met automatiquement hors tension pour économiser de l'énergie. Sinon, les données risquent d'être détruites.

## Déconnexion du câble i.LINK (IEEE 1394)

Pour déconnecter le câble i.LINK (IEEE 1394), suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système.
2. Pointez sur Périphérique i.LINK (IEEE1394) et cliquez dessus.
3. Déconnectez le câble de l'ordinateur, puis du périphérique i.LINK.



*Consultez également la documentation fournie avec votre périphérique i.LINK*


## Prise de sécurité

Une prise de sécurité permet d'attacher votre ordinateur à un bureau ou tout autre objet volumineux pour dissuader les voleurs. L'ordinateur dispose d'une prise de sécurité sur le côté droit. Fixez l'une des extrémités du câble de sécurité à cette prise, et l'autre à un bureau ou à tout objet volumineux. La méthode de fixation des câbles de sécurité diffère d'un produit à l'autre. Reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre câble pour plus d'informations.

## Connexion du verrou de sécurité

Pour connecter un câble de sécurité, suivez la procédure indiquée ci-dessous :

1. Placez le côté gauche de l'ordinateur face à vous.
2. Alignez le câble de sécurité sur l'ouverture du loquet et fixez le câble.



*Illustration 9-14 Prise de sécurité*

# Chapitre 10

## Résolution des incidents

Votre ordinateur a été conçu par TOSHIBA dans un souci de durabilité. Toutefois, en cas de problèmes, consultez les procédures décrites dans ce chapitre pour en déterminer la cause.

Il est recommandé à tous les lecteurs de lire attentivement ce chapitre, car la connaissance des problèmes potentiels permet souvent de les anticiper.

### Procédure de résolution des problèmes

Les indications suivantes faciliteront la résolution des problèmes :

- En cas de problème, interrompez immédiatement le travail en cours. Toute autre action risque d'entraîner la perte de données et des dysfonctionnements. En outre, vous risquez de supprimer des données liées au problème, essentielles à la résolution de l'incident.
- Prenez note de l'activité du système et des opérations effectuées avant que ne se produise l'incident. Si vous disposez d'une imprimante connectée à l'ordinateur, effectuez une impression de l'écran à l'aide de la touche **PrtSc**.

Les conseils donnés dans ce chapitre vous serviront de guide. Toutefois, ils ne permettront pas de résoudre tous les problèmes. La plupart des problèmes sont faciles à résoudre, mais certains nécessitent l'aide d'un technicien ou d'un revendeur. Dans ce cas, soyez prêt à leur fournir un maximum de détails sur l'incident.

### Liste de vérification préliminaire

Commencez par étudier les causes les plus simples. Les éléments mentionnés dans cette liste sont faciles à résoudre mais peuvent paraître graves.

- Veillez à mettre sous tension votre imprimante ou tout autre périphérique externe connecté à l'ordinateur avant de mettre en marche ce dernier.
- Avant de connecter un périphérique externe, mettez l'ordinateur hors tension. Au démarrage, il détectera le nouveau périphérique.

- Vérifiez la configuration des accessoires en option dans le programme de configuration et le bon chargement de tous les pilotes nécessaires (reportez-vous à la documentation fournie avec l'accessoire pour plus d'informations sur son installation et sa configuration).
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement et solidement connectés. Une mauvaise connexion peut être source d'erreurs.
- Examinez l'état des câbles et des connecteurs (les broches sont-elles toutes bien fixées ?).
- Vérifiez que la disquette ou le CD/DVD-ROM est bien inséré et que l'onglet de protection en écriture est à la bonne position.

Notez vos observations. Il vous sera ainsi plus facile de décrire le problème au technicien ou au revendeur. En outre, si un problème se produit de nouveau, vous l'identifieriez plus facilement.

## Analyse du problème

Le système donne parfois des indications qui peuvent vous aider à identifier le problème. Posez-vous toujours les questions suivantes :

- Quel est le composant du système qui ne fonctionne pas correctement : le clavier, le disque dur, le lecteur optique, l'écran à cristaux liquides, TouchPad, les boutons de ce dernier ?
- Vérifiez les options du système d'exploitation pour être certain que sa configuration est correcte.
- Que voyez-vous à l'écran ? Le système affiche-t-il des messages ou des caractères aléatoires ? Si vous disposez d'une imprimante connectée à l'ordinateur, effectuez une impression de l'écran à l'aide de la touche **PrtSc**. Si possible, consultez la signification des messages dans la documentation de l'ordinateur, du logiciel ou du système d'exploitation.
- Vérifiez la connexion de tous les câbles. Une mauvaise connexion peut altérer les signaux
- Des voyants sont-ils allumés ? Si oui, lesquels, de quelle couleur sont-ils, sont-ils fixes ou clignotants ? Notez ce que vous voyez.
- Des signaux sonores sont-ils émis ? Si oui, combien, sont-ils longs ou courts, et sont-ils graves ou aigus ? L'ordinateur produit-il des bruits inhabituels ? Notez ce que vous entendez.

Notez vos observations de manière à les décrire à votre revendeur ou technicien.

<b>Logiciels</b>	<p>Les problèmes peuvent provenir du logiciel utilisé ou du disque. Si vous ne parvenez pas à charger un programme d'application, le support est peut-être endommagé ou le programme altéré. Dans ce cas, essayez de charger une autre copie du logiciel, si possible.</p> <p>En cas d'affichage d'un message d'erreur lors de l'utilisation d'un logiciel, consultez la documentation de ce dernier. Elle comporte probablement une section sur la résolution des problèmes ou la liste des messages d'erreur.</p> <p>Recherchez ensuite la signification des messages d'erreur dans la documentation du système d'exploitation.</p>
<b>Matériel</b>	<p>Si le problème n'est pas d'ordre logiciel, vérifiez le matériel. Passez en revue les points mentionnés dans la liste des vérifications préliminaires puis, si le problème persiste, essayez d'en identifier la source. Vous trouverez dans la section suivante des listes détaillées de vérifications pour chaque composant et périphérique.</p>



*Avant d'utiliser un périphérique ou une application qui n'est pas agréé par Toshiba, assurez-vous que le périphérique ou le logiciel est compatible avec votre ordinateur. L'utilisation de périphériques non compatibles risque d'entraîner des blessures ou d'endommager votre ordinateur.*

## Liste de vérification du matériel et du système

Cette section traite d'incidents causés par les composants de l'ordinateur ou les périphériques connectés. Les domaines susceptibles de poser problème sont les suivants :

- Démarrage du système
- Test automatique
- Alimentation
- Mot de passe
- Clavier
- Ecran interne
- Disque dur
- Lecteur de disquettes USB
- ExpressCard
- Carte mémoire SD/SDHC, carte miniSD/microSD
- Memory Stick/Memory Stick Pro/Memory Stick PRO Duo
- Carte xD picture
- Carte MultiMedia
- Lucarne de réception infrarouge
- Périphérique de pointage
- Détecteur d'empreintes
- Périphérique USB
- Périphérique eSATA
- Extensions mémoire
- Disques de restauration
- Système audio
- Moniteur externe
- Modem
- LAN
- Réseau sans fil
- Bluetooth
- Fonction de sortie TV
- Fonction de sortie de l'écran HDMI
- Périphérique i.LINK (IEEE 1394)
- Lecture de vidéos
- Disques de restauration

## Démarrage du système

Si l'ordinateur ne démarre pas correctement, vérifiez les éléments suivants :

- Test automatique
- Sources d'alimentation
- Mot de passe à la mise sous tension

## Test automatique

Lors du démarrage de l'ordinateur, un test automatique s'exécute et le texte suivant s'affiche à l'écran :



**Qosmio**

Ce message reste affiché pendant quelques secondes.

Si le test automatique aboutit, l'ordinateur essaie de lancer le système d'exploitation, en respectant la **séquence de démarrage** définie à l'aide du programme TOSHIBA HW Setup.

Si le test automatique échoue, l'ordinateur effectue l'une des opérations suivantes :

- Il s'arrête et semble bloqué sur le logo TOSHIBA.
- Des caractères aléatoires sont affichés et le système ne fonctionne pas normalement.
- Il affiche un message d'erreur.

Dans ce cas, mettez l'ordinateur hors tension, vérifiez toutes les connexions et redémarrez. Si le test automatique échoue à nouveau, contactez votre revendeur ou le service après-vente.

## Alimentation

Lorsque l'ordinateur n'est pas branché sur le secteur, la batterie est la principale source d'alimentation. Toutefois, l'ordinateur possède d'autres sources d'énergie, dont l'alimentation évoluée et la batterie RTC. Toutes ces sources étant interconnectées, chacune d'entre elles peut provoquer un problème d'alimentation.

Vous trouverez dans la section suivante une liste de vérifications à effectuer pour l'adaptateur secteur et la batterie principale. Si elle ne vous permet pas de résoudre un problème, ce dernier peut provenir d'une autre source d'alimentation. Dans ce cas, contactez votre revendeur.

## Arrêt en cas de surchauffe

Si la température de l'unité centrale dépasse un certain niveau de température avec ces fonctions activées, le système sera arrêté automatiquement en raison du risque de dommages. Les données stockées dans la mémoire vive seront alors perdues.

Problème	Procédure
L'ordinateur s'arrête et le voyant <b>Entrée adaptateur</b> clignote en orange	Mettez l'ordinateur hors tension et attendez que le voyant <b>Entrée adaptateur</b> arrête de clignoter.



*Il est recommandé de laisser l'ordinateur hors tension jusqu'à ce que sa température interne revienne au niveau de la température ambiante, même si le voyant **Entrée adaptateur** ne clignote plus.*

Si l'ordinateur est revenu à température ambiante et qu'il refuse de démarrer, ou s'il démarre, mais s'arrête immédiatement, contactez votre revendeur.

L'ordinateur s'arrête et le voyant <b>Entrée adaptateur</b> clignote en vert	Le système de refroidissement subit un dysfonctionnement. Si le problème persiste contactez votre revendeur ou le centre d'assistance le plus proche.
--	---

## adaptateur secteur

En cas de difficulté à démarrer l'ordinateur lorsque ce dernier est connecté au secteur, vérifiez le voyant **Entrée adaptateur**. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 6, [Alimentation](#).

Problème	Procédure
L'adaptateur n'alimente pas l'ordinateur (le voyant Entrée adaptateur n'est pas <b>bleu</b> ).	Assurez-vous que le cordon est bien connecté à l'ordinateur et à une prise secteur sous tension.  Vérifiez l'état du cordon et de ses fiches. Si le cordon est endommagé, remplacez-le. Si les fiches sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux propre.  Si l'adaptateur secteur n'alimente toujours pas l'ordinateur, contactez votre revendeur.

## Batterie

En cas de problème avec la batterie, vérifiez les voyants **Entrée adaptateur** et **Batterie**. Reportez-vous au chapitre 6, *Alimentation*, pour plus de détails.

Problème	Procédure
La batterie n'alimente pas l'ordinateur	La batterie peut être déchargée. Dans ce cas, branchez l'adaptateur secteur afin de la recharger.
La batterie ne se recharge pas lorsque l'adaptateur secteur est connecté (le voyant <b>Batterie</b> n'est pas orange).	<p>Si la batterie est complètement déchargée, elle ne se recharge pas immédiatement. Attendez quelques minutes. Si la batterie ne se charge toujours pas, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien sous tension. Pour ce faire, branchez une lampe, par exemple.</p> <p>Touchez la batterie pour vérifier sa température. Si elle est très chaude ou très froide, elle ne se chargera pas correctement. Laissez-la atteindre la température ambiante avant d'essayer à nouveau.</p> <p>Débranchez l'adaptateur secteur puis retirez la batterie pour vous assurer que ses bornes sont propres. Si nécessaire, nettoyez-les avec un tissu doux imbibé d'alcool.</p> <p>Branchez l'adaptateur secteur et replacez la batterie. Assurez-vous qu'elle est bien en place. Vérifiez le voyant <b>Batterie</b> : s'il ne s'allume pas, laissez la batterie se charger pendant 20 minutes au moins. Si le voyant <b>Batterie</b> s'allume au bout de 20 minutes, attendez encore 20 minutes avant de mettre l'ordinateur sous tension. Si le voyant n'est toujours pas visible, la batterie peut être usée et doit alors être remplacée. Si vous ne pensez pas que la batterie puisse être usée, contactez votre revendeur.</p>
L'autonomie de la batterie semble être plus courte qu'elle ne doit l'être	<p>Si vous rechargez fréquemment une batterie partiellement déchargée, il est possible qu'elle ne se recharge pas totalement. Dans ce cas, déchargez complètement la batterie et essayez à nouveau.</p> <p>Cochez l'option <b>Power saver</b> (Economie) dans la section <b>Select a power plan</b> (Sélectionner un profil d'alimentation) de la fenêtre <b>Options d'alimentation</b>.</p>

## Horloge RTC

Problème	Procédure
Le message suivant apparaît : <pre>RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent. Press [F1] key to set Date/Time.</pre>	La batterie RTC est épuisée, vous devez définir la date et l'heure dans le programme de configuration du BIOS de la façon suivante : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la touche <b>F1</b> : l'écran de paramétrage du BIOS apparaît.</li> <li>2. Tapez la date dans le champ <b>System Date</b>.</li> <li>3. Tapez l'heure dans le champ <b>System Time</b>.</li> <li>4. Appuyez sur la touche <b>End</b>. Un message de confirmation s'affiche.</li> <li>5. Appuyez sur la touche <b>Y</b>. Le programme de configuration du BIOS se ferme et redémarre l'ordinateur.</li> </ol>

## Mot de passe

Problème	Procédure
Impossible d'entrer un mot de passe	Reportez-vous à la section <a href="#">Utilitaire Mot de passe TOSHIBA</a> du chapitre 6, <a href="#">Alimentation</a> , pour plus de détails.

## Clavier

Les problèmes liés au clavier peuvent provenir de la configuration du système. Reportez-vous au chapitre 5, [Clavier](#), pour plus d'informations.

Problème	Procédure
Les lettres tapées au clavier produisent des chiffres	Le pavé numérique est probablement activé. Appuyez sur les touches <b>Fn + F11</b> et essayez à nouveau.
Des caractères parasites sont affichés	Reportez-vous à la documentation du logiciel pour déterminer si celui-ci ne modifie pas l'affectation des touches.  Si vous ne parvenez toujours pas à utiliser votre clavier, consultez votre revendeur.

## Ecran interne

Les problèmes liés à l'écran peuvent provenir de la configuration du système. Reportez-vous au chapitre 7, [HW Setup](#), pour plus d'informations.

Problème	Procédure
L'écran n'affiche rien	Appuyez sur les touches d'accès direct <b>Fn + F5</b> pour changer la priorité d'affichage et assurez-vous que l'écran externe n'est pas sélectionné.
Des marques apparaissent sur l'écran à cristaux liquides.	Elles peuvent provenir d'un contact avec le clavier ou le Touch Pad lors de la fermeture de l'écran. Essayez de nettoyer ces marques en essuyant doucement l'écran LCD avec un tissu sec et propre ou, si cela ne suffit pas, avec un produit de nettoyage de bonne qualité. Dans ce cas, respectez toujours les instructions relatives au produit de nettoyage et vérifiez que l'écran LCD est propre et sec avant de le rabattre à nouveau.
Les problèmes mentionnés ci-dessus persistent ou d'autres incidents se produisent	Commencez par consulter la documentation fournie avec le logiciel pour déterminer si celui-ci est à l'origine du problème. Vous pouvez aussi exécuter l'utilitaire de diagnostic TOSHIBA PC Diagnostic, afin de vérifier le fonctionnement général de l'ordinateur.  Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

## Disque dur

Problème	Procédure
L'ordinateur ne parvient pas à démarrer à partir du disque dur	Assurez-vous que les lecteurs de disquettes et de disques optiques sont vides avant d'essayer à nouveau.  Si cette précaution est sans effet, vérifiez le paramétrage de la <b>séquence de démarrage</b> dans l'utilitaire TOSHIBA HW Setup. Consultez la section <a href="#">Séquence de démarrage</a> du chapitre 7, <a href="#">HW Setup</a> , pour plus d'informations.  Veuillez consulter la documentation du système d'exploitation en cas d'hésitation, afin de déterminer si des fichiers système ou des paramètres sont manquants.

Problème	Procédure
Performances médiocres	<p>Les fichiers système sont peut-être fragmentés sur le disque dur. Exécutez l'utilitaire de défragmentation pour vérifier l'état des fichiers et du disque dur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire de défragmentation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation ou à l'aide en ligne.</p> <p>En dernier recours, reformatez le disque dur, puis réinstallez le système d'exploitation et les autres fichiers nécessaires. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Lecteur de DVD Super Multi

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 4, [Concepts de base](#).

Problème	Procédure
Vous ne pouvez pas accéder aux données du CD/DVD inséré dans le lecteur	<p>Assurez-vous que le tiroir du lecteur est correctement fermé. Appuyez doucement jusqu'à ce que vous sentiez un dé clic.</p> <p>Ouvrez le tiroir du disque pour vérifier que le CD, ou DVD, est correctement positionné. Il doit être à plat, la face imprimée vers le haut.</p> <p>Un objet quelconque infiltré dans le lecteur optique peut empêcher la lecture laser du CD/DVD. Retirez tout corps étranger.</p> <p>Assurez-vous que le CD/DVD est propre. Le cas échéant, essuyez-le avec un chiffon propre humecté d'eau ou d'un détergeant non corrosif. Reportez-vous à la section <a href="#">Entretien des supports de données</a> du chapitre 4 pour plus de détails sur le nettoyage du disque.</p>

Problème	Procédure
Seuls certains CD/DVD sont lus correctement	<p>La configuration du logiciel ou du matériel peut être en cause. Vérifiez que ces configurations conviennent pour le disque CD/DVD (consultez sa documentation).</p> <hr/> <p>Vérifiez le type de CD/DVD en cours d'utilisation. Le lecteur prend en charge les formats suivants :</p> <p>DVD : DVD-ROM, DVD vidéo.</p> <p>CD : CD-DA, CD-Text, Photo CD (session simple ou multiple), CD-ROM Mode 1, Mode 2, CD-ROM XA Mode 2 (Forme1, Forme2), Enhanced CD (CD-EXTRA), Méthode d'adressage 2</p> <p>DVD enregistrable : DVD-R/-R double couche, DVD+R/+R double couche, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM</p> <p>Vérifiez le code de zone du DVD. Ce dernier doit correspondre au code du lecteur de DVD Super Multi. Les codes de zone figurent dans la section <a href="#">Lecteurs optiques</a> du chapitre 2, <a href="#">Présentation</a>.</p>

## Lecteur de disquettes USB

Le lecteur de disquettes USB est disponible uniquement en option. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 4, [Concepts de base](#).

Problème	Procédure
Le lecteur ne fonctionne pas	Vérifiez la connexion entre l'ordinateur et le lecteur.
Certains programmes fonctionnent correctement, d'autres pas	La configuration du logiciel ou du matériel peut être en cause. Vérifiez que ces configurations conviennent pour le programme (consultez la documentation fournie avec le logiciel pour plus d'informations).
Il est impossible d'accéder au lecteur de disquettes externe.	<p>Essayez avec une autre disquette. Si vous pouvez accéder à celle-ci, cela signifie que c'est probablement la première disquette, et non le lecteur, qui est à l'origine du problème.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## ExpressCard

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 9, *Périphériques optionnels*.

Problème	Procédure
Des erreurs d'affichage se produisent	<p>Retirez la carte ExpressCard de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés.</p> <p>Si la carte est connectée à un périphérique externe, assurez-vous que la connexion est fiable.</p> <p>Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte ExpressCard pour plus d'informations.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Carte mémoire SD/SDHC, carte miniSD/microSD

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 9, *Périphériques optionnels*.

Problème	Procédure
Erreur de carte mémoire SD/SDHC, carte miniSD/microSD	<p>Retirez la carte mémoire SD/SDHC ou miniSD/microSD de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés.</p> <p>Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte SD/SDHC, miniSD/microSD pour plus d'informations.</p>
L'ordinateur ne parvient pas à écrire sur une carte SD/SDHC.	<p>Retirez la carte mémoire SD/SDHC de l'ordinateur et vérifiez qu'elle n'est pas protégée en écriture.</p>
Impossible de lire un fichier	<p>Vérifiez que le fichier recherché se trouve bien sur la carte SD/SDHC, miniSD/microSD insérée dans l'ordinateur.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Memory Stick/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 9, [Périphériques optionnels](#).

Problème	Procédure
Une erreur Memory Stick/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo se produit	Retirez la carte Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés. Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo pour plus d'informations.
Impossible d'écrire sur un Memory Stick/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo	Retirez la carte Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo de l'ordinateur et vérifiez qu'elle n'est pas protégée en écriture.
Impossible de lire un fichier	Vérifiez que le fichier recherché se trouve bien sur la carte Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo insérée dans l'ordinateur. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

## Carte xD picture

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 9, [Périphériques optionnels](#).

Problème	Procédure
Une erreur s'est produite au niveau de la carte xD picture	Retirez la carte xD de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés. Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte xD pour plus d'informations.
Impossible de lire un fichier	Vérifiez que le fichier recherché se trouve bien sur la carte xD insérée dans l'ordinateur. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

## Carte MultiMedia

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 9, *Périphériques optionnels*.

Problème	Procédure
Une erreur se produit au niveau de la carte MultiMedia	Retirez la carte MMC de l'ordinateur et insérez-la à nouveau pour vérifiez que ses contacts sont bien connectés.  Si le problème persiste, consultez la documentation de votre carte MMC pour plus d'informations.
Impossible d'écrire sur la carte MultiMedia Card	Retirez la carte MMC de l'ordinateur et vérifiez qu'elle n'est pas protégée en écriture.
Impossible de lire un fichier	Vérifiez que le fichier recherché se trouve bien sur la carte MMC insérée dans l'ordinateur.  Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

## Lucarne de réception infrarouge

Si vous utilisez une souris USB, reportez-vous également à la section *Périphérique USB* de ce chapitre et à la documentation de votre souris.

Problème	Procédure
Les périphériques infrarouges ne fonctionnent pas correctement	Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction entre l'ordinateur et le périphérique cible.  Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

## Périphérique de pointage

Si vous utilisez une souris USB, reportez-vous également à la section *Périphérique USB* de ce chapitre et à la documentation de votre souris.

### Touch Pad

Problème	Procédure
Le pointeur à l'écran ne répond pas au mouvement du périphérique de pointage.	Dans ce cas le système peut être occupé - Essayez de déplacer la souris après un court instant.

Problème	Procédure
Le fait d'appuyer deux fois ne produit aucun résultat	<p>Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur <b>Démarrer -&gt; Panneau de configuration -&gt; Matériel et audio -&gt; Souris</b>.</li><li>2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet <b>Boutons</b>.</li><li>3. Changez la vitesse du double-clic, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li></ol>
Le pointeur se déplace trop rapidement ou trop lentement	<p>Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur <b>Démarrer -&gt; Panneau de configuration -&gt; Matériel et audio -&gt; Souris</b>.</li><li>2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet <b>Options du pointeur</b>.</li><li>3. Changez la vitesse du pointeur, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li></ol> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>
Le Touch Pad semble trop ou pas assez sensible.	<p>Réglez la sensibilité au toucher.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliquez sur <b>Démarrer -&gt; Panneau de configuration -&gt; Matériel et audio -&gt; Souris</b>.</li><li>2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet <b>Paramètres des périphériques</b>.</li><li>3. Cliquez sur le bouton <b>Paramètres</b>.</li><li>4. Les propriétés de la fenêtre Synaptics TouchPad V6.3 on PS/2 Port s'affichent.</li><li>5. Sélectionnez <b>Sensitivity</b> (Sensibilité) dans la liste <b>Select an item</b> (Sélectionner un élément).</li><li>6. Sélectionnez <b>Touch Sensitivity</b> (Sensibilité) et déplacez le curseur pour régler la sensibilité.</li><li>7. Cliquez sur le bouton <b>OK</b>.</li></ol>

## Souris USB

Problème	Procédure
Le pointeur à l'écran ne répond pas au mouvement de Touch Pad.	<p>Dans ce cas le système peut être occupé - Essayez de déplacer la souris après un court instant.</p> <hr/> <p>Débranchez la souris de l'ordinateur et reconnectez-la à un port USB pour vérifier qu'elle est bien détectée.</p>
Le double-clic ne fonctionne pas	<p>Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur <b>Démarrer -&gt; Panneau de configuration -&gt; Matériel et audio -&gt; Souris.</b></li> <li>2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet <b>Boutons.</b></li> <li>3. Changez la vitesse du double-clic, puis cliquez sur <b>OK.</b></li> </ol>
Le pointeur se déplace trop rapidement ou trop lentement	<p>Essayez de changer le paramètre de vitesse du double-clic dans l'utilitaire de contrôle de la souris.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pour accéder à cet utilitaire, cliquez sur <b>Démarrer -&gt; Panneau de configuration -&gt; Matériel et audio -&gt; Souris.</b></li> <li>2. Dans la boîte de dialogue des propriétés de la souris, cliquez sur l'onglet <b>Options du pointeur.</b></li> <li>3. Changez la vitesse du pointeur, puis cliquez sur <b>OK.</b></li> </ol>
Le pointeur de la souris se déplace de manière irrégulière	<p>Les éléments de la souris responsables de la détection des mouvements sont peut-être sales. Consultez la documentation de la souris pour toutes instructions de nettoyage.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Lecteur d'empreintes

Problème	Procédure
La lecture d'empreinte a échoué.	<p>Dans ce cas, essayez de nouveau en vous assurant que le doigt est placé correctement. Reportez-vous à la section <i>Utilisation du lecteur d'empreinte digitale</i>, du chapitre 4, <i>Concepts de base</i>, pour plus de détails.</p> <p>Vous pouvez également recommencer le processus d'enregistrement avec un autre doigt, enregistré au préalable.</p> <p>Le détecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les caractéristiques uniques d'une empreinte.</p> <p>Toutefois, certaines empreintes ne disposent pas de suffisamment de caractéristiques uniques pour être reconnues.</p> <p>Le taux de succès de la détection peut différer d'un utilisateur à l'autre.</p>
L'empreinte n'a pas pu être lue en raison d'une blessure.	<p>Dans ce cas, recommencez tout le processus d'enregistrement avec un autre doigt, enregistré au préalable. Si le périphérique ne reconnaît aucune des empreintes enregistrées, entrez les informations de connexion avec le clavier.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Périphérique USB

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation de votre périphérique USB.

Problème	Procédure
Le périphérique USB ne fonctionne pas	<p>Débranchez le périphérique USB de l'ordinateur et reconnectez-le à un port USB pour vérifier qu'il est bien détecté.</p> <p>Assurez-vous que les pilotes USB nécessaires sont correctement installés. Pour ce faire, consultez la documentation du périphérique et celle du système d'exploitation.</p> <p>Si votre système d'exploitation ne gère pas la norme USB, vous pouvez cependant utiliser un clavier et une souris USB à l'aide de l'utilitaire TOSHIBA HW Setup, en attribuant à l'option <b>Emulation USB, clavier ou souris</b> la valeur « Activée ».</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Fonction Veille et charge USB

Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à la section Veille et charge USB du chapitre 7, *HW Setup*.

Problème	Procédure
Je ne parviens pas à utiliser la fonction Veille et charge USB.	<p>La fonction Veille et charge USB est peut-être désactivée ([Disabled] dans le BIOS). Sélectionnez la valeur [Enabled].</p> <hr/> <p>En cas de surintensité provenant des périphériques externes connectés aux ports compatibles, il est possible que l'alimentation du bus USB soit interrompue pour des raisons de sécurité. Si le cas se produit, et si des périphériques externes sont connectés à l'ordinateur, déconnectez l'un d'entre eux. Mettez ensuite l'ordinateur sous tension pour restaurer la fonction. Si cette fonction ne peut toujours pas être utilisée, même si un seul périphérique externe est connecté, arrêtez d'utiliser ce périphérique externe, car sa consommation dépasse la valeur acceptable par l'ordinateur.</p> <hr/> <p>Certains périphériques externes peuvent ne pas être en mesure d'utiliser la fonction Veille et charge USB. Dans ce cas, essayez l'une des méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sélectionnez le mode [Enabled].</li> <li>■ Éteignez l'ordinateur pendant que des périphériques externes lui sont connectés.</li> <li>■ Connectez les périphériques externes après avoir éteint l'ordinateur.</li> </ul> <p>Si cette fonction est toujours inopérante, configurez-la comme [Disabled] et cessez de l'utiliser.</p>
La batterie est rapidement épuisée même quand j'ai éteint l'ordinateur.	<p>Lorsque la fonction Veille et charge USB est activée [Enabled], l'alimentation du port USB (5 V continu) est transmise aux périphériques externes connectés sur un port compatible. Si des périphériques externes sont connectés à des ports compatibles lorsque l'ordinateur n'est pas lui-même sur secteur, la batterie de l'ordinateur se videra peu à peu même si l'ordinateur est éteint. Connectez l'ordinateur à son adaptateur secteur ou modifiez le paramétrage de la fonction Veille et charge USB en le mettant sur [Désactivé]. Utilisez un port USB qui n'est pas doté de la fonction Veille et charge USB (identifié par l'absence de l'icône )</p>

Problème	Procédure
Certains périphériques externes ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont connectés à un port compatible.	<p>Certains périphériques externes peuvent ne pas fonctionner lorsqu'ils sont connectés à un port compatible lorsque la fonction Veille et charge USB est [Enabled].</p> <p>Reconnectez le périphérique externe après avoir mis l'ordinateur en route.</p> <p>Si le périphérique externe ne fonctionne toujours pas, connectez-le à un port USB qui n'est pas doté de l'icône de compatibilité avec cette fonction (⚡) ou modifiez le paramétrage de la fonction Veille et charge USB en le mettant sur [Désactivé].</p>
La fonction Réactivation USB ne fonctionne pas.	<p>Lorsque la fonction Veille et charge USB est activée [Activé], la fonction Réactivation USB ne fonctionne pas sur les ports compatibles avec la fonction Veille et charge USB.</p> <p>Dans ce cas, utilisez un port USB qui n'est pas doté de la fonction Veille et charge USB (identifié par l'absence de l'icône (⚡), ou modifiez le paramétrage de la fonction Veille et charge USB en le mettant sur [Désactivé].</p>

## Périphérique eSATA

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation de votre [Périphérique eSATA](#).

Problème	Procédure
Le périphérique eSATA ne fonctionne pas	<p>Débranchez le périphérique eSATA de l'ordinateur et reconnectez-le à un port USB pour vérifier qu'il est bien détecté.</p> <p>Un périphérique eSATA peut ne pas être reconnu lorsqu'il est connecté au port mixte eSATA/USB alors que l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée. Dans ce cas, déconnectez le périphérique eSATA, puis reconnectez-le lorsque l'ordinateur est sous tension.</p> <p>Assurez-vous que les pilotes eSATA nécessaires sont correctement installés. Pour ce faire, consultez la documentation du périphérique et celle du système d'exploitation.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Module mémoire supplémentaire

Reportez-vous également au chapitre 9, *Périphériques optionnels*, pour plus de détails sur l'installation et l'extraction des modules mémoire.

Problème	Procédure
<p>En cas de dysfonctionnement de la mémoire, le voyant d'alimentation clignote, toutes les demi-secondes. Le tableau ci-dessous regroupe les différentes combinaisons possibles :</p> <p>Erreur du connecteur A, ou aucun module mémoire n'est inséré dans le connecteur A : clignote rapidement deux fois en orange, puis devient vert.</p> <p>Erreur uniquement dans l'emplacement B : orange une fois, puis deux fois vert.</p> <p>Erreur dans les emplacements A et B : deux fois orange, puis deux fois vert.</p>	<p>Si le voyant d'<b>alimentation</b> de l'ordinateur clignote lors de sa mise sous tension, vérifiez tout d'abord que les modules mémoire installés sont compatibles avec l'ordinateur.</p> <p>En cas d'erreur liée à un module mémoire compatible, il est possible que ce module soit endommagé.</p> <p>Si vous avez installé un module incompatible, suivez les instructions ci-dessous.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez l'ordinateur hors tension.</li> <li>2. Déconnectez l'adaptateur secteur et tous les périphériques.</li> <li>3. Retirez la batterie.</li> <li>4. Retirez le module mémoire non compatible.</li> <li>5. Installez la batterie et/ou connectez l'adaptateur secteur.</li> <li>6. Remettez l'ordinateur sous tension.</li> </ol> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>
<p>Une erreur se produit lorsqu'un module mémoire est inséré dans le connecteur B alors qu'aucun module mémoire n'est inséré dans le connecteur A.</p>	<p>Enlevez le module mémoire du connecteur B et installez-le dans le connecteur A.</p>

## Système audio

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation de votre périphérique audio.

Problème	Procédure
Aucun son n'est produit	<p>Réglez la molette du volume.</p> <p>Faites tourner la molette dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens anti-horaire pour le réduire.</p> <hr/> <p>Réglez le niveau du volume à partir du pilote audio.</p> <hr/> <p>Assurez-vous que l'option Muet est désactivée.</p> <hr/> <p>Si nécessaire, vérifiez la connexion du casque.</p> <hr/> <p>Vérifiez dans le Gestionnaire de périphériques de Windows que le son est bien activé.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>
Un son gênant est émis	<p>Vous subissez un effet Larsen dû au microphone interne ou externe. Reportez-vous à la section <a href="#">Système audio</a> du chapitre 4, <a href="#">Concepts de base</a>, pour plus de détails.</p> <p>Vous ne pouvez pas régler le volume lorsque Windows activé ou désactivé.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Réglage du volume

Problème	Procédure
Aucun son n'est produit	<p>Réglez la molette du volume.</p> <p>Faites tourner la molette dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens anti-horaire pour le réduire.</p> <p>Faites tourner la molette de réglage du volume pour obtenir le niveau sonore voulu.</p>
Un son gênant est émis	<p>Vous ne pouvez pas régler le volume lorsque Windows activé ou désactivé.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Moniteur externe

Reportez-vous également au chapitre 9, *Périphériques optionnels*, et à la documentation de l'écran.

Problème	Procédure
L'écran ne se met pas sous tension	Vérifiez que la touche de mise en marche du moniteur est bien enfoncée, et que le cordon est bien connecté à l'ordinateur et à une prise secteur sous tension.
L'écran n'affiche rien	<p>Essayez de régler le contraste et la luminosité de l'écran externe.</p> <p>Appuyez sur les touches d'accès direct <b>Fn + F5</b> pour changer la priorité de l'affichage et vous assurer que l'écran interne est sélectionné.</p> <p>Assurez-vous que l'écran externe est connecté. Lorsque l'écran externe est défini en tant qu'écran principal en mode bureau étendu, l'écran externe ne s'affiche pas lorsque vous désactivez le mode Veille si l'écran externe est déconnecté alors que le mode Veille de l'ordinateur était actif.</p> <p>Pour prévenir cette situation, ne déconnectez pas l'écran externe pendant que l'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongée.</p> <p>Vous devez mettre l'ordinateur hors tension avant de déconnecter l'écran externe.</p> <p>Lorsque les écrans externe et interne sont définis sur le mode clonage et si ces derniers sont arrêtés automatiquement, l'écran externe risque de rester en veille lorsque vous réactivez l'ordinateur.</p> <p>Dans ce cas, appuyez sur <b>Fn + F5</b> pour rétablir le mode clonage des deux écrans.</p>
Des erreurs d'affichage se produisent	<p>Vérifiez que le câble qui relie l'écran externe à l'ordinateur est correctement fixé.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Modem



*Ces informations s'appliquent aux modèles équipés d'un modem intégré.*

Problème	Procédure
Le logiciel de communication ne parvient pas à initialiser le modem	Assurez-vous que le modem interne de l'ordinateur est configuré correctement. Vérifiez son paramétrage dans le Panneau de configuration de Windows (Options de modem et téléphonie).
Vous entendez la tonalité, mais le modem ne parvient pas à effectuer un appel	Si l'appel se fait par l'intermédiaire d'un standard, assurez-vous que la fonction de détection de la tonalité est désactivée.
Vous parvenez à numéroté, mais aucune connexion n'est établie	Assurez-vous que les paramètres de votre application de communication sont corrects.
Après avoir numéroté, vous n'entendez pas de sonnerie	Assurez-vous que le type de numérotation est correctement défini (fréquences ou impulsions).
La communication est coupée abruptement	L'ordinateur interrompt automatiquement les communications lorsque la connexion avec la porteuse n'a pas été établie au bout d'un certain temps. Essayez d'allonger le délai de détection de la porteuse
Le message <b>CONNECT</b> est remplacé par <b>NO CARRIER</b>	Assurez-vous que le contrôle d'erreur de l'application est correctement défini.
Des caractères parasites sont affichés pendant la communication	Lors des transmissions de données, assurez-vous que la valeur sélectionnée pour le bit de parité et le bit d'arrêt correspond à celle qui est requise par l'ordinateur distant. Vérifiez le paramétrage du contrôle de flux et du protocole de communication de votre application de communication.
Le modem ne répond pas aux appels entrants	Assurez-vous que le nombre de sonneries avant réponse automatique de l'application est correctement défini.  Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

## LAN

Problème	Procédure
Impossible d'accéder au réseau local	Vérifiez que le câble reliant la prise réseau de l'ordinateur au concentrateur est correctement branché.
Wake-up on LAN ne fonctionne pas	Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché. La fonction Wake-up on LAN consomme de l'électricité même lorsque le système est hors tension. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau.

## Réseau sans fil

Si les procédures suivantes ne rétablissent pas l'accès au LAN, consultez votre administrateur réseau. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 4, [Concepts de base](#) pour plus de détails.

Problème	Procédure
Impossible d'accéder à la carte LAN sans fil	Assurez-vous que le commutateur de communications de l'ordinateur est sur la position On. Si le problème persiste, contactez votre administrateur réseau.

## Bluetooth

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 4, [Concepts de base](#), pour plus de détails.

Problème	Procédure
Impossible d'accéder au périphérique Bluetooth	Assurez-vous que le commutateur de communications de l'ordinateur est sur la position On. Assurez-vous que Bluetooth Manager est actif et que le périphérique Bluetooth est sous tension. Assurez-vous qu'aucune carte Bluetooth n'est installée dans l'ordinateur. En effet, la fonction Bluetooth intégrée et la carte PC Bluetooth en option ne peuvent fonctionner conjointement. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.

## Fonction de sortie de l'écran HDMI

Problème	Procédure
L'écran n'affiche rien	<p>Essayez de régler le contraste et la luminosité du téléviseur.</p> <p>Appuyez sur les touches d'accès direct <b>Fn + F5</b> pour changer la priorité de l'affichage et vous assurer que l'écran interne est sélectionné.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>



*Si vous mettez l'ordinateur hors tension en mode Veille alors que le type de sortie est TV, l'ordinateur sélectionne l'écran interne ou un écran d'ordinateur externe comme périphérique de sortie lors de la remise sous tension de l'écran.*

## Périphérique i.LINK (IEEE1394)

Problème	Procédure
Le périphérique i.LINK ne fonctionne pas	<p>Vérifiez que le câble qui relie l'écran externe à l'ordinateur est correctement fixé.</p> <p>Assurez-vous que le périphérique est branché et sous tension.</p> <p>Réinstallez les pilotes du périphérique. Cliquez sur <b>Démarrer, Panneau de configuration, Matériel et audio</b>, puis double-cliquez sur l'icône <b>Ajout de matériel</b> à gauche de l'écran, et suivez les instructions.</p> <p>Redémarrez l'ordinateur et le système d'exploitation Windows pour réinitialiser le périphérique.</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Lecture de vidéos

Problème	Procédure
Les DVD ne sont pas lus de façon homogène avec la version Windows Media Center du logiciel de lecture de DVD.	<p>Essayez de configurer l'ordinateur par l'intermédiaire du programme de configuration du BIOS. Toutefois, si vous modifiez la configuration du BIOS, les fonctions d'économie d'énergie de PCI Express sont désactivées. Reportez-vous au chapitre 7, <a href="#">HW Setup</a>, pour plus d'informations.</p> <p>Configurez l'option Set the PCI Express Link ASPM du programme de configuration du BIOS de la façon suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la touche <b>F1</b>. L'écran de configuration du BIOS s'affiche.</li> <li>2. Définissez l'option PCI Express Link ASPM sur <b>Disabled</b> dans la section BATTERY.</li> <li>3. Appuyez sur la touche <b>End</b>. Un message de confirmation s'affiche.</li> <li>4. Appuyez sur la touche <b>Y</b>. L'utilitaire de configuration du BIOS se ferme et l'ordinateur redémarre.</li> </ol> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur.</p>

## Disques de restauration

Problème	Procédure
Le message suivant s'affiche lors de l'exécution de Recovery Disc Creator. <b>"Recovery Disc Creator ne peut pas être lancé en l'absence d'une partition de restauration."</b>	<p>Ce message s'affiche si vous avez déjà supprimé cette partition et tenté de créer un « support de restauration ».</p> <p>En l'absence d'une partition de restauration, Recovery Disc Creator ne peut pas créer de support de restauration.</p> <p>Cependant, si vous avez déjà créé un « support de restauration », vous pouvez l'utiliser pour restaurer la partition de restauration.</p> <p>Suivez simplement les instructions de la section <a href="#">Restauration des logiciels d'origine avec les disques de restauration</a>, du chapitre 3, <a href="#">Prise en main</a>.</p> <p>Vous devez alors sélectionner l'image d'origine à restaurer dans le menu déroulant.</p> <p>Si vous n'avez pas créé de « support de restauration », contactez le centre d'assistance de TOSHIBA.</p>

## Assistance TOSHIBA

Si les problèmes persistent lors de l'utilisation de votre ordinateur, alors que vous avez suivi les recommandations indiquées dans ce chapitre, vous devez faire appel à votre revendeur TOSHIBA.

### Avant d'appeler

Certains problèmes peuvent provenir de l'utilisation d'un logiciel ou du système d'exploitation. Il importe donc d'examiner en premier lieu toutes les solutions. Avant de contacter votre revendeur TOSHIBA, essayez les procédures suivantes :

- Consultez les sections relatives à la résolution d'incidents dans la documentation qui accompagne l'ordinateur, les logiciels et périphériques utilisés.
- Si le problème survient lors de l'utilisation d'une application, consultez d'abord la documentation accompagnant le produit en question, et contactez le support technique de l'éditeur du logiciel.
- Consultez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'ordinateur. Il est le mieux placé pour vous renseigner sur ce qu'il convient de faire.

### Personnes à contacter

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème et pensez qu'il est d'origine matérielle, contactez votre revendeur ou consultez le site [www.toshiba-europe.com](http://www.toshiba-europe.com) sur Internet.

# Chapitre 11

## Remarques légales

Le présent chapitre regroupe les remarques légales qui s'appliquent aux ordinateurs TOSHIBA. Dans le texte de ce manuel, \*XX permet d'indiquer les ordinateurs TOSHIBA concernés par les différentes remarques.

Les descriptions qui se rapportent à cet ordinateur sont identifiées par une marque \*XX bleue. Cliquez sur \*XX pour afficher la description correspondante.

### Processeur\*1

Remarques relatives aux performances du processeur

Les performances de votre UC peuvent différer des spécifications dans les cas suivants :

- utilisation de certains périphériques externes
- utilisation de l'alimentation sur batterie au lieu de l'alimentation secteur ;
- utilisation de certaines images multimédia, générées par l'ordinateur ou par des applications vidéo ;
- utilisation de lignes téléphoniques standard ou de connexions réseau à faible débit
- utilisation de logiciels de modélisation complexes, tels que les logiciels de CAO professionnels
- utilisation simultanée de plusieurs applications ou fonctionnalités ;
- utilisation de l'ordinateur dans des zones à pression atmosphérique réduite (altitude élevée >1 000 mètres ou >3 280 pieds au-dessus du niveau de la mer) ;
- utilisation de l'ordinateur à une température non comprise entre 5 et 35 °C ou > 25 °C à haute altitude (toutes les références de température sont approximatives et peuvent varier selon les modèles - veuillez consulter la documentation de votre PC ou visiter le site Web de Toshiba : [www.pcsupport.toshiba.com](http://www.pcsupport.toshiba.com)).

Les performances du processeur peuvent également varier en fonction de la configuration du système.

Dans certaines circonstances, votre ordinateur peut s'éteindre automatiquement. Il s'agit d'une mesure de protection visant à réduire les risques de perte de données ou de détérioration du produit lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas respectées. Pour ne pas perdre vos données, effectuez régulièrement des copies de sauvegarde sur un support externe. Afin de garantir des performances optimales, respectez toujours les recommandations d'utilisation. Consultez les restrictions supplémentaires dans la section « Environnement » de votre documentation.

Pour plus d'informations, contactez les services techniques ou le centre d'assistance de Toshiba.

## Processeurs de 64 bits

La section suivante s'applique uniquement aux modèles équipés de processeurs Intel® Core™ 2 Duo.

Les processeurs de 64 bits ont été conçus pour exploiter les possibilités de traitement à 32 et 64 bits.

Le traitement à 64 bits implique que les conditions matérielles et logicielles suivantes soient réunies :

- Système d'exploitation 64 bits
- Processeur de 64 bits, jeu de composants et eBIOS (Basic Input/Output System)
- Pilotes de périphériques 64 bits
- Applications 64 bits

Certains pilotes de périphérique et/ou applications peuvent ne pas être compatibles avec un processeur 64 bits et peuvent par conséquent ne pas fonctionner correctement. Une version 32 bits du système d'exploitation est préinstallée sur votre ordinateur, sauf mention du contraire.

Processeur Core™ 2 Duo ou Core™ Duo

La technologie Intel® Dual Core a été conçue pour améliorer les performances de l'ordinateur. Les performances ou la compatibilité peuvent varier. Pour plus d'informations sur les processeurs Core 2 Duo d'Intel, consultez la page : <http://www.intel.com/core2duo/>

## Mémoire (système)<sup>2</sup>

Une partie de la mémoire principale peut être exploitée par le système graphique pour améliorer ses performances, ce qui peut réduire la mémoire disponible pour les autres applications. La quantité de mémoire système attribuée aux tâches graphiques dépend du système en place, des applications utilisées, de la taille de la mémoire système et autres facteurs. Pour les ordinateurs configurés avec 4 Go de mémoire système, l'espace total dédié aux applications varie en fonction du modèle et de sa configuration.

## Autonomie de la batterie\*3

La durée de vie de la batterie varie considérablement selon le modèle, la configuration, les applications, les paramètres de gestion système et les fonctions utilisées, ainsi que selon les variations de performance naturelles liées à la conception des composants. La durée de vie nominale correspond à des modèles sélectionnés et des configurations testées par Toshiba lors de la publication. Le temps de chargement dépend de l'utilisation. La batterie ne se charge pas lorsque l'ordinateur monopolise l'alimentation.

La capacité de rechargement de la batterie se dégrade dans le temps, ce qui implique le remplacement de la batterie lorsque les performances de cette dernière deviennent insuffisantes. Cette limitation s'applique à tous les types de batterie. Pour acheter une nouvelle batterie, consultez les informations relatives aux accessoires livrés avec votre ordinateur.

## Capacité du lecteur de disque dur (DD)\*4

1 giga-octets (Go) correspond à  $10^9 = 1\,000\,000\,000$  octets à la puissance 10. Le système d'exploitation de l'ordinateur, cependant, utilise un système binaire pour la définition d'1 Go =  $2^{30} = 1\,073\,741\,824$  octets, ce qui peut donner l'impression d'une capacité de stockage inférieure. La capacité de stockage disponible dépend également du nombre de systèmes d'exploitation pré-installés, ainsi que du nombre d'application et de fichiers de données. La capacité après formatage réelle peut varier.

## Ecran interne à cristaux liquides\*5

Au fil du temps, et selon l'utilisation de l'ordinateur, la luminosité de l'écran interne se détériore. Cette limitation est liée à la technologie à cristaux liquides et ne constitue pas un dysfonctionnement.

La luminosité maximum implique une connexion au secteur. L'intensité lumineuse de l'écran diminue lorsque l'ordinateur est alimenté par la batterie et vous ne pourrez pas augmenter la luminosité de l'écran.

## Responsabilité relative aux performances du processeur graphique\*6

Les performances de l'unité de traitement graphique (GPU) peuvent varier selon le modèle du produit, la configuration, les applications, les paramètres de gestion de l'énergie et fonctions utilisées. Les performances de la GPU sont optimisées lors de l'utilisation sur secteur et risquent de se dégrader rapidement lors de l'exploitation sur batterie.

## Réseau sans fil\*7

La vitesse de transmission sur le réseau sans fil et la portée de ce réseau dépendent de l'environnement et de ses obstacles électromagnétiques, de la conception et de la configuration des points d'accès et du client, ainsi que des configurations logicielles et matérielles.

La vitesse de transmission réelle est inférieure à la vitesse maximum théorique. La carte sans fil repose sur la version préliminaire 2.0 de la norme IEEE 802.11n et peut ne pas être compatible avec, ou prendre en charge toutes les fonctionnalités (telles que la sécurité) de certains équipements Wi-Fi.

## Icônes sans correspondances\*8

Certains châssis d'ordinateurs portables sont conçus pour accommoder toutes les configurations possibles d'une série complète de produits. Le modèle sélectionné ne dispose pas de toutes les fonctions et spécifications correspondant aux icônes figurant sur le châssis, à moins que vous ne les ayez demandées spécifiquement.

## Protection contre la copie\*9

La technologie de protection contre la copie incluse dans certains disques risque d'empêcher ou de limiter l'affichage de leur contenu.

## Tuner TV\*10

Le tuner TV fonctionne uniquement dans le pays où l'ordinateur a été acheté.

## Images\*11

Toutes les images sont simulées à des fins d'illustration.

## Luminosité de l'écran à cristaux liquides et fatigue oculaire\*12

La luminosité de l'écran est proche de celle d'un téléviseur. Nous recommandons de régler la luminosité d'écran à cristaux liquides pour prévenir les fatigues oculaires.

## Consignes de sécurité pour le tuner TV\*13

Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur par temps d'orage et que vous avez raccordé le tuner TV à une antenne extérieure, alimentez l'ordinateur de préférence en courant alternatif. L'adaptateur secteur offre une certaine protection contre les risques d'électrocution par la foudre (mais ne permet pas de les prévenir entièrement). Par sécurité, n'utilisez pas votre ordinateur par temps d'orage.

# Annexe A

## Spécifications techniques

Vous trouverez dans cette annexe la liste des spécifications techniques DE l'ordinateur.

### Dimensions

Consultez le manuel de l'utilisateur pour plus de détails sur le poids et la taille.

### Environnement

Conditions	Température ambiante	Humidité relative
Marche	5°C à 35°C	20 à 80 % sans condensation
Arrêt	-20°C à 65°C	10 à 90% (sans condensation)
Température thermomètre mouillé	26°C maximum	
Conditions	Altitude (par rapport au niveau de la mer)	
Marche	-9 à 3 000 mètres	
Arrêt	-9 à 10 000 mètres maximum	

### Alimentation

Adaptateur secteur	90 à 260 volts alternatifs 50 ou 60 hertz (cycles par seconde).
Ordinateur	19V 6,31 ampères

## Modem intégré



Ces informations s'appliquent aux modèles équipés d'un modem intégré.

### Unité de contrôle réseau (NCU)

<b>Type d'unité</b>	AA
<b>Type de ligne</b>	Ligne téléphonique (analogique uniquement)
<b>Type de numérotation</b>	Impulsions Tonalité
<b>Commandes de contrôle</b>	Commandes AT Commandes EIA-578
<b>Fonction de surveillance</b>	Haut-parleur système

### Spécifications de communication

<b>Système de communication</b>	Données : Duplex intégral Télécopie : Semi-duplex	
<b>Protocole de communication</b>	Données	
	ITU-T-Rec (ancien CCITT)	V.21/V.22/V.22bis/V.32/ V.32bis/ V.34/V.90
	Bell	103/212A
	Télécopie	
	ITU-T-Rec (ancien CCITT)	V.17/V.29/V.27ter / V.21 ch2
<b>Vitesse de communication</b>	Transmission et réception de données 300/1200/2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/ 19200/21600/24000/26400/28800/31200/33600 bits/s Réception des données en mode V.90 28 000/29 333/30 666/32 000/33 333/34 666/36 000/ 37 333/38 666/40 000/41 333/42 666/44 000/45 333/ 46 666/48 000/49 333/50 666/52 000/53 333/54 666/ 56 000 bps Télécopie 2400/4800/7200/9600/12000/14400 bits/s	
<b>Niveau de transmission</b>	-10 dBm	
<b>Niveau de réception</b>	-10 à -40 dBm	
<b>Impédance entrée/sortie</b>	600 ohms ±30 %	
<b>Correction des erreurs</b>	MNP classe 4 et ITU-T V.42	
<b>Compression des données</b>	MNP classe 5 et ITU-T V.42 bis	
<b>Alimentation</b>	+3,3 V (fournie par l'ordinateur)	

# Annexe B

## Contrôleur d'écran et modes d'affichage

### Contrôleur d'écran

Le contrôleur d'écran interprète les commandes reçues et les traduit en commandes de pilotage des pixels correspondants.



*Du fait de la résolution accrue de l'écran interne, les lignes peuvent sembler interrompues sous DOS en mode texte plein écran.*

Le contrôleur d'écran contrôle également le mode vidéo, qui répond aux normes internationales relatives à la résolution d'écran et au nombre maximum de couleurs à afficher à l'écran. Les logiciels écrits pour un mode vidéo donné fonctionnent sur tout ordinateur gérant ce mode.

### Modes vidéo

Les paramètres des modes vidéo sont configurés via la boîte de dialogue **Propriétés de Affichage**.

Pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés de Affichage**, cliquez sur **Démarrer -> Panneau de configuration -> Apparence et personnalisation -> Personnalisation -> Paramètres de Affichage**.



*Si vous exécutez certaines applications (par exemple une application 3D ou de lecture vidéo, etc.), vous risquez de subir des distorsions, une image vacillante voire des images noires.*

*Dans ce cas, réglez la résolution de l'affichage. Réduisez-la jusqu'à ce que les images s'affichent correctement.*

*La désactivation de Windows® Aero™ permet également de corriger ce problème.*



# Annexe C

## Réseau sans fil

Cette annexe est là pour vous aider à installer et à faire fonctionner votre réseau LAN sans fil avec un minimum de paramètres.

### Spécifications

<b>Type</b>	Minicarte PCI Express
<b>Compatibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Standard IEEE 802.11 pour LAN sans fil</li><li>■ Wi-Fi (Wireless Fidelity) certifiée par l'alliance Wi-Fi. Le logo « CERTIFIÉ Wi-Fi » est la marque de certification par l'alliance Wi-Fi.</li></ul>
<b>Système d'exploitation réseau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Microsoft Windows® Gestion réseau</li></ul>
<b>Protocole d'accès au support</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ CSMA/CA (évitement des collisions) avec accusé de réception (ACK)</li></ul>

## Caractéristiques radio

Les caractéristiques radio des cartes pour réseau sans fil varient selon différents facteurs :

- Le pays où le produit a été acheté
- Le type de produit

Les communications sans fil font souvent l'objet de réglementations locales. Bien que les périphériques réseau pour LAN sans fil aient été conçus pour fonctionner dans les bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz ne nécessitant pas de licence, les réglementations locales peuvent imposer un certain nombre de limitations à l'utilisation de périphériques de communication sans fil.

---

### Fréquence radio

- Bande 5 GHz (5150-5850 MHz)  
(révision A, n version préliminaire 2.0)
- Bande 2,4 GHz (2 400-2 483,5 MHz)  
(révision B, G, n version préliminaire 2.0)

---

La portée du signal sans fil est fonction de la vitesse de transmission des communications sans fil. Les communications effectuées à une vitesse de transmission plus faible peuvent parcourir des distances plus importantes.

- La portée de vos périphériques sans fil peut être affectée si les antennes sont placées près de surfaces métalliques ou de matériaux solides de densité élevée.
- Cette plage est aussi affectée par les obstacles situés sur le trajet du signal, obstacles qui peuvent soit absorber le signal, soit le réfléchir.

## Sous-bandes de fréquences prises en charge

Suivant la réglementation en vigueur dans votre pays/région, la carte LAN sans fil peut prendre en charge différents jeux de canaux 5 GHz/2,4 GHz. Prenez contact avec votre revendeur agréé de périphériques réseau sans fil ou votre agence TOSHIBA pour obtenir plus de renseignements sur les réglementations radio en vigueur dans votre pays/région.

## Canaux de la bande 2,4 GHz (IEEE 802.11 sans fil révision b, g et n draft 2.0)

Plage de fréquence ID du canal	2 400 à 2 483,5 MHz
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	<b>2457</b> *1
11	2462
12	<b>2467</b> *2
13	<b>2472</b> *2

\*1 Canaux par défaut

\*2 L'agrément des canaux varie en fonction du pays ou de la zone d'utilisation. Lors de l'installation de cartes LAN sans fil, la configuration des canaux est gérée de la façon suivante :

- Pour les clients sans fil utilisant une infrastructure LAN sans fil, la carte LAN sans fil se lance en utilisant automatiquement le canal identifié par le point d'accès LAN sans fil. En cas de renvoi entre différents points d'accès, le poste peut, si nécessaire, changer de canal de manière dynamique.
- Dans le cas des cartes LAN sans fil installées pour des clients en mode ad hoc, la carte utilise par défaut le canal 10.
- Dans un point d'accès, la carte LAN sans fil utilise le canal par défaut (en gras) sauf si l'administrateur réseau a sélectionné un autre canal lors de la configuration du point d'accès LAN sans fil.

## Canaux de la bande 5 GHz (IEEE 802.11 sans fil révision a et n draft 2.0)

Plage de fréquence ID du canal	5 150 à 5 850 MHz
34	5170*
36	5180*
38	5190*
40	5200*
42	5210*
44	5220*
46	5230*
48	5240*
52	5260*
56	5280*
60	5300*
64	5320*
100	5500*
104	5520*
108	5540*
112	5560*
116	5580*
120	5600*
124	5620*
128	5640*
132	5660*
136	5680*
140	5700*
149	5745*
153	5765*
157	5785*
161	5805*
165	5825*

- \* L'agrément des canaux varie en fonction du pays ou de la zone d'utilisation. La configuration des canaux est gérée de la façon suivante :
- Pour les clients sans fil utilisant une infrastructure LAN sans fil, le module LAN sans fil se lance en utilisant automatiquement le canal identifié par le point d'accès LAN sans fil. En cas de renvoi entre différents points d'accès, le poste peut, si nécessaire, changer de canal de manière dynamique.
  - Dans le cas des modules LAN sans fil installées pour des clients en mode ad hoc, le module utilise par défaut le canal 10.
  - Dans un point d'accès, le module LAN sans fil utilise le canal par défaut (en gras) sauf si l'administrateur réseau a sélectionné un autre canal lors de la configuration du point d'accès LAN sans fil.



# Annexe D

## Interopérabilité de la technologie Bluetooth

Les cartes Bluetooth® TOSHIBA sont conçues pour être compatibles avec n'importe quel produit ayant recours à la technologie sans fil Bluetooth. Cette dernière repose sur la technologie de spectre étalé à sauts de fréquence et est conforme à :

- la spécification Bluetooth 2.1+EDR, définie et approuvée par le Bluetooth Special Interest Group.
- la certification de conformité avec le logo Bluetooth, définie par le Bluetooth Special Interest Group.



- *Lorsque vous utilisez des cartes Bluetooth TOSHIBA près de périphériques réseau sans fil de 2,4 GHz, les transmissions Bluetooth risquent de se ralentir ou de provoquer des erreurs. Lorsque vous détectez des interférences pendant l'utilisation de cartes Bluetooth TOSHIBA, changez systématiquement de fréquence, placez votre ordinateur en dehors de la zone d'interférence des périphériques Wireless LAN de 2,4 GHz (40 mètres ou plus) ou n'utilisez plus votre ordinateur pour les transmissions. Veuillez consulter le site Web d'assistance produit de TOSHIBA PC suivant.*
- *Les périphériques Bluetooth et LAN sans fil utilisent la même plage de fréquence radio et risquent de provoquer des interférences mutuelles. Si vous utilisez des appareils Bluetooth et LAN sans fil simultanément, les performances réseau risquent de s'en ressentir, voire de provoquer une rupture de connexion. Dans ce cas, désactivez immédiatement l'un des périphériques Bluetooth ou réseau sans fil. Veuillez consulter le site Web d'assistance produit de TOSHIBA PC suivant. Site d'assistance produits de TOSHIBA PC.  
En Europe consultez le site <http://www.toshibaeurope.com/computers/tnt/bluetooth.htm>  
Aux Etats-Unis, consultez le site <http://www.pc.support.global.toshiba.com>*

## Technologie sans fil Bluetooth et ergonomie

Les produits utilisant la technologie sans fil Bluetooth, comme tous les autres appareils émetteurs de fréquences radio, émettent de l'énergie électromagnétique. Le niveau d'énergie émis par les périphériques Bluetooth sans fil reste cependant nettement inférieur à celui qui est émis par d'autres appareils sans fil, tels que les téléphones mobiles.

Dans la mesure où les produits Bluetooth sans fil respectent les normes et les recommandations relatives à la sécurité des fréquences radio, TOSHIBA déclare que le présent produit ne présente pas de risque. Ces normes et recommandations tiennent compte de l'état actuel des connaissances et proviennent de panels de délibération et de comités scientifiques.

Dans certaines situations ou dans certains environnements, l'utilisation de périphériques Bluetooth sans fil peut être restreinte par le propriétaire du bâtiment ou les responsables de l'organisation. Ces situations peuvent inclure par exemple :

- Utilisation d'un équipement de communications Bluetooth à bord d'un avion, ou
- dans tout autre environnement où le risque de provoquer des interférences à l'encontre d'autres équipements ou services est considéré comme dangereux.

Si vous avez des doutes concernant les règles qui s'appliquent à l'utilisation d'appareils sans fil dans un environnement spécifique (tel qu'un aéroport), il est fortement recommandé d'obtenir une autorisation avant d'utiliser ces appareils.

## Règlements

### Général

Ce produit est conforme aux normes et aux spécifications du produit dans tout pays ou région où ce produit est vendu. En supplément, le produit est conforme aux normes suivantes.

### Union européenne (UE) et AELE

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/EC et porte le label CE en conséquence.

## Canada - Industrie Canada (IC)

Le présent périphérique est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement doit résister aux interférences reçues, y compris celles qui sont susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Le terme « IC » figurant devant le numéro de certification de cet équipement signifie uniquement le respect des spécifications techniques de Canada Industrie.

## Etats-Unis - FCC (Federal Communications Commission)

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe A, conformément à l'article 15 des règlements FCC. Ces limites ont été conçues pour protéger les installations domestiques contre les interférences néfastes. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception des communications radio. Il n'existe aucune garantie contre ces interférences.

En cas d'interférences radio ou télévisuelles, pouvant être vérifiées en mettant hors, puis sous tension l'équipement, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'équipement du poste de réception.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du poste de réception.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

TOSHIBA ne saurait en aucun cas être tenu responsable des interférences radio ou télévisuelles provoquées à la suite d'une modification non autorisée des périphériques inclus avec ces cartes Bluetooth® de TOSHIBA, ou de la substitution ou de la connexion de câbles et d'équipements autres que ceux spécifiés par TOSHIBA.

La correction des interférences provoquées par ces modifications non autorisées, ces substitutions ou ces connexions incombe à l'utilisateur.

## Avertissement : Exposition aux radiations de fréquences radio

Le taux de radiation des cartes Bluetooth® TOSHIBA est nettement inférieur aux limites imposées par la FCC. Néanmoins, ces cartes doivent être installées de façon à réduire autant que possible les contacts avec une personne pendant l'utilisation. La ou les antennes du périphérique situées dans la partie supérieure de l'écran à cristaux liquides, et ce périphérique a été testé en tant que périphérique portable, tel que défini dans la section 2.1093 des règlements FCC lorsque vous faites pivoter l'écran de 180 degrés et couvre la surface du clavier. En outre, la fonction Bluetooth a été testée avec l'émetteur-récepteur LAN sans fil pour assurer la conformité aux exigences de co-emplacement. Ce périphérique et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur. Le responsable de l'installation de l'équipement radio doit s'assurer que l'antenne est installée ou orientée de façon à ne pas émettre un champ de fréquences radio dépassant les limites de Santé Canada pour la population civile ; consultez le code de sécurité 6, disponible sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

## Taiwan

- Article 12 En l'absence d'autorisation de la DGT ou de la NCC, toute société, toute entreprise ou tout utilisateur ne doit pas modifier la fréquence, renforcer la puissance de transmission ou modifier les caractéristiques d'origine, ainsi que les performances de tout appareil à fréquence radio de faible puissance.
- Article 14 Les périphériques radio à faible puissance ne doivent pas interférer avec les systèmes de communication aéronautiques ou toute autre forme de communication officielle. Dans le cas contraire, l'utilisateur doit interrompre immédiatement l'utilisation.
- Les communications faisant l'objet de ces restrictions sont répertoriées dans le Telecommunications Act.
- Les périphériques radio de faible puissance doivent respecter les restrictions en vigueur et ne pas causer d'interférences sur les périphériques à ondes radio ISM.

## Utilisation de la carte Bluetooth® TOSHIBA au Japon

Au Japon, la bande passante comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz des systèmes de communication de données à faible puissance de deuxième génération tels que celui-ci chevauche celle des systèmes d'identification des objets mobiles (postes radio et postes radio de faible puissance spécifiés).

### 1. Vignette


Veillez apposer la vignette suivante sur les ordinateurs contenant ce produit.

La bande de fréquence de cet équipement est compatible avec celle des appareils industriels, scientifiques, médicaux, des fours à micro-ondes, des stations de radio sous licence ou stations spécifiques de faible puissance et sans licence pour les systèmes d'identification d'objets mobiles (RFID) utilisés dans les lignes de production industrielles (autres stations de radio).

1. Avant d'utiliser cet équipement, assurez-vous qu'il ne provoque pas d'interférences avec les équipements ci-dessus.
2. Si cet équipement provoque des interférences RF sur d'autres stations de radio, changez immédiatement de fréquence, d'emplacement ou désactivez la source des émissions.
3. Contactez TOSHIBA Direct PC en cas d'interférences provoquées par ce produit sur d'autres stations radio.

### 2. Indications

Les indications suivantes figurent sur l'équipement.



- (1) 2,4 : Cet équipement utilise une fréquence de 2,4 GHz.
- (2) FH : Cet équipement utilise une modulation FH-SS.
- (3) 1 : La limite d'interférence de cet équipement est inférieure à 10 m.
- (4)  Cet équipement utilise une largeur de bande de fréquences comprise entre 2 400MHz et 2 483,5 MHz.  
Il est impossible d'éviter la bande des systèmes d'identification d'objets mobiles.

### 3. TOSHIBA Direct PC

Lundi au vendredi : : 10:00-17:00  
 Téléphone vert : : 0120-15-1048  
 Accès direct : : 03-3457-4850  
 FAX : : 03-3457-4868

## **Agrément du périphérique**

Cet appareil a obtenu un certificat de conformité aux règlements techniques et il appartient à la catégorie des appareils d'équipement radio des stations radio de systèmes de communication de données à faible puissance stipulée dans la loi japonaise sur la radiocommunication.

Nom de l'équipement radio :

JAPAN APPROVALS INSTITUTE FOR TELECOMMUNICATIONS  
EQUIPMENT

Numéro d'agrément : D07-0040001

Les restrictions suivantes s'appliquent :

Ne désassemblez ou ne modifiez pas le périphérique.

N'installez pas le module sans fil intégré dans un autre périphérique.

# Annexe E

## Cordons et connecteurs d'alimentation

Les connecteurs du cordon d'alimentation doivent être compatibles avec les prises de courant locales, et le cordon doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays ou la région d'utilisation. Tous les cordons d'alimentation doivent respecter les spécifications suivantes :

<b>Longueur :</b>	1,7 mètres minimum
<b>Section du fil :</b>	Minimum 0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Intensité du courant :</b>	2,5 ampères minimum
<b>Tension nominale :</b>	125 ou 250 V courant alternatif (selon les normes d'alimentation en vigueur dans les différents pays ou différentes régions)

## Agences de certification

<b>Chine :</b>	CQC/CEMC (CCC)		
<b>E-U et Canada :</b>	Dans la liste UL et certifiés CSA Non. 18 AWG, Type SVT ou SPT-2		
<b>Australie :</b>	AS		
<b>Japon :</b>	DENANHO		
<b>Europe :</b>			
<b>Autriche :</b>	OVE	<b>Italie :</b>	IMQ
<b>Belgique :</b>	CEBEC	<b>Pays-Bas :</b>	KEMA
<b>Danemark :</b>	DEMKO	<b>Norvège :</b>	NEMKO
<b>Finlande :</b>	FIMKO	<b>Suède :</b>	SEMKO


<b>France :</b>	LCIE	<b>Suisse :</b>	SEV
<b>Allemagne :</b>	VDE	<b>Royaume-Uni :</b>	BSI

En Europe, les cordons à deux brins doivent être de type VDE, H05VVH2-F ou H03VVH2-F ou VDE, H05VV-F pour les cordons à trois brins.

Pour les Etats-Unis et le Canada, la prise à trois fiches doit être de type 2-15P (250 V) ou 1-15P (125 V) et la prise à 3 fiches doit être de type 6-15P (250 V) ou 5-15P (125 V) comme indiqué dans le code U.S. National Electrical ou dans le Code d'électricité canadien Section II.


Les illustrations suivantes présentent les formes de prise aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, Argentine, en Europe, au Chili et en Chine.

**Etats-Unis**




Agréé UL

**Royaume-Uni**




Agréé BS

**Australie**




Agréé AS

**Europe**




Agréé par l'agence appropriée

**Canada**



Agréé CSA

**Chine**



Agréé CCC

# Annexe F

## Restrictions d'utilisation

L'annexe suivante est consacrée aux restrictions d'utilisation.

- Votre ordinateur est configuré pour fonctionner avec des signaux issus d'une antenne TV traditionnelle (standard ou analogique).
- TOSHIBA ne garantit pas le bon fonctionnement en cas d'utilisation de récepteurs TV satellite ou câble et n'apporte pas de soutien technique en la matière.
- L'adaptateur secteur de votre ordinateur TOSHIBA Qosmio doit être branché pour garantir les meilleures performances audio et vidéo.
- Pour des raisons de copyright, TOSHIBA a ajouté les restrictions anti-copies CGMS (système de Gestion de Génération de copie) au présent produit. Ce système permet aux chaînes de diffusion qui le souhaitent d'envoyer un signal empêchant la copie d'images.
- Les fonctions radio de Microsoft® Windows Vista® ne sont pas disponibles, dans la mesure où le module TV ne prévoit pas de récepteur radio (tuner FM).
- Si votre ordinateur ne comporte qu'un seul tuner, il est impossible d'enregistrer un programme sur une chaîne et d'en regarder un autre sur une autre chaîne en même temps. En revanche, vous pouvez visionner un programme enregistré et en enregistrer un autre en même temps.
- Le module TV vous permet de lire et d'enregistrer une vidéo (S-vidéo/ vidéo composite) venant d'un caméscope, lecteur de DVD, etc. En raison du grand nombre de périphériques actuellement en vente sur le marché, TOSHIBA ne garantit pas que la configuration de votre ordinateur sera systématiquement compatible. TOSHIBA ne propose donc pas d'assistance technique pour cette fonctionnalité.



# Annexe G

## Précautions contre le vol



*Prenez toujours soin de votre ordinateur et essayez de ne pas vous le faire voler. Vous êtes propriétaire d'un appareil de valeur susceptible d'intéresser les voleurs. Nous vous conseillons de ne pas le laisser sans surveillance dans un lieu public. Vous pouvez utiliser un câble de sécurité (en option) pour fixer votre ordinateur à un objet volumineux.*

*Notez en lieu sûr le modèle de votre ordinateur, son numéro de référence et son numéro de série. Toutes ces informations sont inscrites sur le dessous de votre ordinateur. Veuillez conserver également une preuve d'achat votre ordinateur.*

**En cas de vol**, Toshiba fera tout son possible pour vous aider à retrouver votre ordinateur. Avant de contacter TOSHIBA, assurez-vous que vous disposez des informations suivantes :

- Le pays où votre ordinateur a été volé,
- Le type d'ordinateur,
- Le numéro de référence (numéro PA),
- Le numéro de série (8 chiffres),
- La date du vol,
- Votre adresse, numéro de téléphone et de télécopie.

### **Formulaire papier de déclaration de vol :**

- Remplissez la déclaration de vol Toshiba (ou sa photocopie) figurant à la page suivante.
- Joignez une copie de votre reçu indiquant la date d'achat.
- Postez ou télécopiez ces informations à l'adresse ci-dessous.

### **Formulaire électronique de déclaration de vol :**

- Consultez le site [fr.computers.toshiba-europe.com](http://fr.computers.toshiba-europe.com) sur Internet. Dans la zone Produits, choisissez **PC Portables**.
- Dans la page correspondante, ouvrez le menu **Support & téléchargements**, puis Centre de support et sélectionnez l'option **En cas de vol de votre PC**.

Vos entrées sont utilisées pour assurer le suivi de l'ordinateur à nos points de service.



# Glossaire

Les termes du présent glossaire se rapportent aux sujets traités dans ce manuel. Certaines entrées peuvent également comporter une appellation différente pour référence.

## Abréviations

- AACS** : Advanced Access Content System (Système de protection des contenus vidéo)
- CA** : courant alternatif
- ACPI** : Advanced Configuration and Power Interface (Interface avancée de configuration et de gestion de l'énergie)
- ASCII** : American Standard Code for Information Interchange (code standard américain pour l'échange d'informations).
- BIOS** : basic input/output system (système d'entrées/sorties de base)
- bps** : bits par seconde
- CD** : disque compact
- CD-ROM** : Compact Disc Read-Only Memory (disque compact mémoire morte)
- CD-RW** : Compact Disc-ReWritable (disque compact réinscriptible)
- CMOS** : complementary metal-oxide semiconductor (semi-conducteur complémentaire en oxyde de métal)
- CPU** : unité centrale de traitement
- CRT** : cathode ray tube (écran cathodique)
- CC** : courant continu
- DDC** : display data channel (canal des données d'affichage)
- DDR** : double data rate (rythme de données double)
- DIMM** : dual inline memory module (module mémoire de petit format à double rangée)
- DVD** : digital versatile disc (disque numérique universel)
- DVD-R** : Digital Versatile Disc Recordable (disque numérique polyvalent inscriptible)
- DVD-RAM** : Digital Versatile Disc Random Access Memory (disque numérique polyvalent à accès aléatoire)

**DVD-R (double couche)** : Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer (disque numérique universel enregistrable avec double couche)

**DVD-ROM** : Digital Versatile Disc Read Only Memory (disque numérique polyvalent non inscriptible)

**DVD-RW** : Digital Versatile Disc ReWritable (disque numérique polyvalent réinscriptible)

**DVD+R (double couche)** : Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer (disque numérique universel enregistrable avec double couche)

**LD** : Lecteur de disquettes

**FHD** : Full High Definition (haute définition intégrale)

**FIR** : fast infrared (infrarouge haut débit)

**Go** : giga-octet

**DD** : disque dur

**HD+** : haute définition plus

**IDE** : integrated drive electronics (norme de connexion de périphériques)

**IEEE** : Institute of Electrical and Electronics Engineers

**E/S** : entrée/sortie

**IrDA** : Infrared Data Association (association de données infrarouge)

**IRQ** : interrupt request (requête d'interruption)

**Ko** : kilo-octet

**LAN** : local area network (réseau local)

**LCD** : liquid crystal display (écran à cristaux liquides)

**DEL** : diode électroluminescente

**Mo** : méga-octet

**MMC** : Multi Media Card (carte multimédia)

**OCR** : Optical Character Recognition (reconnaissance optique de caractères - lecteur).

**PCB** : printed circuit board (circuit imprimé)

**PCI** : peripheral component interconnect (interconnexion des composants périphériques)

**RAM** : random access memory (mémoire vive)

**RVB** : rouge, vert et bleu.

**ROM** : read only memory (mémoire rémanente)

**RTC** : Horloge en temps réel

**S/P DIF** : Sony/Philips Digital Interface Format

**SDRAM** : synchronized dynamic random access memory (mémoire vive dynamique synchrone)

**SLI** : Scalable Link Interface

**SO-DIMM** : small-outline dual in-line memory module (module de mémoire en ligne double à petite sortie)

**SSD** : Solid state drive (lecteur à état solide)

**TFT** : thin-film transistor (transistor à film fin)

**UART** : universal asynchronous receiver/transmitter (émetteur/récepteur universel asynchrone)

**USB** : Bus série universel

**VESA** : Video Electronic Standards Association (association de normalisation des systèmes électroniques vidéo)

**VGA** : video graphics array (carte vidéographique)

**XGA** : extended graphics array (carte graphique étendue)

## A

**activer** : rendre une option ou fonction disponible. Voir aussi désactiver.

**adaptateur** : un appareil qui permet d'assurer la connexion entre deux unités. Par exemple, l'adaptateur de l'écran interne reçoit des informations en provenance du logiciel et les transforme en images à l'écran. Un adaptateur peut revêtir plusieurs formes, allant d'un microprocesseur à un connecteur simple : Un adaptateur intelligent (capable d'effectuer des traitements) peut également être appelé contrôleur.

**alphanumérique** : caractère entré au clavier. Il peut s'agir d'une lettre, d'un nombre ou d'autres symboles tels que les signes de ponctuation ou les symboles mathématiques.

**application** : Ensemble de programmes utilisés pour des tâches particulières, telles que la comptabilité, le traitement de texte, la planification financière, les feuilles de calcul et les jeux.

**ASCII** : American Standard Code for Information Interchange (code standard américain pour l'échange d'informations). Le code ASCII est un ensemble de 256 codes binaires qui représentent les lettres, les chiffres et les symboles les plus couramment utilisés.

**asynchrone** : qui ne se produit pas dans le même temps. Dans le domaine des communications, ce terme caractérise une méthode de transmission de données qui ne nécessite pas l'envoi d'un flux constant de bits à des intervalles de temps égaux.

**Audio numérique** : norme de compression audio permettant une transmission de qualité et la reproduction en temps réel des fichiers son.

## B

**binnaire** : système de numérotation en base 2 composé de zéros et de uns (activé ou désactivé), utilisé par la plupart des ordinateurs numériques. Le chiffre le plus à droite d'un nombre binaire a la valeur 1, le suivant la valeur 2, puis 4, 8, 16 et ainsi de suite. Par exemple, le nombre binaire 101 a pour équivalent décimal 5. Voir aussi ASCII.

- BIOS** : Basic Input Output System Microprogramme contrôlant le flux de données dans l'ordinateur. Voir aussi microprogramme.
- bit** : Contraction des termes « binary digit » (chiffre binaire). Unité d'information de base utilisée par l'ordinateur. Elle peut avoir deux valeurs différentes, à savoir zéro et un. Huit bits correspondent à un octet. Voir aussi octet.
- bit d'arrêt** : un ou plusieurs bits d'un octet qui suivent le caractère transmis ou regroupent les codes dans les communications en série asynchrones.
- bits de données** : paramètre de communication de données qui contrôle le nombre de bits (chiffres binaires) utilisés pour constituer un octet. Si les bits de données = 7, l'ordinateur peut générer 128 caractères uniques. Si les bits de données = 8, l'ordinateur peut générer 256 caractères uniques.
- blindage contre les interférences radio (RFI)** : blindage métallique renfermant les cartes de circuit imprimé de l'imprimante ou de l'ordinateur afin de les protéger contre les interférences radio et TV. Tous les équipements informatiques génèrent des signaux de fréquence radio. La FCC réglemente la quantité de signaux qu'un ordinateur est autorisé à laisser passer. Un périphérique de classe A est suffisant pour un usage de bureau. La classe B propose une classification beaucoup plus stricte destinée à l'utilisation des équipements ménagers. Les ordinateurs portables Toshiba sont conformes à la classe B.
- bloc numérique intégré** : Fonction qui vous permet d'utiliser certaines touches du clavier pour saisir des chiffres ou pour contrôler les mouvements du curseur et des pages.
- Bluetooth** : Technologie radio à faible portée conçue pour simplifier les communications sans fil entre les ordinateurs, les périphériques de communication et Internet.
- boîte de dialogue** : fenêtre permettant à l'utilisateur de taper des paramètres ou toute autre information requise par un programme.
- boot (fichier de démarrage)** : abréviation de bootstrap (amorçage). Programme qui permet de démarrer ou redémarrer l'ordinateur. Ce programme lit dans la mémoire vive de l'ordinateur ses instructions provenant d'un périphérique de stockage.
- bps** : Bits par seconde. Le débit de la transmission servant normalement à mesurer la vitesse d'un modem.
- bus** : Interface permettant la transmission de signaux, de données ou du courant.

## C

- cache de niveau 2** : mémoire cache installée dans la carte-mère pour accroître la vitesse de traitement. Cette mémoire est plus lente que le cache principal, mais plus rapide que la mémoire système. Voir aussi cache mémoire, cache de niveau 1.
- cache de niveau 1** : cache de premier niveau Mémoire cache intégrée dans le processeur pour accroître sa vitesse de traitement. Voir aussi cache mémoire, cache de niveau 2.
- capacité** : Quantité de données pouvant être stockées sur un périphérique de stockage (disquette, disque dur, entre autres). Elle est généralement exprimée en kilo-octets (Ko), où un Ko = 1024 octets, et en giga-octets (Go), où un Go = 1024 kilo-octets et giga-octets (Go), où un Go = 1 024 Mo.
- caractère** : Toute lettre ou tout chiffre, signe de ponctuation ou symbole utilisé par l'utilisateur. Egalement synonyme d'octet.
- carte** : circuit imprimé. Composant matériel du processeur, auquel sont connectés d'autres circuits ou d'autres cartes, et chargé d'une fonction spécifique pour augmenter les capacités de l'ordinateur.
- carte mémoire SD/SDHC** : Secure Digital. Cartes de mémoire flash généralement utilisées par différents périphériques numériques tels que les caméscopes et les assistants personnels.
- carte mère** : nom parfois utilisé pour faire référence à la carte de circuits imprimés principale d'un processeur. Le processeur est monté sur cette carte. Elle comporte des circuits intégrés destinés à différentes tâches ainsi que des connecteurs destinés aux périphériques ou à d'autres cartes.
- carte principale** : voir carte mère.
- CC** : courant continu Courant électrique qui s'écoule dans une seule direction. Ce type de courant est généralement fourni par des batteries.
- CD** : disque compact. Voir aussi CD-ROM.
- CD-R** : Disque optique pouvant être écrit une fois et lu plusieurs fois. Voir aussi CD-ROM.
- CD-ROM** : disque compact de grande capacité en lecture seule, pouvant être lu mais pas écrit. Le lecteur de CD-ROM utilise un laser, au lieu de têtes magnétiques, pour lire les données présentes sur le disque.
- CD-RW** : Compact Disc-ReWritable. Disque compact pouvant être réécrit plusieurs fois. Voir aussi CD-ROM.
- châssis** : structure en métal reliant les composants de l'ordinateur.

- clavier** : périphérique d'entrée constitué de commutateurs activés manuellement en appuyant sur des touches. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous activez un commutateur qui transmet alors un code spécifique à l'ordinateur. Lorsque vous appuyez sur une touche, vous transmettez un code ASCII correspondant à un caractère.
- cliquer** : appuyer sur la touche principale du périphérique de pointage et la relâcher sans déplacer le périphérique de pointage. Dans le système d'exploitation Windows®, il s'agit du bouton gauche du périphérique de pointage, sauf indication contraire. Voir aussi double-clic.
- CMOS** : complementary metal-oxide semiconductor (semi-conducteur complémentaire en oxyde de métal) Circuit électronique gravé sur une plaque de silicium et nécessitant très peu d'énergie. Les circuits intégrés implémentés avec la technologie CMOS prennent très peu de place et sont particulièrement fiables.
- COM1, COM2, COM3 et COM4** : noms MS-DOS des ports de série et de communication.
- commandes** : instructions entrées au clavier permettant d'indiquer à l'ordinateur ou aux périphériques les opérations à effectuer.
- compatibilité** : 1) Capacité d'un ordinateur à accepter et traiter des données de la même manière qu'un autre ordinateur sans modifier les données ou le support qui a servi au transfert. 2) capacité de connexion ou de communication avec un autre système ou composant.
- composants** : éléments ou pièces (d'un système) servant à constituer l'ensemble (système).
- configuration** : Ensemble des périphériques de l'ordinateur (terminaux, imprimantes, unités de disque, etc.). Paramètres de certains éléments du système ; la configuration des ports série COM1 ou COM2 comprend le débit en bauds, la parité, les bits de données et les bits d'arrêt. Vous pouvez utiliser le programme HW Setup pour contrôler la configuration de votre système.
- contrôleur** : matériel et logiciel intégrés contrôlant un périphérique spécifique (le contrôleur de clavier par exemple).
- coprocesseur** : circuit intégré du processeur conçu pour effectuer des calculs mathématiques poussés.
- courant alternatif (CA)** : courant électrique dont la direction du flux est inversée à intervalles réguliers.
- CRT** : cathode ray tube (écran cathodique) Tube à vide dans lequel des rayons sont projetés sur un écran fluorescent pour produire des traces lumineuses. Exemple : un poste de télévision.
- curseur** : Petit rectangle clignotant ou trait indiquant la position à l'écran.

## D

- demande d'interruption** : signal émis par un composant pour demander l'accès au processeur.
- démarrage à chaud** : Redémarrage ou réinitialisation d'un ordinateur sans le mettre hors tension.
- démarrage à froid** : démarrage d'un ordinateur actuellement éteint (mise sous tension).
- désactiver** : rendre une option non applicable. Voir aussi activer.
- diode (LED)** : semi-conducteur émettant une lumière lorsqu'un courant lui est appliqué.
- disque de démarrage** : Voir disquette système.
- disque de stockage** : données de stockage sur disque magnétique. Les données sont organisées sur des pistes concentriques.
- disque dur** : périphérique de stockage composé d'un ou plusieurs plateaux rigides où les données sont enregistrées de façon magnétique. Les disques durs permettent de stocker un nombre de données considérablement plus important que les disquettes et sont utilisés pour le stockage à long terme et le traitement des programmes et des données. Le disque dur principal (s'il y en a plusieurs) d'un ordinateur est généralement fixe. Certains modèles d'ordinateurs Toshiba permettent d'installer un second disque dur amovible. Par défaut, le disque dur est appelé lecteur C.
- disque système** : disquette ou disque qui comporte les fichiers requis pour le démarrage du système d'exploitation. Toute disquette peut être formatée en tant que disque système. Les disquettes système sont également appelées disquette ou disque de démarrage. A comparer à disque système non valide.
- disquette** : petit disque amovible qui enregistre les données utilisables par un ordinateur sur une surface magnétique.
- disquette de démarrage** : Voir disquette système.
- disquette ou disque non système** : disque de démarrage sélectionné ne comporte pas les fichiers requis par le système d'exploitation. A comparer à disque système.
- DLD+R (double couche)** : disque disposant de deux couches sur une face et de la capacité de stockage d'un DVD-R, c'est-à-dire environ 1,8 fois plus qu'auparavant. Le lecteur de DVD-RW utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.
- DLD-R DL** : disque disposant de deux couches sur une face et de la capacité de stockage d'un DVD-R, c'est-à-dire environ 1,8 fois plus qu'auparavant. Le lecteur de DVD-RW utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.

**documentation** : ensemble des manuels et/ou instructions destinés aux utilisateurs d'un système informatique ou d'une application.

La documentation d'un ordinateur contient normalement des informations sur les procédures et des explications, ainsi que la présentation des fonctions du système.

**données** : information de type factuel, mesurable ou statistique pouvant être traitée, stockée et récupérée par un ordinateur.

**dossier** : emplacement logique permettant à Windows de regrouper plusieurs fichiers. Un dossier peut comporter d'autres dossiers.

**double-cliquer** : appuyer et relâcher le bouton principal du périphérique de pointage deux fois rapidement sans déplacer le périphérique de pointage. Dans le système d'exploitation Windows®, il s'agit du bouton gauche du périphérique de pointage, sauf indication contraire.

**DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)** : également appelée TNT, Télévision Numérique Terrestre. Norme de radiodiffusion vidéo numérique.

**DVD** : disque vidéo numérique. Voir aussi DVD-ROM.

**DVD-R(+R, -R)** : Digital Versatile Disc Recordable. Disque compact qui peut être écrit une fois et lu plusieurs fois. Le lecteur de DVD-R utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.

**DVD-RAM** : Digital Versatile Disk Random Access Memory. Il s'agit d'un type de disque à grande capacité et hautes performances permettant de stocker de gros volumes de données. Le lecteur de DVD-RAM utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.

**DVD-ROM** : Digital Versatile Disk Read Only Memory. Un DVD est un disque grande capacité et hautes performances particulièrement adapté aux données vidéo et au stockage de données volumineuses. Le lecteur de DVD-ROM utilise un laser pour lire les données présentes sur le disque.

**DVD-RW (+RW, -RW)** : Digital Versatile Disc-ReWritable. Disque numérique polyvalent réinscriptible, peut être gravé plusieurs fois.

## E

**E/S** : entrée/sortie. Fait référence à l'acceptation et au transfert de données depuis et vers un ordinateur.

**échappement** : 1) code (code 27 en ASCII) signalant une commande à l'ordinateur. Ce code est utilisé lors de la communication avec un modem ou une imprimante. 2) Méthode d'arrêt de la tâche en cours.

- écho** : renvoi d'une réflexion des données transmises au périphérique émetteur. Vous pouvez afficher les informations à l'écran, les imprimer ou les deux. Lorsqu'un ordinateur reçoit les données qu'il a transmises sur un écran cathodique (ou autre périphérique) et qu'il les transmet ensuite vers une imprimante, celle-ci fait écho à l'écran.
- écran** : Ecran cathodique, écran à cristaux liquides (LCD), ou tout autre périphérique permettant d'afficher les sorties de l'ordinateur.
- écran TFT** : Ecran à cristaux liquides (LCD) fabriqué à partir d'un arrangement de cellules utilisant la technique de matrice active avec un transistor à film fin (TFT) pour commander chaque cellule.
- effacer** : Voir supprimer.
- en ligne** : état fonctionnel d'un périphérique lorsque celui-ci est prêt à recevoir ou à transmettre des données.
- entrée** : données ou instructions transmises à un ordinateur, un périphérique de communication ou autre périphérique, à partir du clavier ou d'unités de stockage. Les données envoyées (ou émises) par l'ordinateur émetteur constituent des entrées pour l'ordinateur récepteur.
- exécuter** : Interpréter et mettre en œuvre une fonction.

## F

- fast infrared** : norme régissant la transmission sans fil et par infrarouge des données à des débits pouvant atteindre 4 Mbps.
- fenêtre** : partie de l'écran affichant ses propres applications, documents ou boîtes de dialogue. Cette expression désigne le plus souvent une fenêtre de Microsoft Windows.
- fichier** : ensemble d'informations apparentées pouvant contenir des données, des programmes ou les deux.
- Fn-esse** : utilitaire TOSHIBA permettant d'affecter des fonctions aux touches d'accès direct.
- format** : processus de préparation d'un disque vierge en vue de sa première utilisation. Le formatage met en place sur le disque la structure nécessaire au système d'exploitation pour que l'unité puisse écrire des données sur le disque.

## G

- giga-octet (Go)** : unité de mesure du stockage des données. Un Go correspond à 1 024 Mo. Voir aussi mégaoctet.
- graphiques** : Informations représentées par des dessins, des photographies, des diagrammes ou des graphiques.

## H

**hertz** : unité de mesure des ondes. Un hertz est égal à un cycle par seconde.

**hôte (ordinateur)** : ordinateur qui contrôle et transmet les informations vers un périphérique ou un autre ordinateur

**HW Setup** : utilitaire de configuration TOSHIBA permettant de paramétrer les différents composants matériels de votre ordinateur.

## I

**i.LINK (IEEE1394)** : ce port permet de transférer des données à un débit élevé à partir de périphériques externes (par exemple, des caméscopes numériques).

**icône** : petite image affichée à l'écran ou sur le panneau de voyants. Sous Windows, une icône représente un objet manipulable par l'utilisateur.

**instruction** : instruction ou commande relative à l'exécution d'une tâche donnée.

**interface** : 1) composant matériel et/ou logiciel du système utilisé spécifiquement pour raccorder un système ou un périphérique à un autre. 2) connexion physique d'un système ou d'un périphérique à un autre pour permettre l'échange d'informations. 3) point de contact entre l'utilisateur, l'ordinateur et le programme, le clavier ou un menu, par exemple.

**invite** : Message affiché par l'ordinateur pour vous indiquer qu'il est prêt ou qu'il attend des informations ou une action de votre part.

**IrDA 1.1** : norme régissant la transmission sans fil et par infrarouge des données à des débits pouvant atteindre 4 Mbps.

## K

**K** : abréviation prise du mot grec kilo, qui signifie 1 000 ; souvent utilisée comme l'équivalent de  $1024$  ou  $2$  à la puissance  $10$ . Voir aussi octet et kilo-octet.

**kilo-octet (Ko)** : unité de mesure du stockage des données. Un Ko correspond à  $1024$  octets. Voir aussi octet et mégaoctet.

## L

**LAN** : groupe d'ordinateurs et autres périphériques répartis dans une zone limitée et connectés par un lien de communication qui permet à tous ces périphériques d'interagir sur le réseau.

**LAN sans fil** : réseau local (LAN) utilisant les communications sans fil.

**LCD (Liquid Crystal Display - écran à cristaux liquides)** : ensemble de cristaux liquides scellés entre deux plaques de verre recouvertes d'un produit conducteur transparent. Le revêtement du côté où l'on regarde est ciselé pour former des segments dont les fils se prolongent jusqu'au bord du verre. L'application d'une tension entre les deux feuilles de verre altère la luminosité des cristaux liquides.

**lecteur d'empreintes** : le lecteur d'empreinte permet de comparer et analyser les caractéristiques uniques d'une empreinte.

**lecteur de disque** : périphérique permettant d'accéder aux données enregistrées sur un disque et de les copier dans la mémoire de l'ordinateur. Il permet également de transférer des données depuis la mémoire vers le disque. Pour exécuter ces tâches, l'unité fait physiquement tourner le disque à haute vitesse sur une tête de lecture-écriture.

**lecteur de disque dur (DD)** : périphérique électromécanique permettant de lire et écrire sur un disque dur. Voir aussi disque dur.

**lecteur de disquettes (LD)** : Périphérique électromagnétique qui permet de lire des disquettes et d'écrire dessus.

**logiciel** : ensemble des programmes, procédures et documents associés à un système informatique. Fait plus particulièrement référence aux programmes informatiques qui dirigent et contrôlent les activités du système informatique. *Voir aussi matériel.*

## M

**matériel** : composants matériels électroniques et mécaniques d'un système informatique, notamment l'ordinateur lui-même, les lecteurs de disques externes, etc. Voir également logiciel et microprogramme.

**mégahertz** : unité de mesure des ondes. Un mégahertz est égal à un million de cycles par seconde. Voir aussi hertz.

**méga-octet (Mo)** : unité de mesure du stockage des données. Un Mo correspond à 1024 Ko. Voir aussi kilo-octet.

**mémoire** : désigne généralement la mémoire principale de l'ordinateur, où les programmes sont exécutés et les données stockées de façon temporaire en vue de leur traitement.

Cette mémoire peut être « non rémanente » (vive) et ne conserver les données que temporairement (RAM), ou « rémanente » (morte), et les conserver indéfiniment (ROM). La mémoire principale de l'ordinateur est de type RAM. Voir RAM, ROM.

**mémoire cache** : section de mémoire ultra-rapide où sont copiées les informations les plus fréquemment utilisées de façon à minimiser le temps d'accès. L'accès aux données en mémoire cache est plus rapide que l'accès à la mémoire principale de l'ordinateur. Voir aussi cache de niveau 1, cache niveau 2.

- mémoire Flash** ; mémoire non rémanente qui autorise les opérations de lecture et d'écriture. Les informations dans la mémoire Flash sont conservées lorsque l'ordinateur est hors tension. Ce type de mémoire est utilisé pour conserver vos données d'empreinte. Voir aussi mémoire. A comparer à RAM et ROM.
- mémoire rémanente** : mémoire, généralement morte (ROM), capable de stocker des informations de façon permanente. La mise hors tension de l'ordinateur n'entraîne pas la perte ou la modification des données contenues dans cette mémoire.
- mémoire vive (RAM)** : mémoire non rémanente qui autorise les opérations de lecture et d'écriture. Les mémoires non rémanentes (ou vives) ne permettent pas de conserver les informations lorsque l'ordinateur est hors tension. Ce type de mémoire sert de mémoire principale à votre ordinateur. Voir aussi mémoire. A comparer à ROM.
- mémoire volatile** : mémoire vive (RAM) stockant des informations tant que l'ordinateur est sous tension.
- menu** : interface logicielle présentant une liste d'options dans laquelle l'utilisateur effectue sa sélection. Également appelé écran.
- microprocesseur** : composant matériel tenant dans un seul circuit intégré qui exécute les instructions. Appelé également Unité Centrale de traitement (UC).
- microprogramme** : ensemble d'instructions intégrées dans le matériel qui contrôle et dirige les activités d'un microprocesseur.
- mode** : méthode de fonctionnement telle que le mode de démarrage ou le mode Veille.
- modem** : mot composé à partir de modulateur/démodulateur. Périphérique convertissant (modulant) des données numériques en vue de la transmission par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, puis convertissant les données modulées (démodulation) en données numériques utilisables par l'ordinateur.
- moniteur** : périphérique qui utilise des lignes et des colonnes de pixels pour afficher des caractères alphanumériques ou des images graphiques. Voir tube cathodique.
- mot de passe** : chaîne unique de caractères permettant d'identifier un utilisateur donné. L'ordinateur propose différents niveaux de protection par mot de passe, tels que utilisateur et supervisor.
- MP3** : Une norme de compression des données audio qui autorise des transferts rapides et de qualité, ainsi que la reproduction en temps réel des fichiers audio.

## O

- OCR** : Optical Character Recognition (reconnaissance optique de caractères - lecteur). Technique utilisant un rayon laser ou un faisceau de lumière visible pour identifier des caractères et les enregistrer sous une forme manipulable par l'ordinateur.

**octet** : représentation d'un caractère unique. Séquence de huit bits traitée en tant qu'unité unique ; c'est également la plus petite unité adressable du système.

## P

**PAL** : Phase Alternating Line. Norme dominante de diffusion vidéo en Europe.

**parité** : 1) relation symétrique entre deux paramètres (nombres entiers) pouvant être actifs ou non actifs, pairs ou impairs, 0 ou 1. 2) en communications série, bit de détection d'erreurs ajouté au groupe de bits de données pour rendre la somme de contrôle paire ou impaire. La parité peut être paramétrée sur paire, impaire ou aucune.

**PCI** : Peripheral Component Interconnect (interconnexion des composants périphériques) Bus standard industriel 32 bits.

**périphérique** : Tout périphérique, tel qu'une imprimante ou manette de jeu, qui est connecté à l'ordinateur et contrôlé par le processeur de ce dernier.

**périphérique de pointage** : tout périphérique, tel que TouchPad ou une souris, qui permet de déplacer le curseur à l'écran.

**périphériques d'E/S** : équipement utilisé pour communiquer avec l'ordinateur et transférer des données depuis/vers celui-ci.

**Péritel** : câble connecteur /port 21 broches permettant la transmission d'images et de son stéréo haute qualité (y compris les formats son Dolby® Pro-Logic) d'un appareil audiovisuel vers l'autre. Également connu sous le nom de « câble SCART » ou « connecteur euro ».

**pilote** : programme faisant généralement partie du système d'exploitation et contrôlant un composant matériel précis (un périphérique, une imprimante ou une souris, entre autres).

**pilote de périphérique** : programme (appelé pilote) qui permet à l'ordinateur de communiquer avec un périphérique.

**pixel** : contraction de Picture Element. Élément de base d'une image. Point le plus petit qu'un écran puisse afficher ou l'imprimante tracer. Également appelé pel.

**plug and play** : fonction de Windows qui permet au système de reconnaître automatiquement les périphériques externes connectés et d'effectuer les configurations nécessaires sur l'ordinateur.

**port** : connexion électrique grâce à laquelle l'ordinateur envoie et reçoit des données vers et à partir des périphériques et d'autres ordinateurs.

**programme** : ensemble d'instructions écrites pour un ordinateur donné et qui lui permet d'effectuer un ensemble de tâches. Voir aussi application.

**programme informatique** : ensemble d'instructions conçues pour un ordinateur et qui lui permettent de parvenir au résultat voulu.

**protection en écriture** : dispositif permettant de protéger une disquette contre toute suppression accidentelle des données.

**puce** : petit semi-conducteur comportant le système logique et les circuits nécessaires au traitement, la mémorisation, aux fonctions d'entrées/sorties et au contrôle des autres composants.

## R

**redémarrage** : action de réinitialiser le système d'exploitation sans mettre l'ordinateur hors tension (appelé également démarrage à chaud ou réinitialisation logicielle). *Voir aussi* démarrage.

**réseau** : ensemble d'ordinateurs et de périphériques associés qui sont connectés. Les réseaux permettent de partager des données et des périphériques, tels que des imprimantes, avec d'autres utilisateurs et d'échanger des messages électroniques.

**résolution** : mesure de la netteté des images reproduites à l'écran ou par une imprimante. Pour les imprimantes, la résolution est exprimée en points par pouce (ppp). Pour un écran, elle est exprimée par le nombre de pixels disponibles à l'horizontale et à la verticale

**RJ11** : prise téléphonique modulaire.

**RJ45** : Prise réseau local modulaire.

**ROM (Read Only Memory)** : mémoire rémanente qui autorise les opérations de lecture mais non d'écriture. Du fait que les informations de la mémoire ROM sont rémanentes, ces dernières sont conservées lorsque l'ordinateur est hors tension. Ce type de mémoire est utilisé pour conserver le BIOS de votre ordinateur, qui contient des informations essentielles pour le redémarrage du système. *Voir aussi* BIOS, mémoire. A comparer à RAM.

**RVB** : Rouge, vert et bleu. Dispositif utilisant trois signaux d'entrée, chacun d'eux activant un canon à électrons d'une couleur additive primaire (rouge, vert et bleu) ou port utilisant un tel dispositif. *Voir aussi* écran cathodique.

## S

**S/P DIF** : norme d'interface numérique pour l'audio

**sauvegarde** : copie d'un fichier, généralement sur un disque amovible, conservée en cas de perte ou de dommage de l'original.

**SCSI** : Small Computer System Interface. Un bus d'E/S conçu pour la connexion de plusieurs classes de périphériques.

**SECAM L** : la norme de diffusion vidéo utilisée en France est SECAM (Séquentiel Couleur avec Mémoire).

**signal analogique** : signal dont certaines caractéristiques, telles que l'amplitude et la fréquence, varient en fonction de la valeur à transmettre. Les communications téléphoniques utilisent des signaux analogiques.

**SIO** : serial input/output (entrée/sortie en série). Méthodologie électronique utilisée en transmission de données sérielles.

**sortie** : résultats d'une opération de l'ordinateur. Il s'agit généralement d'un synonyme de données. 1) imprimées sur papier, 2) affichées à l'écran, 3) envoyées par l'intermédiaire du port série d'un modem, ou 4) stockées sur un support magnétique quelconque.

**supprimer** : action de retirer des données d'un disque ou d'un autre périphérique de stockage de données. Synonyme d'effacer.

**synchrone** : désigne un intervalle de temps régulier entre chaque bit, chaque caractère ou chaque événement.

**système d'exploitation** : groupe de programmes contrôlant le fonctionnement de l'ordinateur. Les fonctions d'un système d'exploitation incluent la création de programmes et de fichiers de données, ainsi que le contrôle de la transmission et de la réception de données (entrées/sorties) à destination et en provenance de la mémoire et des périphériques.

**système informatique** : combinaison de matériels, logiciels, microprogrammes et périphériques regroupés pour transformer des données en informations utiles.

## T

**tampon** : Partie de la mémoire de l'ordinateur réservée au stockage provisoire de données. Les tampons compensent souvent la différence de vitesse de transmission entre deux périphériques.

**temps d'échappement** : temps qui s'écoule avant et après l'envoi d'un code d'échappement au modem et qui permet de distinguer les échappements qui font partie des données transmises et les échappements conçus pour commander le modem.

**terminal** : ensemble clavier (équivalent à celui d'une machine à écrire) et écran cathodique relié à l'ordinateur et permettant l'entrée et la sortie de données.

**touches d'accès direct** : combinaison de touches incluant la touche **Fn**. Cette combinaison permet de régler certains paramètres, tels que le volume des haut-parleurs.

**touches de configuration** : combinaisons de touches émulant les touches d'un clavier étendu IBM. Ces touches permettent de changer certaines options de configuration, d'arrêter l'exécution d'un programme et d'accéder au pavé numérique intégré.

**touches de fonction** : Touches F1 à F9, qui correspondent à certaines fonctions de l'ordinateur.

**TouchPad** : périphérique de pointage intégré au repose- mains de l'ordinateur TOSHIBA.

## U

**UC** : Unité centrale de traitement. Partie de l'ordinateur qui interprète et exécute les instructions.

**USB** : Bus série universel. Cette interface série permet de communiquer avec plusieurs périphériques connectés en chaîne à un port unique de l'ordinateur.

**utilitaire Economie** : utilitaire TOSHIBA qui vous permet de configurer les paramètres de différentes fonctions d'économie d'énergie.

## V

**valeur par défaut** : valeur sélectionnée automatiquement par le système en l'absence de toute instruction. Egalement appelée valeur prédéfinie.

**VGA** : Video graphics array. Carte vidéo standard permettant d'exécuter tous les logiciels les plus courants.

**vidéo Composite (YUV)** : un format de signal vidéo utilisé pour la transmission d'images, par ex. d'un magnétoscope VCR vers un téléviseur.

## W

**wi-fi®** : terme de marque de commerce de Wireless Capability Ethernet Alliance qui est un acronyme de Wireless Fidelity (Fidélité sans fil) et qui correspond au protocole de communication qui autorise une connexion Ethernet avec des périphériques de communication sans fil.

# Index

## A

- Adaptateur secteur, 1-5
  - port Entrée adaptateur 19V, 2-5
  - supplémentaire, 1-20
- Adaptateur secteur
  - connexion, 3-2
- Affichage
  - contrôleur, B-1
- Alimentation
  - commande Arrêter (mode démarrage), 3-6
  - conditions, 6-1
  - mise en veille automatique du système, 6-13
  - mise sous/hors tension de I, 6-13
  - mode Veille, 3-6
  - mode Veille prolongée, 3-8
  - voyant, 6-3
- Alimentation
  - mise hors tension, 3-6
  - mise sous tension, 3-5
- Assistance TOSHIBA, 10-26

## B

- Batterie
  - charge, 6-5
  - contrôle de la capacité, 6-7
  - horloge temps réel, 1-5, 6-4
  - prolongement de la durée de vie, 6-8
  - remplacement, -xi, 6-9
  - supplémentaire, 9-11
  - types, 6-3
- Batterie principale, 1-4, 2-8
- Batterie
  - mode d, 1-13
  - voyant, 2-12, 6-2

- Bloc numérique
  - activation du bloc numérique, 5-6
  - mode Curseur, 5-6
  - mode numérique, 5-6
  - utilisation temporaire du bloc numérique intégré (bloc numérique désactivé), 5-7
  - utilisation temporaire du clavier normal (bloc numérique activé), 5-7
- Bloc numérique intégré, 1-12, 5-6
- Bluetooth, 1-11, 4-41
  - pile Bluetooth pour Windows par Toshiba, 1-18
  - problèmes, 10-23

## C

- Caméra Web, 1-9
- Capteur d, 10-16
- Caractères ASCII, 5-7
- Carte MultiMedia
  - problèmes, 10-13
- Carte xD picture
  - problèmes, 10-12
- Chargeur de batterie, 1-20, 9-12
- Clavier, 1-7, 5-1
  - blocage temporaire de la touche Fn, 5-5
  - émulation des touches d, 5-2
  - machine à écrire, 5-1
  - problèmes, 10-7
  - touches de configuration, 5-3
  - touches de fonction F1 à F12, 5-2
  - touches Windows spécifiques, 5-5
- Communication sans fil
  - voyant, 4-43
- Communications sans fil, 4-40

Commutateur de communication sans fil,  
1-11, 2-1, 4-42

Configuration du matériel  
accès, 7-1  
général, 7-1

Contrôleur graphique, 1-7

## D

Déclaration de vol Toshiba, G-2

Déconnexion du câble i.LINK (IEEE 1394),  
9-20

Déplacement de I, 4-46

Disque dur  
désactivation automatique, 1-12

disque dur, restauration, 3-11, 3-13

Disques de restauration, 3-13  
problèmes, 10-25

Documentation, liste, 1-2

## E

Ecran, 1-7, 2-9  
augmentation luminosité, 5-4  
désactivation automatique, 1-12  
réduction luminosité, 5-4

Ecran externe  
problèmes, 10-21

Ecran  
charnière, 2-9  
ouverture, 3-4

Emplacement Bridge Media  
utilisation, 9-3

Emplacement Bridge media, 1-8, 2-3, 9-3

Entretien des supports  
lecteur de disquettes, 4-31

Entretien des supports de données, 4-31  
entretien de la carte mémoire, 9-6

Entretien des supports  
CD/DVD, 4-31

ExpressCard, 1-8, 9-2  
insertion, 9-2  
problèmes, 10-11  
retrait, 9-3

## F

Fn + 1 (Utilitaire Loupe TOSHIBA,  
réduction), 5-5

Fn + Enter, 5-3

Fn + Esc (Muet), 5-3

Fn + espace (Zoom), 5-5

Fn + F1 (Verrou), 5-3

Fn + F12 ScrLock (Arrêt défilement), 5-3

Fn + F2 (Alimentation), 5-3

Fn + F3 (Veille), 5-4

Fn + F4 (Veille prolongée), 5-4

Fn + F5 (Sortie), 5-4

Fn + F6 (Réduction de la luminosité), 5-4

Fn + F7 (Augmentation de la luminosité),  
5-4

Fn + F8 (Communication sans fil), 5-4

Fn + F9 (Touch Pad), 5-4

Fn +2 (Utilitaire Loupe TOSHIBA,  
agrandissement), 5-5

FnF10 (mode Défilement), 5-6

FnF11 (mode Numérique), 5-6

## H

HDMI, 9-16

## I

i.LINK, 1-8, 2-3, 9-18  
précautions, 9-19  
problèmes, 10-24

## L

LAN, 1-10, 4-43  
connexion, 4-44  
déconnexion, 4-45  
prise, 2-6  
problèmes, 10-23  
types de câbles, 4-43  
voyant d, 2-6

LAN  
voyant de liaison, 2-6

Lecteur de disquettes USB, 9-12, 10-10  
problèmes, 10-10  
utilisation, 9-13

Liste de contrôle de I, 1-1

Lucarne de réception infrarouge, 1-10, 2-5  
problèmes, 10-13

**M**

- Mémoire, 1-3
  - extension, 1-20
  - installation, 9-9
  - retrait, 9-11
- Mémoire cache, 1-3
- Memory Stick/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo
  - entretien, 9-5
- Mode Veille, 1-13
  - mise en veille automatique du système, 1-12
  - paramétrage, 3-6
- Mode Veille prolongée, 1-13
- Modem, 1-10, 4-36
  - connexion, 4-39
  - déconnexion, 4-39
  - menu Propriétés, 4-37
  - problèmes, 10-22
  - sélection d, 4-37
- Modem
  - prise, 2-6
- Modes vidéo, B-1
- Moniteur externe, 1-8, 2-6, 9-15
- Mot de passe
  - problèmes, 10-7
  - utilisateur, 6-11
- Mot de passe
  - mise sous tension, 1-12

**N**

- Nettoyage de l, 4-45

**O**

- Orifices de ventilation, 2-5, 2-8

**P**

- Panneau avant, 8-2
- Périphérique de pointage
  - boutons de contrôle de Touch Pad, 4-1
  - Touch Pad, 2-10, 4-1
- Périphérique USB, 1-8
- Ports, 1-8
  - écran externe, 1-8
  - i.LINK, 1-8
  - USB, 1-8

- Prise de sécurité
  - fixation, 9-20

**Problèmes**

- alimentation, 10-4
- alimentation secteur, 10-5
- analyse du problème, 10-2
- arrêt en cas de surchauffe, 10-5
- assistance TOSHIBA, 10-26
- batterie, 10-6
- Bluetooth, 10-23
- carte mémoire SD/SDHC, carte miniSD/microSD, 10-11
- carte MultiMedia Card, 10-13
- carte xD picture, 10-12
- clavier, 10-7
- démarrage du système, 10-4
- disque dur, 10-8
- disques de restauration, 10-25
- écran externe, 10-21
- écran HDMI, 10-24
- écran interne, 10-8
- ExpressCard, 10-11
- LAN, 10-23
- LAN sans fil, 10-23
- lecteur d, 10-16
- lecture de la vidéo, 10-25
- liste de vérification du matériel et du système, 10-3
- lucarne infrarouge, 10-13
- Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo, 10-12
- modem, 10-22
- mot de passe, 10-7
- périphérique i.LINK (IEEE1394, 10-24
- périphérique USB, 10-16
- périphériques de pointage, 10-13
- souris USB, 10-15
- système audio, 10-20
- test automatique, 10-4
- TouchPad, 10-13
- veille et charge USB, 10-7

- Processeur, 1-3

**R**

- Raccordement du câble i.LINK (IEEE 1394), 9-19
- RAM vidéo, 1-4

Redémarrage de l, 3-10  
Refroidissement, 1-13  
Réglage du volume, 2-11  
Réseau sans fil, 1-11, 4-40

## S

SD/SDHC, carte miniSD/microSD  
  problèmes, 10-11  
Système audio, 1-8, 4-34  
  haut-parleurs stéréo, 2-9  
  microphone, 2-12  
  prise casque, 1-9, 2-3  
  prise microphone, 1-9, 2-3  
  réglage du volume, 2-11

## T

Télécommande, 8-4  
TOSHIBA Assist, 1-18  
TOSHIBA ConfigFree, 1-18  
TOSHIBA Disc Creator, 1-18, 4-24  
TOSHIBA PC Diagnostic Tool, 1-15  
TOSHIBA SD Memory Card Format, 1-18  
Touch Pad, 1-7  
Touches d, 1-12, 5-3, 5-3, 5-3, 5-4, 5-4,  
  5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-5, 5-5, 5-5  
Touches de configuration  
  émulation des touches d, 5-2  
  Enter, 5-3  
  ScrLock, 5-3  
Touches de fonction, 5-2  
TouchPad  
  utilisation, 4-1  
Tuner TV, 1-9, 4-32

## U

USB  
  problèmes du périphérique, 10-16  
Utilitaire TOSHIBA Zooming, 1-14

## V

Voyant de l, 2-12  
Voyant Entrée adaptateur, 2-12, 6-3  
Voyants  
  alimentation, 2-12  
  batterie, 2-12, 6-2  
  disque dur, 2-12  
  entrée adaptateur, 2-12

## W

Wireless LAN  
  incidents, 10-23