

Manuel d'utilisation



Packard Bell EasyNote TS

Table des matières

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Démarrer votre ordinateur | 4 | Optimiser l'autonomie de la batterie..... | 38 |
| Connexion sans fil..... | 4 | Avertissement de batterie basse..... | 39 |
| Enregistrement..... | 5 | Logiciels | 41 |
| Installation des logiciels..... | 6 | Utiliser Windows et de vos logiciels..... | 41 |
| Récupération..... | 6 | Centre d'accueil..... | 41 |
| Vous avez des problèmes ?..... | 7 | Offre de sécurité Internet..... | 41 |
| Informatique de base | 8 | Packard Bell Recovery Management..... | 42 |
| Sécurité et confort..... | 8 | Packard Bell MyBackup..... | 42 |
| Précautions de sécurité..... | 8 | Lire les fichiers multimédia..... | 46 |
| Précautions de santé..... | 12 | Exécution automatique..... | 49 |
| Apprendre à connaître votre ordinateur | 14 | Lecture de fichiers téléchargés..... | 49 |
| Vue supérieure - affichage..... | 15 | Lecture de films DVD..... | 51 |
| Vue supérieure - clavier..... | 16 | Lecture des films sur disques Blu-ray..... | 52 |
| Touches spéciales..... | 18 | Réseaux sociaux (en option)..... | 52 |
| Touchpad..... | 21 | Internet | 58 |
| Vue frontale..... | 22 | À la découverte d'Internet..... | 58 |
| Vue arrière..... | 22 | Protéger votre ordinateur..... | 58 |
| Vue gauche..... | 23 | Choisir un fournisseur d'accès Internet..... | 58 |
| Vue droite..... | 24 | Connexions réseau..... | 61 |
| Vue de la base..... | 26 | Surfer sur le Web !..... | 64 |
| Mettre votre ordinateur à niveau | 27 | Sécurité..... | 67 |
| Extension avec des options..... | 27 | Bureau d'aide | 83 |
| Options de connectivité..... | 27 | L'informatique en toute sécurité..... | 83 |
| Alimentation | 33 | Maintenance..... | 83 |
| Adaptateur secteur..... | 33 | Mises à jour..... | 92 |
| Batterie..... | 34 | Assistance à distance de Windows..... | 94 |
| Caractéristiques de la batterie..... | 34 | Récupération | 95 |
| Installer ou retirer la batterie..... | 37 | Packard Bell Recovery Management..... | 95 |
| Charger la batterie..... | 37 | Création de disques de récupération..... | 95 |
| Vérification du niveau de la batterie..... | 38 | Récupération de votre système..... | 99 |
| | | Types de récupération..... | 100 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Informations réglementaires | 107 |
| Environnement | 116 |
| Licence logicielle | 118 |
| Index | 121 |

Copyright © 2011.
Tous droits réservés.

Manuel d'utilisation de la Packard Bell
EasyNote TS
Première publication : 2 Mai 2011

Visitez le site **registration.packardbell.com** et découvrez les avantages réservés aux clients Packard Bell.

Remarque : Toutes les images sont pour référence seulement. La configuration du produit peut varier.

DÉMARRER VOTRE ORDINATEUR

Merci d'avoir acheté cet ordinateur Packard Bell !

Ce guide a été conçu pour vous présenter les caractéristiques de votre ordinateur et vous assister dans votre découverte de l'informatique.

Après avoir installé et démarré votre ordinateur, comme indiqué dans les instructions d'installation, il vous posera des questions qui vous aideront à vous connecter à Internet. Votre ordinateur configurera alors les logiciels installés.

CONNEXION SANS FIL

Pour vous connecter à un réseau sans fil, vérifiez d'abord que les fonctions sans fil de votre ordinateur sont activées, et que le routeur ou le modem auquel vous souhaitez vous connecter est également correctement configuré.

- Si la fonction sans fil n'est pas activée, appuyez la touche de communication (() pour ouvrir le *Gestionnaire de lancement* et assurez-vous que Wi-Fi est réglé sur **Activer**.
- Votre ordinateur détectera et affichera tous les réseaux disponibles, sélectionnez votre réseau et entrez le mot de passe, si nécessaire.
- Après un court délai, votre ordinateur devrait se connecter à Internet.

Si votre réseau n'est pas détecté, ou si votre ordinateur ne se connecte pas à Internet, veuillez consulter votre FAI ou de la documentation du routeur. Après le démarrage de votre ordinateur et quand vous pouvez l'utiliser, ouvrez Internet Explorer et suivez les instructions.

Vous pouvez également utiliser un câble réseau pour vous connecter directement à un port réseau sur votre routeur. Veuillez consulter votre FAI ou de le guide du routeur.

ENREGISTREMENT

Lors de la première utilisation de votre ordinateur, il est recommandé de l'enregistrer. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Service plus rapide de nos représentants entraînés
- Participation à la communauté Packard Bell : recevez des promotions et participez à nos enquêtes clients
- Les dernières actualités de Packard Bell

Comment s'enregistrer

Pendant le démarrage initial de votre ordinateur, une fenêtre vous invitera à l'enregistrer. Veuillez remplir les informations et cliquez sur **Suivant**. La seconde fenêtre affichée contiendra des champs optionnels qui nous aideront à vous fournir une expérience de service client plus personnelle.

Une autre option

Une autre manière d'enregistrer votre produit Packard Bell est de visiter notre site Web sur **registration.packardbell.com**. Sélectionnez votre pays et suivez simplement les instructions.

Après l'enregistrement, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

INSTALLATION DES LOGICIELS

Votre ordinateur installera automatiquement les logiciels et préparera votre ordinateur pour l'utilisation. Cela peut prendre un certain temps, veuillez ne pas éteindre votre ordinateur. Attendez que l'installation soit terminée.

RÉCUPÉRATION

Créez des disques de récupération dès que possible. Le programme *Packard Bell Recovery Management* permet de créer des disques de récupération puis de restaurer ou de réinstaller les applications et les pilotes fournis par Packard Bell. Une boîte de DVD inscriptibles est nécessaire.

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES ?

Packard Bell fournit plusieurs options pour le support de votre achat.

Support Packard Bell

N'oubliez pas de noter le numéro de série, la date et le lieu d'achat, ainsi que le modèle de votre ordinateur dans l'espace fourni dans ce manuel ; conservez votre preuve d'achat. Avant de vous nous appelez, veuillez prendre note du message d'erreur qui accompagne le problème et vous installer devant votre ordinateur, ce dernier devant être si possible allumé. Ces éléments nous permettront de vous offrir un service plus rapide et de meilleure qualité.

Site Web de Packard Bell

N'oubliez pas de visiter le site www.packardbell.fr - Consultez la section de support, elle contient des informations mises à jour, de l'aide, des pilotes et des téléchargements.

Informations de garantie et de contact

Vous pouvez trouver des informations sur la garantie de votre ordinateur et comment contacter le support technique dans la Garantie de votre ordinateur.

INFORMATIQUE DE BASE

SÉCURITÉ ET CONFORT

Précautions de sécurité

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour utiliser votre ordinateur confortablement et éviter les problèmes de santé.

Environnement de l'ordinateur

Assurez-vous que l'ordinateur :

- Est utilisé sur une surface, un support ou une table stable. Une chute pourrait gravement endommager l'ordinateur.
- N'est pas utilisé sur une surface qui vibre, ou utilisé en prenant part au sport, à l'exercice ou à d'autres activités dans un environnement dynamique. Les vibrations ou les mouvements peuvent desserrer les fixations, endommager les composants internes et même provoquer des fuites de la batterie.
- Est éloigné du soleil et des sources de chaleur.
- Est éloigné de champs magnétiques ou de tout appareil qui produit de l'électricité statique.
- Est maintenu à au moins 30 centimètres (un pied) de distance d'un téléphone portable.
- N'est-ce pas dans un environnement poussiéreux ou humide.

- N'est pas utilisé à proximité de l'eau. Ne renversez jamais de liquides, quels qu'ils soient, sur ou dans votre ordinateur.
- N'est pas placé sur un tapis ou toute autre surface qui peut avoir une charge électrique.

Câbles

Assurez-vous que :

- Les câbles ne sont pas trop tendus et qu'il n'y a pas de risque de personne marchant ou trébuchant dessus.
- D'autres appareils n'écrasent pas les câbles.
- Le câble d'alimentation est connecté à l'ordinateur avant de connecter le câble d'alimentation à la prise secteur.
- Le câble d'alimentation est débranché de la prise secteur avant de déconnecter le câble d'alimentation de l'ordinateur.
- Les cordons d'alimentation à trois broches sont connectés à une prise secteur mise à la terre.
- La prise secteur est facilement accessible et aussi proche que possible de l'ordinateur (ne la surchargez pas avec trop d'adaptateurs).

Si votre ordinateur utilise un adaptateur secteur externe :

- Ne couvrez pas et ne placez pas l'adaptateur secteur. Permettez à l'adaptateur de refroidir correctement pendant l'utilisation en l'éloignant d'autres objets.

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre ordinateur. Bien que d'autres adaptateurs puissent lui ressembler, les utiliser peut endommager votre ordinateur. Si un remplacement est nécessaire, utilisez uniquement les composants certifiés pour une utilisation avec votre ordinateur.

Nettoyer votre ordinateur

- Débranchez toujours votre ordinateur de la prise secteur avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de liquide ou d'aérosol de nettoyage, utilisez au contraire un chiffon humide.
- Ne pulvérisez jamais de produit de nettoyage directement sur l'écran.
- Si vous renversez un liquide sur votre ordinateur, éteignez-le immédiatement, débranchez l'adaptateur secteur et assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le rallumer. Attendez la nuit si nécessaire.



Remarque : *Si votre ordinateur comporte des connecteurs pour cartes mémoire ou périphériques d'extension, des cartes factices en plastique peuvent être installées dans les connecteurs. Celles-ci protègent les connecteurs non utilisés de la poussière, des objets métalliques et d'autres particules. Conservez les cartes factices pour utilisation les connecteurs ne contiennent pas de carte.*

Réparer votre ordinateur

N'essayez jamais de réparer vous-même votre ordinateur : l'ouverture ou la dépose du panneau supérieur vous expose à divers risques, électrocution notamment. L'entretien doit être confié à un spécialiste.

Débranchez votre ordinateur de la prise secteur et adressez-vous à un technicien qualifié quand :

- Le cordon d'alimentation est endommagé, coupé ou dénudé.
- Un liquide a été renversé dans l'appareil.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- L'appareil est tombé ou le châssis a été endommagé.
- Les performances de l'appareil deviennent irrégulières.
- L'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir respecté les consignes d'utilisation.



Remarque : *Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d'utilisation ; d'autres réglages incorrects risquent de provoquer des dommages nécessitant l'intervention prolongée d'un technicien qualifié.*

Précautions de santé

- L'ordinateur et les accessoires peuvent contenir des petits composants. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Si vous travaillez ou jouez pendant des heures, assurez-vous de faire des pauses régulières. Éloignez votre regard de l'écran de l'ordinateur de temps en temps. N'utilisez pas votre ordinateur si vous êtes fatigué.
- Organisez votre ordinateur afin que vous puissiez travailler dans une position naturelle et détendue. Placez les éléments que vous utilisez souvent à portée de main.
- Positionnez votre ordinateur directement en face de vous pour plus de sécurité et de confort. Assurez-vous que votre clavier et touchpad sont à une hauteur confortable. L'écran devrait être à environ 45-70 cm (18-30 pouces) de vos yeux.
Si vous utilisez votre ordinateur pendant de longues périodes, assis à un bureau, achetez un clavier externe pour un confort amélioré.
- Pour protéger votre ouïe, lors de l'utilisation de haut-parleurs ou d'un casque, augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que vous pouvez entendre clairement et confortablement, n'augmentez pas le niveau de volume après que vos oreilles se sont habituées. N'écoutez pas à un fort volume pendant une période prolongée. N'augmentez pas le volume afin de bloquer les bruits environnants ; baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent près de vous.

- Le dessous de l'ordinateur, l'adaptateur secteur et l'air des fentes de ventilation peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Évitez le contact continu du corps et ne placez pas l'ordinateur sur vos genoux lorsqu'il est en fonctionnement. 
- Veillez à ce que les fentes de ventilation et les ouvertures de l'ordinateur ne soient pas obstruées ou recouvertes. Ne placez pas l'ordinateur sur une surface souple (comme un tapis, une chaise ou un lit), qui pourraient bloquer les fentes de ventilation.
- N'enfoncez pas d'objets dans les fentes du châssis ou de ventilation car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, d'où un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Certains troubles des mains, des poignets, des bras, du cou, des épaules, des jambes et du dos peuvent être associés à, ou aggravés par certaines actions répétitives. Pour réduire votre risque de développer ces troubles, tapez avec vos poignets droits et vos mains et les poignets légèrement au-dessus du clavier. Si vous avez des périodes de douleurs, fourmillements, engourdissements ou autres gênes, veuillez contacter votre médecin.
- Nous conseillons aux parents de contrôler l'utilisation des jeux par leurs enfants. Si vous ou votre enfant avez les symptômes suivants : vertiges, vision floue, tremblements des yeux ou des muscles, perte de conscience, désorientation, tout mouvement involontaire ou convulsion, cessez IMMÉDIATEMENT l'utilisation et consultez votre médecin. Cela peut se produire même si la personne n'a pas d'antécédents médicaux de l'épilepsie.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE ORDINATEUR

Après avoir installé votre ordinateur, comme illustré dans les instructions d'installation, nous allons vous faire explorer votre nouvel ordinateur Packard Bell.



Packard Bell EasyNote TS

VUE SUPÉRIEURE - AFFICHAGE



| # | Icône | Élément | Description |
|---|-------|-------------------|--|
| 1 | | Webcam | Webcam pour communication vidéo. |
| 2 | | Microphone | Microphone interne pour l'enregistrement sonore. |
| 3 | | Écran d'affichage | Également appelé écran LCD (Liquid Crystal Display), il affiche les données de l'ordinateur. |

VUE SUPÉRIEURE - CLAVIER



| # | Icône | Élément | Description |
|---|---|----------------------------------|---|
| 4 |  | Bouton/Indicateur d'alimentation | Met l'ordinateur sous tension et hors tension. Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur. |
| 5 | | Clavier | Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur. <i>- Les touches spéciales sont décrites à la page 18.</i> |

| # | Icône Élément | Description |
|---|---|--|
| 6 | Touchpad | Périphérique de pointage sensible au touché qui fonctionne comme une souris. |
| |  Indicateur d'alimentation | Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur. |
| | | Indique l'état de la batterie de l'ordinateur. |
| 7 |  Indicateur de la batterie | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Charge</i> : La lumière est orange lorsque la batterie se recharge. - <i>Pleine charge</i> : La diode est bleue en mode secteur. |
| |  Indicateur du disque dur | Indique l'activité du disque dur. |
| |  Indicateur de communication | Indique l'état du périphérique de connectivité sans fil de l'ordinateur. |
| 8 | Boutons (gauche et droit) | Le côté gauche et le côté droit du bouton fonctionnent comme boutons de sélection gauche et droite. |
| 9 | Haut-parleurs | Produit le son stéréo. |

- **Remarque** : Les indicateurs du panneau avant sont visibles même lorsque l'écran LCD est fermé.

Touches spéciales

Le clavier de votre ordinateur comporte des touches qui activent des fonctions spéciales. La fonction de chaque touche est clairement indiquée par une icône.

| <i>Icône</i> | <i>Fonction</i> | <i>Description</i> |
|--|--|---|
| Fn | Touche spéciale pour la seconde fonction | Active une seconde fonction sur certaines touches. <i>P.ex., appuyez la touche Fn pour activer les touches F1 à F12.</i> |
|  | Aide | Ouvre le menu de l'aide. |
|  | Packard Bell MyBackup | Permet de créer des copies de sauvegarde de votre ordinateur, que ce soit de l'intégralité du système ou uniquement certains fichiers et dossiers. Créez une planification régulière ou faites des copies quand vous le voulez. |
|  | Communication | Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur. |
|  | Choix de l'affichage | Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux. |
|  | Écran noir | Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer. |
|  | Touchpad | Active et désactive le touchpad. |

| <i> Icône </i> | <i> Fonction </i> | <i> Description </i> |
|--|-------------------|--|
|  | Lecture/Pause | Lisez ou effectuez une pause d'un fichier multimédia sélectionné. |
|  | Arrêter | Arrêtez la lecture du fichier multimédia sélectionné. |
|  | Précédent | Retournez au fichier multimédia précédent. |
|  | Suivant | Passez au fichier multimédia suivant. |
|  | Luminosité - | Diminue la luminosité de l'écran. |
|  | Luminosité + | Augmente la luminosité de l'écran. |
|  | Réseau social | Ouvre l'application Réseaux sociaux. - <i>Si cette application n'est pas installée, la touche démarrera votre application messagerie instantanée.</i> |
|  | Volume + | Augmente le volume sonore. |
|  | Volume - | Diminue le volume sonore. |
|  | Haut-parleur | Active et désactive les haut-parleurs. |

Touches spéciales

L'ordinateur utilise des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder aux touches de fonction et aux commandes de navigation.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche **Fn** (en bas à gauche) avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

| <i>Touche spéciale</i> | <i>Fonction</i> | <i>Description</i> |
|--|---------------------|--|
| Fn + touches spéciales (voir page 18) | Touches de fonction | Active les touches F1 à F12. |
| Fn + < | Accueil | Défile au début d'un document. |
| Fn + > | Fin | Défile à la fin d'un document. |
| Fn + ^ | Page Préc | Défile d'une page vers le haut dans un document. |
| Fn + v | Page Suiv | Défile d'une page vers le bas dans un document. |

- *Remarque : Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche Fn pour utiliser les touches de fonction F1 à F12 lorsque vous démarrez votre ordinateur ou lorsque vous utilisez le BIOS.*

*Pour échanger la touche spéciale et la fonction spéciale des touches F1 à F12, changez le paramètre de la touche de fonction dans le BIOS (pour ouvrir le BIOS appuyez sur **F2** lors du démarrage de votre ordinateur, puis sélectionnez le menu **Main** (Principal) et changez **Function key behavior** (Comportement des touches de fonction) sur **Function keys** (Touches de fonction)).*

Touchpad

 Le pavé tactile contrôle la flèche sur l'écran, appelée le pointeur ou le curseur. Lorsque vous faites glisser votre doigt sur le pavé sensible au toucher, le pointeur suivra ce mouvement.

Multi-geste

Le touchpad prend en charge les commandes multi-geste. Il peut reconnaître des modèles qui utilisent plus d'un doigt. Cela permet de contrôler les applications avec quelques gestes simples, tels que :

- **Pincer** : Faites rapidement un zoom avant et arrière sur les photos, cartes et documents avec un simple geste doigt-pouce.
- **Turner** : Naviguez dans les photos, sites Web ou documents en faisant glisser deux doigts horizontalement.
- **Pivoter** : Faites pivoter les photos ou les fichiers PDF de 90° avec un mouvement de rotation à deux doigts.
- **Défiler** : Naviguez rapidement dans les pages Web, documents et listes de lecture musicales vers le bas ou le haut en déplaçant deux doigts verticalement.



VUE FRONTALE




| # | Icône | Élément | Description |
|---|---|-----------------------------------|---|
| 1 |  | Lecteur de cartes multiples en un | Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick Pro (MS PRO) et xD-Picture (xD). - <i>Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.</i> |

VUE ARRIÈRE



| # | Icône | Élément | Description |
|---|-------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | | Baie de la batterie | Contient la batterie de l'ordinateur. |

VUE GAUCHE




| # | Icône | Élément | Description |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Prise d'alimentation | Se connecte à l'adaptateur secteur de votre ordinateur. |
| 2 |  | Port Ethernet RJ-45 | Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base. |
| 3 | | Ventilation et ventilateur de refroidissement | Permet à l'ordinateur de rester froid. <i>- Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures.</i> |
| 4 |  | Port d'affichage (VGA) externe | Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD). |
| 5 |  | Port HDMI | Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition. |
| 6 |  | Port USB | Se connectent à des périphériques USB (p.ex. une souris USB, une caméra USB). |

| # | Icône | Élément | Description |
|---|---|--------------------------------|--|
| |  | Prise microphone | Accepte les entrées de microphones externes. |
| 7 |  | Prise haut-parleurs/ casque | <p>Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prend en charge les casques 3,5 mm compatibles avec microphone intégré (p.ex. casques pour Smartphone Acer). |

VUE DROITE



| # | Icône | Élément | Description |
|---|---|-----------------|--|
| 1 |  | Port USB | <p>Se connectent à des périphériques USB (p.ex. une souris USB, une caméra USB).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si le port est noir, il est compatible USB 2.0, si le port est bleu (en option), il est également compatible USB 3.0. |
| 2 | | Lecteur optique | Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD. |

| # | Icône Élément | Description |
|---|---|---|
| 3 | Indicateur d'accès du disque optique | S'allume lorsque le lecteur optique est actif. |
| 4 | Bouton d'éjection du lecteur optique | Éjecte le disque optique du lecteur. |
| 5 | Trou d'éjection d'urgence | Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. - <i>Insérez délicatement un trombone pour éjecter le plateau du lecteur optique.</i> |
| 6 | Fente pour cadenas Kensington   | Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington. - <i>Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe.</i> <i>Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas.</i> <i>Certains modèles ne possèdent pas de clef.</i> |

VUE DE LA BASE



| # | Icône | Élément | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | | Baie de la batterie | Contient la batterie de l'ordinateur. |
| 2 |  | Loquet de libération de la batterie | Libère la batterie pour le retrait. Insérez un outil approprié et faites glisser pour libérer. |
| 3 |  | Compartment mémoire | Contient la mémoire principale de l'ordinateur. |
| |  | Baie du disque dur | Contient le disque dur de l'ordinateur (fixé avec des vis). |
| 4 | | Ventilation et ventilateur de refroidissement | Permet à l'ordinateur de rester froid. <i>- Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures.</i> |

METTRE VOTRE ORDINATEUR À NIVEAU

EXTENSION AVEC DES OPTIONS


Votre ordinateur vous offre de nombreuses options pour expérience informatique complète.

Options de connectivité

Les ports vous permettent de connecter des périphériques à l'ordinateur. Pour des instructions sur la connexion des différents périphériques à l'ordinateur, lisez la section suivante.

Lecteur de carte mémoire

Les cartes mémoire sont utilisées dans une vaste sélection d'appareils photo numériques, PDA, lecteurs MP3 et téléphones mobiles.



Insérer une carte mémoire

1. Alignez la carte de sorte que les connecteurs soient dirigés vers le port et vers le bas.
2. Faites glisser la carte doucement dans le port. Si vous trouvez que vous avez besoin de forcer pour insérer la carte, essayez de réorienter la carte légèrement.

3. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Quelques millimètres de la carte dépasseront de la fente.

Si la carte contient des fichiers, la fenêtre de *lecture automatique de Windows* peut apparaître (cela dépend du contenu de la carte) et vous demandera si vous souhaitez utiliser un programme pour accéder au contenu de la carte. Sélectionnez une option ici, si cela est approprié, sinon cliquez sur **Annuler**. Si la carte ne contient pas de fichiers, ou des fichiers inconnus, une fenêtre s'ouvre affichant le contenu de la carte.


Cartes SD, SDHC et SDXC

De différents types de cartes SD recouvrent de différentes capacités, tout en utilisant le même design global. Les cartes SD contiennent jusqu'à 4 Go, les cartes SDHC contiennent jusqu'à 32 Go, et les cartes SDXC peuvent contenir jusqu'à 2048 Go (2 To). Votre ordinateur fournit un lecteur de carte compatible SDHC ou SDXC.

Remarque : *Les cartes mémoire SDXC ne peuvent être utilisées que dans un lecteur compatible SDXC. Les cartes SD et SDHC peuvent être utilisées dans les deux types.*

Retirer une carte d'un lecteur de carte mémoire


1. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la *Zone de notification* (à côté de l'horloge).
2. Cliquez sur **Éjecter la carte SD** (ou le nom du périphérique).
3. Attendez l'affichage d'un message *Vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité.*
4. Retirez la carte.



Fonction réseau intégrée


La fonction réseau intégrée vous permet de connecter votre ordinateur à un réseau Ethernet.

Connectez un câble Ethernet du port Ethernet (RJ-45) à sur l'ordinateur à une prise réseau ou à un concentrateur réseau.



Universal Serial Bus (USB)

Le port USB est un port série à haute vitesse qui permet de connecter des périphériques USB sans occuper les ressources du système.



Certains ordinateurs peuvent avoir un ou plusieurs ports USB 3.0. Ils ressemblent aux ports USB standards, sauf qu'ils comprennent d'autres connexions internes et sont bleus. Vous pouvez utiliser des périphériques compatibles USB 3.0 avec ces ports pour bénéficier de vitesses de transfert plus rapides.

Port vidéo

Connectez à un moniteur avec un port VGA ou DVI (le type de connexion prise en charge dépend de la configuration de votre ordinateur). Le câble approprié est généralement fourni avec le moniteur.

Procédez comme suit pour connecter un moniteur à votre ordinateur :

1. Vérifiez que l'ordinateur est hors tension et l'interrupteur d'alimentation du moniteur est éteint.
2. Branchez le câble vidéo au port du moniteur sur l'ordinateur. Fixez la connexion du câble avec les vis fournies.
3. Connectez le câble d'alimentation du moniteur et branchez-le dans une prise murale correctement mise à la terre.
4. Suivez toutes les instructions d'installation dans le manuel d'utilisation du moniteur.
5. Allumez le moniteur, puis l'ordinateur.
6. Assurez-vous que la résolution et la fréquence de rafraîchissement n'excèdent pas les spécifications du moniteur. Si nécessaire, modifiez les paramètres d'affichage utilisés par l'ordinateur.

Remarque : Pour accéder aux contrôles d'affichage : Cliquez sur **Démarrer**, **Panneau de configuration**, **Apparence et personnalisation**. Cliquez sur la catégorie **Affichage**, puis sélectionnez **Modifier les paramètres d'affichage**.

Interface multimédia haute définition (seulement pour certains modèles)

HDMI (interface multimédia haute définition) est une interface audio/vidéo entièrement numérique, non comprimée, largement prise en charge. HDMI fournit une interface entre toute source audio/vidéo numérique compatible, telle qu'un décodeur, un lecteur de DVD et un récepteur A/V, et un audio numérique et/ou moniteur vidéo compatible, tel qu'un téléviseur numérique, sur un seul câble.

Utilisez le port HDMI sur votre ordinateur pour connecter un équipement audio et vidéo haut de gamme. Un seul câble permet une installation propre et une connexion rapide.



Casque et microphone

Ces deux ports vous permettent de connecter des périphériques audio. Utilisez le port casque pour brancher un casque stéréo ou haut-parleurs alimentés. Brancher un périphérique audio au port casque désactive les éventuels haut-parleurs intégrés. Utilisez le port microphone pour connecter un microphone externe pour un enregistrement mono. Brancher un microphone externe désactive le microphone intégré.

ALIMENTATION

ADAPTATEUR SECTEUR

Votre ordinateur peut utiliser l'adaptateur secteur externe fourni (une « brique » d'alimentation) pour fonctionner sur courant alternatif. Un câble d'alimentation est fourni et est approprié pour le pays où l'ordinateur a été acheté.

L'adaptateur secteur fournit une puissance suffisante pour faire fonctionner votre ordinateur et recharger la batterie en même temps.



Attention : Ne couvrez pas et ne placez pas l'adaptateur secteur. Éloigner l'adaptateur d'autres objets lui permet de refroidir correctement pendant l'utilisation.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre ordinateur. Bien que d'autres adaptateurs puissent paraître similaires, leur utilisation peut endommager votre ordinateur.

Avertissement : L'adaptateur secteur et la face inférieure de l'ordinateur peuvent chauffer en cas d'utilisation prolongée. Ceci est normal, mais peut causer des blessures avec un contact prolongé.

BATTERIE

L'ordinateur utilise une batterie qui vous offre de longues durées d'utilisation entre chaque recharge.

Caractéristiques de la batterie

La batterie a les caractéristiques qui suivent :

- Utilisation des standards technologiques actuels.
- Émission d'un avertissement de batterie basse.

La batterie se recharge à chaque fois que vous connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur. Votre ordinateur a une fonction de charge en utilisation, permettant de recharger la batterie tout en continuant à utiliser l'ordinateur. Cependant, la recharge avec l'ordinateur éteint permet un temps de charge beaucoup plus rapide.

La batterie est pratique lorsque vous voyagez ou lors de coupures d'électricité. Il est recommandé d'avoir une batterie de rechange chargée, disponible pour un éventuel remplacement. Contactez votre revendeur pour des détails sur la commande d'une batterie supplémentaire.

Maximaliser la durée de vie de la batterie

Comme toutes les autres batteries, la batterie de votre ordinateur se dégrade à la longue. Cela signifie que les performances de la batterie diminuent avec le temps et l'utilisation.

Pour maximaliser durée de vie de la batterie, il est conseillé de respecter les recommandations suivantes.

Conditionnement d'une nouvelle batterie

Avant la première utilisation d'une batterie, un processus de « conditionnement » doit d'abord être suivi :

1. Insérez la nouvelle batterie dans l'ordinateur. Ne mettez pas l'ordinateur sous tension.
2. Connectez l'adaptateur secteur et chargez complètement la batterie.
3. Déconnectez l'adaptateur secteur.
4. Mettez l'ordinateur sous tension et utilisez-le sur l'alimentation de la batterie.
5. Videz entièrement la batterie.
6. Connectez de nouveau l'adaptateur secteur et chargez encore complètement la batterie.

Procédez encore ainsi jusqu'à ce que la batterie se charge et se décharge trois fois.

Utilisez ce processus de conditionnement pour toutes les nouvelles batteries ou si une batterie n'a pas été utilisée depuis longtemps. Lorsque l'ordinateur n'est pas en utilisation pendant plus de deux semaines, il est conseillé de retirer la batterie de l'unité.

Avertissement : N'exposez pas les batteries à des températures inférieures à 0°C (32°F) ou supérieures à 45°C (113°F). Les températures extrêmes peuvent être néfastes pour la batterie.

En suivant ce processus de conditionnement, vous conditionnez votre batterie pour accepter la charge maximale possible. Le non-respect de cette procédure ne permet pas d'avoir la charge maximale de la batterie et raccourcira également la durée de vie effective de votre batterie.

De plus, la durée de vie utile de la batterie est affectée de manière négative par ces types d'utilisation :

- Utilisation constante de l'ordinateur sur l'alimentation du secteur avec la batterie insérée. Si vous souhaitez utiliser l'ordinateur constamment sur l'alimentation secteur, il est conseillé de retirer la batterie de l'ordinateur une fois pleinement chargée.
- Ne pas décharger/recharger la batterie à ses extrêmes comme décrit ci-dessus.
- Fréquence d'utilisation ; la batterie atteindra la fin de sa vie effective d'autant plus vite que vous l'utilisez souvent. Une batterie d'ordinateur standard a une durée de vie d'environ 300 charges.

Installer ou retirer la batterie

Important ! Avant de retirer la batterie de l'unité, connectez l'adaptateur secteur si vous souhaitez continuer à utiliser l'ordinateur. Dans le cas contraire, mettez d'abord l'ordinateur hors tension.

Pour installer une batterie :

1. Alignez la batterie sur la baie de la batterie ouverte. Assurez-vous que l'extrémité avec les contacts entre en premier et que la surface supérieure de la batterie est dirigée vers le haut.
2. Faites glisser la batterie dans sa baie et poussez la batterie doucement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

Pour retirer une batterie :

1. Faites glisser le loquet de libération de la batterie pour libérer la batterie.
2. Tirez la batterie de sa baie.

Charger la batterie

Pour charger la batterie, assurez-vous d'abord qu'elle est correctement installée dans la baie de la batterie. Branchez l'adaptateur secteur à l'ordinateur et connectez à une prise secteur. Vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur sur l'alimentation du secteur pendant la recharge de votre batterie. Cependant, la recharge avec l'ordinateur éteint permet un temps de charge beaucoup plus rapide.

Remarque : Il est recommandé de recharger la batterie avant le coucher. Charger la batterie la nuit avant un voyage permet de commencer la journée suivante avec une batterie pleinement chargée.

Vérification du niveau de la batterie

La jauge de la batterie de Windows indique le niveau actuel de la batterie. Placez le curseur sur l'icône batterie/alimentation sur la barre des tâches pour voir le niveau actuel de la batterie.

Optimiser l'autonomie de la batterie

L'optimisation de l'autonomie de la batterie vous aide à obtenir le maximum des batteries, prolongeant le cycle charge/recharge et améliorant l'efficacité de la recharge. Il est recommandé de suivre les suggestions ci-dessous :

- Achetez une batterie supplémentaire.
- Utilisez l'adaptateur secteur autant que possible, réservant la batterie pour l'utilisation en déplacement.
- Éjectez la Carte PC lorsqu'elle n'est pas utilisée, car elle continue à consommer de l'énergie (pour certains modèles).
- Conservez la batterie dans un endroit frais et sec. La température recommandée est 10°C (50°F) à 30°C (86°F). Des températures conduisent la batterie à s'auto-décharger plus rapidement.
- Trop de recharges réduisent l'autonomie de la batterie.

- Prenez soin de votre adaptateur secteur et de la batterie.

Avertissement de batterie basse

Lors de l'utilisation de l'alimentation de la batterie, surveillez la jauge de la batterie de Windows.

Avertissement : Connectez l'adaptateur secteur dès que possible après que l'avertissement de batterie basse apparaît. Les données seront perdues si la batterie se vide complètement et l'ordinateur s'éteint.

Lorsque l'avertissement de batterie basse apparaît, la liste des actions recommandées dépend de votre situation :

| Condition | Actions Recommandées |
|---|---|
| L'adaptateur secteur et une prise secteur sont disponibles. | <ol style="list-style-type: none">1. Branchez l'adaptateur secteur à l'ordinateur, puis connectez au secteur.2. Enregistrez tous les fichiers avant l'être.3. Remettez-vous au travail. <p>Éteignez l'ordinateur si vous souhaitez recharger la batterie rapidement.</p> |

| Condition | Actions Recommandées |
|--|--|
| Une batterie de rechange chargée est disponible. | <ol style="list-style-type: none">1. Enregistrez tous les fichiers avant l'arrêt.2. Fermez toutes les applications.3. Arrêtez le système d'exploitation pour éteindre l'ordinateur.4. Remplacez la batterie.5. Allumez l'ordinateur et remettez-vous au travail. |
| L'adaptateur secteur ou une prise secteur n'est pas disponible. Vous n'avez pas de batterie secteur. | <ol style="list-style-type: none">1. Enregistrez tous les fichiers avant l'arrêt.2. Fermez toutes les applications.3. Arrêtez le système d'exploitation pour éteindre l'ordinateur. |

Logiciels

Utiliser Windows et de vos logiciels

Les ordinateurs Packard Bell comportent des logiciels pour vous aider à utiliser votre ordinateur ; les programmes et catégories disponibles sur votre ordinateur dépendent du modèle acheté. La plupart de ces logiciels sont préinstallés et prêt à être utilisés, mais certains logiciels peuvent être fournis sur un CD ou un DVD et doivent d'abord être installés si vous souhaitez les utiliser. Pour ce faire, insérez le CD ou DVD d'installation. Un assistant d'installation démarrera automatiquement, tout ce que vous avez à faire est de suivre les instructions à l'écran.

Centre d'accueil

La première fois que vous allumez votre ordinateur, la fenêtre *Centre d'accueil* s'ouvre. Le *Centre d'accueil* vous présente les nouvelles fonctions et les nouveaux outils de Windows. Vous pouvez accéder au *Centre d'accueil* plus tard en cliquant sur **Démarrer**  > **Mise en route**.

Offre de sécurité Internet

Il est vital de protéger votre ordinateur contre les virus et les attaques sur Internet (voir *Sécurité* à la page 67). Un programme complet de sécurité sur Internet, y compris une période d'essai gratuite, est proposé lorsque vous démarrez votre ordinateur. Activez cette protection avant de vous

connecter à Internet. Cette suite de sécurité protège votre ordinateur contre les menaces en ligne les plus récentes et protège vos données personnelles (informations d'identifiants de compte bancaire, numéro de carte de crédit, mots de passe, et plus).

Packard Bell Recovery Management

Pour préparer votre ordinateur aux options de récupération du système, vous devez créer un jeu de disques de récupération dès que possible. Voir page 95 pour plus d'informations.

Packard Bell MyBackup

Packard Bell MyBackup propose un processus simple qui vous permet de créer des copies de sauvegarde de votre système entier, ou de fichiers et dossiers sélectionnés. Les sauvegardes peuvent être créées selon une planification ou manuellement, chaque fois que c'est nécessaire.

La création d'une routine de sauvegarde pour votre ordinateur est simple, rapide et ne nécessite que quelques étapes.

Une fois que vous possédez une copie ordinaire de vos fichiers, vous devez les garder à l'abri. En cas de sinistre et si vous devez accéder à un ancien fichier, vous pouvez récupérer les fichiers à partir de votre sauvegarde.

Ouvrir MyBackup

Appuyez la touche **Packard Bell MyBackup** pour démarrer le programme. Vous pouvez également cliquer sur **Démarrer > Tous les programmes > Packard Bell MyBackup > Packard Bell MyBackup**.



Choisir comme gérer vos données

Trois options sont disponibles : *Sauvegarder mes fichiers*, *Image de mon lecteur* et *Migrer mes fichiers*.



Sauvegarder mes fichiers : Choisissez les fichiers à sauvegarder ou laissez le programme trouver les fichiers importants pour vous. Vous pouvez choisir où placer vos fichiers, sur un périphérique amovible (p.ex. un disque dur USB), un disque optique (si votre ordinateur possède un lecteur optique) ou un *PC à distance* (un ordinateur connecté au même réseau que votre ordinateur).

Remarque : Vous devez installer le **Programme d'installation de l'agent** sur un ordinateur que vous souhaitez utiliser pour le stockage de sauvegarde. Vous pouvez enregistrer et transférer le programme à partir de l'onglet **PC à distance**.

Image de mon lecteur : Faites une sauvegarde complète de *tout* sur le disque dur de votre ordinateur, y compris le système et les fichiers des programmes. Vous pourrez ensuite restaurer votre ordinateur à exactement l'état où il se trouvait lorsque l'image a été créée.

Migrer mes fichiers : Transférez des fichiers depuis un autre ordinateur sur votre nouvel ordinateur. Cette option vous permet de copier et d'installer l'**Assistant de migration** sur l'autre ordinateur. Démarrez l'**Assistant de migration** pour choisir les fichiers à transférer et la façon d'effectuer le transfert.

Sélectionnez une option et suivez les instructions affichées à l'écran.

Configurer la planification

Packard BellMyBackup vous permet de planifier des routines de sauvegarde automatique ou d'exécuter la sauvegarde manuellement. Vous pouvez planifier des routines *Tous les jours*, *Toutes les semaines* et *Tous les mois* en sélectionnant un des onglets à gauche.

Si vous sélectionnez *Manuellement*, vos routines de sauvegarde s'exécuteront lorsque vous appuyez sur la touche *Packard Bell MyBackup*.

Lorsque vous avez sélectionné une planification de sauvegarde, cliquez sur **Enregistrer** puis donnez un nom à votre routine de sauvegarde.

Trouver vos fichiers après une sauvegarde

Naviguez simplement jusqu'à l'emplacement des fichiers de sauvegarde (si nécessaire, connectez le périphérique amovible ou insérez le disque optique) pour vérifier ou restaurer vos fichiers intacts.

Restaurer les fichiers à partir de votre sauvegarde

Si vous avez perdu un ou plusieurs fichiers, ou si vous souhaitez transférer des copies de vos fichiers vers un ordinateur différent (pour une sécurité supplémentaire, ou un nouvel achat), vous pouvez le faire en navigant jusqu'à l'emplacement de vos fichiers enregistrés (*sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer les fichiers*) et en les copiant normalement. Si vous avez enregistré vos fichiers sur un périphérique de stockage externe, comme un disque dur USB, vous pouvez le connecter à n'importe quel ordinateur pour trouver vos fichiers.

En fonction des options choisies, vous pouvez trouver plusieurs dossiers à l'emplacement de sauvegarde, contenant chacun un type de fichier différent. Par exemple, le dossier *Documents* contiendra une copie des documents partagés, et *Musique* contiendra les fichiers musicaux partagés, tandis que *Documents (C_Utilisateurs_Exemple)* et *Musique (C_Utilisateurs_Exemple)* contiennent les fichiers d'un utilisateur appelé *Exemple* (où *Exemple* serait généralement votre nom, ou le nom que vous avez donné à votre compte sur l'ordinateur).

Attention : À part la copie de ces fichiers et dossiers pour restaurer des fichiers perdus ou endommagés, vous ne devez en aucun cas les modifier ou les renommer.

Mises à jour multiples

Si un fichier a été mis à jour, la copie la plus récente se trouvera dans le dossier principal, mais si vous avez choisi de garder les fichiers plus anciens, vous pouvez les trouver dans le dossier *révision*. Un nombre suivant le nom de fichier indique le nombre de mises à jour du fichier, les nombres les plus élevés représentant les mises à jour plus récentes.

Lire les fichiers multimédia

Vous pouvez utiliser les logiciels multimédia installés sur votre ordinateur pour lire de la musique, visionner des films ou des diaporamas et regarder la télévision (sous réserve que votre ordinateur soit équipé d'un tuner TV). D'autres options vous permettent de créer des CD ou des DVD.

Un ou plusieurs programmes multimédia sont installés sur votre ordinateur, notamment le *Lecteur Windows Media* et éventuellement *Windows Media Center* qui sont fournis par Microsoft. D'autres programmes multimédia peuvent avoir été installés par Packard Bell pour vous faire bénéficier d'une expérience multimédia améliorée.


Lecteur Windows Media

Le *Lecteur Windows Media* peut être utilisé pour lire des fichiers audio MP3 ou WMA, des CD ou la plupart des fichiers vidéo.

 **Remarque** : *Il est déconseillé d'utiliser le Lecteur Windows Media pour visionner des films sur DVD. D'autres lecteurs multimédia (tels que PowerCinema) proposent des options de lecture supplémentaires.*

Windows Media Center (option)

Certains ordinateurs intègrent également des 'centres' multimédia tout-en-un tels que *Windows Media Center*. Ces programmes peuvent traiter une large gamme de contenus multimédia présentés avec des menus simples qui peuvent être aisément contrôlés au moyen d'une télécommande. Vous



pouvez regarder des programmes télévisés en direct ou enregistrés (sous réserve que votre ordinateur soit équipé d'un tuner TV), écouter de la musique au format numérique, visionner des photos et des vidéos personnelles, jouer, créer des CD et des DVD ou accéder aux contenus de services en ligne.

Pour lancer le programme multimédia installé sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Windows Media Center**.

Configuration

Attention : Si votre ordinateur dispose d'une télécommande ou d'un tuner TV, ils doivent être branchés et activés avant de pouvoir lancer le programme multimédia pour la première fois.

La première fois que vous lancez le programme multimédia, un assistant d'installation s'initialise, vous permettant ainsi de configurer certains paramètres de base. Le cas échéant, sélectionnez l'option *Express setup (Installation expresse)* pour pouvoir, si nécessaire, configurer des options supplémentaires.

 **Remarque** : Si vous disposez d'une connexion Internet, le **guide** (guide électronique des programmes) vous permet d'afficher une liste répertoriant les programmes TV. Le guide vous fournit des informations sur la chaîne et le réseau, ainsi que le titre, la description et l'heure de diffusion prévue des programmes.

Cyberlink PowerDVD (en option)

Si votre ordinateur ne comporte pas Windows Media Center Edition ou est équipé d'un lecteur Blu-ray, vous pouvez visionner des films au format Blu-ray avec *PowerDVD*. Pour démarrer *PowerDVD*, insérez un disque dans le lecteur et attendez que le programme démarre automatiquement.

Exécution automatique

La fonction d'*exécution automatique* de Windows vous permet de déterminer la façon dont Windows gère les fichiers multimédia hébergés sur les périphériques de stockage amovibles (appareil photo numérique, CD, DVD, etc.).

Si vous insérez un support contenant des fichiers (DVD, clé USB ou carte mémoire), Windows affiche une boîte de dialogue et vous demande de préciser comment vous voulez ouvrir les fichiers.

À titre d'exemple, si vous insérez un CD audio ou un DVD, Windows affiche automatiquement une boîte de dialogue et vous demande de choisir la façon dont vous souhaitez le lire. Si Windows vous demande de sélectionner un programme de lecture de DVD, nous vous conseillons d'opter systématiquement pour celui inclus dans votre collection de logiciels (*PowerDVD* ou *Windows Media Player*, par exemple).

Lecture de fichiers téléchargés

Les fichiers téléchargés peuvent être compatibles avec les programmes multimédia installés sur votre ordinateur ou nécessiter des programmes spécifiques. Les fichiers assortis de fonctions DRM ne peuvent être lus qu'au moyen de programmes spécifiques (iTunes ou le Lecteur Windows Media, par exemple) ou que sur des périphériques certifiés utilisables



avec chaque type de fichier. D'autres formats peuvent nécessiter un *codec* audio ou vidéo spécifique qui peut avoir été installé sur votre ordinateur.

Codecs

Un codec est un composant logiciel permettant de **compresser** ou **décompresser** un fichier numérique multimédia, notamment de la musique ou de la vidéo. Le Lecteur Windows Media et d'autres programmes utilisent les codecs pour lire et créer des fichiers numériques multimédia.

Par exemple, lorsque vous rastérisez une chanson d'un CD audio vers votre ordinateur, le Lecteur utilise le codec audio de Windows Media pour compresser la chanson et la transformer en fichier compact WMA. Lorsque vous lisez le fichier WMA (ou tout fichier WMA lu en continu depuis un site Internet), le Lecteur utilise le codec audio de Windows Media pour décompresser le fichier afin de diffuser la musique par le biais de vos haut-parleurs.

Pourquoi mon ordinateur affiche-t-il un message disant qu'il manque un codec ?

Si un message vous indique qu'il manque un codec sur votre ordinateur, c'est peut-être parce que vous essayez de lire un fichier qui a été compressé à l'aide d'un codec que Windows ou le Lecteur ne contient pas par défaut. La plupart du temps, vous pouvez télécharger et installer le codec manquant en cliquant sur le bouton d'aide Internet indiqué dans le message d'erreur.

Veillez également consulter le *Centre d'aide et support* de Windows pour de plus amples informations.

Lecture de films DVD

Vous pouvez lire des films DVD sur votre ordinateur.

1. Insérez le DVD.

Important ! Lorsque vous exécutez DVD Player pour la première fois, le programme vous demande d'entrer le code de zone. Le contenu du DVD est codé pour l'une des six zones. Veuillez consulter le tableau suivant pour les informations des codes de zone des films DVD.

Lorsque votre ordinateur est réglé sur un code de zone, il ne lira que les disques de cette zone. Vous pouvez choisir le code de zone cinq fois au maximum (y compris la première fois), après quoi cette sélection est définitive. Une récupération de votre disque dur ne réinitialise pas le nombre de sélections du code de zone.

2. La lecture du film DVD commence automatiquement après quelques secondes.

| Code de zone | Pays ou région |
|--------------|--|
| 1 | États-Unis d'Amérique, Canada |
| 2 | Europe, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Japon |
| 3 | Asie du sud-est, Taïwan, Corée du sud |
| 4 | Amérique Latine, Australie, Nouvelle-Zélande |
| 5 | Ex-U.R.S.S., certaines régions d'Afrique, Inde |
| 6 | République Populaire de Chine |

Remarque : Pour modifier le code de zone, insérez un film DVD d'une zone différente dans le lecteur de DVD.

Lecture des films sur disques Blu-ray

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque Blu-ray, vous pouvez lire les films Blu-ray sur votre ordinateur.

Insérez simplement le disque dans le lecteur optique, après un court délai, *Cyberlink PowerDVD* commencera à lire le film. Utilisez les commandes multimédias pour contrôler la lecture.

Réseaux sociaux (en option)

L'application *Réseaux sociaux* permet d'afficher rapidement les mises à jour de vos amis et de faire vos propres mises à jour sans quitter le bureau. Vous pouvez recevoir les notifications et les mises à jour de statut directement sur votre bureau, en utilisant le volet Windows pour suivre plusieurs réseaux sociaux (*Facebook*, *YouTube* et *Flickr*).



Remarque : L'application *Réseaux sociaux* est une option préinstallée et peut ne pas être installée sur tous les ordinateurs.

Soyez conscient des messages de vos amis et des images qu'ils postent à mesure qu'ils se produisent ; une notification visible vous alertera à chaque fois qu'un ami (ou abonnement) a une activité.

Si votre ordinateur comporte une touche optionnelle *Réseaux sociaux*, appuyez-la pour ouvrir l'application *Réseaux sociaux*.



Connexion... ou Inscription

Le haut de l'application affiche votre photo de profil et vos informations de compte Facebook. Si vous n'avez pas encore créé ou accédé à votre profil Facebook, l'image du haut est l'espace réservé anonyme blanc ou bleu, et aucune information n'est affichée.

Quand vous démarrez l'application *Réseaux sociaux*, vous serez invité à vous *connecter* à vos réseaux sociaux. Si cela ne se produit pas automatiquement, cliquez sur **Connexion**, en haut de la fenêtre *Réseaux sociaux*. Si vous voulez seulement créer un nouveau profil Facebook, cliquez sur **Inscriptions** et suivez les instructions.

Remarque : *Toutes les activités sociales nécessitent un accès Internet. Assurez-vous d'être connecté à Internet avant d'utiliser cette application.*

Autoriser l'accès

Pour recevoir des mises à jour, vous devez autoriser l'accès à vos comptes de réseaux sociaux ; chaque compte doit être activé séparément. Cliquez sur l'onglet pour le réseau que vous voulez activer (Facebook, YouTube ou Flickr).

Vous avez besoin de votre nom de compte et mot de passe pour chaque réseau, ou d'en créer un nouveau compte si vous n'en avez pas.

Remarque : Notez toutes les informations que vous utilisez pour les nouveaux comptes, y compris le nom du compte, l'adresse de messagerie et le mot de passe. Gardez ces informations cachées dans un endroit sûr, pour pouvoir vous y référer lorsque vous accédez à vos comptes ultérieurement.

Facebook

Si vous avez déjà un compte Facebook, cliquez sur le bouton **Connexion** pour activer l'accès, ou **S'inscrire à Facebook** pour créer un compte.

Si vous avez choisi **S'inscrire à Facebook**, veuillez remplir les informations demandées, avec votre adresse de messagerie et un mot de passe approprié. Vous continuerez ensuite pour autoriser l'accès pour votre compte.

Veuillez permettre l'accès pour toutes les étapes, cela assurera que toutes les fonctions *Réseaux sociaux* fonctionnent normalement.

YouTube

Si vous avez déjà un compte YouTube, entrez les informations de compte et cliquez sur le bouton **Connexion** pour activer l'accès, ou **S'inscrire à YouTube** pour créer un compte.

Flickr

Si vous avez déjà un compte Flickr, cliquez sur le bouton **Connexion** pour activer l'accès, ou sélectionnez **S'inscrire à Flickr** pour créer un compte. Confirmez que vous autorisez l'accès complet, cela assurera que toutes les fonctions *Réseaux sociaux* fonctionnent normalement.

Accès à vos réseaux sociaux

Lorsque vous avez autorisé l'accès, votre photo de profil et les informations de statut seront affichées. Vous pouvez mettre à jour ces informations d'un clic.

Actions rapides

Cliquez sur un lien pour voir plus dans une nouvelle fenêtre. C.-à-d. cliquez sur une entrée Facebook pour ouvrir votre compte Facebook et afficher l'entrée entière ; cliquez sur le titre d'une vidéo YouTube pour visionner la vidéo.

Entrez votre statut dans la boîte *Exprimez-vous !* et cliquez sur **Partager**. Vos amis sur Facebook verront votre statut instantanément.

Pour créer un nouvel album de photos sur Facebook, sélectionnez les images que vous souhaitez ajouter, faites-les glisser sur votre photo de profil. Vous serez invité à entrer un nom d'album et une description. Cliquez sur **Transférer** pour commencer à copier les images sur votre Facebook.

Cliquez sur les flèches dans la barre inférieure   pour voir plus de pages, s'il y a plus d'entrées pouvant être affichées sur une page.

Cliquez sur le point d'interrogation dans la barre supérieure  pour voir le fichier d'aide des *Réseau sociaux*.



Cliquez sur la flèche dans la barre supérieure  pour masquer l'application complète et afficher une petite barre d'alerte sur le côté de votre écran. Cliquez sur la barre d'alerte (dessous) pour afficher la fenêtre complète avec un résumé des activités de vos amis.



Remarque : *N'utilisez pas l'icône X pour quitter les Réseaux sociaux, à moins que vous vouliez arrêter d'envoyer ou recevoir les mises à jour. Utilisez la flèche dans la barre supérieure  pour afficher la barre d'alerte.*

Vérifier vos flux d'actualités et informations

Sélectionnez l'onglet pour le réseau que vous souhaitez afficher :



Une série de boutons pour le réseau sont disponibles pour chaque réseau. Passez le curseur sur le bouton pour voir une description. Sélectionnez le bouton que vous voulez voir et faites défiler la liste des éléments.

Exemples d'onglets Facebook :



Le premier bouton, et la section affichée quand un onglet est sélectionné, sont *Flux d'actualités* pour Facebook, *Les plus regardées* pour YouTube et *Contacts* pour Flickr. S'il y a plus d'entrées pouvant être affichées sur une page, utilisez les flèches dans la barre inférieure pour voir plus de pages.

Changer les paramètres

Cliquez sur l'icône des paramètres  pour accéder aux paramètres des réseaux sociaux.

Live Update - Si le bouton *Live Update* est actif, vous pouvez télécharger et installer une version mise à jour de l'application *Réseaux sociaux*.

Cliquez sur l'onglet correspondant à un réseau afin de voir les paramètres spécifiques. Vous pouvez définir la fréquence à laquelle un réseau est vérifié (la fréquence d'actualisation) et se déconnecte des réseaux spécifique dans cette section.

Cliquez sur le bouton **X** pour quitter la section Paramètres.

INTERNET

À LA DÉCOUVERTE D'INTERNET

Protéger votre ordinateur

Il est vital de protéger votre ordinateur contre les virus et les attaques sur Internet (voir *Offre de sécurité Internet* à la page 41 et *Sécurité* à la page 67). Un programme complet de sécurité sur Internet est offert lorsque vous démarrez votre ordinateur. Activez cette protection dès que possible, et certainement avant de vous connecter à Internet.

Choisir un fournisseur d'accès Internet



Internet fait désormais partie intégrante de l'informatique quotidienne. En quelques étapes simples, vous pouvez accéder à un large éventail de connaissances et d'outils de communication. Pour ce faire, vous devez tout d'abord choisir un *fournisseur d'accès Internet* (FAI), ce dernier assurant la connexion physique entre votre ordinateur et Internet. Il est préférable de rechercher des

FAI disponibles dans votre région, sans oublier de discuter avec les membres votre famille et vos amis de leur expérience ou de consulter les commentaires et les avis de consommateurs. Le FAI que vous choisirez vous indiquera comment vous connecter à Internet (il se peut que vous ayez besoin de logiciels supplémentaires ou d'un « boîtier » spécial à brancher sur votre ligne téléphonique).

Types de connexion

Selon le modèle de votre ordinateur, votre lieu de résidence et vos besoins en termes de communication, vous disposez de plusieurs méthodes pour vous connecter.

Connexion d'accès à distance

Certains ordinateurs comportent un connecteur téléphonique (« modem »). Cela vous permet de vous connecter à Internet en utilisant votre ligne téléphonique. Avec une connexion d'accès à distance, vous ne pouvez pas utiliser votre modem et votre téléphone simultanément sur une même ligne téléphonique. Ce type de connexion est recommandé aux utilisateurs ne se servant que très peu d'Internet, la vitesse de connexion étant lente et le temps de connexion en général facturé sur une base horaire.

DSL (ADSL, par exemple)

La DSL (Digital Subscriber Line) est une connexion « toujours active » qui s'exécute sur une ligne téléphonique. La connexion DSL et le téléphone n'utilisant pas les mêmes fréquences, vous pouvez vous servir de votre téléphone tout en étant connecté. Pour pouvoir bénéficier de la DSL, vous devez résider près du central d'une compagnie de téléphone (le service est parfois indisponible dans les zones rurales). Bien que les vitesses de connexion varient en fonction de votre lieu de résidence, la DSL fournit généralement des connexions Internet extrêmement rapides et fiables. La connexion étant toujours active, le service est généralement facturé sur une base mensuelle fixe.

 **Remarque** : Les connexions DSL exigent un modem approprié. Le modem est généralement fourni par le FAI lorsque vous ouvrez votre compte. Bon nombre de ces modems intègre un « routeur » qui assure l'accès réseau et Wi-Fi.

Câble

Ce service, qui fournit des connexions Internet rapides et toujours actives par ligne TV câblée, est généralement disponible dans les grandes villes. Vous pouvez utiliser votre téléphone et regarder le câble tout en étant connecté.

3G (réseau étendu sans fil)

Une connexion 3G vous permet d'utiliser les réseaux cellulaires (comme ceux utilisés par un téléphone mobile) pour vous connecter à Internet quand vous êtes loin de la maison. Le connecteur d'une carte SIM peut être intégré à votre ordinateur, ou peut nécessiter un périphérique externe, comme un modem USB ou même un téléphone mobile équipé de façon appropriée.

 **Remarque** : Si votre ordinateur comporte un connecteur de carte SIM, une carte SIM compatible est nécessaire ainsi qu'un contrat avec un opérateur.
Avant d'utiliser les fonctionnalités 3G, vérifiez auprès de votre opérateur pour voir si des frais supplémentaires seront nécessaires, en particulier les frais d'itinérance.

Connexions réseau

Les réseaux locaux (LAN) sont des groupes d'ordinateurs (installés par exemple dans le même bâtiment ou la même maison) partageant la même ligne et les mêmes ressources de communication. Lorsque vous installez un réseau, vous pouvez partager des fichiers, des périphériques (notamment une imprimante) et une connexion Internet. Vous pouvez installer un réseau local en utilisant des technologies câblées (telles qu'Ethernet) ou sans fil (telles que les technologies Wi-Fi ou Bluetooth).

Réseaux sans fil

On entend par LAN sans fil ou WLAN un réseau local sans fil reliant deux ordinateurs entre eux, voire plus, sans utiliser de câbles. Mettre en œuvre un réseau Wi-Fi est un jeu d'enfant et vous permet de partager des fichiers, des périphériques et une connexion Internet.

Quels sont les avantages d'un réseau sans fil ?

Mobilité

Les réseaux locaux sans fil vous permettent, ainsi qu'aux autres utilisateurs de votre réseau domestique, de partager l'accès aux fichiers et périphériques connectés au réseau (une imprimante ou un scanner, par exemple).

Vous pouvez également partager une connexion Internet avec d'autres ordinateurs installés chez vous.

Rapidité et simplicité d'installation

Installer un réseau local sans fil peut être rapide et aisé et élimine la nécessité de faire passer des câbles par les murs et les plafonds.

Composants d'un réseau local sans fil

Pour installer un réseau sans fil chez vous, vous aurez besoin des composants suivants :

Point d'accès (routeur)

Les points d'accès (routeurs) sont des émetteurs/récepteurs bidirectionnels qui diffusent des données dans l'environnement proche. Les points d'accès font office de médiateur entre le réseau câblé et le réseau sans fil. La plupart des routeurs intègrent un modem DSL qui vous permet de bénéficier d'une connexion Internet DSL haut débit. Le fournisseur d'accès Internet (FAI) que vous avez choisi fournit normalement le modem/routeur lorsque vous souscrivez aux services qu'ils proposent. Lisez attentivement la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur pour des instructions d'installation détaillées.

Câble réseau (RJ45)


Un câble réseau (également appelé RJ45) est utilisé pour raccorder l'ordinateur hôte au point d'accès (voir illustration ci-dessous). Ce type de câble est également utilisé pour connecter des périphériques au point d'accès.

Adaptateur sans fil

 Un adaptateur sans fil interne est normalement installé sur votre ordinateur. Un bouton ou des contrôles dans Windows  vous permettent d'activer ou de désactiver l'adaptateur.

Diagramme d'un réseau fonctionnel

1. Point d'accès/routeur de bureau
2. Ordinateur de bureau
3. Modem
4. Imprimante
5. Ordinateur portable
6. Assistant numérique personnel/ Smartphone
7. Câbles réseau (RJ45)



Activer/désactiver une connexion réseau sans fil

La plupart des ordinateurs sont équipés d'un bouton WiFi permettant d'activer ou de désactiver la connexion réseau. Si votre ordinateur a l'accès sans fil, mais n'a pas de bouton *Communication*, vous pouvez activer ou désactiver votre réseau sans-fil, ou contrôler ce qui est partagé sur le réseau avec les options de gestion du réseau. Cliquez sur **Démarrer**  > **Panneau de configuration** > **Réseau et Internet** > **Centre Réseau et partage**.



Avertissement : L'utilisation des appareils sans fil en vol dans un avion est interdite. Éteignez tous les appareils avant d'embarquer, ils peuvent être dangereux pour le fonctionnement de l'avion, peuvent perturber les communications et peuvent même être illégaux.

Surfez sur le Web !

Pour pouvoir surfer sur le Web, vous avez besoin d'un programme appelé navigateur. *Internet Explorer* vous permet de surfer sur le Web facilement et en toute sécurité. Une fois votre accès Internet installé sur votre ordinateur et la connexion établie, cliquez sur le raccourci Internet Explorer situé sur votre bureau et bénéficiez d'une toute nouvelle expérience Internet !



Caractéristiques d'Internet Explorer

L'image ci-dessous est la page de démarrage du navigateur Internet Explorer. Voici une description sommaire de certains des éléments clés de votre nouveau navigateur.



1. Barre Bing : Faites des recherches sur le Web et utilisez les outils Bing pour vous avertir des actualités, remplir des formulaires automatiquement, rester en sécurité en ligne et plus encore.
2. Boutons Retour et Suivant : Naviguez dans les pages que vous avez déjà visitées.

3. Barre d'adresses : Saisissez une adresse Internet (www.packardbell.fr, par exemple) et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour accéder directement à l'adresse saisie.
4. Actualiser : Rechargez la page choisie.
5. Zone de recherche : Effectuez des recherches sur le Web sans être obligé d'ouvrir une nouvelle page.
6. Onglets : Chaque onglet affiche une page Web. Les onglets vous permettent pour passer instantanément d'un site à un autre.
7. Nouvel onglet : Ouvrez un nouvel onglet avec des liens vers vos sites les plus populaires.
8. Réduisez, agrandissez ou fermez la fenêtre.
9. Démarrage, Favoris et Outils : Ouvrez la page de démarrage ; gérez vos sites favoris, vos flux et votre historique; et accédez à des outils du navigateur, tels que Imprimer, Sécurité ou Options.

Attention : Internet Explorer intègre un filtre anti-hameçonnage qui vous avertit et vous protège des sites Web frauduleux éventuels ou connus (des sites qui semblent légitimes mais qui ont en fait été conçus pour acquérir des informations personnelles vous concernant). La barre d'adresses devient jaune et un message d'avertissement s'affiche lorsque vous visitez un site suspecté de faire du hameçonnage.

Site Web de Packard Bell

Pour commencer, pourquoi ne pas visiter notre site Web (www.packardbell.fr).

L'objectif de Packard Bell est de vous faire bénéficier d'un support personnalisé en toutes circonstances. Consultez la section *Support* de notre site Web pour obtenir une aide personnalisée en fonction de vos besoins.

Le site **www.packardbell.fr** est votre portail vers un monde d'activités et de services en ligne : visitez-le régulièrement pour obtenir des informations récentes et connaître les derniers téléchargements disponibles !

Sécurité

Vous avez certainement hâte de découvrir toutes les ressources d'Internet. Afin que vous soyez en sécurité en ligne, Packard Bell a préinstallé l'antivirus primé de Symantec, Norton Internet Security™, sur votre ordinateur.

Norton Internet Security fonctionne en arrière-plan pour bloquer les menaces extérieures et protéger votre identité lorsque vous parcourez des sites, effectuez des achats et des opérations bancaires en ligne.

Norton Internet Security empêche l'usurpation d'identité en ligne, détecte et élimine les logiciels espions, supprime les virus et les vers, protège contre les pirates informatiques.

Définitions

Qu'est-ce qu'un virus ?

Les antiprogrammes, généralement appelés « virus », sont des programmes conçus pour infecter et endommager les ordinateurs. La plupart des virus sont transmis via Internet, les e-mails ou les sites Web malveillants. Un virus type se duplique et infecte, sans être détecté, de nombreux ordinateurs. D'autres formes de nuisances telles que les chevaux de Troie, les vers ou le spam peuvent infecter votre ordinateur de diverses façons, utilisant du même coup des ressources ou ralentissant un réseau.

 **Remarque :** *Packard Bell garantit l'absence totale de virus sur votre ordinateur au moment de son achat et ne couvre pas les dommages résultant des virus.*

Qu'est-ce qu'un logiciel espion ?

Les logiciels espions sont généralement des programmes indésirables qui sont téléchargés sur votre ordinateur lorsque vous êtes connecté, bien souvent sans que vous en soyez informé. Une fois votre ordinateur infecté par un logiciel espion, ce dernier peut espionner vos activités sur le Web, collecter des informations personnelles vous concernant, entraîner l'affichage de fenêtres publicitaires, voire même modifier la configuration de votre ordinateur. Les logiciels espions utilisent les ressources de votre ordinateur. Ils peuvent ralentir votre connexion Internet ou l'ensemble de votre système informatique et même provoquer des blocages.

Les logiciels espions sont parfois utilisés par des entreprises peu scrupuleuses pour contrôler et assurer le suivi des sites que vous visitez

sur le Web afin de déterminer vos habitudes en termes de navigation et afficher sur votre écran des fenêtres publicitaires ciblées. Cependant, la portée d'action de certains logiciels espions va bien au-delà du simple suivi. Ils épient les frappes au clavier et capture les mots de passe, ce qui pose un risque sérieux de sécurité.

Qu'est-ce qu'un programme malveillant ?

Les antiprogrammes, également appelés programmes *malveillants*, sont des logiciels conçus pour endommager délibérément votre ordinateur. À titre d'exemple, les virus, les vers et les chevaux de Troie sont des antiprogrammes. Pour protéger votre ordinateur des programmes malveillants, assurez-vous qu'il utilise un logiciel antivirus et antiprogrammes malveillants actualisé.

Qu'est-ce qu'un pare-feu personnel ?

Un pare-feu personnel est un programme conçu pour prévenir tout accès non autorisé aux ou depuis les réseaux privés. Il fait office d'écran protégeant votre connexion Internet des connexions indésirables, des personnes pouvant tenter de prendre le contrôle de votre ordinateur pour installer ou redistribuer des virus ou des antiprogrammes dans le cadre de certaines de ces connexions. Chaque connexion établie avec votre ordinateur est contrôlée, les programmes qui tentent d'obtenir des informations sans votre autorisation sont détectés et le pare-feu affiche une alerte. Vous pouvez alors décider d'autoriser la connexion. S'il s'agit d'une connexion avec un programme que vous utilisez, vous pouvez l'autoriser (un jeu qui établit une connexion avec un serveur multi-joueurs ou une encyclopédie qui actualise son contenu).

Comment protéger votre ordinateur

Se prévenir de la cybercriminalité peut être simple, il suffit de quelques conseils techniques et d'un peu de bon sens pour éviter de nombreuses attaques. En général, les cybercriminels tentent de se faire de l'argent aussi rapidement et facilement que possible. Plus vous rendez leur tâche difficile, plus ils sont susceptibles de vous laisser tranquille et de changer de cible. Les conseils suivants contiennent des informations de base qui vous permettront de prévenir les fraudes en ligne.

Assurez-vous que votre ordinateur est à jour en y installant les correctifs et mises à jour les plus récents

Le meilleur moyen de tenir les pirates éloignés de votre ordinateur est d'y appliquer des patches et correctifs logiciels dès qu'ils sont disponibles. En actualisation régulièrement votre ordinateur, vous empêchez les pirates de tirer profit des défauts logiciels (vulnérabilités) qu'ils pourraient utiliser pour entrer dans votre système.

Bien qu'en actualisant votre ordinateur vous ne le protégez pas de toutes les attaques, il est plus difficile pour les pirates d'y accéder et de nombreuses attaques de base et automatisées peuvent ainsi être totalement bloquées, ce qui peut être suffisant pour décourager un pirate moins déterminé, pour qu'il abandonne et recherche alors un ordinateur plus vulnérable.

Des versions plus récentes de Microsoft Windows et d'autres logiciels populaires peuvent être configurés pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour de sorte que vous n'ayez pas besoin de penser à vérifier leur disponibilité. Tirez profit des fonctions de « mise à

jour automatique » de vos logiciels est un bon début pour préserver votre sécurité en ligne.

Protégez votre ordinateur avec des logiciels de sécurité

Protégez votre ordinateur au moyen de logiciels de sécurité. Pour bénéficier d'une sécurité en ligne de base, vous devez vous équiper de différents types de logiciels de sécurité, notamment un pare-feu et un antivirus, entre autres programmes indispensables. Le pare-feu constitue généralement la première ligne de défense de votre ordinateur, il contrôle les utilisateurs et dispositifs qui peuvent communiquer avec votre ordinateur en ligne. Considérez le pare-feu comme un « policier » qui contrôle toutes les données qui tentent d'entrer sur et de sortir de votre ordinateur lorsque vous êtes en ligne, autorise les communications qu'il juge sûres et bloque tout trafic « malveillant » tel que les attaques, l'empêchant ainsi d'atteindre votre ordinateur.

Dans de nombreux cas, la deuxième ligne de défense est tenue par votre antivirus qui contrôle toutes les activités en ligne telles que les e-mails et la navigation sur le Web et vous protège des virus, vers, chevaux de Troie et autres types d'antiprogrammes. Vos logiciels antivirus et antispyware doivent être configurés pour s'actualiser automatiquement et le faire chaque fois que vous vous connectez au Net.

Des suites de sécurité intégrées telles que Norton Internet Security combinent un pare-feu, un antivirus et un antispyware avec d'autres fonctions telles que l'antispam et le contrôle parental. Ces suites sont devenues extrêmement populaires, et pour cause : elles proposent tous les logiciels de sécurité requis pour une bonne protection en ligne au sein

d'une seule et même offre. De nombreux utilisateurs considèrent l'utilisation d'une suite complète de sécurité comme une alternative attrayante car elle leur évite non seulement de devoir installer et configurer différents types de logiciels de sécurité.

Une version complète de Norton Internet Security™ est préinstallée sur votre système Packard Bell. Elle comprend un abonnement d'essai gratuit aux mises à jour de protection. N'oubliez pas de l'activer !

Choisissez des mots de passe puissants et gardez-les à l'abri

Aujourd'hui, les mots de passe sont indissociables d'Internet. Nous les utilisons pour tout, que ce soit pour commander des fleurs, effectuer des opérations bancaires en ligne ou se connecter au site Web de notre compagnie aérienne préférée pour savoir combien de kilomètres nous avons accumulés. Tenez compte des conseils suivants pour sécuriser vos expériences en ligne :

- Optez pour des mots de passe qui ne peuvent pas être aisément devinés. C'est un premier pas pour garantir la sécurité de vos mots de passe et éviter qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Les mots de passe les plus puissants contiennent 8 caractères, voire plus, et combinent lettres, chiffres et symboles (# \$ % ! ? , par exemple). Évitez d'utiliser l'un des éléments suivants comme mot de passe : votre nom d'utilisateur, toute information personnelle telle que votre nom et des mots présents dans le dictionnaire, particulièrement « mot de passe ». Dans la mesure du possible, choisissez des mots de passe

puissants et uniques pour protéger vos activités, notamment vos opérations bancaires en ligne.

- Conservez vos mots de passe en lieu sûr et évitez d'utiliser le même mot de passe pour chaque service en ligne que vous utilisez.
- Changez régulièrement de mots de passe (tous les 90 jours minimum). Vous limiterez les dommages qu'une personne ayant déjà accès à votre compte pourrait provoquer. Si vous notez des activités suspectes sur l'un de vos comptes en ligne, commencez par changer votre mot de passe.

Protégez vos informations personnelles

Faites très attention lorsque vous partagez des informations personnelles en ligne, notamment votre nom, l'adresse de votre domicile, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Pour pouvoir bénéficier de nombreux services en ligne, vous devrez inévitablement fournir des informations personnelles qui seront utilisées pour vous facturer et vous expédier les biens achetés. Étant donné qu'il est quasiment impossible de ne pas divulguer d'informations personnelles, voici quelques conseils qui vous permettront de partager des informations personnelles en ligne en toute sécurité :

- **Essayez de repérer les faux e-mails.** Certains éléments peuvent trahir le caractère frauduleux d'un message, notamment les fautes d'orthographe et de grammaire, les expressions singulières, les adresses de sites Web avec une extension inhabituelle, les adresses de sites Web entièrement constituées de chiffres alors qu'elles devraient normalement contenir des mots et toute chose qui sort de l'ordinaire. De

plus, les messages hameçons vous indiquent généralement que vous devez agir rapidement pour que votre compte reste ouvert ou pour renforcer votre sécurité ou vous pressent de leur fournir des informations immédiatement pour éviter qu'un problème grave survienne. Ne mordez pas à l'hameçon.

- **Ne répondez pas aux e-mails qui vous demandent des informations personnelles.** Aucune entreprise dont les activités sont légitimes ne vous demandera de lui transmettre des informations personnelles par e-mail. En cas de doute, contactez l'entreprise par téléphone ou en entrant l'adresse de son site Web dans votre navigateur Web. Ne cliquez pas sur les liens contenus dans ces messages. Vous risquez de vous retrouver sur des sites Web frauduleux et malveillants.
- **Évitez les sites Web frauduleux conçus pour voler des informations personnelles.** Lorsque vous visitez un site Web, entrez son adresse (URL) directement dans votre navigateur Web plutôt que de cliquer sur un lien figurant dans un e-mail ou un message instantané. Les fraudeurs créent généralement ces liens de sorte qu'ils aient l'air convaincant.

L'adresse des boutiques en ligne, services bancaires ou autres sites Web sur lesquels des informations sensibles vous sont demandées contient un « S » après les lettres « http » (*https://www.votrebanque.com* et non *http://www.votrebanque.com*, par exemple). Le « s » signifie sécurisé et doit apparaître lorsque vous vous trouvez dans une zone dans laquelle il vous est demandé de vous connecter en vous identifiant ou de fournir d'autres données sensibles.

Autre signe indiquant que la connexion est sécurisée : une icône en forme de petit cadenas apparaît en bas de votre navigateur (généralement dans le coin inférieur droit).

- **Faites attention aux politiques de confidentialité figurant dans les sites Web et les logiciels.** Il est important de comprendre comment une organisation peut collecter et utiliser vos informations personnelles avant de les lui transmettre.
- **Protégez votre adresse e-mail.** Les spammeurs et les hameçonneurs envoient parfois des millions de messages à des adresses e-mail existantes ou non dans l'espoir de trouver une victime potentielle. Si vous y répondez ou que vous téléchargez des images, vous serez intégré dans leurs listes et continuerez de recevoir d'autres messages de ce type. Soyez également très prudent lorsque vous postez votre adresse e-mail dans des groupes de discussion, des blogs ou communautés en ligne.

Les offres en ligne qui vous semblent trop belles pour être vraies le sont généralement

Le vieux dicton « C'est trop beau pour être vrai » est toujours d'actualité. Les logiciels dits « gratuits » tels que les écrans de veille ou les émoticônes, les astuces en investissement secrètes qui feront votre fortune et les concours que vous avez étonnamment remportés sans vous être inscrit sont des méthodes séduisantes mises en œuvre par des entreprises pour attirer votre attention.

Bien qu'il soit possible que vous ne payiez pas directement le logiciel ou le service, le logiciel ou le service gratuit demandé peuvent avoir été groupé

avec un logiciel publicitaire qui surveille votre comportement et affiche des publicités indésirables. Peut-être devrez-vous divulguer des informations personnelles ou acheter quelque chose d'autre pour pouvoir réclamer les cadeaux que vous êtes supposé avoir gagnés. Si une offre vous semble trop alléchante pour être crédible, demandez l'opinion de quelqu'un d'autre, lisez les informations en petits caractères ou mieux, ignorez-la.

Contrôlez régulièrement vos relevés de compte et de carte de crédit

L'impact du vol d'identité et de la cybercriminalité peut être considérablement réduit si vous vous en rendez compte peu de temps après le vol de vos données ou la première tentative d'utilisation de vos informations. L'un des moyens les plus simples de savoir si quelque chose s'est produit est de contrôler les relevés mensuels que vous envoient votre banque et la société qui a émis votre carte de crédit afin de vous assurer que rien ne sort de l'ordinaire.

De nombreux organismes bancaires et services utilisent également des systèmes de prévention des fraudes qui notifient tout comportement d'achat inhabituel (si vous vivez au Texas et que soudainement vous achetez des réfrigérateurs à Budapest, par exemple). Afin de confirmer ces achats inhabituels, il est possible qu'ils vous appellent et vous demandent confirmation. Ne prenez pas ces appels à la légère. Ils vous indiquent que quelque chose de grave peut s'être produit et que vous devez prendre les mesures qui s'imposent.

Protégez votre ordinateur au moyen d'outils de sécurité de Windows

Windows intègre diverses applications de protection.


Centre d'action Windows

Windows vous propose une zone centrale depuis laquelle vous pouvez contrôler les paramètres de sécurité de votre ordinateur afin de le protéger des attaques Internet et de vous assurer que les mises à jour les plus récentes en matière de sécurité ont été téléchargées et installées sur votre ordinateur.

Pour accéder au *Centre d'action*, cliquez sur **Démarrer**  > **Panneau de configuration** > **Systeme et sécurité** > **Centre d'action**.

Si un message d'alerte vous a été envoyé (dans la zone notification, près de l'horloge), vous pouvez également cliquer sur l'info-bulle de notification ou cliquer deux fois sur la petite icône Alerte de sécurité.

Le *Centre d'action* indique l'état des plus importantes applications chargées de protéger votre ordinateur et répertorie les paramètres utilisés par ces dernières. De plus, le *Pare-feu Windows*, *Windows Defender* et les *Mises à jour automatiques Windows* sont fournis par Microsoft comme composants d'un système complet pour défendre votre ordinateur. L'application antivirus varie en fonction du programme installé sur votre ordinateur.




Pare-feu Windows

Windows dispose d'un pare-feu qui protège votre ordinateur lorsqu'il est connecté à Internet. Il empêche les programmes d'accéder à Internet sans votre permission.

Certains programmes ont besoin d'accéder à Internet pour fonctionner correctement, ou même pour fonctionner tout simplement. Si c'est le cas, il vous sera généralement demandé d'autoriser l'accès lorsque vous installez un programme, ou la première fois que vous l'utilisez. Pour vérifier les paramètres du pare-feu, cliquez sur **Démarrer**  >

Panneau de configuration > Système et sécurité > Pare-feu Windows.





Remarque : Lorsque vous commencez à utiliser un pare-feu, il est en « mode d'apprentissage », vous pourrez voir des fenêtres auto vous avertissant que certains des programmes que vous connaissez et dans lesquels vous avez confiance souhaitent accéder à Internet. Après une période de temps, le pare-feu connaîtra votre liste de programmes dans lesquels vous avez confiance et ne vous demandera pas la permission la prochaine fois que le programme tente de se connecter à Internet. Le pare-feu protège également votre ordinateur contre les programmes essayant d'accéder depuis Internet à votre ordinateur, ce qui est parfois nécessaire pour permettre l'accès à des mises à jour, des téléchargements, etc.

Attention : Veuillez noter que la plupart des suites logicielles de sécurité offrent des fonctionnalités similaires et désactivent le Pare-feu Windows afin d'améliorer les performances du système.


Mise à jour Windows

Si vous disposez d'une connexion Internet active, Windows peut rechercher des mises à jour importantes pour votre ordinateur et les installer automatiquement. Ces mises à jour incluent des correctifs de sécurité et des mises à jour de programmes qui peuvent améliorer votre expérience informatique et protéger votre ordinateur contre de nouveaux virus et d'éventuelles attaques.

Windows Defender

Windows Defender vous permet de protéger votre ordinateur des antiprogrammes et des logiciels indésirables tels que les logiciels espions et publicitaires. Par défaut, *Windows Defender* est installé et activé.

Pour aider à protéger votre vie privée et votre ordinateur, Windows Defender comprend des options de *protection en temps réel*. La protection en temps réel vous avertit lorsque des logiciels espions et autres logiciels indésirables tentent de s'installer ou de s'exécuter sur votre ordinateur. Il vous avertit également lorsque des programmes essaient de modifier des paramètres Windows importants.




 **Remarque :** *Windows Defender* et vos paramètres de mise à jour *Windows* interfonctionnent pour installer automatiquement sur votre ordinateur les dernières définitions de virus disponibles.

Attention : Veuillez noter que la plupart des suites logicielles de sécurité offrent des fonctionnalités similaires et désactivent Windows Defender afin d'améliorer les performances du système.

Contrôle des comptes d'utilisateurs

Le panneau de configuration des *Comptes utilisateurs* peut aider à empêcher les modifications non autorisées sur votre ordinateur. La fonction de Comptes d'utilisateurs vous demande l'autorisation ou un mot de passe administrateur avant d'entreprendre quoi que ce soit qui pourrait affecter le fonctionnement de votre ordinateur ou de modifier des paramètres susceptibles d'affecter d'autres utilisateurs. Lorsqu'un message de type Comptes d'utilisateurs s'affiche, lisez-le attentivement et assurez-vous que vous avez prévu d'exécuter l'action ou le programme sur le point d'être initialisé.



En vérifiant ces actions avant qu'elles ne commencent, les paramètres des Comptes utilisateurs peuvent aider à empêcher que les logiciels malveillants et les logiciels espions s'installent ou apportent des modifications à votre ordinateur sans autorisation.

Pour accéder aux paramètres des *Comptes utilisateurs*, cliquez sur **Démarrer**  > **Panneau de configuration** > **Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs** > **Comptes utilisateurs**.

 **Remarque** : Vous pouvez désactiver les messages de contrôle de compte utilisateur, ce qui n'est pas recommandé, dans la fenêtre des paramètres *Contrôle de compte d'utilisateur*.

Paramètres de sécurité d'Internet Explorer

Les sites Internet utilisent de petits fichiers appelés « cookies » pour rester informés des préférences des utilisateurs et conserver des informations sur ces derniers. Vous pouvez configurer les paramètres de sécurité de votre navigateur Internet pour déterminer la quantité d'information que vous souhaitez accepter de la part des sites Internet.

Pour accéder aux paramètres de sécurité d'Internet Explorer :

1. Dans Internet Explorer, cliquez sur **Outils** > **Options Internet**.
2. Dans l'onglet **Confidentialité**, faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un paramètre.

Comment savoir si la sécurité de mon ordinateur est menacée ?

Si le *Centre d'action* affiche un message d'alerte ou que votre ordinateur se comporte de façon erratique, qu'il tombe en panne sans raison apparente ou que certains de vos programmes ne fonctionnent pas correctement, il est possible qu'il soit infecté par un antiprogramme. Cependant, sachez que les virus ne sont pas responsables des moindres dysfonctionnements de votre ordinateur ! Si vous pensez que votre ordinateur est infecté, vous devez tout d'abord actualiser votre antivirus et votre antispyware (si ce n'est déjà fait) puis les exécuter.

BUREAU D'AIDE

L'INFORMATIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ

Pour tirer pleinement profit de votre nouvel ordinateur et garantir son bon fonctionnement pendant de nombreuses années, vous devez utiliser les programmes ci-dessous et exécuter régulièrement les actions décrites dans ce guide.

Maintenance

Tâches de maintenance conseillées

Nous vous conseillons d'effectuer certaines tâches de façon périodique (environ une fois par mois) pour que votre ordinateur reste performant :

Vérification des erreurs

L'utilisation régulière de l'outil de *vérification du disque* empêche l'instabilité éventuelle de votre système et la perte d'informations. Il vérifie et répare deux types d'erreurs :

- les erreurs inhérentes au système de fichiers, notamment les fichiers fragmentés qui n'ont pas été supprimés et les fichiers dont la taille ou la date n'est pas valide ;
- les erreurs physiques survenant sur votre disque qui peut s'user avec le temps.

1. Cliquez sur **Démarrer**  > **Ordinateur**. Cliquez-droit sur l'icône **Packard Bell (C:)** et sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur **Outils** et **Vérifier maintenant** dans la section *Vérification des erreurs*.
3. Cochez la case **Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers** dans la zone dédiée aux options. Si vous cochez **Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux**, votre ordinateur effectuera une vérification des erreurs physique lors du prochain redémarrage de votre ordinateur. Cliquez sur **Démarrer** pour continuer.


Nettoyage de disque

L'assistant *Nettoyage du disque* libère de l'espace sur votre disque dur. Il recherche votre disque et affiche les fichiers inutilisés, tels que les fichiers Internet temporaires, les fichiers dans la Corbeille et d'autres fichiers temporaires que vous pouvez supprimer en toute sécurité.

1. Cliquez sur **Démarrer**  > **Ordinateur**. Cliquez-droit sur l'icône **Packard Bell** et sélectionnez **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Général** et cliquez sur le bouton **Nettoyage du disque** (à côté de l'icône du disque dur).
3. Cochez toutes les catégories que vous voulez supprimer dans la zone *Fichiers à supprimer* et cliquez sur **OK**.

Défragmenteur de disque

À force de créer et de supprimer des fichiers, des éléments se dispersent sur l'ensemble du disque dur et affectent les performances du système. Le *Défragmenteur de disque* vous permet de réorganiser les éléments



stockés sur votre disque dur de sorte que votre ordinateur soit plus rapide et plus efficace.


Exécutez le *Défragmenteur de disque* une fois par mois (selon l'usage que vous faites de votre ordinateur) pour minimiser l'usure de votre disque dur et limiter ainsi les risques de problèmes ultérieurs.

1. Effectuez un *nettoyage de disque* et fermez tous les programmes ouverts.

2. Cliquez sur **Démarrer**  > **Ordinateur**. Cliquez-droit sur l'icône **Packard Bell** et sélectionnez **Propriétés**.

3. Cliquez sur **Outils** et **Défragmenter maintenant...**

4. Sélectionnez le volume que vous voulez défragmenter et cliquez sur **Défragmenter** pour lancer la procédure. Cette dernière peut prendre plusieurs heures. Il est préférable de ne pas utiliser votre ordinateur lorsque vous exécutez le *Défragmenteur de disque*, le moindre changement sur votre système pouvant entraîner le redémarrage de la procédure. Si votre disque dur est divisé en plusieurs partitions, vous devez effectuer la même action pour chaque partition.




Gestion de votre disque dur

Vérification de l'espace libre sur votre disque dur

1. Cliquez sur **Démarrer**  > **Ordinateur**.
2. Cliquez-droit sur l'icône **Packard Bell** et sélectionnez **Propriétés**.
3. La fenêtre *Propriétés de disque dur* indiquant l'espace utilisé et l'espace disponible sur votre disque dur s'ouvre. Si votre disque dur est presque plein (moins de 200 Mo disponibles), il vous faut libérer de l'espace.

Pour déterminer facilement l'espace utilisé et l'espace libre, il vous suffit de placer le pointeur de votre souris sur l'icône de votre disque dur. Les informations recherchées s'affichent automatiquement.



Libérer de l'espace sur votre disque dur

1. Videz la corbeille : lorsque vous supprimez un fichier de votre ordinateur, Windows le place dans la Corbeille. Tous les fichiers supprimés restent dans la Corbeille tant que vous ne les supprimez pas définitivement de votre ordinateur ou que vous ne les restaurez pas dans leur emplacement d'origine. Cliquez deux fois sur l'icône **Corbeille** de votre bureau puis de sélectionner l'option **Vider la corbeille** ou les éléments que vous voulez supprimer. Lorsque vous supprimez des éléments hébergés sur des périphériques externes tels que des cartes



mémoire, ils ne sont pas placés dans la Corbeille. Ils sont définitivement supprimés.

2. Désinstallez les programmes que vous n'utilisez plus.

Cliquez sur **Démarrer**  > **Panneau de configuration** > **Programmes** > **Programmes et fonctionnalités**.


3. Archivez vos fichiers sur des CD ou des DVD enregistrables (sous réserve que votre ordinateur soit équipé d'un graveur de CD ou de DVD) puis supprimez-les de votre disque dur.

Utilisation des outils système de Windows

Windows intègre des outils extrêmement pratiques dont la fonction est de garantir le bon fonctionnement de votre ordinateur. Utilisez-les régulièrement pour préserver la fiabilité et la rapidité de votre système ! Pour plus de simplicité, les *outils système* incluent un utilitaire appelé *Tâches planifiées* que vous pouvez personnaliser pour lancer des tâches spécifiques régulièrement.

Pour accéder à la liste des *Outils système*, cliquez sur **Démarrer**  > **Tous les programmes**, puis le dossier **Accessoires** dans la liste des programmes et enfin sélectionnez **Outils système**.

 System Tools




Restauration du système de Windows

Restauration du système surveille les modifications apportées à votre ordinateur et crée automatiquement des points de restauration qui stockent la configuration de votre ordinateur à chaque fois qu'un changement important se produit (comme l'installation de programmes). Elle peut annuler les modifications préjudiciables à votre ordinateur et restaurer les paramètres et les performances sans supprimer vos fichiers de données personnelles (telles que les documents, l'historique de navigation, les photos, les favoris ou les messages électroniques).

 **Remarque** : Si vous voulez seulement désinstaller un programme, n'utilisez pas la Restauration du système. Pour désinstaller un programme, vous devez utiliser **Programmes et fonctionnalités** dans le **Panneau de configuration**.

Pour démarrer la Restauration du système de Windows depuis le bureau de Windows :

Cliquez sur **Démarrer**  > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Outils système** > **Restauration du système**.



Si vous ne pouvez pas accéder au bureau de Windows :

1. Appuyez sur la touche **Alt+F10** de votre clavier au démarrage de votre ordinateur, lorsque le logo Packard Bell s'affiche. Cette action ouvre le *programme de restauration*.
2. Sélectionnez **Restauration du système Windows** et cliquez sur **Suivant**. Votre ordinateur redémarre automatiquement et ouvre l'utilitaire *Restauration du système*.

Options de restauration du système

Restaurer une configuration antérieure de votre ordinateur

Cette option vous permet de pour restaurer un état antérieur de votre ordinateur, sans affecter vos fichiers personnels ou vos e-mails (il ne permet cependant pas de restaurer les documents perdus). Par défaut, Windows effectue des sauvegardes du système lorsque des changements importants sont apportés au système d'exploitation (notamment des installations de pilotes ou de logiciels spécifiques). Cela s'avère très utile lorsque l'installation d'un pilote échoue ou lorsque vous modifiez un paramètre système et que cela ne fonctionne pas.

1. Cliquez sur **Suivant**.
2. Sélectionnez dans la liste la date à laquelle le point de restauration a été créé et cliquez sur **Suivant**.
3. Dans l'écran de confirmation, cliquez sur **Terminer** pour restaurer l'ordinateur à la date et à l'heure sélectionnées.

Créer un point de restauration

Votre ordinateur crée automatiquement des points de restauration aux moments que vous aurez définis ou avant que certains programmes ou pilotes soient installés. Cette option vous permet de créer vos propres points de restauration lorsque nécessaire.

1. Cliquez sur **Démarrer**  > **Panneau de configuration** > **Système et sécurité** > **Système**. Cliquez sur **Protection du système** dans le volet, puis cliquez sur le bouton **Créer...**

2. Entrez une description afin d'identifier le point de restauration. L'utilitaire *Restauration du système* ajoute automatiquement l'heure et la date au nom.
3. Pour terminer, cliquez sur **Créer**.

Annuler la dernière restauration effectuée

Si votre ordinateur ne fonctionne pas correctement après avoir restauré une configuration antérieure, vous pouvez annuler la restauration au moyen de cette option.

De même, vous pouvez utiliser la *Dernière bonne configuration connue* pour restaurer les paramètres opérationnels les plus récents.

1. Redémarrez l'ordinateur, appuyez **F8** pour accéder aux options de démarrage avancé.
2. Sélectionnez **Dernière bonne configuration connue** au moyen des touches fléchées et appuyez sur **Entrée**.

Mises à jour

De nouveaux virus, vers et autres menaces apparaissant chaque jour, il est indispensable que vos applications de sécurité et votre système d'exploitation restent actualisés.

Pour que votre ordinateur reste sûr et fiable :

- Effectuez les mises à jour lorsque le *Centre d'action Windows* vous y invite
- Utilisez le programme de *mise à jour automatique de Microsoft Windows*
- Exécutez *Windows Update*

Sécurité Internet


Norton Internet Security, en association avec d'autres applications de sécurité, peut protéger votre ordinateur des attaques Internet et garantir le téléchargement et l'installation des mises à jour les plus récentes en matière de sécurité sur votre ordinateur. *Norton Internet Security* effectue les mises à jour automatiques via *Live Update*. Vous pouvez également démarrer une mise à jour manuelle depuis l'interface principale de *Norton Internet Security* et le lien *Live Update*.

Systeme d'exploitation, logiciels et pilotes

Windows Update vous permet d'obtenir les dernières mises à jour pour votre ordinateur. Il vous permet de choisir et télécharger des mises à jour pour votre système d'exploitation, vos logiciels et vos équipements.


Le site Internet de *Windows Update* étant régulièrement actualisé, vous pourrez toujours y trouver les solutions et mises à jour les plus récentes pour protéger votre ordinateur et préserver son bon fonctionnement.

- **Démarrer**  > **Panneau de configuration** > **Systeme et sécurité** > **Windows Updates**.



Assistance à distance de Windows

L'Assistance à distance permet à un utilisateur de Windows de prendre temporairement le contrôle à distance d'un autre ordinateur sous Windows via un réseau ou Internet en vue de résoudre des problèmes. L'Assistance à distance permet de diagnostiquer et de réparer certains problèmes sur un ordinateur sans le voir en personne.



Vous pouvez accéder à l'Assistance à distance en cliquant sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Maintenance** > **Assistance à distance Windows**. Lorsque vous lancez l'Assistance à distance, un écran s'affiche pour vous proposer d'inviter une personne à vous aider ou d'apporter votre aide à quelqu'un.

RÉCUPÉRATION

PACKARD BELL RECOVERY MANAGEMENT




Remarque : Packard Bell Recovery Management n'est disponible qu'avec un système d'exploitation Windows préinstallé.

Si votre ordinateur rencontre des problèmes qui ne sont pas récupérables par d'autres méthodes, il peut être nécessaire de réinstaller le système d'exploitation Windows et les logiciels et pilotes chargés en usine. Pour vous assurer que vous pouvez récupérer votre ordinateur en cas de besoin, vous devez créer une sauvegarde de récupération dès que possible.

Création de disques de récupération

Pour réinstaller en utilisant les disques, vous devez préalablement créer un jeu de disques de récupération. Tout au long du processus, vous serez guidé par les instructions à l'écran. Veuillez les lire attentivement !

1. Cliquez sur **Démarrer**  > **Tous les programmes** > **Packard Bell**, puis cliquez sur **Packard Bell Recovery Management**.




2. Pour créer des disques de récupération pour l'ensemble du contenu original du disque dur, y compris Windows et tous les logiciels et pilotes chargés en usine, cliquez sur **Créer le disque par défaut de l'usine**.

- OU -

Pour créer des disques de récupération seulement pour les logiciels et pilotes chargés en usine, cliquez sur **Créer le disque de sauvegarde des pilotes et des applications**.


 **Important : Nous vous recommandons de créer chaque type de disques de récupération dès que possible.**

La boîte de dialogue *Créer une sauvegarde par défaut de l'usine* s'ouvre.



Cette boîte de dialogue vous indique le nombre de disques vierges enregistrables dont vous aurez besoin pour la récupération de disques. Assurez-vous d'avoir le nombre de disques vierges identiques prêts avant de poursuivre.

3. Insérez un disque vierge dans le lecteur indiqué dans la liste *Sauvegarder sur*, puis cliquez sur **Suivant**. La progression de la sauvegarde sera affichée à l'écran.



Le lecteur éjecte chaque disque lorsqu'il a fini de le graver.

4. Retirez le disque du lecteur et marquez-le avec un marqueur permanent.

Important : Écrivez une description unique sur chaque disque, par exemple « Disque de récupération Windows 1 sur 2 » ou « Disque de récupération applications/pilotes ». **Assurez-vous de conserver les disques dans un endroit sûr dont vous vous souviendrez.**

5. Si plusieurs disques sont nécessaires, insérez un nouveau disque à l'invite, puis cliquez sur **OK**. Continuer jusqu'à la fin du processus.

RÉCUPÉRATION DE VOTRE SYSTÈME

Si le support Packard Bell n'a pas résolu votre problème, vous pouvez utiliser le programme *Packard Bell Recovery Management*. Cela restaurera votre ordinateur au même état que lorsque vous l'avez acheté, tout en vous donnant l'option de conserver tous les paramètres et données personnelles pour une récupération ultérieure.

Pour récupérer votre système :

1. Effectuez des corrections mineures.

Si seulement un ou deux éléments logiciels ou matériels ont cessé de fonctionner correctement, le problème peut être résolu en réinstallant les logiciels ou les pilotes de périphériques.

Pour récupérer les logiciels et les pilotes qui ont été préinstallés à l'usine, voir « *Récupérer les logiciels et les pilotes préinstallés* » à la page 100. Pour des instructions sur la réinstallation des logiciels et des pilotes qui n'ont pas été préinstallés, voir la documentation de ce produit ou le site Web de support technique.

2. Rétablissez à un état antérieur du système.

Si la réinstallation du logiciel ou des pilotes n'aide pas, alors le problème peut être résolu en retournant votre système à un état antérieur quand tout fonctionnait correctement.

Pour des instructions, voir « *Retourner à un état antérieur du système* » à la page 101.

3. Réinitialisez votre système à son état d'usine.

Si rien d'autre n'a résolu le problème et vous voulez réinitialiser votre système à l'état d'usine, voir « Retourner votre système à son état d'usine » à la page 102.

Types de récupération

Récupérer les logiciels et les pilotes préinstallés

Au cours d'un dépannage, il peut être nécessaire de réinstaller les logiciels et les pilotes de périphériques qui ont été préinstallés sur votre ordinateur à l'usine. Vous pouvez récupérer en utilisant soit votre disque dur ou la sauvegarde que vous avez créée.

- Nouveau logiciel - Si vous devez récupérer un logiciel qui n'était pas préinstallé sur votre ordinateur, vous devez suivre les instructions d'installation de ce logiciel.
- Nouveau pilotes de périphériques - Si vous devez récupérer des pilotes de périphériques qui n'étaient pas préinstallés sur votre ordinateur, suivez les instructions fournies avec les périphériques.


Pour récupérer vos logiciels et pilotes préinstallés :

1. Cliquez sur **Démarrer**  > **Tous les programmes** > **Packard Bell**, puis cliquez sur **Packard Bell Recovery Management**. *Packard Bell Recovery Management* s'ouvre.

- OU -

Si vous récupérez depuis votre disque de *récupération des pilotes et des applications*, insérez-le dans le lecteur de disque, puis passez à l'Étape 3 après l'ouverture du menu principal de *Packard Bell Application Recovery*.

2. Cliquez sur l'onglet *Restaurer*, puis cliquez sur **Réinstaller les pilotes ou les applications**. Le menu principal *Packard Bell Application Recovery* s'ouvre.



3. Cliquez sur **Contenu**. Une liste des logiciels et des pilotes de périphériques s'ouvre.
4. Cliquez sur l'icône d'**installation** de l'élément que vous voulez installer, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Répétez cette étape pour chaque élément que vous souhaitez réinstaller.

Retourner à un état antérieur du système

La Restauration du système de Microsoft prend périodiquement des « instantanés » de vos paramètres système et les enregistre comme points de restauration. Dans la plupart des cas de problèmes logiciels

difficiles à résoudre, vous pouvez retourner à un de ces points de restauration pour faire fonctionner à nouveau votre système.

Windows crée automatiquement un nouveau point de restauration chaque jour, et chaque fois que vous installez des logiciels ou des pilotes de périphériques.

 **Aide** : Pour plus d'informations sur l'utilisation de la Restauration du système de Microsoft, cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support**. Saisissez *restauration du système Windows* dans la zone Rechercher dans l'Aide, puis appuyez sur **Entrée**.

Pour retourner à un point de restauration :

1. Cliquez sur **Démarrer**  > **Panneau de configuration** > **Système et sécurité** > **Centre d'action**, puis cliquez sur **Récupération**.
2. Cliquez sur **Ouverture de Restauration du système**, puis sur **Suivant**.
3. Cliquez sur le point de restauration souhaité, cliquez sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **Oui**. Votre système est restauré à l'aide du point de restauration que vous avez spécifié. Ce processus peut prendre quelques minutes, et peut redémarrer votre ordinateur.

Retourner votre système à son état d'usine

Si votre ordinateur rencontre des problèmes qui ne sont pas récupérables par d'autres méthodes, il peut être nécessaire de retourner tout votre système à son état d'usine. Vous pouvez réinstaller en utilisant soit votre disque dur ou les disques de récupération que vous avez créés.



Attention : Cette récupération complète efface tout sur votre disque dur, puis réinstalle Windows et tous les logiciels et pilotes qui ont été préinstallés sur votre système. Si vous pouvez accéder aux fichiers importants sur votre disque dur, sauvegardez-les maintenant.

- Si vous pouvez encore exécuter Windows, voir « *Récupération à partir de Windows* » ci-dessous.
- Si vous ne pouvez pas exécuter Windows et votre disque dur d'origine fonctionne toujours, voir « *Récupération du disque dur pendant le démarrage* » à la page 104.
- Si vous ne pouvez pas exécuter Windows et votre disque dur d'origine a été entièrement reformaté ou vous avez installé un remplacement de disque dur, voir « *Récupération depuis vos disques de récupération* » à la page 105.

Récupération à partir de Windows

Pour réinstaller Windows et tous les logiciels et pilotes préinstallés :

1. Cliquez sur **Démarrer**  > **Tous les programmes** > **Packard Bell**, puis cliquez sur **Packard Bell Recovery Management**. *Packard Bell Recovery Management* s'ouvre.
2. Cliquez sur l'onglet **Restaurer**, puis sur **Restaurer le système à la configuration par défaut**. La boîte de dialogue *Confirmer la restauration* s'ouvre.

3. Cliquez sur **Oui**, puis sur **Démarrer**. Une boîte de dialogue affiche des informations sur le disque dur vers lequel le système d'exploitation sera récupéré.

 **Attention : Continuer le processus va effacer tous les fichiers sur votre disque dur.**

4. Cliquez sur **OK**. Le processus de récupération commence par le redémarrage de votre ordinateur, puis se poursuit par la copie des fichiers sur votre disque dur. Ce processus peut prendre un certain temps, mais un écran Packard Bell Recovery Management affiche sa progression.

Lorsque la récupération est terminée, une boîte de dialogue vous invite à redémarrer votre ordinateur.

5. Cliquez sur **OK**. Votre ordinateur redémarre.
6. Suivez les invites à l'écran pour la première configuration du système.

Récupération du disque dur pendant le démarrage

Pour réinstaller Windows et tous les logiciels et pilotes préinstallés :

1. Allumez votre ordinateur, puis appuyez **Alt+F10** au démarrage. *Packard Bell Recovery Management* s'ouvre.
2. Cliquez sur **Restaurer le système à la configuration par défaut**.

 **Attention : Continuer le processus va effacer tous les fichiers sur votre disque dur.**

3. Cliquez sur **Suivant**. Le contenu original chargé à l'usine sur votre disque est récupéré. Ce processus prendra quelques minutes.

Récupération depuis vos disques de récupération

Pour réinstaller Windows et tous les logiciels et pilotes préinstallés :

1. Allumez votre ordinateur, insérez le premier disque de récupération du système dans votre lecteur de disque optique, puis redémarrez votre ordinateur.



Attention : Continuer le processus va effacer tous les fichiers sur votre disque dur.

2. S'il n'est pas déjà activé vous devez activer le *Menu de démarrage F12* :
 1. Appuyez sur **F2** au démarrage de votre ordinateur.
 2. Utilisez les touches fléchées gauche ou droite pour sélectionner le menu **Principal**.
 3. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que **Menu de démarrage F12** soit sélectionné, appuyez sur **F5** pour changer ce paramètre sur **Activé**.
 4. Utilisez les touches fléchées gauche ou droite pour sélectionner le menu **Quitter**.
 5. Sélectionnez **Save Changes and Exit (Enregistrer les modifications et quitter)** et appuyez sur **Entrée**. Sélectionnez **OK** pour confirmer.
 6. Votre ordinateur redémarrera.
3. Lors du démarrage, appuyez sur **F12** pour ouvrir le menu de démarrage. Le menu de démarrage vous permettra de sélectionner le périphérique de démarrage, tel que le disque dur ou un disque optique.

4. Utilisez vos touches fléchées pour sélectionner la ligne **CDROM/DVD** (cette ligne peut commencer par « **IDE 1...** »), puis appuyez sur **Entrée**. Windows installe à partir du disque de récupération que vous avez inséré.
5. Insérez le second disque de récupération lorsque vous y êtes invité, puis suivez les invites à l'écran pour terminer la récupération.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE

- **Attention** : Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

Cet appareil a été vérifié conforme à l'exigence du niveau de pression acoustique décrite dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou NF EN 50332-2.



- **Remarque** : Pour la France, les casques mobiles et les écouteurs pour cet appareil ont été vérifiés conformes à la norme du niveau de pression acoustique décrite dans les standards applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Avertissement pour l'écoute

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- N'augmentez pas le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume actuel.
- N'écoutez pas une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- N'augmentez pas le volume pour masquer le bruit environnant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

AVIS RÉGLEMENTAIRE DU PÉRIPHÉRIQUE RADIO

- **Remarque** : Les informations réglementaires suivantes concernent uniquement les modèles avec réseau sans fil et/ou Bluetooth.

Général

Ce produit est conforme aux standards de fréquence radioélectrique et de sécurité des pays et régions dans lesquels il a été approuvé pour une utilisation sans-fil. Selon la configuration, ce produit peut ou non contenir des périphériques de radio sans-fil (p.ex. des modules réseau sans-fil et/ou Bluetooth). Les informations ci-dessous sont pour les produits avec de tels périphériques.

Canaux d'opération sans fil pour différents domaines

| | | |
|------------------|-----------------|---------------------|
| Amérique du nord | 2,412-2,462 GHz | Canal 01 à Canal 11 |
| Japon | 2,412-2,484 GHz | Canal 01 à Canal 14 |
| Europe ETSI | 2,412-2,472 GHz | Canal 01 à Canal 13 |

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions concernées de la Directive 1999/5/EC.

France : Bande de fréquence sans fil restreinte.

Certaines régions de France ont une bande de fréquence restreinte. La puissance maximale autorisée en intérieure dans le pire cas :

- 10 mW pour toute la bande 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW pour les fréquences entre 2446,5 MHz et 2483,5 MHz
- **Remarque** : Les canaux 10 à 13 inclus opèrent dans la bande 2446,6 MHz à 2483,5 MHz.

Il y a plusieurs possibilités pour l'utilisation en extérieur : Dans des propriétés privées ou dans des propriétés privées de personnes publiques, l'utilisation est sujette à une procédure d'autorisation préliminaire par le Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100 mW dans la bande 2446,5 - 2483,5 MHz. L'utilisation en extérieur dans une propriété publique n'est pas autorisée.

Dans les départements listés ci-dessous, pour toute la bande 2,4 GHz :

- La puissance maximale autorisée en intérieur est 100 mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est 10 mW

Les départements dans lesquels l'utilisation de la bande 2400 - 2483,5 MHz est autorisée avec un EIRP inférieur à 100 mW en intérieur et inférieur à 10 mW en extérieur :

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 01 Ain Orientales | 25 Doubs | 59 Nord | 75 Paris |
| 02 Aisne | 26 Drome | 60 Oise | 82 Tarn et Garonne |
| 03 Allier | 32 Gers | 61 Orne | 84 Vaucluse |
| 05 Hautes Alpes | 36 Indre | 63 Puy Du Dome | 88 Vosges |
| 08 Ardennes | 37 Indre et Loire | 64 Pyrenees Atlantique | 89 Yonne |
| 09 Ariège | 41 Loir et Cher | 66 Pyrenees | 90 Territoire de Belfort |
| 11 Aude | 45 Loret | 67 Bas Rhin | 94 Val de Marne |
| 12 Aveyron | 50 Manche | 68 Haut Rhin | |
| 16 Charente | 55 Meuse | 70 Haute Saone | |
| 24 Dordogne | 58 Nievre | 71 Saone et Loire | |

Cette spécification changera avec le temps, pour vous permettre d'utiliser votre carte réseau sans fil dans plus de régions en France.

Veillez consulter l'ARCEP pour obtenir les dernières informations (<http://www.arcep.fr>).

- **Remarque** : Votre carte réseau sans fil transmet moins de 100 mW, mais plus de 10 mW.

Liste de codes de pays

Cet appareil peut être utilisé dans les pays suivants :

| Pays | Code à 2 lettres ISO 3166 | Pays | Code à 2 lettres ISO 3166 | Pays | Code à 2 lettres ISO 3166 | Pays | Code à 2 lettres ISO 3166 |
|--------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Autriche | AT | Allemagne | DE | Malte | MT | Royaume-Uni | GB |
| Belgique | BE | Grèce | GR | Néerlandais | NT | Islande | IS |
| Chypre | CY | Hongrie | HU | Pologne | PL | Liechtenstein | LI |
| République Tchèque | CZ | Irlande | IE | Portugal | PT | Norvège | NO |
| Danemark | DK | Italie | IT | Slovaquie | SK | Suisse | CH |
| Estonie | EE | Lettonie | LV | Slovénie | SL | Bulgarie | BG |
| Finlande | FI | Lituanie | LT | Espagne | ES | Roumain | RO |
| France | FR | Luxembourg | LU | Suède | SE | Turquie | TR |

EXIGENCES DE CONFORMITÉ CE

Les produits sur lesquels est apposé le logo CE sont conformes aux directives 2004/108/EC et 2006/95/EC du Conseil de la Commission européenne qui portent respectivement sur la compatibilité électromagnétique et les basses tensions.



Les produits qui respectent ces directives sont obligatoirement conformes aux standards européens suivants :

EN55022 : Interférences radioélectriques

EN55024 : Caractéristiques d'immunité

EN61000-3-2 : Limitation des émissions de courant harmonique

EN61000-3-3 : Limitation des fluctuations de courant et des oscillations des systèmes d'alimentation basses tensions

EN60950-1 : Sécurité. Si votre ordinateur intègre une carte réseau de télécommunication, son connecteur d'entrée/sortie est de type TNV-3 (Telecommunication Network Voltage).

Avis aux utilisateurs d'ordinateurs équipés de contrôleurs sans fil et de modems câblés :

Packard Bell déclare par la présente que les périphériques sans fil fournis avec cet ordinateur comprennent un émetteur radio basse puissance conforme aux exigences de base et autres dispositions applicables de la directive 1999/05/EC de R&TTE en termes de basses tensions, de compatibilité électromagnétique et d'interférences radioélectriques.



EN300328 - Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM).

EN301489-1/-7/-17/-24 - Standard de compatibilité électromagnétique (EMC) appliqué aux équipements et services hertziens, exigences techniques courantes.

EN301893 - Réseau d'accès radioélectrique large bande, réseau local radioélectrique hautes performances de 5 GHz, normes européennes harmonisées couvrant les exigences de base de l'article 3.2 de la directive R&TTE.

EN62311 - Standard générique prouvant la conformité des appareils électroniques et électriques basse puissance avec les restrictions de base en matière d'exposition humaine aux champs électromagnétiques.

Liste de pays concernés

Ce produit doit être utilisé conformément aux réglementations et contraintes en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour des informations complémentaires, contactez le bureau local du pays d'utilisation. Veuillez visiter <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implement.htm> pour la dernière liste des pays.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PRODUIT

Homologation CE

Packard Bell ne peut être tenu responsable des modifications non autorisées apportées par l'utilisateur et des conséquences qui en découlent pouvant endiguer la conformité du produit au standard CE.

Interférences radioélectriques

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'interférences radioélectriques ou TV résultant de modifications non autorisées apportées au produit.

BRANCHEMENTS ET MISE À LA TERRE DISTANTE

PELV (très basse tension protégée)

Pour assurer l'intégrité des tensions extra-basses de ce produit, ne raccordez aux ports externes de ce dernier que des équipements pourvus de circuits électriques protégés.

SELV (très basse tension de sécurité)

Toutes les entrées et sorties de ce produit sont de type SELV (très basse tension de sécurité).

Mise à la terre distante

Pour éviter les décharges électriques, branchez tous les ordinateurs et équipements locaux (bureaux individuels) au même circuit électrique du câblage du bâtiment. En cas de doute, vérifiez le câblage du bâtiment pour éviter toute mise à la terre distante.

Source d'alimentation

Ne connectez cet équipement qu'à une source d'alimentation conforme aux législations sur le câblage électrique en vigueur dans votre pays. Au Royaume-Uni, il s'agit de la norme IEE.

ALIMENTATION ET CÂBLES

Alimentation

Tous les connecteurs d'entrée/sortie (le cas échéant) de l'alimentation renferment des tensions dangereuses.

Vous devez débrancher le cordon d'alimentation pour couper l'alimentation de l'appareil (et retirez la batterie s'il s'agit d'un ordinateur portable). Il est donc impératif que la prise de courant soit située tout près de l'équipement et qu'elle soit facilement accessible.

Valeur nominale en entrée : Regardez l'étiquette de valeur nominale sur le dessous de l'ordinateur et assurez-vous que votre adaptateur secteur est conforme à la valeur nominale spécifiée.

Vous ne devez en aucun cas tenter de démonter le bloc d'alimentation. Il ne contient aucune pièce que vous pouvez remplacer. Il renferme en outre des tensions dangereuses qui risquent de vous blesser.

Tout bloc d'alimentation défectueux doit être retourné au revendeur.

Câbles d'alimentation et prise

Ce produit nécessite un cordon d'alimentation et une prise à trois fils mis à la terre. La prise ne peut s'insérer que dans une prise secteur mise à la terre. Assurez-vous que la prise secteur est correctement mise à la terre avant d'insérer la prise. N'insérez pas la prise dans une prise secteur non mise à la terre. Contactez votre électricien pour des détails.

Sa longueur ne doit pas excéder 2,5 mètres. Pour limiter les risques d'électrocution, ne retirez pas le contact de terre du cordon d'alimentation. Remplacez le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Contactez votre revendeur pour le remplacer par un cordon identique. En Europe, la fiche doit supporter 250 Vca, 10 A minimum. La fiche doit comporter une mention indiquant qu'elle est homologuée par un organisme international. En outre, le cordon doit pouvoir s'utiliser dans le pays de l'utilisateur final. Si vous ne savez pas quel type de cordon utiliser dans votre pays, contactez votre revendeur ou les autorités compétentes.

Câbles

Pour les câbles non fournis dans l'emballage du produit :

Les performances EMC du système ne sont garanties que si des blindages efficaces sont utilisés au niveau des câbles et des interfaces.

Il est nécessaire d'utiliser des câbles d'interface blindés pour les périphériques USB, les périphériques IEEE1394, les périphériques série, les imprimantes, les périphériques de jeu, les périphériques audio/vidéo analogiques ou numériques, les périphériques PS2, les téléviseurs ou les antennes FM et généralement toutes les interfaces des câbles haut débit.

N'utilisez que des câbles de communication homologués UL n°26AWG ou plus larges.

Seuls les câbles réseau Ethernet ou modem RTC peuvent excéder 3 mètres de long.

Packard Bell vous recommande d'ajouter un clip en ferrite autour de chaque câble utilisé pour brancher votre ordinateur sur un périphérique matériel non inclus avec votre ordinateur.

- Référence du clip en ferrite : 28A-2029 de Steward (deux boucles)

Lors de la certification du produit, Packard Bell a utilisé des câbles de qualité suivante :

- Câbles certifiés USB2.0 Hama 46778
- Câble FireWire blindé IEEE1394 Hama 50011
- Câbles audio/vidéo blindés RCA-RCA Thomson KHC001M, KHC012M, KHC028M
- Câbles audio blindés avec connecteurs jack stéréo Hama 43330H, 42714H

Chaleur générée et ordinateurs portables

L'adaptateur secteur et la face inférieure de l'ordinateur peuvent chauffer en cas d'utilisation prolongée. Le cas échéant, évitez tout contact physique durable avec ces derniers.

RETRAIT ET REMISE EN PLACE DU CAPOT DU CHÂSSIS

Avant de retirer le capot du châssis pour assurer la maintenance de l'équipement ou le modifier, vous devez débrancher le cordon d'alimentation et le câble du modem et retirer ou désactiver la batterie.

Attention : Certains composants dans l'ordinateur peuvent chauffer en cas d'utilisation prolongée.

Lorsque vous avez terminé, vous devez refermer le châssis avant de brancher l'équipement et de le mettre sous tension.

AVIS SUR LA COMPATIBILITÉ LASER

Les périphériques optiques ont été testés et certifiés conformes au standard IEC60825-1 de la commission internationale électrotechnique, ainsi qu'aux normes européennes EN60825-1 ciblant les produits laser de classe 1.

Les produits laser de classe 1 ne sont pas considérés comme dangereux. Les périphériques optiques sont conçus de telle sorte que les utilisateurs ne peuvent être soumis au rayon laser au-delà d'un niveau de classe 1 lorsqu'ils fonctionnent normalement ou qu'ils font l'objet d'opérations de maintenance autorisées.

Les périphériques optiques installés sur votre ordinateur ne sont conçus que pour être utilisés en tant que composants de ce type de produit électronique et ne répondent donc pas aux exigences des standards Sec. 1040.10 et Sec. 1040.11 du Code of Federal Regulation pour TOUS les produits laser.

S'exposer aux rayons laser étant extrêmement dangereux, vous ne devez en aucun cas tenter de démonter le périphérique laser.

EMBALLAGE

L'emballage de ce produit est conforme aux exigences de la directive environnementale européenne 94/62/EC du 20 décembre 1994 et correspond au décret 98-638 de la législation française du 20 juillet 1998.

CONFORME À LA CERTIFICATION RÉGLEMENTAIRE RUSSE



ME61

ENVIRONNEMENT

NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'environnement est au cœur de nos produits.

Packard Bell s'est fixé pour mission de limiter l'impact de ses produits sur l'environnement, et ce tout au long de leur cycle de vie.

Dès la phase de conception, forts de notre politique d'approvisionnement extrêmement stricte, nous accordons toute notre attention aux composants électroniques afin de limiter leur teneur en métaux lourds tels que le plomb, le cadmium, le chrome, le mercure, etc. Nous demandons aux fournisseurs de respecter toutes les réglementations en vigueur, quel que soit le composant qu'il fournisse, et ce pour tous nos produits.

Concernant les produits en fin de vie, des mesures ont été prises pour anticiper et faciliter le recyclage de tous nos produits. Ainsi, tous les éléments en plastique pesant plus de 25 grammes utilisés dans les produits Packard Bell sont étiquetés ISO 11469. Cette étiquette permet une identification rapide du matériau et facilite sa valorisation. De même, les ordinateurs de bureau sont conçus pour être aisément démontés, les vis étant remplacées par des clips.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

Conformément aux exigences de la directive 2002/96/EC, connue sous le nom de directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), les produits électriques et électroniques usagés doivent être détruits séparément des ordures ménagères normales afin de promouvoir la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de récupération, ainsi que de limiter la quantité de déchets devant être éliminés et de réduire du même coup les décharges et incinérations. Le logo représentant une poubelle barrée d'une croix apposé sur ces produits indique qu'ils doivent être triés séparément en vue d'être détruits. Sont concernés tous les produits Packard Bell et accessoires, notamment les claviers, souris, haut-parleurs,



télécommandes, etc. Lorsque vous devez vous débarrasser de tels produits, assurez-vous qu'ils sont correctement recyclés en vous renseignant auprès des autorités locales ou en retournant votre ancien équipement à votre revendeur si vous voulez le remplacer. Pour de plus amples informations, visitez le site www.packardbell.com/recycling.

Destruction des batteries (lorsqu'applicable)

Avant de vous débarrasser de votre équipement, assurez-vous d'avoir retiré toute batterie dont il pourrait être équipé. La législation européenne stipule que les batteries doivent être collectées pour être détruites séparément des ordures ménagères. Ne jetez pas vos batteries usagées à la poubelle. Débarrassez-vous de vos batteries usagées conformément au programme de collecte des batteries en vigueur dans votre région (le cas échéant) ou contactez votre distributeur ou les autorités locales pour connaître les infrastructures disponibles. Vos efforts permettront non seulement de collecter, de recycler et de détruire les batteries usagées en toute sécurité, mais également de protéger l'environnement et de limiter les atteintes à la santé publique.



Attention : Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Mise au rebut des batteries usagées conformément aux instructions.

Avis sur le Mercure

Pour les produits électroniques contenant un moniteur ou affichage cathodique/LCD non rétroéclairé par diode : Les lampes à l'intérieur de ce produit contiennent du mercure et doivent être recyclées ou mises au rebut selon les lois locales, de l'état ou fédérales. Pour plus d'informations, contactez l'alliance des industries électroniques à www.eiae.org. Pour des informations de mise au rebut spécifiques aux lampes, visitez www.lamprecycle.org.



LICENCE LOGICIELLE

 **Remarque :** La plupart des applications sont déjà préinstallées sur votre ordinateur Packard Bell. Elles sont immédiatement utilisables ou configurables. Certains programmes nécessitent cependant un CD ou DVD pour pouvoir s'exécuter. Vous trouverez ces disques dans l'emballage de votre ordinateur.

Accord de Licence Packard Bell (produits sur CD et/ou DVD). Cette copie constitue la preuve que vous disposez d'une licence. Veuillez en prendre le plus grand soin.

Important !

Lisez attentivement ce qui suit avant d'installer les logiciels.

Cet Accord de Licence vous concerne. Il s'agit d'un accord légal entre vous (personne physique ou morale) et Packard Bell. Si vous déballez le(s) logiciel(s), vous acceptez les termes de cet Accord. Si vous ne les acceptez pas, veuillez retourner dans les plus brefs délais l'intégralité de votre ordinateur, le(s) logiciel(s) dans son (leur) emballage d'origine scellé, le cas échéant, accompagné(s) de tous les éléments fournis (y compris la documentation papier ou tout autre emballage), au magasin dans lequel vous l'avez acheté afin d'être intégralement remboursé.

PACKARD BELL LICENCE LOGICIELLE

1. Octroi de licence

Cet Accord de licence Packard Bell (la « Licence ») vous octroie le droit d'utiliser une copie de la version spécifiée du LOGICIEL Packard Bell susmentionné (qui peut inclure au moins un CD ou DVD-ROM) sur n'importe quel ordinateur, sous réserve que le LOGICIEL ne soit utilisé que sur un seul et même ordinateur. Par contre, si vous disposez de Licences multiples pour le LOGICIEL, vous pouvez utiliser simultanément autant de copies du LOGICIEL que vous avez de Licences. Le LOGICIEL est considéré comme « utilisé » lorsqu'il est chargé dans la mémoire vive (la RAM) ou permanente de l'ordinateur (par exemple, le disque dur, le lecteur de CD et/ou de DVD ou toute autre unité de stockage). En revanche, une copie installée sur un serveur réseau dans l'unique

but de distribuer le logiciel sur d'autres ordinateurs n'est pas considérée comme « utilisée ». Si le nombre d'utilisateurs du LOGICIEL s'avère supérieur au nombre de Licences applicables, vous devez disposer d'un mécanisme ou d'une procédure intelligente afin que le nombre d'utilisateurs concomitants du LOGICIEL n'excède pas le nombre de Licences. Une fois le LOGICIEL définitivement installé sur le disque dur ou le périphérique de stockage d'un ordinateur (autre qu'un serveur réseau), toute personne qui se servira de cet ordinateur pendant plus de 80% de son temps de fonctionnement pourra également utiliser le LOGICIEL sur un ordinateur portable ou domestique.

2. Copyright

Le LOGICIEL est la propriété de Packard Bell ou de ses fournisseurs et il est protégé par les lois américaines et les traités internationaux en matière de droits d'auteur. Par conséquent, vous devez traiter le LOGICIEL comme tout autre produit protégé par copyright (tel un livre ou une cassette audio), excepté que vous pouvez transférer le contenu du CD et/ou du DVD du LOGICIEL sur un disque dur, sous réserve que vous ne gardiez l'original qu'à des fins de sauvegarde et d'archivage. Vous ne devez en aucun cas copier le CD et/ou le DVD du LOGICIEL ou la documentation papier qui l'accompagne.

3. Autres restrictions

Vous ne pouvez en aucun cas louer le LOGICIEL. Cependant, vous pouvez transférer définitivement le LOGICIEL et la documentation papier qui l'accompagne, sous réserve que vous n'en gardiez aucune copie et que le destinataire accepte les termes de cet Accord. Vous ne devez pas effectuer l'ingénierie inverse du LOGICIEL, le décompiler ou le désassembler. Lors d'un transfert, vous devez joindre au LOGICIEL sa toute dernière mise à jour et toutes les versions précédentes.

INFORMATIONS SUR LES LICENCES DE LOGICIELS TIERS OU LOGICIELS LIBRES

Les logiciels préchargés, embarqués ou autrement distribués avec les produits fournis par Packard Bell ne contiennent pas de programmes libres ou tiers (les « logiciels libres »), lesquels sont fournis conformément aux conditions de la licence publique générale GNU (la « GPL »). Les logiciels libres sont signalés en tant que tels. La copie, la diffusion et/ou la modification des logiciels libres sont soumises aux conditions de la GPL.

Les logiciels libres sont distribués dans l'espoir qu'ils seront utiles mais SANS AUCUNE GARANTIE, pas même la garantie implicite de VALEUR MARCHANDE ou d'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE. Les dispositions de la licence publique générale GNU s'appliquent systématiquement. Vous pouvez vous connecter au site <http://www.gnu.org> pour obtenir une copie de la GPL ou écrire à Free Software Foundation, Inc. et en demander une copie. Free Software Foundation, Inc. est basé à l'adresse suivante : 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA, 02111-1307, États-Unis.

Pendant une période de trois (3) ans à compter de la réception de ces logiciels, vous pouvez obtenir une copie complète lisible par machine du code source des logiciels libres, conformément aux conditions de la GPL, sans frais, excepté les coûts des supports, d'expédition et de manutention, en nous adressant une demande écrite.

Contactez-nous si vous avez d'autres questions. Notre adresse postale est 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taïwan.

INDEX

A

| | |
|------------------------|----|
| Affichage | |
| touches spéciales..... | 18 |

B

| | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------|--------|
| batterie | | optimiser..... | 38 |
| avertissement de batterie basse..... | 39 | première utilisation..... | 35 |
| caractéristiques..... | 34 | retirer..... | 37 |
| chargement..... | 37 | vérifier le niveau de charge..... | 38 |
| conditions basses..... | 39 | Batteries..... | 117 |
| installation..... | 37 | Blu-ray..... | 48, 52 |
| maximaliser la durée de vie..... | 35 | Bureau d'aide..... | 83 |

C

| | | | |
|-------------------------|--------|--|----|
| Câbles..... | 9, 112 | connexions | |
| CD audio..... | 46 | réseau..... | 29 |
| Centre d'accueil..... | 41 | Connexion réseau local..... | 61 |
| chargement | | Connexions réseau..... | 61 |
| vérifier le niveau..... | 38 | Contrôle des comptes d'utilisateurs..... | 81 |
| Clavier | | Cordons d'alimentation..... | 9 |
| touches spéciales..... | 20 | Curseur..... | 21 |
| Codec..... | 50 | | |

D

| | | | |
|---|-----|-------------------|----|
| Défragmenteur de disque..... | 85 | Disque dur | |
| Dernière bonne configuration connue.... | 92 | Espace libre..... | 85 |
| Désinstaller le périphérique..... | 29 | Gestion..... | 87 |
| Destruction des batteries..... | 117 | | |

| | | |
|--|---|--------|
| Documentation | DSL..... | 59 |
| Packard Bell Website | 67 DVD | 51 |
| E | | |
| Environnement..... | 116 Épilepsie, avertissement..... | 13 |
| Environnement de l'ordinateur | 8 Exécution automatique..... | 49 |
| F | | |
| Fichiers multimédia | 46 lecture | 51 |
| films DVD | 51 Fournisseur d'accès Internet (FAI) | 58 |
| G | | |
| Garantie..... | 7 Guide électronique des programmes..... | 48 |
| H | | |
| haut-parleurs | | |
| touche spéciale | 18, 19 | |
| I | | |
| Informations réglementaires..... | 107, 116 Internet | |
| Interférences..... | 112 Connexion | 58, 59 |
| | Pare-feu | 69, 78 |
| L | | |
| L'informatique en toute sécurité | 83 Logiciels | |
| Lecteur de carte mémoire | 27 Licence logicielle..... | 118 |
| Lecteurs | Suppression de logiciels..... | 87 |
| Lecteur de carte mémoire | 27 luminosité | |
| Logiciel espion | 68 touches spéciales | 19 |
| M | | |
| Maintenance | Recovery Management | |
| Gestion du disque dur | 87 Program | 42, 95 |
| Outils système | 88 | |

| | | |
|---------------------------|-------------|--------|
| Mise à jour | Modem | 59, 60 |
| Mises à jour automatiques | | |
| Windows..... | | 79, 93 |

N

| | | | |
|---------------------------|----|---------------------------------|--------|
| Navigateur | 64 | Nettoyer votre ordinateur | 10 |
| Nettoyage de disque | 85 | Norton Internet Security..... | 67, 72 |

O

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| ordinateur | Nettoyage de disque | 85 | |
| fonctionnalités | 14 | Utilitaire Restauration du système | |
| indicateur d'activation | 17 | de Windows | 89 |
| Outils système | Vérification des erreurs..... | 83 | |
| Défragmenteur de disque | 85 | | |

P

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|----|
| Packard Bell | Points de restauration | 91 | |
| Recovery Management | ports..... | 27 | |
| Program..... | 42, 95 | PowerDVD..... | 48 |
| Website | 67 | Précautions de santé..... | 12 |
| Pare-feu..... | 69, 78 | Précautions de sécurité | 8 |
| Périphériques de stockage amovibles ... | 29 | Programme malveillant..... | 69 |
| Pointeur | 21 | | |

R

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|
| Recovery | réseau | 29 | |
| Recovery Management | Restauration du système | 89 | |
| Program..... | 42, 95 | Retirer le périphérique | 29 |
| Récupération | | | |
| Restauration du système | 89 | | |

S

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|----|
| Sécurité | | Support | |
| Antivirus..... | 70 | Packard Bell Website | 67 |
| Centre d'action Windows | 77, 92 | Suppression de logiciels | 87 |
| Mises à jour | 79, 92 | | |

T

| | | | |
|------------------------|----|----------------|----|
| Télécharger | 49 | Tuner TV | 46 |
| touches spéciales..... | 20 | | |

U

| | |
|---------------------------|----|
| universal serial bus..... | 30 |
|---------------------------|----|

V

| | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|----|
| Vérification des erreurs..... | 83 | droite..... | 24 |
| vue | | gauche | 23 |
| arrière..... | 22 | vue frontale..... | 22 |
| avant | 23 | vue gauche..... | 22 |

W

| | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| WiFi..... | 61 | Mises à jour automatiques | |
| Windows | | Windows..... | 79, 93 |
| Assistance à distance de Windows . | 94 | Restauration du système | 89 |
| Centre d'accueil | 41 | Utiliser Windows | 41 |
| Centre d'action Windows | 77, 92 | Windows Defender..... | 80 |
| Lecteur Windows Media | 46 | Windows Media Center | 46, 47 |