

Guide utilisateur
Manuel d'instruction

MEDIADISK FX SERIES





MANUEL D'UTILISATION

PRECAUTIONS D'EMPLOI	1
REMARQUES	2
PRÉSENTATION DU PRODUIT	2
ACCESSOIRES	2
TÉLÉCOMMANDE	3
UTILISATION DU PRODUIT	4
LECTURE MULTIMÉDIA	7
CONFIGURATION	9
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	10
FAQ (FOIRE AUX QUESTIONS)	10



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Veuillez utiliser le MEDIADISK FX avec soin et lire les instructions suivantes.

>>> Copyright

Le logiciel, les contenus audio et vidéo ou autres propriétés intellectuelles sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et les lois internationales.

L'utilisateur doit assumer la responsabilité de toute reproduction ou distribution du ou des contenus.

>>> Sauvegarde des données

Veuillez sauvegarder les données stockées sur ce produit et les conserver dans un endroit sûr. Nous ne sommes pas responsables des données perdues ou endommagées.

>>> Chute/choc

Ne faites subir aucun choc au MEDIADISK FX et ne le laissez pas tomber. Vous risquez de l'endommager.

>>> Substances étrangères

N'insérez pas d'objets métalliques ni de substances étrangères inflammables dans le lecteur. Vous risquez de l'endommager.

>>> Démontage/modification

N'essayez pas de démonter ni de modifier une quelconque partie du MEDIADISK FX. Vous risquez de l'endommager.

Toute modification apportée au produit risque d'annuler sa garantie.

>>> Charge

Ne placez pas d'objets lourds sur le MEDIADISK FX. Vous risquez de l'endommager.

>>> Produits chimiques

Ne nettoyez pas le produit au moyen de détergents chimiques. Vous risqueriez d'endommager le MEDIADISK FX.

>>> Eau/humidité

Ne mettez pas le MEDIADISK FX en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

Vous risquez de déclencher un incendie ou de vous électrocuter. Si un liquide conducteur pénètre dans le MEDIADISK FX, éteignez-le et débranchez immédiatement l'adaptateur électrique.

>>> Aimant ou propriétés magnétiques

N'installez pas le MEDIADISK FX près d'un champ magnétique. Ce champ risque d'entraîner un dysfonctionnement du produit ou d'endommager les données qui y sont stockées.

>>> Chaleur

N'exposez pas le MEDIADISK FX aux rayons du soleil et ne l'installez pas près d'une source de chaleur. Ne le laissez pas trop longtemps dans une pièce dont la température est élevée. Vous risquez de l'endommager.

>>> Incendie

Lorsque vous utilisez le MEDIADISK FX, si vous détectez la présence de fumée ou une odeur inhabituelle, éteignez le produit, débranchez immédiatement l'adaptateur et, si nécessaire, appelez le SAV.

>>> Enfants

Ne laissez pas les enfants manipuler le MEDIADISK FX. Ils risqueraient de l'endommager.

>>> Alimentation électrique

Ne branchez pas un trop grand nombre de produits électroniques sur une même prise.

Insérez fermement la fiche d'alimentation. Lorsque le produit fonctionne, ne le débranchez pas.



REMARQUES

1. Pour faciliter les recherches de fichiers, il est recommandé de créer trois dossiers nommés respectivement « musique », « photos » et « films » dans le périphérique externe et de placer les fichiers correspondants dans chaque dossier. Vous pouvez faire votre sélection par support, avec les icônes ou par explorateur, avec l'icône « fichier ».
2. Branchez l'adaptateur AC
3. Appuyez sur [PLAY] pendant 3 secondes sur le panneau avant ou [Power] sur la télécommande, le MediaDisk s'allume que la LED s'allume
4. Appuyez sur [TV] sur le panneau avant ou [Sortie TV] sur la télécommande pour vérifier les sorties
5. Appuyez sur [Play] nouveau sur la touche pendant 3 secondes (pendant la lecture) pour l'éteindre, la LED bleue puis disparaissent.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



SORTIE	FONCTION
Alimentation	Connexion à l'alimentation électrique
Port USB	Connexion de tous les périphériques USB : disque dur externe, clé USB, lecteur MP3...
Lecteur de carte	Connexion de carte SD HC/MMC
Sortie HDMI	Connexion à votre TV à l'aide d'un câble HDMI (non fourni)
Sortie Péritel	Connexion à votre TV à l'aide d'un câble Péritel (non fourni)
Sortie Coaxiale	Connexion à votre système Hifi avec un câble coaxial (non fourni)
Sortie AV	Connexion à votre TV ou à votre système audio à l'aide d'un câble AV composite (fourni) et d'un adaptateur Péritel si nécessaire.

ACCESSOIRES

N°	Élément	Quantité
1	Mediadisk	1
2	Télécommande	1
3	Câble AV	1
4	Adaptateur Péritel	1
5	Câble USB	1
6	Adaptateur électrique	1
7	CD	1
8	Guide de prise en main	1


TÉLÉCOMMANDE


BOUTON	FONCTION
POWER	MARCHE/ARRÊT
MUTE (MUET)	Touche de désactivation du son
TV SYSTEM	Modifie le mode de sortie vidéo
SETUP	Accès au menu de configuration. Appuyez à nouveau sur la touche pour sortir.
DVD	Navigation DVD
SUBTITLE	Sous-titre : SRT.SSA.SUB.TXT
GOTO (ALLER À)	Sélection du temps de lecture
MENU	Retour au menu principal
RETURN	Retour au menu précédent
INFO	Propriétés des fichiers
COPY	Copier (FAT uniquement)
Enter (Entrée)	Appuyez sur cette touche pour sélectionner la lecture
▲	Rotation de l'image vers le haut
▼	Rotation de l'image vers le bas
Enter (Entrée)	Appuyez sur cette touche pour sélectionner la lecture
◀	Touche gauche
▶	Touche droite, retour au dernier répertoire
Play/Pause	Bouton de lecture/pause
■	Stop
+	Diminution du volume
-	Augmentation du volume
VIDEO	Raccourci vers le menu Vidéo
MUSIC	Raccourci vers le menu Musique
PHOTO	Raccourci vers le menu Photo
SLOW (RALENTI)	Pendant la lecture, appuyez sur la touche Slow (Ralenti). L'appareil commence la lecture au ralenti. Il existe trois vitesses sélectionnables : 2x/4x/8x. Appuyez sur la touche ENTER (ENTRÉE) pour revenir à la lecture normale.
◀◀	Saut arrière
▶▶	Saut avant
◀◀	Précédent
▶▶	Suivant



UTILISATION DU PRODUIT

Coaxial mode

Assurez-vous que votre système hifi et votre Mediadisk FX soient correctement reliés entre eux avec un câble coaxial (non fourni).



Branchement d'un câble AV composite

Vérifiez que votre Mediadisk FX et votre TV soient correctement reliés grâce à un câble jack/RCA (inclus) et à l'aide de l'adaptateur Péritel si nécessaire.

Appuyez ensuite sur la touche [TV SYSTEM] de la télécommande du Mediadisk FX pour sélectionner le mode de sortie AV. Le menu s'affiche à l'écran si l'entrée AV correcte est sélectionnée.





Mode HDMI

Vérifiez que votre Mediadisk FX et votre TV soient correctement reliés à l'aide du câble HDMI (non inclus).

Appuyez ensuite sur la touche [TV SYSTEM] de la télécommande du Mediadisk FX pour sélectionner le mode de sortie HDMI. Le menu s'affiche à l'écran si l'entrée HDMI correcte est sélectionnée.



Mode péritel

Assurez-vous que votre MediaDisk FX et la télévision sont correctement branchés avec un câble péritel (non inclus). Puis, appuyez sur [TV SYSTEM] sur la télécommande du Mediadisk FX pour choisir le mode de sortie AV. Le menu apparaît sur la TV si l'entrée AV correcte est sélectionnée.





Port USB

Une fois le périphérique USB branché, sélectionnez les dossiers dont vous souhaitez afficher le contenu dans le menu « Explorer » (Explorateur).



Avertissement :

Certaines vidéos peuvent être lues au ralenti si le débit est trop élevé (plus de 7Mo/s). En effet, le transfert de données est trop élevé et est limité par la sortie USB et seulement 500MA alimentation est alloué en courant électrique pour l'hôte USB.

Lecteur de cartes

Une fois la carte mémoire connectée, sélectionnez les dossiers dont vous souhaitez afficher le contenu dans le menu « Card ».





LECTURE MULTIMÉDIA

Lorsque vous allumez le Mediadisk FX pour la première fois, le menu principal s'affiche après quelques secondes.

Utilisez [◀] ou [▶] pour sélectionner le périphérique dans lequel vous souhaitez entrer, puis choisissez le média : « VIDEO » (Vidéos), « MUSIC » (Musique), « PHOTOS » (Photos), « SILIDE » (Diaporama) ou « EXPLORER » (Explorateur).



Menu Video (Vidéo)

Appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le fichier que vous voulez lire. Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche [Enter] (Entrée) pour lire le fichier souhaité.

Seuls les fichiers vidéo s'affichent sous le menu « Video » (Vidéo). Les autres fichiers multimédia, tels que les fichiers audio ou les photos, n'apparaissent pas dans ce menu.



Avertissement : il faut quelques secondes au Mediadisk FX pour charger certaines vidéos, comme par exemple celles dont le débit est élevé. Le chargement de fichiers volumineux peut exiger davantage de temps, en fonction de la longueur et des paramètres du fichier.

Certains fichiers multimédia tels que WMV, ASF ou MOV ne peuvent pas être lus sur cet appareil. Certains fichiers AVI ne peuvent pas non plus être lus. Utilisez un convertisseur vidéo afin de convertir ces fichiers dans des formats multimédia spécifiques.



Menu MUSIC

Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner le menu auquel vous souhaitez accéder. Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche [Enter] (Entrée) pour lire le fichier souhaité.

Seuls les fichiers audio s'affichent sous le menu « MUSIC ». Les autres fichiers multimédia, tels que les fichiers vidéo ou les photos, n'apparaissent pas dans ce menu.



Menu Photo

Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner le menu auquel vous souhaitez accéder. Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche [Enter] (Entrée) pour lire le fichier souhaité.

Seuls les fichiers photo s'affichent sous le menu « Photo ». Les autres fichiers multimédia, tels que les fichiers vidéo ou audio, n'apparaissent pas dans ce menu.



Menu Slide (Diaporama)

Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner le menu auquel vous souhaitez accéder. Une fois que vous avez accédé au menu, appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le fichier que vous voulez lire. Lors de la confirmation de votre sélection, appuyez sur [Enter] pour lire le fichier souhaité.

Explorer (Explorateur)

Appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le fichier que vous voulez lire. Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche [Enter] (Entrée) pour lire le fichier souhaité. Ce menu affiche tous les types de fichiers, ainsi que les différents dossiers du périphérique USB.





CONFIGURATION

Appuyez sur la touche [SETUP] (Configuration) de la télécommande du Mediadisk FX. L'interface suivante s'affiche :



Configuration générale

OSD Lang (Langue OSD) :	sélection de la langue d'affichage du MENU DE CONFIGURATION, des informations et des sous-titres des vidéos.
Screen Saver (Économiseur d'écran) :	commande de l'économiseur d'écran.
Rom Version (version Rom) :	vérification de la version logicielle.

Config. - Audio

Downmix (Réduction par mixage) :	sélection stéréo droite/gauche.
Audio Out (Sortie audio) :	sélection de la qualité audio parmi les choix Analog (Analogique)/SPDIF RAW et SPDIF PCM (par défaut).
LPCM Output (Sortie LPCM) :	sélection audio haute qualité.

Config. - Vidéo

TV Display (Affichage TV) :	commande de l'affichage.
TV Type (Type de TV) :	commande d'affichage de la norme TV.
Video Output (Sortie vidéo) :	commande du mode de sortie vidéo. Faites votre choix parmi : Péritel et CVBS (pour sortie AV) / 720p et 1080i (pour sortie HDMI).

Config. - Préférences

Defaults (Par défaut) :	lorsque cette fonction est activée, tous les paramètres sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut.
Slide Time (Durée diaporama) :	intervalle de lecture.
Slide mode (Mode diaporama) :	sélection du mode de lecture.
Remarque :	aucun effet de transition n'est disponible avec les formats 720p et 1080i dans le menu Slideshow (Diaporama).
Photo Digest (Mode résumé) :	passage en mode aperçu ou liste de lecture.
Power Resume (Reprise) :	Reprendre la lecture à l'endroit même où il s'arrête si vous l'éteignez.

Une fois vos préférences sélectionnées, appuyez sur la touche [Setup] pour revenir au menu principal.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONTENT FORMAT SUPPORTED:

Video:	MPEG 1/2/MPEG4, XVID, VCD, Fichiers DVD ISO
Format:	AVI / MPG / MPEG / DAT / VOB
Photos:	JPEG
Audio:	MP3 / WMA / AAC / OGG
Sous titres:	SRT, SSA, SUB, TXT

VIDEO OUTPUT SPECIFICATION

Résolution	1920 x 1080i (à balayage entrelacé)
------------	-------------------------------------

CONNECTIONS

USB	USB Port x 1
Lecteur de cartes	SD HC / MMC
HDD	3,5" HDD (FAT32/NTFS en lecture seule)
Video Output	HDMI / RCA / Péritel
Audio L/R	HDMI / RCA / Coaxial

GENERAL

Alimentation	AC 100~240V - 50~60Hz Approx. 10 W
Conditions d'utilisation	+5°C to +40°C (+36°F to +104°F)
Conditions d'utilisation	5% to 80% RH
Dimensions (W/H/D)	L185,5 cm X H162 cm X P4,9 mm
Poids net	Approx. 1400 grs

Note: Les caractéristiques et design du produit sont susceptibles d'être changés sans notification.

FAQ (FOIRE AUX QUESTIONS)

Q : Le produit est sous tension mais rien ne s'affiche ou l'écran tremblote.

R : Le mode de sortie vidéo n'est pas correctement configuré. Appuyez sur la touche [TV SYSTEM] (Système TV) de la télécommande pour sélectionner le mode de sortie approprié.

Q : Le produit fonctionne bien, mais la vitesse de transfert de données est très lente, pourquoi ?

R : Vérifiez la version du port USB de votre ordinateur.

Q : Le fichier ralentit lorsqu'il est lu avec le port USB.

R : Certains fichiers exigent des ressources considérables, et la lecture de fichiers dont le débit binaire est élevé est limitée par la connexion USB et le transfert de données.

Cependant, une fois le fichier copié sur le disque dur, la lecture sera plus fluide.