



Mode d'emploi E30

(F)

1. Mise en marche

1.1 Appuyez sur ON/C.

2. Mode standard calculatrice

2.1 Utilisez les différentes fonctions de la calculatrice : %, X, + et -.

2.2 Pour ajouter le montant affiché en mémoire, appuyez sur la touche M+.

2.3 Pour soustraire le montant affiché en mémoire, appuyez sur la touche M-.

2.4 Pour afficher le montant enregistré en mémoire, appuyez sur MRC.

Appuyez une deuxième fois sur MRC pour effacer le contenu de la mémoire.

2.5 Pour effacer la dernière nombre entré, appuyez sur CE.

2.6 Pour remettre tout à zéro, appuyez sur ON/C.

3. Configuration du taux de conversion Euro

3.1 Appuyez sur la touche RATE pour sélectionner le taux.

3.2 Appuyez fortement avec une pointe fine dans le trou SET situé au dos de la calculatrice jusqu'à ce que déclique. Tapez ensuite le taux que vous souhaitez mémoriser. Par exemple, pour la France, 1 Euro = 6,55957FRF.

3.3 Rentrer le nouveau taux pour Euro.

3.4 Appuyez de nouveau fortement avec une pointe fine dans le trou SET situé au dos de la calculatrice jusqu'au déclic pour valider l'enregistrement.

4. Effectuer une conversion

4.1 Entrez votre montant dans la monnaie locale et tapez € pour effectuer la conversion en Euro.

4.2 Entrez le montant en Euro et appuyez sur MRC pour avoir la conversion dans votre monnaie locale.

5. Arrêt

5.1 Arrêt automatique quelques minutes après utilisation des touches.

Avertissement: Pour une conversion Euro dépassant les capacités d'affichage de la calculatrice, la partie décimale est tronquée.

Attention! Si l'appareil reçoit une décharge électro-statique, faites un Reset en enlevant et remettant les piles.

Garantie
Ce produit est couvert par notre garantie d'un an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute déterioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention imprudente sur l'article (elle démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Les piles ne sont pas garanties.

Numéro SAV : +33 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/Min) <http://www.lexibook.com>

Informations sur la protection de l'environnement. Tout appareil électrique est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des déchets ménagers! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte (si existants).

Instruction Manual E30 (GB)

1. Getting started

1.1 Press ON/C key.

2. Standard calculator mode

2.1 Use calculator function keys: %, X, + and -.

2.2 To add displayed amount in memory, press M+ key.

2.3 To subtract displayed amount in memory, press M- key.

2.4 To display memory content, press MRC key.

Press MRC key twice to clear memory content.

2.5 To clear the last number, press CE key.

2.6 To clear all display, press ON/C key.

3. Set up Euro rate

3.1 Press rate key to check the exchange rate.

3.2 Press hardly with a thin tip in the hole SET (on the bottom cabinet) until the click. Then, press the rate you want to memorize.

3.3 Input new exchange rate vs. Euro.

3.4 Press hardly again with a thin tip in the hole SET (on the bottom cabinet) until the click to register.

4. To make a conversion

4.1 Enter your local currency amount and press € key to convert into Euro currency.

3.1 Pulse la tecla Rate para seleccionar la tasa.

4.2 Enter the Euro amount and press € key to convert into home currency.

Automatic power off (a few minutes after the last key pressing).

Note: For a Euro conversion exceeding the display capacity of the calculator, the decimal part is truncated.

Warning! If this product receives an electrostatic shock it may cease to function. To re-start the unit open the battery door (if applicable to this device) and replace it to do a reset, or alternatively remove batteries and put them back in.

WARRANTY

This product is covered by our one-year warranty. For warranty requirements or after sales service, please contact your local retailer with your proof of purchase. Our warranty covers all manufacturer defaults but does not cover deterioration due to non-respect of the Instruction Manual or bad handling of the product (like sun or water exposure or dismantling of the product). Warranty does not cover batteries.

Freephone helpline: 0808 100 3015
<http://www.lexibook.com>

Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Manual de instrucciones E30 (E)

1. Encender

1.1 Pulse ON/C.

2. Modo Estándar Calculadora

2.1 Utilice las diferentes funciones de la calculadora: %, X, + y -.

2.2 Para sumar el importe visualizado en memoria, pulse la tecla M+.

2.3 Para restar el importe visualizado en memoria, pulse la tecla M-.

2.4 Para visualizar el importe grabado en memoria, pulse MRC.

Pulse de nuevo MRC para borrar el contenido de la memoria.

2.5 Para borrar el último número, presionar sobre la tecla CE.

2.6 Para volver a cero, pulse ON/C.

3. Configuración de la tasa de conversión a Euro

3.1 Pulse la tecla Rate para seleccionar la tasa.

4. To make a conversion

4.1 Enter your local currency amount and press € key to convert into Euro currency.

3.1 Pulse la tecla Rate para seleccionar la tasa.

3.2 Presionar fuertemente con una punta fina sobre SET situado en la parte de atrás de la calculadora. Escribir la tasa que se desea memorizar. Por ejemplo, para España, 1 Euro equivalente a 166,386 ESP.

3.3 Tocar la tasa equivalente a 1 Euro.

3.4 Presionar de nuevo fuertemente con una punta fina sobre SET situado en la parte de atrás de la calculadora hasta que se fije la tasa.

4. Convertir

4.1 Tocar el importe en la moneda local y pulse €.

4.2 Tocar el importe de su moneda local y pulse € para obtener la conversión en Euro o pulse € para obtener el resultado en su moneda.

5. Apagar

5.1 Se apaga automáticamente (5-6 minutos después del uso de las teclas).

6. Aviso

Para una conversión Euro que supere el número de dígitos de la calculadora, la parte decimal se corta.

Atención! Si este producto recibe una descarga electrostática, puede dejar de funcionar. Para encender de nuevo la unidad, abra la tapa de la batería (si procede en este aparato) y colóquela de nuevo para reiniciar la unidad, o alternativamente, extraiga las baterías y colóquelas de nuevo.

Garantía

Este producto está bajo garantía durante un año. En caso de aplicación de la garantía o del Servicio Post-Venta, por favor diríjase al punto de venta más cercano, con el recibo de compra. Nuestra garantía cubre todos los defectos de material o de montaje imputables al constructor, excluyendo todo deterioro derivado del abandono de las instrucciones de uso, o de cualquier intervención imprudente sobre el artículo, (como por ejemplo desmontaje, exposición al calor o a la humedad).

La garantía no cubre las baterías.

Fax Servicio postventa: +34 91 548 92 33
<http://www.lexibook.com>

Advertencia para la protección del medio ambiente

Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica. Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).

Bedienungsanleitung E30 (D)

1. Einschalten

1.1 Drücken Sie auf ON/C.

2. Ausschalten

2.1 Automatische Ausschaltung (nach Nichtbenutzen der Tasten während 5 - 6 Minuten).

3. Wichtiger Hinweis!

Sollte das Gerät eine

elektrostatische Entladung erleiden, können Sie es durch Entnehmen und Wiedereinlegen der Batterien neu initialisieren.

4. Eine Umrechnung durchführen

4.1 Geben Sie Ihren Betrag in der Lokal-Währung ein und drücken Sie € um ihn in Euro umzurechnen.

4.2 Geben Sie den Betrag in Euro ein und drücken Sie € um ihn in Ihre Lokal-Währung umzurechnen.

5. Ausschalten

5.1 Automatische Ausschaltung (nach Nichtbenutzen der Tasten während 5 - 6 Minuten).

6. Wichtiger Hinweis!

Sollte das Gerät eine

elektrostatische Entladung erleiden, können Sie es durch Entnehmen und Wiedereinlegen der Batterien neu initialisieren.

7. Einrichten

7.1 Geben Sie Ihren Betrag in der Lokal-Währung ein und drücken Sie € um ihn in Euro umzurechnen.

7.2 Geben Sie den Betrag in Euro ein und drücken Sie € um ihn in Ihre Lokal-Währung umzurechnen.

8. Parar

5.1 Parar automáticamente (5-6 minutos após utilização das teclas).

Aviso:

Para una conversão Euro que excede as

capacidades do visor da calculadora, a parte decimal está cortada.

Atenção!

Se o aparelho receber uma descarga

electrostática, faça Reset retirando e voltando a

colocar as pilhas.

Garantia

Este produto possui um ano de garantia.

Para que a garantia seja válida dirija-se ao seu revendedor munido de uma prova de compra. Esta garantia cobre os defeitos de fabrico ou de montagem, à exceção de toda deterioração proveniente da má utilização do produto (como desmontagem, calor ou humidade) e o não respeito pelo manual de instruções do mesmo.

As pilhas não se incluem na garantia.

Serviço após venda:
Tel: +351 212 049 117
<http://www.lexibook.com>

Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não

pertencem ao lixo doméstico. Por isso pedimos para que apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

Manual de instruções E30 (P)

1. Arranque

1.1 Carregue na tecla ON/C.

2. Modo Standard Calculadora

2.1 Utilize as diferentes funções da calculadora :

%, X, + e -.

2.2 Para somar o valor fixado em memória pressione a tecla M+.

2.3 Para subtrair o valor fixado em memória pressione a tecla M-.

2.4 Para var o valor registrado na memória, pressione a tecla MRC.

Pressione uma segunda vez na tecla MRC para apagar o conteúdo da memória.

2.5 Para apagar o último número introduzido carregue na tecla CE.

2.6 Pressione em ON/C para voltar a zeros.

3. Definir a taxa de conversão Euro

3.1 Carregue na tecla Rate para seleccionar a taxa.

3.2 Pressione fortemente com uma ponta fina no orificio SET (atrás da calculadora) até ouvir um clique. Depois,

introduza a taxa que deseja memorizar. Por exemplo, para Portugal, 1Euro = 200,482PTT.

3.3 Introduza a nova taxa para 1 Euro.