

## Installation rapide du Instant TV PCI

- 1- Le PC éteint, insérez dans un emplacement PCI libre votre carte Instant TV
- 2- Connectez-y l'antenne, la lentille de réception de la télécommande et le bloc A/V.
- 3- Relier le câble jack 3,5mm du bloc A/V à l'entrée ligne ou micro de votre carte son.
- 4- Allumer votre PC et insérer le CD d'installation de l'instant TV PCI dans votre lecteur de CD-ROM.
- 5- Sous XP, votre PC va détecter un nouveau périphérique. Acceptez son installation en suivant les instructions à l'écran. Si vous savez un message d'avertissement disant que le pilote n'est pas signé par Windows, cliquer sur « continuer ».
- 6- Lancer à présent le CD d'installation de l'Instant TV PCI.
- 7- Cliquez sur « Install Driver » sur le menu qui s'affiche. Et suivez les instructions données à l'écran.
- 8- Après avoir redémarrer le PC, procédez maintenant à l'installation de l'application « Instant TV » présent sur le menu du CD d'installation. Suivez les instructions données à l'écran.
- 9- Une fois l'installation terminer, démarrer en faisant un double click sur son icône, le programme instant TV. Procédez au réglage des chaînes pour le premier démarrage. Cette opération est effectuée une fois pour toute. Pour plus de d'information sur l'utilisation du logiciel, reportez-vous à l'aide en ligne inclus dans le logiciel.
- 10-Fermez le programme et redémarrez votre PC. Vous pouvez à présent utiliser votre télécommande pour lancer le programme Instant TV et regarder la télévision sur votre PC tout aussi naturellement que devant un poste de télévision classique.



**Bloc A/V**



**Lentille de réception Infrarouge**