

Montre mécanique avec mouvement à remontage automatique	11
Montre mécanique avec mouvement à remontage manuel	15

MONTRE MÉCANIQUE AVEC MOUVEMENT À REMONTAGE AUTOMATIQUE

Note: Votre montre est équipée soit d'une «couronne à visser» soit d'une «couronne à tirer». Pour le déterminer, tentez de tirer doucement la couronne en position 2. Si cela fonctionne, votre montre a une «couronne à tirer». Si non, elle a une «couronne à visser». Ainsi, prenez votre pouce et votre index et appliquez une légère pression sur la couronne en la poussant contre le boîtier de votre montre, tout en la tournant vers vous afin de la dévisser entièrement et de la dégager du boîtier. Après l'usage, repoussez la couronne à la position 1 et revissez-la fermement afin d'assurer un joint étanche avec le boîtier.



REMONTAGE:

Votre montre se remonte automatiquement lorsque vous la portez au poignet. Si la montre n'a pas été suffisamment portée, il est nécessaire de la remonter manuellement en tournant la couronne, en position 1, au moins vingt fois.

MISE À L'HEURE:

1. Remontez le mouvement si nécessaire.
2. Tirez la couronne en position 3. L'aiguille des secondes s'arrête.
3. Si votre montre indique la date, assurez-vous que la position des aiguilles corresponde à un changement de date à minuit et non à midi. Tournez la couronne afin de prépositionner les aiguilles sur l'heure désirée.
4. Repositionnez la couronne à sa position normale (1). La montre reprend instantanément sa marche.



Note: Ne dévissez jamais la couronne lorsque la montre est humide.

RÉGLAGE DU JOUR ET DE LA DATE:

Montre avec date seulement:

1. Remontez le mouvement si nécessaire.
2. Tirez la couronne en position 3. Faites tourner les aiguilles dans le sens horaire. Lorsque les aiguilles atteignent minuit, la date avance et vous pouvez maintenant régler l'heure exacte.
3. Mettez la couronne en position 2 (position médiane). Ajustez la date en tournant la couronne.

Repositionnez la couronne à sa position normale (1). Votre montre est maintenant réglée.



Montre avec jour et date:

1. Remontez le mouvement si nécessaire.
2. Tirez la couronne en position 3. Faites tourner les aiguilles dans le sens horaire. Lorsque les aiguilles atteignent minuit, la date avance et vous pouvez maintenant régler l'heure exacte.
3. Mettez la couronne en position 2 (position médiane). Ajustez la date en tournant la couronne dans le sens horaire. Ajustez le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire.

Repositionnez la couronne à sa position normale (1). Votre montre est maintenant réglée.

Note: Ne dévissez jamais la couronne lorsque la montre est humide.



MONTRE MÉCANIQUE AVEC MOUVEMENT À REMONTAGE MANUEL

Note: Votre montre est équipée soit d'une « couronne à visser » soit d'une « couronne à tirer ». Pour le déterminer, tentez de tirer doucement la couronne en position 2. Si cela fonctionne, votre montre a une « couronne à tirer ». Si non, elle a une « couronne à visser ».

Ainsi, prenez votre pouce et votre index et appliquez une légère pression sur la couronne en la poussant contre le boîtier de votre montre, tout en la tournant vers vous afin de la dévisser entièrement et de la dégager du boîtier.

Après l'usage, repoussez la couronne à la position 1 et revissez-la fermement afin d'assurer un joint étanche avec le boîtier.

REMONTAGE MANUEL:

Laissez la couronne en position 1. Remontez votre montre en tournant la couronne en sens horaire.



Lorsque vous rencontrez une résistance du mécanisme, il faut arrêter le remontage pour ne pas casser le ressort.

Note: Il est recommandé de remonter votre montre tous les jours au même moment (par exemple tous les matins).

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne à la position 2.
2. Tournez la couronne jusqu'à l'heure désirée.
3. Repositionnez la couronne à sa position normale (1).



Si votre montre **est équipée de l'affichage de la date**, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

RÉGLAGE DE LA DATE:

1. Remontez le mouvement si nécessaire.
2. Tirez la couronne en position 3. Faites tourner les aiguilles dans le sens horaire. Lorsque les aiguilles atteignent minuit, la date avance et vous pouvez maintenant régler l'heure exacte.
3. Mettez la couronne en position 2 (position médiane). Ajustez la date en tournant la couronne dans le sens horaire.

Repositionnez la couronne à sa position normale (1). Votre montre est maintenant réglée.

Note: Ne dévissez jamais la couronne lorsque la montre est humide.

