



#### Package Contents:

- Remote Cradle
- Tennis Racket Extension
- Golf Club Extension
- Baseball Bat Extension
- Racing Wheel
- 2 Wrist Straps
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

#### How to Insert the Wii Remote into the Remote Cradle:

*NOTE: The Remote Cradle can only be used with the Wii Remote Jacket attached to the Wii Remote. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.*

#### With Wii MotionPLUS:

1. Make sure that the Wii Remote is inserted into the Wii Remote Jacket.
2. Extend the body of the Remote Cradle all the way down.
3. Insert the wrist strap through the circular hole located toward the back of the Remote Cradle.
4. Insert the top of the Wii Remote first. Make sure that you insert the remote underneath the tab located towards the top of the Remote Cradle.
5. Once the top is inserted, push the middle and bottom of the Wii Remote until flush with the Remote Cradle.
6. Push the bottom of the Remote Cradle upward to secure the Wii Remote.
7. To remove the Wii Remote, fully extend the body of the Remote Cradle all the way down.
8. Using your index finger, push the Wii Remote out from the circular hole located on the back of the Remote Cradle.
9. Lift the Wii Remote up and out.

#### Without Wii MotionPLUS:

1. Make sure that the Wii Remote is inserted into the Wii Remote Jacket.
2. Make sure that the body of the Remote Cradle is pushed all the way down.
3. Insert the wrist strap through the bottom hole.
4. Insert the top of the Wii Remote first. Make sure that you insert the remote underneath the tab located towards the top of the Remote Cradle.
5. Once the top is inserted, push the middle and bottom of the Wii Remote until Flush with the Remote Cradle.
6. Push the bottom of the Remote Cradle upward to secure the Wii Remote.
7. To remove the Wii Remote, fully extend the body of the Remote Cradle all the way down.

8. Using your index finger, push the Wii Remote out from the circular hole located on the back of the Remote Cradle.
9. Lift the Wii Remote up and out.

#### How to Install the Sports Extensions:

1. Choose the appropriate Sport Extension.
2. Attach the extension onto the Remote Cradle. To attach each extension, place the bottom of the extension to the Remote Cradle. The small pegs on the top of the Remote Cradle should fit into the gaps of the bottom of the extension. Match the pointed arrows located on both the Remote Cradle and each extension.
3. Turn the extension counter-clockwise until you hear a clicking sound. The extension will lock into place.
4. To release the extension from the Remote Cradle, hold down the UNLOCK-LOCK button and turn the extension clockwise and pull off the Remote Cradle.

*NOTE: The Remote Cradle can be used with or without the Wii MotionPLUS accessory attached to the Wii Remote.*

*NOTE: Do not use the Sports Extension if it does not lock into place.*

#### How to Use the Pass-through Port on the Remote Cradle:

1. To unhinge the breakaway latch, press the button located under the Lock-Unlock button on the Remote Cradle.
2. With the top of the Remote Cradle down, use the IR port on the Wii Remote to make your on-screen selections.
3. After your on-screen selections have been made, re-hinge the breakaway latch. You will hear a clicking sound to indicate that the latch is back in place.

#### How to Install the Wii Remote into the Racing Wheel with Wii MotionPLUS:

*NOTE: The Racing Wheel is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.*

1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the right side of the Racing Wheel and pull through.
3. Place the Wii Remote with Wii MotionPLUS into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.
4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel. *NOTE: Use the pass-through port on the Racing Wheel to navigate through any menus.*

#### How to Install the Wii Remote into the Racing Wheel without Wii MotionPLUS:

*NOTE: The Racing Wheel is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.*

1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the right side of the Racing Wheel and pull through.
3. Place the Wii Remote into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel. *NOTE: Make sure that the Wii Remote is pushed all the way to the left side of the Racing Wheel.*
4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel. *NOTE: Use the pass-through port on the Racing Wheel to navigate through any menus.*

*NOTE: Always practice safety first. When you are swinging the Remote Cradle with an extension attached, be aware of your surroundings, making sure not to hit anyone or anything. To prevent injury and property damage, make sure the Wii Remote is properly and securely attached to your Remote Cradle and that you are a reasonable distance from your television and any people around you. The accessories included are designed for gaming ONLY and should never be used to strike people, objects or other accessories. Always use your Wii Remote wrist straps when using the accessories included. Please refer to your Wii Remote's User's Guide to install or uninstall the wrist straps.*

**DISCLAIMER:** dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safety procedures.



#### Contenido del Embalaje:

- Base para control remoto
- Extensión de Raqueta de Tennis
- Extensión de Palo de Golf
- Extensión de Bate de Béisbol
- Volante de carreras
- 2 Correas de Muñeca
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

**FOR TECHNICAL SUPPORT  
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM  
or support@dreamgear.net**

#### Cómo insertar el Control Remoto Wii en la Base del Remoto:

*NOTA: La Base del Remoto puede utilizarse solamente con el Forro para Control Remoto Wii instalado en el Control Remoto Wii. Consulte la Guía de Usuario del Control Remoto Wii para ver cómo instalar y desinstalar el Forro para Control Remoto Wii.*

#### Con Wii MotionPLUS:

1. Asegúrese de que el Control Remoto Wii esté insertado en el Forro para Control Remoto Wii.
2. Extienda el cuerpo de la Base del Control Remoto en toda su longitud.
3. Inserte la correa de muñeca a través del agujero circular ubicado hacia la parte trasera de la Base para control remoto.
4. Inserte primero la parte superior del Control Remoto Wii. Asegúrese de insertar el control remoto por debajo de la pestaña ubicada hacia la parte superior de la Base del control remoto.
5. Una vez insertada la parte superior, empuje las partes media e inferior del Control Remoto Wii hasta que quede al ras con la Base del control remoto.
6. Empuje hacia arriba la parte inferior de la Base del control remoto para que el Control Remoto Wii quede firme.
7. Para retirar el Control Remoto Wii, extienda el cuerpo de la Base del Control Remoto en toda su longitud.
8. Usando su dedo índice, empuje el Control Remoto Wii fuera del agujero circular ubicado en la parte trasera de la Base del control remoto.
9. Levante el Control Remoto Wii y extráigalo.

#### Sin Wii MotionPLUS:

1. Asegúrese de que el Control Remoto Wii esté insertado en el Forro para Control Remoto Wii.
2. Asegúrese de que el cuerpo de la Base del control remoto esté totalmente extendido.
3. Inserte la correa de muñeca a través del agujero de la parte inferior.
4. Inserte primero la parte superior del Control Remoto Wii. Asegúrese de insertar el control remoto por debajo de la pestaña ubicada hacia la parte superior de la Base del control remoto.
5. Una vez insertada la parte superior, empuje las partes media e inferior del Control Remoto Wii hasta que quede al ras con la Base del control remoto.
6. Empuje hacia arriba la parte inferior de la Base del control remoto para que el Control Remoto Wii quede firme.
7. Para retirar el Control Remoto Wii, extienda el cuerpo de la Base del Control Remoto en toda su longitud.
8. Usando su dedo índice, empuje el Control Remoto Wii fuera del agujero circular ubicado en la parte trasera de la Base del control remoto.
9. Levante el Control Remoto Wii y extráigalo.

# 7in1 Player's Sports Kit PLUS

## USER'S GUIDE

works with  
**Wii™**

DGWII-3122



**dreamGEAR®**  
www.dreamgear.net

#### Cómo instalar las extensiones para deportes:

1. Seleccione la Extensión apropiada.
2. Instale la extensión en la Base para el control remoto. Para fijar cada extensión, coloque la parte inferior de la misma en la Base para Control Remoto. Las pequeñas clavijas que están en la parte superior de la Base para Control Remoto deben encajar en los pequeños orificios que se encuentran en la parte inferior de la extensión. Haga coincidir la flechas con punta ubicadas en la Base del control remoto con las de cada extensión.
3. Gire la extensión hacia la izquierda hasta que oiga un clic. La extensión quedará ajustada en su lugar.
4. Para liberar la extensión de la Base, presione hacia abajo el botón UNLOCK – LOCK (Fijar – Liberar) y gire la extensión hacia la derecha, separándola de la base.

*NOTA: La Base para Control Remoto puede utilizarse con o sin el accesorio Wii MotionPLUS unido al Control Remoto Wii.*

*NOTA: No utilice las Extensiones para deportes si no quedan ajustadas en su lugar.*

#### Cómo usar el Puerto de Paso de la Base del control remoto:

1. Para separar el cierre, presione el botón ubicado bajo el botón Lock-Unlock de la base para el Control remoto.
2. Con la parte superior de la Base de control remoto hacia abajo, use el puerto IR del Control Remoto Wii para realizar sus selecciones en pantalla.
3. Después de haber hecho sus selecciones en pantalla, reponga el cierre. Escuchará un sonido de "clic" para indicar que el cierre está de nuevo en su lugar.

#### Cómo instalar el Control Remoto Wii en el Volante de Carreras con el Wii MotionPLUS:

*NOTA: El Volante de Carreras no es compatible con el Forro para Control Remoto Wii. Asegúrese de retirarlo antes de intentar instalarlo. Consulte la Guía de Usuario del Control Remoto Wii para ver cómo instalar y desinstalar el Forro para Control Remoto Wii.*

1. Abra el cierre ubicado en la parte delantera del Volante de Carreras.
2. Inserte la correa de muñeca unida al Control Remoto Wii a través del agujero del lado derecho del Volante de Carreras y tire de ella.
3. Coloque el Control Remoto Wii con el Wii MotionPLUS en el volante de forma tal que el mando direccional está ubicado en el lado izquierdo del volante.
4. Reponga el cierre para asegurar el Control Remoto Wii en el Volante de Carreras.

*NOTA: Use el puerto de paso del Volante de Carreras para navegar por los menús.*

#### Cómo instalar el Control Remoto Wii en el Volante de Carreras sin el Wii MotionPLUS:

*NOTA: El Volante de Carreras no es compatible con el Forro para Control Remoto Wii. Asegúrese de retirarlo antes de intentar instalarlo. Consulte la Guía de Usuario del Control Remoto Wii para ver cómo instalar y desinstalar el Forro para Control Remoto Wii.*

1. Abra el cierre ubicado en la parte delantera del Volante de Carreras.
2. Inserte la correa de muñeca unida al Control Remoto Wii a través del agujero del lado derecho del Volante de Carreras y tire de ella.
3. Coloque el Control Remoto Wii en el volante de forma tal que el mando direccional está ubicado en su lado izquierdo.

*NOTA: Asegúrese de empujar completamente el Control Remoto Wii hacia el lado izquierdo del Volante de Carreras.*

4. Reponga el cierre para asegurar el Control Remoto Wii en el Volante de Carreras. *NOTE: Use el puerto de paso del Volante de Carreras para navegar por los menús.*

*NOTA: La seguridad siempre es lo primero. Cuando esté haciendo movimientos giratorios con una extensión acoplada a la Base para el control remoto, tenga cuidado con lo que le rodea y tome precauciones para no golpear a nadie ni a ningún objeto. Para evitar lesiones y daños a la propiedad, asegúrese de que el Control Remoto Wii esté acoplado adecuada y firmemente a la Base para Control Remoto Wii y de estar a una distancia razonable de su televisor y de cualquier persona que esté en los alrededores. Los accesorios del Juego Deportivo 6 en 1 están diseñados para jugar SOLAMENTE y nunca deben utilizarse para golpear personas, objetos ni a otros accesorios. Utilice siempre sus correas de muñeca para Control Remoto Wii cuando emplee los accesorios incluidos. Consulte la Guía de Usuario del Control Remoto Wii para ver cómo instalar y desinstalar las manillas.*

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:** dreamGEAR NO es responsable de ninguna lesión personal o daño a la propiedad derivados del uso de este producto. Es responsabilidad del usuario poner en práctica los procedimientos de seguridad apropiados.

**PARA SOPORTE TÉCNICO  
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM  
o support@dreamgear.net**



#### Contenu de l'emballage:

- Socle de la télécommande
- Raquette de tennis
- Club de Golf
- Batte de Baseball
- Volant
- 2 dragonnes
- Manuel d'utilisation/carte de garantie.
- Carte d'inscription.

#### Installation de la télécommande Wii sur le socle pour télécommande:

*REMARQUE: Fixez l'étui silicone sur la télécommande Wii avant d'insérer celle-ci sur le socle. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.*

#### Avec le MotionPLUS Wii:

1. Assurez-vous que l'étui silicone est installé sur la télécommande Wii
2. Etendez entièrement le socle de la télécommande.
3. Insérez l'embout de la dragonne à travers l'orifice circulaire situé au dos du socle de la télécommande.
4. Insérez d'abord la partie supérieure de la télécommande. Assurez-vous d'insérer la télécommande sous la languette située sur la partie supérieure du socle.
5. Une fois la partie supérieure insérée, appuyez sur la partie centrale et inférieure de la télécommande pour l'insérer totalement dans le socle.
6. Remontez la partie inférieure du socle de la télécommande pour sécuriser la télécommande Wii.
7. Pour retirer la télécommande Wii, étendez entièrement le socle de la télécommande.
8. En utilisant votre index, sortez la télécommande Wii de l'orifice circulaire situé au dos du socle.
9. Poussez la télécommande Wii vers le haut pour la sortir.

#### Sans le MotionPLUS Wii:

1. Assurez-vous que l'étui silicone est installé sur la télécommande Wii
2. Assurez-vous d'avoir entièrement étendu le socle de la télécommande.
3. Insérez la dragonne via l'orifice inférieur.
4. Insérez d'abord la partie supérieure de la télécommande. Assurez-vous d'insérer la télécommande sous la languette située sur la partie supérieure du socle.
5. Une fois la partie supérieure insérée, appuyez sur la partie centrale et inférieure de la télécommande pour l'insérer totalement dans le socle.

6. Remontez la partie inférieure du socle de la télécommande pour sécuriser la télécommande Wii.
7. Pour retirer la télécommande Wii, étendez entièrement le socle de la télécommande.
8. En utilisant votre index, sortez la télécommande Wii de l'orifice circulaire situé au dos du socle.
9. Poussez la télécommande Wii vers le haut pour la sortir.

#### Installation des accessoires de sport:

1. Sélectionnez l'accessoire de sport approprié au jeu.
2. Connectez l'accessoire de sport au socle de la télécommande. Pour lier l'accessoire, placez la partie inférieure de l'accessoire dans le socle pour télécommande. Les petits tenons situés sur la partie supérieure du socle pour la télécommande doivent être insérés dans les espaces situés sur la partie inférieure de l'accessoire. Faites correspondre les flèches situées sur le socle de la télécommande avec celles de l'accessoire.
3. Tournez l'accessoire dans le sens antihoraire jusqu'au clic. L'accessoire est verrouillé.
4. Pour retirer l'accessoire du socle, maintenez enfoncée la touche UNLOCK-LOCK puis tournez l'accessoire dans le sens horaire puis séparez-le du socle de la télécommande.

*REMARQUE: Le socle pour télécommande Wii peut également recevoir la télécommande lorsque celle-ci est équipée du MotionPLUS Wii.*

*REMARQUE: N'utilisez pas l'accessoire de sport si celui-ci ne s'adapte pas au connecteur d'extension.*

#### Mode opératoire du connecteur d'extension externe du socle de la télécommande:

1. Pour ouvrir le loquet de verrouillage, appuyez sur le bouton situé sous le bouton Lock-Unlock du socle pour la télécommande.
2. En dirigeant la partie supérieure du socle vers le bas, utilisez le connecteur Infrarouge de la télécommande Wii pour effectuer des sélections sur l'écran.
3. Une fois les sélections terminées, fermez le loquet de verrouillage. Un clic est émis lorsque le loquet est verrouillé.

#### Installation de la télécommande Wii (avec MotionPLUS Wii) sur le Volant:

*REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.*

1. Ouvrez le loquet situé sur la partie avant du volant.

2. Insérez la dragonne fixée à la télécommande Wii à travers l'orifice situé sur le côté droit du volant puis tirez.
3. Installez la télécommande Wii avec MotionPLUS Wii sur le volant de manière à ce que les touches directionnelles de la télécommande soient dirigées sur le côté gauche du volant.
4. Refermez le loquet pour fixer la télécommande Wii au Volant. *REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.*

#### Installation de la télécommande Wii (sans MotionPLUS Wii) sur le Volant:

*REMARQUE: Le volant n'est pas compatible avec l'étui silicone pour la télécommande Wii. Assurez-vous de retirer l'étui silicone pour la télécommande Wii avant de tenter toute installation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.*

1. Ouvrez le loquet situé sur la partie avant du volant.
2. Insérez la dragonne fixée à la télécommande Wii à travers l'orifice situé sur le côté droit du volant puis tirez.
3. Installez la télécommande Wii sur le volant de manière à ce que les touches directionnelles de la télécommande soient dirigées sur le côté gauche du volant. *REMARQUE: Assurez-vous d'avoir entièrement inséré la télécommande Wii dans le côté gauche du Volant.*
4. Refermez le loquet pour fixer la télécommande Wii au Volant. *REMARQUE: Utilisez le connecteur d'extension externe du volant pour naviguer dans les menus.*

*REMARQUE: Pensez tout d'abord à votre sécurité. Lorsque vous agitez le socle pour télécommande Wii avec un accessoire connecté, observez les objets et personnes qui vous entourent afin de ne pas blesser quelqu'un ou endommager un objet. Afin de prévenir toute blessure corporelle et dommage, assurez-vous que la télécommande Wii est fermement connectée au socle pour télécommande Wii et que vous vous situez à une distance suffisamment éloignée de votre téléviseur et des personnes qui vous entourent. Les accessoires fournis sont conçus SEULEMENT pour le jeu et ne doivent jamais être utilisés pour blesser des personnes, briser des objets ou autres accessoires. Utilisez toujours la dragonne de la télécommande Wii lors de l'utilisation des accessoires fournis. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait des dragonnes.*

**STIPULATION D'EXONÉRATION:** dreamGEAR ne sera en AUCUN CAS tenu responsable des blessures corporelles et des dommages de biens causés lors de l'utilisation de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser l'unité en toute sécurité.

**POUR ASSISTANCE TECHNIQUE  
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM  
Ou support@dreamgear.net**