



Contenu de l'emballage:

- Socle de la télécommande
- Raquette de tennis
- Club de Golf
- Batte de Baseball
- Volant
- Extension tennis de table
- Extension queue de billard
- Support transparent pour l'extension queue de billard
- Extension canne à pêche
- 4 dragones
- 2 étuis
- Manuel d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'inscription

INSTALLATION DE LA TÉLÉCOMMANDE WII SUR LE SOCLE POUR TÉLÉCOMMANDE:

REMARQUE: Fixez l'étui silicone sur la télécommande Wii avant d'insérer celle-ci sur le socle. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait de l'étui silicone.

Avec le MotionPLUS Wii

1. Assurez-vous que l'étui silicone est installé sur la télécommande Wii
2. Étendez entièrement le socle de la télécommande.
3. Insérez l'embout de la dragonne à travers l'orifice circulaire situé au dos du socle de la télécommande.
4. Insérez d'abord la partie supérieure de la télécommande. Assurez-vous d'insérer la télécommande sous la languette située sur la partie supérieure du socle.
5. Une fois la partie supérieure insérée, appuyez sur la partie centrale et inférieure de la télécommande pour l'insérer totalement dans le socle.
6. Remontez la partie inférieure du socle de la télécommande pour sécuriser la télécommande Wii.
7. Pour retirer la télécommande Wii, étendez entièrement le socle de la télécommande.
8. En utilisant votre index, sortez la télécommande Wii de l'orifice circulaire situé au dos du socle.
9. Poussez la télécommande Wii vers le haut pour la sortir.

Sans le MotionPLUS Wii

1. Assurez-vous que l'étui silicone est installé sur la télécommande Wii
2. Assurez-vous d'avoir entièrement étendu le socle de la télécommande.
3. Insérez la dragonne via l'orifice inférieur.
4. Insérez d'abord la partie supérieure de la télécommande. Assurez-vous d'insérer la télécommande sous la languette située sur la partie supérieure du socle.
5. Une fois la partie supérieure insérée, appuyez sur la partie centrale et inférieure de la télécommande pour l'insérer totalement dans le socle.
6. Remontez la partie inférieure du socle de la télécommande pour sécuriser la télécommande Wii.
7. Pour retirer la télécommande Wii, étendez entièrement le socle de la télécommande.
8. En utilisant votre index, sortez la télécommande Wii de l'orifice circulaire situé au dos du socle.
9. Poussez la télécommande Wii vers le haut pour la sortir.

INSTALLATION DES ACCESSOIRES DE SPORT:

1. Sélectionnez l'accessoire de sport approprié au jeu.
2. Connectez l'accessoire de sport au socle de la télécommande. Pour l'ier l'accessoire, placez la partie inférieure de l'accessoire dans le socle pour télécommande. Les petits tenons situés sur la partie supérieure du socle pour la télécommande doivent être insérés dans les espaces situés sur la partie inférieure de l'accessoire. Faites correspondre les flèches situées sur le socle de la télécommande avec celles de l'accessoire.
3. Tournez l'accessoire dans le sens antihoraire jusqu'au clic. L'accessoire est verrouillé.
4. Pour retirer l'accessoire du socle, maintenez enfoncée la touche UNLOCK-LOCK puis tournez l'accessoire dans le sens horaire puis séparez-le du socle de la télécommande.

REMARQUE: N'utilisez aucun accessoire ne s'adaptant pas au connecteur d'extension. En cas de problème avec un accessoire, contactez l'équipe d'assistance de dreamGEAR à l'adresse support@dreamgear.net.

MODE OPÉRATEUR DU CONNECTEUR D'EXTENSION EXTERNE DU SOCLE DE LA TÉLÉCOMMANDE:

1. Pour ouvrir le loquet de verrouillage, appuyez sur le bouton situé sous le bouton Lock-Unlock du socle pour la télécommande.
2. En dirigeant la partie supérieure du socle vers le bas, utilisez le connecteur Infrarouge de la télécommande Wii pour effectuer des sélections sur l'écran.
3. Une fois les sélections terminées, fermez le loquet de verrouillage. Un clic est émis lorsque le loquet est verrouillé.

COMMENT INSÉRER LA WIMOTE DANS LE VOLANT DE COURSE:

REMARQUE: le volant de course n'est pas compatible avec l'étui de la Wiimote. Ne pas oublier de retirer l'étui de la Wiimote avant toute installation. Se reporter au guide de l'utilisateur de la Wiimote concernant l'installation et le retrait de l'étui.

REMARQUE: utiliser le port d'intercommunication sur le volant de course pour naviguer dans les menus.

Avec Wii MotionPLUS

1. Ouvrir le loquet situé sur la partie avant du volant de course.
2. Insérer la dragonne fixée à la Wiimote à travers l'orifice situé sur le côté droit du volant de course.
3. Installer la Wiimote avec MotionPLUS Wii dans le volant de manière à ce que le bouton directionnel soit situé sur le côté gauche du volant.
4. Fermer le loquet pour fixer la Wiimote au volant de course.

Sans Wii MotionPLUS

1. Ouvrir le loquet situé sur la partie avant du volant de course.
2. Insérer la dragonne fixée à la Wiimote à travers l'orifice situé sur le côté droit du volant de course.
3. Installer la Wiimote dans le volant de manière à ce que le bouton directionnel soit situé sur le côté gauche du volant.
- REMARQUE:** s'assurer d'avoir entièrement inséré la Wiimote dans le côté gauche du volant de course.
4. Fermer le loquet pour fixer la Wiimote au volant de course.

COMMENT INSÉRER LA WIMOTE DANS L'EXTENSION RAQUETTE DE TENNIS DE TABLE:

REMARQUE: l'extension raquette de tennis de table peut seulement être utilisée lorsque la Wiimote est équipée de son étui. Se reporter au guide de l'utilisateur de la Wiimote concernant l'installation et le retrait de l'étui.

REMARQUE: l'extension raquette de tennis de table peut être utilisée avec ou sans l'accessoire Wii MotionPLUS. Se reporter au guide de l'utilisateur de l'accessoire Wii MotionPLUS concernant l'installation et le retrait du Wii MotionPLUS.

1. S'assurer que la Wiimote est insérée dans son étui.
2. Insérer la Wiimote dans l'extension raquette de tennis de table.
3. Attacher la dragonne élastique à travers la Wiimote en plaçant la dragonne dans les ongles désignés des deux côtés de l'extension. La dragonne doit être installée entre le bouton directionnel et le bouton A de la Wiimote.
4. Pour retirer la Wiimote de l'extension raquette de tennis de table, détacher la dragonne élastique des ongles des deux côtés de l'extension. Retirer la Wiimote de l'extension raquette de tennis de table.

REMARQUE: utiliser le port infrarouge sur l'extension raquette de tennis de table pour naviguer dans les menus. Vous n'avez pas besoin de retirer la Wiimote de l'extension tennis de table lors de la navigation dans les menus.

COMMENT INSÉRER LA WIMOTE DANS L'EXTENSION QUEUE DE BILLARD:

REMARQUE: l'extension queue de billard n'est pas compatible avec l'étui de la Wiimote. Ne pas oublier de retirer l'étui de la Wiimote avant toute installation. Se reporter au guide de l'utilisateur de la Wiimote concernant l'installation et le retrait de l'étui.

REMARQUE: utiliser le port d'intercommunication sur le support pour naviguer dans les menus.

1. Veiller à utiliser le support spécialement conçu pour l'extension queue de billard.

2. Insérer la Wiimote dans le support.

REMARQUE: l'extension queue de billard est compatible avec l'accessoire Wii MotionPLUS. Toutefois, l'accessoire Wii MotionPLUS doit être inséré après avoir placé la Wiimote dans le support. Se reporter au guide de l'utilisateur de l'accessoire Wii MotionPLUS concernant l'installation et le retrait du Wii MotionPLUS.

3. Attacher l'extension queue de billard en plaçant l'extension sur le dessus du support et tourner l'extension vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.
4. Pour retirer l'extension queue de billard du support, tourner l'extension vers la gauche jusqu'à ce qu'elle se détache du support.
5. Pour retirer la Wiimote du support, pousser l'arrière de la télécommande vers l'extérieur jusqu'à ce que la télécommande se libère du support.

COMMENT INSÉRER LA WIMOTE DANS L'EXTENSION CANNE À PÊCHE:

REMARQUE: l'extension canne à pêche ne peut pas être utilisée avec l'étui de la Wiimote. Ne pas oublier de retirer l'étui de la Wiimote avant toute installation.

Se reporter au guide de l'utilisateur de la Wiimote concernant l'installation et le retrait de l'étui.

REMARQUE: utiliser le port d'intercommunication sur l'extension canne à pêche pour naviguer dans les menus.

1. Insérer la Wiimote dans l'extension canne à pêche.
- REMARQUE:** l'extension canne à pêche est compatible avec l'accessoire Wii MotionPLUS. Toutefois, vous devez insérer l'accessoire Wii MotionPLUS après avoir placé la Wiimote dans l'extension canne à pêche. Se reporter au guide de l'utilisateur de l'accessoire Wii MotionPLUS concernant l'installation et le retrait du Wii MotionPLUS.
2. Si un Nunchuk Wii est nécessaire, le fixer au bas de la Wiimote ou de l'accessoire Wii MotionPLUS.
3. Pour retirer la Wiimote, pousser l'arrière de la télécommande vers l'extérieur jusqu'à ce que la télécommande se libère de l'extension.
- REMARQUE:** veiller à retirer le Nunchuk Wii avant de retirer la Wiimote de l'extension. Se reporter au guide de l'utilisateur du Nunchuk Wii concernant l'installation et le retrait du Nunchuk Wii.

REMARQUE: Pensez tout d'abord à votre sécurité. Lorsque vous agitez le socle pour télécommande Wii avec un accessoire connecté, observez les objets et personnes qui vous entourent afin de ne pas blesser quelqu'un ou endommager un objet. Afin de prévenir toute blessure corporelle et dommage, assurez-vous que la télécommande Wii est fermement connectée au socle pour télécommande Wii et que vous vous situez à une distance suffisamment éloignée de votre téléviseur et des personnes qui vous entourent. Les accessoires fournis sont conçus SEULEMENT pour le jeu et ne doivent jamais être utilisés pour blesser des personnes, briser des objets ou autres accessoires. Utilisez toujours la dragonne de la télécommande Wii lors de l'utilisation des accessoires fournis. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la télécommande Wii pour l'installation et le retrait des dragones.

STIPULATION D'EXONÉRATION: dreamGEAR ne sera en AUCUN CAS tenu responsable des blessures corporelles et des dommages de biens causés lors de l'utilisation de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser l'unité en toute sécurité.



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Base para control remoto
- Extensión de Raqueta de Tennis
- Extensión de Palo de Golf
- Extensión de Bate de Béisbol
- Extensión Ping-Pong
- Extensión Taco de Billar
- Base transparente para la Extensión Taco de Billar
- Extensión Caña de Pescar
- 4 Correas de Muñeca
- 2 Volantes de carrera
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

iSound

dreamGEAR®

works with

Wii™



Big Deal PLUS
USER'S GUIDE

DGWII-3124

dreamGEAR®
www.dreamgear.net



PACKAGE CONTENTS:

- Remote Cradle
- Tennis Racket Extension
- Golf Club Extension
- Baseball Bat Extension
- Racing Wheel
- Table Tennis Extension
- Pool Cue Extension
- Clear Remote Cradle for Pool Cue Extension
- Fishing Pole Extension
- 4 Wrist Straps
- 2 Remote Savers
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO INSERT THE WII REMOTE INTO THE REMOTE CRADLE:

NOTE: The Remote Cradle can only be used with the Wii Remote Jacket attached to the Wii Remote. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.

With Wii MotionPLUS

1. Make sure that the Wii Remote is inserted into the Wii Remote Jacket.
2. Extend the body of the Remote Cradle all the way down.
3. Insert the wrist strap through the circular hole located toward the back of the Remote Cradle.
4. Insert the top of the Wii Remote first. Make sure that you insert the remote underneath the tab located towards the top of the Remote Cradle.
5. Once the top is inserted, push the middle and bottom of the Wii Remote until flush with the Remote Cradle.
6. Push the bottom of the Remote Cradle upward to secure the Wii Remote.
7. To remove the Wii Remote, fully extend the body of the Remote Cradle all the way down.
8. Using your index finger, push the Wii Remote out from the circular hole located on the back of the Remote Cradle.
9. Lift the Wii Remote up and out.

Without Wii MotionPLUS

1. Make sure that the Wii Remote is inserted into the Wii Remote Jacket.
2. Make sure that the body of the Remote Cradle is pushed all the way down.
3. Insert the wrist strap through the bottom hole.
4. Insert the top of the Wii Remote first. Make sure that you insert the remote underneath the tab located towards the top of the Remote Cradle.
5. Once the top is inserted, push the middle and bottom of the Wii Remote until Flush with the Remote Cradle.
6. Push the bottom of the Remote Cradle upward to secure the Wii Remote.
7. To remove the Wii Remote, fully extend the body of the Remote Cradle all the way down.
8. Using your index finger, push the Wii Remote out from the circular hole located on the back of the Remote Cradle.
9. Lift the Wii Remote up and out.

HOW TO INSTALL THE SPORTS EXTENSIONS:

1. Choose the appropriate Sport Extension.
 2. Attach the extension onto the Remote Cradle. To attach each extension, place the bottom of the extension to the Remote Cradle. The small pegs on the top of the Remote Cradle should fit into the gaps of the bottom of the extension. Match the pointed arrows located on both the Remote Cradle and each extension.
 3. Turn the extension counter-clockwise until you hear a clicking sound. The extension will lock into place.
 4. To release the extension from the Remote Cradle, hold down the UNLOCK-LOCK button and turn the extension clockwise and pull off the Remote Cradle.
- NOTE:** Do not use any extension if they do not lock into place. If you are having issues with any extensions, please contact the dreamGEAR Support Team at support@dreamgear.net.

HOW TO USE THE PASS-THROUGH PORT ON THE REMOTE CRADLE:

1. To unhinge the breakaway latch, press the button located under the Lock-Unlock button on the Remote Cradle.
2. With the top of the Remote Cradle down, use the IR port on the Wii Remote to make your on-screen selections.
3. After your on-screen selections have been made, re-hinge the breakaway latch. You will hear a clicking sound to indicate that the latch is back in place.

HOW TO INSERT THE WII REMOTE INTO THE RACING WHEEL:

NOTE: The Racing Wheel is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.

NOTE: Use the pass-through port on the Racing Wheel to navigate through any menus.

With Wii MotionPLUS

1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the right side of the Racing Wheel and pull through.
3. Place the Wii Remote with Wii MotionPLUS into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.
4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel.

Without Wii MotionPLUS

1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the right side of the Racing Wheel and pull through.
3. Place the Wii Remote into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.
- NOTE:** Make sure that the Wii Remote is pushed all the way to the left side of the Racing Wheel.
4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel.

HOW TO INSERT THE WII REMOTE INTO THE TABLE TENNIS PADDLE EXTENSION:

NOTE: The Table Tennis Paddle Extension can only be used with the Wii Remote Jacket attached to the Wii Remote. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.

NOTE: The Table Tennis Paddle Extension can be used with or without the Wii MotionPLUS accessory. Please refer to the Wii MotionPLUS accessory's User's Guide on how to install and uninstall the Wii MotionPLUS.

1. Make sure that the Wii Remote is inserted into the Wii Remote Jacket.
 2. Insert the Wii Remote into the Table Tennis Paddle Extension.
 3. Attach the elastic remote strap across the Wii Remote by placing the strap on the designated tabs on both sides of the Table Tennis Paddle Extension. The strap should fit between the directional button and the A button on your Wii Remote.
 4. To remove the Wii Remote from the Table Tennis Paddle Extension, detach the elastic strap from the pegs on both sides of the Table Tennis Paddle Extension. Remove the Wii Remote from the Table Tennis Paddle Extension.
- NOTE:** Use the IR port on the Table Tennis Paddle Extension to navigate through the menus. You do not have to remove the Wii Remote from the Table Tennis Paddle Extension while navigating through menus.

HOW TO INSERT THE WII REMOTE INTO THE POOL CUE EXTENSION:

NOTE: The Pool Cue Extension is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.

NOTE: Use the pass-through port on the Clear Remote Cradle to navigate through any menus.

1. Make sure you use the Clear Remote Cradle made especially for the Pool Cue Remote Wii.
2. Insert the Wii Remote into the Clear Remote Cradle.
- NOTE:** The Pool Cue Extension is compatible with Wii MotionPLUS accessory. However, you need to insert the Wii MotionPLUS accessory after you have inserted the Wii Remote into the Clear Remote Cradle. Please refer to Wii MotionPLUS accessory's User's Guide on how to install and uninstall the Wii MotionPLUS accessory.
3. Attach the Pool Cue Extension by placing the extension on the top of the Clear Remote Cradle and turn the extension clockwise until it is fully secured.
4. To remove the Pool Cue Extension from the Clear Remote Cradle, turn the extension counter-clockwise until it is no longer attached to the cradle.
5. To remove the Wii Remote from the Clear Remote Cradle, push outward from the back of the remote until the remote is out of the cradle.

HOW TO INSERT THE WII REMOTE INTO THE FISHING POLE EXTENSION:

NOTE: The Fishing Pole Extension is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.

NOTE: Use the pass-through port on the Fishing Pole Extension to navigate through any menus.

1. Insert the Wii Remote into the Fishing Pole Extension.
- NOTE:** The Fishing Pole Extension is compatible with the Wii MotionPLUS accessory. However, you need to insert the Wii MotionPLUS accessory after you have inserted the Wii Remote into the Fishing Pole Extension. Please refer to Wii MotionPLUS accessory's User's Guide on how to install and uninstall the Wii MotionPLUS accessory.
2. If a Wii Nunchuk is needed, attach the Wii Nunchuk to the bottom of the Wii Remote or Wii MotionPLUS accessory.
3. To remove the Wii Remote, push outward from the back of the remote until the remote is out of the extension.
- NOTE:** Make sure you remove the Wii Nunchuk before attempting to remove the Wii Remote from the extension. Please refer to the Wii Nunchuk's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Nunchuk.

NOTE: Always practice safety first. When you are swinging the Remote Cradle with an extension attached, be aware of your surroundings, making sure not to hit anyone or anything. To prevent injury and property damage, make sure the Wii Remote is properly and securely attached to your Remote Cradle and that you are a reasonable distance from your television and any people around you. The accessories included are designed for gaming ONLY and should never be used to strike people, objects or other accessories. Always use your Wii Remote wrist straps when using the accessories included. Please refer to your Wii Remote's User's Guide to install or uninstall the wrist straps.

DISCLAIMER: dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safety procedures.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

4. Para liberar la extensión de la Base, presione hacia abajo el botón UNLOCK – LOCK (Fijar – Liberar) y gire la extensión hacia la derecha, separándola de la base.

NOTA: No usar ninguna Extensión si no queda fija en su lugar. Si tiene problemas con cualquiera de las Extensiones, por favor contactar al Equipo de Soporte de dreamGEAR al email: support@dreamgear.net.

CÓMO USAR EL PUERTO DE PASO DE LA BASE DEL CONTROL REMOTO:

1. Para separar el cierre, presione el botón ubicado bajo el botón Lock-Unlock de la base para el Control remoto.
2. Con la parte superior de la Base de control remoto hacia abajo, use el puerto IR del Control Remoto Wii para realizar sus selecciones en pantalla.
3. Después de haber hecho sus selecciones en pantalla, reponga el cierre. Escuchará un sonido de "click" para indicar que el cierre está de nuevo en su lugar.

CÓMO COLOCAR EL MANDO A DISTANCIA WII DENTRO DEL VOLANTE DE CARRERA:

NOTA: El volante de carrera no es compatible con la funda protectora del mando a distancia Wii. Asegúrese de retirar la funda protectora del mando a distancia Wii antes de intentar colocarlo. Siavase consultar la guía del usuario del mando a distancia Wii para colocar y retirar la funda protectora del mando.

NOTA: Use el puerto de paso del volante de carrera para navegar por los menús.

Colocar con Wii MotionPLUS

1. Abra el seguro ubicado en la parte delantera del volante de carrera.
2. Inserte la correa de muñeca del mando a distancia Wii por el orificio al costado derecho del volante de carrera y tirela.
3. Introduzca el mando a distancia Wii con el accesorio Wii MotionPLUS dentro del volante de modo que la cruz de dirección quede ubicada al costado izquierdo del volante.
4. Cierre el seguro para fijar el mando a distancia Wii dentro del volante de carrera.

Colocar sin Wii MotionPLUS

1. Inserte el mando a distancia Wii dentro de la extensión caña de pescar.
2. Inserte la correa de muñeca del mando a distancia Wii por el orificio al costado derecho del volante de carrera y tirela.
3. Introduzca el mando a distancia Wii dentro del volante de modo que la cruz de dirección se ubique al costado izquierdo del volante.
- NOTA:** Asegúrese de que el mando a distancia Wii calce completamente hacia el lado izquierdo del volante de carrera.
4. Cierre el seguro para fijar el mando a distancia Wii dentro del volante de carrera.

CÓMO COLOCAR EL MANDO A DISTANCIA WII DENTRO DE LA EXTENSIÓN PALA DE PING-PONG:

1. Seleccione la Extensión apropiada.
 2. Instale la extensión en la Base para el control remoto. Para fijar cada extensión, coloque la parte inferior de la misma en la Base para Control Remoto. Las pequeñas clavijas que están en la parte superior de la Base para Control Remoto deben encajar en los pequeños orificios que se encuentran en la parte inferior de la extensión. Haga coincidir la flechas con punta ubicadas en la Base del control remoto con las de cada extensión.
 3. Gire la extensión hacia la izquierda hasta que oiga un clic. La extensión quedará ajustada en su lugar.
- NOTA:** Use el puerto IR de la extensión de pala ping-pong para navegar por los menús. No es necesario retirar el mando a distancia Wii de la extensión pala ping-pong mientras navega por los menús.

CÓMO COLOCAR EL MANDO A DISTANCIA WII EN LA EXTENSIÓN TACO DE BILLAR:

NOTA: La extensión taco de billar no se puede usar con el mando a distancia dentro de su funda protectora. Asegúrese de retirar la funda protectora del mando a distancia Wii antes de intentar colocarlo. Siavase consultar la guía del usuario del mando a distancia Wii para colocar y retirar la funda protectora del mando.

NOTA: Use el puerto de paso de la base transparente para navegar por los menús.

1. Debe usar la base transparente especialmente fabricada para la extensión taco de billar.
2. Coloque el mando a distancia Wii en la base transparente.
- NOTA:** La extensión taco de billar es compatible con el accesorio Wii MotionPLUS. Sin embargo, es necesario instalar el accesorio Wii MotionPLUS después de haber colocado el mando a distancia Wii en la base transparente. Siavase consultar la guía del usuario del accesorio Wii MotionPLUS para instalar y desinstalar el accesorio Wii MotionPLUS.
3. Sujete la extensión taco de billar colocando la extensión en la base transparente del mando a distancia y gire la extensión en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede completamente fija en su lugar.
4. Retire la extensión taco de billar de la base transparente del mando a distancia, gire la extensión en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta sacarla de la base.
5. Para retirar el mando a distancia Wii de la base transparente del mando a distancia, tire hacia afuera el mando a distancia por el lado posterior hasta que salga completamente de la base.

CÓMO COLOCAR EL MANDO A DISTANCIA WII DENTRO DE LA EXTENSIÓN CAÑA DE PESCAR:

NOTA: No se puede usar la extensión caña de pescar con el mando a distancia dentro de su funda protectora. Asegúrese de retirar la funda protectora del mando a distancia Wii antes de tratar de colocarla. Siavase consultar la guía del usuario del mando a distancia Wii para colocar y retirar la funda protectora del mando.

NOTA: Use el puerto de paso de la extensión caña de pescar para navegar por los menús.

1. Inserte el mando a distancia Wii dentro de la extensión caña de pescar.
- NOTA:** La extensión caña de pescar es compatible con el accesorio Wii MotionPLUS. Sin embargo, es necesario instalar el accesorio Wii MotionPLUS después de haber colocado el mando a distancia Wii en la extensión caña de pescar. Siavase consultar la guía del usuario del accesorio Wii MotionPLUS para instalar y desinstalar el accesorio Wii MotionPLUS.
2. Si se necesita usar un Nunchuk Wii, conéctelo en la base del mando a distancia Wii o del accesorio Wii MotionPLUS.
3. Para retirar el mando a distancia Wii, presione sobre el lado posterior del mando hasta que esté fuera de la extensión.

NOTA: Asegúrese de retirar el Nunchuk Wii antes de intentar retirar el mando a distancia Wii de la extensión. Siavase consultar la guía del usuario del Nunchuk Wii para instalar y desinstalar el Nunchuk Wii.

NOTA: La seguridad siempre es lo primero. Cuando esté haciendo movimientos giratorios con una extensión acoplada a la Base para el control remoto, tenga cuidado con lo que le rodea y tome precauciones para no golpear a nadie ni a ningún objeto. Para evitar lesiones y daños a la propiedad, asegúrese de que el Control Remoto Wii esté acoplado adecuada y firmemente a la Base para Control Remoto Wii y de estar a una distancia razonable de su televisor y de cualquier persona que esté en los alrededores. Los accesorios del Juego Deportivo 6 en 1 están diseñados para jugar SOLAMENTE y nunca deben utilizarse para golpear personas, objetos ni a otros accesorios. Utilice siempre sus correas de muñeca para Control Remoto Wii cuando emplee los accesorios incluidos. Consulte la Guía de Usuario del Control Remoto Wii para ver cómo instalar y desinstalar las manillas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: dreamGEAR NO es responsable de ninguna lesión personal o daño a la propiedad derivados del uso de este producto. Es responsabilidad del usuario poner en práctica los procedimientos de seguridad apropiados.