



PACKAGE CONTENTS:

- Carrying Case
- Car Adapter
- SD Card Reader
- Ear Buds
- Wrist Strap
- 2 Sets of Screen Protectors
- 2 Styluses
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

Carrying Case:

The Carrying Case is designed to store and protect your DSi.

Car Charger:

The Car Charger can charge your DSi from any car power outlet.

1. Connect one end to the DSi's DC input.
2. Connect the other end to your car power outlet.

NOTE: Refer to the DSi's User's Guide for charging times.

SD Card Reader:

1. Pull off the back cover of the SD Card Reader exposing the opening for the SD Card.
2. Insert an SD Card into the back of the SD Card Reader.
3. Pull off the front cover of the SD Card Reader exposing the USB plug.
4. Insert the USB plug into any USB port to view or transfer files.
5. After viewing or transferring files, pull SD Card Reader from USB port.
6. Pull out the SD Card from the SD Card Reader.
7. Insert the SD Card into the DSi.

Earbuds:

Crank up your favorite game or music and become immersed in stereo sound.

Wrist Strap:

The wrist strap protects the DSi from accidental dropping. Attach to the Carrying Case or directly to your DSi.

Screen Protectors:

NOTE: The bigger of the 2 screen protectors goes on the top of the Nintendo DSi. The smaller of the 2 goes on the bottom of the DSi.

1. Peel the top of the screen protector by pulling the red and white sticker to the right.
2. Once you peel the screen protector apart, the part with the red and white sticker belongs on the screen.
3. The sticky part is the side that you place onto the screen.

Styluses:

The replacement stylus is a perfect solution when you lose your original.





CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Estuche
- Cargador para automóvil
- Lector de tarjeta SD
- Audífonos
- Pulsera
- 2 Juegos de protectores de pantalla
- 2 Lápices
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

Estuche:

El estuche está diseñado para almacenar y proteger su DSi.

Cargador para automóvil:

El cargador para automóvil puede cargar su DSi desde cualquier salida de corriente del auto.

1. Conecte un extremo a la entrada CC del DSi.
2. Conecte el otro extremo a la salida de corriente de su auto.

NOTA: consulte los tiempos de carga en la guía de usuario de DSi.

Lector de tarjeta SD:

1. Retire la tapa trasera del Lector de tarjeta SD dejando expuesto el orificio para la tarjeta SD.
2. Inserte una tarjeta SD en la parte trasera del Lector de tarjeta SD.
3. Retire la tapa delantera del Lector de tarjeta SD dejando expuesto el enchufe USB.
4. Inserte el enchufe USB en cualquier puerto para ver o transferir archivos.
5. Después de ver o transferir archivos, saque el Lector de tarjeta SD del puerto USB.
6. Retire la tarjeta SD del Lector de tarjeta SD.
7. Inserte la tarjeta SD en el DSi.

Audífonos:

Ponga al máximo su música o juego favorito y envuélvase con sonido estéreo.

Pulsera:

La pulsera protege el DSi contra caídas accidentales. Conecte al estuche o directamente al DSi.

Protectores de pantalla:

NOTA: El protector de pantalla más grande va en la parte superior del Nintendo DSi. El protector de pantalla más pequeño va en la parte inferior del Nintendo DSi.

1. Desprenda la parte superior del protector de pantalla tirando el autoadhesivo rojo y blanco hacia la derecha.
2. Una vez que haya desprendido el protector de pantalla, la parte con el autoadhesivo rojo y blanco pertenece a la pantalla.
3. La parte adhesiva es el lado que coloca sobre la pantalla.

Lápices:

El lápiz de reemplazo es una solución perfecta si pierde el original.



CONTENU DU PACK:

- Un Etui de Transport
- Un Adaptateur Allume-cigare
- Un Lecteur de Carte SD
- Une Paire d'Ecouteurs
- 1 Dragonne
- 2 Jeux de Films de Protection
- 2 Stylets
- Le Manuel d'Utilisation/ Carte de Garantie Produit
- La Carte d'Enregistrement Produit

Etui de Transport:

L'Etui de Transport est conçu pour ranger et protéger votre DSi.

Adaptateur Allume-cigare :

L'Adaptateur Allume-cigare recharge votre DSi sur tous les allume-cigares.

1. Branchez-le sur la prise DC de votre DSi.
2. Branchez l'adaptateur sur l'allume-cigare de votre voiture.

NOTE: Consultez le manuel d'utilisation de votre DS i pour connaître les temps de charge.

Lecteur de Carte SD :

1. Retirez la protection du Lecteur de Carte SD pour accéder à l'encoche pour Carte SD.
2. Insérez la Carte SD dans l'encoche du Lecteur de Carte SD.
3. Retirez la façade du Lecteur de Carte SD pour accéder à la prise USB.
4. Branchez la prise USB dans un port USB disponible pour consulter ou transférer des fichiers.
5. Une fois que vous avez consulté ou transféré les fichiers, retirez le Lecteur de Carte SD du port USB.
6. Retirez la Carte SD de l'encoche du Lecteur de Carte SD.
7. Insérez la Carte SD dans votre DSi.

Ecouteurs :

Lancez votre jeu favori ou votre musique et immergez-vous dans le Son Stéreo.

Dragonne :

La dragonne protège votre DSi contre les chutes accidentelles. Attachez-la à votre Etui de Transport ou directement à votre DSi.

Films Protecteurs:

NOTE: Le plus grand des 2 films protecteurs s'adapte sur l'écran supérieur de la Nintendo DSi. Le plus petit sur l'écran inférieur de la DSi.

1. Décollez le film protecteur en tirant l'autocollant rouge et blanc à droite.
2. Une fois que vous l'avez décollé, la partie avec l'autocollant rouge et blanc doit aller sur l'écran.
3. La partie autocollante doit être placée au contact de l'écran.

Stylets :

Les stylets de remplacement sont une solution de secours parfaite quand vous perdez l'original.