

Racing Wheel

USER'S GUIDE

works with

PS3™



PACKAGE CONTENTS:

- PS3 NASCAR Wheel
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card



HOW TO INSTALL THE PS3 CONTROLLER* INTO THE RACING WHEEL:

1. Open the latch located on the back of the Racing Wheel.
2. Insert the PS3 Controller through the back of the Racing Wheel. The handles of the controller should fit perfectly into the grooves on the back of the wheel.
3. Close the latch to secure the PS3 Controller into the Racing Wheel.

HOW TO REMOVE THE PS3 CONTROLLER* FROM THE RACING WHEEL:

1. Open the latch located on the back of the Racing Wheel.
2. Detach the PS3 Controller from the back of the Racing Wheel.
3. Close the latch.

*** NOTE:** Compatible with Dualshock 3 and SIXAXIS PS3 Controllers only.

NOTE: Please refer to the game's original User's Guide for SIXAXIS compatibility.



CÓMO INSTALAR EL MANDO PS3* EN EL RACING WHEEL:

1. Abre la traba que se encuentra en la parte trasera del Racing Wheel.
2. Introduce el mando PS3 por la parte trasera del Racing Wheel. Las agarraderas del mando deben encajar perfectamente en las muescas de la parte trasera del volante.
3. Cierra la traba para asegurar el mando PS3 al Racing Wheel.

CÓMO QUITAR EL MANDO PS3* DEL RACING WHEEL:

1. Abre la traba que se encuentra en la parte trasera del Racing Wheel.
2. Desengancha el mando PS3 de la parte trasera del Racing Wheel.
3. Cierra la traba.

*** NOTA:** Únicamente compatible con mandos Dualshock 3 y SIXAXIS PS3.

NOTA: Consulta la guía del usuario original del juego para obtener información sobre la compatibilidad con SIXAXIS.



COMMENT INSTALLER LA MANETTE PS3* SUR LE RACING WHEEL:

1. Ouvrez le loquet situé à l'arrière du Racing Wheel.
2. Insérez la manette PS3 à travers l'arrière du Racing Wheel. Les poignées de la manette devraient s'ajuster parfaitement dans les rainures à l'arrière du volant.
3. Fermez le loquet pour verrouiller la manette Racing Wheel.

COMMENT RETIRER LA MANETTE PS3* DU RACING WHEEL:

1. Ouvrez le loquet situé à l'arrière du Racing Wheel.
2. Retirez la manette PS3 de l'arrière du Racing Wheel.
3. Fermez le loquet.

*** NOTE:** Compatible avec les manettes Dualshock3 et manettes sans fil SIXAXIS.

NOTE: Veuillez consulter le Guide d'utilisateur original du jeu pour la compatibilité SIXAXIS.

dreamGEAR®

www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net