



#### PACKAGE CONTENTS:

- Play It Loud
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

#### TO USE THE PLAY IT LOUD:

1. Remove battery compartment cover on back of the Play It Loud.
2. Insert 2 "AAA" batteries.
3. Replace the battery compartment cover.
4. The LED will light up when turned on.
5. Insert your Nintendo DSi handheld into the Play It Loud by sliding the DSi downward, fitting the headphone jack on the Play It Loud into the headphone port on the DSi.
6. The DSi will lock into place.

**NOTE:** The volume can be adjusted by the volume control on your DSi.

**NOTE:** 2 DSi games can be stored within the slots on the Play It Loud. Simply slide the game in and out of the slot.

#### TROUBLESHOOTING:

**Problem:** My Play It Loud won't turn on.

**Solution:** Please make sure that there are fresh batteries inserted before turning on your Play It Loud. Make sure the Play It Loud is free from debris. Make sure that the contacts on the Play It Loud have not been damaged or compromised.





## CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Play It Loud (Sube el volumen)
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

## PARA USAR PLAY IT LOUD:

1. Retire la tapa del compartimento para baterías ubicada en la parte trasera del Play It Loud.
2. Inserte 2 baterías “AAA”.
3. Reemplace la tapa del compartimento para baterías.
4. El LED se iluminará cuando se encienda.
5. Inserte su consola portátil Nintendo DSi en Play It Loud deslizando el DSi hacia abajo, colocando el conector de los audífonos en Play It Loud en el puerto para audífonos del DSi.
6. El DSi se fijará en su lugar.

**NOTA:** *el volumen se puede ajustar con el control de volumen de su DSi.*

**NOTA:** *se pueden almacenar 2 juegos DSi dentro de las ranuras de Play It Loud. Simplemente deslice el juego hacia adentro y fuera de la ranura.*

## DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

**Problema:** Mi Play It Loud no se enciende.

**Solución:** Asegúrese de que las baterías estén buenas antes de encender su Play It Loud. Asegúrese de que Play It Loud no tenga residuos. Asegúrese de que los contactos en Play It Loud no estén dañados o comprometidos.



## CONTENU DU PACK:

- Play It Loud
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'inscription

## POUR UTILISER PLAY IT LOUD:

1. Enlevez le couvercle du compartiment de piles à l'arrière de Play It Loud.
2. Placez 2 piles AAA.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.
4. La diode LED s'allume pour indiquer la mise en marche.
5. Placez le Nintendo DSi portable dans Play It Loud en glissant le DSi vers le bas, branchez la fiche du casque Play It Loud dans le port du casque du DSi.
6. Le DSi se verrouille une fois en place.

**REMARQUE:** *Vous pouvez régler le volume avec la commande du volume sur votre DSi.*

**REMARQUE:** *Vous pouvez placer 2 jeux DSi dans les logements sur Play It Loud. Faites glisser le jeu dans et hors de le logement.*

## DÉPANNAGE:

**Problème:** Impossible de mettre mon Play It Loud en marche.

**Solution:** Assurez-vous que des piles neuves ont été placées avant de mettre votre Play It Loud en marche. Assurez-vous que Play It Loud ne comporte pas de débris. Assurez-vous que les contacts sur Play It Loud n'ont pas subi de dommage et ne sont pas compromis d'une manière quelconque.