



shadow WIRELESS

DUAL RUMBLE MOTORS



PACKAGE CONTENTS:

- Shadow Wireless Controller
- USB Receiver
- USB Charge Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

CHARGING SHADOW WIRELESS:

The Shadow Wireless controller features an internal rechargeable battery.

1. To charge the Shadow Wireless, use the included USB charge cable or your original Sony USB charge cable.
2. Connect the mini USB cable to the mini USB port located on the top of the Shadow Wireless controller.
3. Connect the standard USB plug to any available port on your PlayStation 3 game console. Your PlayStation 3 must be powered "ON" in order for the Shadow Wireless to charge. The DG/PS3 menu button will flash to indicate charging has begun. When the controller is fully charged the LED will become solid.

Note: You can also charge Shadow Wireless from any powered USB port.

SHADOW WIRELESS SET-UP:

1. Connect the included USB receiver to any available USB port on the PlayStation 3 game console.
2. Press the connect button on the USB receiver. The receiver LED will flash rapidly.
3. Press the DG/PS3 menu button. The LED on the receiver and controller will become solid when the controller is properly synced to the PlayStation 3.

CHARGING WHILE PLAYING:

The Shadow Wireless controller can be charged during game play.

1. To charge the Shadow Wireless during game play, both the USB charge cable and USB receiver must both be connected to your PlayStation 3 game console.
2. To play and charge your Shadow Wireless controller, please follow the previous charge and set-up portion of this user's guide.

Notes:

- If the Shadow Wireless LED button flashes during connection the internal battery is becoming low.
- If the Shadow Wireless Controller will not function properly during proper set up or gameplay, press the reset button located on the back of the controller.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try the interference by one of the following measures.

- Reorient to locate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications made on the system not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate equipment. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



FOR TECHNICAL SUPPORT PLEASE CONTACT:
1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net



shadow WIRELESS

DUAL RUMBLE MOTORS



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Controlador Shadow Wireless
- Receptor USB
- Cable de carga USB
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

CARGA DE SHADOW WIRELESS:

El controlador Shadow Wireless incluye una batería recargable interna.

1. Para cargar el Shadow Wireless, use el cable de carga USB provisto o su cable de carga USB Sony original.
2. Conecte el mini cable USB al mini puerto USB ubicado en la parte superior del controlador Shadow Wireless.
3. Conecte el enchufe USB estándar a cualquier puerto disponible en su consola de juego PlayStation 3. Su PlayStation 3 debe estar encendida para que el Shadow Wireless se cargue. El botón del menú DG/PS3 aparecerá intermitente para indicar que ha comenzado la carga. Cuando el controlador esté completamente cargado, el LED dejará de estar intermitente.

Nota: también puede cargar el Shadow Wireless desde cualquier puerto USB alimentado.

INSTALACIÓN DE SHADOW WIRELESS:

1. Conecte el receptor USB que se incluye a cualquier puerto USB disponible en la consola de juego PlayStation 3.
2. Presione el botón de conexión en el receptor USB. El LED del receptor aparecerá intermitente rápidamente.
3. Presione el botón del menú DG/PS3. El LED en el receptor y el controlador dejará de estar intermitente cuando el control se haya sincronizado correctamente con la consola PlayStation 3.

CARGUE MIENTRAS JUEGA:

El controlador Shadow Wireless se puede cargar durante un juego.

1. Para cargar el Shadow Wireless durante un juego, tanto el cable de carga USB como el receptor USB deben estar conectados a su consola de juego PlayStation 3.
2. Para jugar y cargar su controlador Shadow Wireless, siga la sección de carga e instalación anterior de esta guía del usuario.

Notas:

- Si el botón del LED de Shadow Wireless parpadea durante la conexión, la batería interna se está descargando.
- Si el Controlador de Shadow Wireless no funciona correctamente durante la instalación o el juego, presione el botón de reinicio ubicado en la parte trasera del controlador.

Nota de la FCC: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, en virtud de la Parte 15 de las reglas de la FCC. Esos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y no se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario pruebe la interferencia adoptando una de las siguientes medidas.

- Reorientar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado.

Cualquier cambio o modificación al sistema que no sea expresamente aprobado por el fabricante puede anular la autorización del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.



shadow WIRELESS

DUAL RUMBLE MOTORS



dreamGEAR

www.dreamgear.net



LE PACK COMPREND :

- La Manette Shadow Wireless
- Receveur USB
- Câble de Chargement USB
- Manuel d'utilisation/Carte de garantie
- La Carte d'enregistrement Produit

RECHARGER LA SHADOW WIRELESS:

La manette Shadow Wireless inclut une batterie rechargeable intégrée

1. Pour charger la Shadow Wireless, vous pouvez utiliser le câble de chargement USB fourni ou votre câble de chargement Sony original.
2. Connectez le mini câble USB au mini port USB situé au dessus de votre manette Shadow Wireless.
3. Branchez la prise USB standard sur un port libre de votre console Playstation 3. Votre Playstation 3 doit être allumée pour que la Shadow Wireless puisse se charger. Le bouton de menu DG/PS3 clignote pour indiquer que le chargement a commencé. Une fois que le chargement est terminé, la LED restera allumée sans clignoter.

Note: Vous pouvez aussi recharger la Shadow Wireless sur n'importe quel port USB allumé.

INSTALLATION DE LA SHADOW WIRELESS:

1. Branchez le receveur USB fourni sur un port libre de votre console Playstation 3.
2. Appuyez sur le bouton connecter du receveur USB. La LED du receveur clignote rapidement.
3. Appuyez sur le bouton de menu DG/PS3 Les LEDs du receveur et de la manette arrêteront de clignoter quand la manette sera synchronisée avec la Playstation 3.

dreamGEAR

www.dreamgear.net

RECHARGER EN JOUANT:

La manette Shadow Wireless peut être rechargée pendant que vous jouez.

1. Pour recharger la Shadow Wireless pendant le jeu, le câble de chargement USB et le receveur USB doivent être connectés à votre Playstation.
2. Pour jouer tout en rechargeant la manette Shadow Wireless, reportez-vous au paragraphe précédent de ce manuel d'utilisation.

Remarques:

- Lorsque le témoin lumineux du Shadow Wireless clignote durant la connexion, cela signifie que la batterie interne faiblit.
- Si le contrôleur Shadow Wireless ne fonctionne pas correctement après un paramétrage adéquat ou durant le jeu, appuyer sur la touche de réinitialisation située à l'arrière du contrôleur.

Note en accord avec la Commission de régulation des télécoms des Etats-Unis (FCC): Cet appareil a subi des tests et est conforme aux limites imposées par l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC sur les appareils numériques de classe B. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, risque de provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, tout risque d'interférences ne peut être totalement exclu. Si cet équipement interfère avec la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur est invité à prendre les mesures suivantes pour éliminer ces interférences:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher le matériel sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

Toute modification ou changement opéré sur le système sans accord préalable du fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement. Ce matériel est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions: (1) Ce matériel ne doit pas générer d'interférence et (2), il doit être en mesure d'accepter toute réception d'interférence, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

**POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER: 1-877-999-DREAM
ou support@dreamgear.net**