

The logo for 'elyps' is displayed in white on a black background. The text 'elyps' is in a lowercase, sans-serif font, with a white swoosh underline that starts under the 'e' and ends under the 's'.

elyps

English

2

Deutsch

4

Français

6

Italiano

8

Dansk

10

Swenska

12

Norsk

14

Suomi

16

Veuillez laisser les deux rabats ouverts lorsque vous lisez ce mode d'emploi.



Les accessoires de votre Elyps



Sacs à poussière



Tubes rallonge (x2)



Tube télescopique (suivant les modèles)



Tuyau flexible avec réglage de débit d'air sur la poignée



Suceur combiné pour tapis et sols durs



Suceur long



Petit suceur



Brosse meubles (suivant les modèles) (suivant les modèles)



Petit porte-accessoires



Grand porte-accessoires (suivant les modèles) (suivant les modèles)



Assurer votre sécurité

L'aspirateur Elyps est réservé uniquement à l'utilisation domestique et a été conçu pour assurer une sécurité et des performances maximales. Veuillez suivre ces simples précautions:



Elyps a une double isolation et ne doit donc pas être raccordé à la terre



Elyps ne doit être utilisé que par des adultes



Toujours ranger l'aspirateur dans un endroit sec



Ne pas aspirer de liquides



Ne pas aspirer d'objets pointus



Ne pas aspirer de braises chaudes ou de mégots incandescents



Ne jamais aspirer à proximité de gaz inflammables



Éviter de tirer sur le cordon d'alimentation et vérifier régulièrement qu'il n'est pas endommagé



A noter : Ne pas utiliser votre aspirateur avec un cordon endommagé. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un centre service agréé



Débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien



Toutes les révisions et réparations doivent être effectuées par le personnel des centres services agréés



Mise en marche

- Vérifier que le sac à poussière et les filtres sont en place.
- Insérer le tuyau flexible jusqu'à ce que les cliquets s'enclenchent. (Appuyer sur les cliquets vers l'intérieur pour le dégager).
- Raccorder les tubes ou le tube télescopique sur la poignée du flexible et au suceur en les tournant d'un quart de tour. (Pour le démontage tirer sur les tubes en les faisant tourner.)
- Tirer sur le cordon d'alimentation et le brancher sur le secteur. Elyps est équipé d'un enrouleur de câble, s'assurer que le câble n'est pas tordu avant l'utilisation. Appuyer sur la pédale pour enrouler. **A noter : Veuillez tenir la prise pour l'empêcher de vous heurter ou de heurter l'appareil.**
- Appuyer sur la pédale marche/arrêt pour la mise en marche de l'aspirateur.
- Pour réduire l'aspiration, ouvrir peu à peu l'ouverture sur la poignée du tuyau flexible. Pour suivant les modèles faire glisser le régulateur d'aspiration électronique sur le corps de l'appareil entre „+“ et „-“.



Votre Elyps possède les caractéristiques suivantes :

- A Cordon d'alimentation
- B Pédale d'enrouleur de câble
- C Prise pour brosse électrique (suivant les modèles)
- D Prise pour brosse électrique (suivant les modèles)
- E Indicateur mécanique de remplissage du sac à poussière
- F Connexion pour tuyau flexible
- G Sécurité de présence du sac à poussière - empêche la fermeture du couvercle si le sac à poussière n'est pas en place
- H Poignée de transport
- I Cliquet d'ouverture du capot du compartiment sac à poussière
- J Pédale marche/arrêt
- K Position 'parking' pour fixation de l'ensemble tube/suceur
- L Position de rangement pour l'appareil
- M Porte-accessoires (se fixe entre le flexible et le tube rallonge) avec rainure pour montage mural
- N Porte-accessoires (se fixe sur la poignée du flexible) (suivant les modèles)



Comment obtenir les meilleurs résultats

-  **Moquettes :** Utiliser le suceur combiné avec le levier dans cette position.
-  **Sols durs :** Utiliser le suceur combiné avec le levier dans cette position.
-  **Tapis/rideaux/tissus légers :** Réduire la puissance d'aspiration. Utiliser le suceur combiné pour les tapis et le petit suceur pour les rideaux, les coussins etc.
-  **Lampes, tableaux et rayons de bibliothèque :** Utiliser la brosse meubles. (suivant les modèles)
-  **Espaces restreints :** Utiliser le suceur long pour les fentes, les coins et les radiateurs.



Indicateur de remplissage de sac et changement du sac à poussière

Pour un fonctionnement optimal, il convient de changer le sac à poussière lorsqu'il est plein. Si le sac à poussière se rompt dans l'appareil, il faut le faire nettoyer Elyps dans un centre service agréé.

L'indicateur de remplissage du sac à poussière deviendra rouge à mesure qu'il se remplit, et il sera complètement rouge lorsqu'il sera plein.



Pour vérifier le sac à poussière, l'appareil doit être branché, avec les accessoires raccordés et non en contact avec le sol.

L'indicateur de remplissage du sac à poussière peut indiquer que le sac est colmaté (de temps à autre ceci est causé par de la poussière très fine) ce qui entraîne une perte d'aspiration et peut provoquer une surchauffe. Si cela se produit, il convient de changer le sac à poussière même s'il n'est pas plein.

Lorsque vous aspirez des poussières très fines, de la farine ou d'autres particules semblables, les pores du sac à poussière se colmatent rapidement, surtout si vous utilisez un sac vide. Pour diminuer cet effet, il est conseillé d'aspirer, au préalable, la valeur d'une poignée de coton.

Pour changer le sac à poussière :

- A Dégager le cliquet pour retirer le couvercle. Avant de retirer le sac à poussière, plier la patte cartonnée afin de fermer l'orifice d'aspiration pour éviter que la poussière ne s'échappe.
- B Enlever le sac à poussière.
- C Mettre en place le sac neuf en le plaçant sur les ergots prévus à cet effet. Fermer le couvercle.

Nous recommandons de changer le sac à poussière :

- * après l'utilisation d'une poudre de nettoyage pour moquette
- * si une mauvaise odeur émane de l'aspirateur, les filtres devront aussi être changés.

Note : N'utiliser que des sacs à poussière et des filtres originaux.



Sécurité de présence du sac à poussière

Afin d'éviter d'endommager l'aspirateur, ne jamais l'utiliser sans sac à poussière. Il est muni d'un dispositif de sécurité pour empêcher que le couvercle ne se referme sans sac à poussière. N'essayer pas de fermer le couvercle en forçant.



Changer les filtres

Ceux-ci doivent être changés tous les cinq sacs à poussière. Ne jamais utiliser l'aspirateur sans le filtre de protection du moteur.

Pour changer les filtres :

- a) Soulever le couvercle, enlever le sac à poussière et le filtre.
- b) Insérer le nouveau filtre, replacer le sac à poussière et fermer. Il y a aussi un filtre de sortie d'air.

Pour le changer :

- a) Lever la grille arrière et enlever le filtre
- b) Insérer le nouveau filtre et replacer la grille.



Gestion des pannes

1. Alimentation : Si le courant électrique n'arrive pas, débrancher l'appareil et vérifier les prises, le câble et les fusibles si nécessaire.

2. Blocages/filtres sales : L'aspirateur peut s'arrêter en cas de blocage grave ou si un ou des filtre(s) est/sont excessivement sale(s). Dans de tels cas, débrancher l'appareil et laisser refroidir pendant 20-30 minutes. Enlever ce qui cause le blocage et/ou remplacer le/les filtres. Remettre l'appareil en marche.

Suivant modèles possèdent un ventilateur de sécurité. Le ventilateur alimente en air frais le moteur dans le cas où le flexible ou le tube sont bouchés. Le ventilateur peut également s'enclencher lors du nettoyage par aspiration de tapis ou de matériaux doux. Lorsque le suceur est relevé, le ventilateur est réinitialisé.

Si le ventilateur de sécurité s'enclenche plusieurs fois de suite lors de l'utilisation normale, vérifier tout blocage dans le flexible, le tube, le suceur ou les filtres.

Le débouchage des tuyaux flexibles bloqués n'est pas couvert par la garantie. Afin d'éviter les blocages les blocages et maintenir l'efficacité de l'aspiration, le suceur combiné doit être régulièrement nettoyé en utilisant la poignée du tuyau flexible.

3. Eau : Si de l'eau est aspirée dans l'aspirateur, il est nécessaire de faire changer le moteur par un centre service agréé.

