



## Votre téléphone .....



- 1 Touche de fonction gauche
  - 2 Décrocher/Appeler
  - 3 Mémoire d'appels
  - 4 Messagerie vocale
  - 5 Saisir ✕
  - 6 Touche de fonction droite
  - 7 Allumage/Extinction
  - 8 Raccrocher
  - 9 Mode vibreur
  - 10 Navigateur (1):
  - 11 Menu/Valider un choix OK
  - 12 Messages
  - 13 Répertoire
  - 14 Radio FM RDS
  - 15 Alarme
- La LED clignote dans les cas suivants :  
Appels manqués/non vérifiés/entrants  
Messages non lus  
Allumage/Extinction  
Pendant un appel
- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piéton TCT Mobile Limited.

- ### 1.1 Touches
- Touche de navigation  
Valider l'option sélectionnée (appui OK)  
Accès à "Mes favoris" dans Répertoire (appuis long)
  - Décrocher  
Appeler  
Accéder à la mémoire d'appels (BIS) (appui court)
  - Allumage/Extinction du téléphone (appui long)  
Raccrocher  
Revenir à l'écran d'accueil
  - Touche de fonction gauche
  - Touche de fonction droite
  - Accéder à la messagerie vocale (appui long)
  - En mode édition :  
- Appui court : accédez à la liste des langues  
- Appui long : insérez 0
  - En mode édition :  
- Appui court : changer de mode de saisie  
- Appui long : accès à la table des symboles
  - Depuis l'écran d'accueil :  
- Appui court : #  
- Appui long : activer/désactiver le vibreur.  
En mode édition :  
- Appui court : (espace)  
- Appui long : ajouter un mot

- ### 1.2 Icônes de l'écran d'accueil
- Niveau de charge de la batterie.
  - Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip.
  - Kit mains-libres connecté.
  - Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés.
  - Réveil programmé.
  - Réception d'un message vocal.
  - Radio FM activée.
  - Appels non décrochés.
  - Itinérance (roaming).
  - Double ligne (1) : indique la ligne sélectionnée.  
S'affiche uniquement en mode non protégé en cours d'appel, de réception/d'envoi de messages.
  - Qualité de réception radio.
  - Mode silence : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration.
  - Message non lu.
  - Chronomètre activé.
  - Mode sonnerie.
  - Mode vibreur et sonnerie.

## 2 Mise en marche .....

- ### 2.1 Mise en service
- Enlever le couvercle arrière**
- 
- Installer et extraire la batterie**
- 
- Insérer et extraire la carte SIM**
- 
- Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.
- ### 2.2 Allumer votre téléphone
- Faites un appui long sur la touche pour allumer le téléphone.
- ### 2.3 Eteindre votre téléphone
- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche (appui long).

## 3 Appels.....

- ### 3.1 Passer un appel
- Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche pour appeler. En cas d'erreur, utilisez la touche de fonction droite pour effacer les chiffres incorrects.
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche .
- Passer un appel d'urgence**
- Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.
- ### 3.2 Appeler votre messagerie vocale (1)
- Pour accéder à la messagerie vocale, faites un appui long sur la touche .
- ### 3.3 Recevoir un appel
- Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez puis appuyez sur la touche pour raccrocher.
- ### 3.4 Fonctions disponibles en cours d'appel
- En cours d'appel vous pouvez accéder au répertoire, aux messages textes, etc. sans perdre la communication en cours.

## 4 Registre d'appels ....

- ### 4.1 Mémoire d'appels
- Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appels grâce à la touche à partir de l'écran d'accueil.
- ### 4.2 Mes numéros
- Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre messagerie vocale et validez en appuyant sur . Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.
- ### 4.3 Facturation
- Vous avez accès aux options suivantes : Montant, Durée d'appel.
- ### 4.4 Réglages d'appels
- Vous avez accès aux options suivantes : Appel en attente, Renvoi d'appel, Interdiction d'appels, Mode décroché, Rappel automatique...
- ### 4.5 Contrôle d'appel (1)
- Ce menu permet à la fois de surveiller et de contrôler le coût pendant un appel en sélectionnant "Coût de l'appel" et "Durée de l'appel".

OT-223  
ALCATEL  
mobile phones

(1) Selon votre opérateur.

(1) Selon votre opérateur.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur. (1) Selon votre opérateur.

## 5 Répertoire.....

- ### 5.1 Consulter votre répertoire
- Pour accéder au **répertoire** à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez l'icône dans le menu.
- ### 5.2 Créer une fiche
- Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez créer une fiche, appuyez sur la touche de fonction "Options", sélectionnez "Créer une fiche" puis appuyez sur la touche .

## 7 Réglages .....

- A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du menu puis sélectionnez la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone : Réglage clapet, Affichage, Horloge, Touches, Dictionnaire, Autres réglages...

## 6 Messages .....

- ### 6.1 Créer message
- A partir du menu général, sélectionnez "Messages" pour créer un message texte. Vous pouvez écrire un message et aussi insérer un "message prédéfini" à partir de ceux dans les Modèles. Lors de la saisie, sélectionnez "Options" pour accéder à toutes les options liées aux messages. Vous pouvez sauvegarder dans "Brouillons" les messages que vous envoyez souvent.

## 8 Outils .....

- ### 8.1 Agenda
- Accédez à ce menu à partir du menu "Outils". Un calendrier mensuel affiche vos réunions, rendez-vous, ... importants. Les jours marqués par des événements seront en couleur.
- ### 8.2 Chronomètre
- Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

## 8.3 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

- ### 8.4 Calculatrice
- Faites un appui sur la touche # pour saisir les décimales et validez avec la touche ou la touche de fonction gauche.
- ### 8.5 Convertisseur
- Convertisseur d'unité/Convertisseur de monnaie.
- ### 8.6 Mes raccourcis
- Accédez aux raccourcis que vous avez programmés. Sélectionnez "Mes raccourcis" pour programmer de nouveaux raccourcis permettant l'accès rapide à une fonction, Répertoire, etc.

## 9 Jeux .....

- Votre téléphone peut contenir des jeux.
- ### 9.1 Réglages des jeux
- Cette fonction vous permet de gérer les réglages dans lesquels vous pouvez régler la musique de fond et les vibrations.

## 11 Profils.....

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

## 12 Mode de saisie Latin ....

- Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :
- Mode normal : ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associés à une touche. Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la lettre apparaisse en vidéo inverse. Lorsque vous relâchez la touche, la lettre vient s'insérer dans le texte.
  - Mode prédictif Zi : ce mode facilite l'écriture du message. Ecrivez un mot en appuyant sur une touche de à . Appuyez sur la touche une fois et le mot changera chaque fois que vous appuierez sur une touche. Le mot continuera de changer au rythme des appuis touche.  
Exemple : Pour saisir "Tomorrow", appuyez sur les touches suivantes : = Too -> -> tomorrow
  - Touche + en mode édition  
Appui court : accéder à la liste des langues  
Appui long : insérer zéro

ALCATEL est une marque enregistrée d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2010 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

(1) La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.



