

Table des Matières



Consignes de sécurité importantes	3
Instructions pour la mise au rebut	4
Vue d'ensemble de Votre Téléviseur LCD	5
Panneaux avant et latéraux	5
Vue du panneau arrière	6
Télécommande	7
Touches générales	7
Télétexte et multimédia	8
Connexions de base	9
Connecter le cordon d'alimentation	9
Préparer la télécommande	9
Profiter d'une TV analogique et numérique	9
Connecter une antenne/un câble	9
Pour commencer à regarder votre TV	10
Connecter les périphériques audio/vidéo externes	11
Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope, décodeur ou un équipement audio/vidéo	11
Connecter un appareil photo, un caméscope ou une console de jeu vidéo	12
Connecter un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable	13
Connexion d'un périphérique de stockage USB	13
Sélectionner la source d'entrée	14
Lecture de fichiers multimédias à partir d'un périphérique de stockage USB	15
Connexion d'un périphérique de stockage USB	15
Navigation dans l'écran multimédia	15
Commandes des chaînes	18
Liste des chaînes	18
Liste des chaînes favorites	19
Informations de l'émission	20
Guide Électronique des programmes	20
Décalage temporel (chaînes numériques seulement)	22
Enregistrer les émissions dans un périphérique de stockage USB (chânes numériques seulement)	22
Navigation OSD	23
Navigation dans les menus OSD à l'aide de la télécommande	23
Régler les paramètres OSD	24
Menus OSD	26
Paramètres de l'image	26
Paramètres de son	28
Paramètres TV	29
Pays	29
Paramètres	30
Parental	31
Dépannage	33
Tableau de référence du signal d'entrée PC	34
Spécifications du Produit	35
Préparation au montage mural/démontage de la base	37

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

	HDMI, le logo HDMI et l'Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC.
	DVB est une marque commerciale déposée de DVB Project.

Consignes de sécurité importantes

Lisez ces consignes attentivement. Veuillez les conserver dans un lieu sûr pour consultation ultérieure.

1. Utilisez uniquement les accessoires nécessaires spécifiés par le fabricant.
2. Utilisez uniquement avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites attention quand vous déplacez l'ensemble chariot-appareil pour éviter de vous blesser en cas de renversement.
3. Débranchez cet appareil pendant les orages quand il y a des éclairs ou lorsque vous le laissez inutilisé pendant de longues périodes.
4. N'installez pas cet appareil dans un espace clos comme une bibliothèque ou un meuble similaire.
5. Ne placez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles les bougies allumées.
6. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les batteries. Utilisez la télécommande avec soin. Ne faites pas tomber la télécommande sur le sol. Tenez-la à l'abri de l'humidité, de la lumière du soleil et des températures élevées.
7. Les batteries usagées ou vides doivent être correctement éliminées ou recyclées conformément aux lois en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez le service de traitement des déchets solides de votre localité.
8. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
9. Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
10. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
11. Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Le produit pourrait tomber et provoquer de sérieux dommages.
12. Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation ; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, sofa, tapis ou autre surface similaire. Ce produit ne doit jamais être placé près de, ou sur, un radiateur ou une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.
13. Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
14. Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.
15. Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
16. Ne jamais introduire dans ce produit d'objets d'aucune sorte par les fentes du boîtier, ils pourraient entrer en contact avec des points à haute tension et court-circuiter des pièces, entraînant des incendies ou des électrocutions. Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur ce produit.
17. Ne pas tenter de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. Confiez toutes les opérations de dépannage à un personnel de dépannage qualifié.
18. Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un personnel de dépannage qualifié dans les conditions suivantes :
 - a. Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché.



- b. Si un liquide a été renversé dans le produit.
 - c. Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - d. Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les contrôles décrits dans les instructions de fonctionnement. Un réglage inadapté d'autres contrôles peut provoquer des dommages et nécessiter un travail important d'un technicien qualifié pour remettre le produit dans son état de fonctionnement normal.
 - e. Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
 - f. Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage.
19. Utilisez uniquement le type de cordon d'alimentation (fourni dans votre boîte d'accessoires) approprié pour cette unité. Déconnectez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant tout dépannage ou tout démontage de cet équipement.
 20. Ne surchargez pas une prise secteur murale ou une barrette de connexion d'alimentation. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des barrettes de connexion d'alimentation, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la barrette de connexion.
 21. Certains produits sont équipés d'une fiche à trois dents avec terre, dont la troisième dent correspond à la mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Assurez-vous que la prise CA est correctement mise à la terre. Ne pas neutraliser le système de sécurité de la fiche avec mise à la terre en tentant de l'insérer dans une prise murale sans terre. Si vous n'arrivez pas à insérer la fiche dans la prise murale, consultez votre électricien pour changer la prise obsolète.
 22. N'utilisez pas ce téléviseur LCD sur votre lieu de travail, conformément à la BildscharbV, et restez à bonne distance pour regarder des programmes. Regarder un téléviseur grand écran trop près peut causer de la fatigue oculaire.
 23. Ce téléviseur conçu pour le divertissement domestique seulement. Assurez-vous qu'il ya suffisamment de distance entre vous et le téléviseur lorsque vous affichez le contenu afin de ne pas nuire à vos yeux.



La broche de mise à la terre est un système de sécurité important. Il est possible de s'électrocuter sur un système qui n'est pas correctement mis à la terre.



La broche de mise à la terre a également une capacité de bonne immunité contre les bruits inattendus qui entrave les performances de ce produit et est produite par d'autres appareils électriques à proximité.

Instructions pour la mise au rebut

Ne jetez pas cet appareil électronique dans la poubelle pour vous en débarrasser. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler.



Pour de plus amples informations concernant la collection DEEE, rendez-vous sur notre page d'accueil à l'adresse <http://www.packardbell.com/>

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ
(Conforme à la certification réglementaire russe)




ME61

Vue d'ensemble de Votre Téléviseur LCD

Panneaux avant et latéraux

1	Interface commune
2	Entrée AV-COMPOSITE + Audio D/G
3	Port USB
4	Prise casque
5	Port HDMI




6	Diminuer le Volume	Lorsque l'OSD est lancé : sert à naviguer vers la gauche dans l'OSD.
7	Augmenter le Volume	Lorsque l'OSD est lancé : sert à naviguer vers la droite dans l'OSD.
8	Descendre de Chaîne	Lorsque l'OSD est lancé : sert à naviguer vers le bas dans l'OSD.
9	Monter de Chaîne	Lorsque l'OSD est lancé : sert à naviguer vers le haut dans l'OSD.
10	Touche Menu	Active et désactive le menu OSD.
11	Source Touche (Entrée)	Appuyez pour changer la source d'entrée. Lorsque l'OSD est lancé : appuyez sur cette touche pour confirmer le choix.
12	Bouton d'alimentation	



Les boutons de commande sont tactiles. Il suffit de toucher la zone pour activer la fonction.


Vue du panneau arrière

No.	Élément
1	Entrée c.c.
2	Port HDMI
3	Entrée VGA + Entrée audio PC
4	PÉRITEL
5	Entrée AV-COMPOSANTES + Audio D/G
6	Sortie SPDIF
7	Sortie AV – CVBS + Audio D/G
8	Tuner hybride (prend en charge les signaux analogiques et numériques)




Télécommande

Touches générales



- 1 Marche/Arrêt**
Appuyez pour allumer et éteindre votre téléviseur.
- 2 DISPLAY**
Appuyez pour afficher ou changer les informations d'entrée/chaîne (dépend du type d'entrée/source).
- 3 GUIDE**
Appuyez pour lancer le mode du guide électronique des programmes (EPG) (Mode TV numérique uniquement). Voir en page 34.
- 4 SOURCE**
(TV/YPbPr/AV/PÉRITEL/PC/HDMI/USB)
Appuyez pour sélectionner le bon mode d'entrée.
- 5 WIDE**
Appuyez pour afficher en boucle les modes de mise à l'échelle, à savoir les modes Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 et Large.
- 6 MPX**
Appuyez pour afficher et sélectionner le signal audio.
- 7 MENU**
Appuyez pour afficher ou fermer le Menu.
- 8 BACK/CANCEL**
Appuyez pour revenir au menu précédent.
- 9 Touches directionnelles**
Sur certains modèles, les touches directionnelles gauche et droite font également office de touches de rebobinage et d'avance rapide lors de la visualisation de fichiers multimédias.
- 10 OK/ENTER/CH LIST (Liste des chaînes)**
ENTER: Appuyez pour confirmer votre sélection d'un numéro de chaîne.
CH LIST: Appuyez pour lancer la liste des chaînes. Voir en page 33.
- 11 MUTE**
Appuyez pour activer ou couper le son.
- 12 FAV**
Appuyez pour ouvrir la liste des chaînes favorites.
- 13 VOL (+/-)**
Appuyez ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume.
- 14 CH (haut/bas)**
Appuyez ces boutons pour sélectionner une chaîne TV de manière séquentielle.
- 15 Touches numériques.**
- 16 TELETEXT/MIX**
Appuyez pour passer du mode TV/AV au mode Télétex.
- 17 SUBTITLE**
Appuyez à nouveau pour afficher la page télétex en surimpression sur l'image TV.
- 18 SUBTITLE**
Appuyez pour afficher les sous-titres à l'écran.

Télétexte et multimédia



Télétexte

- 1 Boutons de couleur (R/V/J/B)**
Permet d'utiliser les boutons associés sur la page télétexte.
- 2 INDEX**
Appuyez pour accéder à la page index.
- 3 SIZE**
Appuyez une fois pour agrandir jusqu'à deux fois la page télétexte. Appuyez de nouveau pour reprendre.
- 4 HOLD**
Appuyez pour faire une pause sur la page télétexte actuelle.
- 5 REVEAL**
Appuyez pour afficher les informations du télétexte masquées.

Multimédia


- 1 Boutons de couleur (R/V/J/B)**
Aucune fonction lors de l'utilisation de l'interface multimédia.
- 2 Piste précédente**
Appuyez pour passer au début d'une piste, ou à la piste précédente.
- 3 Arrêter**
Appuyez pour arrêter la lecture. Sur certains téléviseurs, la télécommande permet de démarrer l'enregistrement de programmes. Cette fonction n'est pas disponible sur votre téléviseur.
- 4 Lecture/Pause**
Appuyez pour démarrer la lecture de la piste sélectionnée, ou mettre en pause une piste si elle est déjà en cours de lecture.
- 5 Piste suivante**
Appuyez pour passer à la piste suivante, s'il y a plusieurs pistes sélectionnées.
- 6** Vous pouvez utiliser les touches directionnelles gauche et droite pour avancer ou rembobiner dans une piste. Appuyez de nouveau sur la touche pour augmenter la vitesse de progression (x2/x4/x8/x16). Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour reprendre la lecture.

Les touches directionnelles gauche et droite font également office de touches de rembobinage et d'avance rapide lors de la visualisation de fichiers multimédias.

Connexions de base

Connecter le cordon d'alimentation

- 1 Connectez le cordon CA sur la prise entrée CA située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Connectez la fiche du cordon à une prise murale comme illustré.




Préparer la télécommande

- 1 Ouvrez le couvercle au dessous de la télécommande.
- 2 Insérez deux piles AA (fournies) en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.


Profiter d'une TV analogique et numérique

Connecter une antenne/un câble

Connectez le câble de l'antenne au port antenne approprié situé à l'arrière du téléviseur comme illustré ci-dessous.



Pour commencer à regarder votre TV



1 Alimentation

- Placez l'interrupteur d'alimentation en position marche.
- Appuyez le bouton d'alimentation ou le bouton chaîne +/- sur la télécommande.

2 Guide d'installation

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, il vous sera demandé de sélectionner la langue et de rechercher les chaînes.

Pressez la touche **OK** pour démarrer le processus de configuration.



Vous pouvez procéder à ces réglages en utilisant le panneau de commande avant. Voir « Vue de face du panneau » en page 8 pour plus de détails.

Étape 1. Sélectionnez la langue de configuration voulue.

Étape 2. Veuillez sélectionner le pays approprié pour la réception du signal.

Étape 3. Sélectionnez le mode **Maison**.

Étape 4. Assurez-vous que vos câbles coaxiaux sont correctement connectés avant de continuer.

Étape 5. Recherchez les chaînes numériques et les chaînes analogiques.

Étape 6. La configuration est maintenant terminée. Vous êtes prêt à commencer à regarder votre TV.

3 Changer de chaîne

- Pressez 0 à 9 sur la télécommande pour sélectionner une chaîne. La chaîne change au bout de 2 secondes. Appuyez **OK** pour sélectionner immédiatement la chaîne.
- Appuyez le bouton de sélection de chaîne (**CH**) haut/bas de la télécommande permet également de changer de chaîne.

4 Régler le volume

Réglez le volume à l'aide du bouton (**VOL**) +/- de la télécommande.




La configuration peut varier en fonction des émissions locales.

Connecter les périphériques audio/vidéo externes


Connecter un lecteur DVD, un magnétoscope, décodeur ou un équipement audio/vidéo

Connectez votre lecteur DVD, votre magnétoscope ou votre équipement audio/vidéo sur le port PÉRITEL situé à l'arrière de votre Téléviseur LCD comme illustré ci-dessous.

Entrée Source




* Packard Bell recommande la priorité des types de connexions suivantes :
HDMI -> Composantes -> PÉRITEL -> Composite.




Connecter un appareil photo, un caméscope ou une console de jeu vidéo

Connectez votre appareil photo ou caméscope aux ports vidéo/audio sur la gauche du téléviseur comme indiqué ci-dessous.



Connecter un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable


Pour afficher la sortie PC sur votre téléviseur, connectez votre ordinateur de bureau ou portable au téléviseur comme illustré ci-dessous.



Pour les connexions VGA, Packard Bell recommande de régler la résolution du moniteur externe de votre PC sur 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Connexion d'un périphérique de stockage USB


Pour afficher un contenu multimédia sur votre téléviseur, procédez comme suit pour connecter le périphérique USB au téléviseur.



Sélectionner la source d'entrée

Une fois que vous avez connecté votre antenne ou votre équipement externe au téléviseur, vous devrez sélectionner la bonne source d'entrée.


Appuyez sur le bouton **SOURCE** sur la télécommande pour sélectionner la bonne source d'entrée (TV/YPbPr/AV/PÉRITEL/PC/HDMI/USB).



Lecture de fichiers multimédias à partir d'un périphérique de stockage USB


Connexion d'un périphérique de stockage USB

Connectez le périphérique de stockage USB au port USB de votre ordinateur.
Appuyez sur le bouton Source de la télécommande et sélectionnez USB.



Navigation dans l'écran multimédia

L'écran multimédia comporte trois zones principales :



a. Barre d'état

La partie supérieure de l'écran affiche le type de contenu multimédia visualisé : **Photo**, **Musique** ou **Film**, avec des informations sur le fichier sélectionné. Appuyez le bouton **MENU** et sélectionnez **Type de média** pour changer le type de contenu multimédia affiché : sélectionnez **Photo**, **Musique** ou **Vidéo** et appuyez sur le bouton **OK**.

Sort	Photo
Media Type	Music
Thumbnail Size	Video

b. Menu de navigation

Le milieu de l'écran affiche le contenu du périphérique USB. Utilisez les touches directionnelles et appuyez sur **OK** pour ouvrir un fichier ou dossier.



Remarque : Seuls les fichiers qui correspondent au type de contenu multimédia sélectionné sont affichés.

Appuyez le bouton **BACK** pour revenir au dossier qui contient le dossier en cours d'affichage.

c. Barre d'options de fichier


Le bas de l'écran affiche des options additionnelles pour le fichier en cours d'affichage, telles que le niveau du volume ou des fonctions spéciales pour les touches de couleur sur la télécommande.



Remarque : Lors de la lecture d'un film ou l'affichage de photos, les barres du haut et du bas disparaissent après un court délai.

Fichiers de photo

Sélectionnez une photo et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir. Les fichiers de photo seront affichés dans un diaporama, chaque photo sera affichée pendant une courte durée. Appuyez sur **Lecture/Pause** pour mettre en pause l'affichage sur une photo spécifique.



Appuyez sur **Précédent ('Index')** ou **Suivant ('Reveal')** pour retourner à la photo précédente ou afficher la photo suivante.

Appuyez sur **BACK** pour revenir à la liste de navigation du dossier.

Fichiers de musique

Sélectionnez un fichier de musique et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir. Appuyez sur **Lecture/Pause** pour mettre en pause une piste.




Appuyez sur **Précédent ('Index')** ou **Suivant ('Reveal')** pour passer à la piste précédente ou avancer à la piste suivante dans le dossier.

Appuyez et maintenez les touches directionnelles gauche et droite pour avancer ou rembobiner dans une piste. Appuyez sur **BACK** pour revenir à la liste de navigation du dossier et à l'écran d'aperçu.

Fichiers vidéo

Sélectionnez un fichier vidéo et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir. Appuyez sur **Lecture/Pause** pour mettre en pause une vidéo.



Appuyez sur **Précédent ('Index')** ou **Suivant ('Reveal')** pour passer à la vidéo précédente ou avancer à la vidéo suivante dans le dossier.

Vous pouvez utiliser les touches directionnelles gauche et droite pour avancer ou rembobiner dans une vidéo. Appuyez de nouveau sur la touche pour augmenter la vitesse de progression vers l'avant ou vers l'arrière (x2/x4/x8/x16).

Appuyez sur **BACK** pour revenir à la liste de navigation du dossier et à l'écran d'aperçu.

Quitter l'affichage du périphérique de stockage multimédia

Il vous suffit d'arrêter la lecture puis d'appuyer sur **Source** pour sélectionner un type de source différent.







Avertissement : Ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la lecture d'un fichier multimédia. Arrêtez la lecture et passez sur une autre source avant de retirer le périphérique du port USB.

Commandes des chaînes

Liste des chaînes

La liste des chaînes vous permet de trouver rapidement la chaîne TV que vous recherchez.







Pour activer la fonction liste des chaînes :		
1		Appuyez sur la touche OK de la télécommande. Cela affichera le menu de la liste des chaînes.
2		La chaîne actuelle sera sélectionnée.
3		<p>Utilisez les touches directionnelles pour naviguer dans la liste et sélectionner la chaîne que vous voulez regarder.</p> <p>Utilisez la touche rouge pour basculer entre les listes des chaînes numériques et analogiques.</p> <p>Utilisez la touche verte pour quitter la liste.</p>

Liste des chaînes favorites


La liste des chaînes favorites permet de stocker vos chaînes de télévision favorites et de passer de l'une à l'autre avec l'appui d'un bouton.

Pour définir une chaîne favorite, suivez les étapes décrites sur cette page.

Mémorisation des chaînes favorites		
1		Appuyez sur la touche FAV de la télécommande. Cela affichera la liste des chaînes favorites.
2		La liste des chaînes favorites sera affichée. Appuyez sur OK pour sélectionner, supprimer ou ajouter une chaîne favorite.
3		Appuyez sur la touche BACK de la télécommande pour quitter.
Visualisation de vos chaînes favorites		
		Sur la télécommande, si vous appuyez la touche FAV , le téléviseur affichera une liste des chaînes de télévision favorites. Utilisez les touches directionnelles haut ou bas pour sélectionner une chaîne, puis appuyez OK .

Informations de l'émission


Appuyez sur la touche **DISPLAY** pour voir des informations concernant le programme en cours (si elles sont disponibles).



- a. Titre du programme
- b. Horaire du programme
- c. Sous-titrage
Si 'Sous-titre' est affiché, appuyez sur la touche **SUBTITLE** pour voir une liste de sous-titres disponibles.
- d. Langue audio
- e. Résumé du programme

Guide Électronique des programmes

Le guide électronique des programmes (EPG) est un service à l'écran disponible sur la télévision numérique et câblée qui fournit des informations sur les programmes diffusés sur toutes les chaînes numériques par heure, titre et chaîne.



Écran du guide

L'écran EPG comprend quatre zones principales :




Le haut de l'écran indique le type de signal qui est affiché et l'heure actuelle, avec le numéro de chaîne, le titre de la chaîne et le nom du programme sélectionné à droite.

La section sur la gauche affiche tous les noms des chaînes numériques.

La section sur la droite affiche des informations sur l'émission de la chaîne sélectionnée : les heures de début et de fin, une classification par âge éventuelle et un résumé.

Utilisez les touches de direction haut ou bas pour passer à la chaîne précédente ou suivante.

Naviguer dans l'EPG (pour le mode TV numérique)



1		Appuyez sur la touche GUIDE de la télécommande.
2		Utilisez les touches directionnelles pour naviguer dans le menu EPG et appuyez OK pour sélectionner votre option choisie.

Décalage temporel (chaînes numériques seulement)

Votre téléviseur vous permet de stocker temporairement ('décaler dans le temps') une émission dans un périphérique de stockage USB (chaînes numériques seulement), ce qui vous permet de faire une pause de l'émission, et plus tard reprendre la lecture depuis ce point.

- Étape 1. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB de votre téléviseur.
- Étape 2. Lors de l'affichage d'une chaîne numérique, appuyez sur **PAUSE** pour démarrer la fonction de décalage temporel. Si le périphérique de stockage USB n'a pas été configuré pour une utilisation avec votre téléviseur, sélectionnez **Auto** dans la fenêtre qui s'affiche.
- Étape 3. Utilisez les touches directionnelles gauche et droite pour le rembobinage et l'avance rapide du programme de décalage temporel.
- Étape 4. Appuyez sur **BACK** pour désactiver le décalage temporel.



Remarque : Le périphérique de stockage USB doit avoir au moins un gigaoctet (Go) d'espace libre pour stocker les informations de décalage temporel. Il est recommandé d'utiliser un périphérique USB vide.

Si une minuterie de veille a été réglée avant d'activer la fonction de décalage temporel, la minuterie sera suspendue.



Avertissement : Ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant que le décalage temporel est actif. Désactivez le décalage temporel avant de retirer le périphérique du port USB.



Remarque :

La fonction de décalage temporel ne peut pas stocker plus de quatre gigaoctets d'informations de décalage temporel. Une fois que quatre gigaoctets de données ont été stockées, la fonction de décalage temporel supprimera les données stockées et recommencera à stocker le contenu. Cela se produit même si plus de stockage est disponible.

Enregistrer les émissions dans un périphérique de stockage USB (chaînes numériques seulement)

Votre téléviseur permet d'enregistrer les émissions de télévision numérique dans un périphérique de stockage USB.

- Étape 1. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB de votre téléviseur.
- Étape 2. Lors de l'affichage d'une chaîne numérique, appuyez sur **STOP/REC** pour commencer à enregistrer l'émission. Un message de confirmation sera affiché brièvement.
- Étape 3. Un indicateur de progression dans le coin inférieur gauche de l'écran indique la durée de l'enregistrement.
- Étape 4. Appuyez sur **STOP/REC** à nouveau pour arrêter d'enregistrer l'émission.
- Étape 5. Utilisez le lecteur multimédia pour visionner vos programmes enregistrés (voir « Lecture de fichiers multimédias à partir d'un périphérique de stockage USB »). Les fichiers enregistrés sont stockés dans le dossier « PVR ».




Attention : Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas prendre en charge les fonctions de décalage temporel ou d'enregistrement. Veuillez utiliser un autre périphérique de stockage.

Navigation OSD

Un grand nombre des paramètres et réglages avancés sont disponibles via les menus OSD (on screen display = affichage à l'écran), comme illustré dans la capture d'écran donnée en exemple ci-dessous.

Les opérations de base requises pour naviguer dans ces menus (Image, Audio, Gestion des chaînes, Paramètres et Avancé) sont décrites dans cette section.

Navigation dans les menus OSD à l'aide de la télécommande



Vous pouvez également interagir avec ces menus à l'aide des commandes de droite du panneau. Voir « Vue de face du panneau » en page 5 pour plus de détails.

Il existe cinq principaux menus OSD. À savoir : Image, Audio, Gestion des chaînes, Paramètres et Avancé. Utilisez la méthode suivante pour naviguer dans les menus.


1		Appuyez le bouton MENU de la télécommande ou le bouton MENU du panneau de commande.
2		Sélectionnez le menu souhaité en utilisant les touches directionnelles haut et bas pour naviguer parmi les cinq menus. Appuyez OK ou la touche directionnelle droite pour accéder à un menu. Appuyez BACK ou la touche directionnelle gauche pour retourner aux menus.
3		Utilisez les touches directionnelles pour interagir avec le menu. Les boutons haut/bas vous permettent de naviguer dans les options du menu, tandis que les boutons gauche/droite vous permettent de modifier les différents réglages (par exemple, dans le menu Image, les réglages tels que la luminosité, le contraste, etc.). Appuyez MENU pour quitter.

Régler les paramètres OSD

Le menu OSD peut être utilisé pour régler les paramètres de votre Téléviseur LCD.


Appuyez le bouton **MENU** pour ouvrir le menu OSD. Vous pouvez utiliser le menu OSD pour régler la qualité de l'image, les paramètres audio, les paramètres des chaînes et les paramètres généraux. Pour des paramètres avancés, veuillez consulter la page suivante :

Régler la qualité de l'image




- 1 Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **Image** dans le menu OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément de l'image que vous souhaitez régler.
- 3 Utilisez les touches gauche ou droite pour régler les curseurs ou sélectionnez un des modes de scénario prédéfinis. Appuyez **MENU** pour enregistrer et quitter.
- 4 Le menu **Image** peut être utilisé pour ajuster **Image intell.**, **Luminosité**, **Contraste**, **Couleur**, **Nuance**, **Netteté** et d'autres qualités en rapport avec l'image.

Régler les paramètres de son




- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **Son** dans le menu OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément que vous souhaitez régler.
- 3 Utilisez les touches gauche ou droite pour régler les curseurs ou sélectionnez un des modes de scénario prédéfinis. Appuyez **MENU** pour enregistrer et quitter.
- 4 Le menu **Son** peut également être utilisé pour ajuster **Mode son**, **Égaliseur**, **Steady Sound**, **Sound Effect** et d'autres paramètres de son importants.

Régler les paramètres TV



- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **TV** dans le menu OSD.
- 3 Utilisez les touches directionnelles pour naviguer dans les menus.
- 4 Le menu **TV** peut être utilisé pour ajuster **Mode Tuner**, **Pays**, **Chaînes**, **Édition des chaînes** et d'autres paramètres importants concernant les chaînes.

Régler les paramètres audio



- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **Setting** dans l'OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément que vous souhaitez régler.
- 3 Le menu **Setting** peut être utilisé pour ajuster **Langue du menu, Heure, Sous-titres, Langue Télétexte** et d'autres paramètres importants.

Régler les paramètres de Parental



- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher le menu OSD.
- 2 À l'aide des touches directionnelles, sélectionnez **Parental** dans le menu OSD. Placez-vous ensuite sur l'élément que vous souhaitez régler.
- 3 Le menu **Parental** peut être utilisé pour ajuster **Bloquer la chaîne, Contrôle parental, Bloquer la saisie, Changer le mot de passe** et d'autres réglages importants.



Les options disponibles dans le menu OSD peuvent varier en fonction de la source du signal TV et modèle. Certaines options numériques peuvent ne pas être disponibles avec un signal analogique et vice-versa.

Paramètres de l'image

Ouvrez le menu Image comme décrit dans la section **Navigation OSD**. Ce menu fournit les paramètres suivants :

Mode Scénario

Le Mode Scénario fournit des modes de visualisation prédéfinis conçus pour vous offrir la meilleure qualité d'image lorsque vous regardez un type de programme particulier. Ils fournissent des valeurs prédéfinies pour la luminosité, le contraste, la teinte, la couleur, la netteté. Il y a des paramètres audio et vidéo prédéfinis pour que vous puissiez bénéficier de manière optimale des scénarios suivants : Standard, Film, Jeu, Sport, Concert et Utilisateur.

Mode	Information
Standard	Le mode Standard vous permet de regarder vos chaînes favorites avec des images nettes et éclatantes grâce à des réglages de la luminosité et du contraste.
Film	Pour visionner le plus confortablement possible vos films à la maison, le mode Film affiche les scènes tournées dans l'obscurité avec des détails précis, compense la couleur et présente, de manière fluide, les images en mouvement. Ceci est possible grâce aux réglages optimaux de la correction Gamma et aux réglages de la saturation des couleurs, de la luminosité et du contraste.
Sport	Le mode Sport est adapté aux émissions de sports en plein air avec une profondeur de champ précise et une gradation claire entre les terrains de jeu lumineux en extérieur et les tribunes sombres. Le mode Sports améliore également considérablement les couleurs et présente rapidement les images en mouvement sans images résiduelles. Tout ceci est obtenu grâce à des corrections Gamma et des réglages de la saturation spécifiques.
Concert	Le mode Concert vous place dans une salle de concert, un opéra ou d'autres environnements virtuels sombres au moyen de réglages adaptatifs de la luminosité et du contraste.
Jeu	Le mode Jeu détaille de manière très précise les superbes graphismes des jeux vidéo modernes, vous offrant ainsi un divertissement plus vrai que nature tout en protégeant votre vue par un réglage de la luminosité et du contraste.
Utilisateur	Le mode utilisateur vous permet d'enregistrer vos paramètres vidéo préférés.

Luminosité

Modifiez la luminosité de l'image.

Contraste

Modifiez le contraste de l'image.

Couleur

Modifiez la profondeur de couleur de l'image.

Teinte

Modifiez la teinte de l'image.

Netteté

Modifiez la netteté de l'image.

Température de couleur

Ce paramètre ajuste la température de couleur de l'image. Vous pouvez le définir sur Standard, Froid, Utilisateur ou Chaud selon votre préférence. Avec le paramètre Utilisateur, vous pouvez modifier les valeurs des couleurs individuellement.

Avancé

Réduction bruit

Réduisez le bruit sur le signal vidéo.

Ton chair

Tons chair renforcés dans la vidéo.

Rétroéclairage

Modifiez la luminosité du rétroéclairage du téléviseur.

ACM

Active la gestion automatique du contraste pour ajuster la luminosité du rétroéclairage en fonction de la vidéo.

Paramètres de son

Ouvrez le menu Audio comme décrit dans la section **Navigation OSD**. Ce menu fournit les paramètres suivants :

Mode Son

Le Mode Scénario fournit des modes audio prédéfinis conçus pour vous offrir la meilleure qualité sonore lorsque vous écoutez un type de programme particulier. Ils fournissent des valeurs prédéfinies pour les aiguës et les basses. Il y a des paramètres audio et vidéo prédéfinis pour que vous puissiez bénéficier de manière optimale des scénarios suivants : Musique, Parole, Utilisateur. Par exemple, le mode Musique accentue les harmonies symphoniques et la gamme acoustique des ténors.

Égaliseur 120 Hz / 500 Hz / 1,5 KHz / 5 KHz / 10 KHz

Ajustez le volume de certaines bandes de fréquences.

Balance

Modifiez l'équilibre entre les enceintes gauche et droite.

Effet sonore

Active les Effets son pour ajouter le son surround virtuel. Si les Effets son sont activés, les paramètres Aiguës et Basses ne sont pas disponibles.

Sortie audio numérique

Ceci vous permet de définir le type de signal audio numérique qui est utilisé.

Son stable

Cette fonction évite les changements soudains dans le niveau de sortie audio. Si cette fonction est activée, les niveaux du volume seront constants lors du changement de sources d'entrée et de chaînes.

Type audio

Accédez à des options audio pour les malentendants ou malvoyants.

Description audio

Réglez le volume de la description du menu parlé pour les malvoyants.

Paramètres TV

Ouvrez le menu TV comme décrit dans la section Navigation OSD. Ce menu fournit les paramètres suivants :

Mode tuner

Réglez les paramètres du signal pour recevoir les signaux d'Antenne ou Câble.

Pays

Sélectionnez le pays où vous vivez pour rechercher les signaux corrects.

Chaînes

Recherche des chaînes

La recherche des chaînes permet de rechercher les chaînes. Si vous avez terminé l'assistant de configuration la première fois que vous avez allumé le téléviseur, toutes chaînes disponibles sont listées.

Attendez la fin de recherche, cela prendra plusieurs minutes.

Mise à jour de la recherche

La mise à jour de la recherche permet de rechercher les chaînes nouvelles ou supprimées.

Attendez la fin de recherche, cela prendra plusieurs minutes.

Recherche RF unique

Vous pouvez ajouter manuellement une chaîne numérique en effectuant une recherche dans les chaînes UHF spécifiques.

Recherche manuelle analogique

Vous pouvez ajouter manuellement une chaîne analogique en ajustant les paramètres ici.

Modifier la chaîne

Vous pouvez modifier les chaînes détectées, pour changer la façon dont elles sont affichées dans la liste de chaînes. Utilisez les touches directionnelles haut ou bas pour sélectionner une chaîne, direction, OK et touches numériques pour changer le numéro ou le nom des chaînes.

Zapping intelligent

Si Zapping intelligent est activé, alors les chaînes affichées pour moins que la période définie ici ne seront pas ajoutées à la mémoire de zapping.

Paramètres

Ouvrez le menu Paramètres comme décrit dans la section Navigation OSD. Ce menu fournit les paramètres suivants :

Langue du menu

Définissez la langue affichée pour les menus OSD.

Mode large

Appuyez pour afficher en boucle les modes de mise à l'échelle, à savoir Normal, Large et les différents modes de zoom (1, 2). Auto est également disponible lors de la visualisation des signaux TV numérique et HDMI.

Heure

Utilisez ces paramètres pour ajuster l'heure et régler la minuterie de veille.

Fuseau horaire

Définissez votre fuseau horaire.

Heure

Définissez l'heure et la date.

Veille

Vous pouvez définir un délai après lequel le téléviseur s'éteindra. Le délai peut être de 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes.

Sous-titrage

Utilisez ces paramètres pour ajuster les sous-titres.

Sous-titres analogique

Définissez si les sous-titres sont affichés lorsque disponibles.

1er / 2nd sous-titres

Définissez la 1ère et la 2nde priorité pour les langues de sous-titres, si plus d'une langue de sous-titres est disponible.

Type de sous-titre

Vous pouvez choisir entre les sous-titres normaux et sous-titres pour les malentendants, lorsque ceux-ci sont disponibles.

Langue du télétexte

Utilisez ces paramètres pour ajuster les paramètres de télétexte numérique.

Langue du télétexte numérique

Définissez la langue utilisée pour les pages de télétexte numérique.

Décoder langue de la page

Définissez le type de texte utilisé pour les pages télétexte.

Interface commune

Affiche des informations sur la carte installée dans le logement d'interface commune.

Réinitialiser aux valeurs par défaut

Retourne tous les paramètres aux valeurs par défaut, en supprimant toute modification.

Mise hors tension automatique

Si Mise hors tension automatique est actif, si le téléviseur est allumé pendant quatre heures sans changement de chaîne ou une autre activité, il s'éteindra. Un message d'avertissement s'affiche avant que le téléviseur s'éteigne.


Aide à l'écran

Affichez les messages aide à l'écran.

Parental

Ouvrez le menu Parental comme décrit dans la section Navigation OSD. Entrez votre mot de passe (voir ci-dessous), puis sélectionnez une des trois options.

Le contrôle parental permet d'entrer un mot de passe et d'empêcher efficacement quiconque sans le mot de passe de regarder la télévision. Trois options sont disponibles : Bloquer la chaîne, Classification âge et Changer le mot de passe.



Ce menu fournit les paramètres suivants :

Bloquer la chaîne

Appuyez OK pour voir la liste des chaînes. Utilisez les touches directionnelles haut et bas pour sélectionner la chaîne à bloquer, puis appuyez sur OK. Un symbole de cadenas s'affiche à côté des chaînes bloquées. Appuyez sur OK à nouveau pour débloquer une chaîne.

Lorsque de la visualisation des chaînes, si une chaîne bloquée est sélectionnée, le téléviseur vous demandera votre mot de passe. Entrez votre mot de passe pour visualiser la chaîne.

Contrôle parental

La plupart des TV numériques permettent de bloquer le contenu selon des systèmes de classification. Le système de classification utilisé dépend de la région, et n'est disponible que sur les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne seront pas bloquées avec cette option.

Classification âge (pour la TV numérique)

Les paramètres couvrent les âges de 4 à 18 ans. Lorsque vous verrouillez une catégorie, les catégories pour cet âge et plus jeune seront bloquées.

Entrée bloquée

Appuyez OK pour voir la liste des sources d'entrée (PÉRITEL, HDMI, etc.). Utilisez les touches directionnelles haut et bas pour sélectionner la source d'entrée à bloquer, puis appuyez sur OK. Un symbole de cadenas s'affiche à côté des sources d'entrée bloquées. Appuyez sur OK à nouveau pour débloquer une source d'entrée.

Définir un mot de passe

Vous pouvez changer le mot de passe par défaut à un code à 4 chiffres de votre choix. Si vous utilisez le contrôle parental, alors nous vous recommandons de changer le mot de passe périodiquement.

Effacer tout

Retournez tous les paramètres parentaux aux valeurs par défaut, en supprimant toute modification.



Le mot de passe par défaut pour ce téléviseur est « 0000 ». Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez entrer 6163 pour réinitialiser.

Dépannage

Avant de contacter le centre de service Packard Bell, veuillez vérifier les points suivants : Voici une liste des situations que vous pouvez éventuellement rencontrer lors de l'utilisation de votre téléviseur LCD. Plusieurs réponses et solutions simples sont fournies pour chaque problème.

Aucune image ou aucun son

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise murale.
- Assurez-vous que le mode d'entrée est correctement réglé en fonction de votre entrée sélectionnée.
- Assurez-vous que l'antenne située à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est mis en marche.
- Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au niveau minimum ou que le son n'est pas coupé.
- Assurez-vous que des écouteurs ne sont pas connectés.
- La réception autre que celle de stations de diffusion peut être considérée.

L'image n'est pas claire

- Assurez-vous d'avoir correctement connecté le câble de l'antenne.
- Vérifiez que votre téléviseur reçoit correctement le signal.
- Une image de mauvaise qualité peut résulter de la connexion simultanée d'un magnétoscope, d'un caméscope ou d'autres périphériques. Éteignez l'un des périphériques.
- L'ombre ou la double image peut être provoquée par une obstruction de l'antenne due à des montagnes ou des constructions élevées. Utiliser une antenne hautement directionnelle peut améliorer la qualité de l'image.
- Les lignes pointillées horizontales affichées sur les images peuvent être provoquées par des interférences électriques, par exemple un sèche-cheveux, des néons lumineux à proximité, etc. Éteignez ou déplacez ces équipements.

L'image est trop sombre, trop lumineuse ou colorée

- Vérifiez le réglage des couleurs.
- Vérifiez le réglage de la luminosité.
- Vérifiez la fonction Netteté.
- La lampe fluorescente peut avoir atteint sa durée de vie.

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez les piles de la télécommande.
- Assurez-vous que la fenêtre du capteur de la télécommande n'est pas exposée à une lumière fluorescente forte.
- Essayez de nettoyer le capteur de la télécommande sur le téléviseur avec un chiffon doux.
- Utilisez les boutons (touches de raccourci) sur le téléviseur avant d'utiliser la télécommande.

Si les suggestions précédentes ne résolvent pas votre problème, veuillez vous référer à la carte de garantie pour les informations de dépannage.

Tableau de référence du signal d'entrée PC

Élément	Fréq. H. (KHz)	Mode	Résolution	Fréq.V. (Hz)
1	31,469	IBM VGA 12H	640 x 480	59,94
2	35,156	VESA	800 x 600	56,25
3	37,879	VESA	800 x 600	60,317
4	48,363	VESA	1024 x 768	60,004
5	44,772	HD	1280 x 720	59,855
6	47,776	CVT 2.3MA	1280 x 768	60
7	47,712	VESA	1360 x 768	60
8	63,981	VESA	1280 x 1024	60
9	66,587	FHD	1920 x 1080	60



L'entrée PC ne prend pas en charge Sync sur Vert, Sync composite ou les signaux entrelacés.

Spécifications du Produit

Modèle	M220DXML	M240DML
Spéc. Écran		
Résolution (pixels)	1920 x 1080	
Luminosité (typ.)	250 nit	
Rapport du contraste (typ.)	1000:1	
Taux de contraste dynamique (max.)	12M : 1	
Angle de vision (typ.)	170x160 (CR>=10)	
Réponse (typ.)	5 ms (gris à gris)	
Source d'alimentation		
Entrée	100VAC~240VAC, 50~60 Hz	
Consommation électrique max.	50 W	
Économie d'énergie	< 1 W	
Mécanique		
Dimensions (L x H x P mm)	514,2 x 372,7 x 108	574 x 401,2 x 138,3
Poids (kg)	4,13	4,95
Poids (livres)	9,1	10,91
Poids brut (kg)	5,68	6,78
Poids brut (livres)	12,52	14,95
Trous de montage au mur	VESA, 75mm x 75mm	
Système TV analogique		
Système de couleur	PAL, SECAM	
Système son	B/G/D/K/I/L	
Système stéréo	NICAM/A2	
Sous-titrage	Télétexte 1.5 (1000 pages)	
Système TV numérique		
Norme TV numérique	DVB-T HD (H.264)/DVB-C	
Système son	ISO11172-3 layer1 & layer2 32KHz, 44,1KHz, 48KHz	
Système stéréo	MPEG (Layer I & II), HE-AAC Dolby AC-3/AC-3 +	
Fréquence	7/8 MHz	


Modèle	M220DXML	M240DML
Terminal		
Entrée tuner Analogique/ Numérique	Hybride	
PÉRITEL	CVBS (entrée/sortie), RVB (entrée), Audio G/D	
Entrée composantes	YPbPr, Audio (G/D)	
Entrée AV	CVBS, Audio (G/D)	
Sortie AV	CVBS, Audio (G/D)	
HDMI 1	Oui (HDMI 1.3)	
HDMI 2	Oui (HDMI 1.3)	
Entrée PC D-sub	Oui	
Entrée audio PC	Oui	
Sortie SPDIF	Oui (Coaxial)	
Sortie casque	Oui	
Port USB	Oui	
Résolution		
HDMI	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p	
Système audio		
Haut-parleurs	5 W + 5 W	
Prise en charge multimédia via USB		
Le système de fichiers	FAT/FAT32	
Photo	JPG, BMP, PNG	
Audio	MP3, AAC	
Vidéo	MPEG-2, H.264	

Préparation au montage mural/ démontage de la base



Attention : Démontez la base soigneusement autrement les pièces en plastique et/ou le boîtier du téléviseur peuvent être endommagés.

- 1) Retirez la base.
- 2) Retirez les trois vis situées à l'intérieur du pied.



- 3) Assemblez le support mural en suivant les instructions incluses avec le support mural.