





Guide de démarrage rapide du moniteur LCD Packard Bell

Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

- 1 Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD :
 - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et essuyez doucement l'écran.
- 2 Ne placez pas le moniteur LCD près d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, l'humidité ou la lumière de soleil peut l'endommager sérieusement.
- 3 N'appliquez pas de pression sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de façon permanente l'écran.
- 4 N'enlevez pas le couvercle et n'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Seul un technicien agréé est habilité à effectuer des réparations.
- 5 Stockez l'écran LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20° et 60°C (-4° et 140°F). Stocker le moniteur LCD dans un environnement dont les températures sont hors plage, peut l'endommager de façon permanente.
- 6 Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agréé dans les situations suivantes :
 - Le câble signal reliant le moniteur au PC est éraillé ou endommagé.
 - Du liquide a coulé sur le moniteur LCD ou le moniteur a été exposé à la pluie.
 - Le moniteur LCD ou le bâti est endommagé.

Contenu du coffret


Écran LCD	Cordon d'alimentation	Câble VGA (en option)	Guide de démarrage rapide
			

Fixation du moniteur à la base




- 1 Sortez la base du moniteur de l'emballage et placez-la sur un plan de travail stable et de niveau.
- 2 Sortez le moniteur de l'emballage.
- 3 Alignez le bouton de libération au bas du moniteur avec la fente correspondante au bas de la base. Un 'clac' signifie que la fixation du moniteur sur la base est correcte.

Connexion du moniteur à l'ordinateur

- 1 Éteignez votre ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Branchez le câble signal sur la prise d'entrée VGA et/ du moniteur, et la fiche de sortie VGA et/ de la carte graphique sur l'ordinateur. Serrez.
- 3 Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port alimentation, à l'arrière du moniteur.
- 4 Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur dans la prise de courant la plus proche.



Commande externes

1&2		Marche/Arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre l'écran. Le voyant blanc indique que l'écran est sous tension. Le voyant blanc clignotant indique que l'écran est en mode attente/économie d'énergie.
3&4		Moins / Plus	Si le menu OSD est à l'état actif, appuyez sur les boutons Moins ou Plus pour passer en revue les options du menu OSD. Si le menu OSD est à l'état inactif, appuyez sur les boutons Moins ou Plus pour ajuster le volume. (En option)
5	Menu	Fonctions OSD	Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu OSD Appuyez à nouveau sur ce bouton pour valider une sélection dans le menu.
6	Auto	Auto	Si le menu OSD est à l'état actif, appuyez sur Auto pour quitter l'OSD. Une fois le menu OSD inactif, appuyez sur Auto : le moniteur va automatiquement optimiser la position de l'affichage, sa mise au point et son horloge.
7		Quitter:	<ul style="list-style-type: none"> a lorsque le menu OSD est à l'état actif, ce bouton agit comme une touche Quitter. (quitter le menu OSD). b Lorsque le menu OSD est à l'état inactif, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un mode scénario.

Avis concernant les Réglementations et la Sécurité

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc. déclare que cet écran LDC est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM 2004/108/EC ; de la Directive Basse tension 2006/95/EC, de la Directive RoHS 2011/65/EU et la Directive 2009/125/EC établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Avis : câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements CEM.

Avis : Périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) approuvés conformes aux limites de la Classe B peuvent être connectés à cet équipement. Son utilisation avec des appareils non certifiés risque de provoquer des interférences dans les réceptions radio et TV.

Mise en garde









Tous les changements ou les modifications non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur, qui est accordé par la Commission de Communications Fédérale, à utiliser ce produit.

Deseche el equipo de acuerdo con la directiva de destrucción de electrodomésticos de la Unión Europea.



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe desecharse junto con los residuos doméstica. Es su responsabilidad desechar los electrodomésticos llevándolos a un punto de recogida adecuado para el reciclado de residuos eléctricos y equipos electrónicos. La recolección y reciclaje independiente de su equipo en el momento de su destrucción ayudará a conservar los recursos naturales, y asegurará que sea reciclado de forma que se proteja la salud humana y el medioambiente. Para más información acerca de dónde puede solicitar el reciclaje de su equipo, póngase en contacto con su ayuntamiento, su servicio local de recogidas o la tienda en la que adquirió el producto.

SPÉCIFICATIONS

Écran LCD	Système d'entraînement	LCD couleur TFT	
	Taille	18.5" H (47cm)	
	Pas de masque	0.3(H) x 0.3(V)mm	
	Luminosité	200cd/m ² (Type)	
	Contraste	100,000,000:1Max. (ACM)	
	Angle de vue	90° (H) 65° (V) (CR=10) 110° (H) 85° (V) (CR=5)	
	Temps de réponse	5ms (Sous/Hors)	
	Type de panneau	TN	
	Vidéo	Interface analogique R, V, B	
	Fréquence horizontale	30KHz – 80KHz	
	Fréquence verticale	55-75Hz	
Couleurs affichées		16.7M couleurs	
Fréquence de balayage		140MHz	
Résolution maximale		1366 x 768@60Hz	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Consommation électrique @200cd/m ²	Mode Activé	11.9W(typ.)	
	Mode veille	0.45W(typ.)	
	Mode Désactivé	0.35W(typ.)	
Connecteur d'entrée		D-Sub	
Signal vidéo d'entrée		Analogique :0,7 Vp-p(standard), 75 OHM, Positif	
Taille maximale de l'écran		Horizontalement:410mm Verticalement:230mm	
Source d'alimentation		100-240V~, 50/60Hz	
Environnement		Température de fonctionnement : 5°C à 35°C Température de stockage : -20°C à 60°C Humidité en fonctionnement : 10% à 85%	
Dimensions		441 (L) x 353(H) x 191(P)mm	
Poids (poids net)		2.72kg l'unité (net)	
Spécifications de Mécanisme		Pente: -5° à +25° Faire pivoter: Non Éminence réglage: Non Pivot: Non Détachable pied être situé: Oui (bouton de liberation)	
Extérieur Commandes:	Commutateur/Bouton	Bouton marche/arrêt Réglage automatique/ Gauche (<)/Droite (>) Quitter MENU/ENTRÉE Empowering Key/Quitter	
	Fonction	Contraste Température de couleur RVB Luminosité Langue ACM Activé/désactivé Délai d'attente OSD Mise au point Configuration automatique (uniquement sur le modèle à entrée analogique) Horloge Sélection du signal d'entrée (uniquement sur le modèle à double entrée) Position horizontale Position verticale Couleur (chaude) Couleur (froide) DDCCI Active/Désactive Information écran Réinitialiser Quitter	
* Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.			
Conformité réglementaire			
    			
  			

Trouver les manuels et autres documents pour votre produit Packard Bell sur le site Web Packard Bell de support officiel.