


LAVAGE




NOTICE D'UTILISATION

VEDETTE

SAVENA Notice

85 x 1518

MACHINE à LAVER 5kg
Essorage 500 tr/min.



Sécurité d'essorage

Votre machine est dotée d'une sécurité qui limite la vitesse d'essorage à 100 tr/min. lorsqu'une mauvaise répartition du linge est détectée. Dans ce cas :

- Ouvrez le tambour,
- Répartissez le linge,
- Programmez un nouvel essorage (voir tableau des programmes).

AVANT LA PREMIERE UTILISATION, EFFECTUEZ IMPERATIVEMENT LE DEBRIDAGE ET L'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE.

OUVERTURE DE PORTE

Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte situé à l'avant de l'appareil.

Sécurité automatique de porte

- La mise en marche de la machine n'est possible que si la porte est bien fermée.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant la vidange ou l'essorage, vous devez attendre **2 min. environ** après avoir appuyé sur la touche 'MARCHÉ / ARRÊT'.
- Le bouton d'ouverture de porte reste verrouillé 2 min. environ après la fin du cycle.

1 PROGRAMMATION DU LAVAGE


Sélectionnez le programme choisi en fonction du linge introduit dans la machine. (voir le tableau des programmes)

PROGRAMMATION COMPLEMENTAIRE

2 Demi-charge

Cette fonction est à utiliser pour les COTON, COULEUR et SYNTHETIQUE lorsque la charge est réduite. Elle vous permet de réaliser des économies d'eau.

INTRODUCTION DES PRODUITS DANS LA MACHINE



IMPORTANT

NE PAS DEPASSER
LE NIVEAU MAXI
ENLEVEZ ET RINCEZ
LE GODET
REGULIEREMENT

		LESSIVE POUVRE	LESSIVE LIQUIDE	
CYCLE AVEC PRELAVAGE	Bac pré lavage			= 60 g de lessive non concentrée ou 12 cl. environ
	Bac lavage			
CYCLE SANS PRELAVAGE	Bac lavage			Demi-charge Réduire de 1/3 les doses indiquées.

= 60 g de lessive non concentrée ou 12 cl. environ

Demi-charge | Réduire de 1/3 les doses indiquées.

3 MARCHÉ/ARRÊT

Appuyez sur la touche MARCHÉ / ARRÊT pour démarrer le programme.

Le programme terminé, relâchez la touche 'MARCHÉ / ARRÊT' et par mesure de sécurité **fermez le robinet d'arrivée d'eau et débranchez la prise de courant.**

Madame, Monsieur

Vous venez de faire l'acquisition d'un produit
VEDETTE *et nous vous en félicitons.*

Nous avons conçu ce produit avec sérieux et avec amour, dans la tradition de **VEDETTE** *, pour qu'il vous donne satisfaction pendant de nombreuses années.*

Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation et d'en observer les instructions. Ce nouvel appareil ne nécessite aucun entretien particulier, mais seulement un peu de soin et des conditions d'utilisation normales.

VEDETTE *vous remercie pour la confiance que vous lui témoignez et vous souhaite un très long "compagnonnage" avec ce nouvel ami dans votre maison.*

J.L.M. MONTORIOL
Directeur général

Avant la première utilisation de votre appareil, effectuez impérativement le débridage et l'installation de votre appareil.

A Débridage de l'appareil

CONSEIL IMPORTANT :

Contrôlez la mise à niveau de votre appareil à l'aide d'un niveau ou d'un verre d'eau (Inclinaison maxi : 2°).

- 1 - Retirez le lave-linge de son socle.
- 2 - Dévissez les six vis **A** à l'aide d'une clé de 7.
- Déposez les deux traverses **B** en dévissant les quatre goujons **C** à l'aide d'une clé de 13.

Conservez soigneusement toutes les pièces d'arrimage, car il faudra obligatoirement les remonter pour transporter votre machine à nouveau.


- 3 - N'oubliez pas d'obstruer les quatre trous à l'aide des cache-orifices prévus à cet effet.

Détachez le clou plastique *.

Mettez le cache-orifice en place.

Bloquez ce dernier en enfonçant le clou dans le trou.

- 4 - Lorsque le lave-linge est équipé de roulettes, mettez l'appareil sur ses roulettes pour le déplacer.



B Raccordement

- 5 - Tuyau d'arrivée d'eau (long : 1,25 m environ)

Le tuyau est livré au dos de votre appareil :

- Libérez les tuyaux maintenus par les deux pattes.
- Branchez le tuyau à l'endroit indiqué (D) en posant les joints (fournis) à chaque extrémité.

Nota : Dans le cas où les pattes d'accrochage gênent la mise en place de votre lave-linge :

- ôtez les deux pattes d'accrochage.
- obstruez les ouvertures situées au dos de votre appareil à l'aide des 2 caches contenus dans la pochette.

Nous vous conseillons de conserver soigneusement les deux pattes pour un usage ultérieur.




TABLEAU DES PROGRAMMES

NATURE DU LINGE DEGRE DE SALISSURE	Programme	Nbre de rincages	Durée approximative
Lavage Prolongé			
BLANC 90° avec prélavage	1	4	2 h 25
BLANC 90°	2	4	2 h 10
Lavage Normal			
BLANC ECO 60°	3	4	1 h 45
COULEUR 60°	4	4	1 h 40
SYNTHETIQUE 60°	5	4	1 h 30
COULEUR et SYNTHETIQUE 40°	6	4	1 h 15
COULEUR et SYNTHETIQUE 30°	7	4	1 h 10
COULEUR et SYNTHETIQUE froid	8	4	1 h 00
RINCAGE ESSORAGE coton	9	1	15 min.
ESSORAGE coton	10		10 min.
DELICAT et LAINE WOOLMARK * 30°	11	3	45 min.
RINCAGE ESSORAGE délicat	12	1	10 min.
Lavage Court			
COULEUR et SYNTHETIQUE 30°	7	4	1 h 10
COULEUR et SYNTHETIQUE froid	8	4	1 h 00

La charge maximum pour le cycle DELICAT et WOOLMARK est de 1 kg.


Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures atteintes par la machine : elles sont la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.

CONSOMMATION DU CYCLE NORMALISE LE PLUS LONG

PROGRAMME **1** 90° avec prélavage électricité — 2,4 kWh eau — 115 l


Les consommations ci-dessus ont été relevées lors d'essais effectués dans des conditions normales d'utilisation.

C Evacuation des eaux usées




D Alimentation en eau froide

robinet auto-perçeur :
ouverture pratiquée Ø 6 mm minimum



Notre responsabilité ne saurait être engagée
pour tout incident et ses conséquences
éventuelles qui pourraient survenir à l'usage
d'un appareil non relié à la terre ou d'une
prise de terre défectueuse.


E Alimentation électrique



IMPORTANT

Dans l'éventualité où vous devez remplacer le cordon
d'alimentation électrique; procédez comme suit :

- Débranchez la prise de courant.
- Déposez le dos de votre appareil.



- Remplacez le cordon en veillant à raccorder le fil
vert / jaune sur le trou de masse de l'appareil à
l'aide d'une vis, d'un écrou et de deux rondelles
(non fournis).
- Remettez en place le dos de l'appareil.
- Branchez la prise de courant.

VEDETTE

RENSEIGNEZ-VOUS PAR MINITEL

...c'est également une gamme complète de

- SECHE-LINGE
- LAVE-VAISSELLE
- LAVE-LINGE
- REFRIGERATEURS
- CONGELATEURS
- CUISINIÈRES
- MICRO-ONDES

**TAPEZ 3615
CODE VEDETTE**

Cet appareil est conforme aux directives européennes CEE 73/23 du 19.02.73 et du 87/308 du 02.06.87 relatives à la limitation des perturbations radio-électriques.