


LAVAGE




NOTICE D'UTILISATION

VEDETTE

SAVEMA Notice

MACHINE à LAVER 5kg
Essorage 850 tr/min.



Sécurité d'essorage

Votre machine est dotée d'une sécurité qui limite la vitesse d'essorage à 100 tr/min. lorsqu'une mauvaise répartition du linge est détectée. Dans ce cas :

- Ouvrez le tambour,
- Répartissez le linge,
- Programmez un nouvel essorage (voir tableau des programmes).

AVANT LA PREMIERE UTILISATION, EFFECTUEZ IMPERATIVEMENT LE DEBRIDAGE ET L'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE.

OUVERTURE DE PORTE

Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte situé à l'avant de l'appareil.

Sécurité automatique de porte :

- La mise en marche de la machine n'est possible que si la porte est bien fermée.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant la vidange ou l'essorage, vous devez attendre **2 min. environ** après avoir appuyé sur la touche "**MARCHE / ARRET**".

INTRODUCTION DES PRODUITS DANS LA MACHINE

IMPORTANT

NE PAS DEPASSER LE NIVEAU MAXI

ENLEVEZ ET RINCEZ LE GODET REGULIEREMENT

LESSIVE POUDRE

CYCLE AVEC PRELAVAGE	Bac pré lavage	
	Bac lavage	
CYCLE SANS PRELAVAGE	Bac lavage	

LESSIVE LIQUIDE

= 60 g de lessive non concentrée ou 12 cl. environ

Spéciale petite charge | Réduire de 1/3 les doses indiquées.

2 TEMPERATURE

Réglez la température la mieux adaptée à la nature du textile introduit dans la machine.

PROGRAMMATIONS COMPLEMENTAIRES

3 Spéciale petite charge

Cette fonction est à utiliser principalement pour les charges de linge de 1 à 3 kg. Elle vous permet de réaliser des économies d'eau et d'électricité.

4 Essorage douceur

Sélectionnez la vitesse d'essorage selon la nature du textile :

BLANC - COULEUR - SYNTH. RESISTANT _____ Touche relâchée
LAINE - TEXTILES DELICATS _____ Touche enclenchée

5 MARCHE/ARRET

Appuyez sur la touche MARCHE / ARRET pour démarrer le programme.

Le programme terminé, relâchez la touche MARCHE / ARRET et par mesure de sécurité fermez le robinet d'arrivée d'eau et débranchez la prise de courant.

1 PROGRAMMATION DU LAVAGE

Sélectionnez le programme choisi en fonction du linge introduit dans la machine.
(voir le tableau des programmes)

Madame, Monsieur,

Vous venez de faire l'acquisition d'un produit **VEDETTE** et nous vous en félicitons.

Nous avons conçu ce produit avec sérieux et avec amour, dans la tradition de **VEDETTE**, pour qu'il vous donne satisfaction pendant de nombreuses années.

Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation et d'en observer les instructions.

Ce nouvel appareil ne nécessite aucun entretien particulier, mais seulement un peu de soin et des conditions d'utilisation normales.

VEDETTE vous remercie pour la confiance que vous lui témoignez et vous souhaite un très long "compagnonnage" avec ce nouvel ami dans votre maison.

J.L.M. MONTORIOL
Directeur général

Avant la première utilisation de votre appareil, effectuez impérativement le débridage et l'installation de votre appareil.

A Débridage de l'appareil

CONSEIL IMPORTANT :

Contrôlez la mise à niveau de votre appareil à l'aide d'un niveau ou d'un verre d'eau (Inclinaison maxi : 2°).

- 1 - Retirez le lave-linge de son socle.
- 2 - Dévissez les six vis **A** à l'aide d'une clé de 7.
- Déposez les deux traverses **B** en dévissant les quatre goujons **C** à l'aide d'une clé de 13.

Conservez soigneusement toutes les pièces d'arrimage, car il faudra obligatoirement les remonter pour transporter votre machine à nouveau.


- 3 - N'oubliez pas d'obstruer les quatre trous à l'aide des cache-orifices prévus à cet effet.

Détachez le clou plastique *.

Mettez le cache-orifice en place.

Bloquez ce dernier en enfonçant le clou dans le trou.

- 4 - Lorsque le lave-linge est équipé de roulettes, mettez l'appareil sur ses roulettes pour le déplacer.



B Raccordement

- 5 - Tuyau d'arrivée d'eau (long : 1,25 m environ)

Le tuyau est livré au dos de votre appareil :

- Libérez les tuyaux maintenus par les deux pattes.
- Branchez le tuyau à l'endroit indiqué (**D**) en posant les joints (fournis) à chaque extrémité.

Nota : Dans le cas où les pattes d'accrochage gênent la mise en place de votre lave-linge :

- ôtez les deux pattes d'accrochage.
- obstruez les ouvertures situées au dos de votre appareil à l'aide des 2 caches contenus dans la pochette.

Nous vous conseillons de conserver soigneusement les deux pattes pour un usage ultérieur.




TABLEAU DES PROGRAMMES

NATURE DU LINGE DEGRE DE SALISSURE

Lavage Prolongé

BLANC 90° avec prélavage	1	90°	4	2 h 15
BLANC 90°	2	90°	4	2 h 05
COULEUR et SYNTHETIQUE 60° avec prélavage	1	60°	4	2 h 15
COULEUR et SYNTHETIQUE 60°	3	60°	4	1 h 55
COULEUR et SYNTHETIQUE 40°	4	40°	4	1 h 45

Lavage Normal

BLANC ECO	3	60°	4	1 h 55
COULEUR et SYNTHETIQUE 60°	4	60°	4	1 h 45
COULEUR et SYNTHETIQUE 40°	5	40°	4	1 h 30
COULEUR et SYNTHETIQUE 30° ou froid	6	30° froid	4	1 h 25
RINCAGE ESSORAGE	7		1	20 min
ESSORAGE	8			15 min
LAINE WOOLMARK * et DELICAT 30° ou froid	9	30° froid	3	50 min.
RINCAGE ESSORAGE DELICAT	10		1	15 min.
EGOUTTAGE VIDANGE	11			5 min.

Lavage Court

Lavage 30° et froid	6	30° FROID	4	1 h 25
---------------------	---	--------------	---	--------

* La charge maximum pour le cycle DELICAT et WOOLMARK est de 1 kg.


Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures atteintes par la machine : elles sont la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.

CONSOMMATION DU CYCLE NORMALISE LE PLUS LONG

PROGRAMME **1** 90° avec prélavage électricité — 2,4 kWh eau — 115 l


Les consommations ci-dessus ont été relevées lors d'essais effectués dans des conditions normales d'utilisation.

C Evacuation des eaux usées




D Alimentation en eau froide

robinet auto-perceur :
ouverture pratiquée \varnothing 6 mm minimum



Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident et ses conséquences éventuelles qui pourraient survenir à l'usage d'un appareil non relié à la terre ou d'une prise de terre défectueuse.


E Alimentation électrique



IMPORTANT

Dans l'éventualité où vous devez remplacer le cordon d'alimentation électrique; procédez comme suit :

- Débranchez la prise de courant.
- Déposez le dos de votre appareil.



- Remplacez le cordon en veillant à raccorder le fil vert / jaune sur le trou de masse de l'appareil à l'aide d'une vis, d'un écrou et de deux rondelles (non fournis).
- Remettez en place le dos de l'appareil.
- Branchez la prise de courant.

VEDETTE

...c'est également une gamme complète de

- SECHE-LINGE
- LAVE-VAISSELLE
- LAVE-LINGE
- REFRIGERATEURS
- CONGELATEURS
- CUISINIÈRES
- MICRO-ONDES

**TAPEZ 3615
CODE VEDETTE**

RENSEIGNEZ-VOUS PAR MINITEL