

INSTALLATION CONSEILS

*pour votre
lavante - séchante*

Comment installer votre appareil

- Débridage
- Déplacement et mise à niveau
- Raccordements de votre appareil
 - Eau
 - Électrique

Conseils pour un meilleur résultat

- Codes d'entretien des textiles
- Le tri du linge à laver
- Le test couleur
- La vérification du linge avant le lavage
- Le traitement des taches difficiles
- Le tri du linge à sécher
- Le séchage conseillé et sa durée

Entretien

- Entretien courant

Un petit problème ? Que faire ?

- Un petit problème de lavage ? Que faire ?
- Un petit problème de séchage ? Que faire ?

Comment installer votre appareil


● Débridage de votre appareil

AVANT TOUTE UTILISATION, IL EST IMPÉRATIF D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DÉCRITES CI-CONTRE.

Cette opération consiste à retirer les traverses métalliques qui servent à brider le tambour de votre machine pendant le transport.

Deux systèmes sont utilisés indifféremment. Procédez comme suit :

- Enlevez les vis 1 et 2,
- Otez les traverses et les pattes (selon modèle),
- Obstruez les ouvertures à l'aide des caches 3 (fournis dans la pochette),
- Mettez en place les vis 2.





Nous vous conseillons de conserver soigneusement toutes les pièces d'arrimage , car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine.

Comment installer votre appareil

● Déplacement et mise à niveau


Si pour des raisons d'alignement avec les meubles adjacents, vous êtes gênés en profondeur, vous pouvez couper les colliers support tuyaux aux endroits prévus. Laisser les embases de ces colliers en place.



Pour obtenir une parfaite stabilité pendant l'essorage, la machine doit être mise d'aplomb et calée soigneusement.

Agir si nécessaire sur le réglage des patins avant. Pour cela :

- Mettez la machine sur ses roulettes en tirant le levier prévu à cet effet,
- Vissez ou dévissez le ou les patins après avoir débloqué la ou les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme,
- Redescendez la machine en poussant le levier,
- Vérifiez la stabilité, si nécessaire réglez à nouveau, rebloquez la vis.



Comment installer votre appareil

Raccordement de votre appareil

Evacuation des eaux usées

Raccordez le tuyau de vidange :

- Soit sur un siphon ventilé ,
- soit directement sur l'évier ,
- soit sur une baignoire .

Nota : Veillez à bien maintenir le tuyau de vidange au moyen d'un lien afin d'éviter toute inondation.

Alimentation électrique

- Compteur : 20 A monophasé - 230 V - 50 Hz
- Fusible : 16 A - 230 V.
- Prise de courant avec mise à la terre *.

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur et aux prescriptions de l'E.D.F. (norme NFC 15 100).


Nota : En cas de remplacement du cordon d'alimentation, vous devez utiliser un cordon de type :
H05VV - F 3G - 1,5mm²

Nous ne pouvons pas être tenus responsable pour tout incident causé par une mauvaise mise à la terre de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux directives européennes (CEE 73 -23 du 19/02/73) et 87-308 du 16/06/87 relative à la limitation des perturbations radio-électriques.

Comment installer votre appareil





























Raccordement de votre appareil



Conseils pour un meilleur résultat

Codes d'entretien des textiles

Pour vous aider dans le choix du nettoyage et d'entretien de vos textiles, les fabricants leur joignent une étiquette résumant les informations nécessaires. Celles-ci sont exprimées en codes :

							
LAVAGE	95°	LAVAGE A TEMPERATURE MAXIMALE DE :		60°	40°	30°	Lavage à la main seulement Température 40° maximum
	Traitement à l'eau de javel		Chlorage dilué et à froid				
CHLORAGE							
							
REPASSAGE	200° Réglage fort	150° Réglage moyen	110° Réglage doux				
							
NETTOYAGE A SEC	Tous solvants	Perchloréthylène Essence minérales	Essence minérales et solvants fluorés F113				
							
SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER	Séchage fort	Séchage doux					
							
TRAITEMENT INTERDIT	Pas de lavage	Pas de chlorage	Pas de repassage (pas de vapeur)	Pas de nettoyage à sec, ni de détachage aux solvants		Pas de séchage en tambour	

© COFREET

Conseils pour un meilleur résultat

Le tri du linge à laver

Les fibres textiles qui composent votre linge sont de nature et d'origines diverses. Leur résistance à la température de lavage est donc très variable : certaines ne supportent que l'eau froide, d'autres, au contraire, sont à l'aise à 90°C. Si votre linge ne comporte pas d'étiquette d'information, le tableau ci-dessous vous indique les températures maximales supportables par votre linge en fonction de sa nature : tenez en compte au moment de choisir votre programme de lavage.


NORMAL			DELICAT
COTON 90°C	COULEUR FIBRES MÉLANGÉES 60°C	FIBRES MÉLANGÉES SYNTHÉTIQUES 40°C	DELICAT FRAGILE LAINE FROID à 40°C

Les poids moyens de quelques pièces de linge

Peignoir de bain	1200g	Taie d'oreiller	200g	Chemise homme	250g
Serviette de toilette	180g	Chemise de nuit	180g	Chemisier	150g
Grand drap	1300g	Pyjama homme	500g	Torchon	100g
Drap 1 personne	800g	Pyjama enfant	200g	Blouse de travail	600g

Les charges maximales selon la nature du linge

NORMAL		DELICAT
COTON 5kg	SYNTHÉTIQUE 2,5kg	TEXTILES FRAGILE LAINE 1kg




Conseils pour un meilleur résultat

Le tri du linge à laver


Le test couleur

Au premier lavage, un linge de couleur déteint souvent (sauf s'il est garanti grand teint). Ensuite il se stabilise. Avant de le mettre en machine, faites le test suivant :




Si le linge ne déteint pas, vous pouvez le laver en machine. Si le linge déteint, lavez-le à la main.


La vérification du linge avant le lavage




Videz les poches.



Fermez les fermetures à glissières et à pression.



Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans une housse.




Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.

Conseils pour un meilleur résultat


Le tri du linge à laver

Le traitement des taches difficiles


Les taches de transpiration, sang, fruits, vin, chocolat disparaissent avec les lessives contenant des éléments biologiques ; mais un certain nombre d'autres taches nécessite un traitement, rincez toujours abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur pour éviter de faire des auréoles.




HERBE : Savonnez soigneusement, traitez à l'eau de javel diluée. Pour les lainages, l'alcool à 90° peut donner de bons résultats.




CRAYON A BILLE - FEUTRE : Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool ou d'alcool à 90°. Prenez soin de ne pas étaler la tache.



ROUILLE : Utilisez un produit anti-rouille en suivant très attentivement les conseils du fabricant.



ROUSSI : Si le tissu n'est que très légèrement roussi, dans la mesure où les couleurs peuvent le supporter, faites tremper dans de l'eau additionnée d'eau de javel ; sinon imbiblez le tissu d'eau oxygénée à 10 volumes et laissez agir 10 à 15 minutes.




CHEWING-GUM : Diluez-le à l'aide d'un dissolvant pour vernis à ongles ou d'éther puis enlevez à l'aide d'un chiffon propre. Assurez-vous que la nature du tissu supporte le dissolvant.


Conseils pour un meilleur résultat

● Le tri du linge à laver


Le traitement des taches difficiles



CAMBOUIS - GOUDRON : Etalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.




ROUGE A LEVRES : Tamponnez à l'éther s'il s'agit de lainage ou de coton, au trichloréthylène si l'article est en soie.



VERNIS A ONGLES : Posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec du dissolvant pour vernis à ongles en prenant soin de changer fréquemment le papier se trouvant sous la tache. Assurez-vous que la nature du tissu supporte le dissolvant.



PEINTURE : Ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine, white spirit). Savonnez puis rincez.



BOUGIE : Grattez la cire avec une lame non coupante afin d'en retirer le plus possible puis repassez en intercalant une feuille de papier de soie entre le fer et le tissu taché.

Conseils pour un meilleur résultat

Le tri du linge à sécher

Tout séchage de textiles prétraités avec des solutions autre que de l'eau (détachants, solvants etc...) ou dotés de mousses plastiques ou caoutchouc est à proscrire.


Vous pouvez sécher les articles lavés ensemble, toutefois, il est préférable de :

- séparer des synthétiques les autres articles genre pelucheux, tissus éponge, etc ...
- sécher séparément les articles non garantis grand teint.


Evitez :

- de sécher en même temps les articles légers et les textiles en coton ou en lin, car le poids de ces derniers froisse les textiles plus légers,
- de mélanger des grandes pièces de linge car elles ne seront pas sécher uniformément,
- de surcharger le tambour, ce qui augmente le temps de séchage,
- de trop sécher votre linge, ce qui entraîne la formation de faux plis et d'électricité statique.


Important : Ne jamais sécher dans votre appareil




Le linge non essoré.




Les laines, les soies, les voilages, les collants ou les bas nylon.




Les tissus plastifiés.



Les articles volumineux (couette, édredon etc ...).



Les pièces de linge dotées de mousse plastique, de caoutchouc ou d'armatures risquant de se détacher.



Les chlorofibres (les thermolactyls * par exemple). * Marque déposée

En cas de doute, conformez-vous aux étiquettes d'entretien de votre linge!

Conseils pour un meilleur résultat

● Le séchage conseillé et sa durée

Important : le robinet d'arrivée d'eau doit rester ouvert pendant le cycle de séchage

Le séchage conseillé

Charge maximum selon la nature du linge

Vous ne pouvez sécher que du linge composé de coton ou de synthétiques :

COTON
2,5 kg

SYNTHÉTIQUES
1,5 kg

Séchage conseillé

Selon la nature du textile, nous vous conseillons de sélectionner :

SÉCHAGE FORT
pour les cotons, couleurs grand teint,
tous les tissus, éponges etc.

SÉCHAGE DOUX
pour les synthétiques, les couleurs.

Conseils pour un meilleur résultat

Le séchage conseillé et sa durée

Durée de séchage

Le temps de séchage dépend de plusieurs facteurs :

- de l'essorage ; la charge de linge doit être bien essorée, minimum préconisé : 700 tr/min. La durée de séchage sera plus courte si vous utilisez la vitesse d'essorage maximum conseillée selon la nature du linge.
- de la quantité de linge ; une charge importante nécessite un temps de séchage plus long.
- du type de linge ; les tissus éponge retiennent davantage d'eau que les synthétiques.
- de l'homogénéité de la charge ; charge composée de jeans et de mouchoirs par exemple.
- du degré de séchage souhaité ; linge à repasser, linge à ranger.
- du type de séchage choisi ; séchage fort ou séchage doux.

Conseils :
C'est à l'usage que vous allez acquérir une bonne maîtrise de votre appareil et du choix de la durée de séchage.
L'utilisation d'un produit assouplissant en cours de lavage favorise le séchage et rend le linge plus souple. De plus, celui-ci permet de supprimer l'électricité statique.
Si votre charge de linge n'est pas homogène :
• programmez un temps de séchage correspondant au linge le plus fin ;
• lorsque la durée est écoulée, vérifiez la qualité du séchage et retirez le linge déjà sec ;
• si nécessaire, programmez de nouveau un séchage pour le linge plus épais.

Entretien





Entretien courant

Nettoyage de la carrosserie et du tableau de commande

Utilisez uniquement de l'eau et du savon.

Proscrire :

- les poudres abrasives,
- les éponges métalliques ou plastiques,
- les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...).



Vérifications périodiques

Nous vous recommandons :

- de vérifier l'état des tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange. Si vous constatez le moindre fendillement, n'hésitez pas à les remplacer.
- De nettoyer la pompe de vidange. (voir le chapitre " Un petit problème ! Que faire ? ").

En cas de risque de gel

En cas de risque de gel, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et vidangez complètement la cuve et la pompe en plaçant le tuyau de vidange sur le sol.


Un petit problème de lavage ! Que faire?

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lave-linge, voici quelques points à vérifier.

Le lave-linge ne tourne pas

- Vérifiez :

- l'alimentation en eau et en électricité,
- la bonne fermeture du couvercle.




Le lave-linge n'essore pas

- la fonction ARRET CUVE PLEINE ou VIDANGE sans ESSORAGE a été programmé,
- la vidange n'est pas terminée,
- la pompe de vidange est obstruée.

Forte vibrations à l'essorage

- le lave-linge est mal calé,
- le linge est mal débridé,
- le lave-linge repose sur ses roulettes.



Un petit problème de lavage ! Que faire?


Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lave-linge, voici quelques points à vérifier.

Le lave-linge fait trop de mousse

- Etes-vous sûr d'avoir utilisé une LESSIVE pour MACHINE ? Si oui, il y a trop de lessive. Dans ce cas ; arrêtez le programme, faites une vidange, puis plusieurs rinçages. Enfin recommencez votre programme.

Vous trouvez de l'eau autour du lave-linge

- Excès de mousse évacuée par le trop plein,
- Mauvais positionnement de la crosse de vidange dans le conduit d'évacuation,
- Défaut d'étanchéité du tuyau d'arrivée d'eau ou du robinet.




Un petit problème de lavage ! Que faire?

Le lave-linge ne vidange pas

- Vérifiez d'abord qu'un ARRET CUVE PLEINE n'a pas été programmé.
- Si votre appareil ne vidange pas, il est probable qu'un corps étranger bloque le circuit


Dans la cuve.

- Débranchez l'appareil,
- ouvrez la trappe située dans le fond du tambour,
- faites exécuter un demi-tour au tambour,
- ouvrez la porte du tambour,
- récupérez ce qui se trouve dans la cuve ou l'orifice d'évacuation,
- refermez la trappe



Dans la pompe.

- Débranchez l'appareil,
- déverrouillez la trappe au moyen d'une pièce de monnaie,
- appuyez pour ouvrir la trappe,
- pour vidanger la machine, débloquez le bouchon de la pompe, puis écartez-le légèrement pour que l'eau s'écoule (la trappe sert de gouttière),
- retirez le bouchon, nettoyez le corps de pompe,
- vérifiez la libre rotation des pales et éventuellement débloquent-les à l'aide d'un tournevis,
- après nettoyage, remettez le bouchon en place et verrouillez.



Un petit problème de séchage ! Que faire?

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lavante-séchante, voici quelques points à vérifier.

Le linge est
encore humide

Les temps de séchage
sont trop longs

Vérifiez si :

- votre linge est correctement essore
- le temps de séchage est suffisant
- le robinet d'arrivée d'eau est ouvert
- la charge de linge n'est pas trop importante
- le choix du type de séchage est approprié
- la pompe de vidange n'est pas bouchée

Le séchage
n'est pas homogène

Vérifiez si :

- la charge de linge n'est pas composée de textiles dont la nature est trop différente
- le linge est bien déposé "en vrac" dans le tambour
- la charge de linge n'est pas trop importante

Le linge est rêche

- Utilisez de l'assouplissant lors du lavage

- Ne pas trop sécher votre linge

Les pièces de linge sont chargées
d'électricité statique

- Utilisez de l'assouplissant lors du lavage

- Ne pas trop sécher votre linge

SAVEMA *notice*

Codes 85 x 5431 - 63295 A - 0592