

EPSON

Multimedia Projector

EB-W6

EB-X6

EB-S6

Sélection de la langue

Dépannage

Symboles utilisés dans ce guide

Index

Affichage de ce guide

Glossaire

Enregistrer ce guide sur ordinateur

Guide de l'utilisateur

☐ Particularités du projecteur

☐ Noms et fonctions des différentes parties du projecteur

☐ Fonctions utiles

Ce chapitre décrit des fonctions utiles pour les présentations, ainsi que les fonctions de sécurité.

☐ Menu de configuration

Ce chapitre présente le menu de configuration et ses fonctions.

☐ Annexes

Ce chapitre contient des procédures de maintenance pour vous aider à conserver votre projecteur en excellent état de fonctionnement pendant très longtemps.

☐ Accessoires en option et consommables

Consignes de sécurité

Indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité.
Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil.

Guide d'assistance et de service

Fournit des informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

☐ Liste des contacts pour projecteurs Epson