



English	Instruction manualP. 2
Deutsch	BedienungsanleitungS. 7
Français	Mode d'emploiP. 12
Español	Guía del usuarioP. 17
Português	Manual de instruçõesP. 22
Italiano	Istruzioni per l'usoP. 27
Nederlands	GebruiksaanwijzingP. 32
Magyar	Használati útmutatóP. 37
Polski	Instrukcja obsługiP. 42
Česky	Návod k použitíP. 47



URC-6230 / 6231

Universal remote

Universal Fernbedienung

Télécommande universelle

Mando a Distancia Universal

Telecomando Universal

Telecomando Universale

Universele Afstandsbediening

Univerzális távvezérlő

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania

Univerzální dálkové ovládání

INSTALLING THE BATTERIES	2
FEATURES AND FUNCTIONS	3
SET UP	
Direct code set up	4
Search Method	5
Code Blink Out	5
SET-UP CODES	
TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector	52
SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	60
CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C	63
VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors	63
DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	63
MODE RE-ASSIGNMENT	6
TROUBLESHOOTING	
Helpful Hints	6

Installing the batteries

The ZAPPER needs 2 new "AAAA" alkaline batteries.


- 1 Remove the battery cover from the back of the ZAPPER by pressing down on the tab.
- 2 Match the batteries to the +/- marks inside the battery case, then insert the batteries.
- 3 Press the battery cover back into place.








Important notes:


- In order to avoid having to reprogram your ZAPPER after you remove the batteries, you will need to insert new batteries within 5 minutes. Also, it is best that you do not use rechargeable batteries.


Features and Functions



- 1**  **POWER (red LED – Light Emitting Diode)**
The POWER key operates the same function it did on your original remote control. The LED underneath the POWER key will light up red whenever a key is pressed.
- 2** **Closed:** **CHANNEL +/-, VOLUME +/- and MUTE**
The CH +/- and VOL +/- keys operate just as those on your original remote control.

Open: **UP, DOWN, LEFT, RIGHT and OK (mute)**
The navigation keys (UP, DOWN, LEFT, RIGHT and OK) operate just as those on your original remote control. These keys are also used to set up your ZAPPER.
- 3**  **16:9**
This key provides you the (16:9) wide screen view function, if available on your original remote).
- 4**  **MENU**
The MENU key controls the same function as it did on your original remote.
- 5**  **GUIDE**
In TV, DVD and/or SAT mode you will obtain the "Guide" function (if available on your original remote).
- 6**  **AV**
In TV mode you will obtain the AV / Input function. In VCR mode you will obtain the "TV/VCR" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain the "TV/DVD" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain the "TV/SAT" or "TV/DTV" function, if available on your original remote.
- 7**  **MAGIC**
The MAGIC key (= setup key) is used to set up your ZAPPER.
- 8**  **TRANSPORT keys (REW, PAUSE, PLAY etc.)**
These keys operate the transport functions (PLAY, FF, REW etc.) of your device. To prevent accidental recording, the RECORD key must be pressed twice to start recording.
- 9**  **TV** Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector



 **DVD** DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD


 **SAT** Satellite Receiver, DVB-T, Cable Converter, DSS / Video Accessory (e.g. Media Centres) Personal Video Recorder, Hard Disc Recorder


SET UP

Direct code set up

Example: To set up the ZAPPER for your Television follow the instructions below.

- 1 Make sure your TV is switched on (not on standby).
- 2 Find your Television code in the Set-Up Code section (page 52-66). Codes are listed by brand name. The most popular codes are listed first.
- 3 **Open the flap** to enable access to the MAGIC key.
- 4  Press the **TV** key.
- 5  Press and hold the **MAGIC key until the LED blinks twice** (The LED underneath the POWER key will blink once then twice).
- 6 **Enter your 5-digit code** according to the chart below. The LED underneath the POWER key will blink twice.



- 7  Now, aim the ZAPPER at your Television and press **POWER**. If your Television switches OFF, your ZAPPER should be ready to operate your device.
- 8 If the functions do not work properly, repeat steps 4 –7 using another code listed under your brand.

For example: To enter a Sony TV code 33121, you would press CHANNEL +, CHANNEL +, VOLUME +, VOLUME -, VOLUME +.

To set up your DVD player or Satellite Receiver please press the corresponding device key during step 4.

Important notes:

- Some codes are quite similar. If your television does not respond or is not functioning properly with one of the codes, follow steps 1-5 with each code listed for your brand.
- If none of the codes listed for your brand operate your television, follow the Search Method described in the next section. The Search Method can be used even if your brand is not listed at all.

TV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DVD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SAT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Search Method

If your Television does not respond to the ZAPPER after trying all the codes listed for your brand, try searching for your code.

Example: to search for your TV code:

- 1 Make sure your TV is switched on (not on standby).
- 2 **Open the flap** to enable access to the MAGIC key.
- 3 Press the **TV** key.
- 4 Press and hold the **MAGIC key until the LED blinks twice** (The LED underneath the POWER key will blink once then twice).
- 5 Next, press the **OK (mute), DOWN, DOWN**.
- 6 Point the ZAPPER at your television. Next, alternate between **POWER** and **CHANNEL -** until your Television turns OFF. You may have to press these keys many times (up to 150!), so please be patient. Remember, you must aim the ZAPPER at your device the entire time you are searching for your code.
- 7 **When your device turns off**, press and release **MAGIC** to **store the code**. The ZAPPER should now be ready to operate your Television. Turn your device back on and try all the remote's functions to ensure they are working properly. If some of the ZAPPER'S commands are not operating correctly, try the search method again, you may be using the wrong code.

- To set up your DVD player or Satellite Receiver please press the corresponding device key during step 3.

Code Blink Out

Example: To blink out your TV code:

- 1 **Open the flap** to enable access to the MAGIC key.
- 2 Press the **TV** key.
- 3 Press and hold the **MAGIC key until the red LED blinks twice** (the LED underneath the POWER key will blink once then twice).
- 4 Next, press **OK (mute), UP, DOWN**.
- 5 For the **first digit** of your 5-digit code, press RIGHT and count the red blinks.
- 6 For the second digit, press LEFT and count the red blinks.
- 7 For the third digit, press UP and count the red blinks.
- 8 For the fourth digit, press DOWN and count the red blinks.
- 9 For the fifth digit, press OK (mute) and count the red blinks.

- To blink out the code you programmed for your DVD player or Satellite Receiver please press the corresponding device key during step 2.

Mode re-assignment

It is possible to change the mode of any device key. This is useful if you want to set up two of the same devices on the ZAPPER. The code can be set up using "Direct code set up" (page. 4) or "Search Method" (page. 5). To change a device key, see the example below.

Example: to program a second television on the SAT key.

- 1 **Open the flap** to enable access to the MAGIC key.
- 2 Press and hold the **MAGIC key until the LED blinks twice** (The LED underneath the POWER key will blink once then twice).
- 3 Press and release **OK (mute)** then **DOWN** then **RIGHT**. The LED underneath the POWER key will blink twice.
- 4 Press **TV**.
- 5 Press **SAT**. The LED underneath the POWER key will blink twice. The SAT key has now become a second TV key and can be used to program a second Television.

Troubleshooting

Problem:	Solution:
Your brand is not listed in the ZAPPER code section?	Try the search method.
The ZAPPER does not operate your device?	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the search method.
The ZAPPER is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try Direct Set-Up again trying each code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
You cannot reach channel 10 and above on your TV.	If your original remote did not have CHANNEL +/- keys, the ZAPPER may not operate this function.
The ZAPPER does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the ZAPPER at your device.
LED does not blink when you press a key?	Replace batteries with 2 new "AAAA" alkaline batteries.

Customer Service

In the UK

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute)

In Australia

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : 03 9672 2479
Tel. : 1 300 888 298

In New Zealand

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : (06) 878 2760
Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

Slovakia

E-mail : ofa@dsi.sk
Fax : +421 55 611 8111
Tel. : +421 55 611 8131
Web. : www.dsi.sk

In Ireland

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 016015986

In South Africa

E-mail : support@oneforall.co.za
Fax : 011 298 2302
Tel. : 0860 100551
Tel. : 011 4173000

Ukraine

E-mail : alexx@ckc.com.ua
Fax : +38 044 4890187
Tel. : +38 044 4890188
Web. : www.oneforall.com.ua

Croatia

E-mail : lucija@tehnocentar.hr
Fax : +385 1 48 16 807
Fax : +385 1 48 16 806
Web. : www.tehnocentar.hr

(*) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

EINSETZEN DER BATTERIEN	7
FUNKTIONEN	8
EINSTELLUNG	
Direkte Codeeingabe	9
Suchmethode	10
Code Ausblinker	10
EINSTELLCODES	
TV : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor	52
SAT : Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD	60
CBL : Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C	63
VAC : Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/ AV-Wähler	63
DVD : DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD	63
MODUS-NEUZUWEISUNG	11
FEHLERBEHEBUNG	
Tipps und Tricks	11

Einsetzen der Batterien

Der ZAPPER benötigt zwei neue „AAAA“-Alkalibatterien.











- 1 Drücken Sie zum Abnehmen der Batteriefachabdeckung auf der Rückseite Ihres ZAPPERS die Lasche nieder.
- 2 Legen Sie die Batterien entsprechend der Plus- Minus-Markierung in das Batteriefach ein.
- 3 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

Wichtige Hinweise:

- Damit Sie nach dem Batteriewechsel keine Neuprogrammierung Ihres ZAPPERS durchführen müssen, müssen die neuen Batterien innerhalb von 5 Minuten eingesetzt werden. Außerdem sollten Sie möglichst keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.

Funktionen






- 1**  **POWER (rote LED – Leuchtdiode)**
Die POWER-Taste steuert dieselbe Funktion wie auf Ihrer Original-Fernbedienung. Die LED unter der POWER-Taste leuchtet bei jedem Tastendruck rot auf.
- 2** **Geschlossen:** **KANAL +/-, LAUTSTÄRKE+/- und STUMMSCHALTUNG**
Die KANAL +/- und LAUTSTÄRKE+/- Tasten steuern dieselben Funktionen wie auf Ihrer Original-Fernbedienung.
- Offen:** **AUF, AB, LINKS, RECHTS und OK (Stummschaltung)**
Die Navigationstasten (AUF, AB, LINKS, RECHTS und OK) steuern dieselben Funktionen wie auf Ihrer Original-Fernbedienung. Mit diesen Tasten wird auch der ZAPPER eingerichtet.
- 3**  **16:9**
Mit dieser Taste erhalten Sie die Breitbildfunktion (16:9) (soweit auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar).
- 4**  **MENÜ**
Mit der MENU-Taste erhalten Sie die gleiche Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.
- 5**  **GUIDE (PROGRAMMFÜHRER)**
Im TV-, DVD- und/oder SAT-Modus erhalten Sie die Funktion „Programmführer“ (wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist).
- 6**  **AV**
Im TV-Modus erhalten Sie die AV/Eingangsfunktion. Im VCR-Modus erhalten Sie die Funktion „TV/VCR“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im DVD-Modus erhalten Sie die „TV/DVD“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im DVD-Modus erhalten Sie die „TV/SAT“ oder „TV/DVD“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist.
- 7**  **MAGIC**
Mit der MAGIC-Taste (Setup-Taste) wird der ZAPPER eingerichtet.
- 8**  **Transporttasten (REW, PAUSE, PLAY usw.)**
Diese Tasten steuern die Transportfunktionen (PLAY, FF, REW usw.) Ihres Geräts. Um eine versehentliche Aufzeichnung zu verhindern, muss zum Starten der Aufzeichnung die RECORD-Taste zweimal gedrückt werden.
- 9**  **TV** Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor
-  **DVD** DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/ DVD/HDD
-  **SAT** Satellitenempfänger, DVB-T, Kabeldecoder, DSS/Videozubehör (z. B. Media Centers), Personal Video Recorder, Festplattenrecorder


Einstellungen

Direkte Codeeingabe

Beispiel: Zum Einrichten des ZAPPERS für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Das Fernsehgerät muss eingeschaltet sein (nicht in Standby).
- 2 Suchen Sie den Code Ihres Fernsehgeräts im Abschnitt Code einrichten (Seite 52-66). Die Codes sind nach Markenname aufgeführt. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt.
- 3 **Öffnen Sie die Klappe**, um Zugang zur MAGIC-Taste zu erhalten.
- 4  Drücken Sie die **TV**-Taste.
- 5  Drücken und halten Sie die **MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED unter der POWER-Taste** einmal, dann zweimal blinkt.
- 6 **Geben Sie** Ihren 5-stelligen Code aus der nachstehenden Tabelle ein. Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal.



- 7  Richten Sie den ZAPPER auf das Fernsehgerät und drücken Sie **POWER**. Wenn das Fernsehgerät abschaltet, sollte der ZAPPER für die Bedienung Ihres Geräts bereit sein.
- 8 Wenn nicht alle Funktionen einwandfrei arbeiten, wiederholen Sie Schritt 4 - 7 mit einem anderen Code, der für Ihre Marke angegeben ist.

Beispiel: Um den Code 33121 für ein Sony-Fernsehgerät einzugeben, drücken Sie AUF, AUF, RECHTS, LINKS, RECHTS.

Zum Einrichten des DVD-Spielers oder Satellitenempfängers drücken Sie während Schritt 4 die entsprechende Gerätetaste.

Wichtige Hinweise:

- Manche Codes sind sehr ähnlich. Wenn Ihr Fernsehgerät auf einen der Codes nicht reagiert oder nicht einwandfrei arbeitet, führen Sie Schritt 1 bis 5 für alle Codes durch, die für Ihre Marke angegeben sind.
- Wenn Sie Ihr Fernsehgerät mit keinem der für Ihre Marke angegebenen Codes bedienen können oder wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist, versuchen Sie es mit dem Suchverfahren im nächsten Abschnitt. Das Suchverfahren funktioniert auch, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

TV-Code	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VCR-Code	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DVD-Code	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Suchmethode

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht auf den ZAPPER reagiert, nachdem Sie alle für Ihre Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit der Suchmethode.

Beispiel: Suche des TV-Codes:

- 1 Das Fernsehgerät muss eingeschaltet sein (nicht in Standby).
- 2 **Öffnen Sie die Klappe , um Zugang** zur MAGIC-Taste zu erhalten.
- 3 Drücken Sie die **TV**-Taste.
- 4 Drücken und halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED unter der POWER-Taste einmal, dann **zweimal** blinkt.
- 5 Drücken Sie dann auf **OK (Stummschaltung), AB, AB**.
- 6 Richten Sie den ZAPPER auf das Fernsehgerät. Drücken Sie dann abwechselnd **POWER** und **KANAL -**, bis das Fernsehgerät ausschaltet. Möglicherweise müssen Sie die Tasten sehr oft drücken (bis zu 150 Mal!); haben Sie also bitte Geduld. Denken Sie daran, dass Sie beim Suchen nach dem Code den ZAPPER die ganze Zeit auf das Fernsehgerät richten müssen.
- 7 **Wenn das Gerät ausschaltet**, drücken Sie kurz auf die **MAGIC**-Taste, um den **Code zu speichern**. Der ZAPPER sollte jetzt für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts bereit sein. Schalten Sie das Gerät wieder ein und prüfen Sie alle Funktionen der Fernbedienung. Wenn einige ZAPPER-Befehle nicht richtig funktionieren, versuchen Sie es nochmals mit dem Suchverfahren; möglicherweise verwenden Sie den falschen Code.

- Zum Einrichten des DVD-Spielers oder Satellitenempfängers drücken Sie während Schritt 3 die entsprechende Gerätetaste 3.

Code Ausblinker

Beispiel: Um den TV-Code blinken zu lassen:

- 1 **Öffnen Sie die Klappe , um Zugang** zur MAGIC-Taste zu erhalten.
- 2 Drücken Sie die **TV** - Taste.
- 3 Drücken und halten Sie die **MAGIC-Taste gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste einmal, dann zweimal** blinkt.
- 4 Drücken Sie dann auf **OK (Stummschaltung), AUF, AB**.
- 5 Drücken Sie für die **erste Stelle** Ihres **fünfstelligen Codes RECHTS** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
- 6 Drücken Sie für die **zweite Stelle LINKS** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
- 7 Drücken Sie für die **dritte Stelle AUF** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
- 8 Drücken Sie für die **vierte Stelle AB** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.
- 9 Drücken Sie für die **fünfte Stelle OK (Stummschaltung)** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt.

- Um den für den DVD-Spieler oder Satellitenempfänger programmierten Code blinken zu lassen, drücken Sie während Schritt 2 die entsprechende Gerätetaste 2.

Modus-Neuzuweisung

Sie können den Modus einer jeden Gerätetaste ändern. Dies ist nützlich, wenn Sie zwei gleiche Geräte auf dem ZAPPER einrichten möchten. Der Code kann eingerichtet werden mit „Direkte Codeeinrichtung“ (Seite 9) oder „Suchmethode“ (Seite 10). Das nachfolgende Beispiel erklärt, wie man eine Gerätetaste ändert.

Beispiel: Programmierung eines zweiten Fernsehgeräts auf der SAT-Taste.

- Öffnen** Sie die Klappe, um Zugang zur MAGIC-Taste zu erhalten.
- Drücken und halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt, bis die LED unter der POWER-Taste einmal, dann **zweimal** blinkt.
- Drücken Sie dann kurz **OK (Stummschaltung)**, dann **AB** und dann **RECHTS**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal.
- Drücken Sie **TV**.
- Drücken Sie **SAT**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal. Die SAT-Taste ist jetzt eine zweite TV-Taste und kann zur Programmierung eines zweiten Fernsehgeräts benutzt werden.

Problembhebung

Problem	Lösung
Ihre Marke ist nicht in der ZAPPER-Codeliste aufgeführt?	Versuchen Sie es mit der Suchmethode.
Der ZAPPER steuert Ihr Gerät nicht?	A) Versuchen Sie es mit allen für Ihre Marke aufgeführten Codes. B) Versuchen Sie es mit der Suchmethode.
Der ZAPPER führt Befehle nicht einwandfrei aus?	Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Direkteinrichtung mit allen für Ihre Marke aufgeführten Codes zu wiederholen, oder führen Sie das ganze Suchverfahren nochmals durch, um den richtigen Code zu finden.
Sie können die Kanäle ab 10 nicht erreichen.	Wenn Ihre Original-Fernbedienung keine KANAL +/- Tasten hat, kann der ZAPPER diese Funktion nicht bedienen.
Der ZAPPER reagiert nicht auf Tastendruck?	Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Batterien verwenden und der ZAPPER auf Ihr Gerät gerichtet ist.
Die LED blinkt nicht, wenn Sie eine Taste drücken.	Legen Sie zwei neue „AAAA“ Alkalibatterien ein.

Kundendienst

In Deutschland

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 06966984962

In Österreich

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 01790876064

In Luxemburg

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632

Slovakia

E-mail : ofa@dsi.sk
Fax : +421 55 611 8111
Tel. : +421 55 611 8131
Web. : www.dsi.sk

In der Schweiz

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0443420449

Ukraine

E-mail : alexx@ckc.com.ua
Fax : +38 044 4890187
Tel. : +38 044 4890188
Web. : www.oneforall.com.ua

Croatia

E-mail : lucija@tehnocentar.hr
Fax : +385 1 48 16 807
Fax : +385 1 48 16 806
Web. : www.tehnocentar.hr

(*) Bitte senden Sie uns nur eine leere E-Mail, Sie erhalten direkt eine automatisch generierte Antwort.

INSTALLATION DES PILES	12
CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS	13
CONFIGURATION	
Saisie directe du code	14
Méthode de recherche	15
Lecture du code	15
CODE CONFIGURÉS	
TV : Téléviseur/à cristaux liquides/plasma/projecteur rétroprojecteur	52
SAT : Récepteur satellite / Décodeur / DVB-S / DVB-T / Freeview (R-U) / TNT(F) / Digitenne (NL) / SAT / HDD	60
CBL : Décodeur câble / Décodeur / DVB-C	63
VAC : Centres multimédia tels que les accessoires vidéo / accessoires AV / sélecteurs AV	63
DVD : Lecteur de DVD / DVD-R / Cinéma à domicile DVD / Combi DVD / DVD / HDD	63
RÉATTRIBUTION DE MODE	16
PROBLÈMES ET SOLUTIONS	
Conseils utiles	16

Installation des piles

La ZAPPER requiert 2 piles alcalines "AAAA" neuves.











- 1 Retirez le couvercle des piles au dos de la ZAPPER en poussant l'onglet vers le bas.
- 2 Alignez les piles dans leur logement en respectant les repères de polarité +/-, puis insérez-les.
- 3 Appuyez sur le couvercle des piles pour le remettre en place.

Remarques importantes:

- Afin de ne pas avoir à reprogrammer votre ZAPPER lorsque vous remplacez les piles, vous devez insérer les piles neuves dans un délai de 5 minutes.
En outre, il est conseillé de ne pas utiliser de piles rechargeables.

Caractéristiques et fonctions






- 1**  **POWER (DEL - diode électroluminescente - rouge)**
La touche POWER actionne la même fonction que sur votre télécommande d'origine. La DEL sous la touche POWER s'allume en rouge lorsqu'une touche est enfoncée.
- 2** **Fermé:** **CHANNEL +/-, VOLUME +/- et MUTE**
Les touches CH +/- et VOL +/- fonctionnent exactement comme celles de votre télécommande d'origine.
- Ouvert:** **HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE et OK (coupure son)**
Les touches de navigation (HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE et OK) fonctionnent exactement comme celles de votre télécommande d'origine. Ces touches servent également à configurer votre ZAPPER.
- 3**  **16:9**
Cette touche appelle la fonction écran large (16:9), si elle est disponible sur votre télécommande d'origine.
- 4**  **MENU**
La touche MENU commande la même fonction que sur votre télécommande d'origine.
- 5**  **GUIDE**
En mode TV, DVD et/ou SAT, vous obtenez la fonction "Guide" (si elle est disponible sur votre télécommande d'origine).
- 6**  **AV**
En mode TV, vous obtenez la fonction AV/Entrée. En mode VCR, vous obtenez la fonction "TV/VCR" (si elle est disponible sur votre télécommande d'origine). En mode DVD, vous obtenez la fonction "TV/DVD" (si elle est disponible sur votre télécommande d'origine). En mode DVD, vous obtenez la fonction "TV/SAT" ou "TV/DTV" (si elle est disponible sur votre télécommande d'origine).
- 7**  **MAGIC**
La touche MAGIC (= touche de configuration) sert à configurer votre ZAPPER.
- 8**  **Touches de TRANSPORT (REW, PAUSE, PLAY, etc.)**
Ces touches actionnent les fonctions de transport (LECTURE, AV.RAPIDE, REMBOBINAGE, etc.) de votre appareil. Pour éviter tout enregistrement accidentel, la touche RECORD doit être enfoncée deux fois pour démarrer l'enregistrement.
- 9**  **TV** Téléviseur/LCD/Plasma/Projecteur/Rétroprojecteur
-  **DVD** Lecteur de DVD/DVD-R/DVD de cinéma à domicile/DVD Combo/DD
-  **SAT** Récepteur Satellite, DVB-T, convertisseur de câble, DSS/accessoires vidéo (p. ex. centres multimédia), enregistreur vidéo Personnel, enregistreur sur disque dur


Configuration

Saisie directe du code

Exemple : Suivez les directives ci-dessous pour configurer la ZAPPER pour votre téléviseur.

- 1 Vérifiez que votre TV est allumée (et non en veille).
- 2 Trouvez votre code de téléviseur dans la section Codes configurés (page 52-66). Les codes sont répertoriés par nom de marque. Les codes les plus courants sont répertoriés en premier.
- 3 **Ouvrez le volet pour accéder à la touche MAGIC.**
- 4  Appuyez sur la touche **TV**.
- 5  Enfoncez et maintenez la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois (la DEL sous la touche **POWER** clignotera une fois puis deux fois).
- 6 Saisissez votre code à 5 chiffres en fonction du tableau ci-dessous. La DEL sous la touche **POWER** clignote alors deux fois.



- 7  Pointez ensuite la ZAPPER vers votre téléviseur et appuyez sur **POWER**. Si votre téléviseur s'éteint, votre ZAPPER est probablement prête à commander votre appareil.
- 8 Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 4 à 7 en utilisant un autre code répertorié sous votre marque.

Par exemple: Pour saisir un code 33121 de téléviseur "Sony", vous appuyeriez sur HAUT, HAUT, DROITE, GAUCHE, DROITE.

Pour configurer votre lecteur de DVD ou récepteur de satellite, appuyez sur la touche correspondant à l'appareil dans l'étape 4.

Remarques importantes:

- Certains codes sont pratiquement identiques. Si votre téléviseur ne répond pas ou ne fonctionne pas correctement avec l'un des codes, suivez les étapes 1 à 5 avec chaque code répertorié pour votre marque.
- Si aucun des codes répertoriés pour votre marque ne commande votre téléviseur, suivez la méthode de recherche décrite dans la section suivante. La méthode de recherche peut être utilisée même si votre marque n'apparaît pas dans la liste.

Code TV

--	--	--	--	--

Code de magnétoscope

--	--	--	--	--

Code de DVD

--	--	--	--	--

Méthode de recherche

Si votre téléviseur ne répond pas à la ZAPPER après avoir essayé tous les codes répertoriés pour votre marque, essayez de rechercher votre code.

Exemple: pour rechercher votre code de TV:

- 1 Vérifiez que votre TV est allumée (et non en veille).
- 2 Ouvrez le volet pour accéder à la touche MAGIC.
- 3 Appuyez sur la touche TV.
- 4 Enfoncez et maintenez la touche MAGIC jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois (la DEL sous la touche POWER clignotera une fois puis deux fois).
- 5 **Appuyez ensuite sur OK (coupure), BAS, BAS.**
- 6 Dirigez la ZAPPER vers votre téléviseur. Ensuite, alternez entre POWER et CHANNEL - jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne. Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur ces touches (jusqu'à 150 fois !), soyez donc patient. N'oubliez pas de pointer la ZAPPER vers votre appareil tout au long de la recherche de votre code.
- 7 Quand votre appareil s'éteint, enfoncez et relâchez la touche MAGIC pour mémoriser le code. La ZAPPER doit maintenant être prête à actionner votre téléviseur. Rallumez votre appareil puis essayez toutes les fonctions de la télécommande afin de vérifier qu'elles agissent correctement. Si certaines commandes de la ZAPPER ne fonctionnent pas correctement, réessayez la méthode de recherche, vous utilisez peut-être un mauvais code.

- Pour configurer votre lecteur de DVD ou récepteur de satellite, appuyez sur la touche correspondant à l'appareil dans l'étape 3.

Lecture du code

Exemple: Pour faire clignoter le code de votre TV:

- 1 Ouvrez le volet pour accéder à la touche MAGIC.
- 2 Appuyez sur la touche TV.
- 3 Enfoncez et maintenez la touche MAGIC jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois (la DEL sous la touche POWER clignotera une fois puis deux fois).
- 4 Appuyez ensuite sur OK (coupure), HAUT, BAS.
- 5 Pour le premier chiffre de votre code à 5 chiffres, appuyez sur DROITE et comptez les clignotements rouges.
- 6 Pour le deuxième chiffre, appuyez sur GAUCHE et comptez les clignotements rouges.
- 7 Pour le troisième chiffre, appuyez sur HAUT et comptez les clignotements rouges.
- 8 Pour le quatrième chiffre, appuyez sur BAS et comptez les clignotements rouges.
- 9 Pour le cinquième chiffre, appuyez sur OK (coupure) et comptez les clignotements rouges.

- Pour lire le code que vous avez programmé pour votre lecteur de DVD ou récepteur de satellite, appuyez sur la touche correspondant à l'appareil dans l'étape 2.

Réattribution de mode

Il est possible de modifier le mode de n'importe quelle touche d'appareil. Ceci est utile si vous voulez configurer deux fois le même type d'appareil sur la ZAPPER. Le code peut être configuré avec la "Saisie directe du code" (page 14) ou la "Méthode de recherche" (page 15). Pour modifier une touche d'appareil, consultez l'exemple ci-dessous.

Exemple: programmation d'un second téléviseur sur la touche SAT.

- 1 Ouvrez le volet pour accéder à la touche MAGIC.
- 2 Enfoncez et maintenez la touche MAGIC jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois (la DEL sous la touche POWER clignotera une fois puis deux fois).
- 3 **Enfoncez et relâchez OK (coupure), sur BAS puis sur DROITE.**
La DEL sous la touche POWER clignote alors deux fois.
- 4 **Appuyez sur TV.**
- 5 Appuyez sur SAT. La DEL sous la touche POWER clignote alors deux fois.
La touche SAT est à présent une seconde touche TV et peut être utilisée pour programmer un second téléviseur.

Problèmes et solutions

Problème	Solution
Votre marque n'est pas répertoriée dans la section des codes de la ZAPPER?	Essayez la méthode de recherche.
La ZAPPER n'actionne pas votre appareil?	A) Essayez tous les codes répertoriés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche.
La ZAPPER n'exécute pas correctement les commandes?	Vous pouvez utiliser un mauvais code. Réessayez la Configuration directe en réessayant chaque code répertorié sous votre marque ou redémarrez la méthode de recherche pour localiser le code approprié.
Vous ne pouvez pas atteindre les chaînes 10 et suivantes de votre TV.	Si votre télécommande d'origine ne comportait pas les touches CHANNEL +/-, la ZAPPER peut ne pas actionner cette fonction.
La ZAPPER ne répond pas à une pression d'une touche?	Vérifiez que vos piles sont neuves et pointez bien la ZAPPER vers votre appareil.
La DEL ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche?	Remplacez les piles par 2 piles alcalines "AAAA" neuves.

Customer Service

En France

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0173036536

En Belgique

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 022750851

Au Luxembourg

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632

En Suisse

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0443420449

(*) **Envoyez juste un message 'blanc', vous obtiendrez automatiquement un questionnaire à remplir.**

INSTALACIÓN DE LAS PILAS	17
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	18
CONFIGURACIÓN	
Configuración directa del código	19
Método de búsqueda	20
Parpadeo de determinación del código	20
CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN	
TV : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector	52
SAT : Receptor de satélite / Convertidor y descodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD	60
CBL : Convertidor de cable / Convertidor y descodificador integrado / DVB-C	63
VAC : Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV	63
DVD : Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD / Combi DVD / DVD/HDD	63
MODO DE NUEVA ASIGNACIÓN	21
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
Consejos útiles	21

Instalación de las pilas

El mando a distancia universal necesita 2 pilas alcalinas nuevas de tipo "AAAA".









- 1 Quite la tapa de las pilas de la parte posterior del mando presionando la lengüeta.
- 2 Coloque las pilas respetando los signos de polaridad +/- marcados en su compartimiento.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.


Notas importantes:


- Para evitar tener que reprogramar el mando a distancia universal cuando cambie las pilas, inserte las nuevas en menos de 5 minutos.
Es preferible que no utilice pilas recargables.

Características y funciones



- 1**  **POTENCIA (LED (Diodo de emisión de luz) rojo)**
La tecla de Potencia (POWER) funciona del mismo modo que en su mando a distancia original. El LED situado debajo de la tecla POWER se iluminará de color rojo cada vez que pulse una tecla.
- 2** **Cerrado:** **CANAL +/-, VOLUMEN +/- y SILENCIO**
Las teclas CH +/- y VOL +/- funcionan como las del mando a distancia original.
Abierto: **AUP (ARRIBA), DOWN (ABAJO), LEFT (IZQUIERDA), RIGHT (DERECHA) y OK (mute)**
Las teclas de navegación (UP, DOWN, LEFT, RIGHT y OK) funcionan igual que las del mando a distancia original. Estas teclas también se usan para configurar el mando ZAPPER.
- 3**  **16:9**
Con esta tecla se activa la función de pantalla grande (16:9), siempre que esté disponible en el mando a distancia original).
- 4**  **MENÚ**
La tecla MENÚ controla la misma función que tenía en el mando a distancia original.
- 5**  **GUIDE (GUÍA)**
En los modos TV, DVD y/o SAT se podrá activar la función "Guía" (siempre que esté disponible en el mando a distancia original).
- 6**  **AV**
En modo TV dispondrá de la función AV / Input. En el modo VCR dispondrá de la función "TV/VCR", siempre que esté disponible en el mando a distancia original. En modo DVD dispondrá de la función "TV/DVD", siempre que esté disponible en el mando a distancia original. En modo DVD dispondrá de las funciones "TV/SAT" o "TV/DTV", siempre que esté disponible en el mando a distancia original.
- 7**  **TECLA MAGIC**
La tecla MAGIC (tecla de configuración) se usa para programar el mando.
- 8**  **Teclas de transporte (REW, PAUSE, PLAY etc.)**
Estas teclas activan las funciones de transporte (PLAY, FF, REW etc.) del aparato. Para evitar una grabación accidental, la tecla RECORD (GRABACIÓN) debe pulsarse dos veces para empezar a grabar.
- 9**  **TV** Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Proyector posterior



 **DVD** DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD


 **SAT** Receptor del satélite, DVB-T, Adaptador del cable, DSS / Accesorios de video (p. ej. Media Centres), Grabadora de video personal, Grabadora del disco duro


Configuración

Configuración directa del código

Ejemplo: Para configurar el ZAPPER para su receptor de televisión siga las instrucciones que se indican a continuación.

- 1 Asegúrese de que el TV esté conectado (no en espera "standby").
- 2 Busque el código de su televisor en la sección Código de configuración (páginas 52-66). Los códigos aparecen listados por marcas. Los códigos más conocidos aparecen en primer lugar.
- 3 Abra la tapa para acceder a la tecla MAGIC.
- 4  Pulse la tecla TV.
- 5  Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC hasta que el LED parpadee dos veces (el LED situado debajo de la tecla POWER parpadeará una vez y luego dos veces).
- 6 Introduzca el código de 5 dígitos que corresponda según la lista. El LED de debajo de la tecla POWER parpadeará dos veces.



- 7  Ahora apunte el mando a distancia universal hacia el televisor y pulse POWER. Si el televisor se apaga, el mando a distancia (ZAPPER) está listo para hacer funcionar el dispositivo.
- 8 Si el funcionamiento no es el correcto, repita los pasos 1-5 con otro código de la lista correspondiente a la marca de su aparato receptor.

Por ejemplo: Para introducir un código 33121 para TV Sony, deberá apretar: UP (ARRIBA), UP (ARRIBA), RIGHT (DERECHA), LEFT (IZQUIERDA), RIGHT (DERECHA).

Para configurar el reproductor de DVD o el Receptor vía Satélite, pulse la tecla correspondiente del aparato durante el paso 4.

Notas importantes:

- Algunos códigos son bastante similares. Si su televisor no responde o no funciona correctamente con uno de los códigos, siga los pasos 1 a 5 con cada código de la lista correspondiente a la marca de su receptor de TV.
- Si ninguno de los códigos de la lista funciona con su televisor, siga el Método de búsqueda descrito en la siguiente sección. El Método de búsqueda puede usarse aunque la marca de su TV no aparezca en la lista.
- Escriba el código de su televisor en las casillas de esta página para utilizarlo en el futuro.

Código TV

Código VCR

Código DVD

Método de búsqueda

Si después de probar todos los códigos de la lista de televisores de su marca, su receptor no responde al ZAPPER, intente buscar su código.

Ejemplo: para buscar el código de su TV:

- 1 Asegúrese de que la TV esté conectada (no en espera "standby").
- 2 **Abra la tapa** para acceder a la tecla MAGIC.
- 3 Pulse la tecla TV.
- 4 Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC hasta que el LED parpadee dos veces.** (El LED de debajo de la tecla POWER parpadeará primero una vez, y luego dos).
- 5 A continuación pulse **OK (mute), DOWN ABAJO), DOWN (ABAJO).**
- 6 **Apunte hacia el televisor con el mando a distancia universal. Luego, pulse alternativamente las teclas POWER y CHANNEL, hasta que el televisor se apague. Tendrá que pulsar muchas veces dichas teclas (!hasta 150 veces!), por lo que le rogamos que tenga paciencia.** Recuerde que deberá apuntar con el ZAPPER hacia su aparato durante todo el tiempo que realice la búsqueda del código.
- 7 Cuando el receptor se apague, pulse y suelte la tecla MAGIC para guardar el código. Ahora el mando ZAPPER debe estar cerca del receptor para hacerlo funcionar. Vuelva a encender el dispositivo y pruebe todas las funciones del mando a distancia para comprobar que funcionan correctamente. Si alguno de los mandos del ZAPPER no funciona correctamente, vuelva a intentar el método de búsqueda, puede estar usando un código incorrecto.

- Para configurar el reproductor de DVD o el Receptor vía Satélite, pulse la tecla correspondiente del aparato durante el paso 3.

Parpadeo de determinación del código

Ejemplo: Para realizar el parpadeo de determinación del código de su TV:

- 1 **Abra la tapa** para acceder a la tecla MAGIC.
- 2 Pulse la tecla **TV.**
- 3 Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC hasta que el LED de color rojo parpadee dos veces (el LED situado debajo de la tecla POWER parpadeará una vez y luego dos veces).
- 4 Luego pulse las teclas MUTE, ARRIBA, ABAJO.
- 5 Para conocer el primer dígito de su código de 5 dígitos, pulse el botón DERECHA y cuente el nº de parpadeos del LED rojo.
- 6 Para el segundo dígito, pulse IZQUIERDA y cuente el nº de parpadeos de color rojo.
- 7 Para el tercer dígito, pulse ARRIBA y cuente el nº de parpadeos de color rojo.
- 8 Para el cuarto dígito, pulse ABAJO y cuente el nº de parpadeos de color rojo.
- 9 Para el quinto dígito, pulse MUTE y cuente el nº de parpadeos de color rojo.

- Para que parpadee el código que programó en el reproductor de DVD o en el Receptor vía Satélite, pulse la tecla correspondiente del aparato durante el paso 2.

Modo de nueva asignación

Es posible cambiar el modo en cualquier tecla del aparato. Esto resulta útil si desea configurar dos aparatos iguales en el ZAPPER. El código se puede configurar utilizando "Configuración del código directo" (página. 19) o "Método de búsqueda" (página. 20).

Para cambiar una tecla del aparato, véase el ejemplo siguiente.

Ejemplo: para programar un segundo televisor en la tecla SAT.

- 1 **Abra la tapa** para acceder a la tecla MAGIC.
- 2 Pulse y mantenga pulsada la **tecla MAGIC hasta que el LED parpadee dos veces** (El LED que se encuentra debajo de la tecla POWER parpadeará primero una vez y luego dos).
- 3 Pulse y suelte **OK (mute), luego DOWN (ABAJO) y a continuación RIGHT (DERECHA)**. El LED que se encuentra debajo de la tecla POWER parpadeará dos veces.
- 4 Pulse **TV**.
- 5 Pulse **SAT**. El LED que se encuentra debajo de la tecla POWER parpadeará dos veces. La tecla SAT se ha convertido en la segunda tecla de TV y puede utilizarse para programar un segundo aparato de Televisión.

Localización y solución de problemas

Problema	Solución
¿Su marca no aparece en la sección del código ZAPPER?	Intente el método de búsqueda.
¿El ZAPPER no pone en marcha el aparato?	a) Pruebe con todos los códigos de la lista de su marca. b) Intente el método de búsqueda.
¿El ZAPPER no ejecuta las instrucciones adecuadamente?	Tal vez está usando un código incorrecto. Vuelva a probar la configuración directa con cada uno de los códigos de su marca o vuelva a iniciar el método de búsqueda para obtener el código correcto.
No puede pasar del canal nº 9 en su televisor.	Si su mando a distancia original no disponía de las teclas CHANNEL +/-, el ZAPPER no podrá realizar esta función.
El mando ONE FOR ALL no responde después de pulsar una tecla.	Asegúrese de usar pilas nuevas y de que el mando ONE FOR ALL está dirigido hacia el aparato.
El LED no parpadea al pulsar una tecla.	Cambie las pilas por otras 2 pilas alcalinas "AAAA" nuevas.

Servicio de atención al cliente

En España

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 917873180

- (*) **Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta automática con un formulario a rellenar.**

INSTALAR AS PILHAS	22
CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES	23
CONFIGURAÇÃO	
Configuração do código directo	24
Método de busca	25
Código por intermitências	25
CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO	
TV : Televisor / LCD / Plasma / Projetor / Retroprojetor	52
SAT : Receptor de Satélite / TV a Cabo / DVB-S / DVB-T / Vista livre (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	60
CBL : Conversor de Cabo / Set-Top-Box / DVB-C	63
VAC : Acessórios de Vídeo como Media Centres / Acessórios de AV / Selectores de AV	63
DVD : Leitor de DVD / DVD-R / Cinema em Casa DVD / Combinação DVD / DVD/HDD	63
MODO DE RE-ATRIBUIÇÃO	26
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	
Indicações úteis	26

Instalar as pilhas

O ZAPPER necessita de 2 pilhas alcalinas "AAAA" novas.











- 1 Retire a tampa das pilhas da parte de trás do ZAPPER, premindo a lingueta para baixo.
- 2 Faça coincidir as pilhas com as marcas das polaridades +/- dentro do respectivo compartimento e, a seguir, introduza as pilhas.
- 3 Volte a encaixar a tampa das pilhas.

Notas importantes:

- Para evitar ter de voltar a programar o seu ZAPPER após retirar as pilhas, terá de introduzir pilhas novas dentro de 5 minutos.
Por isso, o melhor é não utilizar pilhas recarregáveis.

Características e funções






-  **POWER (LED vermelho – diodo emissor de luz)**
A tecla POWER executa a mesma função que o seu telecomando original operava. O LED por baixo da tecla POWER ficará vermelho sempre que a tecla for premida.
- 2 Fechado:** **CHANNEL +/- (canal +/-), VOLUME +/- e MUTE (modo sem som)**
As teclas CH +/- e VOL +/- executam as mesmas funções que o seu telecomando original operava.
Aberto: **PARA CIMA, PARA BAIXO, ESQUERDA, DIREITA e OK (mute)**
As teclas de navegação (PARA CIMA, PARA BAIXO, ESQUERDA, DIREITA e OK) funcionam da mesma forma que as do seu controlo remoto original. Estas teclas também são utilizadas para configurar o seu ZAPPER.
-  **16:9**
Esta tecla fornece-lhe a função de (16:9) wide screen, se disponível no seu controlo remoto original.
-  **MENU**
A tecla MENU controla a mesma função que no seu controlo remoto original.
-  **GUIA**
No modo TV, DVD e/ou SAT obterá a função "Guia" (se disponível no seu controlo remoto original).
-  **AV**
No modo TV obterá a função AV/ Entrada. No modo VCR obterá a função "TV/ VCR", se disponível no seu controlo remoto original. No modo DVD obterá a função "TV/ DVD", se disponível no seu controlo remoto original. No modo DVD obterá a função "TV/ SAT", se disponível no seu controlo remoto original.
-  **MAGIC**
A tecla MAGIC (= tecla de configuração) é utilizada para configurar o seu ZAPPER.
-  **Teclas de TRANSPORTE (REW, PAUSA, PLAY, etc.)**
Estas teclas operam as funções de transporte (PLAY, FF, REW, etc.) do seu aparelho. Para prevenir gravações acidentais, a tecla RECORD deve ser premida duas vezes para começar a gravar.
-  **TV** Televisão/ LCD/ Plasma/ Projector/ Projector traseiro
 **DVD** Leitor de DVD/ DVD-R/ DVD Home Cinema/ DVD Combi/ DVD/HDD
 **SAT** Receptor de Satélite, DVB-T, Conversor de Cabo, DSS / Acessório de Vídeo (ex.: Media Centres) Videogravador pessoal, Gravador de Discos Rígidos


Configuração

Configuração do código directo

Exemplo: Para configurar o ZAPPER à sua televisão, siga as instruções abaixo.

- 1 Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- 2 Consulte o código da sua televisão na secção de códigos de configuração (página 52-66). Os códigos estão apresentados pela marca da televisão. Os códigos mais conhecidos estão indicados em primeiro lugar.
- 3 Abra a tampa para permitir o acesso à tecla MAGIC.
- 4  Prima a tecla TV.
- 5  Prima e mantenha premida a **tecla MAGIC até o LED piscar duas vezes** (O LED por baixo da tecla POWER irá piscar uma vez e depois duas vezes).
- 6 **Introduza o seu código de 5 dígitos**, conforme a tabela em baixo. O LED por baixo da tecla POWER irá piscar duas vezes.



- 7  Agora, aponte o ZAPPER para a sua televisão e prima **POWER**. Se a sua televisão se apagar, o seu ZAPPER está pronto a operar o seu aparelho.
- 8 Se as funções não estiverem a funcionar correctamente, repita os passos 4-7, utilizando outro código indicado correspondente à sua marca de televisão.

Por exemplo: para introduzir o código 33121 de uma televisão "Sony",
prima 3 = PARA CIMA, 3 = PARA CIMA, 1 = DIREITA, 2 = ESQUERDA, 1 = DIREITA

Para configurar o seu leitor de DVD ou Receptor Satélite por favor prima a tecla correspondente do aparelho durante o passo 4.

Notas importantes:

- Alguns códigos são muito parecidos. Se a sua televisão não responder ou não funcionar correctamente com um dos códigos, siga os passos de 1 a 5 para cada código indicado para a sua marca.
- Se nenhum dos códigos indicados para a sua marca operar a sua televisão, execute o Método de Busca descrito no parágrafo seguinte. O Método de Busca pode ser usado, mesmo que a marca da sua televisão não esteja na lista.

Código TV

Código VCR

Código DVD

Método de Busca

Se a sua televisão não responder ao ZAPPER após ter tentado todos os códigos indicados para a sua marca, experimente a busca manual do seu código.

Exemplo: para procurar o código da sua televisão:

- 1 Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- 2 Abra a tampa para permitir o acesso à tecla MAGIC.
- 3 Prima a tecla TV.
- 4 Prima e mantenha premida a **tecla MAGIC até o LED piscar duas vezes** (O LED por baixo da tecla POWER irá piscar uma vez e depois duas vezes).
- 5 A seguir, prima as teclas OK (mute), PARA BAIXO, PARA BAIXO.
- 6 Aponte o ZAPPER para a sua televisão. A seguir, alterne entre POWER e CHANNEL – até que a sua televisão se APAGUE. Pode ter de premir estas teclas muitas vezes (até 150 vezes!), por isso, aguarde pacientemente. Lembre-se de que o ZAPPER tem de estar sempre apontado para a sua televisão enquanto procura o seu código.
- 7 **Quando a sua televisão se apagar**, prima e solte a tecla **MAGIC** para guardar o código. O ZAPPER deverá estar agora pronto para operar a sua televisão. Volte a acender a televisão e experimente todas as funções do telecomando, de modo a certificar-se de que funcionam correctamente. Se alguns dos comandos do ZAPPER não estiverem a funcionar correctamente, experimente o método de busca novamente, pois pode estar a usar o código errado.

- Para programar o seu leitor de DVD ou Receptor Satélite por favor prima a tecla do aparelho correspondente durante o passo 3.

Código por intermitências

Exemplo: para procurar o código da sua televisão por intermitente:

- 1 Abra a tampa para permitir o acesso à tecla MAGIC.
- 2 Prima a tecla TV.
- 3 Prima e mantenha premida a **tecla MAGIC até o LED piscar duas vezes** (O LED por baixo da tecla POWER irá piscar uma vez e depois duas vezes).
- 4 A seguir, prima OK (mute), PARA CIMA, PARA BAIXO.
- 5 Para o **primeiro** dígito do seu **código de 5 dígitos**, prima **DIREITA** e conte as intermitências vermelhas.
- 6 Para o **segundo** dígito, prima **PARA CIMA** e conte as intermitências vermelhas.
- 7 Para o **terceiro** dígito, prima **PARA BAIXO** e conte as intermitências vermelhas.
- 8 Para o **quarto** dígito, prima **CHANNEL** - e conte as intermitências vermelhas.
- 9 Para o **quinto** dígito, prima **OK(mute)** e conte as intermitências vermelhas.

- Para deixar intermitente o código que programou para o seu leitor de DVD ou Receptor Satélite por favor prima a tecla do aparelho correspondente durante o passo 2.

Modo re-atribuição

É possível mudar o modo de qualquer tecla do aparelho. Isto pode ser útil se desejar programar dois aparelhos dos mesmos no ZAPPER. O código pode ser programado usando "Programação do código directo" (página 24) ou "Método de busca" (página 25).
Para mudar uma tecla do aparelho, ver o exemplo abaixo.

Exemplo: para programar uma segunda televisão na tecla SAT:

- 1 Abra a tampa para permitir o acesso à tecla MAGIC.
- 2 Prima e mantenha premida a **tecla MAGIC até o LED piscar duas vezes** (O LED por baixo da tecla POWER irá piscar uma vez e depois duas vezes).
- 3 Prima e solte OK (mute), depois PARA BAIXO, e depois DIREITA.
O LED por baixo da tecla POWER irá piscar duas vezes.
- 4 Prima **TV**.
- 5 Prima **SAT**. O LED por baixo da tecla POWER irá piscar duas vezes.
A tecla SAT tornou-se agora numa segunda tecla de TV e pode ser usada para programar uma segunda Televisão.

Problema e Solução

Problema	Solução
A marca da sua TV não está indicada na secção de códigos do ZAPPER?	Tente o método de busca.
O ZAPPER não opera a sua televisão?	A) Experimente todos os códigos indicados para a sua marca. B) Tente o método de busca.
O ZAPPER não opera os comandos correctamente?	Pode estar a usar o código errado. Tente novamente a configuração directa, experimentando todos os códigos indicados por baixo da sua marca ou inicie o método de busca para localizar o código adequado, até o encontrar.
Não consegue entrar no canal 10 e seguintes na sua televisão.	Se o seu telecomando original não tinha as teclas CHANNEL +/-, o ZAPPER pode não operar esta função.
O ZAPPER não funciona após ter premido uma tecla?	Certifique-se de que está a usar pilhas novas e está a apontar o ZAPPER para a televisão.
O LED não pisca quando prime uma tecla?	Substitua as pilhas por 2 pilhas alcalinas "AAAA" novas.

Serviço de apoio ao cliente

Em Portugal

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 211203555

(*) **Por favor envie-nos somente uma mensagem em branco, porque você receberá um e-mail de volta**

INSERIMENTO DELLE BATTERIE	27
CARATTERISTICHE E FUNZIONI	28
IMPOSTAZIONE	
Impostazione diretta con codice	29
Metodo di ricerca	30
Lettura del codice	30
CODICI IMPOSTAZIONE	
TV : Televisore / LCD / Plasma / Proiettore/ Retroproiettore	52
SAT : Ricevitore satellitare / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	60
CBL : Convertitore di rete / Set-Top-Box / DVB-C	63
VAC : Accessori Video come Media Centres / Accessori AV / Selettori AV	63
DVD : Lettore DVD / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	63
RIASSEGNAZIONE DELLA MODALITÀ	31
ELIMINAZIONE GUASTI	
Consigli utili	31

Inserimento delle batterie

Il telecomando ZAPPER necessita di 2 batterie alcaline "AAAA" nuove.


- 1 Rimuovere il coperchio del vano portabatterie dal lato posteriore del telecomando ZAPPER premendo sulla linguetta.
- 2 Fare coincidere le polarità con i segni +/- all'interno del vano portabatterie, quindi inserire le batterie.
- 3 Riposizionare il coperchio del vano portabatterie.








Note importanti:


- Al fine di evitare di dover riprogrammare il telecomando ZAPPER dopo aver tolto le batterie è necessario inserire le batterie nuove entro 5 minuti. Quindi è meglio non utilizzare batterie ricaricabili.


Caratteristiche e funzioni



- 1**  **POWER (LED rosso – diodo luminoso)**
 Il tasto POWER ha la stessa funzione che aveva nel telecomando originale. Il LED posto sotto il tasto POWER si illumina di rosso ogni volta che viene premuto un tasto.
- 2** **Chiuso:** **CANALE +/-, VOLUME +/- e MUTE**
 I tasti CH+/- e VOL+/- funzionano esattamente come quelli sul telecomando originale.

Aperto: **SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA e OK (mute)**
 I tasti navigazione (**SU, GIÙ, SINISTRA, DESTRA e OK**) funzionano esattamente come quelli sul telecomando originale. Questi tasti sono utilizzati anche per impostare il telecomando ZAPPER.
- 3**  **16:9**
 Questo tasto consente di accedere alla funzione di visualizzazione widescreen (16:9), se questa era disponibile sul telecomando originale.
- 4**  **MENI**
 Il tasto MENU svolge la stessa funzione che aveva sul telecomando originale.
- 5**  **GUIDA**
 In modalità TV, DVD e/o SAT è possibile attivare la funzione "Guida" (se disponibile sul telecomando originale).
- 6**  **AV**
 In modalità TV il tasto svolge la funzione AV / Input. In modalità VCR svolge la funzione "TV/VCR", se disponibile sul telecomando originale. In modalità DVD svolge la funzione "TV/DVD", se disponibile sul telecomando originale. In modalità DVD svolge la funzione "TV/SAT" o "TV/DTV", se disponibile sul telecomando originale.
- 7**  **MAGIC**
 Il tasto MAGIC (= tasto impostazione) è utilizzato per programmare il telecomando ZAPPER.
- 8**  **Tasti TRANSPORT (REW, PAUSA, PLAY ecc.)**
 Questi tasti comandano le funzioni di trasporto dell'apparecchio (PLAY, FF, REW, ecc.). Per evitare la registrazione involontaria, il tasto RECORD deve essere premuto due volte per avviare la registrazione.
- 9**  **TV** Televisore / LCD / Plasma / Proiettore / Retroproiettore



 **DVD** Lettore DVD, DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD


 **SAT** Ricevitore satellitare, DVB-T, Convertitore di rete, DSS / Accessori video (per es. Media Centre) Personal Video Recorder, Hard Disc Recorder


Impostazione

Impostazione diretta con codice

Esempio: Per impostare il telecomando ZAPPER per il televisore seguire le istruzioni seguenti.

- 1 Assicurarsi che il televisore sia acceso (non in standby).
- 2 Individuare il codice del televisore nell'elenco Codici impostazione (pagina 52-66). I codici sono suddivisi in base alla marca. I codici più comuni sono elencati per primi.
- 3 **Aprire il coperchietto** per poter accedere al tasto MAGIC.
- 4  Premere il tasto **TV**.
- 5  Premere e tenere premuto il tasto **MAGIC** fino a quando il LED lampeggia **due volte** (Il LED sotto il tasto POWER lampeggerà una volta e quindi due volte).
- 6 **Inserire il codice a 5 cifre** in base allo schema sottostante. Il LED sotto il tasto POWER lampeggerà due volte.



- 7  Ora, puntare il telecomando ZAPPER verso il televisore e premere **POWER**. Se il televisore si spegne significa che il telecomando ZAPPER è pronto per azionare l'apparecchio.
- 8 Se le funzioni non funzionano correttamente, ripetere i passaggi da 4 a 7 utilizzando un altro codice elencato sotto la marca dell'apparecchio.

Esempio: Per inserire il codice televisore "Sony" **33121**, occorre premere SU, SU, DESTRA, SINISTRA, DESTRA.

Per impostare il lettore DVD o il Ricevitore satellitare, premere il tasto apparecchio corrispondente durante la fase 4.

Note importanti:

- Alcuni codici sono molto simili tra loro. Se il televisore non risponde o non funziona correttamente con uno di questi codici, eseguire i passaggi da 1 a 5 con ogni singolo codice elencato per la relativa marca.
- Se nessuno dei codici elencati per la marca consente di azionare il televisore, eseguire il Metodo di ricerca descritto nel capitolo successivo. Il Metodo di ricerca può essere utilizzato anche se la marca del televisore non compare assolutamente nell'elenco.

Codice TV

Codice VCR

Codice DVD

Metodo di ricerca

Se il televisore non risponde al telecomando ZAPPER dopo aver provato tutti i codici elencati sotto la marca dell'apparecchio, provare a ricercare il codice.

Esempio: come cercare il codice TV:

- 1 Assicurarsi che il televisore sia acceso (non in standby).
- 2 **Aprire il coperchietto** per poter accedere al tasto MAGIC.
- 3 Premere il tasto TV.
- 4 Premere e tenere premuto il **tasto MAGIC fino a quando il LED lampeggia due volte** (Il LED sotto il tasto POWER lampeggerà una volta e quindi due volte).
- 5 Successivamente, premere **OK (mute), GIÙ, GIÙ**.
- 6 Puntare il telecomando ZAPPER verso il televisore. Quindi, premere alternativamente **POWER e CANALE** – fino a quando il televisore si spegne. Può essere necessario premere diverse volte questi tasti (fino a 150!), quindi occorre avere un po' di pazienza. Tenere presente che il telecomando ZAPPER deve restare puntato verso l'apparecchio per tutto il tempo in cui si effettua la ricerca del codice.
- 7 **Quando l'apparecchio si spegne**, premere e rilasciare il tasto **MAGIC per memorizzare il codice**.
Ora il telecomando ZAPPER dovrebbe essere pronto per azionare il televisore. Accendere di nuovo l'apparecchio e testare tutte le funzioni di controllo remoto per assicurarsi che funzionino correttamente. Se alcuni dei comandi del telecomando ZAPPER non funzionano correttamente, eseguire di nuovo il metodo di ricerca: il codice utilizzato potrebbe essere errato.

- Per impostare il lettore DVD o il Ricevitore satellitare, premere il tasto apparecchio corrispondente durante la fase 3.

Letture del codice

Esempio: Come fare comparire il codice sotto forma di lampeggi:

- 1 **Aprire il coperchietto** per poter accedere al tasto MAGIC.
- 2 Premere il tasto TV.
- 3 Premere e tenere premuto il **tasto MAGIC fino a quando il LED rosso lampeggia due volte** (Il LED sotto il tasto POWER lampeggerà una volta e quindi due volte).
- 4 Successivamente, premere **OK (mute), SU, GIÙ**.
- 5 Per conoscere la **prima cifra del codice a 5 cifre**, premere **DESTRA** e contare il numero di lampeggi rossi.
- 6 Per conoscere la **seconda** cifra, premere **SINISTRA** e contare il numero di lampeggi rossi.
- 7 Per conoscere la **terza** cifra, premere **SU** e contare il numero di lampeggi rossi.
- 8 Per conoscere la **quarta** cifra, premere **GIÙ** e contare il numero di lampeggi rossi.
- 9 Per conoscere la **quinta** cifra, premere **OK (mute)** e contare il numero di lampeggi rossi.

- Per leggere il codice programmato per il Lettore DVD o per il Ricevitore satellitare, premere il tasto apparecchio corrispondente durante la fase 2.

Riassegnazione della modalità

È possibile modificare la modalità di qualsiasi tasto dell'apparecchio. Questo è utile se si desidera impostare due apparecchi uguali sul telecomando ZAPPER. Il codice può essere impostato utilizzando la "Impostazione diretta con codice" (pag. 29) o il "Metodo di ricerca" (pag. 30). Per modificare il tasto di un apparecchio, vedere l'esempio seguente.

Esempio: come programmare un secondo televisore sul tasto SAT.

- 1 **Aprire il coperchietto** per poter accedere al tasto MAGIC.
- 2 Premere e tenere premuto il **tasto MAGIC fino a quando il LED rosso lampeggia due volte** (Il LED sotto il tasto POWER lampeggerà una volta e quindi due volte).
- 3 Premere e rilasciare **OK (mute)** e quindi **GIÙ** e **DESTRA**.
Il LED sotto il tasto POWER lampeggia due volte.
- 4 Premere **TV**.
- 5 Premere **SAT**. Il LED sotto il tasto POWER lampeggia due volte.
Il tasto **SAT** è ora diventato un secondo tasto TV e può essere utilizzato per programmare un secondo televisore.

Problema & Soluzione

Problema	Soluzione
La marca del vostro apparecchio non è inclusa nell'elenco dei codici per ZAPPER?	Provare con il metodo di ricerca.
Il telecomando ZAPPER non comanda l'apparecchio?	A) Provare tutti i codici elencati per la marca dell'apparecchio. B) Provare con il metodo di ricerca.
Il telecomando ZAPPER non esegue correttamente i comandi?	Forse non viene usato il codice corretto. Provare ad eseguire l'impostazione diretta usando ogni codice elencato per la marca dell'apparecchio oppure avviare di nuovo il metodo di ricerca per individuare il codice corretto.
Non si riesce ad accedere al canale 10 o superiori del televisore.	Se il telecomando originale non aveva tasti CANALE +/-, il telecomando ZAPPER potrebbe non essere in grado di eseguire questa funzione.
Il telecomando ZAPPER non risponde dopo che è stato premuto un tasto?	Verificare che le batterie siano nuove e che il telecomando ZAPPER sia puntato verso l'apparecchio.
Il LED non lampeggia quando viene premuto un tasto?	Sostituire le batterie con 2 batterie alcaline "AAAA" nuove.

Servizio Clienti

In Italia

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0248296093

In Svizzera

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0443420449

- (*) **Basta inviare un messaggio vuoto, riceverà un'auto reply (risposta automatica).**

DE BATTERIJEN INSTALLEREN	32
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES	33
INSTELLEN	
Direct instellen via de code	34
Zoekmethode	35
Code uitlezen	35
INSTELCODES	
TV : Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector	52
SAT : Satellietontvanger / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (GB) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	60
CBL : Kabeldecoder / set-top-box / DVB-C	63
VAC : Videoaccessoires zoals Media Center / AV-accessoires / AV-selector	63
DVD : DVD-speler / DVD-Recorder / DVD-home cinema / DVD-combinatie / DVD/HDD	63
HERTOEWIJZING VAN MODUS	36
PROBLEMEN OPLOSSEN	
Handige tips	36

De batterijen installeren

De ZAPPER heeft 2 nieuwe AAAA-alkalinebatterijen nodig.











- 1 Verwijder de batterijklep van de achterkant van de ZAPPER door op het lipje te drukken.
- 2 Plaats de batterijen zodanig dat de tekens +/- overeenkomen met de markeringen en plaats de batterijen.
- 3 Breng de batterijklep weer aan.

Belangrijk:

- Als u de ZAPPER niet opnieuw wilt programmeren na het verwijderen van de batterijen, moet u binnen 5 minuten nieuwe batterijen plaatsen.
U kunt beter geen oplaadbare batterijen gebruiken.

Eigenschappen en functies






- 1**  **POWER (rode LED – Light Emitting Diode)**
De POWER-toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening. De LED onder de toets POWER brandt rood als er op een toets wordt gedrukt.
- 2** **Gesloten:** **KANAAL +/-, VOLUME +/- en MUTE**
De toetsen CH +/- en VOL +/- werken hetzelfde als die op uw oorspronkelijke afstandsbediening.
- Open:** **OMHOOG, OMLAAG, LINKS, RECHTS EN OK (DEMPEN)**
De navigatietoetsen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS, RECHTS en OK) werken hetzelfde als die op uw oorspronkelijke afstandsbediening. Deze toetsen worden ook gebruikt om uw ZAPPER in te stellen.
- 3**  **16:9**
Deze toets bevat de functie voor breedbeeldweergave (16:9), als deze beschikbaar is op de originele afstandsbediening.
- 4**  **MENÜ**
De MENU-toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening.
- 5**  **GUIDE**
In de TV-, DVD- en of SAT-modus hebt u de functie Guide (als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening).
- 6**  **AV**
In de TV-modus is dit de AV/invoer-functie. In de VCR-modus hebt u de TV/VCR-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de DVD-modus hebt u de TV/DVD-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening. In de DVD-modus hebt u de TV/SAT-functie of de TV/DTV-functie, als deze beschikbaar is op uw originele afstandsbediening.
- 7**  **MAGIC**
De MAGIC-toets (insteltoets) wordt gebruikt om de ZAPPER in te stellen.
- 8**  **TRANSPORT-toetsen (REW, PAUSE, PLAY, enz.)**
Met deze toetsen worden de transportfuncties (PLAY, FF, REW, enz.) van het apparaat bediend. Om per ongeluk opnemen te voorkomen moet de RECORD-toets twee keer worden ingedrukt om de opname te starten.
- 9**  **TV** Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector
-  **DVD** DVD-speler / DVD-R / DVD-thuisbioscoop / DVD-combinatie / DVD/HDD
-  **SAT** Satellietontvanger, DVB-T, kabeldecoder, DSS / video-accessoire (bijvoorbeeld Media Centres), Personal videorecorder, Hard Disc-recorder


Instellen

Direct instellen via de code

Voorbeeld: Volg de onderstaande instructies om de ZAPPER in te stellen voor uw televisie.

- 1 Controleer of de tv is ingeschakeld (niet op stand-by).
- 2 Zoek de code van uw televisie in de sectie Instelcodes (pagina 52-66). Codes worden vermeld op merknaam. De meest voorkomende codes worden het eerst vermeld.
- 3 **Open het klepje** om bij de MAGIC-toets te kunnen.
- 4  Druk op de **TV**-toets.
- 5  Houd de **MAGIC-toets ingedrukt totdat de LED twee keer knippert** (de LED onder de POWER-toets knippert één en dan twee keer).
- 6 **Voer de 5-cijferige code in volgende de onderstaande lijst.** De LED onder de POWER-toets knippert twee keer.



- 7  Richt de ZAPPER nu op de televisie en druk op **POWER**. Als de televisie **UIT** gaat, is de ZAPPER gereed om het apparaat te bedienen.
- 8 Als de functies niet goed werken, herhaalt u stap 4-7 met een andere code die onder uw merk wordt vermeld.

Voorbeeld: Als u Sony-tv-code **33121** wilt invoeren, drukt u op UP, UP, RIGHT, LEFT, RIGHT.

Als u de DVD-speler of satellietontvanger wilt instellen, drukt u op de betreffende apparaattoets tijdens stap 4.

Belangrijk:

- Sommige codes lijken erg veel op elkaar. Als uw televisie niet reageert of niet goed functioneert met een van de codes, volgt u stap 1-5 met elke code die voor uw merk wordt vermeld.
- Als uw televisie met geen van de codes voor uw merk werkt, volgt u de zoekmethode in de volgende sectie. U kunt de zoekmethode ook gebruiken als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

TV-code	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VCR-code	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DVD-code	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zoekmethode

Als uw televisie niet op de ZAPPER reageert nadat u alle codes voor uw merk hebt geprobeerd, kunt u proberen de code te zoeken.

Voorbeeld: zoeken naar uw tv-code:

- 1 Controleer of de tv is ingeschakeld (niet op stand-by).
- 2 **Open het klepje** om bij de MAGIC-toets te kunnen.
- 3 Druk op de **TV**-toets.
- 4 Houd de **MAGIC-toets ingedrukt totdat de LED twee keer knippert** (de LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer).
- 5 Klik op **OK (mute), DOWN, DOWN**.
- 6 Richt de ZAPPER op uw televisie. Druk afwisselend op **POWER** en **CHANNEL** - totdat de televisie uitgaat. Misschien moet u vaak op deze toetsen drukken (tot 150 keer!), dus heb geduld. Vergeet niet de ZAPPER voortdurend op het apparaat te richten terwijl u de code zoekt.
- 7 **Als het apparaat uitgaat**, drukt u op **MAGIC** en laat u deze los om de **code op te slaan**. De ZAPPER is nu gereed om uw televisie te bedienen. Schakel het apparaat weer in en probeer alle functies van de afstandsbediening om te controleren of ze goed werken. Als niet alle commando's van de ZAPPER goed werken, probeert u de zoekmethode opnieuw. Misschien gebruikt u de verkeerde code.

- Als u de dvd-speler of satellietontvanger wilt instellen, drukt u op de betreffende apparaattoets tijdens stap 3.

Code uitlezen

Voorbeeld: uw tv-code uitlezen:

- 1 **Open het klepje** om bij de MAGIC-toets te kunnen.
- 2 Druk op de **TV**-toets.
- 3 Houd de **MAGIC-toets ingedrukt totdat de rode LED twee keer knippert** (de LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer).
- 4 Klik op **OK (mute), DOWN, DOWN**.
- 5 Druk voor het **eerste cijfer** van de **5-cijferige code** op **RIGHT** en tel hoe vaak het rode lampje knippert.
- 6 Druk voor het **tweede cijfer** op **LINKS** en tel hoe vaak het rode lampje knippert.
- 7 Druk voor het **derde cijfer** op **UP** en tel hoe vaak het rode lampje knippert.
- 8 Druk voor het **vierde cijfer** op **DOWN** en tel hoe vaak het rode lampje knippert.
- 9 Druk voor het **vijfde cijfer** op **OK (mute)** en tel hoe vaak het rode lampje knippert.

- Als u de code die u hebt geprogrammeerd voor de dvd-speler of satellietontvanger wilt uitlezen, drukt u op de betreffende apparaattoets tijdens stap 2.

Hertoewijzing van modus

U kunt de modus van elke apparaattoets wijzigen. Dit is handig als u twee dezelfde apparaten op de ZAPPER wilt instellen. De code kan worden ingesteld met Direct instellen via de code (pagina 34) of Zoekmethode (pagina. 35).

Zie het volgende voorbeeld voor het wijzigen van een apparaattoets.

Voorbeeld: een tweede televisie programmeren onder de SAT-toets.

- 1 **Open het klepje** om bij de MAGIC-toets te kunnen.
- 2 Houd de **MAGIC-toets ingedrukt totdat de LED twee keer knippert** (de LED onder de POWER-toets knippert één keer en dan twee keer).
- 3 Druk op **OK (mute)** en laat los, vervolgens op **DOWN** en **RIGHT**. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer.
- 4 Druk op **TV**.
- 5 Druk op **SAT**. De LED onder de POWER-toets knippert twee keer. De SAT-toets is nu een tweede TV-toets geworden en kan worden gebruikt om een tweede televisie te programmeren.

Problemen & oplossingen

Probleem	Oplossing
Uw merk wordt niet vermeld in de codesectie van de ZAPPER.	Probeer de zoekmethode.
De ZAPPER bedient uw apparaat niet.	A) Probeer alle codes die voor uw merk worden vermeld. B) Probeer de zoekmethode.
De ZAPPER voert commando's niet goed uit.	Mogelijk gebruikt u de verkeerde code. Herhaal Direct Set-Up met alle codes die onder uw merk worden vermeld of start de zoekmethode opnieuw om de juiste code te vinden.
U kunt kanaal 10 en hoger niet bereiken op uw tv.	Als de oorspronkelijke afstandsbediening geen toetsen voor CHANNEL +/- heeft, kan de ZAPPER deze functie misschien niet gebruiken.
De ZAPPER reageert niet als u op een toets drukt.	Gebruik nieuwe batterijen en richt de ZAPPER op uw apparaat.
De LED knippert niet als u op een toets drukt.	Vervang de batterijen door 2 nieuwe AAAA-alkalinebatterijen.

Klantenservice

In Nederland

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0205174790

In België

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 022750851

In Luxemburg

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632

- (*) **U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen).**

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE	37	
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FUNKCIÓK	38	
BEÁLLÍTÁS		
Közvetlen kódbeállítás	39	
Kódkeresés	40	
Kódlekerés	40	
BEÁLLÍTÁSI KÓDOK		
TV	: televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor	52
SAT	: műholdvevő / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	60
CBL	: kábeltálcakészítő / Set-Top-Box / DVB-C	63
VAC	: videotartozékok, pl. médiaközpontok / AV-tartozékok / AV-kapcsolópultok	63
DVD	: DVD-lejátszó / DVD-R / DVD-házimozi / DVD kombi / DVD/HDD	63
MÓDOK ÚJRAKIOSZTÁSA	41	
HIBAELHÁRÍTÁS		
Hasznos tanácsok	41	

Az elemek behelyezése











A ZAPPER használatához 2 új „AAAA” típusú alkálielem szükséges.

- 1 Vegye le az elemfedelelet a ZAPPER hátoldaláról a reteszelőfül lenyomásával.
- 2 Igazítsa az elemeket a rekesz + és - jelzéseihez, majd helyezze be őket.
- 3 Nyomja vissza az elemfedelelet a helyére.

Fontos megjegyzések:

- Ha az elemek eltávolítása miatt nem szeretné újraprogramozni a ZAPPER távvezérlőt, 5 percen belül helyezze be az új elemeket.
- Újratölthető elemek használata nem javasolt.






- 1**  **BE-KI (piros LED jelzőlámpa)**
Ugyanúgy működik, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombja. A BE-KI gomb alatti LED minden gombnyomásra felviláglik.
- 2** **Becsukva:** **CSATORNA +/-, HANGERŐ +/- és NÉMÍTÁS**
A CSATORNA +/- és a HANGERŐ +/- gombok ugyanúgy működnek, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombjai.
- Kinyitva:** **FEL, LE, JOBBRA, BALRA és OK (némítás)**
A navigálógombok (FEL, LE, JOBBRA, BALRA és OK) ugyanúgy működnek, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombjai. Ezek a gombok a ZAPPER beállításakor is használatosak.
- 3**  **16:9**
Ezzel a gombbal szélesvásznú (16:9) megjelenítésre lehet váltani, amennyiben az eredeti távvezérlő is kínál ilyen funkciót.
- 4**  **MENÜ**
Ugyanúgy működik, mint az eredeti távvezérlő megfelelő gombja.
- 5**  **GUIDE (MŰSORÚJSÁG)**
TV, DVD és/vagy SAT módban a műsorújság funkciót tölti be (ha az eredeti távvezérlő kínált ilyen funkciót).
- 6**  **AV**
TV módban az AV/bemenet funkciót látja el. VCR módban a TV/VCR funkciót látja el, amennyiben az eredeti távvezérlő rendelkezett ilyen funkcióval. DVD módban a TV/DVD funkciót látja el, ha az eredeti távvezérlő rendelkezett ilyen funkcióval. DVD módban a TV/SAT vagy a TV/DVD funkciót látja el, ha az eredeti kínált ilyen funkciókat.
- 7**  **MAGIC**
A MAGIC gomb (= beállítógomb) a ZAPPER beállítására szolgál.
- 8**  **Továbbítógombok (Visszatekerés, Szünet, Leállítás stb.)**
Ezek a gombok látják el az adott készülék továbbítógombjait (Lejátszás, Gyors előretekérés, Visszatekerés stb.). A véletlen felvétel megakadályozása érdekében a Felvétel gombot kétszer kell megnyomni a rögzítés indításához.
- 9**  **TV** televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítésű projektor
-  **DVD** DVD-lejátszó / DVD-R / DVD-házimozi / DVD kombi / DVD/HDD
-  **SAT** műholdvevő / kábelátalakító / DSS / videotartozékok (pl. médiaközpontok) / személyi videofelvevő / merevlemez felvevő


BEÁLLÍTÁS

Közvetlen kódbeállítás

Példa: A ZAPPER az alábbi eljárással állítható be a televízióhoz:

- 1 Kapcsolja be a TV-t (ne készenléti üzemmódban legyen).
- 2 Keresse meg televíziókészüléke kódját a Beállítási kódok részben (52–66. oldal). A lista a márkák alapján van összeállítva. A leggyakoribb kódok állnak elől.
- 3 **Nyissa fel a feledet**, hogy hozzáférjen a MAGIC gombhoz.
- 4  Nyomja meg a **TV** gombot.
- 5  **Tartsa nyomva a MAGIC gombot, míg a LED kétszer fel nem villan** (a LED a BE-KI gomb alatt először egyet villan, majd utána kettőt).
- 6 **Adja meg az ötjegyű kódot** az alábbi táblázat alapján. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan.



- 7  Ezek után irányítsa a ZAPPER távvezérlőt a televízió felé, és nyomja meg a **BE-KI** gombot. Ha a készülék kikapcsol, a ZAPPER készen áll a vezérlésére.
- 8 Ha a funkciók nem működnek megfelelően, ismételje meg a 4–7. lépést az adott márkánál szereplő más kód használatával.

Példa: A 33121 Sony TV-kód beviteléhez a következő gombokat kell megnyomni.
FEL, FEL, JOBBRA, BALRA, JOBBRA.

Ha DVD-lejátszót vagy műholdvevőt szeretne beállítani, a 4. lépésben a megfelelő készülékgombot nyomja meg.

Fontos megjegyzések:

- Egyes kódok nagyon hasonlítanak egymásra. Ha az egyik kódnál a készülék nem reagál, vagy nem működik megfelelően, az 1–5. lépéseket végrehajtva próbálja az adott márka mellett szereplő további kódokat.
- Ha a márka mellett szereplő egyik kód sem felel meg, akkor próbálkozzon a következő szakaszban ismertetett kódkereséssel. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

TV-kód

□	□	□	□	□
---	---	---	---	---

VCR-kód

□	□	□	□	□
---	---	---	---	---

DVD-kód

□	□	□	□	□
---	---	---	---	---

Kódkeresés

Ha a televízió az adott márka mellett feltüntetett összes kód kipróbálása után sem reagál a ZAPPER távvezérlőre, próbálja megkeresni a készülék kódját.

Példa: televízió kódjának megkeresése:

- 1 Kapcsolja be a TV-t (ne készenléti üzemmódban legyen).
- 2 **Nyissa fel a feledet**, hogy hozzáférjen a MAGIC gombhoz.
- 3 Nyomja meg a **TV** gombot.
- 4 **Tartsa nyomva a MAGIC gombot, míg a LED kétszer fel nem villan** (a LED a BE-KI gomb alatt először egyet villan, majd utána kettőt).
- 5 Nyomja meg az **OK (némitás), LE, LE** gombokat.
- 6 Irányítsa a ZAPPER távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomogassa felváltva a **BE-KI** és a **CSATORNA-** gombokat, amíg a készülék ki nem kapcsol. Lehet, hogy sokszor kell a gombokat megnyomnia (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel. Ne feledje, hogy a ZAPPER távvezérlőt a kódkeresési eljárás alatt végig a TV felé kell irányítani.
- 7 **Amint a televízió kikapcsol**, nyomja meg és engedje fel a **MAGIC gombot a kód mentéséhez**. A ZAPPER ezután valószínűleg készen áll a televízió vezérlésére. Kapcsolja be újra a készüléket, és próbálja ki, helyesen működnek-e az egyes távvezérlési funkciók. Ha a ZAPPER valamely parancsa nem működik megfelelően, akkor valószínűleg helytelen kódot használ; próbálkozzon ismét a kódkereséssel.

- Ha DVD-lejátszót vagy műholdvevőt szeretne beállítani, a 3. lépésben a megfelelő készülékgombot nyomja meg.

Kódlekerés

Példa: A televízió kódjának lekérése:

- 1 **Nyissa fel a feledet**, hogy hozzáférjen a MAGIC gombhoz.
- 2 Nyomja meg a **TV** gombot.
- 3 **Tartsa nyomva a MAGIC gombot, míg a LED kétszer fel nem villan** (a LED a BE-KI gomb alatt először egyet villan, majd utána kettőt).
- 4 Nyomja meg az **OK (némitás), FEL, LE** gombokat.
- 5 Az **ötjegyű kód első számjegyének** kijelzéséhez nyomja meg a **JOBBRA** gombot, és számolja a piros villanásokat.
- 6 A **második** számjegy kijelzéséhez nyomja meg a **BALRA** gombot, és számolja a piros villanásokat.
- 7 A **harmadik** számjegy kijelzéséhez nyomja meg a **FEL** gombot, és számolja a piros villanásokat.
- 8 A **negyedik** számjegy kijelzéséhez nyomja meg a **LE** gombot, és számolja a piros villanásokat.
- 9 Az **ötödik** számjegy kijelzéséhez nyomja meg az **OK (némitás)** gombot, és számolja a piros villanásokat.

- Ha a DVD-lejátszó vagy a műholdvevő beprogramozott kódját szeretné lekérni, a 2. lépésben a megfelelő készülékgombot nyomja meg.

Módok újrakiosztása

Bármely készülékgomb esetében megváltoztatható a hozzá rendelt mód. Ez a lehetőség abban az esetben hasznos, ha több azonos fajta készüléket szeretne használni a ZAPPER segítségével. A kód „Közvetlen kódbeállítás” (38. oldal) vagy „Kódkeresés” (39. oldal) útján állítható be. A készülékkód megváltoztatásához tekintse meg az alábbi példát.

Példa: másik televízió programozása a SAT gombra.

- 1 Nyissa fel a feledet**, hogy hozzáférjen a MAGIC gombhoz.
- 2 Tartsa nyomva a MAGIC gombot, míg a LED kétszer fel nem villan** (a LED a BE-KI gomb alatt először egyet villan, majd utána kettőt).
- 3 Nyomja meg és engedje fel az OK (némítás)**, majd a **LE**, majd a **JOBBRA** gombot. A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan.
- 4 Nyomja meg a TV gombot.**
- 5 Nyomja meg a SAT gombot.** A BE-KI gomb alatti LED kettőt villan. A SAT gombot ezzel második TV gombbá változtatta. A gomb így felhasználható egy további televíziókészülék beprogramozására.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem szerepel készüléke márkája a ZAPPER kódlistáján?	Próbálja ki a kódkeresést.
A készülék nem reagál a ZAPPER távvezérlőre?	A) Próbálja ki az adott márkánál szereplő összes kódot. B) Próbálja ki a kódkeresést.
A ZAPPER nem hajtja végre helyesen a parancsokat?	Lehet, hogy rossz kódot használ. Ismételje meg a közvetlen kódbeállítást az adott márka mellett szereplő másik kóddal, vagy indítsa el újra a kódkeresést a megfelelő kód megtalálásához.
Nem érhető el a 10. és a fölötti csatornák a televízión.	Ha az eredeti távvezérlőn nem szerepeltek CSA-TORNA+/- gombok, akkor lehet, hogy a ZAPPER távvezérlőn nem működik majd ez a funkció.
A ZAPPER nem reagál a gombnyomásokra?	Használjon új elemeket, és irányítsa a ZAPPER távvezérlőt a készülékre.
Gombnyomáskor nem villan fel a LED?	Helyezzen be 2 db új „AAAA” alkálielemet.

Ügyfélszolgálat

Ha a ONE FOR ALL univerzális távvezérlő használatával kapcsolatos kérdéseire a Hibaelhárítás című részben nem talál választ, ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat segítségért.

Magyar

E-mail : vivanco@t-online.hu
Fax : 034 309477
Tel. : 034 316348
Web. : www.vivanco.hu

INSTALACJA BATERII	42
OPIS ORAZ FUNKCJE	43
USTAWIANIE	
Ustawianie przy pomocy kodów	44
Metoda wyszukiwania	45
Rozpoznawanie kodów	45
KODY USTAWIEŃ	
TV : Telewizor /LCD / Plazma /Projektor/ Projektor telewizyjny	52
SAT : Odbiornik satelitarny / Set-Top-Box / tuner DVB-S / tuner DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	60
CBL : Konwerter kablowy / Set-Top-Box / tuner DVB-C	63
VAC : Akcesoria wideo, jak Media Centres / Akcesoria AV / Przełączniki AV	63
DVD : Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD	63
PONOWNE PRZYPISYWANIE TRYBU	46
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	
Pomocne wskazówki	46

Instalacja baterii

Do urządzenia ZAPPER konieczne są 2 nowe baterie alkaliczne typu "AAAA".











- 1 Zdejmij pokrywę znajdującą się z tyłu urządzenia ZAPPER przez naciśnięcie na klapkę.
- 2 Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów + i – znajdującymi się w obudowie baterii i włóż baterie.
- 3 Załóż pokrywę baterii na miejsce.

Ważne uwagi:

- Aby po wymianie baterii nie trzeba było ponownie programować pilota ZAPPER, należy w ciągu 5 minut założyć nowe baterie. Zalecane jest nieużywanie akumulatorów.

Opis oraz funkcje






-  **POWER – ZASILANIE (czerwona dioda LED – Light Emitting Diode)**
Przycisk POWER steruje tą samą funkcją jak w przypadku oryginalnego pilota. Dioda LED pod przyciskiem POWER zaświeci się przy każdym jego naciśnięciu.
- Zamknięty: CHANNEL +/- (KANAŁ), VOLUME +/- (GŁOŚNOŚĆ) oraz MUTE (WYCISZENIE)**
Przyciski CH +/- oraz VOL +/- działają tak samo jak te znajdujące się na oryginalnym pilocie.
- Otwarty: Góra, dół, lewo prawo oraz OK (wycisz)**
Przyciski nawigacji (GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO oraz OK) działają tak samo jak te znajdujące się na oryginalnym pilocie. Przyciski te służą także do konfiguracji urządzenia ZAPPER.
-  **16:9**
Przycisk ten ustawia funkcję widoku szerokiego ekranu (16:9), jeśli jest dostępna na oryginalnym pilocie.
-  **MENU**
Przycisk MENU obsługuje tą samą funkcję jak w przypadku twojego oryginalnego pilota.
-  **PRZEWODNIK**
W trybie TV, DVD i/lub SAT, dostępna będzie funkcja „Przewodnik”, (jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie).
-  **AV**
W trybie TV dostępna będzie funkcja AV / Wejście. W trybie VCR dostępna będzie funkcja „TV/VCR”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie. W trybie DVD dostępna będzie funkcja „TV/DVD”, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie. W trybie DVD dostępna będzie funkcja „TV/SAT” lub „TV/DTV, jeśli dostępna jest na twoim oryginalnym pilocie.
-  **MAGIC**
Przycisk MAGIC (= przycisk konfiguracji) używany jest do ustawiania pilota ZAPPER.
-  **Przyciski transportowe (PRZEWIJANIE DO TYŁU, PAUZA, PLAY itp.)**
Przyciski te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW etc.) twojego urządzenia. Aby zapobiec przypadkowemu zapisowi, przycisk NAGRYWANIE (RECORD) musi być wciśnięty dwukrotnie, aby rozpocząć zapisywanie.
-  **TV** Telewizor / LCD / Plazma / Projektor/ Projektor telewizyjny
-  **DVD** Odtwarzacz DVD / DVD-R / Kino domowe DVD / DVD combo / DVD/HDD
-  **SAT** Odbiornik satelitarny / Konwerter kablowy / DSS / Akcesoria wideo (Np. Media Centre) / Personal Video Recorder / Hard Disc Recorder


USTAWIANIE

Ustawianie przy pomocy kodów

Przykład: Aby skonfigurować ZAPPER do telewizora, należy wykonać poniższą procedurę.

- 1 Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie w trybie czuwania).
- 2 Znajdź kod dla swojego telewizora w tabeli kodów (strona 52-66). Kody wymienione są według marki urządzenia. Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy.
- 3 **Otwórz klapkę**, aby uzyskać dostęp do przycisku MAGIC.
- 4  **Naciśnij przycisk TV.**
- 5  **Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC do momentu dwukrotnego mrugnięcia diody (czerwona dioda LED znajdująca się pod przyciskiem POWER błysnie raz, a potem dwa razy).**
- 6 **Wprowadź 5-cyfrowy kod zgodnie z poniższym schematem.**
LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie.



- 7  **Teraz skieruj pilota ZAPPER na telewizor i naciśnij przycisk ZASILANIE (POWER).** Jeżeli telewizor wyłączy się, urządzenie ZAPPER powinno być gotowe do sterowania.
- 8 **Jeśli funkcje nie działają poprawnie, powtórz kroki 4 – 7 stosując kolejny kod z listy dla urządzenia tej marki.**

przykład: Aby wprowadzić kod telewizora "Sony" - 33121, należy nacisnąć GÓRA, GÓRA, PRAWY, LEWY, PRAWY

Aby skonfigurować odtwarzacz DVD lub odbiornik satelitarny proszę w kroku 4 nacisnąć odpowiadający przycisk urządzenia.

Ważne uwagi:

- Niektóre kody są bardzo podobne. Jeśli telewizor nie odpowiada lub nie działa poprawnie z jednym z kodów, wykonaj kroki 1-5 dla każdego z kodów podanych dla danej marki.
- Jeśli żaden z kodów nie działa, spróbuj metody wyszukiwania opisanej w następnej sekcji. Metoda szukania może także okazać się skuteczna, jeżeli marka danego urządzenia nie znajduje się na liście.

Kod TV

Kod VCR

Kod DVD

Metoda wyszukiwania

Jeśli telewizor nie reaguje na pilota ZAPPER po wypróbowaniu wszystkich kodów podanych dla danej marki kodów, spróbuj wyszukać kod.

Przykład: aby wyszukać kod dla danego telewizora:

- 1 Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie w trybie czuwania).
- 2 Otwórz klapkę, aby uzyskać dostęp do przycisku MAGIC.
- 3 Naciśnij przycisk TV.
- 4 Przcisnij i przytrzymaj klawisz MAGIC do momentu dwukrotnego mrugnięcia diody (czerwona dioda LED znajdująca się pod przyciskiem POWER błysnie raz, a potem dwa razy).
- 5 Następnie naciśnij przyciski OK (mute), DÓŁ, DÓŁ.
- 6 Skieruj ZAPPER na telewizor. **Teraz naciskaj na przemian POWER oraz CHANNEL –, aż telewizor wyłączy się.** Może okazać się konieczne wielokrotne naciśnięcie tych przycisków (nawet do 150 razy!), bądź więc cierpliwy. Pamiętaj, że należy trzymać pilota ZAPPER skierowanego na urządzenie przez cały czas wyszukiwania.
- 7 **Gdy urządzenie wyłączy się, naciśnij przycisk MAGIC, aby zachować kod.** Pilot ZAPPER powinien być teraz gotowy do sterowania telewizorem. Włącz ponownie swoje urządzenie i wypróbuj wszystkie funkcje, aby upewnić się, że poprawnie działają. Jeżeli niektóre z poleceń pilota ZAPPER nie działają poprawnie, spróbuj ponownie metody wyszukiwania, możesz używać nieprawidłowego kodu.

- Aby skonfigurować odtwarzacz DVD lub odbiornik satelitarny proszę w kroku 3 nacisnąć odpowiadający przycisk urządzenia.

Rozpoznawanie kodów

Przykład: Aby sprawdzić kod dla telewizora:

- 1 Otwórz klapkę, aby uzyskać dostęp do przycisku MAGIC.
- 2 Naciśnij przycisk TV.
- 3 Przcisnij i przytrzymaj klawisz MAGIC, do momentu dwukrotnego mrugnięcia diody (czerwona dioda LED znajdująca się pod przyciskiem POWER błysnie raz, a potem dwa razy).
- 4 Następnie naciśnij przyciski OK (mute), GÓRA, DÓŁ.
- 5 Dla pierwszej cyfry pięciocyfrowego kodu, naciśnij przycisk PRAWO i policz mrugnięcia czerwonej diody.
- 6 Dla drugiej cyfry naciśnij przycisk LEWO i policz mrugnięcia czerwonej diody.
- 7 Dla trzeciej cyfry naciśnij przycisk GÓRA i policz mrugnięcia czerwonej diody.
- 8 Dla czwartej cyfry naciśnij przycisk DÓŁ i policz mrugnięcia.
- 9 Dla piątej cyfry naciśnij przycisk OK (mute) i policz mrugnięcia.

- Aby wyświetlić zaprogramowany kod dla odtwarzacza DVD lub odbiornika satelitarnego proszę w kroku 2 nacisnąć odpowiadający przycisk urządzenia.

Ponowne przypisywanie trybu

Możliwa jest zmiana trybu każdego z przycisków urządzenia. Jest to użyteczne, jeżeli chcesz obsługiwać przy pomocy ZAPPER dwa takie same urządzenia. Kod może być ustawiony za pomocą „Ustawienia bezpośredniego (str. 44) lub „Metody wyszukiwania” (str. 45). Aby zmienić przycisk urządzenia, patrz poniższy przykład.

Przykład: aby zaprogramować drugi telewizor na przycisku SAT.

- 1 Otwórz klapkę, aby uzyskać dostęp do przycisku MAGIC.**
- 2 Przyciśnij i przytrzymaj klawisz MAGIC do momentu dwukrotnego mrugnięcia diody (czerwona dioda LED znajdująca się pod przyciskiem POWER błysnie raz, a potem dwa razy).**
- 3 Naciśnij i zwolnij przycisk OK (mute) następnie DÓŁ i PRAWO.** LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie.
- 4 Naciśnij przycisk TV.**
- 5 Naciśnij przycisk SAT.** LED pod przyciskiem POWER zaświeci się dwukrotnie. Przycisk SAT stanie się teraz drugim przyciskiem TV i może być używany do sterowania drugim telewizorem.

Problem i rozwiązanie

Problem	Rozwiązanie
Twoja marka nie jest wymieniona na liście kodów ZAPPER?	Spróbuj metody wyszukiwania.
ZAPPER nie działa z twoim urządzeniem(ami)?	A) Spróbuj wszystkich kodów dla twojej marki. B) Spróbuj metody wyszukiwania.
ZAPPER nie wykonuje komend prawidłowo?	Może używasz nieprawidłowego kodu. Spróbuj powtórzyć ustawianie bezpośrednie korzystając z każdego kodu podanego na liście przy nazwie danej marki lub uruchamiaj metodę wyszukiwania tak długo, aż znajdziesz właściwy kod.
Nie można wybrać kanału 10. i następnym telewizora.	Jeżeli twój oryginalny pilot nie ma przycisków CHANNEL +/-, ZAPPER może nie obsługiwać tej funkcji.
ZAPPER nie reaguje po przyciśnięciu klawisza?	Upewnij się, że masz nowe baterie i czy skierowałeś ZAPPER w stronę twojego urządzenia.
Dioda LED nie miga po naciśnięciu przycisków?	Wymień baterie na 2 nowe alkaliczne typu „AAAA”.

Centrum Obsługi Klienta

Jeżeli masz pytania dotyczące działania uniwersalnego pilota ONE FOR ALL i nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi w sekcji Wykrywanie i usuwanie usterek, możesz skontaktować się z centrum obsługi klienta.

Polski

E-mail : handlowy@enan.com.pl
Fax : 0616 523800
Tel. : 0801 801108 / 0048 616543520
Web. : www.oneforall.pl

Slovakia

E-mail : ofa@dsi.sk
Fax : +421 55 611 8111
Tel. : +421 55 611 8131
Web. : www.dsi.sk

Ukraine

E-mail : alex@ckc.com.ua
Fax : +38 044 4890187
Tel. : +38 044 4890188
Web. : www.oneforall.com.ua

Croatia

E-mail : lucija@tehnocentar.hr
Fax : +385 1 48 16 807
Fax : +385 1 48 16 806
Web. : www.tehnocentar.hr

INSTALACE BATERIÍ	47
VLASTNOSTI A FUNKCE	48
NASTAVENÍ	
Přímé nastavení kódu	49
Metoda vyhledávání	50
Zjištění kódu	50
NASTAVENÍ KÓDŮ	
TV : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor	52
SAT : Satelitní přijímač / set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (Velká Británie) / TNT (Francie) / Digitenne (Nizozemí) / SAT/HDD	60
CBL : Kabelový převaděč / set-top-box / DVB-C	63
VAC : Doplněk videoobsahu, jako je mediální centrum / doplňky AV / voliče AV	63
DVD : Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / Kombinovaný přehrávač DVD / DVD/HDD	63
ZMĚNA PŘIŘAZENÍ REŽIMU	51
PORADCE PŘI POTÍŽÍCH	
tipy	51

Instalace baterií









Do dálkového ovládání ZAPPER se vkládají 2 nové alkalické baterie AAAA.


- 1 Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání ZAPPER tak, že stlačíte západku.
- 2 Nasměrujte baterie podle značek + a – v přihrádce pro baterie a vložte je do přihrádky.
- 3 Zatlačte kryt baterií zpět na místo.


Důležité poznámky:

- *Nechcete-li dálkové ovládání ZAPPER po výměně baterií znovu programovat, musíte nové baterie vložit do 5 minut.*
- *Dále je vhodnější nepoužívat nabíjecí baterie.*



- 1**  **Tlačítko napájení (červená kontrolka LED – Light Emitting Diode)**
Tlačítko napájení obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládacím. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení se rozsvítí při každém jeho stisknutí.
- 2** **Zavřené:** **Tlačítka kanál +/-, hlasitost +/- a ztlumení**
Tlačítka kanál +/- a hlasitost +/- fungují stejně jako na původním dálkovém ovládacím.
Otevřené: **Tlačítka nahoru, dolů, vlevo, vpravo a OK (ztlumení)**
Navigační tlačítka (nahoru, dolů, vlevo, vpravo a OK) fungují stejně jako na původním dálkovém ovládacím. Tato tlačítka se také používají při nastavování dálkového ovládacím ZAPPER.
- 3**  **16:9**
Toto tlačítko zobrazí široký formát obrazovky (16:9), pokud je tato funkce k dispozici i na původním dálkovém ovládacím.
- 4**  **NABÍDKA (MENU)**
Tlačítko NABÍDKA (MENU) obsluhuje stejnou funkci jako na původním dálkovém ovládacím.
- 5**  **Tlačítko PRŮVODCE (GUIDE)**
V režimu TV, DVD nebo SAT poskytuje funkci GUIDE (průvodce programy), pokud je dostupná na původním dálkovém ovládacím.
- 6**  **Tlačítko AV**
V režimu TV poskytuje funkci AV / vstup. V režimu VCR poskytuje funkci TV / VCR, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládacím. V režimu DVD poskytuje funkci TV / DVD, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládacím. V režimu DVD poskytuje funkci TV / SAT nebo TV / DTV, pokud je dostupná na původním dálkovém ovládacím.
- 7**  **MAGIC**
Tlačítko MAGIC (tlačítko nastavení) slouží k nastavení dálkového ovládacím ZAPPER.
- 8**  **Tlačítka pro přesun (přesun vzad, pozastavit, přehrávání atd.)**
Tato tlačítka obsluhují funkce přesunu daného zařízení – přehrávání, přesun vpřed, přesun vzad atd. Aby se zabránilo náhodnému spuštění nahrávání, zahajuje se nahrávání dvojitým stisknutím tlačítka nahrávání.
- 9**  **TV** Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor



 **DVD** Přehrávač DVD / DVD-R / domácí kino DVD / kombinovaný přehrávač DVD / DVD/HDD


 **SAT** Satelitní přijímač / kabelový převaděč / DSS / doplněk videoobsahu (například mediální centrum) / osobní videorekordér / rekordér s pevným diskem


NASTAVENÍ

Přímé nastavení kódu

Příklad: Při nastavování dálkového ovládání ZAPPER pro televizní přijímač postupujte podle níže uvedených pokynů.

- 1 Přesvědčte se, zda je televizní přijímač zapnutý (nikoli v pohotovostním režimu).
- 2 V části s nastavovacími kódy (strana 52 – 66) najděte kód vašeho televizního přijímače. Kódy jsou uvedeny podle názvu značky. Nejčastější kódy jsou uvedeny jako první.
- 3 **Otevřením dálkového ovládání** získáte přístup k tlačítku MAGIC.
- 4  Stiskněte tlačítko TV.
- 5  Stiskněte a **přidrže tlačítko MAGIC, až kontrolka LED dvakrát blikne** (kontrolka LED pod tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- 6 **Podle níže uvedené tabulky zadejte kód o 5 číslicích.** Kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne.



- 7  Nyní namiřte dálkové ovládání ZAPPER na televizní přijímač a stiskněte tlačítko **napájení**. Pokud se televizní přijímač vypne, je dálkové ovládání ZAPPER připravené pro ovládání zařízení.
- 8 Pokud funkce nefungují, opakujte kroky 4 – 7 a použijte jiný kód uvedený pod stejnou značkou.

Příklad: Chcete-li zadat kód 33121 televizního přijímače Sony, stiskněte tato tlačítka: nahoru, nahoru, vpravo, vlevo, vpravo

Chcete-li nastavit přehrávač DVD nebo satelitní přijímač, stiskněte v kroku 4 příslušné tlačítko zařízení.

Důležité poznámky:

- Některé kódy si jsou poměrně podobné. Pokud televizní přijímač při použití jednoho z kódů nereaguje nebo nefunguje správně, proveďte kroky 1 – 5 s každým kódem uvedeným u příslušné značky.
- Pokud pro televizní přijímač nefunguje žádný z kódů uvedených u příslušné značky, použijte metodu vyhledávání popsanou v následující části. Metodu vyhledávání můžete také použít, pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena.

Kód televizního přijímače

Kód videorekordéru

Kód přehrávače DVD

WWW.ONEFORALL.COM

Metoda vyhledávání

Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a televizní přijímač stále na dálkové ovládání ZAPPER nereaguje, zkuste kód vyhledat.

Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:

- 1 Přesvědčte se, zda je televizní přijímač zapnutý (nikoli v pohotovostním režimu).
- 2 **Otevřením dálkového ovládání** získáte přístup k tlačítku MAGIC.
- 3 Stiskněte tlačítko **TV**.
- 4 Stiskněte a **přidrže tlačítko MAGIC, až kontrolka LED dvakrát blikne** (kontrolka LED pod tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- 5 Pak stiskněte **tlačítka OK (ztlumení), dolů, dolů**.
- 6 Zamiřte dálkové ovládání ZAPPER na televizní přijímač. Pak střídavě tiskněte **tlačítko napájení a kanál** -, dokud se televizní přijímač nevypne. Tlačítka může být nutné stisknout mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví. Po celou dobu vyhledávání kódu musíte dálkovým ovládáním ZAPPER mířit na zařízení.
- 7 **Jakmile se zařízení vypne, uložte kód** stisknutím **tlačítka MAGIC**.
Dálkové ovládání ZAPPER je nyní připraveno k ovládání televizního přijímače. Znovu zařízení zapněte a vyzkoušejte všechny funkce dálkového ovládání a zjistěte, zda správně fungují. Pokud některé funkce dálkového ovládání ZAPPER nefungují správně, znovu použijte metodu vyhledávání, pravděpodobně používáte nesprávný kód.

- Chcete-li nastavit přehrávač DVD nebo satelitní přijímač, stiskněte v kroku 3 příslušné tlačítko zařízení.

Zjištění kódu

Příklad: Postup zjištění kódu televizního přijímače:

- 1 **Otevřením dálkového ovládání** získáte přístup k tlačítku MAGIC.
- 2 Stiskněte tlačítko **TV**.
- 3 Stiskněte a **přidrže tlačítko MAGIC, až červená kontrolka LED dvakrát blikne** (kontrolka LED pod tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- 4 Pak stiskněte tlačítka **OK (ztlumení), nahoru, dolů**.
- 5 Chcete-li zjistit **první číslici kódu o 5 číslicích**, stiskněte tlačítko vpravo a spočítejte bliknutí červené kontrolky.
- 6 Chcete-li zjistit **druhou** číslici, stiskněte tlačítko **vlevo** a spočítejte červená bliknutí.
- 7 Chcete-li zjistit **třetí** číslici, stiskněte tlačítko **nahoru** a spočítejte červená bliknutí.
- 8 Chcete-li zjistit **čtvrtou** číslici, stiskněte tlačítko **dolů** a spočítejte červená bliknutí.
- 9 Chcete-li zjistit **pátou** číslici, stiskněte tlačítko **OK (tlumení)** a spočítejte červená bliknutí.

- Chcete-li zjistit kód naprogramovaný pro přehrávač DVD nebo satelitní přijímač, stiskněte v kroku 2 příslušné tlačítko zařízení.

Změna přiřazení režimu

Režim libovolného tlačítka zařízení lze změnit. To je užitečné v případě, že chcete na dálkovém ovládní ZAPPER nastavit dvě stejná zařízení. Kód můžete nastavit přímo (viz strana 49) nebo pomocí metody vyhledávání (viz strana 50).

Postup změny tlačítka zařízení najdete v následujícím příkladu.

Příklad: Postup naprogramování druhého televizního přijímače na tlačítko SAT

- 1 Otevřením dálkového ovládní** získáte přístup k tlačítku MAGIC.
- Stiskněte a **přidrže tlačítko MAGIC, až kontrolka LED dvakrát blikne** (kontrolka LED pod tlačítkem napájení nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- Stiskněte a **podrže tlačítko OK (ztlumení), pak tlačítko dolů a nakonec vpravo**. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne.
- Stiskněte tlačítko TV.
- Stiskněte tlačítko SAT. Kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne. Tlačítko SAT se nyní stalo druhým tlačítkem TV a lze jej použít k naprogramování druhého televizního přijímače.

Problémy a řešení

Problém	Řešení
Značka není uvedena v části s kódy pro dálkové ovládní ZAPPER.	Použijte metodu vyhledávání.
Dálkové ovládní ZAPPER nefunguje s vaším zařízením.	A) Vyzkoušejte všechny kódy uvedené u příslušné značky. B) Použijte metodu vyhledávání.
Dálkové ovládní ZAPPER neprovádí příkazy správně.	Pravděpodobně používáte nesprávný kód. Zopakujte postup přímého nastavení kódu s každým kódem uvedeným u příslušné značky nebo znovu použijte metodu vyhledávání a najděte správný kód.
Na televizním přijímači nelze přepnout na kanál 10 a vyšší.	Pokud původní dálkové ovládní nebylo vybaveno tlačítky kanál +/-, dálkové ovládní ZAPPER nemůže tuto funkci ovládat.
Dálkové ovládní ZAPPER po stisknutí tlačítka nereaguje.	Přesvědčte se, zda používáte nové baterie a zda je dálkové ovládní ZAPPER namířené na zařízení.
Kontrolka LED při stisku tlačítka neblinká.	Vyměňte baterie za dvě nové alkalické baterie AAAA.

Zákaznický servis

Pokud máte otázky týkající se provozu univerzálního dálkového ovládní ONE FOR ALL a pokud jste informace nenalezli v části Poradce při potížích, můžete se o pomoc obrátit na oddělení zákaznického servisu.

Česky

E-mail : ofa@dsicz.cz
Fax : 0225386101
Tel. : 0225 386191
Web. : www.dsicz.cz

Slovensky

E-mail : ofa@dsi.sk
Fax : +421 55 611 8111
Tel. : +421 55 611 8131
Web. : www.dsi.sk

TV

888	13135	14233		
A.R. Systems	11233	13513	15322	13555
	14421			
Accent	11125	11233	15322	
Accusound	22531			
Acer	31435			
Acoustic Solutions	25155			
Action	21211			
Acura	11125			
Adcom	21111			
Addison	21214	11524		
ADL	25443			
Admiral	11444	12234	14244	11433
	13135			
Advent	23112	33534		
Adyson	12443	12442		
AEA	11233	15322		
AEF	15522	33322	31355	25234
Aftron	23142			
Agashi	12442	13135	12443	
AGB	15142			
Agef	11433			
Aiko	11125	11233	15322	12442
	13552	34322	23121	14324
	11353	13532	12342	13135
	12443			
Aim	11233	11353	14233	15322
	22114	12424	21422	21354
	22321	21125	13555	14421
	15522			
Airis	33222			
Aiwa	21421	21412	41242	41224
	33121			
Akai	11125	13532	12424	15322
	11233	13552	33233	14324
	21551	12342	12444	13245
	12153	22114	11353	12234
	14233	21515	21435	15142
	12422	21441	15513	15254
	14521	13135	12443	21122
	12442	12314	14113	15522
	24233	41224	14454	21154
	25554	41331		
Akashi	22531	11125		
Akiba	12444	13223	14421	11233
	15322	13245		
Akira	14244	22114	11233	
Akito	13153	11233	15322	
Akura	11233	12444	13135	15322
	21244	14233	11125	13223
	21435	41523		
Alaron	12442			
Alba	11125	11233	24233	15322
	11232	21435	12444	14244
	13551	13552	21244	12442
	12553	12234	14533	41224
	14344	41331		
Alfide	21253			
Allorgan	13245	12443		
Allstar	11233	15322		
All-Tel	22541	31145		
Amitech	31222	21221		
Amoi	33215			
Amplivision	12443	13551		
Amstrad	11125	11233	15142	13135
	13533	13552	14233	12444
	14324	15322	24233	21154
	31355	41523		
Anam	11233	15322	11125	21211
	22532			
Anam National	11233	15322	21211	
Andersson	25234	25155		
Anglo	11125	13135		
Anitech	11125	13135	11233	15322
	13223			
Ansonic	13551	11233	15322	11125
	21244	13555	12234	13243
	14232	12553		
AOC	11125	11331	11444	11524
	12314			
Aolinpike	13135	14233		
Apollo	14454			
Arc en Ciel	11525	12352		
Arcam	12442	12443		
Ardem	14532	21435	21124	11233
	15322			
Arena	11233			
Aristona	15322	11233		
Arthur Martin	12234	12533		
ASA	11521	13452	11351	11433
	12234			
Asberg	11233	15322		
Asora	11125			
Astra	11233	15322		
Asuka	12444	12443	12442	13135
	13223			
	21354			
ATD	11233	15322	12442	
Atlantic	11125			
Atori	11233			
Auchan	12234			
Audiosonic	11125	11233	13555	22351
	15322	11525	31324	34322
	21435	21441	12443	13551
	13135	12444	14532	
Audioton	12443	14532	13551	13135
Audioworld	21354			
Aumark	11331			
Autovox	11433	15245	12533	13455
	12443	12553	13432	
AVP	41224			
AWA	11125	11132	11232	12223
	13555	14233	11233	15322
	12442	15522	12443	11524
	13135	32112	12314	
Axxent	11125			
Axxon	21435			
B&D	25443			
Baier	23112			
Baihe	11125	13135	14233	
Baile	11112	11125	13555	21232
Baird	11525	13444	11353	11354
	12443	12424	25352	15522
Bang & Olufsen	15341	11433		
BaoHuaShi	13135	14233		
Baosheng	11125			
Barco	12234			
Basic Line	11125	13555	12444	11233
	12234	21244	15322	13223
	12443	14421	13435	24233
Bastide	12443			
Bauer	22321	33541	11125	21354
	21422	13135		
Baumann				
Meyer	31143			
Baur	11125	11233	13532	15133
	15231	12351	15245	15315
	15322	12342	13455	33121
Bazin	12443			
Beaumarck	12314			
Beijing	11112	11125	12424	12512
	13135	13555	14233	21232
	22352			
Beko	13551	21435	14532	21441
	14244	11233	15322	15522
	22324	34213		
Belson	25342	23145		
Bennett	15322	11233		
BenQ	25433	35122		
Beon	11233	15322	14244	
Berthen	21244			
Best	13551			
Bestar	11233	15322	13551	13555
Bestar-Daewoo	13555			
Binatone	12443			
Black Diamond	15535	22351	24233	22352
	15322	22114	25234	
Black Star	12553			
Blackway	13223	12444		
Blaupunkt	12351	15315	12342	15231
	12411	13413	14421	12251
	11232			
Blue Sky	11233	12444	15322	21244
	21435	24233	14533	21441
	41225	13223	14421	41224
	25342	22324	31534	41242
Blue Star	13223			
Boman	31355			
Bondstec	12553			
Boots	12443	13153	11125	
Bork	31534			
Bosch	13413			
BPL	11233	13223	15322	23152
	12424	13435	25424	
Brandt	11525	21111	13431	12533
	12352	13444	15331	
Brandt				
Electronique	13431			
Brinkmann	11233	15322	21244	15145
	14244	14532		
Briovega	13533	11233	15322	11433
	15325	33524		
Britannia	12442	12443		
Brother	13135			
Bruns	11433	14532		
BSR	12234	13245	13532	
BTC	12444			
Bush	11125	15535	24233	11232
	11233	21231	21435	12444
	13153	13223	21244	34213
	13552	13555	12234	13455
	15145	21354	13135	13532
	14533	12424	12443	33322
	13245	15322	41211	41224
	34243	22214	41523	25554
	41242	15433		

Caihong	11125			
Caishi	23142			
Canton	12444			
Capsonic	13135			
Carad	15531	11233	15322	21244
	24233			
Carena	14421	11233	15322	
Carrefour	11232	11351	11233	15322
Carver	12251			
Cascade	11125	11233	15322	
Casio	11233	15322	12234	13455
Cathay	11233	15322		
CCE	11233	12443	15322	
Celestial	22345	22351	22352	
Centrex	22221	23142		
Centrum	24233			
Centurion	11233	15322		
Century	11433	12553		
CGE	11355	12553	14244	13551
	12234			
Changcheng	11112	11125	13135	13555
	14233	21232		
Changfei	11125	13555		
Changfeng	13135	14233	22114	
Changhai	11125			
Changhong	22345	22351	11125	13135
	15124	22352		
Chengdu	11125			
Chimei	34242	33121		
Ching Tai	11125			
Chun Yun	11125			
Chunfeng	11125	13135		
Chung Hsin	11524	11232		
ChungFeng	14233			
Chunsun	11125			
Cimline	11125	12444		
Cinema	21253			
Cinex	21154	33322		
Citizen	11331			
City	11125			
Clarivox	14244	11233	15322	11351
Clatronic	11233	12553	13551	13552
	21435	12444	13135	15322
	12443	11125	21154	15522
	31355	25234	34313	
Clayton	24233			
CMS	12442			
CMS hightec	12443			
Cobolt	23142			
Combitech	41224			
Concorde	11125			
Condor	11233	13551	15322	12442
	11125	13223	12553	14244
	14232	12234	13135	
Conia	22115	22352	23145	22351
Conrac	22324			
Conrad	11233	15322		
Conrowa	11125	13135	14233	21354
	22114	25251		
Contec	11125	12442	11232	12223
	11132	13135	11233	15322
Continental				
Edison	11525	12533	12352	14533
Cosmel	11125	11233	15322	
Crosley	11433	12553	11355	12234
Crown	11125	21433	11233	13551
	14532	15322	14533	14244
	21435	15522	21253	21441
	12424	21214	13435	24233
	34213			
Crown Mustang	21253			
CS Electronics	12442	12444	12553	
CTC	12553			
C-Tech	23152	23142		
CTX	35122			
Curtis Mathes	11331	11444		
CWN	21221			
Cybertron	12444			
Cytronix	31254			
D.Boss	32455	11233		
Daewoo	21125	21232	13555	41225
	11233	15322	11125	12442
	12444	12443	25133	12314
	12251	41213	41224	23121
	11524	31323	33454	23112
	33533	22541	21354	21435
	21253	21422		
Dainichi	12444	12442		
Daitso	31143			
Danichi	12444			
Dansai	11233	15322	13135	12442
	11125	11232	12443	12424
Dansette	14233			
Dantax	13551	14532	34213	21435
	15522	21441	41224	
Datsura	12424			
Dawa	11125	11233	15322	
Daytek	21354	25423	21422	32112
	31555	21253	13135	
Dayton	11125	25423	31555	

Daytron	11125	13555	11233	15322
Dayu	13555	21232		
de Graaf	12424	11245	15254	12234
DEC	22251	22531	23142	
Decca	11233	11353	13153	15142
	15322	12443	25133	15552
	41224			
Deitron	11233	15322	13555	12444
Denko	13135			
Denon	15412			
Denver	11233	15322	15522	25335
	15433	31355	34313	
Desmet	11233	15322	11125	11433
Diamant	11233	15322		
Diamond	13135	21354	11125	22411
	12442	13552	22531	22351
	21253	23152	34322	21422
DiBoss	11233	15322		
Digatron	11233	15322		
Digihome	25155			
Digiline	11233	15322	11521	21244
DigiLogic	11233	15322		
Digitex	22351			
Digitor	11233	15322	22532	
Digivision	13532			
DigiX	23121			
DiK	11233	15322		
Dixi	11125	11233	15322	12553
	12443	11433		
DL	23142	22221	11233	15433
	22541	31534		
DMTECH	41435	31434		
Domeos	21244	11233	24233	
Domland	14145			
Dongda	11125			
Donghai	11125			
Doric	13455			
Dream Vision	34415			
DSE	22532	33322	22351	21354
DTS	11125			
Dual	15145	15245	13455	12443
	13444	13432	11233	15322
	13513	14145	12234	25133
	21122	25155	24233	
	12443			
Dual Tec	11433	11351	12443	11353
Dumont	15245	12234		
Dunai	11233	12314	15322	34213
Durabrand	11233	15322		
Dux	11233	41523	15322	
D-Vision	23142			
DVX	11233	15322		
Dynatron	31355	15522	33222	
e:max	25554			
Easy Living	22154	21422	21354	
Ecco	11233	15322	32455	22221
ECE	14533			
Edison-Minerva	14232	13533	14331	15531
Elbe	13243	13551	12234	11233
	15322	12444	12342	12443
	15142	13532		
Elbe-Sharp	15142			
Elicit	11433	12553	15142	12234
Elekta	11125	11233	15322	13135
	13223			
Elfunk	25424	24233		
ELG	11233	15322		
Elin	11233	12442	15254	15322
	11521	13532	13455	12234
	11125			
Elite	12444	11233	15322	
Elta	11125	13135	12442	
Emco	12553			
Emerson	12314	21435	11433	12553
	11233	15322	13552	11351
	13223	13532	41225	14532
	13551	12234	13352	21244
Emperor	13223			
Enzer	22114	22154	22531	
Erae	31552			
Erres	11233	15322		
ESC	11233	15322	12443	
Estèle	12234			
Ether	11125			
Etron	11112	11125	11233	15322
	22351	12234		
Eurofeel	13135	12443		
EuroLine	11233			
Euroman	12442	13135	11233	15322
	12443	13551		
Europa	11233	15322		
Europhon	11233	15142	12234	12443
	15322	12553	12442	
Evesham	25554	34445		
Evolution	35122			
Excel	11233	15322		
Expert	12234			
Exquisit	11233	15322	12553	
Fagor	11233	15322		
FairTec	25342			

Family Life 11233 15322
 Feilang 11125
 Feilu 11125
 Feiyun 13135 14233
 Feiyue 11125
 Fenner 13555 11125
 Ferguson 11233 11354 11525 21111
 13431 13444 15331 15322
 21214 11524 13532 15254
 14344 24233 32452 41242
 41224
 Fidelity 12234 12442 15133 13532
 15245 11233 15322 13552
 14233 13135 41224
 12443
 Filsai 12424 13452 15254 13532
 Finlandia 12234 11353 13444 11251
 Finlux 11233 11521 11351 11353
 15322 21435 13452 14232
 15142 12443 12234 21441
 11433 21122 14543 14521
 33322 14454 14244 15522
 15552 22324
 Fintec 41523
 Firstar 11125
 Firstline 11125 11233 12442 15322
 12443 13555 12553 21244
 21435 13352 12234 13245
 41225 14232 15245 13455
 11353 12424 13532 24233
 25342 22324 31534 25234
 31552 33533 31324
 Fisher 12443 11232 12424 13551
 15245 11251 11433 12223
 13532 12234 13455 11353
 Flint 11233 14421 15322 15531
 11353 12444 13135
 Force 25155
 Formenti 11233 12234 15322 14532
 12442 11433
 Formenti-Phoenix 12442
 Fortress 11444 11433
 Fraba 11233 15322 13551
 Friac 11125 11233 15322 13551
 21221 15531
 Frontech 12553 12234 13135 13455
 12443 11125
 Fuchsware 22221
 Fujimaro 22541
 Fujitsu 21324 22514 11353 12443
 12234 11125 13513 11233
 15322 13532
 Fujitsu General 11125 12443 12234
 Fujitsu Siemens 31254 25554 34242 25234
 22324
 Funai 21244 13135 13245 14233
 33451 34242 33121 21435
 Furi 13135 14233
 Furichi 22531
 Futronic 13135 22251 22531 21354
 Future 11233 15322
 Galaxi 11233 15322 13532 12234
 Galaxis 13551 14244 11233 15322
 Galeria 11125
 Gateway 35122
 GBC 12234 11125 13555 12444
 GE 13444 12314 13223 15331
 11525 13431 21111
 Geant Casino 12234
 GEC 11233 12234 13532 11353
 13455 12443 15142 15322
 Geloso 11125 12553 12234 13555
 General 11125
 General Electric 13444
 General Technic 11125
 Genesis 11125 11233 15322
 Genexxa 12234 12444 11233 15322
 14233 11125
 Gericom 22541 31254 25443 23121
 Gevalt 31552
 G-Hanz 34322
 Giant 12443 11125
 Goldfunk 21244
 Goldhand 12442
 GoldStar 11112 11233 11125 12314
 13551 14113 12443 12553
 15322 12442 12234 13532
 11525 15522 11245 21435
 21441 14421
 Gooding 14533
 Goodmans 21125 24233 11232 25554
 11233 11353 12443 15322
 21435 13444 21244 41225
 13552 13555 13135 15142
 11125 14533 14521 15331
 13431 12444 41224 21232
 41211 23121 31324 15433
 32112 25155 34243
 Gorenje 13551
 GP 22114

GPM 12444
 Gradiente 21214 12251 11233 15322
 Graetz 12234 21435 13532 13552
 11233 13435 15322 25234
 Gran Prix 21154
 Granada 11233 11251 11353 15322
 12424 12512 12443 13435
 15142 11524 11232 14454
 13431 15331 12234 12511
 13444 15254
 Grandin 11233 13223 15322 11125
 12234 15531 21435 21441
 21244 13555 12444 14421
 24233 22541 25342 23121
 31555 32113
 Gronic 12443 12234
 Grundig 15124 15231 12351 31552
 11233 11351 12342 14533
 15315 15322 15433 21253
 14344 21422 12533 11125
 11232 13551 41331 41224
 25454 41242 31324 12314
 32112 13444 34243
 Grunkel 25234
 H&B 22324
 Haaz 21422
 Haier 21354 23142 33541 13135
 11233 15124 15433 23152
 Haihong 11125
 Haiyan 13135 14233
 Halifax 13135 12442 12443
 Hallmark 12314
 Hammerstein 13135 11331
 Hampton 12442 12443
 Hanimex 12444 13245 41224
 Hankook 12314
 Hannspree 33534
 Hanseatic 11233 15322 13532 15145
 15245 13455 12234 21232
 13243 13223 14145 21125
 13551 11125 13245 12443
 11433 14113 13432 21435
 22324 14532 21111
 Hantarex 15142 32442 11125 11233
 15322 31434 32441
 Hantor 11233 15322
 Harsper 22541
 Harwa 22154 25352 31145
 Harwood 11125 14233 11233 15322
 14533
 Hauppauge 11233 15322
 Havermy 11444
 HCM 11125 13223 14233 11233
 15322 12443 12444 14244
 13135
 Hedzon 15322 11233
 Hema 12443 11125
 Hemmermann 13455 15245
 Hicon 31254
 Hifivox 11525 12352
 Higashi 12442
 Highline 13135 11233 15322
 Hikona 12444
 Hinari 11125 12424 11232 11233
 15322 12444 12234 14344
 14533 13245 13135 41224
 13223 14421 12444 15531
 41224 21435
 Hisawa 31534 12424 11125 15124
 22114 21354 22352 23142
 22531 25251 22221 25424
 15322
 HiSense 11433
 Hit 11433
 Hitachi 12511 13455 11125 15414
 11232 11245 11524 14454
 12234 13444 12352 12443
 11525 15412 12223 12314
 15142 11353 14522 11233
 15124 15322 15254 21445
 21125 21545 24233 25133
 25251 11521 14543 32522
 13532 15133 14521 24251
 21533 33412 25155 32525
 23113
 Hitachi Fujian 11524 11233 12511 15322
 15412 22531
 Hitec 21354
 Hitsu 11125 15531 14421 12444
 HMV 11433
 Höher 21435 33322 22541 25234
 Home
 Electronics 15522
 Hongmei 11125 11444 13135
 Hongyan 13135 14233
 Hornyphon 11233 15322
 Hoshai 12444 14421 13223
 Hua Tun 11125
 Huafa 11125
 Huanghaimei 11125
 Huanghe 11125
 Huanglong 11125

Huangshan 11125 13135 14233
Huanyu 12442 13555 13135
Huaqiang 13135 14233
Huari 13135 14233
Hugoson 23141 25443
HYD 32112
Hygashi 12443 12442
Hyper 11125 12442 12443 12553
Hypersonic 13532
Hypson 11233 15322 13135 13223
21435 21441 12443 14421
41224 24233 21244 14532
Hyundai 11233 22541 31222 22531
15322 21422 22114 33222
21354 31245 34322 23112
13135 33454 33322 33223
33533 32455 32112
11233 15322
Iberia 12443 13135 11233 13552
ICE 11125 15322 12444 12442
Ices 12444 12442
Ict 11233 25133 15322
iDEAL 33322
IIsonic 32112 33134 33534
Iiyama 25443 23141
Imperial 11233 11355 12234 12553
13551 14244 15322 14232
13532 13455 12352
Imperial Crown 11112 11125 13135 13555
14233 21232
Indesit 12533
Indiana 11233 15322
Infocus 25235
Ingelen 12234 14533 15531 21435
13532
Ingersoll 11125
Inno Hit 11125 11353 15142 11233
15322 12444 12443 12553
13223 25234
11233
Innova 15145 11233 15322
Innovation 22541 31254
Innowert 22154 22351
Inotech 11233 15322 11433 15133
Interactive 13413 12234 13532 13551
11525 14232
Interbuy 11125 11233 13135 12553
15133 15322
Interfunk 11233 12234 15322 12553
11433 13532 15133 13413
13551 11525 13455 12411
Internal 11233 15322 13555 41225
International 12442
Intervision 11233 13223 12443 14421
13135 13552 14113 15145
14532 13551 14145 14533
12444 12234 12553 11125
15322
Irradio 11125 11233 15322 12444
12553 13552
IRT 21354
Isukai 12444 11233 15322 13223
14421
ITC 12443
ITS 11233 13552 12444 13223
13135 12442 11125 15322
ITT 12234 13532 14521 15245
13455 15254 14454 13452
13435 12424 15531
ITT Nokia 13532 15254 12234 14454
14521 13455 13452 12424
13435 15522 15531 21122
ITV 13135 11233 15322 12553
13555
JDV 41523
Jean 11232 33134 33132 11125
JGC 34313
Jialicai 11125 13135 14233
Jinfeng 12424 12512
Jinque 11125 13135 14233
Jinta 11125 13135 14233
Jinxing 11125 13135 21354 22352
11233 15322
JMB 11233 21125 13555 15322
14344 41224
JNC 41435 23112 34112
Jocel 21433
JTV 22251 22531
Jubilee 15322
Juhua 13135 14233
JVC 21214 11232 13552 15124
15522 21324 12444 14244
11444 21211
Kaige 11125 13135 14233
Kaisui 12444 11125 13223 12442
12443 11233 15322 14421
14113 13135
Kambrook 12442
Kamp 23152
Kanghua 11112 11125 13135 13555
Kangli

21232
Kangyi 11125 13135 14233
Kapsch 12234 13532
Karcher 11233 15322 13551 15531
12234 13223 13135 22214
21435 33322 15522
15322 11233 23121
Kathrein 13552
Kawa 12442
Kawasho 12234
KB Aristocrat 11233 15531 13533 15322
Kendo 12234 15145 15133 13551
14113 14232 12553 21154
24233 14532
12234 14331
Kennedy 24233
Kennex 11521
Kenwood 33115
Keymat 23152 21422
Khind 12443
KIC 12442
Kingsley 11112
Kiota 15322 21422
Kioto 22311
Kiss 15322 11233 21244
Kiton 11233
KLL 11233 13551 15531 14232
Kneissel 13555 15322 14331 13243
13533 41224
31254
Kobra 11524 11232
Kolin 11233 15322 13455 12553
Kolster 12444
11125 13135
Kongque 11125
Konichi 11233 15322 13552 21435
Konka 14244 12444 15433 22115
23145 22251 15522 13223
14533
Kontakt 11233 15322
Korpel 11433 13551
Korting 11233 15322
Kosmos 14233 13135 41211
Kottron 11125
Koyoda 12443
KTV 11125 13135 14233
Kuaile 13455 12234
Kuba 13455 12234
Kuba Electronic 11125
Kulun 12424 12512 13135 13555
Kunlun 21232
21232
Kyoshu 14233 14244 13135
Kyoto 12234 12442 12443
L&S Electronic 22541 21435
LaSAT 14532 13551
Lava 32455
Lavis 24233 11233 12234
Leader 11125
Lecson 11233 15322
Legend 11125
Lemair 14232
Lenco 11233 11125 12234 13555
15322 15433 24233
11125
Lenoir 25335
Lenox 33222
Lentec 12553
Lesa 11233 15322
Levis Austria 25352
Lexusor 11233 13135 11353 15322
Leyco 13245
LG 12314 11112 11233 13551
15322 14113 34234 11125
21435 21145 12443 12442
11331 11524 12234 15522
11525 21354 21441 34133
25342 12553 13532 34444
34322
Liesenk & Tter 11233 13413 15322
Liesenkotter 11233 13413 15322
Lifetec 11233 11125 15145 13555
21244 15133 21221 24233
25133 15322 21435 12444
13135 21324 25554
11112 11125
Lloyd's
Local
Calcutta TV 12424 25424
Local
Chennai TV 13552 13135 15513 11125
Local Delhi TV 15124
Local
Malaysia TV 21354
Lodos 24233 25155
Loewe 15133 21124 22241 11233
15322 21221 13551 11433
13243 13533 15142
Logik 11132 21354 11112 11331
22154 11125 13135 13552
23121 25443 24233
Logix 21244 15145

Longjiang 13135 14233
 Luker 41523
 Luma 11233 12234 14232 15322
 13555 11125 13533
 Lumatron 11233 15322 13533 12234
 13532 12443 13135 11354
 Lux May 11233 11125 15322
 Luxor 25234 13532 12533 14521
 14543 13455 12424 15254
 12234 13452 14454 24233
 12443 21122
 LXI 12314
 Madison 11233 15322
 Magnadyne 11433 12553 15142 15245
 12234
 Magnafon 15142 12442 11354
 Magnavox 11233 15322 11232 22221
 21422 22114
 Magnum 21154 21435 11233 15322
 21441 31235
 Mandor 13135
 Manesth 11233 12443 15322 13135
 13245 12234
 Manhattan 11233 23112 32455 15322
 21244 24233 31143 12234
 22214
 Maqma 34112 31254
 Marantz 11233 15322 14233 33223
 Marelli 11433
 Mark 11233 15322 12443 12442
 13555 11125 21435 21441
 Mascom 33322 15322 11233
 Master's 11233
 Mastro 22221 21354 33322
 Masuda 12444 13552 11125 13135
 11233 12443 15322
 Matsui 11125 11233 11132 15322
 14533 11232 11353 12424
 12443 13153 13552 14344
 13245 15142 14324 15245
 14421 12234 13455 11251
 12351 12342 13431 21435
 41224 24233 41242 34242
 23121
 Matsushita 21211
 Matsuiama 15433
 Maxam 13135
 Maxdorf 22154 21354 21422 13135
 Maxim 41523 33322
 MCE 11125
 Meck 23142 21354 15433
 Medialine 41435
 Mediator 11233 15322
 Medion 11233 21244 21435 24233
 22324 15145 15322 15133
 25133 21354 41224 41211
 25554 23121 31235 41242
 33322 25155
 Megas 15531
 Megatron 12314
 MEI 24233 11233 15322
 Meile 13135 14233
 Meiletronic 13452 11125 11233 15133
 11525 13444 12234 12553
 12443 11521 13555 14521
 14543 12442 14232 13455
 15322 21125 13532 12342
 12351 21232 21435 34213
 Memorex 11125 12314 24233 21211
 11331
 Memphis 11353 11125
 Mercury 11112 11233 11125 21354
 13135 15322 21422 11331
 Mermaid 11233
 Merritt 15254 13532 12234
 Metronic 21111
 Metz 15231 14134 14353 21552
 11433 25234 12351 15315
 12342 11233 15322 15433
 21244 24233
 MGA 12314 11233 15322 12444
 Micromaxx 11233 15322 21244 24233
 22324 31355
 Microstar 22324
 MicroTEK 22351 21354 22531 21422
 13135
 Mikomi 25155 25234 21545
 Minato 11233 15322
 Minerva 11351 14533 15231 12351
 15315 12342 12533 15142
 11524
 Minoka 14233 11233 15322
 Mirai 34242
 Mirror 41211
 Mitsubishi 11524 15133 11444 12314
 11233 11433 11232 12533
 15231 15322 12424 24233
 32144
 Mitsuri General 12234

Mivar 12442 13243 15142 13551
 15525 12443
 Monaco 11125
 Morgan's 11233 15322
 Motorola 11444
 MTC 11331 13551 13455 15133
 12234 12442 13532
 MTEC 13153
 MTlogic 21435 31324
 Mudan 11125 12424 12512 13135
 14233
 Multitec 11233 15322 14532 21244
 24233 33322 41523
 Multitech 13455 11125 12442 14532
 12443 11233 13551 15322
 12553 13135
 Murphy 12442 11353 12234
 Musikland 11233 12444 12553 15322
 MyCom 32112 12314
 Myryad 15322 11233
 NAD 12314 13532 22541 12234
 Naiko 11233 41523 15522 15322
 Nakamura 13555 11233 15322
 Nanbao 11125 13135 14233
 Nansheng 13135 14233
 Naonis 12234
 Narita 41523
 NAT 12512
 National 12512 12533 12424 15124
 NEC 12251 15433 25251 31151
 12314 11232 11125 23112
 14421 13555 12443 11233
 15322 11132 13135 14233
 15124 12533 34415 21214
 21232 21421
 Neckermann 11233 12342 15315 15322
 13551 33121 12411 12234
 13413 14244 13455 11433
 12553 12443 14232 15133
 NEI 11233 15322 13552 12234
 24233
 Neovia 22541 41435 31552 23112
 32112 32125 31434
 Nesco 12553 41224
 Netsat 11233 15322
 Neufunk 11233 11125 15322 15531
 12444 13223 21435
 New Tech 11233 11125 15322 13444
 12443
 New World 12444
 Newwave 11125 12314 11444
 Nfren 22311
 Nicam 15245
 Nicamagic 12442
 Nikkai 11353 34313 12444 11233
 15322 12442 12443 13135
 11125 11232
 Nikkei 21435
 Nikko 12314
 Nintaus 23142
 Nobliko 11351 12442
 Nogamatic 11525 12352
 Nokia 13532 14454 12234 14521
 15254 13455 15522 21122
 14543 13435 12424 13555
 13452 15531 11525
 Nordic 12443
 Nordmende 11525 23142 13444 15331
 12352 12351 11233 15322
 13431 12234 25554 21435
 31235
 Norfolk 12234
 Normerel 11233 15322
 Novak 11233 15322
 Novatronic 11233 11521 13555 15322
 Novita 32125
 Nurnberg 12234 13532
 NU-TEC 14421 21354 22351 11233
 15322 22352 21422 13135
 Oceanic 12234 13532 13245 12424
 14454 15254 14521
 Odeon 13135
 Okano 13551 11233 15322 13135
 11353 11125
 Olidata 32112
 Omega 13135
 Omni 22221 23142 21354
 Onida 31114 21214
 Onn 25155
 Onwa 15513 13552 14324 12444
 Opera 11233 15322
 Optimus 21211
 Optonica 11444
 Orbit 11233 15322
 ORcom 33115
 Orion 11233 14344 15322 41415
 21435 21221 13352 13245
 11132 15142 15245 11125
 13135 14233 41242 41224
 23121 25352

Orline	11233	12444	15322	
Ormond	21244	24233	11233	15322
Orson	11232			
Orsowe	15142			
Osaki	11353	12444	12443	13135
	14233	11233	13153	13555
	15322			
Osio	11233	15322		
Oso	12444			
Osume	12223	11353	11232	12444
	11233	15322		
Otto Versand	11232	33121	11233	12443
	13444	15133	11444	15231
	15315	15322	12351	15245
	13455	12342	13532	11525
	13245	12512	12553	11125
	13223	13432	15142	15145
	41224			
Pace Pacific	11233	15322	25133	21435
	24233	14344	31355	
Packard Bell	32455			
Pael	12442			
Palladium	13551	14244	11233	21221
	14232	21435	25133	12342
	33121	12411	15315	15322
	13455	12553	13413	11433
	12234	15145	12443	
Palsonic	13135	22154	14233	11233
	12443	14113	12444	21354
	15322	11112	14244	22214
	25352	31145	34322	
Panama	11125	12443	13135	12442
	11233	15322	12553	
Panashiba	11112			
Panasonic	21211	12512	34211	11524
	34132	31331	11233	15322
	12234	12424	13532	15124
	23152	12533	15142	15254
	11112	22514	12314	11331
Panavision	11233	14232	15322	
Panda	11125	12424	12512	13135
	14233	15124	21354	22352
	22221	21422	23142	
Papouw	11233	15322		
Pathe Cinema	12234	12442	13243	13455
	13551			
Pathe Marconi	11525	12352	12533	
Pausa	11125			
Peng Sheng	23142			
Penney	11331	12314		
Perdio	11353	12234	11233	12442
	13223	15322		
Perfekt	11233	15322		
Philco	11433	11355	14244	12553
	11233	12234	15322	13551
	15145	12314	14522	
Philex	12234			
Philharmonic	12443			
Philips	11233	15322	15315	12342
	11433	13444	12314	11524
	13555	15521	22153	11125
	12411	35122	33122	13532
Phocus	31235	31324	21435	34213
Phoenix	11233	15322	13551	14532
	12234	11433	11353	12442
Phonola	11233	15322	11433	12442
Pilot	15322	11233	21433	21422
Pioneer	11132	11233	11525	12251
	12234	21315	15322	31131
	13551	13444	13532	14532
	15133			
Pionier	13551	14532		
Pixxel	33215			
Plantron	11233	15322	13135	11125
Playsonic	21435	11233	12443	13435
	21441	34213		
Policom	11525	12352	12533	13532
	12234	11351	11355	11433
	15231			
Polytron	13223			
Poppy	11125			
Portland	13555	41225		
Powerpoint	14533	11233	15322	21354
	23145			
Prandoni-Prince	12553	15142	13532	
Precision	12443			
Premier	11125	13135	23142	
President	22531			
Prima	11125	13135	14233	31145
Princess	21354			
Prinston	24233			
Prinz	11353	15245	13455	13532
Profex	11125	12234	13532	
Profi	11125			
Profitronic	11233	15322		
Proline	11233	13352	15322	21111
	21125	14232	11353	15552
	32112	33134	24233	

Prosonic	11233	15322	13551	13555
	13552	21244	21435	12442
	12443			
Protech	11125	11233	15322	12443
	12553	13135	13455	14244
	21244	13223	12234	14532
	24233			
Proton	11112	12314	11125	21145
Provision	11233	15322	24233	21435
	31355			
Proxima	21533			
PVision	25342	23112		
Pye	11233	15322	11433	15315
	13555	13455	14233	
Pymi	11125			
Qingdao	12424	12512	13135	14233
Quadral	12444			
Quasar	12553	21211	22541	11125
Quelle	11233	11132	33121	11351
	11355	13532	14233	11525
	15231	15245	15315	15133
	13455	12342	11232	12443
	12553	13413	11521	21244
	15322	12223	12351	12411
	13135	24233	13245	13452
	11125			
	11232			
Questa	11525	12444	12234	11233
Radialva	15322			
Radiola	11233	15322	12443	
Radiomarelli	11433	15142	12553	11233
	15322			
RadioShack	11233	15322	12314	
Radiotone	11125	11233	15322	13551
	14244	14233	21154	21244
	13135	24233		
Rank	11351			
Rank Arena	11232	12223	15513	22114
RBM	11351			
RCA	21111	11331	11444	12314
	15331	13431	15544	13444
	21315	22114	22411	
Realistic	12314			
RealITV	31143			
Reality	31143			
Recor	11233	14244	15322	
Rectiligne	11233	15322		
Red Star	33322			
Rediffusion	13532	15254	11232	13452
Redstar	11233	15322		
Reflex	11233	15322	24233	21244
Relisys	22541	23112	23113	25423
	31254	32112	33454	33533
Reoc	21435	21125	41225	
Revox	11233	15322	13551	
Rex	12234	13135	14232	12553
RFT	11433	13243	13551	11353
	13135	11233	15322	14532
Rhapsody	12442			
Ricoh	11233	15322		
Rinex	22154	14244	21354	13135
	21422			
R-Line	11233	15322	12234	
Roadstar	11125	24233	12444	13135
	14244	11233	15322	21435
	21244	13223	41242	25335
	41211			
Robotron	11433			
Rodex	11233	15322		
Rolsen	31552	22345	11233	15322
Rover	11232	23113		
Rowa	11233	13135	21354	12443
	21433	11125	12442	21422
	15433	15322		
Royal	14244	22411	15522	
Royal Lux	13551	14233	13431	
Rukopir	15322	11233		
Saba	11525	21111	12234	15331
	13431	13444	11433	15142
	13532	14554	12352	15254
	21211	21435		
Sagem	15531	14421	13223	22421
	31334	15544	33452	
Saige	11125			
Saisho	11125	21125	13555	15142
	11132	13135	12443	15245
	12234			
Saivod	11233	41523	15322	25234
	33322	21244	21433	24233
Sakaï	12234			
Sakyno	14421			
Salora	12234	13532	15254	21253
	13455	15142	13435	12424
	14521	15552	21122	33322
	22214	31552		
Salsa	13431			
Sambers	15142			
Sampo	11125	11232	11444	12314
	21211			

Samsung 15544 21145 32424 11331
 15433 11233 12314 15322
 25555 11444 11125 25531
 12443 13551 13135 12442
 11353 12424 15145 12512
 12234 21111 33425 33545
 22352
 Sandra 12442 12443
 Sanjian 13135 14233
 Sansui 11233 21221 21515 21422
 15322 13552 22532 15513
 14421 22114 31552 33222
 21354 13135 21435 33233
 Santon 11125
 Sanyo 12424 25424 12223 13243
 11132 11232 11251 13551
 13435 11353 12442 12443
 14233 11125 15124 15245
 12234 11233 11524 15322
 14532 12251 13135 24233
 34243 25155 25234
 Sanyuan 11125 11444
 Save 11233 15322
 Saville 41224
 SBR 11233 15322
 Schaub Lorenz 13532 15254 31143 21435
 13455 15522 14532 13555
 25342 31355 31534
 Schneider 11233 25133 12444 12553
 15322 13552 15145 15245
 21244 13455 14145 13513
 13432 13444 12443 13532
 24233 12234 21154 21435
 41225 41224 41523 41242
 11351 32455
 Scotch 12314
 Scotland 12234
 Scott 25335 12314
 Sears 12314
 Seaway 21125
 Seelver 15322 24233 11233
 SEG 11232 11233 12443 15322
 13135 24233 21244 14533
 11125 13455 12234 21125
 12553 13533 12442 25234
 12444 41225 21435
 SEI 11433 15142 33121 15245
 12234 13455 13245 11233
 15322
 Sei-Sinudyne 13245 15142 33121 15245
 11233 15322 11433
 Seitech 25443
 Seleco 12234 13533 14232 13552
 11232 13135 13452 14331
 11125
 Sencora 12444 11125 13455
 Senra 15531 14421 12442 11444
 Serino 13135 14233
 Shancha 11125 12424 12512 13135
 Shanghai 14233
 Sharp 11444 11125 25344 12223
 11232 13245 13122 21214
 21211 15142 12411 14233
 32144 25234 33433 33432
 11125
 Shen Ying 11125 13135 14233
 Shencai 11125
 Sheng Chai 11125 11444
 Sheng Chia 11125 13135 22114
 Shenyang 11125
 Sherwood 11233 15322
 Shintoshi 11233 15322 14344 13555
 Shivaki 12314
 13245
 Shorai 14244 11125 11353 21354
 Show 13135 21422 11233
 15142 12234 11433
 Siarem 11233 12342 12223 12351
 Siemens 15231 15315 12411 13413
 15322 13532
 Siera 11233 15322 15433
 Siesta 13551
 Silva 11233 15322 12442 13532
 21154
 Silva Schneider 22114 33322
 Silver 11232 11233 14421 15322
 13532 21441 12234
 SilverCrest 24233 11233 15322
 Singer 11125 33233 11433 21354
 11233 15322 12553 14331
 13431 12234
 Sinotec 22154 14244 15522 21354
 Sinudyne 11433 15142 15245 13245
 12234 13532 13455 33121
 11233 15322 41224 15522
 Sky 33535 33132 33533 11233
 13223 23121 15322 12314
 33134 33534 33115 33541
 32112 21232
 Skymaster 11521

Skysonic 22114
 Skyworth 11233 15322 11125 13135
 21354 22114 22321 22411
 Sliding 22541 23121 31555 32113
 22311 31355
 SLX 21244
 Smaragd 14533
 S-Media 25443
 Soemtron 22541 31254
 Solavox 12234 13532 11353 15254
 11233 15322
 Sonawa 12444
 Songba 11125
 Sonic 22114
 Soniko 11233 15322
 Soniq 31254
 Sonitron 12424 13551 13435 12443
 Sonneclair 11233 15322
 Sonoko 11125 11233 15322 13135
 13223 12443
 Sonolor 12234 12424 33121 15254
 13532 13223
 Sontec 11233 15322 13551 13245
 11125
 Sony 33121 34212 11132 11232
 21211 11233 15322 12223
 11444 12251 11355
 Sound & Vision 12444 13555 11233 15322
 Soundesign 12314
 Soundwave 11233 14244 15322 21441
 Sowa 11331 12512 11232 12314
 Soyea 22154
 Spectra 11125
 Ssangyong 11125
 Staksonic 11125
 Standard 11125 11233 12443 15322
 24233 12444 13555
 Starlite 11125 12234 11233 15322
 13135 14233
 Stenway 13223 12444
 Stern 12234 13135 14232 14331
 Stevion 41523 33322
 Strato 11233 15322 13135 11125
 Strong 25234 25155 24233 11233
 15322
 Stylandia 12443
 Sunic Line 11233 15322
 Sunkai 13352 13245 14421 12444
 15531 11233 15322 14533
 22541
 Sunny 11233
 Sunstar 13552 11233 15322 11125
 13135
 Sunwatt 14421
 Sunwood 11233 15322 11125
 Superla 15142 12442 12443
 Supersonic 11125 12424 15322 21354
 13135 22321 14421 11233
 SuperTech 11125 12442 11233 15322
 12444
 Supervision 21354 13135
 Supra 12314 13555 11125 11233
 Susumu 12444 13431
 Sutron 11125
 SVA 15433 21354 13135 22321
 22541 14421 12424 21422
 Svasa 22321 21354 12424 21422
 13135
 Swissline 12553
 Swisstec 33115 33533 33534 33535
 33541 33134 23121 32112
 22541
 Sydney 12442 12443
 Synco 11232 11331 11444 12314
 Sysline 11233 15322
 Sytong 12442
 T+A 14353
 Tacico 12314 11125
 Tactus 13153
 Tai Yi 11125
 Taishan 11125 13555
 Tandberg 14232 11525 12352 13533
 13532 12234
 Tandy 12444 11353 11444 12443
 12553 12234
 Targa 31552 31143 15544
 Tasfiko 11232 12443 21211 12251
 12442 12234
 Tatung 33322 11125 11232 11233
 15322 11353 15142 11331
 12443 13153 11132 15552
 41224 35122 31552 25554
 25342 34445 31355
 TCL 41242 14233 21354 33233
 21422
 TCM 21435 31235 22324

Wharfedale	11233	22532	23152	33534
	15145	23142	22531	15322
	21354	33322	21422	31355
	34322	34243		
White				
Westinghouse	11233	12442	15322	41225
Wilson	15322			
Windsor	21244	24233		
Windstar	13223			
Windy Sam	15322			
Wintel	21435	34313		
World-of-Vision	23121	23141	22541	31235
	31254	23113	25443	
Worldview	14421	11251		
Xenius	21125	21232		
Xiahua	11125	13135	14233	21354
	22154			
Xianghai	11125			
Xiangyang	13135	14233		
Xiangyu	11125			
Xihu	13135	14233		
Xinaghai	14233			
Xingfu	11125			
Xinghai	13135			
Xingyu	11125			
XLogic	21354	22531		
Xoro	25352	25443		
Xrypton	11233	15322		
X-View	25342			
Yakumo	33534			
Yamaha	21211	33412		
Yamishi	13223	14421	12444	11233
	15322	12443		
Yingge	11125			
Yokan	11233	15322		
Yoko	11233	12443	15322	13135
	12444	11125	13551	13435
	12442	12553		
Yonggu	11125			
Yorx	12444			
Yoshita	22411			
Yousida	11125			
Ytawai	33222			
Yuhang	11125			
YU-MA-TU	11233			
Zanussi	12443			
Zenith	12314	41225		
Zenor	13435			
Zhuhai	11125	13555		
Zonda	21354			
ZX	41224			

SAT

@sat	31311			
@Sky	31425			
ABsat	31354	21434		
Access Media	33242			
Acoustic Solutions	31225			
ADB	21143	23133	31125	32454
	31543	32542	32543	
Adcom	12411			
Akai	12411			
Akura	34421			
Alba	14252	14421	15534	21434
	31225	34225	35332	
Allsat	12411	24143	24244	
Allsonic	13545			
Alltech	21434			
Allvision	25523			
Alpha	12411			
Amitronica	21434			
Ampere	14152	12123		
Amstrad	22453	34344	35312	25311
	12544	21434	14152	12123
	23123	15112	24534	
Anglo	21434			
Ankaro	13545	21434	21343	31215
AntSat	24143			
Anttron	14252	15534		
Apollo	14252	14421		
Apro	34253			
Arcon	24244	31215	21343	12123
	24411			
Armstrong	12544	12411		
Arnion	31311			
ASA	13255			
Asat	12411			
ASCI	31425	11535		
ASLF	21434			
AssCom	22514			
Aston	31132			
Astra	12544	15523	21434	
Astratec	34544	41315		
Astro	12124	12254	13524	15534
	13545	15112	21224	15523
	24534	24455	24511	12411
	31154			

Audioline	32315			
Audioton	15534	14252		
Aurora	23115	21143	32324	
Austar	31125	21143	23115	25312
Avalon	14152			
Axil	32423	34225	34451	41544
Axis	24532	13545		
Axitronic	34112			
B@ytronic	32233	13255		
Balmet	32423			
Base	34444			
Beko	14421			
Belson	34351			
Bentley Walker	24143			
Best	13545			
Best Buy	41544			
Bestar	12544			
Big Sat	32423			
Black Diamond	31225			
Blaupunkt	12254			
Blue Sky	21434			
Blue Star	31215			
Boca	12123	12544	31542	21434
	25523	33415		
Boston	12123			
Brainwave	21343	25435	21224	34253
British Sky				
Broadcasting	22453	25311	34233	
Broco	21434			
BSkyB	22453	25311	34233	
BT	31252			
Bubu Sat	21434			
Bush	31225	34544	21143	35332
	34253	31242		
BVV	21343			
Cablecom	41142			
Cambridge	15112			
Canal Digital	33553	35221	22514	12243
	24252			
Canal+	22514			
CanalSatellite	22514	31435		
CGV	32234	35535	35533	15255
	35452	33343		
Cherokee	31354			
Chess	31425	11535	21434	34112
Chili	34444			
CityCom	25312	25523	11541	15523
	13255	14145	22344	15115
	24411	34451		
Clark	15534			
Clatronic	32234			
Clemens				
Kamphus	14152			
CNS	31543			
Cobra	14152			
Colombia	12123			
Columbia	12123			
Comag	12123	31542	32234	33415
	25523	32233	35533	
Comsat	32234			
Condor	13545	15523		
Conia	34351			
Connexions	14152	13545		
Conrad	15523	11541	13545	15112
	12123			
Contec	14145			
Continental				
Edison	34351			
Coship	32423			
Crown	12544	31225		
Cryptovision	14421			
CS	34122			
Cyrus	12411			
Daeryung	14152			
Daewoo	31252	34544	21434	14252
	24532			
DAK	41544			
D-box	24535	21454		
Deltasat	24411			
DGTEC	25543	33243	34122	34444
Digatron	31245			
Digenius	13255	25232		
Digitality	15523	34331		
DigiFusion	33422	34151	34544	41315
Digihome	31225			
DigiO2	42152			
DigiQuest	32423	31311	34122	
DigiSat	25523			
Digisky	32423			
DigitAll World	25513			
DigiTurk	32322			
DiIog	35221			
DiPro	33244	32454	31543	
DishTV	35221			
Distratel	34415	34421	31224	
Distrisat	12411			
DMT	24411			
DNR	21343			
DNT	12411	14152		
Draco	32111			
Dream				
Multimedia	25533			

DSE	32111	35531	41155	
DST	14252			
DStv	21143	32324	23115	
Dune	13545			
Durabrand	31225			
Echostar	25411	15531	12243	22514
	14152	21434	31354	32454
	32225			
Edision	34122			
Einhell	12123	12544	14252	21434
	15112	21343		
Elap	33532	21434	15433	33343
Electron	31215			
Elsat	21434			
Elta	14252	12411	13545	34225
Emanon	14252			
Emme Esse	13545			
eMTech	25435			
Energy Sistem	34122			
Engel	24143	21434	31112	35312
EP Sat	14421			
Eurieult	23123			
Eurocrypt	14421			
EuroLine	31112			
Europa	15523	15112	12411	
Europhon	13255	15523	12123	
Eurosat	12544	33343		
Eurosky	15523	12123	13255	11541
	12544	13545	11535	15112
Eurostar	15523	11541	22344	
Eutelsat	21434			
Exator	14252	15534		
Eycos	31215	34413		
Fenner	21434	13545		
Ferguson	31242	14421	21432	34544
	41315	31215		
Fidelity	15112			
Finepass	35221			
Finlandia	14421			
Finlux	34112	14421		
Flair Mate	21434			
FMD	31112	32423	32234	11535
FoneStar	34451			
Fortec Star	24143			
Foxtel	31522	23115	21451	14421
	25312			
Fracarro	14252	12111		
Freecom	14252	15112	12254	
Freesat	23123	15433		
FTEmaximal	13545	21434	33322	
Fuba	35312	13545	14152	14252
	12254	14145	11541	25232
	13255	31112		
Fugionkyo	12111			
Galaxis	33323	24532	25312	22514
	13545	11541	21343	23115
Gardiner	22344			
Garnet	24411			
GbSAT	25435			
Gecco	32233	31154		
General				
Satellite	25312			
GF	24244			
Globo	31112	34112	32233	32315
	31425			
GMI	12544			
GOD Digital	12411			
Gold Box	22514			
Gold Vision	24143	34122		
Golden				
Interstar	31224			
GoldMaster	31425			
GoldStar	14145			
Goodmans	31225	33442	34421	14421
Gradiente	23133			
Granada	14421			
Grocros	12544			
Grundig	12254	22453	31242	31225
	22321	23115	22514	15112
	31421	35221		
Hama	33343			
Handan	33553	35221		
Hanseatic	24455	24511		
Hänsel & Gretel	12123	15523		
Hantor	14252			
Hase & Igel	21343			
Hauppauge	31245	34253		
HB	25435	35312		
HDT	25225			
HE@D	31215			
Heliocom	15523			
Helium	15523			
Hills	25523			
Hinari	14252			
Hirschmann	14152	24532	23123	24534
	12254	13255	25523	15112
	15523	13545	12111	32233
	35533			
HISense	35531			
Hitachi	31225	14421		
HNE	25523	12123		
Homecast	25435			
Houston	14152			
Humax	25312	41241	32313	34311
	35324	34544	35234	
Huth	12123	15523	24143	12544
	24411	21343		
Hyundai	25225	24411		
i-CAN	31543			
ID Digital	25312			
ILLUSION sat	33323	34122		
Image	41544			
Imperial	32315	31425	24455	24511
	25353	25351	12411	34253
IndoVision	22522			
Ingelen	14152	23123		
International	12123	12544		
Interstar	24143	25435		
Intertronic	12544			
Intervision	15523			
Inves	41544	34544		
iotronic	12123			
ITT Nokia	14421	21454		
Jadeworld	21143			
Jaeger	31425			
Jazztel	35142	35212		
Jepssen	25435			
JOK	21341			
Kamm	21434			
Kaon	31311			
KaTelco	24532			
Kathrein	15115	33332	33343	14521
	21224	15314	11535	13524
	12254	14145	12411	15534
	21434	22344	11541	31354
	32242	34443		
Kathrein				
Eurostar	11541			
Kennex	12111			
Kenwood	22514			
Key West	12123	12544		
Kiton	11535			
Kolon	14252			
Kongque	31311			
Konig	15523			
Koscom	24244			
KR	15534			
Kreiling	21224	11535	34112	
Kreiselmeyer	12254			
Kross	34351			
K-SAT	21434			
Kyostar	14252	15534	12123	
L&S Electronic	13545	24244	12123	31425
Labgear	31252			
LaSAT	13545	15523	12544	11541
	12123	13255		
Legend	34444			
Legend Digital	34444			
Lemon	21343			
Lenco	14252	21434	21343	11541
	13545	15523		
Lennox	13545			
Lenoxx	33532			
Lenson	15112			
Lexus	12411			
LG	32235	24411		
Lifesat	12123	13545	13255	24244
	21434			
Lifetec	15433			
Listo	34112			
Lodos	31225			
Loewe	12544			
Logik	31225			
Logix	24143	24411		
Lorenzen	13255	31245	25232	33415
	15523	12123	21343	
Lupus	13545			
Luxor	15112			
M vision	33323			
Macab	22514			
Madritel	21143			
Manata	21434	12123		
Manhattan	14421	24143	31311	
Marantz	12411			
Maspro	21434	12254	21343	
Master's	14145			
Matsui	34112	12254	34544	41315
Max	15523			
Maxim	34421			
Maximum	24411	31425	34331	
Mediabox	22514			
Mediacom	25422			
Mediamarkt	12544			
MediaSat	15112	22514		
Medion	25523	13255	21434	24244
	12123	24411	32233	34112
	31425	13545		
Medison	21434			
Mega	12411			
Meletronic	22344			
Metronic	21434	34342	14252	31215
	12544	15534	31224	22344
	34415	34421	34413	32111
	12123	34434	32234	34225

Metz	12254			
MiCO	35332			
Micro	15523	15534	15112	21434
	31245			
Micro electronic	21434			
Micro				
Technology	21434			
Micromaxx	13255	13545		
Microstar	24411			
Microtec	21434			
Mitsubishi	14421			
Morgan's	12123	21434	12544	12411
	25523	32233	32225	
	22522	32454		
Motorola	34351			
Muller	23115	32324	21143	41425
Multichoice	41431			
	34225			
Mx Onda	12411			
Myryad	21434			
Mysat	35511	34344	35454	
MySky	33543			
NEC	41544			
Neom	31425			
Neotion	31353			
Netgem	31353			
Neuf TV	15112	21343	21434	15523
Neuhaus	25523	12123		
Neuling	21343	21434	15433	31215
Neusat	25232			
Neveling	34225			
Nevir	14152			
Newton	24143			
NextWave	12544	21434	21454	12411
Nikko	34415	34421		
Noda Electronic	24535	25454	24154	21454
Nokia	22514	31331	14421	31332
	33532	14421	14252	
Nordmende	41155			
Normcast	23115	41425	41431	
Nova	14252	15534		
Octagon	31245	32315		
OctalTV	34421			
Oggle	12544			
Okano	41544			
Omni	25523	32233		
Opentel	14145	31224	24244	11535
Optex	21434	33532	34112	32234
	23115	22514		
Optus	31425	32233	25523	
Orbis	24455	25351	25353	24511
Orbitech	12411	15112	15242	14252
	11535			
P/Sat	25523			
Pace	14421	22453	23133	34344
	31522	35511	25311	12542
	31354	21451	12411	22514
	32254	34443		
	32111	31225		
Pacific	24532			
Packard Bell	13255	25232	15433	32225
Palcom	12544	14252	15112	14152
Palladium	15112			
Palsat	23115			
Panasat	22453	31315	32215	14421
Panasonic	14421	15523	12254	
Panda	12123			
Patriot	32423			
peeKTON	11455	24535	35341	12411
Philips	22514	12124	22344	22321
	31432	34253	14421	15534
	12254	33224	32315	32555
	34544			
Phoenix	31154			
Phonotrend	24143	25411		
Pilotime	31435			
Pino	31425			
Pioneer	13415	22514	31324	
Planet	14152			
Polytron	14145	14152		
Portland	31252			
Power Sky	31215			
Predki	14252			
Preisner	12123	12544	14152	24534
	31542			
Premiere	24535	21454	24532	25312
	25351	24511	21224	34443
Primacom	24532			
Proline	34225			
Promax	14421			
QNS	31543	32215		
Quadral	13545	31354		
Quelle	15523	11541	13255	
Radiola	12411			
Radix	14152	24534	23123	14145
Rainbow	15534			
RCA	31242			
Rebox	25435			
Red Star	13545			
Regal	31112			
RFT	15242	12411		
Roadstar	21434	22514		

Rollmaster	32234			
Rover	21434	13545		
Rownsonic	33343			
SAB	31112	31311		
Saba	21341	21343	11541	15523
Sabre	14421			
Sagem	22351	24535	34341	34343
Samsung	25544	34314	41242	33351
	32424	24143	25422	22514
	14252			
Sansui	33251	35341		
Sanyo	34112			
SAT	15112			
Sat Control	31311			
Sat Partner	14252	15534	15112	21343
Sat Team	21434			
SAT+	32225			
Satcom	15523			
Satec	21434			
Satelco	13545			
Satplus	24511			
SatyCon	34122			
Schäcke	15534			
Schaub Lorenz	25435			
Schneider	31112	22321	25422	
Schwaiger	14145	15115	31425	32423
	32233	34122	15523	21343
	24532	12123	15433	24411
	11541	13255		
SCS				
Sedea				
Electronique	14252	12111	12123	31224
	34112	31215		
Seeltech	41544			
Seemann	14152	12544		
SEG	31112	14252	13545	34112
	11535	24411	41544	34225
Serino	15531			
Servimat	33532			
ServiSat	31112	21434		
Sharp	15242			
Sherwood	33532	32225		
Siemens	12254	34223	31425	32315
Silva	13255			
Skantin	21434			
Skardin	15433			
SKR	21434			
Sky	22453	22522	23133	25311
	21432			
SKY Italia	35454	34344	35511	
Sky XL	32233	31112		
SKY+	25311			
Skymaster	21434	32225	25411	24411
	15433	33532	31425	33343
	33251			
Skymax	12411	32234		
Skypex	13255			
skyplus	25523	31425	32233	32423
SkySat	21434	15112	11535	15523
SL	21343	12123	12544	34253
SL Marx	21343			
SM Electronic	21434	25411	24411	15433
Smart	31154	12123	13255	23123
	14152	24534	11541	25523
	21434	32234	35533	34122
Soniq	33343			
Sony	22453	33324	34352	41515
	13223	22514	14421	
SR	12123			
Star Sat	12123			
Starcom	11535			
Starland	21434			
Stream	35454			
Stream System	31311			
Strong	12111	22351	31543	32225
	33244	21434	34112	14252
	15534	13545	23115	22514
	25225	31311	32454	35141
	31225			
Sumida	12544			
Sumin	32233			
Sunny	31311			
Sunny Sound	13545			
Sunsat	21434			
Sunstar	12544	13545	12123	21143
Sunstech	41544			
Supermax	31224			
Supratech	32234			
Systec	12123	31425		
S-ZWO	25423			
Tahnon	34415			
Tantec	14421			
TATA Sky	22453			
Tatung	14421			
TBoston	32423	34225	31112	
Teac	25513	31353		
Tecatel	25411			
TechniSat	24455	24511	25351	25353
	12411	15112	15242	31353
	11535	14421	14152	
Technomate	33531	31224		
Technosat	25422			
Technosonic	34253			

Technotrend	32315			
Technowelt	15523	12123		
Techsan	24143			
Techwood	11535	31225	34112	
Teco	12544			
tekComm	24143			
Telasat	11541	15523		
TELE System	33532	31112	32225	14152
	35312			
Teleciel	15534	24244		
TeleClub	31543			
Telecom	21434			
Telefunken	14252			
Teleka	12544	15534	14152	21343
	15112	15523		
Telesat	15523			
Telestari	15112	24455	24511	11535
	12411	31112	31425	34112
	34253	25351	25353	
Teletech	11535			
Televés	14421	15112	12123	25435
	31311	31425	32225	
Telewire	25523			
Ten Haaft	21343			
Tesla	34112			
Tevion	34253	31425	21434	32225
	33553	33343		
Thomson	21432	22453	31242	14421
	35341	33225	21434	25311
	34233	41331	22514	41322
	11541	15523	24252	22351
	33244			
Thorn	14421			
Tiny	34253			
Tioko	12123	14145	12544	
Tividi	32315			
Tokai	12411			
Tonna	14421	15433	33532	15112
	21434			
Topfield	25422	25424	25423	33251
	35224	35355	41532	
Toshiba	32352	14421	31225	
TPS	22351	31114	31323	
Triad	13553			
Triasat	15112			
Triax	15112	11541	12411	14152
	21434	22514	31112	11535
	31252	31242	12123	24455
	24534	25513	34112	35533
	33532	32234		
Trio	24411			
TT-micro	32315			
Turnsat	21434			
Twinner	12123	21434	33532	
UEC	33115	31522		
Umax	41544			
Unisat	12544	12411	12123	
United	31112			
Univers	33322			
Universum	12254	15523	13255	11541
	11535	24455		
Van Hunen	25232	13255		
Vaova	41544			
Variosat	12254			
Vega	13545			
Ventana	12411			
Vestel	31112	11535		
VH Sat	25232	13255		
Viasat	31354	24154	22351	34323
Vision	34112			
Visionic	12111	31215		
VisionNet	33323			
Viososat	34444	21341	32234	21434
	11535	32423		
Vitecom	32234			
Vortec	14252			
VTech	21341	22344		
Wavelength	25523	32234		
Wetekom	15112			
Wewa	14421			
Wharfedale	31225			
Wibo	12544			
Winbox	35312			
Wisi	12254	13553	21341	21134
	14152	13255	14421	15112
	15523	12123		
Worldsat	32454	25435	33244	11535
	31112			
XMS	24411			
Xrypton	13545			
XSat	21434	25435	22453	31354
Xtreme	31311			
Yakumo	32234			
Yamada	34444	41544		
YES	23133			
Zaunkonig	21343			
Zehnder	31112	25523	31425	32233
	11535	24411	32234	15115
	11541	22344	34451	13545
	14145			
Zenith	22522			

Zeta				
Technology	12411			
Zinwell	25312			
Zodiac	15534	35312		
Zwergnase	12544			

CBL

ADB	25521	31145	33431	
Amstrad	25453			
Auna	31145	31142	25521	
Austar	13212			
Canal Plus	14344			
Comcor	33153			
Comcrypt	14344			
Daeryung	14513			
Dalvi	33153			
Fastweb	34121			
Filmnet	14344			
Force	35254			
Foxtel	25453			
France Telecom	22343	34525		
freebox	32523	41512		
Funai	11145			
General				
Instrument	13212			
Golden				
Channel	24531			
HOT	24423	24531		
Humax	21231	35334	41131	41522
i-CAN	33431			
Jerrold	13212			
Kabel				
Deutschland	41522			
Macab	22343			
Madritel	25521			
Matav	24423			
MNet	14344	11145		
Mood	32132			
Motorola	13212	33333		
Multichoice	11145	14344		
Nokia	33345			
Noos	22343	33555		
NTL	24331	24344		
Oak	11145			
Ono	24344	33333	13212	
Optus	13212	24331		
Pace	24344	33413	24331	
Philips	22343	33423		
Sagem	22343	33555		
Samsung	24331	34242	42141	21342
Scientific				
Atlanta	14513			
StarHub	41313	13212		
Tele+1	14344			
Telefonica	33431			
Telenet	41251			
Telepiu	14344			
Telewest	24344	24331	41533	
Telsey	34121			
Tevel	24423			
Thomson	24531	34525	33423	
Trans PX	13212			
Transact	32132			
UPC	33423			
Virgin Media	41533	24331	24344	
Visionpass	22343			
XTV	24423			

VIDAC

ADB	34521			
Fastweb	34521			
Hewlett Packard			31153	
Microsoft	31153			

DVD

3 Plus	14541			
3D LAB	15235			
4Kus	25224			
Acoustic				
Solutions	21521	21434	25514	
AEG	22234	22151	22241	41145
	25524	41254	21311	
AFK	25514	25213	41254	24312
Aim	21253	22241		
Airis	25455	31352	21253	24121
	31451			
Aiwa	21351	22545	15224	42151
	42244			

Akai 22241 22215 22234 24541
 23154 22142 21442 23125
 21434 22513 21421 25524
 AKI 24121
 Akira 31352
 Akura 23154 24312 31543 25141
 32544
 Alba 21443 21434 21454 21351
 21521 22224 15235 21253
 25141 24312 33221
 Albatros 24511
 Alize 25212
 All-Tel 22241 32412
 Amitech 22151 22511 41145
 Amoi 22513
 Amstrad 21434 24541 25212 31543
 33352 32544 41145 22241
 32535 22151
 22553
 AMW 22125 22422 32544
 Ansonic 21253 22255 24511 31115
 Apex Digital 22513 42152 24541
 Arena 15235 21152
 Aristona 41254
 ASCOMTEC 25455
 Asono 33134
 Astro 25455
 ATACOM 21435
 A-Trend 34231
 Audiola 41254
 Audiosonic 22241
 Audioworld 25213 21434
 Audix 21434
 Autovox 22444
 Auvio 21521 22553 34234
 AWA 21521
 Axion 22113
 Baier 32412
 Base 21434 41545
 Basic Line 23154 21253
 Baze 22533 25455
 BBK 25234
 Beep 22553
 Bellagio 41254
 Belson 32544
 Belsonic 34144
 Berthen 22523
 Best Buy 41254
 Binatone 24121
 Biostek 21434 22142 23125
 Black Diamond 21443
 Blaupunkt 32535 25524 31352
 Blu:sens 15352
 Blue Parade 21434 21351 22315 21253
 Blue Sky 22444 21212 22241 23125
 31352
 BNI 24115 25452
 Boghe 22224 22234 23154 24121
 Boman 42154 41151
 Bose 22151 24541
 Brainwave 21212 15312 15114
 Brandt 21434 21351 21521 22422
 Bush 21443 22344 23115 23125
 21454 32332 32524 25141
 35423 31543
 Cambridge
 Audio 24525 22112
 Campomatic
 Digital 24312
 CAT 22232 22235
 CCE 41243
 Celestial 21253
 cello 34521
 Centrex 21253 24115
 Centrum 21434 22235 22215 41545
 24121 41254
 CGV 22151 22112
 Chili 32544
 Cinea 22442
 Cinetec 21434 22553
 Classic 21521 41243 34521
 Clatronc 22234 22215 22344 21253
 21311 25524
 Clayton 21434
 Coby 21521 22513
 Codex 25524
 Conia 21253 22513 31352
 Contel 22234
 Continental
 Edison 22553 22422
 Crown 22151 21212
 Crypto 25514
 C-Tech 22144 25213
 Curtis 32544
 Cybercom 22422
 CyberHome 21435 22342 33113
 Cytron 21442 21212 21421 22422
 31453 32254
 Daenyx 22553
 Daewoo 32524 21421 22151 21435
 41244 32332 22553 34234
 Dalton 22232 24232
 Dansai 22151 22224 24541
 Dantax 21454 21351 21434
 Daytek 22553 24121

Dayton 22553
 Daytron 24241
 DCE 22422
 DEC 22344
 Decca 22151
 Denon 14541 21125 34125
 Denver 22234 23154 22344 31352
 41254 32544 21253
 Denzel 21241
 Diamond 21212 22144 22112 21454
 22241 25213 22151 24541
 42152
 Digihome 21434
 DigiLogic 21434 34234
 digiRED 21443
 Digttech 32252 35423
 Digator 24121
 Digitrex 21253 24511 24115
 DigiX 35415
 DiK 22422
 Dinamic 22234
 Disney 25454
 DiViDo 21421
 DK digital 22422 31115 42123 34231
 DMTECH 22224 22241 31152
 Dragon 22422
 DSE 34521 25213 35415
 DTS 22255
 Dual 22422 21434 21241 21212
 21521 22224 22215 22241
 42123 32332 33221 23125
 33113 22422 21434 34234
 Durabrand
 D-Vision 24541 31543
 DVX 22144 35423 25213
 e:max 25524 31352 34144 34251
 EagleTec 21435
 eBench 25213
 E-Boda 21454
 Eclipse 21454 22112
 E-Dem 25455
 Electrohome 22151
 Elenberg 25514
 Elfunk 22511 23125 21434 22134
 Elin 22151
 Ellion 22511 32252
 Elta 22151 22234 22241 24541
 25212 25524 24312 34251
 41145 34144
 22142 31352
 Eltax 15442 21311 21421 22545
 Emerson 33134
 Energy Sistem 33352
 ENG 21241 25514 22142 24121
 Enzer 22151
 EuroLine 22234 24541 42152 25524
 41125 21311 34144
 Ferguson 21212 34521 23154 21434
 23125
 Finlux 22151 21542 22224 15442
 21253 22112 41125
 21434 33221 31543
 Fintec 22255 22545 21212 33221
 Firstline 41245
 Fisher 21351 21311
 Funai 24121
 Futronic 21443
 GE 24312
 Germatic 25452
 Giec 25455
 Global Link
 Global 22144 25213
 Solutions 22144 42152 25213
 Global Sphere
 Go Video 22224
 GoldStar 15442 21542
 Goodmans 21434 24115 21454 22112
 22224 21521 21212 22241
 22344 23115 42123 42135
 25452 25141 31115 41254
 34521 12125 33221
 GoWell 34144
 GP Audio 25141
 GPX 21542
 Graetz 21241
 Gran Prix 22422 23154
 Grandin 21442 31115 21253 21434
 Grundig 21351 22211 15235 21212
 22241 21421 21434 21251
 21213 21454 24115 15312
 34521 32332 32524 35423
 Grunkel 22151 32544 22422
 H&B 22344 21434 22442 22511
 25524 32252 41145
 Haaz 22144 22112
 Haier 22444
 Hanseatic 21542 22224 22241 41125
 Harman/Kardon 21413
 Haus 22232
 HCM 22234
 HDT 21421
 HE 21521 25234 41254
 Henß 21434
 Hicon 21253
 HiMAX 22523 22444
 Hitachi 21235 22215 41545 21241
 15354 22523 21434 23125

Hiteker 21253 41254
Höher 22422 24115 25455 21434
33221
Home Electronics 21521 22151
Home Tech Industries 25455 41254
Hyundai 22224 22511 25514 22142
34231 42152 22234 22144
25213
ICP 25213
Ingelen 22234
Inno Hit 21434
International 34234
Irradio 21542 24541 25455 25524
41145 22545 22151
ISP 21351
it's 21443
Jamo 24232
JBL 21413
JDB 21521
JDV 31543 25514
Jeutech 22142
Jindian 22255
JMB 21351
JNC 21253 31152
JVC 15554 41212 25235 15235
15114 21134 35531 31211
jWIN 24312
Kansas Technologies 25524 33221
Karcher 22224
Kazuki 32544
Kendo 21434 22422 21253 31453
Kennex 22151 21434 23154
Kenwood 15225 14541
KeyPlug 22151 34144
Kiiro 22151
King D'Home 22255
King Vision 34144 32544 33134
Kingavon 22344
Kiss 22442 21241
Koda 22344
Koss 21212
Kotron 23115
KXD 22523 31352 41254
Lawson 21421 21442 22144 25213
Leiker 33134 22553
Lenco 21212 22151 22344 21434
22422 33134
25514
Lenoir 42135 24121 41254
Lenoxx 42135
Lenoxx Sound 25213 22144
Lexia 21542 15442 41222 22545
LG 21212 22422 31453
Lifetec 21442 25213 22144
Limit 25224
LiteOn 34144
LM 34144
Local Malaysia
DVD 34532
Lodos 21434
Loewe 15235 21542
LogicLab 22144 25213
Logik 21434 23125 35423
Logix 21421 22224
Luker 31543
Lumatron 21421 24541 21542 31352
21434 21521 23154 35423
Luxman 15354
Luxor 24115 21434 34521 21521
21443 23125
Magnat 41125
Magnavox 15114 22344 25141 21311
15235 21434 25452
21454 32535
Magnex 42135 32332
Magnum 31451
Majestic 21421 21434
Manhattan 32544
Manta 15235
Marantz 21434 21351 23125
Mark 22151 32412
Marquant 24122
Mastec 21212 21434 21253 21351
Matsui 23125 34521
22234
Maxdorf 21434 31543
Maxim 31451
Maya 21521 41243
MBO 22151
Mecotek 22112
Medialine 22112
Mediencom 22422 22224 31453 21212
Medion 21442 31451 23115 21121
42123 24122 21213
22241
MEI 22422
Memorex 21521 24312
Memory 33134
Messo 15352 15211 21434 41545
Metz 21454 22112 25452 25454
MiCO 31115
Micromaxx 21351 31453 42123
Micromedia 15114 15235

Micromega 15235
Microsoft 15153 34424
Microstar 22422
Minato 22113
Minax 21434
Minerva 21421
Minoka 22151 24541
Mirror 23115 21213 22113
Mitsubishi 21434
Mizuda 22344 22523 32412
Monyka 21241
MPX 22444
Multitec 31543
Mustek 21521 34521 41243
Muvid 34144
Mx Onda 21212 22112 21454 25454
31115
Myryad 31115
Mystral 22422 41145
NAD 21542 21343
Naiko 22151 31543 24115
Narita 31543
NEC 22545 21343 15442 41244
21542
Neom 34144
Neovia 31152
Netway 32535
Neufunk 21241
Nevir 22422 22151 21253
Nexius 22241
Nikkai 41254
Nikkei 31115
Nintaus 24312
Nordmende 22422
Noriko 22113
Nowa 22444
NU-TEC 25514 32544
Okano 22113
Omni 35423 25514
Onkyo 21113 15114
Oopla 25224
Optim 22444
Optimus 15352 15211
Orava 22344
Orbit 22553
Orion 21351 25114 24122 25524
23154
Oritron 21212
P&B 22344 32412
Pacific 22241 25213 22144 22125
22315 21434 22422
22422
Packard Bell 21351 22215 21434
Palladium 21253 22513
Palsonic 14541 35425 41224 41221
Panasonic 33415 34134
21443 22224
Panda 15224
Papouw
Paramount 22215
Pictures 24241 25455 23154
peeKTON 15235 21152 31441 21311
Philips 33122 35334 15114 25224
35452 35121
31451
Philo 15352 21122 41441 21134
Pioneer 15211 33352 32431
Play It 34144
Plu2 22511
Pointer 22151
Portland 22151
Powerpoint 22553 24121
Prima 22142 25514
Prima Electronic 22142
Prinston 32535
Prinz 22422
Prism 24122 22422
Pro2 31451
ProCaster 24115 33134
Proline 21212 21253 22241 24115
21213 32524 21431
Proscan 15153
Proson 21434 24121
Prosonic 22113 41254
Provision 22344 25234 41254 31352
32544 21521
21152 15235
Pye 42123 24312
QONIX 21542 22545 42155 41222
Radiomet 21434
Radiotone 21241
Raite 15153 21212
RCA 22142 14541
REC 22125 22134 22151 22234
Red Star 23154 24241 41254 31451
32145
31115
Redpoint 31453
Relisys 22144 25213 22113
Reoc 22442
Revoy 25524
Richmond 25212
Rimax 21434 22344 21521 24312
Roadstar 23154 42135 35415 25513
35423

Rocksonic	22235			
Ronin	22553	21431		
Rotel	15554			
Rowa	22125	24115	15211	21443
Rownsonic	22235	21454		
Saba	21212	15312		
Sabaki	22144			
Saivod	22125	22422	31543	22151
Sakyno	25213	22144		
Salora	21542			
Sampo	31453	22113		
Samsung	15354	21545	12355	41323
	22351	24411	14541	13254
Sansui	21351	21442	22144	22151
	25213	21454	22112	25514
	42152	35423	41125	35415
	24312	24541	41145	
Santosh	24541			
Sanyo	21251	21351	22241	41245
	21434	25514		
Scan	14221	22511		
ScanMagic	21521	34521		
ScanSonic	22523			
SCE	22235			
Schaub Lorenz	22234	22151	25213	
Schneider	22224	22422	22215	15235
	14221	22315	22234	21434
	21212	22545	22241	41125
	31543	21152	25513	
Schöntechnik	21434			
Schwaiger	22113			
Scientific Labs	22144	25213	21213	
Scott	21212	21253	24232	42135
	25524	32145		
Seeltech	25455	33134	34144	32412
SEG	21434	21241	22144	25213
	23125	22553	22134	41545
	33221			
Shanghai	21253			
Sharp	21121	42155	22113	21434
	21351			
Sherwood	21443	21542		
Shinco	21443			
Siemssen	32123			
Sigmatek	22523	25455		
Silva	22234	23154	22422	
Silva Schneider	22422	41222	21542	
SilverCrest	25213	22144		
Singer	21442	21454	22112	22144
	25213			
Sinotec	22151	24541		
Sinudyne	25141	31115		
Sistemas	21253	33134		
Skymaster	21521	22144	25213	
Skysonic	22142			
Skyworth	23154	22142		
Sliding	24541			
Slim Art	22151			
Slim Devices	15224			
SM Electronic	21521	22144		
Smart	21421	21434		
Sogo	32544			
Sonashi	21442	22422		
Soniko	22234			
Sony	34124	15224	22153	24351
	41522	42151	41214	22535
	42244			
Sound Color	25524			
Soundmaster	22144	25213		
Soundmax	22144	25213		
Soundwave	22224			
Spectra	22553			
Standard	21212	25213	22144	22234
	22422	23154		
Star Clusters	22144	25513	25213	
StarLogic	24121			
Starmedia	22344	25455	24121	
Stevison	31543			
Strato	32123	25213		
Strong	21434			
Sunfly	22523			
Sunkai	22151	22511		
Sunstech	33134	22422	42123	
Sunwood	22234			
Supervision	21521	22144		
Supratech	33134			
SVA	21253	22113	21443	
Sylvania	21311			
Synn	22144	25213		
Tamashi	32145			
Tandberg	21434			
Tangent	31352			
Targa	21542	25224	25513	41222
Tatung	22151			
Tchibo	21542			
TCM	21542			
Teac	21443	21542	22241	22144
	15352	21343	24122	25213
	15442	22125	32145	25513
	21311	25455	25514	
TEC	23154			
Technica	31543			
Technics	14541	41221	41224	

Technika	22151	24541	22422	32535
	25213			
Technosonic	24312	24541	31543	
Technwood	21434	33221	15235	41545
Technimagen	25524			
Tedex	24115	25514	42152	22144
	22151	25213		
Telefunken	22241	22235	22234	25514
	41254	35423	32524	24541
	22151	31451		
Teletech	21434	23125	25213	22144
Tensai	21212	22151		
Tevion	21212	24232	32123	32252
	25213	22144	42135	25513
	31453	34521	21213	34231
	32544			
Textorm	15352			
Theta Digital	15312	15153	31115	
Thomson	32535			
Tiny	21241	23154	41145	22234
Tokai	25524			
Tokiwa	21421	21442		
Tom-Tec	22235			
Top Suxess	25455			
Toshiba	15114	33131	42122	
Tosumi	31543			
TProgress	22113			
TRANS-				
continents	22553	22422	25524	
Transonic	21253	32145		
Tredex	22255	22444		
Trevi	22422			
Trio	22151			
TruVision	22523	32412		
TSM	25455			
Umax	25212			
United	22234	21521	22241	25514
	21253	21351	24541	22144
	25524	32535	42152	21434
	23125	25213	35423	31543
	21311			
Universal				
Multimedia	22144	25213		
Universum	21542	21434	15442	22215
	41244	41234	25513	35415
	22241	33221		
Uptek	22134			
upXus	31451			
Vecatech	32544			
Venturer	22241			
Vestel	21434	33221	41545	
Vieta	21421			
Viewmaster	22533	25455		
Voxson	21521	22422	42123	
VTrek	25514			
Waitec	25455	41145	41243	21521
Walkvision	21443			
Waltham	33221			
Welkin	22422			
Wellington	21434			
Welltech	25452			
Weltstar	21434			
Wharfedale	22144	35423	21454	22241
	25213	22112	22113	21213
	22151	24541	12125	
	22422	25524	33134	
Wilson	15354			
Windy Sam	25212	25455		
Woxter	15153			
XBox	41254			
Xenon	22151	22144	25213	25514
XLogic	22234	22151		
XMS	25452			
Xoro	33134			
X-Waves	24115	21213		
Yakumo	24115	22553	25212	32544
Yamada	32535	25224	21213	
Yamaha	15235	21152	14541	25224
Yamakawa	21241	21431	22553	32535
Yukai	21521	41243		
Zenith	15114	15442	21542	

Italiano

La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce L'acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d'opera dietro l'utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che è difettoso entro l'anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d'acquisto. La garanzia non copre la scatola, l'imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati. Per accedere al nostro servizio al cliente durante l'anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina "Servizio Clienti". Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinché noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio.

Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

Nederlands

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.

Indien u dit produkt gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.

Magyar

A UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a jelen termék normál és megfelelő használat esetén az eredeti vásárlás napjától számítot egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. Ha a termék az egy (1) éves garanciád alatt hibásnak bizonyul, javítása, illetve szükség esetén a cseréje ingyenessé lesz. A terméket a tulajdonosa saját költségén küldi el javításra. A termék visszaküldésének költségei a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL céget terhelik. A jelen garancia a nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által szállított termékek vagy szolgáltatások okozta sérülésekre és hibákra, valamint a terméknek nem a kézikönyv útmutatása alapján történő beszereléséből fakadó sérüléseire és hibáira nem terjed ki. Nem érvényes továbbá a garancia abban az esetben sem, ha a termék módosítása/javítása nem a UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL által történt, vagy ha a hiba baleset, helytelen vagy rendeltetésellenes használat, hanyagság, rossz bánásmód, helytelen alkalmazás, hibás telepítés, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, módosítás, tűz, víz, villám, természeti csapások, hibás használat vagy gondatlanság következménye. Ha a garanciád alatt garanciális szolgáltatást szeretne igénybe venni, ne feleddje, hogy a jogosultság megállapításához szükségünk lesz az eredeti vásárlási bizonylatra.

Ha Ön a terméket kereskedelmi tevékenységéhez, vállalkozásához vagy szakmájához nem kapcsolódó célra vásárolta, akkor az országában hatályos, fogyasztási cikkek értékesítését szabályozó törvények jogokat biztosíthatnak Önnek. A jelen garancia nem érinti ezeket a jogokat.

Polski

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że w produkcji nie wystąpią żadne wady materiałowe ani produkcyjne podczas normalnego i prawidłowego użytkowania przez okres jednego (1) roku od daty zakupu. Jeśli w ciągu rocznego (1 rok) okresu gwarancyjnego wystąpią wady w produkcji, zostanie on odpowiednio naprawiony lub bezpłatnie wymieniony. Koszty przesyłki pokrywa właściciel; koszty odesłania produktu pokrywa firma UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek spowodowanych przez produkty lub usługi niedostarczane przez UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub wynikłe z instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi. Dotyczy to także przypadków, kiedy produkt jest modyfikowany / naprawiany przez inne firmy, niż UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, lub jeśli przyczyną usterek jest wypadek, niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie, nieprawidłowa obsługa, niewłaściwe stosowanie, błędna instalacja, nieprawidłowa konserwacja, zmiana, modyfikacje, ogień, woda, błyskawica, kłeski żywiołowe, nieprawidłowe użytkowanie lub niedbalość. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, należy posiadać oryginalny dowód zakupu, co umożliwi nam określenie uprawnień serwisowych.

W razie zakupienia tego produktu do celów niezwiązanych z pracą, działalnością lub zawodem należy pamiętać, że mogą przysługiwać prawa w ramach przepisów krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie narusza tych praw.

Česky

Společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zaručuje původnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, že tento výrobek nebude při normálním a správném používání obsahovat vady materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. Pokud výrobek vykáže vadu v průběhu záruční doby jednoho (1) roku, bude bezplatně opraven, nebo - v případě potřeby - vyměněn. Přepravené náklady hradí vlastník, náklady na vrácení výrobku hradí společnost UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Záruka nepokrývá poškození či poruchy způsobené výrobky či službami od jiných dodavatelů než společnosti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo způsobené montáží výrobku, při které nebyly dodrženy pokyny v návodu k používání. Totéž platí v případě, kdy byl výrobek opraven nebo opraven jiným subjektem než společností UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, nebo pokud byla porucha způsobena nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí, hrubým zacházením, chybnou instalací, nesprávnou údržbou, změnou, úpravou, požárem, vodou,bleskem, přírodní katastrofou, chybným použitím nebo neopatrností. Pokud požaduje zákazník záruční služby v průběhu záruční doby, musí předložit originální doklad o prodeji, aby bylo možné ověřit jeho nárok na danou službu.

Pokud jste zakoupili tento výrobek pro účely, které nesouvisí s vaší obchodní činností, podnikáním nebo profesí, můžete mít zákonná práva vyplývající z národních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží. Tato práva nejsou touto zárukou nijak dotčena.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können. Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Français

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'œuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement s'il s'est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numéro mentionné sur la page "Service Consommateurs" pour les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service. Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio. Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Português

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garante ao cliente a a protecção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão , caixas , pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que se lhe é pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

URC-6230 / URC-6231
706113



RDN-1061207