

1. Legen Sie eine AAA-Batterie in den digitalen Stift ein

Schrauben Sie den Hinterteil (c) vom Vorderteil ab (b). Legen Sie eine AAA-Batterie in den Hinterteil ein und schrauben Sie den Hinterteil fest. Danach können Sie die Stiftkappe (a) abnehmen und mit der Verwendung des Stifts beginnen.

2. Verwendung des Stifts im Tintenmodus

Schieben Sie das Batteriefach an der Rückseite der digitalen Schreibunterlage auf. Legen Sie gemäß der Markierung vier AAA-Batterien in das Fach ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.
2. *Optionaler Schritt: Legen Sie eine SD-Karte in den Kartensteckslot ein. Achten Sie darauf, die abgegrägte Ecke der Karte wie markiert auszurichten.
3. Verwenden Sie den Klammer, um ein Blatt Papier oder einen Notizzettel zum Schreiben zu befestigen.
4. Schreiben Sie den Ein-/Aus-Schalter in die angegebene Stellung, um die digitale Schreibunterlage einzuschalten.
5. Sie können nun den digitalen Stift verwenden, um auf dem Papier Notizen anzufertigen. Alles, was Sie schreiben, wird auch auf dem digitalen Stift erfasst.

3. Bedienung im Tintenmodus

Ablesen der LCD-Anzeige:

Table with 2 columns: (a) Ordner (A-Z), (b) Seitennummer (1-99), (c) Aktuelle Seite ist leer, (d) Wird beim Schreiben mit dem digitalen Stift angezeigt.

* Verwendung der Funktionen:

- 1) Hinzufügen einer neuen Seite: Drücken Sie die Taste [F].
2) Wechseln zwischen Seiten: Drücken Sie die Taste [Z] oder [V].
3) Löschen des Inhalts der aktuellen Seite: Drücken Sie die Taste [C].
4) Hinzufügen eines neuen Ordners: Drücken Sie die Taste [O].
5) Wechseln zwischen Ordnern: Drücken Sie die Taste [D].

4. Verwendung des Stifts im Tabletmodus

- 1) Legen Sie die Zubehör-CD in Ihren Computer ein und installieren Sie den Treiber.
2) Bringen Sie mit der Klammer die mitgelieferte Aufsage an, um die Oberfläche der digitalen Schreibunterlage zu schützen.
3) Wenn der Computer die digitale Schreibunterlage ordnungsgemäß erkennt, wird das Symbol in der Systemleiste angezeigt, und die LED an der digitalen Schreibunterlage beginnt zu blinken.
4) Sie können die digitale Schreibunterlage nun als Tablet verwenden.

Hinweis:

- 1) Im Tabletmodus erfolgt die Stromversorgung der digitalen Schreibunterlage durch den Computer.
2) Im Tabletmodus kann die Belegung der Funktionstasten über den Computer definiert werden.
3) Bei der Nutzung der digitalen Schreibunterlage als Tablet wird empfohlen, einen gewöhnlichen Tabletstift für die Bedienung zu verwenden.

5. Kopieren von Dateien auf den Computer

- 1) Schließen Sie den Mini-Stecker des USB-Kabels an der digitalen Schreibunterlage an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Computer.
2) Wenn der Computer die digitale Schreibunterlage ordnungsgemäß erkennt, wird das Symbol in der Systemleiste angezeigt, und Sie können die digitale Schreibunterlage als Wechseldatenträger verwenden.
3) Wenn Sie Ihre digitalen handschriftlichen Notizen abrufen und bearbeiten möchten, müssen Sie die mitgelieferte Software - Note Editor - installieren.

Hinweis: Wenn Sie den Tabletreiber nicht installieren, können Sie die digitale Schreibunterlage trotzdem als Wechseldatenträger, nicht jedoch als voll funktionsfähiges Tablet verwenden. (Unter Umständen zeigt der Computer beim Anschließen der digitalen Schreibunterlage eine Fehlermeldung an. Sie können diese Fehlermeldung jedoch ignorieren.)

6. Tauschen der Mine des digitalen Stifts

- 1) Schieben Sie die Minenabdeckung unten rechts an der digitalen Schreibunterlage auf.
2) Verwenden Sie die Clipsanordnung im Minenfach, um die Stiftspitze zu erfassen und die alte Mine herauszuziehen.
3) Legen Sie eine neue Tintenmine/leere Minenatrasse ein.

1. Installer une pile AAA dans le stylo numérique

Dévisser le tube arrière (c) du tube avant (b). Installer une pile AAA dans le tube hier et le visser à fond dans le tube avant. Vous pouvez alors retirer le capuchon de stylo (a) et commencer à l'utiliser.

2. Commencer à utiliser la tablette numérique en Mode Tracé

- 1) Faites glisser pour ouvrir le compartiment de piles sur l'arrière de la tablette numérique.
2) *Étape optionnelle: insérez une carte SD dans la fente pour cartes.
3) Utilisez l'attache pour maintenir un cahier ou un bloc de papier pour écrire.
4) Faites glisser l'interrupteur d'alimentation comme indiqué pour mettre sous tension la tablette numérique.
5) Vous êtes maintenant prêt à utiliser le stylo numérique pour prendre des notes sur le papier.

3. Fonctionnement en Mode Tracé

Lecture des indicateurs:

Table with 2 columns: (a) Répertoire (A-Z), (b) Numéro de page (1-99), (c) La page actuelle est vierge, (d) Apparaît durant l'écriture avec le stylo numérique.

* utiliser les boutons de fonction pour...

- 1) Ajouter une nouvelle page: Appuyez sur le bouton [F].
2) Naviguer entre les pages: Appuyez sur le bouton [Z] ou [V].
3) Efface le contenu de la page actuelle: Appuyez sur le bouton [C].
4) Ajouter un nouveau répertoire: Appuyez sur le bouton [O] et la lettre sur l'icône du répertoire se mettra à clignoter.
5) Naviguer entre les répertoires: appuyez sur le bouton [D] et la lettre sur l'icône du répertoire se mettra à clignoter.

4. Utiliser le stylo numérique en Mode Tablette

- 1) Insérez le cédérom dans votre ordinateur et installez le pilote de la tablette.
2) Utilisez l'attache pour maintenir le couvercle de la tablette numérique, puis branchez l'autre extrémité sur l'ordinateur.
3) Si l'ordinateur détecte correctement la tablette numérique, l'icône sera affichée dans la zone de notification et la icône de la tablette numérique clignotera.
4) Vous êtes maintenant prêt à utiliser la tablette numérique comme une tablette.

Remarque:

- 1. En mode tablette, l'alimentation de la tablette numérique est fournie par ordinateur.
2. En mode tablette, l'utilité des boutons de fonction peut être transférée sur votre ordinateur.
3. Quand vous utilisez la tablette numérique en mode tablette, il est conseillé d'utiliser un stylo ordinaire pour tablette.
4. Vous pouvez remplacer la cartouche d'encre du stylo numérique avec une cartouche facile. Reportez-vous aux instructions 6 pour des détails.

5. Copier les fichiers sur l'ordinateur

- 1) Branchez le mini connecteur du câble USB dans la tablette numérique puis branchez l'autre extrémité sur l'ordinateur.
2) Quand l'ordinateur détecte correctement la tablette numérique, l'icône est affichée dans la zone de notification, et vous serez prêt à utiliser la tablette numérique en tant que lecteur amovible.
3) Si vous désirez restaurer et éditer vos écrits numériques, vous devez installer le logiciel adapté - Note Editor. Vous pouvez reporter au manuel électronique pour plus de détails.

Remarque: si vous n'installez pas le pilote de la tablette, vous pouvez quand même utiliser la tablette numérique en tant que lecteur amovible mais pas comme une tablette avec toutes ses fonctionnalités. (L'ordinateur peut afficher un message d'erreur quand vous branchez la tablette numérique. Vous pouvez ignorer ce message d'erreur.)

6. Remplacer la cartouche du stylo numérique

- 1) Faites glisser pour ouvrir le compartiment de la cartouche au bas du côté droit de la tablette numérique.
2) Utilisez le trou dans le compartiment de la cartouche pour agripper l'extrémité du stylo et retirez l'ancienne cartouche.
3) Positionnez une nouvelle cartouche d'encre/raficite et insérez-la avec délicatesse dans le stylo. Appuyez avec soin l'extrémité de la cartouche contre une surface dure jusqu'à ce que la cartouche s'enclenche dans sa position.

Remarque: quand vous insérez la cartouche, ne pas forcer. Une mise en place correcte devrait laisser un

1. Installare una batteria AAA nella Penna digitale

Svitare l'elemento posteriore (c) da quello frontale (b). Installare una batteria AAA nell'elemento posteriore e avvitare, finché ben stretto, all'elemento frontale. Quindi si può togliere il cappuccio (a) ed iniziare ad usare la penna.

2. Iniziare ad usare il Taccuino digitale in modalità Inchiostrostratura

- 1) Aprire l'elemento scorrevole, il coperchio dello scomparto batterie sulla parte posteriore del Taccuino digitale.
2) * Fase opzionale: inserire una scheda SD nell'alloggiamento scheda.
3) Usare il fermaglio per fissare dei fogli di carta o un blocco note per scrivere.
4) Far scorrere l'interruttore d'alimentazione, come indicato, per accendere il Taccuino digitale.
5) Si è pronti ad usare la Penna digitale per prendere appunti sulla carta. Tutto ciò che si scrive sarà registrato anche nel Taccuino digitale.

3. Funzionamento in modalità Inchiostrostratura

Lettura degli indicatori LCD:

Table with 2 columns: (a) Cartella (A-Z), (b) Numero di pagina (1-99), (c) La pagina corrente è vuota, (d) Appare quando si scrive con la Penna digitale.

* Uso dei tasti di funzione per...

- 1) Aggiungere una nuova pagina: premere il tasto [F].
2) Passare tra le varie pagine: premere il tasto [Z] o [V].
3) Cancellare i contenuti della pagina corrente: premere il tasto [C].
4) Aggiungere una nuova cartella: premere il tasto [O] e la lettera nell'icona della cartella inizierà a lampeggiare.
5) Passare tra le varie cartelle: premere il tasto [D] e la lettera nell'icona della cartella inizierà a lampeggiare.

4. Uso del Taccuino digitale in modalità Tavoleta

- 1) Inserire il CD fornito in dotazione nel computer ed installare il driver tavoletta.
2) Usare il piccolo attrezzo fornito per la struttura, la dotazione per proteggere il Taccuino digitale.
3) Quando il computer ha rilevato il Taccuino digitale, l'icona sarà visualizzata nell'area di notifici (a ed il LED del Taccuino digitale lampeggerà).
4) Si è pronti ad usare il Taccuino digitale come una tavoletta.

Nota:

- 1. In modalità Tavoletta, l'alimentazione del Taccuino digitale è fornita dal computer.
2. In modalità Tavoletta, l'utilità dei tasti di funzione può essere definita dal computer.
3. Quando si usa il Taccuino digitale come una tavoletta, si raccomanda di usarlo con un apposita penna per tavoletta.

5. Copiare i file sul computer

- 1) Collegare il connettore mini del cavo USB al Taccuino digitale e l'altra estremità al computer.
2) Quando il computer ha rilevato il Taccuino digitale, l'icona sarà visualizzata nell'area di notifica e si è pronti per usare il Taccuino digitale come un disco rimovibile.
3) È necessario installare il software fornito in dotazione - Note Editor - se si vogliono recuperare e modificare gli scritti digitali.

Nota: se non si installa il driver Tavoletta, si può usare il Taccuino digitale come un disco rimovibile però non come una tavoletta completamente operativa. (Il computer può visualizzare un messaggio d'errore quando si collega il Taccuino digitale. Il messaggio d'errore può essere ignorato.)

6. Sostituzione della cartuccia della Penna digitale

- 1) Aprire l'elemento scorrevole, il coperchio dello scomparto cartucce in basso a destra della Penna digitale.
2) Usare il fermaglio rotondo, che si trova nello scomparto, per afferrare la punta della penna ed estrarre la cartuccia.
3) Inserire una nuova cartuccia inchiostrostratura facendo scivolare delicatamente nella penna.

Nota: non usare forza per inserire la cartuccia nella penna. L'inserimento corretto deve lasciare uno spazio che consente alla punta della penna di "saltare" indietro, come se ci fosse una molla, dopo che è stata premuta.