



Souris optique sans fil 27 MHz MI401 Sweex pour ordinateur portable

Introduction

- N'exposez pas la souris optique sans fil 27 MHz Sweex pour ordinateur portable à des températures extrêmes. Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil ni proche de sources de chaleur.
- N'utilisez pas la souris optique sans fil 27 MHz Sweex pour ordinateur portable dans des environnements trop poussiéreux ou humides.
- Eviter tout choc ou impact à l'appareil pour éviter tout dégât aux circuits électroniques internes.
- Ne tentez jamais d'ouvrir le périphérique vous-même, cela annulerait la garantie.

Mode d'emploi

- 1 Retirez le couvercle en appuyant sur ce point et tirez-le vers l'arrière. Insérez les piles dans la souris.



- 2 La clé électronique USB peut être stockée dans la souris.



- 3 Branchez la clé électronique USB dans un port USB libre de l'ordinateur.

Connexion de la souris et de la clé électronique USB :

- 1 La clé électronique USB comprend un bouton. Appuyez une fois dessus.
- 2 Appuyez maintenant sur le bouton au bas de la souris.
- 3 La souris est maintenant prête à être utilisée.

Important :

Important ! Lorsque la souris n'est pas utilisée pendant un certain laps de temps, elle entre en mode Hibernation. Pour la réactiver, appuyez une fois sur l'un de ses boutons.

Garantie

Une garantie de 3 ans est accordée pour la plupart des produits Sweex. Sweex offre 2 ans de garantie sur les cartes graphiques et l'électronique grand public. Nous n'accordons aucune assistance ou garantie sur le logiciel fourni, les piles rechargeables ou les batteries. La transaction de la garantie ne s'effectue qu'au point de vente où a été acheté l'appareil.

Tous les noms de marques et prérogatives associées mentionnées dans ce manuel sont et demeurent la propriété de leur détenteur.