

**CONTENU DE L'EMBALLAGE:**

- MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER
- Câble AV
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

**INSTALLER LES PILES:**

La manette MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER utilise 4 piles "AA". dreamGEAR recommande des piles alcalines de qualité pour obtenir les meilleures performances et assurer la longévité des piles.

**INSTALLATION DES PILES DANS LA MANETTE MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER:**

1. Localisez le couvercle du compartiment pour piles situé au dos de la manette MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER.
2. Retirez le couvercle du compartiment pour piles en vous servant d'un tournevis Phillips.
3. Insérez 4 piles AA dans le compartiment pour piles. Veillez à insérer la borne moins (-) en premier lors de l'insertion de nouvelles piles, et retirez la borne (+) en premier lors du retrait d'une pile.
4. Remettez la porte du compartiment pour piles.

*La fuite d'acide des piles peut causer des blessures et endommager la manette de jeu. En cas de contact avec l'acide, lavez à grande eau la peau et les vêtements touchés. Évitez tout contact de l'acide des piles avec votre bouche ou vos yeux. Une pile qui fuit peut émettre des crépitements.*

**Pour éviter une fuite des piles:**

- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées (remplacer toutes les piles en même temps).
- Ne mélangez pas différentes marques de piles.
- Ne laissez pas les piles dans la manette pendant de longues périodes de non utilisation.
- Ne mettez pas les piles à l'envers. Veillez à ce que la borne positive (+) et négative (-) soient orientées dans les bons sens. Insérez la borne négative en premier.
- N'utilisez pas des piles endommagées, déformées ou qui fuient.
- Ne jetez pas les piles au feu.

**UTILISATION DE L'ADAPTATEUR SECTEUR (NON INCLUS) POUR LA MANETTE MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER:**

**REMARQUE:** Des adaptateurs secteur sont en vente sur notre site dreamGEAR. Pour acheter un adaptateur secteur, visitez <http://www.dreamgear.net>.

1. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur secteur dans le port DC IN situé au coin supérieur gauche de la manette.
2. Branchez l'autre extrémité dans une prise murale sous tension.

**REMARQUE:** Veillez à débrancher l'adaptateur secteur de la prise murale et de la manette lorsque cette dernière n'est pas utilisée.

**CONFIGURATION DE LA MANETTE MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER:**

1. Déroulez le câble AV de la manette MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER.
  2. Insérez l'extrémité 2,5 mm du câble AV dans la prise de sortie AV/OUT située dans le coin supérieur gauche de la manette.
  3. Localisez les prises AV de votre téléviseur.
  4. Insérez les prises dans les ports AV appropriés de votre téléviseur. La fiche blanche (audio) à partir de votre manette doit être insérée dans la prise blanche sur votre téléviseur et la fiche jaune (vidéo) à partir de votre manette doit être insérée dans la prise jaune de votre téléviseur.
  5. Réglez votre téléviseur sur l'entrée vidéo appropriée.
- REMARQUE:** Reportez-vous au Guide d'utilisation de votre téléviseur sur la façon de le configurer sur l'entrée vidéo appropriée.
6. Pour allumer la manette MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER, localisez l'interrupteur ON/OFF (Marche/arrêt) situé au coin supérieur droit de la manette.
  7. Mettez l'interrupteur sur ON. Le voyant situé à côté de l'interrupteur ON/OFF s'allume en rouge.

**FONCTIONS DES BOUTONS:**

- Start** – Démarre le jeu
- Reset** – Retourne au menu principal

**REMARQUE:** La MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER manette doit être éteinte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour éteindre, mettez l'interrupteur sur OFF.



[www.dreamgear.net](http://www.dreamgear.net)

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE  
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM  
Ou [support@dreamgear.net](mailto:support@dreamgear.net)

iSound™

dreamGEAR®

**WARRANTY CARD**

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

**NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

**Consumer Support Hotline:**

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or  
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: [support@dreamgear.net](mailto:support@dreamgear.net)

**Websites:**

[www.dreamgear.net](http://www.dreamgear.net)  
[www.isound.net](http://www.isound.net)



PLUG  
'N'  
PLAY



DGUN-2517

dreamGEAR®  
[www.dreamgear.net](http://www.dreamgear.net)

**My Arcade 121-in-1 Controller**  
USER'S GUIDE

**PACKAGE CONTENTS:**

- MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER
- AV Cord
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

**INSTALLING BATTERIES:**

The MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER uses 4 "AA" batteries. dreamGEAR recommends high quality alkaline batteries for best performance and longevity of battery life.

**HOW TO INSTALL BATTERIES INTO THE MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER:**

1. Locate the battery door on the back of the MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER.
2. Remove the battery door using a Phillips screwdriver.
3. Insert 4 "AA" batteries into the battery chamber. Be sure to insert the minus (-) end first when inserting new batteries, and remove the plus (+) end first when replacing the batteries.
4. Replace the battery door.

*Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.*

**To avoid battery leakage:**

- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time)
- Do not mix different brands of batteries.
- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not dispose of batteries in a fire.

**HOW TO USE THE AC ADAPTER FOR THE MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER (NOT INCLUDED):**

**NOTE:** An AC adapter is available for purchase on our dreamGEAR website. Please visit <http://www.dreamgear.net> to purchase the AC adapter.

1. Plug the DC end of the AC adapter into the DC IN port located on the top left of the controller.
  2. Plug the other end into a powered wall outlet.
- NOTE:** Make sure that you unplug the AC adapter from the wall outlet and the controller when not in use.

**HOW TO SET UP THE MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER:**

1. Unwrap the AV Cord for the MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER.
  2. Insert the 2.5mm end of the cord into AV/OUT port located on the top left of the controller.
  3. Locate the AV ports on your television.
  4. Insert the plugs into the proper AV ports on your television. The white plug (audio) from your controller should be inserted into the white port on your television and the yellow plug (video) from your controller should be inserted into the yellow port on your television.
  5. Set your television to the appropriate video input.
- NOTE:** See your television's User's Guide on how to set your television to the appropriate video input.
6. To turn on the MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER, locate the ON/OFF switch on the top right of the controller.
  7. Switch the button to ON. The LED light located next to the ON/OFF switch will light up RED.

**BUTTON FUNCTIONS:**

- Start** – Starts the game
- Reset** – Resets the game back to the main menu

**NOTE:** The MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER should be turned off when not in use. To turn OFF, switch the button to OFF.



[www.dreamgear.net](http://www.dreamgear.net)

FOR TECHNICAL SUPPORT  
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM  
or [support@dreamgear.net](mailto:support@dreamgear.net)

**CONTENIDO DEL EMBALAJE:**

- MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER
- Cable de AV
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

**INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS:**

El MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER usa 4 baterías "AA". dreamGEAR recomienda baterías alcalinas de alta calidad para un mejor desempeño y duración de la vida útil de las baterías.

**CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS EN EL MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER**

1. Localice la tapa de las baterías en la parte trasera del MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER.
2. Retire la tapa de las baterías usando un destornillador Phillips.
3. Inserte 4 baterías "AA" en el compartimiento de las baterías. Asegúrese de insertar primero el extremo negativo (-) al colocar las baterías nuevas y de retirar primero el positivo (+) cuando sustituya las baterías.
4. Coloque de nuevo la tapa de las baterías.

*Las fugas de ácido de las baterías pueden causar lesiones personales así como dañar su controlador. Si ocurren fugas en la batería, limpie bien la zona de la piel y las ropas afectadas. Mantenga el ácido de la batería lejos de sus ojos y de su boca. Las baterías que están experimentando fugas pueden hacer ruidos como de burbujeo.*

**Para evitar pérdidas de electrolito en las baterías:**

- No mezcle baterías usadas con baterías nuevas (sustituya todas las baterías al mismo tiempo)
- No mezcle baterías de marcas diferentes
- No deje baterías colocadas dentro del controlador por largos períodos de tiempo sin usarlo.
- No coloque las baterías con la polaridad invertida. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y el negativo (-) estén orientados en las direcciones correctas. Inserte primero el extremo negativo.
- No utilice baterías que estén dañadas, deformadas o que presenten fugas de electrolito.
- No arroje las baterías al fuego.

**CÓMO UTILIZAR EL ADAPTADOR DE CA PARA EL MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER (NO INCLUIDO):**

**NOTA:** Está disponible un adaptador de CA para comprarlo en nuestro sitio Web de dreamGEAR. Visite <http://www.dreamgear.net> para comprar el adaptador de CA.

1. Enchufe el extremo de CC del adaptador de CA en el puerto DC IN (Entrada de CC) ubicado en la parte superior izquierda del controlador.
  2. Enchufe el otro extremo en un tomacorriente de CA que tenga alimentación.
- NOTA:** Asegúrese de desenchufar el adaptador de CA del tomacorriente y del controlador cuando no lo esté usando.

**CÓMO CONFIGURAR EL MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER:**

1. Desenvuelva el cable de AV del MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER.
  2. Inserte el extremo de 2.5 mm del cable en el puerto de SALIDA/AV ubicado en la parte superior izquierda del controlador.
  3. Localice los puertos AV de su televisor.
  4. Inserte los enchufes en los puertos AV adecuados del televisor. El enchufe blanco (audio) de su controlador debe insertarse en el puerto blanco del televisor, mientras que el enchufe amarillo (video) del controlador debe insertarse en el puerto amarillo del televisor.
  5. Ajuste su televisor en la entrada de video apropiada.
- NOTA:** Consulte la Guía de Usuario de su televisor para ver cómo se ajusta la entrada de video apropiada.
6. Para encender el MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER, localice el interruptor de APAGAR/ENCENDER en la parte superior derecha del controlador.
  7. Ponga el botón en la posición ON (encendido). El LED indicador ubicado cerca del interruptor de APAGAR/ENCENDER se iluminará en rojo.

**FUNCIONES DE LOS BOTONES:**

- Start** – Inicia el juego
- Reset** – Reinicia el juego retornando al menú principal

**NOTA:** El MY ARCADE 121-IN-1 CONTROLLER debe apagarse cuando no se esté usando. Para apagarlo, lleve el interruptor a la posición OFF.



[www.dreamgear.net](http://www.dreamgear.net)

PARA SOPORTE TÉCNICO  
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM  
o [support@dreamgear.net](mailto:support@dreamgear.net)