

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la convivialité de nos produits. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait avec le produit.

Gauffrier de cornet à glace



Référence : DOM244
Date : 08/04/2014
Version : 1.3
Language : Français

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Veillez suivre attentivement les instructions ci-dessous sur les mesures de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
3. De temps à autre, vérifiez si le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié et compétent (*).
4. Ne placez pas le produit près du bord d'un comptoir ou d'une table pendant son fonctionnement. Assurez-vous que la surface est sèche, plane, propre et dépourvue de substances liquides et autres.
5. N'utilisez pas le produit sur une surface métallique, par exemple, les rebords d'un évier.
6. Ne placez pas le produit sur ou près d'un brûleur chaud à gaz, un élément électrique ou encore là où il pourrait toucher un four chaud.
7. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez la spatule et l'étaleur inclus. Déroulez complètement le cordon avant de l'utiliser.
8. Gardez le cordon d'alimentation principal loin des parties chaudes de l'appareil et d'autres sources de chaleur.

DomoClip®

Notice d'utilisation

9. Ne mettez pas en marche l'appareil avec un cordon endommagé ou après un dysfonctionnement ou après qu'il ait été endommagé d'une façon ou d'une autre.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après vente ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger.
11. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
12. Dans le cas où l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de le réutiliser, si vous ne le faites pas, vous courez un risque d'électrocution
13. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
14. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez jamais ce produit avec les mains mouillées.
15. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre en tout temps vu qu'il est mis en contact direct avec les aliments.
16. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons seulement.
17. Ne placez pas un appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud.
18. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'insérer, retirer ou de nettoyer l'appareil ou l'un des accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires avant de les nettoyer.
19. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement
20. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (usage domestique uniquement).
21. Pour éviter tout risque de blessure corporelle, ce produit ne doit

DomoClip®

Notice d'utilisation

- pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne sont pas familiers avec ces instructions.
22. Une supervision étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé proche des enfants ou des personnes à mobilité réduite.
 23. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus âgés et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou si elles manquent d'expérience et de connaissances sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.
 24. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 25. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants sauf si'ils sont âgés de 8 ans ou plus et sont supervisés.
 26. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
 27. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
 28. Débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
 29. Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux endroits similaires, tels que :
 - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - les maisons de ferme ;
 - les environnements de type chambre à coucher et de salles pour petit-déjeuner.

30. Sauvegardez ces instructions.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

MESURES SPECIALES

Avertissement :

-Risque de brûlure! Placez l'appareil sur une surface plane et non inflammable. La grille devient très chaude pendant son utilisation. les parties chaudes de l'appareil pendant qu'il est en cours d'utilisation.

-Pour enlever les gauffres, utilisez uniquement des ustensiles résistants à la chaleur, en bois ou en plastique afin de ne pas rayer le revêtement antiadhésif sur les surfaces de cuisson.

-Ne pas utiliser de charbon ou de liquides inflammables avec ce barbecue.

-Mettre l'appareil en position OFF avant de débrancher.

-Débranchez après utilisation et laissez refroidir l'appareil avec les surfaces de cuisson ouverts. Placez l'appareil hors de la portée des enfants lorsqu'il refroidit.



Attention !!! Ne touchez pas la surface de l'appareil, elle est très chaude une fois en fonctionnement.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. thermostat
2. voyant lumineux d'état
3. câble d'alimentation
4. plateau de cuisson
5. poignée
6. moule de cornet à glace.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

230V - 50Hz - 1200W

UTILISATION

1. Placez l'appareil sur une surface plate, résistante à la chaleur et aux éclaboussures et le cordon d'alimentation entièrement déroulé.
2. Fermez la plaque supérieure de cuisson vers la plaque inférieure de cuisson et branchez l'appareil. Les voyants de contrôle s'allument et l'appareil s'échauffe.
3. L'appareil doit être bien chaud avant de commencer la cuisson., En attendant préparer votre pâte.
4. Dès que l'appareil est prêt, le voyant de contrôle s'éteint. Vous pouvez maintenant commencer la cuisson.
5. Ouvrez l'appareil à l'aide la poignée
6. Ajouter la préparation uniformément sur la plaque inférieure.
Note : ne pas mettre trop de pate.
7. Fermez l'appareil en vous assurant que la pâte ne déborde pas et que rien n'altère la fermeture de l'appareil.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Note : Un remplissage excessif peut empêcher la bonne cuisson et la fermeture de l'appareil. Si besoin, reprenez un peu de pâte hors tension. Ne jamais utiliser la force pour fermer l'appareil.

8. Pendant la cuisson, les voyants de contrôle s'éteignent et se rallument à nouveau
9. Après l'achèvement du processus de cuisson (environ 2-3 minutes) ouvrez l'appareil et retirez les aliments à l'aide d' une spatule en bois ou en plastique plat. Ne jamais utiliser d'objets pointus ou métalliques car cela pourrait endommager le revêtement en téflon .
10. Si vous souhaitez cuire de nouveau, fermer l'appareil pour le préchauffage et attendre que le voyant de contrôle s'éteigne.
11. Répétez le processus ci-dessus.
12. Après l'achèvement du dernier processus de cuisson débranchez immédiatement la prise secteur de l'appareil

Recette (pour environ 15 gaufres)

Ingrédients :

- 250grammes de beurre
- 250grammes de sucre
- 250grammes de farine
- 4 œufs

- Faire fondre lentement le beurre, ajouter le sucre et les quatre jaunes d'œufs. Mélanger le tout.
- Battre les quatre blancs d'œufs en neige ferme.
- Ajouter ensuite la farine au mélange et travailler l'ensemble pour obtenir une masse épaisse.
- Ajouter en dernier les œufs battus en neige.
- La pâte est alors prête à être utilisée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Deconnecter l'appareil et ne commencer pas le nettoyage avant que l'appareil ne soit complètement refroidi.
- Enlevez les miettes des surfaces de cuisson.
- Essuyez les surfaces de cuisson et à l'extérieur de l'appareil à baignets avec un chiffon doux et humide.
- Séchez les surfaces de cuisson et à l'extérieur de l'appareil à avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou d'objets pointus pour le nettoyage.

Attention : Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Risque de choc électrique.

Conseil : La pâte brûlée est facile à enlever après application d'une petite quantité d'huile végétale et laissez reposer pendant un certain temps. Après quelques minutes, la pâte se détache facilement.

Après le nettoyage, vous pouvez placer le câble de connexion dans le rangement de câbles.

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis