

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3510
HTS3520



PHILIPS

Table des matières

1	Avertissement	2
	Droits d'auteur	2
	Conformité	2
	Fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)	2
	Marques	2

2	Important	3
	Sécurité	3
	Entretien du produit	4
	Mise au rebut de votre ancien produit et des piles	4

3	Votre Home Cinéma	5
	Unité principale	5
	Télécommande	5

4	Connexion de votre Home Cinéma	7
	Connecteurs	7
	Connexion au téléviseur	7
	Raccordement audio avec le téléviseur ou d'autres appareils	8

5	Utilisation de votre Home Cinéma	9
	Avant de commencer	9
	Sélection du son	9
	Lecture d'un disque	10
	Lecture à partir d'un périphérique de stockage USB	11
	Autres fonctionnalités de lecture pour les disques ou supports USB	11
	Écoute de la radio	12
	Lecture audio sur le téléviseur ou d'autres appareils	12
	Création de fichiers audio MP3	12

6	Modification des paramètres	13
	Accès au menu Configuration	13
	Modification des paramètres généraux	14
	Modification des paramètres audio	14
	Modifier les paramètres vidéo	14
	Modification des paramètres de préférence	15

7	Mise à jour du logiciel	16
	Vérification de la version du logiciel	16
	Mise à jour du logiciel depuis un CD-R ou un périphérique USB	16

8	Caractéristiques du produit	16
----------	------------------------------------	----

9	Dépannage	18
----------	------------------	----

10	Index	19
-----------	--------------	----

1 Avertissement

Droits d'auteur



Be responsible
Respect copyrights

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

Droits d'auteur au Royaume-Uni

L'enregistrement et la reproduction de tout élément peuvent être soumis à un accord préalable. Pour plus d'informations, reportez-vous au Copyright Act 1956 (Loi de 1956 sur les droits d'auteurs) et aux Performers' Protection Acts 1958 to 1972 (Loi sur la protection des artistes de 1958 à 1972).

Conformité



Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (CEM).

Fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)

Ce produit est équipé d'une fiche moulée certifiée. Pour remplacer le fusible secteur, utilisez un fusible de même valeur, tel qu'indiqué sur la fiche (par exemple, 10 A).

- 1 Retirez le couvercle du fusible et le fusible.
- 2 Le fusible de rechange doit être conforme à la norme BS 1362 et posséder la marque ASTA. Si vous avez perdu le fusible, contactez votre revendeur afin de connaître le type adéquat.
- 3 Repositionnez le couvercle du fusible.



Remarque

- Pour que ce produit soit conforme à la directive CEM (2004/108/EC), ne séparez pas la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.

Marques



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



DivX® et DivX Certified® sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont utilisées sous licence.

Produit certifié DivX Ultra® pour une lecture de vidéos DivX® avec des fonctionnalités avancées et du contenu premium.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil DivX Certified officiel lit les vidéos au format DivX. Visitez le site www.divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : vous devez enregistrer cet appareil DivX Certified® pour accéder aux contenus DivX VOD (Video-on-demand). Pour générer un code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur le site vod.divx.com muni de ce code pour procéder à l'enregistrement et obtenir plus de renseignements sur la DivX VOD.



Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays



HDMI et le logo HDMI ainsi que l'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface) sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI licensing LLC.



Les logos USB-IF sont des marques d'Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



2 Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre Home Cinéma. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche pas le câble.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

Risque de blessures et d'endommagement du Home Cinéma !

- Pour les produits à fixation murale, utilisez exclusivement le support de fixation murale fourni. Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du produit et celui du support. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

- Pour les enceintes comportant des pieds, utilisez exclusivement les pieds fournis. Fixez bien fermement les pieds sur les enceintes. Une fois fixés, placez les pieds sur des surfaces planes et régulières, capables de supporter à la fois le poids de l'enceinte et du pied.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.
- Rayonnement laser visible et invisible à l'ouverture. Ne vous exposez pas aux rayons.
- Ne touchez pas la lentille optique à l'intérieur du logement du disque.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

Risque de contamination !

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

Entretien du produit

- N'insérez pas d'objets autres que des disques dans le logement.
- N'insérez pas de disque gondolé ou fissuré dans le logement.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, retirez les disques du logement.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

Mise au rebut de votre ancien produit et des piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.

La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.




Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

3 Votre Home Cinéma


Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre Home Cinéma à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Unité principale



- ① **Compartiment du disque**
- ② **▲ (Ouvrir/Fermer)**
Pour ouvrir ou fermer le compartiment du disque.
- ③ **▶|| (Lecture/Pause)**
Permet de démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture.
- ④ **■ (Arrêter)**
 - Permet d'arrêter la lecture.
 - En mode radio, pour effacer la station radio actuellement prédéfinie.
- ⑤ **⏻ (Marche)**
Permet de mettre le Home Cinéma sous tension ou en veille.
- ⑥ **SOURCE**
Permet de sélectionner une source audio/vidéo pour le Home Cinéma.
- ⑦ **◀/▶**
 - Permettent de passer à la piste, au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.
 - En mode radio, permet de sélectionner une station de radio présélectionnée.
- ⑧ **Tableau d'affichage**
- ⑨ **Molette de réglage du volume**

Télécommande



- ① **⏻ (Marche)**
Permet de mettre le Home Cinéma sous tension ou en veille.
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Pour ouvrir ou fermer le compartiment du disque.
- ③ **SLEEP**
Permet de faire passer le Home Cinéma en mode veille après le délai prédéfini.

- ④ **SETUP**
Pour accéder au menu des paramètres ou en sortir.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Boutons de navigation)**
- Permettent de naviguer dans les menus.
 - En mode vidéo, appuyez sur la gauche ou la droite pour avancer ou revenir rapidement en arrière.
 - En mode radio, appuyez sur la gauche ou la droite pour rechercher une station de radio ; appuyez vers le haut ou le bas pour régler plus précisément une fréquence radio.
- ⑥ **INFO**
Permet d'afficher les informations sur l'élément en cours de lecture.
- ⑦ **Boutons de lecture**
Permettent de contrôler la lecture.
- ⑧ **SURR (Son Surround)**
Permet de sélectionner le son stéréo ou le son Surround.
- ⑨ **AUDIO SYNC**
- Pour sélectionner une langue audio ou une chaîne.
 - Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour synchroniser l'audio et la vidéo. À utiliser avec +/-.
- ⑩ **Boutons numériques**
Permettent de sélectionner un élément à lire.
- ⑪ **SUBTITLE**
Permet de sélectionner la langue de sous-titrage de la vidéo.
- ⑫ **SCREEN FIT**
Permet d'adapter le format d'image à l'écran du téléviseur.
- ⑬ **CREATE MP3/ZOOM**
- Pour accéder au menu pour créer des MP3.
 - Permet de zoomer sur une scène vidéo ou une image.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Permet de marquer deux points d'un chapitre ou d'une piste pour répéter la lecture ou désactive le mode de répétition.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
- Permet de sélectionner un mode de répétition ou de lecture aléatoire.
 - En mode radio, permet de programmer des stations de radio.
- ⑯ **ANGLE**
Affiche les options pour différents angles de vue.
- ⑰ **SOUND**
Permet de sélectionner un mode son.
- ⑱ **VOL +/-**
Pour augmenter ou diminuer le volume.
- ⑲ **⊘ (Silence)**
Permet de couper et de rétablir le son.
- ⑳ **↶ BACK**
Permet de revenir à l'écran de menu précédent.
- ㉑ **OK**
Pour confirmer une saisie ou une sélection.
- ㉒ **Boutons source**
- **AUDIO SOURCE** : Pour sélectionner une source d'entrée audio.
 - **RADIO** : Permet de basculer sur la radio FM.
 - **USB** : Permet de basculer vers le périphérique de stockage USB.
 - **DISC** : Permet de passer à la source du disque.

4 Connexion de votre Home Cinéma


Cette section vous aide à relier votre Home Cinéma à un téléviseur et à d'autres appareils. Les connexions de base du Home Cinéma avec ses accessoires sont fournies dans le Guide de mise en route. Pour obtenir un guide interactif complet, rendez-vous sur www.connectivityguide.philips.com.

Remarque

- Reportez-vous à la plaquette située au dos ou au bas du produit pour des informations d'identification et d'alimentation.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.


Connecteurs

Connecteurs latéraux



- ① **USB**
Entrée audio, vidéo ou image d'un périphérique de stockage USB.

Connecteurs arrière



- ① **Connexion secteur AC MAINS ~**
Permet le raccordement au secteur.
- ② **SPEAKERS**
Permet la connexion aux enceintes et au caisson de basses fournies.
- ③ **SCART TO TV**
Permet la connexion à l'entrée péritel sur le téléviseur.

- ④ **HDMI OUT**
Permet la connexion à l'entrée HDMI sur le téléviseur.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Permet la connexion à l'entrée vidéo composite sur le téléviseur.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
Permet la connexion à la sortie audio analogique sur le téléviseur ou un périphérique analogique.
- ⑦ **FM ANTENNA**
Permet de connecter l'antenne FM pour la réception radio.

Connexion au téléviseur

Raccordez votre Home Cinéma directement à un téléviseur à l'aide d'un des connecteurs suivants (de la qualité la meilleure à la qualité standard) :


- ① HDMI
- ② Péritel
- ③ Vidéo composite

Option 1 : connexion HDMI au téléviseur

Remarque


- Si le téléviseur HDTV dispose d'un connecteur DVI, utilisez un adaptateur HDMI/DVI.

(Câble non fourni)



Option 2 : connexion au téléviseur via la prise péritel


(Câble non fourni)



Option 3 : connexion au téléviseur via la prise vidéo composite (CVBS)

Remarque

- Le câble ou le connecteur vidéo composite peut comporter une étiquette **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** ou **BASEBAND**.




Raccordement audio avec le téléviseur ou d'autres appareils

Utilisez votre Home Cinéma pour écouter le son du téléviseur ou d'autres appareils comme un décodeur.

Conseil

- Appuyez sur **AUDIO SOURCE** pour sélectionner la sortie audio de votre connexion.



5 Utilisation de votre Home Cinéma

Cette section vous permet d'utiliser le Home Cinéma afin de lire du contenu multimédia depuis une large palette de sources.

Avant de commencer

Veillez à :


- réaliser les branchements nécessaires et à effectuer les réglages comme décrit dans le Guide de démarrage rapide.
- Régler le téléviseur sur la source correcte pour le Home Cinéma.

Sélection du son

Cette section vous aidera à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

Choix du mode son

Sélectionnez les modes son prédéfinis en fonction de vos vidéos et de votre musique.




Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOUND** pour parcourir les modes son disponibles.

Mode son	Description
ACTION / ROCK	Gammes basse et haute améliorées. Idéal pour regarder des films d'action et écouter de la musique rock ou pop.
DRAMA / JAZZ	Gammes moyenne et haute claires. Idéal pour regarder des fictions et écouter du jazz.
CONCERT/ CLASSIC	Son neutre. Idéal pour regarder des concerts en live et écouter de la musique classique.
SPORTS	Gamme moyenne modérée et effets Surround modérés pour obtenir des voix claires et restituer l'atmosphère d'un événement sportif en direct.
NIGHT	Mode son à contrôle dynamique adapté pour regarder des films le soir ou faire en sorte que la musique de fond soit discrète.

Modification du mode de son Surround

Vivez une expérience audio hors du commun grâce aux modes de son Surround.



Appuyez sur **SURRE** à plusieurs reprises pour parcourir les modes Surround disponibles.

Option	Description
MULTI-CHANNEL	Une expérience cinématographique améliorée grâce à un son multicanal hors du commun.
STEREO	Son stéréo bicanal. Idéal pour écouter de la musique.

Lecture d'un disque

Le Home Cinéma peut lire une large palette de disques, y compris du contenu vidéo, audio et mixte (par exemple, un CD-R comportant des images JPEG et de la musique MP3).

- 1 Insérez un disque dans le Home Cinéma.
- 2 Appuyez sur **DISC**.
 - ↳ La lecture du disque commence ou le menu principal du disque s'affiche.
- 3 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches suivantes :

Touche	Action
Boutons de navigation	Permettent de naviguer dans les menus.
OK	Pour confirmer une saisie ou une sélection.
▶ 	Permet de démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀/▶	Permettent de passer à la piste, au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.
◀◀/▶▶	Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour changer de vitesse.
ZOOM	Permet de zoomer sur une scène vidéo ou une image.
REPEAT A-B	Permet de marquer deux points d'un chapitre ou d'une piste pour répéter la lecture ou désactive le mode de répétition.
◻ SCREEN FIT	Permet d'adapter le format d'image à l'écran du téléviseur.

Utilisation des options vidéo

Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la lecture d'une vidéo.



Remarque

- Les options vidéo disponibles dépendent de la source vidéo.

Touche	Action
▲ / ▼	Permettent d'effectuer une recherche lente vers l'arrière ou l'avant. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour changer de vitesse. La recherche lente vers l'arrière est impossible pour les VCD/SVCD.
AUDIO SYNC	Pour sélectionner une langue audio ou une chaîne.
SUBTITLE	Permet de sélectionner la langue de sous-titrage de la vidéo.
◻ INFO	Permet d'afficher les informations sur l'élément en cours de lecture.
REPEAT	Permet de répéter un chapitre ou un titre.
ANGLE	Affiche les options pour différents angles de vue.

Utilisation des options d'affichage des images

Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la visualisation d'images.

Touche	Action
▲ / ▼	Permettent de faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
◀/▶	Permettent de sélectionner l'image précédente ou suivante.
REPEAT	Permet de répéter un fichier du dossier ou l'ensemble du dossier. Permet de lire les fichiers du dossier dans un ordre aléatoire.
◻ INFO	Affiche des albums photo sous forme de miniatures.

Utilisation des options audio

Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la lecture de fichiers audio.

Touche	Action
REPEAT	Permet de répéter une piste, le disque entier ou de lire les pistes en mode aléatoire.

Lecture à partir d'un périphérique de stockage USB

Le Home Cinéma est équipé d'un connecteur USB vous permettant d'afficher des images, d'écouter de la musique ou de regarder des films stockés sur un périphérique de stockage USB.

- 1 Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 2 Appuyez sur **USB**.
↳ Un explorateur de contenu s'affiche.
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Pour contrôler la lecture (voir 'Lecture d'un disque' à la page 10), appuyez sur les touches de lecture.



Remarque

- Si le périphérique de stockage USB n'est pas compatible avec le connecteur, utilisez un câble d'extension USB.
- Le Home Cinéma ne prend pas en charge les appareils photo numériques nécessitant un logiciel pour afficher les photos.
- Le périphérique de stockage USB doit être un périphérique de stockage de masse compatible de format FAT ou DOS.

Autres fonctionnalités de lecture pour les disques ou supports USB

De nombreuses fonctionnalités avancées sont disponibles pour la lecture de vidéos ou d'images à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB.

Lecture d'un diaporama musical

Lancez la musique et affichez les images simultanément pour créer un diaporama musical. Les fichiers doivent être stockés sur un même disque ou périphérique de stockage USB.

- 1 Sélectionnez une piste musicale et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **↩ BACK** et accédez au dossier d'images.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur **■** pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur **■** pour arrêter la musique.

Synchronisation des signaux audio et vidéo

Si la lecture audio et la vidéo ne sont pas synchronisées, vous pouvez retarder la sortie audio pour qu'elle soit en phase avec la vidéo.

- 1 Maintenez la touche **AUDIO SYNC** enfoncée jusqu'à ce que le message de synchronisation audio apparaisse sur l'écran.
- 2 Pour synchroniser l'audio et la vidéo, appuyez sur **+/-** dans un délai de cinq secondes.

Accès à un passage spécifique

Permet d'atteindre rapidement un passage de la vidéo en saisissant l'heure de la scène.

- 1 Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **i INFO**.
- 2 Appuyez sur les **Boutons de navigation** et sur **OK** pour sélectionner les options suivantes :
 - **[Durée ti]** : Heure du titre.
 - **[Durée ch]** : Heure du chapitre.
 - **[Tps disque]** : Heure du disque.
 - **[Tps plage]** : Heure de la piste.
- 3 Saisissez l'heure de la scène, puis appuyez sur **OK**.

Écoute de la radio

Le Home Cinéma peut mémoriser jusqu'à 40 stations.

- 1 Assurez-vous que l'antenne FM est connectée.
- 2 Appuyez sur **RADIO**.
↳ « **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** » apparaît sur l'écran si vous n'avez pas réglé de stations de radio. Appuyez sur la touche **▶||**.
- 3 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches suivantes :

Touche	Action
◀ / ▶	Permettent de choisir une présélection radio.
◀◀ / ▶▶	Permettent de rechercher une station de radio.
▲▼	Permettent d'affiner le réglage d'une fréquence radio.
■	Maintenez cette touche enfoncée pour effacer la présélection radio. Appuyez pour arrêter l'installation des stations de radio.
PROGRAM	Manuel : appuyez une fois pour accéder au mode de programmation et appuyez de nouveau pour enregistrer la station de radio. Automatique : maintenez la touche enfoncée pendant cinq secondes pour réinstaller les stations de radio.

Remarque

- Les radios numériques et AM ne sont pas prises en charge.
- Si aucun signal stéréo n'est détecté, ou si moins de cinq stations de radio sont trouvées, vous êtes invité à installer de nouveau les stations de radio.
- Pour une meilleure réception, éloignez l'antenne du téléviseur ou de toute autre source de rayonnement.

Lecture audio sur le téléviseur ou d'autres appareils

Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO SOURCE** pour sélectionner la sortie audio de l'appareil connecté.

Création de fichiers audio MP3

Utilisez votre Home Cinéma pour convertir les CD audio en fichiers audio MP3.

- 1 Insérez un CD audio (CDDA/HDCD) dans le Home Cinéma.
- 2 Connectez un périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 3 Pendant la lecture audio, appuyez sur **CREATE MP3**.
- 4 Sélectionnez **[Oui]** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
CRT ID3	Yes	<input type="radio"/> Track03	03:58
Device	USB1	<input type="radio"/> Track04	04:51
SUMMARY		<input type="radio"/> Track05	03:53
Select Track	0	<input type="radio"/> Track06	04:09
Time	00:00	<input type="radio"/> Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Sélectionnez les paramètres dans le volet **[OPTIONS]**, puis appuyez sur **OK**.
 - **[Vitesse]** : permet de sélectionner la vitesse de création du fichier.
 - **[Débit]** : permet de sélectionner la qualité de la conversion.
 - **[Créer ID3]** : permet de copier des informations sur les pistes dans les fichiers MP3.
 - **[Appareil]** : permet de sélectionner le périphérique USB à utiliser pour stocker les fichiers MP3.
- 6 Appuyez sur **▶** pour accéder au volet **[PISTE]**.

7 Sélectionnez une piste audio, puis appuyez sur **OK**.

- **[Sél. tout]** : permet de sélectionner toutes les pistes.
- **[Désélect. tt]** : permet de désélectionner toutes les pistes.

8 Sélectionnez **[Démarrer]** dans le menu pour lancer la conversion, puis appuyez sur **OK**.

↳ Un nouveau dossier est créé automatiquement sur le périphérique de stockage USB pour stocker tous les nouveaux fichiers audio MP3.

- Pour quitter le menu, sélectionnez **[Quitter]**, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

- N'appuyez sur aucune touche pendant le processus de conversion.
- Les CD DTS et les CD protégés contre la copie ne peuvent pas être convertis.
- Un périphérique de stockage USB protégé contre l'écriture ou protégé par un mot de passe ne peut pas stocker de fichiers MP3.

6 Modification des paramètres

Cette section vous aide à modifier les paramètres de votre Home Cinéma.







Attention

- La plupart des paramètres sont déjà configurés de manière optimale pour le Home Cinéma. Sauf si vous avez une raison spécifique de modifier un paramètre, il est préférable de conserver les valeurs par défaut.

Accès au menu Configuration

1 Appuyez sur **SETUP**.

↳ Le menu suivant s'affiche :

Symbole	Description
	[Réglages généraux]
	[Régl audio]
	[Régl vidéo]
	[Réglages préférences]

2 Sélectionnez un menu de configuration, puis appuyez sur **OK**.

Pour obtenir des informations sur la modification des paramètres de votre Home Cinéma, reportez-vous aux sections suivantes.


3 Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent, ou appuyez sur **SETUP** pour quitter.



Remarque

- Un paramètre grisé ne peut pas être modifié.


Modification des paramètres généraux

- 1 Appuyez sur  **SETUP**.
- 2 Sélectionnez **[Réglages généraux]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[Verr disque]** : Permet de limiter la lecture du disque. Un mot de passe (code PIN) est requis pour déverrouiller le disque avant la lecture.
 - **[Lum affichage]** : Permet de modifier la luminosité de l'écran.
 - **[Langue OSD]** : Permet de sélectionner la langue d'affichage des menus à l'écran.
 - **[Économ écran]** : Permet d'activer ou de désactiver le mode économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'écran se désactive après 10 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
 - **[Veille progr.]** : Permet de définir un arrêt programmé pour que le Home Cinéma passe en mode veille après une période spécifique.
 - **[Veille auto.]** : Active ou désactive la fonction de veille automatique. Lorsqu'elle est activée, le Home Cinéma passe en mode veille au bout de 30 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
 - **[Code DivX® VOD]** : Permet d'afficher le code d'enregistrement DivX VOD de votre Home Cinéma.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Remarque

- Avant d'acheter des vidéos au format DivX et de les lire sur le Home Cinéma, enregistrez votre système sur www.divx.com en utilisant le code DivX VOD.


Modification des paramètres audio

- 1 Appuyez sur  **SETUP**.
- 2 Sélectionnez **[Régl audio]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[Volume enceintes]** : Permet de régler le volume de chaque enceinte pour une balance du son optimale.
 - **[Retard enceintes]** : Permet de définir le temps de retard des enceintes centrale et arrière afin d'obtenir une transmission audio équivalente entre toutes les enceintes.
 - **[HDMI Audio]** : Permet d'activer ou de désactiver la sortie audio HDMI du téléviseur.
 - **[Sync. audio]** : Permet de définir le retard de la sortie audio lors de la lecture d'un disque vidéo.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Remarque

- Pour les paramètres HDMI, le téléviseur doit être connecté via HDMI.

Modifier les paramètres vidéo

- 1 Appuyez sur  **SETUP**.
- 2 Sélectionnez **[Régl vidéo]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[Système TV]** : Permet de sélectionner un système TV compatible avec le téléviseur.
 - **[Affichage TV]** : Permet de sélectionner un format d'affichage des photos adapté à l'écran du téléviseur.
 - **[param coul]** : Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.

- **[Config. HDMI]** : Permet de sélectionner la résolution vidéo HDMI et le format d'affichage écran large pour le téléviseur. L'option d'affichage écran large n'est disponible que pour le paramètre d'affichage 16:9 écran large du téléviseur.
- **[JPEG HD]** : Active ou désactive l'affichage de photos JPEG haute définition.

4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Remarque

- Le réglage optimal du téléviseur est sélectionné automatiquement. Si vous avez besoin de modifier le réglage, assurez-vous que le téléviseur prend en charge le nouveau réglage.
- Certains paramètres vidéo dépendent de la source vidéo. Vérifiez que le disque et le téléviseur prennent en charge le paramètre ou la fonction.
- Pour les paramètres HDMI, le téléviseur doit être connecté via HDMI.

Modification des paramètres de préférence

- 1 Appuyez sur **SETUP**.
- 2 Sélectionnez **[Réglages préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
 - **[Audio]** : Permet de sélectionner la langue audio de la vidéo.
 - **[S-Titres]** : Permet de sélectionner la langue de sous-titrage de la vidéo.
 - **[Menu Disque]** : Permet de sélectionner la langue de menu du disque vidéo.
 - **[Parental]** : Permet de limiter l'accès aux disques enregistrés avec des classifications. Pour lire tous les disques sans tenir compte de leur classification, sélectionnez le niveau 8.
 - **[PBC]** : Permet d'afficher ou d'ignorer le menu du contenu pour les disques VCD et SVCD.

- **[Affichage MP3/JPEG]** : Permet d'afficher les dossiers MP3/JPEG ou tous les fichiers.
- **[Mot de passe]** : Permet de définir ou de modifier un code PIN pour lire un disque à accès restreint. Si vous n'avez pas de code PIN ou si vous l'avez oublié, saisissez **0000**.
- **[Ss-titre DivX]** : Permet de sélectionner un jeu de caractères compatible avec le sous-titrage DivX.
- **[Info version]** : Permet d'afficher la version logicielle de votre Home Cinéma.
- **[Par Défaut]** : Permet de restaurer les paramètres par défaut de votre Home Cinéma.

4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.


Remarque

- Si la langue du disque que vous cherchez n'est pas disponible, sélectionnez **[Autre]** dans la liste, puis tapez les 4 chiffres du code correspondant à votre langue que vous trouverez au dos de ce manuel.
- Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas disponible sur un disque, le Home Cinéma utilise la langue par défaut du disque.
- Vous ne pouvez pas rétablir les paramètres par défaut de verrouillage du disque, de mot de passe (code PIN) et de contrôle parental.

7 Mise à jour du logiciel

Pour vérifier la présence de nouvelles mises à jour, comparez la version actuelle du logiciel installé sur votre Home Cinéma avec la dernière version disponible sur le site Web Philips.

Vérification de la version du logiciel

- 1 Appuyez sur  **SETUP**.
- 2 Sélectionnez **[Réglages préférences] > [Info version]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ La version du logiciel s'affiche.

Mise à jour du logiciel depuis un CD-R ou un périphérique USB

- 1 Visitez www.philips.com/support pour rechercher la dernière version du logiciel.
 - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un CD-R ou un périphérique de stockage USB.
- 3 Insérez le CD-R ou connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 4 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour.
↳ Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement.
 - Dans le cas contraire, débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.



Attention

- Ne mettez pas le produit hors tension et ne retirez pas le CD-R ou le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel, car cela pourrait endommager le Home Cinéma.

8 Caractéristiques du produit



Remarque

- Les caractéristiques techniques et la conception sont sujettes à modification sans avis préalable.

Code de zone

La plaque signalétique située à l'arrière ou en bas du Home Cinéma indique les zones prises en charge.

Pays	DVD
Europe, Royaume-Uni	 
Asie-Pacifique, Taiwan, Corée	 
Amérique latine	 
Australie, Nouvelle-Zélande	 
Russie, Inde	 
Chine	 

Support de lecture

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, VCD/SVCD, Picture CD, CD MP3, CD WMA, CD DivX, périphérique de stockage USB

Format de fichier

- Audio : .mp3, .wma
- Vidéo : .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (profil simple)
- Image : .jpeg, .jpg

Amplificateur

- Puissance de sortie totale :
 - HTS3510 : 300 W RMS (30 % THD)
 - HTS3520 : 600 W RMS (30 % THD)
- Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz / ± 3 dB
- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR) / (pondéré A)
- Sensibilité de l'entrée :
 - AUX : 2 V

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Fréquence d'échantillonnage :
 - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
 - MP3 : 112 Kbits/s - 320 Kbits/s
 - WMA : 48 Kbits/s - 192 Kbits/s

Radio

- Gamme de fréquences : FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
- Rapport signal/bruit : FM 50 dB
- Réponse en fréquence : FM 180 Hz - 10 kHz / ± 6 dB

USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : UMS (périphérique de stockage de masse USB)
- Système de fichiers : FAT12, FAT16, FAT32
- Mémoire maximale prise en charge : < 160 Go

Unité principale

- Alimentation : 220 à 240 V, ~50 Hz
- Consommation électrique : 100 W
- Consommation électrique en mode veille : $\leq 0,9$ W
- Dimensions (l x H x P) : 360 x 58 x 320 (mm)
- Poids : 2,84 kg

Caisson de basses

- Impédance : 8 ohms
- Enceintes : haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
- Réponse en fréquence : 20 Hz-150 kHz
- Dimensions (l x H x P) : 120 x 307 x 369 (mm)
- Poids : 3,84 kg
- Longueur du câble : 4,3 m

Enceintes

- Système : satellite plage complète
- Impédance : 8 ohms (enceinte centrale), 4 ohms (enceintes avant/arrière)
- Enceintes : 3" à gamme étendue
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Dimensions (l x H x P) :

HTS3510 : 96 x 162 x 96 (mm)

HTS3520 :

- Enceinte centrale : 160,9 x 95 x 92 (mm)
- Enceinte avant/arrière : 95 x 160,9 x 87 (mm)
- Poids :
 - HTS3510 : 0,68 kg
 - HTS3520 :
 - Enceinte centrale : 0,77 kg
 - Enceinte avant/arrière : 0,56 kg (chacune)
- Longueur du câble :
 - Centre : 3 m
 - Avant : 4 m
 - Arrière : 10 m

Caractéristiques des lasers

- Type : laser semi-conducteur GaAlAs (CD)
- Longueur d'onde : 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Puissance de sortie : 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergence de faisceau : 60 degrés

9 Dépannage



Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série du produit. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière du produit ou dessous. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Unité principale

Les boutons du Home Cinéma ne fonctionnent pas.

- Débranchez le Home Cinéma de la prise secteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

Image

Absence d'image.

- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source appropriée pour ce Home Cinéma.
- Si cela se produit lorsque vous changez le système TV, rétablissez le mode par défaut :
1) Appuyez sur **▲**. 2) Appuyez sur **◀**.
3) Appuyez sur **SUBTITLE**.

Pas d'image en connexion HDMI.

- Vérifiez l'état du câble HDMI. Remplacez le câble HDMI.
- Si cela se produit lorsque vous changez la résolution vidéo HDMI, rétablissez le mode par défaut : 1) Appuyez sur **▲**. 2) Appuyez sur **◀**. 3) Appuyez sur **ZOOM**.

Son

Absence de son.

- Vérifiez que les câbles audio sont connectés et sélectionnez la source d'entrée appropriée de l'appareil que vous voulez utiliser (par exemple, **AUDIO SOURCE**).

Pas de son en connexion HDMI.

- Vous n'entendrez peut-être pas de son si le périphérique connecté n'est pas conforme à HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ou uniquement compatible avec DVI. Optez pour une connexion audio numérique ou analogique.
- Assurez-vous que l'option **[Audio HDMI]** est activée.

Émissions TV sans son.

- Reliez l'entrée audio du Home Cinéma à la sortie audio du téléviseur à l'aide d'un câble audio, puis appuyez plusieurs fois sur **AUDIO SOURCE** pour sélectionner la source audio correcte.

Son déformé ou écho.

- Assurez-vous que le volume sonore du téléviseur est coupé ou au minimum si le son est diffusé par le Home Cinéma.

Les signaux audio et vidéo ne sont pas synchronisés.

- 1) Pendant la lecture, maintenez la touche **AUDIO SYNC** enfoncée. 2) Appuyez sur **+/-** dans les cinq secondes.

Lecture

Impossible de lire un disque.

- Nettoyez le disque.
- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge ce disque (voir 'Caractéristiques du produit' à la page 16).
- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge le code de zone du DVD.
- Dans le cas de DVD±RW ou de DVD±R, assurez-vous que le disque est finalisé.

Impossible de lire des fichiers vidéo DivX.

- Assurez-vous que le fichier DivX est codé en mode « Home Theater » au format DivX.
- Vérifiez que le fichier vidéo DivX est complet.

Les sous-titres DivX ne s'affichent pas correctement.

- Vérifiez que le nom du fichier de sous-titres est identique au nom de fichier du film.
- Sélectionnez un jeu de caractères correct :
1) Appuyez sur **⏏** **SETUP**. 2) Sélectionnez **[Réglages préférences]**. 3) Sélectionnez **[Ss-titre DivX]**. 4) Sélectionnez un jeu de caractères pris en charge. 5) Appuyez sur **OK**.

Il est impossible de lire le contenu d'un périphérique de stockage USB.

- Vérifiez que le format du périphérique de stockage USB est compatible avec le Home Cinéma (voir 'Caractéristiques du produit' à la page 16).
- Assurez-vous que le périphérique de stockage USB est formaté selon un système de fichiers pris en charge par le Home Cinéma (NTFS n'est pas pris en charge).

Le symbole « sens interdit » ou « x » s'affiche à l'écran du téléviseur.

- Cette opération est impossible.

10 Index

A

amplificateur	16
audio	
connexion	8
langue	15, 10
paramètres	14
synchronisation avec la vidéo	11

C

caractéristiques du produit	16
code de zone	16
connecteurs	7
connexion	
autres appareils	8
guide	7
son du téléviseur	8, 12
téléviseur	7

D

dépannage	18
diaporama	
lecture de diaporamas musicaux	11
disque	
disques pris en charge	16
lecture	10
DivX	
sous-titre	15

E

entretien	4
entretien du produit	4

F

faire pivoter les images	10
formats de fichier	16

I

image	
aperçu des miniatures	10
dépannage	18
diaporama	11, 10
options	10

L	
langue	
affichage des menus	14
audio	15
menu du disque	15
sous-titre	15
lecture	
dépannage	18
disque	10
options	10
périphérique de stockage USB	11
radio	12
logiciel	
mise à jour	16
version	16

M	
mise au rebut de votre produit	4
mot de passe	15
MP3	
création de fichiers MP3	12

N	
nous contacter	18

P	
paramètres de modification	13
présentation	
connecteurs	7
télécommande	5
unité principale	5

R	
radio	
lecture	12
Programme	12
réglage	12
recherche par heure	11
recyclage	4
réglages	
audio	14
contrôle parental	15
informations générales	14
préférences	15
restaurer les paramètres par défaut	15
vidéo	14
répétition	10

S	
sécurité	3
son	
dépannage	18
mode	9
surround	9
sous-titre	
langue	10

T	
télécommande	5
TÉLÉVISEUR	
connexion	7
son du téléviseur	8, 12

U	
USB	
lecture	11
mise à jour du logiciel	16

V	
vidéo	
options	10
paramètres	14
synchronisation avec le son	11
